

**Miele**

# Waschen und Trocknen im ganz großen Stil.

Robuste Profimaschinen für Hausgemeinschaften.

**Miele Professional. Immer Besser.**



## HYGIENE-KURZPROGRAMME

Mit den Sonder-Kurzprogrammen wird die Maschine vor dem Waschen in Kürze hygienisch gereinigt. Für Ihr Mehr an Sicherheit!\*

\* Programm "Maschine reinigen": 10-12 min bei 70° bzw. Programm "Maschinen Hygiene": 13-18 min bei 70° inkl. spezieller Reinigung des Laugenpumpenfilters. Sonderprogramme können von der Verrechnung ausgenommen werden. Es wird empfohlen ein Waschmittel mit Bleiche zu verwenden.



### HOCHWERTIGE KONSTRUKTION

Sämtliche Komponenten der Miele Professional Waschmaschinen und Trockner werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigt. Dazu gehört unter anderem der robuste Stahlrahmen, der Laugenbehälter aus Edelstahl und die massiven Graugussgewichte für höchste Laufruhe, sowie die zuverlässigen Miele Steuerungen.

# Überzeugende Argumente.

Unsere Miele Mehrwerte.

Waschmaschinen und Trockner müssen in Gemeinschaftswaschküchen vielen Anforderungen gerecht werden.

Immobilienbesitzer, Verwaltungen und Hauswarte wünschen sich Geräte, die einen reibungslosen, effizienten Ablauf sicherstellen und vor allem robust und langlebig sind. Für die Mieter sollen die Geräte einfach zu bedienen, immer einsatzbereit und hygienisch sein.

Miele Waschmaschinen und Trockner schaffen es, all diesen Ansprüchen gerecht zu werden.



## Vorteile für Immobilienbesitzer und -Verwalter



- Lange Lebensdauer
- Leistungsstarke und zuverlässige Profitechnik
- Niedrige Betriebskosten durch hohe Ressourceneffizienz
- Hochwertige Materialien für die lange Werterhaltung
- Einfache Kassier- und Abrechnungssysteme
- Servicefreundliche Rahmenbauweise
- Bewährter Miele Kundenservice

## Vorteile für Mieter und Bewohner



- Schnelle und effektive Waschprogramme
- Programm für gründliche Selbstreinigung der Maschine
- Einfache und komfortable Bedienung mit Touch Display
- Selbsterklärende Bedienung und Programmauswahl
- Klartext-Anzeigen in bis zu 32 Landessprachen
- Niedrige Geräuschwerte für weniger Lärm in der Waschküche
- Einfache Bezahlssysteme

# Wäschepflege für alle Anforderungen.

Unsere Miele Produkt-Highlights.

Mit den Miele Professional Waschmaschinen und Trocknern ist eines sicher: die Zufriedenheit der Nutzer. Sie sind leistungsstark und pflegen Alltags- und Berufsbekleidung ebenso perfekt wie Bettwaren, Sportwäsche oder empfindliche Oberbekleidung.

Und das gründlich, schnell und ressourceneffizient – dabei wird neben dem Geldbeutel auch noch die Umwelt geschont.



## **PDR 507**

**Ablufttrockner, elektrobeheizt  
mit besonders kurzen Programmlaufzeiten.**

**Leistung 7,0 kg in 32 Minuten.**

- Trommelvolumen 130 l,  
Füllgewicht 7,0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung -  
einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter - M Select in  
Kombination mit Klartext im Display
- Punktgenaue Trocknung für alle  
Textilien - PerfectDry

## **PDR 507 HP**

**Wärmepumpentrockner  
mit sehr geringem Energieverbrauch und kurzen Laufzeiten.**

**Leistung 7,0 kg in 57 min.**

- Trommelvolumen 130 l,  
Füllgewicht 7,0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung - einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter - M Select in  
Kombination mit Klartext im Display
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - PerfectDry
- ca. 50% weniger Energieverlust durch wegweisende Wärmepumpentechnologie
- Separater Antrieb für Gebläse
- 4-faches Filtersystem





## Einfache Steuerung



Einfache Steuerung und optimale Programmeinstellungen.

### PWM 507

Professional Waschmaschine, elektrorheizt, mit ziel-gruppenspezifischen- und Desinfektionsprogrammen.

Leistung 7,0 kg in 49 Minuten.

- Trommelvolumen 64 l, Füllgewicht 7,0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung - einmalige Miele Qualität (30.000 Betriebsstunden)
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter - M Select in Kombination mit Klartext im Display
- Programmpakete für Spezialanwendungen
- Hohe Temperaturtreue, Spezielle Programme zur Desinfektion inklusive Temperaturüberwachung, Maschinenreinigungsprogramm
- 49 Minuten Laufzeit bei Warmwasseranschluss
- 59 Minuten bei Kaltwasseranschluss

## USP's

### Vorteile

- Edeltahltrommel
- Edeltahlbottich
- Edeltahlflansch
- Niedrige Energiekosten  
7 Liter / kg Wäsche\*
- Hygiene-Kurzprogramme\*\*

\* 60 Grad Koch-/Buntwäsche

\*\* Programm "Maschine reinigen": 10-12 min bei 70° bzw. Programm "Maschinen Hygiene": 13-18 min bei 70° inkl. spezieller Reinigung des Laugenpumpenfilters. Sonderprogramme können von der Verrechnung ausgenommen werden. Es wird empfohlen ein Waschmittel mit Bleiche zu verwenden.

# Octoplus.

(9kg Beladung).

Die Technik der Baureihe OCTOPLUS leitet sich direkt von den großen Maschinen für die Gewerbewäscherei ab. Dank des freischwingenden Aggregats der Waschmaschinen ist kein Faltenbalg erforderlich. So eignen sich die großvolumigen Maschinen perfekt für das tägliche Waschen großer Textilposten.



## **PW 6080 XL**

Waschmaschine, elektrobeheizt  
mit frei schwingendem Aggregat, kürzeste Laufzeit  
53 Min, Laugenpumpe.

- Trommelvolumen 80 l, Füllgewicht 9,0 kg
- Große Programmvierfalt - anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient - niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleudерergebnisse - Restfeuchte 44 %



## **PT 7186 XL**

Ablufttrockner, elektrobeheizt  
für einen hohen Wäshedurchsatz.

- Trommelvolumen 180 l, Füllgewicht 9,0 kg
- Große Programmvierfalt - Anwendungsspezifische Trockenprogramme
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien - PerfectDry
- Einzigartige Wäsheschonung - Schontrommel
- Einfache Handhabung - Sichtfenster und Großflächenfilter



### Muldenmangel (HM16-83)

Muldenmangel, Elektro  
mit professioneller Ausstattung für beste Mangelergebnisse.

- Leistung 15,0 kg/h, Walzendurchmesser 160 mm, Arbeitsbreite 830 mm
- Komfortables Mangeln im Sitzen
- Individuelles Arbeitstempo dank variabler Walzengeschwindigkeit
- Langlebige Walzenbewicklung - Aramid Nadelfiltuch
- Robuste Bauweise für eine professionelle Nutzung

## Einfache und intuitive Steuerung

Erleben Sie modernen, intuitiven Bedienkomfort mit den einzigartigen Touch-Steuerungen. Digitale Vernetzungsoptionen machen es möglich, den Status des laufenden Programms abzufragen, ohne dafür in die Waschküche gehen zu müssen – ganz einfach per Smartphone-App.



### KLEINE RIESEN (Steuerung M Select)

Die Steuerung M Select verfügt über ein Touchdisplay und einen Drehwahlschalter zur schnellen, direkten Programmauswahl. Es stehen zahlreiche Programme für jeden Bedarf sowie 29 Landessprachen zur Auswahl.



### PROFITRONIC (L Vario Octoplus)

Die Anwahl der Programme erfolgt bequem über den Drehwahlschalter oder die Direktwahltasten. Dabei gibt das Display Auskunft über Programmeigenschaften – Parameter wie Temperatur oder Programmlaufzeit können individuell angepasst werden.



## appWash PAY – wir rechnen für Sie ab!

Nie wieder Kundenkarten ausgeben, Waschmünzen und Kleingeld einsammeln, Münzkästen warten und händisch Abrechnungen erstellen – wir bringen modernste Technologie in Ihren Waschkeller.

- Wir vernetzen Ihre Waschküche digital - Sie haben überall und jederzeit den vollen Überblick.
- Ihre Nutzer können mit der appWash App Maschinen ganz einfach online buchen und mit PayPal, Kreditkarte & Co mobil bezahlen.
- Wir rechnen am Monatsende für Sie ab und geben Ihnen einen detaillierten Überblick über Ihre Umsätze.
- Preise pro Wasch-/Trockengang können individuell auf Knopfdruck angepasst werden.
- Einfaches Verwalten Ihrer Waschkeller.



# appWash.

Die digitale Lösung für Ihren Waschkeller!

Ob im Mehrfamilienhaus, Studentenwohnheim oder anderswo, mit appWash geht Ihr Waschkeller online. Von der Abrechnung bis zum gesamten Betrieb.



## appWash Relax – wir betreiben den Waschkeller für Sie!

Noch mehr Serviceleistungen gibt's mit der Variante appWash RELAX – wir übernehmen den gesamten Betrieb Ihres Waschkellers, von den Maschinen über Service, Reparaturen und Abrechnung. Mehr Informationen finden Sie auf [www.appwash.com](http://www.appwash.com)



appWASH

# Zuverlässig, genau und unkompliziert:

Die Kassiersysteme von Miele.



Für die Abrechnung in Gemeinschaftswaschküchen gibt es verschiedene Möglichkeiten – der Preis für Wasch- und Trockengänge kann für alle Programme einheitlich oder für einen definierten Zeitraum festgelegt werden.





## Unsere Lösungen.



### **XCI Adapter Kassieren**

Um zu kassieren, ist der XCI Adapter Kassieren notwendig.

Es ist das zentrale Kommunikationsmodul zum Verbindungsaufbau mit externen Kassiersystemen.



### **Münzkassiersystem C4065**

Die Miele Kassiergeräte sind mit mechanischem Prüfer für 50 Cent-, 1€ Münzen oder Wertmarken erhältlich. Die Standgeräte aus Edelstahl haben auf dem Maschinendeckel Platz. Sie eignen sich für den Programm- oder Zeitbetrieb, Preisänderungen können durch Umprogrammierung vom Betreiber vorgenommen werden.

## Kleine Alltagshelfer ganz groß.

Miele Zubehör für den Waschkeller.

Das richtige Zubehör kann den Alltag entscheidend erleichtern. So sorgt beispielsweise ein Sockel für das optimale Handling bei der Maschinenbe- und entladung. Kommunikationsschnittstellen garantieren die einwandfreie Funktion der Dosier- und Kassiergeräte.

Das original Miele Zubehör gewährleistet beste Ergebnisse für Ihre Miele Geräte.



### Zwischenbausatz Kleine Riesen

Mit dem sicheren Verbindungsbausatz aus Edelstahl entsteht eine platzsparende Wasch-Trocken-Säule.



### Sockel

Für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner gibt es von Miele offene sowie geschlossene Sockel, von 15 cm – 45 cm Höhe.



### Wäschewagen

Wäschewägen von Miele gibt es mit verschiedenen Fassungsvermögen, sowie mit faltbar und massiver Konstruktion.

#### Miele & Cie. KG

Vertriebsgesellschaft Deutschland  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Postfach, 33325 Gütersloh

Vertrieb und Service  
Telefon 0800 22 44 644  
Telefax 0800 33 55 533  
Mo. - Fr. 8:00 - 17:30 Uhr

info@miele-professional.de  
www.miele-professional.de