

Miele

HERAUSFORDERUNG.

GEMEISTERT.



Macht Bügeln zum Vergnügen:
Das professionelle Dampf bügelsystem PIB 100.

Miele Professional. Immer Besser.

PROFESSIONELL BÜGELN

WAR NOCH NIE SO EINFACH.

Wäschepflege und insbesondere Bügeln gehört zu Ihrem Tagesgeschäft, ist aber nicht Ihr Kerngeschäft? Damit das so bleibt und Sie sich auf Ihre Hauptaufgaben im Arbeitsalltag konzentrieren können, gibt es jetzt mit MIELE PIB 100 die professionelle Lösung.

Die kompakte Kombination aus Bügeleisen, Dampferzeuger und Bügeltisch vereint das Beste aus zwei Welten: Sie ist so praktisch wie ein Haushaltsgerät und gleichzeitig leistungsstark, schnell und langlebig, um auch höchste Wäscheberge in der gewerblichen Anwendung perfekt zu meistern.



MULTITALENT IN EINEM BÜGELSYSTEM

PIB 100 wird überall dort zum unentbehrlichen Kollegen, wo ein gepflegtes Auftreten und makellose Bekleidung gefragt sind, das Wäschefinish aber nicht zu viel Zeit und Personal binden sollte. Sein Einsatz macht sich deshalb besonders in der Hotellerie und Gastronomie, aber auch in Senioren- und Pflegeeinrichtungen bezahlt.

Dank seiner präzisen und effizienten Dampftechnik lassen sich mindestens drei Stunden am Stück Service-Blusen, Lieblingshosen und Businesshemden Ihrer Gäste in kürzester Zeit entknittern. Empfindliche Abendkleider oder Sakkos bringt der leistungsstarke Steamer schonend wieder in Form.

Schnell mal in ein anderes Stockwerk mit der Bügelarbeit wechseln? Auf geht's: Das kompakte Leichtgewicht folgt Ihnen auf leisen Rollen und baut sich mit dem patentierten 1-2-Lift-System* fast von ganz alleine auf.

Übrigens können Sie im Rahmen eines Self Services PIB 100 auch beruhigt nicht geschultem Personal oder Ihren Gästen überlassen. Durch das intuitiv bedienbare Display ist das Bügelssystem extrem einfach in der Anwendung und dank CE-Zertifizierung im Schadensfall versichert.

Wundern Sie sich also nicht, wenn der Bügeljob in Zukunft zum Lieblingsjob in Ihrem Unternehmen wird.



JEDE HERAUSFORDERUNG

JETZT MIT PIB 100 MEISTERN

Wo gewöhnliche Haushaltsgeräte bei stundenlanger täglicher Anwendung nicht mehr mithalten, erweist sich PIB 100 als starker Alleskönner. Seine vielen Features werden Sie gleich dreifach überzeugen: in puncto Komfort, Effizienz und Langlebigkeit.



PRAKTISCHER

KOMFORT

1-2-Lift-System – In Sekunden auf- und abgebaut

Zwei Handgriffe, kein Kraftaufwand – dank patentiertem 1-2-Lift-System* ist der PIB 100 sofort auf- und auch wieder zusammengeklappt.

Großer Wassertank – Mehr Bügelzeit für mehr Wäsche

Mit einem Fassungsvermögen von 4,5 Litern können Sie mindestens drei Stunden ohne Unterbrechung bügeln.

ComfortZone – Großer Bügeltisch

Umlegen der Schulterpartie war einmal: Bügeln Sie ein komplettes Hemdenvorderteil in einem Rutsch.

Keine Sorge: Wenn Sie im hektischen Alltag Ihre Bügelarbeit unterbrechen müssen, denkt PIB 100 mit. Dank sicherer **AutoOff-Funktion** schaltet sich das gesamte System nach 25 Minuten Nichtbenutzung automatisch ab.



TECHNIK FÜR PROFI-ERGNISSE

Übersichtliches Display – Unterstützung auf einen Blick

Mit dem integrierten Display des PIB 100 haben Sie das Wichtigste immer im Blick – z. B. den aktuellen Gerätestatus, das Entkalkungsintervall oder den Wasserstand.

Automatisches Spülen – Ungetrübte Bügelfreude

Damit Sie jederzeit volle Leistung abrufen können, befreit die automatische Spülfunktion den Verdampfer von Mineralrückständen.



SORGENFREIE BEDIENUNG UND WARTUNG

SoftCare Bügeleisen mit Wabensohle – Gewebeschonend glätten

Der einzigartige Dampf-Film lässt das Bügeleisen ganz leicht und dabei effektiv über die Wäsche gleiten**.

Starker Dampf – Profiqualität auf Knopfdruck

Mit vier bar Dampfdruck und 100g/min konstantem Dampf erreichen Sie auch bei dicksten Materialien eine perfekte Glättung.



FAKTEN STATT HEISSER LUFT

MIELE PROFESSIONAL QUALITÄT IM DETAIL



Dampfbügelsystem

Display

Wassertank [l]

Dampf

Bügelfläche [B/T mm]

Außenmaße [H/B/T mm]

Außenmaße zusammengeklappt [H/B/T mm]

PIB 100

1-zeilig, Klartext

4,5

4,0 bar, 100 g/min

1.190/405

970/470/1.510

1.200/470/402

Bediananzeigen

- Einfache, in Klartext geführte Erstinbetriebnahme
- Betriebsstatus und Serviceanzeigen als Klartext im Display
- Auf Knopfdruck automatisches Entkalken (abhängig von der Wasserhärte)
- Einstellbare Landessprache für wechselndes Bedienpersonal

Bediensicherheit

- CoolDown-Funktion – automatisches Abschalten des Bügeleisens nach drei Minuten
- AutoOff-Funktion – automatisches Abschalten des Dampfbügelsystems nach 25 Minuten
- Bediensicherheit gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für gewerbliche Anwendungen

Einfaches Handling

- Praktische Laufrollen für mühelosen Transport
- Mit zwei Handgriffen startklar dank patentiertem* 1-2-Lift-System
- ErgoLift – stufenlose Höheneinstellung auf die perfekte Arbeitshöhe (83 – 102 cm)
- Zwei Aufbewahrungsfächer für Bügeleisen und Zubehör

Bügel-Highlights

- Großer Wassertank mit 4,5 l Fassungsvermögen für lange ununterbrochene Bügelzeit
- Hochwertiger, besonders dampfdurchlässiger Bügeltischbezug
- Bügeleisen mit patentierter Wabensohle** für eine schnelle Dampfverteilung und leichtes Bügeln
- Effizientes Arbeiten auf dem großen Bügeltisch mit Comfort-Zone für Schulterpartien
- Aktiver Bügeltisch – Aufblas- und Absaugfunktion sorgen für einen optimalen Dampfeinsatz und Positionierung der Kleidung
- Große Dampfmenngen und hoher Dampfdruck für ein perfektes Finish mehrlagiger Textilien
- Integrierte Heizung verringert die Kondensatbildung am Bügeltisch

Optionales Zubehör

- Aufsteckbare Antihafthohle für die Schonung von Pailletten, Bedruckungen und zum Schutz vor Glanzstellen auf dunklen Textilien
- Handlicher Steamer zum Glätten und Auffrischen hängender Textilien



*Patent EP 2 169 108 B1

**Patent EP 2 233 632 B1

Deutschland

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon +49 (0)800 22 44 644
Telefax +49 (0)800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1, 5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0)50 800420
Telefax +43 (0)50 80081429
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Werkkundendienst

Telefon +43 (0)50 800 390
kundendienst@miele.at

Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0)56 4172751
Telefax +41 (0)56 4172469
info.mieleprofessional@miele.ch
www.miele-professional.ch

Werkkundendienst

Telefon +41 (0)800 55 16 70

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel