

**Miele**

# Hvilken type opvaskemaskine er den rigtige?

Valget af opvaskemaskine kan være afgørende for brugertilfredsheden og holdbarheden

**Miele Professional. Immer Besser.**



# Tanker før køb af ny opvaskemaskine. Der er væsentlige forskelle i løsning af opvaskeopgaverne

## Følgende områder er afgørende for valg af Miele's friskvandsopvaskemaskine **PG 8059** eller **PG 8130**:

### 1. Myndighedskrav til opvaskemaskiner

Miljø- og Fødevareministeriet, herunder Fødevarestyrelsen, har specifikke krav til en opvaskemaskine. Det er den lokale levnedsmiddelkontrol, der afgør, om en opvaskemaskine skal skylle med en slutskylstemperatur på minimum 80 grader C. Begge opvaskemaskiner opfylder dette krav.

### 2. Opvaskemængden

Det er vigtigt at få afklaret det rigtige antal opvaske pr. dag. Undersøg derfor hvor meget service, der anvendes på en afdeling pr. dag. Dette inkluderer kopper, krus, tallerkener, bestik og andet, der benyttes til eksempelvis morgenmad, formiddagskaffe, middagsmad, eftermiddagsfrugt, aftensmad og aftenkaffe.

### 3. Hvad skal vaskes af?

Skal der vaskes service, som er brugt til mælkeprodukter eller lignende, kræver det et koldt fors kyl grundet indholdet af proteinstoffer. Hvis proteinholdige madrester skylles af med varmt vand i første skyl, kan de 'brænde' fast på servicet, og dermed hindre en optimal opvask. Almindelige madrester kan fjernes med en dejskraber. Hvis du ønsker at anvende en maskine, hvor første vandindtag er varmt vand, skal delene skylles af under koldt vand, inden de placeres i opvaskemaskinen.

### 4. Afsat tid til opvasken?

Hvor megen tid er der afsat hos personalet til at klare opvasken? Er der tid til f.eks. en manuel afskylning, inden servicet placeres i opvaskemaskinen? Er det væsentligt, om én opvask tager minimum 25 minutter min. eller 14 min.? Svarene kan være afgørende for valg af opvaskemaskine.

### 5. Hvem skal betjene opvaskemaskinen?

Er det mange forskellige personer, der skal betjene opvaskemaskinen, kræves der en mere robust og driftssikker opvaskemaskine. Er der personale ansat til at klare opvasken, forventer de en mere professionel opvaskemaskine.

### PG 8130 anbefales, når flg. situationer er gældende:

- Mængden - 2 til 3 opvaske pr. dag
- Der er tid til en længere opvask
- Krav om slutskyl på minimum 80 grader C
- Der er få personer, som betjener maskinen

### PG 8130 er oplagt til

- Mindre SFO'er uden tilberedning af mad
- Frokoststuer
- Kontorkøkkener
- Læreværelser
- Mindre virksomheder uden tilberedning af mad



### PG 8059 anbefales, når én af nedenstående oplysninger er gældende:

- Mængden – mange opvaske pr. dag
- Der er mange forskellige brugere
- Professionel brug
- Hvis servicet kræver et koldt fors kyl
- Krav til en hurtig programafvikling



### PG 8059 er oplagt til

- Integreerede institutioner
- Vuggestuer og børnehaver
- Decentral opvask på plejehjem
- Restauranter
- Værtshuse med mad
- Fælleshuse/festlokaler, hvor forskellige personer betjener maskinen
- Cafeer og værtshuse med egen opvask



**Opvaskemaskiner til erhvervsmæssig og professionel brug.**  
Miele's Professionelle og semiprofessionelle friskvandsopvaskemaskiner sikrer bedre resultater og længere holdbarhed end f.eks. husholdningsmaskiner

## Hvad er fordelene ved og kravene til de to friskvandsmaskiner

Egenskaber	<b>ProfilLine</b> <b>Erhvervsopvaskemaskine</b> <b>PG 8130</b> 	<b>Professionel</b> <b>Industriopvaskemaskine</b> <b>PG 8059</b> 
<b>Friskvandsmaskine</b>	Frisk vand ind i hver fase	Frisk vand ind i hver fase
<b>Frontbetjent</b>	Lige panel	Komfortabelt, skrånstillet betjeningspanel
<b>Kapacitet – effektivitet</b>	Der cirkuleres 100 l vand rundt i minuttet	Der cirkuleres 210 l vand rundt i minuttet
<b>Kapacitet – vaske pr. dag</b>	Anbefaling - 2 til 3 opvaske pr. dag	Ubegrænset
<b>Programmer</b>	7	11
<b>Vandtilslutning</b>	Koldt <u>eller</u> varmt	Koldt <u>og</u> varmt
<b>EI-tilslutning</b>	400V tilslutning, kan omstilles til 230V	Skal tilsluttes 400V
<b>Programlængde</b>	Korteste program 25 min. ved tilslutning til 400V og varmt vand – intet forskyl	Korteste program 14 min. ved tilslutning til koldt og varmt vand - med forskyl
<b>Display tekster viser status på maskinen</b>	Ja	Ja
<b>Indbygget afkalkningsfilter</b>	Regenerer efter behov i starten af programafvikling Kan indstilles med 1 dH°'s nøjagtighed Salt dosering i bunden	Regenerer efter behov under programafvikling. Kan indstilles med 1 dH°'s nøjagtighed Salt dosering i dør – god ergonomi
<b>Dosering af sæbe og afspænding</b>	Manuelt i dør 110 ml's beholder til afspændingsmiddel	Manuelt i dør 300 ml's beholder til afspændingsmiddel
<b>Automatisk dosering</b>	Mulighed for tilslutning af automatisk sæbedoseringsanlæg. Dette kan indstilles med 0,05% nøjagtighed. Mindsker sæbeforbrug	Mulighed for tilslutning af automatisk sæbedoseringsanlæg. Dette kan indstilles med 1ml's nøjagtighed Mindsker sæbeforbrug
<b>Elektronisk programstyring</b>	Ja	Ja
<b>Kapacitet - indhold 2 kurve er standard</b>	Overkurv: 20 kopper, 12 underkopper og 10 krus Underkurv: 20 tall. Ø 30cm samt bestik og 10 desserttallerkener	Overkurv: 20 kopper, 33 underkopper eller 30 krus Underkurv: 32 tall. Ø25 cm samt bestik eller 38 tall. uden bestik
<b>Materialer til kurve og indsatser</b>	Metal med rilsanbelægning – kortere levetid end PG 8059	50% kraftigere metal samt 50% kraftigere rilsanbelægning end på PG 8130
<b>Døråbning og dørlukning</b>	Automatisk AutoOpen, børnesikring kan aktiveres	Automatisk AutoOpen og AutoClose, døren kan ikke åbnes under drift.
<b>Dørhængsler</b>	Dørhængsler fra husholdningsmaskinerne – max 2-3 opvaske pr. dag.	Meget kraftige dørhængsler – beregnet til mange opvaske hver dag
<b>Forbrug – korteste program</b>	14,5 l vand og 1,5 kWh ved koldt vandstilslutning	17,5 l vand og 0,8 kWh ved koldt- og varmt vandstilslutning
<b>Serviceprogrammer</b>	Ingen	Ja, sikrer hurtigere service

## Miele A/S

Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup

Salg/Professional +45 43 27 15 10

[www.miele-professional.dk](http://www.miele-professional.dk)  
[professional@miele.dk](mailto:professional@miele.dk)



## Mere know-how

Alle systemkomponenter kommer fra én leverandør:

I årtier har Miele været toneangivende i udviklingen af opvaske- og vaskerimaskiner samt plejemetoder. Det er disse erfaringer, som konceptet og udstyret i vores professionelle maskiner er baseret på. Mieles erfaring bliver kundernes fordel i praksis: Inden beslutningen giver vi udførlig rådgivning og hjælper med at analysere behov og rentabilitetsbetragtning af kundens individuelle udstyr og opvaskebehov. Og når det drejer sig om investeringen kan Miele også tilbyde skræddersyede finansierings- og leasingmodeller.



## Mere service

Hurtig service

Miele er lige fra starten en kompetent partner til alle opvaske- og vaskeløsninger.

Den direkte kontakt til Miele garanterer omgående behandling af alle forespørgsler, og vor landsdækkende servicenet af 68 egne serviceteknikere og autoriserede forhandlere garanterer hurtig kontakt og problemløsning i alle tilfælde.

Den specielle service- og vedligeholdelsesaftale er din sikkerhed for, at maskinen har en høj oppeetid.

## DÆKKER DET BEHOVET?

Det er vigtigt at vælge det opvaskesystem, som kan leve op til de krav, behov og rammer, som ønskes opfyldt. Miele Professionals salgspersonale kan hjælpe med at analysere hvilken type af opvaskemaskine der er den rigtige for jer. Så er du i tvivl om, hvilken opvaskemaskine der opfylder et givent opvaskebehov bedst, så kontakt os på telefon eller se på:

[www.miele.dk](http://www.miele.dk)