

Miele

RETO.

CONSEGUIDO.



Planchar puede ser divertido:
centro de planchado al vapor profesional PIB 100.

Miele Professional. Immer Besser.

PLANCHADO PROFESIONAL

NUNCA ANTES HA SIDO TAN FÁCIL.

¿El cuidado de la ropa y, sobre todo el planchado, forman parte de sus tareas cotidianas, pero no es su actividad principal? Miele le ofrece una solución profesional para que pueda usted pueda seguir concentrándose en las tareas principales de su trabajo diario: PIB 100 .

Una combinación compacta de plancha, generador de vapor y mesa de planchado: tan práctico como un electrodoméstico y, al mismo tiempo, potente, rápido y duradero para satisfacer los requisitos del uso industrial.

MÁXIMA VERSA- TILIDAD

EN UN CENTRO DE PLANCHADO

PIB 100 se convertirá en un compañero imprescindible allí donde se demanden prendas bien planchadas en poco tiempo. Está especialmente indicado para hoteles y restaurantes, pero también para residencias de ancianos.

Gracias a su precisa y eficiente técnica de vapor permite planchar sin interrupciones durante mínimo tres horas los uniformes de los trabajadores o las prendas de los huéspedes: resultados perfectos en un tiempo récord. La potente tobera de vapor vuelve a dejar como nuevos los vestidos de noche o las americanas.

¿Es necesario cambiar de ubicación? Desplazamiento rápido gracias a su diseño compacto y a sus ruedas silenciosas, y montaje sencillo gracias al sistema 1-2-Lift* patentado.

En un autoservicio es posible dejar que personal sin formación previa o huéspedes manejen el PIB 100 como un elemento más. Gracias a su display de manejo intuitivo, el centro de planchado se maneja fácilmente y está asegurado en caso de siniestro gracias al certificado CE.

No se sorprenda si el planchado se convierte en el futuro en la tarea favorita dentro de su empresa.



CUALQUIER DESAFÍO

SE DOMINA CON EL PIB 100

Un electrodoméstico convencional no apto para su uso prolongado y a diario, a diferencia del centro de planchado PIB 100. Sus características se agrupan en tres bloques: comodidad, eficiencia y durabilidad.



PRÁCTICO CONFORT

Sistema 1-2-Lift: se monta y desmonta en segundos

Dos asas, sin esfuerzo: gracias al sistema 1-2-Lift* patentado, el PIB 100 se pliega y despliega rápidamente

Depósito de agua grande: más tiempo de planchado sin interrupciones

Gracias a su capacidad de 4,5 litros es posible planchar durante al menos tres horas sin interrupciones.

ComfortZone: gran mesa de planchado

Mover la zona de los hombros es cosa del pasado: ahora puede planchar la parte delantera de una camisa entera de una pasada.



TECNOLOGÍA PARA RESULTADOS PROFESIONALES

Display con amplia información: todo lo que necesita

En el display integrado del PIB 100 visualizará lo más importante: p. ej. el estado actual del aparato, el intervalo de descalcificación o el nivel de agua.

Aclarado automático: planchado sin complicaciones

Para poder lograr siempre el máximo rendimiento, la función de aclarado automático elimina los restos de minerales del generador de vapor.



SIN PREOCUPACIONES

MANEJO Y MANTENIMIENTO

Plancha SoftCare con base de panal de abeja: plancha y protege los tejidos

La película de vapor permite que la plancha se deslice sobre las prendas de forma fácil y efectiva**.

Vapor potente: calidad profesional con solo pulsar un botón

Con una presión de vapor de cuatro bar y 100 g/min de vapor constante, logrará un alisado perfecto, incluso con los materiales más gruesos.

Sin preocupaciones: si interrumpe el planchado durante una jornada exigente y no lo apaga, el PIB 100 está atento. Gracias a su **función de seguridad Auto-Off**, se apaga automáticamente tras 25 minutos sin usarse.



HECHOS, EN VEZ DE PALABRAS

MIELE PROFESSIONAL, CALIDAD EN LOS DETALLES



Centro de planchado a vapor

Display	
Depósito de agua [l]	
Vapor	
Superficie de planchado [An/Pr mm]	
Dimensiones exteriores [Al/An/Pr mm]	
Dimensiones exteriores plegado [Al/An/Pr mm]	

PIB 100

1 fila, texto claro
4,5
4,0 bar, 100 g/min
1.190/405
970/470/1.510
1.200/470/402

Indicaciones de manejo

- Primera puesta en funcionamiento sencilla y guiada a través del display
- Indicación de estado e indicaciones de servicio como texto claro en el display
- Descalcificación automática con solo pulsar un botón (depende de la dureza del agua)
- Se puede configurar el idioma si cambia el personal de manejo

Seguridad de manejo

- Función CoolDown: apagado automático de después de tres minutos
- Función Auto-Off: apagado automático del centro de planchado al vapor tras 25 minutos
- Seguridad de manejo según la Directiva de máquinas 2006/42/CE para aplicaciones comerciales

Manejo sencillo

- Prácticas ruedas para un transporte sin esfuerzo
- Con dos asas y rápidamente listo para empezar gracias al sistema 1-2-Lift* patentado
- ErgoLift: ajuste de altura de trabajo continuo (83-102 cm)
- Dos compartimentos de almacenamiento para la plancha y los accesorios

Características destacadas de la plancha

- Depósito de agua grande con capacidad de 4,5 l para un tiempo de planchado prolongado ininterrumpido
- Funda para la mesa de gran calidad, especialmente permeable al vapor
- Plancha con superficie de panal de abeja patentada** para una distribución rápida del vapor y un planchado fácil
- Trabajo eficiente en la gran mesa con Comfort-Zone para la zona de los hombros
- Mesa de planchado activa: las funciones de hinchado y extracción garantizan la aplicación óptima del vapor y un posicionamiento correcto de las prendas
- Gran cantidad de vapor a una presión elevada para garantizar un acabado perfecto de prendas multicapas
- La calefacción integrada disminuye la formación de condensados en la tabla de planchado

Accesorios opcionales

- Base antiadherente adicional para planchar prendas con lentejuelas, impresiones y para evitar brillos en las prendas oscuras
- Tobera de vapor manual para planchar prendas colgadas



*Patente EP 2 169 108 B1
**Patente EP 2 233 632 B1

Miele, S.A.U
www.miele.es/professional