


Miele

ProCare Shine

Détergents et produits de rinçage enfin disponibles en qualité Miele !

Miele Professional. Immer Besser.*



 **System4Shine**

*Toujours mieux.

Les points forts de Miele pour la vaisselle, les verres et les couverts –

Détergents et produits de rinçage pour un résultat de lavage parfait



Voici comment optimiser la performance de votre lave-vaisselle Miele Professional : Les produits de lavage et de rinçage de la gamme ProCare Shine ont été spécialement conçus pour une utilisation dans les lave-vaisselle Miele. Grâce à leur formule soigneusement adaptée, ils sont la base d'un traitement professionnel de la vaisselle, sont extrêmement économiques et atteignent des résultats de lavage impeccables.



Pour une meilleure hygiène et rentabilité :
lave-vaisselle, produits lessiviels, traitement de l'eau et un seul partenaire de service.

Efficace contre les salissures, doux avec le matériel. La gamme ProCare Shine inclut des détergents et produits de rinçage qui sont parfaitement adaptés aux lave-vaisselle de Miele Professional – pour des résultats de premier ordre tout en préservant les ressources.

Les trois détergents liquides pour le dosage automatique assurent une efficacité de lavage pour les utilisateurs les plus exigeants. Le détergent liquide moyennement alcalin ProCare Shine 10 MA atteint ainsi des résultats parfaits contre tous les types de salissures et pour toute sorte de vaisselle. Un autre avantage : Il est particulièrement facile à manier.

Pour des salissures tenaces sur une vaisselle non fragile, il existe ProCare Shine 10 A, un détergent liquide puissant qui élimine les croûtes d'amidon ou de protéine même résistantes, sans laisser de résidus.

Le détergent liquide ProCare Shine 10 GC a deux avantages imbattables : Il n'agresse pas le verre et préserve l'environnement. Les utilisateurs qui préfèrent un dosage manuel obtiennent avec ProCare Shine une performance de nettoyage professionnelle sous forme de poudre et de tablettes.

Résultats de lavage parfaits et sans compromis pour l'environnement – Primé par l'Écolabel européen

Ceux qui accordent de l'importance à l'utilisation de produits écologiques dans les lave-vaisselle professionnels trouveront la meilleure solution parmi les trois produits GC, primés par l'Écolabel européen (détergent liquide, tablette pour lave-vaisselle et produit de rinçage). En utilisant ces produits, vous contribuez, si le dosage est respecté, à la réduction de la pollution de l'eau et à la réduction de la quantité de déchets.



ProCare Shine 10 MA

- Détergent liquide moyennement alcalin
- Polyvalent pour des salissures légères à modérées
- Manipulation particulièrement aisée
- Dosage : 2 à 5 ml/l
- Conditionnement : 5 et 10 l

La solution universelle



ProCare Shine 10 A

- Détergent liquide alcalin
- Ne convient pas à l'aluminium et à l'argent
- Dosage : 2 à 5 ml/l
- Conditionnement : 5 et 10 l
- Ne convient pas pour les lave-vaisselle ProfiLine

Contre les traces tenaces (sauces, jus de viande, thé, café)



ProCare Shine 10 GC

- Détergent liquide alcalin
- Primé par l'Écolabel européen DE/038/063
- Polyvalent avec de bonnes performances de nettoyage pour des salissures légères à modérées
- Dosage : 2 à 4 ml/l*
- Conditionnement : 5 et 10 l
- Compatible avec l'argent
- Ne convient pas au nettoyage de l'aluminium

Pour des verres étincelants



ProCare Shine 11 OB

- Détergent en poudre
- Dosage : 20 à 25 g par cycle de lavage ou 2 à 5 g/l
- Conditionnement : 2 et 6 kg

Contre les traces tenaces (sauces, jus de viande, thé, café)



ProCare Shine 12 GC

- Tablettes de détergent
- Manipulation particulièrement simple avec le film soluble à l'eau
- Primé par l'Écolabel européen (AT/038/006)
- Polyvalent pour des salissures légères à modérées
- Dosage : 1 tablette par cycle
- Conditionnement : 80 tablettes (1,28 kg)

La solutions pré-dosée pour les lave-vaisselle ProfiLine



ProCare Shine 40

- Produit de rinçage liquide
- Polyvalent
- Dosage : 0,2 à 0,5 ml/l
- Conditionnement : 1, 5 et 10 l

Combinable avec tous les produits de lavage. Particulièrement efficace pour des verres sans traces.



ProCare Shine 40 GC

- Produit de rinçage liquide
- Primé par l'Écolabel européen (DE/038/066)
- Polyvalent
- Dosage : 0,2 à 0,4 ml/l
- Conditionnement : 1, 5 et 10 l

Effet de réduction de la mousse



ProCare Universal 61

- Sel régénérant pour adoucisseurs d'eau intégrés
- Conditionnement : 6 kg

Parfait pour tous les lave-vaisselle avec adoucisseur d'eau intégré

* Sélectionner le dosage en fonction du degré de salissure et de la dureté de l'eau. Veuillez respecter les recommandations de dosage suivantes : 0-10 °fH : 2-4 ml/l (0,2-0,4 %), 11-23 °fH : 3-4,9 ml/l (0,3-0,49 %)

Miele SAS
Z.I du Coudray
9, Avenue Albert Einstein
B.P. 1000, 93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele.fr/professional

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Contact Service Commercial
Tél. : 01 49 39 44 44
Fax. : 01 49 39 44 38
Mail : advpro@miele.fr

Contact SAV Professionnel (Intervention)
Tél. : 01 49 39 44 78
Fax. : 01 49 39 34 10
Mail : savpro@miele.fr

Contact Support Technique (Hotline)
Tél. : 01 49 39 44 88
Mail : support.technique@miele.fr

Immer Besser – Toujours mieux

Entreprise familiale depuis 1899, Miele s'est toujours inspirée de la philosophie du « Toujours mieux », « Immer Besser » en allemand. Elle est la garantie d'un niveau de qualité et de production inégalé et reflète la capacité novatrice d'une marque « Made in Germany ». Une promesse qui offre aux utilisateurs professionnels la certitude d'avoir choisi le bon produit.

Récompenses

Grâce à une conception orientée qualité et à une grande fiabilité, Miele est souvent élue par ses utilisateurs comme l'une des marques les plus fiables du marché. Des récompenses de renom, comme le MX Award, l'iF ou le reddot Design Award, ainsi que le prix allemand de la durabilité, attestent de la position d'exception occupée par Miele, également en termes de design, de gestion de la qualité et de préservation des ressources.

Un seul partenaire

Depuis de nombreuses années, Miele Professional développe et fabrique des lave-linge, des sèche-linge, des lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs, stérilisateurs et des accessoires adaptés avec soin. Le service clients Miele ultra-réactif et des conseils complets permettent d'obtenir à tout moment un maximum de performance et de rentabilité avec les équipements de la marque.

Miele Professional sur Internet

- Informations complètes sur les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires
- Prospectus sur tous les groupes de produits et domaines d'application à télécharger
- Conseils d'utilisation et présentations de produits sur YouTube