

Miele

Le nuove lavastoviglie a liscivia unica:
i migliori risultati di lavaggio con tempi più brevi

Miele Professional. Immer Besser.





Rapide e potenti contro lo sporco, delicate con gli oggetti da trattare

Bicchieri lucenti, stoviglie pulite alla perfezione e posate scintillanti – un servizio accurato si riconosce a colpo d'occhio. Le nuove lavastoviglie a liscivia unica di Miele Professional non convincono solo per gli eccellenti risultati di lavaggio. Con i loro tempi brevi e l'utilizzo parsimonioso delle risorse trattano sempre le stoviglie in modo delicato e diventano collaboratori imprescindibili e affidabili in tutta la gastronomia, negli alberghi e nelle mense.

Potenti e adattabili

Le lavastoviglie a liscivia unica si dimostrano un valido aiuto ovunque si debbano lavare grandi quantitativi in tempi brevi. La nuova generazione di lavastoviglie Miele Professional ha nuovamente migliorato e aumentato le già notevoli prestazioni della serie. I nuovi bracci irroratori, con copertura completa di tutta la superficie riducono il consumo idrico fino al 25 %. Questo riduce al minimo anche il fabbisogno di energia elettrica e di detersivo delle lavastoviglie a liscivia unica e garantisce un'eccellente efficienza anche in caso di funzionamento continuo. Programmi specifici in base al tipo di stoviglie, pressione della pompa variabile e avvio lento lineare ne consentono l'adeguamento in modo perfetto alle necessità della quotidianità professionale.

Capacità per ogni necessità

Dalla lavavetreria compatta per l'area bar, ai modelli classici da 60 cm fino alla lavastoviglie con vasca di lavaggio particolarmente profonda per oggetti voluminosi, p.es. anche per contenitori normati. Le nuove lavastoviglie a liscivia unica offrono la capacità giusta per ristoranti, bar, pensioni, panifici o macellerie. Inoltre è possibile scegliere anche un'ampia gamma di cesti per il trattamento idoneo di qualsiasi oggetto.

Il nuovo display fulltouch è semplice da usare come uno smartphone. I programmi si selezionano rapidamente e senza errori anche nelle ore di punta.

Risultati di lavaggio brillanti in ogni contesto

Per soddisfare ogni esigenza, le lavastoviglie per bicchieri e le lavastoviglie per bistrò dispongono di un sistema di osmosi inversa integrato. Grazie a questo sistema si ottengono ottimi risultati di lavaggio senza lucidatura manuale successiva. In questo modo si risparmia sui costi del personale, si evitano probabili e costose rotture del vetro e si garantisce la massima igiene.

Potenti, affidabili, efficienti:
Le nuove lavastoviglie a liscivia unica di Miele Professional



Vantaggi Miele che ripagano ogni giorno



Perfetti risultati di lavaggio in ogni situazione

Le nuove lavastoviglie a liscivia unica di Miele Professional dispongono di programmi specifici per tutti i tipi di carico e per ogni tipo di sporco. Tutti i parametri più importanti (ad es. durata, temperatura e pressione di lavaggio) sono stati determinati in modo accurato in fase di produzione, ma possono essere personalizzati. Calici da spumante in filigrana vengono lavati in modo affidabile e delicato, così come i piatti con resti di cibo incrostato.



Elevato comfort d'uso

L'uso è simile a quello degli smartphone ed è per questo particolarmente semplice. Il processo di lavoro quotidiano funziona con i comandi a un pulsante. L'indicazione colorata di durata residua informa anche da remoto sullo stato attuale e sullo svolgimento del programma. In caso di necessità, è possibile visualizzare anche altre informazioni e programmare le impostazioni sul display, che può essere utilizzato anche con i guanti.



Risparmio ed efficienza

Le nuove lavastoviglie a liscivia unica da sottopiano consentono di risparmiare fra il 15 e il 25 % di acqua in più rispetto alla serie precedente. Questa tutela delle risorse si ottiene grazie all'innovativo braccio irroratore con ottimizzazione del flusso e ugelli di risciacquo finale migliorati. Ciò riduce sia il consumo di energia sia le sostanze chimiche, con un impatto positivo sui costi di esercizio della lavastoviglie.



Diverse possibilità di dosaggio

Non importa quali caratteristiche presentino i luoghi di posizionamento, le nuove lavastoviglie a liscivia unica dispongono del metodo di dosaggio di volta in volta ottimale. L'offerta comprende, a seconda del modello, varianti con pompe e tubicini di dosaggio interni per taniche di detersivi esterne, ma anche varianti con taniche di detersivi e pompe di dosaggio interne, ideali per luoghi che non prevedono la possibilità di posizionare taniche esternamente.



Lavastoviglie professionale a liscivia unica	PTD 701
Resa max. teorica [cesti/h]	77
Durata più breve del programma [sec.]	47
Portata max. di circolazione [l/min.]	200
Programmi standard e aggiuntivi	3 + 4
Taniche interne per detersivo e additivo per risciacquo finale (DOS)	opzionale
Addolcimento interno dell'acqua (WES)	-
Misure esterne H/L/P [mm] incl. piedini regolabili in altezza, senza serbatoi detersivi	725-760/460/617
Misure cesto [mm]	400 x 400
Allacciamento idrico	Acqua calda (KW) o acqua fredda (WW) fino a 60 °C
Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW]	9,7/4,1

Lavastoviglie professionale a liscivia unica	PTD 702
Resa max. teorica [cesti/h]	65
Durata più breve del programma [sec.]	55
Portata max. di circolazione [l/min.]	200
Programmi standard e aggiuntivi	3 + 4
Taniche interne per detersivo e additivo per risciacquo finale (DOS)	opzionale
Addolcimento interno dell'acqua (WES)	-
Misure esterne H/L/P [mm] incl. piedini regolabili in altezza, senza serbatoi detersivi	725-760/600/617
Misure cesto [mm]	500 x 500/500 x 530
Allacciamento idrico	Acqua calda (KW) o acqua fredda (WW) fino a 60 °C
Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW]	9,7/4,1

PTD 701

- Lavabicchieri a liscivia unica
- Perfetta da utilizzare nei banconi

Plus

- Durata più breve del programma: 47 secondi
- Efficacia di lavaggio max. teorica: 1.532 bicchieri/h
- Pompe e tubicini di dosaggio interni per l'afflusso esterno di detersivo e additivo per il risciacquo finale
- Programmi specifici in base al carico
- Per inserimento sotto un piano di lavoro
- In alternativa: disponibile la versione con osmosi inversa integrata – per bicchieri brillanti senza successiva lucidatura

PTD 702

- Lavastoviglie a uso universale a liscivia unica
- Perfetta per l'inserimento in un bancone

Plus

- **Durata più breve del programma: 55 secondi**
- Carico max. teorico: 3.207 bicchieri/h o 1.170 piatti/h (con il ciclo più breve di 55 secondi)
- Pompe e tubicini di dosaggio interni per l'afflusso esterno di detersivo e additivo per il risciacquo finale
- Programmi specifici in base al carico
- Per inserimento sotto un piano di lavoro
- In alternativa: disponibile la versione con osmosi inversa integrata – per bicchieri brillanti senza successiva lucidatura



Lavastoviglie professionale a liscivia unica	PTD 703
Resa max. teorica [cesti/h]	65
Durata più breve del programma [sec.]	55
Portata max. di circolazione [l/min.]	200
Programmi standard e aggiuntivi	3 + 4
Taniche interne per detersivo e additivo per risciacquo finale (DOS)	opzionale
Addolcimento interno dell'acqua (WES)	opzionale
Misure esterne H/L/P [mm] incl. piedini regolabili in altezza, senza serbatoi detersivi	820-855/600/617
Misure cesto [mm]	500 x 500/500 x 530
Allacciamento idrico	Acqua calda (KW) o acqua fredda (WW) fino a 60 °C
Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW]	9,7/4,1

Lavastoviglie professionale a liscivia unica	PTD 704
Resa max. teorica [cesti/h]	65
Durata più breve del programma [sec.]	55
Portata max. di circolazione [l/min.]	200
Programmi standard e aggiuntivi	3 + 4
Taniche interne per detersivo e additivo per risciacquo finale (DOS)	-
Addolcimento interno dell'acqua (WES)	-
Misure esterne H/L/P [mm] incl. piedini regolabili in altezza, senza serbatoi detersivi	820-855/600/651
Misure cesto [mm]	500 x 500/500 x 530/500 x 540
Allacciamento idrico	Acqua calda (KW) o acqua fredda (WW) fino a 60 °C
Potenza massima assorbita (corrente trifase/alternata) [kW]	9,7/4,1

PTD 703

- Lavastoviglie a uso universale a liscivia unica

Plus

- Durata più breve del programma: 55 secondi
- Carico max. teorico: 1.170 piatti/h
- Pompe e tubicini di dosaggio interni per l'afflusso esterno di detersivo e additivo per il risciacquo finale
- Opzionale: modello BASIC senza predisposizione al dosaggio
- Programmi specifici in base al carico
- Per inserimento sotto un piano di lavoro
- Disponibile l'alternativa in dotazione di serie con addolcitore

PTD 704

- Lavastoviglie a liscivia unica e profonda vasca di lavaggio
- Particolarmente adatta al lavaggio di vassoi e contenitori EN

Plus

- Durata più breve del programma: 55 secondi
- Carico max. teorico: 1.170 piatti/h
- Pompe e tubicini di dosaggio interni per l'afflusso esterno di detersivo e additivo per il risciacquo finale
- Programmi specifici in base al carico
- Per inserimento sotto un piano di lavoro

Accessori di Miele Professional: per prestazioni ottimali in tutto il sistema

Miele Professional è sinonimo di pregiate lavastoviglie e tecnologia di processo innovativa. La proverbiale qualità Miele si dimostra anche in un programma di accessori completo per un lavaggio ancora più semplice, veloce ed efficace. Detersivi e brillantanti abbinati con cura e un servizio di assistenza tecnica Miele pronto all'intervento completano l'offerta per un sistema unico nel suo genere: System4Shine di Miele Professional.



Cesti e inserti

Gli accessori Miele Professional spaziano tra svariati cesti e inserti, nei quali poter disporre in modo sicuro ogni tipo di oggetto, per un lavaggio ottimale.

- Cesti per bicchieri e set di cesti
- Cesti portaposate e portaposate
- Cesti per piatti e tazze
- Cesti universali e cesti bistro
- Cesti per vassoi e portacesti

Altri accessori

- Zoccolo aperto/chiuso in diverse altezze
- Vasca di gocciolamento
- Set protezione vapori
- Parete posteriore CN
- Addolcitore, cartucce demineralizzanti

ProCare Shine

I detersivi e i brillantanti della serie ProCare Shine sono stati concepiti esclusivamente per l'utilizzo nelle lavastoviglie Miele.

Con la loro formula studiata appositamente formano un componente essenziale per una cura delle stoviglie professionale e redditizia.

- Detersivo liquido alcalino e leggermente alcalino
- Additivo per il risciacquo finale
- Sale di rigenerazione

Miele Italia S.r.l.
Strada di circonvallazione, 27
39057, Appiano (BZ)
info@miele-professional.it
www.miele-professional.it



Immer Besser

Miele è un'azienda familiare che dal 1899 opera secondo la filosofia Immer Besser. Quest'ambizione è la base per la proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio "Made in Germany". Una promessa che conferisce ai professionisti la consapevolezza di essersi decisi per il prodotto giusto.

Eccellenza premiata

Affidabilità senza compromessi in termini di prodotti e servizio di assistenza è il motivo per cui Miele regolarmente viene premiata come miglior marchio in cui il cliente ripone maggiore fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco per la sostenibilità comprovano la prominenza di Miele in materia di design, gestione della qualità e tutela delle risorse.

Competenza

Da decenni Miele Professional sviluppa e produce con un elevato grado di integrazione verticale pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione e sterilizzatori. Accessori specifici, un servizio di consulenze completo e il veloce servizio di assistenza tecnica Miele consentono di ottenere da queste macchine sempre il massimo in termini di prestazioni e redditività.

Miele Professional su internet

- Informazioni dettagliate su dati tecnici, dotazioni e accessori
- Depliant da scaricare per tutti i gruppi di prodotto e tutti i settori di applicazione
- Rappresentazioni, istruzioni e presentazioni dei prodotti da visionare sul canale YouTube