

Miele

SFIDA?

VINTA!



Quando stirare diventa un divertimento con PIB 100: il nuovo sistema stirante professionale a vapore.

Miele Professional. Immer Besser.

STIRARE IN MODO PROFESSIONALE

NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE.

La cura della biancheria, in particolare lo stiro, fa parte delle attività quotidiane. Tuttavia, non è per voi quella più importante? Affinché rimanga tale e voi possiate concentrarvi su altre attività quotidiane, MIELE PIB 100 rappresenta la soluzione professionale.

La combinazione compatta di ferro da stiro, generatore di vapore e asse da stiro riunisce il meglio di due mondi: soluzione pratica come un elettrodomestico e allo stesso tempo potente, rapido e durevole per poter gestire in modo professionale anche grandi quantità di biancheria.



TALENTO A TUTTO TONDO

IN UN UNICO SISTEMA STIRANTE

PIB 100 diventa un aiuto indispensabile nella stiratura dei capi qualora serva un abbigliamento impeccabile e curato, ma altrettanto utile e comodo per il finissaggio rapido della biancheria intima. Il suo utilizzo è quindi particolarmente vantaggioso nel settore alberghiero e della ristorazione, ma anche nelle case di riposo e di cura.

Grazie alla sua precisa ed efficiente tecnologia a vapore, le camicette di servizio, i pantaloni preferiti e le divise da lavoro possono essere stirati in brevissimo tempo. In aggiunta, il potente steamer rimette delicatamente in forma i delicati abiti da sera o le giacche.

Spostarsi rapidamente su un altro piano con l'asse da stiro? È un attimo: l'apparecchio compatto e leggero si sposta su rotelle e si apre quasi in automatico grazie al sistema di apertura 1-2 brevettato*.

Inoltre è possibile anche lasciare il modello PIB 100 a personale non formato oppure ai vostri ospiti in caso di servizio self-service. Grazie al display particolarmente intuitivo, il sistema stirante a vapore è particolarmente semplice da utilizzare e assicurato in caso di sinistro grazie alla certificazione CE.

Non sorprendetevi quindi se in futuro stirare diventerà l'attività preferita della vostra azienda.



AFFRONTA QUALSIASI SFIDA

CON PIB 100

Dove i normali elettrodomestici non riescono a stare al passo con le ore di utilizzo quotidiano, PIB 100 si rivela invece un incredibile tuttofare: grazie alle sue molteplici caratteristiche, il nuovo sistema stirante professionale convince in termini di comfort, di efficienza e di durata.



PRATICO

COMFORT

Sistema di apertura 1-2 – questione di secondi

Due impugnature, nessuno sforzo – grazie al sistema di apertura brevettato 1-2*, il modello PIB 100 si apre e si richiude molto facilmente.

Grande serbatoio di acqua – Durata di stiro più lunga per maggiori quantità di biancheria

Con una capacità di carico di 4,5 l è possibile stirare almeno tre ore senza interruzione.

ComfortZone – Grande asse da stiro

Stirare rapidamente: senza spostare la parte delle spalle si stirano le parti anteriori di camicie e camici.

Nessun problema: se è necessario interrompere il lavoro di stiro nel corso della giornata, PIB 100 “ragiona”. Grazie alla **funzione AutoOff** sicura, l'intero sistema si spegne automaticamente dopo 25 minuti di non utilizzo.



TECNICA

PER RISULTATI PROFESSIONALI

Display ben leggibile – Supporto a colpo d'occhio

Con il display integrato del PIB 100 quello che più importa è sempre a portata di mano, p.es. lo stato attuale dell'apparecchio, l'intervallo di decalcificazione oppure il livello dell'acqua.

Risciacquo automatico – Stirare senza pensieri

Per stirare in qualsiasi momento a pieno regime, la funzione di risciacquo automatico elimina i residui di minerali dall'evaporatore.



USO

E MANUTENZIONE SENZA PROBLEMI

Ferro da stiro SoftCare con soletta a nido d'ape – Capi senza pieghe, in modo delicato

La pellicola di vapore unica nel suo genere fa scivolare il ferro da stiro facilmente e in modo efficace sulla biancheria**.

Vapore intenso – Qualità professionale premendo un pulsante

Con una pressione del vapore di quattro bar e 100 g/min di vapore costante si ottengono capi lisci e perfetti di materiali molto spessi.

*Brevetto EP 2 169 108 B1

**Brevetto EP 2 233 632 B1



IL VALORE AGGIUNTO: FATTI E DATI

QUALITÀ NEI DETTAGLI MIELE PROFESSIONAL



Sistema stirante a vapore	PIB 100
Display	a 1 riga, testo in chiaro
Serbatoio acqua [l]	4,5
Vapore	4,0 bar, 100 g/min
Superficie di stiro [largh./prof. mm]	1.190/405
Misure esterne [H/L/P mm]	970/470/1.510
Misure esterne richiuso [H/L/P [mm]	1.200/470/402

Indicazioni d'uso

- Prima messa in servizio semplice, guidata con testi
- Stato di funzionamento e spie come testo in chiaro a display
- Decalcificazione automatica mediante pressione di un pulsante (in base alla durezza dell'acqua)
- Lingua del paese impostabile per personale diverso

Sicurezza d'uso

- Funzione CoolDown – spegnimento automatico del ferro da stiro dopo tre minuti
- Funzione AutoOff – spegnimento automatico del sistema stirante a vapore dopo 25 minuti
- Sicurezza d'uso ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE a uso industriale

Semplice uso

- Pratiche rotelle per trasporto semplice
- Con due impugnature grazie al sistema di apertura 1-2 brevettato
- ErgoLift – impostazione graduale all'altezza perfetta di lavoro (83–102 cm)
- Due vani per conservare ferro da stiro e accessori

Caratteristiche di stiro

- Grande serbatoio di acqua con 4,5 l di capacità di carico per durata di stiro ininterrotta
- Rivestimento pregiato e che favorisce la penetrazione del vapore dell'asse da stiro
- Ferro da stiro con soletta a nido d'ape brevettata** per la distribuzione rapida del vapore e stiro facile
- Lavorare in modo efficiente sul grande asse da stiro con zona Comfort per le aree spalla
- Asse da stiro attiva: aspirazione e soffiaggio per un uso ottimale del vapore e un perfetto posizionamento dei capi
- Grandi quantità di vapore ed elevata pressione di vapore per un finissaggio perfetto di capi a più strati
- Il riscaldamento integrato riduce la formazione di condensa sull'asse da stiro

Accessori opzionali

- Soletta antiaderente applicabile per il trattamento delicato di paillette, stampe e a protezione di punti lucidi su capi scuri
- Steamer manuale per togliere le pieghe e rinfrescare capi appesi



*Brevetto EP 2 169 108 B1

**Brevetto EP 2 233 632 B1

Miele Italia S.r.l.
Strada di circonvallazione, 27
39057, Appiano (BZ)
info@miele-professional.it
www.miele-professional.it



Immer Besser

Miele è un'azienda familiare che dal 1899 opera secondo la filosofia Immer Besser. Quest'ambizione è la base per la proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio "Made in Germany". Una promessa che conferisce ai professionisti la consapevolezza di essersi decisi per il prodotto giusto.

Eccellenza premiata

Affidabilità senza compromessi in termini di prodotti e servizio di assistenza è il motivo per cui Miele regolarmente viene premiata come miglior marchio in cui il cliente ripone maggiore fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco per la sostenibilità comprovano la prominenza di Miele in materia di design, gestione della qualità e tutela delle risorse.

Competenza

Da decenni Miele Professional sviluppa e produce con un elevato grado di integrazione verticale pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione e sterilizzatori. Accessori specifici, un servizio di consulenze completo e il veloce servizio di assistenza tecnica Miele consentono di ottenere da queste macchine sempre il massimo in termini di prestazioni e redditività.

Miele Professional su internet

Informazioni dettagliate su dati tecnici, dotazioni e accessori
Depliant da scaricare per tutti i gruppi di prodotto e tutti i settori di applicazione
Rappresentazioni, istruzioni e presentazioni dei prodotti da visionare sul canale YouTube