

Miele

UITDAGING.

MEESTERWERK.



Strijken was nog nooit zo leuk:
Het professionele stoomstrijksysteem PIB 100.

Miele Professional. Immer Besser.

PROFESSIONEEL STRIJKEN

WAS NOG NOOIT ZO EENVOUDIG.

Behoort wasbehandeling en voornamelijk strijken tot uw dagelijkse taken, maar is dit niet uw hoofdactiviteit? MIELE PIB 100 is de professionele oplossing die ervoor zorgt dat dit zo blijft en dat u zich op uw hoofdtaken van uw werkdag kunt concentreren.

Met de compacte combinatie van strijkijzer, stoomgenerator en strijktafel wordt het beste van twee werelden samengevoegd: net zo praktisch als een huishoudelijk apparaat en tegelijkertijd krachtig, snel en duurzaam genoeg om in professioneel gebruik zelfs de hoogste stapels wasgoed perfect aan te kunnen.



MULTITALENT

IN EEN STRIJKSYSTEEM

Overal waar een verzorgde uitstraling en smetteloze kleding vereist zijn, maar waar het strijkresultaat niet te veel tijd en personeel in beslag mag nemen, is de PIB 100 een onmisbare assistent. Dit systeem is zijn geld daarom meer dan waard in de horeca en gastronomie, maar ook in zorginstellingen en verpleeghuizen.

Dankzij de nauwkeurige en efficiënte stoomtechniek kunt u minstens drie uur aaneengesloten dienstblouses, favoriete broeken en zakelijke kleding van uw gasten in een mum van tijd ontkreuken. Delicate avondjurken of colberts brengt de optionele krachtige steamer voorzichtig weer in vorm.

Snel naar een andere verdieping verhuizen om verder te strijken? Geen probleem: het compacte en lichtgewicht striksysteem loopt makkelijk mee op wieltjes en is zonder moeite weer op te bouwen dankzij het gepatenteerde 1-2-liftsysteem*.

Overigens kunt u in het kader van Self Service de PIB 100 ook gerust overlaten aan niet opgeleid personeel of aan uw gasten. Dankzij het intuïtief bedienbaar display is het striksysteem uiterst eenvoudig in gebruik.

Het zal u niet verbazen als strijken in de toekomst de favoriete job in uw bedrijf wordt.



ELKE UITDAGING

NU PERFECT AANKUNNEN MET PIB 100

Waar de gewone huishoudelijke apparaten het opgeven bij urenlang dagelijks gebruik, blijkt de krachtige PIB 100 alles aan te kunnen. De vele functies zullen u op drie vlakken overtuigen: comfort, doeltreffendheid en duurzaamheid.



PRAKTISCH

COMFORT

1-2-liftsysteem – In enkele seconden demonteren en monteren

Twee handgrepen, geen kracht nodig – dankzij het gepatenteerd 1-2-liftsysteem* wordt de PIB 100 onmiddellijk open- en ook weer dichtgeklapt.

Groot waterreservoir – Meer strijktijd voor veel wasgoed

Met een capaciteit van 4,5 l kunt u minstens drie uur onafgebroken strijken.

Grote strijktafel met comfortzone

Strijken in één beweging: zonder de schouders te verplaatsen strijkt u voortaan een volledige stofjas- of hemdvoorpand.

Geen zorgen: als u tijdens de drukke werkdag het strijken moet onderbreken, denkt PIB 100 met u mee. Dankzij de veilige **AutoOff-functie** schakelt het volledige systeem automatisch uit na 25 minuten inactiviteit.



TECHNIEK VOOR PROFESSIONELE RESULTATEN

Overzichtelijk display – Ondersteuning in één oogopslag

Met het geïntegreerde display van de PIB 100 heeft u altijd zicht op de belangrijkste info – zoals de huidige status van het apparaat, de ontkalkingsfrequentie of het waterniveau.

Automatisch spoelen – Onverstoord strijkplezier

Om op elk moment te kunnen genieten van maximale prestaties zorgt de automatische spoelfunctie ervoor dat restanten van mineralen worden verwijderd uit het stoomsysteem.



ZORGELOZE BEDIENING EN ONDERHOUD

SoftCare strijkijzer met strijkzool met honingraatstructuur – Strijken met zorg voor het weefsel

De unieke stoomlaag laat het strijkijzer licht en effectief over uw wasgoed glijden**.

Krachtige stoom – Professionele kwaliteit met een druk op de knop

Met een stoomdruk van vier bar en 100 g/min continue stoom bereikt u ook bij de dikste materialen een perfect gladgestreken resultaat.



FEITEN IN PLAATS VAN GEBAKKEN LUCHT

MIELE PROFESSIONAL

KWALITEIT IN DETAIL



Stoomstrijksysteem	PIB 100
Display	1-regelig, tekst
Waterreservoir (l)	4,5
Stoom	4,0 bar, 100 g/min
Strijkoppervlak (b/d mm)	1.190/405
Buitenmaten h/b/d (mm)	970/470/1.510
Buitenmaten dichtgeklapt (h/b/d mm)	1.200/470/402

Gebruiksaanwijzingen

- Eenvoudige tekst voor eerste ingebruikname
- Bedrijfsstatus en onderhoudsaanwijzingen in tekstvorm in het display
- Automatisch ontkalken met een druk op de knop (afhankelijk van de waterhardheid)
- Taal instelbaar voor wisselend bedieningspersoneel

Gebruiksveiligheid

- CoolDown-functie – het strijkijzer schakelt automatisch uit na drie minuten
- AutoOff-functie – het stoomstrijksysteem schakelt automatisch uit na 25 minuten
- Bedieningsveiligheid volgens machinerichtlijn 2006/42/EG voor professioneel gebruik

Eenvoudige bediening

- Praktische loopwieltjes voor moeiteloos transport
- Met twee handgrepen klaar voor gebruik dankzij het gepatenteerd 1-2-liftsysteem
- ErgoLift – traploze hoogte-instelling voor de perfecte werkhoogte (83–102 cm)
- Twee opbergvakken voor strijkijzer en accessoires

Highlights voor het strijken

- Groot waterreservoir met capaciteit van 4,5 l voor lang ononderbroken strijken
- Hoogwaardig, zeer stoomdoorlatend strijktafelovertrek
- Strijkijzer met gepatenteerde strijkzool met honingraatstructuur** voor een snelle stoomverdeling en makkelijk strijken
- Efficiënt werken op de grote strijktafel met Comfort-Zone voor schouderstukken
- Actieve strijktafel – opblaas- en afzuigfunctie voor het optimaal stomen en positioneren van uw kleding
- Grote hoeveelheden stoom en hoge stoomdruk voor een perfecte afwerking van stoffen met meerdere lagen
- Geïntegreerde verwarming beperkt de condensvorming op de strijktafel

Optionele accessoires

- Opzetbare antikleef strijkzool om pailletten en bedrukkingen te sparen en om glanzende delen op donkere stoffen te beschermen
- Handige steamer om hangende stoffen te strijken en op te frissen



Miele Nederland B.V.

Miele Professional

De Limiet 2

4130 ED Vianen

0347-378884

professional@miele.nl

www.miele.nl/professional