

Miele

ÅNGSTRYKSYSTEM

PIB 100



Snabb och enkel strykning:
Professionellt ångstryksystem för höga krav.

Miele Professional. Immer Besser.

PROFESSIONELL STRYKNING

ENKLARE ÄN NÅGONSIN FÖRR.

Hör tvätt och strykning till dina dagliga uppgifter, trots att det inte är din huvudverksamhet? Nu kan du fortsätta att koncentrera dig på dina huvuduppgifter i det dagliga arbetet med en professionell lösning från Miele: Ångstryksystemet PIB 100.

Den kompakta kombinationen av strykjärn och ånggenerator ger ett perfekt resultat med minsta möjliga arbetsinsats. Detta gör att du på ett optimalt sätt kan ta hand om stora högar tvätt i en professionell miljö.



STRYKSYSTEMET

MED MÅNGA MÖJLIGHETER.

PIB 100 är en fantastisk medhjälpare när kläder måste vara strukna och prydliga, samtidigt som tvätten inte får ta för mycket tid eller personal i anspråk. Den är därför optimal för användning inom hotell- och restaurangbranschen, vård och omsorg men också på komersiella tvätterier.

Tack vare dess effektiva ångteknik är det möjligt att snabbt stryka allt från arbetskläder till ömtåliga aftenklänningar.

Vill du flytta stryksystemet till en annan plats? Inga problem: Det kompakta och lätta systemet rullar tyst dit du vill ha det och ställs upp, nästan av sig själv, med det patenterade 1-2-Lift-systemet*.

Den pedagogiska displayen gör stryksystemet mycket enkelt att använda och som en extra användarsäkerhet är det CE-certifierat enligt maskindirektivet.

Du behöver alltså inte förvånas över om strykning blir din favoritsysselsättning framöver.



ALLA UTMANINGAR

PIB 100 KAN HANTERA DEM

Hushållsprodukter har inte alla samma livslängd och driftsäkerhet som det kraftfulla och mångsidiga stryksystemet PIB 100. Systemet har många olika funktioner som alla har samma egenskaper: Komfort, effektivitet och lång livslängd.



PRAKTISK

KOMFORT

1-2-Lift-system – ställs upp på ett par sekunder

Två handtag, ingen ansträngning – med det patenterade 1-2-Lift-systemet* fäller du smidigt upp och eller ihop PIB 100.

Stor vattenbehållare – mer stryktid för mycket tvätt

Med en kapacitet på 4,5 l kan du stryka minst tre timmar utan avbrott.

ComfortZone – stor strykbräda

Du stryker framsidan av en rock eller skjorta på en gång, utan behöva flytta axelpartiet.

En smart medhjälpare: Om du behöver avbryta strykningen för andra arbetsuppgifter så tänker PIB 100 åt dig. Tack vare den säkra **AutoOff-funktionen** stängs hela systemet av automatiskt om det inte används under 25 minuter.



TEKNIK

FÖR PROFESSIONELLA RESULTAT

Översiktlig display – smidig användarhjälp

Med den integrerade displayen i PIB 100 har du alltid en översikt över den viktigaste informationen – till exempel aktuell maskinstatus, avkalkningsintervall och vattennivå.

Automatisk sköljning – ostörd strykglädje

För att systemet hela tiden ska arbeta med full effekt finns det en automatisk rengöringsfunktion som avlägsnar rester av mineralämnen från förångaren.



PROBLEMFRI

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

SoftCare-strykjärn, stryksula med bikakestruktur – skonsam strykning

Den unika ångfilmen gör att strykjärnet mycket lätt och effektivt glider över din tvätt**.

Stark ånga – proffskvalitet med knaptryck

Med ett ångtryck på fyra bar och 100 g/min konstant ånga blir dina textilier släta, även när det är tjocka material.



ele



TEKNISK DATA

MER INFORMATION OM MIELE PROFESSIONALS KVALITET



Ångstryksystem	PIB 100
Display	Användarvänlig textdisplay
Vattentank [l]	4,5
Ånga	4,0 bar, 100 g/min
Strykarea [B/D mm]	1190/405
Yttermått [H/B/D mm]	970/470/1510
Yttermått ihopfäld H/B/D [mm]	1200/470/402

Användaranvisningar

- Enkel, första idrifttagning med guidande text
- Driftstatus- och serviceindikeringar som text i displayen
- Automatisk avkalkning med knapptryck (beroende på vattenhårdhet)
- Display med enkelt språkval

Användarsäkerhet

- CoolDown-funktion – automatisk avstängning av strykjärnet efter tre minuter
- AutoOff-funktion – automatisk avstängning av ångstryksystemet efter 25 minuter
- Användarsäkerhet som överensstämmer med maskindirektivet 2006/42/EG för professionell användning

Enkel användning

- Praktiska hjul för smidig transport
- Klart för användning på ett par sekunder, tack vare patenterat 1-2-Lift-system
- ErgoLift – steglös höjdställning till perfekt arbets höjd (83–102 cm)
- Två förvaringsfack för strykjärn och tillbehör

Highlights strykning

- Stor vattenbehållare med en kapacitet på 4,5 l, så att du kan stryka i minst tre timmar utan avbrott
- Högkvalitativt överdrag på strykbrädan som lätt släpper igenom ånga
- Strykjärn med patenterad stryksula med bika-kestruktur** för en snabb ångfördelning och smidig strykning
- Effektivt arbete på den stora strykbrädan med Comfort-Zone för axelpartierna
- Aktiv strykbräda: Blås- och sugningsfunktion ger en optimal användning av ånga och fixering av det som ska strykas
- Stora mängder ånga och högt ångtryck för ett perfekt resultat på textilier med flera lager
- Integrerad uppvärmning minskar kondensbildningen på strykbrädan

Tillbehör

- Teflonsula med ClipOn-funktion för extra skonsam behandling av paljetter, tryck och skydd mot glansiga ytor på mörka textilier
- Praktiskt ångmunstycke för utsläntning och uppfrysning av hängande textilier



*Patent EP 2 169 108 B1

**Patent EP 2 233 632 B1

