

Hijyenik çamaşır temizleme

#TemizlikveHijyen

Sağlık sektörü haricinde çamaşırların hijyenik temizliği

Tekstil ürünlerinin hijyenik temizliği ve bakımı sadece sağlık sektöründe büyük önem taşımamaktadır. Yatak çarşaflarının veya havluların her gün farklı kullanıcılara sunulduğu her yerde, hijyenik güvenlik bir kalite özelliğidir ve viral hastalıklar veya bakteriyel enfeksiyonlarla enfeksiyon riskini azaltır.

Kullanıcılar genellikle yeterince hijyenik sonuçlar elde etmeyen bir deterjan ve program kombinasyonu seçerler. Bu, örneğin düşük bir sıcaklık seçildiğinde olur. Düşük sıcaklıklar, genellikle görünür kirleri çıkarmak için yeterli olsa da, "görünmeyen" kirler yalnızca en az 60 °C veya daha yüksek sıcaklıklarda çıkarılır. Bunlar arasında virüsler, bakteriler ve küf gibi istenmeyen mikro organizmalar yer alır.

Sıvı deterjanların ağartıcı maddeler eklenmeden kullanılması bile tek başına hijyenik açıdan mükemmel bir sonuç için gerekli koşulları yaratmaz.



HİJYENİK ÇAMAŞIR BAKIMI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Kreşte bir gastrointestinal virüs dolaşıyor, ailede bir Covid-19 vakası meydana geliyor veya soğuk algınlığı olan bir misafir bir restoranda peçeteye öksürüyor olabilir: Farklı kişiler tarafından kullanılan tekstiller, kullanımdan sonra hijyenik olarak yeniden işlenmediği sürece, diğer insanlara geçebilecek patojenler ve kirleticiler içerebilir. Bu nedenle sağlık sektöründe, enfekte olduğundan şüphelenilen çamaşırların temizlenmesi için dezenfekte edici yıkama prosedürleri gereklidir. Ancak sağlık sektörü dışında, tatmin edici ve güvenli temizlik sonuçları elde etmek için günlük yaşamda dezenfekte edici yıkama programlarının kullanımından vazgeçilebilir.

Birçok sektörde, tekstil ürünlerinin hijyenik olarak nasıl temizlenmesi gerektiğine dair herhangi bir kılavuz bulunmamaktadır. İyi niyetli bir varsayım, kullanıcılar genellikle "çok şey çok işe yarar" diye düşünürler. Ancak, dezenfektanların ve hijyenik durulama maddelerinin dikkatsizce dozlanması sadece yürürlükteki Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğini (Bölüm 15a, sadece belirlenmiş kullanımlar için) ihlal etmekle kalmaz, aynı zamanda cilt tahrişi veya alerji riskini de barındırır.

Daha yüksek sıcaklıklarda daha iyi sonuçlar elde edilse de bu daha fazla enerji tüketimine ve daha uzun çalışma sürelerine yol açar. Sürdürülebilirlik açısından sadece doğru deterjan ve uygulama için ayarlanmış bir sıcaklık kombinasyonu istenen hijyenik sonuçları sağlar.

ÇAMAŞIRLAR HIJYENİK OLARAK NASIL TEMİZLENİR?

Çamaşır hazırlama, hijyenik bir sonuç elde etmek için çeşitli adımların birbiriyle bağlantılı olduğu bütünsel bir süreçtir. Süreç, kirli çamaşırların toplanması ve çamaşırhaneye teslim edilmesiyle başlar. Burada, kirli ve temiz çamaşırların ayrılmasına çok dikkat edilmelidir. Kirli çamaşırlar nemli ise derhal yıkanmalıdır. Böylece mikroorganizmaların çoğalması ve kötü kokuların oluşması önlenir. Kirli çamaşırları silkelemekten kaçınmak ve koruyucu eldiven giymek, olası enfeksiyon zincirlerini kırmak için diğer alınması gereken önlemlerdendir.

Sağlık sektörü dışındaki işletmelerde, çamaşırların hijyenik bir şekilde yıkanmasını sağlamak için genellikle doğru deterjan ve programın kullanılması yeterlidir. Çamaşır suyu içeren deterjanlarla birlikte en az 60 °C sıcaklıkta yıkama işlemleri mikroorganizmaları azaltır. Yatak çarşafı, tabak çanak ve havlular gibi hijyenik açıdan hassas çamaşırlar bu nedenle uygun şekilde temizlenmelidir.



Yıkamadan sonra bile, seçilen önlemler işlenmiş çamaşırların yüksek hijyen seviyesine katkıda bulunur. Bunlardan ilki tekstillerin makinede kurutulmasıdır. Mikroorganizmalar çamaşırlardan önceden tamamen uzaklaştırılmışsa, tam kurutma bunların tekrar üremesini engeller. Ön koşullardan biri doğru yük miktarıdır. Çamaşır yükü çok büyükse tam kurutma yeterince sağlanamaz.

Çamaşırlarda nem kalması halinde bu durum bakteriler, virüsler ve mantarlar için bir üreme alanı oluşturur ve kötü kokulara yol açabilir. Bu nedenle çamaşırlar kurutma işleminin sonunda derhal boşaltılmalıdır. Kurutulmuş tekstil ürünlerinin kirli çamaşırlardan ayrı, iyi havalandırılan bir ortamda tutulmasını veya depolanmasını sağlayın. Bu, çamaşırların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar.

"SmartBiz" serisi, "Little Giants" ve "Benchmark" Miele çamaşır makineleri, hijyenik performansları sebebiyle altın virüs mührü ile ödüllendirilmiştir. En başından itibaren mükemmel hijyenik sonuçlar elde etmek istiyorsanız, ensüstriyel Miele çamaşır makineleri, kurutucular ve son işlem cihazlarının doğru kombinasyonuna güvenebilirsiniz.