

Miele

Profesyonel
buharlı ütü sistemi

PIB100



PIB100 profesyonel buharlı ütü sistemi
ütü yapmayı keyifli hale getirir.

Miele Professional. Immer Besser.

Profesyonel ütüleme

HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI

Çamaşır yıkama, kurutma ve özellikle ütü günlük işlerinizin bir parçası, ancak asıl işiniz bu değil, değil mi? Bu şekilde kalmasını sağlamak ve önemli işlerinize konsantre olabilmenizi sağlamak Miele Professional olarak PIB100 çözümünü sunuyoruz.

Ütü, buhar jeneratörü ve ütü masasının kompakt kombinasyonu, iki fonksiyonu bir araya getiriyor: ev tipi cihazların konforu ve endüstriyel kullanım zorluklarının üstesinden mükemmel bir şekilde gelmek için güçlü, hızlı ve dayanıklı bir ütüleme sistemi.



OLDUKÇA YETENEKLI BİR SİSTEM

PIB 100, ütüleme sürecine çok fazla zaman harcanmaması gereken işletmelerde vazgeçilmez bir ekip arkadaşdır.

Hassas ve verimli buhar teknolojisi sayesinde PIB100; tüm tekstil ürünlerinizi en az üç saat boyunca mükemmel bir şekilde ütülemeye devam eder. Tüm tekstil ürünleri yüksek performanslı buharlı ütü sistemi ile tekrar eski formuna kavuşur.

Ütüü farklı alanlarda mı yapmanız gerekiyor? Sorun değil. Kompakt ve hafif ünite, düşük gürültülü tekerlekleri üzerinde sessizce sizi takip eder. PIB100, patentli 1-2-Lift Sistemi* sayesinde hemen hemen hiç vakit kaybetmeden hızlıca katlanıp açılabilir. Bu sayede hızlıca tekrar çalışmaya hazır hale gelir.

Ayrıca tüm kullanıcılar tarafından basit bir şekilde kullanılabilir olduğunu da belirtmek gerekir. Sezgisel ekranı sayesinde ütüleme sisteminin kullanımı son derece basittir ve CE sertifikası sayesinde herhangi arıza durumuna karşı sigortalıdır.



PIB 100 ile

HER TRL AMAŐIRA MEYDAN OKUYUN

Ev tipi tler saatler sren srekli kullanım sonucunda sınırlarına ulaőtıđında, PIB 100; ok ynl, gl ve dayanıklı bir cihaz olduđunu tekrar kanıtlar. Rahatlık, verimlilik ve dayanıklılık aısından bı zmmz ile her trl amaőtıra meydan okuyabilirsiniz.

Hem pratik hem de Ergonomik

1-2-Lift Sistemi - Saniyeler iinde katlanıp aılabilir bir sistem

Kolay kurulum: patentli 1-2-Lift Sistemi* sayesinde PIB 100 hemen hemen hi vakit kaybetmeden kullanıma hazır hale gelir ve aynı hızla tekrar katlanır.

Geniő su tankı - Daha fazla amaőtır iin daha geniő su tankı

4,5 litre su tankı kapasitesi ile en az 3 saat kesintisiz tleme imkanı sunar.

Geniő t masası

rneđin, bir gmleđin n hi konumu deđiőtirilmeden tek seferde tlenebilir.



Endiőelenmeyin: tlemeye ara vermeniz gerekirse PIB 100 size akıllı bir destek sistemi sunar. **Otomatik kapanma** fonksiyonu sayesinde, 25 dakika sonra tm sistem otomatik olarak kapanır.



PROFESYONEL SONUÇLAR SUNAN TEKNOLOJİ

Sade ekran tasarımı ile ideal bir yardımcı

PIB 100'deki entegre ekran sayesinde; gncel cihaz durumu, kire zme aralıkları ve su seviyeleri gibi ihtiyacınız olan tm nemli bilgiler her zaman bir dokunuş uzađınızdadır.

Kiresiz tleme iin otomatik durulama

Otomatik durulama fonksiyonu, her zaman en iyi performansı garanti etmek iin buhar jeneratrndeki mineral kalıntılarını temizler.



SORUNSUZ KULLANIM VE BAKIM

Patentli petek dokulu t yzeyi kumařları nazike tler

Miele'ye zg olarak ince bir buhar tabakası, tnn amařırlar zerinde zahmetsizce ve etkili bir řekilde kaymasını sađlar**.

Gl buhar ıkıřı - tek bir dokunuş ile tm kırıřıkları yok eden bir g

4 bar buhar basıncı ve 100 g/dakika dađıtım kapasitesi ile en kalın ve zorlu amařırlar bile kusursuzca tlenir.

*P 2 169 108 B1 patenti

**EP 2 233 632 B1 patenti



VAADLER DEĞİL GERÇEKLER

TEKNİK VERİLER İLE MIELE PROFESSIONAL KALİTESİ



Buharlı ütüleme sistemi

Ekran

Su tankı [l]

Buhar

Ütüleme alanı [W/D mm]

Ölçüleri [Y/G/D mm]

Katlanmış olarak ölçüleri [Y/G/D mm]

PIB 100

Tek satırlı, düz metin yapısı

4.5

4.0 bar, 100 g/dk

1,190/405

970/470/1,510

1,200/470/402

Kullanıcı arayüzü

- Düz metin halinde talimatlarla kolay kurulum akışı
- Ekranda bulunan metinler ile çalışma durumu ve servis göstergeleri
- Su sertliğine bağlı olarak tek tuşla otomatik kireç çözme
- Farklı kullanıcılara uygun olarak seçilebilir kullanıcı arayüzü dili

Kullanım güvenliği

- CoolDown - cihaz 3 dakika sonra tamamen soğur
- AutoOff - kullanım olmadığında sistem 25 dakika sonra otomatik olarak kapanır
- Endüstriyel uygulamalar için Makine Direktifine uygun bir çalışma sunar

Kolay kullanım

- Taşıma kolaylığı için tekerlekli yapı
- Patentli* 1-2 Lift Sistemi sayesinde iki hareket ile kullanıma hazır
- ErgoLift - farklı çalışma yükseklikleri için esnek yükseklik ayarı (83-102 cm)
- Ütü ve aksesuarları depolamak için iki adet ünite

Öne çıkan özellikler

- Uzun ve kesintisiz ütüleme için 4,5 litre kapasiteli geniş su tankı
- Yüksek kaliteli ütü masası kılıfı
- Hızlı buhar dağıtımı ve ütüleme kolaylığı için patentli petek dokulu ütü yüzeyi**
- ComfortZone ile geniş ütü masasında verimli çalışma
- Aktif ütü masası - buharın optimum kullanımını ve giysilerin konumlandırılmasını sağlar
- Çok katlı tekstillerde mükemmel ütüleme için yüksek buhar ve basınç
- Entegre ısıtma ile ütü masasında minimum nem birikimi

Opsiyonel aksesuarlar

- Klipsli yapışmaz ütü tabanı - payet ve aplikeleri korumak ve koyu renkli kumaşlarda parlak lekeleri önlemek için
- Askıdaki giysileri pürüzsüzleştirmek için kullanışlı buharlı ütü başlığı



*EP 2 169 108 B1 patenti

**EP 2 233 632 B1 patenti

