


Naudojimo ir montavimo instrukcija

Garinė orkaitė



Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš sta-
tydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmajį kartą.
Taip apsaugosite patys ir išvengsite prietiso pažeidimų.

Turinys

| | |
|--|-----------|
| Saugos nurodymai ir įspėjimai | 7 |
| Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą..... | 15 |
| Apžvalga | 16 |
| Garinė orkaitė..... | 16 |
| Specifikacijų lentelė | 18 |
| Kartu pristatomų priedai..... | 18 |
| Valdymo elementai | 19 |
| Ijungimo ir išjungimo mygtukas..... | 20 |
| Ekranas..... | 20 |
| Jutikliniai mygtukai..... | 20 |
| Simboliai | 22 |
| Valdymo principas..... | 23 |
| Meniu punkto pasirinkimas | 23 |
| Nustatymo keitimas parinkčių sąraše | 23 |
| Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu | 23 |
| Veikimo režimo arba funkcijos pasirinkimas | 23 |
| Skaičių jvedimas | 24 |
| Raidžių jvedimas | 24 |
| “MobileStart” funkcijos aktyvinimas | 24 |
| Veikimo aprašymas..... | 25 |
| Valdymo skydelis | 25 |
| Vandens bakelis | 25 |
| Kondensato talpykla..... | 25 |
| Temperatūra | 25 |
| Drégmė | 25 |
| Kepimo trukmė..... | 26 |
| Garsai | 26 |
| Įkaitinimo fazė | 26 |
| Kepimo fazė | 26 |
| Garų sumažinimas | 26 |
| Gaminimo kameros apšvietimas | 26 |
| Pirmasis paleidimas | 27 |
| “Miele@home” | 27 |
| Pagrindiniai nustatymai | 28 |
| Garinės orkaitės plovimas pirmajį kartą | 29 |
| Užvirimo temperatūros priderinimas | 30 |
| Garinės orkaitės kaitinimas | 30 |
| “Einstellungen” | 31 |
| Nustatymų apžvalga..... | 31 |
| Meniu “Einstellungen” iškvietimas | 33 |

| | |
|---|-----------|
| “Sprache” | 33 |
| “Tageszeit” | 33 |
| “Datum” | 34 |
| “Beleuchtung” | 34 |
| “Display” | 34 |
| “Lautstärke” | 35 |
| “Einheiten” | 35 |
| “Warmhalten” | 36 |
| “Dampfreduktion” | 36 |
| “Vorschlagstemperaturen” | 36 |
| “Booster” | 36 |
| “Wasserhärte” | 37 |
| “Automatisches Spülen” | 39 |
| “Sicherheit” | 39 |
| “Miele@home” | 40 |
| “Scan & Connect” atlikimas | 40 |
| “Fernsteuerung” | 41 |
| “MobileStart” funkcijos aktyvinimas | 41 |
| “RemoteUpdate” | 41 |
| “Softwareversion” | 42 |
| “Händler” | 42 |
| “Werkeinstellungen” | 42 |
| “Betriebsstunden” | 42 |
| “Kurzzeit” | 43 |
| Pagrindinis ir submeniu | 44 |
| Energijos taupymo patarimai | 46 |
| Valdymas | 47 |
| Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas | 48 |
| Temperatūros keitimas | 48 |
| “Feuchte” keitimas | 48 |
| Kepimo trukmės nustatymas | 49 |
| Nustatytois kepimo trukmės keitimas | 50 |
| Nustatytois kepimo trukmės ištrynimas | 50 |
| Kepimo proceso nutraukimas | 50 |
| Kepimo proceso nutraukimas | 51 |
| Maisto ruošimo skyriaus kaitinimas | 51 |
| “Booster” | 52 |
| “Vorheizen” | 52 |
| “Crisp function” | 53 |
| Gary tiekimas | 53 |

Turinys

| | |
|--|-----------|
| Svarbu ir verta žinoti..... | 54 |
| Troškinimo garuose ypatybės | 54 |
| Troškinimo indai..... | 54 |
| Kepimo lygis | 54 |
| Šaldytas produktas..... | 55 |
| Temperatūra | 55 |
| Kepimo trukmė..... | 55 |
| Troškinimas su skysčiais..... | 55 |
| Asmeniniai receptai – troškinimas garuose..... | 55 |
| Universalusis padéklas ir kombiniuotosios grotelės | 55 |
| “Dampfgaren” | 56 |
| “Eco-Dampfgaren” | 56 |
| Nuoroda į kepimo lentelės | 56 |
| Daržovės | 57 |
| Žuvis | 60 |
| Mësa..... | 63 |
| Ryžiai | 65 |
| Grūdai..... | 66 |
| Makaronai / tešlos gaminiai | 67 |
| Kukuliai | 68 |
| Ankštiniai augalai, džiovinti | 69 |
| Vištų kiaušiniai | 71 |
| Vaisiai | 72 |
| Dešros gaminiai | 72 |
| Véžiagyviai | 73 |
| Moliuskai | 74 |
| Ruošimas pagal valgiaraštį – rankiniu būdu..... | 75 |
| “Sous-vide” | 76 |
| Kitos naudojimo galimybės..... | 83 |
| Kaitinimas | 83 |
| Atitirpinimas | 85 |
| “Mix & Match”..... | 88 |
| “Menügaren” – automatinis | 96 |
| Konservavimas | 97 |
| Pyrago konservavimas | 99 |
| Džiovinimas | 100 |
| “Sabbat-Programm” ir ”Yom-Tov” naudojimas | 101 |
| Sulčių išsunkimas | 103 |
| Nuplikymas..... | 104 |
| Indų sterilizavimas | 104 |
| “Geschirr wärmen” | 105 |
| “Warmhalten” | 105 |

| | |
|---|------------|
| Mielinės tešlos kildinimas | 106 |
| Drėgnų rankšluosčių jšildymas | 106 |
| Želatinos lydymas..... | 106 |
| Susicukravusio medaus skystinimas | 107 |
| Šokolado lydymas..... | 107 |
| Lašinių lydymas..... | 108 |
| Svogūnų troškinimas..... | 108 |
| Obuolių konservavimas | 108 |
| Kiaušinių garnyro ruošimas | 108 |
| Vaisinis užtepas | 109 |
| Maisto produktų valymas..... | 110 |
| Jogurto ruošimas | 111 |
| Automatinės programos | 112 |
| Kategorijos..... | 112 |
| Automatinų programų naudojimas | 112 |
| Nurodymai nurodymai | 112 |
| “Eigene Programme” | 113 |
| Kepimas..... | 116 |
| Kepinių kepimo nurodymai..... | 116 |
| Kepinių kepimo patarimai..... | 117 |
| Veikimo režimai..... | 117 |
| Kepimas..... | 119 |
| Kepimo nurodymai | 119 |
| Veikimo režimai..... | 119 |
| Kepimas keptuve | 121 |
| Kepimo keptuve nuorodos | 121 |
| Kepinimo keptuve patarimai | 121 |
| Veikimo režimai..... | 122 |
| Valymas ir priežiūra..... | 123 |
| Valymo ir priežiūros nurodymai | 123 |
| Netinkamos valymo priemonės..... | 124 |
| Priekinės dalies valymas..... | 124 |
| “PerfectClean” | 125 |
| Maisto ruošimo skyrius | 126 |
| Vandens bakelio ir kondensato indo plovimas | 127 |
| Priedai | 128 |
| Padėklų laikiklių plovimas | 129 |
| Viršutinio ir keptuvo kaitinimo elemento nulenkimasis | 130 |

Turinys

| | |
|---|------------|
| “Pflege” | 131 |
| Mirkymas | 131 |
| Džiovinimas | 131 |
| Plovimas | 131 |
| “Entkalken” | 131 |
| “HydroClean” | 133 |
| Durelių išėmimas | 137 |
| Durelių montavimas | 138 |
| Ką daryti, jeigu | 139 |
| Pranešimai ekrane | 139 |
| Nenumatytas veiksmas | 141 |
| Garsai | 143 |
| Netenkinantis rezultatas | 143 |
| Bendrosios problemos arba techninės triktys | 144 |
| Pasirenkamieji priedai | 147 |
| Maisto ruošimo indai | 147 |
| Kita | 147 |
| Valymo ir priežiūros priemonės | 147 |
| Garantinio aptarnavimo skyrius | 148 |
| Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite | 148 |
| Garantija | 148 |
| Irengimas | 149 |
| Montavimo saugos nurodymai | 149 |
| Montavimo matmenys | 150 |
| Montavimas ūkinėje spintoje | 150 |
| Montavimas po stalviršiu | 151 |
| Vaizdas iš šono | 152 |
| Skydelio atidarymo zona | 153 |
| Prijungimas ir védinimas | 154 |
| Garinės orkaitės montavimas | 155 |
| Elektros jungtis | 156 |
| Duomenys priežiūros institucijoms | 157 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal EN 60350-1 | 159 |
| Techniniai duomenys | 161 |
| Atitikties deklaracija | 161 |
| Ryšio modulio autorų teisės ir licencijos | 161 |
| Garantijos sąlygos | 162 |
| Sutartiniai ženklai | 163 |

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Ši garinė orkaitė atitinka nustatytiuosius saugos reikalavimus. Ne-tinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs nurodymai apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo gedimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su garinės orkaitės montavimo instrukcija, saugos nurodymais ir įspėjimais bei jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo. Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam savininkui!

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Tinkamas naudojimas

- ▶ Ši garinė orkaitė skirta naudoti buityje ir panašioje aplinkoje.
- ▶ Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.
- ▶ Garinę orkaitę naudokite tik buityje – maisto produktams troškinti garuose, kepiniams kepti, kepinti, kepinti keptuve, atitirpinti ir patiekalams pašildyti.

Bet koks kitas naudojimas yra draudžiamas.

- ▶ Asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba išmokyti atsakingo asmens.

Šie asmenys gali naudoti prietaisą neprižiūrimi tik tada, jeigu jie buvo supažindinti su saugaus prietaiso naudojimo taisyklėmis. Vaikai turi gebeti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

- ▶ Dėl prietaisui keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) maisto ruošimo zonoje įrengtas specialus apšvietimas. Šį specialų apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal paskirtį. Jis nėra skirtas patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyrius.

- ▶ Šioje garinėje orkaitėje naudojamas 3 apšvietimo šaltinis, priskiriamas E energijos vartojimo efektyvumo klasei.

Vaikai namų ūkyje

- ▶ Naudokite paleidimo blokatoriu, kad be priežiūros palikti vaikai ne-galėtų garinės orkaitės ijjungti.
 - ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai prietaiso naudoti negali, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
 - ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų gali be priežiūros naudoti garinę orkaitę tik tada, jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu. Vaikai turi gebeti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
 - ▶ Nepriziūrimi vaikai neturėtų valyti arba kitaip prižiūrėti orkaitės.
 - ▶ Prižiūrekite netoli garinės orkaitės esančius vaikus. Neleiskite vaikams žaisti su garine orkaite.
 - ▶ Pavojas uždusti pakavimo medžiagomis! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti.
- Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Pavojas nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros poveikiui nei vaikų. Jkaista garinės orkaitės durelių stiklas, vadymo skydelis ir garų išleidimo angos. Neleiskite vaikams liesti prietaiso, kol šis veikia.
 - ▶ Kol garinė orkaitė atvės ir nekilis pavojaus nudegti, neleiskite vaikams būti arti prietaiso.
 - ▶ Stenkiteis nesusižeisti į atidarytas dureles. Durelės išlaiko maksimalią 10 kg apkrovą. Vaikai gali susižeisti užkliuvę už atidarytų durelių. Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų durelių, sėstis arba kabintis už jų.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Techninė sauga

- Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų naudotojui gali kilti pavojų. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgalioti specialistai.
- Netvarkingo garinė orkaitė gali būti nesaugi. Patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite netvarkingo prietaiso.
- Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksplloatavimas su autonomine arba tinklo synchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiu, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksplloatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panasių standartų nustatytais vertes.
Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatyta saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo synchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiu, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- Prietaisą prijungę prie pagal visus reikalavimus įrengtos įžeminimo sistemos, užtikrinsite jo elektros instalacijos saugumą. Svarbu, kad būtų jvykdyta ši pagrindinė saugumo sąlyga. Kilus abejonių, kvalifikotas specialistas turėtų patikrinti pastato elektros instalaciją.
- Kad prietaisas nesugestų, specifikacijų lentelėje nurodyti garinės orkaitės jungimo duomenys (dažnis, įtampa) turi sutapti su jūsų elektros tinklo duomenimis. Prieš prijungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.
- Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamas saugos (pvz., gaisro pavojus). Jų nenaudokite prietaisui jungti prie elektros tinklo.
- Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą garinę orkaitę.
- Garinę orkaitę draudžiama naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).
- Pavojus patirti elektros smūgį! Palietus jungtis, kuriomis teka elektros srovė, arba pakeitus elektrines arba mechanines konstrukcijas, gali kilti pavojus gyvybei ir sutrikti prietaiso veikimas.
Niekada nebandykite atidaryti prietaiso korpuso.
- Jeigu garinės orkaitės remonto darbus atliks ne "Miele" įgaliotas techninės priežiūros specialistas, prarasite teisę į garantiją.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ “Miele” patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Nuo jungimo laido pašalinus kištuką arba jeigu jungimo laidas apskritai neturi kištuko, garinę orkaitę prijungti prie maitinimo tinklo turi kvalifikuotas elektrikas.
- ▶ Jei pažeistas maitinimo laidas, būtina jį pakeisti kitu specialiu maitinimo laidu (žr. skyriaus “Įrengimas” poskyrį “Elektros jungtis”).
- ▶ Prieš atliekant montavimo ir techninės priežiūros bei remonto darbus, garinę orkaitę atjunkite nuo elektros tinklo. Atlikite šiuos veiksmus:
 - išjunkite elektros instalacijos saugiklius arba
 - visiškai juos išsukite;
 - ištraukite iš lizdo kištuką (jeigu yra). Traukite suėmę ne už laidą, bet už kištuko.
- ▶ Jeigu garinė orkaitė montuojama į spintelę, (pvz., už durelių), visą prietaiso naudojimo laiką laikykite atidarytas spintelės dureles. Už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Kitaip rizikuojate sugadinti garinę orkaitę, montavimo spintą ir grindis. Dureles uždarykite tik kai garinė orkaitė bus visiškai atvėsus.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Tinkamas naudojimas

- ▶ Pavojus nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusiplikyti karštais garais, nusideginti prisilietę prie katinimo elementų, maisto ruošimo zonas sienelių, priedų arba ką tik iškepto patiekalo.
Įdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių, mūvėkite puodkėles.
- ▶ Ką tik iškeptas maistas yra karštas, galite nusiplikyti!
Įdedant arba išimant patiekalą, šis gali išsiliesti. Karštas maistas gali nuplikinti!
Būkite atsargūs įdėdami ir išimdami kepimo indą, kad patiekalas neišsilietu.
- ▶ Verdant arba šildant uždarytas skardines, skardinėse susidaro viršslėgis, jos gali sprogti. Skardinių nevirkite ir nešildykite.
- ▶ Naudoti orkaitėse netinkami plastikiniai indai aukštoje temperatūroje gali išsilydyti ir apgadinti garinę orkaitę arba pradėti degti.
Naudokite tik karščiu atsparius plastikinius indus. Perskaitykite indų gamintojo nurodymus.
Jei norite naudoti plastikinius indus, įsitikinkite, kad šie yra atsparūs karščiui (iki 100 °C) ir karštiems garams. Kiti plastikiniai indai gali išsilydyti, sutrūkinėti arba suskilti.
- ▶ Maisto ruošimo skyriuje laikomi arba šildomi maisto produktai gali išsausėti, o išsiskyrusi drėgmė gali sukelti garinės orkaitės koroziją.
Maisto ruošimo skyriuje nelaikykite jokių maisto produktų, kepimui nenaudokite jokių rūdijančių indų.
- ▶ Pavojus susižaloti į atidarytas dureles! Galite susižeisti užkliuvę už atidarytų indaplovės durelių. Be reikalo nepalikite atidarytų durelių.
- ▶ Maksimali leistina durelių apkrova yra 10 kg. Nelipkite arba nesišskite ant atidarytų durelių, nestatykite ant jų sunkių daiktų. Stenkiteis nejstrigti tarp durelių ir maisto ruošimo skyriaus. Galite pažeisti orkaitę.
- ▶ Nuo karščio gali užsidegti aliejus ir riebalai, jų neperkaitinkite. Jeigu gamindami naudojate aliejų ir riebalus, garinės orkaitės niekada nepalikite be priežiūros. Degančio aliejaus ir riebalų neméginkite gesinti vandeniu. Išjunkite orkaitę, palikite uždarytas dureles ir liepsna užges.
- ▶ Prie įjungtos garinės orkaitės esantys daikai, veikiami aukštos temperatūros, gali pradėti degti. Prietaiso jokiu būdu nenaudokite patalpų šildymui.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Per ilgai keptuve kepamas patiekalas gali išdžiūti arba savaime užsiliepsnoti. Todėl visada naudokite kepimo keptuve nurodytą trukmę.
- ▶ Kai kurie maisto produktai greitai išsausėja ir, kepami aukštoje keptuvu režimo temperatūroje, gali savaime užsidegti.

Nenaudokite keptuvu režimo duonos arba bandelių kepimui, nedžiovinkite gėlių arba prieskoninių žolelių. Naudokite papildomo karštojo oro  ir viršutinio / apatinio kaitinimo režimus.

- ▶ Jeigu maisto ruošimo zonoje pastebėjote dūmus, neatidarykite orkaitės durelių, kad liepsna neišplistų. Sustabdykite troškinimą, išjunkite garinę orkaitę ir ištraukite iš tinklo kištuką. Dureles atidarykite tik tada, kai dūmai išsisiklaidys.

- ▶ Jeigu ruošiant maisto produktus jvairiai naudojami alkoholiniai gėrimai, atkreipkite dėmesį, kad aukštoje temperatūroje alkoholis garuoja. Garai gali užsidegti nuo karščiu kaitinimo elementų.

- ▶ Ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo netieskite aliuminio plėvelės arba orkaitės apsauginės plėvelės. Ten taip pat nedékite jokių keptuvių, puodų arba padéklų.

Jeigu maisto ruošimo skyriuje norite laikyti kepimo indus, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo pastatykite groteles ir sudékite ant jų kepimo indus. Patirkinkite, ar neiškritęs apatinis sietelis.

- ▶ Stumdydami groteles pirmyn ir atgal, galite subraižyti maisto ruošimo skyriaus pagrindą.

Nestumdykite gretelių pirmyn ir atgal.

- ▶ Stambūs maisto produktų likučiai gali užkimšti vandens nuotaką ir siurblį. Todėl visada patirkinkite, ar jidetas apatinis sietelis.

- ▶ Jei netoli garinės orkaitės naudojate elektrinj prietaisą, pavyzdžiu, rankinj maišytuvą, patirkinkite, ar garinės orkaitės durelėmis nepri-spaudėte jungimo laidą. Galite pažeisti laidą izoliaciją.

- ▶ Garai gali patekti į prietaiso dalis, kuriomis teka srovė, ir sukelti trumpajį jungimą. Prietaiso elektrinės dalys gali sugesti. Niekada ne-naudokite garinės orkaitės, jeigu ant apšvietimo lempučių nėra gaubtų.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Valymas ir priežiūra

- ▶ Pavojus patirti elektros smūgi! Garinio valytuvo garai, patekę ant įtampinguų dalių, gali sukelti trumpajį jungimą. Nenaudokite valymo garais prietaiso.
- ▶ Šveisdami rizikuojate pažeisti durelių stiklą.
Valydami durų stiklą, nenaudokite šveitiklių, kietų kempinių, šepečių, aštrių metalinių grandiklių.
- ▶ Padékly laikiklius galima išimti (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Padékly laikiklių plovimas”).
Vėl teisingai sudékite padékly laikiklius.
- ▶ Jeigu norite išvengti korozijos, nedelsdami pašalinkite ant nerūdijančiojo plieno gaminimo kameros sienelių patekusius patiekalų su druska arba skysčių likučius.

Priedai

- ▶ Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jei pritvirtinamos arba įrengiamos kitos dalys, panaikinama teisė į garantiją, laidavimas ir (arba) atsakomybė už produkta.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų garinės orkaitės gamybos serią.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinj tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbt.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkretių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas


Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buities atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokiui būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.




Pristatykite prietaisą į artimiausią ne-naudojamas elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Apžvalga

Garinė orkaitė



- ① Valdymo elementai
- ② Garų išleidimo anga
- ③ Viršutinis kaitinimo elementas / keptuvo kaitinimo elementas
- ④ Skirstomasis ratukas, naudojamas plovimui su "HydroClean"
- ⑤ Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas
- ⑥ Ventiliatoriaus siurbimo anga ir už jos esantis žiedinis kaitinimo elementas
- ⑦ Maisto ruošimo skyrius su apatiniu kaitinimo elementu ir sieteliu
- ⑧ Surinkimo latakas
- ⑨ Temperatūros jutiklis
- ⑩ Durelių užraktas plaunant su "HydroClean"
- ⑪ Drègmės jutiklis
- ⑫ Durelių sandariklis
- ⑬ Padéklų laikikliai su 4 kepimo lygiais
- ⑭ Garų išeidimo anga
- ⑮ Durelės



- ① Kondensato indas
- ② Kondensato indo įdėjimo skyrelis
- ③ Skyrius vandens bakeliui
- ④ Vandens bakelis

Apžvalga

Šioje naudojimo ir montavimo instrukcijoje aprašytus modelius rasite užpakaliniėje pusėje.

Specifikacijų lentelė

Specifikacijų lentelė yra korpuso viršutinėje dalyje.

Joje nurodytas jūsų prietaiso modelis, gamyklinis numeris ir jungimo duomenys (tinklo įtampa / dažnis / maks. jungties galia).

Prietaiso modelis ir gamyklinis numeris (SN) taip pat nurodyti nedidelėje lentelėje, atidaryto valdymo skydelio viršuje.


Išsaugokite šią informaciją, kad "Miele" galėtų tikslingai padėti, jeigu kiltų klausimų arba problemų.

Kartu pristatomų priedai

Jei reikia, galite papildomai užsisakyti komplekste esančius ir kitus priedus (žr. skyrių "Pasirinktiniai priedai").


Atsižvelgiant į šalį ir modelį, gali būti pridėti kiti priedai.

DGG 20




1 neskylėtasis troškinimo indas
Talpa 2,4 l / Naudingasis tūris 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (PxGxA)

DGGL 20



1 skylėtasis troškinimo indas
Talpa 2,4 l / Naudingasis tūris 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (PxGxA)

Universalusis padėklas



1 universalusis padėklas, skirtas kepti, kepinti ir kepti keptuve

Kombinuotosios grotelės




1 kombinuotosios grotelės, skirtos kepti, kepinti ir kepti griliui

"HydroCleaner"

1 specialus ploviklis maisto ruošimo skyriui plauti naudojant priežiūros programą "HydroClean". Labai tinkা stipriai prdegusiems, įsisenęjusiems nešvarumams šalinti.

Kalkių šalinimo tabletės

Pašalina kalkių nuosėdas iš garinės orkaitės.



- ① Igilintas įjungimo ir išjungimo mygtukas ⏹
Garinei orkaitei įjungti ir išjungti
- ② Optinė sasaja
(tik "Miele" garantinio aptarnavimo skyriui)
- ③ Jutiklinis mygtukas ⏹
Orkaitei valdyti savo mobiliajame telefone
- ④ Jutiklinis mygtukas ⏹
Valdymo skydeliui atidaryti ir uždaryti
- ⑤ Ekranas
Paros laiko ir valdymo informacijos rodymui
- ⑥ Jutiklinis mygtukas ⏵
Skirtas palaipsniui gržti atgal ir keisti meniu punktus kepimo proceso metu
- ⑦ Naršymo zona su rodyklių mygtukais ⌈ ir ⌉
Naudojama naršyti po parinkčių sąrašą ir keisti vertes
- ⑧ Jutiklinis mygtukas OK
Skirtas funkcijų iškvietimui ir nustatymų išsaugojimui
- ⑨ Jutiklinis mygtukas ⏹
Skirtas trumpajai trukmei, kepimo trukmei arba kepimo proceso įjungimo ir užbaigimo laikui nustatyti
- ⑩ Jutiklinis mygtukas ⏹
Skirtas maisto ruošimo skyriaus apšvietimo įjungimui ir išjungimui
- ⑪ Jutikliniai mygtukai
Skirti pasirinkti veikimo režimus, automatinės programos ir nustatymus

Valdymo elementai

Ijungimo ir išjungimo mygtukas

Ijungimo ir išjungimo mygtukas  yra įgilintas ir reaguoja į prilietimą pirštu.

Šiuo mygtuku garinę orkaitę įjungsite ir išjungsite.

Ekranas

Ekrane rodomas paros laikas arba jvairi informacija apie veikimo režimus, temperatūrą, kepimo trukmę, automatinės programos, asmenines programas ir nustatymus.

Ijungus garinę orkaitę įjungimo / išjungimo mygtuku , pagrindiniame meniu rodomas raginimas "Betriebsart wählen".

Jutikliniai mygtukai

Jutikliniai mygtukai reaguoja į sąlytį su pirštu. Kiekvienas bakstelėjimas patvirtinamas garsiniu signalu. Galite išjungti mygtukų perjungimo signalą, pasirinkę nustatymą "Weitere"  | "Einstellungen" | "Lautstärke" | "Tastenton".

Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai reaguotų net kai garinė orkaitė išjungta, pasirinkite nustatymą "Display" | "QuickTouch" | "Ein".

Jutikliniai mygtukai ekrano viršuje

Daugiau informacijos apie veikimo režimus ir kitas funkcijas ieškokite skyriuje "Pagrindinis ir submeniu", "Einstellungen", "Automatikprogramme" ir "Kitos naudojimo galimybės".

Jutikliniai mygtukai ekrano apačioje

| Jutiklinis mygtukas | Funkcija |
|---------------------|--|
| | <p>Jeigu garinę orkaitę norite valdyti savo mobiliajame prietaise, turite prisijungti prie "Miele@home" sistemos, suaktyvinti nustatytą "Fernsteuerung" ir paliesti šį jutiklinį mygtuką. Jeigu užsidegė oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas, vadinas, "MobileStart" funkcija suaktyvinta.</p> <p>Kol šis jutiklinis mygtukas šviečia, garinę orkaitę galite valdyti savo mobiliajame prietaise (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Miele@home").</p> |
| | <p>Šiuo jutikliniu mygtuku valdymo skydelj atidarysite ir uždarysite skydelj (žr. skyriaus "Funkcijų apibūdinimas" poskyrį "Valdymo skydelis").</p> |
| | <p>Atsižvelgiant į tai, kokiame meniu esate, palietę šį jutiklinį mygtuką, pateksite į aukštesnį meniu lygmenį arba grįšite į pagrindinį meniu.</p> <p>Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, šiuo mygtuku galite pasirinkti vertes ir nustatymus, pvz., temperatūrą, pakeisti kepimo proceso trukmę arba sustabdyti kepimo procesą.</p> |
| | <p>Naršymo srityje naudokite rodyklių mygtukus arba tarp jų esančia zoną ir slinkite parinkčių sąrašus į viršų arba žemyn. Slenkant parinkčių sąrašus, šviesiame fone vienas po kito rodomi meniu punktai. Meniu punktas, kurį norite pasirinkti, turi būti šviesiame fone.</p> <p>Šviesiame fone pažymėtas vertes arba nustatymus galite pakeisti rodyklių mygtukais arba tarp jų esančioje zonoje.</p> |
| | <p>Jeigu funkcijos ekrane pažymėtos šviesia spalva, jas galite iškvesti mygtuku <i>OK</i>. Tada galite pasirinktą funkciją pakeisti.</p> <p>Patvirtinę mygtuku <i>OK</i>, išsaugosite pakeitimus.</p> <p>Jeigu ekrane pasirodo informacinis langas, patvirtinkite jį spustelėdami <i>OK</i>.</p> |

Valdymo elementai

| Jutiklinis mygtukas | Funkcija |
|---------------------|---|
| ⊕ | Jeigu nevykdomas kepimo procesas, šiuo jutikliniu mygtuku bet kada galite nustatyti trumpąjį trukmę (pvz., virdami kiaušinius). Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, galite nustatyti trumpąjį trukmę, kepimo proceso trukmę arba kepimo proceso ijjungimo ir išjungimo laiką. |
| -Ø- | Šiuo jutikliniu mygtuku galite ijjungti arba išjungti maisto ruošimo skyriaus apšvetimą. Atsižvelgiant į pasirinktą nustatymą, maisto ruošimo skyriaus apšvetimas užges po 15 sekundžių arba liks ijjungtas viso kepimo proceso metu. |

Simboliai

Ekrane gali būti rodomi šie simboliai:

| Simbolis | Reikšmė |
|----------|---|
| ি | Šis simbolis žymi papildomą informaciją ir valdymo nurodymus. Šiuos informacinius langelius patvirtinsite spustelėjė mygtuką OK. |
| 钤 | Laikmatis |
| ✓ | Pasirinktas nustatymas pažymimas varnele. |
| ■■■■□□□ | Kai kurie nustatymai, pvz., ekrano ryškumo arba garsumo, gali būti nustatomi segmentiniu stulpeliu. |

Garinę orkaitę valdykite naršymo zonoje rodyklių mygtukais \wedge ir \vee bei tarp jų esančioje zonoje .

Kai tik bus rodoma norima vertė, nuo roda arba nustatymas, kurį galésite patvirtinti, užsidegs oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas *OK*.

Meniu punkto pasirinkimas

- Palieskite rodyklių mygtuką \wedge ar \vee arba zonoje  slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas meniu punktas bus rodomas šviesiame fone.

Patarimas: Jeigu nuspausite ir laikysite rodyklių mygtuką, parinkčių sąrašas arba vertės bus automatiškai slenkamos, kol atleisite mygtuką.

- Patvirtinkite parinktį mygtuku *OK*.

Nustatymo keitimas parinkčių sąraše

- Palieskite rodyklių mygtuką \wedge ar \vee arba slinkite zonoje  pirštu į kairę arba į dešinę, kol norimas nustatymas arba vertė bus rodomi šviesiame fone.

Patarimas: Pasirinktas nustatymas bus pažymėtas varnele .

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu

Kai kurie nustatymai rodomi segmentiniame stulpelyje . Jeigu užpildyti visi segmentai, vadinasi, pasirinktas maksimalus garsumo lygis.

Jeigu neužpildytas né vienas segmentas arba tik vienas, vadinasi, pasirinkta minimali vertė arba nustatymas yra išjungtas (pvz., garso stiprumo).

- Palieskite rodyklių mygtuką \wedge ar \vee arba zonoje  slinkite į kairę arba į dešinę, kol norimas nustatymas arba vertė bus rodomi šviesiame fone.

- Patvirtinkite parinktį mygtuku *OK*.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Veikimo režimo arba funkcijos pasirinkimas

Veikimo režimų ir funkcijų (pvz., "Weitere" ) jutikliniai mygtukai yra ekrano viršuje (žr. skyrių "Valdymas" ir "Einstellungen").

- Palieskite norimo veikimo režimo arba funkcijos jutiklinį mygtuką.

Valdymo skydelyje užsidega oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas.

- Naršykite po parinkčių sąrašą "Weitere" , kol norimas meniu punktas bus rodomas šviesiame fone.

- Nustatykite kepimo proceso vertes.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Valdymo principas

Veikimo režimo keitimas

Kepimo proceso metu galite perjungti kepimo režimą.

Valdymo skydelyje užsidega oranžinis anksčiau pasirinkto veikimo režimo jutiklinis mygtukas.

- Palieskite naujo veikimo režimo arba funkcijos jutiklinį mygtuką.

Ekrane rodomas pakeistas režimas ir atitinkamos rekomenduojamos vertės.

Užsidega pakeisto veikimo režimo oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas.

Naršykite po parinkčių sąrašą "Weitere" , kol norimas meniu punktas bus rodomas šviesiame fone.

Skaičių įvedimas

Skaičiai, kuriuos galima keisti, rodomi šviesiame fone.

- Palieskite rodyklių mygtuką \wedge ar \vee arba zonoje  slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas skaičius bus rodomas šviesiame fone.

Patarimas: Jeigu nuspausite ir laikysite rodyklių mygtuką, vertės bus automatiškai slenkamos, kol atleisite mygtuką.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pakeistas skaičius išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Raidžių įvedimas

Raides galite įvesti naršymo zonoje. Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus.

- Palieskite rodyklių mygtuką \wedge ar \vee arba zonoje  slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas ženklas bus rodomas šviesiame fone.

Pasirinktas ženklas rodomas viršutinėje eilutėje.

Patarimas: Galima naudoti maks. 10 simbolių.

Ženklus galite ištrinti vieną po kito su .

- Pasirinkite kitus ženklus.
- Įvedė programos pavadinimą, pasirinkite .
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pavadinimas išsaugomas.

"MobileStart" funkcijos aktyvinimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir suaktivinkite "MobileStart" funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. "Miele" programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiams prietaiso valdymui jutikliniam ekranėlyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

"MobileStart" funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

Valdymo skydelis

Už valdymo skydelio yra vandens bakelis ir kondensato rezervuaras. Valdymo skydelis atidaromas ir uždaromas palietus jutiklinj mygtuką . Jame veikia apsauga nuo prispaudimo. Jeigu atidarant ir (arba) uždarant valdymo skydelj jaučiamas pasipriešinimas, procesas sustabdomas. Valdymo skydeliui atsidarant ir užsidarant nelieskite durelių viršutinio krašto!

Vandens bakelis

Maksimalus pripildymo kiekis – 1,4 l, o minimalus – 1,0 l. Ant vandens bakelio yra žymos. Jokiu būdu negalima viršyti viršutinės žymos!

Sunaudojamo vandens kiekis priklauso nuo maisto produktų ir kepimo trukmės. Kepimo metu gali reikėti papildyti vandens. Jeigu kepimo metu varstysite durelės, padidės vandens sąnaudos.

Prieš kiekvieną kepimą su garais įpilkite į bakelį vandens iki maksimalaus lygio žymos.

Kondensato talpykla

Troškinimo metu susidaręs kondensatas pumpuojamas į kondensato talpyklą. Didžiausias galimas pripildomas kiekis yra 1,4 l.

Temperatūra

Prie kai kurių režimų yra nurodyta rekomenduojama temperatūra. Rekomenduojamą temperatūrą galima pakeisti atskiriemis kepimo procesams ir etapams arba nuolat nurodytoje zonoje. Rekomenduojamą temperatūrą galite pakeisti 5 °C intervalais, kepdami pagal "Sous-vide" režimą – 1 °C intervalais (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Vorschlagstemperaturen").

Drėgmė

Veikimo režimas "Combigaren" ir specialioji paskirtis "Erhitzen" naujojami kartu su kombiniuotu orkaitės ir drėgmės režimu. Tam tikroje zonoje atskiram kepimo procesui arba etapui pildomai galėsite naudoti drėgmės funkciją.

Pagal drėgmės nustatymą, į maisto ruošimo zoną tiekiamas oras arba didinama drėgmė. Jeigu drėgmės nustatymas yra 0 %, vykdomas maksimalus oro tiekimas ir nedidinama drėgmė. Jeigu drėgmės nustatymas yra 100 %, netiekiamas oras, o maisto ruošimo zonoje palaikoma maksimali oro drėgmė.

Kai kurie maisto produktai troškinant netenka drėgmės. Maisto produktuose esanti drėgmė panaudojama reguliuoti drėgmei. Gali būti, kad nustačius per mažą drėgmės kiekį, neveiks garų generatorius.

Veikimo aprašymas

Kepimo trukmė

Atsižvelgiant į kepimo režimą, galite nustatyti 1 minutės 10 arba 12 val. kepimo trukmę.

Automatiniai ir priežiūros programų trukmė iš anksto nustatyta gamykloje, jos negalima keisti.

Kepant garuose arba kepimui naudojant programas su specialia garų funkcija, likusi kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą. Visuose kituose veikimo režimuose, programose ir specialaus naudojimo funkcijose veikimo trukmė pradedama skaičiuoti iš karto.

Garsai

Garinei orkaitei veikiant arba išjungus girdisi triukšmas (burzgimas). Šis triukšmas nereškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įtraukiant ir išleidžiant vandenį.

Jeigu garinė orkaitė išjungta, girdėsite ventiliatoriaus ūžimą.

Įkaitinimo fazė

Visuose veikimo režimuose įkaitinimo fazės metu ekrane rodoma kylanti maisto ruošimo skyriaus temperatūra (išskyrus "Grill groß", "Grill klein").

Naudojant kepimo garuose režimą, įkaitinimo fazės trukmė priklauso nuo maisto produktų kieko ir temperatūros. Parastai įkaitinimo fazė trunka apie 7 minutes. Si fazė pailgés kepant atvésintus arba šaldytus maisto produktus. Net naudojant kepimo žemoje temperatūroje programas arba veikimo režimą "Sous-vide" , gali pailgėti įkaitinimo fazę.

Kepimo fazė

Kepimo fazės metu ekrane skaičiuojamas likęs laikas. Kepant garuose, kepimo fazė prasidės tik pasiekus nustatytą temperatūrą. Kituose veikimo režimuose, programose ir specialiose naudojimo paskirtyse veikimo trukmė pradedama skaičiuoti iš karto.

Garų sumažinimas

Troškinimo garuose ir kombinuotajį režimą naudojant tam tikroje temperatūros zonoje, kepimo pabaigoje automatiškai aktyvinama garų sumažinimo funkcija. Funkcija apsaugo, kad atidarius dureles, neišsiveržtų didelis garų kiekis. Ekrane rodoma "Dampfreduktion".

Garų sumažinimo funkciją galima išjungti (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Dampfreduktion"). Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, atidarius orkaitės dureles, išsiverš didelis garų kiekis.

Gaminimo kameros apšvietimas

Pristatant garinė orkaitę nustatyta taip, kad išjungus prietaisą, taupoma energija ir išjungiamas maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Jei norite, kad prietaisui veikiant maisto ruošimo skyrius visada būtų apšviestas, turite pakeisti gamyklinių nustatymą (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Apšvietimas").

Jei pasibaigus kepimo procesui durelės paliekamos atidarytos, po 5 minučių automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Palietus valdymo skydelio jutiklinį mygtuką  15 sekundžių įsijungs apšvietimas.

“Miele@home”

Jūsų garinėje orkaitėje yra įmontuotas WLAN modulis.

Norint naudoti, jums reikės:

- WLAN tinklo,
- “Miele” programėlės,
- “Miele” naudotojo paskyros. Naudotojo paskyrą galite susikurti “Miele” programėlėje.

“Miele” programėlėje pateiktos nuorodos padės garinę orkaitę prijungti prie namų WLAN tinklo.

Prijungus garinę orkaitę prie namų WLAN tinklo, programėlėje galésite atlikti šiuos veiksmus:

- atsisiųsti informaciją apie garinės orkaitės veikimą,
- atsisiųsti informaciją apie orkaitėje vykdomą kepimo procesą,
- užbaigtį vykdomus procesus.

Prijungus prietaisą prie namų WLAN tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai garinė orkaitė yra išjungta.

Užtikrinkite, kad prietaiso montavimo vietoje būtų pakankamai stiprus WLAN tinklo signalas.

WLAN ryšio pasiekiamumas

WLAN ryšys dalinasi dažnio diapazonu su kitais prietaisais (pvz., mikrobangų krosnelėmis, nuotoliniu būdu valdomais žaislais). Galimi laikini arba nuolatiniai ryšio sutrikimai. Todėl gali nepavykti užtikrinti nuolatinį siūlomų funkcijų pasiekiamumą.

“Miele@home” pasiekiamumas

Galimybė naudoti “Miele” programėlę priklauso nuo “Miele@home” paslaugos pasiekiamumo jūsų šalyje.

“Miele@home” paslauga veikia ne visose šalyse.

Daugiau informacijos apie paslaugų pasiekiamumą ieškokite tinklapelyje www.miele.com.

“Miele” programėlė

“Miele” programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store®” arba “Google Play Store™”.



Pirmasis paleidimas

Pagrindiniai nustatymai

Pirmaojo paleidimo metu turite pasirinkti prietaiso nustatymus. Šiuos nustatymus vėliau galėsite pakeisti (žr. skyrių "Einstellungen").

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!
Naudojama garinė orkaitė jkaista.
Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą garinę orkaitę.

Orkaitę prijungus prie maitinimo tinklo, ji įsijungia automatiškai.

Kalbos nustatymas

- Pasirinkite norimą kalbą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Jeigu netycia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, elkitės, kaip nurodyta skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Sprache" .

Buvimo vietas nustatymas

- Pasirinkite norimą buvimo vietą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

"Miele@home" įdiegimas

Ekrane rodoma „„Miele@home“ einrichten”.

- Norédami iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite "Weiter" ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Jeigu diegimą norite atidéti vėlesniams laikui, pasirinkite "Überspringen" ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
Daugiau informacijos apie diegimo atidéjimą ieškokite skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Miele@home".

- Norédami iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite norimą prisijungimo būdą.

Ekrane ir "Miele" programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

Datos nustatymas

- Iš eilės nustatykite metus, mėnesį ir dieną.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Paros laiko nustatymas

- Nustatykite paros laiką valandomis ir minutėmis.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Vandens kietumo nustatymas

Atsakinga videntiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Daugiau informacijos apie vandens kietumo nustatymą žr. skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Wasserhärte".

- Nustatykite savo namų vandens kietumą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pirmaojo paleidimo užbaigimas

- Toliau laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Pirmasis paleidimas baigtas.

Garinės orkaitės plovimas pirmajį kartą

- Nulupkite nuo garinės orkaitės ir priedų lipdukus arba apsaugines pléveles, išskyrus nuo specifikacijų lentelės ir nedidelio skydelio, matomo atidarius prietaisų skydelj.

Gamykloje buvo testuojamos garinės orkaitės funkcijos, todėl transportuojant tam tikromis aplinkybėmis iš vamzdelių į gaminimo kamerą gali pадéti bégči vanduo.

Vandens bakelio ir kondensato rezervuaro plovimas

 Pavoju susižaloti į valdymo skydelj!

Atsidarantis arba užsidarantis valdymo skydelis gali prispausti.

Valdymo skydeliu atsidarant ir užsidarant nelieskite durelių viršutinio krašto!

- Garinę orkaitę įjunkite į jungimo / iš jungimo mygtuku .
- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir atidarykite valdymo skydelj.
- Išimkite vandens bakelj ir kondensato rezervuarą. Išimdami vandens bakelj ir kondensato rezervuarą, juos šiek tiek kilstelékite aukštyn.
- Vandens bakelj ir kondensato rezervuarą plaukite rankomis arba indaplovėje.

Priedų ir maisto ruošimo skyriaus plovimas

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.
- Plaukite juos rankomis arba indaplovėje.

Universalaus padéklo ir kombinuotųjų grotelių paviršiai padengti "PerfectClean" danga, todėl juos galima plauti **tik** rankomis. Vadovaukitės skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyryje "PerfectClean" pateiktais nurodymais.

- Universalujį padéką ir kombinuotąsią groteles plaukite šiltame vandenye, švaria kempinéle, galite naudoti ploviklį.

Garinė orkaitė prieš pristatant buvo apdorota priežiūros priemone.

- Prieš naudodami, švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu išvalykite maisto ruošimo skyrių.

Pirmasis paleidimas

Užvirimo temperatūros priderinimas

Pirmą kartą troškinant maisto produktus garinę orkaitę būtina priderinti prie vandens užvirimo temperatūros, kuri gali skirtis atsižvelgiant į pastatymo vietas aukštį. Šio proceso metu išskalaujamos ir vandenį tiekiančios dalys.

Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas prietaiso veikimas, šį procesą **būtina** atliki.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kitokie skysčiai gali pakenkti prietaisui. Naudokite **tik gėlą, šaltą geriamąjį vandenį** (negali viršyti 20 °C).

- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens iki žymos "max."
- Jdékite atgal vandens bakelį.
- 15 minučių įjunkite garinę orkaitę, pa-sirinkite režimą "Dampfgaren" [3] (100 °C). Atlikite veiksmus, kaip nurodyta skyriuje "Valdymas".

Užvirimo temperatūros priderinimas pakeitus gyvenamają vietą

Pakeitus gyvenamają vietą, garinę orkaitę reikia priderinti prie pasikeitusios vandens užvirimo temperatūros, jeigu naujos pastatymo vietas aukštis skiriasi nuo ankstesnés maž. 300 metrų aukščiu. Iš prietaiso pašalinkite kalkes (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyri "Pflege").

Garinės orkaitės kaitinimas

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite vi-sus priedus.
- Norédami pašalinti riebalus nuo žiedini-o kaitinimo elemento, kaitinkite garinę orkaitę 30 minučių 200 °C tempe-ratūroje, naudokite režimą "Heißluft plus" [2].
Atlikite veiksmus, kaip nurodyta sky-riuje "Valdymas".

 Pavojujus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė jkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kai-tinimo elementų ir padėklų laikiklių. Kišdami rankas į karštą maisto ruoši-mo skyrių, mūvėkite puodkėles.

Kaitinimo elementą kaitinant pirmą kartą, gali pasklisti specifinis kvapas. Šis specifinis kvapas arba garai netru-kus išnyks, tai nereiškia, kad prietaisas netinkamai prijungtas arba sugedės.

Išvédinkite virtuve.

Nustatymų apžvalga

| Meniu punktas | Galimi nustatymai |
|--------------------------|--|
| “Sprache” | ... “deutsch” “english” ... “Standort” |
| “Tageszeit” | “Anzeige” “Ein”* “Aus” “Nachtabeschaltung” “Zeitformat” “12 Std” “24 Std”* “Einstellen” |
| “Datum” | |
| “Beleuchtung” | “Ein” “„Ein“ für 15 Sekunden”* “Aus” |
| “Display” | “Helligkeit”  “QuickTouch” “Ein” “Aus”* |
| “Lautstärke” | “Signaltöne” “Melodien”*  “Solo-Ton”  “Tastenton”  “Begrüßungsmelodie” “Ein”* “Aus” |
| “Einheiten” | “Gewicht” “g”* “lb/oz” “lb” “Temperatur” “°C”* “°F” |
| “Warmhalten” | “Ein” “Aus” * |
| “Dampfreduktion” | “Ein”* “Aus” |
| “Vorschlagstemperaturen” | |
| “Booster” | “Ein”* “Aus” |
| “Wasserhärte” | “1 °dH” ... “21 °dH”* ... “70 °dH” |

* Gamyklinis nustatymas

“Einstellungen”

| Meniu punktas | Galimi nustatymai |
|------------------------|--|
| “Automatisches Spülen” | “Ein”* “Aus” |
| “Sicherheit” | “Tastensperre” “Ein” “Aus”* “Inbetriebnahmesperre  <p>* Gamyklinis nustatymas</p> |

Meniu “Einstellungen” iškvietimas

Meniu “Weitere”  | “Einstellungen” galite garinės orkaitės gamyklinius nustatymus pritaikyti prie savo asmeninių poreikių.

- Pasirinkite “Weitere” .
- Pasirinkite “Einstellungen” .
- Pasirinkite norimą nustatymą.

Nustatymus galite patikrinti arba pakeisti.

Nustatymus galima keisti tik jeigu nevykdomas kepimo procesas.

“Sprache”

Galite nustatyti savo šalies kalbą ir buvimo vietą.

Pasirinkus ir patvirtinus, ekrane iš karto rodoma norima kalba.

Patarimas: jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, palieskite jutiklinį mygtuką . Simbolis  padės grįžti į submeniu “Sprache” .

“Tageszeit”

Anzeige

Pasirinkite paros laiko rodymo būdą, kai garinė orkaitė yra išjungta:

- “Ein”
Ekrane visada rodomas paros laikas. Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”, visi mygtukai iš karto pradės reaguoti į prisilietimą.
Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, norėdami naudoti garinę orkaitę, pirmiausia turite ją įjungti.
- “Aus”
Ekranas užtamsinamas taupant energiją. Norėdami valdyti ekraną, pirmiausia turite įjungti orkaitę.
- “Nachtabtschaltung”
Siekiant taupyti energiją, ekrane rodomas laikas nuo 5 iki 23 val. Likusiu laiku ekranas yra užtamsintas.

“Zeitformat”

Paros laiko rodymą galite nustatyti 24 arba 12 valandų formatu (“24 Std” arba “12 Std”).

“Einstellungen”

“Einstellen”

Nustatote valandas ir minutes.

Po elektros tiekimo pertrūkio vėl rodomas esamas paros laikas. Paros laikas saugomas maždaug 150 valandų.

Jeigu garinė orkaitė prijungta prie WLAN tinklo ir užsiregistruota “Miele” programėlėje, “Miele” programėlėje paros laikas sinchronizuojamas pagal Jūsų šalyje galiojančius laiko rodymo parametrus.

“Datum”

Nustatykite datą.

“Beleuchtung”

- “Ein”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra įjungtas viso kepimo proceso metu.

- „Ein“ für 15 Sekunden”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas kepimo proceso metu išjungiamas po 15 sekundžių. Jutikliniu mygtuku ☰ galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

- “Aus”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra išjungtas. Jutikliniu mygtuku ☰ galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

“Display”

“Helligkeit”

Ekrano ryškumas nustatomas segmentiniame stulpelyje.



maksimalus ryškumas



minimalus ryškumas

QuickTouch

Pasirinkite, kaip turėtų reaguoti jutikliniai mygtukai, kai garinė orkaitė yra išjungta:

- “Ein”

Jeigu papildomai pasirinkote nustatymą “Tageszeit” | “Anzeige” | “Ein” arba “Nachtabtschaltung”, jutikliniai mygtukai reaguoja net tada, kai orkaitė išjungta.

- “Aus”

Nesvarbu, ar buvo pasirinktas nustatymas “Tageszeit” | “Anzeige”, jutikliniai mygtukai reaguoja tik jeigu garinė orkaitė yra įjungta arba tam tikrą laiko tarpu išjungus orkaitę.

“Lautstärke”

“Signaltöne”

Jeigu įjungtas, garsinis signalas nuskambės pasiekus nustatyta temperatūrą ir pasibaigus nustatytais kepimo trukmei.

“Melodien”

Proceso pabaigoje tam tikrais intervalais nuskambės melodija.

Gаро stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.



maksimalus garso stiprumas



melodija išjungta

“Solo-Ton”

Proceso pabaigoje tam tikrais intervalais skambės garsinis signalas.

Signalo garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.



maksimalus signalo stiprumas



minimalus signalo stiprumas

“Tastenton”

Mygtukų perjungimo signalo, kuris pasigirsta kiekvieną kartą palietus jutiklinį mygtuką, garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.



maksimalus garso stiprumas



mygtukų perjungimo signalas išjungtas

“Begrüßungsmelodie”

Galite įjungti arba išjungti melodiją, kuri pasigirs palietus įjungimo ir išjungimo mygtuką ⓧ.

“Einheiten”

“Gewicht”

Automatinėse programose maisto produktų svorį galite nurodyti gramais (“g”), svarais ir uncijomis (“lb/oz”) arba svarais (“lb”).

“Temperatur”

Temperatūrą galite nustatyti Celsijaus („°C“) arba Farenheito („°F“) laipsniais.

“Einstellungen”

“Warmhalten”

Pasibaigus kepimo procesui, funkcija “Warmhalten” padės išlaikyti patiekalus šiltus. Patiekalas maks. 15 min. laikomas iš anksto nustatytoje temperatūroje. Ši funkcija išsijungs atidarius prietaiso dureles arba palietus jutiklinį mygtuką.

Turėkite omenyje, kad temperatūrai jautrūs maisto produktai, ypač žuvis, naudojant šilumos palaikymo funkciją, gali toliau kepti.

- “Ein”

Funkcija “Warmhalten” ijjungta. Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą, ši funkcija išsijungs praėjus 5 minutėms. Patiekalas laikomas 70 °C temperatūroje.

- “Aus”

Funkcija “Warmhalten” išjungta.

“Dampfreduktion”

Funkcija “Dampfreduktion” apsaugo, kad atidarius dureles neišsiveržtų garai.

- “Ein”

Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą (kepimas ga-ruose) arba 80–100 °C kartu su 100 % drégme (kombiniotas reži-mas), kepimo proceso pabaigoje auto-matiškai ijjungiama garų sumažinimo funkcija. Ekrane rodoma “Dampfredukti-on”.

- “Aus”

Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, automatiškai išjungiama ir funkcija “Warmhalten”. Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, atidarius orkaitės du-reles, išsiverš didelis garų kiekis.

“Vorschlagstemperaturen”

Jeigu dažnai kepimui naudojate vis kitą temperatūrą, galite pakeisti rekomen-duojamą temperatūrą.

Iškvietus meniu punktą, bus rodomas pasirenkamų režimų sąrašas.

■ Pasirinkite norimą režimą.

Rodoma rekomenduojama temperatūra ir temperatūrų diapazonas, kuriame galite ją pakeisti.

■ Pakeiskite rekomenduojamą tempera-tūrą.

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Booster”

Funkcija “Booster” naudojama greitam maisto ruošimo skyriaus įkaitinimui.

- “Ein”

Funkcija “Booster” ijjungiamai automatiškai įkaitinimo fazės metu. Viršuti-nis / keptuvo kaitinimo elementas, žie-dinis kaitinimo elementas ir ventiliatori-rius vienu metu kaitina maisto ruoši-mo skyrių iki nustatytos temperatūros.

- “Aus”

Įkaitinimo fazės metu funkcija “Booster” išjungiamai. Maisto ruošimo skyrių kaitina tik naudojamo veikimo režimo kaitinimo elementai.

“Wasserhärte”

Kad garinė orkaitė veiktų be sutrikimų ir tinkamu laiku būtų šalinamos kalkij nuosėdos, turite nustatyti savo naudojamo vandens kietumą. Kuo kietesnis vanduo, tuo dažniau iš prietaiso būtina pašalinti kalkes. Atsakinga videntiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Jeigu namuose naudojate vandens minkštinimo įrenginį, pagal nustatytas vandens minkštinimo įrenginio vertes atlikite garinės orkaitės nustatymus.

Jeigu namuose naudojate atskirą vandens demineralizacijos įrenginį (pvz., atvirkštinio osmoso sistemą), nustatykite ji taip, kad paruošto vandens laidumas būtų ne mažiau negu 100 µS/cm. Dažniausiai to pavyksta pasiekti ne visiškai demineralizavus vandenį, bet nustacių ne mažesnį kaip 3 °dH vandens kietumą. Laidumas reikalingas pripildymo lygiui atpažinti garinėje orkaitėje. Pagal nustatytas vandens demineralizacijos įrenginio vertes atlikite garinės orkaitės nustatymus.

Jeigu naudojate j butelius išpilstytą vandenį, šis turi atitikti geriamajam vandeniu taikomus reikalavimus. Nenaudokite mineralinio arba gazuoto vandens. Pasirinkite garinės orkaitės nustatymus atsižvelgiant į kalcio kiekį vandenye. Kalcio kiekis paprastai nurodytas buteliuko etiketėje mg/l Ca²⁺ arba ppm (mg/l CaCO₃).

| Vandens kietumas | | | Kalcio kiekis mg/l Ca ²⁺ | Kalcio karbonato kiekis ppm (mg/l CaCO ₃) | Garinės orkaitės nustatymas |
|------------------|------|--------|--|---|--------------------------------|
| °dH | °fH | mmol/l | | | |
| 1 | 1,8 | 0,18 | 7 | 18 | 1 |
| 2 | 3,6 | 0,36 | 14 | 36 | 2 |
| 3 | 5,4 | 0,54 | 21 | 54 | 3 |
| 4 | 7,1 | 0,72 | 29 | 71 | 4 |
| 5 | 8,9 | 0,90 | 36 | 89 | 5 |
| 6 | 10,7 | 1,07 | 43 | 107 | 6 |
| 7 | 12,5 | 1,25 | 50 | 125 | 7 |
| 8 | 14,3 | 1,43 | 57 | 143 | 8 |
| 9 | 16,0 | 1,61 | 64 | 161 | 9 |
| 10 | 17,9 | 1,79 | 71 | 179 | 10 |
| 11 | 19,6 | 1,97 | 79 | 196 | 11 |
| 12 | 21,4 | 2,15 | 86 | 214 | 12 |
| 13 | 23,2 | 2,33 | 93 | 232 | 13 |
| 14 | 25,0 | 2,51 | 100 | 250 | 14 |
| 15 | 26,8 | 2,69 | 107 | 268 | 15 |
| 16 | 28,6 | 2,86 | 114 | 286 | 16 |
| 17 | 30,4 | 3,04 | 121 | 304 | 17 |

“Einstellungen”

| Vandens kietumas | | | Kalcio kiekis mg/l Ca ²⁺ | Kalcio karbonato kiekis ppm (mg/l CaCO ₃) | Garinės orkaitės nustatymas |
|------------------|---------|-------------|--|---|--------------------------------|
| °dH | °fH | mmol/l | | | |
| 18 | 32,1 | 3,22 | 129 | 321 | 18 |
| 19 | 33,9 | 3,40 | 136 | 339 | 19 |
| 20 | 35,7 | 3,58 | 143 | 357 | 20 |
| 21 | 37,5 | 3,76 | 150 | 375 | 21 |
| 22 | 39,3 | 3,94 | 157 | 393 | 22 |
| 23 | 41,1 | 4,12 | 164 | 411 | 23 |
| 24 | 42,9 | 4,30 | 171 | 429 | 24 |
| 25 | 44,6 | 4,47 | 179 | 446 | 25 |
| 26 | 46,4 | 4,65 | 186 | 464 | 26 |
| 27 | 48,2 | 4,83 | 193 | 482 | 27 |
| 28 | 50,0 | 5,01 | 200 | 500 | 28 |
| 29 | 51,8 | 5,19 | 207 | 518 | 29 |
| 30 | 53,6 | 5,37 | 214 | 536 | 30 |
| 31 | 55,4 | 5,55 | 221 | 554 | 31 |
| 32 | 57,1 | 5,73 | 228 | 571 | 32 |
| 33 | 58,9 | 5,91 | 236 | 589 | 33 |
| 34 | 60,7 | 6,09 | 243 | 607 | 34 |
| 35 | 62,5 | 6,27 | 250 | 625 | 35 |
| 36 | 64,3 | 6,44 | 257 | 643 | 36 |
| 37–45 | 66–80 | 6,62–8,06 | 264–321 | 661–804 | 37–45 |
| 46–60 | 82–107 | 8,23–10,74 | 328–428 | 821–1071 | 46–60 |
| 61–70 | 109–125 | 10,92–12,53 | 436–500 | 1089–1250 | 61–70 |

“Automatisches Spülen”

Pasibaigus troškinimui garuose ir išjungus garinę orkaitę ekrane rodomas užrašas “Gerät wird gespült”.

Šis procesas skirtas iš sistemos išplauti galimai užsilikusiems maisto likučiams.

Galite įjungti arba išjungti automatinį prietaiso plovimą.

“Sicherheit”

“Tastensperre”

Mygtukų blokatorius apsaugo nuo netycinio išjungimo arba kepimo nustatymų pakeitimo. Jeigu įjungtas mygtukų blokatorius, praėjus kelioms sekundėms nuo kepimo proceso pradžios, ekrane užsi-blokuos visi jutikliniai mygtukai ir laukeliai, išskyrus įjungimo ir išjungimo mygtuką Ⓜ.

- “Ein”

Mygtukų blokatorius aktyvintas. Jutiklinį mygtuką *OK* lieskite maž. 6 sekundes, jeigu norite laikinai išjungti mygtukų blokatorių.

- “Aus”

Mygtukų blokatorius išjungtas. Visi jutikliniai mygtukai reaguoja iš karto.

“Inbetriebnahmesperre Prietaiso įjungimo blokatorius apsaugo nuo netycinio garinės orkaitės įjungimo.

Net jeigu įjungtas paleidimo blokatorius, galite nustatyti trumpą trukmę arba naudoti funkciją “MobileStart”.

Sutrikus elektros tiekimui, prietaiso įjungimo blokatorius ir toliau lieka įjungtas.

- “Ein”

Paleidimo blokatorius suaktyvinamas. Norėdami naudoti garinę orkaitę, maž. 6 sekundes lieskite mygtuką *OK*.

- “Aus”

Prietaiso paleidimo blokatorius išjungtas. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

“Einstellungen”

“Miele@home”

Ši garinė orkaitė priskiriama “Miele@home” funkciją palaikantiems prie-taisams. Jūsų garinė orkaitė pristatoma su WLAN ryšio moduliu ir pritaikyta belaidžiam ryšiui.

Galimi keli garinės orkaitės jungimo prie WLAN tinklo būdai. Garinės orkaitės pri-jungimui prie WLAN tinklo rekomenduo-jame naudoti “Miele@mobile” progra-mėlę arba WPS.

- “Aktivieren”

Nustatymas rodomas tik išjungus “Miele@home” programėlę. Vėl ijun-giama WLAN funkcija.

- “Deaktivieren”

Nustatymas rodomas tik aktyvinus “Miele@home” programėlę. “Mie-le@home” funkcija lieka įdiegta, išjun-giama WLAN funkcija.

- “Verbindungsstatus”

Nustatymas rodomas tik aktyvinus “Miele@home” programėlę. Ekrane rodoma tokia informacija, kaip WLAN ryšio stiprumas, tinklo pavadinimas ir IP adresas.

- “Neu einrichten”

Nustatymas matomas, tik jeigu konfi-gūruotas WLAN tinklas. Atkurtite tink-lo nustatymus ir iš naujo prisijunkite prie tinklo.

- “Zurücksetzen”

Nustatymas matomas, tik jeigu konfi-gūruotas WLAN tinklas. WLAN funk-cija išjungiama, grąžinami gamykliniai prisijungimo prie WLAN tinklo nusta-tymai. Kad galėtumėte naudoti “Mie-le@home” funkciją, turite iš naujo pri-sijungti prie WLAN tinklo.

Jeigu ketinate garinę orkaitę utilizuoti, parduoti arba eksplloatuoti naudotą prietaisą, atkurtkite tinklo nustatymus.

Ištrynus visus asmeninius duomenis, buvę savininkai neturės prieigos prie jūsų prietaiso.

- “Einrichten”

Nustatymas rodomas, jeigu dar nepri-sijungta prie WLAN tinklo. Kad galétu-mėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.

“Scan & Connect” atlikimas

Per pirmajį parengimą naudoti nebuvo įdiegtas “Miele@home”.

■ Nuskaitykite QR kodą.

Jeigu įdiegėte “Miele” programėlę ir turi-te naudotojo paskyrą, būsite tiesiogiai nukreipti į jungimą prie tinklo.

Jeigu dar neturite įdiegtos “Miele” pro-gramėlés, atsišūskite ją iš “App Store®” arba “Google Play Store™”.

■ Įdiekite “Miele” programėlę ir susikur-kite naudotojo paskyrą.

■ Iš naujo nuskaitykite QR kodą.

“Miele” programėlėje rodomi tolesni diegimo etapai.



“Fernsteuerung”

Jeigu savo mobiliajame prietaise įdiegėte “Miele” programėlę, prisijungėte prie “Miele@home” sistemos ir suaktyvinate nuotolinio valdymo funkciją (“Ein”), galite naudoti “MobileStart” funkciją ir, pvz., peržiūrėti informaciją apie vykdomą kepimo procesą arba jį užbaigti.

Prijungus prie tinklo parengties režime garinė orkaitė sunaudoja maks. 2 W.

“MobileStart” funkcijos aktyvinimas

■ Palieskite jutiklinį mygtuką  ir suaktyvinkite “MobileStart” funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. “Miele” programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiešioginiams prietaiso valdymui jutikliniam ekranėlyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

“MobileStart” funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

“RemoteUpdate”

“RemoteUpdate” meniu punktas bus rodomas ir aktyvus tik jvykdžiūs visas “Miele@home” naudojimui būtinas sąlygas (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas”, poskyrių “Miele@home”).

“RemoteUpdate” funkcija skirta jūsų garinės orkaitės programinei įrangai atnaujinti. Jeigu jūsų garinei orkaitei yra paruoštas naujinys, prietaisas jį atsisiųs automatiškai. Naujinys automatiškai nebūs diegiamas, diegimą turėsite patvirtinti rankiniu būdu.

Neįdiegę naujинio, savo orkaitę galėsite naudoti kaip jprastai. “Miele” rekomenduoja paruoštus naujinius įdiegti.

Ijungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija įjungta. Paruoštas programos naujinys bus atsiųstas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

“Einstellungen”

Nuotolinio programinės įrangos naujинimo (“RemoteUpdate”) eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinj ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujinys, garinės orkaitės ekrane rodomas pranešimas.

Naujinj galite įdiegti iš karto arba atidėti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus orkaitę, prietaisas primins apie paruoštą programinės įrangos naujinj.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Programinės įrangos naujinimas gali užtrukti iki keleto minucių.

Jeigu ketinate naudoti “RemoteUpdate” funkciją, turékite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nėra jokio pranešimo, vadinas, nėra paruošto naujinio;
- įdiegtų naujinių negalima atšaukti;
- naujinio diegimo metu neišjunkite prietaiso. Nutraukus diegimo procesą, naujinys nebus įdiegtas;
- kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

“Softwareversion”

Programinės įrangos versija skirta “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui. Naudojant prietaisą namuose, šios informacijos neprireiks.

“Händler”

Ši funkcija leidžia pardavėjui demonstruoti garinės orkaitės veikimą, nejun-giant kaitinimo. Naudojant namuose, šio nustatymo nereikės.

Messeschaltung

Įjungus garinę orkaitę, kurioje suaktyvintas parodomasis režimas, rodoma nuoroda “Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht”.

- “Ein”
Parodomajį režimą įjungsite, jeigu apie 4 sekundes liesite mygtuką *OK*.
- “Aus”
Parodomajį režimą išjungsite ne trum-piau negu 4 sekundes palietę mygtuką *OK*. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

“Werkeinstellungen”

- “Geräteeinstellungen”
Grąžinami visi gamykliniai nustatymai.
- “Eigene Programme”
Išstrinamos visos asmeninės progra-mos.
- “Vorschlagstemperaturen”
Atkuriamas pakeistos gamyklinės re-komenduojamos temperatūros.

“Betriebsstunden”

Pasirinkę “Weitere”  | “Betriebsstun-den” galésite peržiūrėti bendrą savo gari-nės orkaitės darbo valandų skaičių.

Funkcijos “Kurzzeit” naudojimas

Trumpąjį trukmę Δ galite nustatyti, jeigu norite stebėti atskirus procesus (pvz., kiaušinių virimą).

Trumpąjį trukmę galite naudoti, jeigu tuo pačiu metu nustatėte automatinio kepimo proceso įjungimo arba išjungimo laiką (pvz., kaip priminimą patiekalą parbarstyti prieskoniais, praėjus tam tikram kepimo laikui).

- Galite nustatyti ilgiausią 59 minučių ir 59 sekundžių trumpąjį trukmę.

Laikmačio nustatymas

Jei pasirinkote nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, įjunkite garinę orkaitę, kad galėtumėte nustatyti trumpąjį trukmę. Išjungus orkaitę, rodoma trumpoji trukmė.

Pavyzdys: norite virti kiaušinius ir nustatyti 6 minučių ir 20 sekundžių trumpąjį trukmę.

- Palieskite jutiklinį mygtuką \odot .
- Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, pasirinkite “Kurzzeit”.

Rodomas raginimas “Einstellen 00:00 Min”.

- Naršymo zonoje nustatykite 06:20.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Išsaugoma nustatyta trumpoji trukmė.

Kai garinė orkaitė yra išjungta, vietoje paros laiko rodoma trumpoji trukmė ir Δ .

Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, ekrano apačioje rodomas Δ ir trumpoji trukmė.

Jeigu esate meniu, trumpoji trukmė skaičiuojama fone.

Pasibaigus trumpajai trukmei, mirksi Δ , laikas skaičiuojamas didėjančia tvarka, nuskamba garsinis signalas.

- Palieskite jutiklinį mygtuką \odot .
- Jeigu būtina, palieskite mygtuką *OK* ir patvirtinkite.

Išjungiami akustiniai ir opininiai signalai.

Trumposios trukmės keitimas

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką \odot .
- Jeigu tuo pačiu metu vykdomas ir kepimo procesas, pasirinkite “Kurzzeit”.
- Pasirinkite “Ändern”.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pasirodo nustatyta trumpoji trukmė.

- Pakeiskite trumpąjį trukmę.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Išsaugoma nustatyta trumpoji trukmė.

Trumposios trukmės ištrynimas

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką \odot .
- Jeigu tuo pačiu metu vykdomas ir kepimo procesas, pasirinkite “Kurzzeit”.
- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Trumpoji trukmė ištrinama.

Pagrindinis ir submeniu

| Meniu | Rekomenduojama vertė | Sritis |
|--|----------------------|--------------|
| Veikimo režimai | | |
| “Dampfgaren”  | “100 °C” | “40–100 °C” |
| “Heißluft plus”  | “160 °C” | “30–230 °C” |
| “Combigaren”  | | |
| “Combigaren + Heißluft plus” | “170 °C” | “30–230 °C” |
| “Combigaren + Ober-/Unterhitze” | “180 °C” | “30–230 °C” |
| “Combigaren + Grill” | “Pakopa 3” | “Pakopa 1–3” |
| “Sous-vide”  | “65 °C” | “45–90 °C” |
| “Eigene Programme”  | | |
| “Erhitzen”  | “130 °C” | “120–140 °C” |
| “Auftauen”  | “60 °C” | “50–60 °C” |
| “Entkalken”  | | |
| “Automatikprogramme”  | | |
| “Weitere”  | | |
| “Ober-/Unterhitze” | “180 °C” | “30–230 °C” |
| “Intensivbacken” | “180 °C” | “50–230 °C” |
| “Unterhitze” | “190 °C” | “100–200 °C” |
| “Oberhitze” | “190 °C” | “100–230 °C” |
| “Grill groß” | “3 lygis” | “1–3 lygis” |
| “Grill klein” | “3 lygis” | “1–3 lygis” |
| “Umluftgrill” | “200 °C” | “50–230 °C” |
| “Kuchen spezial” | “160 °C” | “30–230 °C” |
| “Eco-Heißluft” | “180 °C” | “30–230 °C” |
| “Eco-Dampfgaren” | “100 °C” | “40–100 °C” |

Pagrindinis ir submeniu

| Meniu | Rekomenduojama vertė | Sritis |
|---|----------------------|-------------|
| “Weitere”  | | |
| “Spezialanwendungen” | | |
| “Mix & Match” | | |
| “Menügaren” | — | — |
| “Blanchieren” | — | — |
| “Einkochen” | “90 °C” | “80–100 °C” |
| “Dörren” | “50 °C” | “30–70 °C” |
| “Hefeteig gehen lassen” | — | — |
| “Geschirr entkeimen” | — | — |
| Sabbat-Programm | 180 °C | 50–230 °C |
| “Geschirr wärmen” | “50 °C” | “50–80 °C” |
| “Warmhalten” | “65 °C” | “40–100 °C” |
| “Pflege” | | |
| “HydroClean” | | |
| “Einweichen” | | |
| “Trocknen” | | |
| “Spülen” | | |
| “Einstellungen”  | | |
| “Betriebsstunden” | | |

Energijos taupymo patarimai

Gaminimo procesai

- Ruošiant patiekalus, rekomenduojama naudoti automatines programas.
- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite višus priedus, kurie nebus reikalingi gaminimo metu.
- Rinkitės recepte arba gaminimo lenteleje nurodytą žemesnę temperatūrą, po tam tikro laiko patikrinkite kepamą patiekalą.
- Jeigu taip nurodyta recepte arba kepimo lentelėje, įkaitinkite maisto ruošimo skyrių.
- Kepimo metu stenkitės nevarstyti prietaiso durelių.
- Naudokite matines, tamsias kepimo formas. Jos geriau sugeria karštį ir greičiau perduoda j į tešlą. Šviesios medžiagos, pavyzdžiui, nerūdijantysis plienas ar aliuminis, atspindi šilumą, todėl ji sunkiau patenka į kepamą patiekalą. Maisto ruošimo skyriaus duigno arba gretelių neuždenkite šilumą atspindinčia plėvele.
- Stebékite kepimo trukmę, kad nesvaistytumėte energijos. Nustatykite kepimo trukmę arba naujokite patiekalų termometrą (jeigu yra).
- Daugelį patiekalu iškepsite pasirinkę "Heißluft plus"  veikimo režimą. Šiluma iš karto paskirstoma po visą maisto ruošimo skyrių, todėl daugelį patiekalų galésite kepti žemesnėje temperatūroje, negu pasirinkę režimą "Ober-/Unterhitze". Be to, tuo pačiu metu galésite kepti keliuose kepimo lygiuose.
- Kepdami patiekalus keptuve, rinkitės kepimo režimą "Umluftgrill". Galésite kepti žemesnėje temperatūroje, negu kituose keptuve režimuose, kur būtina nustatyti aukščiausią temperatūrą.

- Režimas "Eco-Heißluft" taupo energiją ir optimaliai išnaudoja šilumą. Šį veikimo režimą naudokite, jeigu kepate nedideliais kiekiais, pvz., šaldytą picą arba forminius sausainius. Kol maisto produktai kepa, stenkitės nevarstyti prietaiso durelių.
- Jeigu norite naudoti energiją taupantį kepimo režimą, naudokite "Eco-Dampfgaren". Šis veikimo režimas labiausiai tinkta kepti daržoves ir žuvį.
- Prireikus galite kepti vienu metu keletą patiekalų. Statykite juos vieną šalia kita arba dėkite į skirtingus kepimo lygius.
- Patiekalus, kurių negalite ruošti vienu metu, kepkite vieną po kito. Taip išnaudosite likusią šilumą.

Nustatymų pasirinkimas

- Pasirinkite valdymo elementų nustatymą "Display" | "QuickTouch" | "Aus" ir sumažinkite energijos sąnaudas.
- Pasirinkite ir maisto ruošimo skyriaus nustatymą "Beleuchtung" | "Aus" arba „Ein“ für 15 Sekunden". Maisto ruošimo skyriaus apšvietimą bet kada galėsite ijjungti mygtuku ☰.

Energijos taupymo režimas

Jeigu nevykdomas kepimo procesas arba nenaudojamos jokios kitos funkcijos, taupydama energiją, garinė orkaitė automatiškai išsijungia. Rodomas paros laikas arba ekranas užtamsinamas (žr. skyrių "Einstellungen").

Sutriko prietaiso veikimas, nes nėra jđéto dugno sietelio.

Jeigu nenaudosite dugno sietelio, j vandens išleidimo sistemą gali patekti maisto likučių. Nepavyks išleisti vandens.

Todél prieš kiekvieną kepimo procesą patirkinkite, ar jđetas sietelis.

- Ijunkite garinę orkaitę.

Rodomas pagrindinis meniu.

- Jeigu kepimo metu norite naudoti kepimo garuose režimą arba garu funkciją, įpilkite j bakelį vandens ir jđekite j prietaisą.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kitokie skysčiai gali pakenkti prietaisui.

Naudokite tik gélą, šaltą geriamajį vandenį (negali viršyti 20 °C).

- Jđekite patiekalą iš maisto ruošimo skyrių.

- Pasirinkite norimą režimą.

Rodomas veikimo režimas. Atsižvelgiant į pasirinktą veikimo režimą, ekrane viena po kitos rodomas rekomenduoamos temperatūros ir drégmės vertės.

- Jei reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą.

- Patvirtinkite su OK.

Rekomenduojama temperatūra pasiekiamā per keletą sekundžių. Rekomenduojamą temperatūrą galima pakeisti ir rodykliais mygtukais.

- Jeigu būtina, pakeiskite drégmę.

- Patvirtinkite su OK.

Rodoma esama ir nustatyta temperatūra, prasideda įkaitinimo fazė.

Galite stebeti temperatūros kilimą. Pirma kartą pasiekus nustatyta temperatūrą, pasigirs signalas.

- Kepimo proceso pabaigoje palieskite pasirinkto kepimo režimo jutiklinį mygtuką ir baikite kepti.

 Pavojas nusiplikyti karštais gerais!

Naudojant troškinimo su garu funkcija režimą, atidarius dureles, gali išsi-veržti karšti garai. Galite nusiplikyti! Atsitruaukite atgal ir palaukite, kol karšti garai išsisklaidys.

- Išimkite patiekalą iš maisto ruošimo skyriaus.

Garinės orkaitės plovimas pasibaigus troškinimui

- Jeigu reikia, išimkite ir išpilkite vandens bakelį ir kondensato indą.

- Garinę orkaitę išjunkite.

Kepimo proceso su garu funkcija pabaigoje ekrane rodoma "Gerät wird gespült".

- Laikykites ekrane pateiktų nurodymų.

Jvykdykite iki galo plovimo procesą, kad iš sistemos būtų išplauti galimai užsilikę maisto likučiai.

- Visą garinę orkaitę išplaukite ir išdžiovinkite, kaip aprašyta skyriuje "Valymas ir priežiūra".

- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Valdymas

Vandens pildymas

Jei kepant atsiranda vandens trūkumas, pasigirsta signalas, o ekrane rodomas raginimas įpilti vandens.

- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.

Procesas tēsiamas toliau.

Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas

Kol vykdomas kepimo procesas, atsižvelgiant į pasirinktą kepimo režimą, mygtuku ↲ galite pakeisti vertes ir nustatymus.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką ↲.

Atsižvelgiant į veikimo režimą, gali būti rodomi šie nustatymai:

- "Temperatur"
- "Feuchte"
- "Garzeit"
- "Booster"
- "Vorheizen"
- "Crisp function"

Verčių ir nustatymų keitimas

- Pasirinkite norimą vertę arba nustatymą ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Pakeiskite nustatymą arba vertę ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pakeitus vertes ir nustatymus, toliau tēsiamas kepimo procesas.

Temperatūros keitimas

Pagal savo naudojimo jpročius, "Weitere" | "Einstellungen" | "Vorschlagstemperaturen" galite pakeisti rekomenduojamą temperatūrą.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką ↲.
- Pasirinkite "Temperatur" ir patvirtinkite jutikliniu mygtuku *OK*.
- Naršymo zonoje pakeiskite nustatyta temperatūrą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Kepimo procesas tēsiamas su pakeista temperatūra.

"Feuchte" keitimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką ↲.
- Pasirinkite "Feuchte" ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Pakeiskite drėgmę.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Kepimo procesas tēsiamas toliau su pakeista drėgme.

Kepimo trukmės nustatymas

Jei tarp maisto produkto jdėjimo ir kepimo programos įjungimo praėjo ilgesnis laiko tarpas, tai gali neigiamai paveikti patiekalo skonį. Gali pakisti šviežių maisto produktų spalva arba jie tiesiog gali sugesti.

Tešla gali apdžiūti, sumažeti kepimo miltelių poveikis.

Stenkiteis pasirinkti kuo trumpesnį laiko tarpa iki programos paleidimo.

Patiekalą jdėjote į maisto ruošimo skyrių, pasirinkote režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Nurodę "Garzeit", "Fertig um" arba "Start um", jutikliniu mygtuku  galite automatiškai išjungti kepimo procesą arba įjungti ir vėl išjungti.

- "Garzeit"

Nustatykite kepimo trukmę, kurios pakaktų patiekalui iškepti. Pasibaigus nustatytais trukmei, automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maksimali galima kepimo trukmė priklauso nuo pasirinkto kepimo režimo.

- "Fertig um"

Nustatykite kepimo proceso išjungimo laiką. Tuo metu automatiškai išsijungs maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.

- "Start um"

Ši funkcija rodoma meniu tik jeigu nustatėte "Garzeit" arba "Fertig um". Naudodami "Start um" nustatykite laiką, kada turėtų prasidėti kepimo procesas. Tuo metu automatiškai jsijungs orkaitės kaitinimo elementai.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Palieskite jutiklinį mygtuką.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Kad galėtumėte grįžti į pasirinkto režimo meniu, palieskite jutiklinį mygtuką .

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatyta temperatūrą.

Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą (kepimas garuose) arba 80–100 °C kartu su 100 % drėgme (kombinuotasis režimas), kepimo proceso pabaigoje įjungiamas garų sumažinimo funkcija.

- Palaukite, kol užges "Dampfreduktion", tada galite atidaryti prietaiso dureles ir išimti patiekalą.

Valdymas

Nustatytos kepimo trukmės keitimas

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką ⊕.
- Pasirinkite norimą trukmę.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Jeigu būtina, pasirinkite "Ändern".
- Pakeiskite nustatytą laiką.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Kad galėtumėte grįžti į pasirinkto režimo meniu, palieskite jutiklinį mygtuką ⇲.

Dingus elektros tiekimui, ištrinami visi nustatymai.

Patarimas: Kepimo trukmę galima pakeisti ir naršymo zonoje.

Nustatytos kepimo trukmės ištrynimas

Veikimo režimuose ir specialaus naudojimo funkcijose, kuriose visada būtina nustatyti kepimo trukmę, galite ištrinti nustatytą "Fertig um" ir "Start um" laiką.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ⊕.
- Pasirinkite norimą laiką.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite "Löschen".
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Kad galėtumėte grįžti į pasirinkto režimo meniu, palieskite jutiklinį mygtuką ⇲.

Jeigu ištrinsite "Garzeit", kartu ištrinsite ir nustatytą "Fertig um" bei "Start um" laiką.

Jeigu ištrinsite "Fertig um" arba "Start um", kepimas prasidės nustatytu laiku.

Patarimas: Kepimo trukmę galima ištrinti tiesiog naršymo zonoje.

Kepimo proceso nutraukimas

Kepimo procesą galite nutraukti oranžinės spalvos veikimo režimo jutikliniu mygtuku arba mygtuku ⇲.

Išsijungia ir maisto ruošimo skyriaus katinimas bei apšvietimas. Ištrinama nustatyta gaminimo trukmė.

Palietę veikimo režimo jutiklinį mygtuką, sugrįšite atgal į pagrindinį meniu.

Kepimo proceso nutraukimas be nustatytos kepimo trukmės

- Palieskite pasirinkto veikimo režimo jutiklinį mygtuką.

Rodomas pagrindinis meniu.

- **Arba:** palieskite jutiklinį mygtuką ⇲.
- Pasirinkite "Vorgang abbrechen".
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Kepimo proceso su nustatyta kepimo trukme nutraukimas

- Palieskite pasirinkto veikimo režimo jutiklinį mygtuką.

Ekrane rodoma "Vorgang abbrechen?".

- Pasirinkite "Ja".
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- **Arba:** palieskite jutiklinį mygtuką ⇲.
- Pasirinkite "Vorgang abbrechen".
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite "Ja".
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Kepimo proceso nutraukimas

Atidarius dureles, sustabdomas kepimo procesas. Išsiųjungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.

Kepant garuose arba programose ir specialiose programose, kuriose naudojama vien tik garų funkcija, išsaugoma nustatyta kepimo trukmė.

 Pavojas nusiplikyti karštais garais!

Naudojant troškinimo su garų funkcija režimą, atidarius dureles, gali išsi-veržti karšti garai. Galite nusiplikyti! Atsitraukite atgal ir palaukite, kol karšti garai išsisklaidys.

 Pavojas nusideginti prisilietus prie karštų paviršių ir karšto patiekalo!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų, padékly laikiklių, priedų ir ką tik iškepto patiekalo.

Jdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių, mūvėkite puokėles.

Būkite atsargūs jdėdami ir išimdami troškinimo indą, kad patiekolas neišsilietų.

Uždarius dureles, procesas bus tėsiamas toliau.

Pirmiausia dar kartą kaitinamas maisto ruošimo skyrius, ekrane rodoma kylanti temperatūra.

Kepant garuose arba kepimui naudojant programas ir specialias naudojimo funkcijas su garais, likusi kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Kepimo procesuose su 100 % drégme ir iki 100 °C kepimo temperatūra: kepimo procesas bus užbaigtas anksčiau laiko, jeigu paskutinę minutę (likus 55 sekundėms) bus pravertos durelės.

Maisto ruošimo skyriaus kaitinimas

Funkcija "Booster" tam tikruose veikimo režimuose skirta greitam maisto ruošimo skyriaus įkaitinimui.

Funkcija "Vorheizen" galima naudoti su visais kepimo režimais (išskyrus "Eco-Heißluft"), kiekvienam kepimo režimui turėsite ją atskirai įjungti.

Jeigu nustatėte kepimo trukmę, ši bus skaičiuojama tik pasibaigus įkaitinimo fazei.

Ne visuose kepimo režimuose būtina iš anksto įkaitinti maisto ruošimo skyrių.

■ Iš anksto įkaitinkite orkaitę, jeigu ketinate kepti:

- pyragus ir smulkius kepinius, kurių trumpa kepimo trukmė (pvz., iki 30 min.), arba temperatūrai jautrius tešlos gaminius (pvz., biskvitą) ir naujoti kepimo režimą "Ober-/Unterhitze".

Valdymas

“Booster”

Gamykloje jjungta funkcija “Booster” ir veikimo režimai (“Weitere”  | “Einstellungen”  | “Booster” | “Ein”):

- “Heißluft plus” 
- “Ober-/Unterhitze”

Jeigu pasirinkote aukštesnę negu 100 °C temperatūrą ir ijungėte funkciją “Booster”, jkaitinimo fazės metu maisto ruošimo skyrius greičiau jkais iki nustatytos temperatūros. Vienu metu veiks viršutinis / keptuvo kaitinimo elementas, žedinius kaitinimo elementas ir ventiliatorius.

Jeigu temperatūrai jautrių patiekalų kepimui (biskvito, smulkių kepinių) naudojama funkcija “Booster”, gali per greitai apskrusti viršus.

Kepdami šiuos maisto produktus, išjunkite funkciją “Booster”.

“Booster” ijungimas arba išjungimas vienam kepimo procesui

Jeigu ketinate naudoti nustatymą “Booster” | “Ein”, galite šią funkciją išjungti atskiram kepimo procesui.

Atitinkamai šią funkciją galite ijungti atskiram kepimo procesui, jeigu pasirinkote nustatymą “Booster” | “Aus”.

Pavyzdys: pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite išjungti funkciją “Booster”.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ↪.
- Pasirinkite “Vorheizen” | “Ein”.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Jkaitinimo fazės metu funkcija “Booster” yra išjungta. Maisto ruošimo skyrių kaitina tik pasirinkto veikimo režimo kaitinių elementai.

“Vorheizen”

Daugumą patiekalų galima dėti į šaltą maisto ruošimo skyrių, kad būtų išnaujota jkaitinimo fazės metu išskiriama šiluma.

Jeigu nustatėte kepimo trukmę, ši bus pradėta skaičiuoti tik pasiekus nustatytą kepimo temperatūrą ir jdėjus produktą į maisto ruošimo skyrių.

Iš karto ijunkite kepimo procesą, ne-naudokite uždelsto paleidimo.

Vorheizen ijungimas

Funkciją “Vorheizen” reikia atskirai ijungti kiekvienam kepimo režimui.

Pavyzdys: pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite išjungti funkciją “Vorheizen”.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ↪.
 - Pasirinkite “Vorheizen” | “Aus”.
 - Patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Ekrane rodomas pranešimas “Gargut einschieben um” ir paros laikas. Maisto ruošimo skyrius kaitinamas iki nustatyto temperatūros.
- Kai būsite paraginti, jdékite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
 - Patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Crisp function”

Funkcija “Crisp function” (drėgmės sumažinimo) leis kartais arba viso kepimo proceso metu maisto ruošimo skyriuje sumažinti drėgmės kiekį.

Šią funkciją rekomenduojama naudoti kepant picą, apkepus su įdaru, pyragą su drėgnu įdaru sluoksniu arba keksiukus.

Šią funkciją rekomenduojama naudoti kepant paukštieną, odelė bus ypač traški.

“Crisp function” funkciją galima naudoti šiuose veikimo režimuose:

- “Heißluft plus” 
- “Ober-/Unterhitze”
- “Intensivbacken”
- “Unterhitze”
- “Oberhitze”
- “Umluftgrill”
- “Kuchen spezial”

Crisp function ijjungimas

Funkciją “Crisp function” reikia atskirai ijjungti kiekvienam kepimo režimui.

Pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite ijjungti funkciją “Crisp function”.

- Palieskite jutiklinę mygtuką ↲.
- Pasirinkite “Crisp function” | “Ein”.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Funkcija “Crisp function” ijjungta.

Išskleidžiamajame meniu jutikliniu mygtuku ↲ bet kada galite išjungti funkciją “Crisp function”.

Garų tiekimas

Visuose orkaitės veikimo režimuose (išskyruis “Eco-Heißluft”) kepimo proceso metu galima papildomai naudoti garus. Garų tiekimo skaicius yra neribotas.

Kai tik “Dampfstoß” ekrane bus rodoma šviesiame fone, galite paleisti garus.

Kad garai galėtų tolygiai pasiskirstyti šiltoje orkaitėje, palaukite, kol orkaitė įkais.

■ Pasirinkite *OK*.

Paleidžiamas garų srautas. Ekrane rodoma ☁, užgėsta “Dampfstoß”. Funkcija trunka apie 1 minutę.

■ Norédami dar kartą paleisti garus, kai ekrane vėl pasirodys “Dampfstoß”, atlikite tuos pačius veiksmus.

Svarbu ir verta žinoti

Skyriuje "Svarbu ir verta žinoti" rasite bendruosius galiojančius nurodymus. Jei tam tikriems maisto produktams ir (arba) panaudojimo atvejams taikomos ypatybės, jos nurodomos atitinkamuose skyriuose.

Troškinimo garuose ypatybės

Troškinant garuose, beveik visiškai išsaugomi vitaminai ir mineralinės medžiagos, nes gaminys nėra vandenye.

Troškinant garuose maisto produkty skonis išsaugomas geriau nei išprastai verdant. Todėl rekomenduojame troškinimo metu nedėti druskos arba dėti tik baigus troškinti. Be to, maisto produktai išlaiko savo šviežią, natūralią spalvą.

Troškinimo indai

Kepimo indas

Kartu su garine orkaite pristatomi nerūdijančiojo plieno kepimo indai. Galima papildomai įsigyti jvairių dydžių kepimo indų, taip pat perforuotų ir neperforuotų (žr. skyrių "Įsigyjami priedai"). Visiems patiekalamams galėsite naudoti tinkamus kepimo indus.

Garinėje orkaitėje rekomenduojama naudoti perforuotus kepimo indus. Taip garai galės iš visų pusiu patekti į kepamą patiekalą, o šis keps tolygiai.

Asmeniniai indai

Galite naudoti savo indus. Svarbu:

- Indai turi būti tinkami naudoti orkaitėje ir atsparūs garams. Jei norite naudoti plastikinius indus, teiraukitės gamintojo, ar jie yra tinkami.
- Indai storomis sienelėmis, pavyzdžiu, iš porceliano, keramikos arba fajanso, yra mažiau tinkami kepti garuose. Storos sienelės blogai praleidžia šilumą, todėl gerokai pailgėja lentelėse nurodytas kepimo laikas.
- Kepimo indus statykite ant grotelių arba į kepimo padéklą. Jeigu kepimo indas yra didelis, galite išimti padéklų laikiklius, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo padėti groteles ir ant jų pastatyti kepimo indą (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra", poskyrį "Padéklų laikiklių plovimas").
- Kad į kepimo indą patektų garai, tarp viršutinio indo krašto ir maisto ruošimo skyriaus viršaus palikite nedidelį tarpelį.

Kepimo lygis

Galite pasirinkti bet kurį kepimo lygi arba vienu metu kepti keliuose lygiuose. Dėl to gaminimo trukmė nesikeis.

Jeigu troškinimui garuose vienu metu naudojate keletą aukštų troškinimo indų, sudékite juos pagal aukštį. Jeigu įmanoma, tarp troškinimo indų palikite tarpelį.

Kad užtikrintumėte apsaugą nuo apvirtimo, troškinimo indus, groteles ir padéklą visada įstatykite tarp padéklų laikiklių skersinių.

Šaldytas produktas

Šaldytų produktų įkaitinimo laikas yra ilgesnis nei šviežių. Kuo daugiau šaldytų produktų yra gaminimo kameroje, tuo ilgiau trunka įkaitinimo fazė.

Temperatūra

Kepant garuose, maksimali temperatūra yra 100 °C. Šioje temperatūroje galima kepti beveik visus produktus. Kai kuriuos temperatūrai jautrius maisto produktus, pavyzdžiui, uogas, reikia kepti žemesnėje temperatūroje, nes gali išbėgti sultys. Apie tai išsamiau aprašyta atitinkamuose skyriuose.

Kepimo trukmė

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Kepant garuose, kepimo laikas iš esmės atitinka ruošimo puode laiką. Jei kepimo laikui įtakos turi tam tikri veiksnių, jie nurodomi tolesniuose skyriuose.

Kepimo trukmė nepriklauso nuo maisto produktų kieko. 1 kg bulvių kepimo trukmė yra tokia pati, kaip 500 g bulvių.

Troškinimas su skysčiais

Jei ruošiate su skysčiais, troškinimo indą priplūdykite tik 2/3, kad išimdami neišlietumėte.

Asmeniniai receptai – troškinimas garuose

Maisto produktus ir patiekalus, kurie pa- prastai ruošiami puode, galima troškinti ir garinėje orkaitėje. Garinėje orkaitėje galima nustatyti tą pačią patiekalo troškinimo trukmę. Atkreipkite dėmesį, kad patiekalas, kepamas garuose, neapskrus.

Universalusis padéklas ir kombinuotosios grotelės

Naudokite universalųjį padéklą su ant viršaus uždėtomis kombinuotomis grotelėmis, pavyzdžiui, kepindami arba kepindami keptuve. Kepimo metu surinktas sultis galėsite panaudoti ruošdami padažą.

Jeigu naudojate universalųjį padéklą su kombinuotomis grotelėmis, universalųjį padéklą įstatykite tarp kepimo lygio skersinių, kad kombinuotosios grotelės būty viršuje. Išimdamai vienu metu iš- traukite abi dalis.

Ištraukimo apsauga

Universalijoje skardoje ir kombinuoto- siose grotelėse yra ištraukimo apsauga kuri joms neleidžia išslysti iš jstūmimo lygio, kai ištraukiama tik jų dalis. Išimant pakelkite kombinuotąsiąs grotelės ir uni- versaliaja skardą.

“Dampfgaren”

“Eco-Dampfgaren”

Jeigu norite energiją taupančio kepimo režimo, naudokite “Eco-Dampfgaren”. Šis veikimo režimas labiausiai tinkta kepti daržoves ir žuvj.

Rekomenduojame naudoti kepimo trukmę ir temperatūrą, kaip nurodyta skyriuje “Dampfgaren” pateiktoje lentelėje. Jeigu reikia, galésite pailginti kepimo trukmę.

Ruošiant krakmolingus maisto produktus, pvz., bulves, ryžius arba tešlos gaminius, rekomenduojama naudoti kepimo režimą “Dampfgaren” .

Nustatymas

“Weitere”  | “Eco-Dampfgaren”

Nuoroda į kepimo lenteles

Atkreipkite dėmesį į kepimo trukmes, temperatūras ir į ruošimo nuorodas.

Kepimo trukmés ☰ pasirinkimas

Lentelėje pateikta kepimo trukmė yra tik orientacinė.

- Pirmiausia rinkitės trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę vi-sada galésite pailginti.

Daržovės

Šviežias produktas

Šviežias daržoves paruoškite įprastai, pvz., nuplaukite, išvalykite ir pasmulkinite.

Šaldytas produktas

Kepant šaldytas daržoves, jų nebūtina atitirpinti. Išimtis: j gabalus sušalusios daržovės.

Vienu metu galite kepti šaldytas ir šviežias daržoves, kepimo trukmė yra tokia pati.

Susmulkinkite didesnius, j gabalus sušalusius gabalus. Kepimo trukmė nurodyta ant pakuotės.

Troškinimo indai

Mažo skersmens maisto produktai (pavyzdžiu, žirniai, šparaginių pupelių ankštys) nesudaro arba palieka mažai tuščios erdvės, todėl garai sunkiai prasiskverbia. Siekiant tolygaus troškinimo rezultato, šiemis maisto produktams pasirinkite plokščius troškinimo indus ir juos pripildykite tik iki maždaug 3–5 cm aukščio. Didesnius maisto produkty kiekius pa-skirstykite ant keleto plokščių troškinimo indų.

To paties ruošimo laiko skirtinges daržoves galima ruošti viename troškinimo inde.

Skystyje ruošiamas daržoves, pvz., raudonusius kopūstus, troškinkite neperforuotuose induose.

Istumimo lygmuo

Jei perforuotuose induose troškinate dažančias daržoves, pvz., burokėlius, po jomis nedékite jokių kitų maisto produktų. Taip išvengsite spalvos pokyčių dėl lašančių skysčių.

Kepimo trukmė

Kepimo trukmė, kaip ir įprastai gaminant, priklauso nuo produkto dydžio ir norimo iškepimo laipsnio. Pavyzdys: tvirtos konsistencijos bulvės, supjaustytos ketvirčiais:
apie 17 min.;
tvirtos konsistencijos bulvės, perpjautos pusiau:
apie 20 min.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Gemüse”
| ... |
arba
“Dampfgaren” 
Temperatūra: 100 °C
Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

| Daržovės | ⌚ [min] |
|--|-------------------------|
| Artišokai | 32–38 |
| Žiediniai kopūstai, nepjaustyti | 27–28 |
| Žiediniai kopūstai, galvutės | 8 |
| Pupelės, žalios | 10–12 |
| Brokoliai, galvutės | 3–4 |
| Morkos, nepjaustytos | 7–8 |
| Morkos, perpjautos pusiau | 6–7 |
| Morkos, smulkintos | 4 |
| Cikorija, perpjauta pusiau | 4–5 |
| Kininis kopūstas, supjaustytas | 3 |
| Žirniai | 3 |
| Pankolis, perpjautas per pusę | 10–12 |
| Pankolis, juostelėmis | 4–5 |
| Lapinis kopūstas, supjaustytas | 23–26 |
| Bulvės, tvirtos konsistencijos, nuskustos nepjaustytos perpjautos pusiau supjaustytos ketvirčiais | 27–29 21–22 16–18 |
| Bulvės, dažniausiai verdamos kietai, skustos nepjaustytos perpjautos pusiau padalintos į keturias dalis | 25–27 19–21 17–18 |
| Bulvės, miltingos, nuskustos nepjaustytos perpjautos pusiau supjaustytos ketvirčiais | 26–28 19–20 15–16 |
| Kaliaropės, pjaustytos lazdelėmis | 6–7 |
| Moliūgai, pjaustytai kubeliais | 2–4 |
| Kukurūzų burbuolės | 30–35 |
| Burokėliai, pjaustytai | 2–3 |
| Paprika, pjaustytai kubeliais arba juostelėmis | 2 |

| Daržovės | ⌚ [min] |
|---|---------|
| Bulvės su lupenomis, tvirtos konsistencijos | 30–32 |
| Grybai | 2 |
| Porai (laiškai), pjaustyti | 4–5 |
| Porai (laiškai), per pusę perpjautos lazdelės | 6 |
| Žiedinis kopūstas “Romanesco”, sveikas | 22–25 |
| Žiedinis kopūstas “Romanesco”, galvutės | 5–7 |
| Briuseliniai kopūstai | 10–12 |
| Burokėliai, nepjaustyti | 53–57 |
| Raudonieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti | 23–26 |
| Geltekėlės, nepjaustytos, nykštio storumo | 9–10 |
| Salierai, supjaustyti lazdelémis | 6–7 |
| Šparagai, žalieji | 7 |
| Šparagai, baltieji, nykštio storumo | 9–10 |
| Saldžiosios morkos, smulkintos | 6 |
| Špinatai | 1–2 |
| Smailieji kopūstai, pjaustyti | 10–11 |
| Salierų lapkočiai, pjaustyti | 4–5 |
| Ropės, pjaustytos | 6–7 |
| Baltieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti | 12 |
| Garbanotieji kopūstai, pjaustyti | 10–11 |
| Cukinijos, griezinéliais | 2–3 |
| Šparaginiai žirniai | 5–7 |

⌚ Kepimo trukmė

“Dampfgaren”

Žuvis

Šviežias produktas

Šviežią žuvj paruoškite kaip įprastai, pvz., nuskuskite žvynus, išdarinėkite ir išvalykite.

Šaldytas produktas

Norint troškinti, žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka to, kad paviršius taptų pakankamai minkštasis, kad galėtų jsi-savinti prieskonius.

Paruošimas

Prieš troškindami išvalykite žuvj, pvz., citrinų arba žaliųjų citrinų sultimis. Rūgštys sutvirtina žuvies mėsą.

Žuvies sūdyti nereikia, nes, troškinant garuose, ji išsaugo beveik visas mineralines medžiagas, suteikiančias individualų skonį.

Troškinimo indai

Ištepkite riebalais perforuotus troškinimo indus.

Kepimo lygis

Jeigu perforuotame kepimo inde kepate žuvj, o tuo pačiu metu kituose kepimo induose kepate kitus maisto produktus, po žuvimi jdékite lašų surinkimo arba universalųjų padéklą, kad ant kitų maisto produktų nelašétų skystis ir nepersiduotų kvapas.

Temperatūra

85–90 °C

Atsargiai troškinti jautrius žuvies produktus, pvz., jūrų liežuvius.

100 °C

Žuvies, kurios mėsa kieta, troškinimui, pvz., menkės ir lašišos.

Žuvies troškinimui su padažu arba sultiniu.

Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produkto storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas.

500 g svorio ir 3 cm aukščio žuvies gabalas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 2 cm aukščio gabalas.

Kuo ilgiau žuvis troškinama, tuo kietesnė tampa mėsa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės. Jeigu žuvis patroškinta nepakankamai, dar papildomai patroškinkite kelias minutes.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite kelios minutėmis, jei žuvj ruošiate su padažu arba sultiniu.

Patarimai

- Patiekalą galite pagardinti prieskoniais ir žolelėmis (pvz., krapais).
- Didesnes žuvis troškinkite plaukimo padėtyje. Kad išlaikytumėte žuvį tokioje padėtyje, į kepimo indą pastatykite apverstą mažą puodelį. Ant viršaus pilvu žemyn uždékite žuvį.
- Nenaudojamas atliekas – ašakas, pelkus ir žuvies galvą kartu su daržovėmis sudėkite į indą, užpilkite šalto vandens ir paruoškite **žuvies sultinį**. 100 °C temperatūroje kepkite apie 60–90 minučių. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinys.
- Ruošiant **mėlynają žuvį**, žuvį troškinama vandenye su actu (vandens ir acto santykis – pagal receptą). Svarbu, kad nepažeistumėte žuvies odos. Tokiam ruošimui labiausiai tinka karpių, upėtakiai, lynai, unguriai ir lašišos.

Nustatymai

“Automatikprogramme” “Auto” | “Fisch” | ... | arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

| Žuvis | 🌡 [°C] | ⌚ [min] |
|------------------------|--------|---------|
| Ungurys | 100 | 5–7 |
| Ešerio filė | 100 | 8–10 |
| Karšio filė | 85 | 3 |
| Upétakis, 250 g | 90 | 10–13 |
| Baltojo paltuso filė | 85 | 4–6 |
| Menkės filė | 100 | 6 |
| Karpis, 1,5 kg | 100 | 18–25 |
| Lašišų filė | 100 | 6–8 |
| Lašišos kepsnys | 100 | 8–10 |
| Lašišinis upétakis | 90 | 14–17 |
| Pangasijų filė | 85 | 3 |
| Jūrų ešerio filė | 100 | 6–8 |
| Juodadémés menkės filė | 100 | 4–6 |
| Plekšnės filė | 85 | 4–5 |
| Jūrų velnio filė | 85 | 8–10 |
| Jūrų liežuvio filė | 85 | 3 |
| Paprastojo oto filė | 85 | 5–8 |
| Tuno filė | 85 | 5–10 |
| Sterko filė | 85 | 4 |

🌡 Temperatūra / ⌚ Kepimo trukmė

Mėsa

Šviežias produktas

Mėsą paruoškite kaip įprastai.

Šaldytu produktai

Prieš kepat šaldytą mėsą pirmiausia ją atitirpinkite (žr. skyriaus “Kitos programos” poskyrių “Atitirpinimas”).

Paruošimas

Mėsą, kuri bus skrudinama ir paskui troškinama, pvz., guliašą, reikia pakepti ant kaitvietės.

Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produkto storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas.

500 g svorio ir 10 cm aukščio mėsos gabalas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 5 cm aukščio gabalas.

Patarimai

- Jeigu norite išsaugoti **kvapiąsias medžiagas**, naudokite perforuotą kepimo indą. Po juo pakiskite neperforuotą troškinimo indą, kad būtų surinktos kepimo sultys. Jomis galite paskaninti padažus arba užšaldyti.
- **Sodriam sultiniui** paruošti labiausiai tinka vištiena, jautienos kulniniės mėsa, krūtinėlės mėsa, jautienos kaulai ir šonkauliai. Mėsą, kaulus ir sriubos daržoves sudékite į troškinimo indą, užpilkite šaltu vandeniu. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinis.

Nustatymai

“Automatikprogramme” | “Fleisch”
| ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

| Mësa | ⌚ [min.] |
|----------------------------------|----------|
| Kulninë, užpilta vandeniu | 110–120 |
| Koja | 135–140 |
| Vištienos krūtinélés filè | 8–10 |
| Karka | 105–115 |
| Šonkauliai, užpilti vandeniu | 110–120 |
| Versienos gabaliukai | 3–4 |
| Kaselio griežinéliai | 6–8 |
| Érienos troškinys | 12–16 |
| Vištiena | 60–70 |
| Kalakutienos suktinukai | 12–15 |
| Kalakutienos pjausnys | 4–6 |
| Šoninë, užpilta vandeniu | 130–140 |
| Jautienos guliašas | 105–115 |
| Višta, užpilta vandeniu, sriubai | 80–90 |
| Jautiena | 110–120 |

⌚ Kepimo trukmë

Ryžiai

Troškinami ryžiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skysteje. Ryžių ir vandens santykį reikia rinktis, atsižvelgiant į ryžių rūšį ir skysčio sugėrimą.

Troškinami ryžiai sugeria skystį, nepraranda maistingujų medžiagų.

Troškinimo indai

Naudokite neperforuotą troškinimo indą. Mažesnius ryžių kiekius (maždaug 50–150 g indelis) taip pat galima kepti ant gretelių, naudojat tinkamą nerūdijančiojo plieno indą.

Pasiruošimas

Prieš troškindami ryžius nuplaukite. Jeigu ryžius plaunate troškinimo inde, vandenį atsargiai nupilkite.

Patarimas: troškinti reikalingą skysčio kiekį galima nustatyti svarstyklėmis arba pasinaudoti “indelio” metodu. Jeigu naudojamas “indelio metodas”, pirmiausia norimą ryžių kiekį suberkite į indelį, tada į troškinimo indą. Indeliu išmatuokite reikalingą skysčio kiekį (žr. lentelę) ir supilkite ant ryžių.

Ryžiai turi tolygiai pasiskirstyti po indą.

Nustatymai

“Automatikprogramme” | “Reis” | ... | arba

“Dampfgaren”

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

| | : | [min] |
|----------------------------|---------|-------|
| Ilgagrūdžiai ryžiai | | |
| Basmati ryžiai | 1 : 1,5 | 15 |
| Plikyti ryžiai | 1 : 1,5 | 23–25 |
| Natūralūs ryžiai | 1 : 1,5 | 26–29 |
| Laukiniai ryžiai | 1 : 1,5 | 26–29 |
| Apvalieji ryžiai | | |
| Ryžių pudingas | 1 : 2,5 | 30 |
| Rizotas | 1 : 2,5 | 18–19 |

: Ryžių ir vandens santykis, Kepimo trukmė

“Dampfgaren”

Grūdai

Troškinamos grūdinės kultūros brinksta, todėl jas būtina troškinti skystyje. Grūdų ir skysčio santykis priklauso nuo naudojamų grūdų rūšies.

Grūdus galima troškinti tiek skaldytus, tiek neskaldytus.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Getreide” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

| | Santykis Grūdai : skystis | ⌚ [min] |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| Burnotis | 1 : 1,5 | 15–17 |
| Bulguras | 1 : 1,5 | 9 |
| Neprinokę kviečių grūdai, nesmulkinti | 1 : 1 | 18–20 |
| Neprinokę kviečių grūdai, smulkinti | 1 : 1 | 7 |
| Avižos, nesmulkintos | 1 : 1 | 18 |
| Avižos, smulkintos | 1 : 1 | 7 |
| Soros | 1 : 1,5 | 10 |
| “Polenta” | 1 : 3 | 10 |
| Kinva | 1 : 1,5 | 15 |
| Rugiai, nesmulkinti | 1 : 1 | 35 |
| Rugiai, smulkinti | 1 : 1 | 10 |
| Kviečiai, nesmulkinti | 1 : 1 | 30 |
| Kviečiai, smulkinti | 1 : 1 | 8 |

⌚ Gaminimo trukmė

Makaronai / tešlos gaminiai

Sausas produktas

Troškinami sausi makaronai ir tešlos gaminiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Skystis turi gerai uždengti makaronus. Jeigu naudojamas karštas vanduo, troškinimo rezultatas yra geresnis.

Gamintojo siūlomą gaminimo trukmę pailginkite maždaug 1/3.

Švieži produktais

Šviežių makaronų ir tešlos gaminijų, pvz., iš šaldymo vitrinos, nebūtina kildinti. Kepkite riebalais išteptame, perforuotame inde.

Atlipinkite sulipusius makaronus arba tešlos gaminius ir tolygiai paskirstykite inde.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Teigwaren” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

| Šviežias produktas | ⌚ [min] |
|--------------------------------------|---------|
| “Gnocchi” | 2 |
| Šveicariški leistiniai | 1 |
| Itališki virtinukai | 2 |
| Švabiški leistiniai | 1 |
| “Tortolini” virtinukai | 2 |
| Sausi produktai, užpilti vandeniu | |
| Plokštieji makaronai | 14 |
| Sriubų makaronai | 8 |

⌚ Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Kukuliai

Virimo maišelyje esančius paruoštus kuklius turi gerai apsemti vanduo, priešingu atveju jie, nepaisant pamirkymo, nejsisavins pakankamai drégmės ir iširs.

Šviežius kuklius troškinkite riebalais išteptame, perforuotame inde.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Teigwaren” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

| | ⌚ [min] |
|--------------------------------------|---------|
| Gariniai makaronai | 30 |
| Mieliniai kukliai | 20 |
| Bulviniai kukliai virimo maišelyje | 20 |
| Bandeliniai kukliai virimo maišelyje | 18–20 |

⌚ Gaminimo trukmė

Ankštiniai augalai, džiovinti

Džiovintus ankštinius augalus prieš troškinant palikite mažiausiai 10 val. šaltame vandenyeje, kad suminkštėtų. Suminkštėję jie taps naudingesni ir sutrumpės gaminimo laikas. Suminkštėję ankštiniai augalai troškinant turi būti padengti vandeniui.

Lėšių mirkyti nereikia.

Jeigu ankštiniai augalai néra išmirkyti, atsižvelgiant į jų rūšį, būtinas atitinkamas ankštiniai augalų ir vandens santykis.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Hülsenfrüchte” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

| Išmirkyti | |
|-------------------------------------|---|
| |  [min] |
| Pupelės | |
| Daržinės pupelės | 55–65 |
| Raudonosios pupelės (Aduki pupelės) | 20–25 |
| Juodosios pupelės | 55–60 |
| Pinto pupelės | 55–65 |
| Baltosios pupelės | 34–36 |
| Žirniai | |
| Geltonieji žirniai | 40–50 |
| Žalieji žirneliai, aižyti | 27 |

 Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

| Neišmirktyti | | |
|-------------------------------------|---|---------|
| | Santykis Ankštiniai augalai : vanduo | ⌚ [min] |
| Pupelės | | |
| Daržinės pupelės | 1 : 3 | 130–140 |
| Raudonosios pupelės (Aduki pupelės) | 1 : 3 | 95–105 |
| Juodosios pupelės | 1 : 3 | 100–120 |
| Pinto pupelės | 1 : 3 | 115–135 |
| Baltosios pupelės | 1 : 3 | 80–90 |
| Lęšiai | | |
| Rudieji lęšiai | 1 : 2 | 13–14 |
| Raudonieji lęšiai | 1 : 2 | 7 |
| Žirniai | | |
| Geltonieji žirniai | 1 : 3 | 110–130 |
| Žalieji žirneliai, aižyti | 1 : 3 | 60–70 |

⌚ Gaminimo trukmė

Vištų kiaušiniai

Naudokite perforuotus indus, jei norite ruošti virtus kiaušinius.

Kiaušinių prieš troškinant nebūtina jdauzti. Kadangi jie per įkaitinimo fazę lėtai išildomi, troškinant garuose netrūksta.

Ištepkite riebalais neperforuotus troškinimo indus, jei juose norite ruošti kiaušinių patiekalus, pvz., virtų kiaušinių garnyrą.

Nustatymai

“Automatikprogramme” | “Hühnereier” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

| | ⌚ [min] |
|--|----------------|
| S dydis minkštis vidutiniai kieti | 3 5 9 |
| M dydis minkštis vidutiniai kieti | 4 6 10 |
| L dydis minkštis vidutiniai kieti | 5 6–7 12 |
| XL dydis minkštis vidutiniai kieti | 6 8 13 |

⌚ Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Vaisiai

Kad neprarastumėte sulčių, vaisius troškinkite neperforuotame inde. Jeigu vaisius troškinsite perforuotame inde, po juo pastumkite neperforuotą indą. Tokiu būdu neprarasite sulčių.

Patarimas: surinktas sultis galite panaujoti torto glajui ruošti.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Obst” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

| | ⌚ [min] |
|------------------------------------|---------|
| Obuoliai, gabaliukais | 1–3 |
| Kriausės, gabaliukais | 1–3 |
| Vyšnios | 2–4 |
| Geltonosios slyvos | 1–2 |
| Nektarinai / persikai, gabaliukais | 1–2 |
| Slyvos | 1–3 |
| Svarainiai, kubeliais | 6–8 |
| Rabarbarai, gabaliukais | 1–2 |
| Agrastai | 2–3 |

⌚ Kepimo trukmė

Dešros gaminiai

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Wurstwaren” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 90 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

| Dešros gaminiai | ⌚ [min] |
|-----------------|---------|
| Vytinta dešra | 6–8 |
| Mėsos dešra | 6–8 |
| Baltoji dešra | 6–8 |

⌚ Gaminimo trukmė

Vėžiagyviai

Paruošimas

Prieš ruošdami atitirpinkite šaldytus vėžiagyvius.

Vėžiagyvius nulupkite, pašalinkite žarnas ir išplaukite.

Troškinimo indai

Ištepkite riebalais perforuotus troškinimo indus.

Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinami vėžiagyviai, tuo tvirtesni jie tampa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite keliomis minutėmis, jei vėžiagyvius ruošiate su padažu arba sultiniu.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Krustentiere” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

| | 🌡 [°C] | ⌚ [min] |
|------------------------|--------|---------|
| Krevetės | 90 | 3 |
| Krevetės | 90 | 3 |
| Karališkosios krevetės | 90 | 4 |
| Krabai | 90 | 3 |
| Langustai | 95 | 10–15 |
| Mažosios krevetės | 90 | 3 |

🌡 Temperatūra / ⌚ Kepimo trukmė

“Dampfgaren”

Moliuskai

Švieži produktais

 Vartodami sugedusius moliuskus, rizikuojate apsinuodyti. Sugedę moliuskai gali būti apsinuodijimo maistu priežastis. Ruoškite tik uždarus moliuskus. Nevalgykite moliuskų, jeigu iškepti jie vis dar yra uždaryti.

Šviežius moliuskus prieš kepimą keletą valandų mirkykite vandenyeje, kad būtų išplautas galimai užsilikęs smėlis. Tada moliuskus kruopščiai nuvalykite šepečiu, kad pašalintumėte prikibusius plaušus.

Šaldytas produktas

Atitirpinkite šaldytus moliuskus.

Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinsite moliuskus, tuo tvirtesnė bus jų mėsa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Muscheln” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

| |  [°C] |  [min] |
|----------------------------|---|--|
| Jūrų antytės | 100 | 2 |
| Širdutės | 100 | 2 |
| Midijos | 90 | 12 |
| Didžiosios šukutės | 90 | 5 |
| Peiliakriaunės geldutės | 100 | 2–4 |
| Valgomieji jūros moliuskai | 90 | 4 |

 Temperatūra /  Kepimo trukmė

Ruošimas pagal valgiaraštį – rankiniu būdu

Jeigu ruošiate maistą pagal valgiaraštį, išjunkite garų sumažinimo funkciją (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Dampfreduktion”).

Ruošdami maistą pagal valgiaraštį, galite vienu metu ruošti skirtinges maisto produktus su skirtina kepimo trukme, pvz., jūrinį ešerį su ryžiais ir brokoliu. Maisto produktai dedami į garinę orkaitę skirtingu laiku, kad iškeptų vienu metu.

Kepimo lygis

Lašančius (pvz., žuvį) arba dažančius maisto produktus (pvz., burokelius) dėki te virš lašų surinkimo indo arba virš universalaus padéklo. Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

Temperatūra

Ruošiant pagal valgiaraštį temperatūra turi būti 100 °C, nes dauguma produktų ištroskinami tik esant šiai temperatūrai. Valgiaraščio jokiu būdu neruoškite nustatę žemesnę temperatūrą, jei maisto produktams rekomenduojama skirtina temperatūra, pvz., karšio filė 85 °C, o bulvėms 100 °C.

Jei maisto produktui rekomenduojama, pvz., 85 °C temperatūra, pirmiausia reikėtų išbandyti, koks bus rezultatas ruošiant 100 °C temperatūra. Jautrių laisvos sandaros žuvų produktų rūšys, pavyzdžiu, jūrų liežuvis ir jūrinė plekšnė, 100 °C temperatūroje labai sutvirtėja.

Gaminimo trukmė

Didinant rekomenduojamą ruošimo temperatūrą, ruošimo laiką reikia sutrumpinti maždaug $\frac{1}{3}$.

Pavyzdys:

Maisto produkto kepimo trukmė
(žr. skyriuje “Dampfgaren” pateiktas kepimo lenteles)

| | |
|------------------|------------|
| Plikiyi ryžiai | 24 minutes |
| Jūrų ešerio filė | 6 minutes |
| Brokolis | 4 minutes |

Kepimo laiko apskaičiavimas:

24 minutės minus 6 minutės = 18 minučių (1. Kepimo trukmė: ryžiai)

6 minutės minus 4 minutės = 2 minutės (2. Kepimo trukmė: jūrų ešerio filė)

Likę produktai = 4 minutės (3. Kepimo trukmė: brokolis)

| Kepimo trukmė | 24 min. ryžiai | | |
|------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| | 6 min. jūrų ešerio filė | 4 min. brokoliai | |
| Nusta- tymas | 18 min. | 2 min. | 4 min. |

Kepimas pagal meniu

- Pirmiausia į maisto ruošimo skyrių jdékite ryžius.
- Nustatykite 1-ą kepimo trukmę, t. y. 18 minučių.
- Praėjus 18 minučių, jdékite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 2-ą kepimo trukmę, t. y. 2 minučių.
- Praėjus 2 minučių, jdékite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 3-ą kepimo trukmę, t. y. 4 minučių.

“Sous-vide”

Šiame tausojančiame troškinimo proceso maisto produktai vakuuminėse pakuočėse troškinami lėtai ir nustačius žemą, pastovią temperatūrą.

Dél vakuumavimo troškinimo metu neišgaruoja drégmė ir išlieka visos maistinės ir kvapiosios medžiagos.

Troškinimo rezultatas yra stiprus skonio tolygiai ištroskintas maisto produktas.

Naudokite tik šviežius, nepriekaištin-gos kokybės maisto produktus.

Laikykites higienos sąlygų ir šaldymo veiksmų sekos.

Naudokite tik karščiui atsparius, tvirtus vakuumavimo maišelius.

Prieš kepdamis maisto produktą, pvz., vakuumuotą šaldytą produktą, jį išsim-kite iš originalios pakuotės, gali būti, kad naudojami kepimui nepritaikyti vakuumavimo maišeliai.

Vakuumavimo maišelio nenaudokite keletą kartų.

Kepamą produktą vakuumuokite tik tam skirtu vakuumavimo prietaisu.

Svarbūs naudojimo nurodymai

Siekdami optimalaus kepimo rezultato, laikykites šių nurodymų:

- Naudokite mažiau prieskonijų ir žolelių, nei ruošiant įprastai, nes kepant ga-ruose suintensyvėja jų poveikis ir gali pakisti kepamo patiekalo skonis. Produktą galite kepti ir nepagardinę prieskoniais, ir tai padaryti tik kepimo pabaigoje.
- Idėjus druskos, cukraus ar įpylus skys-čio, sutrumpėja kepimo trukmę.
- Idėjus rūgščių produktų, pavyzdžiu, citrinų arba acto, iškeptas patiekalas bus tvirtesnis.

- Nenaudokite alkoholio arba česnako, nes gali atsirasti papildomas nemalon-nus poskonis.
- Naudokite tik tokius vakuumavimo maišelius, kurie atitinka kepamo produkto dydį. Jei vakuumavimo maišelis per didelis, Jame gali likti per daug oro.
- Jeigu vakuumavimo maišelyje norite kepti daugiau produkty, juos į maišelį dékite vieną šalia kito.
- Jeigu vienu metu norite kepti keliuose vakuumavimo maišeliuose, maišelius sudékite ant grotelių vieną šalia kito.
- Kepimo trukmė priklauso nuo kepamo produkto storio.
- Kepimo metu laikykite dureles uždarytas. Atidarius dureles, pailgėja kepimo procesas, ir tai gali paveikti kepimo re-zultatą.
- Ruošdami patiekalus pagal “Sous-vide” receptų knygelę, ne visada 1:1 rin-kitės joje nurodytą temperatūrą ir ke-pimo trukmę. Šiuos nustatymus pride-rinkite prie pasirinkto iškepimo lygio.
- Kepant aukštesnėje temperatūroje ir (arba) ilgai troškinant, gali atsirasti vandens trūkumas. Reguliariai tikrinkite rodmenis ekrane.

Patarimai

- Norédami sumažinti pasiruošimą kepi-mui, 1–2 dienas prieš kepimą maisto produktus galite vakuumuoti. Vakuu-muotus maisto produktus laikykite šal-dytuve ne aukštesnėje nei 5 °C tem-peratūroje. Kad maisto produktai iš-saugotų savo skonį ir kokybę, juos bū-tina iškepti ne vėliau negu po 2 dienų.
- Skystj, pvz., marinatą, prieš vakuu-muodami užšaldykite, taip jis neišbègs iš vakuumavimo maišelio.
- Pildydami maišelį, atlenkite j į išorę jo kraštus. Taip gausite švarią ir tvirtą sandarinimo siūlę.
- Jeigu iškepto maisto produkto neketi-nate iš karto valgyti, panardinkite jį į ledinį vandenį ir leiskite jam visiškai at-vesti. Vėliau maisto produktą laikykite ne aukštesnėje negu 5 °C temperatū-roje.
Taip išsaugosite patiekalo kokybę ir skonį bei pailginsite jo galiojimo truk-mę.
- Išimtis:** iškepusią paukštieną bùtina iš karto suvartoti.
- Baigę kepti, vakuumavimo maišelį vi-sose pusėse prapjaukite, taip bus pa-prasčiau išimti patiekalą.
- Prieš tiekdam i mésą ir tvirtos žuvies rūsis (pvz., lašišą), jas trumpai paskru-dinkite. Apkeptas patiekalas jgaus naują aromatą.
- Padažui naudokite daržoviu, žuvies ar-ba mésos nuovirą arba marinatą.
- Tiekie patiekalus iš anksto pašildyto-se lékštëse.

Veikimo režimo “Sous-vide” naudojimas

- Maisto produktą nuplaukite šaltu van-deniu ir nusausinkite.
- Įdékite j vakuumavimo maišelj, pagar-dinkite prieskoniais arba įpilkite skys-čio.
- Vakuumuokite produktą vakuumavimo kameroje.
- Jeigu norite optimalaus rezultato, j 2 kepimo lygi įdékite groteles.
- Vakuumuotą produktą padékite ant grotelių (jeigu norite vienu metu kepti keliuose vakuumavimo maišeliuose, dékite juos vieną šalia kito).
- Pasirinkite “Sous-vide” .
- Galite pakeisti rekomenduojamą tem-peratūrą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Galite pasirinkti kitus nustatymus (žr. skyrių “Valdymas”).

“Sous-vide”

Galimos netenkinančio kepimo rezultato priežastys

Vakuumavimo maišelis atsidarė:

- Užlydymo siūlė buvo nešvari arba nepakankamai sandari, todėl ir atsivérė.
- Maišelį galėjo pažeisti smailus kaulas.

Produktas jgavo nemalonų papildomą poskonį:

- Neteisingai įdėtas produktas, pažeista šaldymo veiksmų seka.
- Kepamas produktas dar prieš vakuumavimą buvo pažeistas bakterijų.
- Per didelis priedų (pavyzdžiui, prieskoniu) kiekis.
- Pažeistas maišelis arba netvirta užlydymo siūlė.
- Pasirinktas per silpnas vakuumavimas.
- Iškeptas produktas nebuvo iš karto suvartotas arba tinkamai atvėsintas.

“Sous-vide”

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame visų pirma pasirinkti trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę visada galėsite pailginti. Tik pasiekus nustatytą temperatūrą, pradedamas skaičiuoti kepimo laikas.

| Patiekalas | Priedai | | 🌡 [°C] | ⌚ [min] |
|--|---------|--------|--------|---------|
| | Cukrus | Druska | | |
| Žuvis | | | | |
| Menkės filė, 2,5 cm storio | | x | 54 | 35 |
| Lašišos filė, 2–3 cm storio | | x | 52 | 30 |
| Jūrų velnio filė | | x | 62 | 18 |
| Sterko filė, 2 cm storio | | x | 55 | 30 |
| Daržovės | | | | |
| Žiedinių kopūstų galvutės, vidutinio dydžio ir didelės | | x | 85 | 40 |
| “Hokkaido” moliūgai, skiltelėmis | | x | 85 | 15 |
| Kaliaropės, griežinėliais | | x | 85 | 30 |
| Šparagai, balti, nepjaustyti | x | x | 85 | 22–27 |
| Saldžiosios bulvės, griežinėliais | | x | 85 | 18 |
| Vaisiai | | | | |
| Ananasai, supjaustyti skiltelėmis | x | | 85 | 75 |
| Obuoliai, supjaustyti griežinėliais | x | | 80 | 20 |
| Mažieji bananai, nepjaustyti | | | 62 | 10 |
| Persikai, perpjauti pusiau | x | | 62 | 25–30 |
| Rabarbarai, gabaliukais | | | 75 | 13 |
| Slyvos, perpjautos pusiau | x | | 70 | 10–12 |
| Kitas | | | | |
| Pupelės, baltos, santykiu 1 : 2 (pupelės : skystis) | | x | 90 | 240 |
| Krevetės, aižytos ir išvalytos | | x | 56 | 19–21 |
| Vištų kiaušiniai, sveiki | | | 65–66 | 60 |
| Moliuskų geldelės, aižytos | | | 52 | 25 |
| Askaloniniai česnakai, nepjaustyti | x | x | 85 | 45–60 |

🌡 Temperatūra / ⌚ Kepimo trukmė

“Sous-vide”

| Patiekalas | Priedai | | 🌡 [°C] | | ⌚ [min] |
|---|---------|--------|----------------------------|---------------------|---------|
| | Cukrus | Druska | Vidutiniškai iškeptas * | Gerai iškeptas * | |
| Mėsa | | | | | |
| Anties krūtinėlė, nepjaustyta | | x | 66 | 72 | 35 |
| Ériuko šonkaulių mėsa su kaulais | | | 58 | 62 | 50 |
| Jautienos išpjovos kepsnys, 4 cm storio | | | 56 | 61 | 120 |
| Jautienos kumpio kepsnys, 2,5 cm storio | | | 56 | — | 120 |
| Kiaulienos išpjova, nepjaus-tyta | | x | 63 | 67 | 60 |

🌡 Temperatūra / ⌚ Kepimo trukmė

* Kepimo laipsnis

“gerai iškeptą” atitinka kepimo laipsnį, kai šerdies temperatūra yra aukštesnė negu “vidutiniškai iškepus”, bet patiekalas dar néra gerai iškeptas.

Pakartotinis pašildymas

Kopūstines daržoves, pvz., kalariopes ir žiedinius kopūstus, šildykite tik su padažu. Šildant be padažo, gali įgauti nemalonų kopūsto poskonį ir pilkai rusvą spalvą.

Tų maisto produkty, kurių trumpa kepiamo trukmė, ir maisto produkty, kuriuos pakartotinai šildant būtina naudoti kitą temperatūrą (pvz., žuvies), negalima pakartotinai šildyti.

Paruošimas

Iškeptą patiekalą iš karto vienai. valandai įdėkite į šaltą vandenį. Greitas atvėsinimas apsaugo nuo papildomo patiekalo kepimo. Taip užtikrinamas optimalus patiekalo kepimo rezultatas.

Laikykite patiekalą šaldytuve, ne didesnėje nei 5 °C temperatūroje.

Atkreipkite dėmesj, kad maisto produktus ilgai laikant šaldytuve, suprastėja jų kokybę.

Prieš pakartotinai šildant patiekalus, rekomenduojame juos laikyti šaldytuve ne ilgiau nei 5 dienas.

Nustatymai

“Sous-vide” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Sous-vide”

Pakartotinis pašildymas naudojant veikimo režimą “Sous-vide”

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę. Laikas pradedamas skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

| Maisto produktai | 🌡 [°C] | | ⌚ ² [min] |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Vidutiniškai iškepta ¹ | Gerai iškepta ¹ | |
| Mėsa | | | |
| Žriuko šonkaulų mėsa su kaulais | 58 | 62 | 30 |
| Jautienos išpjovos kepsnys, 4 cm storio | 56 | 61 | 30 |
| Jautienos kumpio kepsnys, 2,5 cm storio | 56 | — | 30 |
| Kiaulienos išpjova, nepjaustyta | 63 | 67 | 30 |
| Daržovės | | | |
| Žiedinių kopūstų galvutės, vidutinio dydžio ir didelės ³ | 85 | 85 | 15 |
| Kaliaropės, supjaustytos griežinėliais ³ | 85 | 85 | 10 |
| Vaisiai | | | |
| Ananasai, supjaustyti skiltelėmis | 85 | 85 | 10 |
| Kitas | | | |
| Pupelės, baltos, minkštintos santykiu 1 : 2 (pupelės : skystis) | 90 | 90 | 10 |
| Askaloniniai česnakai, nepjaustyti | 85 | 85 | 10 |

🌡 Temperatūra, ⌚ Laikas

¹ Kepimo laipsnis

“gerai iškepta” atitinka kepimo laipsnį, kai šerdies temperatūra yra aukštesnė negu “vidutiniškai iškepus”, bet patiekalas dar néra gerai iškeptas.

² Trukmė galioja vakuumuotiems maisto produktams, kurių pradinė temperatūra siekia maždaug 5 °C (šaldytuvo temperatūra).

³ Pakartotinai šildyti tik kartu su padažu.

Kaitinimas

Norėdami pašildyti pagal "Sous-vide" metodą iškeptus maisto produktus, naudokite režimą "Sous-vide"  (žr. skyriaus "Sous-vide" poskyrį "Pakartotinis pašildymas").

Maisto produktai švelniai pašildomi gari-
nėje orkaitėje, jie neišsausėja ir neiš-
džiūsta. Patiekalai pašyla tolygiai, jų ne-
būtina išmaišyti.

Galite šildyti paruoštus patiekalus (mė-
są, daržoves, bulves) ir atskirus maisto
produktus.

Troškinimo indai

Mažus kiekius galima šildyti lékštėje, di-
desnius – troškinimo inde.

Trukmė

Vienai porcijai nustatykite 10–12 minu-
čių. Šildant kelias porcijas, reikės nusta-
tyti ilgesnę trukmę.

Jei ketinate vieną po kito pašildyti keletą
patiekalų, šildydami antrajį ir likusius patiekalus, 5 minutėms sumažinkite šildymo
trukmę, nes maisto ruošimo skyrius bus vis dar šiltas.

Drégmė

Kuo drėgnesnis maisto produktas, tuo
mažesnį drégnumą reikia nustatyti.

Patarimai

- Šildydami didelius gabalus, pvz., keps-
nius, juos supjaustykite.
- Kompaktiškus gabaliukus, pvz., jdary-
tą papriką arba suktinukus, perpjauki-
te pusiau.
- Padažus šildykite atskirai. Išskyrus patiekalus, kurie ruošiami su padažu
(pvz., guliašas).
- Džiūvėsiais apibarstyti maisto produk-
tais, pvz., pjausniai, neapskrus.

Šildomų maisto produktų uždengti ne-
reikia.

"Einstellungen"

"Erhitzen" 

arba

"Combigaren"  | "Combigaren + Heißluft plus"

Temperatūra: žr. lentelę

Drégmė: žr. lentelę

Trukmė: žr. lentelę

Kitos naudojimo galimybės

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę.

| Maisto produktai | [°C] | [%] | * [min] |
|--|------|-----|---------|
| Daržovės | | | |
| Morkos Žiediniai kopūstai Kaliaropės Pupelės | 120 | 70 | 8–10 |
| Garnyrai | | | |
| Makaronai Ryžiai Bulvės, supjaustytos išilgai | 120 | 70 | 8–10 |
| Kukuliai Bulvių košė | 140 | 70 | 18–20 |
| Mėsa ir paukštiena | | | |
| Kepsnys, supjaustytas griežinėliais, 1,5 cm storio Suktinukai, supjaustyti juostelėmis Guliašas Érienos troškinys Kenigsbergo kukuliai Viščiukų pjausnai Kalakutienos pjausnys, supjaustytas griežinėliais | 140 | 70 | 11–13 |
| Žuvis | | | |
| Žuvies filė Žuvies suktinukas, perpjautas pusiau | 140 | 70 | 10–12 |
| Porcijomis padalinti patiekalai | | | |
| Spagečiai, pomidorų padažas Kiaulienos pjausnys, bulvės, daržovės Įdaryta paprika (padalinta pusiau), ryžiai Vištienos frikasė, ryžiai Daržovių sriuba Kreminė sriuba Sriuba Troškinys | 120 | 70 | 10–12 |

Temperatūra, Drégmė, Trukmė

* Nurodyta trukmė galioja tik lėkštėje šildomiems patiekalamams.

Kitos naudojimo galimybės

Atitirpinimas

Atitirpinami garinėje orkaitėje, patiekalai atitirpsta kur kas greičiau, negu patalpos temperatūroje.

 Dauginantis bakterijoms, kyla infekcijos pavojus!

Bakterijos, pvz., salmonelės, gali sukelti stiprų apsinuodijimą maistu.

Atitirpindami mėsą arba žuvį (ypač paukštieną), laikykitės ypatingos švaros.

Jokiu būdu nenaudokite atitirpusio mėsos skysto.

Atitirpusius maisto produktus iš karto termiškai apdorokite.

Temperatūra

Optimali atitirpinimo temperatūra yra 60 °C.

Išimtys: malta mėsa ir žvériena 50 °C.

Pirminis / papildomas paruošimas

Prieš atitirpindami išimkite iš pakuotės.

Išimtys: duoną ir kepinius atitirpinkite pakuotėje, kad nesugertų drėgmės ir per daug nesuminkštėtų.

Atitirpintus produktus keletui minučių palikite kambario temperatūroje. Šis subalansavimo laikas yra reikalingas tam, kad po patiekalą tolygiai pasiskirstytų šiluma.

Kepimo indai

Atitirpindami lašančius produktus, pavyzdžiui, paukštieną, naudokite perforuotą kepimo indą, po juo jidkite universalųjį padéklą. Produktai nemirks atitirpusiame skysteje.

Nelašančius produktus galima atitirpinti neperforuotuose kepimo induose.

Patarimai

- Kepama žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka, jei paviršius taps pakankamai minkštas, kad galėtų įsigerti prieskonai. Atsižvelgiant į storį, pakanka 2–5 minučių.
- Į gabalą sušalusius produktus, pvz., uogas ir mėsos gabaliukus, praėjus pusei atitirpimo laiko atskirkite ir išdėstykite, kad nesilieštų.
- Kartą jau atitirpintų maisto produkty pakartotinai neužšaldykite.
- Šaldytus patiekalus atitirpinkite, kaip nurodyta ant pakuotės.

Nustatymai

“Auftauen” 

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Atitirpimo trukmė: žr. lentelę

Subalansavimo laikas: žr. lentelę

Kitos naudojimo galimybės

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę atitirpinimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti atitirpinimo trukmę.

| Šaldyti produktais | Kiekis | 🌡 [°C] | ⌚ [min] | 🕒 [min] |
|--|--------|--------|---------|---------|
| Pieno produktai | | | | |
| Sūrio riekelės | 125 g | 60 | 15 | 10 |
| Varškė | 250 g | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Grietinė | 250 g | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Minkštasis sūris | 100 g | 60 | 15 | 10–15 |
| Vaisiai | | | | |
| Obuolių džemas | 250 g | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Obuolių gabaliukai | 250 g | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Abrikosai | 500 g | 60 | 25–28 | 15–20 |
| Braškės | 300 g | 60 | 8–10 | 10–12 |
| Avietės / serbentai | 300 g | 60 | 8 | 10–12 |
| Vyšnios | 150 g | 60 | 15 | 10–15 |
| Persikai | 500 g | 60 | 25–28 | 15–20 |
| Slyvos | 250 g | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Agrastai | 250 g | 60 | 20–22 | 10–15 |
| Daržovės | | | | |
| Sušalusios į gabala | 300 g | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Žuvis | | | | |
| Žuvies filė | 400 g | 60 | 15 | 10–15 |
| Upėtakiai | 500 g | 60 | 15–18 | 10–15 |
| Omarai | 300 g | 60 | 25–30 | 10–15 |
| Krabai | 300 g | 60 | 4–6 | 5 |
| Paruošti patiekalai | | | | |
| Mėsa, daržovės, garnyras / troškinys / sriubos | 480 g | 60 | 20–25 | 10–15 |

Kitos naudojimo galimybės

| Šaldyti produktai | Kiekis | 🌡 [°C] | ⌚ [min] | 🕒 [min] |
|--|--------------|--------|---------|---------|
| Mėsa | | | | |
| Kepsniai, supjaustyti riekelėmis | po 125–150 g | 60 | 8–10 | 15–20 |
| Malta mėsa | 250 g | 50 | 15–20 | 10–15 |
| | 500 g | 50 | 20–30 | 10–15 |
| Guliašas | 500 g | 60 | 30–40 | 10–15 |
| | 1000 g | 60 | 50–60 | 10–15 |
| Kepenėlės | 250 g | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Kiškienos nugarinė | 500 g | 50 | 30–40 | 10–15 |
| Stirnienos nugarinė | 1000 g | 50 | 40–50 | 10–15 |
| Pjausnys / kepsnys / kepimo dešrelės | 800 g | 60 | 25–35 | 15–20 |
| Paukštiena | | | | |
| Viščiukas | 1000 g | 60 | 40 | 15–20 |
| Viščiuko blauzdelės | 150 g | 60 | 20–25 | 10–15 |
| Vištienos pjausnys | 500 g | 60 | 25–30 | 10–15 |
| Kalakutienos blauzdelės | 500 g | 60 | 40–45 | 10–15 |
| Kepiniai | | | | |
| Sluoksniuotos / mielinės tešlos kepiniai | – | 60 | 10–12 | 10–15 |
| Sviestinės tešlos kepiniai / pyragai | 400 g | 60 | 15 | 10–15 |
| Duona / bandelės | | | | |
| Bandelės | – | 60 | 30 | 2 |
| Juoda duona, raikyta | 250 g | 60 | 40 | 15 |
| Viso grūdo duona, raikyta | 250 g | 60 | 65 | 15 |
| Balta duona, raikyta | 150 g | 60 | 30 | 20 |

🌡 Temperatūra / ⌚ Atitirpinimo trukmė / 🕒 Subalansavimo trukmė

Kitos naudojimo galimybės

“Mix & Match”

Ruošiant nesudėtingus, greitai pagaminamus patiekalus, siūloma naudotis specialaus naudojimo funkcija “Mix & Match”. Su šia specialaus naudojimo funkcija galėsite pašildyti jau pagamintus maisto produktus (greito paruošimo produktus) arba iš šviežių produktų paruošti patiekalo porciją ir iškepti ją lėkštėje.

Ruošimo metu taip pat galite pasirinkti, ar patiekalas bus traškus, ar apskrudęs, o gal iškeptas švelniai, todėl minkštasis ir purus, be papildomo apskrudinimo.

Naudokite tik šviežius maisto produktus, kurie atitinka higienos reikalavimus. Jeigu turite abejonių, produktus geriau išmeskite.

Patarimas: specialaus naudojimo funkcijai “Mix & Match” rekomenduojame naudoti “Miele” programėlę. “Miele” programėlėje galima iš įvairių sudedamųjų dalių interaktyviai sukurti patiekalą ir programos nustatymus perduoti į garinę orkaitę.

Kad galètumėte pasinaudoti šia funkcija, savo garinę orkaitę turite prijungti prie WLAN tinklo. Kaip tai padaryti, išsamiau aprašyta skyriaus “Pirmasis paleidimas” poskyryje “Miele@home”.

Jeigu “Miele” programėlė nesinaudojate, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais ir sukurkite patiekalą naudodami gaminimo lentelės.

Maisto ruošimo indai

Naudokite

- plokščią lėkštę arba nedidelę apkepo kepimo formą,
- gilų dubenį arba puodelį maisto produktams, kurių ruošimui naudojamas skystis.

Kepinius, picą, pyragus su įdarais ir pan. galite dėti tiesiai ant grotelių (galite naudoti kepimo popierių).

Paruoštų fasuotų patiekalų plastikišnės pakuotės neatsparios karščiui.

Paruoštus patiekalus perdékite į tinkamus indus.

Patiukalų pašildymo lėkštėse nuorodos

- Gruzdintų arba užkeptų maisto produktų pašildymui naudokite “Erhitzen knusprig”, o iškeptų arba išvirtų maisto produktų – “Erhitzen schonend”.
- Turėkite omenyje, kad tik tie maisto produktai, kurie buvo traškūs prieš pakartotinį pašildymą, vėl bus traškūs su “Erhitzen knusprig”.
- Maisto produktai neturėtų viršyti 2–2,5 cm storio. Didesnius maisto produktus sudékite į plokščią kepimo indą (pvz., troškinio), tvirtesnius gabaliukus galite supjaustyti griežinėliais (pvz., suktinukus, apkepą).
- Makaronus šildykite tik kartu su padažu.
- Indo apačioje gali pradėti kauptis vandens lašeliai. Prieš patiekdami, nusklostykite vandens lašelius.

Kitos naudojimo galimybės

Patiekalų kepimo lėkštėje nuorodos

- Mėsos ir žuvies kepimo metu nulašėjusį skystį galite panaudoti ruošdami padažą: prieš kepdamai ant žalios mėsos arba žuvies užberkite 1 arbat. šaukštelių padažo tirštiklio. Prieš patiekdamai išmaišykite padažą šakute. Vietoj padažo tirštiklio galite naudoti vieną arbatinį šaukštelių bulvių košés (greito paruošimo) arba žiupsnelių punerių tirštiklio.
- Skirtingą maisto produktų kepimo trukmę galite priderinti kepdamai skirtingo dydžio gabaliukus: kuo trumpesnė kepimo trukmė, tuo didesni turėtų būti gabaliukai (pvz., žiedinio kopūsto galvutės). Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo smulkesni turėtų būti maisto produktų gabaliukai (pvz., kubeliais supjaustytos bulvės).
- Skirtingą kepimo trukmę galite suvinodinti tinkamai išdėstę maisto produktus: maisto produktus su trumpesne kepimo trukme dėkite po produktais, kurių ilgesnė kepimo trukmė, arba kartu galite įdėti nedidelį apkepą.
- Kad maisto produktai neišsausėtų, užpilkite padažo arba marinato. Taip pat galite naudoti šoninę arba sūrį.

Patiekalo ruošimas iš skirtinų sudedamųjų dalių

Kad rezultatas pavyktų, atskiras patiekalo sudedamasių dalis – mėsą, garnyrus ir daržoves – turite taip išdėstyti, kad galėtumėte naudoti bendrą apskrudinimo nustatymą. Šis nustatymas turi tiki arba bent iš dalies tiki visiems patiekale naudojamiems maisto produktams. Rekomenduojame naudoti tokią ruošimo eigą:

- Remiantis kepimo lentele, pasirinkite pagrindinę sudedamąją dalį, pvz., jautienos kepsnį.
- Tada pasirinkite kitas sudedamasių dalis su vienodais apskrudinimo nustatymais, pvz., žaliašias pupeles ir ryžius.

Kitos naudojimo galimybės

Nuoroda į kepimo lenteles

Kepimo lentelėse šalia patiekalų dydžių arba kepimo temperatūros taip pat pateiktos ir gaminimo nuorodos.

Garso stiprumas rodomas septynių segmentų stulpelinėje diagramoje. Tai reiškia: kuo daugiau užpildytų segmentų, tuo ilgesnė kepimo trukmė.

Simboliai padės išsiaiškinti, kuris nustatymas labiausiai tinka atitinkamo patiekalo apskrudinimui.

| Simbolis | Reikšmė |
|----------|-----------------|
| — | netinka |
| □ | iš dalies tinka |
| ■ | puikiai tinka |

Specialaus naudojimo funkcijos "Mix & Match" naudojimas

Ruošiamų maisto produktų nebūtina uždengti.

- Paruoškite maisto produktus.
 - Pasirinkite "Weitere" | "Spezialanwendungen" | "Mix & Match".
 - Jeigu ruošiate jau **iškeptus** maisto produktus, pasirinkite "Erhitzen schonend" arba "Erhitzen knusprig".
 - Jeigu ruošiate **šviežius** arba tik apketus maisto produktus, pasirinkite "Garen schonend" arba "Garen knusprig".
 - Jeigu reikia, galite pakeisti apskrudinimo nustatymus.
 - Patvirtinkite mygtuku *OK*.
 - Idėkite patiekalą į 3 kepimo lygi, statykite ant grotelių.
 - Patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Kepimo procesą galite įjungti iš karto arba atidėti vėlesniams laikui.
- Jeigu pasibaigus kepimo programai, patiekalas dar nepakankamai iškepės, pasirinkite "Nachbräunen".

Kitos naudojimo galimybės

Maisto produktų pašildymas su specialaus naudojimo funkcija “Erhitzen knusp-ring”

| Maisto produktai | Nustatymas segmentiniu stulpeliu Apskrudinimas |
|---|---|
| Obuolių štrudelis, 4 cm storio, iškeptas | _____ □ ■ □ _____ |
| Kepamas kamamberas, 75 g, iškeptas | _____ □ ■ □ _____ |
| Bagetas, iškeptas | __ □ ■ □ _____ |
| Sluoksniuotos tešlos užkandėlės, iškeptos | __ □ ■ □ □ _____ |
| Tofu maltinukas ¹ , iškeptas | __ □ □ ■ □ _____ |
| Bandelės, apkeptos arba iškeptos, pakuotėje | __ __ □ ■ □ _____ |
| Sūrainis, iškeptas | __ __ □ ■ _____ |
| Aštrus avienos troškinys “Chili con Carne” ¹ , 2 cm storio, iškeptas | _____ □ ■ □ _____ |
| Itališka duona čiabata, apkepta arba iškepta, pakuotėje | _____ ■ □ _____ |
| Tartaletė, iškepta | __ □ ■ □ _____ |
| Mésos juostelės ¹ , apkeptos arba iškeptos | □ □ ■ □ □ _____ |
| Maltinukas ¹ (kiaulienos), 60 g, iškeptas | _____ □ ■ □ _____ |
| Daržovių suktinukai, 100 g, iškepti | _____ __ □ ■ □ _____ |
| Imperatoriškieji blyneliai ¹ , šaldyti, atitirpinti | __ □ □ ■ □ □ _____ |
| Bulvės, daugiausia tvirtos konsistencijos, griežinėliais, iškeptos | __ __ □ ■ □ _____ |
| Bulviniai pyragėliai, iškepti | __ __ □ □ ■ □ _____ |
| Lakštiniai ¹ , 3 cm storio, iškepti | _____ __ ■ □ _____ |
| Makaronų apkepas ¹ , 4,5 cm storio, iškeptas | _____ __ □ ■ _____ |
| Lietiniai ¹ | __ __ □ ■ □ _____ |
| Pica, iškepta | □ □ ■ □ □ □ □ _____ |
| Kišas, 3,5 cm storio, iškeptas | _____ __ __ □ ■ □ _____ |
| Bulviniai blynai ¹ , iškepti | _____ __ ■ □ _____ |
| Gruzdinti bulvių maltiniai, iškepti | _____ __ □ ■ □ _____ |
| Pjausnys, iškeptas | __ __ □ ■ □ □ _____ |

¹ netampa traški, turi būti pakankamai pašildyta (> 65 °C).

Kitos naudojimo galimybės

**Maisto produktų troškinimas su specialaus naudojimo funkcija “Garen knusp-
rig”**

| Maisto produktai | Gaminimo nuorodos | Apskrudinimo nustaty- mas segmentiniame stulpelyje |
|--|--|--|
| Mėsa¹ | | |
| Kepimo dešra, 100 g, virta | jpjauta | _____□■□□ |
| Maltinukas, 60 g, 2,5 cm storio | malta mėsa su prieskoniais | _____□■□□ |
| Vištienos krūtinėlė, 3 cm storio, žalia | naturali, su prieskoniais | □□□■□□□□ |
| Viščiuko blauzdėlės, žalias | marinuotos | _____□□□□■ |
| Veršienos nugarinės kepsnys, 2,5 cm storio, žalias | marinuotas, su padažu | ■□□□□□□□□ |
| Kaslerio pjausnys, 3,5 cm storio, žalias | — | _____□■□□□□□ |
| Érienos pjausnys, 2 cm storio, žalias | marinuotas | □□■□□□□□□□ |
| Jautienos didkepsnis, 3 cm storio, žalias | marinuotas | □□□■□□□□□ |
| Kiaulienos išpjova, 4 cm storio, žalia | su šoninės apvalkalu, druska, pipi- rais | □□□■□□□□□ |
| Kiaulienos pjausnys, 1,5 cm storio, žali- asis | apibarstytas džiūvėsiais su trupu- čiu aliejaus | _____□□□ |
| Žuvis¹ | | |
| Baltojo paltuso kepsnys, 3 cm storio, žalias | marinuotas | □■□□□□□□□ |
| Menkės filė, 3,5 cm storio, žalia | marinuota | ■□□□□□□□□ |
| Lašišos filė, 3 cm storio, žalia | su prieskoniais | □□□■□□□□□ |
| Ledjūrio menkės filė, 3 cm, žalia | su prieskoniais, garnyras: špinatai, feta | ■□□□□□□□□ |
| Tuno filė, 3 cm storio, žalia | marinuota | □□□□□□□□□ |
| Paprastojo šamo vėrinukas, 50 g, kube- liai, žalias | marinuotas, su šonine | □□□□□■□□□ |
| Daržovės | | |
| Baklažanas, 2 cm storio, žalias | marinuotas | _____■□□□□ |
| Žiedinis kopūstas, galvutės, žalias | druska, pipirai, sviesto trupiniai | □□□■□□□□□ |
| Brokolinis kopūstas, stambūs žiedeliai, žalias | sūrio padažas | □□■□□□□□□□ |
| Šparaginės pupelės su šoninės apvalka- lu, žalias | apsuktos šonine, su prieskoniais | _____■□□□□□ |
| Bulvės, tvirtos konsistencijos, 3 mm rie- kelės, žalias | sviestas, druska arba sūris | _____□□□□■ |

Kitos naudojimo galimybės

| Maisto produktai | Gaminimo nuorodos | Apskrudinimo nustatymas segmentiniame stulpelyje |
|--|--|--|
| Kaliaropės, 2 cm griežinėliais, žalios | druska, pipirai, muskatas | □ □ ■ □ _ _ _ |
| Moliūgas, 2 cm kubeliais, žalias | druska, pipirai, moliūgo sėklų aliejus | ■ □ □ _ _ _ |
| Kukurūzų burbuolės, žalios | druska, sviestas | _ □ □ ■ □ _ _ |
| Morkos, 2 cm riekelėmis, žalios | druska, pipirai, sviestas | □ □ ■ □ _ _ _ |
| Paprika, stambiai gabaliukais, žalia | marinuota | □ □ □ □ ■ □ _ _ |
| Cukinija, 2 cm griežinėliais, žalia | marinuota | _ □ □ ■ □ □ _ |
| Makaronai ir lietiniai | | |
| Švieži makaronai, torteliniai, apvirti | – | □ _ _ _ _ |
| Lakštiniai, 3 cm storio, apkepti | – | ■ □ _ _ _ _ |
| Makaronų apkepas, 2 cm storio, apkeptas | – | ■ _ _ _ _ |
| Ryžiai, natūralūs ryžiai, troškinimo trukmė 8 minutės, nevirti | druska, 1 : 2 (ryžiai : skystis) | _ □ ■ □ _ _ _ |
| Ryžiai, plikytų ryžiai, kepimo trukmė 8–12 minučių, nevirti | druska, 1 : 1,5 (ryžiai : skystis) | _ _ □ ■ □ _ _ |
| Ryžiai, išvirti | – | □ □ ■ □ _ _ |
| Pizza & Co | | |
| Keptas kamamberas, 25 g, šaldytas | atitirpintas | ■ □ □ □ _ _ _ |
| Prancūziškasis batonas, šaldytas arba pusiau iškeptas | atitirpintas | □ ■ _ _ _ _ |
| Bandelės, šaldytos arba iš dalies iškeptos | atitirpintos | □ ■ □ _ _ _ |
| Sūraininis, apkeptas | – | ■ _ _ _ _ |
| Datulės su šonine, žalios | – | _ □ □ ■ □ _ _ |
| Tartaletė, žalia | naudoti tešlą iš vitrininio šaldytuvo | _ _ □ ■ □ _ _ |
| Daržovių suktinukai, 100 g, šaldyti | atitirpinti | _ □ ■ □ _ _ |
| Ant gretelių kepamas sūris, 90 g, apkeptas | – | _ _ _ _ _ □ ■ □ |
| Bulviniai pyragėliai, šaldyti | atitirpinti | ■ □ _ _ _ _ |
| Bulvių virtinukai, apvirti | sviestas, druska, sūris | ■ _ _ _ _ |
| Bulviniai blynai (greito paruošimo), nekepti | su trupučiu aliejaus | _ _ □ ■ □ _ _ |
| Makaronų vamzdeliai, apkepti | – | □ □ ■ □ □ □ _ |

Kitos naudojimo galimybės

| Maisto produktai | Gaminimo nuorodos | Apskrudinimo nustatymas segmentiniame stulpelyje |
|--|--------------------|--|
| Sojų varškės maltinukas 80 g, iškeptas | – | █ ----- |
| Pica, iškepta | – | □ █ □ ----- |
| Gruzdinti bulvių maltiniai, šaldyti | atitirpinti | █ □ ----- |
| Svogūnų pyragas, 2,5 cm storio | iš dalies iškeptas | ----- █ □ |
| Saldūs patiekalai | | |
| Imperatoriškieji blyneliai, iškepti | – | _____ □ □ █ □ □ □ |

¹ J žalią mėsą arba žuvį jdékite 1 arbat. šaukšt. padažo tirščiklio.

Maisto produktai, kurie ruošiami naudojant specialaus naudojimo funkciją “Garen schonend”

| Maisto produktai | Gaminimo nuoroda |
|--|---|
| Mėsa¹ | |
| Dešrelė (kiaulienos), 100 g, iškepta | – |
| Jautienos išpjovos vėrinukas, 50 g kubeliais, žalias | marinuotas, su šonine |
| Jautienos išpjovos vėrinukas, 50 g kubeliais, žalias | marinuotas, su paprika ir svogūnais |
| Vištienos krūtinėlė, 3 cm storio, žalia | natūrali, su prieskoniais |
| Veršienos nugarinės kepsnys, 2,5 cm storio, žalias | marinuotas, su padažu |
| Kaselio kepsnys, 3,5 cm storio, žalias | – |
| Žuvis¹ | |
| Upėtakis, visas, 350 g, žalias | su priekoniais, jdaras: sviestas, žolelės |
| Baltojo paltuso kepsnys, 3 cm storio, žalias | marinuotas |
| Menkės filė, 3,5 cm storio, žalia | marinuota |
| Lašišos filė, 3 cm storio, žalia | su prieskoniais |
| Ledjūrijo menkės filė, 180 g | jdaras: špinatų, “Crème fraîche” |
| Tuno filė, 3 cm storio, žalia | marinuota |
| Paprastojo šamo vėrinukas, 50 g, kubeliai | marinuotas, su šonine |
| Daržovės | |
| Žiedinis kopūstas, galvutės, žalias | su prieskoniais |
| Brokolinis kopūstas, stambūs žiedeliai, žalias | su prieskoniais, su ir (arba) be sūrio padažo |
| Bulvės, tvirtos konsistencijos, supjaustytos ketvirčiais / skiltelėmis, žalios | druska |
| Kaliaropės, 2 cm griežinėliais, žalios | druska, pipirai, muskatas |

Kitos naudojimo galimybės

| Maisto produktai | Gaminimo nuoroda |
|---|---|
| Moliūgas, 1,5 cm kubeliais, žalias | druska, pipirai, moliūgo sėklų aliejus |
| Kukurūzų burbuolės, žalias | druska, sviestas |
| Morkos, 2 cm riekelėmis, žalias | druska, pipirai, sviestas |
| Paprika, stambiais gabaliukais, žalia | marinuota |
| Briuselio kopūstas, nevirtas | druska, pipirai, muskatas |
| Šparagai, stiebai, nesmulkiinti, nevirti | druska, sviestas |
| Saldžiosios bulvės, 1,5 cm kubeliai / riekelės, nevirtos | druska |
| Cukinija, 2 cm griežinėliais, žalia | marinuota |
| Makaronai ir lietiniai | |
| Švieži makaronai, torteliniai, apvirti | padažas |
| Makaronai, trumpieji, žali | druska, 1 : 3 (tešlos gaminys : vanduo) |
| Ryžiai, basmati ryžiai, troškinimo trukmė 10 minučių, žali | druska, 1 : 2,5 (ryžiai : skystis) |
| Ryžiai, natūralūs ryžiai, troškinimo trukmė 8 minutės, nevirti | druska, 1 : 2 (ryžiai : skystis) |
| Ryžiai, plikytu ryžiai, troškinimo trukmė 8–12 minučių, nevirti | druska, 1 : 2 (ryžiai : skystis) |
| Ryžiai, apvalieji ryžiai, troškinti | — |
| Sriubos makaronai, nevirti | užpilti sultiniu |
| Pizza & Co | |
| Bulvių virtinukai, apvirti | druska, sviestas |
| Bulvių košė, paruošta | — |
| Makaronų vamzdeliai, apkepti | druska, sviestas |

¹ J žalią mėsą arba žuvį jdėkite 1 arbat. šaukšt. padažo tiršistiklio.

Kitos naudojimo galimybės

“Menügaren” – automatinis

Automatiškai ruošiant maistą pagal valgiaraštį, vienu metu galima naudoti net 3 skirtingus maisto produktus ir iš jų pagaminti visą pietų patiekalą, pvz., jūrinį ešerį su ryžiais ir daržovėmis.

Ruošiant maistą pagal valgiaraštį, maisto produktai į gaminimo kamerą dedami skirtingu laiku, kad būtų iškepti tuo pačiu metu.

Galite nuspresti savarankiškai, kuriuos produktus norite dėti į orkaitę pirmiausia, garinė orkaitė automatiškai paskirsto juos pagal troškinimo trukmę ir informuoja, kada kurį produktą reikia įdėti.

Ruošiant patiekalus pagal valgiaraštį, funkcijų “Fertig um” ir “Start um” naudoti nesiūloma.

Specialaus naudojimo programas “Menügaren”

- Pasirinkite “Weitere”  | “Spezialanwendungen” | “Menügaren”.
- Pasirinkite norimą maisto produktą. Atsižvelgiant į pasirinktą maisto produktą, toliau rodomas dydžio, svorio ir iškepimo laipsnio užklausos.
- Pasirinkite norimas vertes ir patvirtinate mygtuku *OK*.
- Pasirinkite “Lebensmittel hinzufügen”.
- Pasirinkite norimą maisto produktą ir atlikite analogiškus veiksmus, kaip ir įdėdami kepti pirmajį maisto produktą.
- Prireikus, tuos pačius veiksmus atlikite ir su trečiuoju maisto produktu.

Patvirtinus “Menügaren starten” būsite paraginti dėti į gaminimo kamerą maisto produktą, kurio troškinimo trukmė yra ilgiausia.

■ Jeigu perforuotame kepimo inde kepatė lašančius arba dažančius maisto produktus, apačioje įdėkite universalųjį padéklą. Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

Įkaitinimo fazės pabaigoje Jums bus parodyta, kada laikas įdėti kitą maisto produktą. Atėjus laikui, nuskambės garsinis signalas.

Šis procesas pasikartos ir su trečiuoju maisto produktu.

Į valgiaraštį galite įtraukti ir tuos produktus, kurie nėra nurodyti. Daugiau informacijos ieškokite skyriaus “Dampfgaren” poskyryje “Ruošimas pagal valgiaraštį - rankiniu būdu”.

Kitos naudojimo galimybės

Konservavimas

Naudokite tik nepriekaištingus, šviežius maisto produktus, neturinčius suspaudimo ar puvimo vietų.

Stiklainiai

Naudokite tik nepriekaištingus, švariai išplautus stiklainius ir priedus. Galite naudoti stiklainius su nusukamu dangteliu bei su stikliniu dangteliu ir guminiu sandarikliu.

Stiklainiai turi būti to paties dydžio, kad viskas vienodai išvirsty.

Išpilstę konservuojamus produktus, nuvalykite stiklainių kraštus švaria šluoste ir karštu vandeniu, tada juos uždarykite.

Vaisiai

Kruopščiai perrinkite vaisius, trumpai, bet grei išplaukite ir palikite nuvarvėti. Uogas plaukite labai atsargiai, nes jos yra labai jautrios ir labai greitai susispaudžia.

Jeigu būtina, nulupkite odelę, pašalinkite kauliukus arba sėklas. Didelius vaisius susmulkinkite. Pavyzdžiu, obuolius supjaustykite skirtelėmis.

Didesnius kaulavaisius su kaulukais (slyvas, abrikosus) šakute arba mediniu pagaliuku keliose vietose pradurkite, priešingu atveju jie trūks.

Daržovės

Daržoves nuplaukite, nuvalykite ir sumulkinkite.

Prieš konservuodami daržoves nuplikykite, kad jos išsaugotų savo spalvą (žr. skyriaus "Kitos programos" poskyrį "Nuplikymas").

Pildymo kiekis

Produkto pripildykite į stiklainį laisvai, daug. 3 cm iki krašto. Ląstelių sieneles bus pažeistos, jeigu produktas bus suspaustas. Stiklainį lengvai pakratykite ant šluostės, kad jo turinys geriau pasiskirstytų. Į stiklainį pripildykite skysčio. Konservuojamas produktas turi būti uždengtas.

Vaisiams naudokite cukraus tirpalą, daržovėms pasirinktinai druskos arba acto tirpalą.

Mėsa ir dešra

Prieš konservavimą mėsą pakepkite arba pavirkite. Pripildyti imkite priekinę kepsnio dalį, kurią galite pailginti vandeniu, arba sultinį, kuriame virė mėsa. Atkreipkite dėmesį, kad stiklainio krašte neturi būti riebalų.

Stiklainį pripildykite dešra tik iki pusės, nes masė konservavimo metu padidėja.

Patarimai

- Panaudokite likutinę šilumą, stiklainius iš gaminimo kameros išimdami tik praėjus 30 minučių po išjungimo.
- Uždengę rankšluosčiu, leiskite stiklainiams lėtai vėsti apie 24 valandas.

Maisto produktų konservavimas

- Perforuotą kepimo indą arba groteles įdėkite į 1 kepimo lygi.
- Stiklainius sustatykite ant kepimo indą arba ant grotelių. Stiklainiai negali liestis.

Nustatymai

"Weitere" | "Spezialanwendungen" | "Einkochen"

arba

"Dampfgaren"

Temperatūra: žr. lentelę

Konservavimo trukmė: žr. lentelę

Kitos naudojimo galimybės

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės.

| Konservuojamas produktas | 🌡 [°C] | ⌚* [min] |
|----------------------------------|--------|----------|
| Uogos | | |
| Serbentai | 80 | 50 |
| Agrastai | 80 | 55 |
| Spanguolės | 80 | 55 |
| Kaulavaisiai | | |
| Vyšnios | 85 | 55 |
| Geltonosios slyvos | 85 | 55 |
| Slyvos | 85 | 55 |
| Persikai | 85 | 55 |
| Geltonosios slyvos – “Renklodai” | 85 | 55 |
| Séklavaisiai | | |
| Obuoliai | 90 | 50 |
| Obuolių džemas | 90 | 65 |
| Svarainiai | 90 | 65 |
| Daržovės | | |
| Pupelės | 100 | 120 |
| Paprastosios pupelės | 100 | 120 |
| Agurkai | 90 | 55 |
| Burokéliai | 100 | 60 |
| Mėsa | | |
| Apvirta | 90 | 90 |
| Kepta | 90 | 90 |

🌡 Temperatūra / ⌚ Konservavimo trukmė

* Konservavimo trukmė galioja 1,0 l talpos stiklainiams. Jeigu naudojate 0,5 l talpos stiklainius, konservavimo trukmė sutrumpėja 15 minučių, 0,25 l stiklainiams – 20 minučių.

Pyrago konservavimas

Konservuoti tinkama maišyta, biskvitinė ir mielinė tešla. Pyragą galima laikyti maždaug 6 mėnesius.

Vaisinių **pyragų** negalima **laikyti**, juos reikia suvartoti per 2 dienas.

Naudokite nesuskilusius, švariai išplautus stiklainius ir jų priedus. Stiklainių apačia turi būti siauresnė negu viršus. Rekomenduojama naudoti 0,25 l stiklainius.

Stiklainius uždarykite konservavimo žiedu, stikliniu dangteliu ir spyruokliniu žiediniu spaustuku.

Kad viskas išvirkę vienu metu, naudokite vienodos talpos stiklainius.

- Stiklainius ištepkite sviestu, palikite maždaug 1 cm iki krašto.
- Pabarstykite stiklainių vidų trupiniais (džiūvėsiais).
- Į stiklainius įpilkite $\frac{1}{2}$ arba $\frac{2}{3}$ tešlos (kaip nurodyta recepte). Įsitikinkite, kad stiklainių kraštai yra švarūs.
- Į antrą kepimo lygi įdékite groteles.
- Ant gretelių sudékite **atidarytus** vienodo dydžio stiklainius. Stiklainiai negali liestis.
- **Iš karto** po konservavimo stiklainius uždarykite konservavimo žiedu, dangteliu ir spaustuku; pyragas negali atvėsti. Jei tešla išbėgo per kraštus, ją stikliniu dangčiu galima šiek tiek sustumti į stiklainį.

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę konservavimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti konservavimo trukmę.

| Tešlos rūšis | Veikimo režimas | Etapas | 🌡 [°C] | ୧୦ [%] | 🕒 [min] |
|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Sviestinė tešla | | — | 160 | — | 35–45 |
| Biskvitas | | — | 160 | — | 50–55 |
| Mielinė tešla | | 1 2 | 30 160 | 100 30 | 10 30–35 |

🌡 Temperatūra, ୧୦ Drėgmė, 🕒 Konservavimo trukmė

Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas
 Kombinuotas troškinimas + viršutinis / apatinis kaitinimo elementas

Kitos naudojimo galimybės

Džiovinimas

Kad drėgmė galėtų pasišalinti, maisto produktams džiovinti naudokite tik specialaus naudojimo programą "Dörren" arba režimą "Combigen + Heißluft plus".

Bananai, ananasai ir voveraitės netinka džiovinti.

- Džiovinamus maisto produktus supjaustykite vienodo dydžio gabaliukais.
- Patieskite ant grotelių kepimo popierių ir vienu sluoksniu (jeigu jmanoma) tolygiai ant jo paskirstykite džiovinamus produktus.
- Palaukite, kol džiovinti vaisiai arba daržovės atvés.
- Laikykite juos sandariai uždarytuose stiklainiuose arba skardinėse.
Kad neatsirastų pelėsis ir kad džiovinti maisto produktai nesugestų, pasirūpinkite, kad į laikymo indą nepatektų drėgmės.

Nustatymai

"Weitere" | "Spezialanwendungen" | "Dörren"

Temperatūra: žr. lentelę

Džiovinimo trukmė: žr. lentelę

arba

"Combigen" | "Combigen + Heißluft plus"

Temperatūra: žr. lentelę

Drėgmė: 0 %

Džiovinimo trukmė: žr. lentelę

Lentelėje pateiktos džiovinimo trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę džiovinimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę.

| Džiovinamas produktas | [°C] | [val.] |
|---------------------------------------|-------|---------|
| Obuoliai, žiedeliai | 70 | 6–8 |
| Abrikosai, perpjauti pusiau, be kaulų | 60–70 | 10–12 |
| Kriausės, skiltelės | 70 | 7–9 |
| Žolelės | 40 | 1,5–2,5 |
| Grybai* | 50 | 5–7 |
| Pomidorai, riekelės | 70 | 7–9 |
| Citrusiniai vaisiai, griezinėliai | 70 | 8–9 |
| Slyvos, be kaulų | 60–70 | 10–12 |

Temperatūra, Džiovinimo trukmė (valandos)

* Džiovinti tinkta baravykai, šitakiai, briedžiuai, "MuErr" grybai ir rudakepuriai baravykai. Grybai yra tinkamai išdžiovinti, jeigu jie "šiugžda".

“Sabbat-Programm” ir “Yom-Tov” naudojimas

Specialaus naudojimo programos “Sabbat-Programm” ir “Yom-Tov” skirtos religiniams papročiams paremti.

Norėdami laikytis šabo reikalavimų, vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Garinė orkaitė įkaista iki nustatybos temperatūros ir išlaiko ją daug. 24 valandas (“Sabbat-Programm”) arba 76 valandas (“Yom-Tov”). Maždaug po 76 valandų automatiškai išsijungia abi garinės orkaitės specialaus naudojimo funkcijos.

- Idėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite “Weitere”  | “Spezialanwendungen”.
- Pasirinkite “Sabbat-Programm”.
- Pasirinkite norimą specialaus naudojimo programą (“Sabbat-Programm” arba “Yom-Tov”).

Jeigu prieš tai ijjungėte laikmatį arba įspėjamajį signalą, negalėsite paleisti specialaus naudojimo programos.

Paleistos specialaus naudojimo programos negalėsite pakeisti arba išsaugoti tarp “Eigene Programme”.

Sutrikus energijos tiekimui, specialaus naudojimo programa išjungianta. Garinė orkaitė lieka šabą atitinkančiai režime tol, kol bus atjungta nuo maitinimo tinklo. Atkūrus energijos tiekimą, ekrane rodoma “Netzausfall -Vorgang abgebrochen”.

“Sabbat-Programm” naudojimas

Ši specialaus naudojimo programa skirta kassavaitiniams šabui (“Schabbat”). Ją galite naudoti maistui šildyti maks. 24 valandas, kol pirmą kartą atidarysite dureles.

- Nustatykite temperatūrą.
- Patvirtinkite mygtuku “OK”.

Rodoma “Sabbat-Programm” ir nustatyta temperatūra.

Uždarius orkaitės dureles, maždaug po 30 sekundžių išjungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas. Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas lieka įjungtas viso kepimo proceso metu.

Paros laikas nerodomas. Nereaguojant né vienas jutiklinis mygtukas (išskyrus įjungimo ir išjungimo mygtuką ⓧ).

Rodomas pranešimas “Sabbat – Tür nicht öffnen”. Maždaug po 45 minučių šis pranešimas užgėsta ir rodomas tik karta.

Jeigu pranešimas **nerodomas**, garinė orkaitė nekaista, dureles galite atidaryti ir vėl uždaryti.

Jeigu atidarėte dureles, gaminimo kameros kaitinimas **lieka įjungtas** iki pat specialaus naudojimo programos pabaigos.

Jeigu dureles paliksite uždarytas iki specialaus naudojimo programos pabaigos, gaminimo kameros kaitinimas išsijungs tik po 24 valandų. Garinė orkaitė ir toliau lieka įjungta.

- Jeigu specialaus naudojimo funkciją norite išjungti anksčiau laiko, garinę orkaitę išjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku ⓧ.

Specialaus naudojimo funkcijos pabaigoje užgėsta nuoroda “Sabbat – Tür nicht öffnen”, išsijungia gaminimo kameros kai-

Kitos naudojimo galimybės

tinimas. Ekrane ir toliau rodomas kitos nuorodos, kol orkaitė po 76 valandų automatiškai išsijungia.

“Yom-Tov” naudojimas

Ši specialaus naudojimo programa skirta kelių dienų šventinėms dienoms per savaitę. Ją galima naudoti maistui šildyti maks. 76 valandas. Tuo metu dureles galite keletą kartų atidaryti ir vėl uždaryti.

- Nustatykite temperatūrą.
- Patvirtinkite mygtuku “OK”.

Rodoma “Yom-Tov” ir nustatyta temperatūra.

Uždarius orkaitės dureles, maždaug po 30 sekundžių išsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas. Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas lieka įjungtas viso kepimo proceso metu.

Paros laikas nerodomasis. Nereaguojant nė vienas jutiklinis mygtukas (išskyrus įjungimo ir išjungimo mygtuką ⓧ).

Rodomas pranešimas “Sabbat – Tür nicht öffnen”. Maždaug po 45 minučių šis pranešimas užgėsta ir rodomas tik kartais.

Jeigu pranešimas **nepasirodo**, dureles galite keletą kartų atidaryti ir vėl uždaryti. Gaminimo kameros kaitinimas **lieka įjungtas**.

- Jeigu specialaus naudojimo funkciją norite iš jungti anksčiau laiko, garinę orkaitę išjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku ⓧ.

Gaminimo kameros kaitinimas lieka įjungtas iki pat specialaus naudojimo programos pabaigos. Maždaug po 76 valandų garinė orkaitė automatiškai išsijungia.

Sulčių išsunkimas

Garinėje orkaitėje galima išsunkti minkštų ir pusiau kietų vaisių sultis.

Sulčių sunkimui labiausiai tinka pernokę vaisiai; kuo vaisius labiau prinokę, tuo gausesnės ir kvapnesnės bus sultys.

Paruošimas

Perrinkite ir nuplaukite vaisius, kuriuos ketinate sunkti. Išpjaukite įpuvusias vietas.

Nupjaukite vynuogų ir vyšnių kotelius, nes jie yra kartūs. Uogų kotelių pašalinti nebūtina.

Didelius vaisius, pavyzdžiui, obuolius, supjaustykite maždaug 2 storio kubeliais. Kuo kitesnis vaisius arba daržovė, tuo smulkiau jis turėtų būti supjaustytas.

Patarimai

- Kad suvienodintumėte skonj, švelnius vaisius sumaišykite su rūgščiais vaisiais.
- Daugelyje vaisių sulčių padaugėja ir pagerėja kvapas, jeigu pridedama cukraus ir paliekama pastovėti. 1 kg saldžių vaisių rekomenduojame 50–100 g cukraus, o 1 kg rūgščių vaisių – 100–150 g cukraus.
- Jeigu norite išgautas sultis laikyti, jas karštas supilkite į švarius butelius ir nedelsiant uždarykite.

Sulčių sunkimas

- Paruoštus vaisius sudékite į perforuotą kepimo indą.
- Po apačia įdékite neperforuotą kepimo indą arba universalų padéklą. Jame kaupsis sultys.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 40–70 minučių

Kitos naudojimo galimybės

Nuplikymas

Daržoves, kurias planuojama užšaldyti, prieš tai reikia nuplikyti. Tokiu būdu geriau išsaugoma maisto produktų kokybė juos sandėliuojant šaldytus.

Daržovės, nuplikytos prieš tolesnį apdrojimą, geriau išsaugo spalvą.

- Paruoštas daržoves sudékite į perforuotą kepimo indą.
- Po nuplikymo daržoves supilkite į ledinį vandenį, kad greitai atvėstų. Palikite nulašeti.

Nustatymai

“Weitere”  | “Spezialanwendungen” |
“Blanchieren”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Nuplikymo trukmė: 1 min.

Indų sterilizavimas

Garinėje orkaitėje sterilizuoti indai ir kūdikių buteliukai programos pabaigoje yra sterilūs, išvirinti. Tačiau kiekvieną kartą peržiūrėkite gamintojo instrukcijas ir įsitinkinkite, kad visos sudedamosios dalys yra atsparios aukštai temperatūrai (iki 100 °C) ir garams.

Kūdikių buteliukus išardykite. Buteliukus sustatykite tik kai šie visiškai išdžius. Taip jie pakartotinai neužsiterš.

- Visus indus sudékite į perforuotą indą arba ant grotelių, kad jie nesiliestų tarpusavyje (paguldykite arba sustatykite angomis žemyn). Taip karšti garai netrukdomai gali pasiekti atskiras dalis.

Nustatymai

“Weitere”  | “Spezialanwendungen” |
“Geschirr entkeimen”

Trukmė: nuo 1 minutės iki 10 valandų
arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 15 min.

“Geschirr wärmen”

Tiekiant maistą pašildytose lékštėse šis ne taip greitai atsals.

Naudokite karščiuui atsparius indus.

- Idékite groteles į 2 kepimo lygi ir ant jų pastatykite šildomą indą. Jeigu indas yra didelis, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo padékite groteles (pastatymo paviršiumi aukštyn) ir ant jų pastatykite indą. Jeigu reikia, galite išimti padékly laikiklius.
- Pasirinkite “Weitere”  | “Spezialanwendungen”.
- Pasirinkite “Geschirr wärmen”.
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą ir nustatykite trukmę.

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karsto maisto ruošimo skyriaus sienelių, padékly laikiklių ir priedų. Apatinėje indopusėje gali susidaryti vandens lašeliai.

Išimdami patiekalus, naudokite puokštėles.

“Warmhalten”

Maisto ruošimo skyriuje patiekalus galite laikyti net iki 2 valandų.

Tačiau jeigu norite išsaugoti maisto produktų kokybę, laikykite juos maisto ruošimo skyriuje kuo trumpiau.

- Pasirinkite “Weitere”  | “Spezialanwendungen”.
- Pasirinkite “Warmhalten”.
- Sudékite į maisto ruošimo skyrių maisto produktus, kuriuos norite išlaikyti šiltus, ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą ir nustatykite trukmę.

Kitos naudojimo galimybės

Mielinės tešlos kildinimas

- Paruoškite tešlą, kaip nurodyta recepte.
- Atidengtą tešlos dubenį įdékite į perforuotą kepimo indą arba pastatykite ant grotelių.
Jeigu tešlos indas yra didelis, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo padékite groteles (pastatymo paviršiumi aukštyn) ir ant jų pastatykite indą su tešla. Jeigu reikia, galite išimti padéklių laikiklius.

“Einstellungen”

“Weitere”  | “Spezialanwendungen” |
“Hefeteig gehen lassen”
arba
“Dampfgaren” 

Temperatūra: 30 °C

Drégmė: 100 %

Trukmė: kaip nurodyta recepte

Drėgnų rankšluosčių įšildymas

- Sudrėkinkite ir tvirtai suvyniokite svečiams skirtus rankšluosčius.
- Sudékite juos vieną šalia kito į perforuotą kepimo indą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Feuchte Tücher erwärmen”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 70 °C

Kepimo trukmė: 2 min.

Želatinos lydymas

- **Lakštinę želatiną** 5 minutes pamirkykite dubenyje su šaltu vandeniu. Želatinos lakštai turi būti apsemti vandeniu. Želatinos lakštus išspauskite ir išpilkite iš dubens vandenį. Išspaustus želatinos lakštus vėl sudékite į dubenį.
- **Maltą želatiną** supilkite į dubenį ir ijpilkite tiek vandens, kiek nurodyta ant pakuočių.
- Uždenkite indą ir įj pastatykite į perforuotą troškinimo indą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Gelatine schmelzen”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra 90 °C

Kepimo trukmė: 1 minutė

Susicukravusio medaus skystinimas

- Šiek tiek atsukite dangtelį ir pastatyki- te stiklainį į perforuotą kepimo indą.
- Medų kartais pamaišykite.

Skystinant (dekrystalizujant) medų 60 °C temperatūroje, tikslas yra gauti tepamą maisto produktą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Honig entkristallisieren”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 60 °C

Trukmė: 90 minučių (neatsižvelgiant į stiklainio dydį ar medaus kiekį stik- lainyje)

Šokolado lydymas

Garinėje orkaitėje galite išlydyti bet kokią rūšies šokoladą.

Jeigu naudojate glazūrą, neatidarytą pakelį jdékite į perforeuotą kepimo indą.

- Susmulkinkite šokoladą.
- Didesnius kiekius dėkite į neperforuo- tą troškinimo indą, o mažesnius – į puodelį arba dubenį.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.
- Didesnius kiekius protarpiais pamai- šykite.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Schokolade schmelzen”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 65 °C

Kepimo trukmė: 20 min.

Kitos naudojimo galimybės

Lašinių lydymas

Lašiniai nėra skrudinami.

- Sudékite lašinius (pjaustytais kubeliais, juostelėmis arba griežinėliais) į neperforuotą indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Speck auslassen”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

Svogūnų troškinimas

Troškinimas reiškia kepimą savose sultyse, esant poreikiui, pridedant šiek tiek riebalų.

- Pasmulkintus svogūnus su trupučiu sviesto suberkite į neperforuotą kepimo indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Zwiebeln dünsten”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

Obuolių konservavimas

Galima pailginti obuolių laikymo trukmę. Obuolių garinimas sumažina puvimą. Optimaliai sandėliuojant sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje jie išsiliko nuo 5 iki 6 mėnesių. Tai įmanoma tik obuolių atveju, o kitų sėklavaisių atveju – ne.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Obst” |
“Äpfel” | “Ganz”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 50 °C

Konservavimo trukmė: 5 min.

Kiaušinių garnyro ruošimas

- 6 kiaušinius sumaišykite su 375 ml pieno (neplakite iki putų).
- Kiaušinių ir pieno mišinį pagardinkite prieskoniais ir ji supilkite į sviestu išteptą neperforuotą kepimo indą.

Nustatymai

“Dampfgaren” 
Temperatūra: 100 °C
Kepimo trukmė: 4 min.

Vaisinės užtepas

Naudokite tik nepriekaištingus, šviežius maisto produktus, neturinčius suspaudimo ar puvimo vietų.

Stiklainiai

Naudokite tik nepriekaištingus, švariai išplautus stiklainius su nusukamu dangteliu daugiausia iki 250 ml talpos.

Išpilstę masę, nuvalykite stiklainių kraštus švaria šluoste ir karštu vandeniu.

Paruošimas

Kruopščiai perrinkite vaisius, trumpai, bet kruopščiai išplaukite ir palikite nugarvėti. Uogas plaukite labai atsargiai, nes jos yra labai jautrios ir greitai susitraisko.

Pašalinkite luobeles, kotelius, branduolius arba kauliukus.

Pertrinkite vaisius, kad vaisinis aptepas būtų tvirtesnis. Į tyré įberkite atitinkamą kiekį stingdančio cukraus (žr. gamintojo duomenis). Gerai išmaišykite masę.

Jei ruošiant naudojami saldieji vaisiai / uogos, rekomenduojame įpilti citrinų rūgšties.

Vaisinės užtepėlės ruošimas

- Pripildykite maždaug du trečdalius stiklainių.
- Stiklainius sudékite į perforuotą indą arba sustatykite ant grotelių, neužsukite.
- Pasibaigus paruošimui stiklainius palikite 1–2 minutes pastovėti.
- Tada stiklainius užsukite dangteliais ir palikite atvėsti.

“Einstellungen”

“Combigaren”  | “Combigaren + Heißluft plus”

Temperatūra: 150 °C

Drėgmė: 0 %

Trukmė: 35–45 minutės

Kitos naudojimo galimybės

Maisto produktų valymas

- Maisto produktus, pvz., pomidorus, nektarinus ir pan., kryžmai įpjaukite ties koteliu. Taip lengviau nuimsite odelę.
- Jeigu naudosite garus, maisto produktus sudėkite į perforuotą kepimo indą, o jei ketinate naudoti keptuvą – ant universalaus padéklo.
- Išémė migdolus, juos iš karto atšaldykite šaltu vandeniu. Kitu atveju nepavyks nulupti odelės.

Nustatymai

“Weitere”  | “Grill groß”

Kepimo lygis: 3

Trukmė: žr. lentelę

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: žr. lentelę

| Maisto produktai | ⌚ [min] |
|------------------|---------|
| Abrikosai | 1 |
| Migdolai | 1 |
| Nektarinai | 1 |
| Paprika | 4 |
| Persikai | 1 |
| Pomidorai | 1 |

⌚ Laikas

| Maisto produktai | ⌚ [min] |
|------------------|---------|
| Paprika | 10 |
| Pomidorai | 7 |

⌚ Laikas

Kitos naudojimo galimybės

Jogurto ruošimas

Jums reikės pieno ir jogurto arba jogurto bakterijų, pavyzdžiui, iš ekologiško maisto parduotuvės.

Naudokite natūralų jogurtą su gyvosiomis kultūromis ir be priedų. Netinka šiltomis sąlygomis apdorotas jogurtas.

Jogurtas turi būti šviežias (trumpas laikymo laikas).

Ruošti jogurtą tinkta ilgo galiojimo ir šviežias pienas.

Ilgo galiojimo pieną galima naudoti be papildomo apdorojimo. Šviežią pieną būtina prieš tai įkaitinti iki 90 °C (neužvirti!) ir atvésinti iki 35 °C. Naudojant šviežią pieną, jogurtas būna šiek tiek tvirtesnis nei naudojant ilgo galiojimo pieną.

Jogurtas ir pienas turi būti to paties riebumo.

Stingimo metu stiklainių negalima judinti arba kratyti.

Paruošus jogurtą būtina nedelsiant atvėsinti šaldytuve.

Tvirtumas, riebumas ir pradiniam jogurte naudotos kultūros turi įtakos pačių pagaminto jogurto konsistencijai. Ne visi jogurtai gali būti naudojami kaip pradiniai jogurtai.

Patarimas: naudojant jogurto fermentą, jogurtą galima ruošti iš pieno ir grietinės mišinio. Sumaišykite $\frac{3}{4}$ l pieno su $\frac{1}{4}$ l grietinės.

- 100 g jogurto sumaišykite su 1 l pieno arba paruoškite mišinį su jogurto bakterijomis, kaip nurodyta pakuočės instrukcijoje.
- Išpilstykite pieno mišinį į stiklainius ir uždarykite.
- Uždarytus stiklainius sustatykite į perforuotą kepimo indą arba ant grotelių. Stiklainiai negali liestis.
- Pasibaigus ruošimo laikui, stiklainius iš karto sudékite į šaldytuvą. Be reikalo jų nejudinkite.

Nustatymai

“Automatikprogramme” | “Spezial” | “Joghurt herstellen”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 40 °C

Trukmė: 5:00 val.

Galimos blogo rezultato priežastys

Jogurtas netvirtas:

blogas pradinio jogurto laikymas, nutrauktas vėsinimo ciklas, buvo pažeista pakuočė, nepakankamai įkaitintas pienas.

Nusistojo skysčio:

stiklainiai buvo pajudinti, nepakankamai greitai atvėso jogurtas.

Jogurte yra smulkiai grūdelių:

pernelyg įkaitintas pienas, buvo sugedęs pienas, netolygiai išmaišyti pienas ir pradinis jogurtas.

Automatinės programos

Jvairios automatinės programos padės patogiai ir saugiai pasiekti optimalų kepimo rezultatą.

Kategorijos

Automatinės programos **Auto** suskirstytos į kategorijas. Paprasčiausiai pasirinkite ruošiamam patiekalui labiausiai tinkančią automatinę programą ir laikykitės ekrane pateikiamu nurodymu.

Automatinų programų naudojimas

- Pasirinkite "Automatikprogramme" **Auto**. Rodomas parinkčių sąrašas.
- Pasirinkite norimą kategoriją. Rodomas pasirinktos kategorijos automatinės programos.
- Pasirinkite norimą automatinę programą.
- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Patarimas: Pasirinkę "Info", atsižvelgiant į kepimo procesą, galésite peržiūrėti informaciją apie maisto produkto jidėjimą į maisto ruošimo skyrių arba apvertimą.

Naudojimo nurodymai

- Pasibaigus kepimo procesui palaukite, kol maisto ruošimo skyrius atvés iki patalpos temperatūros, tik tada įjunkite automatinę programą.
- Svorio duomenys taikomi vieneto svoriui. Vienu metu galite kepti vieną 250 g svorio lašišos gabaliuką arba dešimt lašišos gabaliukų, kurių kiekvienas sveria po 250 g.
- Iškepimo laipsnis ir apskrudinimas rodomi septynių segmentų stulpelyje. Naršymo zonoje galite nustatyti norimą iškepimo ir apskrudinimo laipsnį.

- Kepdami kepinius, naudokite receptuose nurodytas kepimo formas.
- Kategorijoje "Reis" pasirinkę programas ilgagrūdžiams ir apvaliesiems ryžiams, papildomai galima naudoti parinktį "Allgemein". Šią automatinę programą naudokite, jeigu ketinate ruošti ilgagrūdžių arba apvaliuju ryžių rūšis, kurioms negalima rinktis atskiro automatinės programos.
- Kai kuriose automatinėse programose su "Start um" arba "Fertig um" galima atidėti pradžios arba pabaigos laiką.
- Meniu punkte "Garschritte anzeigen" išvardinti atskiri automatinės programos kepimo etapai. Kai kuriose automatinėse programose papildomai galima rinktis meniu punktą "Aktionen anzeigen". Būtinus veiksmus, pvz., norint įdėti kepamą patiekalą arba sudėti sudedamasių dalis, galite atverti šiam meniu punkte. Vykstant troškinimui veiksmus galite peržiūrėti "Info".
- Dėdami patiekalą į karštą maisto ruošimo skyrių, būkite atsargūs atidarydami dureles. Gali išsiveržti karštai garai. Atsitraukite ir palaukite, kol garai išsisklaidys. Saugokite karštų garų ir stenkite neprisiesti prie įkaitusių maisto ruošimo skyriaus sienelių. Galite nusideginti ar nusiplikyti!
- Jeigu, pasibaigus automatinėi programai, patiekalas dar nepakankamai iškepės, pasirinkite "Nachgaren" arba "Nachbacken".
- Automatinės programos galima išsaugoti ir kaip "Eigene Programme". Pasibaigus automatinėi programai, pasirinkite jutiklinį mygtuką ↳.

Galite sukurti ir išsaugoti iki 20 asmeninių programų.

- Galite derinti iki devynių kepimo etapų, kad tiksliau apibūdintumėte mėgstamų receptų arba dažnai naudojamų receptų eiga. Kiekviename kepimo etape pasirinkite nustatymus, pavyzdžiu, režimą, temperatūrą ir kepimo trukmę.
- Galite įvesti su Jūsų receptu siejamos programos pavadinimą.

Jeigu pakartotinai iškviečiate programą ir ją paleidžiate, ji vykdoma automatiškai.

Kitos asmeninių programų kūrimo galimybės:

- Pasibaigus automatinei arba speciaus naudojimo programai, ją galite išsaugoti kaip asmeninę programą.
- Pasibaigus procesui, gaminimo proceso išsaugokite su nustatyta gaminimo trukme.

Tada įveskite programos pavadinimą.

Asmeninių programų kūrimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” 
- Pasirinkite “Programm erstellen”.

Dabar galite nustatyti pirmojo kepimo etapo nustatymus.

Laikykites ekrane pateiktų nurodymų.

- Pasirinkite ir patvirtinkite norimas nuostatas.

Jeigu pasirinkote funkciją “Vorheizen”, pirmiausia užbaikite pirmajį kepimo etapą. Tada “Garschritt hinzufügen” nustatė kepimo trukmę, pridėkite dar vieną kepimo etapą. Tik tada galėsite išsaugoti arba įjungti programą.

- Galite pasirinkti “Weitere Parameter” ir įjungti arba išjungti funkcijas “Booster” ir “Crisp function”.

- Pasirinkite “Garschritt abschließen”.

Pasirinkti visi pirmojo kepimo etapo nustatymai.

Galite įterpti kitus kepimo etapus, pa-vydzžiui, jeigu po pirmojo veikimo režimo iš karto turi būti naudojamas kitas.

- Jeigu būtina naudoti daugiau kepimo etapų, pasirinkite “Garschritt hinzufügen” ir elkitės, kaip nurodyta 1 kepimo etape.

Jeigu norite patikrinti arba pakeisti nustatymus, pasirinkite atitinkamą kepimo etapą.

- Nustatė visus būtinus kepimo etapus, pasirinkite “Speichern”.

- Įveskite programos pavadinimą.

- Pasirinkite ✓.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Išsaugotą programą galite įjungti iš karto ar šiek tiek vėliau, taip pat galite pakeisti kepimo etapus.

“Eigene Programme”

Pradėti programą

- Jdékite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite “Eigene Programme” 
- Pasirinkite norimą programą.
- Pasirinkite “Ausführen”.

Atsižvelgiant į programos nustatymus, rodomi šie meniu punktai:

- “Sofort starten”
Programa iš karto paleidžiama. Įsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.
- “Fertig um”
Nustatykite laiką, kada programa turi pasibaigt. Tuo metu automatiškai išsi jungis orkaitės kaitinimo elementai.
- “Start um”
Nustatykite programos įjungimo laiką. Tuo metu automatiškai įsijungs orkaitės kaitinimo elementai.
- “Garschritte anzeigen”
Rodomi visi jūsų pasirinkti nustatymai.
- “Aktionen anzeigen”
Rodomi būtini veiksmai, pvz., norint jdéti patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite norimą meniu punktą.

Programa įjungiamā iš karto arba nustatytu laiku.

“Info” galésite peržiūrēti informaciją apie maisto produkto jdéjimą į maisto ruošimo skyrių arba apvertimą (atsižvelgiant į kepimo procesą).

- Programos pabaigoje pasirinkite jutiklinį mygtuką .

Kepimo etapų keitimas

Negalima keisti gaminimo etapų tų automatinių programų, kurios išsaugotos asmeniniu pavadinimu.

- Pasirinkite “Eigene Programme” 
- Pasirinkite programą, kurią norite pakeisti.
- Pasirinkite “Programm ändern”.
- Norédami pridéti dar vieną kepimo etapą, pasirinkite kepimo etapą, kurį norite pakeisti arba “Garschritt hinzufügen”.
- Pasirinkite ir patvirtinkite norimus nustatymus.
- Jeigu norite įjungti pakeistą programą, jos nekeisdami, pasirinkite “Programm starten”.
- Jeigu pakeitėte visus nustatymus, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Išsaugota programa pakeista, galite ją iš karto įjungti arba tai padaryti vėliau.

Pavadinimo keitimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Pasirinkite programą, kurią norite pakeisti.
- Pasirinkite “Name ändern”.
- Pakeiskite programos pavadinimą.
- Pasirinkite ✓:

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Programa pervadinta.

Asmeninių programų ištrynimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Pasirinkite programą, kurią ketinate ištrinti.
- Pasirinkite “Programm löschen”.
- Patvirtinkite užklausą su “Ja”.

Programa ištrinta.

Pasirinkę “Weitere”  | “Einstellungen”  | “Werkeinstellungen” | “Eigene Programme” vienu metu galite ištrinti visas asmenines programas.

Kepimas

Švelnus maisto produktų apdorojimas teigiamai veikia Jūsų sveikatą. Kepinius, picas arba gruzdintas bulvynes kepinkite tik kol šios taps aukso spalvos, neskrudinkite iki tamsiai rudos.

Kepinių kepimo nurodymai

- Nustatykite kepimo trukmę. Kepiniams kepti nereikėtų rinktis labai ilgos trukmės. Tešla gali apdžiuti, sumažėti kepimo miltelių poveikis.
- Galite naudoti groteles, universalujį padékla ar bet kurią kepimo formą, pagamintą iš temperatūrai atsparios medžiagos.
- Kepimo formas visada statykite ant gretelių.
- Šaldytus produktus, pavyzdžiui, pyragą, picą arba prancūziškus batonus, vi-sada kepkite ant gretelių.

Jeigu universalujį padékla naudosite aukštoje temperatūroje, šis gali taip deformuotis, tad negalėsite jo išimti iš maisto ruošimo skyriaus.

- Šaldytus produktus, tokius kaip gruzdintas bulvynes, maltinukus ir pan., galite kepti ant universalaus padéklo. Kepimo metu šaldytus produktus keletą kartų apverskite.
- Vienu metu galite kepti daug. dviejuose kepimo lygiuose.

Kepimo popieriaus naudojimas

“Miele” priedai, pavyzdžiui, universalusis padéklas, yra padengti “PerfectClean” danga (žr. skyrių “Valymas ir priežiūra”). Paprastai “PerfectClean” danga padengtų paviršių nebūtina papildomai patepti riebalais arba iškloti kepimo popieriumi.

- Naudokite kepimo popierių kepdamai:
 - duoninės tešlos kepinius, nes šios tešlos ruošimui naudojamas sodos tirpalas gali pažeisti “PerfectClean” danga,
 - saldésius iš balyminės tešlos, pvz., biskvitą, orinukus ar migdolinius pyragaičius, nes ši tešla lengvai limpa,
 - sluoksniuotos arba sviestinės tešlos,
 - ant gretelių kepdamai šaldytus produktus,
 - šaldytų produktų, tokų kaip gruzdintų bulvycių, maltinukų ir pan. kepimui galite naudoti universalujį padékla.

Kepinių kepimo patarimai

- Naudokite tamsias kepimo formas. Nerekomenduojama naudoti šviesių, plonomis sienelėmis ir blizgiu paviršiu mi kepimo formų, nes šviesaus metalo formose patiekalai netolygiai apskrunda arba apskrunda per mažai. Tam tikromis aplinkybėmis kepinys gali ir ne iškepti.
- Kvadratinės arba pailgas formas į maisto ruošimo skyrių dékite skersai, kad formose optimaliai pasiskirstytų šiluma, o pyragas keptų tolygiai.
- Kepdami šaldytus produktus (pvz., gruzdintas bulvynes, maltinukus, pyragus, picas ir prancūziškus batonus), nustatykite žemiausią gamintojo nurodytą temperatūrą.
- Po kurio laiko patikrinkite patiekalą. Įsmeikite į tešlą medinį pagaliuką. Jeigu prie medinio pagaliuko neprikibo drėgniai tešlos gabalėliai, patiekalas iškepęs.

Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje "Pagrindinis meniu ir submeniu".

"Combigaren"

Šis veikimo režimas naudojamas kartu su kombinuotu orkaitės režimu ir drėgmės funkcija. Dėl tiekiamų garų neišsausėja mėsos paviršius. Duona, bandėlis ir sluoksniuotos tešlos gaminiai įgaus trašką, blizgantį paviršių.

Galite pasirinkti skirtingus kaitinimo tipus:

- "Combigaren + Heißluft plus"
- "Combigaren + Ober- /Unterhitze"
- "Combigaren + Grill"

Duoną arba bandėles rekomenduojame kepti keliais kepimo etapais: pirmajame kepimo etape dėl nuolatinio garų tiekimo jie įgaus blizgų paviršių (maksimali drėgmė, žema temperatūra). Patiekalas apskrudinamas kitame kepimo etape, padidinus drėgmę ir temperatūrą. Džiovinama naudojant nedidelę drėgmę ir vidutinę arba aukštą temperatūrą.

Patarimas: receptų ir kepimo lentelių su nurodytais veikimo režimais, temperatūra, drėgmė ir kepimo trukme ieškokite "Miele" receptų knygelėje arba lankstiniuke "Kepimas, kepinimas, troškinimas".

Kepimas

“Automatikprogramme”

Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

“Heißluft plus”

Naudokite šį kepimo režimą, jeigu vienu metu ketinate kepti keliuose kepimo lygiuose.

Galite naudoti bet kurią kepimo formą iš karščiui atsparios medžiagos.

Galite kepti žemesnėje temperatūroje negu veikimo režime “Ober-/Unterhitze”, nes šiluma iš karto pasiskirsto po visą maisto ruošimo skyrių.

“Ober-/Unterhitze”

Šį veikimo režimą naudokite ruošdami tradicinius patiekalus. Jeigu gaminate pagal receptus iš senesnių receptų knygų, nustatykite 10 °C žemesnę kepimo temperatūrą, negu nurodyta. Kepimo trukmė nesikeis.

Kepkite tik viename kepimo lygyje. Kepdami sluoksniuotą pyragą, naudokite 3 kepimo lygi. Tuo tarpu forminiams kepiniams naudokite 2 kepimo lygi.

“Intensivbacken”

Šis veikimo režimas tinkta kepti pyragus su drėgnais jdarais, picą, apkepą ir panasius patiekalus.

Įdėkite patiekalą į 1 kepimo lygi.

“Unterhitze”

Šį kepimo režimą rinkitės kepimo proceso pabaigoje, jeigu kepamo patiekalo apačia turi labiau apskrusti.

“Oberhitze”

Šį režimą naudokite kepimo pabaigoje, jeigu norite, kad patiekalo viršus labiau apskrustyti.

Šį veikimo režimą naudokite norėdami apskrudinti arba apkepinti apkepus.

“Kuchen spezial”

Šis veikimo režimas tinkta kepinių iš sviestinės arba šaldytos duoninės tešlos kepimui.

“Eco-Heißluft”

Šį energiją taupantį veikimo režimą naudokite, jeigu ketinate kepti nedideliais kiekiais, pvz., šaldytą picą arba arba forminius sausainius.

Kepimo nurodymai

- Niekada nekepkite šaldytos mėsos, nes ši išdžius. Prieš kepdamai mėsą atitirpinkite.
- Prieš kepdamai pašalinkite odą ir sausgysles.
- Mėsą pamarinuokite arba pagardinkite prieskoniais.
- Jei vienu metu norite kepti kelis mėsos gabaliukus, naudokite vienodo storio gabaliukus.
- Naudokite universalujį padéklą, ant viršaus uždékite groteles. Maisto ruošimo skyrius neužsiterš, o kepimo sulgis galėsite panaudoti ruošdami padažą.



- Iškeptą patiekalą 10 minučių palikite "ramybės būsenoje". Tuo metu po patiekalą tolygiai pasiskirstys sultys.

Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje "Pagrindinis meniu ir submeniu".

"Combigaren"

Šis veikimo režimas naudojamas kartu su kombinuotu orkaitės režimu ir drégmės funkcija. Dėl tiekiamų garų neišsausės mėsos paviršius. Mėsa bus ne tik labai minkšta ir sultinga, bet ir su rusva plutele. Mėtos, žuvies arba paukštienos patiekalus kepkite "Combigaren"  veikimo režime.

Galite pasirinkti skirtinges kaitinimo tipus:

- "Combigaren + Heißluft plus"
- "Combigaren + Ober-/Unterhitze"
- "Combigaren + Grill"

Mėsą rekomenduojame kepti létai ir švelniai, naudojant net kelis kepimo etapus: pirmajame kepimo etape rinktis aukštesnę temperatūrą, kad apskrustyti paviršius. Antrajame kepimo etape padidinkite drégmės lygi ir sumažinkite temperatūrą. Mėsa kepa tolygiai, suardomas raumenų balytas, taip pat mėsa tampa ypač minkšta ir sultinga.

Patarimas: receptų ir kepimo lentelių su nurodytais veikimo režimais, temperatūra, drégme ir kepimo trukme ieškokite "Miele" receptų knygelėje arba lankstiniuke "Kepimas, kepinimas, troškinimas".

Kepimas

“Automatikprogramme”

Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

“Heißluft plus”

Šį veikimo režimą naudokite kepdami paukštienos ir žuvies patiekalus, kurie turi apskrusti rusva plutele.

Galite kepti žemesnėje temperatūroje negu veikimo režime “Ober-/Unterhitze”, nes šiluma iš karto pasiskirsto po visą maisto ruošimo skyrių.

“Ober-/Unterhitze”

Šį veikimo režimą naudokite ruošdami tradicinius patiekalus. Jeigu gaminate pagal receptus iš senesnių receptų knygų, nustatykite 10 °C žemesnę kepimo temperatūrą, negu nurodyta. Kepimo trukmė nesikeis.

Kepimo pabaigoje įjunkite “Unterhitze” kepimo režimą, jeigu norite, kad patiekalo apačia labiau apskrustytų.

“Intensivbacken” režimas netinka kepti plokštiems kepiniams ir kepsniams, nes šie per daug apkeps.

⚠️ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Jeigu kepimo keptuve metu atidarysite orkaitės dureles, turėkite omenyje, kad valdymo elementai yra labai įkaitę.

Kepimo metu laikykite dureles uždarytas.

Kepimo keptuve nuorodos

- Kepant keptuve, nebūtina iš anksto įkaitinti orkaitės. Jdékite patiekalą į šaltą maisto ruošimo skyrių.
- Naudokite universalųjį padéklą, ant viršaus uždékite grotelės.



- Kepdami keptuve žuvj, po apačia patieskite kepimo popieriu.
- Didesnius mésos gabaliukus, pvz., viščiuko ketvirčius, kepkite 2 arba 3 kepimo lygyje, o plokštesnius gabaliukus, pvz., kepsnius, kepkite 4 kepimo lygię.
- Praėjus $\frac{2}{3}$ kepimo laiko, apverskite. Išimtis: žuvies apversti nereikia.

Kepinimo keptuve patarimai

- Liesą mésą pamariniuokite arba aptepkite aliejumi. Kiti riebalai greitai patamsėja arba pradeda rūkti.
- Prieš kepdami keptuve dešreles skersai įpjaukite.
- Naudokite vienodo dydžio mésos arba žuvies griežinélius, kad labai nesiskirtų jų kepimo keptuve trukmę.
- Galite **patikrinti mésos iškepimo laipsnį** uždėjė šaukštą ir spustelėjė. Galite nustatyti, kiek iškepusi mésa.
 - **“englisch/rose”**
Mésa dar labai elastinga, o viduje dar raudona.
 - **“medium”**
Jeigu mésa nelabai elastinga, viduje yra rožinės spalvos.
 - **gerai iškepta**
Mésos praktiškai nejmanoma spausti, ji yra iškepusi.
- Jeigu didesnių mésos gabalių paviršius jau yra labai apskrudęs, bet dar nepasiekta šerdies temperatūra, kepamą produktą jdékite į žemesnį kepimo lygi arba kepkite keptuve, pasirinkę žemesnį kepimo lygi.

Kepimas keptuve

Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje "Pagrindinis meniu ir submeniu".

"Combigaren + Grill"

Šis veikimo režimas skirtas kepinti maisto produktus, kurie turi būti apskrudę, bet kartu sultingi, pvz., kukurūzų burbuoles.

"Grill groß"

Naudokite šį režimą jeigu norite iškepti didesnį plokščių maisto produkto kiekį arba apkepinti didelėse kepimo formose.

"Grill klein"

Rinkitės šį veikimo režimą, jeigu ketinate kepinti nedidelį plokščių maisto produkto kiekį arba apkepti nedidelėse kepimo formose.

"Umluftgrill"

Šis veikimo režimas skirtas kepinti didesnio skersmens patiekalus, pvz., paukštieną, vyniotinius.

Valymo ir priežiūros nurodymai

⚠️ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, padékly laikiklių ir priedų.

Prieš valydamis kaitinimo elementą, maisto ruošimo skyrių, padékly laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvės.

⚠️ Pavojus patirti elektros smūgį!

Valymo garais prietaiso garai, patekę ant dalių, kuriomis teka elektros srovė, gali sukelti trumpajį jungimą.

Nevalykite garinės orkaitės valymo garais prietaisu.

Naudojant netinkamas valymo prie-mones, paviršiai gali nusidažyti arba pakeisti spalvą. Ypač valydamis garinės orkaitės priekį, nenaudokite valiklių arba kalkių šalinimo priemonės.

Visi paviršiai jautrūs įbrėžimams. Tam tikromis aplinkybėmis subraižyti stikliniai paviršiai gali suskliti.

Iš karto nuvalykite valymo priemonių likučius.

Tam tikromis aplinkybėmis dideli nešvarumai gali pažeisti garinę orkaitę. Išvalykite prietaiso vidų, vidinę durelių pusę ir durelių tarpiklį, kai tik atvēsta. Jeigu prietaiso neišvalysite iš karto, tai padaryti bus sudėtingiau, o tam tikrais atvejais neįmanoma.

Valydamis naudokite ne pramonines, bet tik įprastas buitines valymo prie-mones.

Nenaudokite aciklinių, angliavandeninių turinčių valiklių arba ploviklių. Nuo jų gali išbrinkti sandarikliai.

- Po kiekvieno naudojimo garinę orkaitę išvalykite ir išsausinkite.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Jeigu nuolat troškinate garuose, bet nenaudojate priežiūros programos "HydroClean", mažiausiai kartą per metus paleiskite troškinimo procesą, kurio temperatūra 225 °C, kad iš sun-kiau pasiekiamų garinės orkaitės vietų pasišalintų drėgmę.

Jeigu ilgesnį laiką neketinate naudoti garinės orkaitės, kruopščiai ją išvalykite, kad prietaisas neigautų specifinio kvapo. Palikite atidarytas prietaiso du-reles.

Valymas ir priežiūra

Netinkamos valymo priemonės

Kad nepažeistumėte paviršių, valymui nenaudokite:

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų,
- kalkių šalinimo priemonių,
- šveitimo valiklių (pavyzdžiui, šveitimo miltelių, skysčio, šveitiklių),
- valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
- indaplovėms skirtų ploviklių,
- stiklo valymo priemonių,
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių,
- kietų šveitimo šepečių ir kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių),
- purvo trintukų,
- aštrių metalinių grandiklių,
- plieninio šveitiklio,
- nerūdijančiojo plieno spiralinių šveis-tukų,
- vien mechaninių valymo priemonių,
- orkaičių valiklių arba aerozolių.

Priekinės dalies valymas

- Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu.
 - Tada nusausinkite minkšta šluoste.
- Patarimas:** valymui galite naudoti švarią, drėgną mikropluošto šluostę be valiklio.

“PerfectClean”

Universalaus padėklo ir kombinuotų grotelių paviršius yra padengtas

“PerfectClean” danga. Taip susidaro optinis efektas, kad paviršius yra vaivorykštiniis. “PerfectClean” danga padengti paviršiai nesvyla, juos paprasta valyti.

Svarbu po kiekvieno naudojimo nuvalyti paviršius.

Jeigu ant paviršių su “PerfectClean” danga yra prikibusių maisto produktų likučių nuo paskutinio naudojimo, nelimpanti danga praranda savo efektyvumą. Jei nešvarumų nenuvalysite ilgai arba naudojė, vėliau nuvalyti bus sunkiau.

Dėl išbėgusių vaisių sulčių gali atsirasti spalvos pakitimų, kurių nebepavyks pašalinti. Šie pakitimai neturi įtakos “PerfectClean” dangos savybėms.

Iš karto nuvalykite valymo priemonių likučius, nes nelimpanti danga praranda savo efektyvumą.

Kad nepažeistumėte paviršiu su “PerfectClean” danga, valydami ne-naudokite:

- šveitiklių, pavyzdžiui, šveitimo miltelių, pienelių, šveitimo akmens;
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių;
- stiklo keramikos ir nerūdijančiojo plieno valiklio;
- metalinio šveitiklio;
- šepečių ir kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių) arba naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių;
- orkaičių aerozolių;
- vien mechaninių valymo priemonių.

“PerfectClean” danga padengtų dalį **jokių būdu** neplaukite įndaplovėje.

Valymas ir priežiūra

Maisto ruošimo skyrius

Visiškai normalu, kad ilgiau naudojamas maisto ruošimo skyrius pagelsta. Tai neturi įtakos jo naudojimui.

Prižiūrėkite, kad j maisto ruošimo skyriaus sienelių angas nepatektų valymo priemonių likučių.

Kad būtų patogiau išvalyti maisto ruošimo skyrių, galite nuimti orkaitės dureles arba nulenkti žemyn viršutinį arba keptuvą kaitinimo elementą.

Prietaiso valymas pasibaigus troškinimui

■ Išvalykite:

- kondensatą kempine arba šluoste,
- negausius riebalų likučius švaria šluoste, išprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu.
- Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.
- Maisto ruošimo skyrių ir vidinę durelių pusę nusausinkite šluoste.

Patarimas: pabaigoje galite paleisti priežiūros programą “Trocknen” ir automatiškai išdžiovinti maisto ruošimo skyrių (žr. poskyrį “Pflege”).

Prietaiso valymas po kepimo, kepinimo arba tešlos gaminių kepimo

Po kiekvieno kepimo, kepinimo keptuve arba baigę kepti gaminius iš tešlos, išvalykite maisto ruošimo skyrių. Priešingu atveju nešvarumai pridengs ir jų nepavyks išvalyti.

- Maisto ruošimo skyrių ir durelių vidinę pusę plaukite šiltu vandeniu, plovikliu, naudokite švarią indų plovimo kempinėlę. Jeigu būtina, galite panaudoti šiurkščiąją indų plovimo kempinėlės pusę.
- Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.
- Maisto ruošimo skyrių ir vidinę durelių pusę nusausinkite šluoste.

Patarimas: valyti bus lengviau, jei nešvarumus keletą minučių suminkštinsite ploviklio ir vandens tirpalu arba nustatyte programą “Weitere”  | “Pflege” | “Einweichen”.

Stipriai pridegusiems, jsisenėjusiems nešvarumams šalinti rekomenduojame naudoti priežiūros programą “Hydro-Clean” (žr. poskyrį “Pflege”).

Dugno sietelio valymas

- Dugno sietelj plaukite ir džiovinkite po kiekvieno naudojimo.
- Dugno sietelio spalvos pakitimus ir kalkių nuosėdas pašalinkite actu ir paskui nuplaukite švariu vandeniu.

Durelių sandariklio valymas

Dėl riebalų likučių durelių sandariklis gali pradėti trūkinėti arba skeldėti. Po kiekvieno kepimo, kepinimo keptuve arba kepinių kepimo nuvalykite durelių sandariklį.

- Durelių sandariklį valykite švaria, drėgna mikropluošto šluoste, nenaudokite valymo priemonių. Taip pat galite naudoti kempinę, indą plovimo priemones ir šiltą vandenį.
- Kiekvieną kartą nuvalę sandariklį, nusausinkite jį minkšta šluoste.
- Patirkinkite, ar durelių sandariklis tinkamai įdėtas. Jeigu reikia, dar kartą prispauskite durelių sandariklį, kad šis būtų visur vie nodai prigludės.

Jeigu matomi durelių sandariklio pa žeidimai, pvz., jtrūkimai, sandariklį būtina pakeisti. Kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Iki keitimo nenaudokite kepimo procesų su garais, prietaisui valyti ne naudokite priežiūros programos "HydroClean".

Vandens bakelio ir kondensato indo plovimas

Vandens bakelj ir kondensato indą galima plauti indaplovėje.

- Išimkite vandens bakelj ir kondensato indą. Išimdami vandens bakelj ir kondensato rezervuarą, juos šiek tiek kils telėkite aukštyn.
- Išimkite ir išpilkite vandens bakelj ir kondensato indą.

Išimant vandens bakelj ir kondensato indą į pastatymo skyrelį gali lašeti vanduo.
- Išsausinkite skyrelį.
- Vandens bakelj ir kondensato rezervuarą plaukite rankomis arba indaplovėje.
- Nusausinkite šluoste, kad išvengtu metė kalkių nuosėdų.

Valymas ir priežiūra

Priedai

Universalaus padéklo ir kombinuotųjų gretelių plovimas

Universalaus padéklo ir kombinuotųjų gretelių paviršius yra dengtas "PerfectClean" danga.

Vadovaukitės skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyryje "PerfectClean" pateiktomis valymo nuorodomis.

Kepimo indų plovimas

Kepimo indus galima plauti indaplovėje.

- Po kiekvieno naudojimo išplaukite iš išsausinkite kepimo indus.
- Melsvus troškinimo indo spalvos pakitimus nuvalykite actu ir nuplaukite švariame vandenye.

■ Pašalinkite:


- lengvus nešvarumus švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu,
- stambesnius nešvarumus nuvalykite šiltu vandeniu, plovikliu, naudokite švarią indų plovimo kempinélę. Jeigu būtina, galite panaudoti šiurkščiąją indų plovimo kempinélės pusę.
- Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.
- Tada nusausinkite paviršius minkšta šluoste.

Padéklių laikiklių plovimas

⚠️ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Veikiant orkaitė labai įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų ir priedų.

Prieš išimdam iš padéklių laikiklius palaukite, kol atvés kaitinimo elementai, maisto ruošimo skyrius ir priedai.



- Ištraukite padéklių laikiklius priekyje iš fiksatoriaus (1.) ir išimkite (2.).

Nulupkite:

- lengvus nešvarumus švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu,
- stambesnius nešvarumus nuvalykite šiltu vandeniu, plovikliu, naudokite švarią indų plovimo kempinėlę. Jeigu būtina, galite panaudoti šiurkščiąją indų plovimo kempinėlės pusę.

Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.

Padéklių laikiklius nusausinkite šluoste.

Montuokite atvirkštine tvarka.

Vėl teisingai atgal sudékite padéklių laikiklius.

Jeigu padéklių laikikliai neteisingai jđeti, nebus užtikrinta apsauga nuo iškritimo ir iščiuožimo. Be to, jđedant troškinimo indą, gali būti pažeistas temperatūros jutiklis.

Valymas ir priežiūra

Viršutinio ir keptuvo kaitinimo elemento nulenkimimas

Jeigu gaminimo kameros viršus yra labai nešvarus, kad galėtumėte išvalyti, galite apie 5 cm nulenkti viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą.


⚠️ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karsto maisto ruošimo skyriaus sienelių, padékly laikiklių ir priedų.


Prieš valydamis kaitinimo elementą, maisto ruošimo skyrių, padékly laikiklių ir priedus, palaukite, kol jie atvés.

Galite pažeisti viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą. Nespauskite viršutinio ir keptuvų kaitinimo elemento žemyn naudodami jégą.

- Maisto ruošimo skyriaus viršų valykite kempine arba indų plovimo kempinéle (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Maisto ruošimo skyrius").



- Baigę valyti, viršutinį kaitinimo elementą ir (arba) keptuvą už išorinio žiedo vėl pakelkite į viršų. Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksavo slėginis užraktas.



- Atsargiai žemyn nulenkite slėginį užraktą. Viršutinio kaitinimo / keptuvų kaitinimo elementas automatiškai nusileis žemyn.

“Pflege”

Funkcijos “Fertig um” ir “Start um” ne- siūlomos kartu su priežiūros programo- mis.

Mirkymas

Su šia priežiūros programa galima suminkštinti stambesnius nešvarumus.

- Leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite vi- sus priedus.
- Stambesnius nešvarumus nuvalykite šluoste.
- Pasirinkite “Weitere”  | “Pflege” | “Einweichen”.

Minkštinimas trunka apie 10 minučių.

Džiovinimas

Su šia priežiūros programa išdžiovinsite sunkiau pasiekiamas maisto ruošimo skyriaus vietas.

- Nusausinkite maisto ruošimo skyrių šluoste.
- Pasirinkite “Weitere”  | “Pflege” | “Trocknen”.

Džiovinimo procesas trunka apie 20 mi- nučių.

Plovimas

Šio plovimo proceso metu plaunama vandens tiekimo sistema. Išplaunami galimai užsilikę maisto likučiai.

- Pasirinkite “Weitere”  | “Pflege” | “Spülen”.
- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Plovimas trunka apie 10 minučių.

“Entkalken”

Kalkių šalinimui rekomenduojame nau- doti “Miele” kalkių šalinimo tabletės (žr. skyrių “Įsigyjami priedai”). Jos su- kurtos specialiai “Miele” produktams, siekiant optimizuoti kalkių šalinimo procesą. Kitos kalkių šalinimo priemo- nės, kuriose yra ne tik citrinos rūgštis, bet ir kitų rūgščių ir (arba) kitų nepa- geidaujamų sudedamujų dalių, pavyz- džiu, chloridų, gali pažeisti produktą. Be to, neužtikrinamas norimas povei- kis, jeigu neatitinka kalkių šalinimo tir- palo koncentraciją.

Jeigu kalkių šalinimo tirpalo pateks ant metalo, gali likti dėmių.

Iš karto nuvalykite kalkių šalinimo tir- palą.

Po tam tikro naudojimo laikotarpio iš ga- rinės orkaitės būtina pašalinti kalkių nuosėdas. Atėjus kalkių šalinimo laikui, ekrane rodomas likusių kepimo procesų skaičius. Skaičiuojami tik troškinimo procesai su garų funkcija. Po paskutinio likusio troškinimo garinė orkaitė užblo- kuojama.

Rekomenduojame pašalinti iš prietaiso kalkių nuosėdas laiku, nelaukiant, kol šis bus užblokuotas.

Kalkių šalinimo procesas trunka maž- daug 41 minutę.

Kalkių šalinimo metu būtina išplauti van- dens bakelį ir įpildyti gėlo vandens. Būti- na ištuštinti kondensato indą.

Valymas ir priežiūra

Kalkių šalinimo proceso eiga

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite vi-sus priedus.
- Pasirinkite "Entkalken" .

Ekrane rodoma nuoroda "Bitte warten".

Ruošiamasi kalkių šalinimo procesui. Tai gali užtrukti iki keleto minučių. Pasibai-gus pasiruošimui būsite paraginti į vandens bakelį jėdėti kalkių šalinimo priemo-nés.

- Įpilkite į vandens bakelį iki žymos  drungno vandens ir jėdėkite 2 "Miele" kalkių šalinimo tabletės.
- Palaukite, kol tabletės ištirps.
- Jėdėkite atgal vandens bakelį.
- Patvirtinkite mygtuku "OK".
- Ištuštinkite kondensato indą.
- Patvirtinkite mygtuku "OK".

Rodomas likęs laikas. Pradedamas kal-kių šalinimo procesas.

Garinės orkaitės jokiu būdu neišjunkite dar nepasibaigus kalkių šalinimo pro-cesui, nes procesą turėsite pakartoti.

Kol šalinamos kalkių nuosėdos, būtina išplauti vandens bakelį ir ją pilti gėlo van-dens. Būtina ištuštinti kondensato indą.

- Vadovaukitės ekrane pateiktais nuro-dymais.

Pasibaigus likusiai trukmei, ekrane rodo-ma "Fertig", nuskamba garsinis signalas.

Kalkių šalinimo proceso užbaigimas

- Išimkite ir išpilkite vandens bakelį ir kondensato indą.
- Išplaukite ir išsausinkite vandens ba-kelį ir kondensato indą.
- Garinę orkaitę išjunkite.
- Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
- Tada išdžiovinkite maisto ruošimo skyrių.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai iš-džius.

“HydroClean”

Jei nenorite garinės orkaitės valyti rankomis, galite pasinaudoti priežiūros programa “HydroClean”.

Ši programa taip pat lengvai pašalins kvapus, pvz., atsiradusius kepant žuvį, taip pat įsisenėjusius nešvarumus, kurie atsiranda kepant arba kepinant keptuve.

Rekomenduojame keturis kartus per metus garinę orkaitę valyti su “HydroClean”. Jeigu būtina, prietaisą galima valyti ir dažniau.

Prietaisui plauti su “HydroClean” rinkties tik “Miele” “HydroCleaner”. Šis valiklis buvo specialiai sukurtas garinėms orkaitėms.

Kitos valymo priemonės gali garinę orkaitę sugadinti.

Savo garinės orkaitės pristatymo komplekte taip pat rasite 1 butelį “Miele” “HydroCleaner”. Daugiau “HydroCleaner” valiklio galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba “Miele” pardavimo vietose.

 Valiklio keliamas pavojus sveikatai!

“HydroCleaner” sukelia sunkius odos ir akių sudirgimus.

Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens, simptomams išliekant, kreiptis į medikus.

“HydroCleaner” laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kad ir koks būtų nešvarumo laipsnis, visada sunaudokite visą “HydroCleaner” pakuoṭę (125 ml).

125 ml valiklio kiekis pritaikytas visam valymo procesui, jo negalima keisti.

Galite rinktis iš trijų skirtingos trukmės valymo pakopų:

- **1 nešvarumo laipsnis** – nešvarumų nedaug, jie vos matomi, taip pat nėra kvapo, pvz., baigus troškinti žuvį arba kopūstines daržoves.

Trukmė apie 1.57 val.

- **2 nešvarumo laipsnis** – matomi neįsisenėję nešvarumai, pvz., nulašėjės piacos sūris arba ištakėjusios vaisių pyrago sultys.

Trukmė apie 3.17 val.

- **3 nešvarumo lygis** – įsisenėję, per ilgesnį laiką pridėgę skirtingų maisto produktų nešvarumai, taip pat nešvarumai, likę po viščiuko troškinimo.

Trukmė apie 4.17 valandas

Valymas ir priežiūra

Valymo proceso eiga

“HydroClean” vykdomas keliomis fazėmis:

1. Pasiruošimas
2. Plovimo fazė
3. Skalavimo fazė
4. Rankinis papildomas valymas
5. Džiovinimo fazė

Garinės orkaitės rodoma visa plovimo eiga. Pasiruošimui būsite, pvz., paraginti iš orkaitės išimti priedus ir per pagrindo sietelį supilti valiklį.

Pasibaigus paruošimo darbams, pradedama plovimo fazė. Durelės automatiškai užrakinamos. Ploviklis sumaišomas su švariu vandeniu ir skirstomuoju ratuku išpurškiamas ant maisto ruošimo zonos viršaus ir po visą maisto ruošimo zoną. Šis procesas kartojamas keletą kartų.

Likus 1.20 valandos, suaktyvinama skalavimo fazė. Iš plovimo kameros išplaučiamai nešvarumų ir ploviklio likučiai. Pradžioje ir vykstant plovimo fazei į vandens bakelį reikia keletą kartų įpilti švaraus vandens ir išpilti kondensato indą.

Paskutinė fazė yra džiovinimo fazė. Ji prasideda likus 30 minučių iki pabaigos. Kad pasišalintų stambesni nešvarumai, prieš paleidžiant džiovinimo fazę maisto ruošimo skyrių reikia iššluostyti drėgna šluoste.

Garinę orkaitę išjungus, valymo procesas nutraukiamas. Prietaisą vėl įjungus, šis automatiškai vykdo skalavimo ir džiovinimo fazę, kad būtų pašalintas galimai likęs ploviklis. Prietaisą naudoti kaip įprastai galima tik pasibaigus procesui (taip pat žr. skyriaus “Ką daryti, jeigu ...” poskyrį “Ekrane rodomi pranešimai”).

Pasiruošimas plovimo procesui ir plovimo paleidimas

- Pasirinkite “Weitere” | “Pflege”.
- Pasirinkite “HydroClean”.
- Plovimo pakopą pasirinkite atsižvelgę į nešvarumo laipsnį.
- Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.

Ekrane rodoma nuoroda “Bitte warten”. Pasiruošimas plovimui baigtas. Tai gali užtrukti iki keleto minučių. Kai pasiruošimas bus baigtas, būsite paraginti išimti priedus ir padėkly laikiklius.

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite višsus priedus.
- Išmontuokite padėkly laikiklius (žr. skyrių “Padėkly laikiklių plovimas”).
- Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.
- Nulenkite žemyn viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą (žr. skyrių “Viršutinio kaitinimo elemento / keptuvu kaitinimo elemento nulenimas”).
- Iš maisto ruošimo skyriaus pašalinkite stambius nešvarumus, taip pat išvalykite po pagrindo sieteliu. Prižiūrekite, kad nešvarumai nepatektų į vandens nuotaką.
- Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.
- Todėl kiekvieną kartą patikrinkite, ar pagrindo sietelis jđetas.
- Visą vieno “HydroCleaner” butelio turinį supilkite per pagrindo sietelį. Būkite atidūs, kad ploviklio nepatektų ant durelių stiklo arba ant durelių sandariklio.
- Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.
- Uždarykite dureles.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kitokie skysčiai gali pakenkti prietaisui.
Naudokite tik švarą, šaltą geriamajį vandenį.

- Išplaukite vandens bakelį ir iki žymos "max." įpilkite vandens.
- Vandens bakelį įdėkite į skyrelį ir patvirtinkite spustelėdami OK.
- Ištuštinkite kondensato indą.
- Kondensato indą įdėkite į skyrelį ir patvirtinkite spustelėdami OK.

Plovimo procesas pradedamas.

Ekrane rodoma likusi trukmė.

Praėjus kelioms sekundėms nuo paleidimo durelės automatiškai užrakinamos.

Patarimas: kitų veiksmų apytikslį laiką, pvz., kada įpilti švaraus vandens, galite peržiūrėti ekrane paspaudę ant "Info".

Pradžioje ir vykstant skalavimo fazei į vandens bakelį reikia keletą kartų įpilti švaraus vandens ir išpilti kondensato indą.

■ Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Džiovinimo fazės pradžioje durelės vėl atrakinamos, rodomas raginimas drėgna šluoste išvalyti maisto ruošimo skyrių ir durelių vidinę pusę:

- Maisto ruošimo skyrių (taip pat ir pagrindo sieteliu) ir durelių vidinę pusę kruopščiai nuvalykite švaria, drėgna mikropluošto šluoste arba kempinéle.
- Spustelėkite OK ir patvirtinkite.
- Kad būtų išsaugotos optimalios garinės orkaitės funkcijos, patirkinkite vandens surinkimo lataką ir prireikus išsausinkite.


 Žala dėl vandens nuotėkio.

Iš prietaiso tekantis vanduo gali agadinti montavimo spintą ir grindis.

Jeigu surinkimo latake yra šiek tiek vandens, patirkinkite, ar tinkamai įdėtas durelių sandariklis.

Jeigu reikia, dar kartą prispauskite durelių sandariklį, kad šis būtų visur vie nodai prilgudės.

Tam tikromis labai nepalankiomis sąlygomis surinkimo latake vanduo gali pakilti iki plokščumos aukščio:



Tokiu atveju susisiekitė su "Miele" klientų aptarnavimo skyriumi.

- Nulenkite žemyn viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą (žr. skyrių "Viršutinio kaitinimo elemento / keptuvu kaitinimo elemento nulenkinimas").
- Įmontuokite padéklių laikiklius (žr. skyrių "Padéklių laikiklių plovimas").
- Sudėkite priedus į maisto ruošimo skyrių.
- Spustelėkite OK ir patvirtinkite.
- Uždarykite dureles.
- Išplaukite kondensato indą.
- Kondensato indą įdėkite į skyrelį ir patvirtinkite spustelėdami OK.

Pasibaigus likusiai trukmei, ekrane rodo ma "Fertig", nuskamba garsinis signalas.

Valymas ir priežiūra

Plovimo proceso užbaigimas

- Išjunkite garinę orkaitę.

 Pavoju nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karsto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų ir priedų.

Palaukite, kol kaitinimo elementai, maisto ruošimo skyrius ir priedai atvés, tik tada išvalykite galimus ploviklio likučius ir kalkiu nuosédas.


- Maisto ruošimo skyriui atvésus, švaria, sudrékinta mikropluošto šluoste arba kempinéle išvalykite durelių vidinėje pusėje, surinkimo latake ir durelių sandariklyje galimais likusius ploviklio likučius.

Patarimas: pakitus maisto ruošimo skyriaus atspalvį arba kalkiu nuosédas gali ma nuvalyti praskiesto acto tirpalu arba "DG Clean" valikliu (žr. skyrių "Papildomi priedai"). Papildomai nušluostykite švariu vandeniu.

- Maisto ruošimo skyrių ir vidinę durelių pusę nusausinkite šluoste.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.


Prieš kitą troškinimo procesą rekomenduojame rankomis arba indaplovejė išplauti kondensato indą (žr. skyrių "Vandens bakelio ir kondensato indo plovimas").

Tada patirkinkite, ar teisingai jdėtas vandens išleidimo atvamzdis ir ar plūdė gali laisvai judeti:




Durelių išėmimas

- Patieskite durelėms tinkamą paklotą, pavyzdžiui, minkštą šluostę.
- Šiek tiek praverkite dureles.




- Viršutinį durelių kraštą abiem rankomis šiek tiek spustelėkite žemyn.

Durelės laikikliais yra sujungtos su durų lankstais. Norėdami išimti dureles iš laikiklių, pirmiausia turite atlaisvinti abiejuose durelių lankstuose esančias blokuojančias apkabas.



- Iki galio atidarykite dureles.



- Blokuojančias apkabas sukite įstrižai iki galio, kad šios atsilaisvintų.



Netinkamai išardžius prietaiso dureles, galite jas pažeisti.

Niekada nebandykite išskelti durelių iš laikiklių laikydami jas horizontalioje padėtyje, nes durelės gali trenktis atgal į garinę orkaitę.

Norėdami išskelti dureles iš laikiklių, nelaikykite jų už rankenos, nes galite ją nulaužti.

- Iki galio uždarykite dureles.


Valymas ir priežiūra



- Suimkite dureles iš abiejų pusių ir iškelkite iš laikiklių.
Stenkite dureles išlaikyti tiesiai.
- Dureles paguldykite ant paruošto paviršiaus.

- Norėdami užblokuoti dureles, blokavimo apkabas prie abiejų durelių lankstų sukite iki galio, kol šios bus horizontaliajose padėtyje.

Durelių montavimas



- Suimkite jas už abiejų pusių, pakelkite aukštyn ir iškelkite iš laikiklių.
Stenkite dureles išlaikyti tiesiai.
- Iki galio atidarykite dureles.

Jei blokavimo apkabos neužfiksuotos, durelės gali atsilaisvinti iš laikiklių ir būti sugadintos.


Būtinai vėl užfiksukite blokavimo apkabas.

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą.

Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

Pranešimai ekrane

| Problema | Priežastis ir šalinimas |
|----------------|---|
| "F10" | <p>Siurbimo žarnelė neteisingai įstatyta į bakelį arba ne vertikalai.</p> <p>■ Pakoreguokite žarnelės padėtį:</p>  |
| "F11" "F20" | <p>Užsikimšusios vandens išleidimo žarnos.</p> <p>■ Pašalinkite kalkiu nuosėdas iš garinės orkaitės (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Pflege").</p> <p>■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.</p> |
| "F32" | <p>Neveikia "HydroClean" valymo durelių užraktas.</p> <p>■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite.</p> <p>■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.</p> |
| "F55" | <p>Buvo viršyta maksimali naudojimo trukmė, todėl suveikė apsauginio išsijungimo funkcija.</p> <p>■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite.</p> <p>Garinė orkaitė iš karto vėl galima naudoti kaip įprastai.</p> |
| "F138" | <p>Garinė orkaitė nesandari. Pagrindo skysčių surinkimo vonelėje yra vandens.</p> <p>■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite.</p> <p>■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.</p> |

Ką daryti, jeigu ...

| Problema | Priežastis ir šalinimas |
|--|---|
| “F196” | <p>Atsirado triktis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite. <p>Nejdėtas maisto ruošimo zonas pagrindo sietelis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Išjunkite garinę orkaitę.■ Teisingai įstatykite pagrindo sietelį.■ Vėl įjunkite garinę orkaitę.■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. |
| Ijungus ekrane rodomas pranešimas „„Hydro-Clean“ wird fortgeführt”. | <p>Plovimo procesas buvo nutrauktas sutrikus energijos tiekimui arba išjungus.</p> <p>Garinę orkaitę vėl įjungus, ši automatiškai vykdo sklavimo ir džiovinimo fazę, kad pašalintų galimai likusį ploviklį. Šio proceso trukmė apie 1.30 val. Nutraukus procesą per džiovinimo fazę, procesas užtrunka 30 minučių.</p> <p>Prietaisą naudoti kaip įprastai galima tik pasibaigus procesui.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais. <p>Turėkite omenyje, kad plovimo rezultatas neoptimalus.</p> |
| Ekrane rodomas pranešimas, kuris nėra nurodytas šioje lentelėje. | <p>Elektroninės įrangos gedimas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Maždaug 1 minutei išjunkite elektros tiekimą į garinę orkaitę.■ Jeigu vėl įjungus prietaisą toliau išlieka elektros tiekimo sutrikimas, kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių. |

Nenumatytas veiksmas

| Problema | Priežastis ir šalinimas |
|--|---|
| Maisto ruošimo skyrius nekaista. | <p>Ijungtas parodomasis režimas. Garinė orkaitę galima naudoti, tačiau neveikia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite parodomajį režimą (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Händler"). <p>Maisto ruošimo skyrius įkaito nuo apačioje įmontuoto ir įjungto patiekalų pašildymo stalčiaus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti. |
| Pakeitus gyvenamają vietą ir perkélus prietaisą, prietaisas nepersi-jungia iš įkaitinimo fazės į troškinimo fazę. | <p>Pasikeitė vandens užvirimo temperatūra, nes naujos pastatymo vietas aukštis skiriasi nuo ankstesnės maž. 300 metrų.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kad priderintumėte užvirimo temperatūrą, įjunkite kalkių šalinimo procesą (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Pflege"). |
| Garinei orkaitei veikiant išsiveržia neįprastai daug garų arba garai veržiasi per kitas vietas, negu įprastai. | <p>Negerai uždarytos durelės.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uždarykite dureles. <p>Neteisingai įdėtas durelių sandariklis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jeigu reikia, dar kartą prispauskite durelių sandariklį, kad šis būtų visur vienodai prilgudės. <p>Durelių sandariklis atrodo pažeistas, pvz., įtrūkės.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dėl durelių sandariklio pakeitimo kreipkitės į "Miele" klientų aptarnavimo skyrių. ■ Kol durelių sandariklis nebus pakeistas, nenaudokite kepimo procesų su garais, prietaisui išvalyti nenaudokite programos "HydroClean". |
| Vykstant plovimui su "HydroClean" surinkimo latake vanduo gali pakilti iki plokštumos aukščio. | <p>Garinė orkaitė nesandari.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pašalinkite vandenį ir užbaikite plovimo procesą iki galo. ■ Kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių. |
| Nerdomos funkcijos "Start um" ir "Fertig um". | <p>Per aukšta temperatūra maisto ruošimo zonoje, pvz., pasibaigus kepimo procesui.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti. <p>Kartu su priežiūros programomis šios funkcijos pa-prastai nesiūlomos.</p> |

Ką daryti, jeigu ...

| Problema | Priežastis ir šalinimas |
|---|---|
| Nereaguojantys jutikliniai mygtukai. | <p>Pasirinkote nustatymą „Display“ „QuickTouch“ „Aus“. Todėl išjungus garinę orkaitę jutikliniai mygtukai nereaguojantys.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kai tik įjungsite garinę orkaitę, jutikliniai mygtukai pradės reaguoti. Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai visada reaguotų net kai garinė orkaitė išjungta, pasirinkite nustatymą „Display“ „QuickTouch“ „Ein“. |
| | <p>Garinė orkaitė neprijungta prie maitinimo tinklo.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Patikrinkite, ar garinės orkaitės kištukas įstatytas į maitinimo lizdą.■ Patikrinkite, ar neišsijungė elektros instalacijos sau-giklis. Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių. |
| | <p>Prietaiso valdymo sistemoje yra triktis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lieskite į jungimo / išjungimo mygtuką ⌂, kol ekranas išsijungs, o prietaisas bus paleistas iš naujo. |

Garsai

| Problema | Priežastis ir šalinimas |
|---|--|
| Garinei orkaitei veikiant arba išjungus girdisi triukšmas (burzgimas). | Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įtraukiant ir išleidžiant vandenį. |
| Išjungus girdisi ventiliatoriaus veikimo garsas. | Ventiliatorius toliau veikia. Garinėje orkaitėje įmontuotas ventiliatorius, kuris gurus iš maisto ruošimo zonos nukreipia į išorę. Išjungus garinę orkaitę ventiliatorius toliau veikia. Po tam tikro laiko ventiliatorius automatiškai išsijungia. |

Netenkinantis rezultatas

| Problema | Priežastis ir šalinimas |
|--|--|
| Pyragas / kepinys neiškepė per recepte nurodytą trukmę. | Nustatyta temperatūra nesutampa su nurodytaja recepte. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pakeiskite temperatūrą. Jūs pakeitėte receptą. Pavyzdžiu, ilgesnę kepimo trukmę lemia daugiau skysčių ar daugiau kiaušinių. <ul style="list-style-type: none"> ■ Prie pakeisto recepto priderinkite temperatūrą arba kepimo trukmę. |
| Pyragas / kepinys nevienodai apskrudęs. | Buvo nustatyta per aukšta temperatūra. Buvo kepama daugiau negu dviejuose kepimo lygiuose. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vienu metu galite kepti daug. dviejuose kepimo lygiuose. |
| Pasibaigus plovimo programai su "HydroClean", maisto ruošimo skyriuje liko nešvarumų. | Pasirinkta per žema plovimo pakopa. <ul style="list-style-type: none"> ■ Prieikus dar kartą paleiskite "HydroClean" ir naudokite aukštesnę plovimo pakopą. Prieš paleidžiant plovimo programą maisto ruošimo skyrius buvo neišvalytas arba tai buvo padaryta paviršutiniškai. <ul style="list-style-type: none"> ■ Prieikus "HydroClean" paleiskite dar kartą. ■ Jeigu ekrane rodomas atitinkamas raginimas, maisto ruošimo skyrių kruopščiai išvalykite sudrėkinta šluoste. |

Ką daryti, jeigu ...

Bendrosios problemos arba techninės triktys


| Problema | Priežastis ir šalinimas |
|---|--|
| Garinė orkaitė neįsijungia. | Iššoko saugiklis. ■ Ijunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje). Gali būti, kad atsirado techninė triktis. ■ Garinę orkaitę maždaug 1 minutei atjunkite nuo mainimo tinklo, <ul style="list-style-type: none">– išjungę atitinkamo saugiklio jungiklį, išsukę lydųjį saugiklį arba– išjungę FI apsauginjį išjungiklį (jungtuva su lieka-mosios srovės apsauga). ■ Jei pakartotinai įjungus / įsukus saugiklį arba FI apsauginjį išjungiklį ir toliau negalite įjungti prietaiso, kvieskite elektriką arba kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. |
| Neveikia gaminimo kameros apšvietimas. | Sugedusi lemputė. ■ Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą, jei reikia pakeisti lemputę. |
| Valdymo skydelis neatsidaro / neužsidaro automatiškai, nepaisant kartotinio jutiklinio mygtuko  paspaudimo. | Skydelio atidarymo zonoje yra kliūtis. ■ Jeigu taip, pašalinkite kliūtį. Apsauga nuo prispaudimo reaguoja labai jautriai, todėl kartais gali taip atsitikti, kad valdymo skydelis neatsidarys arba neužsidarys. ■ Valdymo skydelį atidarykite / uždarykite rankomis (žr. skyriaus pabaigoje). ■ Jeigu problema kartojaosi, kreipkitės į "Miele" klientų aptarnavimo skyrių. |

| Problema | Priežastis ir šalinimas |
|---|---|
| “HydroCleaner” (ploviklis) buvo supiltas į vandens bakelį. | <p>Nebuvo paisoma ekrane pateikiamų nurodymų. Kad pasiektumėte optimalų plovimo rezultatą, atskiri plovimo proceso žingsniai yra suderinti tarpusavyje. Sekite ekrane pateikiamus nurodymus (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrij “Pflege”). Jeigu plovimo programa su “HydroClean” dar nepaleista:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Išjunkite garinę orkaitę, kad nutrauktumėte plovimo procesą.■ Išpilkite vandenį ir išplaukite bakelį.■ Paleiskite iš naujo “HydroClean”. <p>Jeigu plovimo procesas su “HydroClean” jau baigtas: skalavimo fazėje visa sistema pakartotinai skalaujama švariu vandeniu. Plovimo proceso pabaigoje būna pašalinti visi ploviklio likučiai.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Prireikus dar kartą paleiskite “HydroClean”. |

Ką daryti, jeigu ...

Valdymo skydelio atidarymas rankomis


- Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.



- Suimkite valdymo skydelį už viršaus ir už apačios.
- Valdymo skydelį patraukite į priekį ir išimkite.
- Valdymo skydelį atsargiai spauskite į viršų.

Valdymo skydelio uždarymas rankomis

- Suimkite valdymo skydelį už viršaus ir už apačios.
- Valdymo skydelį atsargiai spauskite žemyn.



- Valdymo skydelį įstumkite.

Jūsų prietaisui "Miele" siūlo gausų "Miele" papildomų priedų ir valymo bei priežiūros priemonių assortimentą.

Šiu produktų galite užsisakyti "Miele" interneto parduotuvėje.

Jų taip pat galite įsigyti "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje (žr. šios naudojimo instrukcijos pabaigoje) ir iš savo "Miele" pardavėjo.

Maisto ruošimo indai

"Miele" siūlo platū kepimo indų pasirinkimą. Indų funkcijos ir matmenys tobulai pritaikyti "Miele" prietaisams. Išsamnesnė informacija apie atskirus produktus pateikta "Miele" interneto svetainėje.

- perforuoti įvairių dydžių kepimo indai;
- neperforuoti įvairių dydžių kepimo indai;
- įvairių dydžių "Gourmet" kepimo indai;
- "Gourmet" keptuvo dangtis.

Kita

- Kepimo padėklai
- Apvali kepimo forma
- "FlexiClip" visiškai ištraukiami įtaisai HFC 71
- Kepimo indų laikymo grotelės, 325 mm pločio

Valymo ir priežiūros priemonės

- "HydroCleaner"
Specialiai maisto ruošimo skyriui skirtas ploviklis, naudojamas kartu su priežiūros programa "HydroClean". Labai tinkta stipriai pridegusiems, jisienėjusiems nešvarumams šalinti.

- "DG Clean"
Specialus ploviklis, skirtas maisto ruošimo skyriui plauti rankiniu būdu, jeigu yra stambesnių nešvarumų, ypač po kepinimo režimo.
- Kalkių šalinimo tabletės (6 vnt).
- Daugiafunkcė mikropluošto šluostė naudojama valyti pirštų antspaudus ir nedidelius nešvarumus.

Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėjė į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai. Daugiau informacijos nurodyta pridėtose garantinio aptarnavimo sąlygose.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Kai prietaisas yra įmontuotas, prietaiso modelis ir gamyklinis numeris (SN) nurodyti nedideleje lentelėje, atidaryto valdymo skydelio viršuje.

Montavimo saugos nurodymai

 Dėl netinkamo montavimo atsiradę pažeidimai.

Netinkamai įmontuota garinė orkaitė gali sugesti.

Prietaiso montavimą patikékite tik specialistui.

- ▶ Kad prietaisas nesugestų, specifikacijų lentelėje nurodyti garinės orkaitės jungimo duomenys (dažnis, įtampa) ir jūsų elektros tinklo duomenys turi sutapti.
Prieš jungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.
- ▶ Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamas saugos (pvz., gaisro pavojus). Jų nenaudokite prietaisą jungdami prie elektros tinklo.
- ▶ Pasirūpinkite, kad įmontavus prietaisą, kištukinis lizdas būtų lengvai pasiekiamas.
- ▶ Garinę orkaitę pastatykite taip, kad būtų galima matyti viršutiniame kepimo lygyje jdėto troškinimo indo turinį. Tik taip išvengsite sužalojimų išsiliejus karštam patiekalui.


Irengimas

Montavimo matmenys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.


Montavimas ūkinėje spintoje

Už montavimo nišos negali būti jokios galinės spintos sienelės.




Montavimas po stalviršiu

Už montavimo nišos negali būti jokios galinės spintos sienelės.



Irengimas


Vaizdas iš šono



A DGC 74xx: 47 mm


Skydelio atidarymo zona

Valdymo skydelio atsidarymo zonoje neturi būti jokių daiktų (pvz., durų rankenos), kurie galėtų trukdyti skydeliu atsidaryti ir užsidaryti.



Irengimas

Prijungimas ir vėdinimas



- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą linija, ilgis – 2000 mm
- ③ Vėdinimo išpjovų maž. 180 cm²
- ④ Šioje srityje negalima įrengti jungties

Garinės orkaitės montavimas

- Prie garinės orkaitės prijunkite maitinimo kabelį.


Pažeidimai, atsidarę dėl netinkamo transportavimo.

Nebandykite nešti prietaiso suémę už rankenos, galite sugadinti dureles.

Neškite prietaisą suémę už korpuso šonuose esančiu rankeneliu.

Jeigu garinė orkaitė stovės nelygiai, sutriks garų generatoriaus veikimas. Leidžiamas maksimalus 2° nuokrypis nuo horizontalės.

- Garinę orkaitę įstatykite į įmontavimo nišą ir išlygiuokite. Atkreipkite dėmesį, kad nebūtų prispaustas arba pažeistas jungimo į tinklą laidas.
- Atidarykite dureles.



- Komplekto esančiais medvaržčiais (3,5 x 25 mm) garinę orkaitę pritvirtininkite prie spintos šoninių sienelių.
- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
- Patirkinkite visas garinės orkaitės funkcijas, vadovaukitės naudojimo instrukcija.

Įrengimas

Elektros jungtis

Garinė orkaitė standartiskai paruošta jungti prie maitinimo lizdo su apsauginiu kontaktu.

Pastatykite garinę orkaitę, kad kištukinis lizdas būtų lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąją įtaisą.

 Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinės kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti elektros laidų apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, neaudokite ilgintuvų arba sudėtinės kištukinių lizdų.

Elektros instalacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo, dėl saugumo rekomenduojame naujoti  tipo liekamosios srovės apsauginių išjungiklių (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie vardinę imamąją galių ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.

Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksplotavimas naudojant autonominę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiui, autonominiai elektros tinklai, rezervinėmis sistemomis). Eksplotavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytasias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame "Miele" produkte numatytais saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Duomenys priežiūros institucijoms

Bandomieji patiekalai pagal EN 60350-1 (kepimo garuose režimai)

| Bandomasis patiekalas | Kepimo indas | Kiekis (g) |  ³ |  |  [°C] |  [min] |
|-----------------------|--------------|---------------------|--|---|--|---|
| Garų papildymas | | | | | | |
| Brokoliai (8.1) | 1x DGGL 12 | maks. | 2 |  | 100 | 3 |
| Garų paskirstymas | | | | | | |
| Brokoliai (8.2) | 1x DGGL 20 | 300 | 2 |  | 100 | 3 |
| Prietaiso talpa | | | | | | |
| Žirniai (8.3) | 2x DGGL 12 | atitinkamai 1500 | 1, 3 |  | 100 | — ² |

³ Kepimo lygis,  Veikimo režimas,  Temperatūra,  Kepimo trukmė

 Kepimas garuose,  ECO kepimas garuose

¹ Bandomajį patiekalą dėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš prasidedant kaitinimo fazei).

² Jeigu temperatūra šalčiausioje vietoje siekia 85 °C, bandymas yra baigtas.

Kepimo pagal meniu bandomasis patiekalas¹ (“Dampfgaren” režimas)

| Bandomasis patiekalas | Kepimo indas | Kiekis (g) |  ^{3,2} |  [°C] | Aukštis (cm) |  [min] |
|--|--------------|------------|--|--|-------------------------------|---|
| Tvirtos konsistencijos, ketvirčiais supjaustytos bulvės ³ | 1x DGGL 12 | 1200 | 4 | 100 | — | 17 |
| Lašios filė, šaldyta, ne-atitirpinta | 1x DGGL 12 | 6 x 150 | 2 | 100 | < 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2 | 9 10 11 |
| Brokolių galvutės | 1x DGGL 12 | 900 | 3 | 100 | — | 4 |

³ Kepimo lygis,  Temperatūra,  Kepimo trukmė

¹ Ruošimo eiga nurodyta skyriaus “Dampfgaren” poskyryje “Ruošimas pagal meniu - rankiniu būdu”.

² Universalujį padėklą jdékite į 1 kepimo lygi.

³ Pirmą bandomajį patiekalą (bulves) jdékite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš ijjungiant kaitinimo elementus).

Duomenys priežiūros institucijoms

Bandomieji patiekalai pagal EN 60350-1 (kepimo orkaitėje režimai)

| Bandomasis patiekalas | Priedai |  ³ |  |  [°C] |  ² [min] |  | išankstinišis įkaitinimas |
|---|--|--|---|--|--|---|---------------------------|
| Trapios tešlos kepiniai (7.5.2) | 1 kepimo padėklas | 3 |  | 140 | 34–36 (35) | ne | ne |
| | 2 kepimo padėklai 4 ¹ | 2 |  | 140 | 39–41 (40) | ne | ne |
| | | 4 ¹ |  | | 36–38 (37) | | |
| Maži pyragaičiai (7.5.3) | 1 kepimo padėklas | 3 |  | 140 | 30–34 (32) | taip | taip |
| Trupintas biskvititas (7.6.1) | 1 išardoma forma, 26 cm (ant kepimo ir kepiniimo grotelių) | 2 |  | 150 | 34–37 (34) | taip | ne |
| | 2 kepimo padėklai | 2, 4 |  | 140 | 43–46 (44) | taip | ne |
| Obuolių pyragas (7.6.2) | 1 išardoma forma, 20 cm (ant kepimo ir kepiniimo grotelių) | 3 |  | 160 | 30–32 (31) | taip | taip |
| | 2 išardomas formos, 20 cm (ant kepimo ir kepiniimo grotelių) | 2 |  | 160 | 95–105 (100) | ne | ne |
| | | 2 |  | 160 | 85–95 (85) | taip | taip |
| Skrebutis (pramoniniu būdu pagaminta balta duona) (9.2) | Kepimo ir kepiniimo grotelės | 3 |  | 3 lygis | 4 | ne | 5 min. |
| Mésainis (9.3) | Kepimo ir kepiniimo grotelės | 4 |  | 3 lygis | Pirma pusė – 10 Antra pusė – 6 | ne | 10 min. |
| | Universalusis padėklas | 3 |  | | | | |

³ Kepimo lygis,  Veikimo režimas,  Temperatūra / kepimo keptuve lygis,  Kepimo trukmė,  "Booster"

 Papildomas karštasis oras  Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas  Speciali pyrago kepimo 

¹ Padéklus išsimkite skirtingu laiku, kai kepamas patiekalas jau pakankamai apskrudęs, dar nesibaigus nustatyti kepimo trukmei.

² Vertė skliaustuose nurodo optimalų kepimo laiką.


Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal EN 60350-1

Energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal EN 60350-1.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A+

Atlikdami matavimus, laikykite šių nurodymų:

- Matavimai atliekami naudojant režimą "Eco-Heißluft" .
- Pasirinkite nustatymą "Beleuchtung" | „Ein“ für 15 Sekunden“ (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Beleuchtung").
- Vykstant matavimui maisto ruošimo skyriuje gali likti tik matuoti reikalingi priedai. Nenaudokite jokių kitų priedų, pavyzdžiu, "FlexiClip" visiškai išstraukiama įtaisų.
- Matuoti naudojamus termoelementus reikia perkirsti per durelių sandariklį. Kad galėtumėte tai padaryti, durelių sandariklį išstraukite iš griovelio ir du kartus perdurkite. Termoelementus per abi padarytas kiaurymes įkiškite į durelių sandariklį. Tada durelių sandariklį vėl tvirtai įspauskite į griovelį, kad šis visur vienodai priglustum.



- Kitame žingsnyje pašalinkite pagrindo sietelį ir į vandens nuotaką tol pilkite vandenį, kol vandens paviršius pradės matytis.
- Svarbi energijos efektyvumo klasės nustatymo sąlyga yra ta, kad durys matavimo metu būtų sandariai uždarytos.
Naudojami matavimo elementai šiek tiek arba labai gali trukdyti durų sandarumui. Tai turi neigiamos įtakos matavimo rezultatui.

Duomenys priežiūros institucijoms

Buitinių orkaičių duomenų lapas

pagal nurodytus potvarkius (ES) Nr. 65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014

| MIELE | |
|--|-----------------|
| Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas | DGC 7460 HC Pro |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas / ertmė (EEI _{cavity}) | 81,8 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė / ertmė | |
| Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas) | A+ |
| Per įprastos veiksenos ciklą kiekvienos ertmės suvartojoamos energijos kiekis | 1,08 kWh |
| Per priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklą kiekvienos ertmės suvartojoamos energijos kiekis | 0,68 kWh |
| Ertmių skaičius | 1 |
| Karščio šaltinis kiekvienoje ertmėje | electric |
| Orkaitės ertmės tūris | 67 l |
| Prietaiso masė | 46,4 kg |

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu "Miele" patvirtina, kad orkaitė atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekštą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

| | |
|--|-------------------------|
| WLAN modulio dažnio juosta | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz |
| Maksimali WLAN modulio perdavimo galia | < 100 mW |

Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliu naudoti ir valdyti "Miele" naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja "Miele" ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą informaciją galima atsisiųsti per IP interneto naršyklę (<https://<ip adresse>/Licenses>). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

Garantijos sąlygos

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamas garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai būtinamams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatyti atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiama.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo jsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamas paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiu, už transportavimą, naudojimasi keliais, darbą išatsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamas eksploracinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., giliojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje jsigytas prietaisas dėl ypatingu techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuoojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prieiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

Sutartiniai ženklai

| DE | LT |
|-----------------------|---------------------------|
| „ein“ für 15 Sekunden | „Ijungti“ 15 sekundžių |
| 12 Std | 12 valandų |
| 24 Std | 24 valandoms |
| Aktionen anzeigen | Rodyti veiksmus |
| aktivieren | Ijungti |
| Allgemein | Bendroji informacija |
| ändern | Keisti |
| Anzeige | Rodmuo / indikatorius |
| Äpfel | Obuoliai |
| Auftauen | Atitirpinimas |
| aus | Išjungti |
| ausführen | Vykdyti |
| Automatikprogramme | Automatinės programos |
| Automatisches Spülen | Automatinis plovimas |
| Begrüßungsmelodie | Pasveikinimo melodija |
| Beleuchtung | Apšvietimas |
| Betriebsart wählen | Pasirinkti veikimo režimą |
| Betriebsart wechseln? | Pakeisti veikimo režimą? |
| Betriebsarten | Veikimo režimai |
| Betriebsstunden | Darbo valandų |
| Bitte warten | Prašome palaukti |
| Blanchieren | Nuplikymas |

| DE | LT |
|-----------------------------|--|
| Booster | Paspartinimo funkcija |
| Combi + Heißluft plus | Kombinuotasis troškinimas ir papildomas karštasis oras |
| Combigen | Kombinuotasis troškinimas |
| Combigen + Grill | Kombinuotasis troškinimas ir keptuvės |
| Combigen + Heißluft plus | Kombinuotasis troškinimas ir papildomas karštasis oras |
| Combigen + Ober-/Unterhitze | Kombinuotasis troškinimas ir viršutinio / apatinio kaitinimo elementas |
| Convenience | Patogumas |
| Convenience Food | Greito paruošimo produktai (pusgaminių) |
| Crisp function | Traškumo funkcija |
| Dampfgaren | Kepimas garuose |
| Dampfreduktion | Garų sumažinimas |
| Dampfstoß | Garų tiekimas |
| Datum | Data |
| deaktivieren | Išjungti / išaktyvinti |
| deutsch | Vokiečių kalba |
| Display | Ekranas |

Sutartiniai ženklai

| DE | LT |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Display-Helligkeit | Ekrano ryškumas |
| Dören | Džiovinimas |
| Eco-Dampfgaren | Ekonomiškas ke-pimas garuose |
| Eco-Heißluft | ECO ir papildo-mas karštasis oras |
| Eigene Pro-gramme | Asmeninės pro-gramos |
| ein | Ijungti |
| Einheiten | Vienetai |
| Einkochen | Virimas |
| einrichten | Iđiegti |
| einstellen | Nustatyti |
| einstellen 00:00 Min | Nustatyti 00:00 min. |
| Einstellungen | Nustatymai |
| Einweichen | Mirkymas |
| english | Anglų kalba |
| Entkalken | Kalkių nuosėdų šalinimas |
| Erhitzen | Pašildyti |
| Erhitzen knusprig | Pašildyti traškius maisto produktus |
| Erhitzen schonend | Pašildyti švelniai |
| Fernsteuerung | Nuotolinis valdy-mas |
| Fertig um | Pabaigos laikas |
| Feuchte | Drégmé |
| Feuchte Tücher erwärmen | Pašildyti drégnas servetėles |

| DE | LT |
|------------------------|----------------------------|
| Fisch | Žuvis |
| Fleisch | Mësa |
| ganz | Nepjaustyti / sveiki |
| Garen knusprig | Kepimas apskru-dinant |
| Garen schonend | Švelnus kepimas |
| Garschritt abschließen | Užbaigtai kepimo etapą |
| Garschritt hinzufügen | Pridėti kepimo etapą |
| Garschritte anzeigen | Rodyti kepimo etapus |
| Garzeit | Kepimo trukmë |
| Gelatine schmelzen | Ištirpinti želatiną |
| Gemüse | Daržovės |
| Gerät wird gespült | Prietaisas plauma-s |
| Geräteeinstellungen | Prietaiso nustaty-mai |
| Geschirr entkeimen | Sterilizuoti indus |
| Geschirr wärmen | Pašildyti indus |
| Getreide | Grūdai |
| Gewicht | Svoris |
| Grill groß | Didysis keptuvas |
| Grill klein | Mažasis keptuvas |
| Händler | Pardavėjas |
| Hefeteig gehen lassen | Mielinės tešlos kildinimas |

Sutartiniai ženklai

| DE | LT |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Heißluft plus | Papildomas karštas oras |
| Helligkeit | Ryškumas |
| Honig entkristallisieren | Suskystinti medų |
| Hühnereier | Vištų kiaušiniai |
| Hülsenfrüchte | Ankštinės daržovės |
| Inbetriebnahme sperre | Paleidimo bloktorius |
| Info | Informacija |
| Intensivbacken | Intensyvusis kepiamas |
| ja | Taip |
| Joghurt herstellen | Jogurto gamyba |
| Kondensatbehälter entleeren | Ištuštinti kondensato indą |
| Krustentiere | Vėžiagyviai |
| Kuchen | Pyragas |
| Kuchen spezial | Režimas, skirtas pyragų kepimui |
| Kurzzeit | Trumpoji trukmė |
| Land | Šalis |
| Lautstärke | Garso stiprumas |
| löschen | Naikinti / ištrinti |
| Melodien | Melodijos |
| Menügaren | Maisto ruošimas pagal valgiaraštį |
| Messeschaltung | Parodomasis režimas |

| DE | LT |
|---|---|
| Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht | Ijungtas parodomasis režimas. Prietaisas nekaista |
| Miele@home einrichten | Įdiegti „Miele@home“ |
| Mix & Match | Funkcija greitam pašildymui ir kepimui |
| Muscheln | Moliuskai |
| nachbacken | Papildomai kepti kepinius |
| nachbräunen | Papildomai apskrudinti |
| nachgaren | Papildomai kepti |
| Nachtabschaltung | Išjungimo naktį funkcija |
| Name ändern | Keisti pavadinimą |
| neu einrichten | Įdiegti / įrengti iš naujo |
| Ober-/Unterhitze | Viršutinio / apatinio kaitinimo elementas |
| Oberhitze | Viršutinio kaitinimo elementas |
| Obst | Vaisiai |
| OK | OK |
| Pflege | Priežiūra |
| Programm ändern | Keisti programą |
| Programm erstellen | Sukurti programą |
| Programm löschen | Ištrinti programą |

Sutartiniai ženklai

| DE | LT | DE | LT |
|----------------------|--|------------------------|------------------------------|
| Programm starten | Ijungti programą | überspringen | Pereiti / peršokti |
| Reis | Ryžiai | Umluftgrill | Keptuvas su ventiliatoriumi |
| Remote Update | Programinės įrangos naujinimas nuotoliniu būdu | Unterhitze | Apatinio kaitinimo elementas |
| Sabbat-Programm | Šabotų programa | Verbindungsstatus | Prisijungimo būsena |
| Schokolade schmelzen | Šokolado tirpinimas | Vorgang abbrechen | Nutraukti procesą |
| Sicherheit | Sauga | Vorgang abbrechen? | Nutraukti procesą? |
| Signaltöne | Garsiniai signalai | Vorheizen | Iš anksto įkaitinti |
| sofort starten | Paleisti iš karto | Vorschlagstemperaturen | Rekomenduojama temperatūra |
| Softwarereversion | Programinės įrangos versija | Warmhalten | Patiekalo šilumos palaikymas |
| Solo-Ton | Atskiras signalas | Wasserhärte | Vandens kietumas |
| Speck auslassen | Išlydyti lašinius | weiter | Toliau |
| speichern | Išsaugoti | Weitere | Kitos / kitai |
| Spezial | Specialioji (-usis) | Weitere Parameter | Kiti parametrai |
| Spezialanwendungen | Specialaus naujojimo funkcijos | Werkeinstellungen | Gamykliniai nustatymai |
| Sprache | Kalba | Wurstwaren | Dešros gaminiai |
| Spülen | Plovimas | Zeitformat | Laiko rodymo formatas |
| Standort | Buvimo vieta | zurücksetzen | Atkurti |
| Start um | Paleidimo val. | Zwiebeln dünsten | Troškinti svogūnus |
| Tageszeit | Paros laikas | | |
| Tastensperre | Mygtukų blokatorius | | |
| Tastenton | Mygtukų garsinis signalas | | |
| Teigwaren | Tešlos gaminiai | | |
| Temperatur | Temperatūra | | |
| Trocknen | Džiovinimas | | |



www.miele.lt

Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

DGC 7460 HC Pro

It-LT

M.-Nr. 12 206 150 / 02