

Instrucțiuni de utilizare și instalare cu rețete

Cuptor



Citii în mod obligatoriu aceste instrucțiuni de utilizare și instrucțiuni de instalare înainte de amplasare – instalare – punerea în funcțiune. Astfel, vă protejați și evitați pagubele.

Cuprins

Indicații de siguranță și avertizări	6
Contribuiți la protecția mediului înconjurător	14
Descriere	15
Cuptor	15
Comenzile cuptorului	16
Selector de funcții	17
Afișaj	17
Selector < >	17
Butoane cu senzori	17
Simboluri	18
Principiu de funcționare	19
Selectarea funcției	19
Introducerea cifrelor	19
Selectarea unui punct de meniu dintr-o listă de selecție	19
Modificarea setării într-o listă de selecție	19
Modificarea unei setări cu bara cu segmente	19
Dotări	20
Etichetă cu date tehnice	20
Conținutul ambalajului	20
Accesorii incluse și accesorii opționale	20
Dispozitive de siguranță	27
Suprafețe tratate cu email PerfectClean (Curățare perfectă)	27
Prima punere în funcțiune	28
Miele@home	28
Setări de bază	29
Încălzirea inițială a cuptorului	30
Setări	31
Prezentarea generală a setărilor	31
Accesarea meniului „Setări“	32
Limbă 	32
Oră curentă	32
Afișaj	33
Volum sonor	33
Unități de măsură	33
Temperaturi recomandate	33
Timp extins ventilat răcire	34
Ore de funcționare	34
Miele@home	35

Cuprins

Comandă la distanță	35
RemoteUpdate	36
Versiune software	37
Reprezentanță	37
Setări implicate	37
Cronometru	38
Descrierea funcțiilor	39
Sfaturi pentru economisirea energiei	40
Utilizare	42
Utilizare simplă	42
Modificarea valorilor și setările pentru un program de gătire.....	42
Modificarea temperaturii	42
Setarea timpului de gătire	43
Modificarea unor timpi de gătire setați	43
Ștergerea unor timpi de gătire setați	44
Anularea programului de gătire	44
Preîncălzirea incintei cuptorului	44
Programe automate	45
Utilizarea programelor automate	45
Indicații privind utilizarea	45
Coacere	46
Sfaturi pentru coacere	46
Indicații privind tabelele de gătire	46
Indicații privind funcțiile	47
Prajire	48
Sfaturi pentru prajire	48
Indicații privind tabelele de gătire	48
Indicații privind funcțiile	49
Gătire la gril	50
Sfaturi pentru gătire la gril	50
Indicații privind tabelele de gătire	50
Indicații privind funcțiile	51
Programe suplimentare	52
Decongelare	52
Gătire lentă	53
Fierbere	54

Cuprins

Deshidratare	56
Produse congelate/mâncăruri semi-preparate	57
Încălzirea veseliei	57
Curățare și întreținere	58
Agenți de curățare nepotriviți	58
Înlăturarea murdăriei obișnuite	59
Înlăturați murdăria persistentă (cu excepția ghidajelor telescopice FlexiClip)....	59
Murdărirea persistentă a ghidajelor telescopice FlexiClip.....	60
Curățarea panoului posterior emailat catalitic	61
Îndepărtarea resturilor de condimente, zahăr sau produse similare	61
Îndepărtarea resturilor de ulei și grăsimi	61
Scoaterea ușii cuporului.....	62
Demontarea ușii cuporului	63
Repunerea ușii cuporului.....	65
Scoaterea ghidajelor laterale și a ghidajelor telescopice FlexiClip.....	66
Demontarea panoului posterior	66
Ghid de rezolvare a problemelor.....	67
Serviciu Clienti	71
Contact în caz de defecțiuni.....	71
Garanție	71
Instalare.....	72
Dimensiuni de încastrare	72
Instalarea într-un corp de bucătărie înalt sau nesusPENDAT	72
Vedere laterală H 24xx	73
Vedere laterală H 27xx, H 28xx	74
Racorduri și ventilație	75
Instalarea cuporului	76
Conectare la rețeaua electrică.....	77
Tabele de gătire	78
Aluat pufos	78
Aluat frământat	79
Aluat dospit	80
Aluat cu ulei și brânză de vaci Quark	81
Aluat de pandispan	81
Aluat opărit, aluat de foietaj, bezele	82
Preparate picante	83
Vită	84
Vîtel.....	85
Porc	86

Cuprins

Miel, carne de vânat	87
Carne de pasăre, pește	88
Informații pentru institutele de testare	89
Mâncare de test conform EN 60350-1	89
Clasa de eficiență energetică	90
Rețete pentru programele automate	91
Tartă fină cu mere	92
Blat de pandispan	93
Umpluturi pentru blatul de pandispan	94
Chec marmorat	95
Prăjitură cu aluat ras, cu fructe	96
Biscuiți	97
Fursecuri șprîtate	98
Brioșe cu nuci	99
Pizza (aluat dospit)	100
Pizza (aluat cu ulei și brânză de vaci Quark)	101
Pui	102
File de vită (friptură)	103
Păstrăv	104
File de somon	105
Păstrăv curcubeu	106
Cartofi gratinați cu brânză	107
Lasagna	108
Declarație de conformitate	109
Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare	110

Indicații de siguranță și avertizări

Acest cuptor corespunde prevederilor de siguranță prescrise. Utilizarea sa incorectă poate cauza, însă, accidentarea utilizatorilor și daune materiale.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și instalare înainte de a utiliza cuptorul pentru prima dată. Acestea conțin informații importante privind instalarea, siguranța, utilizarea și întreținerea aparatului. Astfel vă protejați și evitați pagubele la cuptor.

Conform standardului IEC/EN 60335-1 compania Miele vă sugerează în mod explicit să citiți și să urmați capitolul privind instalarea aparatului precum și indicațiile de siguranță și avertizările.

Compania Miele nu își asumă nici o răspundere pentru pagubele produse în urma nerespectării acestor indicații.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare și instalare și transmiteți-le unui eventual viitor proprietar.

Întrebuițare adecvată

- Acest cuptor este proiectat pentru a fi folosit în mediu casnic, dar și în spații similare celui casnic.
- Acest cuptor nu este proiectat pentru utilizare în exterior.
- Utilizați cuptorul exclusiv în regim casnic pentru coacerea, prăjirea, gătirea la gril, gătirea, decongelarea, fierberea și deshidratarea alimentelor.
Orice altă întrebuițare este contraindicată.
- Persoanele care din cauza abilităților fizice, senzoriale sau mentale sau a lipsei de experiență sau cunoștințe nu pot să utilizeze cuptorul, trebuie să fie supravegheate în timpul utilizării.

Aceste persoane pot folosi cuptorul fără a fi supravegheate, dacă utilizarea acestuia le-a fost clar explicată și dacă îl pot utiliza în condiții de siguranță. Ele trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Ca urmare a cerințelor speciale (de ex. cu privire la temperatură, umiditate, rezistență chimică, rezistență la abraziune și vibrații), acest cuptor este dotat cu o lampă specială. Această lampă specială trebuie folosită numai în scopurile prevăzute. Ea nu este adecvată pentru iluminatul încăperii.
- ▶ Acest cuptor conține 1 o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică G.

Siguranța copiilor

- ▶ Folosiți funcția de blocare a comenzilor, pentru ca copiii să nu poată porni cuptorul când nu sunt supravegheați.
- ▶ Nu le permiteți copiilor sub 8 ani să se apropie de cuptor, decât dacă îl supravegheați în permanentă.
- ▶ Copiii mai mari de 8 ani pot folosi cuptorul fără a fi supravegheați, dacă utilizarea acestuia le-a fost clar explicată și dacă îl pot utiliza în condiții de siguranță. Copiii trebuie să cunoască și să înțeleagă potențialele pericole ale unei utilizări incorecte.
- ▶ Copiii nesupravegheați nu au voie să curețe sau să îngrijească aparatul.
- ▶ Supravegheați copiii care se află în apropierea cuptorului. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu cuptorul.
- ▶ Pericol de asfixiere cu materialul de ambalare. În timp ce se joacă, copiii se pot înfășura în ambalaj (de exemplu folii) sau își pot trage ambalajul peste cap și se pot asfixia.
Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
- ▶ Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți. Pielea copiilor este mult mai sensibilă la temperaturi ridicate decât cea a adulților. Cuptorul se încălzește la panoul interior al ușii, la panoul de comandă și la fantele de ventilație pentru aerul din incinta de gătire.
Nu permiteți copiilor să atingă cuptorul în timpul funcționării.
- ▶ Pericol de rănire ca urmare ușii deschise. Ușa poate suștine maxim 15 kg. Copiii se pot accidenta la ușa deschisă.
Nu le permiteți să se așeze pe ușa deschisă ori să se agațe de aceasta.

Indicații de siguranță și avertizări

Aspecte tehnice

► Lucrările necorespunzătoare de instalare, întreținere sau reparatie pot implica pericole considerabile pentru utilizator. Lucrările de instalare, întreținere sau reparatie se efectuează doar de către specialiști autorizați de compania Miele.

► Avarierea cuptorului vă poate pune în pericol siguranța. Verificați cuptorul pentru a constata dacă prezintă daune vizibile. Nu puneți niciodată în funcțiune un cuptor deteriorat.

► Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecte cerințele EN 50160 sau unul comparabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.

► Siguranța electrică a cuptorului poate fi garantată doar dacă acesta este legat la un conductor de protecție instalat conform prevederilor relevante. Este foarte important ca această cerință fundamentală de siguranță să fie îndeplinită. Dacă aveți nelămuriri, solicitați unui electrician calificat să verifice instalația electrică a locuinței.

► Asigurați-vă că datele de conectare la rețea, trecute pe eticheta cu date tehnice a cuptorului (tensiune și frecvență), se potrivesc coordonatelor instalației electrice din locuință astfel încât să nu survină avarii la cuptor. Înainte conectare, comparați datele de conectare. În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați un electrician.

► Prizele multiple sau prelungitoarele nu garantează siguranța necesară. Nu le folosiți pentru a conecta cuptorul la rețeaua de energie electrică.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Din motive de siguranță, acest aparat trebuie încastrat înainte de utilizare.
- ▶ Nu este permisă utilizarea acestui aparat în locații mobile (de exemplu pe ambarcațiuni).
- ▶ Pericol de rănire ca urmare a electrocutării. Atingerea racordurilor sub tensiune și modificarea structurii electrice și mecanice pot fi foarte periculoase pentru utilizator și pot cauza defectiuni de funcționare a cuptorului.
Nu deschideți niciodată carcasa cuptorului.
- ▶ Dacă aparatul este supus unor reparații de către persoane neautorizate și nu de către personal autorizat de compania Miele, i se va anula garanția.
- ▶ Miele garantează îndeplinirea cerințelor de siguranță doar în cazul utilizării unor piese de schimb originale. Componentele defecte pot fi înlocuite doar cu piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cuptorul este livrat fără cablul de alimentare, trebuie instalat un cablu special de alimentare de către un specialist autorizat de Miele (consultați capitolul „Instalare“, secțiunea „Conectare la rețeaua electrică“).
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special de alimentare de către un specialist autorizat de Miele (consultați capitolul „Instalare“, secțiunea „Conectare la rețeaua electrică“).
- ▶ În timpul lucrărilor de instalare, întreținere și reparare, cuptorul trebuie deconectat de la rețeaua electrică, de ex. dacă este defect iluminatul din incinta cuptorului (a se vedea capitolul „Ghid de rezolvare a problemelor“). Asigurați-vă că acesta este deconectat:
 - decuplați sigurantele instalației electrice sau
 - demontați complet dispozitivele de siguranță contra deșurubării ale instalației electrice sau
 - scoateți ștecarul (dacă există) din priză. Nu trageți de cablul de alimentare, ci de ștecar.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Pentru o funcționare ireproșabilă, cuptorul necesită o alimentare corespunzătoare cu aer de răcire. Asigurați-vă că alimentarea cu aer de răcire nu este blocată (de exemplu prin montarea de măști termozolante în unitatea de montare). Aerul de răcire nu trebuie să fie încălzit excesiv de la alte surse de căldură (de exemplu sobe cu combustibil solid).
- ▶ Dacă cuptorul a fost instalat în spatele unui front de mobilier (de ex. în spatele unei uși), nu închideți niciodată frontul de mobilier în timp ce utilizați cuptorul. În spatele frontului de mobilier închis se acumulează căldură și umiditate. Acestea pot provoca deteriorarea cuptorului, a unității de încastrare și a pardoselii. Închideți ușa de mobilier abia după răcirea completă a cuptorului.

Utilizare corectă

- ▶ Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți. În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteti suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului, accesorii și alimentele gătite. Folosiți mânuși de bucătărie când punete mâncarea în cuptor, când o scoateți sau când lucrați în incinta cuptorului fierbinte.
- ▶ Dacă alimentele din incinta cuptorului formează fum, lăsați ușa închisă pentru a înăbuși eventualele flăcări apărute. Anulați procesul de gătire oprind cuptorul și scoateți ștecărul din priză. Deschideți ușa numai după evacuarea fumului.
- ▶ Obiectele lăsate în apropierea cuptorului pornit se pot aprinde din cauza temperaturilor ridicate emanate de acesta. Nu folosiți niciodată cuptorul pentru încălzirea încăperilor.
- ▶ Uleiul sau grăsimile prezintă pericol de incendiu dacă sunt lăsate să se supraîncălzească. Nu lăsați niciodată cuptorul nesupravegheat când gătiți cu ulei sau grăsimi. Nu stingeți niciodată cu apă flăcările provocate de ulei și grăsimi. Opriti aparatul și stingeți flăcările lăsându-i ușa închisă.
- ▶ Durata prea lungă de gătire la gril poate duce la uscarea și, eventual, la autoaprinderea alimentelor. Respectați timpii de gătire recomandați.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Unele alimente se usucă mai repede și se pot autoaprinde ca urmare a temperaturilor ridicate de gril.
Nu utilizați niciodată funcțiile de gătire la gril pentru coacerea chiflelor sau a pâinii și pentru uscarea florilor sau a plantelor. Folosiți funcțiile Ventilator plus  sau Încăzire super.-infer. .
- ▶ Dacă utilizați alcool în rețetele dumneavoastră, temperaturile ridicate pot provoca evaporarea alcoolului. Vaporii de alcool pot lua foc la contactul cu elementele de încălzire.
- ▶ La folosirea căldurii reziduale pentru a păstra alimentele la cald, ca urmare a umidității ridicate a aerului și a condensului, există riscul apariției coroziunii în cuptor. Chiar și panoul de comandă, blatul de bucătărie și unitatea de încastrare se pot deteriora. Lăsați cuptorul pornit și setați temperatura cea mai scăzută în funcția aleasă. Ventilatorul de răcire rămâne pornit automat.
- ▶ Alimentele păstrate la cald sau depozitate în incinta cuptorului se pot usca, iar umiditatea eliminată poate duce la corodarea cuptorului. Prin urmare, acoperiți alimentele.
- ▶ Baza incintei cuptorului poate crăpa sau plesni ca urmare a unei acumulări de căldură.
Nu așezați niciodată la baza incintei cuptorului folie de aluminiu sau pentru protecția cuptorului.
Dacă folosiți baza incintei cuptorului ca suprafață de depozitare la prepararea mâncării sau pentru încălzirea vaselor, folosiți exclusiv funcțiile Ventilator plus  sau Eco-Ventilator plus .
- ▶ Baza incintei cuptorului se poate deteriora ca urmare a împingerii obiectelor pe suprafața ei în diferite direcții. Atunci când așezați oale, cratițe sau alte vase pe baza incintei cuptorului, nu le împingeți și nu le mișcați pe suprafață.
- ▶ Pericol de rănire ca urmare a vaporilor de apă. Dacă este turnat un lichid rece pe o suprafață încinsă, se formează vapozi care pot provoca arsuri puternice. În plus, suprafetele încinse pot fi deteriorate prin modificarea bruscă a temperaturii. Nu turnați niciodată lichide reci direct pe suprafetele încinse.

Indicații de siguranță și avertizări

- Este important ca temperatura să se distribuie uniform în aliment, dar și să fie suficient de ridicată. Întoarceți alimentele sau amestecați-le pentru a fi încălzite uniform.
- Vasele de plastic care nu sunt compatibile pentru utilizarea în cuptor se pot topi la temperaturi ridicate și pot deteriora cuptorul sau se pot aprinde.
Folosiți doar vase de plastic adecvate pentru cuptor. Respectați informațiile producătorului.
- În timpul fierberii și încălzirii, în conservele închise se formează suprapresiune și acestea pot plesni. Nu introduceți conserve în cuptor pentru a le fierbe sau încălzi.
- Pericol de rănire ca urmare ușii deschise. Vă puteți izbi sau împiedica de ușa deschisă. Nu lăsați ușa deschisă dacă nu este necesar.
- Ușa poate suporta maximum 15 kg. Nu vă urcați sau nu vă așezați pe ușa deschisă și nu așezați obiecte grele pe aceasta. Aveți grijă să nu se prindă obiecte între ușă și incinta cuptorului. Astfel cuptorul se poate deteriora.

Valabil pentru suprafețele din inox:

- Suprafețele din inox ale cuptorului cu microunde sunt acoperite de un strat protector, care însă poate fi distrus de diverse materiale adezive, pierzându-și proprietățile de protecție la murdărire. Nu aplicați pe suprafețele din inox biletele adezive, bandă adezivă sau alte astfel de articole adezive.
- Magneții pot cauza zgârieturi. Nu utilizați suprafața din inox ca panou pentru magneți.

Curățare și întreținere

- Pericol de rănire ca urmare a electrocutării. Aburii de la un dispozitiv de curățare cu aburi pot pătrunde la piesele electrice, provocând un scurt-circuit. De aceea nu folosiți niciodată un dispozitiv de curățare cu aburi pentru curățarea aparatului.

Indicații de siguranță și avertizări

- ▶ Ghidajele pot fi demontate (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Scoaterea ghidajelor laterale și a ghidajelor telescopice FlexiClip“). Montați corect la loc ghidajele laterale.
- ▶ Panoul posterior emailat catalitic poate fi demontat pentru a fi curățat (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Demontașia panoului posterior“). Montați-l la loc corect și nu utilizați niciodată cuptorul fără panoul posterior montat.
- ▶ Zgârieturile pot deteriora ușa din sticlă a cuptorului. Pentru curățarea ușii din sticlă nu utilizați soluții abrazive, bureți sau perii dure și raclete metalice ascuțite.
- ▶ În mediile umede și calde există o probabilitate mai mare de apariție a gândacilor (de ex. gândaci de bucătărie). Păstrați curat cuptorul și zona din jurul acestuia.
Pagubele ca urmare a gândacilor nu sunt acoperite de garanție.

Accesoriî

- ▶ Utilizați doar accesoriî originale Miele. În cazul în care se montează sau integreză alte componente, se pierde posibilitatea de a putea emite pretenții privind garanția ori răspunderea pentru produs.
- ▶ Miele vă oferă o garanție a produsului de până la 15 ani, dar nu mai puțin de 10 ani, după încetarea producării în serie a cuptorului dumneavoastră, pentru piesele de schimb care asigură funcționalitatea acestuia.
- ▶ Nu introduceți tăvile gourmet Miele HUB 5000/HUB 5001 (dacă sunt disponibile) pe nivelul 1 al cuptorului. Baza incintei cuptorului va fi deteriorată. Din cauza distanței mici se acumulează căldură și există riscul ruperii sau fisurării emailului. Nu împingeți niciodată tava Miele peste șina superioară de susținere a nivelului 1, deoarece în acel loc nu este asigurată prin protecția împotriva extragerii. Folosiți în general nivelul 2.

Contribuiți la protecția mediului înconjurător

Aruncarea ambalajului

Ambalajul este folosit pentru manipulare și protejează aparatul împotriva deteriorării în timpul transportului. Ambalajul de transport și protecție a fost fabricat din materiale care nu dăunează mediu-lui înconjurător la eliminarea ca deșeu și prin urmare pot fi reciclate.

Prin readucerea ambalajului în circuitul materialelor, contribuiți la economisirea materiilor prime. Utilizați opțiuni de colectare și returnare a materialelor reciclabile specifice fiecărui material. Distribuitorul Miele va prelua înapoi ambalajul de transport.


Aruncarea aparatului vechi

Echipamentele electrice și electronice vechi conțin adesea materiale valoroase. Acestea conțin însă și substanțe, amestecuri și componente necesare pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Aceste substanțe, prin manevrare sau aruncare incorectă, pot reprezenta un risc pentru sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. De aceea, nu aruncați niciodată vechiul aparat împreună cu gunoiul menajer.




Pentru predarea și valorificarea aparatelor electrice și electronice apelați la unitățile oficiale de colectare și livrare gratuită ale autorităților locale, reprezentanței sau companiei Miele. Aveți responsabilitatea legală de a șterge datele personale de pe aparatul pe care îl duceți la casă. Aveți responsabilitatea legală să eliminați în mod nedistructiv bateriile și acumulatorii vechi care nu sunt încastrate în dispozitiv, precum și lămpiile care pot fi îndepărtate nedistructiv. Duceți-le la un punct de colectare adecvat unde pot fi predate gratuit. Asigurați-vă că aparatul vechi nu prezintă niciun pericol pentru copii în decursul perioadei de depozitare în vederea eliberării.

Cuptor



- ① Comenzi
- ② Element superior de încălzire/element de încălzire pentru gril
- ③ Panou posterior emailat catalitic
- ④ Orificii de admisie a aerului cu element de încălzire inelar posterior
- ⑤ Ghidaje laterale cu 5 niveluri de amplasare
- ⑥ Baza incintei cuptorului cu element de încălzire inferior amplasat sub bază
- ⑦ Cadru frontal cu eticheta cu date tehnice
- ⑧ Ușă

Comenzile cuptorului



- ① Selector de funcții
Pentru selectarea funcțiilor
- ② Afisaj
Pentru afișarea orei exacte și a informațiilor de operare
- ③ Buton cu senzor \equiv
Pentru a accesa setările
- ④ Buton cu senzor \leftarrow
Pentru salt înapoi pas cu pas
- ⑤ Buton cu senzor *OK*
Pentru accesarea funcțiilor și memorarea setărilor
- ⑥ Buton cu senzor \odot
Pentru setarea unui cronometru, a unui timp de gătire sau a unei ore de pornire sau oprire pentru procesul de gătire
- ⑦ Interfață optică
(doar pentru Serviciul Clienți Miele)
- ⑧ Selector $<$ >
Pentru setarea orelor, temperaturilor și selectarea punctelor de meniu

Selector de funcții

Cu selectorul de funcții selectați funcții-le și porniți separatul iluminatul incintei cuptorului.

Puteți să îl rotiți la dreapta sau la stânga.

Funcții

-  Sistem de iluminat
-  Încăzire super.-infer.
-  Încălzire inferioară
-  Gril complet
-  Eco-Ventilator plus
-  Booster
-  Ventilator plus
-  Coacere intensivă
-  Gril cu ventilator
-  Programe automate

Selector < >

Puteți roti selectorul rotativ în sensul acelor de ceasornic și în sens invers.

Măriți valorile de pe afișaj, cum ar fi temperaturile și orele, prin rotirea spre dreapta > sau micșorați-le prin rotirea spre stânga <.

În plus, utilizați selectorul rotativ pentru a vă deplasa prin listele de selecție pentru setări și programe automate de pe afișaj.

Prin rotirea spre dreapta > parcurgeți în jos într-o listă de selecție, cu rotirea spre stânga < către sus.

Butoane cu senzori

Butoanele cu senzori reacționează la contactul cu degetul. Fiecare atingere este confirmată prin tonuri ale butoanelor. Puteți dezactiva tonul butoanelor prin intermediul butonului cu senzor  | Volum sonor | Ton butoane.

Afișaj

Pe afișaj apare ora curentă sau diferite informații privind funcțiile, temperaturile, timpii de gătire, programele automate și setările.

Comenzile cuptorului

Butoane cu senzori sub afişaj

Buton cu senzor	Funcție
≡	Utilizați această tastă de senzor pentru a apela setările atunci când selectorul de mod de funcționare se află în poziția 0 sau în poziția Sistem de iluminat  .
↶	În funcție de meniul în care vă aflați, cu ajutorul acestui buton cu senzor veți ajunge înapoi în meniul superior sau în meniul principal.
OK	Prin selectarea acestui buton cu senzor accesați funcții precum cronometrul, salvați modificări ale valorilor sau setărilor sau confirmați indicații.
⊕	Dacă nu se desfășoară niciun proces de gătire, cu acest buton cu senzor puteți seta oricând un cronometru (de ex. pentru fierberea ouălor). Dacă simultan se desfășoară un proces de gătire, puteți seta un cronometru, un timp de gătire și o oră de pornire sau oprire pentru procesul de gătire.

Simboluri

Pe afișaj apar următoarele simboluri:

Simbol	Semnificație
ℹ	Acest simbol marchează informațiile și indicațiile suplimentare de utilizare. Confirmați aceste ferestre cu informații cu OK.
⌚	Cronometru
✓	Bifa marchează opțiunea actuală.
■■■■□□□	Unele setări, de ex. luminositatea afișajului sau volumul, pot fi modificate cu ajutorul unei bare cu mai multe segmente.
🔒	Funcția Blocare comenzi previne pornirea neintenționată a cuptorului (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Blocare comenzi  .
⌚	Comandă la distanță (apare doar dacă dispuneți de sistemul Miele@home și ati selectat setarea Comandă la distanță Pornit)

Selectarea funcției

- Rotiți selectorul funcțiilor pe funcția dorită.
Temperatura recomandată apare la nivelul afișajului.
- Modificați temperatura recomandată cu selectorul rotativ < >, dacă este necesar.
- Confirmați cu OK.

Schimbarea modului de operare

În timpul unui proces de gătire puteți trece într-un alt mod de operare.

- Rotiți selectorul funcțiilor pe noua funcție dorită.
Timpii de gătire setați se sterg.

Introducerea cifrelor

Cifrele care pot fi modificate sunt evidențiate.

- Rotiți butonul rotativ < > către dreapta sau stânga, pentru a modifica numărul.
- Confirmați cu OK.

Cifra modificată va fi salvată.

Selectarea unui punct de meniu dintr-o listă de selecție

- La selecția  și  și  apare meniuul aferent.
Răsfoiți cu butonul rotativ < > în lista de opțiuni până când punctul de meniu dorit este afișat.
- Confirmați cu OK.

Modificarea setării într-o listă de selecție

Setarea actuală este marcată cu o bi-fă .

- Rotiți butonul rotativ < > spre dreapta sau spre stânga, până când valoarea dorită sau setarea dorită apare.
- Confirmați cu OK.

Setarea este astfel salvată. Ajungeți înapoi în meniul superior.

Modificarea unei setări cu bara cu segmente

Unele setări sunt reprezentate printr-o bară cu segmente  Atunci când toate segmentele sunt pline, este selectată valoarea maximă.

Dacă niciun segment nu este plin sau dacă este plin doar un segment, este selectată valoarea minimă, sau setarea este dezactivată (de ex. în cazul volumului).

- Rotiți butonul rotativ < > spre dreapta sau spre stânga, până când setarea dorită apare.
- Confirmați selecția cu OK.

Setarea este astfel salvată. Ajungeți înapoi în meniul superior.

Dotări

Modelele descrise în aceste instrucțiuni de utilizare și instalare sunt enumerate pe verso.

Etichetă cu date tehnice

Eticheta cu date tehnice poate fi văzută cu ușa deschisă, pe cadrul frontal.

Pe această etichetă sunt înscrise modelul aparatului dumneavoastră, seria de fabricație, precum și datele de conectare (tensiune/frecvență/putere instalată).

Păstrați la îndemână aceste informații pentru ca atunci când aveți întrebări sau probleme, Miele să vă poată oferi asistență specifică.

Conținutul ambalajului

- Instrucțiuni de utilizare și instalare pentru operarea cuptorului
- Șuruburi pentru fixarea cuptorului în dulapul de montare
- Diverse accesorii

Accesoriile incluse și accesorii opționale

Dotările depind de model.

În principiu, cuptorul dumneavoastră dispune de ghidaje laterale, tavă universală și grătar de copt și prăjit (pe scurt: grătar).

În funcție de model, cuptorul dumneavoastră este echipat și cu alte accesorii menționate în acest document.

Toate accesoriiile, precum și soluțiile de curățare și întreținere sunt concepute special pentru cuptoarele Miele.

Le puteți achiziționa prin magazinul online Miele, prin Serviciul Clienti Miele sau de la reprezentanța dvs. Miele.

Atunci când faceți comanda, indicați modelul cuptorului dumneavoastră și denumirea accesorului dorit.

Ghidaje

Pe latura din stânga și din dreapta a incintei cuptorului se află ghidajele cu nivelurile  pentru introducerea accesorului.

Denumirile nivelurilor pot fi citite pe cadrul frontal.

Fiecare nivel este format din 2 șine suprapuse.

Accesoriiile (de ex. grătarul) se introduc în cuptor între cele două șine ale unui ghidaj.

Ghidajele pot fi demontate (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Scoaterea ghidajelor laterale și a ghidajelor telescopic FlexiClip“).

Tava de copt, tava universală și grătar cu proeminente de siguranță


Tavă de copt HBB 71:



Tavă universală HUBB 71:



Grătar HBBR 71:



Întotdeauna introduceți aceste accesorii între şinele unui ghidaj, la nivelul dorit.


Introduceți întotdeauna grătarul cu suprafața de aşezare în jos.

Aceste accesorii sunt prevăzute cu proeminente de siguranță la mijloc. Acestea le împiedică să fie trase complet afară atunci când trebuie scoase doar parțial.



Dacă utilizați tava universală cu grătarul așezat deasupra, introduceți tava între şinele unui ghidaj; grătarul va sta deasupra.

Ghidaje telescopiche FlexiClip HFC 70-C





Ghidajele telescopiche FlexiClip pot fi montate doar pe nivelurile 1, 2 și 3.

Ghidajele telescopiche FlexiClip pot fi scoase complet din incinta cuporului și permit o bună vizualizare a preparatului.

Introduceți complet ghidajele telescopiche FlexiClip înainte de a așeza accesorile.

Dotări




Pentru ca accesoriile să nu alunecă din greșelă:

- Aveți grijă ca accesoriile să fie așezate între oprotoarele de la ambele capete ale ghidajelor.
- Introduceți întotdeauna grătarul cu suprafața de așezare în jos pe ghidaje telescopice FlexiClip.

Ghidaje telescopice FlexiClip pot susține o greutate maximă de 15 kg.


Deoarece ghidaje telescopice Flexi-Clip sunt montate pe șina superioară a unui nivel, se reduce distanța față de nivelul superior. În cazul unei distanțe prea reduse, rezultatul gătirii este afectat.

Puteți găti cu mai multe tăvi de copt, tăvi universale sau grătare simultan.



- Introduceți o tavă de copt, o tavă universală sau un grătar pe ghidaje telescopice FlexiClip.
- La introducerea altor accesorii, păstrați o distanță de cel puțin un nivel în sus față de ghidaje telescopice FlexiClip.

Puteți utiliza tava universală cu grătarul așezat pe ghidaje telescopice FlexiClip.



- Introduceți tava universală cu grătarul pe ghidaje telescopice FlexiClip. Când îl introduceți, grătarul alunecă automat între șinele de susținere ale nivelului de deasupra ghidajelor telescopice FlexiClip.
- La introducerea altor accesorii, păstrați o distanță de cel puțin un nivel în sus față de ghidaje telescopice FlexiClip.

Montarea ghidajelor telescopicе FlexiClip

⚠ Pericol de rănire ca urmare a su-prefeteelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteti suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesorii.


Lăsați elementele de încălzire, incinta și accesorii să se răcească înainte de a monta și demonta ghidajele telescopicе FlexiClip.

Ideal este să montați ghidajele telescopicе FlexiClip pe nivelul 1. Astfel le puteți folosi pentru toate preparatele care trebuie gătite pe nivelul 2.


Un nivel al ghidajului lateral este format din două șine. Ghidajele telescopicе FlexiClip se montează pe șinele superioare ale unui nivel de amplasare.

Ghidajul telescopic FlexiClip marcat cu logo-ul Miele se montează în partea dreaptă.


Când montați sau demontați ghidajele telescopicе FlexiClip, **nu** le extindeți.




- Fixați ghidajul telescopic FlexiClip pe șina superioară a unui nivel, în partea frontală (1.).



- Pivotați ghidajul telescopic FlexiClip în mijlocul incintei cuptorului (2.).



- Introduceți ghidajul telescopic FlexiClip de-a lungul șinei superioare, diagonal, spre spate, până la opritor (3.).



- Basculați ghidajul telescopic FlexiClip spre înapoi și fixați-l cu un clic pe șina de susținere superioară (4.).

Dacă ghidajele telescopicе FlexiClip sunt greu de scos în afară după ce le-ați montat, este posibil să fie nevoie să le trageți o dată cu putere, pentru a le elibera.

Dotări


Demontarea ghidajelor telescopice FlexiClip

⚠️ Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.


În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriiile.

Lăsați elementele de încălzire, incinta și accesoriiile să se răcească înainte de a monta și demonta ghidajele telescopice FlexiClip.

- Introduceți complet ghidajul telescopic FlexiClip.




- Apăsați clema ghidajului telescopic FlexiClip în jos (1.).



- Basculați ghidajul telescopic FlexiClip în mijlocul incintei cuptorului (2.) și trageți-l de-a lungul šinei superioare de susținere, spre în față (3.).
- Ridicați ghidajul telescopic FlexiClip de pe šina de susținere și scoateți-l.

Forme rotunde de copt




Forma rotundă de copt neperforată HBF 27-1 este recomandată pentru a prepara pizza, prăjituri plate din aluat dospit sau aluat pufos, tarte dulci și savuroase, deserturi gratinate, lipii sau prăjituri și pizza congelate.

Forma rotundă perforată pentru copt și gătit AirFry HBFP 27-1 poate fi utilizată în același mod ca și **tava perforată Gourmet pentru copt și gătit AirFry HBBL 71**.

Suprafața emailată a ambelor forme de copt este tratată cu email PerfectClean.

- Introduceți grătarul și așezați forma de copt rotundă pe grătar.

Tavă perforată Gourmet pentru copt și gătit AirFryHBBL 71



Perforarea fină a tăvii Gourmet pentru copt și gătit AirFry perfecționează procesele de gătit:

- Produsele de patiserie din aluat dospit cu drojdie proaspătă și aluat pe bază de brânză dulce, pâinea și chiflele se rumenesc mai bine pe partea inferioară.
- Mai întâi întindeți aluatul pe o suprafață de lucru plană și apoi puneti-l pe tava de copt Gourmet AirFry.
- Cartofii prăjiți, crochetele sau altele feluri similare pot fi prăjite fără grăsimi prin expunerea la un jet de aer fierbinte (AirFry).
- În cazul deshidratării/uscării, circulația aerului în jurul alimentelor de uscare este optimizată.

Suprafața emailată este tratată cu email PerfectClean.

Aceleași posibilități de utilizare vă sunt oferite și de **forma rotundă perforată pentru copt și gătit AirFry HBFP 27-1**.

Piatră de copt HBS 70



Cu piatra de copt obțineți un rezultat optim de coacere la produsele care trebuie să aibă o bază crocantă, de exemplu pizza, quiche, pâine, chifle, produse de patiserie picante etc.

Piatra de copt este o placă ceramică, glazurată, rezistentă la foc. Pentru aşezarea și scoaterea preparatelor este disponibilă o paletă din lemn neprelucrat.

- Introduceți grătarul și așezați piatra de copt pe grătar.

Grătar și tavă pentru prăjire HGBB 71



Grătarul și tava pentru prăjire se așează în tava universală.

La prepararea pe grătar, prăjire sau gătire cu aer fierbinte, evită arderea sucului scurs din carne, astfel încât acesta să poată fi reutilizat.

Suprafața emailată este tratată cu email PerfectClean.

Dotări

Tăvi gourmet HUB capace de tăvi HBD

Spre deosebire de alte tăvi, tăvile gourmet Miele pot fi introduse direct pe ghidajele laterale. Ca și grătarul, ele sunt prevăzute cu proeminențe de siguranță. Suprafața tăvilor este prevăzută cu un strat anti-adeziv.

Tăvile gourmet sunt disponibile cu diferite adâncimi. Lățimea și înălțimea sunt întotdeauna la fel.

Capacele potrivite sunt disponibile separat. La achiziționare, indicați denumirea modelului.

Adâncime: 22 cm Adâncime: 35 cm

HUB 5000-M
HUB 5001-M*

HUB 5001-XL*



HBD 60-22




HBD 60-35



* adecvată pentru plitele cu inducție

Mâner HEG



Mânerul facilitează scoaterea tăvii universale, a tăvii de copt și a grătarului din cuptor.

Accesorii emailate catalitic

Suprafetele emailate catalitic se autocurăță de petele de ulei și grăsimi, la temperaturi ridicate. Consultați instrucțiunile din capitolul „Curățare și întreținere“.

- Pereți lateralăi

Pereții lateralăi sunt amplasați în spațele ghidajelor și protejează pereții incintei cuptorului împotriva murdăriei.

- Perete posterior

Comandați piesa de schimb în cazul în care emailul catalitic a devenit inefficient ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a murdăriei excesive.

Atunci când faceți comanda, indicați modelul cuptorului.

Accesorii pentru curățare și întreținere

- Lavetă universală din microfibre Miele
- Detergent Miele pentru cuptor

Dispozitive de siguranță

- **Blocare comenzi**  (vezi capitolul „Setări“, secțiunea „Blocare comenzi “)
- **Ventilator de răcire** (vezi capitolul „Setări“, secțiunea „Timp extins ventilat răcire“)
- **Oprire de siguranță** Oprirea de siguranță este activată automat când cuptorul a fost utilizat pentru o perioadă neobișnuit de lungă. Perioada de timp depinde de funcția selectată.
- **Ușă cu orificii de aerisire** Ușa este realizată din panouri de sticlă acoperite parțial cu strat de reflectare a căldurii. Când cuptorul este în funcțiune, aerul circulă prin ușă, pentru a menține panoul exterior rece. Puteți demonta ușa pentru a o curăța (consultați capitolul „Curățare și întreținere“).

Suprafețe tratate cu email PerfectClean (Curățare perfectă)

Suprafețele tratate cu email PerfectClean sunt caracterizate prin efectul anti-adeziv și posibilitatea de curățare extrem de usoară.

Alimentele preparate se desprind ușor. Depunerile după operațiunile de coacere sau prăjire pot fi îndepărtațe ușor.

Puteți tăia și toca alimentele pe suprafețele tratate cu email PerfectClean.

Nu utilizați cuțite ceramice, deoarece acestea zgârie suprafața tratată cu email PerfectClean.

Suprafețele tratate cu email PerfectClean se întrețin ca și cele de sticlă.

Consultați instrucțiunile din capitolul „Curățare și întreținere“ pentru a beneficia pe termen lung de avantajele efectului anti-adeziv și de curățarea extrem de facilă.

Suprafețe tratate cu email PerfectClean (Curățare perfectă):

- Incinta cuptorului
- Tavă universală
- Tavă de copt
- Tavă de gril și prăjire
- Tavă perforată Gourmet pentru copt și gătit AirFry
- Formă de copt rotundă
- Formă rotundă perforată pentru copt și gătit AirFry

Prima punere în funcțiune

Miele@home

Cuptorul dumneavoastră este dotat cu un modul WiFi integrat.

Pentru utilizare aveți nevoie de:

- o rețea WiFi
- aplicația Miele
- un cont de utilizator la Miele. Puteți crea contul de utilizator prin aplicația Miele.

Aplicația Miele vă ghidează pentru a realiza conexiunea între cuptor și rețeaua WiFi de acasă.

După ce ati integrat cuptorul în rețeaua dumneavoastră WiFi, puteți efectua cu ajutorul aplicației următoarele acțiuni, de exemplu:

- să accesați informații despre starea de funcționare a aparatului dvs. electric
- să accesați indicații despre programele de gătire desfășurate în cuptor
- să încheiați programele de gătire aflate în desfășurare

Prin integrarea cuptorului în rețeaua dvs. WiFi crește consumul energetic, chiar și atunci când cuptorul este oprit.

Asigurați-vă că în locul de instalare al cuptorului există o rețea WiFi cu un semnal suficient de puternic.

Disponibilitatea conexiunii WiFi

Conexiunea WiFi împarte o gamă de frecvență cu alte aparate (de ex. microonde, jucării cu telecomandă). Astfel pot apărea întreruperi temporare sau permanente ale conexiunii. De aceea nu poate fi garantată o disponibilitate permanentă a funcțiilor oferite.

Disponibilitate Miele@home

Utilizarea Miele App depinde de disponibilitatea Miele@home Services în țara dvs.

Serviciul Miele@home nu este disponibil în toate țările.

Informații privind disponibilitatea sunt disponibile pe site-ul web www.miele.com.

Aplicația Miele

Aplicația Miele poate fi descărcată gratuit de pe Apple App Store® sau Google Play Store™.



Setări de bază

Pentru prima punere în funcțiune trebuie să efectuați următoarele setări. Ulterior puteți modifica din nou aceste setări (consultați capitolul „Setări”).

 Pericol de rănire din cauza su-prafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge.

Din motive de siguranță, acest aparat trebuie încastrat înainte de utilizare.

Dacă cuptorul este conectat la rețea electrică, acesta pornește automat. Pe afișaj apare 12:00.

- Rotiți selectorul de funcții în poziția **Booster** .

Afișaj apare prima setare de bază.

Setarea limbii

- Selectați limba dorită.

Dacă din greșală ați selectat o limbă pe care nu o cunoașteți, urmați instrucțiunile din capitolul „Setări”, secțiunea „Limba .

Setarea localității

- Selectați localitatea dorită.

Configurarea Miele@home

Pe afișaj apare Configurați „Miele@home”.

- Dacă doriți să configurați imediat Miele@home, confirmați cu **OK**.
- Dacă doriți să amânați configurarea pe mai târziu, selectați **omitere** și confirmați cu **OK**.
Informații privind configurarea ulterioră se găsesc în capitolul „Setări”, secțiunea „Miele@home”.
- Dacă doriți să configurați imediat Miele@home, selectați metoda de conexiune dorită.

Afișajul și aplicația Miele vă ghidează prin următorii pași.

Setarea orei exacte

- Setați orele și minutele.
- Confirmați cu **OK**.

Finalizarea primei puneri în funcțiune

- Dacă este cazul, urmați restul instrucțiunilor de pe afișaj.
- Rotiți selectorul de funcții în poziția **0**.

Prima punere în funcțiune este finalizată.

Prima punere în funcțiune

Încălzirea inițială a cuptorului

La prima încălzire a cuptorului pot apărea miroșuri neplăcute. Eliminați aceste miroșuri prin încălzirea cuptorului gol timp de minimum o oră.

În timpul încălzirii asigurați o bună aerisire a bucătăriei.

Evitați pătrunderea mirosurilor în alte încăperi.

- Îndepărtați eventualele etichete adezive sau folii de protecție de pe cuptor și accesoriu.
- Înainte de încălzire, ștergeți incinta cuptorului cu o cârpă umedă pentru a îndepărta praful și resturile de ambalaj.
- Montați ghidajele telescopice Flexi-Clip (dacă sunt disponibile) pe ghidajele laterale și introduceți toate tăvile și grătarul.
- Selectați funcția Booster .

Apare temperatura recomandată (160 °C).

Încălzirea incintei cuptorului, iluminatul și ventilatorul de răcire pornesc.

- Selectați temperatura maximă posibilă (250 °C).
- Încălziți cuptorul minimum o oră.
- După încălzire, rotiți selectorul de funcții în poziția **0**.

Curățarea incintei cuptorului după încălzirea inițială

 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.

Lăsați elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile să se răcească înainte de a le curăța.

- Scoateți din cuptor toate accesoriile și spălați-le manual (consultați capitolul „Curățare și întreținere“).
- Curățați incinta cuptorului cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și un burete absorbant curat sau o lavetă din microfibre, umedă și curată.
- Apoi ștergeți suprafețele cu o lavetă moale.

Închideți ușa aparatului abia atunci când incinta cuptorului este complet uscată.

Prezentarea generală a setărilor

Opțiune de meniu	Setări posibile
Limbă	... deutsch english ... Locație
Oră curentă	Afișare Pornit* Oprit Regim de noapte Format ceas 12 h 24 h* Setare
Afișaj	Luminozitate
Volum sonor	Tonuri alarmă sonoră Melodii* Ton solo Ton butoane
Unități de măsură	Temperatură °C* °F
Temperaturi recomandate	
Timp extins ventilat răcire	cu temp. controlată* Cu durată determinată
Ore de funcționare	
Blocare comenzi	Pornit Oprit*
Miele@home	Activați Dezactivați Status conexiune reconfigurați resetăți configurați
Comandă la distanță	Pornit* Oprit
RemoteUpdate	Pornit* Oprit
Versiune software	
Reprezentanță	Regim demo Pornit Oprit*
Setări implicate	Setări aparat Temperaturi recomandate

* Setare din fabricație

Setări

Accesarea meniului „Setări“

Prin intermediul butonului cu senzor ≡ puteți apela meniul „Setări“ și personaliza cuptorul dumneavoastră, adaptând setările din fabricație în funcție de nevoile dumneavoastră.

- Rotiți selectorul de funcții în poziția **0** sau în poziția Sistem de iluminat .

- Selectați butonul cu senzor ≡.

Apare lista de selecție a setărilor.

- Selectați setarea dorită cu ajutorul butonului rotativ < >.

Puteți verifica ori modifica setările.

- Pentru părăsirea meniului selectați din nou butonul cu senzor ≡.

Limbă

Puteți să selectați limba și localitatea dumneavoastră.

După ce ați selectat și ați confirmat limbă, afișajul va prezenta informațiile în limba selectată.

Sfat: Dacă din greșeală ați selectat o limbă pe care nu o înțelegeți, selectați butonul cu senzor ≡. Orientați-vă după simbolul , pentru a ajunge din nou în submeniu Limbă .

Oră curentă

Afișare

Selectați modul de afișare a orei exacte pentru cuptorul oprit:

- Pornit Ora este vizibilă în permanență pe afișaj.
- Oprit Afișajul este întunecat pentru economia de energie.
- Regim de noapte Pentru economia de energie, ora curentă apare pe afișaj numai între orele 5 și 23. În restul timpului afișajul este întunecat.

Format ceas

Puteți alege afișarea orei curente în format de 24 sau de 12 ore (24 h sau 12 h).

Setare

Setați orele și minutele.

În cazul unei pene de tensiune, ora va fi reafișată imediat după revenirea tensiunii. Ora este memorată timp de aprox. 5 minute.

Afișaj

Luminozitate

Luminozitatea afișajului este reprezentată printr-o bară cu segmente.

- luminozitate maximă
- luminozitate minimă

Volum sonor

Tonuri alarmă sonoră

Dacă semnalele sonore sunt activate, după atingerea temperaturii setate și după expirarea timpului setat este emis câte un semnal.

Melodii

La finalul unui program se aude de mai multe ori o melodie.

Volumul acestei melodii este reprezentat printr-o bară cu segmente.

- volum maxim
- melodia este dezactivată

Ton solo

La finalul unui program se aude un sunet continuu pentru un anumit timp.

Înălțimea acestui sunet este reprezentată printr-o bară cu segmente.

- înălțime maximă a sunetului
- înălțime minimă a sunetului

Ton butoane

Volumul sunetului butoanelor, care se aude la fiecare selectare a unui buton cu senzor, este reprezentat printr-o bară cu segmente.

- volum maxim
- tonul butoanelor este dezactivat

Unități de măsură

Temperatură

Puteți seta temperatura în grade Celsius ($^{\circ}\text{C}$) sau grade Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

Temperaturi recomandate

Dacă lucrați frecvent cu temperaturi diferite de cele recomandate, este indicat să modificați temperaturile recomandate.

După ce ati selectat punctul de meniu, pe afișaj apare lista de selecție a funcțiilor cu temperaturile recomandate.

- Selectați funcția dorită.
- Modificați temperatura recomandată.
- Confirmați cu OK.

Setări

Timp extins ventilat răcire

Ventilatorul de răcire va continua să funcționeze un timp după ce cuptorul a fost oprit, pentru a împiedica acumularea de umedeală în cuptor, pe panoul de comandă sau în unitatea de montare a cuptorului.

- cu temp. controlată

Ventilatorul de răcire se oprește atunci când temperatura din cuptor este mai joasă de aprox. 70 °C.

- Cu durată determinată

Ventilatorul de răcire se oprește după aprox. 25 de minute.

Condensul poate duce la deteriorarea unității de montare și a blatului și la corodarea incintei cuptorului.

Atunci când păstrați alimente în cuptor, la setarea Cu durată determinată crește nivelul umidității, ducând la formarea condensului pe panoul de comandă și pe mobilierul adiacent de bucătărie, precum și la formarea picăturilor de umedeală sub blat.

Nu păstrați alimente la cald cu setarea Cu durată determinată.

Ore de funcționare

Cu selectia Ore de funcționare puteți consulta numărul total de ore de funcționare a cuptorului dumneavoastră.

Blocare comenzi

Funcția Blocare comenzi previne pornirea neintenționată a cuptorului.

Cronometrul poate fi folosit în timp ce funcția Blocare comenzi este activată.

Funcția de blocare a comenzielor rămâne activată chiar și după o pană de curent.

- Pornit

Funcția Blocare comenzi este activată. Înainte de a putea folosi cuptorul, atingeți butonul cu senzor OK timp de cel puțin 6 secunde.

- Oprit

Funcția Blocare comenzi este dezactivată. Cuptorul poate fi utilizat ca de obicei.

Miele@home

Cuptorul face parte dintre aparatele electrocasnice compatibile cu Miele@home. Cuptorul dvs. este dotat din fabricație cu un modul de comunicare WiFi și este adevarat pentru comunicarea fără fir.

Aveți mai multe posibilități pentru a conecta cuptorul la rețea WiFi. Vă recomandăm să conectați cuptorul la rețea WiFi cu ajutorul aplicației Miele@mobile sau prin intermediul WPS.

- Activăți

Această setare este vizibilă doar atunci când Miele@home este dezactivat. Funcția WiFi este activată din nou.

- Dezactivați

Această setare este vizibilă doar atunci când Miele@home este activat. Miele@home rămâne configurat, funcția WiFi este dezactivată.

- Status conexiune

Această setare este vizibilă doar atunci când Miele@home este activat. Pe afișaj apar informații precum calitatea semnalului WiFi, numele rețelei și adresa IP.

- reconfigurați

Această setare este vizibilă numai dacă este configurată deja o rețea WiFi. Resetați setările rețelei și configurați imediat o nouă conexiune la rețea.

- resetăți

Această setare este vizibilă numai dacă este configurată deja o rețea WiFi. Funcția WiFi este dezactivată, iar conexiunea cu rețea WiFi este resetată la setările din fabricație. Trebuie să reconfigurați conexiunea cu rețea WiFi pentru a putea utiliza Miele@home.

Resetați setările rețelei atunci când eliminați cuptorul, îl vindeți sau când puneti în funcțiune un cuptor folosit. Doar așa vă asigurați că ați sters toate datele personale și posesorul anterior nu mai poate avea acces la cuptor.

- configurați

Această setare este vizibilă doar atunci când încă nu există conexiune cu o rețea WiFi. Trebuie să reconfigurați conexiunea cu rețea WiFi pentru a putea utiliza Miele@home.

Comandă la distanță

Dacă ați instalat aplicația Miele pe terminalul dumneavoastră mobil, dacă dispuneți de sistemul Miele@home și dacă ați activat comanda de la distanță (Pornit), puteți seta, la alegere, temperatură și timpul de gătire ale unei funcții, accesa indicațiile referitor la programele de preparare care rulează sau puteți opri un program care rulează.

În Consum de putere în modul inactiv, cuptorul necesită max. 2 W.

Setări

RemoteUpdate

Punctul de meniu RemoteUpdate este doar afișat și poate fi selectat doar dacă sunt îndeplinite condițiile pentru utilizarea Miele@home (consultați capitolul „Prima punere în funcțiune“, secțiunea „Miele@home“).

Prin RemoteUpdate, software-ul cuptorului poate fi actualizat. Dacă este disponibilă o actualizare pentru cuptorul dumneavoastră, aceasta este descărcată automat de către cuptor. Instalarea unei actualizări nu are loc automat, ci trebuie inițiată manual de dumneavoastră.

Dacă nu instalați o actualizare, puteți să folosiți în continuare cuptorul în mod obișnuit. Miele vă recomandă totuși să instalați actualizările.

Activare/dezactivare

RemoteUpdate este activat din fabricație. O actualizare disponibilă este descărcată automat și trebuie inițiată manual de dumneavoastră.

Dezactivați RemoteUpdate dacă nu doriți ca actualizările să fie descărcate automat.

Efectuarea RemoteUpdates

Informațiile despre cuprinsul și conținutul unei actualizări sunt furnizate în aplicația Miele.

Dacă există o actualizare disponibilă, pe afișajul cuptorului dumneavoastră va apărea un mesaj.

Puteți instala actualizarea imediat sau o puteți amâna pe mai târziu. Mesajul va apărea din nou la repornirea cuptorului.

Dacă nu doriți să instalați actualizarea, dezactivați RemoteUpdate.

Instalarea actualizării poate dura câteva minute.

La RemoteUpdate trebuie să țineți cont de următoarele:

- Dacă nu primiți niciun mesaj, înseamnă că nu este disponibilă nicio actualizare.
- O actualizare instalată nu poate fi re-setată.
- Nu opriți cuptorul în timpul instalării actualizării. În caz contrar actualizarea va fi întreruptă și nu va fi instalată.
- Unele actualizări de software pot fi efectuate numai de Serviciul Clienti Miele.

Versiune software

Versiunea de software este concepută pentru Serviciul Clienti Miele. Pentru utilizarea privată a aparatului nu aveți nevoie de aceste informații.

Reprezentanță

Această funcție este concepută pentru reprezentanțele care doresc să demonstreze funcționarea aparatului fără a folosi elementele de încălzire. Nu aveți nevoie de această setare pentru uz casnic.

Regim demo

Dacă porniți cuptorul cu regimul demo activat, apare mesajul Regim demo activat. Cuptorul nu se încălzește.

- Pornit
Puteți să activați regimul demo atingând butonul cu senzor OK timp de minimum 4 secunde.
- Oprit
Puteți să dezactivați regimul demo atingând butonul cu senzor OK timp de minimum 4 secunde. Cuptorul poate fi utilizat ca de obicei.

Setări implicite

- Setări aparat
Toate setările vor fi resetate la valorile implicate din fabricație.
- Temperaturi recomandate
Temperaturile recomandate care au fost modificate vor fi resetate la valorile implicate din fabricație.

Cronometru

Utilizarea funcției Cronometru

Cronometrul  poate fi utilizat la cronometrarea oricărei activități din bucătărie, de ex. la fierberea ouălor.

Puteți folosi cronometrul concomitent cu un alt program de gătit cu pornire sau oprire automate (de ex. pentru a vă reaminti să adăugați condimente sau apă).

Timpul cronometrat maxim care poate fi setat este de 59:59 Min.

Setarea cronometrului

Exemplu: doriți să fierbeți ouă și setați cronometrul la 6 minute și 20 de secunde.

- Selectați butonul cu senzor .
- Dacă simultan se desfășoară un program de gătire, selectați Cronometru.

Apare solicitarea Setare 00:00 min.

- Setați cu butonul rotativ < > 06:20.
- Confirmați cu OK.

Cronometrul va fi salvat.

Dacă cuptorul este oprit, în locul orei curente apar  și numărătoarea inversă a cronometrului.

Dacă simultan se desfășoară un program de gătire **fără** timp de gătire setat, apar  și numărătoarea inversă a cronometrului, de îndată ce a fost atinsă temperatura setată.

Dacă simultan se desfășoară un program de gătire **cu** timp de gătire setat, cronometrul se derulează în fundal, deoarece timpul de gătire are prioritate la afișare.

Dacă vă aflați într-un meniu, cronometrul se derulează pe fundal.

După expirarea timpului clipește , se aude un semnal sonor și începe numărătoarea crescătoare a timpului până la maximum 59:59 Min.

- Selectați butonul cu senzor .

Semnalele optice și acustice vor fi opriate.

Modificarea cronometrului

- Selectați butonul cu senzor .
 - Dacă simultan se desfășoară un program de gătire, selectați Cronometru.
 - Selectați modificați.
 - Confirmați cu OK.
- Este afișat cronometrul.
- Modificați timpul setat pentru cronometru.
 - Confirmați cu OK.

Timpul modificat pentru cronometru va fi memorat.

Ștergerea cronometrului

- Selectați butonul cu senzor .
- Dacă simultan se desfășoară un program de gătire, selectați Cronometru.
- Selectați ștergeți.
- Confirmați cu OK.

Cronometrul va fi șters.

Descrierea funcțiilor

Funcții	Valoare recoman-dată	Interval
Ventilator plus 	160 °C	30–250 °C
Coacere intensivă 	170 °C	50–250 °C
Eco-Ventilator plus 	190 °C	100–250 °C
Booster 	160 °C	100–250 °C
Încăzire super.-infer. 	180 °C	30–280 °C
Încălzire inferioară 	190 °C	100–280 °C
Gril complet 	240 °C	200–300 °C
Gril cu ventilator 	200 °C	100–260 °C
Programe automate 		

Sfaturi pentru economisirea energiei

Programe de gătire

- Scoateți din incinta cuptorului toate accesoriile de care nu aveți nevoie pentru un program de gătire.
- Selectați în general temperatura mai scăzută indicată în rețetă sau tabelul de gătit și verificați alimentele după timpul mai scurt indicat.
- Preîncălziți incinta cuptorului numai dacă acest lucru este necesar conform rețetei.
- Pe cât posibil, nu deschideți ușa în timpul unui program de gătire.
- Vă recomandăm să folosiți forme de copt mate, închise la culoare și vase de gătit din materiale nereflectorizante (otel emailat, sticlă termorezistentă, fontă de aluminiu tratată). Materialele deschise la culoare, cum ar fi otelul inox sau aluminiul reflectă căldura, care ajunge cu mai mare dificultate la alimente. Nu acoperiți și baza incintei cuptorului sau grătarul cu folie de aluminiu termoreflectorizantă.
- Supravegheați timpul de gătire pentru a evita irosirea energiei în timpul gătitului. Setați un timp de gătire sau folosiți un termometru pentru alimente, dacă există.
- Pentru multe preparate puteți să folosiți funcția Ventilator plus . Puteți să gătiți la temperaturi mai scăzute decât cu Încăzire super.-infer. , deoarece căldura este distribuită imediat în incinta cuptorului. În plus, puteți să gătiți simultan pe mai multe niveluri.

- Eco-Ventilator plus  este o funcție inovatoare, adevarată pentru cantități mici, de ex. pizza congelată, chifle semipreparate sau biscuiți, dar și pentru preparate din carne și fripturi. Gătiți cu economie de energie și utilizare optimă a căldurii. La gătirea pe un nivel economisiți până la 30% energie, iar rezultatele sunt la fel de bune. Nu deschideți ușa în timpul programului de gătire.
- Pentru preparate la gril utilizați pe cât posibil funcția Gril cu ventilator . Astfel gătiți la gril la temperaturi mai scăzute decât în alte funcții de gril, în condițiile selectării temperaturii maxime.
- Dacă este posibil, gătiți mai multe preparate simultan. Așezați preparatele unul lângă altul sau pe niveluri diferite.
- Dacă nu le puteți găti simultan, gătiți preparatele imediat unul după altul pentru a folosi căldura cuptorului.

Sfaturi pentru economisirea energiei

Folosirea căldurii reziduale

- La programe cu temperaturi de peste 140 °C și durate de gătire de peste 30 de minute, cu 5 minute înainte de terminarea programului puteți să reduceți temperatura la temperatura minimă reglabilă. Căldura reziduală disponibilă este suficientă pentru a termina de gătit alimentele. Nu opriți în niciun caz cuptorul (consultați capitolul „Indicații de siguranță și avertizări”).
- Dacă doriți să înlátați petele de ulei și grăsimile de pe elementele emailate catalitic, cel mai bine este să porniți procesul de curățare imediat după un program de gătire. Căldura reziduală existentă reduce consumul de energie.

Mod de economisire a energiei

Din considerente de reducere a consumului de energie, cuptorul se oprește automat dacă nu este în curs niciun program de gătire și nu este apăsat niciun buton. Este afișată ora sau pe afișaj nu apare nicio informație (consultați capitolul „Setări“).

Utilizare

Utilizare simplă

- Introduceți preparatul în incinta cupitorului.
- Selectați funcția dorită cu selectorul funcțiilor.

După afișajul scurt al funcției apare temperatura recomandată.

- Modificați temperatura recomandată cu selectorul rotativ < >, dacă este necesar.

Temperatura recomandată este memorată în câteva secunde. Puteți modifica ulterior temperatura cu ajutorul butonului rotativ < >.

- Confirmați cu OK.

Este afișată temperatura reală și începe etapa de încălzire.

Puteți urmări creșterea temperaturii. La prima atingere a temperaturii selectate se audă un semnal.

- După programul de gătire, rotiți selectorul de funcții în poziția 0.
- Scoateți mâncarea din cuptor.

Modificarea valorilor și setărilor pentru un program de gătire

De îndată ce un program de gătire începe să se deruleze, puteți modifica, în funcție de funcție, valorile sau setările pentru acel program.

În funcție de funcție, puteți modifica următoarele setări:

- Temperatură
- Durată gătire
- Oră de final
- Oră start

Modificarea temperaturii

Puteți seta definitiv temperatura recomandată cu ajutorul butonului cu senzor \equiv | Temperaturi recomandate în funcție de preferințele dumneavoastră culinare.

- Modificați temperatura cu ajutorul butonului rotativ < >.

Temperatura se modifică în pași de câte 5 °C.

- Confirmați cu OK.

Sfat: Dacă ați programat un timp de gătire, prima dată trebuie să părăsiți meniul „Timp de gătire“ cu ajutorul butonului rotativ \leftarrow . Apoi puteți modifica temperatura cu ajutorul butonului rotativ < >.

La final, atingeți butonul cu senzor \odot , pentru a afișa din nou timpul de gătire.

Setarea timpului de gătire

Rezultatul gătirii poate fi influențat negativ dacă între introducerea preparatului și momentul pornirii programului trece un timp îndelungat. Aliamentele proaspete își pot schimba culoarea și chiar se pot strica.

În cazul coacerii, aluatul se poate usca, iar eficiența agentului de afânare scade.

Selectați un timp cât mai scurt posibil până la pornirea programului de gătire.

Ați introdus preparatul în cuptor, ați selectat o funcție și setările necesare, precum o temperatură.

Programând Durată gătire, Oră de final sau Oră start cu ajutorul butonului cu senzor \oplus puteți opri automat programul de gătire sau îl puteți porni și opri.

- Durată gătire

Programați timpul de care are nevoie o mâncare pentru a fi gătită. După expirarea acestui timp încălzirea incintei cuptorului se va opri automat. Timpul maxim de gătire care poate fi setat depinde de funcția selectată.

- Oră de final

Stabiliti ora la care să se termine un program de gătire. Încălzirea incintei cuptorului se va opri automat la ora stabilită.

- Oră start

Această funcție apare în meniu abia după ce ați setat Durată gătire sau Oră de final. Cu Oră start stabiliți ora la care să înceapă un program de gătire. Încălzirea incintei cuptorului va porni automat la ora stabilită.

- Selectați butonul cu senzor \odot .
- Setați timpii doriti.
- Confirmați cu OK.
- Selectați butonul cu senzor \leftarrow , pentru a reveni la meniul funcției selectate.

Modificarea unor timpi de gătire setați

- Selectați butonul cu senzor \odot .
- Selectați timpul dorit.
- Confirmați cu OK.
- Selectați modificați.
- Modificați timpul setat.
- Confirmați cu OK.
- Selectați butonul cu senzor \leftarrow , pentru a reveni la meniul funcției selectate.

În caz de pană de curent, setările se sterg.

Utilizare

Ştergerea unor timpi de gătire setați

- Selectați butonul cu senzor .
- Selectați timpul dorit.
- Confirmați cu OK.
- Selectați ștergeți.
- Confirmați cu OK.
- Selectați butonul cu senzor , pentru a reveni la meniul funcției selectate.

Dacă ștergeți Durată gătire, timpii setați pentru Oră de final și Oră start vor fi, de asemenea, ștersi.

Dacă ștergeți Oră de final sau Oră start, programul de gătire pornește cu timpul de gătire setat.

Anularea programului de gătire

- Rotiți selectorul funcțiilor într-o altă funcție sau în poziția 0.

Timpii de gătire setați se șterg. Dacă ați rotit selectorul funcțiilor în poziția 0, atunci opriți și încălzirea și iluminarea incintei cuptorului.

Preîncălzirea incintei cuptorului

Funcția Booster servește la încălzirea rapidă a incintei cuptorului.

Preîncălzirea incintei cuptorului este necesară doar la un număr redus de preparate.

- Puteți introduce majoritatea preparărilor în cuptorul rece, pentru a folosi căldura chiar din timpul etapei de încălzire.
- La următoarele preparări și funcții este necesar să preîncălziți incinta cuptorului:
 - aluaturi de pâine neagră precum și roastbeef și file cu funcțiile Ventilator plus  și Încăzire super.-infer. 
 - prăjituri și produse de patiserie cu timp de gătire scurt (până la aprox. 30 minute) precum și aluaturi sensibile (de ex. pandișpan) cu funcția Încălzire super.-infer. 

Încălzire rapidă

Cu funcția Booster , puteți să scurtați etapa de încălzire.

Pentru pizza și aluaturile sensibile (de ex. pandișpan, fursecuri) în timpul etapei de preîncălzire nu utilizați funcția Booster .

În caz contrar, aceste produse sunt rumenite prea rapid de sus.

- Selectați Booster .
- Selectați temperatură.
- Treceți la modul de operare dorit, după ce a fost atinsă temperatura setată.
- Introduceți preparatul în incinta cuptorului.

Utilizarea programelor automate

Numeroasele programe automate vă ghidează confortabil și sigur spre un rezultat de gătire optim.

Veți găsi rețetele corespunzătoare la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare și montaj.

- Selectați Programe automate **Auto**.

Apare lista de selecție.

- Selectați programul automat dorit.
- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Indicații privind utilizarea

- Rețetele furnizate au rol orientativ pentru folosirea programelor automate. Pentru rezultate optime la gătit, vă recomandăm să folosiți cantitățile și accesoriiile indicate în rețete.
- Pentru a găsi nivelul corect de introducere, vă rugăm să scoateți ghidajul telescopic FlexiClip HFC 70-C înainte de a începe un program automat.
- Înainte de a porni un program automat, lăsați cuptorul să se răcească la temperatura camerei.
- La unele programe automate trebuie așteptat până când cuptorul se preîncalzește, înainte de a introduce mâncarea în cuptor. Pe afișaj apare un mesaj corespunzător.

Coacere

Atenția și grijă cu care lucrați cu alimentele sunt în folosul sănătății dumneavoastră.

Prajiturile, pizza, cartofii prăjiți și alte produse similare trebuie coapte până când devin aurii, nu maro închis.

Sfaturi pentru coacere

- Setați un timp de gătire. Coacerea nu trebuie preselectată cu mult timp în avans. Aluatul se usucă și eficiența agentului de afânare scade.
- În general puteți folosi grătarul, tava de copt, tava universală și orice formă de copt din material rezistent la temperatură.
- Evitați formele de culoare deschisă cu pereti subțiri, din material nefiltrat, deoarece acestea asigură o rumenire neuniformă sau slabă. Există chiar posibilitatea ca alimentele să rămână nepătrunse.
- Se recomandă poziționarea transversală pe grătar a formelor de cozonac sau a formelor alungite pentru a obține o distribuire optimă a căldurii în formă și o coacere uniformă.
- Așezați formele de copt întotdeauna pe grătar.
- Coaceți prajiturile cu fructe și prăjiturile în forme pe tava universală.

Utilizarea hârtiei de copt

Accesoriile Miele, de ex. tava universală, au fost tratate cu email PerfectClean (consultați capitolul „Dătări“). În general, suprafetele tratate cu email PerfectClean nu trebuie uscate sau acoperite cu hârtie de copt.

- Utilizați hârtie de copt la coacerea aluatului de covrigi, deoarece hidroxidul de sodiu folosit la pregătirea aluatului poate deteriora suprafața acoperită cu PerfectClean.
- Utilizați hârtie de copt la coacerea pandispanului, bezelelor, pricorrigdale/macaron și altele asemenea. Aceste aluaturi se lipesc ușor datorită concentrației ridicate de albuș.
- Utilizați hârtie de copt la prepararea produselor congelate pe grătar.

Indicații privind tabelele de gătire

Tabelele de gătire se găsesc la finalul acestui document.

Selectarea temperaturii ☰

- În general selectați temperatura mai scăzută. În cazul temperaturilor mai ridicate decât cele prevăzute se reduce într-adevăr durata de gătire, însă rumenirea poate fi foarte neuniformă și, în anumite situații, alimentele pot rămâne chiar crude.

Selectarea timpului de gătire ☺

Dacă nu se indică altceva, duratele indicate în tabelele de gătire sunt aplicabile pentru cuptorul rece. În cazul cuptorului preîncălzit, timpii se scurtează cu aprox. 10 minute.

- Verificați în general după o perioadă mai scurtă dacă mâncarea este făcută. Introduceți o scobitoare în aluat.

Dacă nu rămân resturi de aluat lipite de scobitoare, preparatul este făcut.

Indicații privind funcțiile

O descriere a funcțiilor cu valorile recomandate aferente se găsește în capitolul cu același nume.

Folosirea Programe automate

- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Folosirea Ventilator plus

Puteți să gătiți la temperaturi mai scăzute decât cu funcția Încăzire super.-infer. , deoarece căldura este distribuită imediat în incinta cuporului.

Utilizați această funcție atunci când coaceți simultan pe mai multe niveluri.

- 1 nivel: Introduceți preparatul pe nivelul 2.
- 2 niveluri: Introduceți preparatul pe nivelurile 1+3 sau 2+4.
- 3 niveluri: Introduceți preparatul pe nivelurile 1+3+5.

Sfaturi

- Dacă gătiți simultan pe mai multe niveluri, introduceți tava universală pe nivelul cel mai de jos.
- Coaceți produsele de patiserie sau prăjiturile umede pe maximum 2 niveluri simultan.

Folosirea Coacere intensivă

Utilizați această funcție pentru coacerea prăjiturilor cu topping umed.

Nu utilizați această funcție pentru coacerea prăjiturilor plate.

- Introduceți prăjiturile pe nivelul 1 sau 2.

Folosirea Încăzire super.-infer.

Sunt adecvate formele de copt mate, închise la culoare din tablă neagră, email negru, tablă albă înnegrită sau aluminiu mat, formele de sticlă termorezistentă, formele învelite.

Utilizați această funcție pentru prepararea rețetelor tradiționale. Pentru rețetele din cărțile de bucate mai vechi, setați temperatura cu 10 °C mai jos decât temperatura indicată. Timpul de gătire nu se modifică.

- Introduceți preparatul pe nivelul 1 sau 2.

Folosirea Eco-Ventilator plus

Utilizați această funcție pentru a coace cantități mici de alimente, precum pizza congelată, chifle semipreparate sau băcăuți, economisind energie.

- Introduceți preparatul pe nivelul 2.

Sfaturi pentru prăjire

- Puteți utiliza orice vas din metal termorezistent, ca de ex. o tavă adâncă, o cratiță pentru friptură, o formă de sticlă, un sul sau o pungă pentru friptură, un vas roman, o tavă universală, grătar și/sau gril și o tavă pentru friptură (dacă este disponibilă), pe tava universală.
- **Preîncălzirea** incintei cuptorului este necesară doar la prepararea fripturilor de vită (roastbeef) și a fileului. În general, preîncălzirea nu este necesară.
- Pentru prăjirea cărnii utilizați un **vas de gătit închis**, de ex. o tavă adâncă. Carnea rămâne succulentă în interior. Incinta cuptorului rămâne mai curată decât după prăjirea pe grătar. Rămâne suficientă zeamă de friptură pentru prepararea unui sos.
- Dacă utilizați un **sul sau o pungă pentru friptură** respectați informațiile de pe ambalaj.
- Dacă pentru prăjire utilizați **grătarul** sau un **vas de gătit neacoperit**, puteți unge carne slabă cu grăsimi, o puteți acoperi cu felii de bacon sau o puteți împăna.
- **Condimentați** carnea și așezați-o în vasul de gătit. Presărați-o cu fulgi de unt sau margarină sau stropiți-o cu ulei sau grăsimi alimentară. La bucătările mari de friptură slabă (2–3 kg) și carnea de pasăre grasă adăugați aprox. 1/8 l de apă.
- În timpul prăjirii, nu adăugați prea mult lichid. Lichidul ar putea afecta **rumenirea** cărnii. Rumenirea se realizează la finalul timpului de gătire. Carnea se rumenește mai bine dacă ridicăți capacul de pe vas după aproximativ jumătate din timpul de gătire.

- După terminarea programului de prăjire scoateți preparatul din cuptor, acoperiți-l și lăsați să treacă un **timp de odihnă** de aprox. 10 minute. Astfel la tăiere se va scurge mai puțin suc din friptură.
- Pielea **cărnii de pasăre** devine crocantă dacă o ungeți cu o soluție de apă cu puțină sare cu 10 minute înainte de terminarea duratei de prăjire.

Indicații privind tabelele de gătire

Tabelele de gătire se găsesc la finalul acestui document.

- Respectați limitele de temperatură indicate, nivelurile și timpii. La stabilirea lor sunt luate în calcul diferențele vase de gătit, bucăți de carne și particularități de gătire.

Selectarea temperaturii

- În general selectați temperatura mai scăzută. La temperaturi mai ridicate decât cele indicate, carnea se rumește, dar rămâne crudă.
- În cazul Ventilator plus  selectați o temperatură cu aprox. 20 °C mai scăzută decât în cazul Încăzire super.-infer. .
- Pentru bucătările de carne care cântăresc mai mult de 3 kg selectați o temperatură cu aproximativ 10 °C mai scăzută decât cea indicată în tabelul de gătire. Procesul de prăjire durează ceva mai mult, însă carnea se pătrunde mai uniform, iar crusta nu se îngroașă prea tare.

- La prăjirea pe grătar selectați o temperatură cu aproximativ 10 °C mai scăzută decât la prăjirea în vasul de gătit închis.

Selectarea timpului de gătire ☰

Dacă nu se indică altceva, duratele indicate în tabelul de gătire sunt aplicabile pentru cuptorul rece.

- Puteti calcula timpul de gătire în funcție de tipul de carne, înmulțind grosimea fripturii dumneavoastră [cm] cu timpul necesar pentru fiecare cm de înălțime [min/cm]:
- Vită/vânat: 15 - 18 min/cm
- Porc/vită/miel: 12 - 15 min/cm
- Roastbeef/file: 8 - 10 min/cm
- Verificați în general după o perioadă mai scurtă dacă mâncarea este făcută.

Sfaturi

- Timpul de gătire se prelungeste cu aprox. 20 de minute per kg în cazul cărnii congelate.
- Carnea congelată cu o greutate de până la 1,5 kg poate fi prăjită fără a fi decongelată în prealabil.

Indicații privind funcțiile

O descriere a funcțiilor cu valorile recomandate aferente se găsește în capitolul cu același nume.

Folosirea Programe automate

- Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Selectați funcția Încălzire inferioară  la sfârșitul timpului de gătire, când preparatul necesită mai multă rumenire pe partea inferioară.

Nu utilizați funcția Coacere intensivă  pentru prăjire, deoarece zeama de friptură se va înnegri prea tare.

Folosirea Ventilator plus

Aceste funcții sunt adecvate pentru prăjirea preparatelor din carne, pește și păsăre cu crustă rumenă și pentru prăjirea roastbeef și file.

Cu funcția Ventilator plus  puteți să gătiți la temperaturi mai scăzute decât cu funcția Încăzire super.-infer. , deoarece căldura este distribuită imediat în incinta cuptorului.

- Introduceți preparatul pe nivelul 2.

Folosirea Încăzire super.-infer.

Utilizați această funcție pentru prepararea rețetelor tradiționale. Pentru rețetele din cărțile de bucate mai vechi, setați temperatura cu 10 °C mai jos decât temperatura indicată. Timpul de gătire nu se modifică.

- Introduceți preparatul pe nivelul 2.

Folosirea Eco-Ventilator plus

Utilizați această funcție pentru a prăji cantități mici de friptură sau de preparate din carne, economisind energie.

- Introduceți preparatul pe nivelul 2.

Gătire la gril

⚠️ Pericol de rănire ca urmare a su-prafețelor fierbinți.

Dacă gătiți la gril cu ușa deschisă, aerul fierbinte din incinta cuptorului nu mai este direcționat automat prin ventilatorul de răcire și răcit. Comenzile se înfierbântă.

Închideți ușa atunci când gătiți la gril.

Sfaturi pentru gătire la gril

- Pentru gătirea la gril este necesară preîncălzirea. Preîncălziți elementul superior de încălzire/elementul de încălzire pentru gril timp de aproximativ 5 minute cu ușa închisă.
- Clătiți carnea rapid, sub jet de apă rece și uscați-o. Nu sărați feliile de carne înainte de prepararea la gril deoarece se scurge sucul din carne.
- Puteți să ungeți cu ulei carnea slabă. Nu utilizați alte grăsimi, deoarece acestea se ard prea repede sau produc fum.
- Curătați și sărați peștii subțiri și feliile de pește. Puteți stropi peștele și cu suc de lămâie.

- Utilizați tava universală cu grătarul de coacere și prăjire montat sau tava de gril și prăjire (tava antistropire) (dacă este disponibilă). Tava de gril și prăjire împiedică stropirea și murdărirea cupitorului. Sucurile pot fi apoi folosite pentru a prepara diverse sosuri. Ungeți grătarul de coacere și prăjire sau tava de gril și prăjire cu ulei folosind o pensulă și aşezați deasupra preparatul.

Nu utilizați tava de copt.



Indicații privind tabelele de gătire

Tabelele de gătire se găsesc la finalul acestui document.

- Respectați limitele de temperatură indicate, nivelurile și timpii. La stabilirea lor sunt luate în calcul diferențele bucăți de carne și particularități de gătire.
- Verificați preparatul după expirarea timpului cel mai scurt.

Selectarea temperaturii

- În general selectați temperatura mai scăzută. La temperaturi mai ridicate decât cele indicate, carne se rume-nește, dar rămâne crudă.

Selectarea nivelului de amplasare

- Selectați nivelul în funcție de grosimea alimentului.
- Introduceți preparatele plate pe nivelul 3 sau 4.
- Introduceți preparatele cu diametru mai mare pe nivelul 1 sau 2.

Selectarea timpului de gătire ☺

- Gătiți la gril feliile subțiri de carne sau pește aproximativ 6–8 minute pe fiecare parte.
Asigurați-vă că feliile au o grosime aproximativ uniformă pentru ca duretele de gătire să nu difere prea mult.
- Verificați în general după o perioadă mai scurtă dacă mâncarea este făcută.
- În cazul cărnii, pentru un **test de gătire**, apăsați pe carne cu o lingură. Astfel puteți testa cât de bine este gătită carnea.

- **în stil englezesc/în sânge**

În cazul în care carnea este foarte elastică, este încă roșie la interior.

- **mediu**

În cazul în care carnea este puțin moale, este roz la interior.

- **bine făcută**

În cazul în care carnea nu este prea moale, este bine făcută.

Sfat: Dacă suprafețele bucăților mai mari de carne sunt deja rumenite intens, dar miezul este încă crud, mutați carne pe un nivel inferior sau reduceți temperatura de gril. Astfel suprafața nu se rumește prea tare.

Indicații privind funcțiile

O descriere a funcțiilor cu valorile recomandate aferente se găsește în capitolul cu același nume.

Folosirea Gril complet

Utilizați această funcție pentru prepararea la gril a cărnii tăiate subțire, în cantități mari, și pentru rumenirea în forme de mari dimensiuni.

Întregul element superior de încălzire/element de încălzire pentru gril devine incandescent pentru a radia căldura necesară.

Folosirea Gril cu ventilator

Această funcție este adecvată pentru gătirea la gril a preparatelor cu grosime mai mare, precum puiul.

Pentru alimentele subțiri, se recomandă în general o setare a temperaturii de 220 °C, iar pentru alimentele mai groase, 180–200 °C.

Programe suplimentare

În acest capitol găsiți informații despre următoarele programe:

- Decongelare
- Gătire lentă
- Fierbere
- Deshidratare
- Produse congelate/mâncăruri semi-preparate
- Încălzirea veselei

Decongelare

Atunci când produsul congelat este decongelat delicat, vitaminele și substanțele nutritive se păstrează în mare parte.

- Selectați funcția Ventilator plus  și o temperatură de 30–50 °C.

Aerul din incinta de gătire este recirculat și produsul congelat este decongelat delicat.



⚠ Pericol de infecție ca urmare a formării germenilor.

Germenii precum salmonelele pot provoca toxinfecții alimentare grave. La decongelarea peștelui și cărnii (în special cea de pasăre) trebuie să respectați cu strictețe curătenia.

Nu utilizați lichidul provenit din decongelare.

Preparați alimentele imediat după decongelare.

Sfaturi

- Decongelați alimentele congelate fără ambalaj pe tava universală sau într-un castron.
- Pentru decongelarea cărnii de pasăre folosiți o tavă universală cu grătarul așezat deasupra. Carnea nu intră în contact cu lichidul provenit din decongelare.
- Carnea, carnea de pasăre sau peștele nu trebuie decongelate complet înainte de a fi gătite. Este suficient dacă alimentele sunt decongelate la suprafață. Suprafața este suficient de moale pentru a se pătrunde cu condimente.

Gătire lentă

Gătirea lentă este ideală pentru bucătările sensibile de carne de vită, porc, vițel sau miel, care trebuie gătite cu multă precizie.

Bucata de carne este încălzită foarte rapid și apoi este călită uniform pe toate părțile.

Apoi introduceți bucata de carne în cuptorul preîncălzit, unde este gătită delicat, la temperatură scăzută și cu o durată de gătire mai lungă.

Astfel carnea se frăgezește. Zeama din interior începe să circule și se distribuie uniform până în straturile exterioare. Produsul gătit este foarte fraged și succulent.

- Utilizați numai carne bine tranșată, slabă, fără tendoane și margini de grăsimi. Este necesară dezosarea prealabilă.
- Pentru prăjirea inițială folosiți grăsimi încinsă la temperaturi foarte ridicate (de exemplu unt topit, ulei alimentar).
- Nu acoperiți carne pe parcursul gătirii.

Timpul de pregătire este de aprox. 2–4 ore și depinde de greutatea, mărimea și gradul de gătire dorit al bucătării de carne.

- După ce programul de gătire s-a încheiat, puteți tăia carne imediat. Nu este necesar un timp de odihnă.
- Mențineți carne caldă în incinta cuptorului până când o aşezați pe farfurii. Rezultatul gătirii nu este afectat.

- Așezați carne pe farfurii preîncălzite și serviți-o cu sos foarte fierbinte, ca să nu se răcească prea repede. Carnea are o temperatură optimă de consum.

Folosirea Încăzire super.-infer.

Orientați-vă după datele din tabelele de gătire de la finalul acestui document.

Folosiți tava universală cu grătarul așezat deasupra.

- Introduceți tava universală cu grătarul pe nivelul 2.
- Selectați funcția Încăzire super.-infer.  și o temperatură de 120 °C.
- Preîncălziți incinta cuptorului împreună cu tava universală și grătarul timp de aproximativ 15 minute.
- În timp ce incinta cuptorului se preîncăleză, prăjiți bine bucata de carne pe toate părțile, pe plită.



Pericol de arsuri la suprafețele fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriiile.

Folosiți mănuși de bucătărie când puneti mâncarea în cuptor, când o scoateți sau când lucrați în incinta cuptorului fierbinte.

- Așezați carne prăjită pe grătar.
- Reduceți temperatura la 100 °C (consultați capitolul „Tabele de gătire“).
- Gătiți în continuare carne.

Programe suplimentare

Fierbere

 Pericol de infecție ca urmare a formării germenilor.

Prinț-o singură fierbere a leguminoaselor și a cărnii, sporii de bacterie botulinică nu sunt distruiți suficient. Astfel se pot forma toxine, care duc la intoxicații severe. Acești spori sunt distruiți după încă o fierbere.

După răcire, fierbeți **întotdeauna** încă o dată leguminoasele și carnele în decursul a 2 zile.

 Pericol de rănire ca urmare a suprapresiunii în conservele închise. În timpul fierberii și încălzirii, în conservele închise se formează supra-presiune și acestea pot plesni. Nu introduceți conserve în cuptor pentru a le fierbe sau încălzi.

Prepararea fructelor și legumelor

Informațiile sunt valabile pentru 6 borcani de 1 l.

Utilizați doar borcani speciale, disponibile în magazinele de specialitate (borcani de fierbere sau borcani cu filet). Utilizați doar borcani și inele din cauciuc nedeteriorate.

- Spălați cu apă fierbinte borcanele înainte de a le fierbe și umpleți-le în aşa fel încât să mai rămână cel mult 2 cm până la marginea superioară.
- Curățați cu o lavetă curată și apă fierbinte marginea borcanelor după umplerea lor cu produsele fierte, apoi închideți borcanele.
- Introduceți tava universală pe nivelul 2 și aşezați borcanele pe aceasta.
- Selectați funcția Ventilator plus  și o temperatură de 160–170 °C.
- Așteptați până la „perlare“ (până când în borcan încep să urce uniform bule).

Reduceți temperatura la timp pentru a evita fierberea excesivă.

Fierberea fructelor și a castraveteilor

- De îndată ce observați „perle“ uniforme în borcane, setați temperatura de încălzire ulterioară indicată și lăsați borcanele în incinta cuptorului pe durata indicată.

Fierberea legumelor

- De îndată ce observați „perle“ uniforme în borcane, setați temperatura de fierbere indicată și fierbeți legumele pe durata indicată.
- După fierbere, setați temperatura de încălzire ulterioară indicată și lăsați borcanele în incinta cuptorului pe durata indicată.

	 / 	 / 
Fructe	-/-	30 °C 25–35 min
castraveti	-/-	30 °C 25–30 min
Sfeclă roșie	120 °C 30–40 min	30 °C 25–30 min
Fasole (verde sau galbenă)	120 °C 90–120 min	30 °C 25–30 min

 /  temperatură și timp de fierbere, de îndată ce se observă „perlele“

 /  temperatură și timp de încălzire ulterioară

Scoaterea borcanelor după fierbere

 Pericol de rănire ca urmare a su-prafețelor fierbinți.

După fierbere, borcanele sunt foarte fierbinți.

Purtați mănuși de bucătărie când scoateți borcanele din cuptor.

- Scoateți borcanele din incinta cuptorului.
- Țineți-le acoperite cu un prosop timp de aproximativ 24 de ore într-un loc ferit de curent de aer.
- După răcire, fierbeți **întotdeauna** încă o dată leguminoasele și carnele în cursul a 2 zile.
- În cazul borcanelor de fierbere, înlătu-rați sistemele de închidere și apoi ve-riificați dacă toate borcanele sunt în-chise.

Fierbeți din nou borcanele deschise sau depozitați-le la rece și consumați imediat fructele sau legumele fierte.

- Controlați borcanele în timpul depozi-tării. Dacă borcanele s-au deschis pe durata depozitării sau atunci când ca-pacul cu filet este bombat și nu poc-nește la deschidere, distrugeti conți-nutul.

Programe suplimentare

Deshidratare

Uscarea sau deshidratarea reprezintă o modalitate tradițională de conservare a fructelor, anumitor varietăți de legume și verdețuri.

Condiția este ca fructele și legumele să fie proaspete și bine coapte și să nu fie deteriorate.

- Curățați de coajă și înlăturați sâmburii alimentelor pe care dorîți să le uscați, măruntindu-le, dacă este necesar.
- Așezați alimentele care trebuie uscate în funcție de mărime într-un strat uniform, dacă este posibil, pe grătar sau în tava universală.

Sfat: Puteți folosi și tava perforată Goourmet pentru copt și gătit AirFry dacă aveți una.

- Uscați pe maximum 2 niveluri simultan.
Introduceți alimentele care trebuie uscate pe niveluri 1+3.
Dacă utilizați grătarul și tava universală, introduceți tava universală sub grătar.
- Selectați Ventilator plus .
- *Schimbați temperatura sugerată și setați timpul de uscare.
- La intervale regulate, întoarceți alimentele de pe tava universală.

Timpii de uscare sunt mai mari pentru alimentele întregi și înjumătățite.

Aliment pentru uscare		🌡 [°C]	⌚ [h]
Fructe		60–70	2–8
Legume		55–65	4–12
Ciuperci		45–50	5–10
Verdețuri*		30–35	4–8

Funcție, temperatură, timp de uscare, Ventilator plus, Încăzire super.-infer.

* Uscați verdețuri numai pe tava universală de la nivelul 2 și folosiți funcția Încăzire super.-infer. deoarece ventilatorul este pornit Ventilator plus în modul de operare.

- Reduceți temperatura dacă în incinta cuptorului se formează picături de apă.

Scoaterea alimentelor uscate

Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesorile.

Purtăți mănuși de bucătărie când scoateți alimentele din cuptor.

- Lăsați fructele sau legumele uscate să se răcească.

Fructele deshidratate trebuie să fie complet uscate, însă moi și elastice. Când sunt rupte sau tăiate nu trebuie să mai lase zeamă.

- Păstrați-le în borcane sau doze închiise corespunzător.

Produse congelate/ mâncăruri semi-preparate

Sfaturi pentru prăjitură, pizza și baghete

- Coaceți prăjiturile, pizza și baghetele pe grătarul acoperit cu hârtie de copt. La prepararea acestor produse congelate, tava de copt sau tava universală se pot deforma atât de mult, încât eventual nu mai pot fi scoase din cuptor cât timp sunt încinse. Orice utilizare suplimentară produce o nouă deformare.
- Selectați temperatura cea mai scăzută dintre temperaturile recomandate pe ambalaj.

Sfaturi pentru cartofi prăjiți, crochete sau produse similare

- Puteți găti aceste produse congelate pe tava de copt sau pe tava universală.
- Selectați temperatura cea mai scăzută dintre temperaturile recomandate pe ambalaj.
- Întoarceți produsele de mai multe ori.

Prepararea produselor congelate/ mâncărurilor semi-preparate

Atenția și grijă cu care lucrați cu alimentele sunt în folosul sănătății dumneavoastră.

Prăjiturile, pizza, cartofii prăjiți și alte produse similare trebuie coapte până când devin aurii, nu maro închis.

- Selectați funcția și temperatura recomandate pe ambalaj.
- Preîncălziți incinta cuptorului.

- Introduceți alimentele în cuptorul preîncălzit pe nivelul recomandat pe ambalaj.
- Verificați alimentele după perioada cea mai scurtă recomandată pe ambalaj.

Încălzirea veseliei

Pentru încălzirea veseliei, folosiți funcția Ventilator plus .

Folosiți doar veselă termorezistentă.

- Introduceți grătarul pe nivelul 1 și așezați vasele pe grătar. În funcție de mărimea vaselor, puteți să le așezați și direct pe baza incintei cuptorului și, dacă este necesar, puteți să demonstați ghidajele.
- Selectați Ventilator plus .
- Setați o temperatură de 50–80 °C.

Pericol de arsuri!

Purtați mănuși de bucătărie când scoateți vasele din cuptor. Pe partea de jos a vasului se pot forma picături de apă.

- Scoateți vesela încălzită din cuptor.

Curățare și întreținere

 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.

Lăsați elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile să se răcească înainte de a le curăța.

 Pericol de rănire ca urmare a electrocutării.

Aburii de la un dispozitiv de curățare cu aburi pot pătrunde la piesele electrice, provocând un scurt-circuit.

De aceea nu folosiți niciodată un dispozitiv de curățare cu aburi pentru curățarea aparatului.

Folosirea unor detergenți neadecvați poate duce la deteriorarea sau decolorarea suprafețelor. În special frontul cuptorului poate fi deteriorat prin utilizarea unor detergenți și detartranți pentru cuptor.

Toate suprafețele sunt sensibile la zgâriere. În anumite împrejurări, zgârierea suprafețelor de sticlă poate duce la spargerea acestora.

Îndepărtați imediat resturile de detergent.

Agenți de curățare nepotriviți

Pentru a preveni deteriorarea suprafețelor, în timpul curățării nu folosiți:

- agenți de curățare care conțin sodă, amoniac, acizi sau cloruri
- agenți de curățare anti-calcar pe front
- agenți de curățare abrazivi (de ex. de tip pudră sau cremă)
- agenți de curățare pe bază de solventi
- agenți de curățare pentru inox
- dergenți pentru mașini de spălat vase
- dergenți pentru curățat sticla
- agenți de curățare pentru plite vitro-ceramice
- bureți abrazivi și perii dure (de exemplu bureți metalici de frecat crătie, bureți uzați care conțin resturi de soluții abrazive)
- radiere speciale de îndepărtat mizeria
- răzuitoare metalice ascuțite
- lână de oțel
- curățare punctuală cu agenți de curățare mecanici
- dergenți de curățat cuptoare
- spirale din inox

Dacă murdăria se fixează, devine imposibil de înlăturat în anumite cazuri. Dacă cuptorul este folosit de mai multe ori fără a fi curățat între timp, efortul necesar pentru curățare va fi mult mai mare.

Stergeți imediat orice murdărie.

Accesoriiile nu sunt adecvate pentru a fi spălate în mașina de spălat vase.

Sfat: Murdăria provenită de la sucul de fructe sau aluatul pentru prăjitură scurs din formele de copt care nu se închid bine poate fi îndepărtată mai ușor cât timp incinta cuptorului mai este caldă.

Pentru o curățare mai comodă recomandăm următoarele:

- Demontați ușa.
- Demontați ghidajele laterale împreună cu ghidajele telescopice FlexiClip (dacă sunt disponibile).
- Demontați panoul posterior emailat catalitic.

Înlăturarea murdăriei obișnuite

Înlăturarea murdăriei obișnuite

- Îndepărtați imediat murdăria obișnuită cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și un burete curat sau o lavetă din microfibre curată și umedă.
- Spălați bine cu apă curată resturile de detergent.
Această curățare este foarte importantă pentru elementele cu suprafață PerfectClean, deoarece resturile de detergenti afectează efectul antiadherent.
- Apoi ștergeți suprafetele cu o lavetă moale.

Curățarea garniturii

De jur împrejurul incintei cuptorului există o garnitură pentru etanșarea panoului interior al ușii.

Din cauza resturilor de grăsime, garnitura poate deveni casantă sau se poate rupe.

- Cel mai bine este să curătați garnitura după fiecare program de gătire.

Înlăturați murdăria persistentă (cu excepția ghidajelor telescopicе FlexiClip)

Sucurile de fructe sau resturile de prăjire pot provoca decolorarea sau mătuirea permanentă a suprafețelor. Aceste pete nu afectează caracteristicile funcționale.

Nu încercați să îndepărtați cu orice preț aceste pete. Utilizați numai metodele descrise.

- Îndepărtați resturile aderente prin coacere utilizând o racletă pentru sticla sau un burel metalic (de exemplu Spontex Spirinet), apă caldă și detergent de vase.

Emailul catalitic își pierde capacitatea de curățare automată prin efectul soluțiilor abrazive, al periilor și buretelor care îl zgârie și al detergentilor pentru cuptoare.

Demontați componentele emailate catalitic înainte de folosi detergent pentru cuptor.

Curățare și întreținere

Utilizarea detergenților de curățat cuptoare

- În cazul murdăriei foarte persistente pe suprafetele PerfectClean, aplicați detergentul pentru cuptoare Miele pe suprafetele reci.

Dacă spray-ul pentru curățat cuptoare ajunge în spațiile intermediare și în orificii, se poate forma un miros puternic la următoarele programe de gătire.

Nu pulverizați spray pe plafonul cupitorului.

Nu pulverizați spray în spațiile intermediare și în orificiile din pereții cupitorului și din peretele posterior.

- Lăsați detergentul să acționeze conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Detergenții pentru cuptoare de la alți producători pot fi aplicați numai pe suprafetele reci și trebuie lăsați să acționeze maximum 10 minute.

- După expirarea timpului de acționare, puteți utiliza partea aspră a unui burete de spălat vase.
- Spălați bine cu apă curată resturile de detergent.
- Apoi ștergeți suprafetele cu o lavetă moale.

Murdărirea persistentă a ghidajelor telescopice FlexiClip

Lubrifiantul special al ghidajelor telescopice FlexiClip este eliminat în cazul spălării în mașina de spălat vase, ceea ce duce la deteriorarea proprietăților ghidajelor.

Nu spălați ghidajele telescopice FlexiClip în mașina de spălat vase.

În cazul murdăririi persistente a suprafeteelor sau al lipirii rulmenților din cauza scurgerilor provenite de la scurile de fructe, procedați după cum urmează:

- Înmuiuați ghidajele telescopice Flexi-Clip pentru scurt timp (aproximativ 10 minute) în apă fierbinte cu detergent. Dacă este necesar, puteți utiliza partea aspră a unui burete de spălat vase. Puteți curăța rulmenții cu o perie moale.

După curățare pot apărea decolorări care însă nu afectează caracteristicile funcționale.

Curățarea panoului posterior emailat catalitic

La temperaturi ridicate, emailul catalitic se auto-curăță de resturile de ulei și de grăsime. Nu aveți nevoie de niciun agent de curățare. Cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât operațiunea de curățare este mai eficientă.

Emailul catalitic își pierde capacitatea de curățare automată prin efectul soluțiilor abrazive, al periilor și burețiilor care îl zgârie și al detergentilor pentru cuptoare.

Demontați componentele emailate catalitic înainte de folosi detergent pentru cuptor în incinta cuptorului.

Îndepărțarea resturilor de condimente, zahăr sau produse similare

- Demontați panoul posterior (consultați capitolul „Curățare și întreținere”, secțiunea „Demontarea panoului posterior”).
- Curățați panoul posterior manual cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și o perie moale.
- Clătiți temeinic panoul posterior.
- Înainte de a-l monta la loc, lăsați-l să se usuce.

Îndepărțarea resturilor de ulei și grăsime

- Scoateți toate accesoriile (ghidajele) din incinta cuptorului.
- Înainte de a începe curățarea catalitică, îndepărtați impuritățile grosiere de pe interiorul ușii și de pe suprafețele tratate cu email PerfectClean pentru ca acestea să nu se impregneze.
- Selectați funcția Ventilator plus  și 250 °C.
- Încălziiți incinta de cuptorului goală cel puțin 1 oră.

Durata depinde de gradul de murdărire.

Dacă emailul catalitic este contaminat puternic cu ulei sau grăsime, în timpul procesului de curățare se poate depune o peliculă în incinta cuptorului.

 Pericol de rănire ca urmare a suprafețelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire și incinta cuptorului.

Lăsați elementele de încălzire și incinta cuptorului să se răcească înainte de a le curăța.


- Curățați ușa pe interior și incinta cuptorului cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și un burete absorbant curat sau o lavetă din microfibre, umedă și curată.

Fiecare încălzire suplimentară la temperaturi ridicate îndepărtează gradual murdăria.

Curățare și întreținere


Scoaterea ușii cuptorului

Ușa are o greutate de aprox. 9 kg.



Ușa cuptorului este prinsă în balamale. Înainte de a scoate ușa, trebuie desfăcute clemele de blocare de pe ambele balamale.

- Deschideți complet ușa.



- Rotiți ambele cleme de blocare la maximum, pentru a le debloca.

Cuptorul se va deteriora dacă scoateți ușa greșit.

Nu încercați să scoateți ușa din ghidajele balamalelor când ușa se află în poziție orizontală.

Nu ridicăți ușa ținând-o de mâner. Mânerul se poate rupe, deteriorând ușa.

- Închideți ușa până la opritor.



- Prindeți ușa din lateral și trageți-o în sus pentru a o scoate din balamale. Asigurați-vă că ușa este repusă drept.

Demontarea ușii cuptorului

Ușa cuptorului constă dintr-un sistem deschis format din 3 panouri de sticlă termoreflectorizantă.

Când cuptorul este în funcțiune, aerul circulă prin ușă, pentru a menține panelul exterior rece.

Dacă între panourile de sticlă ale ușii să a depus murdărie, ușa poate fi demontață pentru a se curăța spațiul dintre panouri.

Zgârieturile pot deteriora ușa din sticlă a cuptorului.

Pentru curățarea ușii din sticlă nu utilizați soluții abrazive, bureți sau perii dure și raclete metalice ascuțite.

La curățarea panourilor de sticlă respectați și instrucțiunile aplicabile pentru frontul cuptorului.

Detergenții pentru cuptoare deterioră suprafața profilurilor din aluminiu.

Curățați componentele cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și un burete absorbant curat sau o lavetă din microfibre, umedă și curată.

Panourile ușii se pot sparge prin cădere.

Așezați panourile de sticlă într-un loc sigur.




Pericol de rănire ca urmare ușii închise.

Ușa se poate închide dacă o demontați fără a o scoate din balamale.

Scoateți întotdeauna ușa cuptorului înainte de a o demonta.

■ Așezați panoul exterior al ușii pe o masă acoperită cu o suprafață moale (de ex. o față de masă) pentru a preveni zgârierea acesteia.


Mânerul ușii trebuie să stea aliniat cu marginea mesei pentru ca panoul de sticlă să stea complet culcat și să nu se spargă în timpul curățării.




■ Desfaceți opritoarele panourilor de sticlă printr-o mișcare de rotire spre exterior.

Acum puteți scoate panoul interior:


Curățare și întreținere




- Ridicați **ușor** panoul interior și scoa-
teți-l din banda de plastic.



- Introduceți panoul central în aşa fel
încât numărul de serie să fie lizibil (nu
în oglindă).




- Ridicați **ușor** panoul interior și scoa-
teți-l.
- Curățați geamurile ușii și celelalte pie-
se individuale cu apă caldă, detergent
lichid de vase pentru spălare manuală
și un burete absorbant curat sau o la-
vetă din microfibre, umedă și curată.
- Apoi ștergeți piesele cu o lavetă moa-
le.




- Împingeți panoul interior cu banda
mată imprimată în jos în banda de
plastic și fixați-l între opritoare.

Apoi montați la loc ușa cu grijă:



Ușa se poate desprinde din suporturi și se poate deteriora dacă dispozitivele nu sunt blocate.


Blocați obligatoriu la loc dispozitivele după folosire.



- Închideți cele două opritoare ale panourilor de sticlă printr-o mișcare de rotație spre interior.

Ușa este acum montată la loc.

Repunerea ușii cuptorului



- Blocați la loc dispozitivele rotindu-le până la opritor în poziție orizontală.

- Tineți bine ușa de ambele părți și repuneți-o cu grijă pe ghidajele balamalelor.
Asigurați-vă că ușa este repusă drept.
- Deschideți complet ușa.

Curățare și întreținere

Scoaterea ghidajelor laterale și a ghidajelor telescopice Flexi-Clip


Puteți să demontați ghidajele laterale împreună cu ghidajele telescopice Flexi-Clip (dacă sunt disponibile).

Dacă în prealabil dorîți să demontați separat ghidajele telescopice FlexiClip, urmați instrucțiunile de la capitolul „Dorîri”, secțiunea „Montarea și demontarea ghidajelor telescopice FlexiClip“.

⚠️ Pericol de rănire ca urmare a su-prafetelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriiile.

Lăsați elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriiile să se ră-cească înainte de a demonta ghida-jele.



- Trageți ghidajele în afară din suport (1) și scoateți-le din cuptor (2).

Reasamblați în ordine inversă.

- Montați cu grijă piesele la loc.

Demontarea panoului posterior

Puteți să demontați panoul posterior pen-tru a-l curăța.

⚠️ Pericol de rănire ca urmare a su-prafetelor fierbinți.

În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile.

Lăsați elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesoriile să se ră-cească înainte de a demonta panoul posterior.

⚠️ Pericol de rănire ca urmare a ro-torului de ventilator aflat în mișcare.

Vă puteți răni în rotorul ventilatorului de aer cald.

Nu folosiți niciodată cuptorul fără pa-noul posterior.

- Deconectați cuptorul de la rețeaua electrică. În acest scop scoateți ște-cărul din priză sau decuplați siguranța instalăției electrice.
- Demontați ghidajele laterale.
- Desfaceți cele patru șuruburi din col-țurile panoului posterior și demontați panoul posterior.
- Curățați panoul posterior (consultați capitolul „Curățarea panoului posteri-or emailat catalitic”).

Reasamblați în ordine inversă.

- Montați cu grijă panoul posterior la loc.

Orificiile trebuie să fie dispuse con-form descrierii din capitolul „Descrie-rea cuptorului”.

- Montați la loc ghidajele laterale.
- Cuplați la loc cuptorul la rețeaua elec-trică.

Ghid de rezolvare a problemelor

Cu ajutorul ghidului de mai jos veți putea remedia majoritatea problemelor și defecțiunilor care pot interveni în timpul utilizării obișnuite a aparatului. Astfel veți putea economisi timp și bani, deoarece nu va mai fi nevoie să contactați Serviciul Clienti.

Puteți găsi informații despre depanarea dvs. la www.miele.ro/service.

Tabelele de mai jos vă vor ajuta să găsiți și să înlăturați cauza unei defecțiuni sau a unei probleme.

Problema	Cauză posibilă și remediere
Afișajul este întunecat.	<p>Ați selectat setarea Oră curentă Afișare Oprit. Din acest motiv, afișajul este stins atunci când cuptorul este oprit.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dacă dorîți să fie afișată permanent ora curentă, selectați setarea Oră curentă Afișare Pornit. <p>Cuptorul nu primește curent.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Verificați dacă ștecarul cuptorului este introdus în priză.■ Verificați dacă a sărit siguranța instalației electrice. Contactați un electrician profesionist sau Serviciul Clienti Miele.
Nu se aude niciun semnal sonor.	Semnalele sonore sunt dezactivate sau volumul este prea redus. <ul style="list-style-type: none">■ Activăți semnalele sonore sau măriți volumul cu setarea Volum sonor Tonuri alarmă sonoră.
Interiorul cuptorului nu se încălzește.	Este activat regimul demonstrativ. Puteți selecta funcții și butoane cu senzor, însă cuptorul nu se încălzește. <ul style="list-style-type: none">■ Dezactivați regimul demo cu setarea Reprezentanță Regim demo Oprit.
Blocare comenzi  apare pe afișaj.	Funcția Blocare comenzi  este activată. <ul style="list-style-type: none">■ Confirmați cu OK. Apare Apăsați „OK“ 6 secunde. <ul style="list-style-type: none">■ Puteți să dezactivați funcția Blocare comenzi pentru un program de gătire, atingând butonul cu senzor OK timp de minimum 6 secunde.■ Dacă dorîți să dezactivați permanent funcția Blocare comenzi, selectați setarea Blocare comenzi  Oprit .


Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
12:00 apare pe afișaj.	<p>Curentul a fost întrerupt timp de mai mult de 5 minute.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Setați din nou ora (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Ora curentă“). Duratele programelor de gătire trebuie introduse din nou.
Pe afișaj apare Pană de tensiune.	<p>A avut loc o pană de curent. Această pană de curent a întrerupt programul de gătire în curs.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rotiți selectorul de funcții în poziția 0. ■ Reporniți programul de gătire.
Pe afișaj apare Max. ore utilizare atins.	<p>Cuptorul a fost utilizat pentru o perioadă neobișnuită de lungă. Oprirea de siguranță a fost activată.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Confirmați cu OK. <p>Apoi cuptorul este din nou gata de funcționare.</p>
Eroare și un cod de eroare nelistat aici apare pe afișaj.	<p>O problemă pe care nu o puteți remedia singur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contactați Serviciul Clienti Miele.
Se audе un zgomot după procesul de gătire.	<p>După un program de gătire, ventilatorul de răcire rămâne pornit (consultați capitolul „Setări“, secțiunea „Funcționarea prelungită a ventilatorului de răcire“).</p>
Cuptorul s-a oprit singur.	<p>Din considerente de reducere a consumului de energie, cuptorul se oprește automat dacă după pornirea cupotorului sau după terminarea unui program de gătire, nu este apăsat niciun buton pentru un anumit interval de timp.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reporniți cuptorul.
Prăjiturile/biscuiții nu sunt copți bine, după expirarea timpului indicat în tabelul de gătire.	<p>Temperatura selectată este diferită de cea indicată în rețetă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Selectați temperatura conform rețetei. <p>Ingredientele diferă față de cele indicate în rețetă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verificați dacă ați modificat rețeta. Prin adăugarea unei cantități mai mari de lichid sau a ouălor, aluatul devine mai moale și necesită un timp de gătire mai îndelungat.

Ghid de rezolvare a problemelor

Problemă	Cauză posibilă și remediere
Prăjiturile sau biscuiții nu sunt rumeniți uniform.	<p>Ați setat o temperatură sau un nivel greșit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rumenirea va fi întotdeauna ușor neuniformă. Dacă rumenirea este foarte inegală, verificați dacă ati selectat temperatura și nivelul corecte. <p>Materialul sau culoarea formei de copt nu sunt adaptate funcției selectate.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ În funcția Încăzire super.-infer. formele de copt deschise la culoare sau netratate sunt mai puțin adecvate. Folosiți forme de copt mate, închise la culoare.
Pe emailul catalitic se află impurități de culoarea ruginii.	<p>Resturile de condimente, zahăr sau produse similare nu sunt îndepărtate prin procesul de curățare catalitică.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Demontați componentele emailate catalitic și îndepărtați această murdărie cu apă caldă, detergent lichid de vase pentru spălare manuală și o perie moale (consultați capitolul „Curățarea panoului posterior emailat catalitic”).
Ghidajele telescopice FlexiClip sunt împinse sau scoase cu dificultate.	<p>În rulmenții ghidajelor telescopice FlexiClip nu există suficient lubrifiant.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lubrificați rulmenții cu lubrifiantul special Miele. Numai lubrifiantul special Miele este special conceput pentru a rezista la temperaturile ridicate din incinta cupotorului. Alți lubrifianti se pot întări la încălzire, determinând lipirea ghidajelor telescopice FlexiClip. Puteți achiziționa lubrifiantul special Miele de la reprezentanța Miele sau de la Serviciul Clienti Miele.

Ghid de rezolvare a problemelor

Problema	Cauza posibila si remediere
Sistemul de iluminat al incintei cuptorului nu se aprinde. 	<p>Becul cu halogen este defect.</p> <p>⚠️ Pericol de rănire ca urmare a suprafetelor fierbinți. În timpul funcționării, cuptorul se încinge. Puteți suferi arsuri în contact cu elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesorile. Lăsați elementele de încălzire, incinta cuptorului și accesorile să se răcească înainte de a le curăța.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Deconectați cuptorul de la rețeaua electrică. În acest scop scoateți ștecărul din priză sau decuplați siguranța instalației electrice.■ Așezați capacul becului cu garnitura în carcasa și fixați-l rotind spre dreapta.■ Înlocuiți becul cu halogen (Osram 66725 AM/A, 230 V, 25 W, soclu G9).■ Deșurubați capacul becului cu un sfert de rotație spre stânga și scoateți-l din carcasa cu garnitura în jos.■ Cuplați la loc cuptorul la rețeaua electrică.

La www.miele.ro/service veți găsi informații despre cum să remediați singur defecțiunile și despre piesele de schimb Miele.

Contact în caz de defecțiuni

În cazul oricărora defecțiuni pe care nu le puteți remedia dumneavoastră, vă rugăm să contactați reprezentanța Miele sau Serviciul Clienti Miele.

Puteți să rezervați Serviciul Clienti Miele online, la www.miele.ro/service.

Datele de contact ale Serviciului Clienti Miele sunt trecute la finalul acestor documente.

Serviciul Clienti are nevoie să știe denumirea modelului și numărul de fabricație (Fabr./SN/Nr.). Ambele informații pot fi găsite pe eticheta cu date tehnice.

ACESTE DATE SUNT TRECUTE PE ETICHETA CU DATE TEHNICE, VIZIBILĂ PE CADRUL FRONTAL, CU UȘA COMPLET DESCHISĂ.

Garanție

Perioada de garanție a mașinii este de 2 ani.

Mai multe informații puteți găsi în Condițiile de garanție livrate împreună cu produsul.


Instalare


Dimensiuni de încastrare

Dimensiunile sunt indicate în mm.

Instalarea într-un corp de bucătărie înalt sau nesuspendat


Dacă cuptorul urmează să fie montat sub o plită, respectați instrucțiunile de montare a plitei și înălțimea de montare a plitei.



Vedere laterală H 24xx

Instalare


Vedere laterală H 27xx, H 28xx



A H 27xx: 43 mm

H 28xx: 47 mm

Racorduri și ventilație



- ① Vedere din față
- ② Cablu de alimentare, lungime = 1.500 mm
- ③ Niciun racord în această zonă
- ④ Decupaj pentru ventilație min. 150 cm²

Instalare

Instalarea cuptorului

Din motive de siguranță, acest aparat trebuie încastrat înainte de utilizare.

Pentru o funcționare ireproșabilă, cuptorul necesită o alimentare corespunzătoare cu aer de răcire. Aerul de răcire nu trebuie să fie încălzit excesiv de la alte surse de căldură (de exemplu sobe cu combustibil solid).

La montare țineți cont de următoarele:

Asigurați-vă ca podeaua intermediară pe care stă aparatul să nu fie lipită de perete.

Asigurați-vă să nu fie montate garnituri termoizolante pe peretii laterali ai dulapului de montare.


- Conectați cuptorul la rețeaua electrică.

Când instalați cuptorul, nu îl ridicați ținându-l de mânerul ușii, deoarece ușa se poate deteriora.

Pentru transport folosiți mânerele poziționate pe lateralele carcasei.

Înainte de instalarea cuptorului, se recomandă scoaterea ușii (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Scoaterea ușii cuptorului“) și a accesoriilor. Cuptorul este mai ușor când îl împingeți în unitatea de montare și nu există riscul de a-l apuca din greșeală de mânerul ușii.

- Împingeți cuptorul în unitatea de montare și aliniați-l.
- Deschideți ușa cuptorului dacă nu ați demontat-o.



- Fixați cuptorul cu șuruburile livrate de pereții laterali ai unității de montare.
- Montați la loc ușa (consultați capitolul „Curățare și întreținere“, secțiunea „Repunerea ușii cuptorului“).

Conecțare la rețeaua electrică

Pericol de accidentare!

Lucrările necorespunzătoare de instalare și menenanță sau reparații pot implica pericole considerabile pentru utilizator, pentru care compania Miele nu își asumă nici o răspundere.

Racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică poate fi efectuată numai de către un electrician calificat și competent, care cunoaște exact și respectă cu atenție prevederile naționale specifice, precum și reglementările locale ale furnizorilor locali de energie electrică.

Aparatul poate fi conectat doar la o instalație electrică executată conform standardului VDE 0100.

Se recomandă **branșarea la o priză** (conform VDE 0701) deoarece în caz de avarie este mai simplă deconectarea de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Dacă nu mai este accesibilă priza sau dacă este prevăzut un **racord fix**, trebuie montat un dispozitiv suplimentar de decuplare pentru toți polii.

Separatori pot fi întrerupătoarele cu o deschidere pentru contact de cel puțin 3 mm. Din această categorie fac parte întrerupătoarele automate pentru protecția liniilor, siguranțele și contactoarele (EN 60335).

Datele de conectare sunt trecute pe eticheta cu date tehnice, vizibilă pe cadrul frontal al incintei cuptorului. Aceste date trebuie să coincidă cu cele ale rețelei electrice.

La cerere, comunicați companiei Miele următoarele informații:

- Model
- Număr fabricație
- Datele de conectare (tensiune/frecvență/valoare maximă de conectare)

În cazul modificării branșamentului sau la înlocuirea cablului de alimentare trebuie utilizat tipul de cablu H 05 VV-F cu diametru corespunzător.

Este posibilă funcționarea temporară sau permanentă pe un sistem de alimentare cu energie autosuficient sau nesincron de rețea (cum ar fi rețele insulare, sisteme de rezervă). Condiția prealabilă pentru funcționare este ca sistemul de alimentare cu energie să respecțe cerințele EN 50160 sau unul compabil.

Măsurile de protecție prevăzute în instalația casei și în acest produs Miele trebuie asigurate, de asemenea, în ceea ce privește funcția și modul de funcționare a acestora în operare autonomă sau în funcționare nesincronă a rețelei sau trebuie înlocuite cu măsuri echivalente în instalare. Așa cum este descris, de exemplu, în publicația curentă a VDE-AR-E 2510-2.

Cuptor

Cuptorul este prevăzut cu un cablu de alimentare cu 3 fire pentru curent alternativ de 230 V, 50 Hz.

Amperajul este de 16 A. Este permisă conectarea numai la o priză cu contact de protecție realizată în mod corespunzător.

Valoarea maximă de conectare: consultați eticheta cu date tehnice.

Tabele de gătire

Aluat pufos

Prajituri/produse de patiserie si fursecuri (accesorii)		Temperatura [°C]	Nivel 1		Timp de gătire [min]
			+HFC	-HFC	
Brioșe (1 tavă)		150–160	1	2	25–35
Brioșe (2 tăvi)		150–160	1+3 ³	1+3	30–40 ⁴
Prajiturele* (1 tavă)		150	1	2	30–40
		160 ²	2	3	20–30
Prajiturele* (2 tăvi)		150 ²	1+3 ³	1+3	30–40
Pandispan (grătar de coacere și prăjire, formă de cozonac, 30 cm) ¹		150–160	1	2	60–70
		155–165 ²	1	2	60–70
Chec marmorat, chec cu nucă (grătar de coacere și prăjire, formă de cozonac, 30 cm) ¹		150–160	1	2	55–65
		150–160	1	2	60–70
Chec marmorat, chec cu nucă (grătar de coacere și prăjire, formă rotundă cu gaură la mijloc/formă de guguluf, Ø 26 cm) ¹		150–160	1	2	55–65
		150–160	1	2	60–70
Prajitura cu fructe (1 tavă)		160–170	1	2	40–50
		160–170	1	1	55–65
Prajitura cu fructe (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		150–160	1	2	55–65
		165–175 ²	1	2	50–60
Blat de tort (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 28 cm) ¹		150–160	1	2	25–35
		170–180 ²	1	2	15–25

Funcție, Temperatură, Nivel (+HFC: cu ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C / -HFC: fără ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C), Timp de gătire, Ventilator plus, Încăzire super.-infer.

* Setările sunt aplicabile și pentru cerințele conform standardului EN 60350-1.

- Folosiți o formă de copt mată, închisă la culoare, și așezați-o pe mijlocul grătarului de coacere și prăjire.
- Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster .
- Montați ghidajele telescopice FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile) pe nivelul inferior.
- Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient încănt de expirarea duretei de gătire setate.

Aluat frământat

Prăjituri/produse de patiserie și fursecuri (accesorii)		🌡 [°C]	🕒 ⁵ ₁		⌚ [min]
			+HFC	-HFC	
Biscuiți (1 tavă)		140–150	1	2	25–35
		150–160	1	2	25–35
Biscuiți (2 tăvi)		140–150	1+3 ³	1+3	25–35 ⁴
		140	1	2	35–45
Fursecuri șprițate* (1 tavă)		160 ²	2	3	25–35
		140	1+3 ³	1+3	40–50 ⁴
Blat de tort (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 28 cm) ¹		150–160	1	2	35–45
		170–180 ²	1	2	20–30
Prăjitură cu brânză (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		170–180	1	2	80–90
		150–160	1	2	80–90
Tartă cu mere (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 20 cm) ¹		160	1	2	80–100
		180	–	1	75–85
Plăcintă cu mere (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		180–190 ²	1	2	60–70
		160–170	1	2	60–70
Prăjitură cu fructe cu glazură (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		170–180	1	2	60–70
		150–160	1	2	55–65
Prăjitură cu fructe cu glazură (1 tavă)		170–180	1	2	50–60
		160–170	1	2	45–55
Tartă dulce (1 tavă)		210–220 ²	–	1	55–65
		180–190	–	1	35–45

Funcție, Temperatură, Nivel (+HFC: cu ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C / -HFC: fără ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C), Timp de gătire, Ventilator plus, Eco-Ventilator plus, Încăzire super.-infer., Coacere intensivă

* Setările sunt aplicabile și pentru cerințele conform standardului EN 60350-1.

- Folosiți o formă de copt mată, închisă la culoare, și așezați-o pe mijlocul grătarului de coacere și prăjire.
- Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster .
- Montați ghidajele telescopice FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile) pe nivelul inferior.
- Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.

Tabele de gătire

Aluat dospit

Prăjituri/produse de patiserie și fursecuri (accesorii)		[°C]	51		[min]
			+HFC	-HFC	
Guguluf (grătar de coacere și prăjire, formă de guguluf, Ø 24 cm) ¹	▢	150–160	1	2	50–60
	▢	160–170	1	2	50–60
Cozonac (1 tavă)	▢	150–160	1	2	55–65
	▢	160–170	1	2	55–65
Prăjitură cu aluat ras, cu/fără fructe (1 tavă)	▢	160–170	1	2	40–50
	▢	170–180	2	3	45–55
Prăjitură cu fructe (1 tavă)	▢	160–170	1	2	45–55
	▢	170–180	2	3	45–55
Pateuri cu mere/melci cu stafide (1 tavă)	▢	160–170	1	2	25–35
Pateuri cu mere/melci cu stafide (2 tăvi)	▢	160–170	1+3 ³	1+3	30–40 ⁵
Pâine albă, formă liberă (1 tavă)	▢	180–190	1	2	35–45
	▢	190–200	1	2	30–40
Pâine albă (grătar de coacere și prăjire, formă de cozonac, 30 cm) ¹	▢	180–190	1	2	35–45
	▢	190–200 ²	1	2	30–40
Pâine integrală (grătar de coacere și prăjire, formă de cozonac, 30 cm) ¹	▢	180–190	1	2	55–65
	▢	210–220 ²	1	2	45–55
Dospirea aluatului (grătar de coacere și prăjire)	▢	30–35	– ⁴	– ⁴	–

▢ Funcție, 🌡 Temperatură, 51 Nivel (+HFC: cu ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C / -HFC: fără ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C), ⏳ Timp de gătire, ▢ Ventilator plus, ▢ Încăzire super.-infer.

1 Folosiți o formă de copt mată, închisă la culoare, și așezați-o pe mijlocul grătarului de coacere și prăjire.

2 Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster 🌡.

3 Montați ghidajele telescopice FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile) pe nivelul inferior.

4 Așezați grătarul de coacere și prăjire pe baza incintei cuptorului, apoi așezați vasul pe grătarul de coacere și prăjire. În funcție de mărimea vasului, puteți scoate și ghidajele laterale.

5 Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.

Aluat cu ulei și brânză de vaci Quark

Prăjituri/produse de patiserie și fursecuri (accesorii)		[°C]	51		[min]
			+HFC	-HFC	
Prăjitură cu fructe (1 tavă)		160–170	1	2	40–50
		170–180	2	3	50–60
Pateuri cu mere/melci cu stafide (1 tavă)		160–170	2	3	25–35
Pateuri cu mere/melci cu stafide (2 tăvi)		150–160	1+3 ¹	1+3	25–35 ²

Funcție, Temperatură, Nivel (+HFC: cu ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C / -HFC: fără ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C), Timp de gătire, Ventilator plus, Încăzire super.-infer.

- 1 Montați ghidajele telescopice FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile) pe nivelul inferior.
- 2 Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.

Aluat de pandispan

Prăjituri/produse de patiserie și fursecuri (accesorii)		[°C]	51		[min]
			+HFC	-HFC	
Blat de pandispan (2 ouă) (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		160–170 ²	1	2	15–25
		150–160 ²	1	2	30–40
Pandispan însiropat* (grătar de coacere și prăjire, formă pentru blat de tort, Ø 26 cm) ¹		180	1	2	30–40
		150–170 ²	1	2	25–45
Foaie de pandispan (1 tavă)		180–190 ²	1	2	10–20

Funcție, Temperatură, Nivel (+HFC: cu ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C / -HFC: fără ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C), Timp de gătire, Ventilator plus, Încăzire super.-infer.

- * Setările sunt aplicabile și pentru cerințele conform standardului EN 60350-1.
Montați ghidajele telescopice FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile).
- 1 Folosiți o formă de copt mată, închisă la culoare, și așezați-o pe mijlocul grătarului de coacere și prăjire.
- 2 Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster .

Tabele de gătire

Aluat opărit, aluat de foietaj, bezele

Prăjituri/produse de patiserie și fursecuri (accesorii)		[°C]	51		[min]
			+HFC	-HFC	
Gogoșele (1 tavă)		160–170	1	2	30–40
Pateuri (1 tavă)		180–190	1	2	20–30
Pateuri (2 tăvi)		180–190	1+3 ¹	1+3	20–30 ²
Macarons (1 tavă)		120–130	1	2	25–50
Macarons (2 tăvi)		120–130	1+3 ¹	1+3	25–50 ²
Bezele (1 tavă, 6 bucăți a câte Ø 6 cm)		80–100	1	2	120–150
Bezele (2 tăvi, fiecare cu 6 bucăți a căte Ø 6 cm)		80–100	1+3 ¹	1+3	150–180

Funcție, Temperatură, Nivel (+HFC: cu ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C / -HFC: fără ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C), Garzeit, Ventilator plus

¹ Montați ghidajele telescopice FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile) pe nivelul inferior.

² Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.

Preparate picante

Aliment (accesorii)		[°C]	5 ₁		[min]
			+HFC	-HFC	
Tartă picantă (1 tavă)		220–230 ¹	–	1	35–45
		180–190	–	1	30–40
Tartă cu ceapă (1 tavă)		180–190 ¹	1	2	25–35
		170–180	1	2	30–40
Pizza, aluat dospit (1 tavă)		170–180	1	2	25–35
		210–220 ¹	1	2	20–30
Pizza, aluat cu ulei și brânză de vaci Quark (1 tavă)		170–180	1	2	25–35
		190–200 ¹	1	2	25–35
Pizza congelată, precoaptă (grătar de coacere și prăjire)		200–210	1	2	20–25
Toast* (grătar)		300	–	3	6–9
Preparate rumenite/gratinat (de ex. toast) (grătar de coacere și prăjire pe tava universală)		275 ²	2	3	3–6
Legume la gril (grătar de coacere și prăjire pe tava universală)		275 ²	3	4	5–10 ³
		250 ²	3	3	5–10 ³
Ratatouille (1 tavă universală)		180–190	1	2	40–60

Funcție, Temperatură, Nivel (+HFC: cu ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C / -HFC: fără ghidaje telescopice FlexiClip HFC 70-C), Timp de gătire, Încăzire super.-infer., Coacere intensivă, Ventilator plus, Eco-Ventilator plus, Gril complet, Gril cu ventilator

* Setările sunt aplicabile și pentru cerințele conform standardului EN 60350-1.

¹ Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster .

² Preîncălziți incinta cuptorului timp de 5 minute, înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster .

³ Întoarceți preparatul după ce a trecut jumătate din timpul de gătire.

Tabele de gătire

Vită

Aliment (accesorii)					
Friptură de vită la capac, aprox. 1 kg (tavă adâncă cu capac)		150–160 ³	2 ⁶	120–130 ⁷	–
		170–180 ³	2 ⁶	120–130 ⁷	–
		180–190	2 ⁶	160–180 ⁸	–
File de vită, aprox. 1 kg (tavă universală)		180–190 ³	2 ⁶	25–60	45–75
File de vită „în stil englezesc“, aprox. 1 kg ¹		80–85 ⁴	2 ⁶	70–80	45–48
File de vită „mediu“, aprox. 1 kg ¹		90–95 ⁴	2 ⁶	80–90	54–57
File de vită „bine făcut“, aprox. 1 kg ¹		95–100 ⁴	2 ⁶	110–130	63–66
Roastbeef, aprox. 1 kg (tavă universală)		180–190 ³	2 ⁶	35–65	45–75
Roastbeef „în stil englezesc“, aprox. 1 kg ¹		80–85 ⁴	2 ⁶	80–90	45–48
Roastbeef „mediu“, aprox. 1 kg ¹		90–95 ⁴	2 ⁶	110–120	54–57
Roastbeef „bine făcut“, aprox. 1 kg ¹		95–100 ⁴	2 ⁶	130–140	63–66
Burger/chiftele * (grătar de coacere și prăjire pe nivelul 4 și tavă universală pe nivelul 1)		300 ⁵	4	15–25 ⁹	–

Funcție, Temperatură, Nivel, Timp de gătire, Temperatură la miez,
 Ventilator plus, Încăzire super.-infer., Eco-Ventilator plus, Gril complet

* Setările sunt aplicabile și pentru cerințele conform standardului EN 60350-1.

- 1 Folosiți grătarul de coacere și prăjire și tava universală.
- 2 Prăjiți sau frigeti mai întâi carne pe plită.
- 3 Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster .
- 4 Preîncălziți cuptorul la 120 °C cu 15 minute înainte. Reduceți temperatura atunci când introduceti preparatul.
- 5 Preîncălziți incinta cuptorului timp de 5 minute, înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster .
- 6 Montați ghidajele telescopice FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile).
- 7 Gătiți la început cu capacul pus. Scoateți capacul după 90 de minute și turnați aproximativ 0,5 l de lichid.
- 8 Gătiți la început cu capacul pus. Scoateți capacul după 100 de minute și turnați aproximativ 0,5 l de lichid.
- 9 Întoarceți preparatul după ce a trecut jumătate din timpul de gătire.
- 10 Dacă folosiți un termometru pentru alimente, puteți, de asemenea, să folosiți temperatura interioară indicată ca ghid.

Vițel

Aliment (accesorii)					
Friptură înăbușită de vițel, aprox. 1,5 kg(tavă adâncă cu capac)		160–170 ³	2 ⁵	120–130 ⁶	–
		170–180 ³	2 ⁵	120–130 ⁶	–
File de vițel, aprox. 1 kg (tavă universală)		160–170 ³	2 ⁵	30–60	45–75
File de vițel „în sânge“, aprox. 1 kg ¹		80–85 ⁴	2 ⁵	50–60	45–48
File de vițel „mediu“, aprox. 1 kg ¹		90–95 ⁴	2 ⁵	80–90	54–57
File de vițel „bine făcut“, aprox. 1 kg ¹		95–100 ⁴	2 ⁵	90–100	63–66
Antricot de vițel „în sânge“, aprox. 1 kg ¹		80–85 ⁴	2 ⁵	80–90	45–48
Antricot de vițel „mediu“, aprox. 1 kg ¹		90–95 ⁴	2 ⁵	100–130	54–57
Antricot de vițel „bine făcut“, aprox. 1 kg ¹		95–100 ⁴	2 ⁵	130–140	63–66

Funcție, Temperatură, Nivel, Timp de gătire, Temperatură la miez,
 Ventilator plus, Încăzire super.-infer.

1 Folosiți grătarul de coacere și prăjire și tava universală.

2 Prăjiți sau frigeți mai întâi carne pe plită.

3 Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster .

4 Preîncălziți cuptorul la 120 °C cu 15 minute înainte. Reduceți temperatura atunci când introduceți preparatul.

5 Montați ghidajele telescopice FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile).

6 Gătiți la început cu capacul pus. Scoateți capacul după 90 de minute și turnați aproximativ 0,5 l de lichid.

7 Dacă folosiți un termometru pentru alimente, puteți, de asemenea, să folosiți temperatura interioară indicată ca ghid.

Tabele de gătire

Porc

Aliment (accesorii)	<input type="checkbox"/>	Temperatură [°C]	Nivel ⁵	Timp de gătire [min]	Temperatură la miez [°C] ¹⁰
Friptură de porc/friptură din ceafă de porc, aprox. 1 kg (tavă adâncă cu capac)		160–170	2 ⁵	130–140 ⁶	80–90
		180–190	2 ⁵	130–140 ⁶	80–90
Friptură de porc cu șorici, aprox. 2 kg (tavă adâncă)		180–190	2 ⁵	130–150 ⁷	80–90
		190–200	2 ⁵	130–150 ⁷	80–90
File de porc, aprox. 350 g ¹	²	90–100 ³	2 ⁵	70–90	60–69
Friptură din pulpă de porc, aprox. 1,5 kg (tavă adâncă cu capac)		160–170	2 ⁵	130–160 ⁸	80–90
Antricot, aprox. 1 kg (tavă universală)		150–160	2 ⁵	50–60	63–68
Antricot, aprox. 1 kg ¹	²	95–105 ³	2 ⁵	140–160	63–66
Drob, aprox. 1 kg (tavă universală)		170–180	2 ⁵	60–70 ⁷	80–85
		190–200	2 ⁵	70–80 ⁷	80–85
Şuncuiliță/bacon ¹		300 ⁴	4	3–5	-
Cârnat ¹		220 ⁴	3 ⁵	8–15 ⁹	-

Funcție, Temperatură, Nivel, Timp de gătire, Temperatură la miez, Ventilator plus, Încălzire super.-infer., Eco-Ventilator plus, Gril complet

- 1 Folosiți grătarul de coacere și prăjire și tava universală.
- 2 Prăjiți sau frigeți mai întâi carne pe plită.
- 3 Preîncălziți cuptorul la 120 °C cu 15 minute înainte. Reduceți temperatura atunci când introduceți preparatul.
- 4 Preîncălziți incinta cuptorului timp de 5 minute, înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster .
- 5 Montați ghidajele telescopice FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile).
- 6 Gătiți la început cu capacul pus. Scoateți capacul după 60 de minute și turnați aproximativ 0,5 l de lichid.
- 7 După jumătate din timp turnați aprox. 0,5 l de lichid.
- 8 Gătiți la început cu capacul pus. Scoateți capacul după 100 de minute și turnați aproximativ 0,5 l de lichid.
- 9 Întoarceți preparatul după ce a trecut jumătate din timpul de gătire.
- 10 Dacă folosiți un termometru pentru alimente, puteți, de asemenea, să folosiți temperatura interioară indicată ca ghid.

Miel, carne de vânat

Aliment (accesorii)	<input type="checkbox"/>	[°C]	⁵	[min]	⁶ [°C]
Pulpă de miel cu os, aprox. 1,5 kg (tavă adâncă cu capac)	<input type="checkbox"/>	170–180	2 ⁴	100–120 ⁵	64–82
Spate de miel fără os (tavă universală)	<input type="checkbox"/> ¹	180–190 ²	2 ⁴	10–20	53–80
Spate de miel fără os (grătar de coacere și prăjire și tavă universală)	<input type="checkbox"/> ¹	95–105 ³	2 ⁴	40–60	54–66
Spate de cerb, fără os (tavă universală)	<input type="checkbox"/> ¹	160–170 ²	2 ⁴	70–90	60–81
Spate de căprioară fără os (tavă universală)	<input type="checkbox"/> ¹	140–150 ²	2 ⁴	25–35	60–81
Pulpă de mistreț fără os, aprox. 1 kg (tavă adâncă cu capac)	<input type="checkbox"/> ¹	170–180	2 ⁴	100–120 ⁵	80–90

Funcție, Temperatură, Nivel, Timp de gătire, Temperatură la miez, Încăzire super.-infer.

¹ Prăjiți sau frigeți mai întâi carnea pe plită.

² Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster .

³ Preîncălziți cuptorul la 120 °C cu 15 minute înainte. Reduceți temperatura atunci când introduceți preparatul.

⁴ Montați ghidajele telescopice FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile).

⁵ Gătiți la început cu capacul pus. Scoateți capacul după 50 de minute și turnați aproximativ 0,5 l de lichid.

⁶ Dacă folosiți un termometru pentru alimente, puteți, de asemenea, să folosiți temperatura interioră indicată ca ghid.

Tabele de gătire

Carne de pasăre, pește

Aliment (accesorii)		[°C]	⁵	[min]	⁷ [°C]
Pasăre, 0,8–1,5 kg (tavă universală)		170–180	2 ³	55–65	85–90
Pui, aprox. 1,2 kg (grătar de coacere și prăjire pe tava universală)		180–190 ¹	2 ³	55–65 ⁴	85–90
Pui, aprox. 2 kg (tavă adâncă)		180–190	2 ³	100–120 ⁵	85–90
		190–200	2 ³	110–130 ⁵	85–90
Pui, aprox. 4 kg (tavă adâncă)		160–170	2 ³	180–200 ⁶	90–95
		180–190	2 ³	180–200 ⁶	90–95
Pește, 200–300 g (de ex. păstrăvi) (tavă universală)		210–220 ²	2 ³	15–25	75–80
Pește, 1–1,5 kg (de ex. păstrăvi curcubeu) (tavă universală)		210–220 ²	2 ³	30–40	75–80
File de pește în folie, 200–300 g (tavă universală)		200–210	2 ³	25–30	75–80

Funcție, Temperatură, Nivel, Timp de gătire, Temperatură la miez,
 Ventilator plus, Gril cu ventilator, Încăzire super.-infer., Eco-Ventilator plus

1 Preîncălziți incinta cuptorului timp de 5 minute, înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster .

2 Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster .

3 Montați ghidajele telescopice FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile).

4 Întoarceți friptura după ce a trecut jumătate din durata de gătire.

5 Turnați aprox. 0,25 l de lichid la începutul programului de gătire.

6 Turnați aprox. 0,5 l de lichid după 30 de minute.

7 Dacă folosiți un termometru pentru alimente, puteți, de asemenea, să folosiți temperatura interioară indicată ca ghid.

Informații pentru institutele de testare

Mâncare de test conform EN 60350-1

Mâncare test (accesorii)		[°C]	56		[min]
			+HFC	-HFC	
Prajiturele (1 tavă de copt ¹)		150	1	2	30–40
		160 ⁴	2	3	20–30
Prajiturele (2 tăvi de copt ¹)		150 ⁴	1+3 ⁷	1+3	30–40
		140	1	2	35–45
Fursecuri șprițate (1 tavă de copt ¹)		160 ⁴	2	3	25–35
		140	1+3 ⁷	1+3	40–50 ⁸
Tartă cu mere (grătar de coacere și prăjire ¹ , formă pentru blat de tort ² , Ø 20 cm)		160	1	2	80–100
		180	–	1	75–85
Pandispan însiropat (grătar de coacere și prăjire ¹ , formă pentru blat de tort ² , Ø 26 cm)		180	1	2	30–40
		150–170 ⁴	1	2	25–45
Toast (grătar de coacere și prăjire ¹)		300	–	3	6–9
Burger/chiftele (grătar de coacere și prăjire ¹ pe nivelul 4 și tavă universală ¹ pe nivelul 1)		300 ⁵	–	4	15–25 ⁹

Funcție, Temperatură, Nivel (+HFC: cu ghidaje telescopiche FlexiClip HFC 70-C / -HFC: fără ghidaje telescopiche FlexiClip HFC 70-C), Timp de gătire, Ventilator plus, Încăzire super.-infer., Gril complet

¹ Utilizați doar accesoriu originală Miele.

² Utilizați o formă pentru blat de tort mată și de culoare închisă.

Așezați forma pentru blat de tort pe mijlocul grătarului de coacere și prăjire.

³ Selectați în general temperatura mai scăzută și verificați alimentele după o perioadă mai scurtă.

⁴ Preîncălziți incinta cuptorului înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster

⁵ Preîncălziți incinta cuptorului timp de 5 minute, înainte de a pune preparatul la cuptor. Nu utilizați pentru aceasta funcția Booster

⁶ Montați ghidajele telescopiche FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile).

⁷ Montați ghidajele telescopiche FlexiClip HFC 70-C (dacă sunt disponibile) pe nivelul inferior. Dacă aveți mai multe perechi de ghidaje telescopiche FlexiClip, instalați o singură pereche.

⁸ Scoateți tăvile din cuptor la diferite intervale, atunci când preparatul este deja rumenit suficient înainte de expirarea duratei de gătire setate.

⁹ Întoarceți preparatul după ce a trecut jumătate din timpul de gătire.

Informații pentru institutele de testare

Clasa de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică este determinată conform EN 60350-1.

Clasa de eficiență energetică: A+

Respectați următoarele indicații la efectuarea măsurătorii:

- Măsurătoarea se realizează în funcția Eco-Ventilator plus .
- În timpul măsurătorii, în incinta cuptorului se află exclusiv accesorii necesare pentru măsurare.
Nu folosiți alte accesorii disponibile, cum ar fi ghidajele telescopice FlexiClip sau componentele cu înveliș catalitic, cum ar fi pereții laterală sau tava capac.
- O premişă importantă pentru determinarea clasei de eficiență energetică este ca ușa să fie închisă ermetic în timpul măsurătorii.
Funcția de etanșare a garniturii ușii poate fi afectată mai mult sau mai puțin, în funcție de elementele de măsurare folosite. Acest lucru are efecte negative asupra rezultatului măsurătorii.
Acest neajuns poate fi compensat prin apăsarea ușii. În cazurile cele mai nefavorabile, pentru aceasta puteți folosi accesorii tehnice adecvate, după cum este necesar. Această situație nu apare în utilizarea normală, de zi cu zi.

Fișa produsului pentru cuptoare de uz casnic

conform Regulamentului Delegat (UE) nr.65/2014 și Regulamentului (UE) Nr. 66/2014

MIELE	
Denumire/identificator de model	H 2465 B, H 2467 B, H 2766 B, H 2861 B
Indice de eficiență energetică/incintă (EEI _{incintă})	81,7
Clasă de eficiență energetică/incintă	
A+++ (eficiență maximă) până la G (eficiență minimă)	A+
Consum de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul convențional	1,05 kWh
Consum de energie per ciclu pentru fiecare incintă în modul de ventilație	0,71 kWh
Număr de incinte	1
Surse de căldură per incintă	electric
Volumul incintei	76 l
Masa aparatului	42,0 kg

Rețete pentru programele automate

Mai jos veți găsi rețetele aferente programelor automate.

Pentru rezultate optime la gătit, vă recomandăm să folosiți cantitățile și accesoriiile indicate în rețete.

Pentru a găsi nivelul corect de introducere, vă rugăm să scoateți ghidajul telescopic FlexiClip HFC 70-C înainte de a începe un program automat.

Rețete pentru programele automate

Tartă fină cu mere

Timp de preparare: 95 minute

Pentru 12 bucăți

Pentru topping

500 g mere, acrișoare
2 linguri suc de lămâie

Pentru aluat

150 g unt | moale
150 g zahăr
8 g zahăr vanilat
3 ouă, mărimea M
150 g făină de grâu, tip 405
½ linguriță praf de copt

Pentru formă

1 linguriță unt

Pentru pudrare

1 lingură zahăr pudră

Accesoriu

Grătar de coacere și prăjire
Formă pentru blat de tort, Ø 26 cm
Sită, fină

Mod de preparare

Merele se curăță de coajă și se tăie în patru. Pe partea bombată se fac creștări la distanță de circa 1 cm, se amestecă cu sucul de lămâie și se dă deoarce.

Se unge forma pentru blat de tort.

Untul, zahărul și zahărul vanilat se amestecă timp de circa 2 minute, până când se obține o cremă. Ouăle se încorporează unul câte unul, amestecând câte ½ minut la fiecare.

Făina se amestecă cu praful de copt și se adaugă la celelalte ingrediente.

Aluatul se distribuie uniform în forma de tort. Merele se aşază cu partea bombată în sus și se apasă ușor în aluat.

Forma de tort se dă la cuptor pe grătar, iar prăjitura se coace.

Prăjitura se lasă 10 minute în formă. Apoi se scoate marginea formei și se lasă să se răcească pe grătar. Se preseară zahăr pudră.

Setare

Program automat

Auto | Tartă cu mere, ușoară

Durata programului: 55 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 165–175 °C

Preîncălzire: nu

Durată gătire: 45–55 Minuten

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Sfat

În loc de zahăr pudră, tarta se poate glazura și cu dulceață de caise omogenizată și ușor încălzită.

Blat de pandișpan

Timp de preparare: 75 minute

Pentru 12 bucăți

Pentru aluat

4 ouă, mărimea M

4 linguri de apă | fierbinte

175 g zahăr

200 g făină de grâu, tip 405

1 linguriță praf de copt

Pentru formă

1 linguriță unt

Accesorii

Grătar de coacere și prăjire

Sită, fină

Formă pentru tort, Ø 26 cm

Hârtie de copt

Mod de preparare

Se separă albușurile de gălbenușuri. Albușul se bate spumă împreună cu apa. Zahărul se încorporează încet și treptat. Gălbenușul se amestecă și se încorporează și el.

Grătarul se introduce în cuptor. Se pornește programul automat sau se preîncalzește cuptorul.

Făina se amestecă cu praful de copt, se cerne peste amestecul de ouă și se încorporează cu un tel mare.

Baza formei pentru tort se unge și se acoperă cu hârtie de copt. Aluatul se pune în forma de tort și se netezește.

Blatul de pandișpan se dă la cuptor și se coace până când capătă o culoare galben-aurie.

După coacere, se lasă 10 minute să se răcească în formă. Apoi se scoate din formă și se lasă să se răcească pe grătar. Blatul de pandișpan se taie de două ori orizontal, astfel încât să rezulte 3 blaturi.

Se unge cu umplutura pregătită în prealabil.

Setare

Program automat

Blat pandișpan

Durata programului: 36 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 160–170 C

Preîncălzire: da

Durată gătire: 30–40 minute

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Sfat

Pentru a obține un blat de pandișpan cu ciocolată, la amestecul de făină se adaugă 2–3 linguri cacao.

Rețete pentru programele automate

Umpluturi pentru blatul de pandispan

Timp de preparare: 30 minute

Pentru umplutura din brânză de vaci

Quark și smântână dulce

500 g brânză de vaci Quark, 20 % grăsime.

100 g zahăr

100 ml lapte, 3,5 % grăsime

8 g zahăr vanilat

1 lămâie | doar sucul

6 foi de gelatină, albă

500 g smântână dulce

Pentru pudrare

1 lingură zahăr pudră

Pentru umplutura de cappuccino

100 g ciocolată, neagră

500 g smântână dulce

6 foi de gelatină, albă

80 ml espresso

80 ml lichior de cafea

16 g zahăr vanilat

1 lingură cacao

Pentru pudrare

1 lingură cacao

Accesorii

Platou pentru tarte

Sită, fină

Mod de preparare a umpluturii de brânză de vaci Quark și smântână dulce

Pentru umplutura de brânză de vaci Quark și smântână dulce, brânza Quark se amestecă cu zahărul, laptele, zahărul vanilat și sucul de lămâie. Gelatina se înmoiează în apă rece, se stoarce și se dă la microunde sau pe arzător, la intensitate redusă.

O parte din masa de brânză Quark se amestecă cu gelatina.

Amestecul se încorporează în restul de brânză Quark și se dă la rece. Smântână dulce se bate și se amestecă cu brânza Quark.

Primul blat de pandispan se pune pe un platou, se unge cu amestecul de brânză Quark, apoi se aşază al doilea blat, se unge cu amestecul de brânză Quark, iar deasupra se aşază al treilea blat.

Tortul se lasă să se răcească bine. Înainte de servire se presară zahăr pudră.

Mod de preparare a umpluturii de cappuccino

Pentru umplutura de cappuccino se topește ciocolată. Smântână dulce se batе, iar o cantitate mică se dă deoparte pentru ungerea blătului superior. Gelatina se înmoiează în apă rece, se stoarce și se dă la microunde sau pe arzător, la intensitate redusă, apoi se lasă să se răcească puțin.

Jumătate din espresso și lichiorul de cafea se amestecă în gelatină și se încorporează în smântână dulce.

Amestecul de smântână cu cafea se împarte în două. În jumătate se amestecă zahăr vanilat, iar în cealaltă jumătate ciocolată și cacao.

Primul blat de pandispan se pune pe un platou, se însiropează cu puțin lichior de cafea și espresso, apoi se unge amestecul de smântână dulce cu ciocolată. Se aşază al doilea blat de pandispan, se însiropează cu restul de lichid, apoi se unge amestecul de smântână dulce cu zahăr vanilat. Se aşază și al treilea blat, se unge cu smântână dulce spre lateral și se presară cacao.

Sfat

Pentru o variantă fructată a umpluturii cu brânză Quark și smântână dulce, se poate adăuga puțină coajă de lămâie rasă și 300 g de felii de mandarine sau bucăți de caise scurse.

Rețete pentru programele automate

Chec marmorat

Timp de preparare: 80 minute

Pentru 18 bucăți

Pentru aluat

250 g unt | moale

200 g zahăr

8 g zahăr vanilat

4 ouă, mărimea M

200 g smântână

400 g făină de grâu, tip 405

16 g praf de copt

1 praf de sare

3 lingură cacao

Pentru formă

1 linguriță unt

Accesorii

Formă rotundă cu gaură la mijloc,

Ø 26 cm

Grătar de coacere și prăjire

Mod de preparare

Untul, zahărul și zahărul vanilat se amestecă până când se obține o cremă. Se adaugă ouăle unul câte unul și se amestecă fiecare câte $\frac{1}{2}$ minut. Se adaugă smântână. Făina se amestecă cu praful de copt și cu sarea și se încorporează și celelalte ingrediente.

Forma cu gaură la mijloc se unge și se pune în ea jumătate din cantitatea de aluat.

În cealaltă jumătate de aluat se amestecă praful de cacao. Aluatul de culoare închisă se distribuie peste cel de culoare deschisă. Se trece cu furculița prin straturile de aluat, trasând spirale.

Forma cu gaură la mijloc se dă la cupitor pe grătar, iar prăjitura se coace.

Prăjitura se lasă 10 minute în formă.

Apoi se scoate din formă și se lasă să se răcească pe grătar.

Setare

Program automat

Auto | Chec marmorat

Durata programului: 55 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 150–160 C

Preîncălzire: nu

Durată gătire: 50–60 minute

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Rețete pentru programele automate

Prăjitură cu aluat ras, cu fructe

Timp de preparare: 150 minute

Pentru 20 bucăți

Pentru aluat

42 g drojdie, proaspătă

150 ml lapte, 3,5 % grăsime | călduț

450 g făină de grâu, tip 405

50 g zahăr

90 g unt | moale

1 ou, mărimea M

Pentru topping

1,25 kg mere

Pentru aluatul ras

240 g făină de grâu, tip 405

150 g zahăr

16 g zahăr vanilat

1 linguriță scorțișoară

150 g unt | moale

Accesorii

Tavă de copt sau tavă universală

Mod de preparare

Drojdia se dizolvă în lapte, amestecând. Se frământă un aluat omogen împreună cu făina, zahărul, untul și oul.

Se modelează aluatul în formă de bilă, se pune într-un castron, se acoperă cu o cărpă umedă și se dă la cuptor. Se lăsă la crescut conform setărilor etapei de dospire 1.

Merele se decojesc, se scot cotoarele și se taie în felii.

Aluatul se frământă ușor și se întinde pe tava de copt sau tava universală. Merele se repartizează uniform peste aluat. Făina, zahărul, zahărul vanilat și scorți-

șoara se amestecă și se frământă cu untul pentru a forma un aluat ras. Se distribuie peste mere.

Prăjitura se dă la cuptor și se lasă să crească conform setărilor etapei de dospire 2.

Prăjitura se coace până când se rumește.

Setare

Dospirea aluatului cu drojdie

Etapa de dospire 1

Funcție:

Temperatură: 30 °C

Timp de dospire: 30-45 minute

Etapa de dospire 2

Funcție:

Temperatură: 30 °C

Timp de dospire: 30 minute

Coacerea prăjiturilor

program automat

| Prăjitură fructe fragedă

Durata programului: 44 minute

Manual

Funcție:

Temperatură: 180–190 °C

Preîncălzire: nu

Durată gătire: 40–50 minute

Nivel: +HFC 70-C: 2 | -HFC 70-C: 3

Sfat

În locul merelor se pot folosi și 1 kg de prune sau cireșe fără sâmburi.

Rețete pentru programele automate

Biscuiți

Timp de preparare: 135 minute

Pentru 70 bucăți (2 tăvi)

Ingrediente

250 g făină de grâu, tip 405

½ linguriță praf de copt

80 g zahăr

8 g zahăr vanilat

1 sticluță de aromă de rom

3 linguri apă

120 g unt | moale

Accesoriu

Făcălet

Forme pentru biscuiți

2 tăvi de copt sau universale

Mod de preparare

Făina, praful de copt, zahărul și zahărul vanilat se amestecă. Din restul ingredientelor se frământă repede un aluat omogen și se lasă la rece minimum 60 minute.

Aluatul se întinde astfel încât să aibă o grosime de circa 3 mm, se taie biscuiții și se aşază pe tăvile de copt sau universale.

Biscuiții se dău la cuptor și se coc.

Setare

Program automat

Auto | Fursecuri |

1 tavă de copt / 2 tăvi de copt

Durata programului 1 tavă: 25 minute

Durata programului 2 tăvi: 26 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 140–150 °C

Preîncălzire: nu

Durată gătire: 25–35 minute

Nivel 1 tavă:

+HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Nivel 2 tăvi:

+HFC 70-C: 1+3 | -HFC 70-C: 1+3

Sfat

Cantitatea de ingrediente este suficientă pentru 2 tăvi. Pentru 1 tavă, se înjumătătește cantitatea sau se coc biscuiții consecutiv.

Rețete pentru programele automate

Fursecuri șprițate

Timp de preparare: 50 minute

Pentru 50 bucăți (2 tăvi)

Ingrediente

160 g unt | moale

50 g zahăr, brun

50 g zahăr pudră

8 g zahăr vanilat

1 praf de sare

200 g făină de grâu, tip 405

1 ou, mărimea M | doar albușul

Accesoriu

Pungă pentru șprițat

Vârf în formă de stea, 9 mm

2 tăvi de copt sau universale

Mod de preparare

Untul se amestecă până când devine cremos. Se adaugă și se amestecă zahărul, zahărul pudră, zahărul vanilat și sarea, până când rezultă o masă moale. Se încorporează făina și la final albușul.

Aluatul se pune într-o pungă pentru șprițat și se șprițează în fâșii de circa 5–6 cm pe tăvile de copt sau universale.

Fursecurile se dau la cuptor și se coc până când capătă o culoare galbenă-aurie.

Setare

Program automat

Biscuiți șprițați | 1 tavă de copt / 2 tăvi de copt

Durata programului 1 tavă: 24 minute

Durata programului 2 tăvi: 31 minute

Manual

Pentru 1 tavă

Funcție: 

Temperatură: 150–160 °C

Preîncălzire: nu

Durată gătire: 20–30 minute

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Pentru 2 tăvi

Funcție: 

Temperatură: 140–150 °C

Preîncălzire: nu

Durată gătire: 25–35 minute

Nivel: +HFC 70-C: 1+3 | -HFC 70-C: 1+3

Sfat

Cantitatea de ingrediente este suficientă pentru 2 tăvi. Pentru 1 tavă, se înjumătășește cantitatea sau se coc biscuiții consecutiv.

Rețete pentru programele automate

Brioșe cu nuci

Timp de preparare: 95 minute

Pentru 12 bucăți

Ingrediente

80 g stafide
40 ml rom
120 g unt | moale
120 g zahăr
8 g zahăr vanilat
2 ouă, mărimea M
140 g făină de grâu, tip 405
1 linguriță praf de copt
120 g miez de nucă | tocăt mare

Accesori

Tava pentru brioșe, pentru 12 brioșe a câte Ø 5 cm

Forme de copt din hârtie, Ø 5 cm

Grătar de coacere și prăjire

Mod de preparare

Stafidele se pun la înmuiat în rom circa 30 minute.

Untul se amestecă până când devine cremos. Apoi se adaugă succesiv zahărul, zahărul vanilat și ouăle. Făina se amestecă cu praful de copt și se încorporează. Se încorporează și nucile. La final se încorporează și stafidele cu romul.

Formele de copt din hârtie se aşază în tava pentru brioșe. Cu ajutorul a 2 linguri, aluatul se distribuie uniform în forme.

Tava pentru brioșe se dă la cuptor pe grătar, iar brioșele se coc.

Setare

Program automat

Auto | Muffins cu nuci

Durata programului: 37 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 150–160 °C

Preîncălzire: nu

Durată gătire: 30–40 minute

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Rețete pentru programele automate

Pizza (aluat dospit)

Timp de preparare: 90 minute

Pentru 4 porții

Pentru aluat

30 g drojdie, proaspătă
170 ml apă | călduță
300 g făină de grâu, tip 405
1 linguriță zahăr
1 lingurițe de sare
 $\frac{1}{2}$ linguriță cimbru, mărunțit
1 linguriță oregano, mărunțit
1 lingură ulei

Pentru topping

2 cepe
1 cățel de usturoi
400 g roșii din conservă, curățate de
piele, tăiate cuburi
2 linguri pastă de tomate
1 linguriță zahăr
1 linguriță oregano, mărunțit
1 foaie de dafin
1 lingurițe de sare
Piper
125 g mozzarella
125 g brânză Gouda rasă

Pentru prăjire

1 lingură ulei de măslini

Accesorii

Tavă de copt sau tavă universală

Mod de preparare

Drojdia se dizolvă în apă, amestecând. Din făină, zahăr, sare, cimbru, oregano și ulei se frământă un aluat omogen, în 6–7 minute.

Din aluat se formează o bilă, se pune într-un bol și se acoperă cu un prosop umed. Se lasă să crească 20 minute la temperatura camerei.

Pentru topping, ceapa și usturoiul se tăie în cubulețe fine. Uleiul se înfierbântă într-o tigaie. Ceapa și usturoiul se înăbușă până devin translucide. Se adaugă roșiile, pasta de roșii, zahărul, orez-gă, foaia de dafin și sarea.

Sosul se lasă să fierbă la foc mic timp de circa 5 minute.

Se scoate foaia de dafin, se potrivește de gust cu sare și piper. Mozzarella se taie felii.

Aluatul se întinde pe tava de copt sau universală. Se lasă să crească 10 minute la temperatura camerei.

Se pornește programul automat sau se preîncălzește cuptorul.

Sosul se distribuie pe aluat. Se lasă o margine de circa 1 cm. Se presară mozzarella și Gouda.

Pizza se dă la cuptor și se coace.

Setare

Program automat

Auto | Pizza | Aluat cu drojdie

Durata programului: 32 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 200–210 °C

Preîncălzire: da

Durată gătire: 20–30 minute

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Sfat

Alternativ ca topping pentru pizza se poate folosi šuncă, salam, ciuperci Champignon, ceapă sau ton.

Rețete pentru programele automate

Pizza (aluat cu ulei și brânză de vaci Quark)

Timp de preparare: 60 minute

Pentru 4 porții

Pentru aluat

120 g brânză de vaci Quark, 20 % grăsime i. Tr.

4 linguri lapte, 3,5 % grăsime

4 linguri ulei

2 ouă, mărimea M | doar gălbenușul

1 linguriță de sare

1½ linguriță praf de copt

250 g făină de grâu, tip 405

Pentru topping

2 cepe

1 cățel de usturoi

400 g roșii din conservă, curățate de piele, tăiate cuburi

2 linguri pastă de tomate

1 linguriță zahăr

1 linguriță de oregano

1 foaie de dafin

1 linguriță de sare

Piper

125 g mozzarella

125 g brânză Gouda rasă

Pentru prăjire

1 lingură ulei de măslini

Accesori

Tavă de copt sau tavă universală

Mod de preparare

Pentru topping, ceapa și usturoiul se tăie în cubulețe fine. Uleiul se înfierbântă într-o tigaie. Ceapa și usturoiul se înăbușă până devin translucide. Se adaugă roșiile, pasta de roșii, zahărul, oregano, foaia de dafin și sarea.

Sosul se lasă să fierbă la foc mic timp de circa 5 minute.

Se scoate foaia de dafin. Se potrivește de sare și piper. Mozzarella se taie felii.

Pentru aluat se amestecă brânza de vaci Quark, laptele, uleiul, gălbenușul și sarea. Făina se amestecă cu praful de copt. Jumătate din cantitate se încorporează în aluat. Apoi se încorporează și restul.

Aluatul se întinde pe tava de copt sau universală.

Se pornește programul automat sau se preîncălzește cuporul.

Sosul se distribuie pe aluat. Se lasă o margine de circa 1 cm. Se presără mozzarella și Gouda.

Pizza se dă la cupor și se coace.

Setare

Program automat

Auto | Pizza | Aluat brânză vaci, ulei

Durata programului: 33 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 180–190 °C

Preîncălzire: da

Durată gătire: 25–35 minute

Nivel: +HFC 70-C: 2 | -HFC 70-C: 3

Sfat

Alternativ ca topping pentru pizza se poate folosi šuncă, salam, ciuperci Champignon, ceapă sau ton.

Rețete pentru programele automate

Pui

Timp de preparare: 95 minute

Pentru 2 porții

Ingrediente

1 pui, pregătit pentru preparare
(de 1,2 kg)

2 linguri ulei

1½ linguriță sare

2 lingurițe boia de ardei, dulce

1 linguriță curry

Accesorii

Grătar de coacere și prăjire

Formă de sufleu, 22 cm x 29 cm

Sfoară de bucătărie

Mod de preparare

Uleiul se amestecă cu sare, boia și curry, iar puiul se unge cu acest amestec.

Pulpele se leagă cu sfoară de bucătărie, iar puiul se aşază în forma de sufleu cu pieptul în sus.

Forma de sufleu se pune pe grătar și se dă la cuptor în aşa fel încât pulpele să fie îndreptate spre ușă. Puiul se gătește.

Setare

Program automat

Auto | Pui

Durata programului: 80 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 180–190 °C

Preîncălzire: nu

Durată gătire: 75–85 minute

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

File de vită (friptură)

Timp de preparare: 65 minute

Pentru 4 porții

Pentru fileul de vită

1 kg file de vită, pregătit pentru preparare

2 lingură ulei

1 lingurițe de sare

Piper

Pentru prăjire

2 lingură ulei

Accesorii

Tavă universală

Mod de preparare

Se pornește programul automat sau se preîncalzește cuptorul.

Uleiul pentru prăjire se încinge într-o tigăie, iar fileul de vită se prăjește la foc iute câte 1 minut pe fiecare parte.

Scoateți file-ul de vită. Uleiul se amestecă cu sarea și piperul, iar fileul de vită se unge cu acest amestec.

Se aşază file-ul de vită în tava universală și se dă la cuptor. Fileul de vită se gătește.

Setare

Program automat

Auto | Vită, filé

Durata programului:

în sânge: 36 minute

mediu: 43 minute

pătruns: 59 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 180–190 °C

Preîncălzire: da

Durată gătire: 20–30 Minute (în sânge),
35–45 Minute (mediu), 50–60 Minute
(pătruns)

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Rețete pentru programele automate

Păstrăv

Timp de preparare: 65 minute

Pentru 4 porții

Pentru păstrăv

4 păstrăvi (a câte 250 g), pregătiți pentru preparare

2 linguri suc de lămâie

Sare

Piper

Pentru umplutură

200 g ciuperci Champignon, proaspete

½ ceapă

1 cățel de usturoi

25 g pătrunjel

Sare

Piper

Se presără

3 linguri unt

Accesorii

Tava universală

Mod de preparare

Păstrăvii se stropesc cu sucul de lămâie. Se presără sare și piper în interior și pe exterior.

Pentru umplutură, se curăță ciupercile Champignon. Ceapa, usturoiul, ciupercile și pătrunjelul se toacă fin și se amestecă. Amestecul se condimentează cu sare și piper.

Se pornește programul automat sau se preîncalzește cuptorul.

Păstrăvii se umplu cu amestecul preparat și se aşază în tava universală unul lângă altul. Se presără deasupra fulgi de unt.

Tava universală se dă la cuptor. Păstrăvii se gătesc.

Setare

Program automat

Auto | Păstrăv

Durata programului: 36 minute

Manual

Funcție:

Temperatură: 210–220 °C

Preîncălzire: da

Durată gătire: 20–30 minute

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Sfat

Păstrăvii se servesc cu felii de lămâie și unt topit.

File de somon

Timp de preparare: 40 minute

Pentru 4 porții

Pentru file de somon

4 fileuri de somon (a câte 200 g), pregătite pentru preparare

2 linguri suc de lămâie

Sare

Piper

Se presară

3 linguri unt

Se presară cu

1 legătură de mărar, tocata

Accesoriu

Tava universală

Mod de preparare

Se pornește programul automat sau se preîncalzește cuptorul.

Fileurile de somon se pun în tava universală. Se stropesc cu sucul de lămâie. Se condimentează cu sare și piper. Fileuri de somon cu fulgi de unt și mărar.

Tava universală se dă la cuptor, iar fileurile de somon se gătesc.

Setare

Program automat

Auto | Somon, filé

Durata programului: 27 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 200–210 °C

Preîncălzire: da

Durată gătire: 10–20 minute

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Rețete pentru programele automate

Păstrăv curcubeu

Timp de preparare: 65 minute

Pentru 4 porții

Pentru păstrăvul curcubeu

1 păstrăv curcubeu (de 1 kg), întreg,
pregătit pentru preparare

1 lămâie | doar sucul

Sare

Pentru umplutură

2 cepe eșalote

2 cătei de usturoi

2 felii de pâine toast

50 g capere, mici

1 ou, mărimea M | doar gălbenușul

2 lingură ulei de măslini

Sare

Piper

Praf de chili

Accesoriu

Țepușe din lemn

Tavă universală

Mod de preparare

Păstrăvul se stropește cu sucul de lămâie. Se săreează pe interior și pe exterior.

Pentru umplutură se tăie cubulețe mici ceapa eșalotă, usturoiul și pâinea toast. Caperele se amestecă cu gălbenușul, uleiul de măslini, cepele eșalote, usturoiul și pâinea toast. Se condimentează cu sare, piper și praf de chili.

Se pornește programul automat sau se preîncălzește cuptorul.

Păstrăvul se umple cu amestecul preparat. Deschiderea se închide cu țepușele de lemn.

Așezați păstrăvul pe o tavă universală și dați-l la cuptor. Păstrăvul se gătește.

Setare

Program automat

| Păstrăv somonat

Durata programului: 46 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 210–220 °C

Preîncălzire: da

Durată gătire: 30–40 minute

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Rețete pentru programele automate

Cartofi gratinați cu brânză

Timp de preparare: 90 minute

Pentru 4 porții

Pentru gratinare

600 g cartofi, fierți bine
75 g brânză Gouda rasă

Pentru formă

1 cășel de usturoi

Pentru glazură

250 g smântână dulce
1 lingurițe de sare
Piper
Nucșoară

Se presără cu

75 g brânză Gouda rasă

Accesorii

Formă de sufleu Ø 26 cm
Grătar de coacere și prăjire

Mod de preparare

Forma de sufleu se freacă cu usturoi.

Pentru glazură se amestecă smântână, sare, piperul și nucșoara.

Cartofii se curăță și se taie în felii subțiri de 3–4 mm. Cartofii se amestecă cu brânza Gouda și cu glazura și se toarnă în forma de sufleu.

Se presără Gouda.

Cartofii gratinați cu brânză se dau la cuptor pe grătar și se gătesc până când capătă o culoare auriu-maronie.

Setare

Program automat

Auto | Cartofi gratinați

Durata programului: 50 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 180–190 °C

Preîncălzire: nu

Durată gătire: 55–65 minute

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Rețete pentru programele automate

Lasagna

Timp de preparare: 125 minute

Pentru 4 porții

Pentru lasagna

8 foi de lasagna (fără prefierbere)

Pentru sosul de roșii cu carne tocată

50 g kaizer, slab, afumat | tăiat cubulete
375 g carne tocată, jumătate vită, jumătate porc

2 cepe | tăiate cubulete

800 g roșii din conservă, curățate de piele

30 g pastă de tomate

125 ml bulion

1 linguriță cimbru, proaspăt | tocat

1 linguriță oregano, proaspăt | tocat

1 linguriță busuioc, proaspăt | tocat

Sare

Piper

Pentru sosul de ciuperci Champignon

20 g unt

1 ceapă | tăiată cubulete

100 g ciuperci proaspete | felii

2 linguri făină de grâu, tip 405

250 g smântână dulce

250 ml lapte, 3,5 % grăsime

Sare

Piper

Nucșoară

2 linguri pătrunjel | tocat

Se presără cu

200 g brânză Gouda rasă

Accesorii

Formă de sufleu, 32 cm x 22 cm

Grătar de coacere și prăjire

Mod de preparare

Pentru sosul de roșii cu carne tocată se încinge o tigaiet antiaderentă. Se prăjesc cubuletele de kaizer, se adaugă carnea

tocată și se prăjește amestecând. Se adaugă ceapa și se înăbușă. Roșiile se mărunteșc. Se adaugă roșiile, sucul de roșii, pasta de tomate și supa. Se condimentează cu ierburi, sare și piper. Se lasă să se gătească la foc mic timp de circa 5 minute.

Pentru sosul de ciuperci, ceapa se înăbușă în unt. Se adaugă ciupercile și se prăjesc pentru scurt timp. Se presără deasupra făina și se încorporează. Se stinge cu smântână și lapte. Se condimentează cu sare, piper și nucșoară. Sosul se lasă să fierbă la foc mic timp de circa 5 minute. La final se adaugă pătrunjelul.

Pentru lasagna, ingredientele se pun unul după altul în straturi în forma de sufleu:

- o treime sos de roșii cu carne tocată
- 4 foi de lasagna
- o treime sos de roșii cu carne tocată
- jumătate din sosul de ciuperci
- 4 foi de lasagna
- o treime sos de roșii cu carne tocată
- cealaltă jumătate din sosul de ciuperci

Se presără Gouda, apoi lasagna se dă la cuptor pe grătar și se gătește până când se rumenește.

Setare

Program automat

Auto | Lasagna

Durata programului: 55 minute

Manual

Funcție: 

Temperatură: 185–195 °C

Preîncălzire: nu

Durată gătire: 55–65 minute

Nivel: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 1

Declarație de conformitate

Miele declară prin prezenta că acest cuptor corespunde Directivei 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la una dintre următoarele adrese de internet:

- Produse, descărcare, pe www.miele.ro

Banda de frecvență a modulului WiFi 2,4000 GHz – 2,4835 GHz

Putere maximă de emisie a modulu-lui WiFi < 100 mW

Drepturi de autor și licențe pentru modulul de comunicare

Pentru utilizarea și controlul modulului de comunicare, Miele folosește software-uri proprii sau externe, neîncadrate în așa-numitele condiții de licențiere Open Source. Aceste software-uri/ componente software sunt protejate prin drepturi de autor. Autorizările Miele și ale terților privind drepturile de autor trebuie respectate.

Mai mult, în prezentul modul de comunicare sunt incluse componente software care sunt transmise mai departe sub condiții de licențiere Open Source. Puteti accesa componentele Open Source incluse, împreună cu prevederile privind drepturile de autor aferente, copii ale respectivelor condiții de licențiere valabile, precum și alte eventuale informații local, prin IP, prin intermediul unui browser web (<http://<adresă ip>/Licenses>). Reglementările privind răspunderea și garantia pentru condițiile de licențiere Open Source indicate acolo se aplică numai raportat la respectivii titulari ai drepturilor.

România
Miele Appliances S.R.L.
Piața Presei Libere, nr. 3-5,
sector 1, București
Clădirea City Gate, Turnul sudic, et 5
Telefon 021 352 07 77 / 78 / 79
Fax 021 352 07 76
E-mail info@miele.ro

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germania

Miele

H 2465 B, H 2467 B, H 2766 B, H 2861 B

ro-RO

M.-Nr. 12 209 110 / 04