


Инструкция по эксплуатации и монтажу Комби-пароварка



Обязательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и монтажу перед установкой, монтажом и вводом прибора в эксплуатацию. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения Вашего прибора.

Содержание

Указания по безопасности и предупреждения	8
Экологичность и защита окружающей среды	15
Советы по экономии электроэнергии.....	15
Общая информация	17
Комби-пароварка.....	17
Типовая табличка	19
Принадлежности, входящие в комплект.....	19
Дополнительно приобретаемые принадлежности.....	21
Элементы управления.....	22
Сенсорная кнопка «Вкл./выкл.»	23
Датчик приближения.....	23
Сенсорные кнопки	24
Сенсорный дисплей	25
Символы.....	26
Принцип управления	27
Выбор пункта меню	27
Пролистывание:	27
Покинуть уровень меню	27
Изменить значение или установку	27
Ввод букв	28
Отображение контекстного меню	28
Перемещение записей.....	28
Как открыть выпадающее меню	29
Индикация поля Помощник	29
Активация MobileStart	29
Описание функционирования	30
Панель управления.....	30
Ёмкость для воды.....	30
Ёмкость для конденсата	30
Термошуп.....	30
Температура/внутренняя температура	30
Влажность.....	30
Время приготовления	31
Шумы	31
Фаза нагрева.....	31
Фаза приготовления.....	31
Отвод пара.....	31
Подсветка рабочей камеры	31
Ввод в эксплуатацию	32
Подключение к сети.....	32
Основные установки	33
Первая очистка комби-пароварки.....	34

Настройка температуры кипения воды	35
Нагрев комби-пароварки	35
Установки	36
Обзор установок	36
Вызов меню «Установки»	39
Язык 	39
Текущее время	39
Дата	40
Освещение	40
Стартовый экран	40
Дисплей	41
Громкость звука	41
Единицы измерения	42
Поддержание тепла	42
Отвод пара	42
Рекомендуем. температуры	42
Booster	43
Автоматическая промывка	43
Жёсткость воды	44
Датчик приближения	46
Безопасность	47
Распознавание меб. фронта	47
Miele@home	48
Выполнить Сканирование и подключение	49
Дистанционное управление	49
Активация MobileStart	49
SuperVision	50
RemoteUpdate	51
Версия ПО	52
Правовая информация	52
Демо-режим	52
Заводские настройки	52
Часы эксплуатации (всего)	52
Главное меню и подменю	53
Управление прибором	55
Простая эксплуатация	55
Изменение значений и установок для процесса приготовления	56
Измерение температуры и внутренней температуры	56
Изменить влажность	57
Установка времени приготовления	57
Изменить время приготовления	57
Удалить время приготовления	58

Содержание

Прерывание процесса приготовления	58
Прерывание процесса приготовления	58
Предварительный нагрев рабочей камеры	59
Booster.....	59
Предварительный нагрев	60
Crisp function.....	60
Запуск паровых ударов	61
Изменение режима работы.....	61
Сигнал + таймер.....	61
Использование функции Сигнал.....	61
Использование функции Таймер	62
Важно знать	64
Особенности приготовления на пару.....	64
Контейнер для приготовления.....	64
Собственная посуда.....	64
Уровень приготовления.....	64
Замороженные продукты.....	65
Температура	65
Время приготовления	65
Приготовление с использованием жидкостей	65
Собственные рецепты – приготовление на пару	65
Универсальный противень и решётка.....	65
Приготовление на пару	67
ЕСО-пригот. на пару.....	67
Указания к таблицам по приготовлению	67
Овощи	68
Рыба	71
Мясо	74
Рис.....	76
Крупа.....	77
Макароны / изделия из теста	78
Клецки	79
Бобовые, сухие.....	80
Куриные яйца.....	82
Фрукты	83
Колбасные изделия.....	83
Ракообразные.....	84
Моллюски.....	85
Приготовление блюд меню в ручном режиме	86
Sous-vide	88

Специальные программы	95
Разогрев.....	95
Размораживание	97
Mix & Match	100
Приготовление блюд меню – автоматически	109
Консервирование	109
Консервирование пирогов	112
Сушка	113
Получение сока	114
Бланширование	115
Стерилизация посуды	115
Подогрев посуды	116
Поддержание тепла	116
Подъём дрожжевого теста.....	117
Нагревание влажных полотенец	117
Расплавление желатина.....	117
Расплавление мёда.....	118
Расплавление шоколада.....	118
Растапливание шпика.....	119
Тушение лука	119
Консервирование яблок	119
Приготовление яичной заправки для супа	119
Фруктовый джем	120
Снятие кожицы с продукта	121
Приготовление йогурта	122
Автоматич. программы	123
Категории.....	123
Использование автоматических программ	123
Указания по использованию	123
Поиск.....	124
MyMiele	125
Персональные программы	126
Выпекание	129
Указания по выпеканию	129
Рекомендации по выпеканию	130
Указания по режимам работы.....	130
Запекание	132
Указания по запеканию	132
Указания по режимам работы.....	132
Беспроводной термощуп.....	134

Содержание

Гриль	138
Указания по приготовлению на гриле	138
Рекомендации по приготовлению на гриле.....	138
Указания по режимам работы.....	139
Очистка и уход	140
Указания по чистке и уходу.....	140
Неподходящие моющие средства	141
Очистка лицевой поверхности	141
Покрытие PerfectClean	142
Рабочая камера	143
Очистка ёмкости для воды и контейнера для конденсата.....	144
Принадлежности	145
Очистка боковых направляющих	146
Опускание нагревательного элемента верхнего жара/гриля.....	147
Чистка и уход	148
Замачивание	148
Сушка.....	148
Промывание.....	148
Удаление накипи	148
HydroClean.....	150
Демонтаж дверцы	154
Установка дверцы	155
Устранение проблем	156
Сообщения на дисплее.....	156
Непредсказуемое поведение.....	157
Шумы.....	159
Неудовлетворительный результат.....	160
Общие проблемы или технические неисправности.....	161
Сервисная служба	165
Контактная информация для обращений в случае неисправностей.....	165
Гарантия	165
Документы соответствия	165
Монтаж	167
Указания по безопасности при встраивании прибора.....	167
Размеры для встраивания.....	168
Встраивание в высокий шкаф.....	168
Встраивание в шкаф под столешницей.....	169
Вид сбоку.....	170
Зона поворота панели управления.....	171
Подключение и вентиляция	172
Встраивание комби-пароварки	173

Подключение к источнику электропитания	174
Данные для организаций, проводящих испытания и тесты	175
Класс энергоэффективности по EN 60350-1.....	177
Технические характеристики	178
Заявление о соответствии.....	178
Авторские права и лицензии на коммуникационный модуль.....	178
Авторские права и лицензии	179
Гарантия качества товара	180
Контактная информация о Miele	182

Указания по безопасности и предупреждения

Данная комби-пароварка отвечает нормам технической безопасности. Тем не менее, ненадлежащее использование данного прибора может привести к травмам и материальному ущербу.

Прежде чем вводить комби-пароварку в эксплуатацию, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и монтажу. В ней содержатся важные указания по монтажу, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Таким образом вы обезопасите себя и предотвратите повреждения комби-пароварки.

В соответствии со стандартом IEC/EN 60335-1 компания Miele настоятельно рекомендует ознакомиться с главой об установке комби-пароварки

и следовать указаниям по технике безопасности и предупреждениям

Компания Miele не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний и рекомендаций.

Бережно храните инструкцию по эксплуатации и монтажу и по возможности передайте её следующему владельцу прибора.

Надлежащее использование

► Эта комби-пароварка предназначена для использования в быту и подобных условиях.

► Эта комби-пароварка не предназначена для использования вне помещений.

► Комби-пароварку разрешается использовать исключительно в бытовых целях для приготовления на пару, выпечки, запекания, приготовления на гриле, размораживания и разогрева продуктов. Любые другие способы применения недопустимы.

► Лица, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно пользоваться комби-пароваркой, должны находиться под присмотром при её эксплуатации. Эти лица могут использовать комби-пароварку без надзора лишь в том случае, если получили все необходимые для этого разъяснения. Они также должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

- ▶ В связи с особыми требованиями (например, в отношении температуры, влажности, стойкости к химическим реагентам, износоустойчивости и вибрации) в рабочей камере установлены специальные осветительные элементы. Эти осветительные элементы должны использоваться только по назначению. Они не подходят для освещения помещений. Замену может проводить только сертифицированный компанией Miele специалист или сервисная служба Miele.
- ▶ В данной комби-пароварке установлено 2 осветительных элемента класса энергоэффективности E.

Если у Вас есть дети

- ▶ Используйте функцию блокировки запуска, чтобы дети не смогли включить комби-пароварку без вашего присмотра.
- ▶ Детей младше 8 лет не следует подпускать близко к комби-пароварке; в противном случае они должны быть под постоянным присмотром.
- ▶ Дети старше 8 лет могут пользоваться комби-пароваркой без надзора взрослых, если они настолько освоили управление ею, что могут это делать с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.
- ▶ Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание комби-пароварки без вашего присмотра.
- ▶ Не оставляйте без надзора детей, находящихся поблизости от комби-пароварки. Никогда не позволяйте детям играть с комби-пароваркой.
- ▶ Опасность удушья из-за упаковочного материала. При игре с упаковкой (например, плёнкой) дети могут завернуться в неё или натянуть на голову, что приведёт к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
- ▶ Опасность получения ожогов при контакте с паром и горячими поверхностями! Кожа детей чувствительнее реагирует на высокие температуры, чем кожа взрослых. При работе комби-пароварки нагревается стекло дверцы, а также панель управления и прорези, предназначенные для выхода нагретого воздуха из рабочей камеры. Не допускайте, чтобы дети прикасались к комби-пароварке во время её работы. Не подпускайте детей близко к комби-пароварке, пока она не остынет настолько, что любая опасность получения ожога будет исключена.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Опасность получения травм из-за открытой дверцы. Максимальная нагрузка на дверцу составляет 10 кг. Дети могут пораниться об открытую дверцу. Не позволяйте детям вставать, садиться или виснуть на открытой дверце.
 - ▶ При нажатии сенсорной кнопки  дверца автоматически открывается полностью. При этом она может ударить, например, маленьких детей или животных.
- При дистанционном открывании дверцы с помощью голосового помощника (наличие функции зависит от страны, в которой вы купили прибор) комби-пароварка издаёт сигнал. Когда вам нужно будет открыть дверцу, убедитесь, что в области её открывания нет ни людей, ни каких-либо предметов.

Техническая безопасность

- ▶ Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьёзная опасность для пользователя. Работы по монтажу, техобслуживанию или ремонту могут проводить только специалисты, авторизованные компанией Miele.
 - ▶ Повреждения комби-пароварки могут угрожать вашей безопасности. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений комби-пароварки. Никогда не вводите в эксплуатацию повреждённую комби-пароварку.
 - ▶ Возможна периодическая или не продолжительная эксплуатация на автономном или не синхронизированном с сетью электропитающем оборудовании (например, изолированные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации является то, что электроснабжающее оборудование удовлетворяет требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.
- Защитные меры, предусмотренные в домашней установке и данном продукте от Miele, также должны быть обеспечены с точки зрения их функций и режима работы при автономной работе или несинхронной работе, или они должны быть заменены эквивалентными мерами при установке.
- ▶ Электробезопасность комби-пароварки гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение данного основополагающего условия обеспечения безопасности. В случае сомнений поручите проверку электропроводки квалифицированному специалисту-электрику.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Во избежание повреждения комби-пароварки параметры подключения (частота и напряжение) на типовой табличке должны обязательно соответствовать параметрам электросети. Перед тем как подключать прибор, сравните параметры подключения. В случае сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом-электриком.
- ▶ Многочестные розетки и удлинители не обеспечивают необходимую безопасность. Не подключайте комби-пароварку к электросети с помощью таких устройств.
- ▶ Чтобы гарантировать надёжную и безопасную работу комби-пароварки, используйте её только во встроеном виде.
- ▶ Не разрешается эксплуатация комби-пароварки на нестационарных объектах (например, судах).
- ▶ Опасность получения травм вследствие поражения электрическим током! Прикосновение к разъёмам, находящимся под напряжением, а также внесение изменений в электрическое и механическое устройство комби-пароварки представляют опасность и могут привести к нарушениям в её работе. Никогда не вскрывайте корпус комби-пароварки.
- ▶ Если ремонт комби-пароварки выполняет сервисная служба, не авторизованная компанией Miele, то право на гарантийное обслуживание утрачивается.
- ▶ Только при использовании оригинальных запчастей компания Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти.
- ▶ Если вилка будет удалена с сетевого кабеля или сетевой кабель не оснащён вилкой, комби-пароварка должна быть подключена к электросети квалифицированным электриком.
- ▶ Если сетевой кабель поврежден, его необходимо заменить специальным сетевым кабелем.
- ▶ При проведении подключения, техобслуживания и ремонта комби-пароварка должна быть отключена от электросети. Удостоверьтесь в этом следующим образом:
 - Выключите предохранители на распределительном щите.
 - Либо полностью выверните резьбовые предохранители на электрощитке.

Указания по безопасности и предупреждения

- Либо вытяните вилку (при её наличии) из розетки. Чтобы отсоединить от сети прибор, который оснащён сетевой вилкой, тяните за вилку, а не за сетевую кабель.

► Если комби-пароварка встроена за мебельным фасадом (например, дверцей), то ею можно пользоваться только при открытом положении мебельного фасада. При закрытой дверце мебельного фасада возможен застой нагретого влажного воздуха. Это может повредить комби-пароварку, мебельную нишу и пол. Закрывайте мебельную дверцу только после того, как комби-пароварка полностью остынет.

Правильная эксплуатация

► Опасность получения ожогов при контакте с паром и горячими поверхностями! Во время работы комби-пароварка сильно нагревается. Вы можете обжечься при контакте с паром, нагревательными элементами, рабочей камерой, принадлежностями, стеклом дверцы и готовящимся продуктом.

Надевайте защитные рукавицы при задвигании или вынимании горячего продукта, при работах с горячей рабочей камерой, а также при закрывании дверцы.

► Опасность получения ожога из-за горячей воды. По время задвигания или вынимания контейнера приготавливаемая пища может расплескаться. Вы можете обжечься об продукт. При установке или вытаскивании контейнеров для приготовления обращайтесь внимание на то, чтобы горячий продукт не расплескался.

► В закрытых консервных банках при их нагреве и кипячении возникает избыточное давление, вследствие чего они могут лопнуть. Не кипятите и не нагревайте жестяные консервные банки.

► Пластиковая посуда, непригодная для использования в духовом шкафу, при высоких температурах начинает плавиться и может таким образом повредить комби-пароварку или загореться. Используйте только пригодную для духового шкафа пластмассовую посуду. Обратите внимание на указания производителя посуды. При использовании для приготовления на пару пластиковой посуды обращайтесь внимание на то, чтобы она была устойчивой к воздействию высоких температур горячего пара (до 100 °C). Другая пластиковая посуда может расплавиться, стать более хрупкой или непрочной.

► При хранении в рабочей камере продукты могут высыхать, а выделившаяся влага может привести к возникновению коррозии в комби-пароварке. Не храните продукты питания в рабочей камере и не используйте для приготовления предметы, которые могут заржаветь.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Опасность получения травм из-за открытой дверцы. Вы можете удариться или споткнуться об открытую дверцу. Не оставляйте дверцу открытой без необходимости.
- ▶ Нагрузка на дверцу составляет максимум 10 кг. Не вставляйте и не садитесь на открытую дверцу прибора, а также не кладите на неё тяжёлые предметы. Следите за тем, чтобы никакие посторонние предметы не были зажаты между дверцей и рабочей камерой. Возможно повреждение комби-пароварки.
- ▶ Масла и жиры при перегреве могут воспламениться. Никогда не оставляйте комби-пароварку без присмотра при использовании масел и жиров. В случае возгорания масла или жира ни в коем случае не пытайтесь загасить огонь водой. Выключите комби-пароварку и погасите пламя, оставив дверцу закрытой.
- ▶ Предметы, расположенные вблизи включённой комби-пароварки, могут загореться из-за высоких температур. Никогда не используйте комби-пароварку для обогрева помещений.
- ▶ Если вы готовите продукты на гриле, то слишком длительное время приготовления может привести к высушиванию и самовозгоранию продукта. Соблюдайте рекомендуемое время приготовления.
- ▶ Некоторые продукты быстро высыхают и могут самовоспламениться из-за высоких температур гриля. Никогда не применяйте режимы гриля для разогрева замороженных булочек или хлеба, а также для сушки цветов и трав. Используйте для этого режимы «Конвекция плюс»  или «Верхний/нижний жар» .
- ▶ Если продукты питания в рабочей камере начинают дымиться, оставьте дверцу комби-пароварки закрытой, чтобы погасить пламя в случае его возникновения. Прервите процесс, выключив комби-пароварку и вынув вилку из розетки. Открывайте дверцу, только когда дым исчезнет.
- ▶ Если при приготовлении продуктов Вы используете алкогольные напитки, помните, что алкоголь испаряется при высоких температурах. Этот пар может воспламениться у горячих нагревательных элементов.
- ▶ Никогда не выстилайте дно рабочей камеры, например, алюминиевой фольгой или защитной плёнкой для духовых шкафов. Не ставьте посуду, сковороды, кастрюли или противни непосредственно на дно рабочей камеры. Если вы хотите использовать дно рабочей камеры в качестве места для размещения посуды, поместите решётку полкой вверх на дно рабочей камеры и поставьте на неё посуду. Следите за тем, чтобы фильтр на дне не сдвинулся.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Дно рабочей камеры может повредиться вследствие частого перемещения решётки по дну.
Не двигайте решётку по дну рабочей камеры.
- ▶ Крупные остатки пищи могут засорить слив и насос. Следите за тем, чтобы фильтр на дне всегда был установлен.
- ▶ Если вы используете какой-либо электроприбор, например ручной миксер, вблизи комби-пароварки, следите за тем, чтобы сетевой кабель не оказался заземлён в дверце комби-пароварки. Изоляция провода может быть повреждена.
- ▶ Пар может попасть на токопроводящие детали и вызвать короткое замыкание. Кроме того, могут быть повреждены электрические компоненты. Никогда не вводите в эксплуатацию комби-пароварку со снятым плафоном лампы.

Чистка и уход

- ▶ Опасность получения травм вследствие поражения электрическим током. Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание. Никогда не используйте для очистки прибора пароструйный очиститель.
- ▶ Стекла дверцы могут быть сильно повреждены царапинами. Для очистки стекол дверцы не используйте абразивные средства, жесткие губки или щетки, а также острые металлические скребки.
- ▶ Боковые направляющие можно снять. Правильно установите боковые направляющие на место.
- ▶ Для предотвращения коррозии сразу тщательно удаляйте пищу или жидкости с содержанием поваренной соли при их попадании на стальные стенки рабочей камеры.

Принадлежности

- ▶ Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При установке или встраивании других деталей теряется право на гарантийное обслуживание.
- ▶ Применяйте только входящий в комплект поставки термощуп Miele. Если термощуп выйдет из строя, то необходимо его заменить только оригинальным термощупом компании Miele.
- ▶ Пластик, из которого изготовлен термощуп, может плавиться при очень высоких температурах. Не применяйте термощуп в режимах работы с грилем (исключение: Гриль с обдувом ). Не храните термощуп в рабочей камере.

Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация прибора

Электрические и электронные приборы часто содержат ценные материалы. В их состав также входят определенные вещества, смешанные компоненты и детали, необходимые для функционирования и безопасности приборов. При попадании в бытовой мусор, а также при ненадлежащем обращении они могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде. В связи с этим никогда не выбрасывайте отслуживший прибор вместе с бытовым мусором.



Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в организацию по приему и утилизации электрических и электронных приборов в Вашем населенном пункте. Если в утилизируемом приборе сохранены какие-либо персональные данные, то за их удаление Вы несете личную ответственность. Необходимо проследить, чтобы до от-

правления прибора на утилизацию он хранился в недоступном для детей месте.

Советы по экономии электроэнергии

Процессы приготовления

- По возможности используйте автоматические программы для приготовления блюд.
- Вынимайте из рабочей камеры все принадлежности, которые не требуются для процесса приготовления.
- Выбирайте более низкую температуру из диапазона, указанного в рецепте или таблице приготовления, чтобы проверить готовность продукта раньше, чем указано.
- Предварительное нагревание рабочей камеры требуется только в том случае, если это необходимо по рецепту или в соответствии с таблицей приготовления.
- По возможности не открывайте дверцу в процессе приготовления блюд.
- Лучше всего используйте для выпекания матовые темные формы для запекания. Они лучше поглощают тепло и быстрее передают его тесту. Полированные материалы, например нержавеющая сталь или алюминий, отражают тепло, которое при этом хуже передается пище. Не накрывайте дно рабочей камеры или решётку для выпечки и запекания алюминиевой фольгой, отражающей тепло.
- Следите за временем приготовления продуктов, чтобы избежать излишнего расхода электроэнергии.

Экологичность и защита окружающей среды

- Установите время приготовления или используйте беспроводной термому при его наличии.
- Для многих блюд можно использовать режим работы Конвекция плюс . При этом можно готовить при более низких температурах, чем в режиме Верхний / нижний жар , поскольку тепло сразу распределяется по рабочей камере. Кроме того, можно готовить одновременно на нескольких уровнях.
 - Для блюд, запекаемых на гриле, по возможности используйте режим работы Гриль с обдувом . При этом вы будете готовить при более низких температурах по сравнению с другими режимами гриля с максимальной установкой температуры.
 - Режим работы Конвекция Eco  позволяет готовить блюда при низких затратах электроэнергии и с оптимальным использованием тепла. Используйте данный режим работы для приготовления небольших объемов, например быстрозамороженной пиццы или фигурного печенья. Не открывайте дверцу в процессе приготовления блюда.
 - Для энергосберегающего приготовления на пару можно выбрать режим работы ECO-пригот. на пару . Этот режим работы подходит прежде всего для приготовления овощей и рыбы.
 - По возможности готовьте одновременно несколько блюд. Ставьте их рядом друг с другом или на разных уровнях.
 - Готовьте блюда, которые вы не можете готовить одновременно, по возможности сразу друг за другом, чтобы использовать остаточное тепло.


Настройки

- Выберите для элементов управления настройку Дисплей | QuickTouch | Выкл., чтобы снизить энергопотребление.
- Выберите для подсветки рабочей камеры настройку Освещение | Выкл. или «Вкл.» на 15 секунд. Подсветку рабочей камеры можно в любое время включить с помощью сенсорной кнопки .

Энергосберегающий режим


Для экономии электроэнергии комби-пароварка выключается автоматически, если не запущен процесс приготовления и не выполняются никакие другие действия по управлению. Отображается текущее время, либо дисплей темнеет (см. главу «Установки»).

Комби-пароварка



- ① Передняя панель с индикацией и элементами управления
- ② Область выхода влажного воздуха
- ③ ТЭН верхнего жара/гриля с приёмной антенной для беспроводного термощупа
- ④ Распределительное колесо для очистки HydroClean
- ⑤ Подсветка рабочей камеры
- ⑥ Воздухозаборное отверстие для вентилятора с расположенным сзади кольцевым ТЭНом
- ⑦ Дно рабочей камеры с расположенным под ним нижним нагревательным элементом и фильтром
- ⑧ Отверстие для сбора использованной воды (конденсата)
- ⑨ Температурный датчик
- ⑩ Датчик влажности
- ⑪ Блокировка дверцы
- ⑫ Уплотнение дверцы
- ⑬ Боковые направляющие с 3 уровнями
- ⑭ Отверстие подачи пара
- ⑮ Дверца

Общая информация



- ① Контейнер для конденсата
- ② Отсек для контейнера с конденсатом
- ③ Отсек для ёмкости с водой
- ④ Беспроводной термощуп
- ⑤ Ёмкость для воды

Модели перечислены на последней стороне обложки инструкции по эксплуатации и монтажу.

Типовая табличка

Типовая табличка находится на верхней части корпуса.

На ней указаны номер модели, фабричный номер, а также параметры подключения (напряжение сети/частота/максимальная потребляемая мощность).

Номер модели и фабричный номер (SN) находятся на маленькой табличке сверху открытой панели управления.


Будьте готовы предоставить эту информацию при возникновении вопросов или проблем, чтобы вам могли помочь в сервисной службе Miele.

Принадлежности, входящие в комплект

При необходимости Вы можете дополнительно заказать принадлежности, входящие в комплект, а также другие принадлежности (см. главу «Дополнительно приобретаемые принадлежности»).


В зависимости от страны и модели в комплектации могут быть дополнительные принадлежности.

Контейнер для пароварки DGG 20




1 неперфорированный контейнер для пароварки из нержавеющей стали
Вместимость 2,4 л
Полезный объем 1,8 л
450 x 190 x 40 мм (ШхГхВ)

Контейнер для пароварки DGGL 20




1 перфорированный контейнер для пароварки из нержавеющей стали
Вместимость 2,4 л
Полезный объем 1,8 л
450 x 190 x 40 мм (ШхДхГ)

Контейнер для пароварки DGGL 12



1 перфорированный контейнер из нержавеющей стали
Вместимость 5,4 л
Полезный объем 3,3 л
450 x 390 x 40 мм (ШхДхГ)

Универсальный противень HUBB 71



1 универсальный противень для выпекания, запекания и приготовления на гриле (с покрытием PerfectClean)


Решётка для выпечки и запекания HBBR 71 (кратко: решётка)



1 решётка для выпечки, запекания и приготовления на гриле (с покрытием PerfectClean)

Общая информация

Термошуп



1 термошуп для контроля процессов приготовления с точностью до градуса. Измеряет температуру внутри продукта (внутреннюю температуру).

Шпатель



Для открывания дверцы рукой


HydroCleaner

Специальное средство для очистки рабочей камеры с помощью программы ухода HydroClean. Рекомендуется для удаления сильных, застарелых загрязнений.

Таблетки для удаления накипи

Для удаления накипи из комби-пароварки



Телескопические направляющие FlexiClip HFC 71



Телескопические направляющие FlexiClip могут быть установлены на любом уровне.

Полностью задвиньте телескопические направляющие FlexiClip внутрь рабочей камеры до установки на них принадлежностей.

В этом случае принадлежности будут автоматически зафиксированы между выступами спереди и сзади и защищены от соскальзывания.



Максимальная нагрузка на телескопические направляющие FlexiClip составляет 15 кг.

Встраивание и демонтаж телескопических направляющих FlexiClip



Опасность получения ожогов при контакте с горячими поверхностями!


Во время работы комби-пароварка сильно нагревается. Вы можете обжечься при контакте с нагревательными элементами, рабочей камерой и принадлежностями.

Дайте остыть нагревательным элементам, рабочей камере и принадлежностям, прежде чем устанавливать и разбирать телескопические направляющие FlexiClip.


Телескопические направляющие FlexiClip встраиваются между опорой одного уровня.

Выполните встраивание направляющей FlexiClip с надписью Miele с правой стороны.

При встраивании или демонтаже телескопических направляющих FlexiClip **не** раздвигайте их.



- Зафиксируйте телескопическую направляющую FlexiClip спереди на нижней опоре уровня (1.) и задвиньте её вдоль опоры в рабочую камеру (2.).




- Зафиксируйте телескопическую направляющую FlexiClip на нижней опоре уровня (3.).

Если телескопические направляющие FlexiClip заблокировались после встраивания, их следует один раз выдвинуть с усилием.

Для демонтажа телескопической направляющей FlexiClip выполните следующие действия:

- Полностью задвиньте телескопическую направляющую FlexiClip.



- Приподнимите направляющую FlexiClip спереди (1.) и извлеките её вдоль опоры уровня (2.).

Дополнительно приобретаемые принадлежности


В Интернет-магазине Miele, в Сервисной службе Miele или у авторизованного дилера Miele вы можете приобрести продукцию, специально предназначенную для вашей комби-пароварки: средства по уходу за приборами и принадлежности.

Доступ к Интернет-магазину Miele можно получить с помощью следующего QR-кода:



Общая информация

Элементы управления



- ① Кнопка «Вкл./выкл.» (утоплена)
Включение и выключение комби-пароварки
- ② Место подключения оптического интерфейса
(только для сервисной службы Miele)
- ③ Сенсорная кнопка
Управление комби-пароваркой с помощью мобильного устройства
- ④ Сенсорный дисплей
Для индикации текущего времени и информации по управлению
- ⑤ Датчик приближения
Для включения подсветки рабочей камеры и дисплея, а также подтверждения звуковых сигналов при приближении
- ⑥ Сенсорная кнопка
Для пошагового возвращения назад
- ⑦ Сенсорная кнопка
Для установки таймера или предупреждающих сигналов
- ⑧ Сенсорная кнопка
Для включения и выключения освещения рабочей камеры
- ⑨ Сенсорная кнопка
Для открывания и закрывания панели управления
- ⑩ Сенсорная кнопка
Для открывания дверцы

Сенсорная кнопка «Вкл./выкл.»

Сенсорная кнопка «Вкл./выкл.»  утоплена и реагирует на прикосновение пальца.

Эта кнопка включает и выключает комби-пароварку.

Датчик приближения

Датчик приближения расположен под сенсорным экраном рядом с сенсорной кнопкой . Датчик приближения распознаёт приближение к сенсорному экрану.

Если вы активировали соответствующие установки, вы сможете включить подсветку рабочей камеры, включить комби-пароварку или подтвердить звуковые сигналы (см. главу «Установки», раздел «Датчик приближения»).

Общая информация

Сенсорные кнопки

Сенсорные кнопки реагируют на касание пальцем. Каждое касание сопровождается звуковым сигналом. Вы можете отключить этот звуковой сигнал, выбрав установку Громкость звука | Звук нажатия кнопок | Выкл..

Если вы хотите, чтобы сенсорные кнопки реагировали на касание даже при выключенной комби-пароварке, выберите установку Дисплей | QuickTouch | Вкл..

Сенсорная кнопка	Функция
	Если вы хотите управлять комби-пароваркой с помощью мобильного устройства, настройте функцию Miele@home, включите установку Дистанционное управление и коснитесь этой сенсорной кнопки. После этого сенсорная кнопка загорится оранжевым цветом, и функция MobileStart станет доступна. Пока горит эта сенсорная кнопка, комби-пароваркой можно управлять с мобильного устройства (см. главу «Установки», раздел «Miele@home»).
	В зависимости от того, в каком меню вы находитесь, вы попадаете в вышестоящее или главное меню.
	Если на дисплее отображается меню или ход процесса приготовления, то вы можете в любой момент с помощью этой сенсорной кнопки настроить таймер (например, для варки яиц) или установить предупреждающий сигнал, т. е. фиксированное время (см. главу «Предупреждающий сигнал и таймер»).
	С помощью этой сенсорной кнопки вы можете включить или выключить подсветку рабочей камеры. В зависимости от выбранной установки подсветка рабочей камеры выключится через 15 секунд или останется включённой или выключенной на продолжительное время.
	С помощью этой сенсорной кнопки вы открываете и закрываете панель управления (см. главу «Описание функций», раздел «Панель управления»).
	Нажатием этой сенсорной кнопки автоматически открывается дверца. Для закрывания прижмите дверцу рукой или прихваткой к фронтальной рамке до фиксации.


Сенсорный дисплей

Чувствительную поверхность сенсорного дисплея можно поцарапать острыми предметами, например, карандашом.

Прикасайтесь к сенсорному дисплею только пальцами.

Следите за тем, чтобы за дисплей не попадала вода.

Сенсорный дисплей состоит из нескольких областей.



В **верхней строке** слева появляется путь доступа к меню. Отдельные пункты меню отделяются друг от друга вертикальной линией. Если цепочка меню не может быть полностью показана из-за нехватки места, то стоящие выше пункты меню отображаются с помощью ... I.

Если вы коснётесь названия меню в верхней строке, появится индикация соответствующего меню. Для перехода к стартовому экрану коснитесь

Текущее время отображается справа в верхней строке. Вы можете установить текущее время касанием.

Также могут появиться другие символы, например, SuperVision

По верхнему краю верхней строки находится оранжевая линия, коснувшись которой вы можете открыть ниспадающее меню. С помощью этого меню в процессе приготовления вы можете включить или отключить определённые настройки.

В **центре дисплея** Вы увидите актуальное меню с пунктами. Вы можете, проведя пальцем по дисплею, пролистывать меню вправо или влево. Если коснуться одного из пунктов меню, можно его выбрать (см. главу «Принцип управления»).

Внизу в зависимости от меню появляются различные поля для управления, например, Таймер, сохранить или OK.

Общая информация

Символы

На экране дисплея могут появиться следующие символы:

Символ	Значение
	Этот символ обозначает дополнительную информацию и указания по управлению. Подтвердите прочтение этих сообщений с помощью сенсорной кнопки <i>OK</i> .
	Указание на наличие вышестоящих пунктов меню, которые из-за нехватки места больше не будут показываться в цепочке меню.
	Индикация уровня воды
	Предупреждающий сигнал
	Таймер
	Некоторые установки, например, яркость дисплея или громкость звуковых сигналов настраиваются с помощью сегментной шкалы.
	Включена блокировка включения или блокировка нажатия кнопок (см. главу «Установки», раздел «Безопасность»). Управление заблокировано.
	Внутренняя температура при использовании термощупа
	Дистанционное управление (появляется только, если у вас имеется система Miele@home и вы выбрали настройку Дистанционное управление Вкл.)
	Функция SuperVision (появляется только, если у вас имеется система Miele@home и вы выбрали настройку SuperVision Индикация SuperVision Вкл.).

Принцип управления

Управление комби-пароваркой осуществляется с помощью сенсорного экрана касанием нужных пунктов меню.

Каждое касание в ряду возможного выбора окрашивает соответствующие знаки (слово и/или символ) в **оранжевый цвет**.

Кнопки для подтверждения шага управления выделены **зелёным** фоном (например, *OK*).

Выбор пункта меню

- Коснитесь нужного поля или нужного значения на сенсорном дисплее.

Пролистывание:

Вы можете пролистывать меню влево и вправо.

- Проведите пальцем по экрану. Положите палец на сенсорный дисплей и проведите им в нужном направлении.

Полоса в нижней области покажет вашу позицию в актуальном меню.

Покинуть уровень меню

- Коснитесь сенсорной кнопки  или символа ... I в цепочке меню.
- Коснитесь символа , чтобы перейти к стартовому экрану.

Все значения, которые вы ввели до этого момента и не подтвердили с помощью *OK*, не сохраняются.

Изменить значение или установку

Изменение установок в списке выбора

Актуальная установка выделена оранжевым цветом.

- Коснитесь нужной установки.

Установка сохраняется. Вы снова попадаете в вышестоящее меню.

Ввод чисел с помощью цифрового ролика

- Проведите по цифровому ролику вверх или вниз, чтобы нужное значение находилось в центре.
- Подтвердите с помощью *OK*.

Изменённое число сохраняется.

Ввод чисел с помощью цифрового блока

- Слегка коснитесь значения, находящегося посередине цифровой последовательности.

Появляется цифровой блок.

- Касанием выберите нужные цифры.

Как только вы введёте действительное значение, поле *OK* окрасится в зелёный цвет.

С помощью стрелки вы удаляете последнюю введённую цифру.

- Подтвердите с помощью *OK*.

Изменённое число сохраняется.

Общая информация

Изменение установок с помощью сегментной шкалы

Некоторые установки представлены в виде сегментной шкалы ■■■■□□□.

Если заполнены все сегменты, то выбрано максимальное значение.

Если не заполнен ни один или только один сегмент, то выбрано минимальное значение или установка выключена (например, звуковые сигналы).

- Коснитесь соответствующего сегмента на сегментной шкале, чтобы изменить установку.
- Выберите **включить** или **выключить**, чтобы включить или выключить установку.
- Подтвердите выбор с помощью **OK**.

Установка сохраняется. Вы снова попадаете в вышестоящее меню.

Ввод букв

Вы вводите буквы с помощью дисплейной клавиатуры. Выбирайте краткие, выразительные названия.

- Коснитесь нужных букв или символов.

Совет: С помощью символа **↵** вы можете вставить переход на новую строку для длинного названия программы.

- Коснитесь **сохранить**.

Название сохраняется.

Отображение контекстного меню

В некоторых меню вы можете вызвать показ контекстного меню, например, для того чтобы переименовать персональные программы или переместить записи в MyMiele.

- Коснитесь персональной программы и удерживайте до тех пор, пока не откроется контекстное меню.
- Коснитесь сенсорного дисплея за пределами окна меню, чтобы закрыть контекстное меню.

Перемещение записей

Вы можете изменить последовательность персональных программ или записей в MyMiele

- Коснитесь персональной программы и удерживайте до тех пор, пока не появится контекстное меню.
- Выберите **переместить**.
- Удерживайте палец на выделенном поле и перетяните его на нужное место.

Как открыть выпадающее меню

Во время приготовления можно включать и выключать установки, например, Booster или Предварит. нагрев, а также включать и выключать функцию Wi-Fi .

- Вытяните вниз выпадающее меню за оранжевую линию под заголовком.
- Выберите установку, которую надо изменить.
Активные установки выделены оранжевым цветом. Неактивные установки в зависимости от выбранной цветовой схемы выделяются белым или чёрным цветом (см. главу « Установки », раздел « Дисплей »).
- Чтобы закрыть выпадающее меню, коснитесь сенсорного дисплея за пределами окна меню или просто сдвиньте выпадающее меню вверх.

Индикация поля Помощник

У некоторых функций существует контекстная помощь. В нижней строке появляется надпись Помощник.

- Коснитесь Помощник, чтобы вызвать индикацию указаний с картинками и текстом.
- Коснитесь закрыть, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Активация MobileStart

- Нажмите сенсорную кнопку , чтобы активировать MobileStart.

Загорится сенсорная кнопка . Комби-пароваркой можно управлять дистанционно, через мобильное приложение Miele.

Прямое управление комби-пароваркой имеет приоритет перед дистанционным управлением через приложение.

Функцией MobileStart можно пользоваться до тех пор, пока горит сенсорная кнопка .

Общая информация

Описание функционирования

Панель управления

За панелью управления находятся ёмкость для воды, контейнер для конденсата и термощуп. Панель управления открывается и закрывается нажатием сенсорной кнопки . Панель управления оборудована защитой от защемления. Если панель управления закрывается или открывается туго, процесс прерывается. При открытии и закрытии панели управления не прикасайтесь к верхнему краю дверцы.

Ёмкость для воды

Максимальный заливаемый объем ёмкости для воды составляет 1,4 литра, минимальный — 1,0 литр. На ёмкости для воды имеется маркировка. Верхнюю отметку ни в коем случае нельзя превышать.

Расход воды зависит от продукта и длительности приготовления. Возможно, во время процесса приготовления необходимо будет долить воду. Если во время приготовления дверца будет открываться, расход воды увеличится.

Заполняйте ёмкость для воды перед каждым процессом приготовления с использованием пара до максимального значения.

Ёмкость для конденсата

Образующийся при приготовлении конденсат откачивается в ёмкость для конденсата. Ее максимальная вместимость составляет 1,4 л.

Термощуп

Термощуп измеряет температуру внутри продукта. С помощью термощупа вы сможете контролировать процессы приготовления с точным соблюдением температурного режима.

Температура/внутренняя температура

Для некоторых режимов приготовления рекомендуется определённая температура. Рекомендуемую температуру можно изменить для отдельного процесса приготовления или изменить и сохранить в пределах заданного диапазона (см. главу «Настройки», раздел «Рекомендуемые температуры»).

Внутреннюю температуру можно изменить в пределах заданного диапазона для всего процесса приготовления или одного этапа приготовления.

Влажность

Режим работы Комби-режим  и специальная программа Разогрев работают в комбинации режима духового шкафа и подачи пара. Вы можете выбрать степень влажности в пределах заданного диапазона для отдельного процесса приготовления или этапа приготовления.

В зависимости от заданной влажности в рабочую камеру подаётся пар или свежий воздух. При установке влажности = 0 % достигается максимальная подача свежего воздуха, а влажность не повышается. При установке влажности = 100 % подача свежего воздуха отсутствует, а уровень влажности максимальный.

Некоторые продукты отдают влагу в процессе приготовления. Эта естественная влажность продукта также используется для регулирования влажности. Если настроено низкое значение уровня влажности, парогенератор может не активироваться.

Время приготовления

В зависимости от вида режима вы можете установить время приготовления в диапазоне между 1 минутой 6, 10 или 12 часами.

Для автоматических программ и программ ухода за техникой, а также для Приготовление блюд меню на заводе установлено время приготовления, его нельзя изменить.

Лишь по достижении установленной температуры, при приготовлении на пару, а также в режимах и специальных программах с использованием пара оставшееся время продолжает отсчитываться. Для всех остальных режимов и специальных программ начинается сразу.

Шумы

Во время работы и после выключения комби-пароварки слышен шум (гул). Этот звук не означает неправильную работу или дефект прибора. Он возникает при закачке и сливе воды.

Когда комби-пароварка работает, слышен шум вентилятора.

Фаза нагрева

Во всех режимах работы на дисплее отображается повышение температуры в рабочей камере (исключения: Гриль большой , Гриль малый ).

При приготовлении на пару продолжительность фазы нагрева зависит от количества и температуры продуктов. В целом фаза нагрева занимает ок. 7 минут. При приготовлении охлаждённых или замороженных продуктов она увеличивается. Также при низких температурах приготовления и при приготовлении в режиме *Sous-vide*  фаза нагрева может увеличиться.

Фаза приготовления

Во время фазы приготовления оставшееся время будет отображаться на дисплее. При приготовлении на пару фаза приготовления начинается только при достижении установленной температуры. Для всех остальных режимов и специальных программ начинается сразу.

Отвод пара

Если приготовление на пару и комбинированное приготовление осуществляются в определённом температурном диапазоне, функция отвода пара автоматически включится после окончания процесса приготовления. Эта функция способствует тому, что при открывании дверцы из рабочей камеры выходит не так много пара. На дисплее появляется Функция отвода пара.

Функцию отвода пара можно отключить (см. главу «Установки», раздел «Отвод пара»). При выключенной функции отвода пара при открывании дверцы выходит много пара.

Подсветка рабочей камеры

Комби-пароварка изначально настроена так, чтобы подсветка рабочей камеры выключалась после запуска с целью экономии электроэнергии.

Если рабочая камера должна освещаться во время приготовления, необходимо изменить заводскую настройку (см. главу «Установки», раздел «Подсветка»).

Если дверцу по окончании процесса приготовления оставить открытой, подсветка рабочей камеры автоматически выключится через 5 минут.

При нажатии на сенсорную кнопку  на панели управления подсветка включится на 15 секунд.

Ввод в эксплуатацию

Подключение к сети

Ваша комби-пароварка оснащена встроенным модулем WiFi. Модуль WiFi позволяет подключаться к домашней сети и использовать приложение Miele на мобильном устройстве.

После того как ваша комби-пароварка один раз подключится к WiFi, соединение будет автоматически устанавливаться при каждом включении.

Необходимо обеспечить наличие на месте установки комби-пароварки сигнала сети WiFi достаточной мощности.

При подключении комби-пароварки к сети WiFi повышается расход электроэнергии, даже если прибор выключен.

Функции Smart Extra в приложении Miele*

Сетевое подключение к приложению Miele предоставляет доступ к расширенным функциям Smart Extra, в том числе:


- запрос информации о статусе
- дополнительные полезные функции
- поддержание комби-пароварки в актуальном состоянии благодаря обновлениям ПО от Miele

Более подробную информацию о функциях Smart Extra можно найти на сайте Miele, в приложениях Apple App Store® или Google Play Store™.

* Дополнительное цифровое предложение от Miele & Cie. KG. Объем функций может варьироваться в зависимости от модели и страны. Для использования необходимо ваше согласие с Общими положениями и условиями, а также Политикой конфиденциальности в отношении цифровых продуктов и услуг Miele в приложении Miele. Компания Miele оставляет за собой право в любое время изменять или прекращать действие цифровых услуг.

Мобильное приложение Miele

Приложение Miele можно скачать бесплатно в Apple App Store® или Google Play Store™.



Основные установки

Во время первого ввода в эксплуатацию вам необходимо осуществить следующие настройки. Эти установки позднее вы можете снова изменить (см. главу «Установки»).

 **Опасность получения ожогов из-за горячих поверхностей!**
Во время работы комби-пароварка нагревается.
Чтобы гарантировать надёжную и безопасную работу комби-пароварки, используйте её только во встроенном виде.

После подключения комби-пароварки к электросети она включается автоматически.

Установка языка

- Выберите нужный язык.

Если случайно был выбран язык, который вы не понимаете, то следуйте указаниям в главе «Установки», раздел «Язык ».

Установка местоположения

- Выберите местоположение.

Настройка функции Miele@home

На дисплее появляется Установить Miele@home?.

- Если вы хотите установить функцию Miele@home сразу, выберите *да*.
- Если вы хотите перенести настройку на более поздний момент времени, выберите *пропустить*.
Информацию о более поздней установке Вы найдёте в главе «Установки», раздел «Miele@home».

- Если вы хотите установить функцию Miele@home сразу, выберите нужный способ соединения.

Дисплей прибора и приложение Miele помогут вам выполнить оставшиеся шаги.

Установка даты

- Установите поочередно день, месяц и год.
- Подтвердите с помощью *OK*.

Установка текущего времени

- Установите текущее время в часах и минутах.
- Подтвердите с помощью *OK*.

Установка жёсткости воды

Вы можете получить информацию о жёсткости местной воды в организации водоснабжения вашего дома.
Более подробную информацию о жёсткости воды вы найдёте в главе «Установки», раздел «Жёсткость воды».

- Установите местную жёсткость воды.
- Подтвердите с помощью *OK*.

Завершение первого ввода в эксплуатацию

- Следуйте возможным дальнейшим указаниям на дисплее.

Включение функции распознавания мебельного фасада

Если комби-пароварка встроена за мебельным фасадом (например, дверцей), необходимо обязательно включать функцию распознавания мебельного фасада.

- Выберите Установки  | Распознавание меб. фронта | Вкл..

Первая очистка комби-пароварки

- Удалите наклейки или защитные плёнки с комби-пароварки и принадлежностей, за исключением типовой таблички и небольшой таблички на открытой панели управления.

На заводе комби-пароварка подвергалась контрольной проверке, поэтому при транспортировке в определённых условиях в рабочую камеру может попасть вода, оставшаяся после этого тестового запуска.

Очистка ёмкости для воды и контейнера для конденсата

 Опасность получения травм от панели управления.

При открытии и закрытии панели управления существует риск защемления.

При открытии и закрытии панели управления не прикасайтесь к верхнему краю дверцы.

- Включите комби-пароварку кнопкой «Вкл./Выкл.» .
- Нажмите сенсорную кнопку , чтобы открыть панель управления.
- Извлеките ёмкость для воды и контейнер для конденсата. Для извлечения ёмкости для воды и контейнера для конденсата из прибора слегка приподнимите их.
- Вымойте ёмкость для воды и контейнер для конденсата вручную или в посудомоечной машине.

Очистка принадлежностей/рабочей камеры

- Удалите все принадлежности из рабочей камеры.
- Очистите контейнер для приготовления вручную или в посудомоечной машине.

Поверхности универсального противня и решётки имеют покрытие PerfectClean, их можно очищать **только** вручную.

Обратите внимание на указания по очистке в главе «Очистка и уход», раздел «Покрытие PerfectClean».

- Очистите универсальный противень и решётку с помощью чистой губки, жидкого средства для мытья посуды вручную и тёплой воды.

Перед поставкой комби-пароварка была обработана средством по уходу.

- Вымойте рабочую камеру с помощью чистой губки, жидкого средства для мытья посуды вручную и тёплой воды, чтобы удалить следы этого средства.

Настройка температуры кипения воды

Перед первым приготовлением пищи вам необходимо настроить комби-пароварку на температуру закипания воды, которая может варьироваться в зависимости от высоты места установки прибора над уровнем моря. При этом промываются детали, по которым проходит вода.

Вы должны **обязательно** выполнить этот процесс, чтобы обеспечить оптимальное функционирование прибора.

Дистиллированная или газированная вода и другие жидкости могут повредить комби-пароварку.

Используйте **только свежую холодную питьевую воду** (ниже 20 °C).

- Извлеките ёмкость для воды и заполните её водой до верхней отметки.
- Вставьте ёмкость для воды.
- Для ввода в эксплуатацию включите комби-пароварку в режиме Приготовление на пару  (100 °C) на 15 минут. Выполните действия, описанные в главе «Управление».

Настройка температуры кипения после переезда

После переезда комби-пароварку необходимо настроить заново с учётом изменившейся температуры кипения воды, если высота над уровнем моря нового места установки отличается как минимум на 300 метров от старого. Для этого выполните процесс очистки от накипи (см. главу «Очистка и уход», раздел «Уход»).

Нагрев комби-пароварки

- При необходимости удалите все принадлежности из рабочей камеры.
- Чтобы обезжирить кольцевой нагревательный элемент, нагревайте комби-пароварку в режиме Конвекция плюс  при 200 °C в течение 30 минут. Выполните действия, описанные в главе «Управление».

 **Опасность получения ожогов при контакте с горячими поверхностями!**

Во время работы комби-пароварка сильно нагревается. Вы можете обжечься при контакте с нагревательными элементами, рабочей камерой, боковыми направляющими и стеклом дверцы.

Надевайте кухонные рукавицы при работе с горячей рабочей камерой и при закрывании горячей дверцы.

При разогреве нагревательного элемента в первый раз появляется запах. Возникающие запахи, а также возможные испарения через некоторое время исчезнут; они не являются признаком неправильного подключения или дефекта прибора.

Позаботьтесь о достаточной вентиляции кухни.

Установки

Обзор установок

Пункт меню	Возможные настройки
Язык 	... deutsch english ... Местоположение
Текущее время	Индикация Вкл. Выкл.* Ночное отключение Отображение Аналоговое* Цифровое Формат времени 24 ч* 12 ч (am/pm) Установить
Дата	
Освещение	Вкл. «Вкл.» на 15 секунд* Выкл.
Стартовый экран	Главное меню* Режимы работы Автоматическ. программы Специальные программы Персональные программы MyMiele
Дисплей	Яркость  Фон Светлый Тёмный* QuickTouch Вкл. Выкл.*
Громкость звука	Звуковые сигналы  Звук нажатия кнопок  Приветственная мелодия Вкл.* Выкл.
Единицы измерения	Вес г* фунт фунт./унц. Температура °C* °F

* Заводская настройка

Пункт меню	Возможные настройки
Поддержание тепла	Вкл. Выкл.*
Функция отвода пара	Вкл.* Выкл.
Рекомендуем. температуры	
Booster	Вкл.* Выкл.
Автомат. промывание	Вкл.* Выкл.
Жёсткость воды	1 °dH ... 21 °dH* ... 70 °dH
Датчик приближения	Вкл. освещ. при приближ. Во время приготовления* В дневн. время вкл./приб. вкл. Выкл. Вкл. дисплей при приближ. Вкл. Выкл.* Выкл. звук при приближ. Вкл.* Выкл.
Безопасность	Блокировка включения  Вкл. Выкл.* Блокировка кнопок Вкл. Выкл.*
Распознавание меб. фронта	Вкл. Выкл.*
Miele@home	Активировать Деактивировать Статус соединения Настроить заново в исх. состоян. Установить
Дистанционное управление	Вкл.* Выкл.
SuperVision	Индикация SuperVision Вкл. Выкл.* В режиме ожидания Вкл. Только при ошибках* Список приборов Показать прибор Звуковые сигналы

* Заводская настройка

Установки

Пункт меню	Возможные настройки
RemoteUpdate	Вкл.* Выкл.
Версия ПО	
Правовая информация	Лицензии Open Source
Демо-режим	Демо-режим Вкл. Выкл.*
Заводские настройки	Установки прибора Персональные программы MyMiele Рекомендуем. температуры
Часы эксплуатации (всего)	

* Заводская настройка

Вызов меню «Установки»

В меню  Установки можно изменить заводские установки комби-пароварки с учётом личных потребностей.

Вы находитесь в главном меню.

■ Выберите  Установки.

■ Выберите нужную установку.

Вы можете проверить или изменить настройки.

Изменять настройки можно только тогда, когда не выполняется процесс приготовления.

Язык

Можно установить язык своей страны и ваше местоположение.

После выбора и его подтверждения на дисплее появляется текст на нужном языке.

Совет: Если вы случайно выбрали незнакомый язык, выберите в главном меню . Ориентируйтесь по символу , чтобы снова попасть в подменю Язык .

Текущее время

Индикация

Выберите вид индикации текущего времени для выключенной комби-пароварки:

- Вкл.

Текущее время постоянно отображается на дисплее. Эта настройка приводит к повышенному расходу электроэнергии.

Если дополнительно выбрать установку Дисплей | QuickTouch | Вкл., все сенсорные кнопки будут реагировать на касание сразу и датчик приближения будет автоматически распознавать приближение к дисплею. Если дополнительно выбрать установку Дисплей | QuickTouch | Выкл., комби-пароварку потребуется сначала включить, прежде чем ею можно будет управлять.

- Выкл.

Выключенный дисплей позволяет экономить электроэнергию. Прежде чем управлять комби-пароваркой, нужно её включить.

- Ночное отключение

Текущее время отображается на дисплее только с 5:00 до 23:00. В остальное время дисплей остаётся выключенным. Эта настройка приводит к повышенному расходу электроэнергии.

Установки

Отображение

Вы можете выбрать индикацию текущего времени в аналоговом Аналоговое (часы с циферблатом) или цифровом Цифровое (часы:минуты) виде.

При цифровой индикации дополнительно появляется дата.

Формат времени

Вы можете задать отображение текущего времени в 24-часовом или 12-часовом формате (24 ч или 12 ч (am/pm)).

Установить

Установите часы и минуты.

Совет: Если никакой процесс приготовления не выполняется, вы можете изменить текущее время, коснувшись индикации времени в верхней строке.

После отказа сетевого питания индикация актуального текущего времени появляется снова. Текущее время сохраняется припл. на 150 часов.

Если комби-пароварка подключена к сети WiFi и выполнен вход в систему в приложении Miele, то время синхронизируется по часовому поясу страны в приложении Miele.

Дата

Установите дату.

У выключенной комби-пароварки дата появляется только при установке Текущее время | Отображение | Цифровое.

Освещение

- Вкл.
Подсветка рабочей камеры включена во время всего процесса приготовления.
- «Вкл.» на 15 секунд
Подсветка рабочей камеры выключается во время процесса приготовления через 15 секунд. Выбором сенсорной кнопки  подсветка рабочей камеры снова включается на 15 секунд.
- Выкл.
Подсветка рабочей камеры выключена. Выбором сенсорной кнопки  подсветка рабочей камеры снова включается на 15 секунд.

Стартовый экран

По умолчанию при включении комби-пароварки отображается главное меню. В качестве стартового экрана можно выбрать, например, непосредственно режимы работы или записи в меню персональных программ MyMiele (см. главу «MyMiele»).

Изменённый стартовый экран появится только после повторного включения комби-пароварки.

В главное меню можно перейти, нажав сенсорную кнопку  или выбрав путь меню в верхней строке.

Дисплей

Яркость

Яркость дисплея настраивается с помощью сегментной шкалы.

-  максимальная яркость
-  минимальная яркость

Фон

Выберите вид отображения дисплея: со светлой или с тёмной цветовой схемой.

- Светлый
Дисплей со светлым фоном и тёмным шрифтом.
- Тёмный
Дисплей с тёмным фоном и светлым шрифтом.

QuickTouch

Выберите реакцию сенсорных кнопок и датчика приближения при выключенной комби-пароварке:

- Вкл.
Если дополнительно выбрать установку **Текущее время | Индикация | Вкл. или Ночное отключение**, сенсорные кнопки и датчик приближения будут реагировать даже при выключенной комби-пароварке. Эта настройка приводит к повышенному расходу электроэнергии.
- Выкл.
Независимо от установки **Текущее время | Индикация датчик приближения** и сенсорные кнопки реагируют только в том случае, если комби-пароварка включена, а также в течение определённого времени после выключения комби-пароварки.

Громкость звука

Звуковые сигналы

Если звуковые сигналы включены, то после достижения установленной температуры и по истечении установленного времени раздаётся звуковой сигнал.

Громкость звуковых сигналов отображается с помощью сегментной шкалы.

-  максимальная громкость
-  Звуковые сигналы выключены

Звук нажатия кнопок

Громкость звука нажатия кнопок, который раздаётся при каждом выборе сенсорной кнопки, представлена в виде сегментной шкалы.

-  максимальная громкость
-  Звук нажатия кнопок выключен

Приветственная мелодия

Вы можете включать и выключать мелодию, которая звучит при касании кнопки Вкл./Выкл. .

Единицы измерения

Вес

В автоматических программах вы можете настроить вес продукта в граммах (г), фунтах (фунт) или фунтах/унциях (фунт./унц.).

Температура

Вы можете установить температуру в градусах по Цельсию (°C) или градусах по Фаренгейту (°F).

Поддержание тепла

Функция Поддержание тепла позволяет поддерживать приготовленную пищу в тёплом состоянии по окончании процесса приготовления. Посредством предустановленной температуры приготовленная пища поддерживается в тёплом состоянии макс. 15 минут. При открытии дверцы или нажатии сенсорной кнопки фаза подогрева прерывается.

Учитывайте, что у некоторых чувствительных продуктов, особенно у рыбы, при поддержании в тёплом виде может продолжаться процесс приготовления.

- Вкл.

Функция Поддержание тепла включена. Если приготовление проходит при температуре более 80 °C, эта функция включается через 5 минут. Продукт поддерживается в тёплом состоянии при температуре около 70 °C.

- Выкл.

Функция Поддержание тепла выключена.

Отвод пара

Функция Отвод пара способствует тому, чтобы при открывании дверцы из рабочей камеры выходило не так много пара.

- Вкл.

Если процесс приготовления осуществляется, начиная с температуры 80 °C (приготовление на пару) или 80–100 °C и влажностью 100 % (комбинированное приготовление), функция отвода пара включится автоматически после окончания процесса приготовления. На дисплее появляется Функция отвода пара.

- Выкл.

Если функция отвода пара выключена, автоматически выключается и функция Поддержание тепла. При выключенной функции отвода пара при открывании дверцы выходит много пара.

Рекомендуем. температуры

Целесообразно изменять рекомендуемые температуры, если вы часто готовите при температурах, отличающихся от установленных в приборе.

Как только вы вызвали данный пункт меню, высвечивается список для выбора режимов работы.

■ Выберите нужный режим работы.

Появляется рекомендованная температура и одновременно диапазон, в котором вы можете её изменить.

■ Измените рекомендованную температуру.

■ Подтвердите нажатием кнопки **OK**.

Booster

Функция **Booster** используется для быстрого нагрева рабочей камеры.

- Вкл.

Во время фазы нагрева в ходе приготовления функция **Booster** включается автоматически. Нагревательный элемент верхнего жара/гриля, кольцевой нагреватель и вентилятор одновременно прогревают рабочую камеру до нужной температуры.

- Выкл.

Во время фазы нагрева в ходе приготовления пищи функция **Booster** выключена. Предварительный нагрев рабочей камеры осуществляется только относящимися к данному режиму нагревательными элементами.

Функцию **Booster** для процесса приготовления также можно включать и выключать из выпадающего меню.

Автоматическая промывка

После приготовления на пару и выключения комби-пароварки на дисплее появится **Прибор промывается**.

Во время этого процесса пищевой налет вымывается из системы.

Автоматическую промывку можно включать и выключать.

Жёсткость воды

Для оптимальной работы комби-пароварки и её своевременной очистки от накипи необходимо выполнить настройку жёсткости воды. Чем жёстче вода, тем чаще нужно очищать комби-пароварку от накипи. Информацию о жёсткости местной питьевой воды можно получить в организации водоснабжения вашего региона.

Если вы используете специальное устройство смягчения воды, настройте комби-пароварку в соответствии со значением жёсткости воды для данного устройства.

Если вы используете специальное устройство для полного обессоливания воды (например, установку обратного осмоса), настраивайте его так, чтобы проводимость подготовленной воды составляла минимум 100 мкСм/см. В большинстве случаев это можно обеспечить, если вода не обессоливается полностью, а настроена жёсткость воды минимум 3 °dH. Проводимость воды необходима для определения уровня в парогенераторе. Настройте комби-пароварку в соответствии со значением, установленным на устройстве полного обессоливания.

Если вы используете бутилированную воду, она должна соответствовать предписаниям для питьевой воды. Не используйте минеральную воду или воду с добавлением углекислого газа. Настройте комби-пароварку в соответствии с содержанием кальция в бутилированной воде. Содержание кальция указывается на этикетке бутылки в мг/л Ca^{2+} или в миллионных долях – ppm (мг/л CaCO_3).

Жёсткость воды			Содержание кальция мг/л Ca^{2+}	Содержание карбоната кальция миллионных долей (мг/л CaCO_3)	Установки на комби-пароварке
°dH	°FH	ммоль/л			
1	1,8	0,18	7	18	1
2	3,6	0,36	14	36	2
3	5,4	0,54	21	54	3
4	7,1	0,72	29	71	4
5	8,9	0,90	36	89	5
6	10,7	1,07	43	107	6
7	12,5	1,25	50	125	7
8	14,3	1,43	57	143	8
9	16,0	1,61	64	161	9
10	17,9	1,79	71	179	10
11	19,6	1,97	79	196	11
12	21,4	2,15	86	214	12

Жёсткость воды			Содержание кальция мг/л Ca^{2+}	Содержание карбоната кальция миллионных долей (мг/л CaCO_3)	Установки на комби-пароварке
°dH	°fH	ммоль/л			
13	23,2	2,33	93	232	13
14	25,0	2,51	100	250	14
15	26,8	2,69	107	268	15
16	28,6	2,86	114	286	16
17	30,4	3,04	121	304	17
18	32,1	3,22	129	321	18
19	33,9	3,40	136	339	19
20	35,7	3,58	143	357	20
21	37,5	3,76	150	375	21
22	39,3	3,94	157	393	22
23	41,1	4,12	164	411	23
24	42,9	4,30	171	429	24
25	44,6	4,47	179	446	25
26	46,4	4,65	186	464	26
27	48,2	4,83	193	482	27
28	50,0	5,01	200	500	28
29	51,8	5,19	207	518	29
30	53,6	5,37	214	536	30
31	55,4	5,55	221	554	31
32	57,1	5,73	228	571	32
33	58,9	5,91	236	589	33
34	60,7	6,09	243	607	34
35	62,5	6,27	250	625	35
36	64,3	6,44	257	643	36
37–45	66–80	6,62–8,06	264–321	661–804	37–45
46–60	82–107	8,23–10,74	328–428	821–1071	46–60
61–70	109–125	10,92–12,53	436–500	1089–1250	61–70

Датчик приближения

Датчик приближения распознаёт приближение к сенсорному экрану.

Если вы хотите, чтобы сенсорные кнопки и датчик приближения реагировали на касание также при выключенной комби-пароварке, выберите установку Дисплей | QuickTouch | Вкл..

Вкл. освещ. при приближ.

- Во время приготовления
Как только вы приближаетесь к сенсорному дисплею во время процесса приготовления, включается подсветка рабочей камеры. Подсветка рабочей камеры снова автоматически выключается через 15 секунд.
- В дневн. время вкл./приб. вкл.
Как только вы приближаетесь к сенсорному дисплею, включается подсветка рабочей камеры. Подсветка рабочей камеры снова автоматически выключается через 15 секунд.
- Выкл.
Датчик приближения не реагирует, когда вы приближаетесь к сенсорному дисплею. Включите подсветку рабочей камеры выбором сенсорной кнопки  на 15 секунд.

Вкл. дисплей при приближ.

- Вкл.
Если отображается текущее время, комби-пароварка включится и появится главное меню, как только вы приблизитесь к сенсорному экрану.
- Выкл.
Датчик приближения не реагирует на ваше приближение к сенсорному экрану. Включите комби-пароварку кнопкой «Вкл./Выкл.» .

Выкл. звук при приближ.

- Вкл.
Как только вы приближаетесь к сенсорному дисплею, звуковые сигналы выключаются.
- Выкл.
Датчик приближения не реагирует, когда вы приближаетесь к сенсорному дисплею. Выключите звуковые сигналы вручную.

Безопасность

Блокировка включения

Блокировка запуска предотвращает случайное включение комби-пароварки.

При активированной блокировке запуска вы можете сразу установить предупреждающий сигнал и таймер, а также использовать функцию MobileStart.

Блокировка запуска остаётся включённой также после сбоя электропитания.

- Вкл.
Блокировка запуска активируется. Прежде чем использовать комби-пароварку, включите её, коснитесь символа  и удерживайте его минимум в течение 6 секунд.
- Выкл.
Блокировка запуска деактивирована. Можно пользоваться комби-пароваркой как обычно.

Блокировка кнопок

Функция блокировки кнопок предотвращает непреднамеренное завершение или изменение процесса приготовления. Если активирована функция блокировки кнопок, все сенсорные кнопки и поля на дисплее через несколько секунд после запуска процесса приготовления будут заблокированы за исключением кнопки Вкл./Выкл. .

- Вкл.
Блокировка кнопок активирована. Нажмите кнопку *OK* и удерживайте её нажатой минимум 6 секунд, чтобы на короткое время деактивировать блокировку кнопок.

- Выкл.
Блокировка кнопок деактивирована. Все сенсорные кнопки сразу реагируют на касание при выборе.

Распознавание меб. фронта

- Вкл.
Активирована функция распознавания мебельного фасада. Благодаря датчику приближения комби-пароварка автоматически распознаёт, закрыта ли мебельная дверца.

После закрытия мебельной дверцы комби-пароварка выключается автоматически спустя определённое время.
- Выкл.
Функция распознавания мебельного фасада деактивирована. Комби-пароварка не будет распознавать, закрыта ли мебельная дверца.

Если комби-пароварка встроена за мебельным фасадом (например, дверцей), то из-за застоя нагретого и влажного воздуха возможно повреждение комби-пароварки, окружающей мебели и пола.

При использовании комби-пароварки оставляйте мебельную дверцу открытой.

Закрывайте мебельную дверцу только после того, как комби-пароварка полностью остынет.

Miele@home

Комби-пароварка поддерживает систему Miele@home и оснащена функцией SuperVision.

Комби-пароварка поставляется с интегрированным коммуникационным модулем WiFi и может работать в беспроводных сетях.

Есть несколько возможностей подключения комби-пароварки к сети WiFi. Мы рекомендуем подключить комби-пароварку к вашей сети WiFi с помощью мобильного приложения Miele или через WPS.

- **Активировать**
Эта установка отображается только в том случае, если система Miele@home деактивирована. Функция WiFi снова включена.
- **Деактивировать**
Эта установка отображается только в том случае, если система Miele@home активирована. Система Miele@home остаётся настроенной; функция WiFi выключается.
- **Статус соединения**
Эта установка отображается только в том случае, если система Miele@home активирована. На дисплее появляется такая информация, как качество приёма сигнала сети WiFi, имя сети и IP-адрес.
- **Настроить заново**
Эта установка отображается только в том случае, если сеть WiFi уже настроена. Вы сбрасываете сетевые настройки и сразу же устанавливаете новое соединение с сетью.
- **В исх. состоян.**
Эта установка отображается только в том случае, если сеть WiFi уже настроена. Функция WiFi выключает-

ся, и соединение с сетью WiFi сбрасывается на заводские установки. Вы должны заново настроить соединение с сетью WiFi, чтобы иметь возможность использовать систему Miele@home.

Сбросьте сетевые настройки комби-пароварки в случае её утилизации или продажи, а также при вводе в эксплуатацию использовавшейся ранее комби-пароварки. Только так можно обеспечить удаление личных данных и блокировку доступа к комби-пароварке для бывшего владельца.

- Установить

Эта установка отображается только в том случае, если соединение с сетью WiFi ещё не установлено. Вы должны заново настроить соединение с сетью WiFi, чтобы иметь возможность использовать систему Miele@home.

Выполнить Сканирование и подключение

Первичный ввод в эксплуатацию выполнен без настройки системы Miele@home.

■ Отсканируйте QR-код.

Если вы установили приложение Miele@mobile и у вас есть учётная запись пользователя, будет выполнен переход непосредственно к подключению.

Если вы еще не установили приложение Miele@mobile, вы будете направлены в Apple App Store® или Google Play Store™.

■ Установите приложение Miele@mobile и создайте учётную запись пользователя Miele.

■ Отсканируйте QR-код повторно.

Дальнейшие шаги вам подскажет приложение Miele@mobile.



Дистанционное управление

Если вы установили на своём мобильном устройстве приложение Miele, у вас есть система Miele@home и вы активировали дистанционное управление (Вкл.), то можно пользоваться функцией MobileStart, например для того, чтобы просматривать указания по текущим процессам приготовления в комби-пароварке или завершать текущие процессы приготовления.

В режиме ожидания с подключением к сети комби-пароварка потребляет не более 2 Вт.

Активация MobileStart

■ Нажмите сенсорную кнопку , чтобы активировать MobileStart.

Загорится сенсорная кнопка . Комби-пароваркой можно управлять дистанционно, через мобильное приложение Miele.

Прямое управление комби-пароваркой имеет приоритет перед дистанционным управлением через приложение.

Функцией MobileStart можно пользоваться до тех пор, пока горит сенсорная кнопка .

SuperVision

Комби-пароварка поддерживает функцию Miele@home и оснащена функцией SuperVision для контроля за другими бытовыми приборами, входящими в сеть Miele@home.

Функцию SuperVision можно активировать только в том случае, если настроена система Miele@home.

Индикация SuperVision

- Вкл.
Функция SuperVision включена.
Символ  появляется сверху справа на дисплее.
- Выкл.
Функция SuperVision выключена.

В режиме ожидания

Функция SuperVision доступна также в «спящем» режиме. Условием является включённое состояние индикации текущего времени (Установки | Текущее время | Индикация | Вкл.).

- Вкл.
Активные приборы, которые зарегистрированы в системе Miele@home, всегда выводятся на индикацию.
- Только при ошибках
Отображаются исключительно неполадки активных бытовых приборов.

Список приборов

Появляется список всех бытовых приборов, зарегистрированных в системе Miele@home. При выборе одного из приборов можно вызвать другие установки:

- Показать прибор
 - Вкл.
Функция SuperVision включена для этого прибора.
 - Выкл.
Функция SuperVision выключена для этого прибора. Прибор остаётся зарегистрированным в системе Miele@home. Неполадки отображаются, даже если функция SuperVision для этого прибора отключена.
- Звуковые сигналы
Вы можете выбрать, включены ли звуковые сигналы для этого прибора (Вкл.) или отключены (Выкл.).

RemoteUpdate

Пункт меню RemoteUpdate отображается и доступен для выбора только в том случае, если выполнены условия для использования функции Miele@home (см. главу «Первый ввод в эксплуатацию», раздел «Miele@home»).

С помощью функции RemoteUpdate (удалённое обновление) можно обновлять программное обеспечение парового духового шкафа. Если для вашего парового духового шкафа доступно обновление, оно будет загружено автоматически. Установка обновления не происходит автоматически; его запуск необходимо выполнять вручную.

Если обновление не устанавливается, паровым духовым шкафом можно пользоваться как обычно. Тем не менее компания Miele рекомендует устанавливать обновления.

Включение/Выключение

В заводской настройке функция Remote Update включена. Доступное обновление загружается автоматически, вам необходимо запустить его вручную.

Выключите RemoteUpdate, если вы хотите, чтобы обновления не загружались автоматически.

Выполнение удалённого обновления

Информация о содержании и объёме обновления предоставляется в мобильном приложении Miele.

Если обновление доступно, на дисплее комби-пароварки появится сообщение об этом.

Можно установить обновление сразу или отложить установку на более поздний срок. Тогда при каждом включении комби-пароварки на её дисплее будет появляться напоминание.

Если вы не хотите устанавливать обновление, выключите функцию удалённого обновления.

Установка обновлений может длиться несколько минут.

При использовании функции удалённого обновления учитывайте следующее:

- Если сообщение не пришло, доступных обновлений нет.
- Установленное обновление нельзя отменить.
- Не выключайте комби-пароварку во время выполнения обновления. В противном случае процесс установки прервётся, и обновление не установится.
- Некоторые обновления программного обеспечения могут выполнять только специалисты сервисной службы Miele.

Версия ПО

Пункт меню «Версия программного обеспечения» предназначен для сервисной службы Miele. Для личного использования эта информация вам не потребуется.

■ Подтвердите с помощью *OK*.

Правовая информация

В пункте Лицензии Open Source вы найдёте обзор всех интегрированных компонентов лицензии Open-Source.

■ Подтвердите с помощью *OK*.

Демо-режим

Эта функция позволяет демонстрировать в торговых точках паровой шкаф без нагрева. Для личного использования эта функция вам не потребуется.

Демо-режим

Если вы включите комби-пароварку при активированном демонстрационном режиме, появится сообщение: Активирован демо-режим. Прибор не нагревается.

- Вкл.

Демонстрационный режим активируется, если коснуться кнопки *OK* и удерживать её нажатой не менее 4 секунд.

- Выкл.

Демонстрационный режим деактивируется, если коснуться кнопки *OK* и удерживать её нажатой не менее 4 секунд. Можно пользоваться комби-пароваркой как обычно.

Заводские настройки

- Установки прибора

Все ваши установки прибора отменяются, и восстанавливается заводская настройка.

- Персональные программы

Все персональные программы удаляются.

- MyMiele

Все записи MyMiele удаляются.

- Рекомендуем. температуры

Изменённые рекомендуемые температуры отменяются, и восстанавливается заводская настройка.

Часы эксплуатации (всего)

Выбрав Часы эксплуатации (всего), вы сможете просмотреть общее количество часов эксплуатации вашей комби-пароварки.

Главное меню и подменю

Меню	Рекомендованное значение	Область
Режимы работы 		
Конвекция плюс 	160 °C	30–230 °C
Верхний / нижний жар 	180 °C	30–230 °C
Комби-режим 		
Комби-режим и Конвекция + 	170 °C	30–230 °C
Комби-режим и Верх./ниж. ж. 	180 °C	30–230 °C
Комби-режим и Гриль 	Уровень 3	Уровень 1–3
Приготовление на пару 	100 °C	40–100 °C
Sous-vide 	65 °C	45–90 °C
Интенсивное выпекание 	180 °C	50–230 °C
Нижний жар 	190 °C	100–200 °C
Верхний жар 	190 °C	100–230 °C
Гриль большой 	Уровень 3	Уровень 1–3
Гриль малый 	Уровень 3	Уровень 1–3
Гриль с обдувом 	200 °C	50–230 °C
Пироги (спец. рецептура) 	160 °C	30–230 °C
Конвекция Есо 	180 °C	30–230 °C
ЕСО-пригот. на пару 	100 °C	40–100 °C
Автоматич. программы 		
Специальные программы 		
Разогрев	130 °C	120–140 °C
Размораживание	60 °C	50–60 °C

Главное меню и подменю

Меню	Рекомендованное значение	Область
Специальные программы 		
Mix & Match		
Пригот. с хруст. корочк.	—	—
Бережное приготовление	—	—
Разогрев с корочкой	—	—
Бережный разогрев	—	—
Бланширование	—	—
Консервирование	90 °C	80–100 °C
Сушка	50 °C	30–70 °C
Подъём дрожжевого теста	—	—
Приготовление блюд меню	—	—
Стерилизация посуды	—	—
Подогрев посуды	50 °C	50–80 °C
Поддержание тепла	65 °C	40–100 °C
MyMiele  		
Персональные программы 		
Установки 		
Чистка и уход 		
Удаление накипи		
HydroClean		
Смачивание		
Сушка		
Промывание		

Простая эксплуатация

Неисправность из-за отсутствия фильтра в дне рабочей камеры.

Если фильтр в дне рабочей камеры отсутствует, остатки пищи могут попасть в слив. Вода не откачивается.

Перед каждым процессом приготовления пищи проверяйте, вставлен ли фильтр, расположенный в дне рабочей камеры.

- Включите комби-пароварку.

Появляется главное меню.

- При выборе режима работы с паром или паровыми ударами заполните ёмкость водой и установите её в прибор.

Дистиллированная или газированная вода и другие жидкости могут повредить комби-пароварку.

Используйте **только свежую холодную питьевую воду** (до 20 °C).

- Поместите продукт в рабочую камеру.

- Выберите Режимы работы ☐.

- Выберите нужный режим работы.

Появятся режим работы и рекомендуемые значения для температуры и — при необходимости — для влажности.

- Если необходимо, измените значения по умолчанию.

Рекомендуемые значения устанавливаются в течение нескольких секунд. Вы можете изменить температуру и влажность позднее, выбрав индикацию температуры или влажности.

- Подтвердите нажатием кнопки *OK*.

Отображаются заданная и фактическая температура; начинается фаза нагрева.

Можно следить за повышением температуры. При первом достижении выбранной температуры раздастся сигнал.

- После приготовления выберите завершить.

 **Опасность получения ожогов горячим паром!**

В процессе приготовления с использованием пара при открывании дверцы может выходить большое количество горячего пара. Вы можете обжечься паром.

Отойдите на шаг назад и дождитесь, пока горячий пар не рассеется.

- Извлеките приготовленный продукт из рабочей камеры.

 **Опасность получения ожогов при контакте с горячими поверхностями!**

Во время работы комби-пароварка сильно нагревается. Вы можете обжечься о стекло дверцы.

Надевайте защитные перчатки при закрывании горячей дверцы.

Управление прибором

Очистка комби-пароварки после процесса приготовления

- При необходимости извлеките и опорожните ёмкость для воды и контейнер для конденсата.
- Выключите комби-пароварку.

После завершения процесса приготовления с паром появится индикация. Прибор промывается.

- Следуйте указаниям на дисплее.

Обязательно промойте систему, чтобы очистить её от налета с продуктов.

Если вы выбрали установку Дисплей | QuickTouch | Выкл., то для того чтобы открыть дверцу, нужно включить комби-пароварку.

- Очистите и вытрите насухо всю комби-пароварку, как описано в главе «Очистка и уход».
- Закрывайте дверцу прибора только после того, как рабочая камера полностью высохнет.

Доливание воды

Если в процессе приготовления возникает недостаток воды, раздаётся звуковой сигнал и на дисплее появляется требование о заливе свежей воды.

- Выньте ёмкость для воды и долейте воду.
- Установите ёмкость для воды.

Процесс приготовления продолжается.

Изменение значений и установок для процесса приготовления

Как только запускается процесс приготовления, вы можете в зависимости от режима работы изменить значения и установки для данного процесса.

В зависимости от режима приготовления вы можете изменить следующие установки:

- Температура
- Влажность
- Длительность
- Booster
- Предварительный нагрев
- Crisp function

Измерение температуры и внутренней температуры

Вы можете с помощью Установки | Рекомендуем. температуры изменить рекомендуемую температуру навсегда, чтобы она соответствовала вашим индивидуальным предпочтениям.

Внутренняя температура  появляется только в том случае, если вы пользуетесь термощупом (см. главу «Запекание», раздел «Термощуп»).

- Коснитесь индикации температуры.
- При необходимости измените температуру и внутреннюю температуру .
- Подтвердите нажатием OK.

Процесс приготовления продолжится с изменённой заданной температурой.

Изменить влажность

- Коснитесь индикатора влажности.
- Измените влажность.
- Подтвердите нажатием *OK*.

Процесс приготовления продолжается с изменённой влажностью.

Установка времени приготовления

На результате приготовления может негативно сказаться, если между размещением продукта в рабочую камеру и началом приготовления пройдёт много времени. Свежие продукты могут изменить цвет или даже испортиться.

При выпекании тесто может высохнуть, а дрожжи могут утратить свои свойства.

По возможности выбирайте минимальное время отложенного запуска процесса приготовления.

Вы поместили продукт в рабочую камеру, выбрали режим работы и осуществили необходимые настройки, например, выбрали температуру.

Вводом *Длительность*, *Готовность в* или *Запуск в* вы можете автоматически включить или включить/выключить пароварку.

- *Длительность*
Вы устанавливаете время, необходимое для приготовления продукта. По истечении этого времени нагрев рабочей камеры автоматически отключается. Максимальное время приготовления, которое можно установить, зависит от выбранного режима работы.
- *Готовность в*
Вы задаёте время, когда процесс приготовления должен завершить-

ся. Нагрев рабочей камеры к этому моменту автоматически выключается.

- *Запуск в*
Эта функция появляется в меню, только если вы установили *Длительность* или *Готовность в*. С помощью *Запуск в* вы задаёте время, когда процесс приготовления должен запуститься. Нагрев рабочей камеры к этому моменту времени автоматически включается.

- Выберите  или *Таймер*.
- Установите нужное время.
- Подтвердите нажатием кнопки *OK*.

При приготовлении на пару отсчёт времени начинается только при достижении установленной номинальной температуры.

Если процесс приготовления осуществлялся, начиная прим. с температуры 80 °C (приготовление на пару) или 80–100 °C и влажностью 100 % (комбинированное приготовление), функция отвода пара включится после окончания процесса приготовления.

- Дождитесь, когда погаснет надпись. Функция отвода пара, прежде чем открыть дверцу и достать продукты из рабочей камеры.

Изменить время приготовления

- Выберите , ввод времени или *Таймер*.
- Выберите нужное время и измените его.
- Подтвердите с помощью *OK*.

При нарушении электроснабжения настройки удаляются.

Управление прибором

Удалить время приготовления

- Выберите , ввод времени или Таймер.
- Выберите нужное время.
- Выберите удалить.
- Подтвердите с помощью ОК.

Если удалить Длительность, то установленное время для Готовность в и Запуск в также удалится.

Если вы удаляете Готовность в или Запуск в, процесс приготовления запускается с установленным временем приготовления.

Прерывание процесса приготовления

Если вы прерываете процесс приготовления, нагрев и подсветка рабочей камеры выключаются. Установленное время приготовления удаляется.

Прервать процесс без установленного времени приготовления.

- Выберите завершить.

Появляется главное меню.

Прервать процесс с установленным временем приготовления

- Выберите Отменить.

Появляется Прервать процесс? .

- Выберите да.

Появляется главное меню.

Прерывание процесса приготовления

При открытии дверцы процесс приготовления прерывается. Нагрев рабочей камеры выключается.

При приготовлении на пару, а также

в режимах и специальных программах с использованием пара сохраняется установленное время приготовления.

 **Опасность получения ожогов горячим паром!**

В процессе приготовления с использованием пара при открывании дверцы может выходить большое количество горячего пара. Вы можете обжечься паром.

Отойдите на шаг назад и дождитесь, пока горячий пар не рассеется.

 **Опасность получения травм вследствие контакта с горячими поверхностями и горячим продуктом!**

Во время работы комби-пароварка сильно нагревается. Вы можете обжечься при контакте с нагревательными элементами, рабочей камерой, боковыми направляющими, принадлежностями, продуктом и стеклом дверцы.

Надевайте защитные рукавицы при задвигании или извлечении горячего продукта, при работах с горячей рабочей камерой, а также при закрывании горячей дверцы.

При установке или извлечении контейнеров для приготовления следите за тем, чтобы горячая приготавливаемая пища не расплывалась.

Процесс приготовления продолжится, когда вы закроете дверцу.

Сначала выполняется повторный нагрев; при этом отображается повышение температуры в рабочей камере.

Лишь по достижении установленной температуры при приготовлении на пару, а также в режимах и спе-

циальных программах с использованием пара продолжится отсчёт оставшегося времени.

Только при процессах приготовления со 100 % влажностью и при температурах до 100 °C: процесс приготовления завершится преждевременно, если открыть дверцу в течение последней минуты приготовления (55 секунд оставшегося времени).

Предварительный нагрев рабочей камеры

Функция **Booster** служит для быстрого разогрева рабочей камеры в некоторых режимах приготовления.

Функцией **Предварительный нагрев** можно пользоваться в любом режиме духового шкафа (кроме **Конвекция Есо** ), эта функция включается отдельно для каждого процесса приготовления.

Предварительный нагрев рабочей камеры необходим только для некоторых видов приготовления.

■ При следующих видах приготовления необходимо предварительно нагреть рабочую камеру:

- Пироги и выпечка с коротким временем приготовления (до 30 минут) и нежным тестом (например, бисквит) в рабочем режиме **Верхний / нижний жар** 

Booster

По умолчанию функция **Booster** включена для следующих режимов (**Установки | Booster | Вкл.**):

- **Конвекция плюс** 
- **Верхний / нижний жар** 

Если выбрана температура больше 100 °C и включена функция **Booster**, рабочая камера будет нагреваться до выбранной температуры с применением быстрой фазы нагрева. При этом одновременно включатся нагревательные элементы верхнего жара/гриля, кольцевой нагреватель и вентилятор.

Нежное тесто (например, бисквит, мелкая выпечка) при использовании функции **Booster** слишком быстро подрумянивается.

Для таких продуктов выключайте функцию **Booster**.

Включение и выключение Booster для процесса приготовления

Если выбрана установка **Booster | Вкл.**, для процесса приготовления функцию можно выключить отдельно.

Таким образом, эту функцию можно включить для процесса приготовления отдельно, если выбрана установка **Booster | Выкл.**

Пример: выбран определённый режим и необходимые установки, например, температура.

Вы хотите выключить функцию **Booster** для этого процесса приготовления.

■ Вытяните вниз выпадающее меню. **Booster** выделено оранжевым цветом.

■ Выберите **Booster**.

Booster в зависимости от цветовой схемы выделяется белым или чёрным цветом.

■ Закройте выпадающее меню.

Во время фазы нагрева функция **Booster** выключена. **Предварительный нагрев рабочей камеры** осуществля-

Управление прибором

ется только относящимися к данному режиму нагревательными элементами.

Предварительный нагрев

В большинстве случаев блюда можно начинать готовить в холодной рабочей камере и использовать тепло уже во время нагрева.

Отсчёт установленного времени приготовления начинается только после достижения заданной температуры и размещения в рабочей камере приготовляемого блюда.

Запустите процесс приготовления сразу, не откладывая время запуска.

Включение функции Предварительный нагрев

Функция Предварительный нагрев должна включаться отдельно для каждого процесса приготовления.

Пример: выбран определённый режим работы и необходимые установки, например температура.

Вы хотите включить функцию Предварительный нагрев для этого процесса приготовления.

■ Вытяните вниз выпадающее меню.

Предварительный нагрев в зависимости от цветовой схемы выделяется белым или чёрным цветом.

■ Выберите Предварительный нагрев.

Предварительный нагрев выделено оранжевым цветом.

■ Закройте выпадающее меню.

Появляется сообщение Поместить блюдо в прибор в с указанием времени. Рабочая камера нагревается до установленной температуры.

■ Поместите продукт в рабочую камеру, как только появится соответствующий запрос.

■ Подтвердите нажатием кнопки *ОК*.

Crisp function

Функция Crisp function («Хрустящая корочка») позволяет при необходимости удалять влагу в течение всего процесса приготовления или только периодически.

Данная функция подходит для приготовления кишей, пиццы, открытых пирогов с сочной начинкой или маффинов.

Эта функция особенно хорошо подходит для получения хрустящей корочки у приготавливаемой птицы.

В следующих режимах может использоваться функция Crisp function:

- Конвекция плюс 
- Верхний / нижний жар 
- Интенсивное выпекание 
- Нижний жар 
- Верхний жар 
- Гриль с обдувом 
- Пироги (спец. рецептура) 

Включение Crisp function

Функция Crisp function должна включаться отдельно для каждого процесса приготовления.

Выбран определённый режим и необходимые установки, например, температура.

Вы хотите включить функцию Crisp function для этого процесса приготовления.

- Потяните выпадающее меню вниз.

Crisp function в зависимости от цветовой схемы выделяется чёрным или белым цветом.

- Выберите Crisp function.

Crisp function выделяется оранжевым цветом.

- Закройте выпадающее меню.

Функция Crisp function включена.

Через выпадающее меню функцию Crisp function можно в любой момент снова выключить.

Запуск паровых ударов

Во всех режимах работы духового шкафа (кроме Конвекция Есо ) можно активировать паровые удары во время процесса приготовления. Количество паровых ударов не ограничено.

Как только появляется Паровой удар, и Запуск отображается на зелёном фоне, вы можете запускать паровые удары.

Дождитесь окончания фазы нагрева, чтобы пар равномерно распределился в нагретом воздухе рабочей камеры.

- Выберите Запуск.

Производится паровой удар. Продолжительность составляет ок. 1 минуты.

- Действуйте соответствующим образом для запуска следующих паровых ударов, как только Запуск снова отобразится на зелёном фоне.

Изменение режима работы

При запущенном процессе приготовления вы можете изменить режим работы.

- Выберите символ выбранного режима приготовления.

- Если вы установили время приготовления, подтвердите сообщение Прервать процесс? с помощью да.

- Выберите новый режим работы.

Появляется новый режим работы и соответствующие рекомендуемые значения.

- Установите значения для процесса приготовления и подтвердите нажатием *OK*.

Сигнал + таймер

С помощью сенсорной кнопки  Вы можете настроить таймер (например, для варки яиц) или установить предупреждающий сигнал, т.е. фиксированное время.

Вы можете одновременно настроить два предупреждающих сигнала и два времени таймера или один предупреждающий сигнал и одно время таймера.

Использование функции Сигнал

Вы можете воспользоваться предупреждающим сигналом , чтобы установить фиксированное время, когда должен сработать сигнал.

Установка предупреждающего сигнала

Если вы выбрали установку Дисплей | QuickTouch | Выкл., включите комби-пароварку, чтобы установить предупреждающий сигнал. Время предупреждающего сигнала будет отображаться при выключенной комби-пароварке.

Управление прибором

- Нажмите сенсорную кнопку .
- Выберите  Сигнал.
- Установите время для предупреждающего сигнала.
- Подтвердите с помощью закрыть.

Если комби-пароварка выключена, вместо текущего времени отображаются  и время для предупреждающего сигнала.

Если одновременно протекает процесс приготовления или вы находитесь в каком-либо меню,  и время предупреждающего сигнала отображаются на дисплее справа вверх.

В установленное для предупреждающего сигнала время на дисплее рядом с индикацией текущего времени мигает  и раздаётся звуковой сигнал.

- Нажмите сенсорную кнопку  или выберите установленное для предупреждающего сигнала время на дисплее.

Звуковой и визуальный сигналы выключаются.

Изменение предупреждающего сигнала

- Выберите предупреждающий сигнал на дисплее или выберите сенсорную кнопку  и затем нужный предупреждающий сигнал.

Появляется время, установленное для предупреждающего сигнала.

- Установите новое время для предупреждающего сигнала.
- Подтвердите с помощью закрыть.

Измененное время предупреждающего сигнала сохраняется и высвечивается на дисплее.

Удаление предупреждающего сигнала

- Выберите предупреждающий сигнал на дисплее или выберите сенсорную кнопку  и затем нужный предупреждающий сигнал.

Появляется время, установленное для предупреждающего сигнала.

- Выберите удалить.
- Подтвердите с помощью закрыть.

Предупреждающий сигнал удаляется.

Использование функции Таймер

Вы можете использовать таймер  для контроля отдельных процессов приготовления, например, для варки яиц.

Вы также можете использовать таймер, если одновременно установлено время для автоматического включения и выключения процесса (например, для напоминания о том, что в определённый момент в блюдо нужно добавить приправы или полить его соусом).

- Вы можете установить таймер максимум на 59 минут и 59 секунд.

Установка времени таймера

Если вы выбрали установку Дисплей | QuickTouch | Выкл., включите комби-пароварку, чтобы установить время таймера. Тогда время таймера будет отображаться при выключенной комби-пароварке.

Пример: вы хотите сварить яйца и настраиваете таймер на 6 минут 20 секунд.

- Нажмите сенсорную кнопку .
- Выберите  Таймер.
- Установите таймер.
- Подтвердите с помощью закрыть.

Если комби-пароварка выключена, вместо текущего времени отображаются  и отсчёт времени таймера.

Если одновременно выполняется процесс приготовления или вы находитесь в каком-либо меню,  и отсчёт времени таймера отображаются на дисплее справа вверху.

По истечении времени таймера мигает , отсчёт времени идёт по возрастанию и раздаётся сигнал.

- Нажмите сенсорную кнопку  или выберите нужное время таймера на дисплее.

Звуковой и визуальный сигналы включаются.

Изменение времени таймера

- Выберите время таймера на дисплее или выберите сенсорную кнопку , а затем нужное время таймера.

Появляется установленное время таймера.

- Установите новое время таймера.
- Подтвердите с помощью **заккрыть**.

Изменённое время таймера сохраняется и начинает отсчитываться по минутам. Время таймера короче чем 10 минут отсчитывается по секундам.

Удаление времени таймера

- Выберите время таймера на дисплее или выберите сенсорную кнопку , а затем нужное время таймера.

Появляется установленное время таймера.

- Выберите **удалить**.
- Подтвердите с помощью **заккрыть**.

Время таймера удаляется.

Важно знать

В главе «Важно знать» Вы найдете общие советы. При наличии особенностей продуктов и/или способов применения Вы найдете указания в соответствующих главах.

Особенности приготовления на пару

Витамины и минералы полностью сохраняются при приготовлении на пару, т.к. продукт не находится в воде.

При приготовлении на пару естественный вкус продуктов сохраняется лучше, чем при обычной варке. Поэтому мы рекомендуем совсем не солить блюдо или солить только после приготовления. Кроме того, продукты сохраняют свой свежий, натуральный цвет.

Контейнер для приготовления

В комплект поставки комби-пароварки входят контейнеры для приготовления пищи из нержавеющей стали. Также можно приобрести дополнительные контейнеры для приготовления различного размера, перфорированные или неперфорированные (см. главу «Дополнительно приобретаемые принадлежности»). Таким образом, вы можете выбрать контейнеры, подходящие для приготовления соответствующих блюд.

По возможности используйте перфорированные контейнеры для **приготовления на пару**. В этом случае пар попадает на пищу со всех сторон, и она готовится равномерно.

Собственная посуда

Вы можете использовать собственную посуду. При этом обратите внимание на следующее:

- Посуда должна подходить для духовых шкафов и быть устойчивой к воздействию пара. Если для приготовления на пару вы хотите использовать пластиковую посуду, уточните у производителя, годится ли она для этого.
- Толстостенная посуда, например из фарфора, керамики или фаянса, менее пригодна для приготовления на пару. Толстые стенки плохо проводят тепло, и время приготовления, указанное в таблицах, заметно увеличивается.
- Поместите посуду на вставленную решётку или в контейнер для приготовления. В зависимости от размера посуды вы также можете положить решётку опорной поверхностью вверх на дно рабочей камеры, поставить на неё посуду и дополнительно вынуть боковые направляющие (см. главу «Чистка и уход», раздел «Чистка боковых направляющих»).
- Между верхним краем посуды и верхней частью рабочей камеры должен оставаться небольшой промежуток, чтобы в ёмкость проникало достаточное количество пара.

Уровень приготовления

Вы можете ставить контейнер с продуктами на любой уровень или готовить одновременно несколько блюд на разных уровнях. От этого время приготовления не меняется.

Если для приготовления на пару Вы одновременно используете несколько высоких контейнеров, задвигайте их со смещением друг к другу. По возможности оставляйте между ними один уровень свободным.

Контейнеры, решетку и противень всегда задвигайте между опорами боковых направляющих, чтобы гарантировать защиту от опрокидывания.

Замороженные продукты

При приготовлении замороженных продуктов время нагрева длится дольше, чем для свежих продуктов. Чем больше замороженных продуктов находится в рабочей камере, тем дольше длится фаза нагрева.

Температура

При приготовлении на пару максимально достигается 100 °C. При этой температуре происходит приготовление практически всех продуктов. Приготовление некоторых чувствительных продуктов, например, ягод, должно осуществляться при более низких температурах, иначе ягоды полопаются. В соответствующих главах есть указания на этот счёт.

Время приготовления

При приготовлении на пару отсчёт времени начинается только при достижении установленной температуры.

В целом время приготовления на пару соответствует времени приготовления в кастрюле. Если на время приготовления оказывают влияние определённые факторы, в соответствующих главах на это указывается.

Время приготовления не зависит от количества продукта. Время приготовления 1 кг картофеля такое же, как и 500 г картофеля.

Приготовление с использованием жидкостей

При приготовлении с использованием жидкости заполняйте контейнеры только на $\frac{2}{3}$, чтобы избежать выплескивания при их извлечении.

Собственные рецепты – приготовление на пару

Продукты и блюда, которые готовятся в кастрюле, можно также готовить в комби-пароварке. Время приготовления для комби-пароварки рассчитывается таким же образом. При этом обратите внимание на то, что при приготовлении на пару продукт не подрумянивается.

Универсальный противень и решётка

Используйте универсальный противень с лежащей на нём решёткой, например, для запекания и приготовления на гриле. Во время запекания вы можете использовать собранный мясной сок для приготовления соуса.

При использовании универсального противня с лежащей на нём решёткой вставляйте универсальный противень между опорами одного уровня, тогда решётка автоматически разместится сверху. При извлечении вытаскивайте обе части одновременно.

Защита от выскальзывания

Решётка и универсальный противень имеют защиту от выскальзывания, которая предотвращает их соскальзыва-

Важно знать

ние с боковых направляющих, если они выдвинуты лишь частично. Чтобы снять решётку и универсальный противень, их нужно приподнять.

ЕСО-пригот. на пару

Для энергосберегающего приготовления на пару вы можете выбрать режим приготовления ЕСО-пригот. на пару . Этот режим подходит прежде всего для приготовления овощей и рыбы.

Мы рекомендуем использовать время приготовления и температуру из таблиц в главе «Приготовление на пару». При необходимости его можно увеличить.

При приготовлении крахмалосодержащих продуктов, например, картофеля, рис и макаронных изделий предпочтительно использовать режим приготовления Приготовление на пару .

Настройка

Режимы работы ☐ | ЕСО-пригот. на пару 

Указания к таблицам по приготовлению

Учитывайте данные по длительности и температуре приготовления, а также указания относительно приготовления.

Выберите время приготовления ⌚

Указанное время должно служить ориентиром.

- Выберите сначала меньшее время. При необходимости его можно увеличить.

Приготовление на пару

Овощи

Свежие продукты

Подготовьте свежие овощи, как обычно, напр., вымойте, почистите, порежьте.

Замороженные продукты

Замороженные овощи не нужно размораживать перед приготовлением. Исключение: овощи, замороженные блоком

Замороженные и свежие овощи с одинаковым временем приготовления могут готовиться вместе.

Измельчите большие, смерзшиеся куски. Время приготовления смотрите, пожалуйста, на упаковке.

Контейнеры

Продукты маленького диаметра (напр., горох, спаржа) образуют маленькие промежутки или не образуют их совсем, и пар не может к ним проникнуть. Для получения равномерного результата приготовления выбирайте для этих продуктов плоские контейнеры и наполняйте их лишь на 3–5 см по высоте. Распределяйте большое количество продукта на нескольких плоских контейнерах.

Разные овощи с одинаковым временем приготовления могут готовиться в одном контейнере.

Для овощей, которые будут готовиться в жидкости, например, краснокочанной капусты, используйте неперфорированные контейнеры.

Уровень приготовления

Если Вы готовите красящиеся овощи в перфорированном контейнере, напр., свеклу, не ставьте под контейнер другие продукты. Таким образом, Вы избежите окрашивания от капающей сверху жидкости.

Время приготовления

Время приготовления, как и при традиционной варке, зависит от размера готовящегося продукта и желаемой степени его готовности. Пример: нерассыпчатый картофель, разрезанный на четыре части:

ок. 17 минут

нерассыпчатый картофель, разрезанный пополам:

ок. 20 минут

Установки

Автоматич. программы  | Овощи | ... | или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время приготовления: см. таблицу

Приготовление на пару

Овощи	🕒 [мин]
Артишоки	32–38
Цветная капуста, целая	27–28
Цветная капуста, соцветия	8
Зелёная фасоль	10–12
Брокколи, соцветия	3–4
Морковь (каротель), целая	7–8
Морковь (каротель), половинки	6–7
Морковь (каротель), мелко нарезанная	4
Цикорий, половинки	4–5
Китайская капуста, нарезанная	3
Горох	3
Фенхель, половинки	10–12
Фенхель, нарезанный полосками	4–5
Зелёная капуста, нарезанная	23–26
Картофель, в основном нерассыпчатый, очищенный целиком половинки четвертинки	27–29 21–22 16–18
Картофель, в основном нерассыпчатый, очищенный целиком половинки четвертинки	25–27 19–21 17–18
Картофель рассыпчатый, очищенный целиком половинки четвертинки	26–28 19–20 15–16
Кольраби, брусочками	6–7
Тыква, нарезанная кубиками	2–4
Початки кукурузы	30–35
Мангольд, нарезанный	2–3
Перец, нарезанный кубиками или полосками	2

Приготовление на пару

Овощи	 [мин]
Картофель в мундире, нерассыпчатый	30–32
Грибы	2
Лук-порей, резаный	4–5
Лук-порей, половинки стебля	6
Капуста романеско, целая	22–25
Капуста романеско, соцветия	5–7
Брюссельская капуста	10–12
Свёкла, целая	53–57
Капуста краснокочанная, нарезанная	23–26
Чёрный корень, целый, толщиной с палец	9–10
Корень сельдерея, порезанный брусочками	6–7
Спаржа, зелёная	7
Спаржа белая, толщиной с палец	9–10
Столовая морковь, мелко нарезанная	6
Шпинат	1–2
Ранняя белокочанная капуста, нарезанная	10–11
Черешковый сельдерей, нарезанный	4–5
Брюква, нарезанная	6–7
Белокочанная капуста, нарезанная	12
Савойская капуста, порезанная	10–11
Цуккини, ломтики	2–3
Стручки сахарного горошка	5–7

 Время приготовления

Рыба

Свежие продукты

Подготовьте рыбу, как обычно, напр., очистите от чешуи, выпотрошите и вымойте.

Замороженные продукты

Рыба перед приготовлением не должна размораживаться полностью. Достаточно, чтобы стала мягкой ее поверхность и можно было добавлять приправы.

Подготовка

Подкислите рыбу перед приготовлением, напр., с помощью лимонного сока или сока лайма. Подкисление делает рыбное филе более упругим.

Рыбу не нужно солить, так как минеральные вещества, придающие рыбе собственный вкус, полностью сохраняются при приготовлении на пару.

Контейнеры

Смазывайте маслом перфорированные контейнеры.

Уровень приготовления

Если вы готовите в перфорированном контейнере рыбу и одновременно в другом контейнере ещё продукты, то задвигайте контейнер с рыбой прямо над универсальным противнем, чтобы избежать смешения вкусов из-за капающей жидкости.

Температура

85–90 °C

Для щадящего приготовления нежных сортов рыбы, напр., морского языка.

100 °C

Для приготовления сортов рыбы с упругой мякотью, напр., трески и лосося.

Для приготовления рыбы в соусе или бульоне.

Время приготовления

Время приготовления зависит от толщины и качества продукта, а не от веса. Чем толще кусок, тем дольше время приготовления. Кусок рыбы весом 500 г и толщиной 3 см будет готовиться дольше, чем кусок весом 500 г и толщиной 2 см.

Чем дольше готовится рыба, тем более упругой становится ее мякоть. Если рыба недостаточно готова, то готовьте ее еще несколько минут.

Продлите заданное время приготовления на несколько минут, если Вы готовите рыбу в соусе или бульоне.

Приготовление на пару

Рекомендации

- Благодаря использованию специй и трав, например укропа, вы подчеркнёте собственный вкус продукта.
- Большую рыбу готовьте в том положении, в котором она плавает. Для необходимой опоры поставьте маленькую чашку и т.п. в перевернутом виде в контейнер. Насадите на нее рыбу прорезью со стороны живота.
- Положите отходы от рыбы, например, кости, плавники и головы вместе с овощами для супа и холодной водой в контейнер, чтобы приготовить **рыбный бульон**. Готовьте при 100 °C от 60 до 90 минут. Чем дольше время приготовления, тем более крепким получится бульон.
- Для приготовления **«фиш блау» (отварной рыбы голубоватого цвета)** рыба готовится в воде с уксусом. (Соотношение вода : уксус согласно рецепту). Важно не повредить кожу рыбы. Для этого вида приготовления подходят такие сорта рыб, как карп, форель, линь, угорь и лосось.

Установки

Автоматич. программы  | Рыба | ... |
Приготовление на пару

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: см. таблицу

Время приготовления: см. таблицу

Приготовление на пару

Рыба	🌡️ [°C]	🕒 [мин]
Угорь	100	5–7
Филе окуня	100	8–10
Филе дорады	85	3
Форель, 250 г	90	10–13
Филе палтуса	85	4–6
Филе трески	100	6
Карп, 1,5 кг	100	18–25
Филе лосося	100	6–8
Стейк из лосося	100	8–10
Радужная форель	90	14–17
Филе пангасиуса	85	3
Филе красного окуня	100	6–8
Филе пикши	100	4–6
Филе камбалы	85	4–5
Филе морского чёрта	85	8–10
Филе морского языка	85	3
Филе тюрбо	85	5–8
Филе тунца	85	5–10
Филе судака	85	4

🌡️ температура / 🕒 время приготовления

Приготовление на пару

Мясо

Свежие продукты

Подготовьте мясо, как обычно.

Продукты глубокой заморозки

Перед приготовлением мяса глубокой заморозки выполните его размораживание (см. главу «Специальные программы», раздел «Размораживание»).

Подготовка

Мясо, которое нужно обжарить, а затем потушить, например, гуляш, необходимо обжарить на панели конфорок.

Время приготовления

Время приготовления зависит от толщины и качества продукта, а не от веса. Чем толще кусок, тем дольше время приготовления. Кусок мяса весом 500 г и толщиной 10 см будет готовиться дольше, чем кусок весом 500 г и толщиной 5 см.

Рекомендации

- Для сохранения **ароматических веществ** используйте для приготовления перфорированный контейнер. Задвиньте снизу неперфорированный контейнер, чтобы собрать сок, образующийся во время приготовления. Этот сок можно использовать для приготовления соусов или заморозить для более позднего использования.
- Для получения **крепкого бульона** подходит суповая курица, а также говядина — кусок окорока, грудинка, спинная часть (лопатка) и кость для варки. Кладите мясо вместе с овощами для супа и холодной водой в контейнер. Чем дольше время приготовления, тем более крепким получится бульон.

Установки

Автоматич. программы  | Мясо | ... |
Приготовление на пару
или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время приготовления: см. таблицу

Приготовление на пару

Мясо	🕒 [мин]
Кусок окорока, залитый водой	110–120
Свиная ножка	135–140
Филе куриной грудки	8–10
Рулька	105–115
Спинная часть (лопатка), залитая водой	110–120
Бефстроганов из телятины	3–4
Ломтики копчёной присоленной свинины	6–8
Рагу из ягнёнка	12–16
Бройлер	60–70
Рулет из индейки	12–15
Шницель из индейки	4–6
Край туши, залитый водой	130–140
Гуляш из говядины	105–115
Суповая курица, залитая водой	80–90
Крестец	110–120

🕒 Время приготовления

Приготовление на пару

Рис

Рис разбухает во время приготовления, поэтому его нужно готовить в жидкости. В зависимости от сорта риса может отличаться его способность впитывать воду, а значит и соотношение риса и воды.

Во время процесса приготовления рис полностью впитывает воду, поэтому питательные вещества не теряются.

Контейнер для приготовления

Используйте неперфорированный контейнер. Небольшое количество риса (не более стакана, примерно 50–150 г) также можно готовить на решётке для выпечки и запекания в подходящей миске из нержавеющей стали.

Подготовка

Промойте рис перед приготовлением. Если вы промываете рис в контейнере для приготовления, аккуратно сливайте воду и добавляйте свежую воду.

Совет: Необходимое количество жидкости можно отмерить на весах или с помощью стакана.

В последнем случае добавьте нужное количество риса сначала в мерный стакан, а затем в контейнер для приготовления. Затем воспользуйтесь снова мерным стаканом и залейте рис нужным количеством жидкости (см. таблицу).

Следите за тем, чтобы рис был равномерно распределён в контейнере для приготовления.

Установки

Автоматич. программы  | Рис | ... |

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время приготовления: см. таблицу

	 : 	 [мин.]
Длиннозёрный рис		
Рис басмати	1 : 1,5	15
Пропаренный рис	1 : 1,5	23–25
Неочищенный рис	1 : 1,5	26–29
Дикий рис	1 : 1,5	26–29
Круглозёрный рис		
Молочная рисовая каша	1 : 2,5	30
Ризотто	1 : 2,5	18–19

 :  соотношение риса и жидкости,
 время приготовления

Крупа

Крупа во время приготовления разбухает, поэтому её нужно готовить в жидкости. Соотношение крупы и жидкости зависит от вида крупы.

Каши можно готовить из цельных зёрен или крупы грубого помола.

Установки

Автоматич. программы  | Крупы | ... |

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время приготовления: см. таблицу

	Соотношение крупа : жидкость	 [мин]
Амарант	1 : 1,5	15–17
Булгур	1 : 1,5	9
Полба, целиком	1 : 1	18–20
Полба, дробленая	1 : 1	7
Овес, целиком	1 : 1	18
Овес, дробленый	1 : 1	7
Пшено	1 : 1,5	10
Полента	1 : 3	10
Киноа	1 : 1,5	15
Рожь, целиком	1 : 1	35
Рожь, дробленая	1 : 1	10
Пшеница, целиком	1 : 1	30
Пшеница, дробленая	1 : 1	8

 Время приготовления

Приготовление на пару

Макароны / изделия из теста

Сухие продукты

Сухие макароны и изделия из теста разбухают во время приготовления, поэтому они должны вариться в жидкости. Макароны должны быть хорошо покрыты жидкостью. При использовании горячей жидкости результат приготовления будет лучше.

Увеличивайте указанное производителем время приготовления прим. на 1/3.

Свежие продукты

Свежая лапша и изделия из теста, например, из холодильника, не должны набухать. Готовьте такие изделия в смазанном маслом, перфорированном контейнере.

Отделите слипшиеся изделия друг от друга и равномерно разложите их в контейнере.

Установки

Автоматич. программы  | Паста | ... |

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время приготовления: см. таблицу

Свежие продукты	 [мин]
Ньокки	2
Лапша домашняя	1
Равиоли	2
Мучные клецки по-швабски	1
Тортеллини	2
Сухие изделия, покрытые водой	
Лапша, широкие полоски	14
Лапша мелкая для супа	8

 Время приготовления

Клецки

Готовые клецки в варочном пакете должны быть хорошо покрыты водой, т.к. иначе они не смогут впитать достаточно жидкости (несмотря на предшествующее смачивание) и распадутся.

Готовьте свежие клецки в смазанном жиром, перфорированном контейнере.

Установки

Автоматич. программы  | Паста | ... |

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время приготовления: см. таблицу

	 [мин]
Паровые кнедли из дрожжевого теста	30
Клецки из дрожжевого теста	20
Картофельные клецки в варочном пакете	20
Хлебные клецки в варочном пакете	18–20

 Время приготовления

Приготовление на пару

Бобовые, сухие

Сухие бобовые перед приготовлением необходимо замочить минимум на 10 часов в холодной воде. Благодаря замачиванию они станут мягче, и длительность приготовления снизится. При варке замоченные бобовые должны быть покрыты жидкостью.

Чечевицу замачивать не нужно.

Для бобовых без замачивания, в зависимости от их вида, должно соблюдаться определенное соотношение с жидкостью.

Установки

Автоматич. программы  | Бобовые | ... |

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время приготовления: см. таблицу

С замачиванием	
	 [мин]
Фасоль	
Фасоль обыкновенная	55–65
Красная фасоль	20–25
Черная фасоль	55–60
Пестрая фасоль	55–65
Белая фасоль	34–36
Горох	
Желтый горох	40–50
Зеленый горох, очищенный	27

 Время приготовления

Приготовление на пару

Без замачивания		
	Соотношение бобовые : жидкость	⌚ [мин]
Фасоль		
Фасоль обыкновенная	1 : 3	130–140
Красная фасоль	1 : 3	95–105
Черная фасоль	1 : 3	100–120
Пестрая фасоль	1 : 3	115–135
Белая фасоль	1 : 3	80–90
Чечевица		
Коричневая чечевица	1 : 2	13–14
Красная чечевица	1 : 2	7
Горох		
Желтый горох	1 : 3	110–130
Зеленый горох, очищенный	1 : 3	60–70

⌚ Время приготовления

Приготовление на пару

Куриные яйца

Используйте перфорированные контейнеры, если Вы хотите приготовить вареные яйца.

Поскольку во время фазы нагрева яйца медленно нагреваются, они не лопаются при приготовлении в пароварке.

Смажьте жиром неперфорированный контейнер, если Вы готовите в нем яичное блюдо, например, яичную заправку для супа.

Установки

Автоматич. программы  | Куриные яйца | ... |

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время приготовления: см. таблицу

	 [мин]
Мелкие всмятку в мешочек вкрутую	 3 5 9
Средние всмятку в мешочек вкрутую	 4 6 10
Крупные всмятку в мешочек вкрутую	 5 6–7 12
Очень крупные всмятку в мешочек вкрутую	 6 8 13

 Время приготовления

Фрукты

Чтобы не терять сок, необходимо готовить фрукты в неперфорированном контейнере. Если Вы готовите фрукты в перфорированном контейнере, задвигайте снизу неперфорированный. Тогда вы сможете использовать и их сок.

Совет: Вы можете использовать собранный сок для изготовления глазури для торта.

Установки

Автоматич. программы  | Фрукты | ... | или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время приготовления: см. таблицу

	⌚ [мин]
Яблоки, кусками	1–3
Груши, кусками	1–3
Вишни	2–4
Алыча	1–2
Нектарины/персики, кусками	1–2
Сливы	1–3
Айва, кубиками	6–8
Ревень, кусками	1–2
Крыжовник	2–3

⌚ Время приготовления

Колбасные изделия

Установки

Автоматич. программы  | Колбаски | ... |

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 90 °C

Время приготовления: см. таблицу

Колбасные изделия	⌚ [мин]
Сардельки	6–8
Говяжья колбаса	6–8
Телячья колбаса	6–8

⌚ Время приготовления

Приготовление на пару

Ракообразные

Подготовка

Разморозьте замороженных ракообразных перед приготовлением.
Очистите и вымойте ракообразных, удалите внутренности.

Контейнеры

Смазывайте жиром перфорированные контейнеры.

Время приготовления

Чем дольше готовятся ракообразные, тем тверже они становятся. Соблюдайте указанное время приготовления.
Продлите заданное время приготовления на несколько минут, если Вы готовите ракообразных в соусе или бульоне.

Установки

Автоматич. программы  | Ракообразные | ... |

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: см. таблицу

Время приготовления: см. таблицу

	 [°C]	 [мин]
Креветки мелкие	90	3
Креветки средние	90	3
Королевские креветки	90	4
Крабы	90	3
Лангусты	95	10–15
Креветки крупные	90	3

 температура /  время приготовления

Моллюски

Свежие продукты



Опасность отравления испорченными моллюсками.

Испорченные моллюски могут вызвать тяжелые пищевые отравления.

Используйте для приготовления только закрытые моллюски.

Не ешьте моллюски, которые не раскрылись после приготовления.

Перед приготовлением вымочите свежие моллюски в течение нескольких часов, чтобы можно было их промыть от возможно имеющегося песка. Затем тщательно почистите их с помощью щетки, чтобы удалить волокна.

Замороженные продукты

Разморозьте замороженных моллюсков.

Время приготовления

Чем дольше готовятся моллюски, тем тверже становится их мякоть. Соблюдайте указанное время приготовления.

Установки

Автоматич. программы  | Мидии и моллюски | ... |

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: см. таблицу

Время приготовления: см. таблицу

	 [°C]	 [мин]
Морские утки	100	2
Сердцевидки	100	2
Мидии	90	12
Гребешки	90	5
Морской черенок	100	2–4
Венериды	90	4

 температура /  время приготовления

Приготовление на пару

Приготовление блюд меню в ручном режиме

При приготовлении блюд меню в ручном режиме выключайте функцию отвода пара (см. главу «Установки», раздел «Отвод пара»).

В режиме приготовления блюд меню вы можете составить меню из различных продуктов с разным временем приготовления, например, филе красного окуня с рисом и брокколи. Продукты помещаются в пароварку в разное время, чтобы быть готовыми одновременно.

Уровень приготовления

Размещайте капаящие (например, рыбу) или красящие продукты (например, свеклу) непосредственно над универсальным противнем. Таким образом, вы предотвратите смешение вкусов или окрашивание стекающим соком.

Температура

Температура при приготовлении блюд меню должна составлять 100 °C, т.к. большая часть продуктов готовится именно при этой температуре. Ни в коем случае не готовьте с меньшей температурой, если продуктам требуется разная температура, напр., для филе дорады 85 °C, для картофеля 100 °C.

Если для одного из продуктов рекомендована температура 85 °C, Вам следует сначала попробовать, каков будет результат при 100 °C. Нежные сорта рыбы с рыхлой структурой, например, морской язык и камбала, при 100 °C становятся очень твердыми.

Время приготовления

Если рекомендованная температура будет повышена, то время приготовления должно быть сокращено прим. на 1/3.

Пример:

Время приготовления продуктов
(см. таблицу в главе «Приготовление на пару»)

Рис	24 минуты
Филе красного окуня	6 минут
Брокколи	4 минуты

Расчёт устанавливаемого времени приготовления:

24 минуты минус 6 минут = 18 минут
(1. время приготовления: рис)
6 минут минус 4 минуты = 2 минуты
(2. время приготовления: филе красного окуня)
Остаток = 4 минуты (3. время приготовления: брокколи)

Время приготовления	24 мин. рис		
		6 мин. филе красного окуня	
			4 мин. брокколи
Настройка	18 мин.	2 мин.	4 мин.

Приготовление блюда меню

- Сначала поставьте в рабочую камеру рис.
- Установите 1-е время приготовления, т.е. 18 минут.
- По истечении 18 минут поместите в прибор филе окуня.
- Установите 2-е время приготовления, т.е. 2 минуты.
- По истечении 2 минут поместите в прибор брокколи.
- Установите 3-е время приготовления, т.е. 4 минуты.

При этом бережном способе приготовления продукты медленно готовятся в вакуумной упаковке при постоянной низкой температуре.

Благодаря вакуумированию во время процесса приготовления не происходит испарение влаги, и все питательные и ароматические вещества сохраняются.

В результате вы получаете продукты с богатым вкусом и равномерно прожаренные.

Используйте только свежие продукты без каких-либо повреждений.

Обращайте внимание на гигиенические условия, а также на соблюдение температурного режима при транспортировке продуктов.

Используйте только термостойкие вакуумные пакеты, пригодные для приготовления.

Не готовьте продукты в оригинальной упаковке, например, вакуумированные замороженные продукты, поскольку, возможно, не был использован подходящий вакуумный пакет.

Не используйте вакуумный пакет более одного раза.

Вакуумируйте продукты исключительно с помощью вакууматора.

Важные указания по использованию

Для получения оптимального результата приготовления обратите внимание на следующие указания:

- Используйте меньше специй и трав, чем при обычном приготовлении, так как это сильно влияет на вкус продукта.
Вы можете готовить продукт без приправ и добавить специи только по завершении процесса приготовления.
- Добавление соли, сахара и жидкостей уменьшает время приготовления.
- Добавление содержащих кислоты продуктов, например лимона или уксуса, делает продукт более твердым.
- Не используйте алкоголь или чеснок, так как у готовящегося блюда может появиться неприятный привкус.
- Используйте только вакуумные пакеты, которые соответствуют размеру продукта. Если вакуумный пакет слишком большой, в нём может остаться слишком много воздуха.
- Если вы хотите готовить несколько продуктов в одном вакуумном пакете, то размещайте их рядом друг с другом.
- Если вы хотите готовить продукты в нескольких вакуумных пакетах одновременно, размещайте пакеты на решётке рядом друг с другом.
- Время приготовления зависит от толщины продукта.

- В процессе приготовления держите дверцу закрытой. Открывание дверцы затягивает процесс приготовления и может привести к другим результатам.
 - В случае приготовления в режиме Sous-vide значения температуры и времени приготовления не всегда в точности соответствуют значениям из рецептов. Устанавливайте данные настройки в соответствии с желаемой степенью готовности.
 - При высокой температуре и/или долгом времени приготовления может возникнуть нехватка воды. Время от времени проверяйте индикацию на дисплее.
- увеличите срок хранения.
- Исключение:** мясо птицы употребляйте сразу после приготовления.
- Разрежьте вакуумный пакет после приготовления со всех сторон, чтобы облегчить доступ к продукту.
 - Мясо и твёрдые сорта рыбы (например, лосось) перед подачей на стол обжарьте на сильном огне в течение очень короткого времени. Это позволит раскрыться ароматам свежееобжаренного блюда.
 - Используйте отвар или маринад от овощей, рыбы или мяса для приготовления соуса.
 - Подавайте продукт на подогретых тарелках.

Рекомендации

- Чтобы сократить время подготовки, можно вакуумировать продукты за 1–2 дня до процесса приготовления. Храните вакуумированные продукты в холодильнике при температуре не более 5 °C. Для сохранения качества и вкуса продукты следует приготовить не позднее чем через 2 дня.
- Перед вакуумированием заморозьте жидкости, например маринад, чтобы избежать их вытекания из вакуумного пакета.
- Для наполнения вакуумного пакета заверните его края наружу. Так вы получите чистый сварной шов безупречного качества.
- Если вы не собираетесь есть приготовленный продукт сразу после процесса приготовления, то положите его в ледяную воду и дайте ему полностью остыть. Затем храните продукт при температуре не выше 5 °C. Так вы сохраните качество и вкус и

Использование режима Sous-vide

- Ополосните продукты холодной водой и затем обсушите.
- Сложите продукты в вакуумный пакет и при необходимости добавьте приправы или жидкости.
- Запакуйте продукты с помощью вакууматора.
- Для получения хорошего результата приготовления задвиньте решётку на 2 уровень.
- Уложите продукты в вакуумной упаковке (если имеется несколько пакетов, то рядом друг с другом) на решётку.
- Выберите Режимы работы .
- Выберите Sous-vide .
- При необходимости измените рекомендуемую температуру.
- Подтвердите нажатием *OK*.
- Выполните при необходимости дополнительные установки (см. главу «Расширенная эксплуатация»).

Возможные причины неудовлетворительных результатов

Вакуумный пакет раскрылся:

- Сварной шов не был чистым или недостаточно прочным и разошелся.
- Пакет был поврежден острой костью.

Приготовленный продукт имеет неприятный посторонний привкус:

- Неправильное хранение продукта, несоблюдение температурного режима при транспортировке.
- Наличие в продукте микроорганизмов перед вакуумированием.
- Использование слишком большого количества добавок (напр., приправ).
- Пакет или сварной шов не были безупречного качества.
- Слишком слабый вакуум.
- Приготовленный продукт не был сразу употреблен в пищу или охлажден.

Указанное в таблице время должно служить ориентиром. Рекомендуем сначала выбирать меньшее время. При необходимости его можно увеличить. Время приготовления начинается после достижения установленной температуры.

Продукт	Предварительные до- бавки		🔥 [°C]	🕒 [мин]
	Сахар	Соль		
Рыба				
Филе трески, 2,5 см толщиной		x	54	35
Филе лосося, 2—3 см толщиной		x	52	30
Филе морского чёрта		x	62	18
Филе судака, 2 см толщиной		x	55	30
Овощи				
Соцветия цветной капусты, от средних до больших		x	85	40
Тыква Хоккайдо, брусочками		x	85	15
Кольраби, ломтиками		x	85	30
Спаржа, белая, целиком	x	x	85	22–27
Батат, ломтиками		x	85	18
Фрукты				
Ананас, брусочками	x		85	75
Яблоки, ломтиками	x		80	20
Бананы «беби», целиком			62	10
Персики, половинки	x		62	25–30
Ревень, ломтики			75	13
Сливы, половинки	x		70	10–12
Прочее				
Фасоль, белая, замоченная в соотноше- нии 1 : 2 (фасоль : жидкость)		x	90	240
Креветки, очищенные		x	56	19–21
Куриные яйца, целиком			65–66	60
Морские гребешки, без раковины			52	25
Лук-шалот, целиком	x	x	85	45–60

🔥 температура / ⌚ время приготовления

Sous-vide

Продукт	Предварительные добавки		🌡️ [°C]		🕒 [мин]
	Сахар	Соль	средняя прожарка*	полная прожарка*	
Мясо					
Утиная грудка, целиком		x	66	72	35
Каре ягнёнка с косточкой			58	62	50
Стейк из говяжьего филе, 4 см толщиной			56	61	120
Стейк из говяжьего бедра, 2,5 см толщиной			56	—	120
Свиное филе, целиком		x	63	67	60

🌡️ температура / 🕒 время приготовления

* Степень готовности
Степень готовности «полная прожарка» соответствует степени готовности с более высокой температурой внутри блюда, чем при «средней прожарке», однако, не является прожариванием в обычном понимании этого слова.

Повторный разогрев

Разогревайте капусту, например коль-раби и цветную капусту, только вместе с соусом. Без соуса при повторном разогреве она может приобрести неприятный привкус и серовато-коричневый цвет.

Продукты с коротким временем приготовления и те продукты, степень готовности которых при повторном нагреве меняется, например рыба, принципиально не подходят для повторного разогрева.

Подготовка

Положите приготовленные продукты непосредственно после процесса приготовления в ледяную воду примерно на 1 час. Быстрое охлаждение предотвратит переваривание продуктов. Так можно сохранить оптимальную степень готовности.

Затем храните продукты в холодильнике при температуре максимум 5 °C.

Обратите внимание, что качество продуктов снижается с увеличением времени их хранения.

Мы рекомендуем хранить продукты в холодильнике перед повторным разогревом не дольше 5 дней.

Установки

Режимы работы ☐ | Sous-vide 

Температура: см. таблицу

Время: см. таблицу

Sous-vide

Повторный разогрев в режиме Sous-vide

В таблице указаны ориентировочные значения времени. При необходимости вы можете увеличить время. Время приготовления начинается после достижения установленной температуры.

Продукт	🌡️ [°C]		🕒 ² [мин.]
	средняя прожарка ¹	полная прожарка ¹	
Мясо			
Каре ягнёнка с косточкой	58	62	30
Стейк из говяжьего филе, 4 см толщиной	56	61	30
Стейк из говяжьего бедра, 2,5 см толщиной	56	—	30
Свиное филе, целиком	63	67	30
Овощи			
Соцветия цветной капусты, от средних до больших ³	85		15
Кольраби, ломтиками ³	85		10
Фрукты			
Ананас, брусочками	85		10
Прочее			
Фасоль, белая, замоченная в соотношении 1 : 2 (фасоль : жидкость)	90		10
Лук-шалот, целиком	85		10

🌡️ Температура, 🕒 Время

¹ Степень готовности

Степень готовности «полная прожарка» соответствует степени готовности с более высокой температурой внутри блюда, чем при «средней прожарке», однако, не является прожариванием в обычном понимании этого слова.

² Значения времени действительны для вакуумированных продуктов с исходной температурой ок. 5 °C (температура хранения в холодильнике).

³ Повторно разогревать только продукты, приготовленные с соусом.

Разогрев

Для разогрева продуктов, приготовленных в режиме Sous-vide, используйте режим Sous-vide  (см. главу «Sous-vide», раздел «Повторный разогрев»).

Продукты бережно нагреваются в комби-пароварке; они не высыхают и не пригорают. Они равномерно прогреваются, и при этом их не нужно перемешивать.

Можно разогревать порционные блюда (мясо, овощи, картофель), а также отдельные продукты.

Посуда

Небольшие порции можно разогревать на тарелке, большие — в контейнере для приготовления.

Время

Для блюда в тарелке установите 10–12 минут. Нескольким тарелкам понадобится чуть больше времени. Если Вы запускаете несколько последовательных процессов нагрева, сократите время для второго и последующих процессов примерно на 5 минут, потому что рабочая камера будет уже разогретой.

Влажность

Чем больше влаги содержит продукт, тем меньше будет устанавливаемая влажность.

Рекомендации

- Разогревайте большие куски, например, жаркое, не целиком, а порциями на тарелке.
- Разделите пополам компактные куски, например, фаршированный перец, рулеты или фрикадельки.
- Разогревайте соусы отдельно. Исключения: блюда, приготовленные в соусе (например, гуляш).
- Учитывайте, что корочка продуктов в панировке (например, шницель) больше не будет хрустящей.

При разогреве не нужно накрывать продукты крышкой.

Установки

Специальные программы  | Разогрев или

Режимы работы  | Комби-режим  | Комби-режим и Конвекция + 

Температура: см. таблицу

Влажность: см. таблицу

Время: см. таблицу

Специальные программы

В таблице указаны ориентировочные значения времени. Рекомендуем сначала выбирать меньшее время. При необходимости вы можете увеличить время.

Продукт	🌡️ [°C]	💧 [%]	⌚* [мин]
Овощи			
Морковь Цветная капуста Кольраби Фасоль	120	70	8–10
Гарниры			
Макароны Рис Картофель, разрезанный пополам вдоль	120	70	8–10
Клёцки Картофельное пюре	140	70	18–20
Мясо и птица			
Жаркое ломтиками толщиной 1,5 см Мясной рулет, нарезанный ломтиками Гуляш Рагу ягненка Кёнигсбергские клёцки Шницель из мяса цыпленка Шницель из индейки, нарезанный ломтиками	140	70	11–13
Рыба			
Филе из рыбы Рыбный рулет, разрезанный пополам	140	70	10–12
Блюда в тарелке			
Спагетти, томатный соус Жаркое из свинины, картофель, овощи Фаршированный перец (разделенный пополам), рис Куриное фрикасе, рис Овощной суп Кремовый суп Прозрачный суп Густой суп	120	70	10–12

🌡️ Температура, 💧 влажность, ⌚ время

* Время указано для продуктов, которые разогреваются на тарелке.

Размораживание

При размораживании в комби-пароварке вам потребуется заметно меньше времени, чем при размораживании при комнатной температуре.

 **Опасность заражения из-за образования бактерий!**

Бактерии, например сальмонелла, могут вызывать тяжёлые пищевые отравления.

При размораживании рыбы и мяса (особенно птицы) следите за чистотой.

Не используйте жидкость после размораживания продуктов.

Готовьте продукты сразу же после того, как время размораживания подойдёт к концу.

Температура

Оптимальная температура для размораживания составляет 60 °C.

Исключение: Фарш и дичь 50 °C.

Подготовка до и после

Для размораживания удалите при необходимости упаковку.

Исключение: хлеб и выпечку размораживайте в упаковке, т.к. в противном случае они впитают влагу и станут мягкими.

Подержите продукт после размораживания несколько минут при комнатной температуре. Это время выравнивания необходимо, чтобы тепло переместилось снаружи вовнутрь продукта.

Контейнеры для приготовления

При размораживании продуктов с каплюющей жидкостью, например, птицы, используйте перфорированный контейнер с задвинутым снизу универсальным противнем. Тогда продукт при размораживании не будет лежать в жидкости.

Продукты, которые при размораживании не будут выделять жидкость, можно размораживать в неперфорированном контейнере.

Рекомендации

- Рыба перед приготовлением не должна размораживаться полностью. Достаточно, чтобы её поверхность стала достаточной мягкой, чтобы впитать приправы. Для этого, в зависимости от толщины рыбы, достаточно 2-5 минут.
- Блок замороженных продуктов, состоящий из отдельных кусков, например ягоды, куски мяса, разделите по прошествии половины времени размораживания и разложите куски отдельно друг от друга.
- Не замораживайте размороженные продукты повторно.
- Замороженные готовые блюда следует размораживать в соответствии с указаниями на упаковке.

Настройки

Специальные программы  | Размораживание

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: см. таблицу

Время размораживания: см. таблицу

Время выдерживания: см. таблицу

Специальные программы

В таблице указаны ориентировочные значения времени. Рекомендуем сначала выбирать меньшее время размораживания. При необходимости время размораживания можно увеличить

Замороженный продукт	Количество	°C [°C]	⌚ [мин]	⌚ [мин]
Молочные продукты				
Сыр, нарезанный ломтиками	125 г	60	15	10
Творог	250 г	60	20–25	10–15
Сливки	250 г	60	20–25	10–15
Мягкий сыр	100 г	60	15	10–15
Фрукты				
Яблочное пюре	250 г	60	20–25	10–15
Ломтики яблок	250 г	60	20–25	10–15
Абрикосы	500 г	60	25–28	15–20
Клубника	300 г	60	8–10	10–12
Малина/смородина	300 г	60	8	10–12
Вишня, черешня	150 г	60	15	10–15
Персики	500 г	60	25–28	15–20
Сливы	250 г	60	20–25	10–15
Крыжовник	250 г	60	20–22	10–15
Овощи				
Замороженные блоком	300 г	60	20–25	10–15
Рыба				
Рыбное филе	400 г	60	15	10–15
Форель	500 г	60	15–18	10–15
Омар	300 г	60	25–30	10–15
Крабы	300 г	60	4–6	5
Полуфабрикаты				
Мясо, овощи, гарнир / Густой суп / суп	480 г	60	20–25	10–15
Мясо				
Мясо для жаркого, ломтиками	по 125–150 г	60	8–10	15–20
Фарш	250 г	50	15–20	10–15
	500 г	50	20–30	10–15

Специальные программы

Замороженный продукт	Количество	🌡️ [°C]	🕒 [мин]	⌚ [мин]
Гуляш	500 г	60	30–40	10–15
	1000 г	60	50–60	10–15
Печень	250 г	60	20–25	10–15
Спинка зайца	500 г	50	30–40	10–15
Спинка косули	1000 г	50	40–50	10–15
Шницель/отбивная/колбаска для жарки	800 г	60	25–35	15–20
Птица				
Курица	1000 г	60	40	15–20
Куриные окорочка	150 г	60	20–25	10–15
Куриный шницель	500 г	60	25–30	10–15
Бедро индейки	500 г	60	40–45	10–15
Выпечка				
Выпечка из слоеного/дрожжевого теста	—	60	10–12	10–15
Выпечка/пирог из сдобного теста	400 г	60	15	10–15
Булочки/хлеб				
Булочки	—	60	30	2
Серый хлеб, нарезанный	250 г	60	40	15
Цельнозерновой хлеб, нарезанный	250 г	60	65	15
Белый хлеб, нарезанный	150 г	60	30	20

🌡️ Температура / 🕒 Время размораживания / ⌚ Время выравнивания

Специальные программы

Mix & Match

Для обычного и несложного приготовления блюд в тарелке в вашем распоряжении специальная программа Mix & Match. С помощью этой программы вы можете разогреть уже приготовленную пищу (полуфабрикаты) или собрать готовое порционное блюдо из свежих продуктов и готовить на тарелке.

При приготовлении у вас есть выбор между хрустящим, обжаренным продуктом или нежно приготовленными продуктами с сочной поверхностью без дополнительного подрумянивания.

Используйте только безупречные с точки зрения гигиены продукты. Если у вас есть сомнения, утилизируйте продукты.

Совет: Мы рекомендуем использовать приложение Miele для специальной программы Mix & Match. С помощью приложения Miele вы можете в интерактивном режиме составить блюдо из широкого спектра ингредиентов и перенести установки программы в комби-пароварку.

Для этой функции необходимо подключить комби-пароварку к сети WiFi. Процесс подключения описан в главе «Ввод в эксплуатацию», разделе «Miele@home».

Если вы не используете приложение Miele, обратите внимание на следующие рекомендации и составьте своё блюдо с помощью таблиц приготовления.

Посуда

Используйте:

- плоскую тарелку или небольшую форму для запекания;
- глубокую миску или чашку для продуктов питания с добавлением жидкости.

Выпечку, пиццу, тарты и т. п. можно класть прямо на решётку (при необходимости с пергаментной бумагой).

Пластиковые контейнеры готовых блюд недостаточно термостойкие. Перекладывайте готовые блюда в подходящую посуду.

Инструкции по разогреву готовых блюд

- Используйте для жареных или запеченных продуктов Разогрев с корочкой, а для приготовленных или отварных блюд Бережный разогрев.
- Обратите внимание, что только продукты, которые были хрустящими до разогрева, с Разогрев с корочкой снова станут хрустящими.
- Продукты питания не должны быть выше 2–2,5 см. Переложите более высокие продукты в более плоскую посуду (например, густой суп) или нарежьте компактные кусочки ломтиками (например, рулеты, запеканка).
- Макароны разогревайте только смешанными с соусом.
- На нижней стороне посуды могут образовываться капли воды. Высушите капли воды перед подачей на стол.

Инструкции по разогреву блюд в тарелке

- Вы можете легко приготовить соус из бульона мяса и рыбы: добавьте 1 чайную ложку загустителя для соуса в сырое мясо или рыбу перед приготовлением. Размешайте соус вилкой перед подачей на стол. Вместо загустителя для соуса вы также можете взять 1 чайную ложку порошка для приготовления картофельного пюре (полуфабрикат) или 1 чайную ложку гуаровой камеди.
- Неравное время приготовления пищи можно регулировать по размеру кусочков: чем меньше время приготовления, тем крупнее должны быть кусочки при приготовлении (например, большие соцветия цветной капусты). Чем дольше время приготовления, тем мельче нужно нарезать кусочки (например, нарезанный кубиками картофель).
- Вы также можете компенсировать неравное время приготовления путём размещения продуктов на нескольких уровнях: поместите продукт с коротким временем приготовления под продукт с длительным временем приготовления или составьте небольшую запеканку.
- Чтобы продукты не получились слишком сухими, добавьте в блюдо соус или маринад. Вы можете также использовать сыр или бекон.

Составление блюда в тарелке из разных компонентов

Для хорошего результата приготовления необходимо собрать отдельные компоненты блюда, такие как мясо, гарниры и овощи, чтобы можно было выбрать общие параметры для подрумянивания. Эта настройка должна подходить ко всем продуктам блюда или хотя бы подходить условно. Мы рекомендуем следующий порядок действий:

- Выберите из таблиц приготовления основной ингредиент, например стейк из говядины.
- Выберите другие ингредиенты, которые имеют совпадающие настройки для подрумянивания, например зелёную фасоль и рис.

Специальные программы

Указания по таблицам приготовления

Таблицы приготовления, помимо сведений о размере кусков или степени обработки пищи, также содержат инструкции по приготовлению.

Подрумянивание на дисплее отображается шкалой с семью сегментами. Как правило, чем больше сегментов заполнено, тем дольше время приготовления.

Вы можете использовать символы, чтобы определить, какой параметр подходит для подрумянивания блюд:

Символ	Значение
—	неподходящий
□	условно подходящий
■	хорошо подходящий

Использование автоматических программ Mix & Match

При приготовлении не нужно накрывать продукты крышкой.

- При необходимости приготовьте продукты.
- Выберите Специальные программы | Mix & Match.
- Если вы готовите уже **приготовленные** продукты, выберите Бережный разогрев или Разогрев с корочкой.
- Если вы готовите **свежие** или только слегка приготовленные продукты, выберите Бережное приготовление или Пригот. с хруст. корочк..
- При необходимости измените настройки подрумянивания.
- Подтвердите нажатием *OK*.
- Разместитеготавливаемый продукт на решётке на уровне 2.
- Подтвердите нажатием *OK*.

Вы можете запустить процесс приготовления сразу или через некоторое время.

- Если по окончании процесса приготовления блюдо в тарелке еще не отвечает вашим желаниям, выберите Довести до готовн..

Разогрев продуктов с помощью специальной программы «Разогрев с корочкой»

Продукты питания	Настройка сегментной шкалы Подрумьянивание
Яблочный штрудель, 4 см в высоту, выпеченный до готовности	___ □ ■ □ _
Запечённый камамбер, 75 г, выпеченный до готовности	___ □ ■ □ _
Багет, выпеченный до готовности	_ □ ■ □ _ _
Закуска из слоёного теста, выпеченная до готовности	_ □ ■ □ □ _ _
Овощная котлета с тофу ¹ , готовая	_ □ □ ■ □ _ _
Булочки, предварительно выпеченные или выпеченные до готовности, хранение	_ _ □ ■ □ _ _
Чизбургер, выпеченный до готовности	_ _ □ ■ _ _ _
Чили кон карне ¹ , 2 см толщиной, готовое	_ _ _ □ ■ □ _
Чиабаттини, предварительно выпеченные или выпеченные до готовности, хранение	_ _ _ ■ □ _ _
Тарт фламбе, выпеченный до готовности	_ □ ■ □ _ _ _
Полоски мяса ¹ , предварительно приготовленные или готовые	□ □ ■ □ □ _ _
Котлета ¹ (свинина), 60 г, готовая	_ _ _ □ ■ □ _
Спринг-роллы, 100 г, выпеченные до готовности	_ _ _ _ □ ■ □
Кайзершмаррн ¹ , быстрозамороженный, подтаявший	_ □ □ ■ □ □ _
Картофель нерассыпчатый, нарезанный ломтиками, готовый	_ _ □ ■ □ _ _
Картофельные зразы, выпеченные до готовности	_ _ □ □ ■ □ _
Лазанья ¹ , 3 см толщиной, готовая	_ _ _ ■ □ _ _
Запеканка из лапши ¹ , 4,5 см толщиной, готовая	_ _ _ □ ■ _ _
Блинчики ¹	_ _ □ ■ □ _ _
Пицца, выпеченная до готовности	□ □ ■ □ □ □ _
Киш, 3,5 см в высоту, выпеченный до готовности	_ _ _ _ □ ■ □
Картофельные оладьи ¹ , готовые	_ _ _ ■ □ _ _
Картофельные треугольники, выпеченные до готовности	_ _ _ □ ■ □ _
Шницель, готовый	_ _ □ ■ □ □ _

¹ Продукт не становится хрустящим, достаточно просто нагреть (> 65 °C).

Специальные программы

Приготовление продуктов с помощью специальной программы «Пригот. с хруст. корочк.»

Продукты питания	Инструкции по приготовлению	Настройка сегментной шкалы «Подрумянивание»
Мясо ¹		
Колбаски, 100 г, ошпаренные	Нарезанные	___ _ _ _ ☐ ☒ ☐
Котлеты, 60 г, толщина 2,5 см	Фарш со специями	___ _ _ _ ☐ ☒ ☐
Грудка цыплёнка, 3 см толщиной, сырая	Натуральная, с приправами	_ ☐ ☐ ☒ _ _ _ _
Голень цыплёнка, сырая	Маринованная	_ _ _ _ ☐ ☐ ☐ ☒
Стейк из спинки телёнка, толщина 2,5 см, сырой	Маринованный, с соусом	☒ _ _ _ _ _ _ _ _
Отбивная из корейки, толщина 3,5 см, сырая	—	_ _ _ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐
Отбивная из ягнёнка, 2 см толщиной, сырая	Маринованная	☐ ☒ ☐ ☐ _ _ _ _
Стейк из говядины, 3 см толщиной, сырой	Маринованный	_ ☐ ☒ ☐ _ _ _ _
Свиное филе, 4 см толщиной, сырое	В шпике, соль, перец	☐ ☐ ☒ ☐ _ _ _ _
Отбивная из свинины, 1,5 см толщиной, сырая	В панировке, слегка смазанная маслом	_ _ _ _ _ _ _ ☒
Рыба ¹		
Отбивная из палтуса, 3 см толщиной, сырая	Маринованная	☐ ☒ _ _ _ _ _ _
Филе трески, 3,5 см толщиной, сырое	Маринованное	☒ ☐ ☐ _ _ _ _ _
Филе лосося, 3 см толщиной, сырое	С приправами	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ _ _ _
Филе сайды, 3 см толщиной, сырое	Со специями, посыпка: шпинат, фета	☒ ☐ _ _ _ _ _ _
Филе тунца, 3 см толщиной, сырое	Маринованное	_ _ _ ☐ _ _ _ _ _
Небольшой шашлык из сома, кусочки 50 г, сырой	Маринованный, в беконе	_ ☐ ☐ ☐ ☒ _ _ _
Овощи		
Баклажан, кусочки толщиной 2 см, сырой	Маринованные	_ _ _ _ ☒ ☐ _ _ _
Цветная капуста, крупные соцветия, сырая	Соль, перец, масляная крошка	☐ ☐ ☒ ☐ _ _ _ _
Брокколи, крупные соцветия, сырая	Сырный соус	☐ ☒ ☐ _ _ _ _ _

Специальные программы

Продукты питания	Инструкции по приготовлению	Настройка сегментной шкалы «Подрумянивание»
Королевская фасоль в шпике, сырая	В беконе, со специями	__ _ █ _ _ _
Картофель, неразваристый, ломтики толщиной 3 мм, сырой	Сливочное масло, соль или сыр	__ _ _ █ █ █ █
Кольраби, ломтики 2 см, сырая	Соль, перец, мускатный орех	█ █ █ █ _ _ _
Тыква, кубики по 2 см, сырая	Соль, перец, масло из тыквенных семечек	█ █ █ _ _ _ _
Початки кукурузы, сырые	Соль, сливочное масло	_ █ █ █ █ _ _
Морковь, кружочки 2 см, сырая	Соль, перец, сливочное масло	█ █ █ █ _ _ _
Сладкий перец, крупно нарезанный, сырой	Маринованный	█ █ █ █ █ █ _
Цукини, нарезанный кружками 2 см, сырой	Маринованный	_ █ █ █ █ █ _
Паста и рис		
Свежая паста, тортеллини, предварительно приготовленная	—	█ _ _ _ _ _
Лазанья, толщина 3 см, предварительно подготовленная	—	█ █ _ _ _ _ _
Запеканка из лапши, 2 см толщиной, предварительно подготовленная	—	█ _ _ _ _ _ _
Рис шелушенный, время приготовления 8 минут, сырой	Соль, 1 : 2 (рис : жидкость)	_ █ █ █ _ _ _
Рис пропаренный, время приготовления 8–12 минут, сырой	Соль, 1 : 1,5 (рис : жидкость)	_ _ █ █ █ _ _
Рис, предварительно приготовленный	—	█ █ █ █ _ _ _
Пицца и закуски		
Запечённый камамбер, 25 г, быстрозамороженный	Подтаявший	█ █ █ █ _ _ _
Багет, быстрозамороженный или предварительно испечённый	Подтаявший	█ █ _ _ _ _ _
Булочки, быстрозамороженные или предварительно выпеченные	Подтаявшие	█ █ █ _ _ _ _
Чизбургер, предварительно выпеченный	—	█ _ _ _ _ _ _
Финики в беконе, сырые	—	_ █ █ █ █ _ _
Тарт фламбе, невыпеченный	Охлаждённое тесто	_ _ █ █ █ _ _
Спринг-роллы, 100 г, быстрозамороженные	Подтаявшие	_ █ █ █ _ _ _

Специальные программы

Продукты питания	Инструкции по приготовлению	Настройка сегментной шкалы «Подрумянивание»
Сыр-гриль, 90 г, предварительно приготовленный	—	— — — — —   
Картофельные зразы, быстрозамороженные	Подтаявшие	  — — — — —
Ньокки, предварительно приготовленные	Сливочное масло, соль, сыр	 — — — — —
Картофельные оладьи (полуфабрикат), сырые	Слегка смазанные маслом	— — —    — — —
Картофельная лапша, предварительно приготовленная	—	       —
Овощная котлета с тофу, 80 г, готовая	—	 — — — — —
Пицца, выпеченная до готовности	—	   — — — — —
Картофельные треугольники, быстрозамороженные	Подтаявшие	  — — — — —
Луковый пирог, 2,5 см толщиной	Предварительно выпеченный	— — — — —  
Сладкие блюда		
Кайзершмаррн, готовый	—	—       —

¹ Добавьте 1 чайную ложку загустителя соуса к сырому мясу/рыбе.

Подходящие продукты для приготовления в специальной программе «Бережное приготовление»

Продукты питания	Инструкции по приготовлению
Мясо ¹	
Сарделька (свинина), 100 г, готовая	—
Мини-шашлык из говядины, кубики 50 г, сырой	Маринованный, в беконе
Мини-шашлык из свинины, кубики 50 г, сырой	Маринованный, с паприкой и луком
Грудка цыпленка, 3 см толщиной, сырая	Натуральная, с приправами
Стейк из спинки теленка, толщина 2,5 см, сырой	Маринованный, в соусе
Копченая корейка, 3,5 см толщиной, сырая	—
Рыба ¹	
Форель, целая, 350 г, сырая	Со специями, начинка: сливочное масло, пряные травы
Отбивная из палтуса, 3 см толщиной, сырая	Маринованная
Филе трески, 3,5 см толщиной, сырое	Маринованное

Специальные программы

Продукты питания	Инструкции по приготовлению
Филе лосося, 3 см толщиной, сырое	С приправами
Филе сайды, 180 г	Посыпка: шпинат и крем-фреш
Филе тунца, 3 см толщиной, сырое	Маринованное
Небольшой шашлык из сома, кусочки 50 г	Маринованный, в беконе
Овощи	
Цветная капуста, крупные соцветия, сырая	С приправами
Брокколи, крупные соцветия, сырая	Со специями, с сырным соусом или без него
Картофель, неразваристый, четвертинки/узкими ломтиками, сырой	Соль
Кольраби, ломтики 2 см, сырая	Соль, перец, мускатный орех
Тыква, кубики по 1,5 см, сырая	Соль, перец, масло из тыквенных семечек
Початки кукурузы, сырые	Соль, сливочное масло
Морковь, кружочки 2 см, сырая	Соль, перец, сливочное масло
Сладкий перец, крупно нарезанный, сырой	Маринованный
Брюссельская капуста, целая, сырая	Соль, перец, мускатный орех
Спаржа, стебли, целые, сырая	Соль, сливочное масло
Батат, нарезанный кубиками по 1,5 см/узкими ломтиками, сырой	Соль
Цукини, нарезанный кружками 2 см, сырой	Маринованная
Паста и рис	
Свежая паста, тортеллини, предварительно приготовленная	Соус
Макароны, недлинные, сырые	Соль, 1 : 3 (макаронные изделия : вода)
Рис басмати, время приготовления 10 минут, сырой	Соль, 1 : 2,5 (рис : жидкость)
Рис шелушенный, время приготовления 8 минут, сырой	Соль, 1 : 2 (рис : жидкость)
Рис пропаренный, время приготовления 8–12 минут, сырой	Соль, 1 : 2 (рис : жидкость)
Рис круглозерный, готовый	–
Лапша мелкая для супа, сырая	Залитая бульоном
Пицца и закуски	
Ньюкки, предварительно приготовленные	Соль, сливочное масло
Картофельное пюре, приготовленное	–

Специальные программы

Продукты питания	Инструкции по приготовлению
Картофельная лапша, предварительно пригот- овленная	Соль, сливочное масло

¹ Добавьте 1 чайную ложку загустителя соуса к сырому мясу/рыбе.

Приготовление блюд меню — автоматически

При автоматическом приготовлении блюд меню вы можете выбрать до 3 различных продуктов для составления комплексного блюда, например рыбы с рисом и овощами.

При приготовлении блюд меню продукты помещают в рабочую камеру в разное время, чтобы они были готовы одновременно.

Выбор продуктов может происходить в любой последовательности, так как комби-пароварка отсортирует их автоматически по времени приготовления и просигнализирует, когда каждый из продуктов необходимо будет поместить в рабочую камеру.

Функции **Готовность в** и **Запуск в** при приготовлении блюд меню недоступны.

Использование специальной программы Приготовление блюд меню

■ Выберите Специальные программы  | Приготовление блюд меню.

■ Выберите нужный продукт.

Прибор запросит размер, массу и степень готовности продукта.

■ Выберите нужные значения и подтвердите с помощью **OK**.

■ Выберите **Добавить продукты**.

■ Выберите нужный продукт и действуйте, как с первым продуктом.

■ Повторите действия с третьим продуктом (при наличии).

После подтверждения пункта **Начать пригот.** блюд меню вам будет предложено поместить в рабочую камеру продукт с наибольшим временем приготовления.

■ Если вы готовите продукты, выделяющие сок, или красящие продукты в перфорированных контейнерах, помещайте их непосредственно над универсальным противнем. Таким образом вы предотвратите смешение вкусов или окрашивание стекающим соком.

По окончании фазы нагрева прибор укажет вам, в какой момент времени необходимо поместить в рабочую камеру следующий продукт. Когда это время будет достигнуто, раздастся звуковой сигнал.

Этот процесс повторяется при необходимости и для третьего продукта.

При приготовлении блюд меню можно добавлять продукты, которые не указаны. Дополнительную информацию об этом см. в главе «Приготовление на пару», разделе «Приготовление блюд меню в ручном режиме».

Консервирование

Используйте только безупречные свежие продукты, без порчи и пятен.

Банки

Используйте только безупречные чистые банки и принадлежности. Вы можете использовать банки с откручивающимися крышками или со стеклянными крышками с резиновым уплотнением.

Следите за тем, чтобы банки были одинакового размера, так как при этом консервирование будет равномерным.

После наполнения банки продуктом очистите край с помощью чистой салфетки и горячей воды и закройте банки.

Специальные программы

Фрукты

Тщательно отбирайте фрукты, вымойте их основательно и дайте стечь воде. Ягоды мойте очень аккуратно, они очень восприимчивы к нажатиям и легко давятся.

При необходимости удалите кожицу, черенки, сердцевину или косточки.

Измельчите большие фрукты. Порежьте, напр., яблоки дольками.

У больших плодов с косточками (сливы, абрикосы) проколите кожицу несколько раз вилкой или деревянной палочкой, т.к. иначе она лопается.

Овощи

Помойте, почистите и измельчите овощи.

Бланшируйте их перед консервированием, чтобы они сохранили цвет (см. главу «Специальные программы», раздел «Бланширование»).

Заполнение банок

Заполняйте банку продуктом неплотно, максимум до уровня 3 см ниже края. Если сдавливать продукт в банке, повредятся клеточные стенки в продукте. Аккуратно постучите по банке полотенцем, чтобы содержимое распределилось в ней более равномерно. Наполните банки жидкостью. Консервируемый продукт должен быть полностью закрыт жидкостью.

При консервировании фруктов в качестве жидкости используйте сахарный раствор, при консервировании овощей по желанию - раствор соли или уксуса.

Мясо и колбаса

Перед консервированием мясо обжарьте или приварите. Для заполнения возьмите жидкость от обжари-

вания мяса, которую Вы можете разбавить водой, или бульон, в котором варилось мясо. Следите, чтобы край банки был очищен от жира. Заполняйте банки колбасой только до половины, так как ее масса во время консервирования увеличивается.

Рекомендации

- Рекомендуется использовать оставшееся тепло, т.е. вынимать банки через 30 минут после выключения прибора.
- После извлечения банок накройте их полотенцем и дайте им остыть в течение примерно 24 часов.

Консервирование продуктов

- Поместите перфорированный контейнер или решётку на уровень 1.
- Поставьте банки в контейнер для приготовления или на решётку. Банки не должны соприкасаться.

Установки

Специальные программы  | Консервирование или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: см. таблицу

Время консервирования: см. таблицу

Специальные программы

В таблице указаны ориентировочные значения времени.

Консервируемый продукт	🌡 [°C]	⌚* [мин]
Ягоды		
Смородина	80	50
Крыжовник	80	55
Брусника	80	55
Косточковые плоды		
Вишня, черешня	85	55
Сливы «Мирабель»	85	55
Сливы	85	55
Персики	85	55
Сливы «Ренклед»	85	55
Семечковые плоды		
Яблоки	90	50
Яблочное пюре	90	65
Айва	90	65
Овощи		
Фасоль	100	120
Русские бобы	100	120
Огурцы	90	55
Свекла	100	60
Мясо		
Предварительно отваренное	90	90
Жареное	90	90

🌡 Температура / ⌚ Длительность консервирования

* Указанные значения времени относятся к банкам объемом 1,0 л. Для банок объемом 0,5 л время уменьшается на 15 минут, а для банок объемом 0,25 л - на 20 минут.

Специальные программы

Консервирование пирогов

Для консервирования подходит сдобное, бисквитное и дрожжевое тесто. Пироги могут храниться около 6 месяцев.

Пироги **с фруктами не хранятся долго**, они должны быть употреблены в течение 2 дней.

Используйте только чисто вымытые неповреждённые банки и принадлежности. Бокалы в нижней части должны быть уже, чем сверху (тумблеры). Лучше всего подходят банки по 0,25 л.

Банки должны быть закатаны с помощью прокладочного кольца, стеклянной крышки и зажима с пружинным кольцом.

Следите за тем, чтобы банки были одинакового размера, чтобы консервирование проходило равномерно.

- Смажьте банки маслом примерно до 1 см ниже края.
- Посыпьте банки панировочными сухарями (панировочной мукой).
- Заполните банки $\frac{1}{2}$ или $\frac{2}{3}$ с тестом (зависит от рецепта). Убедитесь, что край банки остался чистым.
- Задвиньте решётку на уровень 1.
- Поставьте **открытые** одинакового размера банки на решётку. Банки не должны соприкасаться.
- Закатывайте банки **сразу** после стерилизации с прокладочным кольцом, крышкой и зажимом; пирог не должен остыть. Если тесто слегка приподнялось и выступило через край, его можно вдавить обратно крышкой от банки.

В таблице указаны ориентировочные значения времени. Рекомендуем сначала выбирать меньшую продолжительность стерилизации. При необходимости вы можете увеличить время стерилизации.

Вид теста	Режим работы	Этап	🌡 [°C]	ΔΔ [%]	⌚ [мин]
Сдобное тесто		—	160	—	35–45
Бисквит		—	160	—	50–55
Дрожжевое тесто	 	1	30	100	10
		2	160	30	30–35

🌡 Температура, ΔΔ влажность, ⌚ время консервирования

 верхний/нижний жар,  комбинированное приготовление + верхний/нижний жар

Сушка

Для сушки или вяления используйте только специальную программу Сушка или режим работы Комби-режим и Конвекция + , чтобы влага могла выходить.

Бананы, ананасы и лисички не подходят для сушки.

- Порежьте предназначенные для сушки продукты на кусочки одинакового размера.
- Положите на решётку для выпечки и запекания бумагу для выпечки и равномерно распределите на ней порезанные продукты – по возможности в один слой.
- После сушки дайте фруктам или овощам остыть.
- Храните сушёные овощи и фрукты в хорошо закрытой стеклянной посуде.
Во избежание образования плесени и разложения продуктов в место хранения не должна проникать влага.

Установки

Специальные программы  | Сушка

Температура: см. таблицу

Время сушки: см. таблицу

или

Режимы работы  | Комби-режим  |

Комби-режим и Конвекция + 

Температура: см. таблицу

Влажность: 0 %

Время сушки: см. таблицу

В таблице указаны ориентировочные значения времени сушки. Рекомендуем сначала выбирать меньшее время сушки. При необходимости вы можете увеличить время.

Продукт для сушки	🌡️ [°C]	🕒 [ч]
Яблоко, нарезанное кружочками	70	6–8
Абрикосы, половинки, без косточек	60–70	10–12
Груши, нарезанные брусочками	70	7–9
Зелень	40	1,5–2,5
Грибы*	50	5–7
Помидоры, нарезанные кружками	70	7–9
Цитрусовые, нарезанные кружками	70	8–9
Сливы, без косточек	60–70	10–12

🌡️ Температура, 🕒 время сушки (часы)

* Для сушки подходят белые грибы, шиитаке, сморчки, аурикулярия уховидная и польские грибы. Грибы можно считать достаточно высушенными в том случае, если при ворошении они издадут шуршащий звук.

Специальные программы

Получение сока

С помощью комби-пароварки вы можете получить сок из мягких и полутвёрдых фруктов.

Лучше всего подходят перезрелые фрукты: чем более спелыми являются фрукты, тем они более сочные и ароматные.

Подготовка

Отсортируйте и вымойте фрукты, предназначенные для получения из них сока. Вырежьте повреждённые места.

Удалите плодоножки винограда и вишни, так как они содержат горькие вещества. С других ягод не нужно удалять плодоножки.

Большие плоды, например яблоки, нарежьте кубиками толщиной ок. 2 см. Чем более твёрдый фрукт или овощ, тем мельче его нужно нарезать.

Рекомендации

- Для улучшения вкуса смешивайте фрукты с мягким и терпким вкусом.
- У большинства видов фруктов количество сока повышается и аромат улучшается, если к ним добавить сахар и дать ему впитаться в течение нескольких часов. Мы рекомендуем на 1 кг сладких фруктов 50 — 100 г сахара, на 1 кг терпких фруктов 100—150 г сахара.
- Если Вы хотите сохранить полученный сок, налейте его в горячем состоянии в чистые бутылки и сразу закупорите.

Получение сока

- Положите подготовленные фрукты в перфорированный контейнер.
- Задвиньте снизу неперфорированный контейнер для приготовления или универсальный противень, чтобы собрать концентрат сока.

Установки

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время: 40-70 минут

Бланширование

Овощи перед замораживанием следует бланшировать. Благодаря этому лучше сохраняется их качество при хранении в замороженном виде.

Овощи, бланшированные перед последующей обработкой, лучше сохраняют свой цвет.

- Положите подготовленные овощи в перфорированный контейнер.
- После бланширования положите овощи в ледяную воду для быстрого охлаждения. Затем дайте воде как следует стечь.

Установки

Специальные программы  | Бланширование

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время бланширования: 1 минута

Стерилизация посуды

Посуда и детские бутылочки, стерилизованные в комби-пароварке, в конце программы очищаются от бактерий, как при привычном процессе кипячения. Однако перед этим проверьте по инструкции производителя, все ли компоненты устойчивы к воздействию температуры (до 100 °C) и пара.

Разберите детские бутылочки на части. Собирайте бутылочки только после полного высыхания. Только так можно предотвратить повторное заражение.

- Поместите все предметы на решётку или в перфорированный контейнер таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом (лежа или отверстием вниз). В этом случае горячий пар сможет беспрепятственно проникать к отдельным частям бутылочки.

Установки

Специальные программы  | Стерилизация посуды

Время: от 1 минуты до 10 часов

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время: 15 минут

Специальные программы

Подогрев посуды

Благодаря предварительному нагреву посуды продукты остывают не так быстро.

Используйте термостойкую посуду.

- Задвиньте решётку для выпечки и запекания на уровень 2 и поставьте на неё посуду, которую необходимо нагреть. В зависимости от размера посуды можно положить решётку полкой вверх на дно рабочей камеры и поставить на неё посуду. При необходимости можно убирать боковые направляющие.
- Выберите Специальные программы .
- Выберите Подогрев посуды.
- При необходимости измените рекомендуемую температуру и установите время.

 **Опасность получения ожогов при контакте с горячими поверхностями!**

Во время работы комби-пароварка сильно нагревается. Вы можете обжечься при контакте с нагревательными элементами, рабочей камерой, боковыми направляющими и принадлежностями. На нижней стороне посуды могут образовываться капли воды.

Перед тем как извлекать посуду, наденьте кухонные рукавицы.

Поддержание тепла

В рабочей камере продукты можно поддерживать в тёплом состоянии в течение макс. 2 часов.

Чтобы сохранить качество продуктов, выбирайте минимально возможное время.

- Выберите Специальные программы .
- Выберите Поддержание тепла.
- Поставьте подогреваемые продукты в рабочую камеру и подтвердите нажатием *OK*.
- При необходимости измените рекомендуемую температуру и установите время.

Подъём дрожжевого теста

- Приготовьте тесто в соответствии с рецептом.
- Поставьте открытую миску с тестом в перфорированный контейнер или на задвинутую решётку. В зависимости от размера миски с тестом вы также можете положить решётку полкой вверх на дно рабочей камеры и поставить на неё миску с тестом. При необходимости вы можете снять дополнительно боковые направляющие.

Установки

Специальные программы  | Подъём дрожжевого теста

или

Режимы работы  | Комби-режим  | Комби-режим и Конвекция + 

Температура: 30 °C

Влажность: 100 %

Время: согласно рецепту

Нагревание влажных полотенец

- Увлажните полотенца для гостей и туго сверните их.
- Положите полотенца рядом в перфорированный контейнер.

Установки

Автоматич. программы  | Дополнит. программы | Разогр. влажн. полотенц

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 70 °C

Время приготовления: 2 минуты

Расплавление желатина

- Размягчите **листовой желатин** путем замачивания в миске с холодной водой в течение 5 минут. Листы желатина должны быть полностью покрыты водой. Отожмите листы желатина и вылейте воду из миски. Положите отжатые листы желатина обратно в миску.
- Добавьте в миску **молотый желатин** и воду в количестве, указанном на упаковке.
- Накройте миску и поставьте её в перфорированный контейнер.

Установки

Автоматич. программы  | Дополнит. программы | Расплавление желатина

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 90 °C

Время приготовления: 1 минута

Специальные программы

Расплавление мёда

- Слегка отверните крышку на банке и поставьте её в перфорированный контейнер.
- В процессе расплавления перемешайте мёд один раз.

Растапливание (декристаллизация) мёда при температуре 60 °C в основном предназначено для того, чтобы мёд можно было намазывать.

Установки

Автоматич. программы  | Дополнител. программы | Расплавление мёда
или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 60 °C

Время: 90 минут (независимо от размера банки или количества мёда в банке)

Для сохранения питательных веществ и аромата мёда можно выбрать следующие установки:

Режимы работы  | Комби-режим  | Комби-режим и Верхн./нижн. жар 

Температура: 37 °C

Влажность: 100 %

Время: пока мёд не приобретёт вид однородной массы

Расплавление шоколада

Вы можете растапливать в комби-пароварке любой вид шоколада.

- Измельчите шоколад.
- Если шоколада довольно много, поместите его в неперфорированный контейнер, меньшее количество — в чашку или миску.
- Накройте контейнер или посуду пленкой, которая устойчива к воздействию высоких температур (до 100 °C) и пара, или крышкой.
- Большое количество шоколада в процессе расплавления перемешайте один раз.

Установки

Автоматич. программы  | Дополнител. программы | Расплавление шоколада

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 65 °C

Время приготовления: 20 мин

Растапливание шпика

Шпик не подрумянивается.

- Положите шпик (порезанный кубиками, полосками или кусочками) в неперфорированный контейнер.
- Накройте контейнер плёнкой, которая устойчива к воздействию высоких температур (до 100 °C) и пара, или крышкой.

Установки

Автоматич. программы  | Дополнител. программы | Растапливание шпика или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время приготовления: 4 минуты

Тушение лука

Тушение – это приготовление продукта в собственном соку или с добавлением небольшого количества жира.

- Порежьте лук и положите его с небольшим количеством сливочного масла в неперфорированный контейнер.
- Накройте контейнер плёнкой, которая устойчива к воздействию высоких температур (до 100 °C) и пара, или крышкой.

Установки

Автоматич. программы  | Дополнител. программы | Тушение лука

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время приготовления: 4 минуты

Консервирование яблок

Срок хранения не подвергавшихся обработке яблок можно увеличить. Пароварение яблок замедляет процесс их порчи. При оптимальном хранении в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении яблоки сохраняются от 5 до 6 месяцев. Это относится только к яблокам, а не к другим семечковым плодам.

Установки

Автоматич. программы  | Фрукты | Яблоки | целиком

или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 50 °C

Время консервирования: 5 минут

Приготовление яичной заправки для супа

- Перемешайте 6 яиц с 375 мл молока (не взбивать в пену).
- Приправьте смесь и влейте её в неперфорированный контейнер, смазанный сливочным маслом.

Установки

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 100 °C

Время приготовления: 4 минуты

Специальные программы

Фруктовый джем

Используйте только совершенно свежие продукты, без порчи и пятен.

Банки

Используйте только чисто вымытые банки без каких-либо повреждений, с закручивающейся крышкой, объемом до макс. 250 мл.

Очистите край банки после заполнения массой с помощью чистой салфетки и горячей воды.

Подготовка

Тщательно отбирайте фрукты, вымойте их основательно и дайте стечь воде. Ягоды мойте очень аккуратно, они очень восприимчивы к нажатиям и легко давятся.

Удалите сердцевину, зерна или косточки.

Сделайте из фруктов пюре, иначе джем не загустеет. Добавьте в пюре соответствующее количество желирующего сахара (см. данные производителя). Хорошо перемешайте массу.

Если для приготовления джема используются сладкие фрукты/ягоды, рекомендуется добавить лимонную кислоту.

Приготовление фруктового джема

- Наполните банки максимум до двух третей.
- Поставьте открытые банки в перфорированный контейнер или на решётку.
- После истечения времени приготовления поставьте банки в холодильник на 1–2 минуты.
- Закройте банки крышками, дайте им остыть.

Установки

Режимы работы ☐ | Комби-режим ☒ |

Комби-режим и Конвекция + ☒

Температура: 150 °C

Влажность: 0 %

Время: 35–45 минут

Снятие кожицы с продукта

- Надрежьте крестообразно такие продукты, как помидоры, нектарины и т. п. в месте плодоножки. Так будет легче снимать с них кожицу.
- Поместите продукты в перфорированный контейнер для приготовления пищи при работе с паром и на универсальный противень при использовании гриля.
- Сразу же после извлечения отдайте миндаль холодной водой. Иначе вам не удастся снять с него кожицу.

Установки

Режимы работы ☐ | Гриль большой ☐

Степень: 3

Время: см. таблицу

Продукт	⌚ [мин]
Перец сладкий	10
Помидоры	7

⌚ Время

Установки

Режимы работы ☐ | Приготовление на пару ☐

Температура: 100 °C

Время: см. таблицу

Продукт	⌚ [мин]
Абрикосы	1
Миндаль	1
Нектарины	1
Перец сладкий	4
Персики	1
Помидоры	1

⌚ Время

Специальные программы

Приготовление йогурта

Вам понадобится молоко и в качестве закваски йогурт или йогуртный фермент, например, из магазина диетических продуктов.

Используйте натуральный йогурт с живыми бактериями и без добавок. Йогурт, прошедший термообработку, не подходит.

Йогурт должен быть свежим (короткий срок хранения).

Для приготовления йогурта подходят неохлаждённое пастеризованное молоко и свежее молоко.

Пастеризованное молоко может применяться без какой-либо обработки. Свежее молоко необходимо предварительно нагреть до 90 °C (не кипятить!), затем охладить до 35 °C. При использовании свежего молока йогурт получается более плотным, чем при использовании пастеризованного молока.

Йогурт и молоко должны иметь одинаковое содержание жира.

Пока идет приготовление йогурта, порционные стаканчики нельзя двигать или трясти.

После приготовления йогурт следует сразу же охладить в холодильнике.

Плотность, содержание жира и йогуртных культур в закваске влияют на консистенцию самостоятельно приготовленного йогурта. Не все йогурты подходят одинаково хорошо в качестве закваски.

Совет: При использовании йогуртного фермента Вы можете приготовить йогурт из смеси молока и сливок. Смешайте $\frac{3}{4}$ литра молока и $\frac{1}{4}$ литра сливок.

- Смешайте 100 г йогурта с 1 л молока или приготовьте смесь с ферментом йогурта согласно инструкции на упаковке.
- Разлейте молочную смесь по порционным стаканчикам и закройте их.
- Поставьте закрытые банки в перфорированный контейнер. Банки не должны соприкасаться.
- Сразу после истечения времени приготовления поставьте стаканчики в холодильник. При этом без необходимости не двигайте их.

Установки

Автоматич. программы  | Дополнительные программы | Приготовление йогурта или

Режимы работы  | Приготовление на пару 

Температура: 40 °C

Время: 5:00 часов

Возможные причины неудовлетворительных результатов

Йогурт получился неплотный:

неправильное хранение йогурта-закваски, нарушение условий транспортировки и хранения, повреждение упаковки, недостаточный нагрев молока.

Отделилась жидкость:

стаканчики приводились в движение, йогурт не был достаточно быстро охлажден.

Йогурт получился зернистый:

Слишком большой нагрев молока, недостатки молока, неравномерное размешивание молока и йогурта-закваски.

Разнообразные автоматические программы гарантируют превосходные результаты приготовления.

Категории

Для лучшего обзора автоматические программы  разделены по категориям. Вы просто выбираете автоматическую программу, подходящую к вашему продукту, и следуете указаниям на дисплее.

Использование автоматических программ

- Выберите Автоматич. программы .

Появляется список установок.

- Выберите нужную категорию.

Появляется индикация списка автоматических программ, имеющихся для выбранной категории.

- Выберите нужную автоматическую программу.

- Следуйте указаниям на дисплее.

В некоторых автоматических получите указание на дисплее о необходимости использования термощупа. Прочтите указания в главе «Запекание», раздел «Термощуп».

В автоматических программах внутренней температура уже задана.

Совет: При помощи  Информация в зависимости от конкретного процесса приготовления можно просматривать, например, информацию о необходимости поместить продукт в рабочую камеру или о необходимости перевернуть продукт.

Указания по использованию

- Прежде чем запускать автоматическую программу после процесса приготовления, дайте рабочей камере остыть до комнатной температуры.
- Вес указан для одной порции. Вы можете одновременно готовить один кусок лосося весом 250 г или десять кусков лосося весом по 250 г каждый.
- Степень готовности и подрумянивания отображается на шкале с семью сегментами. Установите нужную степень приготовления и подрумянивания, коснувшись соответствующего сегмента.
- Для некоторых программ запекания вы также можете выбрать Запекание Гурмэ. Мясо будет бережно доведено до готовности при низкой температуре в течение длительного времени. Дополнительное использование влаги способствует оптимальному результату приготовления и подрумянивания: мясо становится очень нежным и сочным. В разрезе видно, что оно равномерно приготовлено, и у него тонкая коричневая корочка, которая образуется во время выполнения программы запекания. Поэтому предварительная обжарка мяса не требуется. В отличие от выбора Запекание, использование беспроводного термощупа больше не требуется, и вы можете установить время начала или окончания в соответствии с вашим планированием меню.
- Для выпекания используйте указанные в рецептах формы для запекания.

Автоматич. программы

- В программах для длиннозёрного и круглозёрного риса в категории Рис дополнительно доступна опция Общее. Используйте данную автоматическую программу для приготовления сортов длиннозёрного или круглозёрного риса, автоматические программы приготовления которых отсутствуют.
- Время запуска или завершения некоторых автоматических программ можно настроить, используя функции Запуск в или Готовность в.
- Отдельные этапы приготовления автоматических программы перечислены в пункте меню Показать этапы приготовл.. В некоторых автоматических программах дополнительно доступен пункт меню Отобразить действия. С помощью данного пункта меню можно вывести информацию о необходимости выполнения определённых этапов приготовления, например помещения продуктов в рабочую камеру или добавления ингредиентов. В процессе приготовления информации об этапах приготовления можно выводить с помощью **i** Информация.
- Когда вы помещаете продукт в горячую рабочую камеру, будьте осторожны при открывании дверцы. Наружу может вырваться горячий пар. Отойдите на шаг назад и подождите, пока пар не рассеется. Следите за тем, чтобы не соприкоснуться ни с горячим паром, ни с горячими стенками рабочей камеры. Существует опасность ошпариться и обжечься.
- Если по окончании автоматической программы продукт не достиг нужной вам степени готовности, выберите пункт Довести до готовн. или Дожечь.
- Автоматические программы можно также сохранить как Персональные программы.

Поиск

(в зависимости от языка)

В пункте меню Автоматич. программы можно осуществлять поиск по названию категорий и автоматических программ.

Речь идёт о полнотекстовом поиске, который также позволяет искать названия по частям слов.

Вы находитесь в главном меню.

- Выберите Автоматич. программы **Auto**.

Появляется список выбора категорий.

- Выберите Поиск.

- С помощью клавиатуры введите текст для поиска, например «хлеб».

В нижнем колонтитуле дисплея появится количество совпадений.

Если не найдено ни одного совпадения или найдено более 40 совпадений, то поле результат выключается и вам следует изменить текст, который вы ищете.

- Выберите XX результат.

Появляются найденные категории и автоматические программы.

- Выберите нужную автоматическую программу или категорию, а затем нужную автоматическую программу.

Автоматическая программа запускается.

- Следуйте указаниям на дисплее.

В MyMiele  можно сохранять программы, используемые наиболее часто.

При использовании автоматических программ больше не требуется проходить через все уровни меню, чтобы запустить выполнение программы.

Совет: Внесённые в MyMiele пункты меню также можно разместить на стартовом экране (см. главу «Установки», раздел «Стартовый экран»).

Добавление записей

Вы можете добавлять до 20 записей.

■ Выберите MyMiele .

■ Выберите Добавить запись.

Вы можете выбирать подпункты из следующих рубрик:

- Режимы работы 
- Автоматическ. программы 
- Специальные программы 
- Персональные программы 
- Чистка и уход 

■ Подтвердите с помощью **OK**.

В списке появляется выбранный подпункт с относящимся к нему символом.

■ С остальными записями действуйте соответственно. Для выбора предлагаются только недобавленные подпункты.

Удаление записей

■ Выберите MyMiele .

■ Коснитесь записи, которую вы хотите удалить и удерживайте до тех пор, пока не появится контекстное меню.

■ Выберите Удалить.

Запись удаляется из списка.

Перемещение записей

■ Выберите MyMiele .

■ Касайтесь записи, которую вы хотите переместить до тех пор, пока не появится контекстное меню.

■ Выберите переместить.

Вокруг записи появится оранжевая рамка.

■ Переместите запись

Запись появляется на нужной позиции.

Персональные программы

Вы можете создать и сохранить до 20 персональных программ.

- Вы можете комбинировать до девяти этапов приготовления, чтобы максимально точно настроить процесс приготовления в соответствии с любимыми рецептами или в соответствии с часто используемыми рецептами. Для каждого этапа приготовления вы можете выполнить индивидуальные установки, например, установить режим работы, температуру и время приготовления.
- Вы можете задать название программы, которая будет относиться к вашему рецепту.

При повторном вызове и запуске программы она выполняется автоматически.

Другие возможности создания персональных программ:

- После завершения автоматической программы сохраните её в качестве персональной программы.
- После завершения сохраните процесс приготовления с установленной длительностью.

Затем задайте для программы название.

Создание персональных программ

- Выберите Персональные программы .

- Выберите Создать программу.

Теперь вы можете определить установки для первого этапа приготовления.

Следуйте указаниям на дисплее:

- Выберите и подтвердите нужные установки.

Если вы выбрали функцию Предварит. нагрев, при помощи добавьте следующий этап приготовления, установив время приготовления. Только после этих действий программу можно сохранить или запустить.

Все установки для первого этапа приготовления определены.

Вы можете добавить дополнительные этапы приготовления, например, если после первого режима работы должен использоваться ещё один дополнительный режим.

- Если требуются дополнительные этапы приготовления, выберите добавить и действуйте, как при первом этапе приготовления.

Если вы хотите проверить или изменить установки впоследствии, коснитесь соответствующего этапа приготовления.

- Как только все требуемые этапы приготовления будут определены, выберите сохранить.
- Введите название программы с помощью клавиатуры.

С помощью символа  вы можете вставить переход на новую строку для длинного названия программы.

- После ввода названия программы выберите сохранить.

На дисплее появляется подтверждение, что название программы было сохранено.

- Подтвердите нажатием **OK**.

Вы можете запустить сохранённую программу сразу или через некоторое время, или изменить этапы приготовления.

Запуск персональных программ

- Задвиньте приготавливаемую пищу в рабочую камеру.
- Выберите Персональные программы .
- Выберите нужную программу.

В зависимости от программных установок появляются следующие пункты меню:

- Запустить сразу
Программа сразу запускается. Сразу включается нагрев рабочей камеры.
 - Готовность в
Вы определяете момент времени, к которому процесс приготовления должен завершиться. Нагрев рабочей камеры к этому моменту времени автоматически выключается.
 - Запуск в
Вы определяете момент времени, когда процесс приготовления должен начаться. Нагрев рабочей камеры к этому моменту времени автоматически включается.
 - Показать этапы приготовления.
На дисплее появляется итог ваших установок.
 - Отобразить действия
Показываются необходимые действия, например, необходимость установки продукта в камеру.
- Выберите нужный пункт меню.

Программа запускается немедленно или к установленному моменту времени.

При помощи  Информация в зависимости от конкретного процесса приготовления можно просматривать, например, информацию о необходимости установки продукта в рабочую камеру или о необходимости поворота продукта.

- По окончании программы выберите закрыть.

Изменение этапов приготовления

Этапы приготовления автоматических программ, которые вы сохранили под собственным именем, не могут быть изменены.

- Выберите Персональные программы .
- Касайтесь программы, которую вы хотите изменить, до тех пор, пока не появится контекстное меню.
- Выберите изменить.
- Выберите этап приготовления, который вы хотите изменить или добавить, чтобы добавить этап приготовления.
- Выберите и подтвердите нужные установки.
- Если вы хотите запустить программу, не внося в неё изменения, выберите запустить.
- Если вы изменили все установки, выберите сохранить.

На дисплее появляется подтверждение, что название программы сохранено.

- Подтвердите с помощью ОК.

Изменения в программе сохранены, и вы можете запустить её сразу или через некоторое время.

Персональные программы

Переименование персональных программ

- Выберите Персональные программы .
- Касайтесь программы, которую вы хотите изменить, до тех пор, пока не появится контекстное меню.
- Выберите переименовать.
- Измените название программы с помощью клавиатуры.

С помощью символа  вы можете вставить переход на новую строку для длинного названия программы.

- После изменения названия программы выберите сохранить.

На дисплее появляется подтверждение, что название программы сохранено.

- Подтвердите с помощью ОК.

Программа переименована.

Удаление персональных программ

- Выберите Персональные программы .
- Касайтесь программы, которую вы хотите удалить, до тех пор, пока не появится контекстное меню.
- Выберите Удалить.
- Подтвердите запрос с помощью да.

Программа удаляется.

Вы можете удалить все персональные программы одновременно с помощью Установки | Заводские настройки | Персональные программы.

Перемещение персональных программ

- Выберите Персональные программы .
- Касайтесь программы, которую вы хотите переместить, до тех пор, пока не появится контекстное меню.
- Выберите переместить.

Вокруг записи появится оранжевая рамка.

- Переместите программу.

Программа появляется на нужной позиции.

Бережная обработка продуктов благоприятна для вашего здоровья. Поэтому пироги, пиццу, картофель фри и выпечку следует готовить только до золотистого цвета, а не до коричневого.

Указания по выпеканию

- Установите длительность приготовления. Процесс выпекания не должен настраиваться задолго до его начала. Тесто подсохнет, а дрожжи утратят свои свойства.
- Как правило, можно использовать решётку, противень для выпечки, универсальный противень и любую форму для выпечки из термостойкого материала.
- Всегда ставьте формы для выпечки на решётку.
- Выпекайте замороженные продукты, например пироги, пиццу или багеты, всегда на решётке.

При выпекании замороженных продуктов на высоких температурах, универсальный противень может очень сильно деформироваться, так что его, вероятно, не получится вынуть из рабочей камеры, пока он не остынет. Если деформация осталась после остывания, рекомендуется его заменить.

- Вы можете запекать замороженные продукты, такие как картофель фри, крокеты или аналогичные, на универсальном противне. Переворачивайте эти замороженные продукты во время приготовления несколько раз.

- Одновременно готовьте максимум на 2 уровнях. Если вам нравятся влажные пироги, такие как, например, сливовый пирог, готовьте только на одном уровне.

Использование бумаги для выпечки

Принадлежности Miele, такие как универсальный противень, имеют покрытие PerfectClean (см. главу «Чистка и уход»). Обычно поверхности с покрытием PerfectClean не нужно смазывать или выстилать бумагой для выпечки.

- Используйте бумагу для выпечки при приготовлении:
 - изделий из теста с разрыхлителем, поскольку щёлочь, используемая при приготовлении теста, может повредить поверхность с покрытием PerfectClean;
 - изделий из теста с высоким содержанием белка, таких как печенье, безе и миндальные пирожные (макаруны), так как это тесто легко прилипает;
 - изделий из слоёного теста и штруделей;
 - быстрозамороженных продуктов на решётке;
 - замороженных продуктов, таких как картофель фри, крокеты или аналогичные, на универсальном противне.

Рекомендации по выпеканию

- Используйте для выпекания в основном тёмные формы. Старайтесь не пользоваться светлыми формами с тонкими стенками из блестящего материала, так как в них поджаривание получается неравномерным или слабым. При неблагоприятных обстоятельствах продукт не пропечётся.
- Пироги в прямоугольной или продолговатой форме размещайте поперёк рабочей камеры. В этом случае распределение тепла в форме будет оптимальным, и выпечка пропечётся равномерно.
- Если вы готовите замороженные продукты, такие как картофель фри, крокеты, пироги, пиццу и багеты, выберите среднее значение температуры, указанное производителем.
- Если указан диапазон времени, проверьте спустя меньшее время, готов ли продукт. Для этого проколите тесто деревянной палочкой. Если к палочке не липнет тесто, значит продукт готов.

Указания по режимам работы

Обзор всех режимов вместе с соответствующими рекомендуемыми значениями приведен в главе «Главные и дополнительные меню».

Комби-режим

Данный режим работает с комбинацией режима духового шкафа и влажности. Благодаря подаче пара поверхность продукта не высушивается. Хлеб, булочки и слоёное тесто приобретают блестящую хрустящую корочку.

Вы можете выбирать между различными вариантами нагрева:

- Комби-режим и Конвекция + 
- Комби-режим и Верх./ниж. ж. 
- Комби-режим и Гриль 

Мы рекомендуем выпекать хлеб и булочки в несколько этапов: на первом этапе приготовления блеск достигается за счёт выпаривания (максимальная влажность, низкая температура). Поджаривание происходит на следующем этапе приготовления с высокой влажностью и высокой температурой. Затем выпечка сушится при низкой влажности и средней или высокой температуре.

Совет: Рецепты и подробные таблицы с информацией о режимах работы, температуре, влажности и времени приготовления можно посмотреть в книге рецептов/брошюре с рецептами «Выпечка, запекание, приготовление на пару» (на сайте Miele) или в приложении Miele.

Автоматич. программы

Следуйте указаниям на дисплее.

Конвекция плюс

Используйте этот режим работы, если хотите готовить одновременно на нескольких уровнях.

Вы можете использовать любую форму из термостойкого материала.

Вы можете готовить при более низких температурах, чем в режиме Верхний / нижний жар , поскольку тепло сразу распределяется в рабочей камере.

Верхний / нижний жар

Используйте этот режим работы для приготовления по традиционным рецептам. Для рецептов из старых кулинарных книг устанавливайте температуру на 10 °C ниже, чем указано в рецепте. Время приготовления не меняется.

Выпекайте только на одном уровне. Если вы готовите пироги, выпекаемые на противне, используйте уровень 2.

Интенсивное выпекание

Используйте этот режим работы для выпекания пирогов с сочной начинкой., пиццы, кишей и т. п. Разместите приготовляемый продукт на уровне 1.

Нижний жар

Выбирайте этот режим в конце приготовления, если необходимо сильнее подрумянить продукт с нижней стороны.

Верхний жар

Выбирайте этот режим в конце приготовления, если необходимо сильнее подрумянить продукт сверху.

Этот режим хорошо подходит для гратинирования и приготовления запеканок.

Пироги (спец. рецептура)

Используйте этот режим для выпекания изделий из сдобного теста и замороженной щелочной выпечки.


Конвекция Есо

Данный режим работы подходит для энергоэкономичного выпекания небольших объёмов, например быстро-замороженной пиццы или фигурного печенья.

Запекание

Указания по запеканию

- Никогда не запекайте мясо в замороженном состоянии, так как оно высохнет. Перед запеканием разморозьте мясо.
- Удалите кожу и сухожилия перед запеканием.
- Маринуйте и приправляйте мясо специями по желанию.
- Если вы хотите запечь несколько кусков мяса одновременно, используйте по возможности куски одинаковой толщины.
- Используйте универсальный противень с лежащей на нём решёткой. Рабочая камера останется чистой, и вы можете использовать собранный мясной сок для приготовления соуса.



- Дайте готовому жаркому 10 минут «отдохнуть» перед нарезанием. Во время этого периода отдыха мясной сок может равномерно распределиться.

Указания по режимам работы

Обзор всех режимов вместе с соответствующими рекомендуемыми значениями приведен в главе «Главные и дополнительные меню».

Комби-режим

Данный режим работает с комбинацией режима духового шкафа и влажности. Благодаря подаче пара поверхность продукта не высушивается. Мясо становится особенно нежным и сочным и приобретает хорошо поджаренную корочку. Используйте режим Комби-режим  для приготовления блюд из мяса, рыбы и птицы.

Вы можете выбирать между различными вариантами нагрева:

- Комби-режим и Конвекция + 
- Комби-режим и Верх./ниж. ж. 
- Комби-режим и Гриль 

Мы рекомендуем готовить мясо медленно и бережно в несколько этапов; на первом этапе приготовления – при высокой температуре для обжарки поверхности. На втором этапе приготовления должны использоваться повышенная влажность и пониженная температура. Мясо готовится равномерно, а мышечный белок раскрывается, что делает мясо особенно нежным.

Совет: Рецепты и подробные таблицы с информацией о режимах работы, температуре, влажности и времени приготовления можно посмотреть в книге рецептов/брошюре с рецептами «Выпечка, запекание, приготовление на пару» (на сайте Miele) или в приложении Miele.

Автоматич. программы

Следуйте указаниям на дисплее.

Конвекция плюс

Этот режим работы подходит для запекания блюд из мяса, рыбы и птицы с румяной корочкой.

Вы можете готовить при более низких температурах, чем в режиме Верхний / нижний жар , поскольку тепло сразу распределяется в рабочей камере.

Верхний / нижний жар


Используйте этот режим работы для приготовления по традиционным рецептам. Для рецептов из старых кулинарных книг устанавливайте температуру на 10 °C ниже, чем указано в рецепте. Время приготовления не меняется.

Выбирайте режим Нижний жар  в конце приготовления, если необходимо сильнее подрумянить продукт с нижней стороны.

Не используйте режим Интенсивное выпекание  для запекания мяса, так как образующийся сок будет слишком темным.

Запекание

Беспроводной термощуп



С помощью термощупа можно точно следить за температурой в процессе приготовления.

Принцип действия

Металлический наконечник термощупа вставляется в продукт полностью, до ручки. В металлическом наконечнике имеется температурный датчик, который измеряет внутреннюю температуру продукта в процессе приготовления.

Настройка внутренней температуры продукта зависит от необходимой степени готовности и вида мяса. Температуру можно выбрать в диапазоне от 30 до 99 °С.

Время приготовления зависит от различных факторов: чем выше температура в рабочей камере и, соответственно, влажность и чем тоньше продукт, тем быстрее будет достигнута заданная внутренняя температура продукта.

Как только вы поместите продукт со вставленным термощупом в рабочую камеру, произойдёт передача значений внутренней температуры продукта в электронный модуль комби-пароварки посредством радиосигналов между передатчиком в ручке термощупа и приёмной антенной.

Беспрепятственная передача радиосигнала обеспечивается только при закрытой дверце. Если в процессе приготовления вы открываете дверцу, например, чтобы полить жаркое, радиосигнал прерывается.

Передача возобновляется только после закрывания дверцы. Текущая внутренняя температура отобразится на дисплее через несколько секунд.

Температурный датчик выходит из строя при температурах свыше 100 °С. Если датчик находится внутри продукта, то опасность повреждения отсутствует, поскольку максимально возможная внутренняя температура продукта составляет 99 °С.

Если вы не используете термощуп, не оставляйте его лежать в рабочей камере во время приготовления, а всегда вставляйте в специальную гильзу для хранения в дверце.

Возможности использования

В некоторых автоматических и специальных программах вы получите указание на дисплее о необходимости использования термощупа.

Кроме того, вы также можете использовать термощуп в персональных программах и следующих режимах работы:

- Конвекция плюс
- Верхний / нижний жар
- Комби-режим и Конвекция +
- Комби-режим и Верх./ниж. ж.
- Приготовление на пару
- Интенсивное выпекание
- Гриль с обдувом
- Пироги (спец. рецептура)

Важные указания по использованию

Для обеспечения безупречной работы обратите внимание на следующие указания.

Металлический наконечник термощупа может обломиться.

Не используйте термощуп для перемещения продукта.

- Не используйте для приготовления высокую и узкую посуду из металла, так как она может ослабить радиосигналы.
- При использовании беспроводного термощупа не размещайте над ним металлические предметы, например крышки форм, алюминиевую фольгу или решётку для выпечки и запекания и универсальный противень на расположенных выше уровнях приготовления. Можно использовать стеклянные крышки.
- Не используйте одновременно другой термощуп из металла.
- Не кладите ручку термощупа в жидкость от продукта, на сам продукт или на край посуды для приготовления.
- Вы можете положить мясо в форму для запекания или, в зависимости от режима, на решётку для выпечки и запекания или стеклянный поддон.
- Металлический наконечник термощупа должен быть полностью вставлен в продукт по ручку, чтобы температурный датчик доставал приблизительно до середины. При этом его ручка должна быть направлена под наклоном вверх, а не располагаться горизонтально в направлении углов рабочей камеры или дверцы.
- При приготовлении птицы для установки металлического наконечника хорошо подходит самое толстое место в области грудки. Прощупайте большим и указательным пальцами область грудки, чтобы найти самое толстое место.
- Металлический наконечник не должен задевать кость или быть воткнут в жировую прослойку. Если наконечник соприкасается с жировой тканью или костью, это может привести к преждевременному отключению прибора.
- Для приготовления мяса с прослойками жира устанавливайте самое высокое значение внутренней температуры из диапазона, указанного в таблицах приготовления.
- При использовании алюминиевой фольги, рукава или пакета для запекания воткните термощуп через плёнку до середины продукта. При этом учитывайте указания производителя фольги.
- В очень плоский продукт, например рыбу, термощуп можно вставить только почти горизонтально. Поэтому готовьте очень плоские продукты в посуде из стекла или керамики, поскольку стенки металлической посуды могут быть помехой для радиосигналов.

Если термощуп во время приготовления перестал распознаваться, на дисплее появляется соответствующее сообщение. Измените положение термощупа внутри продукта.

Запекание

Использование термощупа

- Извлеките термощуп из гильзы для хранения за панелью управления.
- Вставьте металлический наконечник термощупа в продукт полностью, до ручки.

Если необходимо приготовить одновременно несколько кусков мяса, то вставьте термощуп в самый толстый кусок мяса.

Ручка должна быть направлена под наклоном вверх.

- Поместите продукт в рабочую камеру.
- Закройте дверцу.
- Выберите режим работы или автоматическую программу.
- При необходимости настройте температуру приготовления и внутреннюю температуру продукта.

В автоматических программах значения внутренней температуры уже заданы.

Следуйте указаниям на дисплее.

Процесс приготовления закончится сразу по достижении внутренней температуры продукта.



Опасность получения ожогов при контакте с горячими поверхностями.

Ручка термощупа может сильно нагреться. Вы можете обжечься при контакте с ручкой.

Надевайте кухонные рукавицы при извлечении термощупа.

Совет: Если при достижении внутренней температуры продукт ещё не соответствует вашим пожеланиям по степени готовности, воткните термощуп в другое место продукта и повторите процесс.

Отложенный запуск процесса приготовления с использованием термощупа

Вы можете запустить процесс также к более позднему времени.

- Выберите Запуск в .

Время окончания приготовления можно оценить приблизительно, так как длительность приготовления с термощупом примерно соответствует длительности приготовления без термощупа.

Настройка Длительность и Готовность в недоступна, так как общее время приготовления зависит от достижения внутренней температуры.

Таблица с внутренними температурами

Мясо	 [°C]
Жаркое из телятины	75–80
Касселер (копчёная корейка)	63
Ножка ягнёнка «с кровью» средняя полная прожарка	64 76 82
Седло ягнёнка «с кровью» средняя полная прожарка	53 65 80
Седло косули «с кровью» средняя полная прожарка	60 72 81
Жаркое из говядины	80
Говяжье филе/ ростбиф «с кровью» средняя полная прожарка	45 54 75
Жареный окорок/жаркое с корочкой	85
Филе из свинины «с кровью» средняя полная прожарка	60 66 75
Дичь/окорок	85


 Внутренняя температура

 Опасность получения травм из-за горячих поверхностей.

Если вы откроете дверцу во время приготовления на гриле, элементы управления станут очень горячими. В процессе приготовления на гриле держите дверцу закрытой.

Указания по приготовлению на гриле

- Предварительный нагрев в режиме гриля не требуется. Поместите приготавливаемый продукт в холодную рабочую камеру.
- Используйте универсальный противень с лежащей на нём решёткой. Исключение: если вы готовите на уровне 3, размещайте универсальный противень на один уровень ниже решётки.



- При приготовлении рыбы положите кусок бумаги для выпечки, вырезанный по размеру блюда.
- При приготовлении на гриле высоких продуктов, например, половинок цыплят, используйте уровень 2, а при приготовлении плоских продуктов, например, стейков, — уровень 3.
- Поверните продукт по истечении $\frac{2}{3}$ времени приготовления. Исключение: рыбу переворачивать не нужно.

Рекомендации по приготовлению на гриле

- Нежирное мясо замаринуйте или смажьте растительным маслом. Другие жиры быстро темнеют или дымятся.
- Перед приготовлением на гриле нарежьте колбаски поперек.
- Следите, чтобы ломтики продукта были примерно одинаковой толщины, тогда слишком большой разницы в продолжительности приготовления на гриле не будет.
- Для **пробы готовности** мяса нажмите на него ложкой. Так вы сможете определить степень его готовности.
 - **прожарка «с кровью»**
Если мясо ещё очень эластичное, значит внутри оно ещё красное.
 - **средняя прожарка**
Если мясо немного «поддаётся», значит внутри оно розовое.
 - **полная прожарка**
Если мясо почти не «поддаётся», значит оно прожарилось.
- Если поверхность довольно больших кусков мяса уже сильно подрумянилась, но внутри мясо ещё не готово, разместите продукт на более низком уровне или готовьте дальше на более низкой ступени гриля.

Указания по режимам работы

Обзор всех режимов вместе с соответствующими рекомендуемыми значениями приведен в главе «Главные и дополнительные меню».

Пластик термощупа может плавиться при очень высоких температурах.

Не используйте термощуп в режимах гриля.

Не храните термощуп в рабочей камере.

Комби-режим и Гриль

Этот режим подходит для обжаривания на гриле продуктов, которые должны подрумяниваться, но и в то же время не должны высыхать, например, для кукурузных початков.

Гриль большой

Используйте этот режим работы для запекания плоских продуктов в больших количествах и для запекания в больших формах.

Гриль малый

Используйте этот режим работы для запекания плоских продуктов в небольших количествах и для запекания в небольших формах.

Гриль с обдувом

Этот режим работы подходит для запекания на гриле продуктов с большим диаметром, например, птица, жаркое.

Указания по чистке и уходу

 **Опасность** получения ожогов при контакте с горячими поверхностями!

Во время работы комби-пароварка сильно нагревается. Вы можете обжечься при контакте с нагревательными элементами, рабочей камерой, боковыми направляющими и принадлежностями.

Перед очисткой нагревательных элементов, рабочей камеры, боковых направляющих и принадлежностей вручную сначала дайте им остыть.

 **Опасность** получения травм вследствие поражения электрическим током!

Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание.

Никогда не используйте пароструйный очиститель для очистки комби-пароварки.

Все поверхности могут изменить цвет или внешний вид в целом, если их очищать неподходящими моющими средствами. Фронтальная поверхность комби-пароварки может особенно сильно пострадать от чистящих средств для духовых шкафов и средств для удаления накипи.

На всех поверхностях легко образуются царапины. Царапины на стеклянных поверхностях в некоторых случаях могут привести к их разрушению.

Сразу удаляйте остатки моющих средств.

В некоторых случаях сильные загрязнения могут повредить комби-пароварку.

Очищайте рабочую камеру, внутреннюю сторону дверцы и уплотнение дверцы, как только они остынут. Проведение очистки спустя более длительное время затрудняет её или делает невозможной.

Запрещается использовать для очистки промышленные моющие средства; применяйте только бытовые моющие средства.

Запрещается использовать моющие средства с содержанием алифатических углеводов. Это может вызвать набухание уплотнений.

- Чистите комби-пароварку и принадлежности после каждого использования и вытирайте их насухо.
- Закрывайте дверцу прибора только после того, как рабочая камера полностью высохнет.

Если вы готовите преимущественно на пару и не используете программу ухода HydroClean, то необходимо не менее одного раза в год проводить процесс приготовления с температурой выше 225 °C, чтобы удалить влагу из недоступных мест комби-пароварки.

Если вы не будете пользоваться комби-пароваркой в течение длительного срока, основательно очистите её ещё раз, чтобы избежать появления запаха. Оставьте дверцу прибора немного приоткрытой.

Неподходящие моющие средства

Чтобы избежать повреждения поверхностей, не следует использовать при очистке:

- моющие средства, содержащие соду, аммиак, щелочи, кислоты или хлориды
- средства для растворения накипи
- абразивные моющие средства (например, абразивный порошок, пасту, пемзу)
- моющие средства, содержащие растворители
- моющие средства для посудомоечных машин
- очистители для стекла
- средства для очистки стеклокерамических панелей конфорок
- жёсткие губки и щётки с абразивной поверхностью (например, для чистки кастрюль, использованные губки, содержащие остатки абразивных средств)
- меламиновые очистители для удаления загрязнений
- острые металлические скребки
- проволочные мочалки
- проволочные губки из нержавеющей стали
- точечную очистку с применением механических средств
- средства для очистки духовых шкафов

Очистка лицевой поверхности

- Очистите фронтальную поверхность прибора с помощью губки, средства для мытья посуды вручную и тёплой воды.
- В заключение протереть насухо мягкой тканью.

Совет: Для очистки вы можете использовать также чистую влажную салфетку из микрофибры без моющего средства.

Покрытие PerfectClean

Поверхности универсального противня, решётки и телескопических направляющих FlexiClip HFC 71 имеют **покрытие PerfectClean**. Это создает оптический эффект, который делает поверхность переливчатой. Поверхности с покрытием PerfectClean обладают прекрасными антипригарными свойствами и очень легко чистятся.

Для оптимальной эксплуатации важно очищать поверхности после каждого использования.

Антипригарные свойства не действуют, если на покрытии PerfectClean остаются следы от предыдущего использования. Многократное использование прибора без проведения промежуточной очистки может значительно усложнить его очистку.

При выкипании фруктового сока могут образоваться пятна, которые невозможно будет впоследствии удалить. Однако данные изменения не влияют на качество покрытия PerfectClean.

Чтобы не нарушить действие антипригарных свойств, всегда удаляйте все остатки моющих средств.

Чтобы не повредить поверхности с покрытием PerfectClean, не применяйте при очистке:

- абразивные моющие средства (например, абразивный порошок, пасту, пемзу);
- средства для очистки стеклокерамических панелей конфорок;
- средства для чистки стеклокерамики и нержавеющей стали;
- проволочные мочалки;
- губки с абразивной поверхностью (например, для чистки кастрюль или использованные губки, содержащие остатки абразивных средств);
- спреи для очистки духовых шкафов;
- точечную очистку с применением механических средств.

Ни в коем случае не мойте детали с покрытием PerfectClean в посудомоечной машине.

Рабочая камера

Если рабочая камера приобретает желтоватый оттенок после длительного использования, его появление не является дефектом прибора. Это не влияет на эксплуатационные свойства прибора.

Убедитесь, что моющие средства не попадают в отверстия в задней стенке рабочей камеры.

Для удобства очистки рабочей камеры вы можете снять дверцу, демонтировать боковые направляющие и откинуть вниз нагревательный элемент верхнего жара/гриля.

Очистка после приготовления на пару

■ Удалите:

- конденсат с помощью губки или салфетки
- лёгкие жировые загрязнения с помощью чистой губки, средства для мытья посуды вручную и тёплой воды

■ После каждой очистки тщательно удаляйте остатки моющего средства чистой водой.

■ Затем насухо протрите рабочую камеру и внутреннюю сторону дверцы салфеткой.

Совет: В завершении вы можете автоматически высушить рабочую камеру с помощью программы ухода Сушка (см. раздел «Уход»).

Очистка после запекания, приготовления на гриле или выпекания

Очищайте рабочую камеру после каждого процесса запекания, приготовления на гриле или выпекания, так как в противном случае загрязнения пригорят и при определенных обстоятельствах их не удастся удалить.

- Очистите рабочую камеру и внутреннюю сторону дверцы чистой губкой с горячей водой и жидким средством для мытья посуды вручную. При необходимости вы также можете использовать жёсткую сторону **нецарапающей** губки для очистки, которая подходит для чувствительных поверхностей.
- После каждой очистки тщательно удаляйте остатки моющих средств чистой водой.
- Затем насухо протрите рабочую камеру и внутреннюю сторону дверцы салфеткой.

Совет: Чтобы упростить очистку, замочите загрязнения на несколько минут в растворе моющего средства или настройте программу Чистка и уход  | Смачивание.

При сильных, стойких загрязнениях мы рекомендуем очищать рабочую камеру с помощью программы ухода HydroClean (см. раздел «Уход»).

Очистка и уход

Очистка фильтра в дне рабочей камеры

- Ополаскивайте и вытирайте насухо фильтр, расположенный в дне рабочей камеры, после каждого использования.
- Удаляйте пятна и отложения накипи у фильтра расположенного в дне рабочей камеры с помощью уксуса, после чего промывайте его чистой водой.

Очистка уплотнения дверцы

Уплотнение дверцы может стать ломким и потрескаться из-за остатков жира.

Очищайте уплотнение дверцы после запекания, приготовления на гриле или выпекания.

- Очищайте уплотнение дверцы с помощью чистой влажной салфетки из микрофибры без моющего средства. Для очистки вы можете также использовать чистую губку, средство для мытья посуды вручную и тёплую воду.
- После каждой очистки протирайте уплотнение мягкой салфеткой.
- Проверьте, правильно ли расположено уплотнение дверцы. Снова прижмите уплотнение дверцы таким образом, чтобы оно повсюду прилегало равномерно.

Если на уплотнении дверцы имеются повреждения, например трещины, уплотнение необходимо заменить. Обратитесь в сервисную службу Miele.

До замены уплотнения не запускайте процесс приготовления с паром и не выполняйте очистку с помощью программы ухода Hydro-Clean.

Очистка ёмкости для воды и контейнера для конденсата

Ёмкость для воды и контейнер для конденсата пригодны для мытья в посудомоечной машине.

- После каждого использования снимайте ёмкость для воды и контейнер для конденсата. Для извлечения ёмкости для воды и контейнера для конденсата из прибора слегка приподнимите их.
- Опорожните ёмкость для воды и контейнер для конденсата.

При снятии ёмкости для воды и контейнера для конденсата вода может капать в отсек.

- При необходимости просушите отсек.
- Вымойте ёмкость для воды и контейнер для конденсата вручную или очистите в посудомоечной машине.
- В заключение протрите насухо салфеткой ёмкость для воды и контейнер для конденсата, чтобы избежать появления известкового налёта.

Принадлежности

Очистка универсального противня и решётки

Поверхности универсального противня и решётки имеют покрытие PerfectClean.

Обратите внимание на указания по очистке в главе «Очистка и уход», разделе «Покрытие PerfectClean».

■ Удалите:

- лёгкие загрязнения с помощью чистой губки, жидкого средства для мытья посуды вручную и тёплой воды.
 - сильные загрязнения с помощью чистой губки, горячей воды и жидкого средства для мытья посуды вручную. При необходимости вы также можете использовать жёсткую сторону **нецарапающей** губки для очистки, которая подходит для чувствительных поверхностей.
- После каждой очистки тщательно удаляйте остатки моющих средств чистой водой.
- В заключение вытрите насухо все поверхности салфеткой.

Очистка контейнера для приготовления и термощупа

Контейнеры для приготовления и термощуп можно мыть в посудомоечной машине.

- Промывайте и вытирайте насухо контейнеры и термощуп после каждого использования.
- Устраняйте голубоватые пятна у контейнеров с помощью уксуса, после чего промывайте их чистой водой.

Очистка и уход

Очистка боковых направляющих

Боковые направляющие можно снять вместе с телескопическими направляющими FlexiClip (при наличии).

Если вы предварительно хотите отдельно демонтировать телескопические направляющие FlexiClip, следуйте указаниям в главе «Обзор», разделе «Встраивание и демонтаж телескопических направляющих FlexiClip».


Поверхность телескопических направляющих FlexiClip HFC 71 имеет покрытие PerfectClean.

Обратите внимание на указания по очистке в главе «Очистка и уход», разделе «Покрытие PerfectClean».

⚠ Опасность получения ожогов при контакте с горячими поверхностями.

Во время работы комби-пароварка сильно нагревается. Вы можете обжечься при контакте с нагревательными элементами, рабочей камерой и принадлежностями.

Перед демонтажем боковых направляющих подождите, пока нагревательные элементы, рабочая камера и принадлежности не остынут.



■ Вытяните боковые направляющие спереди из крепления (1.) и извлеките их (2.).

■ Удалите:

- лёгкие загрязнения с помощью чистой губки, жидкого средства для мытья посуды вручную и тёплой воды,
- сильные загрязнения с помощью чистой губки, горячей воды и жидкого средства для мытья посуды вручную. При необходимости вы также можете использовать жёсткую сторону **нецапающей** губки для очистки, которая подходит для чувствительных поверхностей. Боковые направляющие FlexiClip можно мыть в посудомоечной машине и **без** телескопических направляющих.

■ После каждой очистки тщательно удаляйте остатки моющего средства чистой водой.

■ Насухо протрите боковые направляющие салфеткой.

Встраивание выполняется в обратной последовательности.

■ Снова осторожно установите боковые направляющие.

Если боковые направляющие будут вставлены неправильно, не будет обеспечиваться защита от опрокидывания и выскальзывания. Кроме того, при задвигании контейнеров для приготовления может быть повреждён датчик температуры.

Опускание нагревательного элемента верхнего жара/гриля.

Если верхняя часть рабочей камеры особенно сильно загрязнена, то для очистки можно откинуть вниз нагревательный элемент верхнего жара/гриля примерно на 5 см.


 **Опасность** получения ожогов при контакте с горячими поверхностями.

Во время работы комби-пароварка сильно нагревается. Вы можете обжечься при контакте с нагревательными элементами, рабочей камерой, боковыми направляющими и принадлежностями.


Перед очисткой нагревательных элементов, рабочей камеры, боковых направляющих и принадлежностей сначала дайте им остыть.

Нагревательные элементы верхнего жара/гриля могут быть повреждены.

Никогда не тяните вниз с силой нагревательный элемент верхнего жара/гриля.



- Осторожно потяните нажимной элемент вниз. Нагревательный элемент верхнего жара/гриля автоматически откидывается вниз.
- Очистите верхнюю часть рабочей камеры салфеткой или губкой (см. главу «Очистка и уход», раздел «Рабочая камера»).



- После очистки снова откиньте вверх нагревательный элемент верхнего жара/гриля на внешнем кольце нажимного элемента. Следите за тем, чтобы нажимной элемент правильно зафиксировался.

Очистка и уход

Чистка и уход

Функции Готовность в и Запуск в в программах ухода не предлагаются.

Замачивание

С помощью этой программы по уходу можно размягчить сильные загрязнения.

- Дайте рабочей камере остыть.
- Удалите все принадлежности из рабочей камеры.
- Удалите салфеткой основные загрязнения.
- Выберите Чистка и уход  | Смачивание.

Процесс смачивания длится ок. 10 минут.

Сушка

С помощью данной программы по уходу остатки влаги в рабочей камере высушиваются даже в недоступных местах.

- Предварительно высушите рабочую камеру протирочной салфеткой.
- Выберите Чистка и уход  | Сушка.

Процесс сушки длится примерно 20 минут.

Промывание

Для этой программы по уходу выполняется промывание системы водой. Система будет очищена от остатков продуктов.

- Выберите Чистка и уход  | Промывание.

- Следуйте указаниям на дисплее.

Процесс промывания длится примерно 10 минут.

Удаление накипи

Для очистки от накипи рекомендуем вам использовать таблетки Miele от накипи (см. «Дополнительно приобретаемые принадлежности»). Они были специально разработаны для продукции Miele, чтобы оптимизировать процесс очистки от накипи. Другие средства для удаления накипи, которые, помимо лимонной кислоты, содержат другие виды кислот и/или иные нежелательные компоненты, например хлориды, могут повредить прибор. Кроме того, требуемый эффект невозможно гарантировать из-за несоблюдения концентрации раствора средства.

Если раствор попадёт на металл, то на нём могут появиться пятна.

Сразу же вытирайте раствор для удаления накипи.

После определённого срока использования комби-пароварку необходимо очистить от накипи. При наступлении этого момента на дисплее отображается количество оставшихся до очистки процессов приготовления. Подсчитываются только процессы приготовления с использованием пара. После проведения последнего оставшегося процесса приготовления на пару работа комби-пароварки блокируется.

Мы рекомендуем удалить накипь из комби-пароварки перед блокировкой.

Процесс очистки от накипи длится примерно 41 минуту.

Во время очистки от накипи ёмкость для воды необходимо опорожнять, ополаскивать и наполнять свежей водой. Контейнер для конденсата нужно опорожнить.

Проведение процесса очистки от накипи

- Удалите все принадлежности из рабочей камеры.
- Выберите Чистка и уход  | Удаление накипи.

На дисплее появляется указание Пожалуйста, подождите. Выполняется подготовка к процессу очистки от накипи. Это может занять несколько минут. Как только подготовка будет завершена, вы получите уведомление о необходимости добавить средство для удаления накипи в ёмкость для воды.

- Заполните ёмкость для воды до маркировки  чуть тёплой водой и добавьте 2 таблетки для удаления накипи от Miele.
- Подождите, пока таблетки для удаления накипи растворятся.
- Установите ёмкость для воды.
- Подтвердите нажатием кнопки **OK**.
- Вылейте воду из контейнера для конденсата.
- Подтвердите нажатием кнопки **OK**.

Отобразится оставшееся время. Начинается процесс очистки от накипи.

Ни в коем случае не выключайте комби-пароварку до завершения процесса очистки от накипи, т. к. в противном случае нужно будет начать процесс очистки заново.

Во время очистки от накипи ёмкость для воды необходимо опорожнять, ополаскивать и наполнять свежей водой. Контейнер для конденсата нужно опорожнить.

- Следуйте указаниям на дисплее.

По истечении оставшегося времени появляется Готово и раздаётся звуковой сигнал.

Завершение процесса очистки от накипи

- Выберите закрыть.
- Извлеките ёмкость для воды и контейнер для конденсата и опорожните их.
- Очистите и высушите ёмкость для воды и контейнер для конденсата.
- Откройте дверцу и дайте рабочей камере остыть.
- Затем насухо вытрите рабочую камеру.
- Закрывайте дверцу прибора только после того, как рабочая камера полностью высохнет.
- Выключите комби-пароварку.

Очистка и уход

HydroClean

Вместо очистки рабочей камеры вручную её можно очистить с помощью программы ухода HydroClean.

Запахи после приготовления рыбы, а также сильные, застарелые загрязнения, например от жарки или приготовления на гриле, можно легко удалить с помощью этой программы.

Мы рекомендуем очищать комби-пароварку четыре раза в год с помощью HydroClean. При необходимости очистки можно выполнять чаще.

Для очистки с помощью HydroClean пользуйтесь исключительно средством Miele HydroCleaner. Это моющее средство специально разработано для комби-пароварки.

Другие продукты для очистки могут повредить комби-пароварку.

В комплект поставки комби-пароварки входит 1 флакон средства HydroCleaner от Miele. Дополнительные флаконы средства HydroCleaner можно приобрести в интернет-магазине Miele, в сервисной службе или у авторизованных дилеров Miele.



Опасность получения травм из-за моющего средства!

HydroCleaner вызывает раздражение кожи и сильное раздражение глаз.

Избегайте контакта средства с кожей и глазами.

При контакте немедленно промойте кожу/глаза достаточным количеством воды; при повторном раздражении обратитесь к врачу.

Храните HydroCleaner в недоступном для детей месте.

В независимости от степени загрязнения всегда полностью используйте содержимое флакона HydroCleaner (125 мл).

Количество моющего средства 125 мл рассчитано на весь процесс очистки; его запрещается изменять.

Можно выбрать одну из 3 ступеней очистки с разной продолжительностью:

- **степень загрязнения 1** при лёгких, едва заметных загрязнениях и запахах, например после приготовления рыбы или капусты

продолжительность: прибл. 1:57 ч

- **степень загрязнения 2** при заметных, не сильно пригоревших загрязнениях, например капли сыра с пиццы, остатки фруктового пирога

продолжительность: прибл. 3:17 ч

- **степень загрязнения 3** при сильных, застарелых пригоревших загрязнениях разных продуктов, а также, к примеру, после приготовления жареного цыплёнка

продолжительность: прибл. 4:17 ч

Фазы процесса очистки

HydroClean проходит в несколько фаз:

1. Подготовка
2. Фаза очистки
3. Фаза промывки
4. Дополнительная очистка вручную
5. Фаза сушки

На комби-пароварке появятся указания о том, как провести всю очистку. Для подготовки может потребоваться извлечь принадлежности из рабочей

камеры и залить моющее средство через фильтр, расположенный в дне камеры.

После завершения всех приготовлений запускается фаза очистки. Дверца автоматически заблокируется. Моющее средство смешивается со свежей водой и подаётся в рабочую камеру через распределительное колесо в верхней части рабочей камеры. Данная процедура повторяется несколько раз.

Когда оставшееся время составит 1:20 ч, начнётся фаза промывки. Остатки загрязнений и моющего средства будут вымываться из рабочей камеры. К началу и во время этой фазы необходимо несколько раз ополоснуть и наполнить ёмкость свежей водой; контейнер для конденсата должен быть пустым.

Последняя фаза — фаза сушки. Она начинается с 30 минут оставшегося времени. Для удаления крупных остатков загрязнений рабочую камеру необходимо протереть влажной салфеткой до начала фазы сушки.

Если выключить комби-пароварку, то процесс очистки прерывается. После повторного включения комби-пароварка автоматически выполнит фазу промывки и сушки для удаления возможных остатков моющего средства. Нормальная работа возможна только после завершения (см. также главу «Устранение проблем», раздел «Сообщения на дисплее»).

Подготовка и запуск процесса очистки

- Выберите Чистка и уход .
- Выберите HydroClean.

- Выберите ступень очистки в соответствии со степенью загрязнения.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.

Появляется сообщение *Пожалуйста, подождите*. Будет выполнена подготовка к очистке. Это может занять несколько минут. Как только подготовка завершится, появится уведомление о необходимости извлечь принадлежности и боковые направляющие.

- Удалите все принадлежности из рабочей камеры.
- Снимите боковые направляющие с телескопическими направляющими FlexiClip (при наличии) (см. главу «Очистка боковых направляющих»).
- Подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.
- Откиньте вниз нагревательный элемент верхнего жара/гриля (см. главу «Опускание нагревательного элемента верхнего жара/гриля»).
- Удалите крупные загрязнения из рабочей камеры и под фильтром в дне камеры. Следите за тем, чтобы загрязнения не попадали в слив.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.
- Проверьте, вставлен ли фильтр, расположенный в дне рабочей камеры.
- Залейте содержимое 1 флакона средства HydroCleaner через фильтр в дне рабочей камеры. Следите за тем, чтобы моющее средство не попало на стекло или уплотнение дверцы.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.

Очистка и уход

■ Закройте дверцу.

Дистиллированная или газированная вода и другие жидкости могут повредить комби-пароварку. Используйте **только свежую холодную питьевую воду**.

- Промойте ёмкость для воды и заполните её до верхней отметки.
- Вставьте ёмкость для воды в отсек и подтвердите нажатием кнопки **OK**.
- Вылейте воду из контейнера для конденсата.
- Вставьте контейнер для конденсата в отсек и подтвердите нажатием **OK**.

Запустится процесс очистки.

На дисплее отобразится оставшееся время.

Через несколько секунд после запуска дверца автоматически блокируется.

Совет: Примерное время следующих действий, например наполнения свежей водой, можно увидеть на **i** Информация.

В начале и во время фазы промывки необходимо три раза наполнить ёмкость для воды свежей водой и опорожнить контейнер для конденсата.

■ Следуйте указаниям на дисплее.

Перед запуском фазы сушки дверца снова разблокируется; вам необходимо будет протереть рабочую камеру и внутреннюю часть дверцы.

- Протрите рабочую камеру (в том числе под фильтром в дне камеры) и внутреннюю сторону дверцы чистой влажной салфеткой из микрофибры или губкой.

- Подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.

- Для обеспечения оптимальной работы комби-пароварки проверьте водосборный жёлоб и при необходимости удалите воду.


⚠ Опасность повреждений вследствие вытекания воды!

Вытекающая вода может стать причиной повреждения мебельной ниши и пола.

Если в водосборном жёлобе есть несколько капель воды, проверьте правильность посадки уплотнения дверцы.

Снова прижмите уплотнение дверцы таким образом, чтобы оно повсюду прилегало равномерно.

В самых неблагоприятных обстоятельствах вода в водосборном жёлобе может дойти до высоты платформы.



В таком случае обратитесь в сервисную службу Miele.

- Откиньте вверх нагревательный элемент верхнего жара/гриля (см. главу «Опускание нагревательного элемента верхнего жара/гриля»).
- Установите боковые направляющие (см. главу «Очистка боковых направляющих»).
- Поместите принадлежности в рабочую камеру.
- Подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.
- Закройте дверцу.

- Промойте контейнер для конденсата.
- Вставьте контейнер для конденсата в отсек и подтвердите нажатием **OK**.

По истечении оставшегося времени появляется **Готово** и раздаётся звуковой сигнал.

Завершение процесса очистки

- Выберите закрыть.
- Выключите комби-пароварку.

⚠ Опасность получения ожогов при контакте с горячими поверхностями!

Во время работы комби-пароварка сильно нагревается. Вы можете обжечься при контакте с нагревательными элементами, рабочей камерой и принадлежностями.

Перед удалением возможных остатков чистящего средства и известковых отложений сначала дайте нагревательному элементу, рабочей камере и принадлежностям остыть.


- После остывания рабочей камеры удалите загрязнения с внутренней стороны дверцы, с водосборного жёлоба и уплотнения дверцы чистой влажной салфеткой из микрофибры или губкой.

Совет: Пятна и известковые отложения в рабочей камере можно удалить с помощью разбавленного раствора уксуса или средства DGClean (см. главу «Дополнительно приобретаемые принадлежности»). Затем протрите эти участки с использованием чистой воды.

- Насухо протрите рабочую камеру и внутреннюю сторону дверцы салфеткой.
- Закрывайте дверцу прибора только после того, как рабочая камера полностью высохнет.


Рекомендуем перед следующим процессом приготовления выполнять очистку контейнера для конденсата вручную или в посудомоечной машине (см. главу «Очистка ёмкости для воды и контейнера для конденсата»).

Затем проверьте правильность положения сливного штуцера и лёгкость хода поплавкового выключателя.




Демонтаж дверцы

- Подготовьте подходящую поверхность для дверцы, например мягкую ткань.
- Приоткройте дверцу.




- Один раз быстро нажмите на дверцу, держась обеими руками за верхний край.

Дверца соединена с шарнирами с помощью держателей. Прежде чем снимать дверцу с держателей, необходимо разблокировать фиксирующие скобы обоих шарниров.



- Полностью откройте дверцу.




- Для отпирания поверните скобы у обоих шарниров до упора в наклонное положение.

Неправильное снятие дверцы приводит к повреждению комби-пароварки.


Никогда не тяните дверцу с держателей в горизонтальном направлении, так как они откинются и отлетят в комби-пароварку.

- Закройте дверцу до упора.



- Возьмитесь за дверцу с боковых сторон и равномерно потяните её под углом вверх из держателей. Не допускайте перекоса дверцы.
- Положите дверцу на подготовленную поверхность.


Установка дверцы



- Возьмитесь за дверцу по бокам и установите ее на крепления дверных шарниров. Проследите, чтобы она при этом не перекашивалась.
- Полностью откройте дверцу.

Если запорные скобы не заблокированы, то дверца может отсоединиться от креплений и получить повреждения.

Обязательно вновь заблокируйте запорные скобы.



- Снова заблокируйте запорные скобы, повернув их за оба дверных шарнира до упора в горизонтальное положение.


Устранение проблем

Большинство неисправностей вы можете устранить самостоятельно. Во многих случаях это позволит сэкономить время и денежные средства, так как не придётся вызывать специалиста сервисной службы Miele.

На сайте www.miele.com/service можно найти дополнительную информацию о том, как устранять неисправности самостоятельно.



Сообщения на дисплее

Проблема	Причина и устранение
F10	Всасывающий шланг в ёмкости для воды вставлен неправильно или не вертикально. ■ Исправьте положение всасывающего шланга: 
F11 F20	Засорились сливные шланги. ■ Удалите накипь из комби-пароварки (см. главу «Очистка и уход», раздел «Уход») ■ Если информационное сообщение появится снова, следует обратиться в сервисную службу Miele.
F32	Блокировка дверцы для очистки с помощью Hydro-Clean не срабатывает. ■ Выключите и снова включите комби-пароварку. ■ Если информационное сообщение появится снова, следует обратиться в сервисную службу Miele.
F55	Максимальная продолжительность режима работы превышена, сработало защитное отключение. ■ Выключите и снова включите комби-пароварку. Комби-пароварка сразу будет готова к работе.
F138	Комби-пароварка негерметична. Вода попала в поддон. ■ Выключите и снова включите комби-пароварку. ■ Если информационное сообщение появится снова, следует обратиться в сервисную службу Miele.

Проблема	Причина и устранение
F196	Возникла техническая неисправность. ■ Выключите и снова включите комби-пароварку. Фильтр в дне рабочей камеры вставлен неправильно. ■ Выключите комби-пароварку. ■ Вставьте фильтр. ■ Снова включите комби-пароварку. ■ Если информационное сообщение появится снова, следует обратиться в сервисную службу Miele.
После включения на дисплее появляется сообщение: «Hydro-Clean» будет продолжена.	Процесс очистки был прерван сбоем электропитания или отключением. После повторного включения комби-пароварка автоматически выполнит фазу промывки и сушки для удаления возможных остатков моющего средства. Этот процесс длится примерно 1:30 ч. После прерывания во время фазы сушки процесс длится примерно 30 минут. Нормальная работа комби-пароварки возможна только после завершения процесса. ■ Следуйте указаниям на дисплее. Результат очистки может быть неоптимальным.
На дисплее отображается сообщение, не приведённое в данной таблице.	В электронных модулях возникла ошибка. ■ Отсоедините комби-пароварку от сети электропитания примерно на 1 минуту. ■ Если после подачи электропитания проблема сохранится, обратитесь в сервисную службу Miele.

Непредсказуемое поведение

Проблема	Причина и устранение
Рабочая камера не нагревается.	Активирован демонстрационный режим. Несмотря на то, что комби-пароваркой можно управлять, нагрев рабочей камеры не работает. ■ Выключите демонстрационный режим (см. главу «Установки», раздел «Демо-режим»). Рабочая камера нагрелась из-за работы встроенного под прибором подогревателя посуды и пищи. ■ Откройте дверцу и дайте рабочей камере остыть.

Устранение проблем

Проблема	Причина и устранение
После переезда комби-пароварка не переключается с фазы нагрева на фазу приготовления.	Температура кипения воды изменилась, так как новое место установки как минимум на 300 метров (высота над уровнем моря) отличается от прежнего. ■ Для адаптации температуры кипения выполните процесс очистки от накипи (см. главу «Очистка и уход», раздел «Уход»).
Во время работы выделяется непривычное количество пара, или пар выходит из других мест, а не тех, что обычно.	Неправильно закрыта дверца. ■ Закройте дверцу.
	Уплотнение дверцы вставлено неправильно. ■ Снова прижмите уплотнение дверцы таким образом, чтобы оно повсюду прилегало равномерно.
	Уплотнение дверцы повреждено, например имеет трещины. ■ Для замены уплотнения дверцы обратитесь в сервисную службу Miele. ■ До замены уплотнения не запускайте процесс приготовления с паром и не выполняйте очистку с помощью HydroClean.
Во время очистки с помощью программы HydroClean в водосборном жёлобе вода скопилась до его края.	Комби-пароварка негерметична. ■ Удалите воду и при необходимости повторите процесс очистки до конца. ■ Обратитесь в сервисную службу Miele.
Не высвечиваются функции Запуск в и Готовность в.	Температура в рабочей камере слишком высокая, например, по окончании процесса приготовления. ■ Откройте дверцу и дайте рабочей камере остыть.
	В программах по уходу эти функции вообще не предоставляются.

Проблема	Причина и устранение
Сенсорные кнопки или датчик приближения не работают.	Вы выбрали установку Дисплей QuickTouch Выкл.. Поэтому при выключенной комби-пароварке сенсорные кнопки и датчик приближения не работают. ■ Как только вы включите комби-пароварку, сенсорные кнопки и датчик приближения начнут работать. Если вы хотите, чтобы сенсорные кнопки и датчик приближения работали даже при выключенной комби-пароварке, выберите установку Дисплей QuickTouch Вкл..
	Установки для датчика приближения выключены. ■ Измените установки для датчика приближения с помощью Установки Датчик приближения.
	Датчик приближения неисправен. ■ Обратитесь в сервисную службу Miele.
	Комби-пароварка не подключена к электросети. ■ Проверьте, вставлена ли вилка комби-пароварки в розетку. ■ Проверьте, не сработал ли предохранитель на распределительном щите. Вызовите квалифицированного электрика или обратитесь в сервисную службу Miele.
	Если дисплей тоже не реагирует, возникла проблема в системе управления. ■ Нажимайте кнопку «Вкл./Выкл.»  до отключения дисплея и перезапуска комби-пароварки.
Сенсорная кнопка  мигает при включении комби-пароварки.	Вы ещё не подключили комби-пароварку к сети WiFi. Сенсорная кнопка мигает, сигнализируя о возможности подключить комби-пароварку к сети с помощью этой кнопки. После многократного включения и выключения комби-пароварки сенсорная кнопка больше не мигает, но функция подключения к сети по-прежнему активна.

Шумы

Проблема	Причина и устранение
Во время работы и после выключения комби-пароварки слышен шум (гул).	Этот звук не означает неправильную работу или дефект прибора. Он возникает при закачке и сливе воды.

Устранение проблем

Проблема	Причина и устранение
После выключения ещё слышен шум работы вентилятора.	Вентилятор работает с задержкой. Комби-пароварка оснащена вентилятором, который выводит испарения из рабочей камеры наружу. Вентилятор продолжает работать после выключения комби-пароварки. Он автоматически отключается через некоторое время.

Неудовлетворительный результат

Проблема	Причина и устранение
Пирог/выпечка не готовы по истечении времени, указанного в рецепте.	Установленная температура не соответствует той, которая указана в рецепте. ■ Измените температуру.
	Вы готовили не строго по рецепту. Например, за счёт добавления большего количества жидкости или яиц время приготовления увеличивается. ■ Подберите температуру и/или время приготовления в соответствии с изменённым рецептом.
Неравномерное подрумянивание пирога/выпечки.	Установлена слишком высокая температура.
	Выпечка происходила на более чем двух уровнях приготовления. ■ Используйте для выпекания максимум два уровня приготовления.
После очистки с помощью программы HydroClean в рабочей камере остались загрязнения.	Была выбрана слишком низкая ступень очистки. ■ При необходимости снова запустите HydroClean с более высокой ступенью очистки.
	Перед запуском фазы сушки рабочая камера не была вытерта или была вытерта недостаточно. ■ При необходимости снова запустите HydroClean. ■ Если на дисплее появится соответствующее требование, тщательно протрите рабочую камеру влажной салфеткой.

Общие проблемы или технические неисправности


Проблема	Причина и устранение
Комби-пароварка не включается.	Сработал автомат защиты в электрощите. ■ Включите автомат защиты (номинальную величину тока срабатывания см. на типовой табличке).
	При определённых обстоятельствах могла возникнуть техническая неисправность. ■ Отключите комби-пароварку от электросети примерно на 1 минуту: — выключите соответствующий автомат защиты или полностью выверните предохранитель с плавкими вставками, или — выключите УЗО (защиту от токов утечки). ■ Если после повторного включения/ввёртывания предохранителя или включения УЗО неисправность устранить не удаётся, обратитесь к квалифицированному электрику или в сервисную службу Miele.
Не работает подсветка рабочей камеры.	Лампа неисправна. ■ Обратитесь в сервисную службу, если необходимо заменить лампу.
Панель управления не открывается/не закрывается автоматически, несмотря на многократное нажатие сенсорной кнопки .	В зоне поворота панели управления находится посторонний предмет. ■ Уберите этот предмет.
	Защита от заземления реагирует очень чувствительно, поэтому в отдельных случаях панель управления может не открываться или не закрываться. ■ Откройте/закройте панель управления вручную (см. в конце главы). ■ Если проблема возникает слишком часто, обратитесь в сервисную службу Miele.

Устранение проблем

Проблема	Причина и устранение
Не удаётся открыть дверь нажатием сенсорной кнопки  .	Вы выбрали установку Дисплей QuickTouch Выкл.. Поэтому при выключенной комби-пароварке сенсорная кнопка  не работает. ■ Как только вы включите комби-пароварку, сенсорные кнопки будут снова реагировать на касание. Если вы хотите, чтобы сенсорные кнопки всегда реагировали на касание даже при выключенной комби-пароварке, выберите установку Дисплей QuickTouch Вкл..
	При определённых обстоятельствах могла возникнуть техническая неисправность. ■ Если вам необходимо открыть дверцу, например, когда в рабочей камере ещё находится продукт, откройте её вручную (см. в конце главы). ■ Если проблема возникает снова, обратитесь в сервисную службу Miele.
Моющее средство HydroCleaner было залито в ёмкость для воды.	Не соблюдались указания на дисплее. Для достижения оптимального результата очистки отдельные этапы процесса необходимо согласовать. Всегда следуйте указаниям на дисплее (см. также главу «Очистка и уход», раздел «Уход»). Если процесс очистки с помощью программы HydroClean ещё не запущен: ■ Выключите комби-пароварку, чтобы отменить процесс очистки. ■ Опорожните ёмкость для воды и тщательно промойте её. ■ Снова запустите HydroClean. Если процесс очистки с помощью программы HydroClean уже был выполнен: в фазе промывки вся система очищается свежей водой несколько раз. После завершения процесса очистки все остатки моющего средства удаляются. ■ При необходимости снова запустите HydroClean.

Как открыть панель управления


- Осторожно откройте дверцу.



- Возьмитесь за панель управления сверху и снизу.
- Сначала извлеките панель управления движением вперёд.
- Аккуратно надавите на панель управления по направлению вверх.

Как закрыть панель управления

- Возьмитесь за панель управления сверху и снизу.
- Аккуратно надавите панель управления вниз.



- Задвиньте панель управления.

Устранение проблем

Открытие дверцы вручную

 Опасность получения ожогов при контакте с горячими поверхностями.

Стекло дверцы может быть горячим. Вы можете обжечься о стекло дверцы.

Надевайте защитные рукавицы при открывании горячей дверцы.


 Опасность получения травм из-за горячего пара!

В процессе приготовления с использованием пара при открывании дверцы наружу может выходить большое количество горячего пара. Вы можете обжечься паром.

Отойдите на шаг назад и дождитесь, пока пар рассеется, прежде чем вынимать продукт.

 Опасность получения травм вследствие контакта с горячими поверхностями и горячим продуктом! Во время работы комби-пароварка сильно нагревается. Вы можете обжечься при контакте с нагревательными элементами, рабочей камерой, боковыми направляющими, принадлежностями, продуктом и стеклом дверцы.

Надевайте защитные рукавицы при помещении или извлечении горячего продукта, при работе с горячей рабочей камерой, а также при закрывании горячей дверцы.



- Вставьте прилагаемый шпатель  с правой стороны примерно на 3 см в зазор между дверью и панелью управления и потяните дверцу вперед.

На сайте www.miele.kz/service вы найдёте информацию, как можно самостоятельно исправить неполадки, а также информацию о запасных частях и принадлежностях от Miele.

Контактная информация для обращений в случае неисправностей

При возникновении неисправностей, которые вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу Miele.

Вызвать специалиста сервисной службы Miele можно онлайн на сайте <https://www.miele.kz/domestic/service-21.htm>.

Контактные данные сервисной службы Miele указаны в конце данного документа.

Сообщите сервисной службе модель и фабричный номер прибора. Эти данные указаны на типовой табличке.

Если прибор встроен, номер модели и фабричный номер можно найти на маленькой табличке сверху открытой панели управления.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдете в разделе «Гарантия качества товара».

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям «Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2011/65/EC)»

Постановление Кабинета Министров Украины от 10.03.2017 №139

Документы соответствия

Сертификат соответствия
ЕАЭС RU C-DE.AЯ46.B.27614/22
действует с 30.12.2022 по 29.12.2027

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-DE.РА09.B.11639/22
действует с 15.12.2022 по 14.12.2027

Соответствует требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза (ранее Таможенного Союза)

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Условия транспортировки

Прибор должен транспортироваться согласно манипуляционным знакам, указанным на упаковке. Не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Условия хранения

Прибор должен храниться в сухом и чистом помещении, при температуре в помещении от +5 до +35°C, не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения не установлен

Срок службы прибора 10 лет

Дата изготовления

Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.

Указания по безопасности при встраивании прибора



Опасность ущерба из-за неправильного монтажа!

Из-за выполненного ненадлежащим образом монтажа комби-пароварка может быть повреждена.

Поручайте монтаж комби-пароварки только квалифицированным специалистам.

► Во избежание повреждения комби-пароварки, параметры подключения (частота и напряжение) на типовой табличке должны обязательно соответствовать параметрам электросети.

Перед подключением прибора сравните эти данные. В случае сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

► Многорозеточные переходники или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (существует опасность возгорания). Не подключайте комби-пароварку к электросети с помощью таких устройств.

► Проследите за тем, чтобы после монтажа комби-пароварки был обеспечен доступ к розетке.

► Комби-пароварку необходимо установить на такую высоту, чтобы было видно содержимое контейнера на верхнем уровне. Таким образом можно избежать травм из-за расплёскивания горячего продукта.


Монтаж

Размеры для встраивания

Все размеры указаны в мм.

Встраивание в высокий шкаф


Сзади ниши для встраивания не должно быть задней стенки шкафа.



Встраивание в шкаф под столешницей


В задней части ниши для встраивания не должно быть стенки шкафа.

При встраивании комби-пароварки под электрической или индукционной панелью конфорок, учитывайте указания по встраиванию панели конфорок, а также установочную высоту панели конфорок.




Монтаж

Вид сбоку




Зона поворота панели управления

В зоне поворота панели управления не должно быть никаких предметов (например, дверных ручек), которые могут препятствовать открытию и закрытию панели управления.



Монтаж

Подключение и вентиляция



- ① Вид спереди
- ② Сетевой кабель, длина $L = 2.000$ мм
- ③ Вырез для вентиляции, мин. 180 см^2
- ④ В этой области не должно быть подключений


Встраивание комби-пароварки

- Подключите сетевой кабель к комби-пароварке.

Для переноски комби-пароварки используйте скрытые ручки, расположенные по бокам корпуса.

Парогенератор не будет работать безупречно, если не выровнять комби-пароварку по уровню. Отклонение от горизонтальной линии может составлять максимум 2° .

- Задвиньте комби-пароварку в нишу для встраивания и выровняйте её. Следите за тем, чтобы сетевой кабель не был защемлён или повреждён.
- Откройте дверцу.



- Прикрепите комби-пароварку прилагаемыми шурупами справа и слева (3,5 x 25 мм) к боковым стенкам шкафа.
- Подключите комби-пароварку к электросети.
- Проверьте все функции комби-пароварки, используя инструкцию по эксплуатации.

Подключение к источнику электропитания

Комби-пароварка оснащена электрическим кабелем с вилкой для подключения к розетке с заземляющим контактом.

При установке комби-пароварки обеспечьте постоянный свободный доступ к розетке. Если это невозможно, обеспечьте установку устройства отключения от сети для каждого полюса.

 **Опасность пожара из-за перегрева!**

Подключение комби-пароварки к сети с помощью многорозеточных переходников или удлинителей может привести к перегрузке кабеля.

В целях безопасности не используйте многорозеточные переходники или удлинители.

Электропроводка с заземлением должна быть выполнена согласно нормам VDE 0100 (ПУЭ).

В целях безопасности для подключения комби-пароварки в соответствующем помещении мы рекомендуем использовать УЗО (RCD) типа .

Заменяйте повреждённый сетевой кабель только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна проводиться только квалифицированным специалистом или специалистом сервисной службы Miele.

Информация о токопотреблении и номинале предохранителя указана в инструкции по эксплуатации или на типовой табличке. Сравните эту информацию с данными подключения к источнику электропитания на месте.

В случае сомнений проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

Возможна периодическая или продолжительная эксплуатация прибора от автономного или не синхронизированного с сетью электроснабжающего оборудования (например, автономные сети, резервные системы). Условием для эксплуатации в данном случае является соответствие электропитающего оборудования требованиям EN 50160 или аналогичного стандарта.

Работоспособность и принцип действия защитных мер, предусмотренных в домашней электропроводке и данном изделии Miele, должны быть гарантированы в том числе при эксплуатации от автономных/резервных источников электропитания. В противном случае при установке их следует заменить на равнозначные, как это описано, например, в последней редакции правил применения VDE-AR-E 2510-2.

Если параметры электросети или электропроводка не соответствует данным требованиям, обратитесь в обслуживающую организацию вашего домовладения.

ПОМНИТЕ! Подключение к сети без защитного заземления может привести к поражению электрическим током и к неисправностям в приборе.

Данные для организаций, проводящих испытания и тесты

Тестовые блюда согласно EN 60350-1 (виды режимов приготовления на пару)

Тестовое блюдо	Контейнер для приготовления	Количество (г)	 ³		°C ¹	⌚ [мин.]
Подача пара						
Брокколи (8.1)	1x DGGL 12	макс.	2		100	3
Распределение пара						
Брокколи (8.2)	1x DGGL 20	300	2		100	3
Вместимость прибора						
Горох (8.3)	2x DGGL 12	по 1500	1, 2		100	— ²

³ уровень,  режим работы, °C температура, ⌚ время приготовления

 Приготовление на пару,  Приготовление на пару, программа ECO

¹ Устанавливайте тестовое блюдо в холодную рабочую камеру (до начала фазы нагрева).

² Тестирование завершается, когда температура в самом холодном месте составляет 85 °C.

Тестовые блюда меню ¹ (режим приготовления на пару)

Тестовое блюдо	Контейнер для приготовления	Количество (г)	 ^{3 2}	°C	Высота (см)	⌚ (мин)
Картофель, неразваристый, очищенный, четвертинки ³	1 x DGGL 20	800	3	100	—	17
Филе лосося глубокой заморозки, не подтаявшее	1 x DGGL 20	4 x 150	1	100	< 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2	9 10 11
Соцветия брокколи	1 x DGGL 20	600	2	100	—	4

³ Уровень (уровни), °C Температура, ⌚ Время приготовления

¹ Принцип действия: см. главу «Приготовление на пару», раздел «Приготовление блюд меню в ручном режиме».

² Задвиньте универсальный противень на уровень 1.

³ Установите первое тестовое блюдо (картофель) в холодную рабочую камеру (до начала фазы нагрева).

Данные для организаций, проводящих испытания и тесты

Тестовые блюда согласно EN 60350-1 (режимы работы духового шкафа)

Тестовое блюдо	Принадлежности	 ³		 [°C]	 ² [мин.]		предварительный нагрев
Отсадное печенье (7.5.2)	1 противень для выпечки	2		140	34–36 (35)	нет	нет
	2 противня для выпечки	1 3 ¹		140	39–41 (40) 36–38 (37)	нет	нет
	1 противень для выпечки	2		140	29–31 (29)	да	да
Небольшие кексы (7.5.3)	1 противень для выпечки	2		150	34–37 (34)	да	нет
	2 противня для выпечки	1, 2		140	43–46 (44)	да	нет
Бисквит с добавлением воды (7.6.1)	1 разъёмная форма 26 см (на решётке для выпечки и запекания)	2		160	30	да	да
Яблочный пирог (7.6.2)	1 разъёмная форма 20 см (на решётке для выпечки и запекания)	2		160	95–105 (100)	нет	нет
	2 разъёмные формы 20 см (на решётке)	2		160	85–95 (85)	да	да
Тост (белый хлеб промышленного производства) (9.2)	Решётка для выпечки и запекания	2		Уровень 3	4,5	нет	5,5 мин.
Булочка для бургера (9.3)	Решётка для выпечки и запекания	3		Уровень 3	1 сторона: 10 2 сторона: 6	нет	10 мин.
	Универсальный противень	2					

³ Уровень,  режим работы,  температура/уровень гриля, ² время приготовления,  Booster
 Конвекция плюс,  Верхний/нижний жар,  Пироги, спец. рецептура,  Гриль большой

¹ Вынимайте противни из прибора в разное время, если до истечения указанного времени приготовления выпечка уже достаточно подрумянится.
² Значение в скобках отображает оптимальное время приготовления.


Класс энергоэффективности по EN 60350-1

Класс энергоэффективности устанавливается согласно стандарту EN 60350-1.

Класс энергоэффективности: A+

При проведении измерения обратите внимание на следующие указания:

- Измерение проводится в режиме работы Конвекция Есо .
- Выберите установку Освещение | «Вкл.» на 15 секунд (см. главу «Установки», раздел «Освещение»).
- Выберите установку Датчик приближения | Вкл. освещ. при приближ. | Выкл. (см. главу «Установки», раздел «Датчик приближения»).
- Во время измерения в рабочей камере должны находиться только необходимые для этого принадлежности. Не используйте другие принадлежности, которые могут находиться в приборе, например телескопические направляющие FlexiClip.
- Для измерения термоэлементы необходимо продеть через уплотнение дверцы. Выньте уплотнение дверцы из паза и дважды проколите его. Вставьте термоэлементы в полученные отверстия в уплотнении дверцы. Затем вдавите уплотнение дверцы в паз, чтобы оно повсюду прилегало равномерно.



- На следующем этапе снимите фильтр в дне рабочей камеры и налейте в слив воды, чтобы поверхность воды была видна.
- Важным условием определения класса энергоэффективности является то, что во время измерения дверца прибора должна быть герметично закрыта. В зависимости от используемых измерительных элементов возможно нарушение функции уплотнения дверцы в той или иной степени. Это негативно сказывается на результате измерения.

Технические характеристики

Потребляемая мощность в выключенном состоянии, индикация текущего времени отключена	макс. 0,3 Вт
Потребляемая мощность в выключенном состоянии, индикация текущего времени включена	макс. 0,8 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания с подключением к сети	макс. 2,0 Вт
Время до автоматического перехода в выключенное состояние	20 мин
Время до автоматического перехода в режим ожидания с подключением к сети	20 мин
Диапазон частот модуля WiFi	2,4000–2,4835 ГГц
Излучаемая мощность модуля WiFi	макс. 100 мВт
Диапазон частот термощупа	433,2–434,6 МГц
Излучаемая мощность термощупа	макс. 10 мВт

Заявление о соответствии

Настоящим компания Miele заявляет, что данная комби-пароварка соответствует директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст заявления о соответствии товара требованиям ЕС можно найти на одном из следующих интернет-сайтов:

- Продукты, Скачать, на www.miele.kz
- Сервис, Запрос информации, инструкции по эксплуатации на <https://www.miele.kz/ru/domestic/service-21.htm> с указанием названия прибора или заводского номера.

Авторские права и лицензии на коммуникационный модуль

Для обслуживания и управления коммуникационным модулем компания Miele использует собственное и стороннее программное обеспечение (ПО), которое не подпадает под действие условий так называемой свободной лицензии. Эти программы/компоненты ПО защищены авторским правом. Необходимо соблюдать авторские права компании Miele и третьей стороны.

Кроме того, в данном коммуникационном модуле содержатся компоненты программного обеспечения, которые предоставляются на условиях свободной лицензии. Имеющиеся компоненты открытого ПО вместе с относящимися к ним сведениями об авторских правах, копиями соответствующих действующих лицензий, а также при необходимости дополнительную информацию вы можете запросить локально по IP-адресу в браузере (http://<ip_adresse>/Licenses). Изложенные в условиях предоставления свободной лицензии положения об ответственности и гарантийных обязательствах действуют только в отношении соответствующих правообладателей.

Авторские права и лицензии

Для обслуживания и управления прибором компания Miele использует собственное и стороннее программное обеспечение (ПО), которое не подпадает под действие условий так называемой свободной лицензии. Эти программы/компоненты ПО защищены авторским правом. Необходимо соблюдать авторские права компании Miele и третьей стороны.

Кроме того, данный прибор содержит компоненты программного обеспечения, которые предоставляются на условиях свободной лицензии. Вы можете запросить содержащиеся компоненты открытого ПО вместе с относящимися к ним сведениями об авторских правах, копиями соответствующих действующих лицензий, а также (при необходимости) дополнительную информацию прямо на приборе, выбрав кнопку Настройки | Правовая информация | Свободные лицензии. Изложенные в условиях предоставления свободной лицензии положения об ответственности и гарантийных обязательствах действуют только в отношении соответствующих правообладателей.

В частности, прибор содержит программные компоненты, которые лицензируются правообладателями в соответствии со стандартными общественными лицензиями GNU, версии 2 и 2.1, (GNU General Public License, Version 2, и GNU Lesser General Public License, Version 2.1). Компания Miele в течение минимум трёх лет после приобретения или поставки прибора предоставляет вам или третьей стороне машиночитаемую копию исходного кода содержащихся в устройстве компонентов открытого ПО, которые лицензируются в соответствии со стандартными общественными лицензиями GNU, версии 2 и 2.1, на съёмном носителе (CD-ROM, DVD или USB-накопитель). Чтобы получить этот исходный код, напишите нам, указав наименование, серийный номер и дату приобретения изделия, по адресу электронной почты (info@miele.com) или по указанному ниже адресу:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Обращаем ваше внимание на ограниченные гарантийные обязательства в пользу правообладателей в соответствии с условиями стандартных общественных лицензий GNU, версии 2 и 2.1:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипы
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Алматы и Киеве, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- **для Казахстана:** www.miele.kz
- **для Украины:** www.miele.ua

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам "Горячей линии", указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону “Горячей линии”.

Республика Казахстан

ТОО « Миле »
050000, г. Алматы, ул. Абиш Кекилбайұлы, 34, 1-04
Тел. (727) 313 23 00
Факс (727) 311 10 42
Горячая линия 8-800-080-53-33
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

Украина

ООО « Миле »
01033 Киев, Украина
ул. Короленковская, д. 4
Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)
(044) 496 03 00
E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штраße, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Импераиал Верке оНГ, Миле-Штраße, 1, 32257 Бюнде, Германия
Imperial Werke oHG, Miele-Straße 1, 32257 Bünde, Deutschland

Импортёры:

ТОО "Миле"

Казахстан

город Алматы

Бостандыкский район

улица Абиш Кекилбайулы, дом 34, 1-04

почтовый индекс 050000

Тел. +7 (727) 313-23-00

Факс +7 (727) 311 10 42

E-mail: info@miele.kz

Internet: www.miele.kz

ООО «Миле»

01033 Киев, Украина

ул. Короленковская, д. 4

Телефон: + 38 (044) 496 0300

E-mail: info@miele.ua

Internet: www.miele.ua



EAC

DGC 7840 HCX Pro

ru-KZ

M.-Nr. 12 393 180 / 05 / 002