







Mode d'emploi et instructions de montage Hotte



Lisez **impérativement** cette notice de montage et d'utilisation avant d'installer et de mettre en service cet appareil. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez tout dommage.

Contenu

Consignes de sécurité et mises en garde	4
Votre contribution à la protection de l'environnement	12
Fonctionnement de l'appareil	13
Diffusion de parfum.....	13
Commande avec l'application Miele@mobile	13
Schéma descriptif de la hotte	14
Première mise en service	16
Installer Miele@home	16
Connecter par le biais de l'application.....	17
Connecter par WPS	18
Déconnecter le WiFi (restaurer les réglages d'usine)	19
Installer Con@ctivity	20
Con@ctivity via réseau Wi-Fi local (Con@ctivity 3.0).....	20
Con@ctivity : connexion directe par ondes Wi-Fi (Con@ctivity 3.0).....	21
Commande (mode automatique)	22
Cuisson avec la fonction Con@ctivity (mode automatique).....	22
Saisie des aliments.....	23
Quitter provisoirement le mode automatique.....	24
Retour au mode automatique.....	24
Commande (mode manuel)	25
Cuisson sans la fonction Con@ctivity (mode manuel)	25
Activer et désactiver le ventilateur 	25
Sélectionner le niveau de puissance.....	25
Sélectionner l'arrêt différé 	25
Allumer/Éteindre/Varié l'intensité de l'éclairage des zones de cuisson 	25
Système Powermanagement	26
Arrêt de sécurité	26
Éclairage d'ambiance 	26
Conseils d'économie d'énergie	27
Modifier les réglages	28
Compteur d'heures de fonctionnement ; changer le filtre à graisse	28
Modifier ou désactiver le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif.....	29
Désactiver le Powermanagement.....	29

Déshumidification	30
Fonction de déshumidification	30
Remplacer le filtre de déshumidification	30
Diffusion de parfum	31
Fonction de diffusion de parfum	31
Retirer le support du flacon de parfum	31
Retirez le flacon de parfum	31
Stockage intermédiaire d'un flacon de parfum	32
Ouvrir un nouveau flacon de parfum	32
Installation du flacon de parfum	32
Fréquence de remplacement	32
Nettoyage et entretien	33
La carrosserie	33
Généralités	33
Compteur d'heures de fonctionnement  	33
Filtre à graisses	33
Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement du filtre à graisses	35
Filtre à charbon actif	36
Régénérer le filtre à charbon actif	36
Réinitialiser le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif ..	37
Durée de vie	37
Éliminer les filtres à charbon actif	37
Que faire si	38
Installation	39
Avant le montage	39
Notice de montage	39
Dimensions de l'appareil	40
Distance entre le plan de cuisson et la hotte (S)	41
Conseils de montage	42
Branchement électrique	42
Service après-vente et garantie	43
Emplacement de la plaque signalétique	43
Caractéristiques techniques	44
Accessoire en option pour le fonctionnement en mode recyclage	44
Déclaration de conformité	44

Consignes de sécurité et mises en garde

Cette hotte, répond aux réglementations de sécurité, en vigueur. Toute utilisation non conforme peut toutefois causer des dommages corporels et matériels.

Lisez attentivement le mode d'emploi et les instructions de montage avant de mettre la hotte en service. Vous y trouverez des informations importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Cela vous protégera et évitera d'endommager la hotte.

Conformément à la norme CEI 60335-1, Miele indique expressément de lire impérativement le chapitre pour l'installation de l'appareil et de suivre les consignes de sécurité et de mise en garde.

Miele ne peut être tenu responsable des dommages dus au non-respect des consignes.

Conservez précieusement ce mode d'emploi et les instructions de montage et transmettez-les à tout propriétaire ultérieur de l'appareil.

Utilisation conforme

- ▶ Cette hotte est réservée à un usage ménager dans un environnement de type domestique ou équivalent.
- ▶ Cette hotte ne doit pas être utilisée à l'air libre.
- ▶ Utilisez uniquement la hotte pour réaliser des tâches ménagères, telles que l'aspiration et l'évacuation des vapeurs produites lors de la préparation de repas.
Tout autre type d'utilisation est interdit.

Consignes de sécurité et mises en garde

▶ Cette hotte n'est pas destinée à être utilisée par des personnes sans assistance ni supervision si leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent de l'utiliser en toute sécurité. Ces personnes peuvent uniquement utiliser la hotte sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'elles sachent l'utiliser en toute sécurité. Ils doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Enfants dans le foyer

▶ Les enfants de moins de huit ans doivent être tenus à l'écart de la hotte à moins d'être constamment surveillés.

▶ Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser la hotte sans surveillance uniquement si vous leur en avez expliqué le fonctionnement et que la sécurité est garantie. Les enfants doivent être en mesure de détecter et de comprendre les dangers potentiels associés à une mauvaise commande.

▶ Les enfants ne peuvent pas nettoyer ou entretenir la hotte sans surveillance.

▶ Surveillez les enfants se trouvant à proximité de la hotte. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la hotte.

▶ La lumière émise par l'éclairage des zones de cuisson est très vive.

Si des nourrissons se trouvent près de l'appareil, assurez-vous qu'ils ne regardent pas directement les ampoules.

▶ Risque d'asphyxie. En jouant, les enfants risquent de s'asphyxier en s'enveloppant dans les matériaux d'emballage (film plastique, par exemple) ou en glissant leur tête à l'intérieur. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité et mises en garde

Sécurité technique

► Les travaux d'installation et d'entretien non conformes ou les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Les travaux d'installation d'entretien et de réparation doivent être confiés exclusivement à des spécialistes agréés par Miele.

► Tout dommage de la hotte peut mettre votre sécurité en danger. Vérifiez que la hotte ne présente pas de dommages visibles. Ne mettez jamais une hotte endommagée en service.

► La sécurité électrique de l'appareil n'est garantie que lorsqu'il est raccordé à une prise de terre réglementaire. Cette condition de sécurité fondamentale doit être respectée. En cas de doute, faites contrôler votre installation par un électricien.

► Seul un raccordement de la hotte au réseau électrique public permet de garantir un fonctionnement sûr et fiable de cette dernière.

► Les données de raccordement (tension et fréquence) de la plaque signalétique de la hotte doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter que la hotte ne soit endommagée.

Comparez les données de raccordement avant de brancher l'appareil. En cas de doute, interrogez un électricien.

► Les prises multiples et les rallonges ne garantissent pas la sécurité requise (risque d'incendie). Ne branchez pas la hotte avec une prise multiple ou un rallonge.

► Les câbles de suspension sont également utilisés pour l'alimentation. Ils ne doivent pas être pliés ni raccourcis. Ne vous servez pas des câbles de suspension pour fixer des éléments supplémentaires (par ex. : un faux plancher).

La hotte ne doit plus être utilisée si un câble porteur est endommagé. Les câbles de suspension ne peuvent être remplacés que par un technicien qualifié.

Consignes de sécurité et mises en garde

- ▶ N'utilisez la hotte que lorsqu'elle est entièrement montée afin de garantir son bon fonctionnement.
- ▶ Cette hotte n'est pas destinée à une utilisation dans un emplacement mobile (par exemple, sur un bateau).
- ▶ Toucher aux connexions électriques ou modifier la structure électrique ou mécanique risque de vous mettre en danger et d'entraver le bon fonctionnement de la hotte.
Ouvrez la carrosserie en respectant les indications de montage et de nettoyage. N'ouvrez en aucun cas d'autres pièces de la carrosserie.
- ▶ La garantie ne s'applique que si les interventions sur la hotte sont exécutées par un réparateur agréé par Miele.
- ▶ Miele ne garantit le respect des consignes de sécurité que si les pièces de rechange sont d'origine. Les pièces défectueuses ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.
- ▶ En cas de travaux d'installation, d'entretien et de réparation, déconnectez impérativement la hotte du réseau électrique. La hotte est débranchée du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
 - les fusibles de l'installation électrique sont hors circuit,
 - le fusible à vis de l'installation électrique est totalement dévissé
ou
 - la fiche est débranchée de la prise. Ne tirez jamais sur le fil mais sur la fiche

Consignes de sécurité et mises en garde

Utilisation conforme

- ▶ Les flammes non recouvertes peuvent être un risque d'incendie. Ne faites cuire aucun aliment à flamme nue sous la hotte. Il est donc par exemple interdit de faire flamber ou griller les aliments avec des flammes non recouvertes. Une fois enclenchée, la hotte aspire les flammes dans le filtre. Il y a risque d'incendie en raison des graisses accumulées.
- ▶ L'eau condensée peut provoquer points de corrosion sur la hotte. Enclenchez toujours la hotte lorsqu'une des zones de cuisson est utilisée. Vous évitez ainsi toute condensation d'eau.
- ▶ Les huiles et graisses surchauffées peuvent prendre feu et donc incendier la hotte. Lorsque vous travaillez avec des huiles et des graisses, surveillez les casseroles, les poêles et les friteuses. Les grillades sur un gril électrique doivent également être effectuées sous surveillance permanente.
- ▶ Les projections de graisses et autres salissures entravent le bon fonctionnement de la hotte. N'utilisez jamais la hotte sans filtre à graisse pour garantir l'épuration des vapeurs.
- ▶ Veuillez noter que la hotte risque de chauffer considérablement par la chaleur dégagée lors de la cuisson. Ne touchez la carrosserie de la hotte et les filtres à graisse que lorsque la hotte a refroidi.
- ▶ La hotte ne doit pas être utilisée comme tablette.
- ▶ Les câbles de suspension pourraient être endommagés par une charge excessive. Ne laissez pas le déflecteur trop osciller et ne le tordez pas. Ne tirez pas sur les câbles.

Utilisation du flacon de parfum (accessoire vendu séparément)

- ▶ Seul un flacon de parfum Miele d'origine peut être utilisé lors de l'évacuation des buées.
- ▶ Le flacon de parfum ne doit être stocké que dans son emballage d'origine, c'est pourquoi il faut conserver cet emballage.
- ▶ Attention, du parfum peut s'écouler. Maintenez bien droit le flacon de parfum ou son support chargé. Ne laissez jamais le flacon de parfum en position horizontale ni ne le renversez pas.
- ▶ Essayez immédiatement le parfum déversé à l'aide d'un chiffon absorbant.
- ▶ En cas de contact corporel avec du parfum du flacon : **En cas de contact avec la peau**, laver abondamment à l'eau et au savon. **En cas de contact avec les yeux**, rincer à l'eau propre pendant au moins 15 minutes. En cas d'ingestion, se rincer la **bouche** abondamment à l'eau propre. Suite à un contact avec les yeux ou à une ingestion, consultez un médecin !
- ▶ Si du parfum s'est déversé sur des vêtements, changer immédiatement de tenue. Nettoyer les vêtements ou les chiffons abondamment à l'eau et avec de la lessive.
- ▶ Afin de prévenir tout risque d'incendie ou de dommages, respectez toujours les consignes suivantes :
 - Ne rajoutez jamais de parfum dans le flacon de parfum.
 - N'utilisez jamais un flacon de parfum endommagé.
- ▶ Le flacon de parfum vide doit être éliminé avec les ordures ménagères et ne doit jamais être utilisé à d'autres fins.
- ▶ Les informations jointes au flacon de parfum doivent en outre être respectées.

Consignes de sécurité et mises en garde

Installation conforme

- ▶ Lisez attentivement les instructions du fabricant de votre appareil de cuisson pour savoir si l'appareil peut être combiné avec une hotte.
- ▶ Il est interdit de monter la hotte au-dessus de foyers fonctionnant avec des combustibles solides.
- ▶ Ne montez pas la hotte au-dessus d'une plan de cuisson au gaz.
- ▶ Si la distance entre la table de cuisson et la hotte est trop faible, la hotte peut subir des dommages.
À moins que le fabricant de la table de cuisson ne recommande une distance de sécurité plus importante, les distances indiquées au chapitre "Montage" entre la table de cuisson et le rebord inférieur de la hotte doivent être respectées.
Si différents appareils de cuisson pour lesquels des distances de sécurité différentes s'appliquent fonctionnent sous la hotte, la distance de sécurité la plus importante doit être respectée.
- ▶ Vous devez respecter les indications du chapitre "Installation" pour fixer la hotte.
- ▶ La hotte est livrée préassemblée. Les câbles de suspension ne doivent pas être démontés pour le montage.

Nettoyage et entretien

- ▶ Il existe un risque d'incendie, lorsque le nettoyage n'est pas effectué selon les indications de ce mode d'emploi.
- ▶ La vapeur d'un système de nettoyage à la vapeur peut humidifier les pièces sous tension de la hotte et provoquer un court-circuit. N'utilisez en aucun cas un système de nettoyage à la vapeur pour nettoyer la hotte.

Consignes de sécurité et mises en garde

► Les filtres à charbon actif ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.

Les résidus du nettoyant peuvent s'enflammer à haute température lors de la régénération dans le four.

Respectez les instructions du mode d'emploi pour régénérer les filtres à charbon actif.

Accessoires

► Utilisez exclusivement des accessoires originaux Miele. Si d'autres pièces sont rajoutées ou montées, les prétentions à la garantie et/ou fondées sur la responsabilité du fait du produit sont caduques.

Votre contribution à la protection de l'environnement

Élimination de l'emballage de transport

L'emballage protège l'appareil contre les éventuels dommages en cours de transport. Les matériaux utilisés sont sélectionnés d'après des critères écologiques, de façon à faciliter leur recyclage.

Le recyclage de l'emballage permet d'économiser des matières premières et de réduire le volume de déchets à éliminer. Votre revendeur reprend l'emballage.

Recyclage de votre ancien appareil

Les appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matériaux précieux. Cependant, ils contiennent aussi des substances toxiques nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité des appareils. Si vous déposez ces appareils usagés avec vos ordures ménagères ou les manipulez de manière inadéquate, vous risquez de nuire à votre santé et à l'environnement. Ne jetez jamais vos anciens appareils avec vos ordures ménagères !



Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune, votre revendeur ou Miele, ou rapportez votre appareil dans un point de collecte spécialement dédié à l'élimination de ce type d'appareil. Vous êtes légalement responsable de la suppression des éventuelles données à caractère personnel figurant sur l'ancien appareil à éliminer. Jusqu'à son enlèvement, veillez à ce que votre ancien appareil ne présente aucun danger pour les enfants.

Si vous avez des questions à propos de l'élimination de votre ancien appareil, veuillez prendre contact avec

- le commerçant qui vous l'a vendu ou
- la société Recupel, au 02 / 706 86 10, site web: www.recupel.be ou encore
- votre administration communale si vous apportez votre ancien appareil à un parc à conteneurs.

Veillez aussi à ce que l'appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il soit évacué.

Mode recyclage

La hotte fonctionne exclusivement en mode recyclage.

L'air aspiré est filtré par le filtre à graisses puis acheminé dans un filtre de déshumidification.

L'air passe ensuite à travers un filtre à charbon actif puis est renvoyé dans la cuisine par les ouvertures d'échappement, situées au-dessus de la hotte.

Le filtre de déshumidification élimine une partie de l'humidité des fumées de cuisson pendant la cuisson. Après la cuisson, l'humidité recueillie est relâchée dans l'air ambiant en réponse à des capteurs.

Diffusion de parfum


La hotte dispose d'un module de diffusion de parfum doté d'un flacon de parfum. Le module de diffusion de parfum répand une fragrance dans la pièce indépendamment du fonctionnement de la hotte. La diffusion du parfum est exclusivement commandée via l'app Miele@mobile.

Commande avec l'application Miele@mobile

La commande de la hotte relève exclusivement de l'app Miele@mobile ou automatiquement avec la fonction Con@ctivity en fonction du plan de cuisson.

Dans des situations exceptionnelles, la commande est possible au niveau du bandeau de commande situé sur la face inférieure de la hotte, par ex. lorsque la connexion Wi-Fi est interrompue.

Schéma descriptif de la hotte



dai4167

Schéma descriptif de la hotte

- ① Dais
- ② Filtre à charbon actif régénérable
- ③ Filtre de déshumidification
- ④ Support de flacon de parfum
- ⑤ Flacon de parfum
- ⑥ Déflecteur
- ⑦ Éclairage d'ambiance
- ⑧ Capteur d'humidité
- ⑨ Éléments de commande
- ⑩ Éclairage du plan de cuisson
- ⑪ Filtre à graisses
- ⑫ Touche pour allumer et éteindre l'éclairage d'ambiance
- ⑬ Touche pour allumer et éteindre l'éclairage de la table de cuisson
- ⑭ Touche pour activer et désactiver l'aspiration
- ⑮ Touches de réglage de la puissance d'aspiration
- ⑯ Touche pour la fonction d'arrêt différé
- ⑰ Touche pour le compteur d'heures de fonctionnement

Première mise en service

Les réglages décrits dans ce chapitre s'opèrent sur le bandeau de commande de la hotte. Le bandeau de commande est situé derrière le filtre à graisses.

- Retirez le filtre à graisses.

Installer Miele@home

Conditions préalables :

- un réseau Wi-Fi,
- l'app Miele@mobile,
- un compte utilisateur Miele. Le compte utilisateur peut être créé via l'app Miele@mobile.

Votre hotte est équipée d'un module Wi-Fi intégré. Connectez la hotte au réseau Wi-Fi domestique. Vous pouvez ensuite commander la hotte à partir de l'app Miele@mobile.

Si votre table de cuisson Miele est également connectée au réseau Wi-Fi local, vous pouvez utiliser la commande automatique de la hotte via la fonction Con@ctivity.

Assurez-vous que le signal de votre réseau WiFi est suffisamment fort sur le lieu d'installation de votre hotte.

Disponibilité Miele@home

L'utilisation de l'App Miele@mobile dépend de la disponibilité du service Miele@home de votre pays.

Le service de Miele@home n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous trouverez plus d'informations sur la disponibilité de ce service sur notre page Internet www.miele.com.

Application Miele@mobile

Vous pouvez télécharger gratuitement les Apps Miele@mobile depuis l'Apple App Store ou depuis Google Play Store.



Première mise en service


Connecter par le biais de l'application

Vous pouvez établir la connexion réseau avec l'application Miele@mobile.

- Installez l'application Miele@mobile sur votre terminal mobile.

Pour la connexion, vous avez besoin :

1. Le mot de passe de votre réseau Wi-Fi,
2. Le mot de passe de votre hotte



Le mot de passe de la hotte correspond aux neuf derniers chiffres du numéro de fabrication qui se trouve sur la plaque signalétique.

Pour trouver la plaque signalétique, démontez les filtres à graisses.



- Démarrez l'enregistrement de l'appareil dans l'application. Suivez les étapes d'enregistrement.

Lorsque la demande d'activation du Wi-Fi de la hotte apparaît, veuillez procéder comme suit :


- Éteignez la hotte.



- Maintenez la touche “+” enfoncée.



- Pressez au même temps la touche d'éclairage ☀.




2 est allumé en permanence tandis que **3** clignote.

La hotte est prête pour la connexion durant les deux minutes qui suivent.



- Suivez les instructions suivantes, dans l'application.



Une fois la connexion établie avec succès, **2** et **3** sont allumés en permanence.



- Quittez le mode connexion sur la hotte en pressant la touche d'arrêt différé 5 15.

La hotte peut maintenant être commandée à partir de l'application.

Première mise en service

Connecter par WPS

Votre routeur WiFi doit être compatible avec WPS (WiFi Protected Setup).


- Éteignez la hotte.



- Maintenez la touche “+” enfoncée.




- Pressez en même temps la touche d'éclairage ☀.




2 est allumé en permanence tandis que **3** clignote.

La connexion WiFi doit être lancée simultanément sur la hotte et sur votre routeur WPS.



- Après quelques secondes, pressez la touche “+” sur la hotte.




Après un court instant, **2** s'allume en permanence, **3** et **B** clignotent.

La hotte est prête pour la connexion durant les deux minutes qui suivent.



- Démarrez la connexion WPS sur votre routeur WiFi.



Une fois la connexion établie avec succès, **2** et **3** sont allumés en permanence.



- Quittez le mode connexion sur la hotte en pressant la touche d'arrêt **5/15**.

La hotte peut maintenant être commandée à partir de l'application.

Si la connexion n'a pas pu être établie, vous n'avez peut-être pas activé assez rapidement la fonction WPS sur votre routeur. Veuillez répéter les étapes indiquées ci-dessus.

Remarque : Si votre routeur WiFi ne prend pas en charge la méthode de connexion par WPS, utilisez la fonction de mise en réseau de l'application Miele@mobile.

Première mise en service

Déconnecter le WiFi (restaurer les réglages d'usine)

Pour établir une nouvelle connexion WiFi, toute liaison WiFi existante doit être déconnectée pour commencer.


- Éteignez la hotte.



- Maintenez la touche “-” enfoncée.



- Effleurez au même temps la touche d'éclairage ☀.




Si une connexion Wi-Fi existe, **2** et **3** sont allumés en permanence.

La hotte est prête pour la déconnexion durant les deux minutes qui suivent.



- Effleurez la touche “-”.



- 2** est allumé en permanence tandis que **3** clignote.



- 2** et **3** clignotent au bout de quelques secondes. La liaison est coupée.



- Quittez le mode déconnexion sur la hotte en pressant la touche d'arrêt différé 5 15.

La connexion Wi-Fi est coupée. Une nouvelle connexion peut être établie.

Première mise en service

Installer Con@ctivity

Con@ctivity décrit la communication directe entre un plan de cuisson électrique Miele et une hotte Miele. Elle permet la commande automatique de la hotte en fonction de l'état de fonctionnement d'un plan de cuisson électrique Miele autonome.

- Lors de la mise en marche d'une zone de cuisson, l'éclairage des zones s'allume automatiquement et, après quelques instants, le ventilateur de la hotte se met en marche.
- Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement le niveau d'aspiration. La puissance de ventilation dépend du nombre de zones de cuisson allumées et de leur niveau de puissance.
- Après la cuisson, la soufflerie et l'éclairage des zones de cuisson s'arrêtent automatiquement après une durée d'arrêt différé prédéfinie.

Le chapitre "Commande" fournit des informations de fonctionnement détaillées.

Con@ctivity via réseau Wi-Fi local (Con@ctivity 3.0)

Conditions préalables :

- Réseau Wi-Fi domestique
- Plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi

- Connectez la hotte et votre plan de cuisson au réseau Wi-Fi local (voir section "Activer Miele@home").

La fonction Con@ctivity est automatiquement activée.

Première mise en service

Con@ctivity : connexion directe par ondes Wi-Fi (Con@ctivity 3.0)

Conditions préalables :

- Table de cuisson Miele compatible Wi-Fi

Si vous ne disposez pas d'un réseau local, vous pouvez établir une connexion directe entre votre table de cuisson et votre hotte.

Pour les instructions, reportez-vous au mode d'emploi de votre table de cuisson.

Les instructions ci-après concernent uniquement la hotte.


- Éteignez la hotte.



- Maintenez la touche “+” enfoncée.




- Appuyez simultanément sur la touche “-”.



2 est allumé en permanence tandis que **3** clignote.

La hotte est prête pour la connexion durant les deux minutes qui suivent.

- Amorcez la connexion Wi-Fi sur le plan de cuisson. Vous trouverez des informations à cet effet dans le mode d'emploi du plan de cuisson.



Une fois la connexion établie avec succès, **2** et **3** sont allumés en permanence.



- Quittez le mode connexion sur la hotte en pressant la touche d'arrêt différé ⁵15.

La fonction Con@ctivity est désormais activée.

Si vous avez établi une connexion directe Wi-Fi, vous ne pouvez plus raccorder votre plan de cuisson et votre hotte à votre réseau Wi-Fi local. Si vous souhaitez en changer, vous devrez désactiver au préalable la connexion Wi-Fi directe entre votre plan de cuisson et votre hotte (voir section “Déconnexion du Wi-Fi”).

Commande (mode automatique)

Quand la fonction Con@ctivity est activée, la hotte travaille toujours en mode automatique (voir chapitre “Première mise en service”, section “Installer Con@ctivity”).

Si vous souhaitez utiliser la hotte en mode manuel, consultez le chapitre “Commande (mode manuel)”, section “Cuisson sans la fonction Con@ctivity”.

Cuisson avec la fonction Con@ctivity (mode automatique)

- Allumez une zone de cuisson sur n'importe quel niveau de puissance.

L'éclairage du plan de cuisson s'allume.


Au bout de quelques secondes, le ventilateur s'enclenche : après une courte phase à la puissance **2**, il redescend rapidement à la puissance **1**. Le déflecteur s'ouvre.

Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement le niveau d'aspiration.

C'est la puissance totale du plan de cuisson qui est prise en compte, à savoir le nombre de zones de cuisson activées et les niveaux de puissance sélectionnés.

- Si vous sélectionnez un niveau de puissance plus élevé sur le plan de cuisson ou que vous allumez plusieurs zones de cuisson, la hotte bascule sur un niveau d'aspiration supérieur.

- Si vous réduisez le niveau de puissance sur le plan de cuisson ou que vous éteignez des zones de cuisson, le niveau d'aspiration est adapté en conséquence.



Exemples pour les niveaux d'aspiration 1 à B

Temps de réaction

La hotte réagit avec un certain retard. Cela est dû au fait que la modification du niveau de puissance du plan de cuisson ne génère pas immédiatement d'augmentation ou de réduction des vapeurs.

Comme le plan de cuisson transmet les informations à la hotte à intervalles, cette procédure peut elle aussi générer un certain retard.

La réaction se fait donc en quelques secondes ou quelques minutes.

Saisie des aliments

- Allumez une zone de cuisson sur le niveau de puissance le plus élevé, par exemple pour faire chauffer le récipient de cuisson avant de faire revenir des aliments. Repassez sur un niveau de puissance plus faible dans un laps de temps compris entre 10 secondes env. et 4 minutes (*60 secondes à 5 minutes pour un plan de cuisson Highlight).

La hotte détecte une opération de saisie d'aliments.

La hotte s'allume et passe à la phase de ventilation 3 après la remise en marche du plan de cuisson et reste dans cette phase de ventilation pendant environs 5 minutes.

Le niveau d'aspiration est ensuite à nouveau déterminé par la fonction Con@ctivity.

Vous pouvez aussi sélectionner manuellement un autre niveau d'aspiration par anticipation.

Arrêt

- Désactivez toutes les zones du plan de cuisson.

La puissance d'aspiration diminue graduellement pendant les minutes qui suivent puis le ventilateur s'arrête.

Ce processus permet d'éliminer les vapeurs et les odeurs de cuisine.


- Le ventilateur bascule aussitôt du niveau Booster à la puissance 3.
- De la puissance 3, l'aspiration redescend ensuite au niveau 2 au bout de 1 minute.
- Puis la puissance d'aspiration passe du niveau 2 au niveau 1 au bout de 2 minutes.
- Enfin, au bout de 2 minutes au niveau 1, le ventilateur s'arrête. Le déflecteur se ferme.
- Après 30 secondes supplémentaires, l'éclairage s'éteint.

Le processus de cuisson est terminé.

Commande (mode automatique)

Quitter provisoirement le mode automatique

Vous pouvez quitter le mode automatique momentanément pendant la cuisson de la manière suivante :

- sélectionnez manuellement un autre niveau d'aspiration, ou
- arrêtez manuellement la hotte, ou
- activez la fonction d'arrêt différé  de la hotte. L'aspiration s'arrête à l'issue du délai d'arrêt sélectionné, tandis que l'éclairage reste activé.

Vous commandez maintenant la hotte manuellement (voir chapitre "Commande (mode manuel)").

Retour au mode automatique

La hotte repasse en mode automatique si :

- la hotte n'est pas utilisée dans un délai de 5 minutes après une sélection manuelle d'un niveau d'aspiration, ou
- Le niveau d'aspiration sélectionné manuellement, correspond à nouveau au niveau automatique.
- La hotte et le plan de cuisson ont été arrêtés pendant au moins 30 secondes.
Lors de la prochaine mise en marche du plan de cuisson, le mode automatique est à nouveau actif.

Vous avez également la possibilité de commander manuellement la hotte durant l'intégralité d'un processus de cuisson.

- Enclenchez pour cela l'aspiration de la hotte **avant** d'allumer le plan de cuisson.

Si la hotte et le plan de cuisson sont restés éteints au moins 30 secondes, la hotte fonctionnera de nouveau en mode automatique à la prochaine mise en marche.

Cuisson sans la fonction Con@ctivity (mode manuel)

La hotte peut être utilisée manuellement dans les conditions suivantes :

- La fonction Con@ctivity n'est pas activée.
- Vous avez désactivé provisoirement la fonction Con@ctivity (voir chapitre "Commande (mode automatique)", section "Quitter provisoirement le mode automatique").

La hotte est commandée manuellement et exclusivement à l'aide de l'application Miele@mobile.

La condition préalable à l'utilisation de l'application Miele@mobile est la mise en place de Miele@home (voir chapitre "Première mise en service", section "Installer Miele@home").

Dans des situations exceptionnelles, la commande est possible au niveau du bandeau de commande situé sur la face inférieure de la hotte, par ex. lorsque la connexion Wi-Fi est interrompue. À cet effet, retirez le filtre à graisses.

Activer et désactiver le ventilateur

Enclenchez le ventilateur dès que vous commencez à cuisiner. Les odeurs de cuisson sont ainsi aspirées dès le début.

Le ventilateur passe au niveau **2**, le déflecteur s'ouvre.

Sélectionner le niveau de puissance

En cas de léger ou fort dégagement de fumées et d'odeurs, vous pouvez sélectionner les puissances d'aspiration **1** à **3**.

Vous pouvez enclencher brièvement le niveau de puissance Booster **B** en cas de fort dégagement de fumées et d'odeurs, par exemple lorsque vous saisissez des aliments.

Désactiver le niveau Booster

Si la gestion de puissance (Powermanagement) est activée (par défaut), le ventilateur rétrograde automatiquement sur la vitesse **3** au bout de 5 minutes.

Sélectionner l'arrêt différé ⁵

Laissez fonctionner le ventilateur encore quelques minutes après la fin de la cuisson. L'air de la cuisine est ainsi débarrassé des fumées et odeurs résiduelles.

Cela permet également de prévenir la formation de résidus dans la hotte et des odeurs en résultant.

La fonction d'arrêt différé permet de programmer l'arrêt automatique du ventilateur après un délai défini.

Allumer/Éteindre/Varié l'intensité de l'éclairage des zones de cuisson

Vous pouvez allumer, éteindre et varier la luminosité de l'éclairage des zones de cuisson indépendamment du ventilateur.

Commande (mode manuel)



Système Powermanagement

La hotte dispose d'un système de gestion de l'énergie nommé Powermanagement. Le PowerManagement sert à économiser l'énergie. Le moteur réduit ainsi automatiquement sa puissance d'aspiration et l'éclairage s'éteint.

- Si le niveau Booster est activé, l'aspiration bascule automatiquement sur la puissance 3 au bout de 5 minutes,
- Si vous avez sélectionné le niveau d'aspiration 3, 2 ou 1, la hotte passe au niveau inférieur après 2 heures, puis diminue ensuite par étapes de 30 minutes jusqu'à s'arrêter.
- L'éclairage du plan de cuisson se désactive automatiquement au bout de 12 heures.

Arrêt de sécurité

Si la fonction Powermanagement (gestion de puissance) est désactivée, la hotte allumée s'éteint automatiquement après 12 heures (soufflerie et éclairage du plan de cuisson).

- Pour la rallumer, pressez la touche Marche/Arrêt  ou la touche d'éclairage .

Éclairage d'ambiance

L'éclairage d'ambiance s'allume et s'éteint en même temps que le ventilateur. Vous pouvez également allumer et éteindre l'éclairage d'ambiance indépendamment du ventilateur.

L'allumage et l'extinction déclenchent l'ouverture et la fermeture du déflecteur.

Via l'app Miele@mobile, vous avez la possibilité de modifier la luminosité et la couleur.

Vous pouvez sélectionner différentes couleurs de lumière pour le fonctionnement avec le ventilateur éteint et pour le fonctionnement avec le ventilateur allumé.

Lors de l'activation, l'intensité et la couleur de la lumière sont identiques à celles du dernier réglage.

Conseils d'économie d'énergie

Cette hotte, économe en énergie fonctionne de manière très efficace. Les mesures suivantes participent à une utilisation économique :

- Veillez à bien aérer votre cuisine lors de la cuisson.
- Cuisinez avec le plus petit niveau de puissance possible. Peu de vapeurs de cuisson signifie un niveau de puissance faible sur la hotte, et par conséquent une consommation d'énergie plus faible.
- Nettoyez ou remplacez les filtres régulièrement. Des filtres fortement encrassés réduisent la puissance d'aspiration, augmentent le risque d'incendie et vont à l'encontre de bonnes pratiques d'hygiène.
- Utilisez la fonction Con@ctivity. La hotte s'allume et s'éteint automatiquement. Elle sélectionne le niveau de puissance optimal selon la situation de cuisson et assure également une consommation énergétique réduite.
- Si vous commandez la hotte manuellement, respectez ce qui suit :
 - Contrôlez le niveau de puissance choisi sur la hotte. La plupart du temps, un niveau de puissance réduit est suffisant. Utilisez le niveau de puissance booster uniquement lorsque cela s'avère nécessaire.
 - En cas de fort dégagement de vapeurs de cuisson, enclenchez la puissance maximale suffisamment tôt. Cela sera plus efficace que d'essayer de disperser les vapeurs de cuisson en rallongeant la durée de fonctionnement de la hotte.
 - Veillez à éteindre de nouveau la hotte une fois la cuisson terminée. Si l'air de la cuisine doit encore être dégagé de vapeurs et odeurs persistantes après la cuisson, utilisez la fonction d'arrêt différé. Le ventilateur s'éteint automatiquement à l'issue de la durée d'arrêt différé sélectionnée.

Modifier les réglages

Vous pouvez modifier les réglages de la hotte à l'aide des touches de la hotte.

Les réglages décrits dans ce chapitre ne peuvent pas être modifiés via l'app Miele@mobile.



- Retirez le filtre à graisses.


Compteur d'heures de fonctionnement ; changer le filtre à graisse

Vous pouvez adapter le compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes de cuisine.

Il est réglé en usine sur un intervalle de 30 heures entre les nettoyages.


- Une fréquence de nettoyage plus courte de 20 heures est judicieuse si vous préparez souvent des grillades et/ou des aliments frits.
- Un intervalle de nettoyage plus court est également pertinent si vous ne cuisinez qu'occasionnellement. Cela empêche que la graisse accumulée durcisse et complique le nettoyage.
- Vous pouvez aussi sélectionner un intervalle plus long (40 ou 50 heures) si vous cuisinez régulièrement avec très peu de graisse.

- Éteignez la soufflerie et l'éclairage.
- Appuyez simultanément sur la touche d'arrêt différé  et sur la touche des heures de fonctionnement .

Le symbole du filtre à graisses  et un témoin lumineux de l'afficheur de niveaux d'aspiration clignotent.

Les voyants **1** à **B** indiquent la durée réglée :

Voyant 1	20 heures
Voyant 2	30 heures
Voyant 3	40 heures
Témoin lumineux B	50 heures

- Vous pouvez sélectionner une durée de fonctionnement plus courte en appuyant sur le symbole “—” ou plus longue en appuyant sur le symbole “+”.
- Confirmez ce choix avec la touche des heures de fonctionnement .



Tous les voyants s'éteignent.


Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent, les anciens réglages sont conservés.

Modifier ou désactiver le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif

Vous pouvez adapter le compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes de cuisine.



Il est réglé en usine sur un intervalle de régénération de 180 heures.

- Éteignez la soufflerie et l'éclairage.
- Appuyez simultanément sur la touche “+” et sur la touche des heures de fonctionnement  .

Le symbole du filtre anti-odeurs  et un témoin lumineux de l'afficheur de niveau d'aspiration clignotent.

Les voyants **1** à **B** indiquent la durée réglée :

Voyant 1	120 heures
Voyant 2	180 heures
Voyant 3	240 heures
Voyant B	Désactivé

- Sélectionnez la durée souhaitée en pressant la touche “+” ou “-”.
- Confirmez ce choix avec la touche des heures de fonctionnement  .




Tous les voyants lumineux s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent, les anciens réglages sont conservés.

Désactiver le Powermanagement

Il faut toutefois garder à l'esprit que la désactivation peut engendrer une augmentation de la consommation énergétique.

Activer/désactiver le Powermanagement (gestion de la puissance)

- Éteignez l'aspiration et l'éclairage.
- Pressez la touche d'arrêt différé  pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que l'affichage¹ de l'indicateur de niveau du ventilateur, s'allume.
- Appuyez ensuite successivement sur
 - la touche d'éclairage ;
 - la touche “-”, puis à nouveau sur
 - la touche d'éclairage .

Si la gestion de puissance Powermanagement est activée, les témoins lumineux **1** et **B** restent allumés en permanence.


Si la fonction est désactivée, les témoins **1** et **B** clignotent.

- Pour désactiver la fonction de gestion de puissance Powermanagement, appuyez sur la touche “-”.

Les témoins lumineux **1** et **B** clignotent.

- Pour activer la fonction, appuyez sur la touche “+”.

Les témoins **1** et **B** s'allument en permanence.

- Confirmez l'opération avec la touche d'arrêt différé .

Tous les voyants de contrôle s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent, les anciens réglages sont conservés.

Déshumidification

Fonction de déshumidification

Le filtre de déshumidification élimine une partie de l'humidité des fumées de cuisson pendant la cuisson. Après la cuisson, le filtre de déshumidification réglé par capteur est séché. L'humidité recueillie est relâchée dans l'air ambiant. À cet effet, le ventilateur de la hotte s'active à faible vitesse.


Lorsque le filtre de déshumidification est utilisé, activez la fonction de déshumidification via l'app Miele@mobile.

Le séchage est activé dans une période comprise entre 8 h et 22 h. Un capteur saisit le climat ambiant pendant cette période et déclenche le séchage au moment approprié.

L'app Miele@mobile vous permet de modifier les réglages suivants :

- Vous pouvez modifier la période de séchage.


Remplacer le filtre de déshumidification

 Dommages liés à un nettoyage non conforme


Le filtre de déshumidification ne peut pas être nettoyé ou régénéré. Un endommagement du filtre déshumidification est une conséquence possible.

Remplacez le filtre de déshumidification après écoulement de la période d'utilisation.

Remplacez le filtre de déshumidification tous les 3 ans.



- Retirez le filtre à charbon actif de la hotte.



- Retirez le filtre de déshumidification de la hotte et installez un nouveau.
- Remplacez le filtre à charbon actif.

Vous pouvez vous procurer le filtre de déshumidification via notre boutique en ligne, le service après-vente Miele (voir à la fin du présent mode d'emploi) ou votre revendeur Miele.

Vous trouverez la désignation du type dans le chapitre “Caractéristiques techniques”.

Éliminer le filtre de déshumidification

- Éliminez le filtre de déshumidification avec vos ordures ménagères.

Fonction de diffusion de parfum

Le flacon de parfum pulvérise une fragrance dans la pièce indépendamment du fonctionnement de la hotte.

L'app Miele@mobile vous permet de contrôler la fonction.


Vous pouvez déclencher une seule pulvérisation de parfum ou paramétrer des heures de pulvérisation régulière.

⚠ Risque pour la santé et risque d'incendie en cas de mauvaise utilisation du flacon de parfum.

En cas de contact avec la peau, le parfum peut avoir des conséquences sur votre santé. Un écoulement du parfum peut provoquer un incendie. Avant d'utiliser le flacon de parfum, consultez le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde", section "Utilisation du flacon de parfum (en option)".


Retirer le support du flacon de parfum

Le logement du support du flacon de parfum est situé dans la partie supérieure de la hotte.



- Appuyez sur le support du flacon de parfum.


Le support du flacon de parfum sort légèrement de la carrosserie.



- Retirez le support du flacon de parfum.

Retirez le flacon de parfum

Pour remplacer le flacon de parfum, retirez tout d'abord le flacon usagé.



- Tournez l'anneau extérieur jusqu'en butée à gauche et retirez le flacon de parfum.

Diffusion de parfum

Stockage intermédiaire d'un flacon de parfum

Si vous souhaitez stocker provisoirement un flacon de parfum non utilisé, utilisez l'emballage d'origine.

Du parfum peut s'écouler.

Ne pas incliner, basculer ou placer sur le dos un flacon ouvert.


Si vous mettez de côté un flacon de parfum ouvert dans son emballage d'origine, ne le retournez pas.

- Placez le flacon de parfum dans l'emballage d'origine et rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Ouvrir un nouveau flacon de parfum


Du parfum peut s'écouler.

Tenez toujours le flacon de parfum dans la position indiquée sur l'illustration. Ne pas incliner, basculer ou placer sur le dos un flacon ouvert.




- Saisir fermement le flacon de parfum.
- Retirez la languette de protection.

Installation du flacon de parfum



- Glissez le flacon de parfum dans l'ouverture du support de flacon jusqu'en butée.
- Tourne l'anneau extérieur jusqu'en butée à droite.

Le flacon de parfum est prêt à fonctionner.




- Introduisez le support du flacon de parfum dans la hotte et appuyez jusqu'en butée.

Fréquence de remplacement

Remplacez le flacon de parfum si un message s'affiche sur l'app Miele@mobile ou en cas de faible intensité de parfum.

Réinitialisez le message après changement.

 Débranchez la hotte avant toute maintenance ou tout entretien (voir chapitre “Consignes de sécurité et mises en garde”).


La carrosserie

Généralités

Les surfaces et les éléments de commande peuvent être endommagés par des produits de lavage inappropriés.

N'utilisez pas de produit de lavage contenant de la soude, de l'acide, du chlore ou des solvants.

N'utilisez pas de produits de lavage abrasifs, par ex. de la poudre à récurer, du lait abrasif, des éponges abrasives, par ex. des éponges gratantes ou éponges usagées contenant encore des résidus de détergent



 L'humidité dans la hotte peut entraîner des dommages.
Assurez-vous que de l'humidité ne pénètre pas dans la hotte.

- Nettoyez toutes les surfaces et les éléments de commande exclusivement avec une éponge légèrement humide, du produit vaisselle et de l'eau chaude.
- Séchez ensuite les surfaces nettoyées à l'aide d'une lavette douce.

Compteur d'heures de fonctionnement


La hotte enregistre la durée pendant laquelle elle fonctionne.

L'app Miele@mobile vous informe du nombre d'heures de fonctionnement écoulées et vous signale quand le filtre à graisses doit être nettoyé ou le filtre à charbon actif régénéré.

En même temps, les symboles du filtre à graisses  ou du filtre à charbon actif  s'allument sur les éléments de commande de la hotte.

Vous pouvez adapter l'intervalle du compteur d'heures de fonctionnement à vos habitudes culinaires (voir chapitre “Modifier les réglages”).

Filtre à graisses

 Risque d'incendie
Un filtre à graisses saturé est inflammable.
Nettoyez régulièrement le filtre à graisses.

Le filtre à graisses en métal réutilisable retient les éléments solides des vapeurs de cuisine (graisses, poussière ...) et empêche l'encrassement de la hotte.

Le filtre à graisses doit être nettoyé régulièrement.

Si votre filtre à graisses est trop encrassé, la puissance d'aspiration risque de diminuer significativement. Par conséquent, votre hotte et votre cuisine seront sales plus rapidement.


Nettoyage et entretien

Fréquence de nettoyage

La graisse accumulée se solidifie au bout d'un certain temps et rend le nettoyage du filtre difficile. Il est donc recommandé de nettoyer le filtre à graisses toutes les 3 à 4 semaines.


Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle que le filtre à graisses doit être nettoyé régulièrement (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Compteur d'heures de fonctionnement").

Retrait du filtre à graisse

 Le filtre peut tomber lorsque vous le manipulez.

Ceci pourrait endommager le filtre et le plan de cuisson.

Tenez fermement le filtre lorsque vous le manipulez.



- Tirez la fermeture du filtre à graisses vers le bas.

Le filtre à graisses se dégage. Il est retenu par un câble de sécurité.

- Détachez le câble de sécurité et retirez le filtre à graisses vers le bas.

Nettoyage du filtre à graisse à la main

- Nettoyez le filtre à graisse avec une petite brosse à vaisselle et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. N'utilisez pas de détergent vaisselle pur.

Produits de nettoyage inadéquats

Produits de nettoyage inadéquats peuvent endommager la surface des filtres s'ils sont utilisés régulièrement. N'utilisez en aucun cas :

- de détergents détartrants
- la poudre ou la crème à récurer
- les produits multi-usages agressifs et les sprays dégraissants
- les sprays nettoyeurs pour four.

Nettoyage du filtre à graisses au lave-vaisselle

- Placez le filtre à graisses à plat ou légèrement incliné dans le panier supérieur ou inférieur du lave-vaisselle. Veillez à ce que les mouvements du bras de lavage ne soient pas bloqués.
- Utilisez un produit vaisselle courant.
- Sélectionnez un programme avec une température de lavage située entre 50 °C minimum et 65 °C maximum.


Si vous lavez le filtre à graisses au lave-vaisselle, il est possible que certains détergents décolorent la surface du filtre. Cela n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du filtre.


Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, faites sécher le filtre à graisse sur une surface absorbante.
- Lorsque le filtre est démonté, nettoyez également les parties accessibles de la carrosserie de la hotte. Vous préviendrez ainsi tout risque d'incendie.
- Lors de la remise en place du filtre à graisses, accrochez le câble de sécurité au filtre à graisses.
- Remplacez le filtre à graisses et appuyez dessus au centre vers le haut jusqu'à encliquetage de la fermeture.


Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement du filtre à graisses

Le compteur d'heures de fonctionnement doit être remis à zéro en fin de nettoyage via les touches de la hotte.

- Appuyez environ 3 secondes sur la touche d'heures de fonctionnement  lorsque le ventilateur est allumé, jusqu'à ce que seul l'affichage **1** clignote.

Le symbole Filtre à graisses  s'éteint.

Si vous nettoyez le filtre à graisses avant l'écoulement des heures de fonctionnement :

- Appuyez environ 6 secondes sur la touche d'heures de fonctionnement , jusqu'à ce que seul l'affichage **1** clignote.

Nettoyage et entretien

Filtere à charbon actif

Un filtre à charbon actif lie les odeurs produites pendant la cuisson. Il s'utilise en complément du filtre à graisses de la hotte.


On installe le filtre à charbon actif dans la partie supérieure de la hotte.

Le filtre à charbon actif peut être utilisé à plusieurs reprises en régénération dans le four ou dans le four vapeur multifonctions.

Fréquence de régénération

Régénérez les filtres à charbon actif lorsqu'ils ne retiennent plus suffisamment les odeurs, au minimum tous les 6 mois.

Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle que le filtre à charbon actif doit être régénéré régulièrement (voir chapitre "Nettoyage et entretien", section "Compteur d'heures de fonctionnement").



- Retirez le filtre à charbon actif de la hotte.

Régénérer le filtre à charbon actif

Afin de rétablir le fonctionnement du filtre à charbon actif, il peut être régénéré. La régénération s'effectue uniquement dans un four ou dans un four vapeur multifonctions.

⚠ Risque d'incendie

En passant le filtre à charbon actif au lave-vaisselle, les résidus de détergent pourraient prendre feu lors de la régénération au four.


Ne nettoyez pas le filtre à charbon actif au lave-vaisselle.

Le rinçage manuel du filtre à charbon actif peut l'endommager.

Ne lavez pas le filtre à charbon actif à la main.

Le filtre à charbon actif est très fragile.

Faites attention à ne pas le faire tomber lorsque vous le manipulez. N'appuyez pas sur les alvéoles.

- Si l'enceinte dispose d'un filtre à graisses amovible sur la paroi arrière, retirez-le. Respectez le mode d'emploi.
- Ne préchauffez pas l'enceinte. Placez le filtre à charbon actif sur la grille et insérez cette dernière à mi-hauteur dans l'enceinte.
- Allumez le four ou la fonction four ; mode de cuisson : Chaleur tournante +  (air recyclé), 200 °C.

Des odeurs peuvent survenir pendant la régénération.

La régénération doit être réalisée dans des pièces bien aérées. Ouvrez le cas échéant une fenêtre.

- La durée de régénération est de 60 minutes. Arrêtez ensuite le four ou la fonction four.



Risque de brûlure

Vous pouvez vous brûler sur un filtre à charbon actif brûlant.


Ne retirez pas le filtre à charbon actif chaud de l'enceinte et ne le déposez pas sur des surfaces sensibles à la chaleur.


N'insérez pas le filtre à charbon actif chaud dans la hotte.

- Laissez le filtre à charbon actif refroidir dans l'enceinte.
- Remplacez le filtre à charbon actif après refroidissement.


Réinitialiser le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif

Le compteur d'heures de fonctionnement doit être réinitialisé après la régénération, sur le bandeau de commande de la hotte.

- Retirez le filtre à graisses.
- Ventilateur enclenché, appuyez deux fois sur la touche des heures de fonctionnement  pendant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le chiffre 1 qui clignote.

Le symbole Filtre à charbon actif  s'éteint.

Si vous régénérez les filtres à charbon actif **avant** que le délai soit écoulé :

- Appuyez deux fois sur la touche "heures de fonctionnement"  et maintenez-la enfoncée pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que seul l'affichage 1 clignote.
- Remettez le filtre à graisses en place.

Durée de vie

Le filtre à charbon actif doit être remplacé au bout de 3 ans.

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif via notre boutique en ligne, le service après-vente Miele (voir à la fin du présent mode d'emploi) ou votre revendeur Miele.

Vous trouverez la désignation du type dans le chapitre "Caractéristiques techniques".

Éliminer les filtres à charbon actif

- Éliminez le filtre à charbon actif avec vos ordures ménagères.


Que faire si ...

Vous pouvez régler la plupart des défauts ou anomalies courants par vous-même. Dans bon nombre de cas, vous économiserez ainsi du temps et de l'argent car vous n'aurez pas besoin de faire appel au SAV.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler la cause d'un défaut ou d'une anomalie et à y remédier.

Problème	Cause et solution
Le déflecteur se ferme ou s'ouvre de manière incorrecte, par ex. à la suite d'une panne de courant.	La commande enregistre une anomalie. <ul style="list-style-type: none">■ Retirez le filtre à graisses.■ Sur le bandeau de commande, appuyez sur les touches „-“, „+“, „+“, „-“ l'une après l'autre. Le déflecteur s'ouvre et se ferme une ou plusieurs fois.

Avant le montage

 Avant le montage, lisez attentivement les informations de ce chapitre et le chapitre “Consignes de sécurité et mises en garde”.

Notice de montage

Les différentes étapes de montage sont décrites dans la notice de montage ci-jointe.

- ① Mise en place d'un câble d'alimentation

Distance entre le plan de cuisson et la hotte (S)

Au moment de déterminer la distance entre l'appareil de cuisson et le rebord inférieur de la hotte, tenez compte des indications du fabricant de l'appareil de cuisson.

Si aucune distance supérieure n'y est prescrite, il convient au moins de respecter les distances de sécurité suivantes.

Voir également à ce sujet le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

Appareil de cuisson	Distance S minimum
Plan de cuisson électrique	450 mm
Gril électrique, friteuse électrique	650 mm



Risque d'endommagement lié à la chaleur.

La chaleur émanant du plan de cuisson au gaz peut endommager la hotte.


Il est interdit de monter la hotte au-dessus d'un plan de cuisson au gaz.

Installation

Conseils de montage

- Même avec une cuisinière électrique, il faut compter une distance de minimum 650 mm pour pouvoir travailler aisément sous la hotte.
- Lors du choix de la hauteur de montage, prenez en compte la taille des utilisateurs. La hauteur d'installation doit leur permettre de travailler aisément devant la zone de cuisson et d'utiliser la hotte de manière optimale.
- Notez que la hotte aspire d'autant moins bien les vapeurs et odeurs qu'elle est éloignée de la zone de cuisson.
- Pour une aspiration optimale des vapeurs de cuisson, veillez à ce que la hotte couvre parfaitement la zone de cuisson. La hotte doit être montée au-dessus du plan de cuisson, et non décalée sur le côté ou vers l'arrière.
- La zone de cuisson devrait au mieux être plus étroite que la hotte, et doit au maximum être de taille identique.
- L'emplacement de montage doit être facilement accessible. La hotte doit être facilement accessible et démontable au cas où une réparation serait nécessaire. Veuillez en tenir compte lors de l'agencement des meubles de cuisine, étagères, éléments de plafond et de décoration autour de la hotte.

Branchement électrique

 Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent présenter de graves dangers pour l'utilisateur, pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité.

Le raccordement de la hotte au réseau électrique doit être effectué exclusivement par un électricien qualifié qui connaît et respecte scrupuleusement les prescriptions légales en la matière ainsi que les règlements de votre compagnie de distribution d'électricité.

La hotte doit exclusivement être raccordée, à un réseau électrique, installé conformément aux réglementations. L'installation électrique doit être conforme aux normes VDE 0100.

Pour plus de sécurité, le VDE recommande dans sa directive DIN VDE 0100 Partie 739 de protéger le circuit en amont par un disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA (DIN VDE 0664).

Un dispositif de sectionnement pour chaque pôle doit être prévu du côté de l'installation. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm. Il s'agit d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (conformes à la norme EN 60335).

Vous trouverez les caractéristiques de raccordement obligatoires sur la plaque signalétique (voir chapitre "Service après-vente et garantie"). Vérifiez si ces indications correspondent à la tension et à la fréquence de votre réseau.

En cas de défauts auxquelles vous ne pouvez pas remédier par vous-même, faites appel à votre revendeur Miele ou au service après-vente Miele.

Les numéros de téléphone du service après-vente figurent à la fin du présent mode d'emploi.

Veuillez indiquer le modèle et la référence de votre appareil. Ces données figurent sur la plaque signalétique de l'appareil.

Emplacement de la plaque signalétique

Vous trouverez la plaque signalétique en retirant le filtre à graisses.

Conditions et durée de la garantie

La durée de garantie est de deux ans.

Vous trouverez de plus amples informations dans le livret de garantie joint.

Caractéristiques techniques

Moteur du ventilateur	105 W
Éclairage du plan de cuisson	10 W
Éclairage d'ambiance	15,4 W
Puissance totale de raccordement	130,4 W
Tension réseau, fréquence	CA 230 V, 50 Hz
Fusible	10 A
Poids	24,6 kg

Module WiFi

Bande de fréquence	2,400–2,4835 GHz
Puissance d'émission maximale	< 100 mW

Accessoire en option pour le fonctionnement en mode recyclage

Filtre à charbon actif DKF 28-R (régénérables)

Filtre de déshumidification DAEF 28

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele déclare que cette hotte est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'une des adresses suivantes :

- Produits, Téléchargements, sur www.miele.be/fr
- Onglet Services, Demande de documentation, Modes d'emploi, sur www.miele.be/fr/c/demande-de-informations-385.htm en indiquant le nom du produit ou le numéro de série

Fiche relative aux hottes domestiques

selon règlement délégué (UE) N° 65/2014 et règlement (UE) N°66/2014

MIELE	
Identification du modèle	DA 7378 D
Consommation énergétique annuelle (AEC _{hotte})	31,6 kWh par an
Classe d'efficacité énergétique	A+
Indice d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	44,8
Efficacité de dynamique des fluides (FDE _{hotte})	35,1
Classe d'efficacité de dynamique des fluides	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Efficacité lumineuse (LE _{hotte})	35,0 lx/W
Classe d'efficacité lumineuse	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Degré de séparation des graisses	95,1 %
Classe pour le degré de séparation des graisses	
A (la plus grande efficacité) à G (la plus faible efficacité)	A
Volume d'air optimal mesuré	328,7 m ³ /h
Débit d'air (vitesse minimale)	240 m ³ /h
Débit d'air (vitesse maximale)	440 m ³ /h
Débit d'air (niveau intensif ou rapide)	600 m ³ /h
Débit d'air max. (Q _{max})	600 m ³ /h
Pression d'air optimale mesurée	348,0 Pa
Emissions sonores pondérées A (vitesse minimale)	53 dB
Emissions sonores pondérées A (vitesse maximale)	66 dB
Emissions sonores pondérées A (niveau intensif ou rapide)	73 dB
Puissance d'entrée électrique optimale mesurée	90,3 W
Puissance en mode OFF (P _o)	W
Consommation énergétique pondérée en marche (P _s)	0,35 W
Puissance nominale du système d'éclairage	10,0 W
Intensité lumineuse moyenne du système d'éclairage sur la surface de cuisson	350 lx
Facteur de prolongation	0,7



S.A. Miele Belgique

Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)

Réparations à domicile et autres renseignements : 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Miele Luxembourg S.à.r.l.

20, rue Christophe Plantin
Boîte postale 1011
L-1010 Luxembourg-Gasperich

Réparations à domicile et autres renseignements : 49 711 30

E-mail : infolux@miele.lu

Internet : www.miele.lu

Allemagne

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

DA 7378 D

fr-BE

M.-Nr. 11 477 160 / 00