


Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Fırın



Cihazın yerleştirilmesinden, kurulumundan ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu **mutlaka** okuyunuz. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

İçindekiler

Güvenlik talimatları ve uyarılar	7
Sürdürülebilirlik ve çevre koruma	14
Enerji tasarrufuna yönelik faydalı bilgiler	15
Tanıtım	16
Fırınınız	16
Kumanda paneli	17
Fırının gücünün açılması	18
Program seçim düğmesi	18
Ekran	18
Seçim düğmesi < >	18
Sensörlü tuşlar	18
Semboller	19
Donanım	20
Tip etiketi.....	20
Teslimat kapsamı	20
Sonradan satın alınabilen aksesuarlar.....	20
Güvenlik tertibatları.....	22
PerfectClean kaplamalı yüzeyler	23
Kullanım esasları.....	23
Program seçimi	23
Sayı girişi	23
Bir seçim listesinden menü öğesinin seçilmesi.....	23
Bir seçim listesinde ayar değiştirme	23
Çubuk göstergeyle ayar değiştirme	23
İlk çalıştırma	25
Miele@home	25
İlk çalıştırma işlemleri	25
Fırının ilk kez ısıtılması.....	26
Ayarların uyarlanması	27
Ayarlar tablosu	27
“Ayarlar” menüsünün görüntülenmesi	28
Lisan 	28
Güncel saat	28
Ekran.....	28
Ses seviyesi	29
Birimler.....	29
Önerilen sıcaklıklar	29
Gecikmeli fan kapatma	29
Çalışma saatleri	30
Miele@home	30
Scan & Connect uygulaması.....	30
Uzaktan kumanda.....	31
Güncelleme	31

Yazılım sürümü	31
Bayi	32
Fabrika ayarları	32
Programlar	33
Kullanım	34
Kolay kullanım	34
Fırının önceden ısıtılması	34
Sıcaklığın değiştirilmesi	34
Pişirme süreleri	35
Pişirme süresi ayarı	35
Bitiş saati ayarı (Bitiş saati)	35
Başlama saati ayarı (Başlatma saati:)	35
Ayarlanan pişirme sürelerinin değiştirilmesi	35
Ayarlanan pişirme sürelerinin silinmesi	36
Pişirme işleminin iptal edilmesi	36
AirFry  programının kullanımı	36
Otomatik programların kullanımı	36
Kısa süre	36
Kısa süre fonksiyonunun kullanımı	36
Aksesuarların kullanımı	37
Tel ızgaranın kullanımı	37
Fırın kalıplarının kullanımı	37
Fırın tepsilerinin kullanımı	38
Tel ızgaranın standart tepsiyle birlikte kullanımı	38
Standart tepsinin ızgara ve kızartma tepsisiye birlikte kullanımı	38
Gourmet pişirme taşının kullanımı	38
Gourmet kızartma kaplarının kullanımı	38
HFC 70-C FlexiClip teleskopik rayların monte edilmesi ve sökülmesi	39
Yararlı bilgiler	42
Hamur işleri pişirme	42
Hamur işleri pişirmeye ilişkin faydalı bilgiler	42
Pişirme tablolarına ilişkin bilgiler	42
Programlara ilişkin bilgiler	42
Kızartma	43
Kızartmaya ilişkin faydalı bilgiler	43
Pişirme tablolarına ilişkin bilgiler	44
Programlara ilişkin bilgiler	44
Izgara yapma	45
Izgara işlemine ilişkin faydalı bilgiler	45
Pişirme tablolarına ilişkin bilgiler	45
Programlara ilişkin bilgiler	46
Çözme	46
Düşük ısıda pişirme	47

İçindekiler

Konserve	48
Kurutma	49
Kap Isıtma.....	50
Dondurulmuş ürünler/Hazır yemekler	50
AirFry	51
Aksesuarlar	51
AirFrying ile ilgili faydalı bilgiler	51
AirFry tarifleri.....	51
Yoğurtlu dip soslu falafel.....	52
Patates ve tatlı patates kızartması	53
Susamlı tofu çubukları.....	54
Peynirli, taze soğanlı ve pastırmalı fırında patates	55
Beyaz peynir, cacık ve salatalı fırında patates.....	56
Mavi küflü peynir dip soslu ve acı biber soslu kabak kızartması	58
Hoisin soslu ve lahana salatalı ızgara mısır	59
Hindistan cevizi-susam paneli tavuk nugget	60
Soslu çitir morina	61
Antep fıstıklı ballı muz	62
Pasteis de Nata	63
Pasteis de Nata vegan	64
Otomatik programlar.....	65
Kullanıma ilişkin bilgiler	65
Otomatik Programlar İçin Tarifler	65
İnce elmalı turta	66
Pasta tabanı	67
Pasta dolguları.....	68
Mermer kek.....	70
Meyveli kırıntı pastası.....	71
Kalıp kurabiye	72
Sıkma kurabiye	73
Cevizli muffin.....	74
Pizza (Mayalı hamurdan).....	75
Pizza (Quark hamurundan)	76
Tavuk.....	77
Sığır fileto (Kızartma).....	78
Alabalık	79
Somon fileto	80
Deniz alası.....	81
Peynirli patates graten	82
Lazanya.....	83

Pişirme tabloları	84
Sulu hamur.....	84
Yoğrulmuş hamur.....	85
Mayalı hamur.....	86
Quark hamuru.....	87
Pandispanya hamuru.....	87
Ekler hamuru, Milföy hamuru, Beze	88
Baharatlılar.....	89
Siğır eti	90
Dana eti.....	91
Domuz eti.....	92
Kuzu, Av Eti.....	93
Kümes Hayvanları, Balık.....	94
Temizlik ve bakım	95
Uygun olmayan temizlik ürünleri	95
Aksesuarların sökülmesi veya dışarı çıkarılması.....	95
Kirlerin fırın temizleyiciler ile temizlenmesi.....	96
Ön panelin temizlenmesi.....	96
Fırının içi.....	96
Fırın iç panellerinin, fırın tabanının ve fırın tavanının elle temizliği	96
Kapak contasının temizlenmesi	97
Katalitik emaye kaplı fırın iç arka paneli.....	97
Fırının iç arka panelinin sökülmesi ve takılması	97
Fırının iç arka panelinin elle temizlenmesi.....	98
Fırının iç arka panelinin katalitik olarak temizlenmesi	98
Tel raflar.....	99
Tel rafların sökülmesi ve takılması	99
Tel rafların temizlenmesi	99
FlexiClip teleskopik raylar	99
FlexiClip teleskopik rayların temizlenmesi.....	99
Tel ızgara	100
Tel ızgaranın temizlenmesi.....	100
Fırın tepsileri ve fırın kalıpları.....	101
PerfectClean kaplamalı fırın tepsilerinin ve fırın kalıplarının temizlenmesi.....	101
Gourmet pişirme taşı.....	101
Gourmet pişirme taşının ve tahta küreğin temizlenmesi	101
Kapaklı Gourmet kızartma kabı.....	102
Gourmet kızartma kaplarının temizlenmesi	102
Kapak.....	103
Kapağın sökülmesi.....	103
Kapağın parçalarına ayrılması.....	104
Kapağın takılması	106

İçindekiler

Sorunların giderilmesi	107
Ekrandaki uyarılar.....	107
Beklenmedik çalışma şekli	108
Memnun edici olmayan sonuçlar	109
Normal olmayan sesler	110
Müşteri hizmetleri	111
Arızalar için iletişim bilgisi	111
Garanti	111
Kurulum	112
Montaj ölçüleri.....	112
Yüksek veya tezgah altı dolaba montaj	112
H 24xx yandan görünüm.....	113
H 27xx, H 28xx yandan görünüm	114
Bağlantılar ve havalandırma	115
Fırının montajı	116
Elektrik bağlantısı.....	117
Test Enstitüsüne yönelik bilgiler	118
EN 60350-1 uyarınca test yemekleri.....	118
EN 60350-1 standardına göre enerji verimliliği sınıfı	119
Teknik veriler	120
Uygunluk Beyanı	120
İletişim modülü için telif hakları ve lisanslar	120

Bu fırın öngörülen güvenlik şartlarına uygundur. Bununla birlikte uygunsuz bir kullanım bedensel yaralanmalara ve mal zararına sebep olabilir.

Fırını çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu kılavuz montaj, güvenlik, kullanım ve bakıma yönelik önemli bilgiler içermektedir. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korumuş olur ve fırında oluşabilecek zararların önüne geçersiniz.

IEC 60335-1 standardı uyarınca Miele, kurutma makinesinin kurulumunu açıklayan bölümün ve güvenlik talimatları ve uyarılarının mutlaka okunması ve bunlara uyulması gerektiğine dikkat çeker.

Miele bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kullanım kılavuzu ve montaj talimatını saklayınız ve cihazın sizden sonraki sahibine veriniz.

Amacına uygun kullanım

- ▶ Bu fırın evde ve ev benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- ▶ Bu fırın dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- ▶ Fırını sadece evsel ortamlarda yemek pişirme, hamur işi pişirme, kızartma, ızgara, donmuş gıdaları çözme ve konserve yapma işlemleri için kullanınız.
Bunun dışındaki hiçbir kullanım türüne izin verilmez.
- ▶ Fiziksel, algısal veya ruhsal kapasiteleri ya da deneyimsizlik veya bilgisizlikleri dolayısıyla fırını güvenli bir şekilde kullanabilecek durumda olmayan kişilerin, fırını kullanırken gözetim altında olmaları gerekir. Bu kişiler fırını sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra gözetimsiz olarak kullanabilirler. Hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.
- ▶ Özel gereklilikler (ör.: sıcaklık, nem, kimyasal dayanıklılık, aşınma dayanıklılığı ve titreşim) dolayısıyla fırının içine özel bir ışık kaynağı takılmıştır. Bu özel ışık kaynağı sadece öngörülen uygulama için kullanılmalıdır. Mekan aydınlatmasına uygun değildir.
- ▶ Bu fırın, G enerji verimliliği sınıfından 1 ışık kaynağı içermektedir.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

Evdeki çocuklar

- ▶ Çocukların fırını sizin kontrolünüz olmadan çalıştıramaması için çalıştırma kilidini kullanınız.
- ▶ 8 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında olmadıkları müddetçe fırından uzak tutulmalıdır.
- ▶ Çocuklar 8 yaşından itibaren, sadece güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgiler kendilerine verildikten sonra fırını gözetimsiz olarak kullanabilirler. Çocukların hatalı bir kullanımın olası tehlikelerini tanımaları ve anlayabilmeleri gerekir.
- ▶ Çocukların gözetimsiz olarak fırının bakımı ve temizliğini gerçekleştirmelerine izin verilmemelidir.
- ▶ Fırının yakınlarındaki çocuklara göz kulak olunuz. Çocukların fırınla oynamalarına asla izin vermeyiniz.
- ▶ Ambalaj malzemeleri sonucu boğulma tehlikesi. Çocuklar oynarken ambalaj malzemelerinin (ör. folyo) içinde kalabilir veya ambalaj malzemesini başlarına geçirebilir ve bunun sonucunda boğulabilirler. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz.
- ▶ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi. Çocuk cildi yüksek sıcaklıklara karşı yetişkin cildine nazaran daha hassastır. Fırının kapak paneli, kumanda paneli ve fırın havası çıkış delikleri ısınır. Çocukların çalışırken fırına dokunmasını önleyiniz.
- ▶ Açık kapak sonucu yaralanma tehlikesi. Kapağın taşıma kapasitesi en fazla 15 kilogramdır. Çocuklar açık kapakta kendilerini yaralayabilirler. Çocukların açık fırın kapağının üstünde durmalarına, kapağa oturmalarına veya asılmalarına izin vermeyiniz.

Teknik güvenlik

- ▶ Hatalı montaj ve bakım çalışmaları veya onarımlar sonucu kullanıcıya yönelik ciddi tehlikeler oluşabilir. Montaj ve bakım işleri ve tamirler sadece uzman ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
- ▶ Fırındaki hasarlar güvenliğinizi tehlikeye sokabilir. Fırının gözle görünür bir hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir fırını asla çalıştırmayınız.

► Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardındaki tüm şebeke bağlantı noktalarında gerilim karakteristiklerinin içinde kalan sınırları ve benzeri gereklilikleri kapsamalıdır.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı veya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır.

► Izgaranın elektrik güvenliği sadece usulüne uygun olarak tesis edilmiş bir koruyucu iletken sistemine bağlanması halinde sağlanır. Bu temel güvenlik şartının sağlanması zorunludur. Şüphe halinde elektrik tesisatını uzman bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.

► Fırının tip etiketi üzerinde belirtilen bağlantı verileri (frekans ve gerilim) elektrik şebekesi verileri ile mutlaka uyuşmalıdır, aksi takdirde fırın zarar görebilir. Bu verileri elektrik bağlantısı öncesinde karşılaştırınız. Şüphe halinde bir elektrik teknisyenine danışınız.

► Çoklu prizler ve uzatma kabloları gerekli güvenliği sağlamaz (yangın tehlikesi). Fırını elektrik şebekesine bunlar vasıtasıyla bağlamayınız.

► Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için fırını ancak monte edildikten sonra kullanınız.

► Bu fırın sallantılı bir kurulum yerinde (örneğin: tekne gibi) çalıştırılmamalıdır.

► Elektrik çarpması sonucu yaralanma tehlikesi. Elektrik ileten bağlantılara dokunulması veya elektrikli ve mekanik parçaların değiştirilmesi güvenliğinizi tehlikeye sokar ve fırında işlev bozukluklarına sebep olabilir.

Fırının kasasını asla açmayınız.

► Fırın Miele yetkili servisi tarafından tamir edilmediğinde cihazın garanti hakkı ortadan kalkar.

► Miele sadece orijinal yedek parçaların güvenlik şartlarını sağladığını garanti eder. Arızalı bileşenler sadece orijinal yedek parçalar ile değiştirilmelidir.

► Güç kablosuz teslim edilen fırına Miele tarafından yetkilendirilmiş bir uzman teknisyen tarafından özel bir güç kablosu takılmalıdır.

► Güç kablosu hasar gördüyse, güç kablosu Miele tarafından yetkilendirilmiş bir uzman teknisyen tarafından değiştirilmelidir.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

► Kurulum, bakım ve onarım çalışmaları sırasında, örneğin fırın aydınlatması arızalıysa, fırın elektrik şebekesinden tamamen ayrılmalıdır. Bunun için:

- Elektrik sigortalarını kapatınız veya
- telli elektrik sigortasını yuvasından tamamen çıkartınız veya
- fişi (varsa) prizden çekiniz. Fişi çekerken güç kablosundan değil fişten tutunuz.

► Sorunsuz işletim için fırın yeterli bir soğuk hava beslemesine ihtiyaç duyar. Soğuk hava beslemesinin (ör. dolaba monte edilmiş ısı koruma çitaları sonucu) olumsuz etkilenmemesine dikkat ediniz. Ayrıca gerekli soğuk hava başka ısı kaynakları (ör. katı yakıtlı ocaklar) tarafından ısıtılmamalıdır.

► Fırın bir dolap paneli (ör. bir kapak) arkasına monte edildiyse, bu paneli fırını kullanırken asla kapatmayınız. Kapalı dolap paneli arkasında ısı ve nem birikir. Bunun sonucunda fırın etrafındaki dolaplar ve zemin zarar görebilir. Dolap kapağını ancak fırın tamamen soğuduktan sonra kapatınız.

Doğru kullanım

► Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi. Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine, aksesuarlara ve yemeğe değmeniz halinde yanabilirsiniz.

Yemeği fırına verirken veya fırından alırken ve sıcak fırının içinde işlem gerçekleştirirken fırın eldiveni takınız.

► Fırın içindeki yiyecekte duman çıkmaya başladığında, oluşması muhtemel alevlerin sönmeye için fırın kapağını kapalı tutunuz. Fırını kapatıp güç kablosunu çekerek işlemi sonlandırınız. Kapağı ancak duman çekildikten sonra açınız.



► Çalışan fırının yakınlarındaki eşyalar yüksek sıcaklıklar sonucu yanmaya başlayabilir. Fırını asla mekan ısıtması için kullanmayınız.

► Yağlar aşırı ısınma sonucu tutuşabilir. Fırını sıvı veya katı yağ kullanırken asla kontrolsüz bırakmayınız. Yağın tutuşması halinde ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Fırının gücünü kapatınız, kapağı kapalı tutarak alevleri söndürünüz.

► Izgara yapılırken çok uzun pişirme süreleri yemeğin kurummasına ve kendi kendine tutuşmasına sebep olabilir. Izgara programlarında önerilen pişirme sürelerine uyunuz.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

► Bazı gıdalar çok hızlı kururlar ve yüksek ızgara sıcaklıklarında tutuşabilirler.

Izgara programlarını asla ekmek pişirmek, çiçek veya baharatlı ot vb. kurutmak için kullanmayınız. Bunun yerine Turbo +  veya Üst/Alt Isıtma  programlarını kullanınız.



► Bazı yiyeceklerin pişirilmesinde alkollü içecekler kullanırsanız, alkolün yüksek sıcaklıklarda buharlaştığını ve sıcak yüzeylerde tutuşabileceğini dikkate alınız. Bu buhar sıcak rezistanslarda tutuşabilir.

► Yemeklerin sıcak tutulması için kalan ısıdan yararlanılması halinde yüksek nem oranı ve yoğunlaşma suyu sonucu fırın içinde korozyon meydana gelebilir. Kumanda paneli, tezgah ve dolap da zarar görebilir. Fırının gücünü kapatmayınız ve seçilen programda en düşük sıcaklığa ayarlayınız. Bu durumda soğutma fanı otomatik olarak çalışmaya devam eder.

► Fırın içinde sıcak tutulan veya muhafaza edilen yiyecekler kuruyabilir ve çıkan nem cihazda korozyona sebep olabilir. Bu sebeple yemeklerin üzerini kapatınız.

► Fırın tabanı ısı birikmesi sonucu çatlayabilir veya parçalanabilir.

Fırın tabanını asla alüminyum folyo veya fırın koruma folyosu ile örtmeyiniz.

Fırın tabanını hazırlanan yemekleri koymak veya kap ısıtmak için kullanılmak isterseniz, bunun için sadece Turbo +  veya Eco Turbo  programlarını kullanınız.

► Fırın tabanı nesnelere ileri geri çekilmesi sonucunda zarar görebilir. Fırın tabanına tencere, tava veya kap yerleştirdiğinizde, bu eşyaları taban üzerinde ileri geri çekmeyiniz.

► Su buharı sonucu yaralanma tehlikesi. Soğuk bir sıvı sıcak bir yüzeye döküldüğünde, ciddi yanıklara sebep olabilecek buhar oluşur. Ayrıca sıcak yüzeyler ani sıcaklık değişimi sonucu zarar görebilir. Sıcak yüzeyler üzerine asla doğrudan soğuk sıvılar dökmeyiniz.

► Isının yemeğin içinde eşit dağılması ve yeterince yüksek olması önem taşır. Eşit bir şekilde ısınması için yemeği çeviriniz veya karıştırınız.

► Fırına uygun olmayan plastik kaplar yüksek sıcaklıklarda eriyip fırına zarar verebilir ya da yanmaya başlayabilir.

Sadece fırına uygun plastik kap kullanınız. Kap üreticisinin verdiği bilgileri dikkate alınız.

Güvenlik talimatları ve uyarılar

- ▶ Konserve işlemleri ve ısıtma sırasında kapalı kaplarda yüksek basınç oluşur, bu basınç sonucu kaplar patlayabilir. Kapalı kaplarda konserve yapmayınız ve kapalı kapları ısıtmayınız.
- ▶ Açık kapak sonucu yaralanma tehlikesi. Fırının açık kapağında kendinizi yaralayabilir veya kapağa takılabiliyorsunuz. Kapağı gereksiz yere açık bırakmayınız.
- ▶ Kapağın taşıma kapasitesi en fazla 15 kilogramdır. Açık kapak üzerinde durmayınız veya oturmayınız ve kapak üzerine ağır nesnelere koymayınız. Kapak ile kapak ağızlarına hiçbir şey sıkışmamasına dikkat ediniz. Aksi takdirde fırın zarar görebilir.

Paslanmaz çelik yüzeyler için şunlara dikkat edilmelidir:

- ▶ Kaplamalı paslanmaz çelik yüzeyler yapıştırıcılar sonucu zarar görür ve kirlere karşı koruyucu etkisini kaybeder. Paslanmaz çelik yüzeyler üzerine yapışkanlı not kağıtları, şeffaf yapışkan bant, maskeleyen bant veya başka yapıştırıcılar uygulamayınız.
- ▶ Mıknatıslar çiziklere sebep olabilir. Paslanmaz çelik yüzeyi mıknatıslı pano olarak kullanmayınız.

Temizlik ve bakım

- ▶ Elektrik çarpması sonucu yaralanma tehlikesi. Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir. Temizlik için asla buharlı temizlik aleti kullanmayınız.
- ▶ Tel rafların sökülmesi mümkündür. Tel rafları doğru bir şekilde geri takınız.
- ▶ Katalitik emaye kaplı arka panel temizlik amacıyla sökülebilir. Arka paneli doğru bir şekilde geri takınız ve fırını asla arka panel takılı olmadan çalıştırmayınız.
- ▶ Kapak panellerinin camı çizikler sonucu tahrip olabilir. Kapak panellerini temizlemek için aşındırma özelliği olan temizlik ürünleri, sert yüzeyli süngerler veya fırçalar ve keskin metal kazıyıcılar kullanmayınız.
- ▶ Nemli sıcak alanlarda haşere (ör. hamam böceği) istilasını artırır. Fırını ve çevresini daima temiz tutunuz. Haşerelerin sebep olduğu zararlar garanti kapsamında değildir.

Aksesuarlar

- ▶ Sadece orijinal Miele aksesuarları kullanınız. Başka parçaların monte edilmesi veya takılması halinde garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olur.
- ▶ Fırınınızın seri üretiminin sonlanmasının ardından Miele, size işlevlerin sürdürülmesini sağlayan yedek parçalar için en az 10 yıl olmak üzere 15 yıla varan tedarik garantisi sunmaktadır.
- ▶ HUB 5000/HUB 5001 Miele Gourmet kızartma kapları (varsa) 1. seviyeye konulmamalıdır. Aksi takdirde fırın tabanı zarar görür. Kızartma kabı ile fırın tabanı arasındaki düşük mesafe dolayısıyla ısı birikebilir ve emaye çatlayabilir veya parçalanabilir. Miele kızartma kaplarını 1. seviyenin üst teline de koymayınız, çünkü burada çekme koruması yoktur. Genel olarak 2. seviyeyi kullanınız.

Sürdürülebilirlik ve çevre koruma

Nakliye ambalajının bertaraf edilmesi

Ambalaj cihazı nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj malzemeleri tasfiyeye yönelik olarak çevre dostu malzemelerden seçilmiştir ve bu sebeple geri dönüştürülmesi mümkündür.

Ambalajın malzeme döngüsüne geri kazandırılması hammadde tasarrufu sağlar ve atık oluşumunu azaltır. Bayiniz ambalajı geri alabilir.

Eski Cihazın Elden Çıkarılması




Elektrikli ve elektronik cihazlar birçok değerli materyal içerir. Bu tür cihazlar aynı zamanda işleyişleri ve güvenlikleri için gerekli belli maddeler, karışımlar ve bileşenler de içerir. Bunlar evsel atıklar içinde ve uygunsuz işlem görmeleri halinde insan sağlığına ve çevreye zarar verebilirler. Eski cihazınızı bu sebeple hiçbir suretle evsel atıklarla birlikte atmayınız.




Bunun yerine varsa belediyeler, bayiler veya Miele'de bulunan elektrikli ve elektronik cihazların teslimi ve değerlendirilmesine yönelik resmi toplama ve geri alma merkezlerinden yararlanınız. Elden çıkarılacak eski cihaz üzerindeki olası kişisel verilerin silinmesinden yasalar uyarınca siz sorumlusunuz. Lütfen eski cihazın evden çıkarılıncaya kadar çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edilmesini sağlayınız.

Enerji tasarrufuna yönelik faydalı bilgiler

Pişirme işlemleri

- Pişirme işlemi için gerekmeden tüm aksesuarları dışarı alınız.
- Genel olarak, yemek tarifinde veya pişirme tablosunda belirtilen sıcaklıklardan daha düşük olanını seçiniz ve yemeği belirtilen asgari sürenin ardından kontrol ediniz.
- Fırını sadece yemek tarifinde veya pişirme tablosunda belirtiliyorsa önceden ısıtınız.
- Mümkünse pişirme işlemi sırasında fırının kapağını açmayınız.
- Yansıtıcı olmayan malzemeden yapılmış, mat ve koyu renkli fırın kalıpları ve pişirme kapları kullanmanız en iyisidir (emaye çelik, ısıya dayanıklı cam, kaplamalı alüminyum dökme). Paslanmaz çelik veya alüminyum gibi açık renk malzemeler ısıyı yansıtarak yemeğe ulaşmasını zorlaştırırlar. Fırın tabanını veya tel ızgarayı asla ısı yansıtıcı alüminyum folyo ile kaplamayınız.
- Yiyecekler pişerken enerji kaybının önüne geçmek için pişirme süresini takip ediniz. Bir pişirme süresi ayarlayınız veya varsa bir gıda termometresi kullanınız.
- Yemeklerin çoğu için Turbo +  programını kullanabilirsiniz. Bu programla, ısı fırın içinde derhal yayıldığından Üst/Alt Isıtma  programında olduğundan daha düşük sıcaklıklarda yemek pişirebilirsiniz. Ayrıca birden fazla seviyede aynı anda yemek pişirmeniz de mümkün olur.
- Eco Turbo  dondurulmuş pizza, yarı pişmiş ekmek, kalıp kurabiye gibi küçük miktarlarda yiyeceklere olduğu kadar balık yemekleri ve kızartmalara da

uygun yeni bir programdır. İdeal ısı kullanımını ile daha ekonomik bir şekilde pişirirsiniz. Bir seviyede yemek pişirirken benzer pişirme sonuçları elde eder ve %30'a varan oranda enerji tasarrufu sağlarsınız. Pişirme işlemi sırasında fırının kapağını açmayınız.

- Izgara yemekleri için mümkün olduğunca Turbo ızgara  programını kullanınız. Bu programda en yüksek sıcaklık ayarına sahip diğer ızgara programlarından daha düşük sıcaklıklarda ızgara yaparsınız.
- Mümkünse, birden fazla yemeği aynı anda hazırlayınız. Bunları yan yana veya farklı seviyelere koyunuz.
- Fırındaki mevcut ısıdan faydalanmak için aynı anda pişiremeyeceğiniz yemekleri mümkün olduğunca arka arkaya pişiriniz.

Kalan ısıdan faydalanma

- 140 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda ve 30 dakikadan uzun süreli pişirme işlemlerinde sıcaklığı pişirme işlemi sona ermeden yaklaşık 5 dakika önce ayarlanabilir en düşük sıcaklığa düşürebilirsiniz. Fırında kalan ısı, yemeğin sonuna kadar pişirilmesine yeter. Fakat fırının gücünü kesinlikle kapatmayınız.
- Katalitik emaye kaplı parçaları yağdan arındırmak isterseniz, temizlik işlemini bir pişirme işleminin ardından hemen başlatmanız en iyisidir. Mevcut ısı enerji tüketimini azaltır.

Ayarların uyarlanması


- Enerji tüketimini azaltmak amacıyla ekran için Güncel saat | Gösterge | kapalı ayarını seçiniz.

Enerji tasarrufu modu

Herhangi bir pişirme işlemi gerçekleştirilmiyorsa ve herhangi bir kumanda işlemi gerçekleştirilmezse fırının gücü enerji tasarrufu amacıyla otomatik olarak kapatılır.


Tanıtım

Fırınınız



- | | |
|--|---|
| ① Kumanda paneli | ⑤ 5 seviyeli tel raf |
| ② Üst ısıtma/lzgara rezistansı | ⑥ Fırın tabanı ve altındaki alt ısıtma rezistansı |
| ③ Katalitik emaye kaplı arka panel | ⑦ Tip etiketinin bulunduğu ön çerçeve |
| ④ Fan çekiş delikleri ve arkasındaki halka rezistans | ⑧ Kapak |

Kumanda paneli



- ① Program seçim düğmesi
Programların seçilmesi için
- ② Ekran
Güncel saat göstergesi ve kullanım bilgilerinin görüntülenmesi
- ③ ≡ sensörlü tuşu
Ayarların görüntülenmesi için
- ④ ↶ sensörlü tuşu
Adım adım geri gitmek için
- ⑤ Sensörlü OK tuşu
Fonksiyonların görüntülenmesi ve ayarların kaydedilmesi için
- ⑥ Sensörlü ⏸ tuşu
Kısa süre sayacı, pişirme süresi veya pişirme işlemi için başlangıç ya da bitiş saati ayarı için
- ⑦ Optik arayüz
(Sadece Miele yetkili servisi içindir)
- ⑧ Seçim düğmesi < >
Süre ve sıcaklıkların ayarlanması, menü öğelerinin seçilmesi için

Tanıtım

Fırının gücünün açılması

Güncel saat göstergesi enerji tasarrufu için fabrika ayarı olarak kapalıdır. Ekran karanlıktır ve sensörlü tuşlar tepki vermez.

Ayarları değiştirmek veya zamanlayıcıyı ayarlamak için fırının gücünü açmanız gerekir:

- Program seçim düğmesini bir kez sağa çeviriniz ve tekrar başlangıç konumuna geri getiriniz.

Sensörlü tuşlar parmakla basılarak çalıştırılır.














Fırını uzun süre kullanmazsanız, fırının gücü otomatik olarak kapanır ve sensörlü tuşlar artık tepki vermez.

Program seçim düğmesi

Program seçim düğmesi ile programları seçer ve fırın aydınlatmasını ayrı olarak açarsınız..

Düğmeyi sağa ve sola çevirebilirsiniz.

Programlar

-  Aydınlatma
-  Üst/Alt Isıtma
-  Alt Isıtma
-  Büyük Izgara
-  Eco Turbo
-  Diğer | Booster 
-  Diğer | AirFry 
-  Turbo +
-  Yoğun pişirme
-  Turbo ızgara
-  Otomatik programlar

Ekran

Ekranda güncel saat veya programlara, sıcaklıklara, pişirme sürelerine, otomatik programlara ve ayarlara dair çeşitli bilgiler gösterilir.

Seçim düğmesi < >


Seçim düğmesini sağa ve sola çevirebilirsiniz.

Ekrandaki sıcaklık ve süre gibi değerleri düğmeyi sağa > çevirerek artırabilir, sola < çevirerek de azaltabilirsiniz.



Bunun dışında seçim düğmesini, ayar seçim listelerinde ve ekrandaki otomatik programlarda sayfalar arasında gezinmek için kullanabilirsiniz.





Sağa > çevirdiğinizde seçim listesinde aşağı inilir, sola < çevirdiğinizde yukarı çıkılır.

Sensörlü tuşlar

Sensörlü tuşlar parmak temasıyla çalışır. Her bir dokunuş bir tuş sesi ile onaylanır. Bu tuş sesini  | Ses seviyesi | Tuş sesi sensörlü tuşu ile kapatabilirsiniz.







Ekranın altındaki sensörlü tuşlar

Faydalı bilgi: Ekran karanlıksa ve sensörlü tuşlar  ve  tepki vermiyorsa, program seçim düğmesini bir kez sağa çeviriniz ve tekrar başlangıç konumuna geri getiriniz.

Sensörlü tuş	Fonksiyon
	Program seçim düğmesi O veya Aydınlatma  konumundayken, bu sensörlü tuş ile ayarları açabilirsiniz.
	Bulduğunuz menüye bağlı olarak bu sensörlü tuşla bir üst menüye veya ana menüye geri dönersiniz.
<i>OK</i>	Bu sensörlü tuşla, kısa süre sayacı gibi fonksiyonları görüntüler, değer veya ayar değişikliklerini kaydeder ya da bilgileri onaylarsınız.
	Herhangi bir pişirme işlemi devam etmiyorsa, bu sensörlü tuş ile istediğiniz anda bir kısa süre sayacı (ör. yumurta haşlamak için) ayarlayabilirsiniz. Aynı anda bir pişirme işlemi devam ediyorsa, kısa süre sayacı, pişirme süresi ve pişirme işlemi için başlangıç ve bitiş saati ayarlayabilirsiniz.

Semboller

Ekranında şu semboller görülebilir:

Sembol	Anlamı
	Bu sembol kullanıma ilişkin ek bilgileri ve uyarıları belirtir. Bu bilgi penceresini <i>OK</i> ile onaylarsınız.
	Kısa süre sayacı
	Bu onay işareti, ayarın güncel olduğunu gösterir.
	Ekran parlaklığı veya ses seviyesi gibi bazı ayarlar bir çubuk gösterge vasıtasıyla gerçekleştirilir.
	Çalıştırma kilidi, fırının gücünün yanlışlıkla açılmasını önler.
	Uzaktan kumanda (sadece Miele@home sistemine sahipseniz ve Uzaktan kumanda Açık ayarını seçtiyseniz görüntülenir)

Tanıtım

Donanım

Bu dokümanda tanıtılan modeller en arka sayfada belirtilmiştir.

Donanım modele bağlıdır.

Fırınınız, standart olarak “Teslimat kapsamı” bölümünde belirtilen aksesuarlara sahiptir.

Modele bağlı olarak fırınınız, ayrıca burada listelenmiş olan aksesuarların bir kısmı ile donatılmıştır.

Tip etiketi

Tip etiketi kapak açıldığında ön çerçevede görülür.

Tip etiketinde cihazın model kodunu, seri numarasını ve bağlantı bilgilerini (şebeke gerilimi/frekans/maksimum bağlantı değeri) bulabilirsiniz.

Miele'nin size yardımcı olabilmesi için, sorularınız ya da sorunlarınız olduğunda bu bilgileri hazır bulundurunuz.

Teslimat kapsamı

- Tel raflar
- Standart tepsi
- Pişirme ve kızartma ızgarası (kısaca: tel ızgara)
- Kullanım ve montaj kılavuzu
- Sabitleme vidaları
- Diğer aksesuarlar (modele bağlı)

Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Miele Webshop'tan, Miele Müşteri Hizmetlerinden veya Miele bayinizden, cihaz bakım ürünleri ve aksesuarlar gibi fırın için özel olarak tasarlanmış ürünler satın alabilirsiniz.

Miele Webshop'a aşağıdaki karekod aracılığıyla erişebilirsiniz:



Tel raflar


Fırının içinde sağ ve sol tarafta aksesuarların yerleştirilmesine yönelik 5 seviyeli tel raflar bulunur.

Raf seviyesi adlandırmalarını ön çerçevede bulabilirsiniz.

Her bir seviye üst üste yer alan 2 adet telden oluşur. Aksesuarlar (örneğin tel ızgara) iki telin arasına sürülür.

Tel rafları sökmeniz mümkündür.

HFC 70-C FlexiClip teleskopik raylar




FlexiClip teleskopik rayları sadece 1., 2. ve 3. seviyede kullanabilirsiniz.

Tel rafların her bir seviyesi iki telden oluşur. FlexiClip teleskopik raylar herhangi bir seviyenin üst tellerine takılır.


FlexiClip teleskopik rayların taşıma kapasitesi azami 15 kilogramdır.

Çekmeye karşı koruyuculu fırın tepsi, standart tepsi ve tel ızgara

Fırın tepsi HBB 71
(çekmeye karşı koruyucu ortada):



Standart tepsi HUBB 71
(çekmeye karşı koruyucu ortada):




Pişirme ve kızartma ızgarası HBBR 71
(çekmeye karşı koruyucu ortada):



Bu aksesuarların kısa kenarlarında yer alan çekmeye karşı koruyucu, sadece kısmen dışarı çekmek istediğinizde aksesuarların tel raflardan dışarı kaymasını önler.

Gourmet delikli kızartma ve AirFry tepsi HBL 71




Gourmet kızartma ve AirFry tepsinin küçük delikleri pişirme işlemini kusursuz hale getirir:

- Taze mayalı ve Quark'lı hamurdan hamur işleri, ekme ve küçük ekmele pişirilirken altları daha iyi kızarır. Hamuru önce düz bir yüzey üzerinde açınız ve ardından Gourmet kızartma ve AirFry tepsinine yerleştiriniz.
- Patates kızartması, kroket veya benzerleri sıcak hava akımında yağsız kızartılabilir (AirFrying).
- Kurutma sırasında yiyeceğin etrafındaki hava sirkülasyonu optimize edilir.

Emaye yüzey PerfectClean kaplıdır.

HBFP 27-1 delikli yuvarlak kızartma ve AirFry tepsi de size aynı kullanım olanaklarını sunar.

HGBB 71 ızgara ve kızartma tepsi



Izgara ve kızartma tepsi standart tepsi içine konulur.

Izgara, kızartma veya AirFrying sırasında damlayan et sularının yanmasını önler ve bu şekilde bu sular daha sonra kullanılabilir.

Emaye yüzey PerfectClean kaplıdır.

Yuvarlak fırın kalıpları HBF 27-1 ve HBFP 27-1



Pizza, kiş veya tartların pişirilmesi için PerfectClean kaplamalı, emaye, yuvarlak fırın kalıpları.

Delikli yuvarlak fırın kalıbı, ayrıca sıcak hava gıdaların çevresinde en iyi şekilde sirküle olduğundan dolayı AirFrying için de uygundur.

Gourmet pişirme taşı HBS 70



Pizza, kiş, ekme, küçük ekme veya tuzlu hamur işlerini çıtır çıtır bir tabanı olacak şekilde pişirmek için ateşe dayanıklı seramikten imal edilmiş, sırlı pişirme taşı.

Piştirilecek malzemenin pişirme taşının üzerine konulması ve üzerinden alınması için işlenmemiş tahtadan bir kürek mevcuttur.

Tanıtım

HUB Gourmet kızartma kabı HBD kızartma kabı kapağı

Miele Gourmet kızartma kabını diğer kızartma kaplarının aksine tel rafa doğrudan sürebilirsiniz. Tel ızgara gibi bir çekme korumasına sahiptir.


Kızartma kabının üst yüzeyi yapışmaz bir tabaka ile kaplıdır.

Farklı derinliklere sahip Gourmet kızartma kapları mevcuttur. Bunların genişlik ve yükseklikleri aynıdır.


Uygun kapaklar ayrıca satın alınabilir. Satın alırken kızartma kabının modelini belirtiniz.

Derinlik: 22 cm

HUB 5000-M
HUB 5001-M*




HBD 60-22




Derinlik: 35 cm

HUB 5001-XL*




HBD 60-35



*İndüksiyonlu ocaklara uygundur

HEG Tepsi tutacağı



Tutacak standart tepsinin, fırın tepsisinin ve tel ızgaranın fırından çıkarılmasını kolaylaştırır.

Katalitik emaye kaplı aksesuarlar

Katalitik emaye kaplı yüzeyler üzerindeki yağlar yüksek sıcaklıklarda kendiliğinden temizlenir.

- Yan paneller

Yan paneller tel rafların arkasına takılır ve fırının iç duvarlarını kirlerden korur.

- Arka panel

Katalitik emaye kaplama uygunsuz kullanım veya çok inatçı kirler sonucu işlevini yerine getiremez hale gelirse yedek parça siparişi veriniz.

Sipariş verirken fırınınızın modelini belirtiniz.

Temizlik ve bakım aksesuarları

- Miele çok amaçlı mikrofiber bez
- Miele fırın temizleyici

Güvenlik tertibatları

Çalıştırma kilidi

Çalıştırma kilidi, fırının gücünün yanlışlıkla açılmasını önler.

Soğutma fanı

Soğutma fanı her bir pişirme işleminde otomatik olarak çalışır. Bu fan, sıcak fırın havasının kapak ve kumanda paneli arasından dışarı çıkmadan önce, soğuk ortamı ile karıştırılarak soğutulmasını sağlar.

Pişirme işleminden sonra, fırın içindeki nemli havanın kumanda paneli veya mutfak dolapları üzerinde yoğunlaşması için soğutma fanı bir süre daha çalışmaya devam eder. Fanın gücü belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatılır.

Emniyet kapatması

Emniyet kapatması özelliği, fırın olağan dışı uzun bir süre çalıştığında otomatik olarak etkinleştirilir. Bu süre seçilen programa bağlıdır.

Tanıtım

Hiçbir çubuk dolu değilse, veya tek bir çubuk doluysa en düşük değer seçilmiştir veya ayar etkisiz kılınmıştır (ör. ses seviyesi).

- İstenen ayar görülene kadar döner seçim düğmesini < > çeviriniz.
- Seçimi OK ile onaylayınız.

Ayar kaydedilir. Bir üst menüye geri dönersiniz.

Miele@home

Fırınınız entegre bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır.

Kullanım için şunlara ihtiyacınız olacaktır:

- bir Wi-Fi ağı
- Miele Uygulaması
- Miele kullanıcı hesabı. Kullanıcı hesabını Miele uygulaması vasıtasıyla oluşturabilirsiniz.

Miele uygulaması fırın ile evdeki Wi-Fi ağı arasındaki bağlantıda size rehberlik eder.

Fırını Wi-Fi ağınıza bağladıktan sonra, uygulama yardımıyla örneğin şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Fırınınızın çalışma durumuna ilişkin bilgilerin görüntülenmesi
- Fırınınızda gerçekleştirilmekte olan pişirme işlemlerine ilişkin bilgilerin görüntülenmesi
- Gerçekleştirilmekte olan pişirme işlemlerinin sonlandırılması

Fırının Wi-Fi ağınıza bağlanması sonucunda fırının gücü kapalıyken bile enerji tüketimi yükselir.

Fırınınızın kurulum yerinde Wi-Fi ağınızın sinyalinin yeterince güçlü olduğundan emin olunuz.

Wi-Fi bağlantısının kullanılabilirliği

Wi-Fi bağlantısı bir frekans aralığını başka cihazlarla (ör. mikrodalga, uzaktan kumandalı oyuncaklar) paylaşır. Bunun sonucunda geçici veya kalıcı bağlantı sorunları ortaya çıkabilir. Sunulan fonksiyonların sürekli bir şekilde kullanılabilirliği bu sebeple sağlanamayabilir.

Miele@home mevcudiyeti

Miele uygulamasının kullanımı ülkenizde Miele@home hizmetlerinin mevcudiyetine bağlıdır.

Miele@home hizmeti her ülkede mevcut değildir.

Buna ilişkin bilgileri www.miele.com İnternet sayfasından edinebilirsiniz.

Miele Uygulaması

Miele uygulamasını Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazalarından indirebilirsiniz.



İlk çalıştırma işlemleri

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır.

Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için fırını ancak monte edildikten sonra kullanınız.

Fırının gücü, fırın elektrik şebekesine bağlandığında otomatik olarak açılır. Ekranda "Miele" yazısı görüntülenir ve birkaç saniye sonra sizden dili ayarlamanız istenir.

- Ekranda gösterilen işlem adımlarını uygulayınız. İstedığınız menü öğesi görüntülenene kadar seçim listesinde döner seçim düğmesi < > ile gezininiz ve ardından OK ile onaylayınız.

Ardından İlk çalıştırma sonu görüntülenir.

İlk çalıştırma

- OK ile onaylayınız.

Lisan  görüntülenir.


-  sensörlü tuşuna dokununuz.

Güncel saat görüntülenir. İlk çalıştırma işlemi tamamlanmıştır.

Fırının ilk kez ısıtılması

Fırının ilk kez ısıtılması sırasında hoş olmayan kokular oluşabilir. Bu kokuları fırını en az bir saat ısıtarak giderebilirsiniz.

Isıtma işlemi sırasında mutfağın iyi havalandırılmasını sağlayınız. Kokuların başka odalara gitmesini engelleyiniz.

- Fırın ve aksesuarlarının üstündeki olası etiket veya koruyucu folyoları sökünüz.
- Isıtma işleminden önce fırın içinde kalan olası ambalaj kalıntılarını ve tozları ıslak bir bezle alınız.
- FlexiClip teleskopik rayları (varsa) tel raflara monte ediniz ve tüm tepsiler ve tel ızgarayı fırına yerleştiriniz.
- Program seçim düğmesi ile  Diğer seçiniz.

Booster  görüntülenir.


- OK ile onaylayınız.

Önerilen sıcaklık (160 °C) görüntülenir.

Fırın ısıtması, aydınlatması ve soğutma fanı çalışmaya başlar.

- Mümkün olan en yüksek sıcaklığı (250 °C) seçiniz.
- Fırını en az bir saat ısıtınız.
- Isıtma işleminden sonra program seçim düğmesini **O** konumuna çeviriniz.

İlk kez ısıtıldıktan sonra fırının temizlenmesi

 Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.







Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz.

Elle temizlikten önce rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.

- Tüm aksesuarları fırından çıkartınız ve bunları elde temizleyiniz.
- Fırının içini sıcak su, elde bulaşık deterjanı ve temiz bir sünger bez ya da temiz, nemli bir mikrofiber bez ile temizleyiniz.
- Yüzeyleri yumuşak bir bezle kurulayınız.

Fırının kapağını ancak fırının içi kuruolduktan sonra kapatınız.

Ayarlar tablosu

Menü ögesi	Yapılabilecek ayarlar
Lisan 	... deutsch english ... Konum
Güncel saat	Gösterge Açık kapalı* Gece kapatması Saat formatı 12 sa. 24 sa.* ayarla
Ekran	Parlaklık 
Ses seviyesi	Sinyal sesleri Melodiler*  Solo ton  Tuş sesi 
Birimler	Sıcaklık °C* °F
Önerilen sıcaklıklar	
Gecikmeli fan kapatma	sıcaklık kontrollü* zaman kumandalı
Çalışma saatleri	
Çalıştırma kilidi 	Açık kapalı*
Miele@home	etkinleştir etkisiz kıl Bağlantı durumu yeniden kur sıfırla kurulum
Uzaktan kumanda	Açık* kapalı
Güncelleme	Açık* kapalı
Yazılım sürümü	
Bayi	Fuar modu Açık kapalı*
Fabrika ayarları	Cihaz ayarları Önerilen sıcaklıklar

* Fabrika ayarı

Ayarların uyarlanması

“Ayarlar” menüsünün görüntülenmesi

≡ sensörlü tuşu ile “Ayarlar” menüsünü açabilir ve fabrika ayarlarını gereksinimlerinize göre düzenleyerek fırınınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Ekran karanlık ise, ayarları değiştirmek için önce fırının gücünü açmanız gerekir:

- Program seçim düğmesini bir kez sağa çeviriniz ve tekrar **0** konumuna getiriniz.
- ≡ sensörlü tuşuna dokununuz.

Ayarların seçim listesi görüntülenir.

- Döner seçim düğmesi < > ile istediğiniz ayarı seçiniz.



Şimdi ayarları kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz.

- Menüden çıkmak için tekrar ≡ sensörlü tuşuna dokununuz.

Lisan

Lisanınızı ve konumunuzu ayarlayabilirsiniz.

Seçim ve onayın hemen ardından ekranda istenen lisan görüntülenir.

Faydalı bilgi: Yanlışlıkla anlamadığınız bir lisan seçtiyseniz, ≡ sensörlü tuşuna dokununuz. Tekrar Lisan  alt menüsüne ulaşmak için  sembolünü referans olarak alınız.

Güncel saat

Gösterge

Gücü kapalı fırın için güncel saat göstergesi türünü seçiniz:

- Açık
Güncel saat ekranda sürekli olarak görüntülenir. Bu ayar enerji tüketiminin artmasına yol açar.
- kapalı
Enerji tasarrufu amacıyla ekran karartılır.
- Gece kapatması
Güncel saat, ekranda sadece sabah saat 5 ile saat 23 arasında görüntülenir. Diğer zamanlarda ekran karanlık kalır. Bu ayar enerji tüketiminin artmasına yol açar.

Saat formatı

Güncel saati 24 ya da 12 saatlik formatta (24 sa. veya 12 sa.) görüntüleyebilirsiniz.

ayarla



Bununla saat ve dakika ayarını yaparsınız.

Bir elektrik kesintisinin ardından güncel saat tekrar görüntülenir. Güncel saat yaklaşık 5 dakikalığına kaydedilir.

Ekran

Parlaklık

Ekran parlaklığı bir çubuk göstergesyle gösterilir.

- 
en yüksek parlaklık
- 
en düşük parlaklık

Ses seviyesi

Sinyal sesleri

Sinyal sesleri etkinleştirildiyse, ayarlanan sıcaklığa ulaşıldıktan ve ayarlanan süre geçtikten sonra bir sinyal duyulur.

Melodiler

Bir işlemin sonunda fasılalarla birden fazla kez bir melodi duyulur.

Bu melodinin ses seviyesi bir çubuk gösterge ile gösterilir.

- ■■■■■■■■
en yüksek ses seviyesi
- □□□□□□
Melodi kapalı

Solo ton

Bir işlemin sonunda belli bir süre boyunca sürekli bir sinyal duyulur.

Bu solo sesin seviyesi bir çubuk gösterge ile gösterilir.

- ■■■■■■■■■■■■■■■■
en yüksek ses seviyesi
- □□□□□□□□□□
en düşük ses seviyesi

Tuş sesi

Sensörlü tuşların her seçilişinde duyulan tuş sesinin seviyesi bir çubuk gösterge ile gösterilir.

- ■■■■■■■■
en yüksek ses seviyesi
- □□□□□□
Tuş sesi kapalı

Birimler

Sıcaklık

Sıcaklığı Santigrat derece (°C) veya Fahrenheit derece (°F) olarak ayarlayabilirsiniz.

Önerilen sıcaklıklar

Sürekli olarak önerilenlerden farklı sıcaklıklarla çalışmanız halinde önerilen sıcaklık değerlerini değiştirmeniz mantıklı olur.

Menü öğesini seçtiğinizde, önerilen sıcaklıklarla birlikte program seçim listesi görüntülenir.

- Kullanmak istediğiniz programı seçiniz.
- Önerilen sıcaklığı değiştiriniz.
- OK ile onaylayınız.

Gecikmeli fan kapatma

Pişirme işleminden sonra, fırın içindeki nemli havanın kumanda paneli veya mutfak dolapları üzerinde yoğunlaşmaması için soğutma fanı bir süre daha çalışmaya devam eder.

- sıcaklık kontrollü
Soğutma fanı fırının içindeki sıcaklık yakl. 70°C'nin altına indiğinde kapatılır.
- zaman kumandalı
Soğutma fanı yakl. 25 dakika sonra kapatılır.

Yoğuşma suyu dolayısıyla mutfak dolabı ve tezgah zarar görebilir ve fırında korozyon meydana gelebilir.

Pişen yemeği fırın içinde sıcak tutarsanız zaman kumandalı ayarında nem yükselir ve kumanda paneli üzerinde yoğunlaşmaya, tezgah altında damlalar oluşmasına veya dolaplar üzerinde yoğunlaşmaya sebep olur.

zaman kumandalı ayarında fırının içinde yiyecek sıcak tutmayınız.

Ayarların uyarlanması

Çalışma saatleri

Çalışma saatleri seçeneği ile fırınınızın toplam çalışma saatini görüntüleyebilirsiniz.

Çalıştırma kilidi

Çalıştırma kilidi sayesinde cihazın gücünün yanlışlıkla açılması önlenir.

Çalıştırma kilidi devrede iken doğrudan Kısa Süre Sayacı ayarı yapmanız mümkündür.

Çalıştırma kilidi elektrik kesintisinden sonra da etkin kalır.

- Açık
Çalıştırma kilidi etkin. Fırını kullanabilmek için, OK sensörlü tuşuna en az 6 saniye boyunca dokununuz.
- kapalı
Çalıştırma kilidi kaldırılır. Fırını normal bir şekilde kullanabilirsiniz.

Miele@home

Fırın, Miele@home uyumlu ev aletlerindedir. Fırınınız fabrikada bir Wi-Fi iletişim modülü ile donatılmıştır ve kablosuz iletişime uygundur.

Fırınınızı Wi-Fi ağına bağlamak için birden fazla olanağınız mevcuttur. Fırınınızı Miele uygulaması yardımıyla veya WPS üzerinden Wi-Fi ağınıza bağlamanızı tavsiye ederiz.

- etkinleştir
Bu ayar sadece Miele@home etkisiz kılındığında görülür. Wi-Fi fonksiyonu tekrar etkinleştirilir.
- etkisiz kıl
Bu ayar sadece Miele@home etkinleştirildiğinde görülür. Miele@home kurulu kalır, Wi-Fi fonksiyonu devre dışı bırakılır.

- Bağlantı durumu
Bu ayar sadece Miele@home etkinleştirildiğinde görülür. Ekranda Wi-Fi sinyal kalitesi, ağ adı ve IP adresi gibi bilgiler görüntülenir.
- yeniden kur
Bu ayar sadece bir Wi-Fi ağı kurulduysa görülür. Fabrika ayarlarına sıfırlayıp yeni bir ağ bağlantısı kurabilirsiniz.
- sıfırla
Bu ayar sadece bir Wi-Fi ağı kurulduysa görülür. Wi-Fi fonksiyonu etkisiz kılınır ve Wi-Fi ağı bağlantısı fabrika ayarlarına sıfırlanır. Miele@home sistemini kullanabilmek için Wi-Fi ağına tekrar bağlantı kurmanız gerekir. Fırını değiştirdiğiniz veya ikinci el bir fırını işleme alırken ağ ayarlarınızı sıfırlayınız. Tüm kişisel verileri kaldırdığınızdan ve fırının eski sahibinin fırına erişmesinin mümkün olmadığından sadece bu şekilde emin olabilirsiniz.
- kurulum
Bu ayar sadece Wi-Fi ağına henüz bağlantı kurulmadıysa görülür. Miele@home sistemini kullanabilmek için Wi-Fi ağına tekrar bağlantı kurmanız gerekir.

Scan & Connect uygulaması

İlk çalıştırma işlemi yapılmıştır, fakat Miele@home henüz ayarlanmamıştır.

- Karekodu okutunuz.

Miele uygulamasını kurduysanız ve bir kullanıcı hesabına sahipseniz, doğrudan ağ bağlantısına yönlendirileceksiniz. Miele uygulamasını henüz kurmadıysanız, Apple App Store® veya Google Play Store™ mağazasına yönlendirileceksiniz.

- Miele uygulamasını kurunuz ve bir kullanıcı hesabı oluşturunuz.
- Karekodu tekrar okutunuz.

Miele uygulaması, sizi ayarlama adımlarında yönlendirir.



Uzaktan kumanda

Mobil cihazınıza Miele uygulamasını yüklediyseniz, Miele@home sistemine sahipseniz ve uzaktan kumanda özelliğini etkinleştirdiyseniz (Açık), programı seçtikten sonra sıcaklığı ve pişirme sürelerini ayarlayabilir, buharlı fırınızdaki tamamlanmış işlemlerle ilgili uyarıları görüntüleyebilir veya devam etmekte olan bir pişirme işlemini sonlandırabilirsiniz. Fırın, ağ bağlantılı hazırda bekleme modunda maks. 2 W güce ihtiyaç duyar.

Güncelleme

Güncelleme menü ögesi, sadece Miele@home kullanımı için gerekli ön koşullar karşılandığı takdirde görüntülenir ve seçilebilir.

RemoteUpdate özelliği ile fırınınızın yazılımı güncellenebilir. Fırınınız için bir güncelleme varsa, bu güncelleme fırınınız tarafından otomatik olarak indirilir. Ancak güncelleme otomatik olarak yüklenmez, sizin tarafınızdan manuel olarak başlatılması gerekir.

Bir güncellemeyi yüklemesiniz de fırını normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Bununla birlikte Miele, güncellemelerin yüklenmesini tavsiye eder.

Etkinleştirme/Etkisiz kılma

Fabrika ayarı olarak RemoteUpdate etkindir. Mevcut güncellemeler otomatik olarak indirilir ve sizin tarafınızdan manuel olarak başlatılmaları gerekir.

Güncellemelerin otomatik olarak indirilmesini istemiyorsanız RemoteUpdate özelliğini etkisiz kılınız.

RemoteUpdate özelliğinin işleyişi

Bir güncellemenin içeriği ve kapsamı hakkındaki bilgiler Miele uygulamasında hazırlanır.

Bir güncelleme mevcutsa, fırınınızın ekranında bir bildirim görüntülenir.

Güncellemeyi hemen yükleyebilir veya daha sonraya erteleyebilirsiniz. Fırının gücünü bir sonraki açışınızda soru yenilenir.

Güncellemeyi yüklemek istemiyorsanız RemoteUpdate özelliğini etkisiz kılınız.

Güncelleme birkaç dakika sürebilir.

RemoteUpdate sırasında şunlara dikkat edilmelidir:

- Bildirim almadığınız müddetçe herhangi bir güncelleme yok demektir.
- Yüklenen bir güncelleme geri alınamaz.
- Güncelleme sırasında fırının gücünü kapatmayınız. Aksi takdirde güncelleme iptal edilir ve yüklenmez.
- Bazı yazılım güncellemeleri sadece Miele Yetkili Servisi tarafından gerçekleştirilebilir.

Yazılım sürümü

“Yazılım sürümü” menü ögesi Miele yetkili servisine yöneliktir. Özel kullanım için bu bilgilere ihtiyacınız yoktur.

Ayarların uyarlanması

Bayi

Bu fonksiyon bayilerin, ısıtmayı çalıştırmadan fırını tanıtmasına olanak sağlar. Özel kullanımda bu ayara gerek yoktur.

Fuar modu













Fırını fuar modu etkinken açarsanız, Fuar modu etkin. Cihaz ısınmaz uyarısı görüntülenir.

- Açık
Fuar modu sensörlü *OK* tuşuna en az 4 saniye dokunduğunuzda etkinleşir.
- kapalı
Fuar modu sensörlü *OK* tuşuna en az 4 saniye dokunduğunuzda etkisiz kılınır. Fırını normal bir şekilde kullanabilirsiniz.

Fabrika ayarları

- Cihaz ayarları
Tüm ayarlar fabrika ayarlarına sıfırlanır.
- Önerilen sıcaklıklar
Değiştirilmiş olan önerilen sıcaklık değerleri fabrika ayarlarına sıfırlanır.

Programlar

Programlar	Önerilen deęer	Aralık
 Turbo +	160 °C	30–250 °C
 Yoęun pişirme	170 °C	50–250 °C
 Eco Turbo	190 °C	100–250 °C
 Dięer Booster 	160 °C	100–250 °C
 Dięer AirFry 	190 °C	30–250 °C
 Üst/Alt Isıtma	180 °C	30–280 °C
 Alt ısıtma	190 °C	100–280 °C
 Büyük Izgara	240 °C	200–300 °C
 Turbo ızgara	200 °C	100–260 °C
 Otomatik programlar		

Kullanım

Kolay kullanım

- Yemeği fırına veriniz.
- Program seçim düğmesi ile istediğiniz programı seçiniz.

Program kısa bir süre görüntüledikten sonra önerilen sıcaklık görüntülenir.

- Gerekirse önerilen sıcaklığı döner seçim düğmesi < > ile değiştiriniz.

Önerilen sıcaklık birkaç saniye içinde kabul edilir. Sıcaklığı daha sonra döner seçim düğmesi < > ile değiştirebilirsiniz.

- OK ile onaylayınız.

Güncel sıcaklık görüntülenir ve ön ısıtma evresi başlar.

Sıcaklık artışını takip edebilirsiniz. Seçilen sıcaklığa ilk kez ulaşıldığında bir sinyal duyulur.




- Pişirme işlemi tamamlandığında program seçim düğmesini 0 konumuna çeviriniz.
- Yemeği fırından çıkartınız.

Fırının önceden ısıtılması


Booster programı fırının hızla ısıtılmasını sağlar.


Fırının önceden ısıtılması sadece az sayıda yemek için gereklidir.

- Yemeklerin çoğunu ön ısıtma evresindeki ısıdan yararlanmak için soğuk fırına veriniz.
- Şu yemekler ve programlarda fırını önceden ısıtınız:


- Turbo +  ve Üst/Alt Isıtma  programlarında roz bif ve filetonun yanı sıra esmer ekmek hamurları
- Üst/Alt Isıtma  programında, kısa pişirme sürelerine sahip kek ve kurabiyeler (yakl. 30 dakikaya kadar), ayrıca hassas hamurlar (örn., pandispanya)

Hızlı ısıtma


Booster  programıyla ön ısıtma süresini kısaltabilirsiniz.

Pizza ve hassas hamurlarda (ör. pandispanya, kurabiye) ön ısıtma evresi sırasında Booster  programını kullanmayınız.

Aksi takdirde bu yemekler üstten çok hızlı bir şekilde kızarırlar.

- Program seçim düğmesi ile  Diğer seçiniz.
- Booster✓ seçeneğini OK ile onaylayınız.
- Sıcaklığı seçiniz.
- Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldıktan sonra istenen programa geçiniz.
- Yemeği fırına veriniz.

Sıcaklığın değiştirilmesi

Önerilen sıcaklığı  | Önerilen sıcaklıklar sensörlü tuşuyla kendi kullanım alışkanlıklarınıza göre kalıcı olarak ayarlayabilirsiniz.

- Sıcaklığı döner seçim düğmesi < > ile değiştiriniz.

Sıcaklık 5 °C'lik adımlarla değişir.

- OK ile onaylayınız.

Faydalı bilgi: Bir pişirme süresi programladığınızda, önce ↵ sensörlü tuşu ile “Pişirme süresi” menüsünden çıkmamız gerekir. Bundan sonra sıcaklığı seçim düğmesi < > ile değiştirebilirsiniz.

Ardından pişirme süresini tekrar görüntülemek için ⊕ sensörlü tuşuna dokununuz.

Pişirme süreleri

Pişecek yemeğin fırına verilme saati ile pişirmeye başlama saati arasında uzun bir süre varsa, pişirme sonucu bundan olumsuz etkilenir. Taze gıdaların rengi değişebilir ve hatta gıdalar bozulabilir.

Hamur kuruyabilir ve kabartma maddesi etkisini kaybedebilir.

Pişirme işleminin başlatılması için mümkün olduğunca kısa bir süre seçiniz.

Pişirme süresi ayarı

Yemeği fırına yerleştirdiniz, bir program ve örneğin sıcaklık gibi gerekli ayarları seçtiniz.

Yemeğin pişmesi için gerekli süreyi ayarlayınız. Bu süre geçtikten sonra fırın ısıtması otomatik olarak kapanır. Ayarlanabilecek en uzun pişirme süresi seçilen programa bağlıdır.

- ⊕ sensörlü tuşuna dokununuz.
- Pişirme süresini ayarlayınız.
- OK ile onaylayınız.

Bitiş saati ayarı (Bitiş saati)

Yemeği fırına yerleştirdiniz, bir program ve örneğin sıcaklık gibi gerekli ayarları seçtiniz.

Pişirme işleminin bitmesi gereken saati ayarlayınız. Fırın ısıtması ayarlanan saatte otomatik olarak kapatılır.

- ⊕ sensörlü tuşuna dokununuz.
- Bitiş saati seçeneğini seçiniz.
- Pişirme işleminin bitmesi gereken saati ayarlayınız.
- OK ile onaylayınız.

Başlama saati ayarı (Başlatma saati:)

Yemeği fırına yerleştirdiniz, bir program ve örneğin sıcaklık gibi gerekli ayarları seçtiniz.

Menüde bu fonksiyon, ancak Pişirme süresi veya Bitiş saati ayarladıysanız görüntülenir. Başlatma saati: ile pişirme işleminin başlaması gereken saati belirlersiniz. Fırın ısıtması ayarlanan saatte otomatik olarak etkinleşir.

- ⊕ sensörlü tuşuna dokununuz.
- Başlatma saati: seçeneğini seçiniz.
- Pişirme işleminin başlaması gereken saati ayarlayınız.
- OK ile onaylayınız.

Ayarlanan pişirme sürelerinin değiştirilmesi

- Sensörlü ⊕ tuşunu seçiniz.
- İstedığınız süreyi seçiniz.
- OK ile onaylayınız.
- değiştir seçeneğine dokununuz.
- Ayarlanan süreyi değiştiriniz.

Kullanım

- OK ile onaylayınız.
- Seçilen programın menüsüne geri dönmek için sensörlü ↩ tuşunu seçiniz.

Bir elektrik kesintisinde ayarlar silinir.

Ayarlanan pişirme sürelerinin silinmesi

- Sensörlü ⊕ tuşunu seçiniz.
- İsteddiğiniz süreyi seçiniz.
- OK ile onaylayınız.
- sil seçeneğine dokununuz.
- OK ile onaylayınız.
- Seçilen programın menüsüne geri dönmek için sensörlü ↩ tuşunu seçiniz.

Pişirme süre. silinirse, Bitiş saati ve Başlatma saati: için ayarlanan süreler de silinir.

Bitiş saati veya Başlatma saati: silinirse, pişirme işlemi ayarlanmış olan pişirme süresi ile başlar.


Pişirme işleminin iptal edilmesi

- Program seçim düğmesini başka bir programa veya 0 konumuna çeviriniz.

Ayarlanan pişirme süreleri silinir. Program seçim düğmesini 0 konumuna çevirdiyseniz fırın ısıtması ve aydınlatması da kapanır.

AirFry programının kullanımı

- Yiyecekleri delikli Gourmet kızartma ve AirFry tepsisine veya ızgara ve kızartma tepsisine eşit şekilde ve mümkün olduğunca tek katman halinde yapınız.
- Pişecek malzemeyi 2. seviyeye koyunuz.

- Program seçim düğmesi ile  Diğer seçeneğini seçiniz.
- Seçim düğmesi ile AirFry ögesini seçiniz.


- OK ile onaylayınız.

Önerilen sıcaklık görüntülenir.

- Önerilen sıcaklığı tarifteki veya pişirme tablosundaki bilgiye göre değiştiriniz.
- Pişirme süresinin sonunda, yemeğin istediğiniz düzeyde çıtır ve kızarmış olup olmadığını kontrol ediniz.

Otomatik programların kullanımı

Otomatik programlar ideal pişme sonucunu rahat ve kesin bir şekilde elde etmenizi sağlar.


- Otomatik programlar  seçeneğini seçiniz.

Seçim listesi görüntülenir.

- İsteddiğiniz otomatik programı seçiniz.
- OK ile onaylayınız.
- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Kısa süre

Kısa süre fonksiyonunun kullanımı

Yumurta pişirmek gibi farklı işlemlerin takibi için kısa süre sayacını  kullanabilirsiniz.

Kısa süre sayacını, aynı zamanda bir pişirme işleminin otomatik açma kapama saatlerini ayarladıysanız da kullanabilirsiniz (örneğin belli bir pişirme süresinin ardından yemeğe baharat veya sıvı eklemek için hatırlatıcı olarak).


Ayarlanabilir maksimum kısa süre 59:59 dakikadır.

Ekran karanlık ise, ayarları değiştirmek için önce fırının gücünü açmanız gerekir:

- Program seçim düğmesini bir kez sağa çeviriniz ve tekrar başlangıç konumuna getiriniz.

Kısa süre sayacı ayarı


Örnek: Yumurta haşlamak için 6 dakika 20 saniyelik bir kısa süre ayarlayacaksınız.


-  sensörlü tuşuna dokununuz.
- Aynı zamanda bir pişirme işlemi devam ediyorsa, Kısa süre seçeneğini seçiniz.

ayarla 00:00 dk. bildirim görüntülenir.

- Döner seçim düğmesi < > ile 06:20 değerini ayarlayınız.
- OK ile onaylayınız.


Kısa süre sayacı değeri kaydedilir.


Fırının gücü kapalı ise güncel saat yerine  ve işlemekte olan kısa süre görüntülenir.

Aynı anda pişirme süresi **ayarlanmamış** bir pişirme işlemi devam ediyorsa, hedef sıcaklığa ulaşıldığında  ve işlemekte olan kısa süre sayacı görüntülenir.


Aynı anda pişirme süresi **ayarlanmış** bir pişirme işlemi devam ediyorsa, ekranda öncelikli olarak pişirme süresi görüntülediğinden dolayı kısa süre sayacı arka planda işler.

Bir menü de bulunuyorsanız, kısa süre sayacı arka planda işler.

Kısa süre sona erdikten sonra  yanıp sönmeye başlar, bir sinyal sesi duyulur ve süre artırılır.

-  sensörlü tuşuna dokununuz.
- Sesli ve görsel sinyaller kapatılır.

Kısa süre sayacı değerinin değiştirilmesi


-  seçeneğine dokununuz.
- Aynı zamanda bir pişirme işlemi devam ediyorsa, Kısa süre seçeneğine dokununuz.
- değiştir seçeneğine dokununuz.
- OK ile onaylayınız.

Kısa Süre Sayacı görüntülenir.

- Kısa süre sayacı değerini değiştiriniz.
- OK ile onaylayınız.

Değiştirilen kısa süre sayacı değeri kaydedilir.

Kısa süre sayacının silinmesi

-  seçeneğine dokununuz.
- Aynı zamanda bir pişirme işlemi devam ediyorsa, Kısa süre seçeneğine dokununuz.

- sil seçeneğine dokununuz.

- OK ile onaylayınız.

Kısa süre sayacı silinir.

Aksesuarların kullanımı

Donanım modele bağlıdır.

Tel ızgaranın kullanımı

- Tel ızgarayı, daima yerleştirme yüzeyi aşağıda kalacak şekilde tel rafların herhangi bir seviyesindeki teller arasına sürünüz.

Fırın kalıplarının kullanımı

- Tel ızgarayı, daima yerleştirme yüzeyi aşağıda kalacak şekilde tel rafların herhangi bir seviyesindeki teller arasına sürünüz.
- Fırın kalıpları, kapları vb.kullanırsanız, bunları tel ızgaranın ortasına yerleştiriniz.


Kullanım

Fırın tepsilerinin kullanımı

- Fırın tepsisini, standart tepsiyi, Gourmet delikli fırın ve AirFry tepsisini tel rafın herhangi bir raf seviyesinin telleri arasına sürünüz.


Faydalı bilgi: HBBL 71 Gourmet delikli fırın ve AirFry tepsisi ile pişirme işleminde hamuru önce düz bir yüzey üzerinde açınız ve ardından delikli tepsinin üzerine yerleştiriniz.

Tel ızgaranın standart tepsikle birlikte kullanımı




- Tel ızgarayı standart tepsinin üzerine yerleştiriniz.
- Standart tepsiyi bir raf seviyesinin telleri arasına sürünüz. Tel ızgara, otomatik olarak üst telin üzerine yerleştirilir.

Standart tepsinin ızgara ve kızartma tepsisiyle birlikte kullanımı



- Izgara ve kızartma tepsisini standart tepsie yerleştiriniz.
- Üzerine ızgara ve kızartma tepsisi yerleştirilmiş standart tepsiyi herhangi bir raf seviyesinin telleri arasına sürünüz.

Gourmet pişirme taşının kullanımı

- Tel ızgarayı, daima yerleştirme yüzeyi aşağıda kalacak şekilde tel rafların herhangi bir seviyesindeki teller arasına sürünüz.
- Pişirme taşını kenar kısmı arkada olacak şekilde tel ızgaranın üzerine yerleştiriniz.
- Pişirme taşını, 200 °C ve 250 °C sıcaklıkta Üst/Alt Isıtma  programında 30 dakika ısıtınız.

Faydalı bilgi: Ayrıntılı bilgileri Gourmet pişirme taşı kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Gourmet kızartma kaplarının kullanımı

Fırın tabanının emayesi ısı birikmesi sonucu hasar görebilir.

HUB 5000/5001 Miele Gourmet kızartma kabını 1. seviyeye yerleştirirseniz, mesafenin az olması nedeniyle fırın tabanında ısı birikimi meydana gelebilir: Emaye çatlayabilir veya parçalanabilir.

HUB 5000/5001 Miele Gourmet kızartma kabını 1. seviyeye **yerleştirmeyiniz**.

Kızartma kabını, ayrıca çekmeye karşı koruyucusu olmadığından dolayı 1. seviyenin üst teline de koymayınız. Genel olarak **2. seviyeyi** veya yiyeceklerin üstünü kızartmak için 3. veya 4. seviyeyi kullanınız.

- Gourmet kızartma kabını tel rafın bir seviyesinin iki teli arasına yerleştiriniz.


Raf seviyesine bağlı olarak kızartma kabı ve kapak (eğer varsa), fırının içinde kullanılabilir yükseklik aşılacağından dolayı birlikte kullanılamayabilir.

Faydalı bilgi: Ayrıntılı bilgileri Gourmet kızartma kabı kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

HFC 70-C FlexiClip teleskopik rayların monte edilmesi ve sökülmesi

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslarla, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz. Öncelikle rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.





FlexiClip teleskopik rayları sadece 1., 2. ve 3. seviyede kullanabilirsiniz.

Tel rafların her bir seviyesi iki telden oluşur. FlexiClip teleskopik raylar herhangi bir seviyenin üst tellerine takılır.

FlexiClip teleskopik rayları 2. seviyede pişirilecek tüm yemekler için kullanabilmek amacıyla, FlexiClip teleskopik rayları 1. seviyeye takınız.

FlexiClip teleskopik raylar herhangi bir raf seviyesinin üst teline takıldığından dolayı, üstteki raf seviyesi ile olan mesafe azalır. Mesafenin çok az olması durumunda pişirme sonucu olumsuz etkilenir.

Sadece FlexiClip teleskopik raylar tamamen içeri sokulmuşken, aksesuarlar ön ve arkadaki tutucu tırnakları arasında sağlam bir şekilde yerleşirler ve kayıp düşmeye karşı emniyet altına alınmış olurlar. FlexiClip teleskopik rayların taşıma kapasitesi azami 15 kilogramdır.



Aksesuarların yanlışlıkla dışarı kaymaması için:


- Aksesuarın daima teleskopik rayların ön ve arka tutucularının arasında olmasına dikkat ediniz.
- Tel ızgarayı, FlexiClip teleskopik raylara daima yerleştirme yüzeyi aşağıda olacak şekilde yerleştiriniz.

FlexiClip teleskopik rayları takma veya sökme sırasında çekip **uzatmayınız**.


FlexiClip teleskopik ray, Miele yazısı **sağ** tarafa gelecek şekilde fırın içine monte edilir.

Kullanım


FlexiClip teleskopik rayların takılması




- FlexiClip teleskopik rayın kancasını herhangi bir seviyenin üst telinin ön tarafına geçiriniz (1.).



- FlexiClip teleskopik rayı fırının iç alanının ortasına doğru çeviriniz (2.).



- FlexiClip teleskopik rayı arkaya doğru eğik bir şekilde üst tel boyunca itebilirsiniz kadar itiniz (3.).




- FlexiClip teleskopik rayı geri dışarıya çeviriniz ve duyulur bir şekilde üst tele oturtunuz (4.).


Faydalı bilgi: FlexiClip teleskopik raylar takıldıktan sonra bloke olurlarsa, bir kez kuvvetlice dışarı çekmeniz gerekir.

FlexiClip teleskopik rayların sökülmesi

- FlexiClip teleskopik rayı tamamen içeri itiniz.



- FlexiClip teleskopik rayın çıkıntısını aşağıya doğru bastırınız (1.).



- FlexiClip teleskopik rayı fırının ortasına doğru çeviriniz (2.) ve üst tel boyunca öne doğru çekiniz (3.).
- FlexiClip teleskopik rayı telden kaldırınız ve dışarı alınız.

Yararlı bilgiler

Hamur işleri pişirme

Yemeklerin özenli bir şekilde işlenmesi sağlığını korur.

Kek, pizza, patates kızartması ve benzerlerini sadece altın sarısı bir renk alınca kadar kızartınız, çok fazla kızartmayınız.

Hamur işleri pişirmeye ilişkin faydalı bilgiler

- Bir pişirme süresi ayarlayınız. Pişirme işlemi için çok uzun bir gecikmeli başlatma süresi seçilmemelidir. Aksi takdirde hamur kuruyabilir ve kabartma maddesi etkisini kaybedebilir.
- Genel olarak tel ızgarayı, fırın tepsisini, standart tepsiyi ve ısıya dayanıklı malzemeden yapılmış tüm fırın kaplarını kullanabilirsiniz.
- Parlak malzemeden açık renk, ince kalıplardan kaçınınız, açık renk kalıplar eşit olmayan veya zayıf bir kızarma sonucu verir. Elverişsiz koşullar altında, yemek pişmez.
- Baton kalıp veya uzun kalıplar içindeki kekleri ızgaranın üzerine çapraz olarak koyarak kalıpların içindeki ısının eşit dağılmasını ve malzemelerin eşit derecede pişmelerini sağlayınız.
- Fırın kalıplarını daima tel ızgara üzerine yerleştiriniz.
- Meyveli turtaları ve yüksek tepsi keklerini standart tepside pişiriniz.

Pişirme kağıdı kullanımı

Örneğin standart tepsi gibi Miele aksesuarları PerfectClean kaplamalıdır. Genel olarak, PerfectClean kaplamalı yüzeylerin yağlanması veya üzerlerine pişirme kağıdı serilmesine gerek yoktur.

- Karbonatlı hamur işleri pişirirken, kullanılan kostik soda PerfectClean kaplı yüzeye zarar verebileceğinden pişirme kağıdı kullanınız.
- Kurabiye, beze, makaron vb. pişirirken pişirme kağıdı kullanınız. Bu hamurlar yüksek miktarda yumurta akı içerdiklerinden kolayca yapışırlar.
- Tel ızgara üstünde dondurulmuş gıda pişirirken pişirme kağıdı kullanınız.

Pişirme tablolarına ilişkin bilgiler

Sıcaklık seçimi

- Genel olarak, belirtilen sıcaklıklardan daha düşük olanını seçiniz. Belirtilen değerlerden daha yüksek sıcaklıklar pişme süresini kısaltır fakat kızarma eşit olmaz ve yiyeceğin içi pişmemiş kalabilir.

Pişirme süresi seçimi

Aksi belirtilmedikçe, pişirme tablolarında verilen süreler önceden ısıtılmamış fırınlar için geçerlidir. Önceden ısıtılmış fırında süreler yaklaşık 10 dakika kısalmaz.

- Genel olarak verilen sürelerden kısa olanının ardından hamurun pişip pişmediğini kontrol ediniz. Hamura bir kürdan batırınız.

Kürdana yumuşak hamur parçacıkları yapışmazsa, pişmiş demektir.


Programlara ilişkin bilgiler

Önerilen değerlerle birlikte, programların bir tablosunu aynı başlıklı bölümde bulabilirsiniz.

Otomatik programlar kullanımı

- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Turbo + programının kullanımı

Isı fırın içinde derhal yayıldığından Üst/Alt Isıtma  programında olduğundan daha düşük sıcaklıklarda yemek pişirebilirsiniz.

Bu programı birden fazla seviyede aynı anda yemek pişiriyorsanız kullanınız.

- 1 seviye: Pişecek malzemeyi 2. seviyeye koyunuz.
- 2 seviye: Malzemeyi yüksekliğine bağlı olarak 1.+3. ya da 2.+4. seviyeye koyunuz.
- 3 seviye: Malzemeyi 1.+3.+5. seviyeye koyunuz.

Faydalı bilgiler

- Birden fazla seviyede aynı anda yemek pişirirken standart tepsiyi en alta sürünüz.
- Islak kek/tart ve çörekleri aynı anda en fazla 2 seviyede pişiriniz.

Yoğun pişirme programının kullanımı

Bu programı ıslak kaplamalı turtalar için kullanınız.

Bu programı yassı hamur işleri pişirmek için **kullanmayınız**.

- Keki 1. veya 2. seviyeye koyunuz.

Üst/Alt Isıtma programının kullanımı

Siyah sacdan, karartılmış beyaz sacdan, koyu renk emayeden, mat alüminyumdan mat ve koyu renk kalıplar, ısıya dayanıklı cam kalıplar ve kaplamalı kalıplar uygundur.

Bu programı geleneksel yemekleri hazırlamak için kullanınız. Eski yemek kitaplarından aldığınız yemek tarifleri için sıcak-

lığı tarifte belirtilen sıcaklıktan 10 °C daha düşük bir değere ayarlayınız. Pişirme süresi aynı kalır.

- Pişecek malzemeyi 1. veya 2. seviyeye koyunuz.

Eco Turbo programının kullanımı

Bu programı, dondurulmuş pizza, hazır ekmek veya kalıp kurabiye gibi küçük miktarlardaki gıdaları enerjiden tasarruf ederek pişirmek için kullanınız.

- Pişecek malzemeyi 2. seviyeye koyunuz.

Kızartma

Kızartmaya ilişkin faydalı bilgiler

- Kızartma kabı, kızartma tenceresi, fırın torbası, toprak kap, standart tepsi, standart tepsi üstünde tel ızgara ve/veya ızgara ve kızartma tepsi (varsa) gibi ısıya dayanıklı malzemeden her kabı kullanabilirsiniz.
- Fırının **önceden ısıtılmasına** sadece rozbit ve fileto pişirilirken gerek vardır. Genel olarak fırının önceden ısıtılmasına gerek yoktur.
- Balık kızartmak için, kızartma kabı gibi **kapalı bir pişirme kabı** kullanınız. Bu şekilde et içten sulu kalır. Fırının içi tel ızgara üzerinde kızartmada olduğundan daha temiz kalır. Sos hazırlamak için de yeterli miktarda kızartma suyu kalır.
- Bir **kızartma torbası** kullanırken, ambalaj üzerindeki bilgileri dikkate alınız.
- Kızartma için **tel ızgarayı** veya **açık bir pişirme kabı** kullanırsanız, yağsız ete tereyağı sürebilir, domuz pastırması dilimleri ile kaplayabilir veya iç yağı kullanabilirsiniz.



Yararlı bilgiler

- Ete **baharat** ekleyiniz ve pişirme kabına yerleştiriniz. Üzerine tereyağı veya margarin parçacıkları serpiştiriniz veya sıvı yağ ya da iç yağı ekleyiniz. Büyük miktarda yağsız et kızartırken (2-3 kg) ve yağlı kümes hayvanlarına yaklaşık 1/8 litre su ekleyiniz.
- Kızartma sırasında çok fazla su ilave etmeyiniz. Etin **kızarması** bundan olumsuz etkilenir. Kızarma pişirme süresinin sonuna doğru gerçekleşir. Ayrıca, kızartma süresinin yarısında kabin kapağını kaldırırsanız et daha yoğun kızarır.
- Kızartma işlemi bittikten sonra eti fırından çıkartınız ve alüminyum folyoyla sarınız ve yakl. 10 dakikalık bir **dinlenme süresi** boyunca bekletiniz. Bu sayede et kesilirken dışarıya daha az kızartma suyu çıkar.
- Kızartma süresi sona ermeden 10 dakika önce fırçayla hafif tuzlu su sürerseniz **kümes hayvanlarının** derisi daha gevrek olur.

Pişirme tablolarına ilişkin bilgiler

- Verilen sıcaklık aralıklarını, raf seviyelerini ve süreleri dikkate alınız. Bu değerlerde farklı kap büyüklükleri, et parçaları ve pişirme alışkanlıkları dikkate alınmıştır.

Sıcaklık seçimi

- Genel olarak, belirtilen sıcaklıklardan daha düşük olanını seçiniz. Belirtilenden yüksek sıcaklıklarda et kızarır ama içi pişmez.
- Turbo +  programında Üst/Alt Isıtma  programında olduğundan yakl. 20 °C daha düşük bir sıcaklık seçiniz.
- Ağırlığı 3 kilogramdan fazla etler için pişirme tablosunda belirtilenden yaklaşık 10 °C daha düşük bir sıcaklık se-

çiniz. Kızartma işlemi biraz daha uzun sürer ama et eşit bir şekilde pişer ve üst yüzeyi çok kalın olmaz.

- Tel ızgara üzerinde kızartma yaparken, fırın kabında kızartma yaparken seçilenden yaklaşık 10 °C daha düşük bir sıcaklık seçiniz.

Pişirme süresi seçimi

Aksi belirtilmedikçe, pişirme tablolarında verilen süreler önceden ısıtılmamış fırınlar için geçerlidir.

- Kızartma süresini, kızartılacak etin cinsine bağlı olarak etin birim kalınlığı (cm) başına süre [dk/cm] ile çarparak belirleyebilirsiniz:

- Sığır eti/Av eti: 15–18 dk./cm
- Dana/Domuz/Kuzu eti: 12-15 dk./cm
- Rozbif/fileto: 8–10 dk./cm



- Genel olarak verilen sürelerden kısa olanının ardından hamurun pişip pişmediğini kontrol ediniz.

Faydalı bilgiler

- Derin dondurulmuş et için pişirme süresi kg başına yaklaşık 20 dakika uzar.
- Ağırlığı en fazla 1,5 kg olan derin dondurulmuş etleri önceden çözdürmeden kızartabilirsiniz.

Programlara ilişkin bilgiler

Önerilen değerlerle birlikte, programların bir tablosunu aynı başlıklı bölümde bulabilirsiniz.



Yemeğin altının daha fazla kızarması gerekiyorsa, pişirme süresinin sonuna doğru Alt ısıtma  programını seçiniz. Yoğun pişirme  programını ince hamurların pişirilmesi için ve kızartma suyu çok koyu renk olacağından kızartma için kullanmayınız.

Otomatik programlar kullanımı

- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Turbo + kullanımı

Bu programlar et, balık ve kümes hayvanları etinin üstü kızartılarak pişirilmesi ve rozbif ve fileto kızartmak için kullanılır.

Isı fırın içinde derhal yayıldığından Turbo +  programında Üst/Alt Isıtma  programında olduğundan daha düşük sıcaklıklarda yemek pişirebilirsiniz.

- Pişecek malzemeyi 2. seviyeye koyunuz.

Üst/Alt Isıtma programının kullanımı

Bu programı geleneksel yemekleri hazırlamak için kullanınız. Eski yemek kitaplarından aldığınız yemek tarifleri için sıcaklığı tarifte belirtilen sıcaklıktan 10 °C daha düşük bir değere ayarlayınız. Pişirme süresi aynı kalır.

- Pişecek malzemeyi 2. seviyeye koyunuz.

Eco Turbo programının kullanımı

Bu programı küçük miktarda kızartma ve balık yemeklerini enerjiden tasarruf ederek kızartmak için kullanınız.

- Pişecek malzemeyi 2. seviyeye koyunuz.

Izgara yapma

 Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.


Fırın kapağı açık olarak ızgara yaparsanız, fırının içindeki sıcak hava artık otomatik olarak soğutma fanı üzerinden yönlendirilerek soğutulmaz. Kumanda elemanları çok ısınır.

Izgara yaparken fırın kapağını kapatınız.

Izgara işlemine ilişkin faydalı bilgiler

- Izgara için fırının önceden ısıtılması gerekir. Üst Isıtma/Izgara rezistansını fırın kapağını kapalı tutarak yaklaşık 5 dakika ısıtınız.
- Eti hızlı bir şekilde akan soğuk suyun altında yıkayınız ve kurulayınız. Izgara yapmadan önce et dilimlerini tuzlamayınız, aksi takdirde et suyunu verir.
- Yağsız ete sıvı yağ sürebilirsiniz. Sıvı yağ dışında yağ kullanmayınız, zira bunlar kolayca kararır veya duman çıkartırlar.
- Yassı balık ve balık dilimlerini temizleyip tuzlayınız. Balığın üzerinde limon suyu da gezdirebilirsiniz.
- Standart tepsiyi üzerinde tel ızgara veya (varsa) ızgara ve kızartma tepsiyi yerleştirilmiş olarak kullanınız. Izgara ve kızartma tepsiyi, damlayan et sularının yanmasını önler ve bu şekilde bu sular daha sonra kullanılabilir. Tel ızgarayı veya Izgara ve Kızartma tepsiyi yağlayınız ve pişirilecek malzemeyi üzerine koyunuz.

Fırın tepsisini kullanmayınız.



Pişirme tablolarına ilişkin bilgiler

- Verilen sıcaklık aralıklarını, raf seviyelerini ve süreleri dikkate alınız. Bu değerlerde farklı et parçaları ve pişirme alışkanlıkları dikkate alınmıştır.
- Belirtilen sürelerden kısa olanının ardından yemeği kontrol ediniz.

Yararlı bilgiler

Sıcaklık seçimi

- Genel olarak, belirtilen sıcaklıklardan daha düşük olanını seçiniz. Belirtilenden yüksek sıcaklıklarda et kızarır ama içi pişmez.

Raf seviyesi seçimi

- Pişirilecek malzemesinin kalınlığına göre seviye seçiniz.
- Yassı malzemeleri 3. veya 4. seviyeye koyunuz.
- Büyük çaplı malzemeleri 1. veya 2. seviyeye koyunuz.

Pişirme süresi seçimi

- Yassı et/balık dilimlerinin ızgarası her bir yüz için yakl. 6-8 dakika gerektirir. Pişme süresinin farklı olmaması için parçaların aynı kalınlıkta olmasına dikkat ediniz.
- Genel olarak verilen sürelerden kısa olanının ardından yemeğin pişip pişmediğini kontrol ediniz.
- **Pişip pişmediğini kontrol etmek** için bir kaşıkla ete bastırınız. Bu şekilde, etin ne kadar piştiğini belirleyebilirsiniz.

- az pişmiş

Et çok esnek ise, içi hala kırmızıdır.

- orta

Et biraz esnek ise, içi pembedir.

- iyi pişmiş

Et neredeyse hiç esnemiyorsa, iyi pişmiş demektir.

Faydalı bilgi: Büyük et parçalarının üstü fazla kızarmış, fakat içi pişmemişse, eti daha düşük bir seviyeye alınız ya da ızgara sıcaklığını düşürünüz. Bu şekilde etin üstü çok kararmaz.

Programlara ilişkin bilgiler

Önerilen değerlerle birlikte, programların bir tablosunu aynı başlıklı bölümde bulabilirsiniz.

Büyük Izgara programının kullanımı

Bu programı büyük miktarda yassı ızgara malzemesinin ızgarası ve büyük kaplarda pişen yiyeceklerin üstünün kızartılması için kullanınız.

Gerekli ısı dağılımını sağlamak için Üst Isıtma/Izgara rezistansının tamamı kor haline gelir.


Turbo ızgara programının kullanımı

Bu program tavuk gibi büyük çaplı malzemelerin ızgarasına uygundur.


Yassı malzemeler için genelde 220°C, büyük çaplı malzemeler için 180-200°C'lik bir sıcaklık ayarı tavsiye edilir.

Çözme

Dondurulmuş gıdalar özenli bir şekilde çözüldüklerinde vitaminler ve besin maddeleri büyük oranda korunur.

- Turbo +  programını ve 30-50 °C'lik bir sıcaklık seçiniz.

Fırın içindeki hava sirküle edilerek çözme işlemi özenli bir şekilde gerçekleştirilir.

 **Bakteri oluşumu sonucu enfeksiyon tehlikesi.**

Salmonella gibi bakteriler ciddi gıda zehirlenmelerine sebep olabilirler. Balık ve et (özellikle kümes hayvanları eti) çözerken temizliğe özellikle dikkat ediniz.

Çözülme suyunu kullanmayınız.

Gıdaları çözdükten sonra hemen işlemden geçiriniz.

Faydalı bilgiler

- Dondurulmuş gıdaları ambalajsız olarak standart tepsi üzerinde veya bir kasede çözülmeye bırakınız.
- Kümes hayvanları etini çözerken standart tepsiyi, tel ızgarayı üzerine koyarak kullanınız. Dondurulmuş gıda bu durumda çözülmeye suyunun içinde kalmaz.
- Et, kümes hayvanları eti veya balığın pişirilmeden önce tamamen çözülmeye gerek yoktur. Etin çözülmeye başlamış olması yeterlidir. Bu durumda yüzey, baharatları alacak derecede yumuşak olur.

Düşük ısıda pişirme

Düşük ısıda pişirme işlemi sığır, domuz, dana veya kuzu eti gibi narin etlerin pişirilmesi için idealdir.

Önce et parçasının her tarafı, kısa bir süre içinde çok yüksek sıcaklıkta eşit bir şekilde mühürlenir.

Ardından et önceden ısıtılmış fırına verilir ve burada düşük sıcaklıkta ve uzun bir pişirme süresiyle yavaş bir şekilde pişirilir.

Bu sırada et gevşer. İçindeki su sirküle olmaya başlar ve en dış katmanlara kadar eşit bir şekilde dağılır. Sonuç olarak yumuşak ve sulu bir et elde edilir.


- Sadece dinlendirilmiş, sinirsiz ve yağsız et kullanın. Kemiklerin önceden çıkarılmış olması gerekir.
- Eti mühürlenmek için çok yüksek sıcaklıklara ısıtılabilen bir yağ kullanınız (ör. sadeyağ, yemeklik sıvı yağ).
- Pişirirken etin üstünü kapatmayın.


Pişirme süresi 2–4 saattir ve et parçasının ağırlığı, büyüklüğü ve istenen pişirme derecesine bağlıdır.

- Pişirme işlemi sona erdikten sonra eti hemen kesebilirsiniz. Dinlendirme süresine gerek yoktur.
- Eti servis edilene dek fırının içinde tutunuz. Pişme sonucu bundan olumsuz etkilenmez.
- Çok çabuk soğumaması için önceden ısıtılmış tabaklarda ve sıcak sosla servis ediniz. Böylece et ideal bir çigne-me sıcaklığına sahip olur.

Üst/Alt Isıtma kullanımı

Üzerine tel ızgara yerleştirilmiş standart tepsiyi kullanınız.

- Standart tepsiyi üstünde tel ızgarayla birlikte 2. seviyeye yerleştiriniz.
- Üst/Alt Isıtma  programını ve 120 °C'lik bir sıcaklık seçiniz.
- Fırını, içindeki standart tepsi ve tel ızgarayla birlikte yaklaşık 15 dakika önceden ısıtınız.
- Fırın ısınırken, et parçasının her yanını ocakta mühürleyiniz.

 Sıcak yüzeyler sonucu yanık tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz. Yemeği fırına verirken veya fırından alırken ve sıcak fırının içinde çalışırken fırın eldiveni takınız.

- Mühürlenmiş eti tel ızgaraya koyunuz.
- Sıcaklığı 100 °C'ye düşürünüz.
- Eti sonuna kadar pişiriniz.

Yararlı bilgiler

Konserve

⚠ Bakteri oluşumu sonucu enfeksiyon tehlikesi.

Kabuklu meyveler ve et konservesi yapılırken, sadece tek bir ısıtma işlemiyle Clostridium Botulinum bakterisinin sporları yeterli derecede ölmez. Bunun sonucunda ciddi zehirlenmelere sebep olabilecek toksinler oluşabilir. Bu sporlar ancak ilk konserve işleminden sonra tekrar ısıtma ile ölürler.

Baklagilleri ve balığı soğuduktan sonra 2 gün içinde **daima** ikinci bir kez daha pişiriniz.


⚠ Kapalı kaplarda aşırı basınç sonucu yaralanma tehlikesi.

Konserve işlemi ve ısıtma sırasında kapalı kaplarda yüksek basınç oluşur, bu basınç sonucu kaplar patlayabilir. Kapalı kaplarda konserve yapmayınız ve kapalı kapları ısıtmayınız.

Meyve ve sebzelerin hazırlanması

Veriler 1 litre kapasiteli 6 kavanoz için geçerlidir.

Sadece özellikli ürün mağazalarından alınabilecek özel kavanozlar kullanınız (konserve kavanozları veya vidalı kapaklı kavanozlar). Sadece hasarsız kavanozlar ve lastik bantlar kullanınız.

- Kavanozları sıcak suyla çalkalayınız ve ağzının en fazla 2 cm altına kadar doldurunuz.
- Konserve kavanozlarını doldurmadan önce kavanozun kenarlarını sıcak su ve temiz bir bezle siliniz ve kavanozların kapaklarını kapatınız.
- Standart tepsiyi 2. seviyeye sürünüz ve kavanozları üzerine yerleştiriniz.
- Turbo +  programını ve 160–170 °C'lik bir sıcaklık seçiniz.
- Kavanozların içinde eşit bir şekilde “hava kabarcıkları” yükselene kadar bekleyiniz.

Aşırı kaynamanın önüne geçmek için sıcaklığı tam zamanında düşürünüz.

Meyve ve salatalık konservesi

- Kavanozlarda “kabarcıklar” oluşmaya başladıktan sonra belirtilen ek ısıtma sıcaklığını ayarlayınız ve kavanozları belirtilen süre boyunca fırında ısınmaya bırakınız.

Sebze konservesi

- Kavanozlarda “kabarcıklar” görülmeye başladıktan sonra belirtilen konserve sıcaklığını ayarlayınız ve sebze belirtilen süre boyunca pişiriniz.
- Suyunu çektikten sonra belirtilen ek ısıtma sıcaklığını ayarlayınız ve kavanozları belirtilen süre boyunca fırında ısınmaya bırakınız.

	🌡️/⌚	🌡️/⌚
Meyve	-/-	30 °C 25-35 dk.
Salatalık	-/-	30 °C 25-30 dk.
Kırmızı pancar	120 °C 30-40 dk.	30 °C 25-30 dk.
Fasulye (yeşil ve- ya sarı)	120 °C 90-120 dk.	30 °C 25-30 dk.

🌡️/⌚ konserve sıcaklığı ve süresi, "kabarcıklar" görülmeye başladıktan sonra

🌡️/⌚ ek ısıtma sıcaklığı ve süresi

Kavanozların konserve işleminden sonra fırından alınması

⚠️ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Kavanozlar konserve işleminden sonra çok sıcak olur.

Kavanozları çıkartırken fırın eldiveni takınız.

- Kavanozları fırından çıkartınız.
- Kavanozları bir bezle örterek yaklaşık 24 saat hava ceryanı olmayan bir yerde bekletiniz.
- Baklagilleri ve balığı soğuduktan sonra 2 gün içinde **daima** ikinci bir kez daha pişiriniz.
- Konserve kavanozlarından bantları çıkarınız ve ardından tüm kavanozların kapalı olduğunu kontrol ediniz.

Açık kavanozları tekrar konserve işleminden geçirin veya soğuk bir yerde muhafaza ediniz ve konserve yapılmış meyve ve sebzeleri derhal tüketiniz.

- Saklama sırasında kavanozları kontrol ediniz. Kavanozlar saklama süresi sırasında açılmışsa veya vidalı kapak dışarı doğru bombe yapmışsa ve açarken tık sesi çıkmıyorsa, içeriğini imha ediniz.


Kurutma

Kurutma veya kavurma, meyveler, bazı sebzeler ve taze baharatlar için geleneksel bir konserve şeklidir.






Burada kural meyve sebzelerin taze ve olgun olması ve ezik yerlerinin olmamasıdır.


- Kurutulacak malzemeyi soyunuz, çekirdeklerini çıkarınız ve gerekirse doğrayınız.
- Kurutulacak malzemeyi büyüklüğüne bağlı olarak standart tepsi veya tel ızgara üzerine mümkünse tek kat ve eşit olarak yayınız.

Faydalı bilgi: Eğer varsa delikli Gourmet kızartma ve AirFry tepsisini de kullanabilirsiniz.


- Aynı anda en fazla 2 raf seviyesinde kurutunuz. Kurutulacak malzemeyi 1+3. raf seviyelerine yerleştiriniz. Tel ızgara ve standart tepsiyi kullanıyorsanız, standart tepsiyi tel ızgaranın altına sürünüz.
- Turbo +  seçeneğini seçiniz.
- Önerilen sıcaklığı değiştiriniz ve kurutma süresini ayarlayınız.
- Standart tepsi üzerindeki malzemeyi düzenli aralıklarla çeviriniz.

Bütün veya ikiye bölünmüş malzemelerde kurutma süreleri uzar.

Kurutulacak malzeme		🌡️ [°C]	⌚ [sa]
Meyve		60-70	2-8
Sebze		55-65	4-12
Mantar		45-50	5-10
Baharatlar*		30-35	4-8


-  Program, 🌡️ Sıcaklık, ⌚ Kurutma süresi,
-  Turbo +,  Üst/Alt Isıtma

Yararlı bilgiler

*Baharatları sadece standart tepside 2. seviyede kurutunuz ve Turbo + programında çalıştığı için Üst/Alt Isıtma  programını kullanınız.

- Fırında su damlaları oluşursa, sıcaklığı azaltınız.

Kurutulan malzemenin fırından alınması

 Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz.


Kurutulan gıdaları fırından çıkartırken mutfak eldiveni takınız.

- Kurutulan meyve veya sebzeleri soğumaya bırakınız.


Kurutulmuş meyve tamamen kurumuş ancak yumuşak ve elastik olmalıdır. Kırıldıklarında veya kesildiklerinde su çıkmamalıdır.

- Kurutulan gıdaları kapalı kavanoz veya kutuların içinde muhafaza ediniz.

Kap Isıtma

Kap ısıtmak için Turbo +  programını kullanınız.

Sadece ısıya dayanıklı kapları ısıtınız.

- Tel ızgarayı 1. seviyeye yerleştiriniz ve kabı tel ızgaranın üstüne koyunuz. Büyüklüğüne bağlı olarak, kabı fırın tabanına koymaz ve ayrıca tel rafları sökmeniz de mümkündür.
- Turbo +  seçeneğini seçiniz.
- 50–80 °C arası bir sıcaklık seçiniz.


 Yanma tehlikesi!

Kapları çıkartırken mutfak eldiveni takınız. Kabın alt yüzünde birkaç su damlası oluşabilir.

- Isınan kabı fırından alınız.

Dondurulmuş ürünler/ Hazır yemekler

Patates kızartması, kroket ve benzerleri için faydalı bilgiler

Dondurulmuş ürünleri AirFry  programını ile pişiriniz.

Kek, pizza ve bagetler için faydalı bilgiler

- Kek, pizza veya baget gibi dondurulmuş ürünleri üzerine fırın kağıdı serilmiş tel ızgarada pişiriniz. Fırın tepsiyi veya standart tepsi bu dondurulmuş gıdaların hazırlanması sırasında, sıcak durumda fırından çıkarılmayacak şekilde deforme olabilir. Her ek kullanım deformasyonu artırır.
- Ambalajda önerilen sıcaklıklardan düşük olanını seçiniz.

Dondurulmuş ürünlerin/Hazır yemeklerin hazırlanması

Yemeklerin özenli bir şekilde işlenmesi sağlığını korur.

Kek, pizza, patates kızartması ve benzerlerini sadece altın sarısı bir renk alınca kadar kızartınız, çok fazla kızartmayınız.


- Ambalaj üzerinde önerilen programı ve sıcaklığı seçiniz.
- Fırını önceden ısıtınız.

- Yemeği önceden ısıtılmış fırının, yemeğin ambalajında önerilen raf seviyesine koyunuz.
- Yemeği ambalajda tavsiye edilen sürelerden kısa olanının ardından kontrol ediniz.

AirFry

Yiyeceklerin özenli bir şekilde işlenmesi sağlığını korur.

Patates kızartması ve benzerlerini sadece altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartınız, çok fazla kızartmayınız.

AirFry  programında yemekler sıcak hava ile kızartılır. AirFrying nazik bir pişirme yöntemidir ve eşit çıtırılıkta bir pişirme sonucu elde eder.

Bu nedenle AirFrying özellikle patates kızartması, kroket veya benzeri dondurulmuş ürünlerin hazırlanması için uygundur.


Aksesuarlar

- Patates kızartması gibi **damlatmayan yiyecekler** için delikli Gourmet kızartma ve AirFry tepsisini kullanınız. Gourmet kızartma ve AirFry tepsisinin ince delikleri, yiyeceklerin her tarafının kızarmasını ve çıtır çıtır olmasını sağlar.



- Tavuk budu gibi **damlatan yiyeceklerde** standart tepsiyi üzerinde (varsa) ızgara ve kızartma tepsisi yerleştirilmiş olarak kullanınız.

ızgara ve kızartma tepsisi, damlayan et sularının yanmasını önler ve bu şekilde bu sular daha sonra kullanılabilir. ızgara ve kızartma tepsisini yağlayınız ve pişirilecek malzemeyi üzerine koyunuz.



- Yiyecekleri fırın kalıplarında tel ızgara üzerine ortalayarak yerleştiriniz.

AirFrying ile ilgili faydalı bilgiler

- Donmuş yiyeceklerin buzunu çözmezsiniz.
- Yiyecekleri delikli Gourmet kızartma ve AirFry tepsisine veya ızgara ve kızartma tepsisine eşit şekilde ve mümkün olduğunca tek katman halinde yapınız.
- Yemeği önceden ısıtılmamış fırına veriniz. Yemek istediğiniz düzeyde çıtır değilse, bir dahaki sefere fırını önceden ısıtabilirsiniz.
- Sadece tek bir raf seviyesinde pişiriniz. Birden fazla raf seviyesinde yiyecek pişirildiğinde, pişirme alanındaki nem çok yüksek olur ve yiyecekler çıtır olmaz.
- Pişecek malzemeyi genellikle 2. seviyeye koyunuz. Üst kısmın daha çok kızarmasını istiyorsanız, bir dahaki sefere daha yüksek bir seviye de kullanabilirsiniz.
- Pişirme süresinin yarısı geçtikten sonra mümkünse, patates kızartması gibi malzemeleri çeviriniz. Hatırlatması için bir kısa süre sayacı ayarlayınız.

AirFry tarifleri

Takip eden sayfalarda AirFry programı ile hazırlanabilecek tarifler yer almaktadır. İdeal bir pişirme sonucu elde etmek için, tariflerde belirtilen miktarların ve aksesuarların kullanılmasını tavsiye ederiz.

Yararlı bilgiler

Yoğurtlu dip soslu falafel

Hazırlama süresi: 60 dakika + 12 saat bekletme süresi

4 kişilik

Falafel için

250 g nohut, kurutulmuş
2 litre su
2 adet soğan | ince doğranmış
2 diş sarımsak | ince kıyılmış
30 g maydanoz | kıyılmış
2 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
50 g tahin
1 tatlı kaşığı kişniş, toz
1 tatlı kaşığı keklük otu
½ tatlı kaşığı Ras el hanout baharat karışımı
1 tatlı kaşığı kimyon
1½ tatlı kaşığı tuz
1 b.u. karabiber
1 b.u. acı kırmızı biber
60 g buğday unu, Tip 405
1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yoğurt sosu için

500 g yoğurt, %3,5 yağlı
100 g taze peynir
1 yemek kaşığı tahin
3 yemek kaşığı limon suyu
20 g maydanoz | kıyılmış
1 tatlı kaşığı tuz
1 tutam karabiber

Aksesuarlar

Süzgeç
Kesici bıçaklı mutfak robotu
Yoğurucu başlıklı mikser
Gourmet delikli kızartma ve AirFry tepsi-

Hazırlanışı

Nohutları en az 12 saat suda bekletiniz.


Yoğurtlu dip sos için tüm malzemeleri iyice karıştırınız ve buzdolabında bekletiniz.

Nohutları bir süzgeçten geçiriniz.

Maydanoz, soğan, sarımsak, limon suyu, yağ, tahin ve baharatları mutfak robotuna koyunuz. Nohutları azar azar ekleyiniz. Oluşan hamuru arada bir yemek kaşığı ile karıştırınız.

Hamuru bir kaseye doldurunuz. Un ve kabartma tozunu karıştırınız ve hamur haline getiriniz. Hamurdan 24 adet top oluşturunuz. Topları elinizde hafifçe yassılaştırınız ve Gourmet kızartma ve AirFry tepsinine yerleştiriniz. Ardından fırına veriniz ve altın renginde kızarıncaya dek pişiriniz.

Ayarlar

Program:  | AirFry
Sıcaklık: 210 °C
Pişirme süresi: 18 dakika
Raf seviyesi: 2

Patates ve tatlı patates kızartması

Hazırlama süresi: 50 dakika

4 kişilik

Patates kızartması için

500 g patates, düşük nişastalı | uzun parçalar halinde (yakl.

0,5 cm x 0,5 cm x 6 cm)

500 g tatlı patates | uzun parçalar halinde (yakl. 0,5 cm x 0,5 cm x 6 cm)

30 ml ayçiçek yağı

Dip sos için

150 g yoğurt

150 g yayık altı suyu

¼ limon | suyu ve kabuğu

½ demet dereotu

¼ tatlı kaşığı biberiye, kurutulmuş

¼ tatlı kaşığı keklik otu, kurutulmuş

½ tatlı kaşığı soğan, kurutulmuş

¼ tatlı kaşığı sarımsak, kurutulmuş

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Baharatı için

2 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, tütsülenmiş

½ tatlı kaşığı soğan, kurutulmuş

½ tatlı kaşığı sarımsak, kurutulmuş

Aksesuarlar

Tencere

Mutfak bezleri

Gourmet delikli kızartma ve AirFry tepsi-si

Hazırlanışı

Suyu ocakta kaynatınız. Patates çubuklarını kaynar suda 3 dakika haşlayınız.

Ardından soğuk su ile durulayınız ve bir mutfak bezi üzerinde kurulayınız.


Patates çubuklarını ayçiçek yağı ile marine ediniz. Ardından Gourmet kızartma ve AirFry tepsinine koyup ayarlara göre pişiriniz. 15 dakika sonra çeviriniz ve 10 dakika daha pişiriniz.

Dip sos için tüm malzemeleri karıştırınız ve tuz ve karabiber ekleyiniz. Dip sosu servise kadar buzdolabında bekletiniz.

Baharatı için tüm baharatları karıştırınız ve bir kenara koyunuz.

Pişirme tamamlandığında patates kızartmasını bolca baharatlayınız ve sosla birlikte servis ediniz.

Ayarlar

Program:  | AirFry

Sıcaklık: 220 °C

Pişirme süresi: 25 dakika

Raf seviyesi: 2

Yararlı bilgiler

Susamlı tofu çubukları

Hazırlama süresi: 35 dakika

3 kişilik

Malzemeler

- 400 g tofu
- 3 yemek kaşığı teriyaki sosu
- 4 yemek kaşığı tahin
- 2 yemek kaşığı bitkisel sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı agave şerbeti
- 1 yemek kaşığı tane susam, beyaz
- 1 yemek kaşığı tane susam, siyah
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 3 yemek kaşığı galeta unu

Aksesuarlar

- Kağıt havlu
- Izgara ve kızartma tepsisi
- Standart tepsi

Hazırlanışı

Tofuyu 1 cm kalınlığında dilimler halinde kesiniz ve kağıt havlu arasında sıkıca bastırınız. Ardından tofu dilimlerini 1 cm genişliğinde ve 3 cm uzunluğunda çubuklar halinde kesiniz. Tofunun içinde mümkün olduğunca az nem kalması için çubukları kağıt havlu arasında tekrar sıkınız. Çubukları 15 dakika boyunca kağıt havlu üzerinde dinlendiriniz.


Teriyaki sos, tahin, yağ ve agave şerbetini karıştırınız. Bu sosu tane susamlarla karıştırınız.

Tofu çubuklarını bir kaseye koyunuz ve üzerine nişasta serpiniz. Nişasta tofu çubuklarının üzerine eşit olarak dağılına kadar kaseyi karıştırınız. Fırını ayarlara uygun olarak önceden ısıtınız.


Sosu tofu çubuklarının bulunduğu kaseye ekleyiniz ve hepsini birlikte karıştırınız. Ardından galeta ununu üzerine serpiniz ve hepsini iyice karıştırınız. Izgara

ve kızartma tepsisini standart tepsiye yerleştiriniz ve tofu çubuklarını birbirine değmeyecek şekilde üzerine yayınız. Tofu çubuklarını önceden ısıtılan fırına veriniz ve pişiriniz.

Ayarlar: Ön ısıtma

Program:  | Booster
Sıcaklık: 190 °C

Ayarlar: Susamlı tofu çubuklarını pişirme

Program:  | AirFry
Sıcaklık: 190 °C
Pişirme süresi: 7 dakika
Raf seviyesi: 2

Peynirli, taze soğanlı ve pastırmalı fırında patates

Hazırlama süresi: 70 dakika

4 kişilik

Patatesler için

4 adet patates (her biri 200 g)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı tuz

Dip sos için

150 g ekşi krema

30 g frenk soğanı | ince halkalar halinde

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam muskat

Üst malzemesi

100 g hafif yağlı pastırma | küp küp doğranmış

½ demet taze soğan | ince halkalar halinde doğranmış

200 g peynir, keskin (ör. Gravyer, Sbrinz veya Emmentaler) | rendelenmiş

Aksesuarlar

Izgara ve kızartma tepsi

Standart tepsi

Hazırlanışı

Patatesleri iyice yıkayınız ve kurulayınız. Patatesleri çatala birkaç yerinden deliniz. Ardından yağ ve tuz ile ovunuz. Izgara ve kızartma tepsisini standart tepsiye yerleştiriniz, patatesleri üstüne yerleştiriniz ve 1. ve 2. pişirme adımlarına göre pişiriniz.

Bu arada, sos için ekşi kremayı frenk soğanı ile karıştırınız. Tuz, karabiber ve muskat ile lezzet katınız.


Üzeri için pastırmayı orta ateşte gevrekleşene kadar kızartınız. Taze soğanı hazırlayınız.

2. pişirme adımından sonra patatesleri fırından çıkarınız. Dikkatlice ikiye bölünüz ve kesik tarafı yukarı bakacak şekilde ızgara ve kızartma tepsisine geri yerleştiriniz. Üzerine peynir serpiniz ve 3. pişirme adımına göre kızarana kadar pişiriniz.

Pişen patatesleri taze soğan, pastırma ve sos ile birlikte servis ediniz.

Ayarlar

Pişirme adımı 1


Program:  | AirFry

Sıcaklık: 200 °C

Pişirme süresi: 20 dakika

Raf seviyesi: 2

Pişirme adımı 2

Program:  | AirFry

Sıcaklık: 180 °C

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme adımı 3

Program: 

Sıcaklık: 180 °C

Pişirme süresi: 10 dakika

Raf seviyesi: 3

Yararlı bilgiler

Beyaz peynir, cacık ve salatalı fırında patates

Hazırlama süresi: 70 dakika

4 kişilik

Patatesler için

4 adet patates (her biri 200 g)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı tuz

Cacık için

½ salatalık

¼ tatlı kaşığı tuz

200 g yoğurt

1 diş sarımsak | ince kıyılmış

¼ tatlı kaşığı tuz

1 tutam karabiber

½ limon | suyu ve kabuğu

Salata için

½ salatalık | küp küp doğranmış

3 domates | küpler halinde doğranmış

1 dolmalık biber, sarı | küçük küpler halinde doğranmış

1 dolmalık biber, kırmızı | küçük küpler halinde doğranmış

1 soğan, kırmızı | ince doğranmış

Salata sosu için

½ tatlı kaşığı tuz

1 tutam karabiber

½ limon | sadece suyu

1 tatlı kaşığı dereotu | kıyılmış

Üst malzemesi

200 g beyaz peynir, çatala ezilmiş

Aksesuarlar

Izgara ve kızartma tepsisi

Standart tepsi

Hazırlanışı

Patatesleri iyice yıkayınız ve kurulayınız. Patatesleri çatala birkaç yerinden deliniz. Ardından yağ ve tuz ile ovunuz. Izgara ve kızartma tepsisini standart tepsiye

yerleştiriniz, patatesleri üstüne yerleştiriniz ve 1. ve 2. pişirme adımlarına göre pişiriniz.

Bu arada cacık için salatalığı rendeleyiniz, tuzlayınız ve 10 dakika bekletiniz.

Salatalığın suyunu sıkınız. Sıkılmış salatalığı yoğurt ve sarımsak ile karıştırınız. Ardından tuz, karabiber, limon suyu ve limon kabuğu rendesi ekleyiniz.

Salata için sebzeleri bir kaba koyunuz.

Sos için tuz, karabiber, dereotu, limon suyu ve zeytinyağını karıştırınız. Sosu salataya dökünüz. Servis edene kadar kenara koyunuz.

2. pişirme adımından sonra patatesleri fırından çıkarınız. Dikkatlice ikiye bölünüz ve kesik tarafı yukarı bakacak şekilde ızgara ve kızartma tepsisine geri yerleştiriniz. Üzerine beyaz peynir serpiniz ve 3. pişirme adımına göre kızarana kadar pişiriniz.

Pişen patatesleri cacık ve salata ile birlikte servis ediniz.

Ayarlar

Pişirme adımı 1

Program:  | AirFry

Sıcaklık: 200 °C

Pişirme süresi: 20 dakika

Raf seviyesi: 2

Pişirme adımı 2

Program:  | AirFry

Sıcaklık: 180 °C

Pişirme süresi: 30 dakika

Piřirme adımı 3

Program:

Sıcaklık: 180 °C

Piřirme süresi: 10 dakika

Raf seviyesi: 3

Yararlı bilgiler

Mavi küflü peynir dip soslu ve acı biber soslu kabak kızartması

Hazırlama süresi: 55 dakika

2 kişilik

Sebze için

2 kabak

3 orta boy yumurta

50 ml süt, %3,5 yağlı

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

200 g Panko unu

2 tatlı kaşığı tuz

½ tatlı kaşığı sarımsak tozu

½ tatlı kaşığı soğan, toz

¼ tatlı kaşığı karabiber | iri çekilmiş

100 g dağ peyniri, baharatlı | rendelenmiş

100 g buğday unu, Tip 405

Mavi küflü peynir dip sosu için

150 g Roquefort peyniri, yoğun

2 yemek kaşığı mayonez

80 g yoğurt, %3,5 yağlı

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

¼ tatlı kaşığı toz kırmızı biber, tütsülenmiş

Servis için

1 tatlı kaşığı Sriracha sosu

Aksesuarlar

Izgara ve kızartma tepsi

El blenderi

Standart tepsi

Hazırlanışı

Kabakları enine ortadan ikiye bölünüz ve her bir yarıyı 8 eşit dilime ayırınız.

Yayvan bir kapta yumurta, süt ve yağı iyice çırpınız.

Başka bir kapta panko ununu, baharatları ve dağ peynirini karıştırınız. Üçüncü bir kapta unu hazırlayınız. Kabak dilimlerini

paneleyiniz.

Bunun için kabak dilimlerini önce una, sonra yumurta karışımına bulayınız. Ardından panko karışımı ile eşit şekilde kaplayınız. Eşit ve çıtır olması için dilimleri yumurta ve panko karışımında ikinci kez çeviriniz.

Izgara ve kızartma tepsisini standart tepsiye yerleştiriniz, üzerine kabak dilimlerini yan yana diziniz ve ayarlara göre pişiriniz. 15 dakika sonra çeviriniz ve 10 dakika daha pişiriniz.

Sos için tüm malzemeleri yaklaşık 1 dakika boyunca püre haline getiriniz. Çok uzun süre püre haline getirmek sosun ayrılmasına neden olabilir. Dip sosu servise kadar buzdolabında bekletiniz.

Kabak kızartmalarını sosla birlikte servis ediniz ve üzerine Sriracha sosu gezdiriniz.

Ayarlar

Program:  | AirFry

Sıcaklık: 205 °C

Pişirme süresi: 25 dakika

Raf seviyesi: 2

Hoisin soslu ve lahana salatalı ızgara mısır

Hazırlama süresi: 40 dakika

4 kişilik

Salata sosu için

100 g mayonez

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı hardal

½ tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Salata için

¼ beyaz lahana | ince şeritler halinde

¼ kırmızı lahana | ince şeritler halinde

2 havuç | ince şeritler halinde kesilmiş

Hoisin soslu mısır için

4 koçanda mısır, pişmiş | dörde bölünmüş

50 g Hoisin sosu

50 g mayonez

Servis için

2 yemek kaşığı tane susam, beyaz

Aksesuarlar

Izgara ve kızartma tepsisi

Standart tepsi

Hazırlanışı


Sos için mayonez, elma sirkesi, hardal ve şekeri karıştırınız. Tuz ve karabiber katın. Salata için beyaz lahana, kırmızı lahana ve havuçları bir kasede karıştırınız. Sosu salataya dökünüz ve karıştırınız. Salatayı servis edene kadar kenara koyunuz.

Izgara ve kızartma tepsisini standart tepsiye yerleştiriniz, koçan mısırları üzerine ekleyiniz ve ayarlara göre pişiriniz.

Üzeri için Hoisin sosu ve mayonezi karıştırınız. 15 dakika pişirdikten sonra mısırları Hoisin karışımıyla kaplayınız ve 10 dakika daha pişiriniz.

İsteğe göre mısır koçanının üzerine susam serpiniz. Lahana salatası ile servis ediniz.

Ayar

Program:  | AirFry

Sıcaklık: 210 °C

Pişirme süresi: 25 dakika

Raf seviyesi: 2

Yararlı bilgiler

Hindistan cevizi-susam paneli tavuk nugget

Hazırlama süresi: 25 dakika

2 kişilik

Pane için

100 g galeta unu

50 g tane susam, beyaz

50 g rendelenmiş Hindistan cevizi

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, tütsülenmiş

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı soğan tozu

100 g buğday unu, Tip 405

3 orta boy yumurta

1 yemek kaşığı bitkisel sıvı yağ

3 yemek kaşığı süt, %3,5 yağlı

Tavuk nugget için

2 tavuk göğüs fileto, pişirilmeye hazır | parmak kalınlığında şeritler halinde

Servis için

2 tatlı kaşığı tatlı acı biber sosu

Aksesuarlar

Gourmet delikli kızartma ve AirFry tepsi-si


Hazırlanışı

Pane için galeta unu, susam, Hindistan cevizi, tuz, kırmızı biber, soğan ve sarımsak tozunu bir kaptaki karıştırınız. Başka bir kaptaki unu hazırlayınız. Üçüncü bir kaptaki yumurta, yağ ve sütü çırpınız.

Tavuk dilimlerini paneleyiniz. Bunun için tavuk dilimlerini önce una, sonra yumurta-yag karışımına bulayınız. Ardından galeta unu-baharat karışımı ile eşit şekilde kaplayınız. Panelediğiniz nugget'ları Gourmet kızartma ve AirFry tepsisine koyup ayarlara göre pişiriniz. 10 dakika sonra çeviriniz.

Hazır tavuk nugget'larını tatlı acı biber sosu ile servis ediniz.

Ayar

Program:  | AirFry

Sıcaklık: 210 °C

Piştirme süresi: 15 dakika

Raf seviyesi: 2

Soslu ıtır morina

Hazırlama süresi: 70 dakika

4 kişilik

Soslu ıtır morina için

60 g tereyağı | yumuşak
1 yemek kaşığı hardal
50 g domates, kurutulmuş, zeytinyağında
½ bağı maydanoz, düz
½ demet frenk soğanı
1 yemek kaşığı limon kekiğı
60 g Panko unu
4 morina filetosu (her biri 150 g), pişirmeye hazır
4 tutam tuz

Biberli patates salatası için

2 dolmalık biber, kırmızı | iri parçalar halinde
2 dolmalık biber, sarı | iri parçalar halinde
200 g patates, düşük nişastalı | ince dilimlerde
1 soğan, kırmızı | ince halka halinde kesilmiş
1 diş sarımsak | dövülmüş
1 yemek kaşığı zeytinyağı
½ tatlı kaşığı tuz
¼ tatlı kaşığı toz kırmızı biber, tütülenmiş

Salata sosu için

30 ml balzamik sirke
1 yemek kaşığı hardal
2 yemek kaşığı bal
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
60 ml zeytinyağı

Servis için

125 g roka | yıkanmış

Aksesuarlar

El blenderi

Izgara ve kızartma tepsisi

Standart tepsisi

Kapaklı kavanoz

Hazırlanışı

ıtır sos için tereyağı, hardal, kurutulmuş domates, maydanoz, limon kekiğı ve frenk soğanını püre haline getiriniz. Panko ununu katıp tuz ekleyiniz. Balık filetolarını kurulaşınız ve tuzlaşınız. ıtır sosu balık filetolarının üzerine oturacak şekilde 4 dilim haline getiriniz ve filetoların üzerine yerleştirebilirsiniz. Izgara ve kızartma tepsisini standart tepsinin içine yerleştirebilirsiniz. Balıkları ızgara ve kızartma tepsisinin sol tarafına yerleştirebilirsiniz.

Sebzeler için, her iki biber türünü, patates dilimlerini, soğanı ve sarımsağı bir kasede yağ ile karıştırmış ve baharatlaşınız. Ardından sebzeleri ızgara ve kızartma tepsisinin sağ tarafına yayınız. Tepsiyi pişirme alanına yerleştirebilirsiniz ve morina ile sebzeleri ayarlara göre pişirebilirsiniz.

Sos için balzamik sirkeyi hardal, bal, tuz ve karabiber ile kapaklı bir kavanozda karıştırmış. Zeytinyağını ekleyip kavanozu kapatmış ve yaklaşık 1 dakika boyunca kuvvetlice çalkalaşınız.

Servis etmeden önce rokayı sıcak sebzelerle karıştırmış ve salatayı sosla marine ediniz. Balığı salata üzerinde servis ediniz.

Ayarlar

Program:  | AirFry

Sıcaklık: 210 °C

Pişirme süresi: 20 dakika

Raf seviyesi: 2

Yararlı bilgiler

Antep fıstıklı ballı muz

Hazırlama süresi: 25 dakika

4 kişilik

Malzemeler

50 g Antep fıstığı | soyulmuş

1 tutam tuz

4 muz

2 yemek kaşığı orman balı

Aksesuarlar

Tava

Izgara ve kızartma tepsisi

Standart tepsi

Hazırlanışı

Antep fıstıklarını irice kıyınız ve tavada hafifçe kavurunuz. Tuz ilave ediniz. Tavayı ocaktan alınız ve biraz soğumaya bırakınız.

Izgara ve kızartma tepsisini standart tepsinin içine yerleştiriniz. Muzları kabuklarıyla birlikte uzunlamasına ikiye bölünüz ve kesik tarafları yukarı bakacak şekilde ızgara ve kızartma tepsisine yerleştiriniz. Balı Antep fıstığı ile karıştırınız. Antep fıstığı-balı karışımını yarım muzların üzerine yayınız. Muzları fırına veriniz ve pişiriniz.

Ayarlar

Program:  | AirFry

Sıcaklık: 200 °C

Pişirme süresi: 8 dakika

Raf seviyesi: 2

Pasteis de Nata

Hazırlama süresi: 60 dakika

12 kişilik

Pasteis için

2 orta boy yumurta

37 g pişirmelik vanilyalı puding tozu

200 ml süt, %3,5 yağlı

250 ml krema

70 g şeker

1 tutam tuz

Yakl. 275 g milföy hamuru

Üstüne serpmek için

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 bıçağın ucuyla tarçın

Kalıp için

1 tatlı kaşığı tereyağı

Aksesuarlar

Süzgeç

12 muffinlik muffin tepsi

Çırpma teli

Oklava

Tel ızgara

Hazırlanışı

Yumurtaları çırpınız ve süzgeçten geçiriniz. 5 yemek kaşığı sütü puding tozu ve yumurtalarla pürüzsüz olana kadar karıştırınız. Kalan sütü, kremayı, şekeri ve tuzu karıştırarak kaynatınız. Tencereyi ocağın altından alınız ve karıştırarak puding karışımını ekleyiniz. Hepsini karıştırarak kısa bir süre kaynatınız. Pudingi bir kaseye dökünüz, üzerini kapatınız ve buzdolabında bekletiniz.

Muffin tepsisini yağlayınız. Milföy hamurunu açınız ve 10 cm çapında 12 adet hamur daireleri kesiniz. Hamur dairelerini muffin tepsisinin her bir kalıbına yerleş-

tiriniz ve altta kabarcık oluşmaması ve hamurun dışarı taşmaması için sıkıca bastırınız.

Puding karışımını 12 kalıba paylaştırınız. Muffin tepsisini ızgara üzerinde fırına veriniz. Pasteis'i pudingin üzerinde kahverengi noktalar oluşana kadar pişiriniz.

Pudra şekeri ve tarçını karıştırınız ve sıcak olan Pasteis'in üzerine serpiniz. Ardından Pasteis'leri sıcakken kalıptan çıkarınız ve tel ızgara üzerinde soğumaya bırakınız.

Ayarlar

Program:  | AirFry

Sıcaklık: 200 °C

Pişirme süresi: 18 dakika

Raf seviyesi: 2

Yararlı bilgiler

Pasteis de Nata vegan

Hazırlama süresi: 60 dakika
12 kişilik

Pasteis için

500 ml yulaf sütü
40 g patates nişastası
40 g şeker
1 adet vanilya baklası
Yakl. 275 g milföy hamuru
¼ tatlı kaşığı tarçın, toz

Servis için

¼ tatlı kaşığı tarçın, toz

Aksesuarlar

12 muffinlik muffin tepsi
Çırpma teli
Tencere
Oklava
Tel ızgara


Hazırlanışı


4 yemek kaşığı yulaf sütünü patates nişastası ile karıştırınız ve bir kenara koyunuz. Kalan yulaf sütünü şeker, vanilya baklasının içi ve kabuğu ile birlikte kaynatınız. Hazırlanan yulaf sütünü patates nişastası ile kaynayan yulaf sütüne karıştırınız. Koyulaşan pudingi karıştırarak yaklaşık 1 dakika kaynatınız, bir kaseye dökünüz, üzerini kapatınız ve soğumaya bırakınız.

Milföy hamurunu sıkı bir rulo haline getiriniz ve spiral şekilli 12 parçaya bölünüz ve buzdolabında saklayınız. Her seferinde sadece bir milföy hamuru rulosu çıkarınız ve yaklaşık 10 cm çapında bir hamur dairesi şeklinde açınız. Hamur dairesini muffin tepsisinin bir çukuruna yerleştiriniz ve altta kabarcık oluşmaması ve hamurun dışarı taşmaması için sıkıca bastırınız. Kalan 11 spiral şekilli milföy hamuruna da aynı işlemi uygulayınız.

Kalıplara en fazla ¾ oranında pudding doldurunuz. Muffin tepsisini tel ızgara üstünde fırına veriniz ve Pasteis'i ayarlara göre pişiriniz. Pasteis de Natas üzerinde birkaç çok koyu nokta oluştuğunda klasik tadına ulaşmış olur. Servis etmeden önce üstüne tarçın serpiniz.

Ayarlar

Pişirme adımı 1
Program:  | AirFry
Sıcaklık: 210 °C
Pişirme süresi: 25 dakika
Raf seviyesi: 2

Pişirme adımı 2
Program:  | AirFry
Sıcaklık: 245 °C
Pişirme süresi: 10 dakika
Raf seviyesi: 2

Otomatik programlar

Kullanıma ilişkin bilgiler

- Otomatik programların kullanımında fırınla birlikte verilen yemek tarifleri referans olabilir. İdeal bir pişirme sonucu elde etmek için, tariflerde belirtilen miktarların ve aksesuarların kullanılmasını tavsiye ederiz.
- Bir pişirme işleminin ardından otomatik bir program başlatmadan önce fırının oda sıcaklığına soğumasını bekleyiniz.
- Bazı otomatik programlarda yemek fırına konulmadan önce fırının ısınması için belli bir süre beklemek gerekir. Buna ilişkin bilgi, süre bilgisi ile birlikte ekranda görüntülenir.

Otomatik Programlar İçin Tarifler

Takip eden sayfalarda otomatik programlar ile hazırlanabilecek tarifler yer almaktadır.

İdeal bir pişirme sonucu elde etmek için, tariflerde belirtilen miktarların ve aksesuarların kullanılmasını tavsiye ederiz.

Doğru raf seviyesini bulmak için, otomatik programı başlatmadan önce lütfen HFC 70-C FlexiClip teleskopik rayları sökünüz.

Yararlı bilgiler

İnce elmalı turta

Hazırlama süresi: 95 dakika
12 adet için

Üst malzemesi

500 g elma, ekşimsi
2 yemek kaşığı limon suyu

Hamuru için

150 g tereyağı | yumuşak
150 g şeker
8 g vanilya şekeri
3 orta boy yumurta
150 g buğday unu, Tip 405
½ tatlı kaşığı kabartma tozu

Kalıp için

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üstüne serpmek için

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Aksesuarlar

Tel ızgara
Kelepçeli kalıp, Ø 26 cm
Süzgeç, ince

Hazırlanışı

Elmaları soyun ve dörde bölün. Dış taraflarına 1 cm'lik aralıklara çizikler atın, limon suyu katın ve kenara koyun.

Kelepçeli kalıbı yağlayın.

Tereyağı, şeker ve vanilya şekerini krema kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Yumurtaları teker teker katıp her seferinde ½ dakika çırpın.

Un ve kabartma tozunu karıştırıp diğer malzemelere ekleyin.


Hamuru kelepçeli kalıba eşit bir şekilde yayın. Elmaları dışları yukarıya bakacak şekilde hafifçe hamura bastırın.

Kalıbı tel ızgara üstünde fırına verin ve hamuru pişirin.


Piştikten sonra hamuru 10 dakika kalıpta bırakın. Ardından kalıbın kenarını sökün ve tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın. Üstüne pudra şekeri serpin.

Ayar

Otomatik program

 | İnce elmalı turta
Program süresi: 55 dakika

Manuel

Program: 
Sıcaklık: 165–175 °C
Ön ısıtma: Hayır
Pişme süresi: 45–55 dakika
Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Faydalı bilgi

Pudra şekeri serpmek yerine, turtayı hafifçe ısıtılmış, karıştırılarak pürüzsüzleştirilmiş kayısı reçeli ile de kaplayabilirsiniz.

Pasta tabanı

Hazırlama süresi: 75 dakika
12 adet için

Hamuru için

4 orta boy yumurta
4 yemek kaşığı su | sıcak
175 g şeker
200 g buğday unu, Tip 405
1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Kalıp için

1 tatlı kaşığı tereyağı

Aksesuarlar

Tel ızgara
Süzgeç, ince
Kelepçeli kalıp, Ø 26 cm
Pişirme kağıdı

Hazırlanışı

Yumurtaların akları ile sarılarını ayırın. Yumurta aklarını suyla katı köpük haline gelinceye kadar iyice çırpın. Şekeri azar azar ekleyin. Yumurta sarısını çırpın ve ekleyin.

Tel ızgarayı pişirme alanına verin. Otomatik programı başlatın veya fırını önceden ısıtın.

Un ve kabartma tozunu karıştırın, yumurta karışımının üstüne eleyin ve büyük bir çırpma teli ile karıştırın.

Kalıbın tabanını yağlayın ve pişirme kağıdı serin. Hamuru kalıba dökün ve üstünü düzeltin.


Hamuru fırına verin ve altın sarısı bir renk alıncaya kadar pişirin.

Piştikten sonra 10 dakika kalıbın içinde soğumaya bırakın. Ardından kalıptan çıkarın ve tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın. Pasta tabanını enlemesine iki kez kesin, böylece 3 adet taban oluşur.


Önceden hazırlanmış dolguyu sürün.

Ayar

Otomatik program

 | Pandispanya tabanı
Program süresi: 36 dakika

Manuel

Program: 
Sıcaklık: 160–170 °C
Ön ısıtma: Evet
Pişme süresi: 30–40 dakika
Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Faydalı bilgi

Çikolatalı bir pasta tabanı hazırlamak için un karışımına 2–3 tatlı kaşığı kakao ekleyiniz.

Yararlı bilgiler

Pasta dolguları

Hazırlama süresi: 30 dakika

Quark-Krema dolgusu için

500 g yemeklik Quark, % 20 yağlı
100 g şeker
100 ml süt, % 3,5 yağlı
8 g vanilya şekeri
1 adet limon | sadece suyu
6 yaprak jelatin, beyaz
500 g krema

Üstüne serpmek için

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Cappuccino dolgusu için

100 g çikolata, bitter
500 g krema
6 yaprak jelatin, beyaz
80 ml Espresso
80 ml kahve likörü
16 g vanilya şekeri
1 yemek kaşığı kakao

Üstüne serpmek için

1 yemek kaşığı kakao

Aksesuarlar

Pasta tabağı
Süzgeç, ince

Quark-Krema dolgusunun hazırlanması

Quark-Krema dolgusu için Quark, şeker, süt, vanilya şekeri ve limon suyunu karıştırın. Jelatini soğuk suda yumuşatın, suyunu sıkın ve mikrodalgada veya ocakta kısık ateşte çözün.

Jelatine Quark karışımından bir miktar ekleyin ve karıştırın.

Karışımı kalan Quark karışımına katıp karıştırın ve soğukta bekletin. Kremayı katılaşıncaya kadar çırpın ve Quark karışımına katıp karıştırın.

İlk pasta tabanını bir pasta tabağına koyun, üzerine Quark karışımını sürün, ikinci pasta tabanını üstüne koyun, tekrar Quark karışımı sürün ve üçüncü pasta tabanını üzerine koyun.

İyice soğutun. Servis etmeden önce üstüne pudra şekeri serpin.

Cappuccino dolgusunun hazırlanması

Cappuccino dolgusu için çikolatayı eritin. Kremayı katılaşıncaya kadar çırpın ve küçük bir kısmını üst pasta tabanına sürmek üzere kenara ayırın. Jelatini soğuk suda yumuşatın, suyunu sıkın ve mikrodalgada veya ocakta kısık ateşte çözün ve biraz soğumaya bırakın.

Espressonun ve kahve likörünün yarısını jelatine katıp karıştırın, bu karışımın hepsini kremaya katın.

Kahve-krema karışımını ikiye ayırın. Birine vanilya şekerini, diğerine de çikolatayı ve kakaoyu katıp karıştırın.

İlk pasta tabanını bir pasta tabağına koyun, üzerinde biraz kahve likörü ve espresso gezdirin ve koyu renk kremayı üzerine sürün. İkinci pasta tabanını üzerine koyun, kalan sıvıyı üzerinde gezdirin ve açık renk kremayı sürün. Üçüncü pasta tabanını üstüne koyun, kenara ayırdığınız kremayı üzerine sürün ve kakao serpin.

Faydalı bilgi

Meyveli bir Quark-Krema dolgusu için rendelenmiş limon kabuğu ve 300 g mandalina dilimi ya da kayısı parçalarını karışıma katın.

Yararlı bilgiler

Mermer kek

Hazırlama süresi: 80 dakika
18 adet için

Hamuru için

250 g tereyağı | yumuşak
200 g şeker
8 g vanilya şekeri
4 orta boy yumurta
200 g ekşi krema
400 g buğday unu, Tip 405
16 g kabartma tozu
1 tutam tuz
3 yemek kaşığı kakao

Kalıp için

1 tatlı kaşığı tereyağı

Aksesuarlar

Dilimli yuvarlak kek kalıbı Ø 26 cm
Tel ızgara

Hazırlanışı

Tereyağı, şeker ve vanilya şekerini krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin ve her seferinde ½ dakika karıştırın. Ekşi kremayı ekleyin. Unu kabartma tozu ve tuzla karıştırıp diğer malzemelere katın.

Kalıbı yağlayın ve hamurun yarısını kalıba koyun.


Hamurun kalan yarısına kakao ekleyin. Koyu renk hamuru açık renk hamurun üzerine yayın. Bir çatalı spiral şeklinde hareket ettirerek hamur katmanlarından geçirin.

Kalıbı tel ızgara üstünde fırına verin ve altın sarısı bir renk alıncaya dek pişirin.


Piştikten sonra hamuru 10 dakika kalıpta bırakın. Ardından kalıptan çıkarın ve tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın.

Ayar

Otomatik program

 | Mermer kek
Program süresi: 55 dakika

Manuel

Program: 
Sıcaklık: 150–160 °C
Ön ısıtma: Hayır
Pişme süresi: 50–60 dakika
Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Meyveli kırıntı pastası

Hazırlama süresi: 150 dakika
20 adet için

Hamuru için

42 g maya, yağ
150 ml süt, % 3,5 yağlı | ılık
450 g buğday unu, Tip 405
50 g şeker
90 g tereyağı | yumuşak
1 adet yumurta, orta boy

Üst malzemesi

1,25 kg elma

Kırıntısı için

240 g buğday unu, Tip 405
150 g şeker
16 g vanilya şekeri
1 tatlı kaşığı tarçın
150 g tereyağı | yumuşak

Aksesuarlar

Fırın tepsisi veya standart tepsi

Hazırlanışı

Mayayı ılık süt içinde karıştırarak çözün. Un, şeker, tereyağı ve yumurta ile birlikte pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

Hamuru top haline getirin, bir kase içine koyup nemli bir bez ile örtün ve fırına verin. Kabartma evresi 1 ayarlarına uygun olarak kabarmaya bırakın.

Elmaları soyun, çekirdeklerini çıkarın ve ince dilimler halinde doğrayın.

Hamuru hafifçe yoğurun ve fırın tepsisi veya standart tepsi üzerinde açın. Elmaları hamurun üstüne eşit bir şekilde dağıtın. Kırıntısı için un, şeker, vanilya şekeri ve tarçını karıştırın ve tereyağı ile birlikte yoğurun. Bunu elmaların üzerine yayın.

Fırına verin ve Kabartma evresi 2 ayarlarına uygun olarak kabarmaya bırakın.

Altın renginde kızaracak şekilde pişirin.

Ayar

Mayalı hamur kabartma

Kabartma evresi 1

Program: 

Sıcaklık: 30 °C

Kabartma süresi: 30–45 dakika

Kabartma evresi 2

Program: 

Sıcaklık: 30 °C

Kabartma süresi: 30 dakika

Kek pişirme

Otomatik program

 | Meyveli kırıntı pastası

Program süresi: 44 dakika

Manuel

Program: 

Sıcaklık: 180–190 °C

Ön ısıtma: Hayır

Pişme süresi: 40–50 dakika

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 2 | -HFC 70-C: 3

Faydalı bilgi

Elma yerine 1 kg çekirdeği çıkarılmış erik veya vişne de kullanılabilir.

Yararlı bilgiler

Kalıp kurabiye

Hazırlama süresi: 135 dakika
70 adet için (2 tepsi)

Malzemeler

250 g buğday unu, Tip 405
½ tatlı kaşığı kabartma tozu
80 g şeker
8 g vanilya şekeri
1 şişe rom aroması
3 yemek kaşığı su
120 g tereyağı | yumuşak

Aksesuarlar

Oklava
Kurabiye kalıpları
2 fırın tepsisi veya standart tepsi

Hazırlanışı

Un, kabartma tozu, şeker ve vanilya şekerini karıştırın. Kalan malzemelerle birlikte pürüzsüz bir hamur yoğurun ve en az 60 dakika serin bir yerde bekletin.

Hamuru yaklaşık 3 mm kalınlığında açın, kalıplarla kurabiyeleri çıkarın ve fırın tepsisine veya standart tepsiye yerleştirin.

Kurabiyeleri fırına verin ve pişirin.

Ayar

Otomatik program


 | Kalıp kurabiye |

1 Tepsi/2 Tepsi

1 tepsi program süresi: 25 dakika

2 tepsi program süresi: 26 dakika

Manuel

Program: 

Sıcaklık: 140–150 °C

Ön ısıtma: Hayır

Pişme süresi: 25–35 dakika

1 tepsi raf seviyesi:

+HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

2 tepsi raf seviyesi:

+HFC 70-C: 1+3 | -HFC 70-C: 1+3

Faydalı bilgi

Malzeme miktarı 2 tepsi için geçerlidir. 1 tepsi için miktarı yarıya indirin veya kurabiyeleri iki parti halinde arka arkaya pişirin.

Sıkma kurabiye

Hazırlama süresi: 50 dakika
50 adet için (2 tepsi)

Malzemeler

160 g tereyağı | yumuşak
50 g şeker, esmer
50 g pudra şekeri
8 g vanilya şekeri
1 tutam tuz
200 g buğday unu, Tip 405
1 adet yumurta, orta boy | sadece beyazı

Aksesuarlar

Sıkma torbası
Yıldız uç, 9 mm
2 fırın tepsisi veya standart tepsi

Hazırlanışı

Tereyağını krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Şeker, pudra şekeri, vanilya şekeri ve tuzu katın ve yumuşak bir karışım ortaya çıkıncaya kadar karıştırın. Unu ve son olarak da yumurta akını katarak karıştırın.

Hamuru bir sıkma torbasına doldurun ve fırın tepsisi veya standart tepsiye yaklaşık 5–6 cm uzunluğunda şeritler sıkın.

Tepsiyi fırına verin ve kurabiyeler altın sarısı bir renk alıncaya dek pişirin.

Ayar

Otomatik program


 | Sıkma kurabiye | 1 Tepsi/2 Tepsi

1 tepsi program süresi: 24 dakika

2 tepsi program süresi: 31 dakika

Manuel

1 tepsi için

Program: 


Sıcaklık: 150–160 °C

Ön ısıtma: Hayır

Pişme süresi: 20–30 dakika

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

2 tepsi için

Program: 

Sıcaklık: 140–150 °C

Ön ısıtma: Hayır

Pişme süresi: 25–35 dakika

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1+3 | -HFC 70-C: 1+3

Faydalı bilgi

Malzeme miktarı 2 tepsi için geçerlidir. 1 tepsi için miktarı yarıya indirin veya kurabiyeleri iki parti halinde arka arkaya pişirin.

Yararlı bilgiler

Cevizli muffin

Hazırlama süresi: 95 dakika
12 adet

Malzemeler

80 g kuru üzüm
40 ml Rom
120 g tereyağı | yumuşak
120 g şeker
8 g vanilya şekeri
2 orta boy yumurta
140 g buğday unu, Tip 405
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
120 g ceviz içi | irice kıyılmış

Aksesuarlar

12 muffinlik muffin tepsisi, her biri yaklaşık Ø 5 cm
Kağıt kalıplar, Ø 5 cm
Tel ızgara

Hazırlanışı

Kuru üzümleri yaklaşık 30 dakika Rom içinde bekletin.

Tereyağını krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Şekeri, vanilya şekerini ve yumurtaları arka arkaya katın. Un ve kabartma tozunu karıştırın ve bu karışıma katıp karıştırın. Cevizleri ekleyip karıştırın. En son romla birlikte üzümleri ekleyin.

Muffin tepsisine kağıt kalıpları yerleştirin. Hamuru 2 yemek kaşığı yardımıyla kalıplara eşit bir şekilde dağıtın.

Muffin tepsisini fırına verin ve pişirin.


Ayar

Otomatik program

 | Maffin

Program süresi: 37 dakika

Manuel

Program: 

Sıcaklık: 150–160 °C

Ön ısıtma: Hayır

Pişme süresi: 30–40 dakika

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Pizza (Mayalı hamurdan)

Hazırlama süresi: 90 dakika

4 kişilik

Hamuru için

30 g maya, yağ

170 ml su | ılık

300 g buğday unu, Tip 405

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

½ tatlı kaşığı kekik, kurutulmuş

1 tatlı kaşığı keklik otu, kurutulmuş

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Üst malzemesi

2 adet soğan

1 diş sarımsak

400 g konserve domates, soyulmuş, doğranmış

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı keklik otu, kurutulmuş

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

125 g Mozzarella peyniri

125 g rendelenmiş Gouda peyniri

Mühürleme için

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Aksesuarlar

Fırın tepsisi veya standart tepsi

Hazırlanışı

Mayayı suyun içinde karıştırarak çözün. Un, tuz, şeker, kekik, keklik otu ve sıvı yağ ile birlikte pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar 6–7 dakika yoğurun.

Hamuru top haline getirin, bir kaseye koyun ve nemli bir bez ile örtün. Oda sıcaklığında 20 dakika kabarmaya bırakın.

Üstü için soğanları ve sarımsağı küp küp doğrayın. Sıvı yağı bir tavada kızdırın. Soğanları ve sarımsağı kavurun. Domates, domates salçası, şeker, keklik otu, defne yaprağı ve tuzu katın.

Sosu 5 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın.

Defne yaprağını çıkarın, tuz ve biber katın. Mozzarella peynirini dilimleyin.

Hamuru fırın tepsisi veya standart tepsi üstünde açın. Oda sıcaklığında 10 dakika kabarmaya bırakın.

Otomatik programı başlatın veya fırını önceden ısıtın.

Sosu hamurun üstüne yayın. Bunu yaparken yaklaşık 1 cm kenar bırakın. Mozzarella dilimlerini dizin ve Gouda peyniri serpiştirin.

Pizzayı fırına verin ve pişirin.

Ayar

Otomatik program

 | Pizza | Mayalı hamur

Program süresi: 32 dakika

Manuel

Program: 

Sıcaklık: 200–210 °C

Ön ısıtma: Evet

Pişme süresi: 20–30 dakika

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Faydalı bilgi

Alternatif olarak pizzanın üstüne salam, jambon, mantar, soğan veya ton balığı koyabilirsiniz.

Yararlı bilgiler

Pizza (Quark hamurundan)

Hazırlama süresi: 60 dakika

4 kişilik

Hamuru için

120 g yemeklik Quark, % 20 yağlı

4 yemek kaşığı süt, % 3,5 yağlı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet yumurta, orta boy | sadece sarısı

1 tatlı kaşığı tuz

1½ tatlı kaşığı kabartma tozu

250 g buğday unu, Tip 405

Üst malzemesi

2 adet soğan

1 diş sarımsak

400 g konserve domates, soyulmuş,
doğranmış

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı keklik otu

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

125 g Mozzarella peyniri

125 g rendelenmiş Gouda peyniri

Mühürleme için

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Aksesuarlar

Fırın tepsisi veya standart tepsi

Hazırlanışı

Üstü için soğanları ve sarımsağı küp küp doğrayın. Sıvı yağı bir tavada kızdırın. Soğanları ve sarımsağı kavurun. Domates, domates salçası, şeker, keklik otu, defne yaprağı ve tuzu katın.

Sosu 5 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın.

Defne yaprağını çıkarın. Tuz ve karabiber katın. Mozzarella peynirini dilimleyin.

Hamur için Quark, süt, yağ, yumurta sarısı ve tuzu çirpin. Unu kabartma tozuyla karıştırın. Bunun yarısını hamura katıp karıştırın. Ardından geri kalanı katıp yoğurun.

Hamuru fırın tepsisi veya standart tepsi üstünde açın.

Otomatik programı başlatın veya fırını önceden ısıtın.

Sosu hamurun üstüne yayın. Bunu yaparken yaklaşık 1 cm kenar bırakın. Mozzarella dilimlerini dizin ve Gouda peyniri serpiştirin.

Pizzayı fırına verin ve pişirin.


Ayar

Otomatik program

 | Pizza | Quarklı hamur

Program süresi: 33 dakika

Manuel

Program: 

Sıcaklık: 180–190 °C

Ön ısıtma: Evet

Pişme süresi: 25–35 dakika

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 2 | -HFC 70-C: 3

Faydalı bilgi

Alternatif olarak pizzanın üstüne salam, jambon, mantar, soğan veya ton balığı koyabilirsiniz.

Tavuk

Hazırlama süresi: 95 dakika

2 kişilik

Malzemeler

1 adet tavuk, pişirilmeye hazır (1,2 kg)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1½ tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı tatlı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı köri

Aksesuarlar

Tel ızgara

Fırın kabı, 22 cm x 29 cm

Mutfak sicimi

Hazırlanışı

Sıvı yağ, tuz, kırmızı toz biber ve köriyi karıştırın ve bu karışımı tavuğun üzerine sürün.

Tavuğun butlarını mutfak sicimi ile bağlayın ve göğüs tarafı yukarı gelecek şekilde fırın kabına yerleştirin.

Fırın kabını tel ızgara üstüne koyun ve bu şekilde, butlar kapağa bakacak şekilde fırına verin. Tavuğu kızartın.

Ayar

Otomatik program

 | Tavuk

Program süresi: 80 dakika

Manuel

Program: 

Sıcaklık: 180–190 °C

Ön ısıtma: Hayır

Pişme süresi: 75–85 dakika

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-

C: 2

Yararlı bilgiler

Sığır fileto (Kızartma)

Hazırlama süresi: 65 dakika

4 kişilik

Sığır fileto için

1 kg sığır fileto, pişirilmeye hazır

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

Mühürleme için

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Aksesuarlar

Standart tepsi

Hazırlanışı

Otomatik programı başlatın veya fırını önceden ısıtın.

Eti mühürlemek için olan sıvı yağı bir tavada kızdırın ve etin her yanını 1'er dakika iyice mühürleyin.

Sığır filetoyu çıkarın. Sıvı yağ, tuz ve karabiberi karıştırın ve bu karışımı etin üzerine sürün.

Sığır filetoyu standart tepsiye yerleştirin ve pişirme alanına verin. Sığır filetoyu pişirin.

Ayar

Otomatik program

 | Sığır fileto


Program süresi:

az pişmiş: 36 dakika

orta: 43 dakika

iyi pişmiş: 59 dakika

Manuel

Program: 

Sıcaklık: 180–190 °C

Ön ısıtma: Evet

Pişme süresi: 20–30 dakika (az pişmiş), 35–45 dakika (orta), 50–60 dakika (iyi pişmiş)

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Alabalık

Hazırlama süresi: 65 dakika
4 kişilik

Alabalıklar için

4 adet alabalık (her biri 250 g), pişirilmeye hazır
2 yemek kaşığı limon suyu
Tuz
Karabiber

İç harcı için

200 g kültür mantarı, taze
½ soğan
1 diş sarımsak
25 g maydanoz
Tuz
Karabiber

Üstü için

3 yemek kaşığı tereyağı

Aksesuarlar

Standart tepsi

Hazırlanışı

Alabalıkların üzerinde limon suyu gezdirin. İçine ve dışına tuz ve karabiber serpin.

Dolgu için mantarları temizleyin. Soğan, sarımsak, mantar ve maydanozları ince ince kıyın ve karıştırın. Karışıma tuz ve karabiber ekleyin.

Otomatik programı başlatın veya fırını önceden ısıtın.

Alabalıkların içine karışımı doldurun ve standart tepsiye yan yana dizin. Üstüne tereyağı parçacıkları koyun.

Standart tepsiyi fırına koyun. Balıkları pişirin.


Ayar

Otomatik program

 | Alabalık

Program süresi: 36 dakika

Manuel

Program: 

Sıcaklık: 210–220 °C

Ön ısıtma: Evet

Pişme süresi: 20–30 dakika

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Faydalı bilgi

Alabalıkları limon dilimleri ve kızarmış tereyağı ile servis edin.

Yararlı bilgiler

Somon fileto

Hazırlama süresi: 40 dakika

4 kişilik

Somon fileto için

4 adet somon fileto (her biri 200 g), pişirmeye hazır

2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Karabiber

Üstü için

3 yemek kaşığı tereyağı

Üzerine serpmek için

1 tatlı kaşığı dereotu, kıyılmış

Aksesuarlar

Standart tepsi

Hazırlanışı

Otomatik programı başlatın veya fırını önceden ısıtın.

Balığı standart tepsiye koyun. Üzerinde limon suyu gezdirin. Tuz ve karabiber katın. Somon filetoyu tereyağı parçacıkları ile kaplayın ve üzerine dere otu serpin.

Standart tepsiyi fırına verin ve somon filetoyu pişirin.


Ayar

Otomatik program

 | Somon fileto

Program süresi: 27 dakika

Manuel

Program: 

Sıcaklık: 200–210 °C

Ön ısıtma: Evet

Pişme süresi: 10–20 dakika

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-

C: 2

Deniz alası

Hazırlama süresi: 65 dakika

4 kişilik

Balık için

1 adet deniz alası (1 kg), bütün, pişirilmeye hazır

1 adet limon | sadece suyu

Tuz

İç harcı için

2 adet arpacık soğanı

2 diş sarımsak

2 dilim tost ekmeği

50 g kapari, küçük

1 adet yumurta, orta boy | sadece sarısı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Aksesuarlar

Tahta şişler

Standart tepsi

Hazırlanışı

Balığın üzerinde limon suyu gezdirin. İçini ve dışını tuzlayın.

İç i için arpacık soğanları, sarımsak ve tost ekmeğini küçük küpler halinde kesin. Kapari, yumurta sarısı, zeytinyağı, arpacık soğanları, sarımsak ve tost ekmeğini karıştırın. Tuz, karabiber ve kırmızı biber katın.

Otomatik programı başlatın veya fırını önceden ısıtın.

Balığın içine bu karışımı doldurun. Balığı küçük tahta şişler ile kapatın.

Deniz alasını standart tepsiye yerleştirin ve pişirme alanına verin. Deniz alasını pişirin.

Ayar

Otomatik program

Auto | Karadeniz alası

Program süresi: 46 dakika

Manuel

Program:

Sıcaklık: 210–220 °C

Ön ısıtma: Evet

Pişme süresi: 30–40 dakika

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Yararlı bilgiler

Peynirli patates graten

Hazırlama süresi: 90 dakika
4 kişilik

Graten için

600 g patates, yüksek nişastalı
75 g rendelenmiş Gouda peyniri

Kalıp için

1 diş sarımsak

Üstü için

250 g krema
1 tatlı kaşığı tuz
Karabiber
Muskat

Üzerine serpmek için

75 g rendelenmiş Gouda peyniri

Aksesuarlar

Fırın kabı, Ø 26 cm
Tel ızgara

Hazırlanışı

Kabı sarımsakla ovun.

Üstü için krema, tuz, karabiber ve muskatı karıştırın.


Patatesleri soyun ve 3–4 mm kalınlığında yuvarlak dilimler halinde kesin. Patatesleri Gouda peyniri ve krema karşımı ile karıştırın ve kalıba koyun.

Üzerine Gouda peyniri serpin.

Peynirli patates grateni tel ızgara üstünde fırına verin ve üstü kızarıncaya pişirin.


Ayar

Otomatik program

 | Patates graten

Program süresi: 50 dakika

Manuel

Program: 

Sıcaklık: 180–190 °C

Ön ısıtma: Hayır

Pişme süresi: 55–65 dakika

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 2

Lazanya

Hazırlama süresi: 125 dakika

4 kişilik

Lazanya için

8 yaprak lazanya (önceden haşlanmaz)

Kıymalı domates sosu için

50 g tütsülenmiş jambon | küçük küpler halinde doğranmış

375 g kıyma

2 adet soğan | küp küp doğranmış

800 g konserve domates, soyulmuş

30 g domates salçası

125 ml et suyu

1 tatlı kaşığı taze kekik | kıyılmış

1 tatlı kaşığı taze keklik otu | kıyılmış

1 tatlı kaşığı taze fesleğen | kıyılmış

Tuz

Karabiber

Mantar sosu için

20 g tereyağı

1 adet soğan | küp küp doğranmış

100 g kültür mantarı, taze | dilimlenmiş

2 yemek kaşığı buğday unu, Tip 405

250 g krema

250 ml süt, % 3,5 yağlı

Tuz

Karabiber

Muskat

2 yemek kaşığı maydanoz, taze | kıyılmış

Üzerine serpmek için

200 g rendelenmiş Gouda peyniri

Aksesuarlar

Fırın kabı, 32 cm x 22 cm

Tel ızgara

Hazırlanışı

Kıymalı domates sosu için yapışmaz bir tavayı kızdırın. Jambonları kızartın, kıymayı ekleyin ve karıştırarak kızartın. Soğanları ekleyin ve soteleyin. Domatesleri

küçük parçalar halinde kesin. Domates, domates salçası, domates suyu ve et suyunu ekleyin. Baharatlı otlar, tuz ve karabiber katın. Yaklaşık 5 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın.

Mantar sosu için soğanları tereyağında kavurun. Mantarları ekleyip kısaca kızartın. Üzerine unu serpin ve karıştırın. Krema ve sütü ekleyin. Tuz, karabiber ve muskat katın. Sosu yaklaşık 5 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın. Son olarak maydanozu ekleyin.

Lazanya için malzemeleri katlar halinde sırayla kaba koyun:

– kıymalı domates sosunun üçte biri

– 4 yaprak lazanya

– kıymalı domates sosunun üçte biri

– mantar sosunun yarısı

– 4 yaprak lazanya

– kıymalı domates sosunun üçte biri

– mantar sosunun yarısı

Üzerine Gouda serpin, tel ızgara üstünde fırına verin ve üstü kızarıncaya kadar pişirin.


Ayar

Otomatik program

 | Lazanya

Program süresi: 55 dakika

Manuel

Program: 

Sıcaklık: 185–195 °C

Ön ısıtma: Hayır

Pişme süresi: 55–65 dakika

Raf seviyesi: +HFC 70-C: 1 | -HFC 70-C: 1

Yararlı bilgiler

Piştirme tabloları

Sulu hamur

Kek/Kurabiye (Aksesuar)	□	🌡️ [°C]	📏 ⁵ ₁		🕒 [dk]
			+HFC	-HFC	
Muffin (1 tepsi)	🌀	150–160	1	2	25–35
Muffin (2 tepsi)	🌀	150–160	1+3 ³	1+3	30–40 ⁴
Küçük kekler* (1 tepsi)	🌀	150	1	2	30–40
	☐	160 ²	2	3	20–30
	🌀	180	1	2	25–35
Küçük kekler* (2 tepsi)	🌀	150 ²	1+3 ³	1+3	30–40
Madeira keki (tel ızgara, baton kalıp, 30 cm) ¹	🌀	150–160	1	2	60–70
	☐	155–165 ²	1	2	60–70
Mermer kek, fındıklı kek (tel ızgara, baton kalıp, 30 cm) ¹	🌀	150–160	1	2	55–65
	☐	150–160	1	2	60–70
Mermer kek, fındıklı kek (tel ızgara, halka kalıp/dilimli halka kalıp, Ø 26 cm) ¹	🌀	150–160	1	2	55–65
	☐	150–160	1	2	60–70
Meyveli turta (1 tepsi)	🌀	160–170	1	2	40–50
	☐	160–170	1	1	55–65
Meyveli turta (tel ızgara, kelepçeli kalıp, Ø 26 cm) ¹	🌀	150–160	1	2	55–65
	☐	165–175 ²	1	2	50–60
Pasta tabanı (tel ızgara, pasta tabanı kalıbı, Ø 28 cm) ¹	🌀	150–160	1	2	25–35
	☐	170–180 ²	1	2	15–25

□ Program, 🌡️ Sıcaklık, 📏⁵₁ Raf seviyesi (+HFC: FlexiClip teleskopik raylı HFC 70-C / -HFC: FlexiClip teleskopik raysız HFC 70-C), 🕒 Piştirme süresi, 🌀 Turbo +, ☐ Üst/Alt Isıtma, 🌀 Eco Turbo

* Ayarlar EN 60350-1 standardı şartları için de geçerlidir.
.HFC 70-C FlexiClip teleskopik rayları takınız (eğer varsa).
























¹ Mat, koyu renk fırın kalıpları kullanınız ve bunları tel ızgaranın üzerine ortalayarak koyunuz.







² Yemeği fırına vermeden önce, fırını ısıtınız. Bunun için Booster 📏⁵₁ programını kullanmayınız.

³ HFC 70-C FlexiClip teleskopik rayları (eğer varsa) en alt raf seviyesine takınız. Birden fazla FlexiClip teleskopik ray çiftine sahipseniz, sadece bir çift ray takınız.

⁴ Yemek, belirtilen süreden önce yeterli derecede kızarırsa, tepsileri bu süre dolmadan fırından alabilirsiniz.


Yoğrulmuş hamur

Kek/Kurabiye (Aksesuar)		🌡️ [°C]	 ⁵		⌚ [dk.]
			+HFC	-HFC	
Kurabiye (1 tepsi)		140–150	1	2	25–35
		150–160	1	2	25–35
Kurabiye (2 tepsi)		140–150	1+3 ³	1+3	25–35 ⁴
Sıkma kurabiye* (1 tepsi)		140	1	2	35–45
		160 ²	2	3	25–35
Sıkma kurabiye* (2 tepsi)		140	1+3 ³	1+3	40–50 ⁴
		150–160	1	2	35–45
Pasta tabanı (tel ızgara, pasta tabanı kalıbı, Ø 28 cm) ¹		170–180 ²	1	2	20–30
		170–180	1	2	80–90
Cheesecake (tel ızgara, kelepçeli kalıp, Ø 26 cm) ¹		170–180	1	2	80–90
		150–160	1	2	80–90
Elmalı turta* (tel ızgara, kelepçeli kalıp, Ø 20 cm) ¹		160	1	2	80–100
		180	–	1	75–85
Üstü kapalı elmalı turta (tel ızgara, kelepçeli kalıp, Ø 26 cm) ¹		180–190 ²	1	2	60–70
		160–170	1	2	60–70
Jöleli meyveli turta (tel ızgara, kelepçeli ka- lıp, Ø 26 cm) ¹		170–180	1	2	60–70
		150–160	1	2	55–65
Jöleli meyveli turta (1 tepsi)		170–180	1	2	50–60
		160–170	1	2	45–55
Turta, tatlı (1 tepsi)		210–220 ²	–	1	55–65
		180–190	–	1	35–45

 Program, 🌡️ Sıcaklık, ⁵ Raf seviyesi (+HFC: FlexiClip teleskopik raylı HFC 70-C/
-HFC: FlexiClip teleskopik raysız HFC 70-C), ⌚ Pişirme süresi,  Turbo +,  Eco Turbo,
 Üst/Alt Isıtma,  Yoğun pişirme

* Ayarlar EN 60350-1 standardı şartları için de geçerlidir.

¹ Mat, koyu renk fırın kalıpları kullanınız ve bunları tel ızgaranın üzerine ortalayarak koyunuz.




















² Pişirilecek malzemeyi fırına vermeden önce, fırını ısıtınız. Bunun için Booster  programını kullanmayınız.





³ HFC 70-C FlexiClip rayları (eğer varsa) alt raf seviyesine takınız.


⁴ Pişirilen malzeme, verilen süreden önce yeterli derecede kızarırsa, tepsileri belirtilen süre dolmadan fırından alabilirsiniz.

Yararlı bilgiler

Mayalı hamur

Kek/Kurabiye (Aksesuar)		°C [°C]	 ⁵ +HFC -HFC		⌚ [dk.]
			+HFC	-HFC	
Dilimli yuvarlak kek (tel ızgara, dilimli yuvarlak kalıp, Ø 24 cm) ¹		150–160	1	2	50–60
		160–170	1	2	50–60
Noel keki (1 tepsi)		150–160	1	2	55–65
		160–170	1	2	55–65
Meyveli/meyvesiz kırıntı pastası (1 tepsi)		160–170	1	2	40–50
		170–180	2	3	45–55
Meyveli turta (1 tepsi)		160–170	1	2	45–55
		170–180	2	3	45–55
Elmalı/üzümlü çörek (1 tepsi)		160–170	1	2	25–35
Elmalı/üzümlü çörek (2 tepsi)		160–170	1+3 ³	1+3	30–40 ⁵
Beyaz ekmek, kalıpsız (1 tepsi)		180–190	1	2	35–45
		190–200	1	2	30–40
Beyaz ekmek (tel ızgara, baton kalıp, 30 cm) ¹		180–190	1	2	35–45
		190–200 ²	1	2	30–40
Tam tahıllı ekmek (tel ızgara, baton kalıp, 30 cm) ¹		180–190	1	2	55–65
		210–220 ²	1	2	45–55
Mayalı hamur kabartma (tel ızgara)		30–35	- ⁴	- ⁴	-

 Program, °C Sıcaklık, ⁵ Raf seviyesi (+HFC: FlexiClip teleskopik raylı HFC 70-C/ -HFC: FlexiClip teleskopik raysız HFC 70-C), ⌚ Pişirme süresi,  Turbo +,  Üst/Alt Isıtma

- ¹ Mat, koyu renk fırın kalıpları kullanınız ve bunları tel ızgaranın üzerine ortalarak koyunuz.
- ² Pişirilecek malzemeyi fırına vermeden önce, fırını ısıtınız. Bunun için Booster  programını kullanmayınız.
- ³ HFC 70-C FlexiClip rayları (eğer varsa) alt raf seviyesine takınız.
- ⁴ Tel ızgarayı fırın tabanına ve kabı da tel ızgaranın üstüne yerleştiriniz. Kabin büyüklüğüne bağlı olarak tel rafları dışarı çıkarabilirsiniz.
- ⁵ Pişirilen malzeme, verilen süreden önce yeterli derecede kızarırsa, tepsilere belirtilen süre dolmadan fırından alabilirsiniz.

Quark hamuru

Kek/Kurabiye (Aksesuar)	<input type="checkbox"/>	°C	5 1		⌚ [dk.]
			+HFC	-HFC	
Meyveli turta (1 tepsi)	<input checked="" type="checkbox"/>	160–170	1	2	40–50
	<input type="checkbox"/>	170–180	2	3	50–60
Elmalı/üzümlü çörek (1 tepsi)	<input type="checkbox"/>	160–170	2	3	25–35
Elmalı/üzümlü çörek (2 tepsi)	<input checked="" type="checkbox"/>	150–160	1+3 ¹	1+3	25–35 ²

Program, °C Sıcaklık, 5 1 Raf seviyesi (+HFC: FlexiClip teleskopik raylı HFC 70-C/-HFC: FlexiClip teleskopik raysız HFC 70-C), ⌚ Pişirme süresi, Turbo +, Üst/Alt Isıtma

¹ HFC 70-C FlexiClip rayları (eğer varsa) alt raf seviyesine takınız.

² Pişirilen malzeme, verilen süreden önce yeterli derecede kızarırsa, tepsileri belirtilen süre dolmadan fırından alabilirsiniz.

Pandispanya hamuru

Kek/Kurabiye (Aksesuar)	<input type="checkbox"/>	°C	5 1		⌚ [dk.]
			+HFC	-HFC	
Pasta tabanı (2 yumurta) (tel ızgara, kelepçeli kalıp, Ø 26 cm) ¹	<input type="checkbox"/>	160–170 ²	1	2	15–25
Pasta tabanı (4–6 yumurta) (tel ızgara, kelepçeli kalıp, Ø 26 cm) ¹	<input type="checkbox"/>	150–160 ²	1	2	30–40
Pandispanya* (tel ızgara, kelepçeli kalıp, Ø 26 cm) ¹	<input checked="" type="checkbox"/>	180 ²	1	2	20–30
	<input type="checkbox"/>	150–170 ²	1	2	25–45
	<input checked="" type="checkbox"/>	200	1	2	25–35
Pandispanya (1 tepsi)	<input type="checkbox"/>	180–190 ²	1	2	10–20

Program, °C Sıcaklık, 5 1 Raf seviyesi (+HFC: FlexiClip teleskopik raylı HFC 70-C/-HFC: FlexiClip teleskopik raysız HFC 70-C), ⌚ Pişirme süresi, Turbo +, Üst/Alt Isıtma, Eco Turbo

* Ayarlar EN 60350-1 standardı şartları için de geçerlidir.










.HFC 70-C FlexiClip teleskopik rayları takınız (eğer varsa).






¹ Mat, koyu renk fırın kalıpları kullanınız ve bunları tel ızgaranın üzerine ortalarak koyunuz.

² Yemeği fırına vermeden önce, fırını ısıtınız. Bunun için Booster programını kullanmayınız.

Yararlı bilgiler

Ekler hamuru, Milföy hamuru, Beze

Kek/Kurabiye (Aksesuar)		°C [°C]	 ⁵ 1		⌚ [dk.]
			+HFC	-HFC	
Profiterol (1 tepsi)		160–170	1	2	30–40
Milföy hamurundan börek (1 tepsi)		180–190	1	2	20–30
Milföy hamurundan börek (2 tepsi)		180–190	1+3 ¹	1+3	20–30 ²
Makaron (1 tepsi)		120–130	1	2	25–50
Makaron (2 tepsi)		120–130	1+3 ¹	1+3	25–50 ²
Beze (1 tepsi, her biri Ø 6 cm'lik 6 adet)		80–100	1	2	120–150
Beze (2 tepsi, her biri Ø 6 cm'lik 6 adet)		80–100	1+3 ¹	1+3	150–180

 Program,  Sıcaklık, ⁵ Raf seviyesi (+HFC: FlexiClip teleskopik raylı HFC 70-C/
-HFC: FlexiClip teleskopik raysız HFC 70-C),  Pişirme süresi,  Turbo +

¹ HFC 70-C FlexiClip rayları (eğer varsa) alt raf seviyesine takınız.

² Pişirilen malzeme, verilen süreden önce yeterli derecede kızarırsa, tepsileri belirtilen süre dolmadan fırından alabilirsiniz.

Baharatlılar

Yemek (Aksesuar)		🌡️ [°C]			⌚ [dk.]
			+HFC	-HFC	
Baharatlı turta (1 tepsi)		220–230 ²	–	1	35–45
		180–190	–	1	30–40
Soğanlı tart (1 tepsi)		180–190 ²	1	2	25–35
		170–180	1	2	30–40
Pizza, mayalı hamur (1 tepsi)		170–180	1	2	25–35
		210–220 ²	1	2	20–30
Pizza, Quark hamuru (1 tepsi)		170–180	1	2	25–35
		190–200 ²	1	2	25–35
Dondurulmuş, hazır pizza (tel ızgara)		200–210	1	2	20–25
Tost* (tel ızgara)		300	–	3	6–9
Üstü kızartılan yemekler/graten, örneğin tost (standart tepsi üstünde tel ızgara)		275 ³	2	3	3–6
Izgara sebze (standart tepsi üzerinde tel ızgara)		275 ³	3	4	5–10 ⁴
		250 ³	3	3	5–10 ⁴
Ratatouille (1 standart tepsi)		180–190	1	2	40–60
Patates kızartması, dondurulmuş ¹ (Gourmet kızartma tepsisi ve AirFry delikli tepsi)		180–190	2	3	30–35 ⁴
Kroket, dondurulmuş ¹ (Gourmet kızartma tepsisi ve AirFry delikli tepsi)		180–190	2	3	23–25 ⁴

Program, 🌡️ Sıcaklık, Raf seviyesi (+HFC: FlexiClip teleskopik raylı HFC 70-C / -HFC: FlexiClip teleskopik raysız HFC 70-C), ⌚ Pişirme süresi, Üst/Alt Isıtma, Yoğun pişirme, Turbo +, Eco Turbo, Büyük Izgara, Turbo ızgara, | Diğer | AirFry

* Ayarlar EN 60350-1 standardı şartları için de geçerlidir.

¹ Ambalajdaki üretici tavsiyelerini dikkate alınız.


















² Pişirilecek malzemeyi fırına vermeden önce, fırını ısıtınız. Bunun için Booster programını kullanmayınız.





³ Pişirilecek malzemeyi fırına yerleştirmeden önce, fırını 5 dakika ısıtınız. Bunun için Booster programını kullanmayınız

⁴ Pişirme süresinin yarısı geçtikten sonra mümkünse, pişirilen malzemeyi çeviriniz.

Yararlı bilgiler

Sığır eti


Yemek (Aksesuar)		 Sıcaklık [°C]	 Raf seviyesi	 Pişirme süresi [dk.]	 İç sıcaklık [°C]
Sığır rosto, yakl. 1 kg (kapaklı kızartma kabı)		150–160 ³	2 ⁶	120–130 ⁷	–
		170–180 ³	2 ⁶	120–130 ⁷	–
		180–190	2 ⁶	160–180 ⁸	–
Sığır fileto, yakl. 1 kg (standart tepsi)		180–190 ³	2 ⁶	25–60	45–75
Sığır fileto, “az pişmiş”, yakl. 1 kg ¹		80–85 ⁴	2 ⁶	70–80	45–48
Sığır fileto, “orta”, yakl. 1 kg ¹		90–95 ⁴	2 ⁶	80–90	54–57
Sığır fileto, “iyi pişmiş”, yakl. 1 kg ¹		95–100 ⁴	2 ⁶	110–130	63–66
Rozbif, yakl. 1 kg (standart tepsi)		180–190 ³	2 ⁶	35–65	45–75
Rozbif, “az pişmiş”, yakl. 1 kg ¹		80–85 ⁴	2 ⁶	80–90	45–48
Rozbif, “orta”, yakl. 1 kg ¹		90–95 ⁴	2 ⁶	110–120	54–57
Rozbif, “iyi pişmiş”, yakl. 1 kg ¹		95–100 ⁴	2 ⁶	130–140	63–66
Burger, köfte* (tel ızgara 4. raf seviyesine ve standart tepsi 1. raf seviyesine)		300 ⁵	4	15–25 ⁹	–

 Program,  Sıcaklık,  Raf seviyesi,  Pişirme süresi,  İç sıcaklık,  Turbo +,  Üst/Alt Isıtma,  Eco Turbo,  Büyük ızgara


* Ayarlar EN 60350-1 standardı şartları için de geçerlidir.

¹ Tel ızgara ve standart tepsiyi kullanınız.

² Eti önce ocakta mühürleyiniz.

³ Pişirilecek malzemeyi fırına vermeden önce, fırını ısıtınız. Bunun için Booster  programını kullanmayınız.

⁴ Fırını önceden 120 °C sıcaklıkta 15 dakika ısıtınız. Pişirilecek malzemeyi fırına verdiğinizde sıcaklığı düşürünüz.

⁵ Pişirilecek malzemeyi fırına yerleştirmeden önce, fırını 5 dakika ısıtınız. Bunun için Booster  programını kullanmayınız.

⁶ HFC 70-C FlexiClip rayları takınız (eğer varsa).















⁷ Önce kapak kapalı olarak pişiriniz. 90 dakika geçtikten sonra kapağı kaldırınız ve yaklaşık 0,5 litre sıvı ilave ediniz.

⁸ Önce kapak kapalı olarak pişiriniz. 100 dakika geçtikten sonra kapağı kaldırınız ve yaklaşık 0,5 litre sıvı ilave ediniz.

⁹ Pişirme süresinin yarısı geçtikten sonra mümkünse pişirilen malzemeyi çeviriniz.

¹⁰ Gıda termometresi kullanıyorsanız belirtilen iç sıcaklığı da esas alabilirsiniz.


Dana eti

Yemek (Aksesuar)		 [°C]	 ⁵ 1	 [dk.]	 ⁷ [°C]
Dana rosto, yakl. 1,5 kg (kapaklı kızartma kabı)	 ²	160–170 ³	2 ⁵	120–130 ⁶	–
	 ²	170–180 ³	2 ⁵	120–130 ⁶	–
Dana fileto, yakl. 1 kg (standart tepsi)	 ²	160–170 ³	2 ⁵	30–60	45–75
Dana fileto “az pişmiş”, yakl. 1 kg ¹	 ²	80–85 ⁴	2 ⁵	50–60	45–48
Dana fileto “orta”, yakl. 1 kg ¹	 ²	90–95 ⁴	2 ⁵	80–90	54–57
Dana fileto “iyi pişmiş”, yakl. 1 kg ¹	 ²	95–100 ⁴	2 ⁵	90–100	63–66
Dana sırt “az pişmiş”, yakl. 1 kg ¹	 ²	80–85 ⁴	2 ⁵	80–90	45–48
Dana sırt “orta”, yakl. 1 kg ¹	 ²	90–95 ⁴	2 ⁵	100–130	54–57
Dana sırt “iyi pişmiş”, yakl. 1 kg ¹	 ²	95–100 ⁴	2 ⁵	130–140	63–66

 Program,  Sıcaklık, ⁵ Raf seviyesi,  Pişirme süresi,  İç sıcaklık,  Turbo +,  Üst/Alt Isıtma

¹ Tel ızgara ve standart tepsiyi kullanınız.

² Eti önce ocakta mühürleyiniz.

³ Pişirilecek malzemeyi fırına vermeden önce, fırını ısıtınız. Bunun için Booster  programını kullanmayınız.

⁴ Fırını önceden 120 °C sıcaklıkta 15 dakika ısıtınız. Pişirilecek malzemeyi fırına verdiğinizde sıcaklığı düşürünüz.


















⁵ HFC 70-C FlexiClip rayları takınız (eğer varsa).










⁶ Önce kapak kapalı olarak pişiriniz. 90 dakika geçtikten sonra kapağı kaldırınız ve yaklaşık 0,5 litre sıvı ilave ediniz.


⁷ Gıda termometresi kullanıyorsanız belirtilen iç sıcaklığı da esas alabilirsiniz.

Yararlı bilgiler












Domuz eti

Yemek (Aksesuar)		 [°C]	 ⁵ 1	 [dk.]	 ¹⁰ [°C]
Domuz rosto, yakl. 1 kg (kapaklı kızartma kabı)		160–170	2 ⁵	130–140 ⁶	80–90
		180–190	2 ⁵	130–140 ⁶	80–90
Domuz rosto, derisiyle, yakl. 2 kg (kızartma kabı)		180–190	2 ⁵	130–150 ⁷	80–90
		190–200	2 ⁵	130–150 ⁷	80–90
Domuz fileto, yakl. 350 g ¹	 ²	90–100 ³	2 ⁵	70–90	60–69
Domuz budu rosto, yakl. 1,5 kg (Kapaklı kızartma kabı)		160–170	2 ⁵	130–160 ⁸	80–90
Tütsülenmiş domuz eti, yakl. 1 kg (standart tepsi)		150–160	2 ⁵	50–60	63–68
Tütsülenmiş domuz eti, yakl. 1 kg ¹	 ²	95–105 ³	2 ⁵	140–160	63–66
Rulo köfte, yakl. 1 kg (standart tepsi)		170–180	2 ⁵	60–70 ⁷	80–85
		190–200	2 ⁵	70–80 ⁷	80–85
Domuz pastırması ¹		300 ⁴	4	3–5	–
Kızarmış sosis ¹		220 ⁴	3 ⁵	8–15 ⁹	–


 Program,  Sıcaklık, ⁵ Raf seviyesi,  Pişirme süresi,  İç sıcaklık,  Turbo +,  Üst/Alt Isıtma,  Eco Turbo,  Büyük Izgara

- ¹ Tel ızgara ve standart tepsiyi kullanınız.
- ² Eti önce ocakta mühürleyiniz.
- ³ Fırını önceden 120 °C sıcaklıkta 15 dakika ısıtınız. Pişirilecek malzemeyi fırına verdiğinizde sıcaklığı düşürünüz.
- ⁴ Pişirilecek malzemeyi fırına yerleştirmeden önce, fırını 5 dakika ısıtınız. Bunun için Booster  programını kullanmayınız.
- ⁵ HFC 70-C FlexiClip rayları takınız (eğer varsa).
- ⁶ Önce kapak kapalı olarak pişiriniz. 60 dakika geçtikten sonra kapağı kaldırınız ve yaklaşık 0,5 litre sıvı ilave ediniz.
- ⁷ Pişirme süresinin yarısı geçtikten sonra yaklaşık 0,5 litre sıvı ilave ediniz.
- ⁸ Önce kapak kapalı olarak pişiriniz. 100 dakika geçtikten sonra kapağı kaldırınız ve yaklaşık 0,5 litre sıvı ilave ediniz.
- ⁹ Pişirme süresinin yarısı geçtikten sonra mümkünse pişirilen malzemeyi çeviriniz.
- ¹⁰ Gıda termometresi kullanıyorsanız belirtilen iç sıcaklığı da esas alabilirsiniz.

Kuzu, Av Eti

















Yemek (Aksesuar)		 [°C]	 ⁵ 1	 [dk.]	 ⁶ [°C]
Kuzu but, kemikli, yakl. 1,5 kg (kapaklı kızartma kabı)		170–180	2 ⁴	100–120 ⁵	64–82
Kemiksiz kuzu sırt (standart tepsi)		180–190 ²	2 ⁴	10–20	53–80
Kemiksiz kuzu sırt (tel ızgara ve standart tepsi)		95–105 ³	2 ⁴	40–60	54–66
Geyik sırt, kemiksiz (standart tepsi)		160–170 ²	2 ⁴	70–90	60–81
Karaca sırt, kemiksiz (standart tepsi)		140–150 ²	2 ⁴	25–35	60–81
Kemiksiz dana budu, yakl. 1 kg (kapaklı kızartma kabı)		170–180	2 ⁴	100–120 ⁵	80–90











 Program,  Sıcaklık, ⁵ Raf seviyesi,  Pişirme süresi,  İç sıcaklık,  Üst/Alt Isıtma

- ¹ Eti önce ocakta mühürleyiniz.
- ² Pişirilecek malzemeyi fırına vermeden önce, fırını ısıtınız. Bunun için Booster  programını kullanmayınız.
- ³ Fırını önceden 120 °C sıcaklıkta 15 dakika ısıtınız. Pişirilecek malzemeyi fırına verdiğinizde sıcaklığı düşürünüz.
- ⁴ HFC 70-C FlexiClip rayları takınız (eğer varsa).
- ⁵ Önce kapak kapalı olarak pişiriniz. 50 dakika geçtikten sonra kapağı kaldırınız ve yaklaşık 0,5 litre sıvı ilave ediniz.
- ⁶ Gıda termometresi kullanıyorsanız belirtilen iç sıcaklığı da esas alabilirsiniz.


Yararlı bilgiler


Kümes Hayvanları, Balık

Yemek (Aksesuar)		 [°C]	 5 1	 [dk.]	 [°C]
Kümes hayvanı, 0,8–1,5 kg (standart tepsi)		170–180	2 ⁴	55–65	85–90
Tavuk, yakl. 1,2 kg (standart tepsi üzerinde tel ızgara)		180–190 ²	2 ⁴	55–65 ⁵	85–90
Kümes hayvanı, yakl. 2 kg (kızartma kabı)		180–190	2 ⁴	100–120 ⁶	85–90
		190–200	2 ⁴	110–130 ⁶	85–90
Kümes hayvanı, yakl. 4 kg (kızartma kabı)		160–170	2 ⁴	180–200 ⁷	90–95
		180–190	2 ⁴	180–200 ⁷	90–95
Tavuk budu (standart tepsinin üzerinde ızgara ve kızartma tepsi)		190–200	2 ⁴	30–35	–
Balık, 200–300 g, örneğin alabalık (standart tepsi)		210–220 ³	2 ⁴	15–25	75–80
Balık, 1–1,5 kg, örneğin alabalık (standart tepsi)		210–220 ³	2 ⁴	30–40	75–80
Folyoda balık fileto, 200–300 g (standart tepsi)		200–210	2 ⁴	25–30	75–80
Balık kroket, dondurulmuş ¹ (Gourmet kızartma tepsi ve AirFry delikli tepsi)		220–230	2 ⁴	13–15 ⁵	–

 Program,  Sıcaklık,  5
1 Raf seviyesi,  Pişirme süresi,  İç sıcaklık,  Turbo +,  Turbo ızgara,  Üst/Alt Isıtma,  Eco Turbo,  Diğer | AirFry

¹ Ambalajdaki üretici tavsiyelerini dikkate alınız.

² Pişirilecek malzemeyi fırına yerleştirmeden önce, fırını 5 dakika ısıtınız. Bunun için Booster  programını kullanmayınız.

³ Pişirilecek malzemeyi fırına vermeden önce, fırını ısıtınız. Bunun için Booster  programını kullanmayınız.

⁴ HFC 70-C FlexiClip rayları takınız (eğer varsa).

⁵ Pişirme süresinin yarısı geçtikten sonra mümkünse, pişirilen malzemeyi çeviriniz.

⁶ Pişirme işleminin başında yaklaşık 0,25 litre sıvı ekleyiniz.

⁷ 30 dakika sonra yaklaşık 0,5 litre sıvı ekleyiniz.

⁸ Gıda termometresi kullanıyorsanız belirtilen iç sıcaklığı da esas alabilirsiniz.

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz.

Elle temizlikten önce rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.

⚠ Elektrik çarpması sonucu yaralanma tehlikesi.

Buharlı temizlik aletinin buharı, akım taşıyan parçalara sızarak kısa devreye sebep olabilir.

Temizlik için asla buharlı temizlik aleti kullanmayınız.

Uygun olmayan temizlik ürünleri kullanıldığında tüm yüzeyler değişime uğrayabilir veya renk değiştirebilir. Özellikle de fırın temizleyiciler ve kireç çözücüler fırının ön paneline zarar verebilir.

Tüm yüzeyler çiziklere karşı hassastır. Cam yüzeylerde oluşan çizikler kırılmalara dahi yol açabilir.

Temizlik ürünü kalıntılarını derhal temizleyiniz.

- Bulaşık makinesi temizleyici
- Mat yüzeylerde cam temizlik ürünü
- Cam seramik ocaklar için temizlik ürünleri
- Aşındırıcı sert fırçalar ve süngerler (örneğin bulaşık süngerleri) veya içinde hala aşındırıcı kalıntıları bulunan eski süngerler
- Kir silgileri
- Keskin metal kazıyıcılar (örneğin metal spatula)
- Bulaşık teli
- Mat yüzeylerde ve FlexiClip teleskopik raylarda paslanmaz çelik bulaşık telleri
- Fırın temizleyiciler
İstisna: Sadece PerfectClean kaplamalı yüzeylerde kullanılabilir
- Mekanik temizlik ürünleri ile noktasal temizlik

Aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.

Faydalı bilgi: İyi kapanmayan fırın kalıplarından dökülen meyve suları ve kek hamurları fırının içi henüz hafif sıcakken daha kolay temizlenir.

Aksesuarların sökülmesi veya dışarı çıkarılması

Daha rahat bir temizlik amacıyla aksesuarların sökülmesini ve fırından çıkarılmasını tavsiye ederiz.

- Tel rafları ve FlexiClip teleskopik rayları (eğer varsa) sökünüz.
- Tüm aksesuarları fırından çıkarınız.

Uygun olmayan temizlik ürünleri

Yüzeylere zarar vermemek amacıyla temizlik için aşağıda belirtilen temizlik ürünlerini kullanmaktan kaçınınız:

- Soda, amonyak, asit veya klorür içeren temizlik ürünleri
- Ön panelde kireç çözücü temizlik ürünleri
- Aşındırıcı temizlik ürünleri (örneğin ovma tozu, ovma kremi, ovma macunu)
- Çözücü içeren temizlik ürünleri
- Paslanmaz çelik temizlik ürünü

Temizlik ve bakım

Kirlerin fırın temizleyiciler ile temizlenmesi

Fırın temizleyici ara boşluklara ve açıklıklara girerse, takip eden pişirme işlemlerinde güçlü bir koku oluşur.

Fırın tavanına fırın temizleyici sıkmayınız.

Fırının iç yan ve arka panellerinin ara boşluklarına ve açıklıklarına fırın temizleyici sıkmayınız.

Katalitik emaye kendi kendini temizleme özelliğini aşındırma maddesi içeren bazı deterjanlar, sert fırçalar ve süngerler ve fırın temizleyiciler nedeniyle kaybeder.

Fırının içinde fırın temizleyici kullanmadan önce katalitik emaye kaplı parçaları çıkarınız.

- PerfectClean kaplamalı yüzeyler üzerindeki inatçı kirlerde, soğuk yüzey üzerine Miele fırın temizleyici uygulayınız.
- Fırın temizleyiciyi ambalaj üzerinde belirtilen bilgiler doğrultusunda etki-meye bırakınız.

Başka üreticilerin fırın temizleyicileri, sadece soğuk yüzeylere uygulanmalıdır ve en fazla 10 dakika etki etmeye bırakılmalıdır.

- Ayrıca, etkime süresinin ardından bir bulaşık süngerinin sert yüzüyle de sililebilirsiniz.
- Temizlik ürünü kalıntılarını bir miktar duru su ile iyice temizleyiniz.
- Yüzeyleri yumuşak bir bezle kurula-yınız.

Ön panelin temizlenmesi

- Ön paneli temiz bir sünger bez, bir miktar elde bulaşık deterjanı ve sıcak su ile temizleyiniz.
- Ardından ön paneli yumuşak bir bezle kurula-yınız.

Faydalı bilgi: Temizlik için deterjansız olarak temiz, nemli bir mikrofiber bez de kullanabilirsiniz.

Fırının içi

Fırın iç panellerinin, fırın tabanının ve fırın tavanının elle temizliği

Fırın iç yan panelleri, fırın tabanı ve fırın tavanı PerfectClean kaplamalıdır. Fırın iç arka paneli katalitik emayedir.

Fırının içindeki PerfectClean kaplamalı yüzeyleri daha rahat temizlemek için aşağıda belirtilen işlem adımlarını uygulayınız:

1. Kapağın sökülmesi
2. Aksesuarların çıkarılması
3. FlexiClip teleskopik raylı tel rafların sökülmesi
4. Üst ısıtma/ızgara rezistansının aşağıya doğru indirilmesi

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz.

Öncelikle rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.

Yapışmazlık etkisinin olumsuz etkilenmesi.

PerfectClean kaplamalı yüzeylerin yapışmazlık etkisini, temizlik ürünleri ve yemek kalıntıları olumsuz etkileyebilir. PerfectClean kaplamalı yüzeylerdeki tüm kalıntıları daima temizleyiniz.

- Kirleri elde bulaşık deterjanı, sıcak su ve temiz bir sünger bezle veya temiz ve nemli bir mikrofiber bezle siliniz.
- Pişerek yapışmış kirleri gerekirse bulaşık süngerinin sert yüzünü kullanarak temizleyiniz. Ayrıca bir cam kazıyıcı veya bir bulaşık teli (örneğin Spontex Spirinett) de kullanılabilirsiniz.
- Temizlik ürünü kalıntılarını bir miktar duru su ile iyice temizleyiniz.
- Ardından yüzeyleri yumuşak bir bezle kurulayınız.

Kapak contasının temizlenmesi

Fırın içini korumak amacıyla, kapak açıklığının etrafında kapak iç yüzüne doğru, sızdırmazlığı sağlayan bir silikon conta bulunur.

Bu conta yağ kalıntıları nedeniyle geçirgenleşebilir ve kopabilir.

- Bu sebeple contayı her pişirme işleminin ardından temizleyiniz.

Katalitik emaye kaplı fırın iç arka paneli

Kirlenmeye bağlı olarak fırının iç arka panelini elle veya katalitik olarak temizleyebilirsiniz.

Katalitik emaye, yüksek sıcaklıklarda yağlardan kendi kendine arınır. İlave temizlik ürününe gerek yoktur. Sıcaklık ne kadar yüksek ise, işlem o kadar etkili olur.

Katalitik emaye kendi kendini temizleme özelliğini aşındırma maddesi içeren bazı deterjanlar, sert fırçalar ve süngerler ve fırın temizleyiciler nedeniyle kaybeder.

Fırının içinde fırın temizleyici kullanmadan önce katalitik emaye kaplı parçaları çıkarınız.

Fırının iç arka panelinin sökülmesi ve takılması

Elle temizlemek için fırının katalitik emaye kaplı iç arka panelini sökebilirsiniz. Fırının iç arka panelini daha rahat sökmek için kapağın sökülmesini tavsiye ederiz.

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz. Öncelikle rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.

⚠ Dönen fan pervanesi sonucu yaralanma tehlikesi.

Sıcak hava fanının pervanesinde yaralanabilirsiniz.

Fırının iç arka panelini sökmeden önce fırının elektrik bağlantısını kesiniz. Bunun için fişi prizden çekiniz veya elektrik sigortasını kapatınız.

Fırını, iç arka paneli takılı olmadığı sürece asla çalıştırmayınız.

Ön koşullar: Fırının elektrik bağlantısı kesilmiştir.

Tel raflar sökülmüştür.

Gerekli aletler:

Torx T20 tornavida

- Fırının iç arka panelinin köşelerindeki dört vidayı sökünüz ve paneli çıkarınız.

Temizlik ve bakım

Şimdi fırının iç arka panelini temizleyebilirsiniz.

- Temizledikten sonra fırının iç arka panelini dikkatli bir şekilde geri takınız.

Açıklıklar, “Fırınız” bölümünde gösterildiği yerleşim düzeninde olmalıdır.

- Tel rafları geri takınız.
- Fırının elektrik bağlantısını tekrar yapınız.

Artık fırını tekrar çalıştırabilirsiniz.

Fırının iç arka panelinin elle temizlenmesi

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz. Öncelikle rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.

Baharat, şeker veya benzeri kirleri elle temizleyebilirsiniz.

Fırının iç arka panelini elle temizlemek için aşağıda belirtilen işlem adımlarını uygulayınız:

1. Kapağın sökülmesi
 2. Aksesuarların çıkarılması
 3. FlexiClip teleskopik raylı tel rafların sökülmesi
 4. Fırının iç arka panelinin sökülmesi
- Fırının iç arka panelini sıcak su, elde bulaşık deterjanı ve yumuşak bir fırça ile temizleyiniz.
 - Fırının iç arka panelini iyice durulayınız.
 - Fırının iç arka panelini geri takmadan önce kurumaya bırakınız.


Fırının iç arka panelinin katalitik olarak temizlenmesi

Katalitik emaye, yüksek sıcaklıklarda yağlardan kendi kendine arınır.

Ön koşul: Kapak takılı olmalıdır.

Fırının iç arka panelini katalitik olarak temizlemek için aşağıda belirtilen işlem adımlarını uygulayınız:

1. Aksesuarların çıkarılması
2. FlexiClip teleskopik raylı tel rafların sökülmesi
3. Yanıp yapışmamaları için kaba kirlerin kapak iç yüzeyinden, fırın iç yan panellerinden, fırın tabanından ve fırın tavanından çıkarılması

- Turbo +  programını ve sıcaklık olarak da 250 °C seçiniz.

- Boş fırını en az 1 saat ısıtınız.

Süre, kirlilik derecesine bağlıdır.

Katalitik emaye çok yağlandıysa fırın içinde temizlik işlemi sırasında bir tabaka oluşabilir.

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz. Öncelikle rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.

- Kapak iç yüzünü, fırının iç yan panellerini, fırın tavanını ve fırın tabanını sıcak su, elde bulaşık deterjanı ve temiz bir sünger bez veya temiz, nemli bir mikrofiber bez ile temizleyiniz.

Fırının yüksek sıcaklıklara her ısıtılması sırasında kalan kirlere yavaş yavaş gider.

Tel raflar

Daha rahat temizleyebilmek için tel raflarını sökülmesini tavsiye ederiz.


Tel rafların sökülmesi ve takılması

Tepsilerin takıldığı tel rafları, FlexiClip teleskopik raylar (eğer varsa) ile birlikte sökebilirsiniz.

FlexiClip teleskopik rayları önceden ayrı olarak da sökebilirsiniz.

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslarla, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz. Öncelikle rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.



- Tel rafları öndeki tutucudan (1) çekerek çıkartınız ve dışarı alınız (2).
- Tel rafları, sökme işlemlerini ters sıralamada uygulayarak geri takınız.
- FlexiClip teleskopik rayları (eğer varsa) geri takınız.

Tel rafların temizlenmesi

Taşan meyve suları veya kızartma suları sonucunda emaye yüzeyler üzerinde kalıcı renk değişimleri veya mat bölgeler oluşabilir. Bu lekeler kullanım özelliklerini olumsuz etkilemez.

Bu lekeleri ne olursa olsun çıkarmaya çalışmayınız. Sadece belirtilen yardımcı ürünleri kullanınız.

Ön koşul: Tel raflar sökülmüş olmalıdır.

- Kirleri elde bulaşık deterjanı, sıcak su ve temiz bir sünger bezle veya temiz ve nemli bir mikrofiber bezle siliniz.
- Pişerek yapışmış kirleri gerekirse bulaşık süngerinin sert yüzünü kullanarak temizleyiniz. FlexiClip teleskopik raylar dışındaki yerlerde ayrıca bir cam kazıyıcı veya bir bulaşık teli (örneğin Spontex Spirinett) de kullanabilirsiniz.
- Temizlik ürünü kalıntılarını bir miktar duru su ile iyice temizleyiniz.
- Ardından yüzeyleri yumuşak bir bezle kurulaştırınız.

FlexiClip teleskopik raylar

Daha rahat temizleyebilmek için FlexiClip teleskopik rayların sökülmesini tavsiye ederiz.

FlexiClip teleskopik rayların temizlenmesi

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslarla, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz. Öncelikle rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.

Temizlik ve bakım

Taşan meyve suları veya kızartma suları sonucunda emaye yüzeyler üzerinde kalıcı renk değişimleri veya mat bölgeler oluşabilir. Bu lekeler kullanım özelliklerini olumsuz etkilemez.

Bu lekeleri ne olursa olsun çıkarmaya çalışmayınız. Sadece belirtilen yardımcı ürünleri kullanınız.

Ön koşul: FlexiClip teleskopik raylar sökülmüş olmalıdır.

- Kirleri elde bulaşık deterjanı, sıcak su ve temiz bir sünger bezle veya temiz ve nemli bir mikrofiber bezle siliniz.
- Pişerek yapışmış kirleri gerekirse bulaşık süngerinin sert yüzünü kullanarak temizleyiniz. Yüzeyleri çizebileceğinden dolayı paslanmaz çelik bulaşık teli kullanmayınız.
- Temizlik ürünü kalıntılarını bir miktar duru su ile iyice temizleyiniz.
- Ardından yüzeyleri yumuşak bir bezle kurulayınız.

FlexiClip teleskopik raylardaki özel gres, bulaşık makinesinde yıkama sonucunda çıkar ve bunun sonucunda rayların hareketi zorlaşır.

FlexiClip teleskopik rayları asla bulaşık makinesinde yıkamayınız.

Faydalı bilgi: Yüzeylerdeki inatçı kirlere veya taşmış meyve suyu nedeniyle bilyalı rulmandaki yapışıklıklarda, aşağıda belirtilen işlem adımlarını uygulayınız:

- FlexiClip teleskopik rayları kısa süreliğine (yaklaşık 10 dakika) deterjanlı suya bekletiniz.

Gerekirse bulaşık süngerinin sert yüzünü de kullanabilirsiniz. Bilyalı rulmanları yumuşak bir fırça ile temizleyebilirsiniz.

Temizlikten sonra, kullanım özelliklerini etkilemeyen renk değişimleri veya parlamalar kalabilir.

Tel ızgara

Daha rahat temizlemek amacıyla tel ızgaranın fırından çıkarılmasını tavsiye ederiz.

Tel ızgaranın temizlenmesi

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz.

Öncelikle rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.

Taşan meyve suları veya kızartma suları sonucunda emaye yüzeyler üzerinde kalıcı renk değişimleri veya mat bölgeler oluşabilir. Bu lekeler kullanım özelliklerini olumsuz etkilemez.

Bu lekeleri ne olursa olsun çıkarmaya çalışmayınız. Sadece belirtilen yardımcı ürünleri kullanınız.

Ön koşul: Tel ızgara fırından çıkarılmış olmalıdır.

- Kirleri elde bulaşık deterjanı, sıcak su ve temiz bir sünger bezle veya temiz ve nemli bir mikrofiber bezle siliniz.
- Pişerek yapışmış kirleri gerekirse bulaşık süngerinin sert yüzünü kullanarak temizleyiniz.

Ayrıca bir cam kazıyıcı veya bir bulaşık teli (örneğin Spontex Spirinett) de kullanabilirsiniz.

- Temizlik ürünü kalıntılarını bir miktar duru su ile iyice temizleyiniz.
- Ardından yüzeyleri yumuşak bir bezle kurulaştırınız.

Fırın tepsileri ve fırın kalıpları

Daha rahat temizlemek amacıyla fırın tepsilerinin ve fırın kalıplarının fırından çıkarılmasını tavsiye ederiz.

PerfectClean kaplamalı fırın tepsilerinin ve fırın kalıplarının temizlenmesi

Ön koşul: Fırın tepsileri ve fırın kalıpları fırından çıkarılmış olmalıdır.

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz.

Öncelikle rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.

PerfectClean kaplamalı yüzeylerde hasar

PerfectClean kaplamalı yüzeyler bulaşık makinesinde zarar görebilir.

PerfectClean kaplamalı parçaları **asla** bulaşık makinesinde yıkamayınız.

Yapışmazlık etkisinin olumsuz etkilenmesi.

PerfectClean kaplamalı yüzeylerin yapışmazlık etkisini, temizlik ürünleri ve yemek kalıntıları olumsuz etkileyebilir. PerfectClean kaplamalı yüzeylerdeki tüm kalıntıları daima temizleyiniz.

- Kirleri elde bulaşık deterjanı, sıcak su ve temiz bir sünger bezle veya temiz ve nemli bir mikrofiber bezle siliniz.
- Pişerek yapışmış kirleri gerekirse bulaşık süngerinin sert yüzünü kullanarak temizleyiniz. Ayrıca bir cam kazıyıcı veya bir bulaşık teli (örneğin Spontex Spirinett) de kullanabilirsiniz.
- Temizlik ürünü kalıntılarını bir miktar duru su ile iyice temizleyiniz.
- Ardından yüzeyleri yumuşak bir bezle kurulaştırınız.

Gourmet pişirme taşı

Daha rahat temizlemek amacıyla kapaklı Gourmet pişirme taşının fırından çıkarılmasını tavsiye ederiz.

Gourmet pişirme taşının ve tahta küreğin temizlenmesi

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Gourmet pişirme taşı fırın çalışırken ısınır ve ısı depolar.

Pişirme taşına dokunduğunuzda yanabilirsiniz.

Temizlemeden önce Gourmet pişirme taşını fırının içinde soğumaya bırakınız.

Temizlik ve bakım

Yüksek sıcaklık farkları pişirme taşına zarar verebilir.
Sıcak pişirme taşı, örneğin fayans veya taş gibi soğuk yüzeylerin üzerine koymayınız.
Sıcak pişirme taşı, soğuk suyla temizleyiniz.

Bulaşık makinesinde yıkanan pişirme taşı zarar görebilir.
Gourmet pişirme taşı, sadece elde temizleyiniz.

Bulaşık makinesinde temizlenen veya uzun süre suda bekletilen tahta kürek zarar görür. Tahta yumuşar ve deforme olur.
Tahta kürek işlenmemiş ahşaptan imal edildiğinden dolayı, yağlar veya domates sosu gibi malzemeler belirgin renk değişimlerine yol açabilir.
Tahta küreği kısaca durulayınız ve ardından kurulayınız.

Ön koşul: Pişirme taşı fırından çıkarılmış olmalıdır.

- Pişirme taşı ve tahta küreği sıcak su ve elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.
- Yüzeyleri temiz bir bezle kurulayınız.

Faydalı bilgiler

- Yapışmış kalıntılar, en iyi şekilde bir cam kazıyıcı kullanılarak veya önceden yumuşatılarak çıkarılır. Yapışmış kalıntıları yumuşatmak için pişirme taşı sıcak suda bekletebilir ve ayrıca yumuşatma suyuna beyaz sirke ilave edebilirsiniz. Gourmet pişirme taşı, alt tarafı sır kaplı olmadığından dolayı, yağlar veya domates sosu gibi malzemeler belirgin renk değişimlerine yol açabilir.
- Matlaşmış yerler, örneğin sıçramış peynir yağları, ovma kremi ile çıkarılabilir.

Kapaklı Gourmet kızartma kabı

Daha rahat temizlemek amacıyla kapaklı Gourmet kızartma kabının fırından çıkarılmasını tavsiye ederiz.

Gourmet kızartma kaplarının temizlenmesi

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz. Öncelikle rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.

Örneğin ızgara ve fırın spreyleri, leke ve pas sökücüler, aşındırma özelliği olan toz deterjanlar gibi aşındırıcı veya agresif temizlik ürünleri veya çizici bir yüzeyi olan süngerler ve keskin cisimler yapışmayı önleyici kaplamaya zarar verebilir.

Kızartma kaplarını, sadece sıcak deterjanlı su ve yumuşak bir fırça veya yumuşak bir sünger ile temizleyiniz. İnatçı kirleri, ayrıca deterjanlı suda bekletip yumuşatarak da çıkarabilirsiniz.

Ön koşul: Gourmet kızartma kabı fırından çıkarılmış olmalıdır.

- Fırın kaplarını, sıcak deterjanlı su ve yumuşak bir fırça veya yumuşak bir sünger ile temizleyiniz.
- Kapağı (eğer varsa), yumuşak bir bulaşık bezi, ılık su ve elde bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.

Faydalı bilgi: Kızartma kabını ve kapağı (eğer varsa) bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz. Elverişsiz koşullarda kızartma kabının tabanı lekelenebilir. Bununla birlikte kabın işlevi olumsuz etkilenmez.

Kapak

Kapak yaklaşık 9 kg ağırlığındadır.

Kapak kısmen ısı yansıtıcı kaplama ile donatılmış 3 adet cam panelden yapılmış açık bir sistemden oluşur.

Fırın çalışırken, ek olarak kapaktan hava iletilir böylece dış cam soğuk kalır.

Kapak camını, aşağıda belirtilen işlem adımlarını uygulayarak temizleyiniz:


1. Kapağın sökülmesi
2. Kapağın parçalarına ayrılması
3. Kapak camının temizlenmesi
4. Kapak parçalarının birleştirilmesi
5. Kapağın monte edilmesi

Kapağın sökülmesi

⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi.

Fırın çalışırken çok ısınır. Sıcak yüzeylere dokunduğunuzda yanabilirsiniz.


Kapağı sökmeden önce fırını soğumaya bırakınız.



Kapak, tutucular vasıtasıyla kapak menteşelerine bağlıdır.

Kapağı bu tutuculardan çıkarabilmeniz için önce her iki kapak menteşesindeki kilit mandallarını açmanız gerekir.

- Kapağı tamamen açınız.



- Kilit mandallarını açabildiğiniz kadar açınız.

Temizlik ve bakım

Kapağı yanlış monte ederseniz fırın zarar görür.

Kapağı tutuculardan asla yatay bir şekilde çekmeyiniz, aksi takdirde tutucular fırına geri çarpar.

Kapağı asla kulpundan tutarak tutuculardan çıkarmayınız, aksi takdirde kulpu kırılabilir.

- Kapağı dayanma noktasına kadar kapatınız.

Kapak yaklaşık 9 kg ağırlığındadır.



- Kapağı yanlardan tutunuz ve yukarı doğru çekerek tutuculardan çıkarınız. Bunu yaparken kapağı eğmemeye dikkat ediniz.

Kapağın parçalarına ayrılması

Kapak kısmen ısı yansıtıcı kaplama ile donatılmış 3 adet cam panelden yapılmış açık bir sistemden oluşur.

Fırın çalışırken, ek olarak kapaktan hava iletilir böylece dış cam soğuk kalır.

Cam paneller arasında kirler oluşursa, kapağı parçalarına ayırabilir ve camların iç tarafını temizleyebilirsiniz.

Kapak panellerinin camı çizikler sonucu tahrip olabilir.

Kapak panellerini temizlemek için aşındırma özelliği olan temizlik ürünleri, sert yüzeyli süngerler veya fırçalar ve keskin metal kazıyıcılar kullanmayınız.

Kapak camlarının temizliği sırasında fırın ön paneli için geçerli bilgileri de dikkate alınız.

Fırın temizleyici alüminyum profillerin yüzeyine zarar verir.

Parçaları sadece sıcak su, elde bulaşık deterjanı ve temiz bir sünger bez ya da temiz, nemli bir mikrofiber bez ile temizleyiniz.

Kapak panelleri düşerse zarar görebilir.


Sökülmüş olan kapak panellerini güvenli bir şekilde muhafaza ediniz.

⚠ Kapanan kapak sonucu yaralanma tehlikesi.

Monte edilmiş durumdayken parçalarına ayırırken kapak kapanabilir.


Yaralanma tehlikesi! Kapağı parçalarına ayırmadan önce mutlaka yerinden sökünüz.

- Çizilmesinin önüne geçmek üzere kapak dış panelini yumuşak bir yüzey üzerine yerleştiriniz (ör. bulaşık bezi). Kapak kulpunu masa kenarına yerleştirmek mantıklı olur; bu şekilde kapak paneli düz durur ve temizlik sırasında kırılmaz.




- Kapak camlarının her iki kilit mandalını dışa doğru çevirerek açınız.

Kapak iç cam panelini çıkartınız:




- Kapağın içteki cam panelini **hafifçe** kaldırınız ve plastik çıtasından dışarı çekiniz.




- Orta cam paneli **hafifçe** kaldırınız ve çekerek çıkarınız.

- Kapak camlarını ve diğer parçaları elde bulaşık deterjanı, sıcak su ve temiz bir sünger bezle veya temiz, nemli bir mikrofiber bezle temizleyiniz.
- Parçaları yumuşak bir bezle kurulayınız.

Ardından kapağı tekrar dikkatli bir şekilde bir araya getiriniz.




- Orta cam paneli malzeme numarası okunacak şekilde (yani ayna yansımaları şeklinde değil) yerleştiriniz.



- Kapak iç camını mat baskılı taraf aşağıya bakacak şekilde plastik çıtaya oturtunuz ve iki kilit mandalının arasına yerleştiriniz.


Temizlik ve bakım



- Kapak camlarının her iki kilit mandalını içeri doğru bir çevirme hareketi ile kapatınız.


Kapak parçaları tekrar bir araya getirilmiştir.

Kapağın takılması



- Kapağı yanlardan kavrayınız ve menteşelerin tutucularına takınız. Bunu yaparken kapağı eğmemeye dikkat ediniz.
- Kapağı tamamen açınız.

Kilitleme mandalı kapalı değilse kapak, tutuculardan çıkarak zarar görebilir. Kilit mandallarını mutlaka tekrar kapatınız.






- Mandalları, yatay yönde gittiği kadar çevirerek tekrar kilitleyiniz.

Arızaların ve hataların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Çoğu durumda yetkili servisi çağırarak zorunda kalmayacağınızdan zaman ve masraftan tasarruf edersiniz.

www.miele.com.tr/support/customer-assistance adresinde arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ilişkin ek bilgiler bulabilirsiniz.



Ekrandaki uyarılar

Problem	Sebebe ve Çözüm
Ekran karanlıksa?	<p>Güncel saat Gösterge ayarına bağılı olarak güncel saat, fırının gücü kapalıyken gösterilmez ve ekran karanlık kalır.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Güncel saat sürekli olarak görüntülenmeliyse, Güncel saat Gösterge Açık ayarını seçiniz. <p>Fırına elektrik gelmiyordur.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Fırının fişinin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.■ Elektrik sigortasının atıp atmadığını kontrol ediniz. Bir elektrik teknisyeni veya Miele yetkili servisini çağırınız.
Ekran da Çalıştırma kilidi  görüntüleniyorsa?	<p>Çalıştırma kilidi  etkindir.</p> <ul style="list-style-type: none">■ OK ile onaylayınız. <p>“OK” tuşuna 6 sn. basın görüntülenir.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Bir pişirme işlemi için çalıştırma kilidini OK sensörlü tuşuna en az 6 saniye boyunca dokunmak yoluyla devre dışı bırakınız.■ Çalıştırma kilidini kalıcı olarak devre dışı bırakmak istiyorsanız, Çalıştırma kilidi  kapalı ayarını seçiniz.
Ekran da 12:00 görüntüleniyorsa?	<p>5 dakikadan daha uzun süren bir elektrik kesintisi yaşanmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Güncel saati yeniden ayarlayınız. Pişirme işlemleri için süreler yeniden girilmelidir.
Ekran da Elektrik kesintisi görüntüleniyorsa?	<p>Elektrik kısa süreliğine kesilmiştir. Bunun sonucunda gerçekleşmekte olan bir pişirme işlemi iptal edilmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Program seçim düğmesini 0 konumuna çeviriniz.■ Pişirme işlemi yeniden başlatınız.




Sorunların giderilmesi

Problem	Sebebe ve Çözüm
Ekranda Maks. çalışma sü. doldu bildirimini görüntüleniyorsa?	Fırın normalin üzerinde uzun bir süre kullanılmıştır. Emniyet kapatması etkinleştirilmiştir ■ OK ile onaylayınız. Bunun ardından fırın tekrar çalışmaya hazırdır.
Ekranda Hata ve burada listelenmemiş bir hata kodu görüntüleniyorsa?	Bu kendi başınıza giderebileceğiniz bir sorun değildir. ■ Miele yetkili servisini çağırınız.

Beklenmedik çalışma şekli

Problem	Sebebe ve Çözüm
Sinyal sesi duyulmuyorsa?	Sinyal sesleri kapatılmış veya çok kısık ayarlanmıştır. ■ Sinyal seslerini açınız veya ses seviyesini Ses seviyesi Sinyal sesleri ayarı ile yükseltiniz.
Fırın ısınmıyorsa?	Fuar modu etkindir. Programları ve sensörlü tuşları seçebilirsiniz ancak fırın ısıtması çalışmaz. ■ Fuar modunu Bayi Fuar modu kapalı ayarıyla devre dışı bırakınız.
Fırının gücünü açtığınızda ≡ sensörlü tuşu yanıp sönüyor.	Fırınınizi henüz bir Wi-Fi ağına bağlamamışsınızdır. Yanıp sönen sensörlü tuş, bu sensörlü tuşa bir süre dokunarak fırınınizi kolay bir şekilde ağa bağlayabileceğinizi belirtir. Fırının gücü birkaç kez açıldıktan ve kapatıldıktan sonra sensörlü tuş artık yanıp sönmez, fakat ağ fonksiyonu etkin kalmaya devam eder.
Fırın kendiliğinden kapanıyorsa?	Fırın, gücü açıldıktan veya bir pişirme işlemi sona erdikten sonra belirli bir süre içinde kullanılmadığı takdirde, enerji tasarrufu amacıyla otomatik olarak kapanır. ■ Fırını tekrar açınız.
FlexiClip teleskopik raylar zor itilip çekiliyorsa?	FlexiClip teleskopik rayların bilyeli yatağında yeterli yağ yoktur. ■ Bilyeli yatağı özel Miele marka yağ ile yağlayınız. Sadece özel Miele marka yağ fırının içindeki yüksek sıcaklıklar için tasarlanmıştır. Diğer yağlar ısıtma sırasında reçineleşip FlexiClip teleskopik rayların yapışmasına sebep olabilir. Özel Miele marka yağı Miele bayiiğinizden veya Miele yetkili servisinden edinebilirsiniz.


Sorunların giderilmesi

Problem	Sebebe ve Çözüm
Fırın aydınlatması açılmıyorsa? 	<p>Halojen lamba bozuktur.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p>⚠ Sıcak yüzeyler sonucu yaralanma tehlikesi. Fırın çalışırken çok ısınır. Rezistanslara, fırının iç panellerine ve aksesuarlara değmeniz halinde yanabilirsiniz. Elle temizlikten önce rezistansların, fırının içinin ve aksesuarların soğumasını bekleyiniz.</p></div> <ul style="list-style-type: none">■ Fırının elektrik bağlantısını kesiniz. Bunun için fiş prizden çekiniz veya elektrik sigortasını kapatınız.■ Lamba kapağını çeyrek dönüşle sola çeviriniz ve contası ile birlikte yuvasından çıkartınız.■ Halojen lambayı değiştiriniz (Osram 66725 AM/A, 230 V, 25 W, G9 duyu).■ Lamba kapağını contası ile birlikte yuvasına yerleştiriniz ve sağa doğru çevirerek yerine takınız.■ Fırını tekrar elektrik şebekesine bağlayınız.
Program seçim düğmesi Aydınlatma  konumunda olmasına rağmen fırın aydınlatması kapanıyor.	<p>Aydınlatma  konumunda fırın aydınlatması yaklaşık 20 dakika boyunca yanar. Ardından fırın aydınlatması otomatik olarak kapanır.</p>

Memnun edici olmayan sonuçlar

Problem	Sebebe ve Çözüm
Kek/çörek, hamur işleri tablosunda belirtilen sürenin ardından henüz pişmemişse?	<p>Seçilen sıcaklık yemek tarifinde belirtilenden farklıdır.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Yemek tarifine uygun sıcaklığı seçiniz. <p>Kullanılan malzeme miktarı yemek tarifinde belirtilen miktardan farklıdır.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tarife uyup uymadığınızı kontrol ediniz. Fazla sıvı veya yumurta hamurunun daha sulu olmasına sebep olur ve fırındaki pişme süresi uzar.

Sorunların giderilmesi

Problem	Sebebe ve Çözüm
Kek/çörek gibi hamur işlerinin üzeri farklı derecede kızarıyorsa?	Yanlış bir sıcaklık veya raf seviyesi seçilmiştir. ■ Kızarma derecesinde belli bir fark her zaman olur. Kızarma farkı çok fazlaysa, seçilen sıcaklığı ve raf seviyesini mutlaka kontrol ediniz.
	Fırın kalıbının malzemesi veya rengi programa uygun olmayabilir. ■ Üst/Alt Isıtma  programına açık renk veya parlak fırın kalıpları çok uygun değildir. Mat, koyu renk kalıplar kullanınız.
Katalitik emaye yüzey üzerinde pas rengi kirler görülüyorsa?	Baharat, şeker veya benzeri maddeler katalitik temizlik ile yok edilemez. ■ Katalitik emaye ile kaplı parçaları sökünüz ve bunları sıcak su, elde bulaşık deterjanı ve yumuşak bir fırça ile temizleyiniz.

Normal olmayan sesler

Problem	Sebebe ve Çözüm
Bir pişirme işleminden sonra fırından çalışma sesi geliyorsa?	Bir pişirme işlemi sona erdikten sonra soğutma fanı çalışmaya devam eder.

www.miele.com/service adresinde, arızaların kullanıcı tarafından giderilmesine ve Miele yedek parçalarına ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Arızalar için iletişim bilgisi

Kendi başınıza gideremediğiniz arızaları, Miele bayiinize veya Miele müşteri hizmetlerine bildirin.

Miele Müşteri Hizmetleri için www.miele.com.tr/service adresinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Miele Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini bu dokümanın sonunda bulabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerinin cihazın model koduna ve seri numarasına (İmalat/Seri/No.) ihtiyacı olacaktır. Her iki bilgiyi de tip etiketinde bulabilirsiniz.

Gerekli bağlantı bilgilerini kapak açıkken ön çerçevede görülen tip etiketinde bulabilirsiniz.

Garanti

Garanti süresi 2 yıldır.

Bu konuda daha fazla bilgiyi cihazla birlikte verilen garanti şartları kitapçığından edinebilirsiniz.


Kurulum

Montaj ölçüleri


Ölçüler mm olarak verilmiştir.

Yüksek veya tezgah altı dolaba montaj

Fırının bir ocağın altına kurulması halinde, ocağın montajına ilişkin talimatları ve ocağın montaj derinliğini dikkate alınız.




H 24xx yandan görünüm



Kurulum


H 27xx, H 28xx yandan görünüm



A H 27xx: 43 mm

H 28xx: 47 mm

Bağlantılar ve havalandırma



- ① Önden görünüm
- ② Güç kablosu, Uzunluk = 1.500 mm
- ③ Bu alanda bağlantı olmamalıdır
- ④ Havalandırma kesiti min. 150 cm²

Kurulum

Fırının montajı

Güvenli bir şekilde çalışabilmesi için fırını ancak monte edildikten sonra kullanınız.

Sorunsuz işletim için fırın yeterli bir soğuk hava beslemesine ihtiyaç duyar. Ayrıca gerekli soğuk hava başka ısı kaynakları (ör. katı yakıtlı ocaklar) tarafından ısıtılmamalıdır.

Montaj sırasında şunları mutlaka dikkate alınız:


Fırının oturtulacağı ara tabanın duvara dayanmadığından emin olunuz. Dolabın yan panellerine ısı koruma çitaları monte etmeyiniz.

- Fırının elektrik bağlantısını yapınız.

Fırını kapak kulpundan tutarak taşırsanız kapak zarar görebilir. Taşımak için gövdenin yanlarındaki kavrama yerlerinden yararlanınız.

Montaj öncesinde kapağın sökülmesi ve aksesuarların çıkarılması mantıklı olur. Böylece dolabın içine iterken fırın daha hafif olur ve yanlışlıkla kapak kulpundan taşıyamazsınız.

- Fırını dolap içine itiniz ve hizalayınız.
- Kapak sökülmemişse fırın kapağını açınız.



- Fırını, verilen vidalarla mutfak dolabının yan panellerine vidalayınız.
- Duruma göre kapağı geri monte ediniz.

Elektrik bağlantısı



Yaralanma tehlikesi!

Hatalı montaj ve bakım çalışmaları veya onarımlar sonucunda, kullanıcıya yönelik ciddi tehlikeler oluşabilir ve Miele bu tehlikelerden sorumlu tutulamaz.

Elektrik şebekesine bağlantı, sadece ülke yönetmeliklerini ve yerel elektrik tedarik şirketinin yönetmeliklerini iyi bilen ve özenle uygulayan uzman bir elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Bağlantı sadece geçerli yönetmeliklere (Almanya'da VDE 0100) uygun olarak gerçekleştirilmiş bir elektrik tesisatına yapılmalıdır.

Servis durumunda elektrik bağlantısını kolayca kesebilmek için **prize bağlantı** (VDE 0701 uyarınca) tavsiye edilir.

Kullanıcının prize erişimi artık mümkün değilse veya şebekeye **sabit bağlantı** yapılıncaya tesisatta her kutup için bir yalıtma tertibatı bulunmalıdır.

Yalıtım tertibatı olarak en az 3 mm'lik kontak açıklığı olan anahtarlar kullanılmalıdır. Buna kaçak akım devre kesiciler, sigortalar ve kontaktörler (EN 60335) dahildir.

Gerekli **bağlantı bilgilerini** fırının ön tarafında bulunan tip etiketinde bulabilirsiniz. Veriler elektrik şebekesi verileri ile uyuşmalıdır.

Miele ile iletişim kurduğunuzda şu bilgileri daima veriniz:

- Model adı
- Seri numarası
- Bağlantı verileri (Şebeke gerilimi/frekans/azami bağlı yük)

Bağlantının değiştirilmesi veya elektrik bağlantı kablolarının yenilenmesi durumunda, uygun kesitli H 05 VV-F tipi kablo kullanılmalıdır.

Bağımsız veya şebeke senkronizasyonu olmayan bir enerji besleme sisteminde (örneğin mikro şebekeler, yedekleme sistemleri) kesintili veya kesintisiz işletim mümkündür. Bu türden bir işletim için enerji besleme sisteminin, EN 50160 standardı gerekliliklerini veya benzeri gereklilikleri karşılaması zorunludur.

Ev tesisatında ve bu Miele ürününde öngörülen koruyucu tedbirler, fonksiyon ve çalışma şekli bakımından mikro şebeke işletiminde veya şebeke senkronizasyonu olmayan işletimde de sağlanmalı ve ya tesisatta eşdeğer tedbirler uygulanmalıdır. Bunlar, örneğin güncel VDE-AR-E 2510-2 yayınında açıklanmıştır.

Fırın

















Fırın 230 V, 50 Hz'lik bir değişken akım şebekesine bağlantı için 3 telli ve fişli bir güç kablosu ile donatılmıştır.









Sigorta 16 A'lidir. Bağlantı sadece usulüne uygun olarak döşenmiş topraklı bir prize yapılmalıdır.



Azami bağlı yük: Tip etiketine bakınız

Test Enstitüsüne yönelik bilgiler

EN 60350-1 uyarınca test yemekleri

Test yemekleri (Aksesuar)		°C	 ⁵ ⁶		⌚ [dk]
			+HFC	-HFC	
Küçük kekler (1 fırın tepsisi ¹)		150	1	2	30–40
		160 ⁴	2	3	20–30
		180	1	2	25–35
Küçük kekler (2 fırın tepsisi ¹)		150 ⁴	1+3 ⁷	1+3	30–40
Sıkma kurabiye (1 fırın tepsisi ¹)		140	1	2	35–45
		160 ⁴	2	3	25–35
Sıkma kurabiye (2 fırın tepsisi ¹)		140	1+3 ⁷	1+3	40–50 ⁸
Elmalı turta (tel ızgara ¹ , kelepçeli kalıp ² , Ø 20 cm)		160	1	2	80–100
		180	–	1	75–85
Pandispanya (tel ızgara ¹ , kelepçeli kalıp ² , Ø 26 cm)		180 ⁴	1	2	20–30
		150–170 ⁴	1	2	25–45
		200	1	2	25–35
Tost (tel ızgara ¹)		300	–	3	6–9
Burger (tel ızgara ¹ 4. raf seviyesine, standart tepsi ¹ 1. raf seviyesine)		300 ⁵	–	4	15–25 ⁹

 Program,  Sıcaklık, ⁵ Raf seviyesi (+HFC: FlexiClip teleskopik raylı HFC 70-C / -HFC: FlexiClip teleskopik raysız HFC 70-C),  Pişirme süresi,  Turbo +,  Üst/Alt Isıtma,  Eco Turbo,  Büyük Izgara


- ¹ Sadece orijinal Miele aksesuarları kullanınız.
- ² Mat, koyu renk bir kelepçeli kalıp kullanınız. Kalıbı tel ızgaranın ortasına koyunuz.
- ³ Genel olarak, belirtilen sıcaklıklardan en düşük olanını seçiniz ve yemeği belirtilen pişirme sürelerinden en kısa olanının ardından kontrol ediniz.
- ⁴ Yemeği fırına vermeden önce, fırını ısıtınız. Bunun için Booster  programını kullanmayınız.
- ⁵ Yemeği fırına yerleştirmeden önce, fırını 5 dakika ısıtınız. Bunun için Booster  programını kullanmayınız.
- ⁶ HFC 70-C FlexiClip teleskopik rayları takınız (eğer varsa).
- ⁷ HFC 70-C FlexiClip teleskopik rayları (eğer varsa) en alt raf seviyesine takınız. Birden fazla FlexiClip teleskopik ray çiftine sahipseniz, sadece bir çift ray takınız.
- ⁸ Yemek, belirtilen süreden önce yeterli derecede kızarırsa, tepsileri bu süre dolmadan fırından alabilirsiniz.
- ⁹ Pişirme süresinin yarısı geçtikten sonra mümkünse, yemeği çeviriniz.

EN 60350-1 standardına göre enerji verimliliği sınıfı

Enerji verimliliği sınıfı EN 60350-1 standardına göre belirlenir.

Enerji verimliliği sınıfı: A+

Ölçümü gerçekleştirirken şu bilgileri dikkate alınız:

- Ölçüm, Eco Turbo  programında gerçekleştirilir.
- Ölçüm sırasında fırın içinde sadece ölçüm için gerekli aksesuarlar bulunmalıdır. FlexiClip teleskopik raylar gibi olası mevcut aksesuarları veya yan paneller veya ta-van paneli gibi katalitik kaplı parçaları kullanmayınız.
- Enerji verimliliği sınıfının belirlenmesine yönelik önemli bir şart, fırın kapağının ölçüm sırasında sıkıca kapalı olmasıdır. Kullanılan ölçüm elemanlarına bağlı olarak kapak lastiğinin sızdırmazlığı bir miktar bozulabilir. Bunun da ölçüm sonuçları üzerinde olumsuz etkileri olur. Bu kusur, kapağa bastırmak yoluyla dengelenir. Bunun için bazı koşullar altında uygun teknik yardımcı aletler gerekebilir. Bu kusur, normal kullanım sırasında ortaya çıkmaz.

Ev tipi fırın broşürü

65/2014 ve 66/2014 sayılı yönetmelik (Avrupa Normu) uyarınca

MIELE	
Model adı/-tanımlayıcısı	H 2465 B, H 2861 B, H 2861-1 B
Bölme başına düşen Enerji Verimliliği Endeksi (EEI _{cavity})	81,7
Bölme başına düşen Enerji Verimliliği sınıfı	
A+++ (en verimli) ile D arası (en az verimli)	A+
Konvansiyonel moddaki bir döngü sırasında elektrikli fırının bir bölümündeki standart yükü ısıtmak için gereken bölme başına düşen enerji (gaz) tüketimi (elektrik nihai enerjisi)	1,05 kWh
Fanlı moddaki bir döngü sırasında elektrikli fırının bir bölümündeki standart yükü ısıtmak için gereken bölme başına düşen enerji (gaz) tüketimi (elektrik nihai enerjisi)	0,71 kWh
Bölme sayısı	1
Bölme başına düşen ısıtma kaynağı (elektrik veya gaz)	electric
Fırın içi hacmi	76 l
Cihaz kütlesi	42,0 kg

Teknik veriler

Kapalı durumda güç tüketimi, güncel saat göstergesi kapalı	Maks. 0,3 W
Kapalı durumda güç tüketimi, güncel saat göstergesi açık	Maks. 0,8 W
Ağ bağlantılı hazırda bekleme modunda güç tüketimi	Maks. 2,0 W
Kapalı moda geçme süresi	20 dk.
Ağ bağlantılı hazırda bekleme modunda kapalı moda geçme süresi	20 dk.
Wi-Fi modülünün frekans bandı	2,4000 – 2,4835 GHz
Wi-Fi modülünün iletim gücü	Maks. 100 mW

Uygunluk Beyanı

Miele, bu fırının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adreslerinden birinden edinilebilir:

- miele.com.tr adresinde Ürünler/Karşıdan İndirmeler sayfasından
- <https://miele.com.tr/kilavuzlar> adresindeki Servis, Bilgi talebi sayfasından ürün adı veya seri numarası girilerek

İletişim modülü için telif hakları ve lisanslar

İletişim modülünün kullanımı ve kumandası için Miele, kendi yazılımlarını ya da Açık Kaynak lisans koşulları kapsamında olmayan üçüncü taraf yazılımlarını kullanmaktadır. Bu yazılımlar/yazılım bileşenleri telif hakları ile korunur. Miele ve üçüncü tarafların telif haklarına saygı gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu iletişim modülünde Açık Kaynak lisans koşulları bağlamında aktarılabilir olan yazılım bileşenleri de mevcuttur. İlgili telif hakkı bildirimleriyle birlikte, mevcut Açık Kaynak bileşenlerine, geçerli lisans koşullarının kopyalarına ve diğer bilgilere, bir web tarayıcısı üzerinden IP ile yerel olarak (http://<ip_adresse>/Licenses) ulaşabilirsiniz. Orada ifade edilen Açık Kaynak lisans koşullarıyla ilgili yükümlülük ve garanti düzenlemeleri, sadece ilgili hak sahipleriyle ilgili olarak geçerlidir.

Satış ve Pazarlama Şirketinin Adresi:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
C Kule 2. Blok, No.8/B Kat 1
34771 Tepeüstü-Ümraniye / İstanbul
Türkiye

Müşteri Hizmetleri: 444 11 22

E-Mail: info@miele.com.tr

İnternet: www.miele.com.tr

EEE yönetmeliğine uygundur

Üretici Adresi:

Almanya
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

H 2465 B, H 2861 B, H 2861-1 B

tr-TR

M.-Nr. 12 433 221 / 00 / 002