

## Upute za uporabu i ugradnju Pećnica s parom



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe **obvezno** pročitajte ove upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja.

# Sadržaj

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sigurnosne napomene i upozorenja</b> ..... | <b>8</b>  |
| <b>Vaš doprinos zaštiti okoliša</b> .....     | <b>16</b> |
| <b>Pregled</b> .....                          | <b>17</b> |
| Pećnica s parom .....                         | 17        |
| Tipka naljepnica .....                        | 19        |
| Isporučeni pribor .....                       | 19        |
| <b>Upravljački elementi</b> .....             | <b>22</b> |
| Tipka Uključivanje/Isključivanje.....         | 23        |
| Senzor približavanja .....                    | 23        |
| Senzorske tipke.....                          | 24        |
| Zaslon na dodir .....                         | 25        |
| Simboli .....                                 | 26        |
| <b>Princip rukovanja</b> .....                | <b>27</b> |
| Odabir točke izbornika .....                  | 27        |
| Kretanje.....                                 | 27        |
| Napuštanje razine izbornika.....              | 27        |
| Promjena vrijednosti ili postavki.....        | 27        |
| Promjena postavke u listi za odabir.....      | 27        |
| Unos bojeva pomoću brojčanika .....           | 27        |
| Unos brojeva pomoću numeričke tipkovnice..... | 27        |
| Promjena postavke segmentnim klizačem.....    | 28        |
| Unos slova .....                              | 28        |
| Prikaz kontekstnog izbornika.....             | 28        |
| Pomicanje unosa .....                         | 28        |
| Prikaz padajućeg izbornika .....              | 29        |
| Prikaz Pomoć .....                            | 29        |
| Aktivacija MobileStart .....                  | 29        |
| <b>Opis načina rada</b> .....                 | <b>30</b> |
| Upravljačka ploča .....                       | 30        |
| Spremnik za vodu .....                        | 30        |
| Posuda za kondenzat .....                     | 30        |
| Termometar za hranu .....                     | 30        |
| Temperatura/Temperatura jezgre.....           | 30        |
| Vlaga.....                                    | 30        |
| Vrijeme pripreme .....                        | 31        |
| Šumovi .....                                  | 31        |
| Faza zagrijavanja .....                       | 31        |
| Faza pripreme jela .....                      | 31        |
| Redukcija pare.....                           | 31        |
| Osvjetljenje prostora za pripremu jela.....   | 31        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Prva uporaba</b> .....   | <b>32</b> |
| Miele@home .....  | 32        |
| Osnovne postavke .....  | 33        |
| Prvo čišćenje pećnice s parom .....   | 34        |
| Prilagođavanje temperature vrelišta .....   | 35        |
| Zagrijavanje pećnice s parom .....  | 35        |
| <b>Postavke</b> .....   | <b>36</b> |
| Pregled postavki .....  | 36        |
| Pozivanje izbornika „Postavke“ .....  | 39        |
| Jezik  ..... | 39        |
| Dnevno vrijeme .....  | 39        |
| Datum .....   | 40        |
| Osvjetljenje .....  | 40        |
| Početni zaslon .....  | 40        |
| Zaslon .....  | 41        |
| Glasnoća .....  | 41        |
| Jedinice .....  | 42        |
| Održavanje topline .....  | 42        |
| Redukcija pare .....  | 42        |
| Preporučene temperature .....   | 42        |
| Booster .....   | 43        |
| Automatsko ispiranje .....  | 43        |
| Tvrdoća vode .....  | 44        |
| Senzor blizine .....  | 46        |
| Sigurnost .....   | 47        |
| Prepoznavanje fronte namješt. ....  | 47        |
| Miele@home .....  | 48        |
| Provođenje Scan & Connect .....   | 48        |
| Daljinsko upravljanje .....   | 49        |
| Aktivacija MobileStart .....  | 49        |
| SuperVision .....   | 49        |
| RemoteUpdate .....  | 50        |
| Verzija softvera .....  | 51        |
| Pravne informacije .....  | 51        |
| Prodajno mjesto .....   | 51        |
| Tvorničke postavke .....  | 51        |
| Sati rada (Ukupno) .....  | 51        |
| <b>Alarm i Podsjetnik minuta</b> .....  | <b>52</b> |
| Uporaba funkcije Alarm .....  | 52        |
| Uporaba funkcije Podsjetnik minuta .....  | 53        |
| <b>Glavni izbornik i podizbornici</b> .....   | <b>54</b> |

# Sadržaj

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Savjeti za uštedu energije</b> .....                         | <b>56</b> |
| <b>Upravljanje</b> .....  | <b>57</b> |
| Promjena vrijednosti i postavki za postupak pripreme jela ..... | 58        |
| Promjena temperature i temperature jezgre.....                  | 58        |
| Promjena Vлага .....  | 58        |
| Podešavanje vremena pripreme .....                              | 59        |
| Promjena podešenog vremena pripreme .....                       | 59        |
| Brisanje podešenog vremena pripreme.....                        | 59        |
| Prekid postupka pripreme .....                                  | 60        |
| Kratki prekid postupka pripreme .....                           | 60        |
| Prethodno zagrijavanje prostora za pripremu jela.....           | 61        |
| Booster.....  | 61        |
| Prethodno zagrijavanje.....                                     | 62        |
| Crisp function.....   | 62        |
| Ispuštanje mlaza pare .....                                     | 63        |
| Promjena načina rada .....                                      | 63        |
| <b>Važne i korisne informacije</b> .....                        | <b>64</b> |
| Posebnost pripreme na pari.....                                 | 64        |
| Posuđe za kuhanje.....  | 64        |
| Razina umetanja .....   | 64        |
| Duboko zamrznute namirnice.....                                 | 65        |
| Temperatura .....   | 65        |
| Vrijeme pripreme .....  | 65        |
| Priprema s tekućinom.....                                       | 65        |
| Vlastiti recepti – priprema na pari.....                        | 65        |
| Univerzalni lim i kombinirana rešetka .....                     | 65        |
| <b>Kuhanje na pari</b> .....                                    | <b>66</b> |
| Eco kuhanje na pari .....                                       | 66        |
| Napomene o tablici za pripremu jela .....                       | 66        |
| Povrće .....  | 67        |
| Riba.....   | 70        |
| Meso .....  | 73        |
| Riža .....  | 75        |
| Žitarice .....  | 76        |
| Rezanci/Tjestenina.....   | 77        |
| Okruglice.....  | 78        |
| Sušene mahunarke.....   | 79        |
| Kokošja jaja.....   | 81        |
| Voće.....   | 82        |
| Kobasice .....  | 82        |
| Rakovi.....   | 83        |
| Školjke .....   | 84        |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Priprema jelovnika – ručna.....       | 85         |
| <b>Sous-vide.....</b>                 | <b>86</b>  |
| <b>Posebne primjene.....</b>          | <b>93</b>  |
| Zagrijavanje.....                     | 93         |
| Odmrzavanje.....                      | 95         |
| Mix & Match.....                      | 98         |
| Priprema jelovnika - automatska.....  | 106        |
| Ukuhavanje.....                       | 107        |
| Ukuhavanje kolača.....                | 109        |
| Sušenje.....                          | 110        |
| Cijeđenje soka iz voća.....           | 111        |
| Blanširanje.....                      | 112        |
| Sterilizacija posuđa.....             | 112        |
| Zagrijavanje posuđa.....              | 113        |
| Održavanje topline.....               | 113        |
| Dizanje tijesta s kvascem.....        | 114        |
| Zagrijavanje vlažnih ručnika.....     | 114        |
| Otapanje želatine.....                | 114        |
| Dekristalizacija meda.....            | 115        |
| Otapanje čokolade.....                | 115        |
| Topljenje slanine.....                | 116        |
| Pirjanje luka.....                    | 116        |
| Konzerviranje jabuka.....             | 116        |
| Priprema umućenih poširanih jaja..... | 116        |
| Voćni namaz.....                      | 117        |
| Guljenje namirnica.....               | 118        |
| Priprema jogurta.....                 | 119        |
| <b>Automatski programi.....</b>       | <b>120</b> |
| Kategorije.....                       | 120        |
| Uporaba automatskih programa.....     | 120        |
| Napomene za primjenu.....             | 120        |
| Traženje.....                         | 121        |
| <b>MyMiele.....</b>                   | <b>122</b> |
| <b>Osobni programi.....</b>           | <b>123</b> |
| <b>Pečenje.....</b>                   | <b>126</b> |
| Napomene za pečenje.....              | 126        |
| Savjeti za pečenje.....               | 127        |
| Napomene za načine rada.....          | 127        |
| <b>Pečenje mesa.....</b>              | <b>129</b> |
| Napomene za pečenje.....              | 129        |

# Sadržaj

---

|  |            |
|--|------------|
| Napomene za načine rada.....                           | 129        |
| Termometar za hranu .....                              | 131        |
| <b>Priprema jela na roštilju .....</b>                 | <b>135</b> |
| Napomene za pripremu na roštilju .....                 | 135        |
| Savjeti za pripremu jela na roštilju .....             | 135        |
| Napomene za načine rada.....                           | 136        |
| <b>Čišćenje i održavanje .....</b>                     | <b>137</b> |
| Upute o čišćenju i održavanju.....                     | 137        |
| Neprikladna sredstva za čišćenje.....                  | 138        |
| Čišćenje prednje strane.....                           | 138        |
| PerfectClean .....                                     | 139        |
| Prostor za pripremu jela.....                          | 140        |
| Čišćenje spremnika za vodu i posude za kondenzat ..... | 141        |
| Pribor.....  | 142        |
| Čišćenje vodilica za prihvat.....                      | 143        |
| Preklapanje gornjeg grijača/roštilja prema dolje ..... | 144        |
| Održavanje.....  | 145        |
| Namakanje .....  | 145        |
| Sušenje.....   | 145        |
| Ispiranje.....   | 145        |
| Uklanjanje kamenca.....                                | 145        |
| HydroClean.....  | 147        |
| Demontaža vrata .....                                  | 151        |
| Ugradnja vrata.....                                    | 152        |
| <b>Što učiniti, ako ... ..</b>                         | <b>153</b> |
| Poruke na zaslonu.....                                 | 153        |
| Neočekivano ponašanje .....                            | 155        |
| Šumovi .....   | 157        |
| Nezadovoljavajući rezultat .....                       | 157        |
| Opći problemi ili tehničke smetnje .....               | 158        |
| <b>Dodatni pribor.....</b>                             | <b>162</b> |
| Posuđe za kuhanje.....                                 | 162        |
| Ostalo.....  | 162        |
| Sredstva za čišćenje i održavanje.....                 | 162        |
| <b>Servis .....</b>                                    | <b>163</b> |
| Kontakt u slučaju smetnji .....                        | 163        |
| Jamstvo .....  | 163        |
| <b>Ugradnja.....</b>                                   | <b>164</b> |
| Sigurnosne napomene za ugradnju.....                   | 164        |

|  |            |
|--|------------|
| Dimenzije za ugradnju.....                             | 165        |
| Ugradnja u gornji kuhinjski ormarić .....              | 165        |
| Ugradnja u donji kuhinjski ormarić .....               | 166        |
| Bočna strana.....                                      | 167        |
| Područje otvaranja upravljačke ploče .....             | 168        |
| Priključak i ventilacija .....                         | 169        |
| Ugradnja pećnice s parom .....                         | 170        |
| Električni priključak .....                            | 171        |
| <b>Podaci za ispitivačke institute .....</b>           | <b>172</b> |
| Razred energetske učinkovitosti prema EN 60350–1.....  | 174        |
| <b>Tehnički podaci .....</b>                           | <b>176</b> |
| Izjava o sukladnosti .....                             | 176        |
| Autorska prava i licence za komunikacijski modul ..... | 176        |
| Autorska prava i licence.....                          | 177        |

## Sigurnosne napomene i upozorenja

---

Ova pećnica s parom odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe pećnice s parom. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja pećnice s parom.

U skladu s Normom IEC/EN 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavlje o postavljanju pećnice s parom kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za ugradnju i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.



## Namjenska uporaba

- ▶ Ova pećnica s parom predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova pećnica s parom nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Pećnicu s parom upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za pripremu s parom, pečenje, pripremu s roštiljem, odmrzavanje i zagrijavanje namirnica.

Ne dozvoljava se niti jedan drugi način primjene.

- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati pećnicom s parom, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom. Takve osobe mogu pećnicu s parom upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako ju sigurno koristiti. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.


- ▶ Zbog posebnih zahtjeva (koji se odnose na temperaturu, vlagu, kemijsku postojanost, otpornost na trošenje i vibracije) u prostor za pripremu jela su ugrađena posebna rasvjetna tijela. Ova rasvjetna tijela se smiju koristiti samo za predviđenu namjenu. Nisu prikladna za osvjetljenje prostorija. Zamjenu dijelova vrši isključivo Miele ovlaštena stručna osoba ili Miele servis.

- ▶ Ova pećnica s parom sadrži 2 izvora svjetlosti razreda energetske učinkovitosti E.

# Sigurnosne napomene i upozorenja

---

## Djeca u kućanstvu

- ▶ Upotrijebite blokadu uključivanja kako biste spriječili da djeca slučajno uključe pećnicu s parom.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina ne smiju biti u blizini pećnice s parom, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od 8 godina smiju koristiti pećnicu s parom bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti pećnicu s parom. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati pećnicu s parom bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini pećnice s parom. Nikada nemojte dozvoliti da se djeca igraju pećnicom s parom.
- ▶ Opasnost od gušenja gutanjem materijala za pakiranje. Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se.  
Držite ambalažu izvan dosega djece.
- ▶ Opasnost od ozljeda parom i vrućim površinama. Dječja koža je osjetljivija na visoke temperature nego koža odraslih. Pećnica s parom se zagrijava na staklenim vratima, upravljačkoj ploči i na otvorima iz kojih izlazi zrak iz prostora za pripremu jela. Zato spriječite da djeca dodiruju pećnicu s parom tijekom rada.  
Djecu držite podalje od pećnice s parom sve dok se ne ohladi toliko da ne postoji opasnost od bilo kakvih ozljeda.
- ▶ Opasnost od ozljeda dok su vrata otvorena. Vrata se mogu opteretiti do maks. 10 kg. Djeca se mogu ozlijediti otvorenim vratima.  
Ne dozvoljavajte djeci sjedanje ili vješanje o otvorena vrata.
- ▶ Kada dodirnete senzorsku tipku , vrata se automatski u potpunosti otvaraju. Vrata pritom mogu primjerice udariti djecu ili životinje. Ukoliko vrata otvarate daljinskim upravljanjem pomoću govornog asistententa, oglašava se signal na pećnici s parom, ako su zvučni signali uključeni. Prilikom otvaranja pazite da se u prostoru otvaranja vrata ne nalaze osobe ili predmeti. Zvučne signale svakako ostavite uključene.

## Tehnička sigurnost

▶ Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo od strane tvrtke Miele ovlašteno stručno osoblje.

▶ Oštećena pećnica s parom može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li pećnica s parom vidljiva oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećenu pećnicu s parom.

▶ Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Pretpostavka za takav pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim.

Zaštite predviđene za kućnu instalaciju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u instalaciji. Kako je primjerice opisano u aktualnoj objavi VDE-AR-E 2510-2.

▶ Električna sigurnost pećnice s parom može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje prepustite provjeru električne instalacije ovlaštenom električaru.

▶ Obavezno usporedite priključne podatke (frekvenciju i napon) s tipske naljepnice pećnice s parom s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja pećnice s parom. Prije priključivanja usporedite podatke. U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

▶ Višestruke utičnice ili produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost. Ne priključujte pećnicu s parom na taj način na električnu mrežu.

▶ Pećnicu s parom upotrebljavajte samo ako je ugrađena, kako bi se mogao osigurati siguran rad.

▶ Ova pećnica s parom ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).

▶ Opasnost od ozljeda uzrokovanih strujnim udarom. Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu pećnice s parom.

Nikada ne otvarajte kućište pećnice s parom.

▶ Pravo na jamstvo gubite kada pećnicu s parom popravljaju osobe neovlaštene od strane tvrtke Miele.

## Sigurnosne napomene i upozorenja

---

▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo takvim dijelovima.

▶ Ako je uklonjen mrežni kabel ili mrežni kabel nije opremljen utikačem, električar mora priključiti pećnicu s parom na električnu mrežu.

▶ Ako se ošteti priključni električni kabel, morate ga zamijeniti posebnim električnim kabelom (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Električni priključak“).

▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, pećnica s parom se mora potpuno isključiti iz električne mreže. U prethodno spomenuto se uvjerite na sljedeći način:

- isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
- potpuno odvrnite rastalne osigurače u električnoj instalaciji ili
- izvucite utikač (ako je dostupan) iz utičnice. Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.

▶ Kada je pećnica s parom ugrađena iza primjerice vrata namještaja (npr. iza vrata), ta vrata ne zatvarajte tijekom korištenja pećnice s parom. Iza zatvorenih vrata namještaja sakuplja se toplina i vlaga. Time se može oštetiti pećnica s parom, ormarić i pod. Vrata ormarića zatvorite tek kad se pećnica s parom potpuno ohladi.

## Pravilna uporaba

▶ Opasnost od ozljeda parom i vrućim površinama. Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći parom, grijačima, o prostor za pripremu jela, pribor, staklo vrata ili namirnice koje se pripremaju. Za umetanje ili vađenje vrućih jela ili tijekom bilo kakvih postupaka u vrućem prostoru za pripremu jela kao i prilikom zatvaranja vrata navucite kuhinjske rukavice.

▶ Opasnost od ozljeda o vruću namirnicu. Namirnica koja se priprema može se preliti iz posude prilikom umetanja ili vađenja. Možete se opeći o namirnicu koja se priprema. Prilikom umetanja ili vađenja posude za pripremu jela pazite da se vruće jelo ne prelije.

▶ U zatvorenim se limenkama prilikom ukuhavanja ili zagrijavanja stvara previsoki tlak zbog čega mogu prsnuti. Ne ukuhavajte i ne zagrijavajte visoke posude i limenke.

▶ Plastično posuđe koje nije namijenjeno uporabi u pećnici rastopiti će se pri visokim temperaturama te može oštetiti pećnicu s parom ili se može zapaliti.

Upotrebljavajte isključivo plastično posuđe prikladno za uporabu u pećnici. Pročitajte upute proizvođača posuđa.

Ako za pripremu na pari želite koristiti plastično posuđe, obratite pažnju na to da je isto otporno na temperaturu (do 100 °C) i paru. Ostalo plastično posuđe moglo bi se otopiti ili postati lomljivo.

▶ Namirnice koje se pohranjuju u prostoru za pripremu jela mogu se isušiti, a vlaga koju ispuštaju može uzrokovati koroziju u pećnici s parom. U prostoru za pripremu jela ne čuvajte namirnice, a prilikom pripreme jela ne koristite predmete koji mogu hrđati.



▶ Opasnost od ozljeda otvorenim vratima. O otvorena vrata se možete udariti ili spotaknuti. Vrata ne ostavljajte otvorenima bez potrebe.

▶ Vrata se mogu opteretiti do maksimalno 10 kg. Ne naslanjajte se i ne sjedajte na otvorena vrata i ne stavljajte na njih teške predmete. Pazite da se ništa ne zaglavi između vrata i prostora za pripremu jela. Pećnica s parom se može oštetiti.

▶ Ulja i masti mogu se zapaliti od pregrijavanja. Kada radite s uljima i mastima pećnicu s parom ni u jednom trenutku ne ostavljajte bez nadzora. Vatru uzrokovanu uljem i mastima ne gasite vodom. Isključite pećnicu s parom i plamen ugasisite tako što ćete vrata uređaja ostaviti zatvorena.

## Sigurnosne napomene i upozorenja


---

- ▶ Predmeti se zbog visokih temperatura mogu zapaliti u blizini uključene pećnice s parom. Pećnicu s parom nikada ne upotrebljavajte za grijanje prostorije.
- ▶ Kada namirnice pripremate na roštilju, predugo vrijeme pripreme može dovesti do isušivanja i eventualno do samozapaljenja namirnica. Pridržavajte se preporučenog vremena za pripremu na roštilju.
- ▶ Neke se namirnice brzo isušuju i mogu se same zapaliti na visokim temperaturama pripreme na roštilju. Nikada ne upotrebljavajte vrste pripreme na roštilju za pečenje peciva ili kruha ili za sušenje cvijeća ili začinskog bilja. Upotrijebite funkcije Vrući zrak plus  ili Gornji/donji grijač .
- ▶ Vrata pećnice s parom ostavite zatvorenima ako iz namirnica u prostoru za pripremu jela nastaje dim kako biste prigušili eventualno nastale plamenove. Prekinite postupak tako što ćete isključiti pećnicu s parom i izvući mrežni utikač. Otvorite vrata tek kad dim nestane.
- ▶ Ako kod pripreme namirnica koristite alkoholna pića, imajte u vidu da alkohol isparava na visokim temperaturama. Ova se para može zapaliti na vrućim grijačima.
- ▶ Dno prostora za pripremu jela nikada ne pokrivajte primjerice aluminijском folijom ili papirom za pečenje. Ne stavljajte posuđe ni tave, lonce ili limove izravno na dno prostora za pripremu jela. Ako dno prostora za pripremu jela želite koristiti kao površinu za odlaganje, položite rešetku s površinom za odlaganje prema gore na dno prostora za pripremu te na nju postavite posuđe. Pazite da je sito na dnu nije pomaknuto.
- ▶ Dno prostora za pripremu jela se može oštetiti pomicanjem rešetke natrag i naprijed. Rešetku na dnu prostora za pripremu nemojte pomicati naprijed nazad.
- ▶ Krupniji ostaci namirnica mogu začepiti odvod vode i pumpu. Sito na dnu uvijek mora biti postavljeno.
- ▶ Ako u blizini pećnice s parom upotrebljavate primjerice ručnu miješalicu pripazite da se mrežni kabel ne priklješti u vratima pećnice s parom. Izolacija kabela se može oštetiti.
- ▶ Para može doprijeti do sastavnih dijelova pećnice pod naponom i uzrokovati kratki spoj. Osim toga mogu se uništiti električni dijelovi. Pećnicu s parom nemojte upotrebljavati bez pokrova osvjetljenja.

## Čišćenje i održavanje

- ▶ Opasnost od ozljeda uzrokovanih strujnim udarom. Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj. Za čišćenje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.
- ▶ Ogrebotine mogu oštetiti staklo na vratima uređaja. Za čišćenje nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva, grube spužve ili četke ni oštre metalne strugalice.
- ▶ Vodilice za prihvat možete skinuti (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje vodilice za prihvat“). Vodilice za prihvat ponovo pravilno postavite.
- ▶ Kako biste izbjegli stvaranje korozije, odmah temeljito uklonite jela ili tekućine koje sadrže sol ako dospiju na stjenke prostora za pripremu jela od plemenitog čelika.

## Pribor

- ▶ Koristite isključivo originalnu Miele opremu. Ako se nadograde ili ugrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.
- ▶ Miele Vam jamči isporuku rezervnih dijelova bitnih za funkcioniranje uređaja minimalno 10 godina, a maksimalno 15 godina od dana prestanka proizvodnje Vaše pećnice s parom.
- ▶ Upotrebljavajte samo priloženi Miele termometar za hranu. Ako je termometar u kvaru, morate ga zamijeniti samo originalnim Miele termometrom za mjerenje temperature hrane.
- ▶ Plastika termometra za hranu može se otopiti na visokim temperaturama. Termometar nemojte upotrebljavati kod načina rada pripreme na roštilju (iznimka: Roštilj s kruženjem zraka ). Termometar nemojte čuvati u prostoru za pripremu jela.

## Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža služi za rukovanje i štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se načelno može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine. Koristite odgovarajuća mjesta za prikupljanje ambalaže, ovisno o vrsti materijala ambalaže koju predajete na zbrinjavanje. Bilo koje Miele prodajno mjesto od Vas će preuzeti transportnu ambalažu.

## Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su neophodni za njihovo funkcioniranje i sigurno korištenje istima. S obzirom da mogu sadržavati opasne tvari, ako se navedeni materijali odlažu u otpad iz kućanstva ili se zbrinjavaju na drugi nepropisani način, mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga je važno poštovati zakonsku obvezu odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Dotrajali električni i elektronički uređaj ne smijete bacati u otpad iz kućanstva, već ste isti obvezni odvojiti od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada.

Umjesto odlaganja dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u otpad iz kućanstva, navedene uređaje predajte na zbrinjavanje u službene sabirne centre za prihvati i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u Vašem gradu, ili u prodajno mjesto na kojem ste kupili navedeni uređaj ili u jedno od drugih prodajnih mjesta društva Miele.

Ako se na dotrajalom električnom ili elektroničkom uređaju nalaze osobni po-

daci, preporučamo, radi Vaše sigurnosti, iste izbrisati u cijelosti prije predaje navedenih uređaja na zbrinjavanje. Ako osobne podatke ostavite na navedenim uređajima, to činite na vlastitu odgovornost.

Dotrajale električne i elektroničke uređaje obvezni ste predati na zbrinjavanje u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da navedeni uređaji nisu prethodno rastavljeni radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova.

Molimo pobrinite se da Vaši dotrajali električni i elektronički uređaji do predaje na zbrinjavanje bude izvan dohвата djece.


Ovisno o konkretnom uređaju, dotrajale električne i elektroničke uređaje moguće je reciklirati. Navedeni uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu iskoristiti za popravak drugih proizvoda. Na taj način, štede se sirovine i omogućava se razumno iskorištavanje prirodnih resursa.



Ova oznaka, koja se sastoji od prekrštenog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima, ima značenje odvojenog sakupljanja električnog i elektroničkog otpada. Ako se takva oznaka nalazi na Vašem uređaju, takav uređaj ne smijete odlagati u kantu za smeće u Vašem kućanstvu u koju odlažete miješani komunalni otpad, već ste uređaj obvezni zbrinuti sukladno ovdje navedenim uputama i primjenjivim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.



## Pećnica s parom



- ① Upravljački elementi
- ② Otvor za izlaz pare
- ③ Gornji grijač/roštilj s antenom za bežični termometar za hranu
- ④ Kotačić za raspodjelu za HydroClean čišćenje
- ⑤ Osvjetljenje prostora za pripremu jela
- ⑥ Usisni otvor za ventilator s prstenastim grijačem iza
- ⑦ Dno prostora za pripremu jela s ispod položenim donjim grijačem i sitom za odvod
- ⑧ Sabirni žlijeb
- ⑨ Senzor temperature
- ⑩ Senzor vlage
- ⑪ Blokiranje vrata
- ⑫ Brtva na vratima
- ⑬ Vodilice za prihvat s 3 razina
- ⑭ Ulaz pare
- ⑮ Vrata

# Pregled



- ① Posuda za kondenzat
- ② Pretinac za umetanje posude za kondenzat
- ③ Pretinac za umetanje spremnika za vodu
- ④ Bežični termometer za hranu
- ⑤ Spremnik za vodu

Na zadnjoj stranici naći ćete modele koji su opisani u ovim uputama za uporabu i montažu.

## Tipska naljepnica

Tipska naljepnica nalazi se na gornjoj strani uređaja.

Tu se nalazi oznaka modela, tvornički broj i priključni podaci (mrežni napon/frekvencija/maksimalna priključna vrijednost).

Oznaku modela i tvornički broj (SN) možete naći i na maloj naljepnici gore na otvorenoj upravljačkoj ploči.


Pripremite ove podatke kada imate pitanja ili probleme, kako bi Vam Miele ciljano mogao pomoći.

## Isporučeni pribor

Po potrebi možete naknadno naručiti već isporučeni i dodatni pribor (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“).


Ovisno o zemlji i modelu može biti pri-ložen i dodatni pribor.

### DGG 20



1 neperforirana posuda za kuhanje  
Zapremnina 2,4 l / iskoristivi kapacitet  
1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (ŠxDxV)

### DGGL 20




1 perforirana posuda za kuhanje  
Zapremnina 2,4 l / iskoristivi kapacitet  
1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (ŠxDxV)

### DGGL 12



1 perforirana posuda za kuhanje  
Zapremnina 5,4 l / iskoristivi kapacitet  
3,3 l  
450 x 390 x 40 mm (ŠxDxV)

### Univerzalni lim



1 Univerzalni lim za pečenje


### Kombinirana rešetka



1 kombinirana rešetka za pečenje i za roštilj

# Pregled

## Termometar za hranu



1 termometar za hranu za precizno nadgledanje postupaka pripreme. Mjeri temperaturu u unutrašnjosti namirnice koja se priprema (temperatura jezgre).

## Otvarač



Za ručno otvaranje vrata


## HydroCleaner

1 posebno sredstvo za čišćenje prostora za pripremu s programom za održavanje HydroClean. Posebno prikladno za uklanjanje jakih, tvrdokornih zaprljanja.

## Tablete za uklanjanje kamenca



Za uklanjanje kamenca iz pećnice s parom

## FlexiClip teleskopske vodilice HFC 71



FlexiClip teleskopske vodilice možete postaviti na svaku razinu.

Prvo do kraja uvucite FlexiClip teleskopske vodilice u prostor za pripremu prije nego što umetnete pribor na njih. Pribor je tada automatski osiguran između kukica sprijeda i straga te ne može iskliznuti.




Nosivost FlexiClip teleskopskih vodilica iznosi maksimalno 15 kg.

## Ugradnja i vađenje FlexiClip teleskopskih vodilica


**⚠ Opasnost od ozljede o vruće površine.**  
 Pečnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela i pribor.  
 Ostavite prvo grijače, prostor za pripremu jela i pribor da se ohlade prije nego što FlexiClip teleskopske vodilice umetnete ili izvadite.

FlexiClip teleskopske vodilice umeću se između prečki neke razine.  
 Teleskopska vodilica FlexiClip ugrađuje se s natpisom Miele desno.

**Ne** razvlačite FlexiClip teleskopske vodilice prilikom ugradnje ili vađenja.



- Teleskopsku vodilicu FlexiClip postavite naprijed na donju prečku razine (1.) i gurnite ju duž prečke u prostor za pripremu jela (2.).




- Postavite FlexiClip teleskopsku vodilicu tako da se uglavi na donjoj prečki razine (3.).

Ako su FlexiClip teleskopske vodilice nakon ugradnje blokirane, izvucite ih jednim snažnim pokretom.


Postupite na sljedeći način kako biste izvadili FlexiClip teleskopske vodilice:







- Gurnite FlexiClip teleskopsku vodilicu do kraja.




- Podignite FlexiClip teleskopsku vodilicu srijeda (1.) i povucite ju prema van duž prečke razine na kojoj je položena (2.).

# Upravljački elementi




- ① Tipka za uključivanje i isključivanje u udubljenju  
Za uključivanje i isključivanje pećnice s parom
- ② Optičko sučelje  
(samo za Miele servis)
- ③ Senzorska tipka   
Za upravljanje pećnicom s parom  
Vašim mobilnim krajnjim uređajem
- ④ Zaslona na dodir  
Za prikaz informacija i za upravljanje
- ⑤ Senzor blizine  
Za uključivanje osvjetljenja prostora za pripremu jela i zaslona te za poništavanje zvučnih signala prilikom približavanja
- ⑥ Senzorska tipka   
Za postepeno vraćanje na prethodne postavke
- ⑦ Senzorska tipka   
Za podešavanje podsjetnika minuta ili alarma
- ⑧ Senzorska tipka   
Za uključivanje i isključivanje osvjetljenja prostora za pripremu jela
- ⑨ Senzorska tipka   
Za otvaranje i zatvaranje upravljačke ploče
- ⑩ Senzorska tipka   
Za otvaranje vrata

## Tipka Uključivanje/Isključivanje

Tipka za uključivanje/isključivanje  je ulegnuta i reagira na kontakt prstom.

Ovom tipkom uključujete i isključujete pećnicu s parom.

## Senzor približavanja

Senzor blizine nalazi se ispod zaslona na dodir uz senzorsku tipku . Senzor blizine prepoznaje kada se približavate zaslonu primjerice s rukom ili tijelom.







Kad ste aktivirali odgovarajuću postavku, možete uključiti osvjetljenje prostora za pripremu jela, pećnicu s parom ili poništititi zvučne signale (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Senzor blizine“).

# Upravljački elementi

## Senzorske tipke

Senzorske tipke reagiraju na dodir prsta. Svaki dodir potvrđuje se zvučnim signalom. Zvuk tipki možete isključiti na način da odaberete postavku Glasnoća | Ton tipki | Isključeno.

Ukoliko želite da senzorske tipke reagiraju i kada je pećnica s parom isključena, odaberite postavku Zaslon | QuickTouch | Uključeno.

| Senzorska tipka   | Funkcija   |
|---|--|
|    | Ako pećnicom s parom želite upravljati pomoću svog mobilnog krajnjeg uređaja, morate raspolagati s Miele@home sustavom, uključiti postavku Daljinsko upravljanje te dodirnuti navedenu senzorsku tipku. Potom navedena senzorska tipka svijetli narančasto te je na raspolaganju funkcija MobileStart.<br>Sve dok navedena senzorska tipka svijetli, pećnicom s parom možete upravljati pomoću svog mobilnog krajnjeg uređaja (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Miele@home“). |
|    | Ovisno o izborniku u kojem se nalazite vratite ćete se u prethodni izbornik ili u glavni izbornik.   |
|    | Kada se na zaslonu prikaže izbornik ili se odvija postupak pripreme jela, senzorskom tipkom u svakom trenutku možete podesiti podsjetnik minuta (primjerice za kuhanje jaja) ili alarm (točno vrijeme) (pogledajte poglavlje „Alarm i Podsjetnik minuta“).   |
|    | Odabirom ove senzorske tipke možete uključiti i isključiti osvjetljenje prostora za pripremu jela.<br>Ovisno o odabranoj postavci osvjetljenje prostora za pripremu jela se gasi za 15 sekundi ili ostaje stalno uključeno ili isključeno.   |
|  | Pomoću ove senzorske tipke otvarate i zatvarate upravljačku ploču (pogledajte poglavlje „Opis funkcija“, odlomak „Upravljačka ploča“).   |
|  | Pomoću ove senzorske tipke vrata se automatski otvaraju. Kako biste ih zatvorili, vrata pritisnite rukom ili hvataljkama za posuđe o prednji okvir, dok ne uskoče.   |




## Zaslon na dodir

Osjetljivu površinu zaslona na dodir mogu oštetiti šiljasti ili oštri predmeti, kao primjerice kemijske olovke.


Zaslon na dodir dodirujte samo prstima.


Pazite da voda ne dospije iza zaslona na dodir.

Zaslon na dodir podijeljen je u nekoliko polja.



U **zaglavlju** lijevo se pojavljuje traka izbornika. Pojedine točke izbornika međusobno su odvojene okomitom linijom. Kad se traka izbornika zbog nedovoljnog mjesta ne može u cijelosti prikazati tada se naslovne točke izbornika prikazuju pomoću ... I.

Kada dodirnete naziv izbornika u prvom retku, prikaz se mijenja u pojedini izbornik. Za povratak na početni zaslon dodirnite .

Desno u prvom retku je prikazano vrijeme. Točno vrijeme možete podesiti dodirom. Ujedno se mogu pojaviti dodatni simboli, poput SuperVision .

Na gornjem rubu zaglavlja nalazi se narančasta linija, kojom prema dolje možete izvući padajući izbornik. Time tijekom postupka pripreme jela možete uključivati i isključivati postavke.











U **sredini** ćete pronaći aktualni izbornik s točkama izbornika. Dodirom na zaslon listate udesno ili ulijevo. Dodirom točke u izborniku odbirete željenu funkciju (vidi poglavlje „Princip rukovanja”).

U **podnožju** pojavljuju se ovisno o izborniku različita polja za upravljanje, poput primjerice Tajmer, Pohraniti ili OK.

# Upravljački elementi

## Simboli

Na zaslonu se mogu prikazati sljedeći simboli:

| Simbol  | Značenje  |
|---|---|
|  | Ovaj simbol označava dodatne informacije i napomene vezane uz upravljanje. Ove prozorčice s informacijama potvrdite s <i>OK</i> .     |
|  | Napomena o postojanju prethodne točke izbornika koja se zbog nedovoljnog prostora više ne može prikazati.                             |
|   | Prikaz razine vode  |
|  | Alarm   |
|  | Podsjetnik minuta   |
|  | Postavke kao što su svjetlina zaslona ili glasnoća, prikazane su na segmentnom klizaču.   |
|  | Uključena je blokada uključivanja ili blokada tipki (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Sigurnost“). Upravljanje je blokirano. |
|  | Temperatura jezgre kod upotrebe termometra za mjerenje temperature hrane  |
|  | Daljinsko upravljanje (prikazuje se samo ako imate sustav Miele@home i ako ste odabrali postavke Daljinsko upravljanje   Uključeno)   |
|  | SuperVision (prikazuje se samo ako imate sustav Miele@home i ako ste odabrali SuperVision   SuperVision prikaz   Uključeno)           |

Pećnicom s parom upravljate putem zaslona na dodir, na način da dodirnete željenu točku izbornika.

Svaki dodir mogućeg izbora obojati će odgovarajući znak (riječ i/ili simbol) **narječasto**.

Polja za potvrdu nekog koraka upravljanja nalaze se na **zelenoj** podlozi (primjerice *OK*).

## Odabir točke izbornika

- Dodirnite željeno polje ili željenu vrijednost na zaslonu na dodir.

## Kretanje

Možete se kretati ulijevo ili udesno.

- Povucite prstom po zaslonu. Položite prst na zaslon na dodir i prst pomičete u željenom smjeru.

Linija u donjem dijelu pokazuje Vam položaj u trenutnom izborniku.

## Napuštanje razine izbornika

- Dodirnite senzorsku tipku ↶ ili na traci izbornika dodirnite simbol ... I.
- Za povratak na početni zaslon dodirnite simbol ↵.

Ne pohranjuju se unosi koje niste potvrdili s *OK*.

## Promjena vrijednosti ili postavki

### Promjena postavke u listi za odabir

Aktualna postavka je označena narječasto.

- Dodirnite željenu postavku.

Postavka je pohranjena. Vraćate se u prethodni izbornik.

### Unos bojeva pomoću brojčanika

- Pomičite po brojčaniku prema gore ili dolje dok željena vrijednost nije u sredini.
- Potvrdite s *OK*.

Pohranjen je promijenjen broj.

### Unos brojeva pomoću numeričke tipkovnice

- Dodirnite vrijednost koja se nalazi na sredini brojčanika.

Prikazuje se polje s brojkama.

- Pritisnite željene brojeve.

Čim ste unijeli važeću vrijednost, *OK* postaje zelen.

Strelicom možete brisati posljednji uneseni znak.

- Potvrdite s *OK*.

Pohranjen je promijenjen broj.

# Princip rukovanja

---

## Promjena postavke segmentnim klizačem

Neke su postavke prikazane segmentnim klizačem ■■■■□□□□. Kada su svi segmenti ispunjeni, odabrana je maksimalna vrijednost.

Ako nije ispunjen niti jedan segment ili je ispunjen samo jedan, odabrana je minimalna vrijednost ili je postavka isključena (primjerice zvučni signali).

- Kako biste promijenili postavku, dodirnite odgovarajući segment na segmentnoj traci.
- Za uključivanje ili isključivanje postavke odaberite *Uključen* ili *Isključeno*.
- Odabir potvrdite s *OK*.

Postavka je pohranjena. Vraćate se u prethodni izbornik.

## Unos slova

Slova unosite pomoću tipkovnice na zaslonu. Odaberite kratke, jasne nazive.

- Dodirnite željena slova ili znakove.

**Savjet:** Znakom  $\lceil$  duže nazive programa možete prebaciti u drugi red.

- Dodirnite *Pohraniti*.

Naziv se pohranjuje.

## Prikaz kontekstnog izbornika

U nekim izbornicima možete prikazati kontekstni izbornik, primjerice kako biste preimenovali vlastite programe ili pomaknuli unose pod *MyMiele*.


- Dodirnite primjerice osobni program toliko dugo dok se ne otvori kontekstni izbornik.
- Za zatvaranje kontekstnog izbornika dodirnite zaslon na dodir van prozora izbornika.

## Pomicanje unosa

Pod *MyMiele* možete promijeniti redoslijed vlastitih programa ili unosa.

- Dodirnite primjerice jedan osobni program toliko dugo dok se ne prikaže kontekstni izbornik.
- Odaberite *Pomicanje*.
- Držite prst na označenom polju i povucite ga na željeno mjesto.

## Prikaz padajućeg izbornika

Tijekom postupka pripreme jela možete uključivati i isključivati postavke poput Booster ili Prethodno zagrijavanje kao i WLAN funkciju .


- Povucite padajući izbornik na narančastoj crti ispod zaglavlja prema dolje.
- Odaberite postavku koju želite promijeniti. Aktivne postavke su označene narančasto. Ne aktivne postavke su ovisno o odabranoj shemi boja označene crno ili bijelo (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Zaslon“).
- Kako biste zatvorili padajući izbornik ponovo ga gurnite prema gore ili dodirnite zaslon na dodir izvan prozora izbornika.


## Prikaz Pomoć

Za odabrane funkcije postoji kontekstualna pomoć. U donjem se retku pojavljuje Pomoć.


- Kako bi se napomene prikazale sa slikama i tekstom dodirnite Pomoć.
- Dodirnite Zatvoriti, kako biste se vratili u prethodni izbornik.

## Aktivacija MobileStart

- Za aktivaciju MobileStart funkcije odaberite senzorsku tipku .

Senzorska tipka  svijetli. Pećnicom s parom možete daljinski upravljati pomoću Miele@mobile aplikacije.

Izravno upravljanje na pećnici s parom ima prednost pred daljinskim upravljanjem putem aplikacije.

MobileStart možete upotrebljavati sve dok svijetli senzorska tipka .

## Opis načina rada

---

### Upravljačka ploča

Iza upravljačke ploče se nalazi spremnik za vodu, posuda za prikupljanje tekućine i termometar za hranu. Upravljačka ploča se otvara i zatvara dodiranjem na senzorsku tipku [D]. Ista je opremljena zaštitom protiv priklještenja. Ako upravljačka ploča kod otvaranja/zatvaranja naiđe na otpor, postupak se prekida. Ipak ne dodirujte gornju stranu vrata prilikom otvaranja i zatvaranja upravljačke ploče.

### Spremnik za vodu

Maksimalna količina punjenja iznosi 1,4 litre, a minimalna 1,0 litre. Na spremniku za vodu nalaze se oznake. Nikako se ne smije prekoračiti gornja oznaka.

Potrošnja vode ovisi o namirnici i trajanju pripreme namirnice. Eventualno treba nadopuniti vodu tijekom postupka pripreme jela. Ako tijekom pripreme otvarate vrata uređaja povećava se potrošnja vode.

Spremnik za vodu prije svake pripreme hrane napunite parom do maksimuma.

### Posuda za kondenzat

Uređaj pumpa kondenzat koji nastaje kod postupka pripreme u posudu za kondenzat. Maksimalna količina punjenja iznosi 1,4 l.

### Termometar za hranu

Termometar za hranu mjeri temperaturu u unutrašnjosti namirnice, temperaturu jezgre. Pomoću termometra za hranu možete nadzirati postupke pripreme hrane uz precizno određivanje temperature.

### Temperatura/Temperatura jezgre

Neki načini rada imaju preporučenu temperaturu. Preporučena temperatura se može promijeniti za pojedinačni postupak pripreme ili korak pripreme ili čak trajno unutar zadanog područja (pogledajte poglavlje „Postavke”, odlomak „Preporučene temperature”).

Temperatura jezgre se također može unutar zadanog područja promijeniti za pojedinačni postupak pripreme ili korak pripreme.

### Vlaga

Načini rada Kombinirana priprema [9] i Posebna primjena Zagrijavanje rade s kombinacijom načinom rada pećnice i vlažnosti. Možete odabrati vlažnost unutar zadanog područja za pojedinačni postupak ili korak pripreme jela.

Ovisno o postavci vlažnost u prostor za pripremu jela ulazi vlaga ili svjež zrak. Kod postavke vlažnost = 0 % realizira se maksimalan dovod svježeg zraka i ne dovodi se vlaga. Kada je postavka vlažnost = 100 % ne dovodi se svjež zrak već je udio vlage maksimalan.

Neke namirnice koje tijekom pripreme ispuštaju vlagu. Ovakva vlastita vlažnost same namirnice također se koristi prilikom regulacije vlažnosti. Tako se može dogoditi da se para ne stvara kada je vlažnost podešena na nisku vrijednost.

## Vrijeme pripreme

Ovisno o načinu rada možete podešiti vrijeme pripreme od 1 minute i 6, 10 ili 12 sati.

Kod automatskih programa, programa za održavanje i Priprema jelovnika vrijeme pripreme je tvornički podešeno i ne može se mijenjati.



Kod pripreme na pari kao i kod programa i primjena samo u radu s parom vrijeme pripreme započinje teći tek kada je postignuta podešena temperatura. A kod svih ostalih načina rada, programa i primjena počinje teći odmah.


## Šumovi

Za vrijeme rada i nakon isključivanja pećnice s parom čuje se šum (zujanje). Ovaj šum ne upućuje na grešku ili kvar uređaja. Nastaje kod upumpavanja i ispumpavanja vode.

Dok pećnica s parom radi čuje se šum ventilatora.

## Faza zagrijavanja

U svim se načinima rada tijekom faze zagrijavanja na zaslonu prikazuje rast temperature prostora za pripremu jela (iznimke: Roštijl velike površine , Roštijl male površine ).

Kod pripreme na pari trajanje faze zagrijavanja ovisi o količini i temperaturi namirnica. Općenito faza zagrijavanja iznosi oko 7 minuta. Kod pripreme rashlađenih ili zamrznutih namirnica ona se produljuje. Također kod nižih temperatura pripreme i kod pripreme u načinu rada Sous-vide  može se faza zagrijavanja produljiti.

## Faza pripreme jela

Za vrijeme faze pripreme na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme. Kod pripreme s parom faza pripreme počinje istjecati tek kada je postignuta podešena temperatura. A kod svih ostalih načina rada, programa i primjena počinje teći odmah.

## Redukcija pare

Kad se kod pripreme na pari i u kombiniranom načinu pripreme hrana priprema na određenoj temperaturi, po završetku postupka pripreme automatski se uključuje redukcija pare. Funkcija djeluje tako da kod otvaranja vrata ne izađe puno pare. Na zaslonu se pojavljuje Redukcija pare.


Redukcija pare se može isključiti (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Redukcija pare“). Kod isključene redukcije pare kod otvaranja vrata izlazi puno pare.

## Osvjetljenje prostora za pripremu jela

Pećnica s parom je tvornički tako postavljena da se osvjetljenje prostora za pripremu jela u svrhu uštede energije isključuje nakon pokretanja.

Ako prostor za pripremu jela tijekom rada treba stalno biti osvijetljen, potrebno je promijeniti tvorničke postavke (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Osvjetljenje“).

Ako po završetku postupka pripreme vrata ostanu otvorena, osvjetljenje prostora za pripremu jela se automatski isključuje nakon 5 minuta.

Kada na upravljačkoj ploči dodirnete senzorsku tipku , osvjetljenje se uključuje na 15 sekundi.

# Prva uporaba

## Miele@home

Vaša pećnica s parom opremljena je integriranim WLAN modulom.

Za uporabu Vam je potrebno sljedeće:

- WLAN mreža
- Miele aplikacija
- korisnički račun kod tvrtke Miele. Korisnički račun možete izraditi putem Miele aplikacije.

Miele aplikacija vodi Vas kroz povezivanje između pećnice s parom i kućne WLAN mreže.

Nakon što ste pećnicu s parom povezali na svoju WLAN mrežu, pomoću aplikacije možete primjerice vršiti sljedeće akcije:

- dohvatiti informacije o radnom stanju svoje pećnice s parom
- dohvatiti napomene o izvršenim postupcima pripreme svoje pećnice s parom
- završiti postupke pripreme u tijeku

Povezivanjem pećnice s parom u svoju WLAN mrežu povećava se potrošnja energije, čak i kada je pećnica s parom isključena.

Osigurajte da na mjestu postavljanja svoje pećnice s parom primete signal WLAN mreže dovoljne jačine.

## Raspoloživost WLAN veze

WLAN veza dijeli raspon frekvencije s drugim uređajima (npr. mikrovalnim pećnicama, igračkama na daljinsko upravljanje). Uslijed navedenog, može doći do privremenih ili trajnih poremećaja veze. Stoga se ne može jamčiti stalna raspoloživost ponuđenih funkcija.

## Raspoloživost Miele@home

Korištenje Miele aplikacije ovisi o raspoloživosti Miele@home usluga u Vašoj državi.

Usluga Miele@home nije raspoloživa u svakoj državi.

Informacije o raspoloživosti možete pronaći preko internet stranice [www.miele.hr](http://www.miele.hr).

## Miele aplikacija


Miele aplikaciju možete besplatno preuzeti u Apple App ili Google Play trgovinama aplikacijama.





## Osnovne postavke

Za prvu uporabu morate napraviti postavke u nastavku. Ove postavke možete kasnije ponovno promijeniti (pogledajte poglavlje „Postavke“).

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada.

Pećnicu s parom upotrebljavajte samo ako je ugrađena, kako bi se mogao osigurati siguran rad.

Kad se pećnica s parom priključi na električnu mrežu, automatski se uključuje.

## Podešavanje jezika

- Odaberite željeni jezik.

Ako ste zabunom odabrali jezik koji ne razumijete, slijedite upute u poglavlju „Postavke“, odlomak „Jezik ▶“.

## Podešavanje lokacije

- Odaberite željenu lokaciju.

## Postavljanje Miele@home

Na zaslonu se pojavljuje Postaviti Miele@home?.

- Ako odmah želite podesiti Miele@home, odaberite Dalje.
- Ukoliko želite odgoditi podešavanje za kasnije, odaberite Preskočiti. Informacije o kasnijem podešavanju možete pronaći u poglavlju „Postavke“, odlomak „Miele@home“.
- Ako odmah želite podesiti Miele@home, odaberite željenu metodu povezivanja.

Zaslon i Miele aplikacija Vas vode kroz sljedeće korake.

## Podešavanje datuma

- Jedan za drugim podesite dan, mjesec i godinu.
- Potvrdite s OK.

## Podešavanje sata

- Podesite vrijeme u satima i minutama.
- Potvrdite s OK.

## Podešavanje tvrdoće vode

Podatak o lokalnoj tvrdoći vode može Vam dati nadležna tvrtka za vodoopskrbu.

Ostale informacije o postavkama tvrdoće vode naći ćete u poglavlju „Postavke“, odlomak „Tvrdoća vode“.

- Podesite svoju lokalnu tvrdoću vode.
- Potvrdite s OK.

## Završetak prve uporabe

- Pridržavajte se eventualnih uputa na zaslonu.

Prva uporaba je završena.

## Uključivanje prepoznavanja prednje strane namještaja

Kada je pećnica s parom ugrađena iza vrata namještaja (npr. iza vrata), obavezno morate uključiti prepoznavanje prednje strane namještaja.

- Odaberite Postavke  | Prepoznavanje fronte namješt. | Uključeno.


# Prva uporaba

## Prvo čišćenje pećnice s parom

- S pećnice s parom i pribora uklonite eventualne naljepnice ili zaštitne folije osim tipske naljepnice i male oznake na otvorenoj maski.



Pećnica s parom tvornički je podvrgnuta provjeri funkcije zbog čega prilikom transporta u određenim okolnostima može ostatak vode iz vodova dospjeti nazad u prostor za pripremu.

## Čišćenje spremnika za vodu i posude za kondenzat

 Opasnost od ozljede upravljačkom pločom.

Kada se upravljačka ploča otvara ili zatvara, možete se priklješiti.

Ne dodirujte gornju stranu vrata prilikom otvaranja i zatvaranja upravljačke ploče.

- Pećnicu s parom uključite pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje .
- Dodirnite senzorsku tipku  kako biste otvorili upravljačku ploču.
- Izvadite spremnik za vodu i posudu za kondenzat. Spremnik za vodu i posudu za kondenzat kod vađenja lagano pritisnite prema gore.
- Spremnik za vodu i posudu za kondenzat operite ručno ili u perilici posuđa.

## Čišćenje pribora/prostora za pripremu jela

- Izvadite sav pribor iz prostora za pripremu jela.
- Posudu operite ručno ili u perilici posuđa.

Površina univerzalnog lima i kombinirane rešetke oplemenjene su sa PerfectClean slojem i smiju se čistiti **isključivo** ručno.

Pridržavajte se napomena o čišćenju iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“, odlomak „PerfectClean“.

- Univerzalni lim i kombiniranu rešetku očistite čistom mekom spužvicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i toplom vodom.

Pećnica s parom je prije isporuke tretirana sredstvom za njegu.

- Prostor za pripremu očistite čistom spužvastom krpom, sredstvom za ručno pranje posuđa i toplom vodom kako biste uklonili sredstvo za njegu.


## Prilagođavanje temperature vrelišta

Prije no što po prvi puta pripremate namirnice pećnicu s parom morate prilagoditi temperaturi vrelišta vode koja varira ovisno o visinskom položaju mjesta postavljanja. Ispiru se i dijelovi koji provode vodu.

Ovaj postupak morate **svakako** provesti, kako bi se jamčila besprijekorna funkcija uređaja.

Destilirana ili mineralna voda ili druge tekućine mogu oštetiti pećnicu s parom.


Upotrebljavajte **isključivo svježu, hladnu pitku vodu** (ispod 20°C).


- Izvadite spremnik za vodu i napunite ga do oznake „max“.
- Umetnite spremnik za vodu.
- Uključite pećnicu s parom s načinom rada **Kuhanje na pari**  (100°C) na 15 minuta. Postupite na način opisan u poglavlju „Upravljanje“.

## Prilagođavanje temperature vrelišta nakon preseljenja

Nakon selidbe pećnicu s parom treba prilagoditi promijenjenoj temperaturi vrelišta vode, ako između novog i starog mjesta postavljanja postoji visinska razlika od barem 300 metara. U navedenu svrhu provedite postupak uklanjanja kamenca (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Održavanje“).

## Zagrijavanje pećnice s parom

- Izvadite po potrebi sav pribor iz prostora za pripremu jela.
- Za odmaščivanje prstenastog grijača zagrijavajte pećnicu s parom u načinu rada **Vrući zrak plus**  30 minuta na 200°C.  
Postupite na način opisan u poglavlju „Upravljanje“.

 **Opasnost od ozljede o vruće površine.**

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela, o vodilice za prihvat i staklo od vrata.





Navucite kuhinjske rukavice tijekom postupaka u vrućem prostoru za pripremu jela kao i prilikom zatvaranja vrućih vrata.

Pri prvom zagrijavanju može doći do nastanka neugodnih mirisa. Stvaranje mirisa i eventualne pare prestaje nakon nekog vremena te ne upućuje na pogrešan priključak ili kvar na uređaju.


Za to vrijeme se pobrinite za dostatno prozračivanje kuhinje.

# Postavke

## Pregled postavki

| Stavka izbornika  | Moguće postavke   |
|---|---|
| Jezik  | ...   deutsch   english   ...<br>Lokacija   |
| Dnevno vrijeme  | Prikaz<br>Uključeno*   Isključeno   Noćno isključivanje<br>Prikaz sata<br>Analogni*   Digitalni<br>Format prikaza vremena<br>24 h*   12 h (am/pm)<br>Podešavanje  |
| Datum   |   |
| Osvjetljenje  | Uključeno<br>„Uključeno“ na 15 sekundi*<br>Isključeno   |
| Početni zaslon  | Glavni izbornik*<br>Načini rada<br>Automatski programi<br>Posebne primjene<br>Osobni programi<br>MyMiele  |
| Zaslon  | Svjetlina<br><br>Shema boja<br>Svijetlo   Tamno*<br>QuickTouch<br>Uključeno   Isključeno*  |
| Glasnoća  | Signalni tonovi<br><br>Ton tipki<br><br>Pozdravna melodija<br>Uključeno*   Isključeno |
| Jedinice  | Težina<br>g*   lb   lb/oz<br>Temperatura<br>°C*   °F  |

\* Tvornička postavka

| Stavka izbornika              | Moguće postavke   |
|-------------------------------|---|
| Održavanje topline            | Uključeno<br>Isključeno*  |
| Redukcija pare                | Uključeno*<br>Isključeno  |
| Preporučene temperature       |   |
| Booster                       | Uključeno*<br>Isključeno  |
| Automatsko ispiranje          | Uključeno*<br>Isključeno  |
| Tvrdoća vode                  | 1 °dH   ...   21 °dH*   ...   70 °dH  |
| Senzor blizine                | Uključenje osvjetljenja<br>Kod postupka u tijeku*   Uvijek uključeno   Isključeno<br>Uključivanje uređaja<br>Uključeno   Isključeno*<br>Isključenje signal, tonova<br>Uključeno*   Isključeno |
| Sigurnost                     | Blokada uključ. uređaja <br>Uključeno   Isključeno*<br>Blokada tipki<br>Uključeno   Isključeno*              |
| Prepoznavanje fronte namješt. | Uključeno<br>Isključeno*  |
| Miele@home                    | Aktivirati<br>Deaktivirati<br>Status veze<br>Ponovno postaviti<br>Resetirati<br>Postaviti   |
| Daljinsko upravljanje         | Uključeno*<br>Isključeno  |
| SuperVision                   | SuperVision prikaz<br>Uključeno   Isključeno*<br>Prikaz u stanju pripravnosti<br>Uključeno   Samo kod grešaka*<br>Popis uređaja<br>Prikaz uređaja   Signalni tonovi                           |


\* Tvornička postavka

## Postavke


| Stavka izbornika   | Moguće postavke   |
|--------------------|---|
| RemoteUpdate       | Uključeno*<br>Isključeno  |
| Verzija softvera   |   |
| Pravne informacije | Open-Source licence   |
| Prodajno mjesto    | Prezentacija<br>Uključeno   Isključeno*                                   |
| Tvorničke postavke | Postavke uređaja<br>Osobni programi<br>MyMiele<br>Preporučene temperature |
| Sati rada (Ukupno) |   |

\* Tvornička postavka

## Pozivanje izbornika „Postavke“

U izborniku  Postavke možete personalizirati svoju pećnicu s parom, tako da tvorničke postavke prilagodite vlastitim potrebama.

Nalazite se u glavnom izborniku.

■ Odaberite  Postavke.

■ Odaberite željenu postavku.




Postavke možete provjeriti ili promijeniti.

Postavke se mogu mijenjati samo ako nije u tijeku postupak pripreme jela.

## Jezik

Možete postaviti svoj lokalni jezik i svoju lokaciju.

Nakon odabira i potvrđivanja na zaslonu se odmah prikazuje odabrani jezik.

**Savjet:** Ako ste zabunom odabrali jezik koji ne razumijete, u glavnom izborniku odaberite . Kako biste se vratili u podizbornik Jezik  orijentirajte se prema simbolu .

## Dnevno vrijeme

### Prikaz

Odaberite način prikaza dnevnog vremena za isključenu pećnicu s parom:

- Uključeno

Vrijeme se uvijek pojavljuje na zaslonu. Ako dodatno odaberete postavku Zaslون | QuickTouch | Uključeno, sve senzorske tipke odmah reagiraju na dodir, a senzor blizine automatski prepoznaje kad se približite zaslonu.

Ako dodatno odaberete postavku Zaslون | QuickTouch | Isključeno, pećnicu s parom morate uključiti prije no što njom možete upravljati.

- Isključeno

Zaslون je zatamnjen, za uštedu energije. Pećnicu s parom morate uključiti prije no što njom možete upravljati.

- Noćno isključivanje

Točno vrijeme se na zaslonu prikazuje od 5 h do 23 h, kako bi se štedjela energija. Ostalo vrijeme je zaslon zatamnjen.

# Postavke

---

## Prikaz sata

Prikaz dnevnog vremena može biti Analogni (u obliku sata s kazaljka) ili Digitalni (h:min).

Kod digitalnog prikaza dodatno se prikazuje datum.

## Format prikaza vremena

Dnevno vrijeme možete prikazati u formatu od 24h ili 12h (24 h ili 12 h (am/pm)).

## Podešavanje

Podešavaju se sati i minute.

**Savjet:** Ako se ne odvija postupak pripreme, dodirnite sat u gornjem retku kako biste promijenili vrijeme.

Nakon nestanka električne energije ponovno se prikazuje aktualno vrijeme. Aktualno vrijeme se pohranjuje na oko 150 sati.



Kad je pećnica s parom povezana s WLAN mrežom i prijavljena na Miele@mobile aplikaciju, vrijeme će se sinkronizirati pomoću Vaše lokalne postavke u Miele@mobile aplikaciji.

## Datum

Podešavate datum.

Kada je pećnica s parom isključena datum se prikazuje samo u postavci Dnevno vrijeme | Prikaz sata | Digitalni.


## Osvjetljenje

- Uključeno  
Osvjetljenje prostora za pripremu jela uključeno je tijekom cijelog postupka pripreme jela.
- „Uključeno“ na 15 sekundi  
Osvjetljenje prostora za pripremu jela automatski se gasi nakon 15 sekundi postupka pripreme jela. Odabirom senzorske tipke  osvjetljenje prostora za pripremu jela ponovo se uključuje na 15 sekundi.
- Isključeno  
Osvjetljenje prostora za pripremu jela je isključeno. Odabirom senzorske tipke  osvjetljenje prostora za pripremu jela se uključuje na 15 sekundi.

## Početni zaslon

Tvornički se kod uključivanja pećnice s parom pojavljuje glavni izbornik. Umjesto njega kao početni prikaz na ekranu možete izravno odabrati primjerice načine rada ili unose pod MyMiele (pogledajte poglavlje „MyMiele“).

Promijenjeni početni zaslon prikazuje se tek nakon ponovnog uključivanja pećnice s parom.

U glavni izbornik dospijevate odabirom senzorske tipke  ili putem trake izbornika u prvom retku.



## Zaslon

### Svjetlina

Svjetlina zaslona se prikazuje segmentnom linijom.

- ■■■■■■■■  
maksimalna svjetlina
- ■■■■■■■■  
minimalna svjetlina

### Shema boja

Odaberite želite li prikaz zaslona u svijetloj ili tamnijoj shemi boja.

- Svijetlo  
Zaslon ima svjetlu podlogu s tamnim pismom.
- Tamno  
Zaslon ima tamnu podlogu sa svijetlim pismom.

### QuickTouch

Odaberite kako trebaju reagirati senzorske tipke i senzor blizine kada je pećnica s parom isključena:

- Uključeno  
Kada ste dodatno odabrali postavku Dnevno vrijeme | Prikaz | Uključeno ili Noćno isključivanje senzorske tipke i senzor blizine reagiraju i kada je pećnica s parom isključena.
- Isključeno  
Neovisno o postavci Dnevno vrijeme | Prikaz senzorske tipke i senzor blizine reagiraju samo ako je pećnica uključena kao i određeno vrijeme nakon isključenja pećnice s parom.

## Glasnoća

### Signalni tonovi

Ako su signalni tonovi uključeni, nakon postizanja podešene temperature i po isteku podešenog vremena oglašava se zvučni signal.

Ukoliko vrata želite otvoriti daljinskim upravljanjem pomoću govornog asistenta, prilikom otvaranja pazite da se nitko ne nalazi u području otvaranja vrata. Zvučne signale svakako ostavite uključene.

Glasnoća signalnog tona se prikazuje segmentnom linijom.


- ■■■■■■■■  
Maksimalna jačina zvuka
- □■■■■■■  
Signalni tonovi su isključeni

### Ton tipki

Glasnoća koji se javlja odabirom senzorske tipke prikazuje se segmentnom trakom.

- ■■■■■■■■  
Maksimalna jačina zvuka
- □■■■■■■  
Ton tipki je isključen

### Pozdravna melodija

Zvuk koji se oglašava prilikom dodira na tipku za uključenje/isključenje  možete isključiti ili uključiti.

# Postavke

---

## Jedinice

### Težina

Težinu namirnice u automatskim programima možete podesiti u gramima (g), funtama (lb) ili funtama/uncama (lb/oz).

### Temperatura

Temperaturu možete podesiti u stupnjevima Celzijusovim (°C) ili Fahrenheit (°F).

## Održavanje topline

Funkcijom Održavanje topline namirnice po završetku postupka pripreme s parom možete održavati toplim. Jelo se održava toplim maksimalno 15 minuta prethodno podešenom temperaturom. Otvaranjem vrata možete prekinuti fazu održavanja topline.

Uzmite u obzir da se osjetljive namirnice, osobito riba, u fazi održavanja topline mogu nastaviti pripremati.

- Uključeno  
Funkcija Održavanje topline je uključena. Ako se priprema izvodi s temperaturom višom od 80°C, ova se funkcija primjenjuje nakon oko 5 minuta. Jelo se održava toplim na temperaturi od 70°C.
- Isključeno  
Funkcija Održavanje topline je isključena.

## Redukcija pare

Funkcija Redukcija pare djeluje tako da kod otvaranja vrata ne izađe puno pare.

- Uključeno  
Ukoliko se jelo priprema s temperaturom većom od oko 80°C (priprema na paru) ili od 80 do 100°C i 100 % vlage (kombinirana priprema), po završetku postupka pripreme jela automatski se uključuje redukcija pare. Na zaslonu se pojavljuje Redukcija pare.
- Isključeno  
Kad je redukcija pare isključena, automatski je isključena i funkcija Održavanje topline. Kod isključene redukcije pare kod otvaranja vrata izlazi puno pare.

## Preporučene temperature

Dobro je promijeniti preporučene temperature ako često radite s drugačijim temperaturama.

Čim pozovete točku izbornika, prikazuje se popis za odabir načina rada.

- Odaberite željeni način rada.

Prikazuje se preporučena temperatura uz istovremeni prikaz temperaturnog područja, u kojem možete mijenjati iznos temperature.

- Promijenite preporučenu temperaturu.
- Potvrdite s *OK*.

## Booster

Funkcija **Booster** služi za brzo zagrijavanje prostora za pripremu jela.

- **Uključeno**

Funkcija **Booster** automatski je uključena tijekom faze zagrijavanja u procesu pripreme jela. Prostor za pripremu istovremeno prethodno zagrijavaju na željenu temperaturu gornji grijač/roštilj, prstenasti grijač i ventilator.

- **Isključeno**

Funkcija **Booster** isključena je tijekom faze zagrijavanja u procesu pripreme jela. Samo pripadajući grijači za odabrani način rada prethodno zagrijavaju prostor za pripremu.

Za pojedini postupak pripreme jela možete funkciju **Booster** uključiti ili isključiti putem padajućeg izbornika.

## Automatsko ispiranje

Nakon što ste po završenom postupku pripreme jela na pari isključili pećnicu s parom na zaslonu se prikazuje **Uređaj se ispire**.

Pri ovom se postupku iz sistema ispiru eventualni ostaci namirnica.

Automatsko ispiranje možete uključiti ili isključiti.

# Postavke

## Tvrdoća vode

Kako bi pećnica s parom besprijekorno funkcionirala i kako bi se pravodobno očistila od kamenca, tvrdoću vode morate uskladiti s lokalnim uvjetima. Što je voda tvrđa, to je češće potrebno uklanjati kamenac iz pećnice s parom. Podatak o lokalnoj tvrdoći vode pitke vode može Vam dati nadležna tvrtka za vodoopskrbu.

Ako koristite kućni sustav za omekšavanje vode, postavke na pećnici s parom postavite prema podešenoj vrijednosti sustava za omekšavanje vode.

Ako koristite kućni sustav za potpunu desalinizaciju vode (npr. sustav reverzne osmoze), sustav mora biti postavljen tako da tretirana voda ima vodljivost od najmanje 100  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Za većinu kvaliteta vode to se može postići tako da voda nije potpuno desalinizirana, već je podešena tvrdoća vode od barem 3°dH. Vodljivost je potrebna za prepoznavanje razine u generatoru pare. Postavke na pećnici s parom podesite sukladno podešenoj vrijednosti sustava za potpunu desalinizaciju vode.

Ako koristite vodu u bocama, ona mora biti u skladu s propisima o vodi za piće. Ne upotrebljavajte mineralnu vodu ili vodu s ugljičnom kiselinom. Postavke podesite na pećnici s parom sukladno udjelu kalcija. Udio kalcija naveden je na naljepnici boce te je izražen u mg/l  $\text{Ca}^{2+}$  ili ppm (mg/l  $\text{CaCO}_3$ ).

| Tvrdoća vode |      |        | Udio kalcija<br>mg/l $\text{Ca}^{2+}$ | Udio kalcijevog<br>karbonata<br>ppm (mg/l $\text{CaCO}_3$ ) | Postavka na pećnici s parom |
|--------------|------|--------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| °dH          | °fH  | mmol/l |                                       |   |                             |
| 1            | 1,8  | 0,18   | 7                                     | 18  | 1                           |
| 2            | 3,6  | 0,36   | 14                                    | 36  | 2                           |
| 3            | 5,4  | 0,54   | 21                                    | 54  | 3                           |
| 4            | 7,1  | 0,72   | 29                                    | 71  | 4                           |
| 5            | 8,9  | 0,90   | 36                                    | 89  | 5                           |
| 6            | 10,7 | 1,07   | 43                                    | 107   | 6                           |
| 7            | 12,5 | 1,25   | 50                                    | 125   | 7                           |
| 8            | 14,3 | 1,43   | 57                                    | 143   | 8                           |
| 9            | 16,0 | 1,61   | 64                                    | 161   | 9                           |
| 10           | 17,9 | 1,79   | 71                                    | 179   | 10                          |
| 11           | 19,6 | 1,97   | 79                                    | 196   | 11                          |
| 12           | 21,4 | 2,15   | 86                                    | 214   | 12                          |
| 13           | 23,2 | 2,33   | 93                                    | 232   | 13                          |
| 14           | 25,0 | 2,51   | 100                                   | 250   | 14                          |
| 15           | 26,8 | 2,69   | 107                                   | 268   | 15                          |
| 16           | 28,6 | 2,86   | 114                                   | 286   | 16                          |
| 17           | 30,4 | 3,04   | 121                                   | 304   | 17                          |

# Postavke

| Tvrdoća vode |         |             | Udio kalcija<br>mg/l Ca <sup>2+</sup> | Udio kalcijevog<br>karbonata<br>ppm (mg/l CaCO <sub>3</sub> ) | Postavka na peč-<br>nici s parom |
|--------------|---------|-------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| °dH          | °fH     | mmol/l      |                                       |   |                                  |
| 18           | 32,1    | 3,22        | 129                                   | 321   | 18                               |
| 19           | 33,9    | 3,40        | 136                                   | 339   | 19                               |
| 20           | 35,7    | 3,58        | 143                                   | 357   | 20                               |
| 21           | 37,5    | 3,76        | 150                                   | 375   | 21                               |
| 22           | 39,3    | 3,94        | 157                                   | 393   | 22                               |
| 23           | 41,1    | 4,12        | 164                                   | 411   | 23                               |
| 24           | 42,9    | 4,30        | 171                                   | 429   | 24                               |
| 25           | 44,6    | 4,47        | 179                                   | 446   | 25                               |
| 26           | 46,4    | 4,65        | 186                                   | 464   | 26                               |
| 27           | 48,2    | 4,83        | 193                                   | 482   | 27                               |
| 28           | 50,0    | 5,01        | 200                                   | 500   | 28                               |
| 29           | 51,8    | 5,19        | 207                                   | 518   | 29                               |
| 30           | 53,6    | 5,37        | 214                                   | 536   | 30                               |
| 31           | 55,4    | 5,55        | 221                                   | 554   | 31                               |
| 32           | 57,1    | 5,73        | 228                                   | 571   | 32                               |
| 33           | 58,9    | 5,91        | 236                                   | 589   | 33                               |
| 34           | 60,7    | 6,09        | 243                                   | 607   | 34                               |
| 35           | 62,5    | 6,27        | 250                                   | 625   | 35                               |
| 36           | 64,3    | 6,44        | 257                                   | 643   | 36                               |
| 37–45        | 66–80   | 6,62–8,06   | 264–321                               | 661–804   | 37–45                            |
| 46–60        | 82–107  | 8,23–10,74  | 328–428                               | 821–1071  | 46–60                            |
| 61–70        | 109–125 | 10,92–12,53 | 436–500                               | 1089–1250   | 61–70                            |

# Postavke


---

## Senzor blizine


Senzor blizine prepoznaje kada se približavate zaslonu primjerice s rukom ili tijelom.

Ukoliko želite da senzor blizine reagira i kada je pećnica s parom isključena, odaberite postavku Zaslom | Quick-Touch | Uključeno.

## Uključenje osvjetljenja

- Kod postupka u tijeku  
Čim se tijekom postupka pripreme jela približite zaslonu na dodir, uključuje se osvjetljenje prostora za pripremu jela. Osvjetljenje prostora za pripremu jela automatski se isključuje za 15 sekundi.
- Uvijek uključeno  
Čim se približite zaslonu na dodir, uključuje se osvjetljenje prostora za pripremu jela. Osvjetljenje prostora za pripremu jela automatski se isključuje za 15 sekundi.
- Isključeno  
Senzor blizine ne reagira kad se približite zaslonu na dodir. Osvjetljenje prostora za pripremu jela uključite na 15 sekundi odabirom senzorske tipke .

## Uključivanje uređaja

- Uključeno  
Kad se prikazuje vrijeme, čim se približite zaslonu na dodir pećnica s parom se uključuje i pojavljuje se glavni izbornik.
- Isključeno  
Senzor blizine ne reagira kad se približite zaslonu na dodir. Pećnicu s parom uključite pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje .

## Isključenje signal. tonova

- Uključeno  
Čim se približite zaslonu na dodir, zvučni signali se isključuju.
- Isključeno  
Senzor blizine ne reagira kad se približite zaslonu na dodir. Ručno isključite zvučne signale.


## Sigurnost

### Blokada uključ. uređaja


Blokada uključivanja sprječava neželjeno uključivanje pećnice s parom.

Kada je blokada uključivanja aktivirana odmah možete podesiti alarm i podsjetnik minuta, kao i koristiti funkciju MobileStart.

Blokada uključivanja ostaje zadržana i nakon nestanka napajanja.

- Uključeno  
Aktivirana je blokada uključivanja. Prije nego što možete koristiti pećnicu s parom, uključite ju i dodirnite simbol  na minimalno 6 sekundi.
- Isključeno  
Blokada uključivanja je deaktivirana. Pećnicu s parom možete koristiti kao obično.

### Blokada tipki

Blokada tipki sprječava neželjen prekid ili promjenu postupka pripreme. Kada je blokada tipki aktivirana, na početku postupka pripreme blokiraju se sve senzorske tipke i polja na zaslonu, osim tipke za uključivanje/isključivanje .

- Uključeno  
Aktivirana je blokada tipki. Dodirnite OK barem 6 sekundi kako biste nakratko isključili blokadu tipki.
- Isključeno  
Deaktivirana je blokada tipki. Sve senzorske tipke reagiraju čim ih dodirnete.

## Prepoznavanje fronte namješt.

- Uključeno  
Aktivirano je prepoznavanje prednje strane namještaja. Pećnica s parom pomoću senzora blizine automatski prepoznaje jesu li vrata namještaja zatvorena.  
  
Kad su vrata namještaja zatvorena pećnica s parom se automatski isključuje nakon određenog vremena.
- Isključeno  
Isključeno je prepoznavanje prednje strane namještaja. Pećnica s parom ne prepoznaje jesu li vrata namještaja zatvorena.

Ako je pećnica s parom ugrađena iza prednje strane namještaja (primjerice vrata), pećnica s parom, okolni ormarić i pod mogu se oštetiti toplinom i vlagom nakupljenom iza zatvorene prednje strane namještaja. Vrata namještaja uvijek držite otvorenima dok koristite pećnicu s parom. Vrata ormarića zatvorite tek kad se pećnica s parom potpuno ohladi.

## Miele@home

Pećnica s parom pripada u kućanske uređaje koji se mogu uključiti u Miele@home te raspolaže SuperVision funkcijom.

Pećnica s parom je tvornički opremljena na WLAN komunikacijskim modulom te je prikladna za bežičnu komunikaciju.

Na raspolaganju Vam stoji nekoliko mogućnosti povezivanja Vaše pećnice s parom na WLAN mrežu. Preporučujemo Vam povezivanje Vaše pećnice s parom pomoću Miele aplikacije ili preko WPS funkcije na Vašem WLAN usmjerivaču.

### - Aktivirati

Ova je postavka vidljiva samo kada je Miele@home funkcija isključena. WLAN funkcija se ponovno uključuje.

### - Deaktivirati

Ova je postavka vidljiva samo kada je Miele@home funkcija uključena. Miele@home ostaje podešen iako se WLAN funkcija isključi.

### - Status veze

Ova je postavka vidljiva samo kada je Miele@home funkcija uključena. Na zaslonu se pojavljuju informacije kao što su kvaliteta WLAN prijema, naziv mreže i IP adresa.

### - Ponovno postaviti

Ova je postavka vidljiva samo kad je već podešena i aktivirana WLAN mreža. Postavke mreže se vraćaju na početne i odmah se uspostavlja nova mrežna veza.

### - Resetirati

Ova je postavka vidljiva samo kad je već podešena i aktivirana WLAN mreža. WLAN funkcija je isključena te je veza prema WLAN mreži vraćena na tvorničke postavke. Kako biste mogli

koristiti Miele@home morate ponovo uspostaviti vezu prema WLAN mreži. Kada zbrinjavate pećnicu s parom, prodajete ili pokrećete upotrebljavanu pećnicu s parom, vratite postavke mreže na tvorničke postavke. Samo ćete na taj način osigurati, da su svi osobni podaci izbrisani te da prethodni vlasnik više ne može pristupiti pećnici s parom.

### - Postaviti

Ova je postavka vidljiva samo kada još nije uspostavljena WLAN mreža. Kako biste mogli koristiti Miele@home morate ponovo uspostaviti vezu prema WLAN mreži.

## Provođenje Scan & Connect

Napravljeno je prvo puštanje u pogon bez da je podešen Miele@home.

### ■ Skenirajte QR kôd.

Ukoliko ste instalirali Miele aplikaciju i imate korisnički račun, izravno Vas se vodi na umrežavanje.

Ako još niste instalirali Miele aplikaciju vodi Vas se u Apple App Store® ili Google Play Store™.

### ■ Instalirajte Miele aplikaciju i izradite korisnički račun.

### ■ Ponovo skenirajte QR kôd.

Miele aplikacija Vas vodi kroz podešavanje.







## Daljinsko upravljanje

Ako ste na svoj mobilni krajnji uređaj instalirali Miele aplikaciju, raspolažete Miele@home sustavom i aktivirali ste daljinsko upravljanje (Uključeno), možete koristiti MobileStart funkciju i primjerice pozvati napomene o proteklim postupcima pripreme svoje pećnice s parom ili završiti pokrenuti postupak pripreme.


U umreženoj pripravnosti pećnica s parom treba maks. 2 W.

### Aktivacija MobileStart

- Za aktivaciju MobileStart funkcije odaberite senzorsku tipku .

Senzorska tipka  svijetli. Pećnicom s parom možete daljinski upravljati pomoću Miele@mobile aplikacije.

Izravno upravljanje na pećnici s parom ima prednost pred daljinskim upravljanjem putem aplikacije.


MobileStart možete upotrebljavati sve dok svijetli senzorska tipka .

## SuperVision

Pećnica s parom pripada u kućanske uređaje koji se mogu uključiti u Miele@home te raspolaže SuperVision funkcijom za kontrolu drugih kućanskih uređaja u Miele@home sustavu.

Funkciju SuperVision možete aktivirati tek kada ste postavili Miele@home sustav.

### SuperVision prikaz

- Uključeno  
Funkcija SuperVision je uključena. Gore desno na zaslonu prikazuje se simbol .
- Isključeno  
Funkcija SuperVision je isključena.

## Prikaz u stanju pripravnosti

Funkcija SuperVision je raspoloživa i u stanju pripravnosti. Pretpostavka je da je prikaz dnevnog vremena uključen (Postavke | Dnevno vrijeme | Prikaz | Uključeno).

- Uključeno  
Uvijek su prikazani aktivni kućanski uređaji, koji su prijavljeni u Miele@home sustav.
- Samo kod grešaka  
Prikazuju se isključivo greške aktivnih kućanskih uređaja.

### Popis uređaja

Prikazuju se svi kućanski uređaji prijavljeni Miele@home sustav. Kada izaberete jedan uređaj, možete pozvati daljnje postavke:

- Prikaz uređaja
  - Uključeno  
Funkcija SuperVision je uključena za ovaj uređaj.
  - Isključeno  
Funkcija SuperVision je isključena za ovaj uređaj. Uređaj je i dalje prijavljen u Miele@home sustav. Greške se prikazuju čak i kad je funkcija SuperVision za ovaj uređaj isključena.
- Signalni tonovi  
Možete podesiti jesu li zvučni tonovi za ovaj uređaj uključeni (Uključeno) ili isključeni (Isključeno).

## RemoteUpdate

Točka izbornika RemoteUpdate se prikazuje i moguće ju je odabrati, samo ako su preduvjeti za korištenje Miele@home aplikacije ispunjeni (pogledajte poglavlje „Prvo puštanje u pogon“, odlomak „Miele@home“).

Pomoću RemoteUpdate možete aktualizirati softver svoje parne pećnice. Ako je ažuriranje za Vašu parnu pećnicu na raspolaganju, Vaša će ga parna pećnica automatski preuzeti. Instalacija ažuriranja se ne provodi automatski, nego ga morate pokrenuti ručno.

Ukoliko niste instalirali ažuriranje, svoju parnu pećnicu možete upotrebljavati kao i obično. Preporuka tvrtke Miele je da ipak instalirate ažuriranje.

### Uključivanje/Isključivanje

Tvornički je RemoteUpdate uključen. Ažuriranje koje stoji na raspolaganju preuzeti će se automatski te ga morate pokrenuti ručno.

Isključite RemoteUpdate, ako želite, da se ažuriranje ne preuzima automatski.

## Tijek RemoteUpdate

Informacije o sadržaju i opsegu ažuriranja nalaze se u Miele aplikaciji.

Ako ažuriranje stoji na raspolaganju, na zaslonu Vaše pećnice s parom će se prikazati poruka.

Ažuriranje možete odmah instalirati ili instalaciju odgoditi za kasnije. Upit slijedi nakon ponovnog uključivanja pećnice s parom.

Ako ne želite instalirati ažuriranje, isključite funkciju RemoteUpdate.

Ažuriranje može trajati nekoliko minuta.

Prilikom RemoteUpdate treba paziti na sljedeće:

- Dok ne dobijete poruku, ažuriranje nije na raspolaganju.
- Instalirano ažuriranje ne možete poništiti.
- Ne isključujte pećnicu s parom tijekom ažuriranja. Ažuriranje će se u suprotnom prekinuti i neće se instalirati.
- Pojedina ažuriranja softvera može izvršiti samo Miele servisna služba.

## Verzija softvera

Verzija softvera namijenjena je isključivo Miele servisu. Za privatnu uporabu u kućanstvu te informacije nisu potrebne.

- Potvrdite s *OK*.

## Pravne informacije

Pod Open-Source licence ćete pronaći pregled svih integriranih komponenti otvorenog koda.

- Potvrdite s *OK*.

## Prodajno mjesto

Ova funkcija omogućuje prezentiranje parne pećnice bez zagrijavanja. Za privatnu uporabu ta postavka Vam nije potrebna.

## Prezentacija

Ako pećnicu s parom uključite dok je aktivirana prezentacija, prikazuje se napomena Prezentacija je uključena. Uređaj se ne zagrijava.

- Uključeno  
Prezentacija je aktivirana kada *OK* dodirujete barem 4 sekunde.
- Isključeno  
Prezentacija je isključena kada *OK* dodirujete barem 4 sekunde. Pećnicu s parom možete koristiti kao obično.

## Tvorničke postavke


- Postavke uređaja  
Sve postavke vraćaju se na tvorničke postavke.
- Osobni programi  
Brišu se svi osobni programi.
- MyMiele  
Brišu se svi MyMiele unosi.
- Preporučene temperature  
Promijenjene preporučene temperature vraćaju se na tvorničke postavke.

## Sati rada (Ukupno)

Odabirom Sati rada (Ukupno) možete pozvati ukupan broj radnih sati svoje pećnice s parom.


# Alarm i Podsjetnik minuta

---

Senzorskom tipkom  možete podesiti podsjetnik minuta (primjerice za kuhanje jaja) ili alarm (fiksno vrijeme).



Istovremeno možete podesiti dva alarma, dva podsjetnika minuta ili jedan alarm i jedan podsjetnik minuta.


## Uporaba funkcije Alarm


Alarm  možete koristiti kako biste podesili točno vrijeme kada se signal treba oglasiti.


### Podešavanje alarma


Kad ste odabrali postavku Zaslona | QuickTouch | Isključeno uključite pećnicu s parom kako biste podesili alarm. Vrijeme za alarm tada se prikazuje kad je pećnica s parom isključena.

- Odaberite senzorsku tipku .
- Odaberite  Alarm.
- Podesite vrijeme alarma.
- Potvrdite s Zatvoriti.

Kada je pećnica s parom isključena, pojavljuje se vrijeme alarma i  umjesto dnevnog vremena.


Kada istovremeno traje priprema jela ili ako se nalazite u izborniku, prikazuje se  i dnevno vrijeme za alarm gore desno na zaslonu.

Uz podešeno vrijeme alarma treperi  pokraj vremena na zaslonu i oglašava se zvučni signal.

- Odaberite senzorsku tipku  ili podešeno vrijeme za alarm na zaslonu.

Isključuju se zvučni i optički signali.

## Promjena alarma

- Odaberite alarm na zaslonu ili odaberite senzorsku tipku  i potom željeni alarm.


Prikazuje se podešeno vrijeme za alarm.

- Podesite novo vrijeme alarma.

- Potvrdite s Zatvoriti.

Pohranjuje se promijenjeno vrijeme za alarm i prikazuje se na zaslonu.

## Brisanje alarma

- Odaberite alarm na zaslonu ili odaberite senzorsku tipku  i potom željeni alarm.


Prikazuje se podešeno vrijeme za alarm.

- Odaberite Brisati.

- Potvrdite s Zatvoriti.

Alarm se briše.

### Uporaba funkcije Podsjetnik minuta

Podsjetnik minuta  možete koristiti za nadziranje zasebnih postupaka, primjerice za kuhanje jaja.



Podsjetnik minuta možete koristiti i ako ste istodobno podesili vrijeme za automatsko uključivanje ili isključivanje postupka pripreme (primjerice kao podsjetnik za dodavanje začina ili podlijevanje tijekom pripreme jela).


- Podsjetnik minuta možete podesiti za najviše 59 minuta i 59 sekundi.


### Podešavanje podsjetnika minuta


Kad ste odabrali postavku Zaslon | QuickTouch | Isključeno uključite pećnicu s parom kako biste podesili podsjetnik minuta. Preostalo vrijeme podsjetnika minuta tad se pojavljuje kad je pećnica s parom isključena.


Primjer: želite kuhati jaja i podesili ste podsjetnik na 6 minuta i 20 sekundi.

- Odaberite senzorsku tipku .
- Odaberite  Podsjetnik minuta.
- Podesite podsjetnik minuta.
- Potvrdite s Zatvoriti.

Kad je pećnica s parom isključena prikazuje se  i podsjetnik minuta koji istječe umjesto dnevnog vremena.


Kada istovremeno istječe priprema jela ili ako se nalazite u izborniku, prikazuje se  i podsjetnik minuta koji istječe gore desno na zaslonu.

Po isteku podsjetnika minuta treperi , vrijeme se broji uzlazno i oglašava se signal.

- Odaberite senzorsku tipku  ili željeni podsjetnik minuta na zaslonu.

Isključuju se zvučni i optički signali.

### Promjena podsjetnika minuta


- Dodirnite podsjetnik minuta na zaslonu ili odaberite senzorsku tipku  i naknadno pritisnite podsjetnik minuta.

Prikazuje se podešeni podsjetnik minuta.

- Podesite novi podsjetnik minuta.
- Potvrdite s Zatvoriti.

Pohranjen je promijenjeni podsjetnik minuta i ističe u minutama. Podsjetnici kraći od 10 minuta istječu u sekundama.

### Poništavanje podsjetnika minuta










- Dodirnite podsjetnik minuta na zaslonu ili odaberite senzorsku tipku  i naknadno pritisnite podsjetnik minuta.

Prikazuje se podešeni podsjetnik minuta.







- Odaberite Brisati.
- Potvrdite s Zatvoriti.

Podsjetnik minuta je poništen.

## Glavni izbornik i podizbornici




| Izbornik   | Predložena vrijednost | Raspon      |
|--|-----------------------|-------------|
| Načini rada <input type="checkbox"/>   |                       |             |
| Vrući zrak plus                 | 160 °C                | 30–230 °C   |
| Gornji i donji grijač <input type="checkbox"/>   | 180 °C                | 30–230 °C   |
| Kombinirana priprema <input type="checkbox"/>  |                       |             |
| Kombi. prip. s Vrućim zr. plus  | 170 °C                | 30–230 °C   |
| Kombi. prip. s Gor. i donj. grij. <input type="checkbox"/>   | 180 °C                | 30–230 °C   |
| Kombi. prip. s Roštiljem        | Stupanj 3             | Stupanj 1–3 |
| Kuhanje na pari <input type="checkbox"/>   | 100 °C                | 40–100 °C   |
| Sous-vide                       | 65 °C                 | 45–90 °C    |
| Intenzivno pečenje              | 180 °C                | 50–230 °C   |
| Donji grijač <input type="checkbox"/>  | 190 °C                | 100–200 °C  |
| Gornji grijač <input type="checkbox"/>   | 190 °C                | 100–230 °C  |
| Roštilj velike površine <input type="checkbox"/>   | Stupanj 3             | Stupanj 1–3 |
| Roštilj male površine <input type="checkbox"/>   | Stupanj 3             | Stupanj 1–3 |
| Roštilj s kruženjem zraka       | 200 °C                | 50–230 °C   |
| Posebni kolači                  | 160 °C                | 30–230 °C   |
| Eco - Vrući zrak               | 180 °C                | 30–230 °C   |
| Eco kuhanje na pari <input type="checkbox"/>   | 100 °C                | 40–100 °C   |
| Automatski programi <input type="checkbox"/>   |                       |             |
| Posebne primjene              |                       |             |
| Zagrijavanje   | 130 °C                | 120–140 °C  |
| Odmrzavanje  | 60 °C                 | 50–60 °C    |

## Glavni izbornik i podizbornici



| Izbornik  | Predložena vrijednost | Raspon    |
|---|-----------------------|-----------|
| Posebne primjene   |                       |           |
| Mix & Match   |                       |           |
| Hrskavo pečenje   | —                     | —         |
| Nježna priprema   | —                     | —         |
| Hrskavo zagrijavanje  | —                     | —         |
| Nježno zagrijavanje   | —                     | —         |
| Blanširanje   | —                     | —         |
| Ukuhavanje  | 90 °C                 | 80–100 °C |
| Sušenje   | 50 °C                 | 30–70 °C  |
| Dizanje tijesta   | —                     | —         |
| Priprema jelovnika  | —                     | —         |
| Sterilizacija posuda  | —                     | —         |
| Zagrijavanje posuda   | 50 °C                 | 50–80 °C  |
| Održavanje topline  | 65 °C                 | 40–100 °C |
| MyMiele   |                       |           |
| Osobni programi    |                       |           |
| Postavke    |                       |           |
| Održavanje   |                       |           |
| Uklanjanje kamenca  |                       |           |
| HydroClean  |                       |           |
| Namakanje   |                       |           |
| Sušenje   |                       |           |
| Ispiranje   |                       |           |

# Savjeti za uštedu energije


## Postupci pripreme jela

- Ukoliko je moguće, koristite automatske programe za pripremu Vašeg jela.
- Iz prostora za pripremu jela izvadite sav pribor koji Vam za postupak pripreme jela nije potreban.
- Odaberite općenito nižu temperaturu navedenu u receptu ili u tablici pripreme te jelo koje pripremate provjerite nakon kratkog vremena.
- Prethodno zagrijte prostor za pripremu jela ako je tako navedeno u receptu ili tablici pripreme.
- Vrata tijekom pripreme po mogućnosti nemojte otvarati.
- Za pečenje koristite mat, tamne kalupe. Oni bolje preuzimaju toplinu te ju brže prenose na tijesto. Svijetli materijali od plemenitog čelika ili aluminija reflektiraju toplinu, koja tako teže dođe namirnicu koja se priprema. Dno prostora za pripremu jela ili rešetku ne pokrivajte s aluminijskom folijom koja reflektira toplinu.
- Kontrolirajte trajanje pripreme jela, kako biste izbjegli potrošnju energije kod pripreme namirnica. Podesite vrijeme trajanja pripreme jela ili koristite termometar za hranu, ako je raspoloživ.
- Za brojna jela možete koristiti način rada Vrući zrak plus . Njime možete pripremati na nižim temperaturama nego u načinu rada Gornji i donji grijač , jer se toplina odmah raspodjeljuje u prostoru za pripremu jela. Osim toga jelo možete istovremeno pripremati na više razina.
- Za jela s roštilja po mogućnosti koristite način rada Roštilj s kruženjem zraka . Pri tom jelo pripremate na nižim temperaturama nego u ostalim

načinima rada pripreme na roštilju, kod maksimalno podešene temperature.

- U načinu rada Eco - Vrući zrak  pripremate energetske štedljivo s optimalnim korištenjem topline. Ovaj način rada koristite za pripremu manjih količina poput zamrznute pizze ili kolačića iz modlica. Vrata tijekom pripreme nemojte otvarati.
- Za pripremu s parom na način da štedite energiju, možete koristiti način rada Eco kuhanje na pari . Ovaj način je prije svega prikladan za pripremu povrća i ribe.
- Kada je moguće, istovremeno pripremajte više jela. Postavite ih jedno uz drugo ili na različite razine.
- Jela koja ne možete istovremeno pripremati, po mogućnosti pripremajte jedno za drugim, kako biste iskoristili već postojeću toplinu.

## Postavke

- Kako biste smanjili potrošnju energije, za upravljačke elemente odaberite postavku Zaslon | QuickTouch | Isključeno.
- Za osvijetljenje prostora za pripremu jela odaberite postavku Osvjetljenje | Isključeno ili „Uključeno“ na 15 sekundi. Osvjetljenje prostora za pripremu u svakom trenutku možete ponovno uključiti pomoću senzorske tipke .

## Način uštede energije

Kada se ne odvija postupak pripreme jela i ne slijedi daljnje upravljanje, pećnica s parom se za uštedu energije automatski isključuje. Prikazuje se aktualno vrijeme ili se zaslon zatamnjuje (pogledajte poglavlje „Postavke“).



Greška zbog nedostajućeg sita na dnu.

Ukoliko nedostaje sito na dnu, ostaci namirnica mogu dospjeti u odvod. Voda se ne može ispumpati.

Provjerite prije svakog postupka pripreme, da li je sitno na dnu postavljeno.

- Uključite pećnicu s parom.

Prikazuje se glavni izbornik.

- Ukoliko hranu želite pripremati u načinu rada s parom ili dodavanjima pare, napunite spremnik za vodu i umetnite ga.

Destilirana ili mineralna voda ili druge tekućine mogu oštetiti pećnicu s parom.

Upotrebljavajte **isključivo svježu, hladnu pitku vodu** (ispod 20°C).

- Umetnite namirnice u prostor za pripremu jela.
- Odaberite Načini rada .
- Odaberite željeni način rada.

Pojavljuje se način rada i predložena vrijednost temperature te eventualno vlažnosti.

- Promijenite preporučene vrijednosti, ukoliko je to potrebno.


Ove predložene vrijednosti se unutar nekoliko sekundi preuzimaju. Naknadno možete promijeniti temperaturu i vlažnost putem odabira prikaza temperature ili prikaza vlažnosti.

- Potvrdite s *OK*.

Pojavljuju se potrebna i trenutna temperatura te počinje faza zagrijavanja.

Možete pratiti povećanje temperature. Kad se postigne odabrana temperatura, oglašava se zvučni signal.


- Nakon postupka pripreme odaberite *Završiti*.

 Opasnost od ozljede vrućom parom.

Kod postupka pripreme jela s parom pri otvaranju vrata može izaći jako puno vruće pare. Možete se opeći parom.

Odmaknite se korak unazad i pričekajte dok vruća para nestane.

- Izvadite namirnice iz prostora za pripremu jela.

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o staklo vrata.

Pri zatvaranju vrućih vrata navucite kuhinjske rukavice.

# Upravljanje

## Čišćenje pećnice s parom nakon postupka pripreme

- Po potrebi izvadite spremnik za vodu i posudu za kondenzat i ispraznite ih.
- Isključite pećnicu s parom.

Nakon postupka pripreme s jelom pojavljuje se Uređaj se ispire.

- Slijedite upute na zaslonu.

Postupak ispiranja svakako provedite kako biste iz sustava isprali eventualne ostatke hrane.

Ako ste odabrali postavku Zaslom | QuickTouch | Isključeno pećnicu s parom morate uključiti kako bi mogli otvoriti vrata.

- Očistite i osušite cijelu pećnicu s parom na način opisan u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Vrata zatvorite tek kad je prostor za pripremu jela potpuno suh.

## Dodavanje vode

Ako tijekom postupka pripreme nestane vode, oglašava se zvučni signal i pojavljuje se zahtjev za dodavanjem svježe vode.

- Izvadite spremnik za vodu i napunite ga vodom.
- Umetnite spremnik za vodu.

Postupak pripreme jela se nastavlja.

## Promjena vrijednosti i postavki za postupak pripreme jela


Dok se odvija postupak pripreme jela ovisno o načinu rada možete promijeniti vrijednosti ili postavke za taj postupak pripreme.


Ovisno o načinu rada možete promijeniti sljedeće postavke:

- Temperatura
- Vlaga
- Vrij. pripreme
- Booster
- Prethodno zagrijavanje
- Crisp function

## Promjena temperature i temperature jezgre

Preporučenu temperaturu možete trajno podesiti u skladu s osobnim navikama pripreme putem Postavke | Preporučene temperature.

Temperatura jezgre  prikazuje se samo kada se koristi termometar za hranu (pogledajte poglavlje „Pečenje“, odlomak „Termometar za hranu“).

- Dodirnite prikaz temperature.
- Po potrebi promijenite temperaturu i temperaturu jezgre .
- Potvrdite s OK.

Postupak pripreme se odvija s promijenjenim željenim temperaturama.

## Promjena Vlaga

- Dodirnite prikaz vlažnosti.
- Promijenite vlažnost.
- Potvrdite s OK.

Postupak pripreme dalje se odvija s promijenjenom vlažnosti.

## Podešavanje vremena pripreme

Na rezultat pripreme jela može negativno utjecati ako između umetanja namirnice koja se priprema i početka pripreme protekne dulje vrijeme. Svježije namirnice mogu promijeniti boju ili se čak pokvariti.

Kod pečenja, tijesto bi se moglo isušiti a djelovanje sredstva za dizanje tijesta oslabiti.

Odaberite što kraće vrijeme do početka postupka pripreme.

Umetnuli ste namirnicu u prostor za pripremu jela, odabrali ste način rada i potrebne postavke kao primjerice temperaturu.

Unosom Vrij. pripreme, Završetak u ili Početak u postupak pripreme možete automatski isključivati ili uključivati i isključivati.

- Vrij. pripreme  
Podešavate vrijeme koje je potrebno za pripremu jela. Po isteku ovog vremena prostor za pripremu jela se automatski isključuje. Maksimalno vrijeme pripreme, koje se može podesiti, ovisi o odabranom načinu rada.
- Završetak u  
Određujete vrijeme kada postupak pripreme jela treba završiti. Osvjetljenje prostora za pripremu jela se u tom trenutku automatski isključuje.
- Početak u  
Ova se funkcija prikazuje u izborniku tek kada ste podesili Vrij. pripreme ili Završetak u. Pomoću Početak u podešavate vrijeme kada postupak pripreme jela treba započeti. Osvjetljenje prostora za pripremu jela se u tom trenutku automatski uključuje.

- Odaberite ⊕ ili Tajmer.
- Podesite željena vremena.
- Potvrdite s *OK*.

Kod pripreme s parom vrijeme pripreme počinje istjecati tek kada je postignuta podešena potrebna temperatura.

Ukoliko se jelo priprema s temperaturom većom od oko 80°C (priprema na pari) ili od 80-100°C i 100 % vlage (kombinirana priprema), po završetku postupka pripreme jela automatski se uključuje redukcija pare.

- Pričekajte da se isključi Redukcija pare prije nego što otvorite vrata i izvadite namirnicu iz prostora za pripremu jela.

## Promjena podešenog vremena pripreme

- Odaberite ⊕, unos vremena ili Tajmer.
- Odaberite željeno vrijeme i promijenite ga.
- Potvrdite s *OK*.

Postavke se brišu kod nestanka električnog napajanja.

## Brisanje podešenog vremena pripreme

- Odaberite ⊕, unos vremena ili Tajmer.
- Odaberite željeno vrijeme.
- Odaberite Brisati.
- Potvrdite s *OK*.

Ako obrišete Vrij. pripreme, također se brišu podešena vremena za Završetak u i Početak u.

Ukoliko obrišete Završetak u ili Početak u postupak pripreme jela započinje s podešenim vremenom pripreme.

# Upravljanje

## Prekid postupka pripreme

Kada prekinete postupak pripreme jela isključuje se grijanje prostora za pripremu jela i osvjetljenje. Podešeno vrijeme trajanja pripreme se briše.

### Prekid postupka pripreme bez podešenog vremena pripreme

- Odaberite Završiti.

Prikazuje se glavni izbornik.

### Prekid postupka pripreme s podešenim vremenom pripreme

- Odaberite Prekid.

Prikazuje se Prekinuti pripremu?.


- Odaberite Da.

Prikazuje se glavni izbornik.

## Kratki prekid postupka pripreme


Postupak pripreme se prekida kada otvorite vrata. Isključuje se grijanje prostora za pripremu jela.

Kod kuhanja na pari kao i kod programa i primjena samo s radom na paru podešeno vrijeme se pohranjuje.

 Opasnost od ozljede vrućom parom.

Kod postupka pripreme jela s parom pri otvaranju vrata može izaći jako puno vruće pare. Možete se opeći parom.

Odmaknite se korak unazad i pričekajte dok vruća para nestane.

 Opasnost od ozljede o vruće površine i vruću namirnicu.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela, o vodilice za prihvat, pribor, namirnicu i staklo od vrata.

Za umetanje ili vađenje vrućih jela ili tijekom bilo kakvih postupaka u vrućem prostoru za pripremu jela kao i prilikom zatvaranja vrućih vrata navucite kuhinjske rukavice.

Prilikom umetanja ili vađenja posude za pripremu jela pazite da se vruće jelo ne prelije.

Postupak pripreme se nastavlja nakon što zatvorite vrata.


Prvo se ponovno zagrijava i prikazuje se rast temperature prostora za pripremu jela.

Tek kada je postignuta podešena temperatura, kod pripreme na pari kao i kod programa i primjena samo u radu s parom teče preostalo vrijeme pripreme.


Samo pri postupcima pripreme sa 100 % vlažnosti i temperaturama do 100°C. Postupak pripreme se prekida prije vremena kad se vrata otvore tijekom zadnjih minuta pripreme (55 sekundi preostalog vremena).

## Prethodno zagrijavanje prostora za pripremu jela

Funkcija **Booster** služi za brzo zagrijavanje prostora za pripremu jela u pojedinim načinima rada.



Funkcija **Prethodno zagrijavanje** se može koristiti u svakom načinu rada s pećnicom (osim **Eco - Vrući zrak** ) te se za svaki postupak pripreme mora pojedinačno uključiti.

Prethodno zagrijavanje prostora za pripremu jela potrebno je samo za malobrojne pripreme jela.

- Kod sljedećih priprema prethodno zagrijte prostor za pripremu jela:
  - Kolača i peciva s kratkim vremenima pripreme (do oko 30 minuta) kao i osjetljivog tijesta (npr. biskvit) u načinu rada **Gornji i donji grijač** 

### Booster

Kao tvornička postavka funkcija **Booster** je uključena za sljedeće načine rada (**Postavke | Booster | Uključeno**):

- **Vrući zrak plus** 
- **Gornji i donji grijač** 

Kada podesite temperaturu iznad 100°C i uključite funkciju **Booster**, prostor za pripremu se pomoću brže faze zagrijavanja zagrijava na podešenu temperaturu. Pri tome se gornji grijač/roštilj, prstenasti grijač i ventilator istovremeno uključuju.

Osjetljiva tijesta (primjerice biskvit, sitna peciva) s funkcijom **Booster** prebrzo potamne odozgo. Kod ovih priprema isključite funkciju **Booster**.

## Uključivanje ili isključivanje **Booster** za jedan postupak pripreme

Kad ste odabrali postavku **Booster | Uključeno**, možete pojedinačno isključiti funkciju za jedan postupak pripreme.

Isto tako možete pojedinačno uključiti funkciju za jedan postupak pripreme ukoliko ste odabrali postavku **Booster | Isključeno**.

Primjer: odabrali ste način rada i potrebne postavke poput temperature. Želite isključiti funkciju **Booster** za ovaj postupak pripreme jela.

- Povucite padajući izbornik prema dolje.

**Booster** je označeno narančasto.

- Odaberite **Booster**.

**Booster** je sukladno shemi boja označeno crno ili bijelo.

- Zatvorite padajući izbornik.

Funkcija **Booster** isključena je tijekom faze zagrijavanja. Samo pripadajući grijači za odabrani način rada prethodno zagrijavaju prostor za pripremu.

# Upravljanje

## Prethodno zagrijavanje

Većinu pripremljenih jela možete umetnuti u hladan prostor za pripremu jela kako bi se iskoristila toplina već i tijekom faze zagrijavanja.

Kada ste podesili vrijeme pripreme, ono počinje teći tek kada je postignuta željena temperatura i kada umetnete namirnice.

Postupak pripreme jela pokrenite odmah, bez pomicanja vremena početka.

## Uključivanje Prethodno zagrijavanje

Funkcija Prethodno zagrijavanje se za svaki postupak pripreme mora pojedinačno uključiti.

Primjer: odabrali ste način rada i potrebne postavke poput temperature.

Želite uključiti funkciju Prethodno zagrijavanje za ovaj postupak pripreme jela.

- Povucite padajući izbornik prema dolje.

Prethodno zagrijavanje je sukladno shemi boja označeno crno ili bijelo.

- Odaberite Prethodno zagrijavanje.

Prethodno zagrijavanje je označeno narančasto.

- Zatvorite padajući izbornik.

Prikazuje se poruka Umetnite namirnice u s vremenom. Prostor za pripremu jela se zagrijava na podešenu temperaturu.

- Umetnite namirnicu u prostor za pripremu jela, čim se to od Vas traži.
- Potvrdite s OK.








## Crisp function

Funkcija Crisp function (redukcija pare) omogućuje po potrebi odvođenje pare tijekom cjelokupnog postupka pripreme ili samo privremeno.

Korištenje ove funkcije je smisleno ukoliko pripremate jela poput quiche, pizze, kolača s vlažnim nadjevom ili muffina.

Meso od peradi, pripremljeno s ovom funkcijom, imati će hrskavu koricu.

Funkciju Crisp function možete upotrijebiti kod sljedećih načina rada:

- Vrući zrak plus 
- Gornji i donji grijač 
- Intenzivno pečenje 
- Donji grijač 
- Gornji grijač 
- Roštijl s kruženjem zraka 
- Posebni kolači 

## Uključivanje Crisp function

Funkcija Crisp function se za svaki postupak pripreme mora pojedinačno uključiti.

Odabrali ste način rada i potrebne postavke poput temperature.

Želite uključiti funkciju Crisp function za ovaj postupak pripreme jela.

- Povucite padajući izbornik prema dolje.

Crisp function je sukladno shemi boja označeno crno ili bijelo.

- Odaberite Crisp function.


Crisp function je označeno narančasto.

- Zatvorite padajući izbornik.

Funkcija Crisp function je uključena.

Putem padajućeg izbornika u svakom se trenutku funkcija Crisp function može ponovno isključiti.

## Ispuštanje mlaza pare

Kod svih načina rada s pećnicom (izuzev Eco - Vrući zrak ) možete tijekom postupka pripreme ispuštati mlazove pare. Broj mlazova pare nije ograničen.

Čim se prikaže Mlaz pare i Početak se nalazi na zelenoj podlozi, možete dodavati paru.

Pričekajte da se pećnica zagrije kako bi se para ravnomjerno rasporedila u zagrijanom prostoru za pripremu jela.

- Odaberite Početak.

Mlaz pare je ispušten. Traje oko 1 minute.

- Sukladno tome postupite kako biste paru dodali sljedeći puta, čim se Početak ponovo nalazi na zelenoj podlozi.

## Promjena načina rada

Tijekom postupka pripreme možete izvršiti promjenu na drugi način rada.

- Odaberite simbol odabranog načina rada.
- Kada ste podesili vrijeme pripreme poruku Prekinuti postupak? potvrdite s Da.
- Odaberite novi način rada.

Pojavljuje se promijenjeni način rada i pripadajuće predložene vrijednosti.

- Podesite vrijednosti za postupak pripreme i potvrdite s OK.

## Važne i korisne informacije

---

U poglavlju „Važne i korisne informacije“ možete pronaći opće važne napomene. Ako kod namirnica i/ili načina primjene treba uvažiti posebnosti, na to će se upozoriti u odgovarajućim poglavljima.

### Posebnost pripreme na pari

Kod kuhanja na pari vitamini i minerali ostaju u potpunosti očuvani jer namirnice ne leže u vodi.

Kod kuhanja na pari tipičan vlastiti okus namirnica ostaje bolje očuvan nego kod uobičajenog kuhanja. Zato preporučujemo da namirnice uopće ne solite ili da ih posolite tek nakon pripreme. Namirnice osim toga zadržavaju svoju svježiu, prirodnu boju.

### Posuđe za kuhanje

#### Posude za kuhanje

Uz pećnicu s parom priložene su posude za pripremu jela od plemenitog čelika. Dostupne su i druge posude za kuhanje različitih veličina, koje se mogu isporučiti perforirane ili ne (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“). Tako za pripremu svakog jela možete odabrati odgovarajuću posudu.

Za **pripremu s parom** po mogućnosti upotrebljavajte perforirane posude za pripremu jela. Tako para može sa svih strana doći do namirnica i one se ravnomjerno pripremaju.

#### Vlastito posuđe

Možete upotrebljavati vlastito posuđe. Pritom pazite na sljedeće:

- Posuđe mora biti prikladno za uporabu u pećnici i otporno na paru. Kada za kuhanje na pari želite upotrijebiti plastično posuđe, raspitajte se kod proizvođača je li ono za to prikladno.

- Posuđe debelih stijenki, primjerice porculan, keramika ili kamenina, manje je prikladno za pripremu s parom. Debele stijenke loše provode toplinu i zbog toga se vrijeme pripreme navedeno u tablicama znatno produljuje.
- Posuđe postavite na umetnutu rešetku ili u posudu za pripremu na pari, ne na dno prostora za pripremu jela. Ovisno o veličini posuđa možete i rešetku s površinom za odlaganje prema gore staviti na dno prostora za pripremu jela, posuđe staviti na nju i dodatno izvaditi vodilice za prihvat (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje vodilice za prihvat“).
- Morate ostaviti mali razmak između gornjeg ruba posude i gornje stijenke prostora za pripremu jela kako bi u posudu dolazilo dovoljno pare.

### Razina umetanja

Možete odabrati razinu umetanja koju želite, a također i pripremati jela na više razina istovremeno. Na taj način se vrijeme pripreme neće promijeniti.

Ako za pripremu jela na pari istovremeno koristite više posuda za kuhanje, posude postavite jednu ispod druge. Po mogućnosti ostavite jednu razinu umetanja između posuda slobodnu.

Posudu, rešetku i limumetnite uvijek između prečki vodilica za prihvat, kako bi se onemogućilo prevrtanje.



### Duboko zamrznute namirnice

Kod pripreme zamrznutih namirnica vrijeme zagrijavanja je duže nego kod svježih namirnica. Što je više zamrznutih namirnica u prostoru za pripremu jela, to faza zagrijavanja duže traje.

### Temperatura

Pripremom s parom postiže se maksimalno 100°C. Pri toj se temperaturi mogu pripremati gotovo sve namirnice. Neke osjetljive namirnice, kao primjerice bobičasto voće, moraju se pripremati na nižoj temperaturu, jer će se u suprotnom rasprsnuti. Na spomenuto se upućuje u odgovarajućim poglavljima.

### Vrijeme pripreme

Kod pripreme s parom vrijeme pripreme počinje istjecati tek kada je postignuta podešena temperatura.

Vrijeme pripreme kod kuhanja na pari općenito odgovara vremenu pripreme u loncu za kuhanje. Napomene o utjecaju određenih čimbenika na vrijeme pripreme možete pronaći u sljedećim poglavljima.

Vrijeme pripreme ne ovisi o količini namirnica. 1 kg krumpira priprema se jednako dugo kao i 500 g krumpira.

### Priprema s tekućinom

Kod pripreme s tekućinom napunite samo 2/3 posude kako biste spriječili prilijevanje prilikom vađenja.

### Vlastiti recepti – priprema na pari

Namirnice i jela koja se pripremaju u loncu mogu se pripremati i u pećnici s parom. Na pećnicu s parom može se primijeniti isto vrijeme pripreme. Pritom imajte u vidu da se kod pripremanja na pari jelo ne može zapeći.

### Univerzalni lim i kombinirana rešetka

Univerzalni lim upotrebljavajte s umetnutom rešetkom, npr. kod pečenja i pripreme na roštilju. Prilikom pečenja možete na taj način uhvatiti sok od mesa i zatim ga upotrijebiti za pripremu umaka.

Ukoliko koristite univerzalni lim s položenom kombiniranom rešetkom, tada univerzalni lim umetnite između dvije prečke neke razine umetanja, i kombinirana rešetka se nalazi automatski iznad. Prilikom izvlačenja povucite istovremeno oba dijela.


### Zaštita od izvlačenja

Kombinirana rešetka i univerzalni lim imaju zaštitu od izvlačenja koja sprečava da iskliznu iz razine za umetanje ako su samo djelomično izvučeni. Rešetku i lim treba nadignuti prilikom vađenja.

# Kuhanje na pari


---

## Eco kuhanje na pari

Za pripremu s parom na način da štedite energiju, možete koristiti način rada Eco kuhanje na pari . Ovaj način je prije svega prikladan za pripremu povrća i riže.

Preporučujemo vremena pripreme i temperature iz tablice u poglavlju „Priprema na pari“.

Po potrebi možete nastaviti s pripremom.

Za pripremu namirnica koje sadrže škrob, kao primjerice krumpira, riže i tjestenine, po mogućnosti koristite način rada Kuhanje na pari .

## Postavka

Načini rada  | Eco kuhanje na pari 

## Napomene o tablici za pripremu jela

Pročitajte podatke o vremenima pripreme, temperaturama i po potrebi napomene za pripremu.

### Odabir vremena pripreme

Navedena vremena pripreme su orijentacijske vrijednosti.

- Prvo odaberite kraće vrijeme. Po potrebi možete nastaviti s pripremom.

## Povrće

### Svježe namirnice

Svježe povrće pripremajte na uobičajeni način, npr. operite, očistite i usitnite.

### Duboko zamrznute namirnice

Duboko zamrznuto povrće nije potrebno odmrzavati. Iznimka: povrće zamrznuto u kocku.

Duboko zamrznuto i svježe povrće s istim vremenom pripreme može se pripremati zajedno.

Usitnite veće, zamrznute komade. Pridržavajte se vremena pripreme na pakiranju.

### Posude za kuhanje

Namirnice malog promjera po komadu (npr. grašak, šparoge) uopće ne stvaraju ili stvaraju samo male praznine pa para jedva može prodirati. Za očuvanje ravnomjernog rezultata kuhanja za ove namirnice odaberite plitke posude i napunite ih samo do 3–5 cm visine. Veće količine namirnica raspodijelite na više plitkih posuda za kuhanje.

Različito povrće s istim vremenom pripreme može se pripremati u jednoj posudi.

Posuđe koje se priprema u tekućini, npr. crveni kupus, pripremajte u neperforiranim posudama.

## Razina umetanja

Kada u perforiranim posudama pripremate povrće koje pušta boju, npr. cikla, ispod ne stavljajte nikakve namirnice. Tako ćete izbjeći promjene boje zbog tekućine koja kapa.

### Vrijeme pripreme

Vrijeme pripreme kao i kod konvencionalnog kuhanja ovisi o veličini namirnice i željenom stupnju pripreme. Primjer: tvrđe kuhani krumpir, narezan na četvrtine: oko 17 minuta  
tvrđe kuhani krumpir, narezan na polovice: oko 20 minuta

### Postavke

Automatski programi  | Povrće | ... |

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

## Kuhanje na pari

| Povrće  | 🕒 [min]                 |
|---|-------------------------|
| Artičoka  | 32-38                   |
| Cvjetača, cijela  | 27-28                   |
| Cvjetača, cvjetovi  | 8                       |
| Mahune, zelene  | 10-12                   |
| Brokula, cvjetovi   | 3-4                     |
| Slatka mrkva, cijela  | 7-8                     |
| Slatka mrkva, polovice  | 6-7                     |
| Slatka mrkva, usitnjena   | 4                       |
| Cikorija, prepolovljena   | 4-5                     |
| Kineski kupus, narezani   | 3                       |
| Grašak  | 3                       |
| Komorač, prerezan na pola   | 10-12                   |
| Komorač, trakice  | 4-5                     |
| Raštika, nasjeckana   | 23-26                   |
| Krumpir tvrđe kuhan, oguljen<br>cijeli<br>prepolovljen<br>narezan na četvrtine            | 27-29<br>21-22<br>16-18 |
| Krumpir djelomice čvrsto kuhan, oguljen<br>cijeli<br>prepolovljen<br>narezan na četvrtine | 25-27<br>19-21<br>17-18 |
| Krumpir, dobro kuhan, oguljen<br>cijeli<br>prepolovljen<br>narezan na četvrtine           | 26-28<br>19-20<br>15-16 |
| Koraba, narezana na štapiće   | 6-7                     |
| Buča, narezana na kockice   | 2-4                     |
| Klip kukuruza   | 30-35                   |
| Blitva, narezana  | 2-3                     |
| Paprika, kockice ili trakice  | 2                       |

## Kuhanje na pari

| <b>Povrće</b>                             | <b>🕒 [min]</b> |
|---|----------------|
| Krumpir u ljusci, tvrdo kuhan             | 30–32          |
| Gljive                                    | 2              |
| Poriluk (vlasac), nasjeckan               | 4-5            |
| Poriluk (vlasac), prepolovljene stabljike | 6              |
| Romanesco, cijeli                         | 22–25          |
| Brokula romanesco, cvjetovi               | 5–7            |
| Prokulica                                 | 10-12          |
| Cikla, cijela                             | 53–57          |
| Crveni kupus, nasjeckan                   | 23-26          |
| Turovac, cijeli, debljine palca           | 9–10           |
| Korijen celera, narezan na štapiće        | 6-7            |
| Šparoge, zelene                           | 7              |
| Šparoge, bijele, debljine palca           | 9–10           |
| Mala mrkva, usitnjena                     | 6              |
| Špinat                                    | 1–2            |
| Šiljati kupus, nasjeckan                  | 10–11          |
| Celer bjelaš, nasjeckan                   | 4-5            |
| Repa, nasjeckana                          | 6-7            |
| Bijeli kupus, nasjeckan                   | 12             |
| Kelj, nasjeckan                           | 10–11          |
| Tikvice, ploške                           | 2–3            |
| Slatki grašak                             | 5–7            |

🕒 Vrijeme pripreme

# Kuhanje na pari

---

## Riba

### Svježe namirnice

Svježu ribu pripremite na uobičajeni način, npr. očistite ljuskice, izvadite iznutrice i operite.

### Duboko zamrznute namirnice

Ribu prije pripreme ne treba potpuno odmrznuti. Dovoljno je da površina bude dovoljno meka da upije začine.

### Priprema

Prije pripreme nakapajte ribu npr. sokom od limuna ili limete. Tako će riblje meso biti čvršće.

Ribu se ne mora soliti jer se kod pripreme na pari u najvećoj mjeri čuvaju mineralne tvari koje omogućuju da riba zadrži vlastiti okus.

### Posude za kuhanje

Namastite perforirane posude za kuhanje.

### Razina umetanja

Kada u perforiranim posudama pripremate ribu, a istovremeno u drugim posudama pripremate ostale namirnice, izbjegnite prenošenje okusa zbog tekućine koja kapa tako da posudu s ribom umetnete izravno iznad univerzalnog lima.

## Temperatura

### 85–90°C

Za nježnu pripremu osjetljivih vrsta ribe, npr. list.

### 100°C

Za pripremu ribe s čvrstim mesom, npr. bakalar i losos.

Za pripremu ribe u umaku ili juhi.

## Vrijeme pripreme

Vrijeme pripreme ovisi o debljini i svojstvima namirnica, ne o težini. Što je namirnica deblja, to je vrijeme pripreme dulje. Komad ribe težine 500 g i debljine 3 cm dulje se priprema od komada težine 500 g i debljine 2 cm.

Što se riba dulje priprema, njeno meso postaje tvrđe. Pridržavajte se navedenih vremena pripreme. Kada riba nije dovoljno pripremljena, nastavite je pripremati još nekoliko minuta.

Produljite navedeno vrijeme pripreme za nekoliko minuta ako pripremate ribu u umaku ili juhi.

## Savjeti

- Uporabom začina i začinskog bilja, npr. kopra, podupire se vlastiti okus.
- Veću ribu pripremajte u položaju kao da pliva. Kako biste dobili željeni položaj stavite malu šalicu ili slično, s otvorom prema dolje, u posudu za pripremu jela. Na šalicu natakните ribu s trbuhom prema dolje.
- Za pripremu **ribljeg temeljca** u posudu stavite dijelove koje nećete koristiti npr. kosti, peraje i glavu zajedno s povrćem za juhu i hladnom vodom. Pripremajte na 100°C oko 60-90 minuta. Što je vrijeme pripreme dulje, temeljac će biti snažniji.
- Za pripremu **ribe „na plavo“** riba se priprema u vodi s octom (omjer voda: ocat po receptu). Važno je da se ne ošteti koža ribe. Pripremati se može šaran, pastrva, linjak, jegulja i losos.

## Postavke

Automatski programi  Auto | Riba | ... | Kuhanje na pari

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari

Temperatura: pogledajte tablicu

Vrijeme pripreme: pogledajte tablicu

## Kuhanje na pari

| Riba                     | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] |
|--------------------------|---------|---------|
| Jegulja                  | 100     | 5–7     |
| Filet grgeča             | 100     | 8–10    |
| Filet orade              | 85      | 3       |
| Pastrva, 250 g           | 90      | 10–13   |
| Filet ribe konjski jezik | 85      | 4–6     |
| Filet bakalara           | 100     | 6       |
| Šaran, 1,5 kg            | 100     | 18–25   |
| Filet lososa             | 100     | 6–8     |
| Odrezak lososa           | 100     | 8–10    |
| Morska pastrva           | 90      | 14–17   |
| Filet pangasiusa         | 85      | 3       |
| Filet crvenog grgeča     | 100     | 6–8     |
| Filet kolje              | 100     | 4–6     |
| Filet iverka             | 85      | 4–5     |
| Filet grdobine           | 85      | 8–10    |
| Filet lista              | 85      | 3       |
| Filet rumbača            | 85      | 5–8     |
| Filet tune               | 85      | 5–10    |
| Filet smuđa              | 85      | 4       |

🌡️ Temperatura, 🕒 Vrijeme pripreme jela



## Meso

### Svježe namirnice

Pripremite meso na uobičajeni način.

### Duboko zamrznute namirnice

Odmrznite meso prije pripreme (pogledajte poglavlje „Posebne primjene”, odlomak „Odmrzavanje”).

### Priprema

Meso koje treba zapeći, a zatim pirjati, npr. gulaš, potrebno je kratko peći na ploči za kuhanje.

### Vrijeme pripreme

Vrijeme pripreme ovisi o debljini i svojstvima namirnica, ne o težini. Što je namirnica deblja, to je vrijeme pripreme dulje. Komad mesa težine 500 g i debljine 10 cm dulje se priprema od komada težine 500 g i debljine 5 cm.

## Savjeti

- Ako treba zadržati **aromu**, koristite perforiranu posudu. Kako biste prikupili koncentrat ispod položite posudu koja nije perforirana ili univerzalni lim. Koncentrat možete dodavati u umake ili zamrznuti za kasniju uporabu.
- Za pripremu **krepe juhe** prikladno je pile za juhu, a od govedine koljenica, goveđa prsa, pržolica i kosti. U posudu za pripremu jela stavite meso zajedno s kostima, povrćem za juhu i hladnom vodom. Što je vrijeme pripreme dulje, temeljac će biti snažniji.

## Postavke

Automatski programi  Auto | Meso | ... | Kuhanje na pari

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

## Kuhanje na pari

| Meso                            | 🕒 [min] |
|---------------------------------|---------|
| Odrezak od potkoljenice, u vodi | 110–120 |
| Svinjska koljenica              | 135–140 |
| File pilećih prsa               | 8–10    |
| Koljenica                       | 105–115 |
| Gornja rebra, u vodi            | 110–120 |
| Tanko narezana teletina         | 3-4     |
| Odrezak dimljene svinjetine     | 6–8     |
| Janjeći ragu                    | 12–16   |
| Piletina                        | 60–70   |
| Rolada od puretine              | 12–15   |
| Pureći odresci                  | 4–6     |
| Prednja rebra, u vodi           | 130–140 |
| Goveđi gulaš                    | 105–115 |
| Pile za juhu, u vodi            | 80–90   |
| Goveđi but                      | 110–120 |

🕒 Vrijeme pripreme

## Riža

Riža tijekom kuhanja bubri i zato se mora pripremati u tekućini. Upijanje vlage, a time i omjer riže i tekućine ovise o vrsti riže.

Za vrijeme pripreme jela riža u potpunosti upija tekućinu, stoga na taj način neće doći do gubitka hranjivih tvari.

## Posude za kuhanje

Koristite neperforiranu posudu. Manje količine riže (do jedne posudice, oko 50–150 g) možete alternativno pripremati i na rešetki u odgovarajućoj posudi od plemenitog čelika.

## Priprema


Rižu operite prije pripreme. Ako rižu perete u posudi za kuhanje, ponovo pažljivo odlijte vodu.

**Savjet:** Potrebna količina tekućine može se odrediti pomoću vage ili „metode šalice“.

Za „metodu šalice“ prvo u šalicu napunite željenu količinu riže, a zatim stavite rižu u posudu za kuhanje. Zatim izmjerite potrebnu količinu tekućine (pogledajte tablicu) pomoću šalice i dodajte riži.

Pažite da je riža ravnomjerno raspodijeljena u posudi za kuhanje.

## Postavke



Automatski programi  | Riža | ... |




ili

Načini rada  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

|                           |  : |  [min] |
|---------------------------|---|--|
| <b>Riža dugog zrna</b>    |   |  |
| Basmati riža              | 1 : 1,5   | 15   |
| Parboiled riža            | 1 : 1,5   | 23–25  |
| Integralna riža           | 1 : 1,5   | 26–29  |
| Divlja riža               | 1 : 1,5   | 26–29  |
| <b>Riža okruglog zrna</b> |   |  |
| Riža na mlijeku           | 1 : 2,5   | 30   |
| Rižoto                    | 1 : 2,5   | 18–19  |

 :  odnos riže i tekućine,  vrijeme pripreme

# Kuhanje na pari

## Žitarice

Žitarice bubre tijekom pripreme, stoga se moraju pripremati u tekućini. Omjer žitarica prema tekućini ovisi o vrsti žitarice.

Žitarice se mogu pripremati cijele ili mljevene.

## Postavke

Automatski programi  Auto |  Žitarice | ... |

ili

Načini rada  |  Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

|                                | Omjer<br>žitarice : tekućina | 🕒 [min] |
|--------------------------------|------------------------------|---------|
| Amarant                        | 1 : 1,5                      | 15–17   |
| Bulgur                         | 1 : 1,5                      | 9       |
| Zeleni krupnik, cijeli         | 1 : 1                        | 18–20   |
| Zeleni krupnik, krupno mljeven | 1 : 1                        | 7       |
| Zob, zrno                      | 1 : 1                        | 18      |
| Zob, krupno mljevena           | 1 : 1                        | 7       |
| Proso                          | 1 : 1,5                      | 10      |
| Palenta                        | 1 : 3                        | 10      |
| Quinoa                         | 1 : 1,5                      | 15      |
| Raž, zrno                      | 1 : 1                        | 35      |
| Raž, krupno mljevena           | 1 : 1                        | 10      |
| Pšenica, zrno                  | 1 : 1                        | 30      |
| Pšenica, krupno mljevena       | 1 : 1                        | 8       |

🕒 Vrijeme pripreme

## Rezanci/Tjestenina

### Suha tjestenina

Suha tjestenina bubri tijekom kuhanja, zato se treba pripremati u tekućini. Tekućina mora dobro prekriti tjesteninu. Rezultat kuhanja je bolji ako se upotrijebi vruća tekućina.

Produžite vrijeme pripreme koje navodi proizvođač za oko  $\frac{1}{3}$ .

### Svježe namirnice

Svježa tjestenina, npr. iz hladnjaka, ne mora bubriti. Kuhajte je u namašćenoj perforiranoj posudi.

Razdvojite zalijepljene rezance odnosno tjesteninu te je ravnomjerno rasporedite po posudi.

### Postavke

Automatski programi  Auto | Tjestenina | ... |

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

| Svježe namirnice               | 🕒 [min] |
|--------------------------------|---------|
| Valjušci                       | 2       |
| Gumbeki                        | 1       |
| Ravioli                        | 2       |
| Špecle                         | 1       |
| Tortelini                      | 2       |
| <b>Suha tjestenina, u vodi</b> |         |
| Široki rezanci                 | 14      |
| Tjestenina za juhu             | 8       |

🕒 Vrijeme pripreme

# Kuhanje na pari

---

## Okruglice

Gotove okruglice u vrećicama za kuhanje moraju biti dobro prekrivene vodom jer inače, unatoč tome što su prethodno namočene u vodi, ne upijaju dovoljno tekućine i raspadaju se.

Svježe okruglice kuhajte u namašćenoj perforiranoj posudi.

## Postavke

Automatski programi  Auto | Tjestenina | ... |

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

|  | ⌚ [min] |
|--|---------|
| Okruglice kuhane na pari                   | 30      |
| Okruglice od dizanog tijesta               | 20      |
| Okruglice od krumpira u vrećici za kuhanje | 20      |
| Okruglice od kruha u vrećici za kuhanje    | 18–20   |

⌚ Vrijeme pripreme

## Sušene mahunarke

Sušene mahunarke prije kuhanja treba barem 10 sati namakati u hladnoj vodi. Namakanjem postaju probavljivije i skraćuje se vrijeme pripreme. Omekšane mahunarke prilikom pripreme moraju biti prekrivene vodom.

**Leća** se ne mora namakati.

Namočene mahunarke namaču se ovisno o sorti, i mora se paziti na omjer mahunarki i tekućine.

### Postavke

Automatski programi  Auto | Mahunarke | ... |

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

| Namočeno                 |         |
|--------------------------|---------|
|                          | 🕒 [min] |
| <b>Grah</b>              |         |
| Bubrežasti grah          | 55–65   |
| Crveni grah (Azuki-grah) | 20–25   |
| Crni grah                | 55–60   |
| Šareni grah              | 55–65   |
| Bijeli grah              | 34–36   |
| <b>Grašak</b>            |         |
| Žuti grašak              | 40–50   |
| Zeleni grašak, oljušten  | 27      |

🕒 Vrijeme pripreme

## Kuhanje na pari

| Nenamočeno               |                               |         |
|--------------------------|-------------------------------|---------|
|                          | Omjer<br>mahunarke : tekućina | 🕒 [min] |
| <b>Grah</b>              |                               |         |
| Bubrežasti grah          | 1 : 3                         | 130–140 |
| Crveni grah (Azuki-grah) | 1 : 3                         | 95–105  |
| Crni grah                | 1 : 3                         | 100–120 |
| Šareni grah              | 1 : 3                         | 115–135 |
| Bijeli grah              | 1 : 3                         | 80–90   |
| <b>Leća</b>              |                               |         |
| Smeđa leća               | 1 : 2                         | 13–14   |
| Crvena leća              | 1 : 2                         | 7       |
| <b>Grašak</b>            |                               |         |
| Žuti grašak              | 1 : 3                         | 110–130 |
| Zeleni grašak, oljušten  | 1 : 3                         | 60–70   |

🕒 Vrijeme pripreme



## Kokošja jaja

Za pripremu kuhanih jaja upotrijebite perforiranu posudu.

Jaja nije potrebno probosti prije kuhanja. Budući da se tijekom faze zagrijavanja lagano griju, kod pripremanja na pari ne dolazi do pucanja.

Neperforirane posude namastite ako u njima pripremate jela od jaja, npr. umućeno poširano jaje.

### Postavke

Automatski programi  Auto | Kokošja jaja | ... |

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

|  | 🕒 [min]            |
|--|--------------------|
| <b>Veličina S</b><br>meka<br>srednja<br>tvrda  | <br>3<br>5<br>9    |
| <b>Veličina M</b><br>meka<br>srednja<br>tvrda  | <br>4<br>6<br>10   |
| <b>Veličina L</b><br>meka<br>srednja<br>tvrda  | <br>5<br>6–7<br>12 |
| <b>Veličina XL</b><br>meka<br>srednja<br>tvrda | <br>6<br>8<br>13   |

🕒 Vrijeme pripreme


# Kuhanje na pari

## Voće

Voće pripremajte u neperforiranim posudama kako ne bi došlo do gubitka soka. Ako pripremate voće u perforiranoj posudi, ispod nje postavite neperforiranu posudu. Tako također neće doći do gubitka soka.

**Savjet:** Prikupljeni sok možete upotrijebiti za pripremu glazure za tortu.

## Postavke

Automatski programi  | Voće | ... |

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

|                               |  [min] |
|-------------------------------|---|
| Jabuke, u komadima            | 1–3   |
| Kruške, u komadima            | 1–3   |
| Trešnje                       | 2–4   |
| Žute šljive                   | 1–2   |
| Nektarine/breskve, u komadima | 1–2   |
| Šljive                        | 1–3   |
| Dunje, kockice                | 6–8   |
| Rabarbara, u komadima         | 1–2   |
| Ogrozd                        | 2–3   |

 Vrijeme pripreme

## Kobasice


### Postavke


Automatski programi  | Kobasice | ... |  
ili

Načini rada  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 90 °C

Vrijeme pripreme: vidi tablicu

| Kobasice           |  [min] |
|--------------------|---|
| Hrenovke           | 6–8   |
| Bolonjska kobasica | 6–8   |
| Bijele kobasice    | 6–8   |

 Vrijeme pripreme

## Rakovi

### Priprema

Duboko zamrznute rakove odmrznite prije pripreme.

Rakove očistite od ljusaka i iznutrica i operite ih.

### Posude za kuhanje

Namastite perforirane posude za kuhanje.

### Vrijeme pripreme

Što dulje pripremate rakove, to oni postaju tvrdi. Pridržavajte se navedenih vremena pripreme.

Produljite navedeno vrijeme pripreme za nekoliko minuta ako pripremate rakove u umaku ili juhi.

### Postavke

Automatski programi  Auto | Rakovi | ... |

ili

Načini rada:  | Kuhanje na pari

Temperatura: pogledajte tablicu

Vrijeme pripreme: pogledajte tablicu

|               | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] |
|---------------|---------|---------|
| Kozice        | 90      | 3       |
| Račići        | 90      | 3       |
| Veliki škampi | 90      | 4       |
| Rakovice      | 90      | 3       |
| Jastog        | 95      | 10-15   |
| Škampi        | 90      | 3       |

🌡️ Temperatura, 🕒 Vrijeme pripreme jela

# Kuhanje na pari

## Školjke

### Svježe namirnice

 Opasnost od trovanja uslijed starih školjki.

Stare školjke mogu izazvati trovanje.

Pripremajte samo zatvorene školjke.

Ne konzumirajte školjke koje se nakon pripreme nisu otvorile.

Svježe školjke prije kuhanje ostavite da odstoje u vodi nekoliko sati kako biste mogli isprati pijesak ako ga ima. Zatim ih snažno iščetkajte kako biste uklonili viseća vlakna.

### Duboko zamrznute namirnice

Odmrznite zamrznute školjke.

### Vrijeme pripreme

Što dulje kuhate školjke, to je njihovo meso tvrđe. Pridržavajte se navedenih vremena pripreme.

### Postavke



Automatski programi  Auto | Školjke | ... |

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari

Temperatura: pogledajte tablicu

Vrijeme pripreme: pogledajte tablicu

|                 |  [°C] |  [min] |
|-----------------|---|--|
| Priljepci       | 100   | 2  |
| Srčanke         | 100   | 2  |
| Dagnje          | 90  | 12   |
| Jakobove kapice | 90  | 5  |
| Kapelunge       | 100   | 2–4  |
| Vongole         | 90  | 4  |

 Temperatura,  Vrijeme pripreme jela

## Priprema jelovnika – ručna

Kod ručne pripreme jelovnika isključite redukciju pare (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Redukcija pare“).

Za pripremu jelovnika u jelovniku su sastavljene razne namirnice s različitim vremenima pripreme, primjerice filet crvenog grgeča s rižom i brokulom. Namirnice se pritom u prostor za pripremu jela stavljaju s vremenskim pomakom, kako bi bile istovremeno gotove.

### Razina umetanja

Namirnice koje kapaju (primjerice riba) ili namirnice koje puštaju boju (primjerice cikla) stavite izravno iznad univerzalnog lima. Na taj ćete način izbjeći prijenos okusa ili obojenja tekućinom koja kaplje.

### Temperatura

Temperatura kod pripreme jelovnika mora iznositi 100°C jer se veliki dio namirnica skuha samo na toj temperaturi. Ne pripremajte jelovnik na nižoj temperaturi ako se za namirnice preporučuju različite temperature, primjerice file orade 85°C i krumpir 100°C.

Ako se za neku namirnicu preporuča temperatura od npr. 85°C, najprije provjerite kakav je rezultat ako kuhate na 100°C. Osjetljive vrste ribe opušteno strukture, npr. list i rumbač, na 100°C postaju vrlo čvrste.

### Vrijeme pripreme

Ako se poveća preporučena temperatura, potrebno je smanjiti vrijeme pripreme za oko  $\frac{1}{3}$ .

## Primjer

### Vremena pripreme namirnice

(pogledajte tablicu za pripremu u poglavlju „Pripreme s parom“)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Parboiled riža       | 24 minute |
| Filet crvenog grgeča | 6 minuta  |
| Brokula              | 4 minuta  |

### Izračunavanje vremena pripreme koja je potrebno podesiti:

24 minute minus 6 minuta = 18 minuta  
(1. vrijeme pripreme: riža)

6 minuta minus 4 minute = 2 minute  
(2. vrijeme pripreme: filet crvenog grgeča)

Ostatak = 4 minute (3. vrijeme pripreme: brokula)

|                  |              |                             |                |
|------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| Vrijeme pripreme | 24 min. riža |                             |                |
|                  |              | 6 min. filet crvenog grgeča |                |
|                  |              |                             | 4 min. brokula |
| Postavka         | 18 min.      | 2 min.                      | 4 min.         |

### Priprema jednog jelovnika

- U prostor za pripremu jela najprije stavite rižu.
- Podesite 1. vrijeme pripreme, dakle 18 minuta.
- Po isteku 18 minuta umetnite filet crvenog grgeča.
- Podesite 2. vrijeme pripreme, dakle 2 minute.
- Po isteku 2 minute umetnite brokulu.
- Podesite 3. vrijeme pripreme, dakle 4 minute.

## Sous-vide

---

Kod ovog nježnog postupka pripreme, namirnice u vakumiranoj vrećici pripremaju se polagano i pri niskoj, konstantnoj temperaturi.

Zbog vakumiranja ne dolazi do isparavanja prilikom pripreme jela i zadržane su sve hranjive i aromatične vrijednosti namirnica.

Ovaj postupak pripreme jela rezultira intenzivnim okusom i ravnomjerno pripremljenom hranom.

Koristite isključivo svježe namirnice. Obratite pažnju na higijenu kao i na pridržavanje hladnog lanca.

Koristite isključivo temperaturno postavljene vakumske vrećice namijenjene za pripremu jela.

Ne pripremajte namirnice u vakumiranom pakiranju, na primjer vakumirane zamrznute namirnice, budući da možda prilikom pakiranja takvih namirnica nije korištena odgovarajuća vrećica za vakumiranje.

Vrećicu za vakumiranje koristite jednokratno.

Vakuimirajte jelo isključivo s uređajem za vakumiranje.

### Važne napomene za primjenu

Kako bi osigurali optimalnu pripremu jela, obratite pažnju na sljedeće upute:

- Koristite manje začina i bilja nego kod uobičajene pripreme jela, budući da je utjecaj na okus jela intenzivniji. Jelo možete pripremati i bez začina i tek ih dodati po završetku pripreme jela.
- Dodavanjem soli, šećera i tekućina smanjuje se vrijeme pripreme jela.

- Dodavanjem kiselih namirnica poput limuna ili octa jelo postaje čvršće.
- Nemojte koristiti alkohol ili češnjak, budući da to može rezultirati lošim okusom.
- Koristite isključivo vrećice za vakumiranje sukladne veličini namirnica koja se priprema. Ako je vrećica prevelika, u njoj može ostati zraka.
- Ukoliko u vrećicu za vakumiranje stavljate više različitih namirnica, tada u vrećicu postavite jednu namirnicu pokraj druge.
- Ako želite pripremati namirnice u više vrećica za vakumiranje, vrećice jednu uz drugu položite na rešetku.
- Vrijeme pripreme ovisi o debljini namirnice koja se priprema.
- Vrata za vrijeme postupka pripreme jela ostaju zatvorena. Otvaranje vrata produljuje vrijeme pripreme jela i može dovesti do drugačijih rezultata pripreme jela.
- Podatke o temperaturi i vremenu pripreme iz sous-vide recepta ne možete uvijek preuzeti 1:1. Postavke prilagodite željenom stupnju pripreme.
- Pri visokoj temperaturi i/ili duljem vremenu pripreme može doći do nedostatka tekućine. Kontrolirajte u međuvremenu prikaz na zaslonu.

## Savjeti

- Namirnice možete vakumirati 1 - 2 dana prije postupka pripreme, kako biste skratili vrijeme pripreme jela. Vakumirane namirnice stavite u hladnjak pri maksimalno 5°C. Kako bi se sačuvala kvaliteta i okus, namirnice se moraju pripremiti najkasnije za 2 dana.
- Tekućine prije vakumiranja zamrzните, primjerice marinadu, kako bi spriječili istjecanje iz vrećice.
- Prilikom punjenja vrećice za vakumiranje, rubove vrećice izvrtite prema van. Na taj će način var biti čist i besprijekoran.
- Ukoliko pripremljeno jelo ne želite odmah poslužiti nakon završetka postupka pripreme, položite ga u ledenu vodu i potpuno ga ohladite. Potom pripremljeno jelo pohranite pri maksimalno 5°C.  
Na taj ćete način sačuvati kvalitetu i okus te produljiti trajnost.  
**Iznimka:** Meso peradi konzumirajte odmah nakon pripreme.
- Nakon pripreme jela izrežite vrećicu za vakumiranje sa svih strana kako bi lakše došli do jela.
- Prije posluživanja naglo zapecite meso ili čvrste sorte ribe (na primjer losos). Na taj način ćete unijeti okus jela kao da je pripremljeno na roštilju.
- Za pripremu povrća, ribe ili mesa iskoristite sok od pečenja ili marinadu.
- Meso poslužite na prethodno zagrijanim tanjurima.

## Korištenje Sous-vide načina rada

- Isperite namirnicu hladnom vodom te ju osušite.
- Namirnicu položite u vrećicu za vakumiranje i dodajte začine ili tekućinu.
- Vakumirajte jelo s uređajem za vakumiranje.
- Za optimalan rezultat pripreme jela umetnite rešetku na 2. razinu.
- Vakumirano jelo položite na rešetku (a u slučaju više vrećica položite ih jedne uz drugu).
- Odaberite Načini rada .
- Odaberite Sous-vide .
- Po potrebi promijenite preporučenu temperaturu.
- Potvrdite s OK.
- Po potrebi poduzmite daljnje korake podešavanja (pogledajte poglavlje „Upravljanje“).

# Sous-vide

---

## **Mogući uzroci loših rezultata**

### Vrećica za vakumiranje se otvorila:

- Mjesto zavarenog spoja nije bilo čisto ili dovoljno stabilno te je došlo do puknuća.
- Vrećica se oštetila zbog oštre kosti.

### Jelo ima neprijatan okus ili miris:

- Pogrešno pohranjivanje jela, prekinut je lanac hlađenja.
- U namirnici su se prije vakumiranja nalazile klice.
- Dodaci (na primjer začini) dodani su u prekomjernoj količini.
- Vrećica ili zavareni spoj nije bio bespriježno izveden.
- Vakuum je preslab.
- Jelo nakon postupka pripreme nije odmah posluženo ili pravilno ohlađeno.



Vremena navedena u tablici su orijentacijske vrijednosti. Mi preporučujemo prvo odabir kraćeg vremena pripreme. Po potrebi možete nastaviti s pripremom. Vrijeme pripreme počinje istjecati tek kada se postigne podešena temperatura.

| Namirnice za pripremu                                  | Dodatak |     | 🌡️ [°C] | ⌚ [min] |
|--|---------|-----|---------|---------|
|  | Šećer   | Sol |         |         |
| <b>Riba</b>  |         |     |         |         |
| Filet bakalara, 2,5 cm debljine                        |         | x   | 54      | 35      |
| Filet lososa, 2-3 cm debljine                          |         | x   | 52      | 30      |
| Filet grdobine   |         | x   | 62      | 18      |
| Filet smuđa, 2 cm debljine                             |         | x   | 55      | 30      |
| <b>Povrće</b>  |         |     |         |         |
| Komadići cvjetače, srednje do veliki                   |         | x   | 85      | 40      |
| Hokkaido buča, na trake                                |         | x   | 85      | 15      |
| Koraba, na kriške                                      |         | x   | 85      | 30      |
| Šparoge, bijele, cijele                                | x       | x   | 85      | 22–27   |
| Slatki krumpir, na kriške                              |         | x   | 85      | 18      |
| <b>Voće</b>  |         |     |         |         |
| Ananas, na kriške                                      | x       |     | 85      | 75      |
| Jabuke, na kriške                                      | x       |     | 80      | 20      |
| Male banane, cijele                                    |         |     | 62      | 10      |
| Breskve, polovice                                      | x       |     | 62      | 25–30   |
| Rabarbara, u komadima                                  |         |     | 75      | 13      |
| Šljive, polovice                                       | x       |     | 70      | 10-12   |
| <b>Ostalo</b>  |         |     |         |         |
| Grah, bijeli, omekšan u omjeru 1 : 2 (grah : tekućina) |         | x   | 90      | 240     |
| Račići, očišćeni                                       |         | x   | 56      | 19–21   |
| Jaje kokoške, cijelo                                   |         |     | 65–66   | 60      |
| Jakobove kapice, očišćene                              |         |     | 52      | 25      |
| Ljutika, cijela  | x       | x   | 85      | 45–60   |

🌡️ Temperatura, ⌚ Vrijeme pripreme jela

# Sous-vide

| Namirnice za pripremu                    | Dodatak |     | 🌡️ [°C]  |       | 🕒 [min] |
|--|---------|-----|----------|-------|---------|
|  | Šećer   | Sol | srednje* | jače* |         |
| <b>Meso</b>                              |         |     |          |       |         |
| Pačja prsa, u komadu                     |         | x   | 66       | 72    | 35      |
| Janjeći hrbat s kostima                  |         |     | 58       | 62    | 50      |
| Goveđi odrezak, 4 cm debljine            |         |     | 56       | 61    | 120     |
| Odrezak od goveđeg buta, 2,5 cm debljine |         |     | 56       | –     | 120     |
| Svinjski file, u komadu                  |         | x   | 63       | 67    | 60      |

🌡️ Temperatura, 🕒 Vrijeme pripreme jela

\* Stupanj pripreme

Stupanj pripreme „jače“ odgovara stupnju pripreme pri višoj temperaturi od „srednje“, ali nije u klasičnom smislu skroz pripremljeno.

## Podgrijavanje

Povrće poput korabe i cvjetače podgrijavajte samo u umaku. Bez umaka ono može prilikom ponovnog zagrijavanja dobiti neugodan okus i razviti sivo smeđu boju.

Namirnice koje se kratko pripremaju ili one kod kojih se stupanj pripreme pri podgrijavanju mijenja, primjerice riba, načelno nisu prikladne za podgrijavanje.

## Priprema

Pripremljene namirnice neposredno nakon postupka pripreme položite na oko 1 sat u ledenu vodu. Brzo hlađenje sprječava nastavak pripreme. Na taj način se zadržava optimalno stanje pripremljene namirnice.

Nakon toga namirnicu stavite u hladnjak na maksimalno 5°C.

Uzmite u obzir da kvaliteta namirnice slabi što je ona duže pohranjena. Preporučujemo da namirnicu ne držite u hladnjaku duže od 5 dana prije no što ju podgrijavate.

## Postavke

Načini rada  | Sous-vide

Temperatura: vidi tablicu

Vrijeme: vidi tablicu

# Sous-vide

## Ponovno zagrijavanje u načinu rada Sous-vide

U tablici su prikazana vremena i smjernice. Vrijeme po potrebi možete produžiti. Vrijeme počinje istjecati tek kada se postigne podešena temperatura.

| Namirnica  | 🌡️ [°C]              |                   | ⌚ <sup>2</sup> [min] |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|  | srednje <sup>1</sup> | jače <sup>1</sup> |                      |
| <b>Meso</b>  |                      |                   |                      |
| Janjeći hrbat s kostima                                | 58                   | 62                | 30                   |
| Goveđi odrezak, 4 cm debljine                          | 56                   | 61                | 30                   |
| Odrezak od goveđeg buta, 2,5 cm debljine               | 56                   | –                 | 30                   |
| Svinjski file, u komadu                                | 63                   | 67                | 30                   |
| <b>Povrće</b>  |                      |                   |                      |
| Komadići cvjetače, srednje veličine <sup>3</sup>       | 85                   |                   | 15                   |
| Korabica, narezana na kriške <sup>3</sup>              | 85                   |                   | 10                   |
| <b>Voće</b>  |                      |                   |                      |
| Ananas, na kriške                                      | 85                   |                   | 10                   |
| <b>Ostalo</b>  |                      |                   |                      |
| Grah, bijeli, omekšan u omjeru 1 : 2 (grah : tekućina) | 90                   |                   | 10                   |
| Ljutika, cijela  | 85                   |                   | 10                   |

🌡️ Temperatura, ⌚ Vrijeme


<sup>1</sup> Stupanj pripreme

Stupanj pripreme „jače“ odgovara stupnju pripreme pri višoj temperaturi od „srednje“, ali nije u klasičnom smislu skroz pripremljeno.

<sup>2</sup> Vremena se odnose na vakumirane namirnice čija je početna temperatura oko 5°C (temperatura hladnjaka).

<sup>3</sup> Podgrijavaju se samo namirnice u umaku.

## Zagrijavanje

Za zagrijavanje namirnica pripremljenih načinom Sous-vide koristite način rada Sous-vide  (pogledajte poglavlje „Sous-vide“, odlomak „Podgrijavanje“).

Namirnice se u pećnici s parom lagano zagrijavaju, ne isušuje se i ne raskuhavaju. Zagrijavaju se ravnomjerno i ne moraju se u međuvremenu miješati.

Možete zagrijavati gotova porcionirana jela (meso, povrće, krumpir) kao i pojedinačne namirnice.

## Posuđe za kuhanje

Manje količine se mogu zagrijavati na tanjuru, a veće u posudi za kuhanje.

## Vrijeme

Za jedno jelo na tanjuru podesite 10–12 minuta. Više tanjura treba nešto više vremena.

Kada želite pokrenuti nekoliko postupaka zagrijavanja jedan iza drugoga, za drugi i za ostale postupke smanjite trajanje za oko 5 minuta jer je prostor za pripremu jela još topao.

## Vlažnost

Što je namirnica vlažnija, potrebno je podesiti nižu vlažnost.




## Savjeti

- Velike komade poput pečenog mesa ne zagrijavajte u jednom komadu, već u obliku porcija na tanjurima.
- Kompaktne komade, poput punjene paprike ili rolade, prepolovite.
- Umak zagrijavajte zasebno. Iznimka su jela pripremljena u umaku (npr. gulaš).
- Vodite računa o tome da pohane namirnice, poput primjerice odrezaka, ne ostaju hrskave.

Namirnice tijekom zagrijavanja ne smiju biti pokrivene.

## Postavke

Posebne primjene  | Zagrijavanje ili

Načini rada  | Kombinirana priprema   
| Kombi. prip. s Vrućim zr. plus 

Temperatura: pogledajte tablicu

Vlažnost: pogledajte tablicu

Vrijeme: pogledajte tablicu

## Posebne primjene

U tablici su prikazana vremena i smjernice. Mi preporučujemo prvo odabir kraćeg vremena. Vrijeme po potrebi možete produžiti.


| Namirnica   | 🌡️ [°C] | 💧 [%] | ⌚* [min] |
|---|---------|-------|----------|
| <b>Povrće</b>   |         |       |          |
| Mrkva<br>Cvjetača<br>Koraba<br>Grah   | 120     | 70    | 8–10     |
| <b>Prilozi</b>  |         |       |          |
| Tjestenina<br>riža<br>krumpiri, polovice  | 120     | 70    | 8–10     |
| Pire od<br>krumpira   | 140     | 70    | 18–20    |
| <b>Meso i perad</b>   |         |       |          |
| Narezano pečeno meso, 1,5 cm debelo<br>rolada, narezana na kriške<br>gulaš<br>janjeći ragout<br>mesne okruglice<br>pileći odresci<br>pureći odreci, narezani na kriške                | 140     | 70    | 11–13    |
| <b>Riba</b>   |         |       |          |
| Riblji filet<br>Riblja rolada, polovice   | 140     | 70    | 10–12    |
| <b>Jela na tanjuru</b>  |         |       |          |
| Spaghetti, umak od rajčice<br>svinjsko pečenje, krumpiri, povrće<br>punjene paprike (polovice), riža<br>pileći paprikaš, riža<br>juha od povrća<br>krem juha<br>bistra juha<br>varivo | 120     | 70    | 10–12    |

🌡️ Temperatura, 💧 Vlažnost, ⌚ Vrijeme

\* Vremena vrijede za namirnice koje se zagrijavaju na tanjuru.

## Odmrzavanje

Odmrzavanje u pećnici s parom traje puno kraće od odmrzavanja na sobnoj temperaturi.

 **Opasnost od infekcije zbog stvaranja klica.**

Klice poput salmonele mogu izazvati teška trovanja hranom.

Kod odmrzavanja ribe i mesa (pogotovo perad) vodite računa o čistoći.

Tekućinu koja je nastala prilikom odmrzavanja, ne smijete koristiti.

Obradite namirnice odmah nakon izjednačavanja vremena.

## Temperatura

Optimalna temperatura za odmrzavanje iznosi 60°C.

**Iznimke:** mljeveno meso i divljač 50°C

## Priprema / naknadna obrada

Za odmrzavanje u načelu uklonite ambalažu.

**Iznimke:** kruh i pecivo odmrzavajte u ambalaži jer inače upija vlagu i postaje meko.

Ostavite namirnicu da nakon odmrzavanja odstoji na sobnoj temperaturi još nekoliko minuta. Ovo vrijeme izjednačavanja potrebno je za ravnomjerni prijenos topline izvana prema unutra.

## Posude za kuhanje

Kod odmrzavanja namirnica npr. piletine, upotrijebite perforiranu posudu ispod koje ste položili univerzalni lim. Tako namirnice neće ležati u tekućini od odmrzavanja.

Namirnice iz kojih ne kapa tekućina mogu se odmrzavati u posudi koja nije perforirana.

## Savjeti

- Ribu prije pripreme ne treba potpuno odmrznuti. Dovoljno je da površina bude dovoljno meka da upije začine. Za to je ovisno o debljini dovoljno 2-5 minuta.
- Nakon polovice vremena odmrzavanja potrebno je odvojiti namirnice u komadima, npr. bobice ili komade mesa.
- Namirnice koje ste jednom odmrznuli nemojte više zamrzavati.
- Zamrznuta gotova jela odmrznite na način opisan na ambalaži.

## Postavke

Posebne primjene  | Odmrzavanje ili

Načini rada  | Kuhanje na pari 

Temperatura: pogledajte tablicu

Trajanje odmrzavanja: pogledajte tablicu  
Vrijeme izjednačavanja: pogledajte tablicu

## Posebne primjene

U tablici su prikazana vremena i smjernice. Mi preporučujemo prvo odabir kraćeg vremena odmrzavanja. Vrijeme odmrzavanja po potrebi možete produžiti.

| Zamrznuta namirnica                  | Količina | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] | ⌚ [min] |
|--------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Mliječni proizvodi</b>            |          |         |         |         |
| Sir u kriškama                       | 125 g    | 60      | 15      | 10      |
| Svježi sir                           | 250 g    | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Slatko vrhnje                        | 250 g    | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Meki sir                             | 100 g    | 60      | 15      | 10–15   |
| <b>Voće</b>                          |          |         |         |         |
| Pasirane jabuke                      | 250 g    | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Komadi jabuka                        | 250 g    | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Marelice                             | 500 g    | 60      | 25–28   | 15–20   |
| Jagode                               | 300 g    | 60      | 8–10    | 10–12   |
| Maline/ribiz                         | 300 g    | 60      | 8       | 10–12   |
| Trešnje                              | 150 g    | 60      | 15      | 10–15   |
| Breskve                              | 500 g    | 60      | 25–28   | 15–20   |
| Šljive                               | 250 g    | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Ogrozd                               | 250 g    | 60      | 20–22   | 10–15   |
| <b>Povrće</b>                        |          |         |         |         |
| Zamrznuto u komadu                   | 300 g    | 60      | 20–25   | 10–15   |
| <b>Riba</b>                          |          |         |         |         |
| Riblji fileti                        | 400 g    | 60      | 15      | 10–15   |
| Pastrva                              | 500 g    | 60      | 15–18   | 10–15   |
| Jastog                               | 300 g    | 60      | 25–30   | 10–15   |
| Rakovice                             | 300 g    | 60      | 4–6     | 5       |
| <b>Gotova jela</b>                   |          |         |         |         |
| Meso, povrće, prilog/<br>varivo/juhe | 480 g    | 60      | 20–25   | 10–15   |



## Posebne primjene

| Zamrznuta namirnica                | Količina     | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] | ⌚ [min] |
|------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| <b>Meso</b>                        |              |         |         |         |
| Pečenje, narezano                  | po 125-150 g | 60      | 8–10    | 15–20   |
| Mljeveno meso                      | 250 g        | 50      | 15–20   | 10–15   |
|                                    | 500 g        | 50      | 20–30   | 10–15   |
| Gulaš                              | 500 g        | 60      | 30–40   | 10–15   |
|                                    | 1000 g       | 60      | 50–60   | 10–15   |
| Jetra                              | 250 g        | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Zečji hrbat                        | 500 g        | 50      | 30–40   | 10–15   |
| Srneći hrbat                       | 1000 g       | 50      | 40–50   | 10–15   |
| Odrezak/kotlet/pečenica            | 800 g        | 60      | 25–35   | 15–20   |
| <b>Perad</b>                       |              |         |         |         |
| Piletina                           | 1000 g       | 60      | 40      | 15–20   |
| Pileći batak                       | 150 g        | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Pileći odresci                     | 500 g        | 60      | 25–30   | 10–15   |
| Pureći batak                       | 500 g        | 60      | 40–45   | 10–15   |
| <b>Pecivo</b>                      |              |         |         |         |
| Pecivo od lisnatog/dizanog tijesta | –            | 60      | 10-12   | 10–15   |
| Pecivo/kolači od miješanog tijesta | 400 g        | 60      | 15      | 10–15   |
| <b>Peciva/kruh</b>                 |              |         |         |         |
| Peciva                             | –            | 60      | 30      | 2       |
| Crni kruh, narezani                | 250 g        | 60      | 40      | 15      |
| Integralni kruh, narezani          | 250 g        | 60      | 65      | 15      |
| Bijeli kruh, narezani              | 150 g        | 60      | 30      | 20      |

🌡️ Temperatura, 🕒 Vrijeme odmrzavanja, ⌚ Vrijeme izjednačavanja

# Posebne primjene

## Mix & Match

Za jednostavnu i nekomplikiranu pripremu jela na tanjuru na raspolaganju Vam stoji posebna primjena Mix & Match. S ovom primjenom možete zagrijati već prethodno pripremljene namirnice (praktičnu hranu) ili složiti već porcionirano jelo od svježih namirnica te ga pripremati na tanjuru.

Kod pripreme možete birati između hrskavog, zapečenog rezultata pripreme ili nježne pripreme namirnica meke vanjske površine bez dodatne zapečenosti.

Koristite samo higijenski besprijekorne namirnice. Ukoliko ste u nedoumici, zbrinite namirnice.

**Savjet:** Za posebnu primjenu Mix & Match preporučujemo korištenje Miele aplikacije. S Miele aplikacijom možete interaktivno složiti svoje jelo od raznih sastojaka te prenijeti programske postavke na svoju pećnicu s parom.

Za tu funkciju svoju pećnicu s parom morate povezati s WLAN mrežom. Kako to napraviti saznat ćete u poglavlju „Prva uporaba“, odlomak „Miele@home“.

Ako ne koristite Miele aplikaciju, pratite sljedeće napomene te složite svoje jelo pomoću tablica za pripremu.

## Posuđe za kuhanje

Upotrebljavajte:

- plitki tanjur ili manji kalup za složenac
- dublja zdjelica ili šalica za namirnice s dodavanjem tekućine

Tijesto, pizzu, pizzetu s lukom i slaninom i slično možete izravno položiti na rešetku (po potrebi s papirom za pečenje).

Plastične posude od gotovih jela nisu dovoljno otporne na temperaturu. Gotova jela stavite u odgovarajuće posuđe.

## Savjeti za zagrijavanje jela na tanjuru

- Za fritirane ili pržene namirnice koristite Hrskavo zagrijavanje a za pečene ili kuhane namirnice Nježno zagrijavanje.
- Imajte na umu da će samo hrana koja je bila hrskava prije podgrijavanja, s Hrskavo zagrijavanje ponovno postati hrskava.
- Namirnice ne bi smjele prijeći debljinu od 2-2,5 cm. Deblje namirnice stavite na plitko posuđe (npr. varivo) ili kompaktne komade narežite na kriške (npr. rolade, složenci).
- Tjesteninu zagrijavajte samo pomiješanu s umakom.
- Na donjoj se strani posuđa mogu nakupiti kapljice vode. Obrišite kapljice vode prije posluživanja.

### Savjeti za pripremu jela na tanjuru

- Od soka od kuhanja mesa i ribe možete sasvim jednostavno napraviti umak: prije kuhanja dodajte 1 žličicu gustina za umake ispod sirovog mesa ili ispod sirove ribe. Prije posluživanja pomiješajte umak s vilicom. Umjesto gustina za umake također možete koristiti 1 žličicu praška za pire od krumpira (praktično) ili 1 vrh noža guar brašna.
- Različita vremena pripreme namirnica možete prilagoditi veličini komada: što je kraće vrijeme pripreme, to se veći komadi pripremaju (npr. veliki cvjetiči cvjetače). Što je duže vrijeme pripreme, to se manji komadi pripremaju (npr. krumpiri narezani na kocke).
- Različita vremena pripreme također možete kompenzirati slojevitošću: položite namirnice s kraćim vremenom pripreme ispod namirnica s dužim vremenom pripreme ili složite manji složenac.
- Kako bi se spriječilo isušivanje namirnica, oplemenite svoje jelo na tanjuru s umakom ili marinadom. Možete koristiti i sir ili slaninu.

### Sastavljanje jela na tanjuru od različitih komponenti

Za dobar rezultat pripreme morate pojedine komponente jela na tanjuru - poput mesa, priloga i povrća - tako sastaviti, da se može odabrati zajednička postavka za zapečenost. Ova postavka mora biti prikladna za sve namirnice jela ili barem djelomično prikladna.

Preporučujemo sljedeći postupak:

- Odaberite sukladno tablici za pripremu jela glavni sastojak, npr. goveđi odrezak.
- Odaberite ostale sastojke, koje imaju odgovarajuće postavke za zapečenost, npr. zelene mahune i riža.

## Posebne primjene

### Napomene o tablici za pripremu jela

Tablice za pripremu sadrže, pored informacija o veličini ili stupnju obrade namirnice, također i napomene za pripremu.

Zapečenost se prikazuje nizom od sedam segmenata. Općenito vrijedi: što je više segmenata popunjeno, to je duže vrijeme pripreme.

Pomoću simbola možete vidjeti koja je postavka prikladna za zapečenost pojedine namirnice:

| Simbol | Značenje             |
|--------|----------------------|
| —      | Neprikladna          |
| □      | Djelomično prikladna |
| ■      | Prikladna            |

### Korištenje posebne primjene Mix & Match

Namirnice tijekom pripreme ne smiju biti pokrivene.

- Ako je potrebno, prethodno pripremite hranu.
- Odaberite Posebne primjene | Mix & Match.
- Kada pripremate već **pripremljene** namirnice, odaberite Nježno zagrijavanje ili Hrskavo zagrijavanje.
- Kada pripremate **svježe** ili djelomično pripremljene namirnice, odaberite Nježna priprema ili Hrskavo pečenje.
- Po potrebi promijenite postavku za zapečenost.
- Potvrdite s *OK*.
- Umetnite namirnicu na rešetki u razinu 2.
- Potvrdite s *OK*.

Postupak pripreme možete odmah pokrenuti ili s odgodom.

- Ako nakon postupka pripreme jelo na tanjuru nije pripremljeno prema Vašim željama, odaberite Naknadna priprema.

## Zagrijavanje namirnica s Posebnom primjenom „Hrskavo zagrijavanje”

| Namirnica  | Postavke segmentne trake Zapečenost  |
|--|--|
| Savijača od jabuka, visine 4 cm, pečena                                  | ___ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___  |
| Camembert za pečenje, 75 g, pečen  | ___ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___  |
| Baguette, pečen  | ___ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ _ _ _  |
| Zalogaji od lis. tijesta, pečeni   | ___ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ _ _   |
| Tofu popečci <sup>1</sup> , gotovo pripremljeni                          | ___ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ _ _   |
| Peciva, prethodno pečena ili gotovo pripremljena, spremljena             | ___ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ _ _  |
| Cheeseburger, pečen  | ___ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ___ _ _ _   |
| Chili con Carne <sup>1</sup> , visine 2 cm, pečen                        | ___ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___  |
| Ciabattini, prethodno pečeni ili gotovo pripremljeni, spremljeni         | ___ _ _ _ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ _ _   |
| Pizzeta s lukom i slaninom, pečena                                       | ___ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ _ _ _  |
| Mesno na trakice <sup>1</sup> , prethodno pečeno ili gotovo pripremljeno | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ _ _                      |
| Popečci <sup>1</sup> (svinjetina), 60 g, pečeni                          | ___ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___  |
| Proletne rolade, 100 g, pečene   | ___ _ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___  |
| Kraljevski drobljenac <sup>1</sup> , duboko smrznuti, odmrznuti          | ___ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___                      |
| Krumpir, uglavnom čvrsto kuhan, u ploškama, pečen                        | ___ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ _ _  |
| Džepići od krumpira, pečeni  | ___ _ _ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___   |
| Lasagne <sup>1</sup> , visine 3 cm, pečene                               | ___ _ _ _ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ _ _   |
| Složenac od tjestenine <sup>1</sup> , visine 4,5 cm, pečen               | ___ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ___ _ _   |
| Palačinke <sup>1</sup>   | ___ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ _ _  |
| Pizza, pečena  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ |
| Quiche, visine 3,5 cm, pečen   | ___ _ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___  |
| Popečci od krumpira <sup>1</sup> , pečeni                                | ___ _ _ _ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___ _ _   |
| Uglasti popečci, pečeni  | ___ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___  |
| Odrezak, pečen   | ___ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ___   |

<sup>1</sup> neće biti hrskavo, samo se treba dobro zagrijati (> 65°C).

# Posebne primjene

## Priprema namirnica s Posebnom primjenom „Hrskavo pečenje”

| Namirnica  | Napomene za pripremu             | Postavke segmentne trake Zapečenost |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Meso<sup>1</sup></b>                          |                                  |                                     |
| Pečenice, 100 g, oparene                         | Narezati                         | ___ _ _ _ _ □ ■ □                   |
| Popečci, 60 g, visine 2,5 cm                     | Začiniti mljeveno meso           | ___ _ _ _ _ □ ■ □                   |
| Pileća prsa, visine 3 cm, sirova                 | Prirodna, začiniti               | __ □ □ ■ _ _ _ _                    |
| Pileći batak, sirov                              | Marinirati                       | ___ _ _ □ □ □ ■                     |
| Teleći odrezak od leđa, visine 2,5 cm, sirov     | Marinirati, s umakom             | ■ _ _ _ _ _ _ _                     |
| Kotl. od dim. sv. (bez k.), visine 3,5 cm, sirov | –                                | ___ □ ■ □ □ □ □                     |
| Janjeći kotlet, debljine 2 cm, sirov             | Marinirati                       | □ ■ □ □ _ _ _ _                     |
| Goveđi odrezak, visine 3 cm, sirov               | Marinirati                       | _ □ ■ □ _ _ _ _                     |
| Svinjski file, debljine 4 cm, sirov              | U ogrtaču od slanine, sol, papar | □ □ ■ □ _ _ _ _                     |
| Svinjski kotlet, visine 1,5 cm, sirov            | Panirati, malo nauljiti          | ___ _ _ _ _ _ ■                     |
| <b>Riba<sup>1</sup></b>                          |                                  |                                     |
| Kotlet iverka, visine 3 cm, sirov                | Marinirati                       | □ ■ _ _ _ _ _ _                     |
| Filet bakalara, visine 3,5 cm, sirov             | Marinirati                       | ■ □ □ _ _ _ _ _                     |
| Filet lososa, visine 3 cm, sirov                 | Začiniti                         | □ □ ■ □ □ _ _ _                     |
| Filet crnog bakalara, visine 3 cm, sirov         | Začiniti, Topping: špinat, feta  | ■ □ _ _ _ _ _ _                     |
| Filet tune, visine 3 cm, sirov                   | Marinirati                       | ___ □ _ _ _ _ _                     |
| Ražnjić od soma, kocke od 50 g, sirov            | Marinirati, sa slaninom          | _ □ □ □ ■ _ _ _                     |
| <b>Povrće</b>                                    |                                  |                                     |
| Patlidžan, visine 2 cm, sirov                    | Marinirati                       | ___ _ _ ■ □ _ _ _                   |
| Cvjetača, veliki cvjetovi, sirova                | Sol, papar, mrvica maslaca       | □ □ ■ □ _ _ _ _                     |
| Brokula, veliki cvjetovi, sirova                 | Umak od sira                     | □ ■ □ _ _ _ _ _                     |
| Mahune u slanini, sirove                         | Omotati slaninom, začiniti       | ___ ■ □ _ _ _ _                     |
| Krumpir, tvrdo kuhani, ploške 3 mm, sirov        | Maslac, sol ili sir              | ___ _ □ □ □ ■                       |
| Koraba, kriške 2 cm, sirova                      | Sol, papar, muškati oraščić      | □ □ ■ □ _ _ _ _                     |
| Buča, kockice 2 cm, sirova                       | Sol, papar, bučino ulje          | ■ □ □ _ _ _ _ _                     |
| Klip kukuruza, sirov                             | Sol, maslac                      | _ □ □ ■ □ _ _ _                     |
| Mrkva, ploške 2 cm, sirova                       | Sol, papar, maslac               | □ □ ■ □ _ _ _ _                     |
| Paprika, krupni komadi, sirova                   | Marinirati                       | □ □ □ ■ □ _ _ _                     |
| Tikvice, ploške 2 cm, sirove                     | Marinirati                       | _ □ □ ■ □ □ _ _                     |

## Posebne primjene

| Namirnica  | Napomene za pripremu             | Postavke segmentne trake Zapečenost  |
|--|----------------------------------|--|
| <b>Tjestenina i riža</b>                                   |                                  |  |
| Svježa tjestenina, tortellini, prethodno pripremljeno      | –                                | <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _   |
| Lazanje, visine 3 cm, prethodno pripremljene               | –                                | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _   |
| Složenac od tjestenine, visine 2 cm, prethodno pripremljen | –                                | <input checked="" type="checkbox"/> _ _ _ _ _  |
| Riža, smeđa riža, vrijeme pripreme 8 minuta, sirova        | Sol, 1 : 2 (riža : tekućina)     | _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _  |
| Riža, Parboiled riža, vrijeme pripreme 8–12 minuta, sirova | Sol, 1 : 1,5 (riža : tekućina)   | _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _  |
| Riža, prethodno pripremljena                               | –                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _   |
| <b>Pizza i slično</b>                                      |                                  |  |
| Pečeni Camembert, 25 g, duboko zamrznut                    | Odmrznuti                        | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _   |
| Baguette, duboko zamrznuti ili prethodno pečeni            | Odmrznuti                        | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> _ _ _ _ _   |
| Peciva, duboko zamrznuta ili prethodno pečena              | Odmrznuti                        | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _  |
| Cheeseburger, pečen  | –                                | <input checked="" type="checkbox"/> _ _ _ _ _  |
| Datulje u slanini, sirove                                  | –                                | _ _ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _   |
| Pizzeta s lukom i slaninom, sirova                         | Nadijevanje tijesta iz hladnjaka | _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _  |
| Proletne rolade, 100 g, zamrznute                          | Odmrznuti                        | _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _  |
| Sir za roštilj, 90 g, pečen                                | –                                | _ _ _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>   |
| Džepići od krumpira, duboko zamrznuti                      | Odmrznuti                        | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _   |
| Njoki, prethodno pripremljeni                              | Maslac, sol, sir                 | <input checked="" type="checkbox"/> _ _ _ _ _  |
| Popečci od kruha (gotovo), sirovi                          | Malo nauljiti                    | _ _ _ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _  |
| Valjušci, prethodno pripremljeni                           | –                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ |
| Tofu popečci, 80 g, gotovo pripremljeni                    | –                                | <input checked="" type="checkbox"/> _ _ _ _ _  |
| Pizza, pečena  | –                                | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _  |
| Uglasti popečci, duboko zamrznuti                          | Odmrznuti                        | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _ _ _ _ _   |
| Kolač od luka, visine 2,5 cm                               | Prethodno pečen                  | _ _ _ _ _ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>   |
| <b>Slatka jela</b>   |                                  |  |
| Kraljevski drobljenac, prethodno pripremljen               | –                                | _ _ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _                      |

<sup>1</sup> dodajte 1 žličicu gustina za umake ispod sirovog mesa/sirove ribe.

## Posebne primjene

### Namirnice prikladne za Posebnu primjenu „Nježna priprema”

| Namirnica  | Napomena za pripremu                     |
|--|--|
| <b>Meso<sup>1</sup></b>                                    |  |
| Bockwurst kobasica (svinjetina) 100 g, gotovo pripremljena | –  |
| Ražnjići od goveđeg filea, kockice 50 g, sirovi            | Marinirati, sa slaninom                  |
| Ražnjići od svinjetine, kockice 50 g, sirovi               | Marinirati, s paprikom i lukom           |
| Pileća prsa, visine 3 cm, sirova                           | Prirodna, začiniti                       |
| Teleći odrezak od leđa, visine 2,5 cm, sirov               | Marinirati, u umaku                      |
| Dimljena sušena svinjetina, visina 3,5 cm, sirova          | –  |
| <b>Riba<sup>1</sup></b>                                    |  |
| Pastrva, cijela, 350 g, sirova                             | Začiniti, nadjev: maslac, začinsko bilje |
| Kotlet iverka, visine 3 cm, sirov                          | Marinirati                               |
| Filet bakalara, visine 3,5 cm, sirov                       | Marinirati                               |
| Filet lososa, visine 3 cm, sirov                           | Začiniti                                 |
| Filet morskog lososa, 180 g                                | Topping: špinat i Crème fraîche          |
| Filet tune, visine 3 cm, sirov                             | Marinirati                               |
| Ražnjić od soma, kocke od 50 g                             | Marinirati, sa slaninom                  |
| <b>Povrće</b>  |  |
| Cvjetača, veliki cvjetovi, sirova                          | Začiniti                                 |
| Brokula, veliki cvjetovi, sirova                           | Začiniti, s/bez umaka od sira            |
| Krumpir, tvrdo kuhani, na četvrtine/ploške, sirov          | Sol                                      |
| Koraba, kriške 2 cm, sirova                                | Sol, papar, muškatni oraščić             |
| Buča, kockice 1,5 cm, sirova                               | Sol, papar, bučino ulje                  |
| Klip kukuruza, sirov                                       | Sol, maslac                              |
| Mrkva, ploške 2 cm, sirova                                 | Sol, papar, maslac                       |
| Paprika, krupni komadi, sirova                             | Marinirati                               |
| Prokulica, cijela, sirova                                  | Sol, papar, muškatni oraščić             |
| Šparoge, cijele, sirove                                    | Sol, maslac                              |
| Slatki krumpir, kocke/ploške 1,5 cm, sirov                 | Sol                                      |
| Tikvice, ploške 2 cm, sirove                               | Marinirati                               |



## Posebne primjene

| Namirnica  | Napomena za pripremu           |
|--|--------------------------------|
| <b>Tjestenina i riža</b>                                   |                                |
| Svježa tjestenina, tortellini, prethodno pripremljeno      | Umak                           |
| Makaroni, kratki, sirovi                                   | sol, 1 : 3 (tijesto : voda)    |
| Riža, Basmati riža, vrijeme pripreme 10 minuta, sirova     | Sol, 1 : 2,5 (riža : tekućina) |
| Riža, smeđa riža, vrijeme pripreme 8 minuta, sirova        | Sol, 1 : 2 (riža : tekućina)   |
| Riža, Parboiled riža, vrijeme pripreme 8–12 minuta, sirova | Sol, 1 : 2 (riža : tekućina)   |
| Riža, riža okruglog zrna, gotovo pripremljena              | –                              |
| Tjestenina za juhu, sirova                                 | Prekriti temeljcem             |
| <b>Pizza i slično</b>                                      |                                |
| Njoki, prethodno pripremljeni                              | Sol, maslac                    |
| Pire od krumpira, gotovo pripremljen                       | –                              |
| Valjušci, prethodno pripremljeni                           | Sol, maslac                    |

<sup>1</sup> dodajte 1 žličicu gustina za umake ispod sirovog mesa/sirove ribe.

## Posebne primjene

### Priprema jelovnika - automatska

Za automatsku pripremu jelovnika možete zajedno dodati do 3 različite namirnice u jedan jelovnik, primjerice ribu s rižom i povrćem.

Namirnice se tijekom pripreme jelovnika u prostor za pripremu jela stavljaju s vremenskim pomakom, kako bi bile istovremeno gotove.

Namirnice možete birati bilo kojim redoslijedom, jer ih pećnica s parom automatski sortira ovisno o trajanju vremena pripreme i pokazuje Vam kada morate umetnuti koju namirnicu.

Funkcije Završetak u i Početak u nisu ponuđene kod pripreme jelovnika.

### Korištenje posebne primjene Priprema jelovnika

■ Odaberite Posebne primjene  | Priprema jelovnika.

■ Odaberite željenu namirnicu.

Ovisno o namirnici nakon odabira slijedi upit o veličini, težini i stupnju pripreme.

■ Odaberite željene vrijednosti i potvrdite s *OK*.

■ Odaberite Dodati namirnice.

■ Odaberite željenu namirnicu i nastavite kao kod prve namirnice.

■ Ponovite postupak eventualno za treću namirnicu.

Nakon što ste potvrdili Početak prip. jelovnika od Vas će se tražiti da u prostor za pripremu umetnete namirnicu s najdužim vremenom pripreme.

■ Ukoliko u perforiranim posudama pripremate namirnice koje kapaju ili puštaju boju, stavite ih izravno iznad univerzalnog lima. Na taj ćete način izbjeći prijenos okusa ili obojenja tekućinom koja kaplje.

Po završetku faze zagrijavanja pokazuje Vam se u kojem trenutku trebate umetnuti sljedeću namirnicu. U tom se trenutku oglašava zvučni signal. Ovaj se postupak ponavlja i za eventualnu treću namirnicu.

Jelovniku možete dodati i namirnice koje nisu navedene. Ostale informacije naći ćete u poglavlju „Priprema s parom“, odlomak „Priprema jelovnika – ručna“.

## Ukuhavanje

Upotrebjavajte samo neoštećene, svježije namirnice bez utisnutih i trulih dijelova.

### Staklenke

Upotrebjavajte samo neoštećene, čiste staklenke i pribor. Možete upotrijebiti staklenke s poklopcem na odvrtanje (twist-off) kao i one sa staklenim poklopcem i gumenom brtvom.

Pazite da staklenke budu iste veličine kako bi se sve ravnomjerno ukuhalo.

Nakon punjenja staklenke namirnicama, očistite rub staklenke čistom krpom i vrućom vodom te zatvorite staklenke.

### Voće

Pažljivo odaberite voće, perite ga kratko, ali temeljito i pustite da se ocijedi. Bobičasto voće perite vrlo oprezno jer je vrlo osjetljivo i brzo se zgnječi.

Uklonite po potrebi ljuske, stabljike, koštice ili kamenčiće. Usitnite veće voće. Na primjer jabuke narežite na kriške.

Veće voće s košticama (na primjer šljive, marelice) više puta ubodite s drvenim štapićem kako ne bi puknule.

### Povrće

Povrće operite, očistite i narežite na sitno.

Prije ukuhavanja blanširajte povrće kako bi zadržalo vlastitu boju (pogledajte poglavlje „Posebne primjene”, odlomak „Blanširanje”).

## Količina punjenja

Staklenku napunite namirnicama do maksimalno 3 cm ispod ruba. Nemojte natiskati namirnice u staklenku jer kod stiskanja dolazi do uništavanja staničnih stijenki. Lagano lupnite staklenkom po krpi tako da se sadržaj bolje raspodijeli. Staklenke ispunite tekućinom. Sve mora biti poklopljeno.

Za voće upotrijebite otopinu šećera, za povrće po želji otopinu soli ili octa.

## Meso i kobasice

Dobro ispecite ili kuhajte meso prije ukuhavanja. Za nadjev pečenja možete koristiti i temeljac koji se može razblažiti s vodom. Pazite da se stakleni rub ne uprlja s masnoćom.

Samo polovicu staklenki ispunite s kobasicom, budući da se prilikom kuhanja veličina namirnice povećava.

## Napomene

- Iskoristite naknadnu toplinu pa izvadite staklenke iz prostora za pripremu jela tek 30 minuta nakon isključivanja pećnice.
- Pokrijte staklenke krpom i ostavite ih da se ohlade oko 24 sata.

## Ukuhavanje namirnice

- Umetnite perforiranu posudu za kuhanje ili rešetku na razinu 1.
- Stavite staklenke u posudu ili na rešetku. Stakla se ne smiju dodirivati.

## Postavke

Posebne primjene  | Ukuhavanje ili

Načini rada  | Kuhanje na pari 

Temperatura: pogledajte tablicu

Vrijeme ukuhavanja: pogledajte tablicu

## Posebne primjene

U tablici su prikazana vremena i smjernice.

| Namirnice za ukuhavanje | 🌡️ [°C] | ⌚* [min] |
|-------------------------|---------|----------|
| <b>Bobičasto voće</b>   |         |          |
| Ribiz                   | 80      | 50       |
| Ogrozd                  | 80      | 55       |
| Brusnice                | 80      | 55       |
| <b>Koštuničavo voće</b> |         |          |
| Trešnje                 | 85      | 55       |
| Žute šljive             | 85      | 55       |
| Šljive                  | 85      | 55       |
| Breskve                 | 85      | 55       |
| Ringlo                  | 85      | 55       |
| <b>Koštuničavo voće</b> |         |          |
| Jabuke                  | 90      | 50       |
| Pasirane jabuke         | 90      | 65       |
| Dunje                   | 90      | 65       |
| <b>Povrće</b>           |         |          |
| Grah                    | 100     | 120      |
| Bob                     | 100     | 120      |
| Krastavci               | 90      | 55       |
| Cikla                   | 100     | 60       |
| <b>Meso</b>             |         |          |
| Prethodno kuhano        | 90      | 90       |
| Pečeno                  | 90      | 90       |

🌡️ Temperatura, ⌚ Vrijeme ukuhavanja

\* Vrijeme ukuhavanja vrijedi za staklenke zapremnine 1,0 l. Kod staklenki od 0,5 l vrijeme se skraćuje za 15 minuta, kod staklenki od 0,25 l za 20 minuta.

## Ukuhavanje kolača

Ukuhavati se može miješano tijesto, biskvit i dizano tijesto. Kolači se mogu čuvati 6 mjeseci.

Kolači **s voćem nisu pogodni za čuvanje**, moraju se konzumirati u roku od 2 dana.




Upotrebljavajte samo neoštećene, čiste staklenke i pribor. Donji dio staklenke mora biti uži od gornjeg. Najprikladnije su staklenke od 0,25 l.

Staklenke se moraju zatvarati prstenom, poklopcem i kopčom s oprugom.



Pazite da staklenke budu iste veličine kako bi se sve ravnomjerno ukuhalo.

- Namastite staklenke maslacem do oko 1 cm ispod ruba.
- Posipajte staklenke krušnim mrvicama.
- Napunite  $\frac{1}{2}$  ili  $\frac{2}{3}$  staklenke tijestom (ovisno o receptu). Pazite da rub staklenke ostane čist.
- Rešetku umetnite u razinu 1.
- **Otvorene** staklenke iste veličine postavite na rešetku. Stakla se ne smiju dodirivati.
- **Odmah** nakon ukuhavanja zatvorite staklenke prstenom, poklopcem i kopčom; kolač se ne smije ohladiti. Ako je dio tijesta prešao preko ruba, možete ga s poklopcem gurnuti u staklenku.

U tablici su prikazana vremena i smjernice. Mi preporučujemo prvo odabir kraćeg vremena ukuhavanja. Vrijeme ukuhavanja po potrebi možete produžiti.


| Vrsta ti-<br>jesta    | Način rada  | Korak  | 🌡️ [°C]   | ΔΔ [%]    | 🕒 [min]     |
|-----------------------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| Miješano ti-<br>jesto |   | —      | 160       | —         | 35–45       |
| Biskvit               |  | —      | 160       | —         | 50–55       |
| Dizano ti-<br>jesto   |  | 1<br>2 | 30<br>160 | 100<br>30 | 10<br>30–35 |

🌡️ Temperatura / ΔΔ Vlažnost / 🕒 Vrijeme ukuhavanja

 Gornji/donji grijač /  Kombinirana priprema + Gornji/donji grijač

# Posebne primjene


## Sušenje




Za sušenje ili isušivanje koristite samo posebnu primjenu Sušenje ili način rada Kombi. prip. s Vrućim zr. plus , tako da vlaga može izlaziti.

Banane, ananas i lisičarke nisu prikladni za sušenje.

- Narežite namirnice za sušenje na komade jednake veličine.
- Rešetku obložite papirom za pečenje te ravnomjerno i po mogućnosti jednoslojno raspodijelite namirnice za sušenje na rešetku.
- Voće ili povrće ostavite da se ohladi nakon sušenja.
- Spremite osušene namirnice u dobro zatvorene staklenke ili limenke. Kako biste spriječili stvaranje plijesni i raspadanje namirnica, pazite da vlaga ne uđe u posudu za pohranu.

## Postavke

Posebne primjene  | Sušenje  
Temperatura: pogledajte tablicu  
Vrijeme sušenja: pogledajte tablicu  
ili

Načini rada  | Kombinirana priprema   
| Kombi. prip. s Vrućim zr. plus   
Temperatura: pogledajte tablicu  
Vlažnost: 0 %

Vrijeme sušenja: pogledajte tablicu

U tablici su prikazana vremena sušenja i smjernice. Preporučujemo prvo odabir kraćeg vremena sušenja. Vrijeme po potrebi možete produžiti.

| Namirnica koja se suši               |  [°C] |  [h] |
|--------------------------------------|--|---|
| Jabuka, koluti                       | 70   | 6–8   |
| Marelice, prepolovljene, bez koštice | 60–70  | 10–12   |
| Kruške, na trakice                   | 70   | 7–9   |
| Začinsko bilje                       | 40   | 1,5–2,5   |
| Gljive*                              | 50   | 5–7   |
| Rajčica, ploške                      | 70   | 7–9   |
| Ploške citrusa                       | 70   | 8–9   |
| Šljive, bez koštica                  | 60–70  | 10–12   |

 Temperatura,  Vrijeme sušenja (sati)

\* Za sušenje su prikladni vrganji, Shiitake, smrčci, judino uho i kostanjevka. Gljive su dovoljno suhe kada „šušljaju“.

## Cijedenje soka iz voća

U pećnici s parom možete cijediti sok iz mekog ili polutvrđog voća.

Za sok je najprikladnije dobro sazrelo voće: što je voće zrelije to je sok sočniji i aromatičniji.

### Priprema

Odaberite i operite voće iz kojeg želite cijediti sok. Oštećene dijelove voćke odstranite.

Uklonite peteljke s grožđa ili višanja, jer one sadrže gorke tvari. Nije potrebno uklanjati peteljke s bobičastog voća.

Velike komade voća narežite na kockice debljine 2 cm. Što je voće ili povrće tvrdje, potrebno ga je rezati na manje komadiće.

### Napomene

- Kako biste postigli potpuni okus pomiješajte s trpkim voćem.
- Većini voća povećat će se količina soka i poboljšati će se aroma ako se voću doda šećer i voće se ostavi tako nekoliko sati kako bi upilo šećer. Preporučujemo na 1 kg slatkog voća 50–100 g šećera, a na 1 kg trpkog voća 100–150 g šećera.
- Ako tako dobiveni sok želite sačuvati, još topli sok ulijte u čiste boce, a boce odmah potom zatvorite.

## Cijedenje soka iz voća

- Pripremljeno voće stavite u perforiranu posudu.
- Kako biste prikupili umak, ispod umetnite neperforiranu posudu za kuhanje ili univerzalni lim.

### Postavke

Načini rada  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme: 40-70 minuta

## Posebne primjene

---


### Blanširanje

Povrće koje treba zamrznuti potrebno je prethodno blanširati. Na taj način kvaliteta namirnica ostaje bolje očuvana tijekom skladištenja u zamrzivaču.

Boja povrća koje se blanšira prije daljnje obrade ostaje bolje očuvana.

- Pripremljeno povrće stavite u perforiranu posudu.
- Povrće nakon blanširanja stavite u vodu s ledom da se brže ohladi. Zatim ga dobro ocijedite.

### Postavke

Posebne primjene  | Blanširanje  
ili

Načini rada  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 100 °C

Vrijeme blanširanja: 1 minuta


### Sterilizacija posuđa

U pećnicama s parom sterilizirano posuđe ili bočice za bebe je nakon isteka programa oslobođeno klica u smislu poznatog prokuhavanja. Međutim, prije nego što to učinite, prema uputama proizvođača provjerite jesu li sve komponente otporne na temperaturu (do 100°C) i paru.

Rastavite bočice za bebe na sastavne dijelove. Bočice ponovno sastavite tek kada su iste u potpunosti suhe. Jedno se na taj način može izbjeći ponovno onečišćenje klicama.

- Sve dijelove posuđa postavite na rešetku ili u perforiranu posudu tako da se međusobno ne dodiruju (položene ili s otvorom prema dolje). Tako vruća para može neometano prolaziti kroz pojedinačne dijelove.

### Postavke

Posebne primjene  | Sterilizacija posuđa  
Vrijeme: 1 minuta do 10 sati

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 100 °C


Vrijeme: 15 minuta




## Zagrijavanje posuđa

Usljed prethodnog zagrijavanja posuđa namirnica se ne hladi toliko brzo.

Upotrebljavajte vatrostalno posuđe.

- Rešetku umetnite u razinu 2 i na nju položite posudu koju želite zagrijati. Ovisno o veličini posuđa možete i rešetku s površinom za odlaganje prema gore staviti na dno prostora za pripremu jela i posuđe staviti na nju. Po potrebi dodatno možete izvaditi vodilice za prihvat.
- Odaberite Posebne primjene .
- Odaberite Zagrijavanje posuđa.
- Po potrebi promijenite preporučenu temperaturu i podesite vrijeme.


 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela, o vodilice za prihvat i pribor. Na donjoj se strani posuđa mogu nakupiti kapljice vode. Kada vadite posudu navucite kuhinjske rukavice.

## Održavanje topline

Namirnicu u prostoru za pripremu možete održavati toplom do 2 sata.

Kako bi se zadržala kvaliteta namirnice, odaberite što je moguće kraće vrijeme.

- Odaberite Posebne primjene .
- Odaberite Održavanje topline.
- Umetnite namirnicu koju želite održavati toplom u prostor za pripremu i potvrdite s *OK*.
- Po potrebi promijenite preporučenu temperaturu i podesite vrijeme.

## Posebne primjene


---

### Dizanje tijesta s kvascem

- Pripremite tijesto prema receptu.
- Otvorenu posudu s tijestom stavite u perforiranu posudu ili na umetnutu rešetku.  
Ovisno o veličini zdjele za miješanje možete i rešetku s površinom za odlaganje prema gore staviti na dno prostora za pripremu jela i zdjelu staviti na nju. Po potrebi dodatno možete izvaditi vodilice za prihvat.

#### Postavke

Posebne primjene  | Dizanje tijesta  
ili

Načini rada  | Kombinirana priprema   
| Kombi. prip. s Vrućim zr. plus 

Temperatura: 30 °C


Vlaga: 100 %

Vrijeme: prema receptu

### Zagrijavanje vlažnih ručnika

- Navlažite ručnike za goste i čvrsto smotajte ručnike.
- Položite ručnike jedne do drugih u perforiranu posudu.

#### Postavke

Automatski programi   | Posebno | Zagrijavanje vlažnih ručnika

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 70 °C

Vrijeme pripreme: 2 minute

### Otapanje želatine

- **Želatinu u listićima** namočite 5 minuta u posudi s hladnom vodom. Listići želatine moraju biti dobro prekriveni vodom. Ocijedite listiće želatine i izlijte vodu iz posude. Ocijeđene listiće želatine vratite u posudu.
- **Mljevenu** želatinu stavite u posudu i dodajte toliko vode koliko je navedeno na pakiranju.
- Prekrijte posudu i stavite je na perforiranu posudu za pripremu.

#### Postavke

Automatski programi   | Posebno | Otapanje želatine

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 90 °C

Vrijeme pripreme: 1 minuta

### Dekristalizacija meda

- Lagano odvrnite poklopac i stavite staklenku u perforiranu posudu.
- U međuvremenu med jednom promiješajte.

Prilikom ukapljivanja (dekriztalizacije) meda na temperaturi od 60 °C, glavni fokus je na ponovnom dobivanju mazi-ve namirnice.

#### Postavke

Automatski programi  Auto | Posebno | Dekristalizacija meda

ili

Načini rada:  | Kuhanje na pari

Temperatura: 60 °C

Vrijeme: 90 minuta (neovisno o veličini staklenke ili količini meda u njoj)

Kako biste sačuvali hranjive tvari i aromu meda, možete odabrati sljedeće postavke:

Načini rada:  | Kombinirana priprema

| Kombi. priprema s Gornji i donji grij.

Temperatura: 37 °C

Vlaga: 100 %

Vrijeme: dok med nije vidljivo homogen

### Otapanje čokolade

U pećnici s parom možete topiti sve vrste čokolade.

Kod uporabe biljnih masti, neotvoreno pakiranje stavite u perforiranu posudu.

- Usitnite čokoladu.
- Veće količine stavite u neperforiranu posudu za kuhanje, a manje u šalicu ili zdjelu.
- Posudu za kuhanje ili drugo posuđe prekriti folijom otpornom na visoku temperaturu (do 100°C) i paru.
- Veće količine jednom promiješajte za vrijeme postupka.

#### Postavke

Automatski programi  Auto | Posebno | Otapanje čokolade

ili

Načini rada:  | Kuhanje na pari

Temperatura: 65°C

Vrijeme pripreme: 20 minuta

# Posebne primjene

---

## Topljenje slanine

Slanina neće potamniti.

- Stavite slaninu (narezanu na kockice, trakice il ploške) u neperforiranu posudu.
- Posudu prekrijte folijom otpornom na visoku temperaturu (do 100°C) i paru.

### Postavke

Automatski programi  | Posebno | Topljenje slanine

ili

Načini rada:  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: 4 minute

## Pirjanje luka

Pirjanje znači kuhanje u vlastitom soku, eventualno uz dodatak nešto masti.

- Usitnite luk i stavite ga u neperforiranu posudu zajedno s nešto maslaca.
- Posudu prekrijte folijom otpornom na visoku temperaturu (do 100°C) i paru.

### Postavke

Automatski programi  | Posebno | Pirjanje luka

ili

Načini rada:  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: 4 minute

## Konzerviranje jabuka

Neobrađene jabuke mogu se dulje čuvati. Oparivanje jabuka sprječava truljenje. Kod optimalnog skladištenja u suhom, hladnom i dobro prozračenom prostoru jabuke se mogu držati 5 do 6 mjeseci. To vrijedi samo za jabuke, ne za ostalo koštuničavo voće.

### Postavke

Automatski programi  | Voće | Jabuke | Cijelo

ili

Načini rada:  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 50°C

Vrijeme konzerviranja: 5 minuta

## Priprema umućenih poširanih jaja

- Pomiješajte 6 jaja s 375 ml mlijeka (ne utucite pjenasto).
- Začinite mješavinu jaja i mlijeka te ju ulijte u maslacem premazanu posudu.

### Postavke

Načini rada:  | Kuhanje na pari 

Temperatura: 100°C

Vrijeme pripreme: 4 minute

## Voćni namaz

Upotrebljavajte samo neoštećene, svježije namirnice bez utisnutih i trulih dijelova.

### Staklenke

Upotrebljavajte samo neoštećene, čiste staklenke s poklopcem na zavrtnje (twist-off) i zapremninom do maksimalno 250 ml.

Nakon što staklenke napunite smjesom očistite rub čistom krpom i vrućom vodom.

### Priprema

Pažljivo odaberite voće, perite ga kratko, ali temeljito i pustite da se ocijedi. Bobičasto voće perite vrlo oprezno jer je vrlo osjetljivo i brzo se zgnječi. Uklonite peteljke, srž ili koštice.

Od voća napravite pire, jer inače namaz neće biti čvrst. Dodajte pireu odgovarajuću količinu želatinastog šećera (vidi uputu proizvođača). Dobro promiješajte smjesu.

Ukoliko za pripremu koristite slatko bobičasto voće, preporučujemo dodatak limunove kiseline.

## Priprema voćnog namaza

- Staklenke napunite najviše dvije trećine.
- Stavite otvorene staklenke u perforiranu posudu ili na rešetku.
- Staklenke nakon isteka vremena pripreme ostavite mirovati 1–2 minute.
- Staklenke zatim zatvorite poklopcem te ih ostavite da se hlade.

### Postavke

Načini rada:  | Kombinirana priprema:

| Kombi. prip. s Vrućim zr. plus

Temperatura: 150°C

Vlažnost: 0 %

Vrijeme: 35–45 minuta

# Posebne primjene

## Guljenje namirnica

- Namirnice poput rajčica, nektarina i sl. zarezite ukriž na mjestu gdje se nalazi peteljka. Tako će se kožica lakše skinuti.
- Stavite namirnice u perforiranu posudu za kuhanje ako radite s parom, a na univerzalni lim ako koristite roštilj.
- Bademe odmah nakon vađenja prelijte hladnom vodom. Inače ih nećete moći oguliti.

### Postavke

Načini rada  | Roštilj velike površine

Stupanj: 3

Vrijeme: pogledajte tablicu

| Namirnica | ⌚ [min] |
|-----------|---------|
| Paprika   | 10      |
| Rajčice   | 7       |

⌚ Vrijeme

## Postavke

Načini rada  | Kuhanje na pari

Temperatura: 100°C

Vrijeme: pogledajte tablicu

| Namirnica | ⌚ [min] |
|-----------|---------|
| Marelice  | 1       |
| Bademi    | 1       |
| Nektarine | 1       |
| Paprika   | 4       |
| Breskve   | 1       |
| Rajčice   | 1       |

⌚ Vrijeme

### Priprema jogurta

Potrebno Vam je mlijeko i početna kultura jogurta ili ferment jogurta, primjerice iz dućana prirodne hrane.

Koristite prirodni jogurt sa živim kulturama i bez dodataka. Toplinski tretiran jogurt nije prikladan.

Jogurt mora biti svjež (kratak rok trajanja).

Za pripremu jogurta prikladno je trajno i svježije mlijeko.

Trajno mlijeko možete koristiti bez daljnje obrade. Svježije mlijeko potrebno je prethodno zagrijati na 90°C (ne prokuhavati), a zatim ohladiti na 35°C. Kada koristite svježije mlijeko jogurt je nešto čvršći nego kad jogurt pripremate s trajnim mlijekom.

Jogurt i mlijeko moraju imati jednaki udio masnoće.

Staklenke nemojte pomicati niti tresti tijekom pripreme.

Nakon pripreme jogurt morate odmah ohladiti u hladnjaku.

Čvrstoća, udio masnoće i kulture koje se koriste u početnom jogurtu utječu na konzistenciju jogurta koji sami pripremate. Nisu svi jogurti prikladni za korištenje kao početni jogurt.

**Savjet:** Uz primjenu mliječnih fermenta jogurt se može proizvesti iz mješavine mlijeka/vrhinja. Pomiješajte  $\frac{3}{4}$  l mlijeka s  $\frac{1}{4}$  l vrhnja.

- Pomiješajte 100 g jogurta s 1 l mlijeka ili napravite mješavinu s fermentom jogurta prema uputama na pakiranju.
- Napunite staklenke mješavinom s mlijekom i zatvorite ih.
- Postavite zatvorene staklenke u perforiranu posudu. Stakla se ne smiju dirivati.
- Staklenke nakon isteka odmah stavite u hladnjak. Pritom nemojte nepotrebno pomicati staklenke.

### Postavke

Automatski programi  Auto | Posebno | Izrada jogurta

ili

Načini rada  | Kuhanje na pari

Temperatura: 40°C

Vrijeme: 5:00 h

### Mogući uzroci loših rezultata

#### Jogurt nije čvrst:

pogrešna pohrana početnog jogurta, prekinut je hladni lanac, pakiranje je bilo oštećeno, mlijeko nije bilo dovoljno zagrijano.

#### Taloženje tekućine:

staklenke su pomicane, jogurt nije dovoljno brzo ohlađen.


#### Jogurt je poput grisa:

mlijeko je suviše zagrijano, mlijeko nije bilo besprijekorno, mlijeko i početni jogurt nisu ravnomjerno promiješani.

# Automatski programi

Brojni automatski programi vode praktično i sigurno do optimalnih rezultata pripreme.

## Kategorije

Automatski programi  su zbog bolje preglednosti razvrstani po kategorijama. Jednostavno odaberite automatski program koji je odgovarajući za jelo koje pripremate i slijedite upute na zaslonu.

## Uporaba automatskih programa

- Odaberite Automatski programi .

Pojavljuje se popis za odabir.


- Odaberite željenu kategoriju.

Prikazuju se automatski programi koje imate na raspolaganju u odabranoj kategoriji.

- Odaberite željeni automatski program.
- Slijedite upute na zaslonu.

Neki Vas automatski programi traže da koristite termometar za hranu. Pročitajte napomene iz poglavlja „Pečenje“, odlomak „Termometar za hranu“.


Kod automatskih programa vrijednosti temperature jezgre unaprijed su fiksno određene.

**Savjet:** Preko  Info možete ovisno o postupku pripreme pozvati primjerice informacije za o umetanju ili okretanju jela.

## Napomene za primjenu

- Nakon postupka pripreme jela pričekajte da se prostor za pripremu jela prvo ohladi na sobnu temperaturu prije nego što pokrenete automatski program.
- Podaci o težini odnose se na težinu po komadu. Istovremeno možete pripremati jedan komad lososa od 250 g ili deset komada lososa od 250 g.
- Stupanj pripreme i zapečenost se prikazuju nizom od sedam segmenata. Vi podešavate željeni stupanj pripreme ili zapečenosti tako što ćete dodirnuti odgovarajući segment.
- Kod programa za pečenje imate dodatno izbor Gourmet pečenje. Na nižoj temperaturi i kod duljeg vremena pripreme meso se peče nježno i blago. Dodatna uporaba vlage doprinosi optimalnom rezultatu kuhanja i zapečenosti: meso postaje vrlo nježno i sočno. Ima jednak stupanj pripreme u prezezu i tanku smeđu koru, koja se stvara tijekom programa prženja. Stoga nije potrebno prethodno zapeći meso. Nasuprot odabiru Pečenje korištenje termometra za hranu je ovdje izostavljeno i možete postaviti vrijeme početka ili završetka kako bi odgovaralo Vašem planiranju jelovnika.
- Za pečenje upotrijebite kalupe za pečenje navedene u receptima.
- U kategoriji Riža pored programa za rižu dugog i okruglog zrna imate na raspolaganju dodatan odabir Općenito. Ovaj automatski program koristite kada želite pripremati rižu sorte dugog ili okruglog zrna, a koja nije na raspolaganju u obliku zasebnog automatskog programa.



- Kod nekih se automatskih programa vrijeme početka ili završetka može promijeniti pomoću Početak u ili Završetak u.
- Pod točkom izbornika Prikaz koraka pripreme navode se pojedini koraci automatskog programa. Kod nekih automatskih programa dodatno imate na raspolaganju točku izbornika Prikazati radnje. Potrebne radnje, poput umećanja namirnice ili dodavanja sastojaka, možete pozvati pomoću ove točke izbornika. Tijekom postupka pripreme možete vidjeti radnje pomoću  Info.
- Kada umećete namirnicu u vrući prostor za pripremu jela, budite oprezni prilikom otvaranja vrata. Može izaći vruća para. Odmaknite se korak unazad i pričekajte dok para ne nestane. Pazite da ne dođete u dodir s vrućom parom niti s vrućim stjenkama prostora za pripremu jela. Postoji opasnost od oparivanja i opekline.
- Ako po isteku automatskog programa jelo još nije pripremljeno prema Vašim željama, odaberite Naknadna priprema ili Naknadno pečenje.
- Automatski programi mogu se pohraniti kao Osobni programi.

## Traženje

(ovisno o jeziku)

Pod Automatski programi možete tražiti naziv kategorije i automatskog programa.

Ovdje se radi u pretrazi punog teksta kod kojeg možete tražiti i dijelove riječi.

Nalazite se u glavnom izborniku.

- Odaberite Automatski programi .

Pojavljuje se lista za odabir kategorija.

- Odaberite Traženje.

- Tipkovnicom unesite tekst kojeg tražite, primjerice „Kruh“.

U podnožju se pojavljuje broj pogodaka.

Ako nema točnih rezultata ili ako je pronađeno više od 40 točnih rezultata, polje rezultata se deaktivira te morate promijeniti tekst pretrage.


- Odaberite XX rezultata.

Prikazuju se pronađene kategorije koje imate na raspolaganju.

- Odaberite željeni automatski program ili kategoriju, te naknadno željeni automatski program.

Pokreće se automatski program.

- Slijedite upute na zaslonu.


Pod MyMiele  možete pohraniti često korištene primjene.

Posebice kod automatskih programa onda više ne morate prolaziti kroz sve razine izbornika, kako biste pokrenuli program.




**Savjet:** Točke izbornike koje ste unijeli pod MyMiele možete postaviti i kao početni prikaz na zaslonu (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Početni zaslon“).

## Dodavanje unosa

Možete dodati do 20 unosa.

- Odaberite MyMiele .
- Odaberite Dodavanje zapisa.

Možete odabrati točke iz sljedećih rubrika:

- Načini rada
- Automatski programi  Auto
- Posebne primjene  
- Osobni programi  
- Održavanje  

■ Potvrdite s *OK*.

Na listi se prikazuje odabrana točka i pripadajući simbol.


- Isto tako postupite s ostalim unosima. Na izbor su ponuđene samo još ne odabrane točke.

## Brisanje unosa

- Odaberite MyMiele .
- Dodirnite unos koji želite izbrisati, toliko dugo dok se ne pojavi kontekstni izbornik.
- Odaberite Brisati.

Unos se briše s liste.

## Pomicanje unosa

- Odaberite MyMiele .
- Dodirnite unos koji želite premjestiti toliko dugo dok se ne pojavi kontekstni izbornik.
- Odaberite Pomicanje.

Oko unosa se pojavljuje narančasti okvir.

- Pomaknite unos.

Unos stoji na željenom položaju.

Možete podesiti i pohraniti do 20 osobnih programa.


- Možete kombinirati do 9 koraka pripreme kako biste što točnije opisali tijek omiljenih ili često pripremanih recepata. U svakom koraku odaberite postavke, poput primjerice načina rada, temperature i vremena pripreme.
- Možete unijeti naziv programa koji pripada Vašem receptu.

Kad svoj program ponovno pozovete i pokrenete, on se odvija automatski. Ostale mogućnosti za izradu osobnih programa:

- Pohranite nakon isteka automatski program ili posebnu primjenu pod osobni program.
- Pohranite nakon isteka postupka pripreme podešeno vrijeme pripreme.

Potom unesite naziv programa.

## Sastavljanje osobnih programa

- Odaberite Osobni programi .
- Odaberite Izrada programa.

Sada možete odrediti postavke za prvi korak pripreme.

Slijedite upute na zaslonu:

- Odaberite i potvrdite željene postavke.

Kada odaberete funkciju Prethodno zagrijavanje, putem tipke Dodati dodajte daljnji korak pripreme, u kojem podesite vrijeme pripreme. Tek tada možete program pohraniti ili pokrenuti.

Određene su sve postavke za prvi korak pripreme.

Možete dodati daljnje korake pripreme jela, primjerice ako nakon prvog načina rada treba upotrijebiti još jedan.

- Kad su potrebni dodatni koraci pripreme odaberite Dodati i postupite kao kod prvog koraka pripreme.

Ako želite kontrolirati postavke ili ih želite naknadno mijenjati, dodirnite dotični korak pripreme.

- Kad ste odredili sve potrebne korake pripreme odaberite Pohraniti.
- Pomoću tipkovnice unesite naziv programa.

Znakom ] duže nazive programa možete prebaciti u drugi red.

- Kada ste unijeli ime programa, odaberite Pohraniti.


Na zaslonu se prikazuje potvrda da je naziv Vašeg programa pohranjen.

- Potvrdite s OK.

Pohranjeni program možete odmah ili vremenski pomaknuto pokrenuti ili izmijeniti korake pripreme.

# Osobni programi

## Pokretanje osobnih programa

- Umetnite namirnice u prostor za pripremu jela.
- Odaberite Osobni programi .


- Odaberite željeni program.

Ovisno o postavkama programa prikazuju se sljedeće točke izbornika:

- Pokretanje odmah  
Program se odmah pokreće. Odmah se uključuje grijanje prostora za pripremu jela.
- Završetak u  
Određujete vrijeme kad treba završiti neki program. Osvjetljenje prostora za pripremu jela se u tom trenutku automatski isključuje.
- Početak u  
Određujete vrijeme kad program treba početi. Osvjetljenje prostora za pripremu jela se u tom trenutku automatski uključuje.
- Prikaz koraka pripreme  
Na zaslonu se prikazuje sažetak Vaših postavki.
- Prikazati radnje  
Prikazuju se potrebne radnje, poput umetanja namirnica.

- Odaberite željenu točku izbornika.


Program se pokreće odmah ili u zadano vrijeme.

Preko  Info možete ovisno o postupku pripreme pozvati primjerice informacije za o umetanju ili okretanju jela.

- Kada je program završio odaberite Zatvoriti.

## Promjena koraka pripreme

Ne možete mijenjati korake automatskih programa, koje ste pohranili pod osobnim imenom.


- Odaberite Osobni programi .
- Dodirnite program koji želite promijeniti toliko dugo dok se ne pojavi kontekstni izbornik.
- Odaberite Promijeniti.
- Odaberite korak pripreme, koji želite promijeniti ili Dodati kako biste dodali korak pripreme.
- Odaberite i potvrdite željene postavke.
- Ako želite pokrenuti promijenjeni program, bez da ga mijenjate, odaberite Započeti.
- Kada ste promijenili sve postavke, odaberite Pohraniti.


Na zaslonu se prikazuje potvrda da je naziv Vašeg programa pohranjen.

- Potvrdite s *OK*.

Pohranjeni program je promijenjen i možete ga pokrenuti odmah ili s vremenskim pomakom.

## Promjena naziva osobnih programa

- Odaberite Osobni programi .
- Dodirnite program koji želite promijeniti toliko dugo dok se ne pojavi kontekstni izbornik.
- Odaberite Preimenovati.
- Pomoću tipkovnice promijenite naziv programa.

Znakom  duže nazive programa možete prebaciti u drugi red.


- Kada ste promijenili ime programa, odaberite Pohraniti.

Na zaslonu se prikazuje potvrda da je naziv Vašeg programa pohranjen.

- Potvrdite s *OK*.

Ime programa je promijenjeno.


## Brisanje osobnih programa

- Odaberite Osobni programi .
- Dodirnite program koji želite obrisati toliko dugo dok se ne pojavi kontekstni izbornik.
- Odaberite Brisati.
- Upit potvrdite s *Da*.

Program se briše.

Putem Postavke | Tvorničke postavke | Osobni programi možete istovremeno obrisati sve osobne programe.

## Premještanje osobnih programa

- Odaberite Osobni programi .
- Dodirnite program koji želite premjestiti toliko dugo dok se ne pojavi kontekstni izbornik.
- Odaberite Pomicanje.

Oko unosa se pojavljuje narančasti okvir.

- Premjestite program.

Program stoji na željenom položaju.

# Pečenje

Nježna obrada namirnica pogoduje Vašem zdravlju.

Pecite kolače, pizzu, pomfrit i slično samo dok ne poprime zlatnožutu boju, a ne do tamno smeđe boje.

## Napomene za pečenje

- Podesite vrijeme pripreme. Kod pečenja kolača početak se ne bi trebao prerano unaprijed odabrati. Tijesto bi se moglo isušiti, a djelovanje sredstva za dizanje tijesta oslabiti.
- Općenito, možete koristiti rešetku, univerzalni lim i svaki kalup za pečenje od materijala otpornog na temperaturu.
- Kalupe za pečenje uvijek stavljajte na rešetku.
- Duboko zamrznute proizvode poput kolača, pize ili bageta pecite na rešetki.

Univerzalni lim za pečenje se može pri vrlo visokim temperaturama toliko izobličiti da se u vrućem stanju ne može izvaditi.

- Zamrznute proizvode poput krumpirića, kroketa ili sličnog možete peći na univerzalnom limu. Ove duboko zamrznute proizvode tijekom pripreme više puta okrenite.
- Pecite na najviše 2 razine istovremeno. Kada pripremate kolače s vlažnim nadjevom poput kolača sa šljivama, pecite ih samo na jednoj razini.

## Korištenje papira za pečenje

Miele pribor, poput univerzalnog lima, oplemenjen je PerfectClean slojem (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“). Površine oplemenjene PerfectClean slojem načelno se ne trebaju podmazivati ili oblagati papirom za pečenje.

- Koristite papir za pečenje kod pripreme sljedećeg:
  - lužnatog peciva, jer lužina koja se upotrebljava kod pripreme tijesta može oštetiti površinu oplemenjenu PerfectClean slojem
  - tijesta s velikim udjelom bjelanjaka, poput biskvita, beze i makrona, jer se navedeno tijesto lako čvrsto zalijepi
  - lisnato tijesto ili tijesto za savijače
  - zamrznutih proizvoda na rešetki
  - zamrznutih proizvoda, poput pomfrita, kroketa ili sličnog, na univerzalnom limu

## Savjeti za pečenje

- Za pečenje koristite tamne kalupe. Izbjegavajte svijetle kalupe s tankim stjenkama od sjajnog materijala jer svijetli kalupi utječu na neravnomjernu i slabu zapečenost. Jelo se u nepovoljnim okolnostima neće ispeći.
- Kolače u duguljastim četvrtastim ili izduženim kalupima stavite poprečno u pećnicu kako bi se postigla optimalna raspodjela topline u kalupu i ravnomjerni rezultat pečenja.
- Za pečenje duboko zamrznutih proizvoda poput pomfrita, kroketa, kolača, pizze i baguetta podesite srednju temperaturu koju navodi proizvođač.
- Ako je određeno vremensko razdoblje za vrijeme kuhanja, nakon kraćeg vremena provjerite je li hrana kuhana. Ubodite drvene čačkalice u tijesto. Ukoliko na čačkalici ne ostaju vlažni tragovi tijesta, tada je namirnica pečena.




## Napomene za načine rada

Pregled načina rada s pripadajućim predloženim vrijednostima pronaći ćete u poglavlju „Glavni izbornik i podizbornici“.

### Kombinirana priprema

Ovaj način rada radi s kombinacijom načina rada s pećnicom i vlagom. Površina namirnica se ne isušuje zahvaljujući pari. Kruh, peciva i lisnato tijesto dobivaju sjajnu, hrskavu koricu.

Možete birati između različitih načina zagrijavanja:

- Kombi. prip. s Vrućim zr. plus 
- Kombi. prip. s Gor. i donj. grij. 
- Kombi. prip. s Roštiljem 

Za kruh i peciva preporučujemo pripremu u više koraka: sjaj ćete postići u 1. koraku pripreme dodavanjem pare (maksimalna vlažnosti, niska temperatura). Zapečenost slijedi u sljedećem koraku pripreme s velikom vlažnošću i visokom temperaturom. Nakon toga slijedi sušenje s nižom vlagom u srednjom do visokom temperaturom.

**Savjet:** Recepte i opsežne tablice za pripremu s informacijama o načinima rada, temperaturama, vlažnosti i vremenu pripreme mogu se naći u Miele kuharici/knjižici s receptima „Pečenje Prženje Kuhanje na pari“.

# Pečenje

---


## Automatski programi

Slijedite upute na zaslonu.

## Vrući zrak plus

Koristite ovaj način rada kada pečete istovremeno na više razina.

Možete upotrijebiti svaki kalup za pečenje od materijala otpornog na temperaturu.

Možete peći na nižim temperaturama umjesto u načinu rada Gornji i donji grijač , jer se toplina odmah raspoređuje u prostoru za pripremu jela.

## Gornji i donji grijač

Ovaj način rada koristite za pripremu tradicionalnih recepata. Za recepte iz starijih kuharica podesite temperaturu za 10°C niže od one koja je navedena u receptu. Vrijeme pripreme se ne mijenja.

Pećite samo na jednoj razini. Kada pripremate kolačiće na limu, koristite razinu 2.

## Intenzivno pečenje

Ovaj način rada je prikladan za pečenje kolača s vlažnim nadjevom, pizze, Quiche i sličnog.

Umetnite namirnice na razinu 1.

## Donji grijač

Ovaj način rada upotrijebite prije završetka pečenja ako namirnice treba više zapeći s donje strane.

## Gornji grijač

Ovaj način rada upotrijebite prije završetka pečenja ako namirnice treba više zapeći s gornje strane.

Ovaj način rada je prikladan za gratiniranje i zapečenost složenaca.

## Posebni kolači

Ovaj način rada koristite za pečenje spužvastog i duboko zamrznutog lužnatog tijesta.


## Eco - Vrući zrak

Ovaj je način rada prikladan za pečenje manjih količina poput zamrznute pizze ili energetski štedljivo pečenje kolačića iz modlica.



## Napomene za pečenje

- Nikada ne pecite zamrznuto meso jer će se pritom isušiti. Meso prije pečenja odmrznite.
- Prije pečenja uklonite kožu i tetive.
- Po želji marinirajte i začinite meso.
- Ako želite peći više komada mesa istovremeno, odaberite komade slične debljine.
- Koristite univerzalni lim s položenom rešetkom. Prostor za pripremu jela ostaje čist, a prikupljeni sok od pečenja možete u konačnici upotrijebiti za pripremu umaka.




- Ostavite gotovo pečenje da odstoji 10 minuta prije rezanja. Sok od mesa se može u tom vremenu ravnomjerno raspodijeliti.




## Napomene za načine rada

Pregled načina rada s pripadajućim predloženim vrijednostima pronaći ćete u poglavlju „Glavni izbornik i podizbornici“.

### Kombinirana priprema

Ovaj način rada radi s kombinacijom načina rada s pećnicom i vlagom. Površina namirnica se ne isušuje zahvaljujući pari. Meso je izrazito meko i sočno i poprima lijepo potamnjenu koricu. Za pripremu mesa, ribe i jela od piletine koristite način rada Kombinirana priprema .

Možete birati između različitih načina zagrijavanja:

- Kombi. prip. s Vrućim zr. plus 
- Kombi. prip. s Gor. i donj. grij. 
- Kombi. prip. s Roštiljem 

Preporučujemo pripremu mesa polagano i nježno u više koraka: u 1. koraku s višom temperaturom, kao bi površina potamnila. U 2. koraku pripreme s pojačanom vlažnosti i smanjenom temperaturom. Meso se priprema ravnomjerno te se proteini otpuštaju tako da meso postaje izrazito meko.

**Savjet:** Recepte i opsežne tablice za pripremu s informacijama o načinima rada, temperaturama, vlažnosti i vremenu pripreme mogu se naći u Miele kuharici/knjižici s receptima „Pečenje Prženje Kuhanje na pari“.

# Pečenje mesa


---

## Automatski programi

Slijedite upute na zaslonu.


## Vrući zrak plus


Ovaj je način rada prikladan za pečenje jela od mesa i piletine sa smeđom koricom.

Možete peći na nižim temperaturama umjesto u načinu rada Gornji i donji grijač , jer se toplina odmah raspoređuje u prostoru za pripremu jela.


## Gornji i donji grijač

Ovaj način rada koristite za pripremu tradicionalnih recepata. Za recepte iz starijih kuharica podesite temperaturu za 10°C niže od one koja je navedena u receptu. Vrijeme pripreme se ne mijenja.

Način rada Donji grijač  upotrijebite prije završetka pečenja ako namirnice treba više zapeći s donje strane.

Način rada Intenzivno pečenje  nemojte koristiti za pečenje, jer sok od pečenja postane previše taman.

## Termometar za hranu



Pomoću termometra za mjerenje temperature hrane možete nadzirati postupak pripreme hrane uz precizno određivanje temperature.

### Način rada

Metalni vrh termometra umetnite kompletno do drške u jelo. U metalnom vrhu se nalazi jedan temperaturni senzor koji mjeri temperaturu jezgre u unutrašnjosti jela tijekom postupka pripreme.

Temperatura jezgre koju treba podesiti ovisi o željenom stupnju pripreme i vrsti mesa. Može se odabrati u rasponu između 30 do 99°C.

Vrijeme pripreme jela ovisi o različitim faktorima: Što je viša temperatura pripreme jela uz odgovarajuću količinu vlage i što je namirnica tanje narezana, brže će se postići unesena temperatura jezgre prilikom pečenja.

Čim se namirnica s umetnutim termometrom za hranu umetne u prostor za pripremu, odvija se prijenos vrijednosti temperature jezgre na elektroniku pećnice s parom preko radiosignala između odašiljača u ručici termometra i antene s prijemnikom.

Besprijekorni prijenos moguć je samo ako su vrata pećnice zatvorena. Ako se tijekom postupka pripreme jela otvore vrata kako bi se primjerice zalilo pečenje, prijenos signala se prekida.

Nastavlja se tek nakon zatvaranja vrata. Treba proći nekoliko sekundi da se na zaslonu ponovno prikaže aktualna temperatura jezgre.









Temperaturni senzor uništava se na temperaturi višoj od 100°C. Kada se termometar nalazi u jelu nema opasnosti od oštećenja, jer je temperaturu jezgre moguće podesiti samo do 99°C.

Ukoliko ne koristite termometar za hranu, nemojte ga ostavljati u prostoru za pripremu jela dok pripremate jelo, već ga uvijek vratite u utor.

### Mogućnosti primjene

Neki Vas automatski programi i posebne primjene traže da koristite termometar za hranu.

Termometar za hranu ujedno možete upotrebljavati i u osobnim programima te u sljedećim načinima rada:

- Vrući zrak plus 
- Gornji i donji grijač 
- Kombi. prip. s Vrućim zr. plus 
- Kombi. prip. s Gor. i donj. grij. 
- Kuhanje na pari 
- Intenzivno pečenje 
- Roštilj s kruženjem zraka 
- Posebni kolači 

# Pečenje mesa

## Važne napomene za primjenu

Za optimalan rad obavezno se pridržavajte sljedećih napomena.

Metalni vrh termometra može puknuti.

Nemojte upotrebljavati termometar za prenošenje jela.

- Ne koristite visoke i uske metalne posude za kuhanje, jer one mogu oslabiti emitirane signale.
- Izbjegavajte metalne predmete iznad bežičnog termometra poput poklopca pekača, aluminijske folije ili rešetke i univerzalnog lima na razinama iznad trenutne razine. Možete koristiti stakleni poklopac.
- Ne koristite istovremeno drugi uobičajeni metalni termometar za hranu.
- Izbjegavajte da ručka termometra leži u tekućini od pečenja ili da leži na jelu ili na rubu posude za pečenje.
- Možete staviti meso u lonac ili na rešetku.
- Metalni vrh termometra za hranu morate potpuno do ručke umetnuti u jelo tako da temperaturni senzor otprilike dosegne jezgru jela. Ručka pri tome mora biti usmjerena ukoso prema gore, a ne paralelno u smjeru rubova prostora za pripremu jela ili vrata pećnice.
- Kod peradi metalni vrh termometra treba umetnuti u najdeblje mjesto na području prsa. Opipajte područje prsa palcem i kažiprstom, kako bi pronašli najdeblje mjesto.
- Metalni vrh ne smije dodirivati kost i ne smije se umetati u posebno masna mjesta. Masno tkivo i kosti mogu uzrokovati prijevremeno isključivanje.

- Ako je meso izrazito prošarano masnim tkivom odaberite višu vrijednost iz područja temperature jezgre navedene u tablici pečenja.
- Prilikom korištenja aluminijske folije, crijeva ili vrećice za pečenje termometar za hranu umetnite kroz foliju do jezgre namirnice. Termometar za hranu također možete staviti s mesom u foliju. Pri tome vodite računa o uputama proizvođača folija.
- Kod vrlo tankih jela poput ribe, termometar treba umetnuti gotovo vodoravno. Zbog toga namirnicu stavite u posudu od stakla ili keramike, jer će stijenke metalne posude ometati radi osignale.

Ako se termometar za hranu tijekom pripreme jela više ne prepoznaje, prikazuje se za zaslonu odgovarajuća napomena. Promijenite položaj termometra za hranu u namirnici.

## Uporaba termometra za hranu

- Izvucite termometar za hranu iz utora za spremanje iza upravljačke ploče.
- Umetnite metalni vrh termometra do ručke u jelo.

Ako želite peći više komada mesa istovremeno, termometar umetnite u najdeblji komad mesa.


Ručka mora biti usmjerena ukoso prema gore.

- Umetnite namirnice u prostor za pripremu jela.
- Zatvorite vrata.
- Odaberite način rada ili automatski program.
- Po potrebi podesite temperaturu i temperaturu jezgre.

Kod automatskih programa vrijednosti temperature jezgre unaprijed su fiksno određene.

Slijedite upute na zaslonu.

Postupak pripreme je završen čim je postignuta temperatura jezgre.

 **Opasnost od ozljede o vruće površine.**

Ručka termometra za hranu može biti vruća. Možete se opeći o ručku.

Kada izvlačite termometar za hranu navucite kuhinjske rukavice.

**Savjet:** Ako namirnica kod postizanja temperature jezgre još nije ispečena po Vašoj želji, umetnite termometar na drugo mjesto ili povisite temperaturu jezgre te ponovite postupak.

## Kasnije pokretanje postupka pripreme s termometrom za hranu

Možete i kasnije pokrenuti postupak pripreme jela.

- Odaberite Početak u.


Vrijeme završetka može se otprilike procijeniti, jer trajanje postupka pripreme jela s termometrom otprilike odgovara trajanju postupka pripreme jela bez termometra.

Ne možete podesiti Vrij. pripreme i Završetak u, jer ukupno vrijeme pripreme ovisi o postizanju temperature jezgre.


# Pečenje mesa

---

Tablica s temperaturama jezgre

| Meso  |  [°C] |
|---|--|
| Teleće pečenje  | 75–80  |
| Dimljena svinjetina   | 63   |
| Janjeći but<br>rosé<br>medium<br>dobro pečen                          | 64<br>76<br>82   |
| Janjeći hrbat<br>rosé<br>medium<br>dobro pečen                        | 53<br>65<br>80   |
| Srneći hrbat<br>rosé<br>medium<br>dobro pečen                         | 60<br>72<br>81   |
| Goveđe pečenje  | 80   |
| Goveđi file/<br>Rozbif<br>slabo pečen<br>srednje pečen<br>dobro pečen | 45<br>54<br>75   |
| Pečenje šunke/<br>Pečenje s koricom                                   | 85   |
| File svinjetine<br>slabo pečen<br>srednje pečen<br>dobro pečen        | 60<br>66<br>75   |
| Divljač/but   | 85   |

 Temperatura jezgre


 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Ako otvorite vrata tijekom pripreme na roštilju, upravljački elementi će biti jako vrući.

Vrata tijekom pripreme na roštilju ostavite zatvorena.

### Napomene za pripremu na roštilju

- Za roštilj se ne preporučuje prethodno zagrijavanje. Umetnite namirnice u hladan prostor za pripremu jela.
- Koristite univerzalni lim s položenom rešetkom. Iznimka: kada pripremate roštilj na razini 3, umetnite univerzalni lim jednu razinu ispod rešetke.



- Kod pripreme ribe obavezno ispod namirnice postavite papir za pečenje.
- Deblje komade, npr. polovice pileta, pripremajte na roštilju na razini 2, a tanje komade, npr. odreske, na razini 3.
- Namirnicu okrenite nakon  $\frac{2}{3}$  vremena pripreme. Iznimka: riba se ne mora okretati.

### Savjeti za pripremu jela na roštilju

- Svježe meso marinirajte ili premažite uljem. Ostale masnoće mogu previše potamniti ili stvaraju dim.
- Kobasice prije stavljanja na roštilj zarežite poprečno na površini.
- Koristite komade mesa iste debljine kako bi vrijeme pripreme jela bilo isto.
- Kod mesa za **provjeru pečenosti** pritisnite žlicu o njega. Tako možete vidjeti koliko je meso pripremljeno.
  - **engleski/rosé**  
Ako je meso još jako elastično, još je crveno iznutra.
  - **srednje**  
Ako meso malo popušta, iznutra je ružičasto.
  - **jače**  
Ako meso još jedva popušta, u potpunosti je pečeno.
- Ako površina većih komada mesa poprimi intenzivnu smeđu boju, ali unutrašnjost još nije pečena, namirnicu možete staviti na nižu razinu ili peći dalje pri nižoj temperaturi.

# Priprema jela na roštilju

---

## Napomene za načine rada

Pregled načina rada s pripadajućim predloženim vrijednostima pronaći ćete u poglavlju „Glavni izbornik i podizbornici”.

Plastika termometra za hranu može se otopiti na visokim temperaturama. Termometar nemojte upotrebljavati kod načina rada pripreme na roštilju. Termometar za hranu nemojte čuvati u prostoru za pripremu jela.

### Kombi. prip. s Roštiljem

Ovaj način rada je prikladan za pripremu na roštilju namirnica, koje se zapeku ali se istovremeno se isušuju, npr. klip kukuruza.

### Roštilj velike površine

Ovaj način rada koristite za pečenje većih količina tankih komada na roštilju i ako jelo treba zapeći u velikim posudama.

### Roštilj male površine


Ovaj način rada koristite za pečenje manjih količina tankih komada na roštilju i ako jelo treba zapeći u malim posudama.

### Roštilj s kruženjem zraka

Ovaj način rada je prikladan za pripremu na roštilju namirnica velikog promjera poput piletine, pečenja.




## Upute o čišćenju i održavanju

 Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela, o vodilice za prihvat i pribor.

Prije ručnog čišćenja pričekajte da se grijači, prostor za pripremu jela, vodilice za prihvat i pribor prvo ohlade.

 Opasnost od ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.

Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje pećnice s parom nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

Sve vanjske površine mogu se obojiti ili promijeniti boju, ako upotrebljavate neprikladno sredstvo za čišćenje. Posebno se prednja strana pećnice s parom može oštetiti sredstvima za čišćenje pećnice i sredstvima za uklanjanje kamenca.

Sve su površine osjetljive na ogrebotine. U određenim okolnostima ogrebotine mogu uzrokovati pucanje staklenih površina.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

Snažna zaprljanja mogu oštetiti pećnicu s parom u određenim okolnostima.

Očistite prostor za pripremu jela, unutarnju stranu vrata i brtvu na vratima čim se ohlade. Ako čekate predugo čišćenje se nepotrebno otežava, a u iznimnim slučajevima je nemoguće.

Za čišćenje nikako ne upotrebljavajte profesionalna sredstva, već isključivo sredstva za čišćenje namijenjena domaćinstvu.

Ne upotrebljavajte alifatska otapala koja sadrže ugljikovodik. Navedeno može dovesti do bubrenja brtvi.

- Nakon svakog korištenja očistite i osušite pećnicu s parom i pribor.
- Vrata zatvorite tek kad je prostor za pripremu jela potpuno suh.

Ako uglavnom kuhate na pari, a ne koristite program za održavanje HydroClean, trebali biste barem jednom godišnje provesti postupak pripreme na temperaturi višoj od 225°C kako biste uklonili vlagu čak i na nedostupnim mjestima pećnice s parom.

Ako se pećnica s parom dulje vrijeme neće upotrebljavati, još ju jednom temeljito očistite kako bi se izbjeglo stvaranje neugodnih mirisa i slično. Ostavite vrata otvorena.

# Čišćenje i održavanje

---

## Neprikladna sredstva za čišćenje

Kako ne biste oštetili površine, za čišćenje nemojte upotrebljavati:

- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, amonijak, kiseline ili klor
- sredstva za uklanjanje kamenca
- abrazivna sredstva za čišćenje (npr. prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje)
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala
- sredstva za čišćenje perilica posuđa
- sredstva za čišćenje stakla
- sredstvo za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuhanje
- grube četke i spužvice za ribanje (npr. spužvice za čišćenje lonaca ili korištenne spužvice s ostacima sredstva za ribanje)
- gumice za uklanjanje prljavštine
- oštre metalne strugalice
- čeličnu vunu
- spirale od plemenitog čelika
- točkasto čišćenje s mehaničkim sredstvima za čišćenje
- sredstva i sprej za čišćenje pećnice

## Čišćenje prednje strane

- Očistite prednju stranu uređaja sa čistom spužvicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i toplom vodom.
- Prednju stranu na kraju osušite mekom krpom.

**Savjet:** Za čišćenje možete upotrijebiti i čistu, vlažnu krpnu od mikrovlakana bez sredstva za čišćenje.

### PerfectClean

Površine univerzalnog lima, kombinirane rešetke i FlexiClip vodilice HFC 71 oplemenjene su s **PerfectClean slojem**.

Time nastaje vizualni efekt zbog kojeg se površina čini svjetlucavom. Površine oplemenjene PerfectClean slojem osvajaju svojim učinkom protiv prljanjanja i jednostavnim čišćenjem.

Za optimalnu uporabu vrlo je važno nakon svakog korištenja očistiti površine. Učinak protiv prljanjanja je slabiji ako je površinski PerfectClean sloj prekriven ostacima od prethodnog korištenja. Ako se koriste više puta, a ne očiste se svaki put, kasnije čišćenje će biti otežano.

Zbog sokova od voća koji se prelijevaju mogu nastati trajne promjene u boji koje se ne mogu više ukloniti. To međutim ne ugrožava svojstva ovog oplemenjenog sloja.

Kako se učinak protiv prljanjanja ne bi ugrozio, uvijek uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje.

### Kako se površine oplemenjene PerfectClean slojem ne bi trajno oštetile, prilikom čišćenja izbjegavajte

- abrazivna sredstva za čišćenje (npr. prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje)
- sredstvo za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuhanje
- sredstvo za čišćenje staklokeramike i plemenitog čelika
- čeličnu vunu
- grube spužvice za ribanje (poput spužvica za čišćenje lonaca ili korištene spužvice s ostacima sredstva za ribanje)
- raspršivače za čišćenje pećnica
- točkasto čišćenje s mehaničkim sredstvima za čišćenje

Dijelove oplemenjene s PerfectClean **nikako** nemojte prati u perilici posuđa.

# Čišćenje i održavanje

## Prostor za pripremu jela

Normalno je da prostor za pripremu nakon duže uporabe požuti. Time se ne ugrožavaju njihova uporabna svojstva.

Pripazite da sredstvo za čišćenje ne dospije u otvore na stražnjoj strani prostora za pripremu.

Za lakše čišćenje prostora za pripremu jela možete skinuti vrata, skinuti vodilice za prihvat i preklopiti gornji grijač/roštilj.

## Čišćenje nakon postupka pripreme s parom

### ■ Uklonite sljedeće:

- kondenzat spužvom ili spužvastom krpom,
- blagu masnoću uklonite spužvastom krpom, sredstvom za ručno pranje i toplom vodom.

■ Nakon čišćenja površine isperite čistom vodom, sve dok u potpunosti ne uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje.

■ Potom prostor za pripremu jela i unutarnju stranu vrata osušite krpom.

**Savjet:** Na kraju prostor za pripremu možete ostaviti da se automatski osuši programom za njegu Sušenje (pogledajte odlomak „Održavanje“).

## Čišćenje nakon pečenja mesa, pripreme na roštilju ili pečenja kolača

Očistite prostor za pripremu jela nakon svakog postupka pečenja mesa, pripreme na roštilju ili pečenja kolača jer će se inače zaprljanja zapeći i u određenim se okolnostima neće moći više ukloniti.

■ Očistite prostor za pripremu jela i unutrašnju stranu vrata s čistom spužvicom za pranje, vrućom vodom i sredstvom za ručno pranje posuđa. Po potrebi možete upotrijebiti za čišćenje prostora za pripremu i grublju stranu spužvice za pranje posuđa.

■ Nakon čišćenja površine isperite čistom vodom, sve dok u potpunosti ne uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje.

■ Potom prostor za pripremu jela i unutarnju stranu vrata osušite krpom.

**Savjet:** Čišćenje se olakšava ako se zaprljanja namaču nekoliko minuta u otopini vode i deterdženta ili se podese program Održavanje ☺ | Namakanje.

Kod jakih, tvrdokornih zaprljanja preporučujemo očistiti prostor za pripremu programom za njegu HydroClean (pogledajte odlomak „Održavanje“).

## Čišćenje sita na dnu

- Nakon svake uporabe isperite i osušite sitno na dnu.
- Obojenja sita na dnu i naslage kamenca možete ukloniti octom i zatim ih isperite čistom vodom.

## Čišćenje brtve na vratima

Brtva vrata može ispucati zbog ostataka masnoće.

Brtvu vrata očistite nakon pečenja mesa, pripreme na roštilju ili pečenja kolača.

- Brtvu vrata očistite čistom, vlažnom krpom od mikro vlakana bez sredstva za čišćenje. Za čišćenje možete upotrijebiti i čistu spužvu, sredstvo za ručno pranje posuđa i toplu vodu.
- Brtvu dobro osušite sa mekanom krpom nakon svakog čišćenja.
- Provjerite je li brtva vrata pravilno sjeda. Po potrebi ponovno utisnite brtvu vrata tako da posvuda nesmetano i ravnomjerno prianja.

Ako je brtva vrata oštećena, npr. vide se pukotine, ista se mora zamijeniti. Nazovite Miele servis.

Do izmjene nemojte pokretati programe s parom niti čišćenje s programom za održavanje HydroClean.

## Čišćenje spremnika za vodu i posude za kondenzat

Spremnik za vodu i posuda za kondenzat mogu se prati u perilici posuđa.

- Izvadite spremnik za vodu i posudu za kondenzat nakon svake uporabe. Spremnik za vodu i posudu za kondenzat kod vađenja lagano pritisnite prema gore.
- Ispraznite spremnik za vodu i posudu za kondenzat.

Prilikom vađenja spremnika za vodu i posude za kondenzat u pretinac za umetanje može kapati voda.

- Po potrebi osušite pretinac za umetanje.
- Spremnik za vodu i posudu za kondenzat operite ručno ili u perilici posuđa.
- Spremnik za vodu i posudu za kondenzat potom osušite krpom, kako biste izbjegli stvaranje kamenca.

# Čišćenje i održavanje

## Pribor

### Čišćenje univerzalnog lima i kombinirane rešetke

Površine univerzalnog lima i kombinirane rešetke oplemenjene su s PerfectClean slojem.

Pridržavajte se napomena o čišćenju iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“, odlomak „PerfectClean“.

- Uklonite:
  - blaga zaprljanja čistom spužvicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i toplom vodom.
  - jača zaprljanja čistom spužvicom za pranje posuđa, vrućom vodom i sredstvom za ručno pranje posuđa. Po potrebi možete upotrijebiti i grublju stranu spužvice za pranje posuđa.
- Nakon čišćenja površine isperite čistom vodom, sve dok u potpunosti ne uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje.
- Sve površine na kraju osušite krpom.

### Čišćenje posuda za kuhanje i termometra za hranu

Posuda za pripremu jela i termometar za hranu prikladni su za pranje u perilici posuđa.

- Nakon svake uporabe operite i osušite posudu za pripremu jela i termometar za hranu.
- Uklonite plavkaste mrlje na posudi za pripremu jela s octom i isperite pod mlazom čiste vode.

## Čišćenje vodilica za prihvat

Vodilice za prihvat možete skinuti zajedno s FlexiClip teleskopskim vodilicama (ako postoje).

Ako FlexiClip teleskopske vodilice želite posebno skinuti, slijedite upute u poglavlju „Pregled“, odlomak „Postavljanje i vađenje FlexiClip teleskopskih vodilica“.


Površine FlexiClip vodilice HFC 71 oplemenjene su s PerfectClean slojem.

Pridržavajte se napomena o čišćenju iz poglavlja „Čišćenje i održavanje“, odlomak „PerfectClean“.

**⚠** Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela i pribor.

Prije demontaže vodilica za prihvat pričekajte da se grijač, prostor za pripremu jela i pribor prvo ohlade.



- Povucite vodilicu za prihvat sprijeda iz pričvršćenja (1.) i izvadite je (2.).

- Uklonite sljedeće:

- blaga zaprljanja čistom spužvicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i toplom vodom,
- jača zaprljanja čistom spužvicom za pranje posuđa, vrućom vodom i sredstvom za ručno pranje posuđa. Po potrebi možete upotrijebiti i grublju stranu spužvice za pranje posuđa.

- Nakon čišćenja površine isperite čistom vodom, sve dok u potpunosti ne uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje.

- Zatim vodilice za prihvat osušite krpom.

**Ugradnja** se vrši obrnutim redoslijedom.

- Vodilice za prihvat ponovo pažljivo postavite.

Ako vodilice za prihvat nisu pravilno postavljene, nema zaštite od prevrtanja ili izvlačenja. Uz to kod umetanja posude može se oštetiti senzor temperature.

# Čišćenje i održavanje

## Preklapanje gornjeg grijača/roštilja prema dolje

Ako je gornja stjenka prostora za pripremu jela jako zaprljana, u svrhu čišćenja možete preklopiti gornji grijač/roštilj oko 5 cm prema dolje.


**⚠** Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela, o rešetku za prihvat i pribor.


Prije čišćenja pričekajte da se grijači, prostor za pripremu jela, vodilice za prihvat i pribor prvo ohlade.

Gornji grijač/roštilj se može oštetiti.

Gornji grijač/roštilj nikada ne povlačite prema dolje na silu.



- Nakon čišćenja gornji grijač/roštilj preklopite prema gore na vanjski prsten zakačke. Pazite da je zakačka pravilno utisnuta.



- Oprezno povucite zakačku prema dolje. Gornji grijač/roštilj se automatski preklapaju prema dolje.
- Strop prostora za pripremu očistite spužvastom krpom ili spužvicom za pranje posuđa (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Prostor za pripremu“).




## Održavanje

Funkcije Završetak u i Početak u ne nude se u programima održavanja.

### Namakanje


Jača zaprljanja se mogu omekšati ovim programom za održavanje.

- Ostavite da se prostor za pripremu jela ohladi.
- Izvadite sav pribor iz prostora za pripremu jela.
- Krpom uklonite veća zaprljanja.
- Odaberite Održavanje  | Namakanje.

Postupak namakanja traje oko 10 minuta.

### Sušenje


S ovim programom za njegu preostala vlaga u prostoru za pripremu jela se suši, čak i na nepristupačnim mjestima.

- Prostor za pripremu jela prethodno osušite krpom.
- Odaberite Održavanje  | Sušenje.

Postupak sušenja traje oko 20 minuta.

### Ispiranje

Kod ovog programa održavanja ispiru se sustav koji provodi vodu. Ispiru se eventualni ostaci namirnica.

- Odaberite Održavanje  | Ispiranje.
- Slijedite upute na zaslону.

Postupak ispiranja traje oko 10 minuta.

## Uklanjanje kamenca

Preporučamo Vam korištenje Miele tableta za uklanjanje kamenca (pogledajte „Dodatni pribor“). One su razvijene specijalno za Miele proizvode, kako bi se optimirao proces uklanjanja kamenca. Ostala sredstva za uklanjanje kamenca, koja osim limunske kiseline sadrže i ostale kiseline i/ili sadrže ostale neželjene tvari poput klorida, mogu oštetiti proizvod. Osim toga, njihovo djelovanje ne mora biti učinkovito ako nema dovoljne koncentracije otopine za uklanjanje kamenca.

Ukoliko otopina za uklanjanje kamenca dođe u dodir s metalom mogu nastati mrlje.

Odmah uklonite tragove otopine za uklanjanje kamenca.

Pećnica s parom se nakon određenog vremena korištenja treba očistiti od kamenca. Kada je uređaj potrebno očistiti od kamenca na zaslону se prikazuje broj preostalih ciklusa. Broje se samo postupci pripreme s parom. Pećnica s parom će se blokirati nakon zadnjeg preostalog postupka pripreme jela na pari.


Preporučujemo da pećnicu s parom očistite od kamenca prije nego što se blokira.

Postupak uklanjanja kamenca traje otprilike 41 minutu.


Tijekom postupka uklanjanja kamenca spremnik za vodu je potrebno ispirati i napuniti sa svježom vodom. Posuda za kondenzat se mora isprazniti.

# Čišćenje i održavanje

## Provođenje postupka uklanjanja kamenca

- Izvadite sav pribor iz prostora za pripremu jela.
- Odaberite Održavanje  | Uklanjanje kamenca.

Na zaslonu se prikazuje napomena. Molim pričekajte. Priprema se postupak uklanjanja kamenca. Navedeno može trajati nekoliko minuta. Čim je postupak završen, od Vas će se tražiti da umetnete tabletu za uklanjanje kamenca u spremnik za vodu.

- Spremnik za vodu napunite mlakom vodom do oznake  i ubacite 2 Miele tablete za uklanjanje kamenca.
- Pričekajte dok se tablete za uklanjanje kamenca ne rastope.
- Umetnite spremnik za vodu.
- Potvrdite s *OK*.
- Ispraznite posudu za kondenzat.
- Potvrdite s *OK*.

Prikazuje se preostalo vrijeme. Započinje postupak uklanjanja kamenca.

Nikako ne isključujte pećnicu s parom prije isteka postupka uklanjanja kamenca jer se u protivnom postupak mora pokrenuti ispočetka.

Tijekom postupka uklanjanja kamenca spremnik za vodu je potrebno isprati i napuniti sa svježom vodom. Posuda za kondenzat se mora isprazniti.

- Slijedite napomene na zaslonu.

Kad istekne preostalo vrijeme pojavljuje se *Završetak* te se oglašava zvučni signal.

## Završavanje postupka uklanjanja kamenca

- Odaberite *Zatvoriti*.
- Po potrebi izvadite spremnik za vodu i posudu za kondenzat i ispraznite ih.
- Očistite i osušite spremnik za vodu i posudu za kondenzat.
- Otvorite vrata uređaja i pustite da se prostor za pripremu jela ohladi.
- Potom osušite prostor za pripremu jela.
- Vrata zatvorite tek kad je prostor za pripremu jela potpuno suh.
- Isključite pećnicu s parom.

## HydroClean


Umjesto ručno prostor za pripremu jela možete očistiti programom za održavanje HydroClean.

Mirise nakon pripreme ribe, ali i jaku, tvrdokornu prljavštinu, poput primjerice kod prženja i pečenja na roštilju, možete lako ukloniti pomoću ovog programa.

Preporučujemo čišćenje pećnice s parom četiri puta godišnje s HydroClean. Po potrebi čišćenje možete provesti i češće.

Čišćenje s HydroClean koristite isključivo s Miele HydroCleaner sredstvom. Ovo sredstvo za čišćenje je posebno razvijeno za pećnice s parom. Druga sredstva za čišćenje mogu oštetiti pećnicu s parom.

U opsegu isporuke Vaše pećnice s parom nalazi se 1 boca Miele HydroCleaner sredstva. HydroCleaner boce nadalje možete kupiti u Miele internet-skoj trgovini, kod Miele servisa ili kod svog Miele trgovca.

 Opasnost od ozljede sredstvom za čišćenje.

HydroCleaner uzrokuje jaku iritaciju kože i očiju.

Izbjegavajte kontakt s kožom i očima.

U slučaju kontakta, odmah isperite s puno vode i potražite liječničku pomoć ako iritacija očiju ne prestane.

HydroCleaner čuvajte izvan dosega djece.

Bez obzira na stupanj zaprljanja, uvijek koristite cijeli sadržaj 1 boce HydroCleaner sredstva (125 ml).

Količina sredstva za čišćenje od 125 ml prilagođena je cjelokupnom postupku čišćenja i ne smije se mijenjati.

Možete odabrati 3 stupnja čišćenja s različitim trajanjem:

- **Stupanj zaprljanja 1** kod laganih, jedva vidljivih zaprljanja i mirisa, npr. nakon pripreme ribe ili kupusa

Trajanje oko 1:57 sati

- **Stupanj zaprljanja 2** kod vidljivih, ne jako zapečenih zaprljanja, npr. iscureni sir od pize, iscureni sok od voćnog kolača

Trajanje oko 3:17 sati

- **Stupanj zaprljanja 3** kod jačih zaprljanja raznih namirnica, zapečenih dulje vrijeme i npr. nakon pripreme pečenog pilića

Trajanje oko 4:17 sati

# Čišćenje i održavanje

## Tijek postupka čišćenja

HydroClean se odvija u više faza:

1. Priprema
2. Faza čišćenja
3. Faza ispiranja
4. Ručno naknadno čišćenje
5. Faza sušenja

Pećnica s parom će Vas voditi kroz cijeli postupak čišćenja. Za pripremu će se npr. od Vas tražiti da izvadite pribor iz prostora za pripremu i da ulite sredstvo za čišćenje u sito na dnu.


Kada su sve pripreme završene, započinje postupak čišćenja. Vrata se automatski zaključavaju. Sredstvo za čišćenje se pomiješa sa svježom vodom i rasprši po cijelom prostoru za pripremu preko kotačića za raspodjelu na stropu prostora za pripremu. Ovaj se postupak ponavlja više puta.

Kod preostalog vremena od oko 1:20 sati, započinje faza ispiranja. Ostaci zaprljanja i sredstva za čišćenje ispiru se iz prostora za pripremu. Na početku i tijekom ove faze spremnik za vodu se mora više puta puniti svježom vodom te se posuda za kondenzat mora prazniti.

Zadnja faza je faza sušenja. Ista započinje kod preostalog vremena od oko 30 minuta. Za uklanjanje većih ostataka zaprljanja, prostor za pripremu je potrebno obrisati vlažnom krpom prije početka faze sušenja.

Ako pećnicu s parom isključite, postupak čišćenja se prekida. Nakon ponovnog uključivanja pećnica s parom automatski provodi fazu ispiranja i sušenja, za uklanjanje eventualnih ostataka sredstva za čišćenje. Normalan rad moguć je tek nakon toga (pogledajte i poglavlje „Što učiniti ako ...“, odlomak „Poruke na zaslonu“).

## Priprema i pokretanje programa za čišćenje

- Odaberite Održavanje .
- Odaberite HydroClean.
- Odaberite stupanj čišćenja prema stupnju zaprljanja.
- Potvrdite s *OK*.

Pojavljuje se upozorenje Molim pričekajte. Čišćenje je u pripremi. Navedeno može trajati nekoliko minuta. Čim je postupak završen, od Vas će se tražiti da izvadite pribor i vodilice za prihvat.

- Izvadite sav pribor iz prostora za pripremu jela.
- Izvadite vodilice za prihvat zajedno s FlexiClip teleskopskim vodilicama (ako su raspoložive) (pogledajte poglavlje „Čišćenje vodilica za prihvat“).
- Potvrdite s *OK*.
- Gornji grijač/roštilj preklopite prema dolje (pogledajte poglavlje „Preklapanje gornjeg grijača/roštilja“).
- Iz prostora za pripremu uklonite gruba zaprljanja te ispod sita na dnu. Pazite da prljavština ne dospije u odvod za vodu.
- Potvrdite s *OK*.
- Provjerite je li sitno na dnu postavljeno.
- Napunite čitav sadržaj 1 boce Hydro-Cleaner kroz sito na dnu. Pazite da sredstvo za čišćenje ne dospije na staklo ili brtvu vrata.
- Potvrdite s *OK*.
- Zatvorite vrata.

Destilirana ili mineralna voda ili druge tekućine mogu oštetiti pećnicu s parom.

Upotrebljavajte **isključivo svježu, hladnu pitku vodu**.

- Isperite spremnik za vodu i napunite ga do oznake „max“.
- Umetnite spremnik za vodu u uvlačni pretinac te potvrdite s *OK*.
- Ispraznite posudu za kondenzat.
- Umetnite posudu za kondenzat u uvlačni pretinac i potvrdite s *OK*.

Postupak čišćenja počinje.

Na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.

Vrata se automatski zaključavaju nekoliko sekundi nakon pokretanja.

**Savjet:** Približno vrijeme za sljedeću radnju, npr. punjenje spremnika za vodu, možete vidjeti putem **i** Info.

Na početku i tijekom faze ispiranja spremnik za vodu se mora tri puta puniti svježom vodom te se posuda za kondenzat mora prazniti.

- Slijedite napomene na zaslonu.

Prije početka faze sušenja vrata se ponovno otključavaju te se od Vas traži da prostor za pripremu i unutarnju stranu vrata obrišete vlažnom krpom:


- Prostor za pripremu jela (isto tako i ispod sita na dnu) te unutarnju stranu vrata temeljito obrišite čistom, vlažnom krpom od mikrovlakana ili spužvicom.
- Potvrdite s *OK*.
- Kako bi se osigurala optimalna funkcija pećnice s parom, provjerite prihvatno udubljenje te uklonite eventualnu vodu.

**!** Oštećenja uzrokovana izlivanjem vode.

Voda koja se izlijeva može oštetiti ugradbeni kuhinjski element i pod.

Ako se u prihvatnom udubljenju nalaze kapljice vode, provjerite je li brtva na vratima pravilno postavljena. Po potrebi ponovno utisnite brtvu vrata tako da posvuda nesmetano i ravnomjerno priana.

U vrlo nepovoljnim okolnostima može se dogoditi da se voda nakupi u prihvatnom udubljenju do visine platoa:



U tom slučaju nazovite Miele servis.

- Gornji grijač/roštilj vratite prema gore (pogledajte poglavlje „Preklapanje gornjeg grijača/roštilja“).
- Postavite vodilice za prihvat (pogledajte poglavlje „Čišćenje vodilice za prihvat“).
- Stavite pribor u prostor za pripremu.
- Potvrdite s *OK*.
- Zatvorite vrata.
- Isperite posudu za kondenzat.
- Umetnite posudu za kondenzat u uvlačni pretinac i potvrdite s *OK*.

Kad istekne preostalo vrijeme pojavljuje se **Završetak** te se oglašava zvučni signal.

# Čišćenje i održavanje

## Završetak postupka čišćenja

- Odaberite Zatvoriti.
- Isključite pećnicu s parom.

⚠ Opasnost od ozljede o vruće površine.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela i pribor.

Pričekajte da se grijači, prostor za pripremu jela i pribor ohlade prije no što očistite eventualne ostatke i naslage kamenca.


- Kad se prostor za pripremu ohladi, uklonite sve ostatke s unutarnje strane vrata, žlijeba za skupljanje tekućine i brtve na vratima čistom, vlažnom krpom od mikrovlakana ili spužvom.

**Savjet:** Obojenja i naslage kamenca u prostoru za pripremu jela možete odstraniti razrijeđenom otopinom octa ili DGClean sredstvom (pogledajte poglavlje „Dodatni pribor“). Zatim prebrišite čistom vodom.

- Prostor za pripremu jela i unutarnju stranu vrata osušite krpom.
- Vrata zatvorite tek kad je prostor za pripremu jela potpuno suh.


Preporučujemo da prije sljedećeg postupak pripreme posudu za kondenzat operete ručno ili u perilici posuđa (pogledajte poglavlje „Čišćenje spremnika za vodu i posude za kondenzat“).

Zatim provjerite pravilan dosjed odvodnog nastavka i lakoću kretanja plovka:




## Demontaža vrata

- Pripremite odgovarajuću podlogu za odlaganje vrata, na primjer mekanu krpu.
- Malo otvorite vrata.




- Vrata s obje ruke na gornjem rubu vrata jednom kratko pritisnite prema dolje.

Vrata su povezana držačima šarki. Prije nego što se vrata mogu skinuti s tih držača, prvo morate osloboditi blokade na okovima.



- Vrata otvorite u cijelosti.



- Otključajte blokade na oba okova vrata na način da ih okrenete sve do kraja u kosi položaj.

Pećnica s parom će se oštetiti ako vrata pogrešno vadite.  
Nikada ne povlačite vrata vodoravno sa držača, jer će isti udariti natrag o pećnicu s parom.


- Zatvorite vrata do kraja.

# Čišćenje i održavanje



- Obuhvatite vrata sa strane i izvucite ih ravnomjerno koso prema gore iz držača. Pazite da se vrata ne zaglave u krivom položaju.
- Vrata odložite na pripremljenu podlogu.

## Ugradnja vrata



- Primite vrata bočno i natakните ih na držače na okovima vrata. Pazite da se ne zaglave u krivom položaju.
- Vrata otvorite u cijelosti.

Ako deblokade nisu zatvorene, vrata se mogu osloboditi iz držača i mogu se oštetiti.  
Obavezno ponovno zaključajte deblokade.



- Deblokade ponovno zatvorite tako da ih okrenete do kraja u vodoravni položaj.




Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka naći ćete na [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service).

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili poteškoća i pronaženju njihovog rješenja.

### Poruke na zaslonu

| Problem    | Uzrok i rješenje   |
|------------|--|
| F10        | Uisno crijevo nije ispravno priključeno u spremniku za vodu ili nije okomito.<br>■ Ispravite položaj uisnog crijeva:<br>        |
| F11<br>F20 | Odvodna crijeva su začepljena.<br>■ Uklonite kamenac iz pećnice s parom (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Njega“).<br>■ Ako se poruka o greški ponovi, obratite se Miele servisnoj službi. |
| F32        | Zaključavanje vrata kod čišćenja s HydroClean ne radi.<br>■ Isključite i ponovo uključite pećnicu s parom.<br>■ Ako se poruka o greški ponovi, obratite se Miele servisnoj službi.                               |
| F55        | Maksimalno vrijeme rada u načinu rada je prekoračeno i aktivirano je sigurnosno isključivanje.<br>■ Isključite i ponovo uključite pećnicu s parom.<br>Pećnica s parom je odmah ponovno spremna za upotrebu.      |
| F138       | Pećnica s parom nije zabrtvljena. Voda otječe u podnu pliticu.<br>■ Isključite i ponovo uključite pećnicu s parom.<br>■ Ako se poruka o greški ponovi, obratite se Miele servisnoj službi.                       |


## Što učiniti, ako ...

| Problem  | Uzrok i rješenje  |
|--|---|
| F196   | <p>Došlo je do greške.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Isključite i ponovo uključite pećnicu s parom.</li></ul>   |
|  | <p>Sito na dnu prostora za pripremu nije postavljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Isključite pećnicu s parom.</li><li>■ Postavite sitno na dnu.</li><li>■ Uključite pećnicu s parom.</li><li>■ Ako se poruka o greški ponovi, obratite se Miele servisnoj službi.</li></ul>   |
| <b>Nakon uključivanja se pojavljuje poruka „Hydro-Clean“ se nastavlja.</b> | <p>Postupak čišćenja je bio prekinut uslijed nestanka napajanja ili isključivanja.</p> <p>Nakon ponovnog uključivanja pećnica s parom automatski provodi fazu ispiranja i sušenja, za uklanjanje eventualnih ostataka sredstva za čišćenje. Postupak traje oko 1:30 sati. Nakon prekida tijekom faze sušenja postupak traje oko 30 minuta.</p> <p>Normalan rad pećnice s parom je moguć tek nakon toga.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Slijedite napomene na zaslonu.</li></ul> <p>Uzmite u obzir da rezultat čišćenja nije optimalan.</p> |
| <b>Na zaslonu se prikazuje poruka koja nije navedena u ovoj tablici.</b>   | <p>Došlo je do greške u elektronici.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Prekinite napajanje pećnice s parom oko 1 minutu.</li><li>■ Ako problem ostane i nakon ponovnog uključivanja napajanja, nazovite Miele servisnu službu.</li></ul>  |

## Neočekivano ponašanje

| Problem   | Uzrok i rješenje   |
|---|--|
| <b>Prostor za pripremu jela nije vruć.</b>  | Aktiviran je prezentacijski način rada. Pećnica s parom se može koristiti, ali zagrijavanje prostora za pripremu jela je onesposobljeno.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deaktivirajte prezentacijski način rada (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Prodajno mjesto“).</li> </ul>  |
|   | Prostor za pripremu jela zagrijao se uporabom ispod ugrađene ladice za zagrijavanje.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otvorite vrata uređaja i pustite da se prostor za pripremu jela ohladi.</li> </ul>  |
| <b>Pećnica s parom nakon premještanja više ne prelazi iz faze zagrijavanja u fazu kuhanja.</b>    | Temperatura vrelišta vode se promijenila jer visinska razlika između starog i novog mjesta postavljanja uređaja iznosi minimalno 300 m.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za prilagođavanje temperature vrelišta provedite postupak uklanjanja kamenca (pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“ odlomak „Održavanje“).</li> </ul> |
| <b>Tijekom rada izlazi neobična količina pare ili para izlazi s različitih mjesta nego inače.</b> | Vrata nisu pravilno zatvorena.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zatvorite vrata.</li> </ul>   |
|   | Brtva vrata ne sjeda pravilno.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ponovno utisnite brtvu vrata tako da posvuda nesmetano i ravnomjerno prianja.</li> </ul>  |
|   | Brtva vrata je oštećena, npr. ima pukotine.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Za zamjenu brtve vrata nazovite Miele servisnu službu.</li> <li>■ Do izmjene nemojte pokretati programe s parom niti čišćenje s HydroClean.</li> </ul>   |
| <b>Tijekom čišćenja s HydroClean voda se nakupila u prihvatnom udubljenju do visine platoa.</b>   | Pećnica s parom nije zabrtvljena.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstranite vodu i po potrebi do kraja provedite postupak čišćenja.</li> <li>■ Nazovite Miele servis.</li> </ul>  |
| <b>Nisu navedene funkcije</b><br>Početak u i Završetak u.   | Temperatura prostora za pripremu jela je previsoka, primjerice po završetku postupka pripreme jela.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otvorite vrata uređaja i pustite da se prostor za pripremu jela ohladi.</li> </ul>   |
|   | U programima održavanja ove funkcije načelno nisu ponuđene.  |

## Što učiniti, ako ...

| Problem   | Uzrok i rješenje   |
|---|--|
| <b>Senzorske tipke ili senzor blizine ne reagiraju.</b> | <p>Odabrali ste postavku Zaslون   QuickTouch   Isključeno. Na taj način senzorske tipke i senzor blizine neće reagirati dok je pećnica s parom isključena.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Senzorske tipke i senzor blizine reagiraju čim uključite pećnicu s parom. Ukoliko želite da senzorske tipke i senzor blizine reagiraju uvijek i kada je pećnica s parom isključena, odaberite postavku Zaslون   QuickTouch   Uključeno.</li></ul> |
|   | <p>Postavke za senzor blizine su isključene.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Promijenite postavke senzora blizine preko Postavke   Senzor blizine.</li></ul>   |
|   | <p>Senzor blizine je u kvaru.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nazovite Miele servis.</li></ul>   |
|   | <p>Pećnica s parom nije priključena na električnu mrežu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Provjerite je li mrežni utikač pećnice s parom utaknut u utičnicu.</li><li>■ Provjerite je li osigurač električne instalacije isključen. Pozovite električara ili Miele servis.</li></ul>   |
|   | <p>Ako također ne reagira ni zaslon, problem leži u upravljanju.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Držite tipku za uključivanje/isključivanje  pritisnutom, dok se zaslon ne ugasi i pećnica s parom se ponovno pokrene.</li></ul>  |

## Šumovi


| Problem   | Uzrok i rješenje  |
|---|---|
| <b>Za vrijeme rada i nakon isključivanja pećnice s parom čuje se šum (zujanje).</b> | Ovaj šum ne upućuje na grešku ili kvar uređaja. Nastaje kod upumpavanja i ispumpanja vode.  |
| <b>Nakon isključenja se još čuje zvuk ventilatora.</b>                              | Ventilator naknadno radi.<br>Pećnica s parom je opremljena s ventilatorom koji odvodi paru iz prostora za pripremu prema van. Ventilator radi i nakon isključivanja pećnice s parom. Ventilator se nakon nekog vremena automatski isključuje. |



## Nezadovoljavajući rezultat

| Problem  | Uzrok i rješenje   |
|--|--|
| <b>Kolač/pecivo i nakon isteka vremena koje je navedeno u receptu još nije ispečen(o).</b> | Podešena temperatura nije u skladu s temperaturom navedenom u receptu.<br>■ Promijenite temperaturu.   |
|  | Izmijenili ste recept. Primjerice dodavanjem više vode ili jaja može produžiti vrijeme pripreme.<br>■ Prilagodite temperaturu i/ili vrijeme pripreme izmijenjenom receptu.   |
| <b>Kolači ili pecivo imaju različit stupanj zapečenosti.</b>                               | Podešena je previsoka temperatura.   |
|  | Pekli ste na više od dvije razine.<br>■ Za pečenje upotrebljavajte maksimalno dvije razine.  |
| <b>Nakon čišćenja s HydroClean, prostor za pripremu jela je još uvijek zaprljan.</b>       | Odabran je prenizak stupanj čišćenja.<br>■ Potrebni ponovno pokrenite HydroClean s višim stupnjem čišćenja.  |
|  | Prostor za pripremu nije uopće obrisani ili je samo površinski obrisani prije početka faze sušenja.<br>■ Po potrebi ponovno pokrenite HydroClean.<br>■ Kada se na zaslonu pojavi odgovarajući zahtjev, temeljito obrišite prostor za pripremu vlažnom krpom. |

## Što učiniti, ako ...

### Opći problemi ili tehničke smetnje


| Problem  | Uzrok i rješenje  |
|--|---|
| <b>Pećnica s parom se ne može uključiti.</b>   | Iskočio je osigurač.<br>■ Aktivirajte osigurač (najmanja vrijednost osigurača navedena je na tipskoj naljepnici).   |
|  | Vjerojatno je došlo do tehničke greške.<br>■ Na 1 minutu isključite pećnicu s parom iz električne mreže, tako da<br>– isključite odgovarajući osigurač/do kraja odvrnite rastalni osigurač ili<br>– isključite FID (diferencijalnu) sklopku.<br>■ Ako se pećnica s parom ne može uključiti ni nakon ponovnog uključivanja/uvrtanja osigurača ili FID sklopke, obratite se električaru ili Miele servisnoj službi. |
| <b>Osvjetljenje prostora za pripremu jela ne radi.</b>   | Žarulja je neispravna.<br>■ Nazovite servis kada treba zamijeniti žarulju.  |
| <b>Upravljačka ploča se ne otvara/zatvara automatski unatoč višestrukom dodirivanju senzorske tipke .</b> | U području otvaranja upravljačke ploče nalazi se prepreka.<br>■ Uklonite predmet.   |
|  | Zaštita protiv priklještenja reagira vrlo osjetljivo, zbog čega se povremeno zna dogoditi da se upravljačka ploča ne otvori ili zatvori.<br>■ Ručno otvorite/zatvorite upravljačku ploču (pogledajte poglavlje).<br>■ Ako se isti problem često ponavlja, kontaktirajte Miele servisnu službu.  |

| Problem  | Uzrok i rješenje  |
|--|---|
| <p><b>Vrata ne možete otvoriti pomoću senzorske tipke .</b></p> | <p>Odabrali ste postavku Zaslون   QuickTouch   Isključeno. Stoga dok je pećnica s parom isključena senzorska tipka  ne reagira.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Senzorske tipke reagiraju čim uključite pećnicu s parom. Ukoliko želite da senzorske tipke reagiraju uvijek i kada je pećnica s parom isključena, odaberite postavku Zaslون   QuickTouch   Uključeno.</li> </ul> <p>Vjerojatno je došlo do tehničke greške.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ako vrata morate otvoriti dok se primjerice u prostoru za pripremu jela još nalazi jelo koje se priprema, vrata otvorite ručno (pogledajte kraj poglavlja).</li> <li>■ Ako se isti problem ponavlja, kontaktirajte Miele servisnu službu.</li> </ul>   |
| <p><b>HydroCleaner (sredstvo za čišćenje) je ulito u spremnik za vodu.</b></p>   | <p>Niste poštovali upute na zaslونu.</p> <p>Kako bi se postigao optimalan rezultat čišćenja, pojedini koraci postupka čišćenja su međusobno usklađeni. Uvijek slijedite upute na zaslونu (pogledajte i poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Održavanje“).</p> <p>Ako postupak za čišćenje s HydroClean još uvijek nije pokrenut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isključite pećnicu s parom, kako biste prekinuli postupak čišćenja.</li> <li>■ Ispraznite spremnik za vodu i temeljito ga isperite.</li> <li>■ Ponovo pokrenite HydroClean.</li> </ul> <p>Ako je postupak čišćenja već proveden s HydroClean: U fazi ispiranja, cijeli sustav se ispire nekoliko puta svježom vodom. Nakon završetka postupka čišćenja svi su ostaci sredstva za čišćenje uklonjeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Po potrebi ponovo pokrenite HydroClean.</li> </ul> |

## Što učiniti, ako ...

### Ručno otvorite upravljačku ploču


- Pažljivo otvorite vrata.



- Upravljačku ploču prihvatite gore i dolje.
- Upravljačku ploču prvo izvucite prema naprijed.
- Oprezno pritisnite upravljačku ploču prema gore.

### Ručno zatvorite upravljačku ploču

- Upravljačku ploču prihvatite gore i dolje.
- Oprezno pritisnite upravljačku ploču prema dolje.



- Uvucite upravljačku ploču.



### Ručno otvaranje vrata

⚠ Opasnost od ozljede o vruće površine.

Staklo vrata se može zagrijati. Možete se opeći o staklo vrata.

Prilikom otvaranja vrućih vrata navucite kuhinjske rukavice.

⚠ Opasnost od ozljede parom.


Kod postupka pripreme jela s parom pri otvaranju vrata može izaći jako puno pare. Možete se opeći parom.

Prije no što izvadite pripremljeno jelo, odmaknite se korak unazad i pričekajte dok para ne nestane.

⚠ Opasnost od ozljede o vruće površine i vruću namirnicu.

Pećnica s parom se zagrijava tijekom rada. Možete se opeći o grijače, prostor za pripremu jela, o vodilice za prihvat, pribor, namirnicu i staklo od vrata.

Za vađenje vrućih jela, tijekom bilo kakvih postupaka u vrućem prostoru za pripremu jela kao i prilikom zatvaranja vrućih vrata navucite kuhinjske rukavice.



- Priloženi otvarač ① umetnite na desnu stranu oko 3 cm u otvor između vrata i upravljačke ploče te vrata povucite prema naprijed.

## Dodatni pribor

---

Miele Vam sukladno Vašem proizvodu nudi velik izbor Miele dodatne opreme te sredstva za pranje i održavanje.

Te proizvode možete jednostavno naručiti putem Miele internet trgovine.

Proizvode možete nabaviti i preko Miele servisa (pogledajte kraj uputa za uporabu) i Miele specijalizirane prodavaonice.

### Posuđe za kuhanje

Miele nudi veliki izbor posuđa. One su savršeno usklađene po pitanju njihovih funkcija i dimenzija na Miele uređaje. Detaljne informacije o pojedinim proizvodima možete pronaći na Miele Web stranici.

- Perforirane posude za kuhanje u različitim veličinama
- Neperforirane posude za kuhanje u različitim veličinama
- Gourmet pekač u različitim veličinama
- Poklopac za Gourmet pekač

### Ostalo

- Lim za pečenje
- Okrugli kalup za pečenje
- FlexiClip teleskopske vodilice HFC 71
- Rešetka za prihvat posude za pripremu jela širine 325 mm

### Sredstva za čišćenje i održavanje

- HydroCleaner  
Posebno sredstvo za čišćenje prostora za pripremu s programom za održavanje HydroClean. Posebno prikladno za uklanjanje jakih, tvrdokornih zaprljanja.
- DGClean  
Posebno sredstvo za čišćenje za ručno čišćenje prostora za pripremu namijenjeno tvrdokornim zaprljanjima prostora za pripremu jela, posebno po završetku prženja.
- Tablete za uklanjanje kamenca (6 komada)
- Višenamjenska krpa od mikrovlakana za uklanjanje otisaka prstiju i blagih zaprljanja

Informacije za samostalno uklanjanje grešaka te o Miele rezervnim dijelovima naći ćete na [www.miele.hr/service](http://www.miele.hr/service).

## Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na [www.miele.hr/servis](http://www.miele.hr/servis).

Podatke o kontaktu Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj (fabr./SN/br.). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.


U ugrađenom stanju oznaku modela i tvornički broj možete naći na maloj naljepnici gore na otvorenoj upravljačkoj ploči.

## Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

## Sigurnosne napomene za ugradnju

 Šteta uzrokovana nestručnom ugradnjom.

Pećnica s parom može se oštetiti nestručnom ugradnjom.

Ugradnju pećnice s parom bi trebalo izvršiti samo stručno osposobljeno osoblje.

► Obavezno usporedite priključne podatke (frekvenciju i napon) s tipske naljepnice pećnice s parom s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja pećnice s parom.

Prije priključivanja usporedite ove podatke. U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

► Višestruke utičnice ili produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (opasnost od požara). Ne priključujte pećnicu s parom na taj način na električnu mrežu.

► Pobrinite se da utičnica bude dostupna i nakon ugradnje pećnice s parom.


► Pećnicu s parom morate postaviti tako, da je sadržaj posuda za kuhanje vidljiv na najvišoj razini umetanja. Samo tako možete izbjeći ozlijede uslijed prelijevanja vrućeg jela.

## Dimenzije za ugradnju

Sve mjere su navedene u mm.

### Ugradnja u gornji kuhinjski ormarić


Iza niše za ugradnju ne smije se nalaziti stražnja stjenka ormarića.




# Ugradnja

## Ugradnja u donji kuhinjski ormarić

Iza niše za ugradnju ne smije se nalaziti stražnja stjenka ormarića.




## Bočna strana



# Ugradnja


## Područje otvaranja upravljačke ploče

Na području otvaranja upravljačke ploče ne smiju se nalaziti predmeti (npr. ručka vrata) koji bi mogli spriječiti otvaranje i zatvaranje upravljačke ploče.





## Priključak i ventilacija



- ① Pogled srijeda
- ② Priključni kabel L = 2.000 mm
- ③ Otvor za ventilaciju min. 180 cm<sup>2</sup>
- ④ U ovom području bez priključka

# Ugradnja

## Ugradnja pećnice s parom


- Priključite mrežni priključni kabel na pećnicu s parom.

Za nošenje pećnice s parom koristite ručke koje se nalaze sa strane na kućištu.

Generator pare ne radi bez greške, ako pećnica s parom nije postavljena vodoravno.

Odstupanje od vodoravnog položaja smije iznositi maksimalno 2°.

- Gurnite pećnicu s parom u nišu za ugradnju i postavite ju u ispravan položaj. Pazite da se priključni kabel ne prignječi ili ošteti.
- Otvorite vrata.




- Pričvrstite pećnicu s parom s isporučanim vijcima za drvo (3,5 x 25 mm) na desnu stjenku ormara.
- Priključujte pećnicu s parom na električnu mrežu.
- Provjerite sve funkcije pećnice s parom na temelju uputa za uporabu.

## Električni priključak

Pećnica s parom je serijski „spremna za priključak“ za priključivanje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.


Pećnicu s parom postavite tako da je utičnica lako dostupna. Ukoliko utičnica nije lako dostupna, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

 Opasnost od požara zbog pregrijavanja.

Uporaba pećnice s parom koja je priključena na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabela.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo primjenu FID-sklopke (RCD) tipa  na dodijeljenoj kućnoj instalaciji za električni priključak pećnice s parom.

Oštećeni mrežni priključni kabel smije se zamijeniti samo specijalnim mrežnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su u ovim uputama za uporabu ili na tipskoj naljepnici. Ove podatke uspo-redite s podacima električnog priključka na mjestu ugradnje.








U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Mogući je povremeni ili trajni pogon na samodostatnom ili ne mrežno sinkroniziranom sustavu napajanja energijom (poput primjerice pojedinačne mreže, back up sustavi). Pretpostavka za takav pogon da je sustav napajanja energijom u skladu sa zahtjevima EN 50160 ili sličnim.



Zaštite predviđene za kućnu ugradnju i za ovaj Miele proizvod u svojoj funkciji i načinu rada moraju biti sigurne i u pojedinačnom pogonu ili pogonu koji nije mrežno sinkroniziran ili se moraju zamijeniti istovjetnim mjerama u ugradnji. Kao što je primjerice opisano u trenutnoj publikaciji VDE-AR-E 2510–2.

# Podaci za ispitivačke institute

## Probna jela prema EN 60350-1 (načini rada s parom)

| Probno jelo             | Posude za kuhanje | Količina [g] |  |  |  [°C] |  [min] |
|-------------------------|-------------------|--------------|---|---|--|---|
| Naknadno dodavanje pare |                   |              |   |   |  |   |
| Brokula (8.1)           | 1x DGGL 12        | max.         | 2   |  | 100  | 3   |
| Raspodjela pare         |                   |              |   |   |  |   |
| Brokula (8.2)           | 1x DGGL 20        | 300          | 2   |  | 100  | 3   |
| Kapacitet uređaja       |                   |              |   |   |  |   |
| Grašak (8.3)            | 2x DGGL 12        | po 1500      | 1, 2  |  | 100  | – <sup>2</sup>  |




<sup>3</sup> Razina,  Način rada,  Temperatura,  Vrijeme pripreme




 Priprema na pari,  Eco priprema na pari

<sup>1</sup> Umetnite probno jelo u prazan prostor za pripremu jela (prije nego što započne faza zagrijavanja).

<sup>2</sup> Ispitivanje je završeno kada temperatura na najhladnijem mjestu iznosi 85°C.

## Priprema probnih jela prema jelovniku<sup>1</sup> (način rada Kuhanje na pari

| Probno jelo   | Posude za kuhanje | Količina [g] |  <sup>3, 2</sup> |  [°C] | Visina [cm]                   |  [min] |
|---|-------------------|--------------|---|--|-------------------------------|---|
| Krumpir, tvrdo kuhani, na četvrtine prerezan <sup>3</sup> | 1x DGGL 20        | 800          | 3   | 100  | –                             | 17  |
| Filet lososa, zamrznut, ne odmrznut                       | 1x DGGL 20        | 4 x 150      | 1   | 100  | < 2,5<br>≥ 2,5 ≤ 3,2<br>> 3,2 | 9<br>10<br>11   |
| Komadići brokule  | 1x DGGL 20        | 600          | 2   | 100  | –                             | 4   |
















<sup>3</sup> Razina,  Temperatura,  Vrijeme pripreme






<sup>1</sup> Postupak pogledajte u poglavlju „Priprema na pari“, odlomak „Priprema jelovnika – ručna“.

<sup>2</sup> Umetnite univerzalni lim s rešetkom u razinu 1.

<sup>3</sup> Umetnite 1. probno jelo (krumpir) u hladan prostor za pripremu jela (prije nego što započnete s fazom zagrijavanja).

## Probna jela prema EN 60350-1 (načini rada s pećnicom)

| Probno jelo                                       | Pribor                                 |  <sup>3</sup> |  | <br>[°C] |  <sup>2</sup><br>[min] |  | Prethodno zagrijavanje |
|---|--|--|---|---|---|---|------------------------|
| Mali kolačići (7.5.2)                             | 1 lim za pečenje                       | 2  |  | 140   | 34–36 (35)  | Ne  | Ne                     |
|   | 2 lima za pečenje                      | 1  |  | 140   | 39–41 (40)  | Ne  | Ne                     |
|   |  | 3 <sup>1</sup>   |   |   | 36–38 (37)  |   |                        |
|   | 1 lim za pečenje                       | 2  |  | 140   | 29–31 (29)  | Da  | Da                     |
| Small cakes (7.5.3)                               | 1 lim za pečenje                       | 2  |  | 150   | 34–37 (34)  | Da  | Ne                     |
|   | 2 lima za pečenje                      | 1, 2   |  | 140   | 43–46 (44)  | Da  | Ne                     |
| Biskvit s vodom (7.6.1)                           | 1 rastavljivi kalup 26 cm (na rešetki) | 2  |  | 160   | 30  | Da  | Da                     |
| Kolač s jabukama (7.6.2)                          | 1 rastavljivi kalup 20 cm (na rešetki) | 2  |  | 160   | 95–105 (100)  | Ne  | Ne                     |
|   | 2 kalupa 20 cm (na rešetki)            | 2  |  | 160   | 85–95 (85)  | Da  | Da                     |
| Toast (industrijski proizveden bijeli kruh) (9.2) | Rešetka                                | 2  |  | Stupanj 3   | 4,5   | Ne  | 5,5 min.               |
| Pljeskavica (9.3)                                 | Rešetka                                | 3  |  | Stupanj 3   | 1. strana: 10   | Ne  | 10 min.                |
|   | Univerzalni lim                        | 2  |   |   | 2. strana: 6  |   |                        |

<sup>3</sup> Razina,  Način rada,  Temperatura/Stupanj pripreme na roštilju, <sup>2</sup> Vrijeme pripreme,  Booster

 Vrući zrak plus,  Gornji/donji grijač,  Posebni kolači,  Veliki roštilj

<sup>1</sup> Lim izvadite ranije ako je namirnica već prije isteka navedenog vremena pripreme dovoljno potamnila.


<sup>2</sup> Vrijednost u zagradama prikazuje optimalno vrijeme pripreme.


## Razred energetske učinkovitosti prema EN 60350–1

Utvrđivanje energetske učinkovitosti vrši se u skladu s normom EN 60350–1.

Razred energetske učinkovitosti: A+

Pridržavajte se napomena u nastavku pri vršenju mjerenja:

- Mjerenje se vrši u načinu rada Eco -Vrući zrak .
- Odaberite postavku Osvjetljenje | „Uključeno“ na 15 sekundi (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Osvjetljenje“).
- Odaberite postavku Senzor blizine | Uključenje osvjetljenja | Isključeno (pogledajte poglavlje „Postavke“, odlomak „Senzor blizine“).
- Tijekom mjerenja u prostoru za pripremu jela nalazi se samo pribor potreban za mjerenje. Nemojte upotrebljavati dodatni eventualno postojeći pribor kao što su FlexiClip teleskopske vodilice.
- Za mjerenje, termo elementi moraju biti umetnuti kroz brtvu vrata. Za navedeno, izvucite brtvu vrata iz utora i dvaput je probušite. Umetnite termo elemente kroz dvije rupe u brtvi vrata. Zatim čvrsto pritisnite brtvu vrata natrag u utor tako da posvuda nesmetano i ravnomjerno prijanja.



- U sljedećem koraku uklonite sitno na dnu i ulijte dovoljno vode u odvod dok se ne vidi površina vode.
- Važna pretpostavka kod određivanja razreda energetske učinkovitosti jest ta da su vrata tijekom mjerenja dobro zatvorena. Ovisno o mjernim elementima izolacija brtve vrata može biti više ili manje poremećena. Navedeno može negativno utjecati na rezultat mjerenja.

## Informacijski list za kućanske pećnice

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>MIELE</b>   |                  |
| <b>Identifikacijska oznaka modela</b>  | DGC 7840 HCX Pro |
| Indeks energetske učinkovitosti/Prostor za pečenje ( $EEI_{\text{prostor za pečenje}}$ ) | 81,6             |
| Razred energetske učinkovitosti/Prostor za pečenje                                       |                  |
| A+++ (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost)                                  | A+               |
| Potrošnja energije po ciklusu za prostor za pečenje pri uobičajenom načinu rada          | 0,99 kWh         |
| Potrošnja energije po ciklusu za prostor za pečenje pri načinu rada s ventilatorom       | 0,61 kWh         |
| Broj prostora za pečenje   | 1                |
| Izvori topline po prostoru za pečenje  | electric         |
| Zapremina prostora za pečenje  | 47 l             |
| Masa uređaja   | 40,2 kg          |

# Tehnički podaci

---

## Izjava o sukladnosti

Tvrtka Miele ovime izjavljuje da je ova pećnica s parom u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst ove izjave o sukladnosti pronaći ćete na internet stranici:

- [www.miele.hr](http://www.miele.hr) pod Proizvodi / Preuzimanje
- <https://miele.hr/upute>, pod Servis / Zatražite informacije, unosom naziva proizvođača ili tvorničkog broja

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Frekvencija WLAN modula                          | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz |
| Maksimalna snaga odašiljanja WLAN modula         | < 100 mW                |
| Frekvencija termometra za hranu                  | 433,2 MHz – 434,6 MHz   |
| Maksimalna snaga odašiljanja termometra za hranu | < 10 mW                 |

## Autorska prava i licence za komunikacijski modul

Za rukovanje i upravljanje komunikacijskim modulom Miele koristi svoj ili softver drugog proizvođača, koji ne spada pod takozvanu Open Source licencu. Autorska prava ovog softvera/komponenti softvera su zaštićena. Poštujte i pridržavajte se autorskih ovlaštenja tvrtke Miele i drugih.

Nadalje, u predmetnom komunikacijskom uređaju su sadržane komponente softvera, koje se prosljeđuju pod Open Source uvjetima. Sadržane Open Source komponente uz pripadajuća pravima zaštićena autorska prava, kopije pojedinih važećih uvjeta licenci kao i eventualne ostale informacije možete pozvati lokalno sa IP preko internet pretraživača (*http://<ip adrese>/Licenses*). Ondje iskazano reguliranje jamstva i garancije Open Source uvjeta licenci vrijedi samo u odnosu s pojedinim vlasnicima prava.



### Autorska prava i licence

Za rukovanje i upravljanje uređajem Miele koristi svoj ili softver drugog proizvođača, koji ne spada pod takozvanu Open Source licencu. Autorska prava ovog softvera/komponenti softvera su zaštićena. Poštujte i pridržavajte se autorskih ovlaštenja tvrtke Miele i drugih.

Nadalje, u predmetnom uređaju su sadržane komponente softvera, koje se proslijeđuju pod Open Source uvjetima. Sadržane Open Source komponente uz pripadajuća pravima zaštićena autorska prava, kopije pojedinih važećih uvjeta licenci kao i eventualno ostale informacije možete opozvati u uređaju pod Postavke | Pravne informacije | Open-Source licence. Tamo iskazano reguliranje jamstva i garancije Open Source uvjeta licenci vrijedi samo u odnosu s pojedinim vlasnicima prava.

Uređaj posebice sadrži softverske komponente koje su licencirane od vlasnika prava pod GNU General Public License, verzija 2, odnosno GNU Lesser General Public License, verzija 2.1. Tvrtka Miele Vama ili trećoj osobi tijekom perioda od najmanje 3 godine nakon kupovine odnosno isporuke uređaja nudi strojno čitljivu kopiju izvornog koda Open Source komponenti koje su sadržane u uređaju, te licencirane pod uvjetima GNU General Public License, verzija 2, ili GNU Lesser General Public License, verzija 2.1, koje će staviti na raspolaganje na sredstvu za pohranu podataka (CD-ROM, DVD ili USB stiku). Kako biste dobili takav izvorni navedite ime proizvođača, serijski broj i datum kupnje, te pošaljite e-mailom ([info@miele.com](mailto:info@miele.com)) ili na adresu u nastavku:

Miele & Cie. KG  
Open Source  
GTZ/TIM  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Upozoravamo Vas na ograničeno jamstvo u korist vlasnika prava navedeno u uvjetima GNU General Public License, verzija 2, i GNU Lesser General Public License, verzija 2.1:

*This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.*



Miele trgovina i servis d.o.o.  
Buzinski prilaz 32  
10 010 Zagreb  
Telefon: 01 6689 000  
Faks: 01 6689 090  
Servis: 01 6689 010  
E-mail: [info@miele.hr](mailto:info@miele.hr)  
[www.miele.hr](http://www.miele.hr)

Njemačka  
Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

DGC 7840 HCX Pro

hr-HR

M.-Nr. 12 207 290 / 02