


# Naudojimo ir montavimo instrukcija

## Garinė orkaitė



**Būtinai** perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš sta-  
tydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmajį kartą.  
Taip apsaugosite patys ir išvengsite prietiso pažeidimų.

# Turinys

---

<b>Saugos nurodymai ir įspėjimai .....</b>	<b>8</b>
<b>Jūsų indėlis į aplinkos apsauga.....</b>	<b>17</b>
<b>Apžvalga .....</b>	<b>18</b>
Garinė orkaitė.....	18
Specifikacijų lentelė .....	20
Kartu pristatomie priedai .....	20
<b>Valdymo elementai .....</b>	<b>23</b>
Ijungimo ir išjungimo mygtukas .....	24
Artėjimo jutiklis .....	24
Jutikliniai mygtukai .....	25
Jutiklinis ekranas .....	26
Simboliai .....	27
<b>Valdymo principas.....</b>	<b>28</b>
Meniu punkto pasirinkimas .....	28
Naršymas.....	28
Išėjimas iš meniu lygmens .....	28
Vertės arba nustatymo keitimas .....	28
Nustatymo keitimas parinkčių sąraše .....	28
Skaičių įvedimas skaitmeniniu skaitikliu .....	28
Skaičių įvedimas skaitmenine klaviatūra .....	28
Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu .....	29
Raidžių įvedimas .....	29
Kontekstinio meniu rodymas .....	29
Programų perkėlimas .....	29
Išskleidžiamomojo meniu rodymas (“Pull-down” meniu) .....	30
“Hilfe” rodymas .....	30
“MobileStart” funkcijos aktyvinimas .....	30
<b>Veikimo aprašymas.....</b>	<b>31</b>
Valdymo skydelis .....	31
Vandens bakelis .....	31
Kondensato talpykla .....	31
Patielialų termometras .....	31
Temperatūra / šerdies temperatūra .....	31
Drégmė .....	32
Kepimo trukmė .....	32
Garsai .....	32
Įkaitinimo fazė .....	33
Kepimo fazė .....	33
Garų sumažinimas .....	33

Gaminimo kameros apšvietimas .....	33
<b>Pirmasis paleidimas .....</b>	<b>34</b>
“Miele@home” .....	34
Pagrindiniai nustatymai .....	35
Garinės orkaitės plovimas pirmajį kartą .....	36
Užvirimo temperatūros priderinimas .....	37
Garinės orkaitės kaitinimas .....	38
<b>“Einstellungen” .....</b>	<b>39</b>
Nustatymų apžvalga .....	39
Meniu “Einstellungen” iškvietimas .....	42
“Sprache” .....	42
“Tageszeit” .....	42
“Datum” .....	43
“Beleuchtung” .....	43
“Startbildschirm” .....	44
“Display” .....	44
“Lautstärke” .....	45
“Einheiten” .....	45
“Warmhalten” .....	45
“Dampfreduktion” .....	46
“Vorschlagstemperaturen” .....	46
“Booster” .....	46
“Automatisches Spülen” .....	46
“Wasserhärte” .....	47
“Annäherungssensor” .....	49
“Sicherheit” .....	50
“Möbelfronterkennung” .....	51
“Miele@home” .....	51
“Fernsteuerung” .....	52
“MobileStart” funkcijos aktyvinimas .....	52
“SuperVision” .....	53
“RemoteUpdate” .....	54
“Softwareversion” .....	55
“Rechtliche Informationen” .....	55
“Händler” .....	55
“Werkeinstellungen” .....	55
<b>“Alarm und Kurzzeit” .....</b>	<b>56</b>
Funkcijos “Alarm” naudojimas .....	56
Funkcijos “Kurzzeit” naudojimas .....	57
<b> Pagrindinis ir submeniu .....</b>	<b>58</b>

# Turinys

---

<b>Energijos taupymo patarimai.....</b>	<b>60</b>
<b>Valdymas.....</b>	<b>61</b>
Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas .....	62
Temperatūros ir šerdies temperatūros keitimas.....	63
“Feuchte” keitimas .....	63
Kepimo trukmės nustatymas .....	63
Kepimo trukmės nustatymo keitimas .....	64
Nustatyto kepimo laiko keitimas .....	64
Kepimo proceso nutraukimas .....	65
Kepimo proceso nutraukimas .....	65
Išankstinis maisto ruošimo skyriaus įkaitinimas .....	66
“Booster” .....	66
“Vorheizen” .....	67
“Crisp function” .....	67
Garų tiekimas .....	68
Veikimo režimo keitimas.....	68
<b>Svarbu ir verta žinoti.....</b>	<b>69</b>
Troškinimo garuose ypatybės .....	69
Troškinimo indai .....	69
Kepimo lygis .....	70
Šaldytas produktas.....	70
Temperatūra .....	70
Kepimo trukmė.....	70
Troškinimas su skysčiais.....	70
Asmeniniai receptai – troškinimas garuose .....	70
Universalusis padéklas ir kombinuotosios grotelės .....	71
<b>“Dampfgaren” .....</b>	<b>72</b>
“Eco-Dampfgaren” .....	72
Nuoroda į kepimo lentelės .....	72
Daržovės .....	73
Žuvis .....	76
Mésa.....	79
Ryžiai .....	81
Grūdai.....	82
Makaronai / tešlos gaminiai .....	83
Kukuliai .....	84
Ankštiniai augalai, džiovinti .....	85
Vištų kiaušiniai .....	87
Vaisiai .....	88
Dešros gaminiai .....	88
Vėžiagyviai .....	89

Moliuskai .....	90
Ruošimas pagal valgiantą rankiniu būdu.....	91
<b>“Sous-vide”.....</b>	<b>93</b>
<b>Specialiosios paskirtys .....</b>	<b>101</b>
Kaitinimas .....	101
Atitirpinimas .....	103
“Mix & Match” .....	106
“Menügaren” – automatinis .....	114
Konservavimas .....	115
Pyrago konservavimas .....	117
Džiovinimas .....	118
Sulčių išsunkimas .....	119
Nuplikymas.....	120
Indų sterilizavimas .....	120
“Geschirr wärmen” .....	121
“Warmhalten” .....	121
Mielinės tešlos kildinimas .....	122
Drėgnų rankšluosčių jšildymas .....	122
Želatinos lydymas.....	122
Susicukravusio medaus skystinimas .....	123
Šokolado lydymas.....	123
Lašinių lydymas.....	124
Svogūnų troškinimas.....	124
Obuolių konservavimas .....	124
Kiaušinių garnyro ruošimas .....	124
Vaisinis užtepas .....	125
Maisto produktų valymas.....	126
Jogurto ruošimas .....	127
<b>“Automatikprogramme” .....</b>	<b>128</b>
Kategorijos.....	128
Automatiniių programų naudojimas .....	128
Naudojimo nurodymai .....	128
“Suche” .....	129
<b>“MyMiele” .....</b>	<b>130</b>
<b>“Eigene Programme” .....</b>	<b>131</b>
<b>Kepimas.....</b>	<b>134</b>
Kepinių kepimo nurodymai.....	134
Kepinių kepimo patarimai.....	135
Veikimo režimai.....	135

# Turinys

---

<b>Kepimas.....</b>	<b>137</b>
Kepimo nurodymai .....	137
Veikimo režimai.....	137
Patiekalų termometras .....	139
 <b>Kepimas keptuve.....</b>	 <b>143</b>
Kepimo keptuve nuorodos .....	143
Kepinimo keptuve patarimai .....	143
Veikimo režimai.....	144
 <b>Valymas ir priežiūra.....</b>	 <b>145</b>
Valymo ir priežiūros nurodymai .....	145
Netinkamos valymo priemonės.....	146
Priekinės dalies valymas.....	146
“PerfectClean” .....	147
Maisto ruošimo skyrius .....	148
Vandens bakelio ir kondensato indo plovimas .....	149
Priedai .....	150
Padėklų laikiklių plovimas .....	151
Viršutinio ir keptuvo kaitinimo elemento nulenkimas .....	152
“Pflege” .....	153
Mirkymas .....	153
Džiovinimas .....	153
Plovimas .....	153
“Entkalken” .....	153
“HydroClean” .....	155
Durelių išémimas .....	159
Durelių montavimas .....	160
 <b>Ką daryti, jeigu .....</b>	 <b>161</b>
Pranešimai ekrane .....	161
Nenumatytas veiksmas .....	163
Garsai .....	165
Netenkinantis rezultatas.....	165
Bendrosios problemos arba techninės triktys.....	166
 <b>Pasirenkamieji priedai.....</b>	 <b>170</b>
Maisto ruošimo indai .....	170
Kita.....	170
Valymo ir priežiūros priemonės .....	170
 <b>Garantinio aptarnavimo skyrius.....</b>	 <b>171</b>
Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite.....	171
Garantija .....	171

<b>Irengimas .....</b>	<b>172</b>
Montavimo saugos nurodymai .....	172
Montavimo matmenys.....	173
Montavimas ūkinėje spintoje .....	173
Montavimas po stalviršiu .....	174
Vaizdas iš šono .....	175
Skydelio atidarymo zona .....	176
Prijungimas ir védinimas .....	177
Garinės orkaitės montavimas .....	178
Elektros jungtis .....	179
<b>Duomenys priežiūros institucijoms .....</b>	<b>180</b>
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal EN 60350-1.....	182
<b>Atitikties deklaracija .....</b>	<b>184</b>
<b>Autoriaus teisės ir licencijos.....</b>	<b>185</b>
<b>Ryšio modulio autorų teisės ir licencijos .....</b>	<b>186</b>
<b>Garantijos sąlygos.....</b>	<b>187</b>
<b>Sutartiniai ženklai.....</b>	<b>188</b>

## Saugos nurodymai ir įspėjimai

Ši garinė orkaitė atitinka nustatytiuosius saugos reikalavimus. Ne-tinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę ža-lą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir mon-tavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs nurodymai apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo gedimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susi-pažinti su garinės orkaitės montavimo instrukcija, saugos nurody-mais ir įspėjimais bei jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam savininkui!

### Tinkamas naudojimas

- ▶ Ši garinė orkaitė skirta naudoti buityje ir panašioje aplinkoje.
- ▶ Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.
- ▶ Garinę orkaitę naudokite tik buityje – maisto produktams troškinti garuose, kepiniams kepti, kepinti, kepinti keptuve, atitirpinti ir patiekalams pašildyti.  
Bet koks kitas naudojimas yra draudžiamas.
- ▶ Asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba išmokyti atsakingo asmens.  
Šie asmenys gali naudoti prietaisą neprižiūrimi tik tada, jeigu jie buvo supažindinti su saugaus prietaiso naudojimo taisyklėmis. Vaikai turi gebeti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Dėl prietaisui keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) maisto ruošimo zonoje įrengtas specialus apšvietimas. Šį specialų apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal paskirtį. Jis nėra skirtas patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyrius.
- ▶ Šioje garinėje orkaitėje naudojamas 3 apšvietimo šaltinis, priskiriamas E energijos vartojimo efektyvumo klasei.

# Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

## Vaikai namų ūkyje

- ▶ Naudokite paleidimo blokatoriu, kad be priežiūros palikti vaikai negalėtų garinės orkaitės įjungti.
- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai prietaiso naudoti negali, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų gali be priežiūros naudoti garinę orkaitę tik tada, jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu. Vaikai turi gebeti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti arba kitaip prižiūrėti orkaitės.
- ▶ Prižiūrėkite netoli garinės orkaitės esančius vaikus. Neleiskite vaikams žaisti su garine orkaite.
- ▶ Pavojus uždusti pakavimo medžiagomis! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti.  
Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Pavojus nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros poveikiui nei vaikų. Įkaista garinės orkaitės durelių stiklas, valdymo skydelis ir garų išleidimo angos. Neleiskite vaikams liesti prietaiso, kol šis veikia.  
Kol garinė orkaitė atvės ir nekils pavojaus nudegti, neleiskite vaikams būti arti prietaiso.
- ▶ Stenkitės nesusиžeisti į atidarytas dureles. Durelės išlaiko maksimalią 10 kg apkrovą. Vaikai gali susиžeisti užkliuvę už atidarytų durelių. Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų durelių, sėstis arba kabintis už jų.
- ▶ Palietus jutiklinį mygtuką , durelės automatiškai iki galio atsidaro. Atsidarydamos jos gali sužaloti mažus vaikus arba gyvūnus.  
Jeigu dureles atidarote naudodami nuotolinį valdymą balsu, pasigirs garsinis signalas (jeigu įjungtas). Svarbu atkreipti dėmesį, kad durelių atsidarymo zonoje nebūtų žmonių arba daiktų. Jokiui būdu neišjunkite garsinių signalų.

### Techninė sauga

- ▶ Dėl netinkamai atliktu įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų naudotojui gali kilti pavojų. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgalioti specialistai.
- ▶ Netvarkinga garinė orkaitė gali būti nesaugi. Patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite netvarkingo prietaiso.
- ▶ Galimas epizodinis arba nerertraukiamas eksplloatavimas su autonomine arba tinklo synchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiai elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksplloatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytasias vertes.  
Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatyta saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo synchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Prietaisą prijungę prie pagal visus reikalavimus įrengtos jėzeminimo sistemas, užtikrinsite jo elektros instalacijos saugumą. Svarbu, kad būtų įvykdyta ši pagrindinė saugumo sąlyga. Kilus abejonių, kvalifikotas specialistas turėtų patikrinti pastato elektros instalaciją.
- ▶ Kad prietaisas nesugestų, specifikacijų lentelėje nurodyti garinės orkaitės jungimo duomenys (dažnis, įtampa) turi sutapti su jūsų elektros tinklo duomenimis. Prieš prijungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.
- ▶ Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamaus saugos (pvz., gaisro pavojus). Jų nenaudokite prietaisui jungti prie elektros tinklo.
- ▶ Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą garinę orkaitę.
- ▶ Garinę orkaitę draudžiama naudoti nestacionariose vietose (pvz., laivuose).

## Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

- ▶ Pavojus patirti elektros smūgi! Palietus jungtis, kuriomis teka elektros srovė, arba pakeitus elektrines arba mechanines konstrukcijas, gali kilti pavojus gyvybei ir sutrikti prietaiso veikimas.  
Niekada nebandykite atidaryti prietaiso korpuso.
- ▶ Jeigu garinės orkaitės remonto darbus atliks ne “Miele” įgaliotas techninės priežiūros specialistas, prarasite teisę į garantiją.
- ▶ “Miele” patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Nuo jungimo laidų pašalinus kištuką arba jeigu jungimo laidas apskritai neturi kištuko, garinę orkaitę prijungti prie maitinimo tinklo turi kvalifikuotas elektrikas.
- ▶ Jei pažeistas maitinimo laidas, būtina jį pakeisti kitu specialiu maitinimo laidu (žr. skyriaus “Įrengimas” poskyrį “Elektros jungtis”).
- ▶ Prieš atliekant montavimo ir techninės priežiūros bei remonto darbus, garinę orkaitę atjunkite nuo elektros tinklo. Atlikite šiuos veiksmus:
  - išjunkite elektros instalacijos saugiklius arba
  - visiškai juos išsukite;
  - ištraukite iš lizdo kištuką (jeigu yra). Traukite suėmę ne už laidą, bet už kištuko.
- ▶ Jeigu garinė orkaitė montuojama į spintelę, (pvz., už durelių), visą prietaiso naudojimo laiką laikykite atidarytas spintelės dureles. Už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Kitaip rizikuojate sugadinti garinę orkaitę, montavimo spintą ir grindis. Dureles uždarykite tik kai garinė orkaitė bus visiškai atvėsus.

## Tinkamas naudojimas

► Pavojus nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Naudojama garinė orkaitė įkaista. Pavojus nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų kaitinimo elementų, maisto ruošimo skyriaus, priedų, durelių stiklo arba karšto patiekalo.

Įdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių arba varstydamis dureles, naudokite puodkėles.

► Ką tik iškeptas maistas yra karštas, galite nusiplikyti!

Įdedant arba išimant patiekalą, šis gali išsiliesti. Karštas maistas gali nuplikinti!

Būkite atsargūs įdėdami ir išimdami kepimo indą, kad patiekalas neišsilietu.

► Verdant arba šildant uždarytas skardines, skardinėse susidaro viršslėgis, jos gali sprogti. Skardinių nevirkite ir nešildykite.

► Naudoti orkaitėse netinkami plastikiniai indai aukštoje temperatūroje gali išsilydyti ir apgadinti garinę orkaitę arba pradėti degti.

Naudokite tik karščiui atsparius plastikinius indus. Perskaitykite indų gamintojo nurodymus.

Jei norite naudoti plastikinius indus, įsitikinkite, kad šie yra atsparūs karščiui (iki 100 °C) ir karštiems garams. Kiti plastikiniai indai gali išsilydyti, sutrūkinėti arba suskilti.

► Maisto ruošimo skyriuje laikomi arba šildomi maisto produktai gali išsausėti, o išsiskyrusi drėgmė gali sukelti garinės orkaitės koroziją. Maisto ruošimo skyriuje nelaikykite jokių maisto produktų, kepimui nenaudokite jokių rūdijančių indų.

► Pavojus susižaloti į atidarytas dureles! Galite susižeisti užkliuvę už atidarytų indaplovės durelių. Be reikalo nepalikite atidarytų durelių.

► Maksimali leistina durelių apkrova yra 10 kg. Nelipkite arba nesėskite ant atidarytų durelių, nestatykite ant jų sunkių daiktų. Stenkiteis nejstrigti tarp durelių ir maisto ruošimo skyriaus. Galite pažeisti orkaitę.

## Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

- ▶ Nuo karščio gali užsidegti aliejus ir riebalai, jų neperkaitinkite. Jeigu gamindami naudojate aliejų ir riebalus, garinės orkaitės niekada nepalikite be priežiūros. Degančio aliejaus ir riebalų neméginkite gesinti vandeniu. Išjunkite orkaitę, palikite uždarytas dureles ir liepsna užges.
- ▶ Prie įjungtos garinės orkaitės esantys daiktai, veikiami aukštos temperatūros, gali pradėti degti. Prietaiso jokiu būdu nenaudokite patalpų šildymui.
- ▶ Per ilgai keptuve kepamas patiekalas gali išdžiūti arba savaime užsiliepsnoti. Todėl visada naudokite kepimo keptuve nurodytą trukmę.
- ▶ Kai kurie maisto produktai greitai išdžiūva ir dėl aukštos kepimo griliu temperatūros gali savaime užsidegti.  
Niekada nenaudokite kepimo griliu režimo kepti bandelių arba duonos ir džiovinti gėlių arba žolelių. Naudokite režimus "Heißluft plus"  arba "Ober-/Unterhitze" .
- ▶ Jeigu maisto ruošimo zonoje pastebėjote dūmus, neatidarykite orkaitės durelių, kad liepsna neišplistų. Sustabdykite troškinimą, išjunkite garinę orkaitę ir ištraukite iš tinklo kištuką. Dureles atidarykite tik tada, kai dūmai išsisklaidys.
- ▶ Jeigu ruošiant maisto produktus įvairiai naudojami alkoholiniai gėrimai, atkreipkite dėmesį, kad aukštoje temperatūroje alkoholis garuoja. Garai gali užsidegti nuo karščių kaitinimo elementų.
- ▶ Ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo netieskite aliuminio plėvelės arba orkaitės apsauginės plėvelės. Ten taip pat nedékite jokių keptuvių, puodų arba padéklių.  
Jeigu maisto ruošimo skyriuje norite laikyti kepimo indus, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo pastatykite groteles ir sudékite ant jų kepimo indus. Patirkinkite, ar neiškritęs apatinis sietelis.
- ▶ Stumdydami groteles pirmyn ir atgal, galite subražyti maisto ruošimo skyriaus pagrindą.  
Nestumdykite gretelių pirmyn ir atgal.
- ▶ Stambūs maisto produktų likučiai gali užkimšti vandens nuotaką ir siurblį. Todėl visada patirkinkite, ar jidėtas apatinis sietelis.

## Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

- ▶ Jei netoli garinės orkaitės naudojate elektrinį prietaisą, pavyzdžiu, rankinį maišytuvą, patirkinkite, ar garinės orkaitės durelėmis nepri-spaudėte jungimo laidą. Galite pažeisti laidą izoliaciją.
- ▶ Garai gali patekti į prietaiso dalis, kuriomis teka srovė, ir sukelti trumpajį jungimą. Prietaiso elektrinės dalys gali sugesti. Niekada ne-naudokite garinės orkaitės, jeigu ant apšvietimo lempučių nėra gaub-tų.

# Saugos nurodymai ir įspėjimai

---

## Valymas ir priežiūra

- ▶ Pavojus patirti elektros smūgi! Garinio valytuvo garai, patekė ant įtampingujų dalių, gali sukelti trumpajį jungimą. Nenaudokite valymo garais prietaiso.
- ▶ Šveisdami rizikuojate pažeisti durelių stiklą.  
Valydamis durų stiklą, nenaudokite šveitiklių, kietų kempinių, šepečių, aštrių metalinių grandiklių.
- ▶ Padékly laikiklius galima išimti (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Padékly laikiklių plovimas”).  
Vėl teisingai sudékite padékly laikiklius.
- ▶ Jeigu norite išvengti korozijos, nedelsdami pašalinkite ant nerūdijančiojo plieno gaminimo kameros sienelių patekusius patiekalų su druska arba skysčių likučius.

## Priedai

- ▶ Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jei pritvirtinamos arba įrengiamos kitos dalys, panaikinama teisė į garantiją, laidavimas ir (arba) atsakomybė už produkta.
- ▶ “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų garinės orkaitės gamybos seriją.
- ▶ Naudokite tik pristatytą “Miele” patiekalų termometrą. Jeigu patiekalų termometras sugedės, jį pakeiskite originaliu “Miele” patiekalų termometru.
- ▶ Esant itin aukštai temperatūrai gali išsilydyti patiekalų termometro plastikas. Nenaudokite patiekalų termometro naudodami gruzdinimo režimus (išskyrus: “Umluftgrill” režimą ). Nelaikykite patiekalų termometro orkaitėje.

## Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinj tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbt.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkretių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

## Seno prietaiso utilizavimas


Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buities atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokiui būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.




Pristatykite prietaisą į artimiausią ne-naudojamas elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlyginčiai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

# Apžvalga

## Garinė orkaitė



- ① Valdymo elementai
- ② Garų išleidimo anga
- ③ Viršutinis kaitinimo elementas / keptuvo kaitinimo elementas su belaidžio patiekalų termometro ryšio priėmimo antena
- ④ Skirstomasis ratukas, naudojamas plovimui su "HydroClean"
- ⑤ Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas
- ⑥ Ventiliatoriaus siurbimo anga ir už jos esantis žiedinis kaitinimo elementas
- ⑦ Maisto ruošimo skyrius su apatiniu kaitinimo elementu ir sieteliu
- ⑧ Surinkimo latakas
- ⑨ Temperatūros jutiklis
- ⑩ Durelių užraktas
- ⑪ Drégmės jutiklis
- ⑫ Durelių sandariklis
- ⑬ Padéklų laikikliai su 4 kepimo lygiais
- ⑭ Garų išeidimo anga
- ⑮ Durelės



- ① Kondensato indas
- ② Kondensato indo įdėjimo skyrelis
- ③ Skyrius vandens bakeliui
- ④ Belaidis patiekalų termometras
- ⑤ Vandens bakelis

# Apžvalga

Šioje naudojimo ir montavimo instrukcijoje aprašytus modelius rasite užpakaliniėje pusėje.

## Specifikacijų lentelė

Specifikacijų lentelė yra korpuso viršutinėje dalyje.

Joje nurodytas jūsų prietaiso modelis, gamyklinis numeris ir jungimo duomenys (tinklo įtampa / dažnis / maks. jungties galia).

Prietaiso modelis ir gamyklinis numeris (SN) taip pat nurodyti nedidelėje lentelėje, atidaryto valdymo skydelio viršuje.


Išsaugokite šią informaciją, kad "Miele" galėtų tikslingai padėti, jeigu kiltų klausimų arba problemų.

## Kartu pristatomų priedai

Jei reikia, galite papildomai užsisakyti komplekste esančius ir kitus priedus (žr. skyrių "Pasirinktiniai priedai").


Atsižvelgiant į šalį ir modelį, gali būti pridėti kiti priedai.

## DGG 20



1 nesklėtasis troškinimo indas  
Talpa 2,4 l / Naudingasis tūris 1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (PxGxA)

## DGGL 20




1 skylėtasis troškinimo indas  
Talpa 2,4 l / Naudingasis tūris 1,8 l  
450 x 190 x 40 mm (PxGxA)

## DGGL 12



1 skylėtasis troškinimo indas  
Talpa 5,4 l / Naudingasis tūris 3,3 l  
450 x 390 x 40 mm (PxGxA)

## Universalusis padėklas



1 universalusis padėklas, skirtas kepti, kepinti ir kepti keptuve

## Kombinuotosios grotelės



1 kombinuotosios grotelės, skirtos kepti, kepinti ir kepti griliu

## Patiekalų termometras



1 patiekalų termometras, norint stebėti tikslią troškinimo proceso temperatūrą. Matuoja temperatūrą patiekalo viduje (šerdies temperatūra).

## Atidariklis



Rankiniams durelių atidarymui.


## “HydroCleaner”

1 specialus ploviklis maisto ruošimo skyriui plauti naudojant priežiūros programą “HydroClean”. Labai tinka stipriai pridegusiems, įsisenėjusiems nešvarumams šalinti.

## Kalkių šalinimo tabletės

Pašalina kalkių nuosėdas iš garinės orkaitės.



## “FlexiClip” visiškai ištraukiami įtaisai HFC 71



“FlexiClip” ištraukiamuosius įtaisus galite naudoti bet kuriamje orkaitės kepimo lygyje.

“FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus iki galio įstumkite į maisto ruošimo skyrių, tada galite dėti ant viršaus priedą.

Priekyje ir gale priedai bus automatiškai užfiksuoti fiksatoriaus liežuvėliais, kurie neleis jiems išslysti.



Maksimali “FlexiClip” visiškai ištraukiamų įtaisų apkrova yra 15 kg.


# Apžvalga

## “FlexiClip” visiškai ištraukiamųjų įtaisų tvirtinimas ir išémimas

 Pavojas nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, katinimo elementų ir priedų.

Prieš išimdami arba prieš tvirtindami “FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus, palaukite, kol atvés maisto ruošimo skyrius, padėklų laikikliai ir priedai.




- “FlexiClip” visiškai ištraukiamajų įtaisų užfiksuojite ant kepimo lygio apatinio skersinio (3.).

Jeigu jumtuoti “FlexiClip” visiškai ištraukiami įtaisai stringa, tvirtai juos suimkite ir ištraukite.


Norėdami išimti “FlexiClip” visiškai ištraukiamą įtaisą, atlikite šiuos veiksmus:

- Iki galo iustumkite “FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus.




- “FlexiClip” visiškai ištraukiamamojo įtaiso priekj (1.) kilstelėkite aukštyn ir išilgai kepimo lygio skersinio ištraukite (2.).

Montuodami arba išimdami visiškai ištraukiamus “FlexiClip” įtaisus, jų **neišardykite**.



- “FlexiClip” visiškai ištraukiamą įtaisą užkabinkite priekyje ant kepimo lygio apatinio skersinio (1.) ir, stumdamsi išilgai skersinio, iustumkite į maisto ruošimo skyriaus vidų (2).



- ① Įgilintas įjungimo ir išjungimo mygtukas ⚡  
Garinei orkaitei įjungti ir išjungti
- ② Optinė sąsaja  
(tik "Miele" garantinio aptarnavimo skyriui)
- ③ Jutiklinis mygtukas ⌂  
Orkaitei valdyti savo mobiliajame telefonėje
- ④ Jutiklinis ekranas  
Skirtas paros laiko ir valdymo informacijos rodymui
- ⑤ Priartėjimo jutiklis  
Skirtas ekranui, maisto ruošimo skyriaus apšvietimui arba patvirtinimo garsiniams signalui įjungti, kai artina-  
masi prie prietaiso
- ⑥ Jutiklinis mygtukas ⇲  
Skirtas palaipsniui grįžti atgal
- ⑦ Jutiklinis mygtukas ⚡  
Skirtas trumpajai trukmei arba jspė-  
jamiesiems signalams nustatyti
- ⑧ Jutiklinis mygtukas ⚡  
Skirtas maisto ruošimo skyriaus ap-  
švietimo įjungimui ir išjungimui
- ⑨ Jutiklinis mygtukas ⌂  
Valdymo skydeliui atidaryti ir uždaryti
- ⑩ Jutiklinis mygtukas ⌂  
Skirtas durelių atidarymui

# **Valdymo elementai**

---

## **Ijungimo ir išjungimo mygtukas**

Ijungimo ir išjungimo mygtukas  yra įgilintas ir reaguojas į prilietimą pirštu.

Šiuo mygtuku garinę orkaitę jjungsite ir išjungsite.

## **Artėjimo jutiklis**

Artėjimo jutiklis yra po jutikliniu ekranu, šalia jutiklinio mygtuko  . Artinantis arba tiesiant ranką prie jutiklinio ekrano, artėjimo jutiklis iš karto sureaguoja.

Jeigu suaktyvinote atitinkamus nustatymus, galite ijungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą, garinę orkaitę arba garinius signalus (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Annäherungssensor”).

## Jutikliniai mygtukai

Jutikliniai mygtukai reaguoja į sąlytį su pirštu. Kiekvienas bakstelėjimas patvirtina mas garsiniu signalu. Mygtukų signalą galite iš jungti pasirinkę nustatymą "Lautstärke" | "Tastenton" | "Aus".

Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai reaguotų net kai garinė orkaitė išjungta, pasirinkite nustatymą "Display" | "QuickTouch" | "Ein".

Jutiklinis mygtukas	Funkcija
	Jeigu garinę orkaitę norite valdyti savo mobilajame prietaise, turite prisijungti prie "Miele@home" sistemos, ijjungti nustatymą "Fernsteuerung" ir paliesti šį jutiklinį mygtuką. Jeigu užsidega oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas, funkcija "MobileStart" yra ijjungta. Kol šis jutiklinis mygtukas šviečia, garinę orkaitę galite valdyti savo mobilajame prietaise (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Miele@home").
	Atsižvelgiant į tai, kokiam meniu esate, pateksite į aukštesnį meniu lygmenį arba grįšite į pagrindinį.
	Jeigu ekrane rodomas meniu arba vykdomas kepimo procesas, jutikliniu mygtuku bet kuriuo metu galite nustatyti trumpąją trukmę (pvz., virdami kiaušinius) arba įspéjamąjį signalą (fiksotą laiką) (žr. skyrių "Įspéjamasis signalas ir trumpoji trukmė").
	Šiuo jutikliniu mygtuku galite ijjungti arba iš jungti maisto ruošimo skyriaus apšvetimą. Atsižvelgiant į pasirinktą nustatymą, maisto ruošimo skyriaus apšvetimas užges po 15 sekundžių arba liks ijjungtas viso kepimo proceso metu.
	Šiuo jutikliniu mygtuku valdymo skydelį atidarysite ir uždarysite skydelį (žr. skyriaus "Funkcijų apibūdinimas" poskyrį "Valdymo skydelis").
	Palietus šį jutiklinį mygtuką, durelės automatiškai iki galo atsidares. Norėdami uždaryti dureles, spustelėkite jas ranka arba puokštę, kol durelės užsifiksuos.

# Valdymo elementai


## Jutiklinis ekranas

Jautrų jutiklinio ekrano paviršių galima subraižyti smailiais arba aštoriais daiktais, pvz., rašikliais.

Lieskite ekraną tik pirštais.

Stebékite, kad už jutiklinio ekrano nepatektų vandens.

Jutiklinis ekranas padalintas į keletą zonų.



**Ekранo viršuje** kairėje rodoma meniu rodyklė. Atskiri meniu punktai tarpusavyje atskirti vertikalia linija. Jeigu dėl vietas trūkumo rodoma ne visa meniu rodyklė, aukštesnio lygmens meniu punktai rodomi ... I.

Palietus atitinkamo meniu pavadinimą, rodmuo persijungia į atitinkamą meniu. Norėdami pakeisti pradžios ekraną, palieskite □.

Paros laikas rodomas viršutinėje ekrano dalyje, dešinėje. Palietę nustatysite paros laiką.

Ekrane gali būti rodomi šie simboliai, pvz., "SuperVision" ☺.

Antraštės viršutiniame kampe yra oranžinės spalvos linija, ant kurios užėjė galite išskleisti "Pull-down" meniu. Kepimo proceso metu tame galite pasirinkti arba išjungti nustatymus.

**Viduryje** yra aktualus meniu su meniu punktais. Braukdami per ekraną, meniu galite slinkti į dešinę arba į kairę. Palietę meniu punktą, ji pasirinksite (žr. skyrių "Valdymo principas").

**Ekrano apačioje**, atsižvelgiant į meniu, rodomi įvairūs valdymo laukeliai, pvz., "Timer", "Speichern" arba *OK*.

## Simboliai

Ekrane gali būti rodomi šie simboliai:

Simbolis	Reikšmė
	Šis simbolis žymi papildomą informaciją ir valdymo nurodymus. Šiuos informacinius langelius patvirtinsite spustelėję mygtuką <b>OK</b> .
	Nuoroda į aukštesnio lygio meniu punktus, kurie meniu rodyklėje nerodomi dėl vienos trūkumo.
	Vandens lygio rodmuo
	Pavojaus simbolis
	Laikmatis
	Kai kurie nustatymai, pvz., ekrano ryškumo arba garsumo, gali būti nustatomi segmentiniu stulpeliu.
	Ijungtas paleidimo arba mygtukų blokatorius (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrių “Sicherheit”). Valdymas užblokuotas.
	Šerdies temperatūra naudojant patiekalų termometrą
	Nuotolinis valdymas (rodomas tik prisijungus prie “Miele@home” sistemos ir pasirinkus nustatymą “Fernsteuerung”   “Ein”)
	“SuperVision” (rodomas tik prisijungus prie “Miele@home” sistemos ir pasirinkus nustatymą “SuperVision”   “SuperVision-Anzeige”   “Ein”)

# Valdymo principas

---

Garinė orkaitė valdoma jutikliniame ekrane, liečiant norimus meniu punktus.

Kas kartą palietus galimą parinktį, atitinkamas ženklas (žodis arba simbolis) nusidažo **oranžine spalva**.

Valdymo veiksma patvirtinimo laukeliai yra **žalias** spalvos (pvz., *OK*).

## Meniu punkto pasirinkimas

- Palieskite norimą laukelį arba norimą vertę jutikliniame ekranelyje.

## Naršymas

Galite slinkti ekraną į dešinę arba kairę.

- Braukite per ekraną. Uždėkite pirštą ant jutiklinio ekrano ir slinkite jį norima kryptimi.

Stulpelis ekrano apačioje parodo jūsų padėtį meniu.

## Išėjimas iš meniu lygmens

- Palieskite jutiklinį mygtuką ↲ arba meniu rodyklėje palieskite simbolį ... I.
- Norėdami grįžti į pradžios ekraną, palieskite simbolį ▽.

Nebus išsaugoti pasirinkti, bet mygtuku *OK* nepatvirtinti nustatymai.

## Vertės arba nustatymo keitimas

### Nustatymo keitimas parinkčių sąraše

Pasirinktas nustatymas pažymimas oranžine spalva.

- Pasirinkite norimą nustatymą.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

### Skaičių įvedimas skaitmeniniu skaitikliu

- Skaitmeninį skaitiklį slinkite aukštyn arba žemyn, kol viduryje bus rodoma norima vertė.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pakeistas skaičius išsaugomas.

### Skaičių įvedimas skaitmenine klaviatūra

- Palieskite vertę, kuri rodoma skaitmeninio skaitiklio viduryje.

Ekrane rodoma skaičių klaviatūra.

- Palieskite norimus skaičius.

Kai tik įvesite galiojančią vertę, mygtukas *OK* pradės švesti žaliai.

Rodykle ištrinsite paskutinį įvestą skaičmenį.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pakeistas skaičius išsaugomas.

## Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu

Kai kurie nustatymai rodomi segmentiniame stulpelyje ■■■■□□□. Jeigu užpildyti visi segmentai, vadinasi, pasirinktas maksimalus garsumo lygis.

Jeigu neužpildytas né vienas segmentas arba tik vienas, vadinasi, pasirinkta minimali vertė arba nustatymas yra išjungtas (pvz., garsinių signalų).

- Norédami pakeisti nustatymą, segmentiniame stulpelyje palieskite atitinkamą segmentą.
- Pasirinkite "Ein" arba "Aus", jeigu norite ijjungti arba išjungti nustatymą.
- Patvirtinkite parinktį mygtuku *OK*.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

## Raidžių įvedimas

Raides galima įvesti ekrano klaviatūra. Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus.

- Palieskite norimas raides arba simbolius.

**Patarimas:** jeigu programos pavadinimas yra ilgesnis, simboliu ↴ galite įterpti eilutęs lūžį.

- Palieskite "Speichern".

Pavadinimas išsaugomas.

## Kontekstinio meniu rodymas

Kai kuriuose meniu galite pasirinkti kontekstinio meniu rodymą, pvz., kad galėtumėte pervadinti asmenines programas arba perkelti įrašus į "MyMiele".

- Tol lieskite asmeninę programą, kol atsidarys kontekstinis meniu.
- Palieskite jutiklinį ekraną už meniu langą ir uždarykite kontekstinį meniu.

## Programų perkėlimas

"MyMiele" galite pakeisti asmeninių programų arba įrašų eilės tvarką.

- Tol lieskite asmeninę programą, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite "Verschieben".
- Uždékite pirštą ant pažymėto laukelio ir nutempkite jį į norimą vietą.

# Valdymo principas

## Išskleidžiamojo meniu rodymas (“Pull-down” meniu)

Kepimo proceso metu galite ijjungti arba išjungti nustatymus, pvz., “Booster” arba “Vorheizer” bei WLAN funkciją ☰.

- Užeikite ant oranžinės spalvos linijos ekrano apačioje ir išskleiskite žemyn meniu.
- Pasirinkite nustatymą, kurį ketinate pakeisti.  
Pasirenkami nustatymai pažymėti oranžine spalva. Išjungti nustatymai rodomi šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyri “Display”).
- Uždarykite išskleidžiamąjį meniu arba tai galite padaryti palietę jutiklinį ekrana už meniu lango.

## “Hilfe” rodymas

Pasirinktos funkcijos yra su kontekstine pagalba. Apatinėje eilutėje pasirodo “Hilfe”.

- Jeigu norite, kad nuorodos būty rodo mos su paveikslėliais ir tekstu, palieskite “Hilfe”.
- Palieskite “Schließen”, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

## “MobileStart” funkcijos aktyvinimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką ☰ ir suaktivinkite “MobileStart” funkciją.

Šviečia ☰ jutiklinis mygtukas. “Miele” programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiams prietaiso valdymui jutikliniam ekranėlyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

“MobileStart” funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas ☰.

## Valdymo skydelis

Už valdymo skydelio yra vandens bakelis, kondensato indas ir patiekalų termometras. Valdymo skydelis atidaromas ir uždaromas palietus jutiklinį mygtuką ☰. Jame veikia apsauga nuo prispaudimo. Jeigu atidarant ir (arba) uždarant valdymo skydelį jaučiamas pasipriešinimas, procesas sustabdomas. Valdymo skydeliu atsidarant ir užsidarant nelieskite duvelių viršutinio krašto!

## Vandens bakelis

Maksimalus pripildymo kiekis – 1,4 l, o minimalus – 1,0 l. Ant vandens bakelio yra žymos. Jokiu būdu negalima viršyti viršutinės žymos!

Sunaudojamo vandens kiekis priklauso nuo maisto produktų ir kepimo trukmės. Kepimo metu gali reikėti papildyti vandens. Jeigu kepimo metu varstysite duvelės, padidės vandens sąnaudos.

Prieš kiekvieną kepimą su garais įpilkite į bakelį vandens iki maksimalaus lygio žymos.

## Kondensato talpykla

Troškinimo metu susidaręs kondensatas pumpuojamas į kondensato talpyklą. Didžiausias galimas pripildomas kiekis yra 1,4 l.

## Patiekalų termometras

Patiekalų termometras matuoja temperatūrą ruošiamo produkto viduje, šerdies temperatūrą. Naudodamai patiekalų termometrą galite stebėti tikslią kepimo procesų temperatūrą.

## Temperatūra / šerdies temperatūra

Prie kai kurių režimų yra nurodyta rekomenduojama temperatūra. Rekomenduojamą temperatūrą galima pakeisti atskiriems kepimo procesams ir etapams arba nuolat nurodytoje zonoje (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrij “Vorschlagstemperaturen”).

Atskiriems kepimo procesams ir etapams taip pat galima pakeisti ir šerdies temperatūrą.

# **Veikimo aprašymas**

---

## **Drégmė**

Veikimo režimas "Combigaren"  ir specialaus naudojimo programa "Erhitzen" naudojami kartu su kombinuotu orkaitės ir drégmės tiekimo režimu. Tam tikroje zonoje atskiram kepimo procesui arba etapui papildomai galésite naudoti drégmę.

Atsižvelgiant į drégmės nustatymą, j maisto ruošimo zoną tiekiamas oras arba drégmė. Jeigu drégmės nustatymas yra 0 %, vykdomas maksimalus oro tiekimas ir drégmė netiekama. Jeigu drégmės nustatymas yra 100 %, netiekiamas šviežias oras, o maisto ruošimo zonoje palaikoma maksimali oro drégmė.

Kai kurie maisto produktai troškinant praranda drégmę. Maisto produktuose esanti drégmė panaudojama drégmėi reguliuoti. Gali būti, kad nustačius per mažą drégmės kiekį, neveiks garų generatorius.

## **Kepimo trukmė**

Atsižvelgiant į kepimo režimą, galite nustatyti min. 1, 6 arba 10 minučių ir maks. 12 val. kepimo trukmę.

Automatinėse bei priežiūros programose ir "Menügaren" kepimo trukmė iš anksto nustatyta gamykloje, jos negaliama pakeisti.

Kepant garuose arba kepimui naudojant programas su specialiai garų funkcija, likusi kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą. Kituose veikimo režimuose, programose ir specialiose naudojimo paskirtysse veikimo trukmė pradedama skaičiuoti iš karto.

## **Garsai**

Garinei orkaitei veikiant arba išjungus girdisi triukšmas (burzgimas). Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedės. Jis atsiranda įtraukiant ir išleidžiant vandenį.

Jeigu garinė orkaitė įjungta, girdėsite ventiliatoriaus ūžimą.

### Įkaitinimo fazė

Visuose veikimo režimuose įkaitinimo fazės metu ekrane rodoma kylanti maisto ruošimo skyriaus temperatūra (išskyruis "Grill groß" , "Grill klein" ).

Naudojant kepimo garuose režimą, įkaitinimo fazės trukmė priklauso nuo maisto produktų kieko ir temperatūros. Pa- prastai įkaitinimo fazė trunka apie 7 minutes. Kepant atvésintus arba šaldytus maisto produktus, ši fazė pailgės. Net naudojant kepimo žemoje temperatūroje programas arba veikimo režimą "Sous-vide" , gali pailgėti įkaitinimo fazę.

### Kepimo fazė

Kepimo fazės metu ekrane skaičiuojamas likęs laikas. Kepant garuose, kepimo fazė prasidės tik pasiekus nustatytą temperatūrą. Kituose veikimo režimuose, programose ir specialiose naudojimo paskirtyste veikimo trukmė pradedama skaičiuoti iš karto.

### Garų sumažinimas

Troškinimo garuose ir kombiniuotajį režimą naudojant tam tikroje temperatūros zonoje, kepimo pabaigoje automatiškai aktyvinama garų sumažinimo funkcija. Funkcija apsaugo, kad atidarius dureles, neišsiveržtų didelis garų kiekis. Ekrane rodoma "Dampfreduktion".

Garų sumažinimo funkciją galima išjungti (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Dampfreduktion"). Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, atidarius orkaitės dureles, išsiverš didelis garų kiekis.

### Gaminimo kameros apšvietimas

Pristatant garinė orkaitė nustatyta taip, kad išjungus prietaisą, taupoma energija ir išjungiamas maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Jei norite, kad prietaisui veikiant maisto ruošimo skyrius visada būtų apšviestas, turite pakeisti gamyklinį nustatymą (žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Apšvietimas").

Jei pasibaigus kepimo procesui durelės paliekamos atidarytos, po 5 minučių automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Palietus valdymo skydelio jutiklinį mygtuką  15 sekundžių įsijungs apšvietimas.

# Pirmasis paleidimas

## “Miele@home”

Jūsų garinėje orkaitėje yra įmontuotas WLAN modulis.

Norint naudoti, jums reikės:

- WLAN tinklo,
- “Miele” programėlės,
- “Miele” naudotojo paskyros. Naudotojo paskyrą galite susikurti “Miele” programėlėje.

“Miele” programėlėje pateiktos nuorodos padės garinę orkaitę prijungti prie namų WLAN tinklo.

Prijungus garinę orkaitę prie namų WLAN tinklo, programėlėje galésite atlikti šiuos veiksmus:

- atsisiųsti informaciją apie garinės orkaitės veikimą,
- atsisiųsti informaciją apie orkaitėje vykdomą kepimo procesą,
- užbaigti vykdomus procesus.

Prijungus prietaisą prie namų WLAN tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai garinė orkaitė yra išjungta.

Užtikrinkite, kad prietaiso montavimo vietoje būtų pakankamai stiprus WLAN tinklo signalas.

## WLAN ryšio pasiekiamumas

WLAN ryšys dalinasi dažnio diapazonu su kitais prietaisais (pvz., mikrobangų krosnelėmis, nuotoliniu būdu valdomais žaislais). Galimi laikini arba nuolatiniai ryšio sutrikimai. Todėl gali nepavykti užtikrinti nuolatinį siūlomų funkcijų pasiekiamumą.

## “Miele@home” pasiekiamumas

Galimybė naudoti “Miele” programėlę priklauso nuo “Miele@home” paslaugos pasiekiamumo jūsų šalyje.

“Miele@home” paslauga veikia ne visose šalyse.

Daugiau informacijos apie paslaugų pasiekiamumą ieškokite tinklapelyje [www.miele.com](http://www.miele.com).

## “Miele” programėlė

“Miele” programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store”<sup>®</sup> arba “Google Play Store”<sup>TM</sup>.



## Pagrindiniai nustatymai

Pirmais paleidimo metu turite pasirinkti prietaiso nustatymus. Šiuos nustatymus vėliau galėsite pakeisti (žr. skyrių "Einstellungen").

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Naudojama garinė orkaitė jkaista.

Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą garinę orkaitę.

Orkaitę prijungus prie maitinimo tinklo, ji įsijungia automatiškai.

### Kalbos nustatymas

- Pasirinkite norimą kalbą.

Jeigu netycia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, elkitės, kaip nurodyta skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Sprache" .

### Buvimo vienos nustatymas

- Pasirinkite norimą buvimo vietą.

### "Miele@home" įdiegimas

Ekrane rodoma "Miele@home einrichten?".

- Jeigu norite iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite "Weiter".
- Jeigu diegimą norite atidėti vėlesniams laikui, pasirinkite "Überspringen". Daugiau informacijos apie diegimo atidėjimą ieškokite skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Miele@home".
- Norédami iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite norimą prisijungimo būdą.

Ekrane ir "Miele" programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

### Datos nustatymas

- Iš eilės nustatykite metus, mėnesį ir dieną.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

### Paros laiko nustatymas

- Nustatykite paros laiką valandomis ir minutėmis.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

# Pirmasis paleidimas

## Vandens kietumo nustatymas

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Daugiau informacijos apie vandens kietumo nustatymą žr. skyriaus “Einstellungen” poskyryje “Wasserhärte”.

- Nustatykite savo namų vandens kietumą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

## Pirmojo paleidimo užbaigimas

- Toliau laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Pirmasis paleidimas baigtas.

## Baldo priekinės dalies atpažinimo įjungimas

Jeigu garinė orkaitė yra įmontuota į spinotelę (pvz., už durelių), visu prietaiso naujodimo laikotarpiu būtinai turi būti įjungtas baldo priekinės dalies atpažinimas.

- Pasirinkite “Einstellungen” | “Möbelfronterkennung” | “Ein”.

## Garinės orkaitės plovimas pirmajį kartą

- Nulupkite nuo garinės orkaitės ir priedų lipdukus arba apsaugines plėveles, išskyrus nuo specifikacijų lentelės ir nedidelio skydelio, matomo atidarius prietaisų skydelį.

Gamykloje buvo testuojamos garinės orkaitės funkcijos, todėl transportuojant tam tikromis aplinkybėmis iš vamzdelių į gaminimo kamerą gali pradėti bėgti vanduo.

## Vandens bakelio ir kondensato rezervuaro plovimas

Pavojus susižaloti į valdymo skydelį!

Atsidarantis arba užsidarantis valdymo skydelis gali prispausti.

Valdymo skydeliui atsidarant ir užsidarant nelieskite durelių viršutinio krašto!

- Garinę orkaitę įjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku .
- Palieskite jutiklinį mygtuką ir atidarykite valdymo skydelį.
- Išimkite vandens bakelį ir kondensato rezervuarą. Išimdami vandens bakelį ir kondensato rezervuarą, juos šiek tiek kilstelėkite aukštyn.
- Vandens bakelį ir kondensato rezervuarą plaukite rankomis arba indaplovėje.

## Priedų ir maisto ruošimo skyriaus plovimas

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite višus priedus.
- Plaukite juos rankomis arba indaplovėje.

Universalaus padéklo ir kombinuotųjų grotelių paviršiai padengti "PerfectClean" danga, todėl juos gali mažiau plauti **tik** rankomis.  
Vadovaukitės skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyryje "PerfectClean" pateiktais nurodymais.

- Universalujį padékľą ir kombinuotąsiems groteliams plaukite šiltame vandenyeje, švaria kempinéle, galite naudoti ploviklį.

Garinė orkaitė prieš pristatant buvo apdorota priežiūros priemone.

- Prieš naudodami, švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu išvalykite maisto ruošimo skyrių.

## Užvirimo temperatūros priderinimas

Pirmą kartą troškinant maisto produktus garinę orkaitę būtina priderinti prie vandens užvirimo temperatūros, kuri gali skirtis atsižvelgiant į pastatymo vietos aukštį. Šio proceso metu išskalaujamos ir vandenį tiekiančios dalys.

Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas prietaiso veikimas, šį procesą **būtina** atlkti.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kitokie skysčiai gali pakenkti prietaisui. Naudokite **tik gėlą, šaltą geriamajį vandenį** (negali viršyti 20 °C).

- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens iki žymos "max."
- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- 15 minučių įjunkite garinę orkaitę, pasirinkite režimą "Dampfgaren"  (100 °C). Atlikite veiksmus, kaip nurodyta skyriuje "Valdymas".

## Užvirimo temperatūros priderinimas pakeitus gyvenamają vietą

Pakeitus gyvenamają vietą, garinę orkaitę reikia priderinti prie pasikeitusios vandens užvirimo temperatūros, jeigu naujos pastatymo vietos aukštis skiriasi nuo ankstesnés maž. 300 metrų aukščiu. Iš prietaiso pašalinkite kalkes (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyryj "Pflege").

# Pirmasis paleidimas

## Garinės orkaitės kaitinimas

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.
  - Norėdami pašalinti riebalus nuo žiedinio kaitinimo elemento, kaitinkite garinę orkaitę 30 minučių 200 °C temperatūroje, naudokite režimą "Heißluft plus" .
- Atlikite veiksmus, kaip nurodyta skyriuje "Valdymas".

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė jkaista. Galite nusideginti prisilietę prie maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų, padėklų laikiklių ir durelių stiklo.

Kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių arba varstydamai prietaiso dureles, mūvėkite puodkėles.

Kaitinimo elementą kaitinant pirmą kartą, gali pasklisti specifinis kvapas. Šis specifinis kvapas arba garai netrukus išnyks, tai nereiškia, kad prietaisas netinkamai prijungtas arba sugedės.

Išvédinkite virtuvę.

## Nustatymų apžvalga

<b>Meniu punktas</b>	<b>Galimi nustatymai</b>
“Sprache”	...   “deutsch”   “english”   ... “Standort”
“Tageszeit”	“Anzeige” “Ein”*   “Aus”   “Nachtabeschaltung” “Darstellung” “Analog”*   “Digital” “Zeitformat” “24 Std”*   “12 Std (am/pm)” “Einstellen”
“Datum”	
“Beleuchtung”	“Ein” „Ein“ für 15 Sekunden”* “Aus”
“Startbildschirm”	“Hauptmenü”* “Betriebsarten” “Automatikprogramme” “Spezialanwendungen” “Eigene Programme” “MyMiele”
“Display”	“Helligkeit”  “Farbschema” “Hell”   “Dunkel”* “QuickTouch” “Ein”   “Aus”*
“Lautstärke”	“Signaltöne”  “Tastenton”  “Begrüßungsmelodie” “Ein”*   “Aus”
“Einheiten”	“Gewicht” “g”*   “lb”   “lb/oz” “Temperatur” “°C”*   “°F”

\* Gamyklinis nustatymas

# “Einstellungen”

<b>Meniu punktas</b>	<b>Galimi nustatymai</b>
“Warmhalten”	“Ein” “Aus”*
“Dampfreduktion”	“Ein”* “Aus”
“Vorschlagstemperaturen”	
“Booster”	“Ein”* “Aus”
“Automatisches Spülen”	“Ein”* “Aus”
Wasserhärte	1 °dH   ...   15 °dH*   ...   70 °dH
“Annäherungssensor”	“Licht einschalten” “Bei laufendem Garvorgang”*   “Immer ein”   “Aus” “Gerät einschalten” “Ein”   “Aus”* “Signaltöne quittieren” “Ein”*   “Aus”
“Sicherheit”	“Inbetriebnahmesperre” “Ein”   “Aus”* “Tastensperre” “Ein”   “Aus”*
“Möbelfronterkennung”	“Ein” “Aus”*
“Miele@home”	“Aktivieren” “Deaktivieren” “Verbindungsstatus” “Neu einrichten” “Zurücksetzen” “Einrichten”
“Fernsteuerung”	“Ein”* “Aus”
“SuperVision”	“SuperVision-Anzeige” “Ein”   “Aus”* “Anzeige im Standby” “Ein”   “Nur bei Fehlern”* “Geräteliste” “Gerät anzeigen”   “Signaltöne”

\* Gamyklinis nustatymas

## “Einstellungen”

<b>Meniu punktas</b>	<b>Galimi nustatymai</b>
“RemoteUpdate”	“Ein”* “Aus”
“Softwareversion”	
“Rechtliche Informationen”	“Open-Source-Lizenzen”
“Händler”	“Messeschaltung” “Ein”   “Aus”*
“Werkeinstellungen”	“Geräteeinstellungen” “Eigene Programme” “MyMiele” “Vorschlagstemperaturen”

\* Gamyklinis nustatymas

# “Einstellungen”

---

## Meniu “Einstellungen” iškvietais

Meniu ☰ “Einstellungen” galite savo garinės orkaitės gamyklinius nustatymus pritaikyti prie savo asmeninių poreikių.

Esate pagrindiniame meniu.

■ Pasirinkite “☰” Einstellungen.

■ Pasirinkite norimą nustatymą.

Nustatymus galite patikrinti arba pakeisti.

Nustatymus galima keisti tik jeigu nevykdomas kepimo procesas.

## “Sprache”

Galite nustatyti savo šalies kalbą ir buvimo vietą.

Pasirinkus ir patvirtinus, ekrane iš karto rodoma norima kalba.

**Patarimas:** jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, rinkitės ☰.

Simbolis 🇩 padės grįžti į submeniu “Sprache”.

## “Tageszeit”

### “Anzeige”

Pasirinkite paros laiko rodymo būdą, kai garinė orkaitė yra išjungta:

- “Ein”

Ekrane visada rodomas paros laikas. Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”, visi mygtukai iš karto pradės reaguoti į prisiliitimą, o artinantis prie prietaiso, iš karto sureaguos jutiklis.

Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, norėdami naudoti garinę orkaitę, pirmiausia turite ją įjungti.

- “Aus”

Ekranas užtamsinamas taupant energiją. Norėdami valdyti ekraną, pirma turite įjungti orkaitę.

- “Nachabschaltung”

Taupant energiją, ekrane rodomas laikas nuo 5 iki 23 val. Likusių laiku ekranas yra užtamsintas.

## “Darstellung”

Laikas gali būti rodomas “Analog” (laikrodžio su ciferblatu forma) arba “Digital” (val:min).

Pasirinkus skaitmeninj rodymą, ekrane papildomai rodoma data.

## “Zeitformat”

Paros laiko rodymą galite nustatyti 24 arba 12 valandų formatu (“24 Std” arba “12 Std (am/pm)”).

## “Einstellen”

Nustatote valandas ir minutes.

**Patarimas:** jeigu nevykdomas kepimo procesas, palieskite paros laiką ekrano viršutinėje dalyje ir pakeiskite laiką.

Po elektros tiekimo pertrūkio vėl rodomas esamas paros laikas. Paros laikas saugomas maždaug 150 valandų.

Jeigu garinė orkaitė prijungta prie WLAN tinklo ir užsiregistruota “Miele” programėlėje, “Miele” programėlėje paros laikas sinchronizuojamas pagal Jūsų šalyje galiojančius laiko rodymo parametrus.

## “Datum”

Nustatykite datą.

Jeigu garinė orkaitė išjungta, data rodoma tik jeigu pasirinktas nustatymas “Tageszeit” | “Darstellung” | “Digital”.

## “Beleuchtung”

- “Ein”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra įjungtas viso kepimo proceso metu.

- „„Ein“ für 15 Sekunden”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas kepimo proceso metu išjungiamas po 15 sekundžių. Jutikliniu mygtuku ☰ galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

- “Aus”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra išjungtas. Jutikliniu mygtuku ☰ galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

# “Einstellungen”

## “Startbildschirm”

Gamyklinis nustatymas: įjungus orkaitę, ekrane rodomas pagrindinis meniu. Vie-toj to, kaip pradinį ekraną galite, pvz., pasirinkti, kad būtų rodomi režimai, arba pasirinkti išrašus “MyMiele” (žr. skyrių “MyMiele”).

Pakeistas pradžios ekranas rodomas tik pakartotinai įjungus garinę orkaitę.

Į pagrindinį meniu pateksite palietę ju-tiklinį mygtuką ↵ arba meniu rodykle viršutinėje ekrano dalyje.

## “Display”

### “Helligkeit”

Ekrano ryškumas nustatomas segmenti-niame stulpelyje.

- ■■■■■■■ maksimalus ryškumas
- ■■■■■■■ minimalus ryškumas

### “Farbschema”

Pasirinkite, ar ekrano rodmenys turėtų būti rodomi šviesiame ar tamsiame fo-ne.

- “Hell”  
Ekrano fonas yra šviesus, su tamsiais užrašais.
- “Dunkel”  
Ekrano fonas yra tamsus, su šviesiais užrašais.

## “QuickTouch”

Pasirinkite, kaip turėtų reaguoti jutikliniai mygtukai ir priartėjimo jutiklis, kai garinė orkaitė išjungta:

- “Ein”  
Jeigu papildomai pasirinkote nustaty-mą “Tageszeit” | “Anzeige” | “Ein” arba “Nachtabsschaltung”, jutikliniai mygtukai reaguos net kai garinė orkaitė išjung-ta.
- “Aus”  
Nesvarbu, ar buvo pasirinktas nusta-tymas “Tageszeit” | “Anzeige”, jutikli-niai mygtukai reaguoja tik jeigu garinė orkaitė yra įjungta arba tam tikrą laiką išjungus orkaitę.

## “Lautstärke”

### “Signaltöne”

Jeigu įjungtas, garsinis signalas nuskambės pasiekus nustatyta temperatūrą ir pasibaigus nustatytais kepimo trukmei.

Jeigu ketinate prietaiso dureles atidaryti naudodamini nuotolinio valdymo balsu funkciją, įsitikinkite, kad durelių atsidarymo zonoje nieko néra. Jokiui būdu neišjunkite garsinių signalų.

Mygtukų signalų garso stiprumas nustatomas stulpeline diagrama.

- maksimalus garso stiprumas
- garsiniai signalai išjungti

### “Tastenton”

Mygtukų perjungimo signalo, kuris pasigirsta kiekvieną kartą palietus jutiklinį mygtuką, garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.

- maksimalus garso stiprumas
- mygtukų perjungimo signalas išjungtas

### “Begrüßungsmelodie”

Galite įjungti arba išjungti melodiją, kuri pasigirs palietus įjungimo ir išjungimo mygtuką ⓧ.

## “Einheiten”

### “Gewicht”

Automatinėse programose maisto produktų svorį galite nurodyti gramais (“g”), svarais (“lb”) arba svarais ir uncijomis (“lb/oz”).

### “Temperatur”

Temperatūrą galite nustatyti Celsiusius (°C) arba Farenheito (°F) laipsniais.

### “Warmhalten”

Pasibaigus kepimo procesui, funkcija “Warmhalten” padės išlaikyti patiekalus šiltus. Patiekalas maks. 15 min. laikomas iš anksto nustatytoje temperatūroje. Ši funkcija išsijungs atidarius prietaiso dureles arba palietus jutiklinį mygtuką.

Turékite omenyje, kad temperatūrai jautrūs maisto produktai, ypač žuvis, naudojant šilumos palaikymo funkciją, gali toliau kepti.

- “Ein”  
Funkcija “Warmhalten” įjungta. Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą, funkcija įsijungs po 5 minučių. Patiekalas laikomas 70 °C temperatūroje.
- “Aus”  
Funkcija “Warmhalten” išjungta.

# **“Einstellungen”**

---

## **“Dampfreduktion”**

Funkcija “Dampfreduktion” apsaugo, kad atidarius dureles neišsiveržtų garai.

### - “Ein”

Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą (kepimas garuose) arba 80–100 °C kartu su 100 % drėgme (kombiniotasis režimas), kepimo proceso pabaigoje automatiškai įjungiamas garų sumažinimo funkcija. Ekrane rodoma “Dampfreduktion”.

### - “Aus”

Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, automatiškai išjungiamas ir funkcija “Warmhalten”. Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, atidarius orkaitės dureles, išsiverš didelis garų kiekis.

## **“Vorschlagtemperaturen”**

Jeigu dažnai kepimui naudojate vis kitą temperatūrą, galite pakeisti rekomenduojamą temperatūrą.

Iškvietus meniu punktą, bus rodomas pasirenkamų režimų sąrašas.

### ■ Pasirinkite norimą režimą.

Rodoma rekomenduojama temperatūra ir temperatūrų diapazonas, kuriamė galite ją pakeisti.

### ■ Pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą.

### ■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

## **“Booster”**

Funkcija “Booster” naudojama greitam maisto ruošimo skyriaus įkaitinimui.

### - “Ein”

Funkcija “Booster” įjungiamama automatiškai įkaitinimo fazės metu. Viršutinis / keptuvo kaitinimo elementas, žiedinis kaitinimo elementas ir ventiliatorius vienu metu kaitina maisto ruošimo skyrių iki nustatytos temperatūros.

### - “Aus”

Įkaitinimo fazės metu išjungiamas funkcija “Booster”. Maisto ruošimo skyrių kaitina tik pasirinkto veikimo režimo kaitinimo elementai.

Funkciją “Booster” galite įjungti arba išjungti vienam kepimo procesui ir išskleidžiamajame meniu.

## **“Automatisches Spülen”**

Pasibaigus troškinimui garuose ir išjungus garinę orkaitę ekrane rodomas užrašas “Gerät wird gespült”.

Šio proceso metu iš sistemos išplaunami galimai užsilikę maisto likučiai.

Galite įjungti arba išjungti automatinį prietaiso plovimą.

## “Wasserhärte”

Kad garinė orkaitė veiktų be sutrikimų ir tinkamu laiku būtų šalinamos kalkij nuosėdos, turite nustatyti savo naudojamo vandens kietumą. Kuo kitesnis vanduo, tuo dažniau iš prietaiso būtina pašalinti kalkes. Atsakinga videntiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Jeigu namuose naudojate vandens minkštinimo įrenginį, pagal nustatytas vandens minkštinimo įrenginio vertes atlikite garinės orkaitės nustatymus.

Jeigu namuose naudojate atskirą vandens demineralizacijos įrenginį (pvz., atvirkštinio osmoso sistemą), nustatykite jį taip, kad paruošto vandens laidumas būtų ne mažiau negu 100 µS/cm. Dažniausiai to pavyksta pasiekti ne visiškai demineralizuvas vandenį, bet nustačius ne mažesnį kaip 3 °dH vandens kietumą. Laidumas reikalingas pripildymo lygiui atpažinti garinėje orkaitėje. Pagal nustatytas vandens demineralizacijos įrenginio vertes atlikite garinės orkaitės nustatymus.

Jeigu naudojate j butelius išpilstytą vandenį, šis turi atitikti geriamajam vandeniu taikomus reikalavimus. Nenaudokite mineralinio arba gazuoto vandens. Pasirinkite garinės orkaitės nustatymus atsižvelgiant į kalcio kiekį vandenye. Kalcio kiekis paprastai nurodytas buteliuko etiketėje mg/l Ca<sup>2+</sup> arba ppm (mg/l CaCO<sub>3</sub>).

Vandens kietumas			Kalcio kiekis mg/l Ca <sup>2+</sup>	Kalcio karbonato kiekis ppm (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	Garinės orkaitės nustatymas
°dH	°fH	mmol/l			
1	1,8	0,18	7	18	1
2	3,6	0,36	14	36	2
3	5,4	0,54	21	54	3
4	7,1	0,72	29	71	4
5	8,9	0,90	36	89	5
6	10,7	1,07	43	107	6
7	12,5	1,25	50	125	7
8	14,3	1,43	57	143	8
9	16,0	1,61	64	161	9
10	17,9	1,79	71	179	10
11	19,6	1,97	79	196	11
12	21,4	2,15	86	214	12
13	23,2	2,33	93	232	13
14	25,0	2,51	100	250	14
15	26,8	2,69	107	268	15
16	28,6	2,86	114	286	16
17	30,4	3,04	121	304	17

## “Einstellungen”

Vandens kietumas			Kalcio kiekis mg/l Ca <sup>2+</sup>	Kalcio karbonato kiekis ppm (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	Garinės orkaitės nustatymas
°dH	°fH	mmol/l			
18	32,1	3,22	129	321	18
19	33,9	3,40	136	339	19
20	35,7	3,58	143	357	20
21	37,5	3,76	150	375	21
22	39,3	3,94	157	393	22
23	41,1	4,12	164	411	23
24	42,9	4,30	171	429	24
25	44,6	4,47	179	446	25
26	46,4	4,65	186	464	26
27	48,2	4,83	193	482	27
28	50,0	5,01	200	500	28
29	51,8	5,19	207	518	29
30	53,6	5,37	214	536	30
31	55,4	5,55	221	554	31
32	57,1	5,73	228	571	32
33	58,9	5,91	236	589	33
34	60,7	6,09	243	607	34
35	62,5	6,27	250	625	35
36	64,3	6,44	257	643	36
37–45	66–80	6,62–8,06	264–321	661–804	37–45
46–60	82–107	8,23–10,74	328–428	821–1071	46–60
61–70	109–125	10,92–12,53	436–500	1089–1250	61–70

## “Annäherungssensor”

Artinantis arba tiesiant ranką prie jutiklinio ekrano, artėjimo jutiklis iš karto sureaguoja.

Jeigu norite, kad artėjimo jutiklis reaguotų net kai garinė orkaitė išjungta, rinkitės nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”.

## “Licht einschalten”

- “Bei laufendem Garvorgang”

Kepimo proceso metu priartėjus prie jutiklinio ekrano, išjungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas vėl automatiškai išsijungia po 15 sekundžių.

- “Immer ein”

Kepimo proceso metu priartėjus prie jutiklinio ekrano, išjungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas vėl automatiškai išsijungia po 15 sekundžių.

- “Aus”

Artinantis prie jutiklinio ekrano, nereaguja priartėjimo jutiklis. Jutikliniu mygtuku  15 sekundžių išunkite maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

## “Gerät einschalten”

- “Ein”

Jeigu paros laikas rodomas, artėjant prie jutiklinio ekrano garinė orkaitė išjungia, rodomas pagrindinis meniu.

- “Aus”

Artinantis prie jutiklinio ekrano, nereaguja artėjimo jutiklis. Garinė orkaitę išunkite išjungimo / išjungimo mygtuku .

## “Signaltöne quittieren”

- “Ein”

Prisiartinus prie jutiklinio ekrano, išsijungia garsiniai signalai.

- “Aus”

Artinantis prie jutiklinio ekrano, nereaguja priartėjimo jutiklis. Garsinius signalus išunkite rankiniu būdu.

# “Einstellungen”

---

## “Sicherheit”

### “Inbetriebnahmesperre ⌂”

Prietaiso ijjungimo blokatorius apsaugo nuo netycinio garinės orkaitės ijjungimo.

Net jeigu ijjungtas paleidimo blokatorius, galite naudoti jspéjamuosius signalus, iš karto nustatyti trumpą trukmę arba naudoti funkciją “MobileStart”.

Sutrikus elektros tiekimui, prietaiso ijjungimo blokatorius ir toliau lieka ijjungtas.

#### - “Ein”

Paleidimo blokatorius suaktyvinamas. Kad galėtumėte naudoti garinę orkaitę, ją ijjunkite ir maž. 6 sek. lieskite simbolį ⌂.

#### - “Aus”

Prietaiso paleidimo blokatorius išjungtas. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

## “Tastensperre”

Mygtukų blokatorius apsaugo nuo netycinio ijjungimo arba kepimo nustatymų pakeitimo. Jeigu ijjungtas mygtukų blokatorius, praėjus kelioms sekundėms nuo kepimo proceso pradžios, ekrane užsi-blokuos visi jutikliniai mygtukai ir laukeliai, išskyrus ijjungimo ir išjungimo mygtuką ⌂.

#### - “Ein”

Mygtukų blokatorius aktyvintas. Jutiklinj mygtuką OK lieskite maž. 6 sekundes, jeigu norite laikinai išjungti mygtukų blokatorių.

#### - “Aus”

Mygtukų blokatorius išjungtas. Visi jutikliniai mygtukai reaguoja iš karto.

### “Möbelfronterkennung”

#### - “Ein”

Aktyvintas baldo priekinės dalies atpažinimas. Garinės orkaitės artėjimo jutiklis automatiškai atpažįsta, ar montavimo spintos durelės uždarytos.

Jeigu durelės uždarytos, po tam tikro laiko garinė orkaitė automatiškai išsi-jungia.

#### - “Aus”

Baldo priekinės dalies atpažinimas iš-jungtas. Garinė orkaitė neatpažįsta, ar uždarytos montavimo spintos dure-lės.

Jeigu prietaisas buvo įmontuotas į spintelę (pvz., su durelėmis), už užda-rytų durelių susikaupusi šiluma ir drėgmė gali sugadinti patį prietaisą, montavimo spintą ir grindis.

Jeigu garinę orkaitę ketinate naudoti, visada atidarykite montavimo spintos dureles.

Dureles uždarykite tik tada, kai garinė orkaitė bus visiškai atvésus.

### “Miele@home”

Ši garinė orkaitė priskiriama “Mie-le@home” funkciją palaikantiems bui-tiniams prietaisams ir yra su “SuperVision” funkcija.

Jūsų garinė orkaitė pristatoma su WLAN ryšio moduliu ir pritaikyta belai-džiam ryšiui.

Galimi keli garinės orkaitės jungimo prie WLAN tinklo būdai. Garinės orkaitės pri-jungimui prie WLAN tinklo rekomenduo-jame naudoti “Miele@mobile” progra-mėlę arba WPS.

#### - “Aktivieren”

Nustatymas rodomas tik išjungus “Miele@home” programėlę. Vėl ijun-giama WLAN funkcija.

#### - “Deaktivieren”

Nustatymas rodomas tik suaktyvinus “Miele@home” programėlę. “Mie-le@home” lieka jdiegtą, išjungiamą WLAN funkciją.

#### - “Verbindungsstatus”

Nustatymas rodomas tik suaktyvinus “Miele@home” programėlę. Ekrane rodoma tokia informacija, pvz., WLAN ryšio stiprumas, tinklo pavadinimas ir IP adresas.

#### - “Neu einrichten”

Nustatymas matomas, tik jeigu konfi-gūruotas WLAN tinklas. Atkurkite tinklo nustatymus ir iš naujo prisiju-nkite prie tinklo.

# **“Einstellungen”**

---

## - “Zurücksetzen”

Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. WLAN funkcija išjungiamą, grąžinamą gamykliniai prisijungimo prie WLAN tinklo nustatymai. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.

Jeigu ketinate garinę orkaitę utilizuoti, parduoti arba eksplloatuoti naudotą prietaisą, atkurkite tinklo nustatymus. Ištrynus visus asmeninius duomenis, buvę savininkai neturės prieigos prie jūsų prietaiso.

## - “Einrichten”

Nustatymas rodomas, jeigu dar nepri-sijungta prie WLAN tinklo. Kad galė-tumėte naudoti “Miele@home” funk-ciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.

## **“Fernsteuerung”**

Jeigu savo mobiliajame prietaise jdiegė-te “Miele” programėlę, prisijungėte prie “Miele@home” sistemos ir suaktyvino-te nuotolinio valdymo funkciją (“Ein”), galite naudoti “MobileStart” funkciją ir, pvz., peržiūrėti informaciją apie garinėje orkaitėje vykdomą troškinimą arba ji už-baigtį.

Prijungus prie tinklo parengties režimu garinė orkaitė suvartoja daug. 2 W.

## **“MobileStart” funkcijos aktyvinimas**

■ Palieskite jutiklinį mygtuką  ir suaktyvinkite “MobileStart” funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. “Miele” programėlėje savo garinę orkaitę galési-te valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tie-sioginiams prietaiso valdymui jutiklinia-me ekranėlyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

“MobileStart” funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

## “SuperVision”

Garinė orkaitė priskiriama “Miele@home” funkciją palaikantiems prietaisams ir yra su “SuperVision” funkcija, kuri leidžia “Miele@home” sistemoje stebėti kitų buitinių prietaisų būseną.

Kad galėtumėte suaktyvinti “SuperVision” funkciją, prieš tai turite įdiegti “Miele@home” sistemą.

### “SuperVision-Anzeige”

- “Ein”  
Funkcija “SuperVision” išjungta.  
Ekrano viršuje, dešinėje rodomas simbolis .
- “Aus”  
Funkcija “SuperVision” išjungta.

### “Anzeige im Standby”

Funkcija “SuperVision” veikia ir budėjimo režime. Išskyrus, jeigu išjungtas orkaitės paros laiko rodymo indikatorius (“Einstellungen” | “Tageszeit” | “Anzeige” | “Ein”).

- “Ein”  
Rodomi visi “Miele@home” sistemoje užregistruoti buitinai prietaisai.
- “Nur bei Fehlern”  
Rodomi tik sujungtų buitinių prietaisų veikimo sutrikimai.

## “Geräteliste”

Rodomi visi “Miele@home” sistemoje užregistruoti buitinai prietaisai. Pasirinkę prietaisą, galite atsisiųsti kitas jo nuostatas:

- “Gerät anzeigen”
  - “Ein”  
Funkcija “SuperVision” išjungta.
  - “Aus”  
Funkcija “SuperVision” šiame prietaise išjungta. Prietaisas yra užregistruotas “Miele@home” sistemoje. Rodomos triktys, net jeigu prietaiso funkcija “SuperVision” yra išjungta.
- “Signaltöne”  
Galite nustatyti, jeigu norite, kad prietaiso garsiniai signalai būtų išjungti (“Ein”) arba išjungti (“Aus”).

# “Einstellungen”

## “RemoteUpdate”

“RemoteUpdate” meniu punktas bus rodomas ir aktyvus tik jvykdžius visas “Miele@home” naudojimui būtinės sąlygas (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas”, poskyrių “Miele@home”).

“RemoteUpdate” funkcija skirta jūsų garinės orkaitės programinei įrangai atnaujinti. Jeigu jūsų garinei orkaitei yra paruoštas naujinys, prietaisas jį atsiisiųs automatiškai. Naujinys automatiškai nebus diegiamas, diegimą turėsite patvirtinti rankiniu būdu.

Nejdiegę naujinio, savo orkaitę galésite naudoti kaip jprastai. “Miele” rekomenduoja paruoštus naujinius jdiegti.

### Ijungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija ijungta. Paruoštas programos naujinys bus atsiuštas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

### Nuotolinio programinės įrangos naujinimo (“RemoteUpdate”) eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinį ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujinys, garinės orkaitės ekrane rodomas pranešimas.

Naujinį galite jdiegti iš karto arba atidéti diegimą vėlesniams laikui. Kitą kartą įjungus orkaitę, prietaisas primins apie paruoštą programinės įrangos naujinį.

Jeigu neketinate jdiegti naujinio, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Programinės įrangos naujinimas gali užtrukti iki keleto minučių.

Jeigu ketinate naudoti “RemoteUpdate” funkciją, turékite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nėra jokio pranešimo, vadinas, nėra paruošto naujinio;
- jdiegtų naujinių negalima atšaukti;
- naujinio diegimo metu neišjunkite prietaiso. Nutraukus diegimo procesą, naujinys nebus jdiegtas;
- kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali jdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

## “Softwareversion”

Programinės įrangos versija skirta “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui. Naudojant prietaisą namuose, šios informacijos neprireiks.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

## “Rechtliche Informationen”

“Open-Source-Lizenzen” rasite integruotų atvirojo kodo programinės įrangos komponentų sąrašą.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

## “Händler”

Ši funkcija leidžia pardavėjui demonstruoti garinės orkaitės veikimą, neįjungiant kaitinimo. Naudojant namuose, šio nustatymo nereikės.

## “Messeschaltung”

Ijungus garinę orkaitę, kurioje suaktyvintas parodomasis režimas, rodoma nuoroda “Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht”.

- “Ein”  
Parodomasis režimas bus suaktyvintas, jeigu mygtuką *OK* liesite mažiau nei 4 sekundes.
- “Aus”  
Parodomajį režimą išjungsite, jeigu mygtuką *OK* liesite ne mažiau 4 sek.  
Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

## “Werkeinstellungen”

- “Geräteeinstellungen”  
Grąžinami visi gamykliniai nustatymai.
- “Eigene Programme”  
Ištrinamos visos asmeninės programos.
- “MyMiele”  
Ištrinami visi “MyMiele” įrašai.
- “Vorschlagtemperaturen”  
Atkuriamas pakeistos gamyklinės rekomenduojančios temperatūros.

# “Alarm und Kurzzeit”

Jutikliniu mygtuku galite nustatyti trumpąjį trukmę (pvz., kiaušinių virimui) arba jspéjamajį signalą (fiksotą laiką).

Vienu metu galite nustatyti du jspéjamuosius signalus, dvi trumpasias trukmes arba vieną jspéjamajį signalą ir vieną trumpą trukmę.

## Funkcijos “Alarm” naudojimas

Jspéjamajį signalą galite naudoti norėdami nustatyti laiką, kada turėtū pasigirsti jspéjamasis signalas.

### Jspéamojo signalo nustatymas

Jei pasirinkote nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, ižunkite garinę orkaitę, kad galėtumėte nustatyti jspéjamajį signalą. Jspéamojo signalo laikas rodomas net kai garinė orkaitė išjungta.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite “Alarm”.
- Nustatykite jspéamojo signalo skambėjimo laiką.
- Patvirtinkite spustelėjė “Schließen”.

Kol garinė orkaitė išjungta, vietoje paros laiko rodomas jspéamojo signalo laikas ir .

Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas arba naršote po meniu, ekrano viršuje, dešinėje rodomas ir jspéamojo signalo skambėjimo laikas.

Kartu su nustatytu jspéamojo signalo skambėjimo laiku ekrane šalia paros laiko mirksi , nuskamba garsinis signalas.

- Ekrane palieskite jutiklinį mygtuką arba nustatytą jspéamojo signalo skambėjimo laiką.

Išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

### Jspéamojo signalo keitimasis

- Ekrane pasirinkite jspéjamajį signalą arba palieskite jutiklinį mygtuką , tada norimą jspéjamajį signalą.

Rodomas nustatytas jspéamojo signalo skambėjimo laikas.

- Iš naujo nustatykite jspéamojo signalo skambėjimo laiką.
- Patvirtinkite su “Schließen”.

Pakeistas jspéamojo signalo laikas išsaugomas ir rodomas ekrane.

### Jspéamojo signalo ištrenimas

- Ekrane pasirinkite jspéjamajį signalą arba palieskite jutiklinį mygtuką , tada norimą jspéjamajį signalą.

Rodomas nustatytas jspéamojo signalo skambėjimo laikas.

- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite su “Schließen”.

Jspéjamasis signalas ištrinamas.

### Funkcijos “Kurzzeit” naudojimas

Trumpąjį trukmę  $\Delta$  galite nustatyti, jeigu norite stebėti atskirus procesus (pvz., kiaušinių virimą).

Trumpąjį trukmę galite naudoti, jeigu tuo pačiu metu nustatėte automatinio kepimo proceso įjungimo arba išjungimo laiką (pvz., kaip priminimą patiekalą pabarstyti prieskoniais, praėjus tam tikram kepimo laikui).

- Galite nustatyti ilgiausią 59 minučių ir 59 sekundžių trumpąjį trukmę.

#### Laikmačio nustatymas

Jei pasirinkote nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, junksite garinę orkaitę, kad galėtumėte nustatyti trumpąjį trukmę. Išjungus orkaitę, rodoma trumpoji trukmė.

Pavyzdys: norite virti kiaušinius ir nustatyti 6 minučių ir 20 sekundžių trumpąjį trukmę.

- Palieskite jutiklinį mygtuką  $\Delta$ .
- Pasirinkite  $\Delta$  “Kurzzeit”.
- Nustatykite trumpąjį trukmę.
- Patvirtinkite spustelę  $“Schließen”$ .

Kai garinė orkaitė yra išjungta, vietoje paros laiko rodoma trumpoji trukmė ir  $\Delta$ .

Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas arba esate meniu, rodomas  $\Delta$ , o trumpoji trukmė skaičiuojama ekrano viršuje, dešinėje.

Pasibaigus trumpajai trukmei, mirksis  $\Delta$ , laikas skaičiuojamas didėjančia tvarka, nuskamba garsinis signalas.

- Ekrane palieskite jutiklinį mygtuką  $\Delta$  arba norimą trumpąjį trukmę.

Išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

#### Trumposios trukmės keitimas

- Pasirinkite ekrane trumpąjį trukmę arba palieskite jutiklinį mygtuką  $\Delta$ , tada norimą trumpąjį trukmę.

Rodoma nustatyta trumpoji trukmė.

- Nustatykite naujają trumpąjį trukmę.
- Palieskite “Schließen” ir patvirtinkite.

Pakeista trumpoji trukmė išsaugoma ir skaičiuojama minučių tikslumu. Jeigu ši trukmė trumpesnė negu 10 minučių, ji skaičiuojama sekundžių tikslumu.

#### Trumposios trukmės ištrynimas

- Pasirinkite ekrane trumpąjį trukmę arba palieskite jutiklinį mygtuką  $\Delta$ , tada norimą trumpąjį trukmę.

Rodoma nustatyta trumpoji trukmė.

- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite su “Schließen”.

Trumpoji trukmė ištrinama.

## Pagrindinis ir submenui

Meniu	Rekomenduojama vertė	Sritis
“Betriebsarten”		
“Heißluft plus”	“160 °C”	“30–230 °C”
“Ober-/Unterhitze”	“180 °C”	“30–230 °C”
“Combigaren”		
“Combigaren + Heißluft plus”	170 °C	30–230 °C
“Combi + Ober-/Unterhitze”	180 °C	30–230 °C
“Combigaren + Grill”	“Stufe 3”	“Stufe 1–3”
“Dampfgaren”	“100 °C”	“40–100 °C”
“Sous-vide”	“65 °C”	“45–90 °C”
“Intensivbacken”	“180 °C”	“50–230 °C”
“Unterhitze”	“190 °C”	“100–200 °C”
“Oberhitze”	“190 °C”	“100–230 °C”
“Grill groß”	“3 lygis”	“1–3 lygis”
“Grill klein”	“3 lygis”	“1–3 lygis”
“Umluftgrill”	“200 °C”	“50–230 °C”
“Kuchen spezial”	“160 °C”	“30–230 °C”
“Eco-Heißluft”	“180 °C”	“30–230 °C”
“Eco-Dampfgaren”	“100 °C”	“40–100 °C”
“Automatikprogramme”		
“Spezialanwendungen”		
“Erhitzen”	“130 °C”	“120–140 °C”
“Auftauen”	“60 °C”	“50–60 °C”

# Pagrindinis ir submeniu

Meniu	Rekomenduojama vertė	Sritis
“Spezialanwendungen” 		
“Mix & Match”		
“Garen knusprig”	—	—
“Garen schonend”	—	—
“Erhitzen knusprig”	—	—
“Erhitzen schonend”	—	—
“Blanchieren”	—	—
“Einkochen”	“90 °C”	“80–100 °C”
“Dören”	“50 °C”	“30–70 °C”
“Hefeteig gehen lassen”	—	—
“Menügaren”	—	—
“Geschirr entkeimen”	—	—
“Geschirr wärmen”	“50 °C”	“50–80 °C”
“Warmhalten”	“65 °C”	“40–100 °C”
“MyMiele”  ≡		
“Eigene Programme” 		
“Einstellungen” 		
“Pflege” Ⓢ		
“Entkalken”		
“HydroClean”		
“Einweichen”		
“Trocknen”		
“Spülen”		

# Energijos taupymo patarimai

## Gaminimo procesai

- Ruošiant patiekalus, rekomenduojama naudoti automatines programas.
- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite vi-sus priedus, kurie nebus reikalingi gaminimo metu.
- Rinkitės recepte arba gaminimo lente-lėje nurodytą žemesnę temperatūrą, po tam tikro laiko patirkinkite kepamą patiekalą.
- Jeigu taip nurodyta recepte arba kepi-mo lentelėje, įkaitinkite maisto ruoši-mo skyrių.
- Kepimo metu stenkitės nevarstyti prietaiso durelių.
- Naudokite matines, tamsias kepimo formas. Jos geriau sugeria karštį ir greičiau perduoda j tešlą. Šviesios medžiagos, pavyzdžiui, nerūdijantysis plienas ar aluminis, atspindi šilumą, todėl ji sunkiau patenka į kepamą patiekalą. Maisto ruošimo skyriaus du-gno arba grotelių neuždenkite šilumą atspindinčia plėvele.
- Stebékite kepimo trukmę, kad ne-švaistytumėte energijos. Nustatykite kepimo trukmę arba nau-dokite patiekalų termometrą (jeigu yra).
- Daugelį patiekalų iškepsite pasirinkę "Heißluft plus"  veikimo režimą. Šiluma iš karto paskirstoma po visą maisto ruošimo skyrių, daugelį patie-kalų galésite kepti žemesnėje tem-pe ratūroje, negu pasirinkę režimą "Ober-/Unterhitze" . Be to, tuo pa-čiu metu galésite kepti keliuose kepi-mo lygiuose.

- Norédami kepti keptuve, rinkitės kepi-mo režimą "Umluftgrill" . Galésite kepti žemesnėje temperatūroje, negu kituose keptuve režimuose, kur būtina nustatyti aukščiausią temperatūrą.
- Pasirinkę veikimo režimą "Eco-Heißluft"  taupysite energiją ir optimaliai išnaudosite šilumą. Ši veikimo režimą naudokite, jeigu kepate nedideliais kiekiais, pvz., šaldytą picą arba forminius sausainius. Kol maisto pro-duktais kepa, stenkitės nevarstyti prie-taiso durelių.
- Jeigu norite naudoti energiją taupantį kepimo režimą, rinkitės "Eco-Dampf-garen" . Šis veikimo režimas la-biausiai tinkta kepti daržoves ir žuvį.
- Prireikus galite kepti vienu metu keletą patiekalų. Statykite juos vieną šalia kito arba dékite į skirtingus kepimo lygius.
- Patiekalus, kurių negalite ruošti vienu metu, kepkite vieną po kito. Taip iš-naudosite likusią šilumą.

## Nustatymai

- Pasirinkite valdymo elementų nusta-tymą "Display" | "QuickTouch" | "Aus", kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
- Pasirinkite ir maisto ruošimo skyriaus nustatymą "Beleuchtung" | "Aus" arba „„Ein“ für 15 Sekunden“. Bet kuriuo me-tu galésite ji įjungti, palietę  jutiklinį mygtuką.

## Energijos taupymo režimas

Jeigu nevykdomas kepimo procesas ar-ba nenaudojamos jokios kitos funkcijos, taupydama energiją, garinė orkaitė auto-matiškai išsijungia. Rodomas paros lai-kas arba ekranas užtamsinamas (žr. sky-rių "Einstellungen").

Sutriko prietaiso veikimas, nes nėra įdėto dugno sietelio.

Jeigu nenaudosite dugno sietelio, j vandens išleidimo sistemą gali patekti maisto likučių. Nepavyks išleisti vandens.

Todėl prieš kiekvieną kepimo procesą patirkinkite, ar įdėtas sietelis.

- Ijunkite garinę orkaitę.

Rodomas pagrindinis meniu.

- Jeigu kepimo metu norite naudoti kepimo garuose režimą arba garų funkciją, įpilkite į bakelį vandens ir įdékite į prietaisą.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kitokie skysčiai gali pakenkti prietaisui.

Naudokite **tik gėlą, šaltą geriamąjį vandenį** (negali viršyti 20 °C).

- Įdékite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.

- Pasirinkite "Betriebsarten" .

- Pasirinkite norimą režimą.

Ekrane rodomas veikimo režimas ir atitinkamos rekomenduojamos temperatūros ir drėgmės vertės.

- Šias rekomenduojamas vertes galite pakeisti.

Pakeistos vertės bus perimtos per keletą sekundžių. Temperatūrą arba drėgmę vėliau galėsite pakeisti pasirinkę temperatūros arba drėgmės kieko rodmenj.

- Patvirtinkite spustelėję *OK*.

Rodoma esama ir nustatyta temperatūra, prasideda įkaitinimo fazė.

Galite stebėti temperatūros kilimą. Pirmą kartą pasiekus nustatyta temperatūrą, pasigirs signalas.

- Pasibaigus kepimo procesui pasirinkite "Beenden".

 Pavojas nusiplikyti karštais gerais!

Naudojant troškinimo su garų funkcija režimą, atidarius dureles, gali išsi-veržti karšti garai. Galite nusiplikyti! Atsitraukite atgal ir palaukite, kol karšti garai išsisklaidys.

- Išimkite patiekalą iš maisto ruošimo skyriaus.

 Pavojas nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto durelių stiklo.

Uždarydami dureles, mūvėkite puodkėles.

# Valdymas

## Garinės orkaitės plovimas pasibaigus troškinimui

- Išimkite ir išpilkite vandens bakelį ir kondensato indą.
  - Išjunkite garinę orkaitę.
- Kepimo proceso su garų funkcija pabaigoje ekrane rodoma "Gerät wird gespült".
- Laikykite ekrane pateiktų nurodymų.

Įvykdykite iki galio plovimo procesą, kad iš sistemos būtų išplauti galimai užsilikę maisto likučiai.

Jeigu pasirinkote nustatymą "Display" | "QuickTouch" | "Aus", norėdami atidaryti garinės orkaitės dureles, pirmiausia turite ją įjungti.

- Visą garinę orkaitę išplaukite ir išdžiovinkite, kaip aprašyta skyriuje "Valymas ir priežiūra".
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

## Vandens pildymas

Jei kepant atsiranda vandens trūkumas, pasigirsta signalas, o ekrane rodomas raginimas įpilti vandens.

- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens.
- Įdékite atgal vandens bakelį.

Procesas tēsiamas toliau.

## Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas

Kol vykdomas kepimo procesas, atsižvelgiant į pasirinktą kepimo režimą, šiam kepimo procesui galite pakeisti vertes ir nustatymus.

Gali būti keičiami šie nustatymai:

- "Temperatur"
- "Feuchte"
- "Garzeit"
- "Booster"
- "Vorheizen"
- "Crisp function"

## Temperatūros ir šerdies temperatūros keitimas

Meniu “Einstellungen” | “Vorschlagstemperaturen” galite nuolat pakeisti rekomenduojamą temperatūrą ir nustatyti ją pagal savo naudojimo įpročius.

Patiekalo šerdies temperatūra bus rodoma tik jeigu naudosite patiekalų termometrą (žr. skyriaus “Kepimas” poskyrį “Patiekalų termometras”).

- Palieskite temperatūros indikatorių.
- Galite pakeisti kepimo ir šerdies temperatūrą .
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Kepimo procesas tēsiamas toliau su pakeista temperatūra.

## “Feuchte” keitimas

- Palieskite drėgmės rodmenį.
- Pakeiskite drėgmę.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Kepimo procesas tēsiamas toliau su pakeistu drėgmės kiekiu.

## Kepimo trukmės nustatymas

Jei tarp maisto produkto įdėjimo ir kepimo programos įjungimo praėjo ilgesnis laiko tarpas, tai gali neigiamai paveikti patiekalo skonį. Gali pakisti šviežių maisto produktų spalva arba jie tiesiog gali sugesti.

Tešla gali apdžiūti, sumažėti kepimo miltelių poveikis.

Stenkiteis pasirinkti kuo trumpesnį laiko tarpa iki programos paleidimo.

Patiekalą įdėjote į maisto ruošimo skyrių, pasirinkote režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Nurodę “Garzeit”, “Fertig um” arba “Start um”, kepimo procesą galite automatiškai išjungti arba įjungti ir vėl išjungti.

- “Garzeit”  
Nustatykite kepimo trukmę, kurios pakanka patiekalui iškepti. Pasibaigus nustatytais trukmei, automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maksimali galima kepimo trukmė priklauso nuo pasirinkto kepimo režimo.
- “Fertig um”  
Nustatykite tikslų laiką, kada kepimo procesas turi būti baigtas. Tuo metu automatiškai išsijungs maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.
- “Start um”  
Ši funkcija rodoma meniu tik jeigu nustatėte “Garzeit” arba “Fertig um”. Naudodami “Start um” nustatykite laiką, kada turėtų prasidėti kepimo procesas. Tuo metu automatiškai išsijungs orkaitės kaitinimo elementai.

# Valdymas

- Pasirinkite  arba "Timer".
- Palieskite jutiklinj mygtuką.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatyta temperatūrą.

Jeigu kepimui naudojate aukštesnę negu 80 °C temperatūrą (kepimas garuo-se) arba 80–100 °C kartu su 100 % drégme (kombinuotasis režimas), kepimo proceso pabaigoje įjungiamą garų sumažinimo funkciją.

- Palaukite, kol užges "Dampfreduktion", tada galite atidaryti prietaiso dureles ir išimti patiekalą.

## Kepimo trukmės nustatymo keitimas

- Pasirinkite , laiko nuorodą arba "Ti-mer".
- Pasirinkite norimą laiką ir jį pakeiskite.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Dingus elektros srovei, ištrinami visi nustatymai.

## Nustatyto kepimo laiko keitimas

- Pasirinkite , laiko nuorodą arba "Ti-mer".
- Pasirinkite norimą trukmę.
- Pasirinkite "Löschen".
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Jeigu ištrinsite "Garzeit", kartu ištrinsite ir nustatyta "Fertig um" bei "Start um" laiką.

Jeigu ištrinsite "Fertig um" arba "Start um", kepimas bus pradėtas nustatytu laiku.

## Kepimo proceso nutraukimas

Jeigu nutraukiate kepimo procesą, išsi-jungia maisto ruošimo skyriaus kaitini-mas ir apšvietimas. Ištrinama nustatyta gaminimo trukmė.

### Kepimo proceso nutraukimas be nus-tatytos kepimo trukmės

- Pasirinkite "Beenden".

Rodomas pagrindinis meniu.

### Kepimo proceso su nustatyta kepimo trukme nutraukimas

- Pasirinkite "Abbrechen".

Ekrane rodoma "Vorgang abbrechen?".

- Pasirinkite "Ja".

Rodomas pagrindinis meniu.

## Kepimo proceso nutraukimas

Atidarius dureles, sustabdomas kepimo procesas. Išsi-jungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.

Kepant garuose arba programose ir spe-cialiose programose, kuriose naudojama vien tik garų funkcija, išsaugoma nustatyta kepimo trukmė.

 Pavojas nusiplikyti karštais ga-rais!

Naudojant troškinimo su garų funkci-ja režimą, atidarius dureles, gali išsi-veržti karšti garai. Galite nusiplikyti!

Atsitraukite atgal ir palaukite, kol karšti garai išsisklaidys.

 Pavojas nusideginti prisilietus prie karštų paviršių ir karšto patiekalo!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Ga-lite nusideginti prisilietę prie maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų, padéklių laikiklių, priedų, kepamo patiekalo ir durelių stiklo.

Įdėdami arba išsimdami karštą patie-kalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių arba varstyda-mi orkaitės dureles, naudokite puod-kėles.

Būkite atsargūs įdėdami ir išsimdami troškinimo indą, kad patiekalas neiš-siliety.

Uždarius dureles, procesas bus tėsia-mas toliau.

Pirmiausia dar kartą kaitinamas maisto ruošimo skyrius, ekrane rodoma kylanti temperatūra.

Kepant garuose arba kepimui naudojant programas ir specialias naudojimo funk-cijas su garais, likusi kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatyta temperatūrą.

Kepimo procesuose su 100 % drėgme ir iki 100 °C kepimo temperatūra: kepimo procesas bus užbaigtas anksčiau laiko, jeigu paskutinę minutę (likus 55 sekundėms) bus pravertos durelės.

## Išankstinis maisto ruošimo skyriaus įkaitinimas

Funkcija "Booster" kai kuriuose veikimo režimuose skirta greitam maisto ruošimo skyriaus įkaitinimui.

Funkciją "Vorheizen" galima naudoti su visais orkaitės kepimo režimais (išskyrus "Eco-Heißluft" , kiekvienam kepimo režimui funkciją reikia įjungti atskirai).

Maisto ruošimo skyrių būtina iš anksto įkaitinti, tik jeigu pasirinkote tam tikrus maisto ruošimo būdus.

■ Iš anksto įkaitinkite orkaitę, jeigu ketinate kepti:

- pyragus ir smulkius kepinius, kurių trumpa kepimo trukmė (pvz., iki 30 min.), arba temperatūrai jautrius tešlos gaminius (pvz., biskvitą), nau dodami kepimo režimą "Ober-/Unterhitze" .

### "Booster"

Gamykloje įjungta funkcija "Booster" ir veikimo režimai ("Einstellungen" | "Booster" | "Ein"):

- "Heißluft plus" 
- "Ober-/Unterhitze" 

Jeigu pasirinkote aukštesnę negu 100 °C temperatūrą ir įjungėte funkciją "Booster", įkaitinimo fazės metu maisto ruošimo skyrius greičiau įkais iki nustatytos temperatūros. Vienu metu veiks viršutinis / keptuvo kaitinimo elementas, žединis kaitinimo elementas ir ventiliatorius.

Jeigu temperatūrai jautrių patiekalų kepimui (biskvito, smulkų kepinių) naudojama funkcija "Booster", gali per greitai apskrusti viršus.

Kepdami šiuos maisto produktus, išjunkite funkciją "Booster".

### "Booster" įjungimas arba išjungimas vienam kepimo procesui

Jeigu ketinate naudoti nustatymą "Booster" | "Ein", galite šią funkciją išjungti atskiram kepimo procesui.

Atitinkamai šią funkciją galite įjungti atskiram kepimo procesui, jeigu pasirinkote nustatymą "Booster" | "Aus".

Pavyzdys: pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite išjungti funkciją "Booster".

■ Išskleiskite žemyn meniu.

"Booster" pažymėtas oranžine spalva.

■ Pasirinkite "Booster".

"Booster" rodomas šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą.

■ Uždarykite išskleidžiamąjį meniu.

Įkaitinimo fazės metu funkcija "Booster" yra išjungta. Maisto ruošimo skyrių kaitina tik pasirinkto veikimo režimo kaitinimo elementai.

## “Vorheizen”

Daugumą patiekalų galima dėti į šaltą maisto ruošimo skyrių, kad būtų išnaujota jkaitinimo fazės metu išskiriama šiluma.

Jeigu nustatėte kepimo trukmę, ši bus pradėta skaiciuoti tik pasiekus nustatyta kepimo temperatūrą ir jdėjus produktą į maisto ruošimo skyrių.

Iš karto įjunkite kepimo procesą, ne-naudokite uždelsto paleidimo.

## “Vorheizen” įjungimas

Funkciją “Vorheizen” reikia atskirai įjungti kiekvienam kepimo režimui.

Pavyzdys: pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite įjungti funkciją “Vorheizen”.

■ Išskleiskite meniu žemyn.

“Vorheizen” rodomas šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą.

■ Pasirinkite “Vorheizen”.

“Vorheizen” pažymėtas oranžine spalva.

■ Uždarykite išskleidžiamajį meniu.

Ekrane rodomas pranešimas “Gargut einschieben um” ir laiko rodmuo. Maisto ruošimo skyrius kaitinamas iki nustatyto temperatūros.

■ Kai būsite paraginti, jdékite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

## “Crisp function”

Funkcija “Crisp function” (drégmės sumažinimo) leis kartais arba viso kepimo proceso metu maisto ruošimo skyriuje sumažinti drégmės kiekj.

Šią funkciją rekomenduojama naudoti kepant picą, apkepus su jdaru, pyragą su drėgnu jdaru sluoksniu arba keksiukus.

Naudojant šią funkciją paukštienos kepi-mui, odelė bus ypač traški.

“Crisp function” funkciją galima naudoti šiuose veikimo režimuose:

- “Heißluft plus”
- “Ober-/Unterhitze”
- “Intensivbacken”
- “Unterhitze”
- “Oberhitze”
- “Umluftgrill”
- “Kuchen spezial”

# Valdymas

## “Crisp function” įjungimas

Funkciją “Crisp function” reikia atskirai įjungti kiekvienam kepimo režimui.

Pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą. Šiam kepimo režimui norite įjungti funkciją “Crisp function”.

- Išskleiskite žemyn meniu.

“Crisp function” rodomas šviesiame arba tamsiame fone, atsižvelgiant į pasirinktą spalvinį žymėjimą.

- Pasirinkite “Crisp function”.

“Crisp function” pažymėtas oranžine spalva.

- Uždarykite išskleidžiamajį meniu.

Funkcija “Crisp function” įjungta. Išskleidžiamajame meniu bet kada galite atsisakyti funkcijos “Crisp function”.

## Garų tiekimas

Visuose orkaitės veikimo režimuose (išskyruis “Eco-Heißluft” ) kepimo proceso metu galima papildomai naudoti garus. Garų išleidimų skaičius yra neribotas.

Jeigu ekrane rodoma “Dampfstoß”, o “Start” yra žaliame fone, galite paleisti garus.

Kad garai galėtų tolygiai pasiskirstyti šiltoje orkaitėje, palaukite, kol orkaitė įkais.

- Pasirinkite “Start”.

Paleidžiami garai. Funkcijos trukmė yra apie 1 minutę.

- Norédami dar kartą paleisti garus, kai “Start” vėl bus žaliame fone, atlikite tuos pačius veiksmus.

## Veikimo režimo keitimas

Kepimo proceso metu galite perjungti kepimo režimą.

- Palieskite pasirinkto veikimo režimo simbolį.
  - Jeigu nustatėte kepimo trukmę, pranėsimą “Vorgang abbrechen?” patvirtinkite spustelėdami “Ja”.
  - Pasirinkite kitą veikimo režimą.
- Ekrane rodomas pakeistas režimas ir atitinkamos rekomenduojamos vertės.
- Nustatykite kepimo proceso vertes, palieskite mygtuką *OK* ir patvirtinkite.

Skyriuje "Svarbu ir verta žinoti" rasite bendruosius galiojančius nurodymus. Jei tam tikriems maisto produktams ir (arba) panaudojimo atvejams taikomos ypatybės, jos nurodomos atitinkamuose skyriuose.

## Troškinimo garuose ypatybės

Troškinant garuose, beveik visiškai išsaugomi vitaminai ir mineralinės medžiagos, nes gaminys néra vandenyeje.

Troškinant garuose maisto produkty skonis išsaugomas geriau nei įprastai verdant. Todėl rekomenduojame troškinimo metu nedėti druskos arba déti tik baigus troškinti. Be to, maisto produktai išlaiko savo šviežią, natūralią spalvą.

## Troškinimo indai

### Kepimo indas

Kartu su garine orkaite pristatomi nerūdijančiojo plieno kepimo indai. Galima papildomai įsigyti įvairių dydžių kepimo indų, taip pat perforuotų ir neperforuotų (žr. skyrių "Įsigyjami priedai"). Visiems patiekalamams galésite naudoti tinkamus kepimo indus.

**Garinėje orkaitėje** rekomenduojama naudoti perforuotus kepimo indus. Taip garai galés iš visų pusiu patekti į kepamą patiekalą, o šis keps tolygiai.

### Asmeniniai indai

Galite naudoti savo indus. Svarbu:

- Indai turi būti tinkami naudoti orkaitėje ir atsparūs garams. Jei norite naudoti plastinius indus, teiraukitės gamintojo, ar jie yra tinkami.
- Indai storomis sienelėmis, pavyzdžiui, iš porceliano, keramikos arba fajanso, yra mažiau tinkami kepti garuose. Storos sienelės blogai praleidžia šilumą, todėl gerokai pailgėja lentelėse nurodytas kepimo laikas.
- Kepimo indus statykite ant grotelių arba į kepimo padéklą. Jeigu kepimo indas yra didelis, galite išimti padéklų laikiklius, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo padėti groteles ir ant jų pastatyti kepimo indą (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra", poskyrį "Padéklų laikiklių plovimas").
- Kad į kepimo indą patektų garai, tarp viršutinio indo krašto ir maisto ruošimo skyriaus viršaus palikite nedidelį tarpelį.

# Svarbu ir verta žinoti

---

## Kepimo lygis

Galite pasirinkti bet kurį kepimo lygį arba vienu metu kepti keliuose lygiuose. Dėl to gaminimo trukmė nesikeis.

Jeigu troškinimui garuose vienu metu naudojate keletą aukštų troškinimo indų, sudėkite juos pagal aukštį. Jeigu įmanoma, tarp troškinimo indų palikite tarpelį.

Kad užtikrintumėte apsaugą nuo apvirtimo, troškinimo indus, groteles ir padékla visada įstatykite tarp padéklių laikiklių skersinių.

## Šaldytas produktas

Šaldytų produktų įkaitinimo laikas yra ilgesnis nei šviežių. Kuo daugiau šaldytų produktų yra gaminimo kameroje, tuo ilgiau trunka įkaitinimo fazė.

## Temperatūra

Kepant garuose, maksimali temperatūra yra 100 °C. Šioje temperatūroje galima kepti beveik visus produktus. Kai kuriuos temperatūrai jautrius maisto produktus, pavyzdžiui, uogas, reikia kepti žemesnėje temperatūroje, nes gali išbėgti sultys. Apie tai išsamiau aprašyta atitinkamouose skyriuose.

## Kepimo trukmė

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Kepant garuose, kepimo laikas iš esmės atitinka ruošimo puode laiką. Jei kepimo laikui įtakos turi tam tikri veiksnių, jie nurodomi tolesniuose skyriuose.

Kepimo trukmė nepriklauso nuo maisto produktų kiekio. 1 kg bulvių kepimo trukmė yra tokia pati, kaip 500 g bulvių.

## Troškinimas su skysčiais

Jei ruošiate su skysčiais, troškinimo indą pripildykite tik 2/3, kad išimdami neišlietumėte.

## Asmeniniai receptai – troškinimas garuose

Maisto produktus ir patiekalus, kurie parastai ruošiami puode, galima troškinti ir garinėje orkaitėje. Garinėje orkaitėje galima nustatyti tą pačią patiekalo troškinimo trukmę. Atkreipkite dėmesį, kad patiekalas, kepamas garuose, neapskrus.

### **Universalusis padéklas ir kombiuotosios grotelės**

Naudokite universalujį padéklą su ant viršaus uždétomis kombiniuotomis grotelėmis, pavyzdžiui, kepindami arba kepindami keptuve. Kepimo metu surinktas sultis galėsite panaudoti ruošdami padažą.

Jeigu naudojate universalujį padéklą su kombiniuotomis grotelėmis, universalujį padéklą įstatykite tarp kepimo lygio skersinių, kad kombiniuotosios grotelės būtų viršuje. Išimdamai vienu metu ištraukite abi dalis.

### **Ištraukimo apsauga**

Universaliojoje skardoje ir kombiniuotose grotelėse yra ištraukimo apsauga kuri joms neleidžia išslysti iš įstumimo lygio, kai ištraukiama tik jų dalis. Išimant pakelkite kombiniuotąsią groteles ir universaliąją skardą.

# “Dampfgaren”

---

## “Eco-Dampfgaren”

Jeigu norite naudoti energiją taupantį kepimo režimą, rinkitės “Eco-Dampfgaren”  Šis veikimo režimas labiausiai tinkta kepti daržoves ir žuvį.

Rekomenduojame naudoti kepimo trukmę ir temperatūrą, kaip nurodyta skyriuje “Dampfgaren” pateiktoje lentelėje.  
Jeigu reikia, galėsite pailginti kepimo trukmę.

Ruošiant krakmolingus maisto produktus, pvz., bulves, ryžius arba tešlos gaminius, rekomenduojama naudoti kepimo režimą “Dampfgaren” .

## Nustatymas

“Betriebsarten”  | “Eco-Dampfgaren” 

## Nuoroda į kepimo lenteles

Atkreipkite dėmesį į kepimo trukmes, temperatūras ir į ruošimo nuorodas.

### Kepimo trukmés pasirinkimas

Lentelėje pateikta kepimo trukmė yra tik orientacinė.

- Pirmiausia rinkitės trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę vi-sada galėsite pailginti.

## Daržovės

### Šviežias produktas

Šviežias daržoves paruoškite įprastai, pvz., nuplaukite, išvalykite ir pasmulkinite.

### Šaldytas produktas

Kepant šaldytas daržoves, jų nebūtina atitirpinti. Išimtis: j gabalus sušalusios daržovės.

Vienu metu galite kepti šaldytas ir šviežias daržoves, kepimo trukmė yra tokia pati.

Susmulkinkite didesnius, j gabalus sušalusius gabalus. Kepimo trukmė nurodyta ant pakuotės.

### Troškinimo indai

Mažo skersmens maisto produktai (pavyzdžiu, žirniai, šparaginių pupelių ankštys) nesudaro arba palieka mažai tuščios erdvės, todėl garai sunkiai prasiskverbia. Siekiant tolygaus troškinimo rezultato, šiemis maisto produktams pasirinkite plokščius troškinimo indus ir juos pripildykite tik iki maždaug 3–5 cm aukščio. Didesnius maisto produktų kiekius pa-skirstykite ant keleto plokščių troškinimo indų.

To paties ruošimo laiko skirtinges daržoves galima ruošti viename troškinimo inde.

Skystyje ruošiamas daržoves, pvz., raudonuosius kopūstus, troškinkite neperforuotuose induose.

### Istumimo lygmuo

Jei perforuotuose induose troškinate dažančias daržoves, pvz., burokelius, po jomis nedékite jokių kitų maisto produktų. Taip išvengsite spalvos pokyčių dėl lašančių skysčių.

### Kepimo trukmė

Kepimo trukmė, kaip ir įprastai gaminant, priklauso nuo produkto dydžio ir norimo iškepimo laipsnio. Pavyzdys: tvirtos konsistencijos bulvės, supjaustytos ketvirčiais:  
apie 17 min.;  
tvirtos konsistencijos bulvės, perpjautos pusiau:  
apie 20 min.

### Nuostatos

“Automatikprogramme”  | “Gemüse”  
| ... |  
arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren”   
Temperatūra: 100 °C  
Kepimo trukmė: žr. lentelę

## “Dampfgaren”

Daržovės	⌚ [min]
Artišokai	32–38
Žiediniai kopūstai, nepjaustyti	27–28
Žiediniai kopūstai, galvutės	8
Pupelės, žalios	10–12
Brokoliai, galvutės	3–4
Morkos, nepjaustytos	7–8
Morkos, perpjautos pusiau	6–7
Morkos, smulkintos	4
Cikorija, perpjauta pusiau	4–5
Kininis kopūstas, supjaustytas	3
Žirniai	3
Pankolis, perpjautas per pusę	10–12
Pankolis, juostelėmis	4–5
Lapinis kopūstas, supjaustytas	23–26
Bulvės, tvirtos konsistencijos, nuskustos nepjaustytos	27–29
perpjautos pusiau	21–22
supjaustytos ketvirčiais	16–18
Bulvės, dažniausiai verdamos kietai, skustos nepjaustytos	25–27
perpjautos pusiau	19–21
padalintos į keturias dalis	17–18
Bulvės, miltingos, nuskustos nepjaustytos	26–28
perpjautos pusiau	19–20
supjaustytos ketvirčiais	15–16
Kaliaropės, pjaustytos lazdelėmis	6–7
Moliūgai, pjaustytai kubeliais	2–4
Kukurūzų burbuolės	30–35
Burokėliai, pjaustytai	2–3
Paprika, pjaustytai kubeliais arba juostelėmis	2

Daržovės	⌚ [min]
Bulvės su lupenomis, tvirtos konsistencijos	30–32
Grybai	2
Porai (laiškai), pjaustyti	4–5
Porai (laiškai), per pusę perpjautos lazdelės	6
Žiedinis kopūstas “Romanesco”, sveikas	22–25
Žiedinis kopūstas “Romanesco”, galvutės	5–7
Briuseliniai kopūstai	10–12
Burokėliai, nepjaustyti	53–57
Raudonieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti	23–26
Geltekėlės, nepjaustytos, nykštio storumo	9–10
Salierai, supjaustyti lazdelémis	6–7
Šparagai, žalieji	7
Šparagai, baltieji, nykštio storumo	9–10
Saldžiosios morkos, smulkintos	6
Špinatai	1–2
Smailieji kopūstai, pjaustyti	10–11
Salierų lapkočiai, pjaustyti	4–5
Ropės, pjaustytos	6–7
Baltieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti	12
Garbanotieji kopūstai, pjaustyti	10–11
Cukinijos, griezinéliais	2–3
Šparaginiai žirniai	5–7

⌚ Kepimo trukmė

# “Dampfgaren”

---

## Žuvis

### Šviežias produktas

Šviežią žuvj paruoškite kaip įprastai, pvz., nuskuskite žvynus, išdarinėkite ir išvalykite.

### Šaldytas produktas

Norint troškinti, žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka to, kad paviršius taptų pakankamai minkštasis, kad galėtų jsi-savinti prieskonius.

### Paruošimas

Prieš troškindami išvalykite žuvj, pvz., citrinų arba žaliųjų citrinų sultimis. Rūgštys sutvirtina žuvies mėsą.

Žuvies sūdyti nereikia, nes, troškinant garuose, ji išsaugo beveik visas mineralines medžiagas, suteikiančias individualų skonį.

### Troškinimo indai

Ištepkite riebalais perforuotus troškinimo indus.

### Kepimo lygis

Jeigu perforuotame kepimo inde kepate žuvj, o tuo pačiu metu kituose kepimo induose kepate kitus maisto produktus, po žuvimi įdékite lašų surinkimo arba universalujų padéklą, kad ant kityų maisto produktų nelašétų skystis ir nepersiduotų kvapas.

## Temperatūra

### 85–90 °C

Atsargiai troškinti jautrius žuvies produktus, pvz., jūrų liežuvius.

### 100 °C

Žuvies, kurios mėsa kieta, troškinimui, pvz., menkės ir lašios.

Žuvies troškinimui su padažu arba sultiniu.

### Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produkto storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas.

500 g svorio ir 3 cm aukščio žuvies gabalas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 2 cm aukščio gabalas.

Kuo ilgiau žuvis troškinama, tuo kietesnė tampa mėsa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės. Jeigu žuvis patroškinta nepakankamai, dar papildomai patroškinkite kelias minutes.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite keliomis minutėmis, jei žuvj ruošiate su padažu arba sultiniu.

## Patarimai

- Patiekalą galite pagardinti prieskoniais ir žolelėmis (pvz., krapais).
- Didesnes žuvis troškinkite plaukimo padėtyje. Kad išlaikytumėte žuvį tokioje padėtyje, į kepimo indą pastatykite apverstą mažą puodelį. Ant viršaus pilvu žemyn uždékite žuvį.
- Nenaudojamas atliekas – ašakas, pelekus ir žuvies galvą kartu su daržovėmis sudékite į indą, užpilkite šalto vandens ir paruoškite **žuvies sultinį**. 100 °C temperatūroje kepkite apie 60–90 minučių. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinis.
- Ruošiant **mėlynają žuvį**, žuvis troškinama vandenye su actu (vandens ir acto santykis – pagal receptą). Svarbu, kad nepažeistumėte žuvies odos. Tokiam ruošimui labiausiai tinka karpliai, upėtakiai, lynai, unguriai ir lašišos.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Fisch” | ... | “Dampfgaren”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

## “Dampfgaren”

Žuvis	🌡 [°C]	⌚ [min]
Ungurys	100	5–7
Ešerio filė	100	8–10
Karšio filė	85	3
Upétakis, 250 g	90	10–13
Baltojo paltuso filė	85	4–6
Menkės filė	100	6
Karpis, 1,5 kg	100	18–25
Lašišų filė	100	6–8
Lašišos kepsnys	100	8–10
Lašišinis upétakis	90	14–17
Pangasijų filė	85	3
Jūrų ešerio filė	100	6–8
Juodadémés menkės filė	100	4–6
Plekšnės filė	85	4–5
Jūrų velnio filė	85	8–10
Jūrų liežuvio filė	85	3
Paprastojo oto filė	85	5–8
Tuno filė	85	5–10
Sterko filė	85	4

🌡 Temperatūra / ⌚ Kepimo trukmė

## Mėsa

### Šviežias produktas

Mėsą paruoškite kaip įprastai.

### Šaldytu produktai

Prieš kepdamis šaldytą mėsą, pirmiausia turite ją atitirpinti (žr. skyriaus “Specialaus naudojimo programos” poskyrį “Atitirpinimas”).

### Paruošimas

Mėsą, kuri bus skrudinama ir paskui troškinama, pvz., guliašą, reikia pakepti ant kaitvietės.

### Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produkto storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas. 500 g svorio ir 10 cm aukščio mėsos gabalas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 5 cm aukščio gabalas.

## Patarimai

- Jeigu norite išsaugoti **kvapiąsias medžiagas**, naudokite perforuotą kepimo indą. Po juo įdėkite neperforuotą kepimo indą, kad būtų surinktos kepimo sultys. Jomis galite paskaninti padažus arba užsaldyti.
- **Sodriam sultiniui** paruošti labiausiai tinka vištiena, jautienos kulniniės mėsa, krūtinėlės mėsa, jautienos kaulai ir šonkauliai. Mėsą, kaulus ir sriubos daržoves sudėkite į troškinimo indą, užpilkite šaltu vandeniu. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinis.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Fleisch” | ... | “Dampfgaren”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

## “Dampfgaren”

Mësa	⌚ [min.]
Kulninë, užpilta vandeniu	110–120
Koja	135–140
Vištienos krūtinélés filè	8–10
Karka	105–115
Šonkauliai, užpilti vandeniu	110–120
Versienos gabaliukai	3–4
Kaselio griežinéliai	6–8
Érienos troškinys	12–16
Vištiena	60–70
Kalakutienos suktinukai	12–15
Kalakutienos pjausnys	4–6
Šoninë, užpilta vandeniu	130–140
Jautienos guliašas	105–115
Višta, užpilta vandeniu, sriubai	80–90
Jautiena	110–120

⌚ Kepimo trukmë

## Ryžiai

Troškinami ryžiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skysteje. Ryžių ir vandens santykį reikia rinktis, atsižvelgiant į ryžių rūšį ir skysčio sugėrimą.

Troškinami ryžiai sugeria skystį, nepraranda maistingųjų medžiagų.

### Troškinimo indai

Naudokite neperforuotą troškinimo indą. Mažesnius ryžių kiekius (maždaug 50–150 g indelis) taip pat galima kepti ant gretelių, naudojat tinkamą nerūdijančiojo plieno indą.

### Pasiruošimas

Prieš troškindami ryžius nuplaukite. Jeigu ryžius plaunate troškinimo inde, vandenį atsargiai nupilkite.

**Patarimas:** troškinti reikalingą skysčio kiekį galima nustatyti svarstyklėmis arba pasinaudoti “indelio” metodu. Jeigu naudojamas “indelio metodas”, pirmiausia norimą ryžių kiekį suberkite į indelį, tada į troškinimo indą. Indeliu išmatuokite reikalingą skysčio kiekį (žr. lentelę) ir supilkite ant ryžių.

Ryžiai turi tolygiai pasiskirstyti po indą.

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Reis” | ... | arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren”

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	:	[min]
<b>Ilgagrūdžiai ryžiai</b>		
Basmati ryžiai	1 : 1,5	15
Plikiyi ryžiai	1 : 1,5	23–25
Natūralūs ryžiai	1 : 1,5	26–29
Laukiniai ryžiai	1 : 1,5	26–29
<b>Apvalieji ryžiai</b>		
Ryžių pudingas	1 : 2,5	30
Rizotas	1 : 2,5	18–19

: Ryžių ir vandens santykis, Kepimo trukmė

# “Dampfgaren”

## Grūdai

Troškinamos grūdinės kultūros brinksta, todėl jas būtina troškinti skystyje. Grūdų ir skysčio santykis priklauso nuo naudojamų grūdų rūšies.

Grūdus galima troškinti tiek skaldytus, tiek neskaldytus.

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Getreide” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	Santykis Grūdai : skystis	⌚ [min]
Burnotis	1 : 1,5	15–17
Bulguras	1 : 1,5	9
Neprinokę kviečių grūdai, nes-mulkinti	1 : 1	18–20
Neprinokę kviečių grūdai, smul-kinti	1 : 1	7
Avižos, nesmulkintos	1 : 1	18
Avižos, smulkintos	1 : 1	7
Soros	1 : 1,5	10
“Polenta”	1 : 3	10
Kinva	1 : 1,5	15
Rugiai, nesmulkinti	1 : 1	35
Rugiai, smulkinti	1 : 1	10
Kviečiai, nesmulkinti	1 : 1	30
Kviečiai, smulkinti	1 : 1	8

⌚ Gaminimo trukmė

## Makaronai / tešlos gaminiai

### Sausas produktas

Troškinami sausi makaronai ir tešlos gaminiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Skystis turi gerai uždengti makaronus. Jeigu naudojamas karštas vanduo, troškinimo rezultatas yra geresnis.

Gamintojo siūlomą gaminimo trukmę pailginkite maždaug 1/3.

### Švieži produktais

Šviežių makaronų ir tešlos gaminijų, pvz., iš šaldymo vitrinos, nebūtina kildinti. Kepkite riebalais išteptame, perforuotame inde.

Atlipinkite sulipusius makaronus arba tešlos gaminius ir tolygiai paskirstykite inde.

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Teigwaren” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Šviežias produktas	⌚ [min]
“Gnocchi”	2
Šveicariški leistiniai	1
Itališki virtinukai	2
Švabiški leistiniai	1
“Tortolini” virtinukai	2
Sausi produktai, uzpilti vandeniu	
Plokštieji makaronai	14
Sriubų makaronai	8

⌚ Gaminimo trukmė

# “Dampfgaren”

---

## Kukuliai

Virimo maišelyje esančius paruoštus kuklius turi gerai apsemti vanduo, priešingu atveju jie, nepaisant pamirkymo, nejsisavins pakankamai drégmės ir iširs.

Šviežius kuklius troškinkite riebalais išteptame, perforuotame inde.

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Teigwaren” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
Gariniai makaronai	30
Mieliniai kukuliai	20
Bulvininiai kukliai virimo maišelyje	20
Bandelininiai kukliai virimo maišelyje	18–20

 Gaminimo trukmė

## Ankštiniai augalai, džiovinti

Džiovintus ankštinius augalus prieš troškinant palikite mažiausiai 10 val. šaltame vandenyeje, kad suminkštėtų. Suminkštėję jie taps naudingesni ir sutrumpės gaminimo laikas. Suminkštėję ankštiniai augalai troškinant turi būti padengti vandeniui.

**Lėšių** mirkyti nereikia.

Jeigu ankštiniai augalai néra išmirkyti, atsižvelgiant į jų rūšį, būtinas atitinkamas ankštiniai augalų ir vandens santykis.

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Hülsenfrüchte” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Išmirkyti	
	⌚ [min]
<b>Pupelės</b>	
Daržinės pupelės	55–65
Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)	20–25
Juodosios pupelės	55–60
Pinto pupelės	55–65
Baltosios pupelės	34–36
<b>Žirniai</b>	
Geltonieji žirniai	40–50
Žalieji žirneliai, aižyti	27

⌚ Gaminimo trukmė

# “Dampfgaren”

Neišmirktyti		
	Santykis Ankštiniai augalai : vanduo	⌚ [min]
<b>Pupelės</b>		
Daržinės pupelės	1 : 3	130–140
Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)	1 : 3	95–105
Juodosios pupelės	1 : 3	100–120
Pinto pupelės	1 : 3	115–135
Baltosios pupelės	1 : 3	80–90
<b>Lęšiai</b>		
Rudieji lęšiai	1 : 2	13–14
Raudonieji lęšiai	1 : 2	7
<b>Žirniai</b>		
Geltonieji žirniai	1 : 3	110–130
Žalieji žirneliai, aižyti	1 : 3	60–70

⌚ Gaminimo trukmė

## Vištų kiaušiniai

Naudokite perforuotus indus, jei norite ruošti virtus kiaušinius.

Kiaušinių prieš troškinant nebūtina jdaužti. Kadangi jie per įkaitinimo fazę lėtai jšildomi, troškinant garuose netrūksta.

Ištepkite riebalais neperforuotus troškinimo indus, jei juose norite ruošti kiaušinių patiekalus, pvz., virtų kiaušinių garnyrą.

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Hühnereier” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	⌚ [min]
<b>S dydis</b> minkštis vidutiniai kieti	3 5 9
<b>M dydis</b> minkštis vidutiniai kieti	4 6 10
<b>L dydis</b> minkštis vidutiniai kieti	5 6–7 12
<b>XL dydis</b> minkštis vidutiniai kieti	6 8 13

⌚ Gaminimo trukmė

# “Dampfgaren”

## Vaisiai

Kad neprarastumėte sulčių, vaisius troškinkite neperforuotame inde. Jeigu vaisius troškinsite perforuotame inde, po juo pastumkite neperforuotą indą. Tokiu būdu neprarasite sulčių.

**Patarimas:** surinktas sultis galite naudoti torto glajui ruošti.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Obst” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
Obuoliai, gabaliukais	1–3
Kriausės, gabaliukais	1–3
Vyšnios	2–4
Geltonosios slyvos	1–2
Nektarinai / persikai, gabaliukais	1–2
Slyvos	1–3
Svarainiai, kubeliais	6–8
Rabarbarai, gabaliukais	1–2
Agrastai	2–3

 Kepimo trukmė

## Dešros gaminiai

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Wurstwaren” 

| ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 90 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Dešros gaminiai	 [min]
Vytinta dešra	6–8
Mėsos dešra	6–8
Baltoji dešra	6–8

 Gaminimo trukmė

## Vėžiagyviai

### Paruošimas

Prieš ruošdami atitirpinkite šaldytus vėžiagyvius.

Vėžiagyvius nulupkite, pašalinkite žarnas ir išplaukite.

### Troškinimo indai

Ištepkite riebalais perforuotus troškinimo indus.

### Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinami vėžiagyviai, tuo tvirtesni jie tampa. Laikykite nurodytos gaminimo trukmės.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite keliomis minutėmis, jei vėžiagyvius ruošiate su padažu arba sultiniu.

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Krustentiere” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [°C]	 [min]
Krevetės	90	3
Krevetės	90	3
Karališkosios krevetės	90	4
Krabai	90	3
Langustai	95	10–15
Mažosios krevetės	90	3

 Temperatūra /  Kepimo trukmė

# “Dampfgaren”

## Moliuskai

### Švieži produktais

 Vartodami sugedusius moliuskus, rizikuojate apsinuodyti. Sugedę moliuskai gali būti apsinuodijimo maistu priežastis. Ruoškite tik uždarus moliuskus. Nevalgykite moliuskų, jeigu iškepti jie vis dar yra uždaryti.

Šviežius moliuskus prieš kepimą keletą valandų mirkykite vandenye, kad būtų išplautas galimai užsilikęs smėlis. Tada moliuskus kruopščiai nuvalykite šepečiu, kad pašalintumėte prikibusius plaušus.

### Šaldytas produktas

Atitirpinkite šaldytus moliuskus.

### Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinsite moliuskus, tuo tvirtesnė bus jų mėsa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės.

### Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Muscheln” | ... |

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [°C]	 [min]
Jūrų antytės	100	2
Širdutės	100	2
Midijos	90	12
Didžiosios šukutės	90	5
Peiliakriaunės geldutės	100	2–4
Valgomieji jūros moliuskai	90	4

 Temperatūra /  Kepimo trukmė

## Ruošimas pagal valgiaraštį – rankiniu būdu

Jeigu ruošiate maistą pagal valgiaraštį, išjunkite garų sumažinimo funkciją (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Dampfreduktion”).

Ruošdami maistą pagal valgiaraštį, galite vienu metu ruošti skirtinges maisto produktus su skirtina kepimo trukme, pvz., jūrinį ešerį su ryžiais ir brokoliu.

Maisto produktai dedami į garinę orkaitę skirtingu laiku, kad iškeptų vienu metu.

### Kepimo lygis

Lašančius (pvz., žuvį) arba dažančius maisto produktus (pvz., burokėlius) dėki te virš lašų surinkimo indo arba virš universalus padéklo. Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

### Temperatūra

Ruošiant pagal valgiaraštį temperatūra turi būti 100 °C, nes dauguma produktų ištroškinami tik esant šiai temperatūrai. Valgiaraščio jokiu būdu neruoškite nu statę žemesnę temperatūrą, jei maisto produktams rekomenduojama skirtina temperatūra, pvz., karšio filė 85 °C, o bulvėms 100 °C.

Jei maisto produktui rekomenduojama, pvz., 85 °C temperatūra, pirmiausia reikėtų išbandyti, koks bus rezultatas ruošiant 100 °C temperatūra. Jautrių laisvos sandaros žuvų produktų rūšys, pavyzdžiu, jūrų liežuvis ir jūrinė plekšnė, 100 °C temperatūroje labai sutvirtėja.

### Gaminimo trukmė

Didinant rekomenduojamą ruošimo temperatūrą, ruošimo laiką reikia sutrumpinti maždaug  $\frac{1}{3}$ .

### Pavyzdys:

Maisto produkty kepimo trukmė (žr. skyriuje “Dampfgaren” pateiktas kepimo lenteles)

Plikyti ryžiai	24 minutes
Jūrų ešerio filė	6 minutes
Brokolis	4 minutes

### Kepimo laiko apskaičiavimas:

24 minutės minus 6 minutės = 18 minučių (1. Kepimo trukmė: ryžiai)

6 minutės minus 4 minutės = 2 minutės (2. Kepimo trukmė: jūrų ešerio filė)

Likę produktai = 4 minutės (3. Kepimo trukmė: brokolis)

Kepimo trukmė	24 min. ryžiai		
	6 min. jūrų ešerio filė		
		4 min. brokoliai	
Nustatymas	18 min.	2 min.	4 min.

# **“Dampfgaren”**

---

## **Kepimas pagal meniu**

- Pirmiausia į maisto ruošimo skyrių įdėkite ryžius.
- Nustatykite 1-ą kepimo trukmę, t. y. 18 minučių.
- Praėjus 18 minučių, įdėkite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 2-ą kepimo trukmę, t. y. 2 minučių.
- Praėjus 2 minučių, įdėkite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 3-ią kepimo trukmę, t. y. 4 minučių.

Šiame tausojančiame troškinimo proceso maisto produktai vakuuminėse pakuotėse troškinami lėtai ir nustačius žemą, pastovią temperatūrą.

Dėl vakuumavimo troškinimo metu neišgaruoja drėgmė ir išlieka visos maistinės ir kvapiosios medžiagos.

Troškinimo rezultatas yra stipraus skonio tolygiai ištroskintas maisto produktas.

Naudokite tik šviežius, nepriekaištinagos kokybės maisto produktus.

Laikykitės higienos sąlygų ir šaldymo veiksmų sekos.

Naudokite tik karščiu atsparius, tvirtus vakuumavimo maišelius.

Prieš kepdam i maisto produktą, pvz., vakuumuotą šaldytą produktą, ji išimkite iš originalios pakuotės, gali būti, kad naudojami kepimui nepritaikyti vakuumavimo maišeliai.

Vakuumavimo maišelio nenaudokite keletą kartų.

Kepamą produktą vakuumuokite tik tam skirtu vakuumavimo prietaisu.

# “Sous-vide”

---

## Svarbūs naudojimo nurodymai

Siekdami optimalaus kepimo rezultato, laikykite šiu nurodymų:

- Naudokite mažiau prieskonių ir žolelių, nei ruošiant įprastai, nes kepati garuose suintensyvėja jų poveikis ir gali pakisti kepamo patiekalo skonis. Produktą galite kepti ir nepagardinę prieskoniais, ir tai padaryti tik kepimo pabaigoje.
- Jeidėjus druskos, cukraus ar įpylus skysčio, sutrumpėja kepimo trukmę.
- Jeidėjus rūgščių produktų, pavyzdžiui, citrinų arba acto, iškeptas patiekalas bus tvirtesnis.
- Nenaudokite alkoholio arba česnako, nes gali atsirasti papildomas nemalonus poskonis.
- Naudokite tik tokius vakuumavimo maišelius, kurie atitinka kepamo produkto dydį. Jei vakuumavimo maišelis per didelis, tame gali likti per daug oro.
- Jeigu vakuumavimo maišelyje norite kepti daugiau produktų, juos į maišelį dėkite vieną šalia kito.
- Jeigu vienu metu norite kepti keliuose vakuumavimo maišeliuose, maišelius sudėkite ant grotelių vieną šalia kito.
- Kepimo trukmė priklauso nuo kepamo produkto storio.
- Kepimo metu laikykite dureles uždarytas. Atidarius dureles, pailgėja kepimo procesas, ir tai gali paveikti kepimo rezultatą.
- Ruošdami patiekalus pagal “Sous-vide” receptų knygelę, ne visada 1:1 rinkitės joje nurodytą temperatūrą ir kepimo trukmę. Šiuos nustatymus priedinkite prie pasirinkto iškepimo lygio.
- Keptant aukštesnėje temperatūroje ir (arba) ilgai troškinant, gali atsirasti vandens trūkumas. Reguliariai tikrinkite rodmenis ekrane.

## Patarimai

- Norėdami sumažinti pasiruošimą kepimui, 1–2 dienas prieš kepimą maisto produktus galite vakuumuoti. Vakuumuotus maisto produktus laikykite šaldytuve ne aukštesnėje nei 5 °C temperatūroje. Kad maisto produktai išsaugotų savo skonį ir kokybę, juos būtina iškepti ne vėliau negu po 2 dienų.
- Skystį, pvz., marinatą, prieš vakuumuodami užšaldykite, taip jis neišbėgs iš vakuumavimo maišelio.
- Pildydami maišelį, atlenkite jį išorę į kraštus. Taip gausite švarią ir tvirtą sandarinimo siūlę.
- Jeigu iškepto maisto produkto neketinate iš karto valgyti, panardinkite jį į ledinį vandenį ir leiskite jam visiškai atvėsti. Vėliau maisto produktą laikykite ne aukštesnėje negu 5 °C temperatūroje.

Taip išsaugosite patiekalo kokybę ir skonį bei pailginsite jo galiojimo trukmę.

**Išimtis:** iškepusią paukštieną būtina iš karto suvartoti.

- Baigę kepti, vakuumavimo maišelį virose pusėse prapjaukite, taip bus prasčiau išimti patiekalą.
- Prieš tiekdamai mėsą ir tvirtos žuvies rūsius (pvz., lašišą), jas trumpai paskru-dinkite. Apkeptas patiekalas išgaus naują aromatą.
- Padažui naudokite daržoviu, žuvies arba mėsos nuovirą arba marinatą.
- Tiekite patiekalus iš anksto pašildyto-se lėkštėse.

## Veikimo režimo “Sous-vide” naudojimas

- Maisto produktą nuplaukite šaltu vandeniu ir nusausinkite.
- Jdékite jį vakuumavimo maišelį, pagardinkite prieskoniais arba įpilkite skysčio.
- Vakuumuokite produktą vakuumavimo kamerioje.
- Jeigu norite optimalaus rezultato, į 2 kepimo lygi jdékite groteles.
- Vakuumuotą produktą padékite ant grotelių (jeigu norite vienu metu kepti keliuose vakuumavimo maišeliuose, dékite juos vieną šalia kito).
- Pasirinkite “Betriebsarten”
- Pasirinkite “Sous-vide”
- Jei reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Jeigu reikia, pasirinkite kitus nustatymus (žr. skyrių “Valdymas”).

## **“Sous-vide”**

---

### **Galimos netenkinančio kepimo rezultato priežastys**

Vakuumavimo maišelis atsidarė:

- Užlydymo siūlė buvo nešvari arba nepakankamai sandari, todėl ir atsivérė.
- Maišelj galėjo pažeisti smailus kaulas.

Produktas jgavo nemalonų papildomą poskonį:

- Neteisingai įdėtas produktas, pažeista šaldymo veiksmų seka.
- Kepamas produktas dar prieš vakuumavimą buvo pažeistas bakterijų.
- Per didelis priedų (pavyzdžiui, priekinių) kiekis.
- Pažeistas maišelis arba netvirta užlydymo siūlė.
- Pasirinktas per silpnas vakuumavimas.
- Iškeptas produktas nebuvo iš karto suvartotas arba tinkamai atvésintas.

## “Sous-vide”

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame visų pirma pasirinkti trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę visada galėsite pailginti. Tik pasiekus nustatytą temperatūrą, pradedamas skaičiuoti kepimo laikas.

Patiekalas	Priedai		🌡 [°C]	⌚ [min]
	Cukrus	Druska		
<b>Žuvis</b>				
Menkės filė, 2,5 cm storio		x	54	35
Lašišos filė, 2–3 cm storio		x	52	30
Jūrų velnio filė		x	62	18
Sterko filė, 2 cm storio		x	55	30
<b>Daržovės</b>				
Žiedinių kopūstų galvutės, vidutinio dydžio ir didelės		x	85	40
“Hokkaido” moliūgai, skiltelėmis		x	85	15
Kaliaropės, griežinėliais		x	85	30
Šparagai, balti, nepjaustyti	x	x	85	22–27
Saldžiosios bulvės, griežinėliais		x	85	18
<b>Vaisiai</b>				
Ananasai, supjaustyti skiltelėmis	x		85	75
Obuoliai, supjaustyti griežinėliais	x		80	20
Mažieji bananai, nepjaustyti			62	10
Persikai, perpjauti pusiau	x		62	25–30
Rabarbarai, gabaliukais			75	13
Slyvos, perpjautos pusiau	x		70	10–12
<b>Kitas</b>				
Pupelės, baltos, santykiu 1 : 2 (pupelės : skystis)		x	90	240
Krevetės, aižytos ir išvalytos		x	56	19–21
Vištų kiaušiniai, sveiki			65–66	60
Moliuskų geldelės, aižytos			52	25
Askaloniniai česnakai, nepjaustyti	x	x	85	45–60

🌡 Temperatūra / ⌚ Kepimo trukmė

## “Sous-vide”

Patiekalas	Priedai		🌡 [°C]		⌚ [min]
	Cukrus	Druska	Vidutiniškai iškeptas *	Gerai iškeptas *	
<b>Mėsa</b>					
Anties krūtinėlė, nepjaustyta		x	66	72	35
Ériuko šonkaulių mėsa su kaulais			58	62	50
Jautienos išpjovos kepsnys, 4 cm storio			56	61	120
Jautienos kumpio kepsnys, 2,5 cm storio			56	—	120
Kiaulienos išpjova, nepjaus-tyta		x	63	67	60

🌡 Temperatūra / ⌚ Kepimo trukmė

\* Kepimo laipsnis

“gerai iškeptą” atitinka kepimo laipsnį, kai šerdies temperatūra yra aukštesnė negu “vidutiniškai iškepus”, bet patiekalas dar néra gerai iškeptas.

## Pakartotinis pašildymas

Kopūstines daržoves, pvz., kaliaropes ir žiedinius kopūstus, šildykite tik su padažu. Šildant be padažo, gali įgauti nemažonų kopūsto poskonį ir pilkai rusvą spalvą.

Tų maisto produktų, kurių trumpa kepimo trukmė, ir maisto produkty, kuriuos pakartotinai šildant būtina naudoti kitą temperatūrą (pvz., žuvies), negalima pakartotinai šildyti.

## Paruošimas

Iškeptą patiekalą iš karto vienai valandai jidékite į šaltą vandenį. Greitas atvésinimas apsaugo nuo papildomo patiekalo kepimo. Taip užtikrinamas optimalus patiekalo kepimo rezultatas.

Laikykite patiekalą šaldytuve, ne didesnėje nei 5 °C temperatūroje.

Atkreipkite dėmesį, kad maisto produktus ilgai laikant šaldytuve, suprasstėja jų kokybę.

Prieš pakartotinai šildant patiekalus, rekomenduojame juos laikyti šaldytuve ne ilgiau nei 5 dienas.

## Nustatymai

“Betriebsarten”  | “Sous-vide”

Temperatūra: žr. lentelę

Laikas: žr. lentelę

# “Sous-vide”

## Pakartotinis pašildymas naudojant veikimo režimą “Sous-vide”

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę. Laikas pradedamas skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Maisto produktai	🌡 [°C]		⌚ <sup>2</sup> [min]
	Vidutiniškai iškepta <sup>1</sup>	Gerai iškepta <sup>1</sup>	
<b>Mėsa</b>			
Ériuko šonkaulių mėsa su kaulais	58	62	30
Jautienos išpjovos kepsnys, 4 cm storio	56	61	30
Jautienos kumpio kepsnys, 2,5 cm storio	56	—	30
Kiaulienos išpjovta, nepjaustyta	63	67	30
<b>Daržovės</b>			
Žiedinių kopūstų galvutės, vidutinio dydžio ir didelės <sup>3</sup>	85		15
Kaliaropės, supjaustytos griežinėliais <sup>3</sup>	85		10
<b>Vaisiai</b>			
Ananasai, supjaustyti skiltelėmis	85		10
<b>Kitas</b>			
Pupelės, baltos, minkštintos santykiu 1 : 2 (pupelės : skystis)	90		10
Askaloniniai česnakai, nepjaustyti	85		10

🌡 Temperatūra, ⌚ Laikas

<sup>1</sup> Kepimo laipsnis

“gerai iškepta” atitinka kepimo laipsnį, kai šerdies temperatūra yra aukštesnė negu “vidutiniškai iškepus”, bet patiekalas dar nėra gerai iškeptas.

<sup>2</sup> Trukmė galioja vakuumuotiems maisto produktams, kurių pradinė temperatūra siekia maždaug 5 °C (šaldytuvo temperatūra).

<sup>3</sup> Pakartotinai šildyti tik kartu su padažu.

## Kaitinimas

Norėdami pašildyti pagal "Sous-vide" metodą iškeptus maisto produktus, naudokite režimą "Sous-vide"  (žr. skyriaus "Sous-vide" poskyrį "Pakartotinis pašildymas").

Maisto produktai švelniai pašildomi gari-  
nėje orkaitėje, jie neišsausėja ir neiš-  
džiūsta. Patiekalai pašyla tolygiai, jų ne-  
būtina išmaišyti.

Galite šildyti paruoštus patiekalus (mė-  
są, daržoves, bulves) ir atskirus maisto  
produktus.

## Troškinimo indai

Mažus kiekius galima šildyti lėkštėje, di-  
desnius – troškinimo inde.

## Trukmė

Vienai porcijai nustatykite 10–12 minu-  
čių. Šildant kelias porcijas, reikės nusta-  
tyti ilgesnę trukmę.

Jei ketinate vieną po kito pašildyti keletą  
patiekalų, šildydami antrajį ir likusius pa-  
tiekalus, 5 minutėms sumažinkite šildy-  
mo trukmę, nes maisto ruošimo skyrius  
bus vis dar šiltas.

## Drėgmė

Kuo drėgnesnis maisto produktas, tuo  
mažesnį drėgnumą reikia nustatyti.

## Patarimai

- Šildydami didelius gabalus, pvz., keps-  
nius, juos supjaustykite.
- Kompaktiškus gabaliukus, pvz., įdary-  
tą papriką arba suktinukus, perpjauki-  
te pusiau.
- Padažus šildykite atskirai. Išskyrus pa-  
tiekalus, kurie ruošiami su padažu  
(pvz., guliašas).
- Džiūvésiais apibarstyti maisto produk-  
tais, pvz., pjausniai, neapskrus.

Šildomų maisto produktų uždengti ne-  
reikia.

## "Einstellungen"

"Spezialanwendungen"  | "Erhitzen"  
arba  
"Betriebsarten"  | "Combigen"  |  
"Combigen + Heißluft plus" 

Temperatūra: žr. lentelę

Drėgmė: žr. lentelę

Trukmė: žr. lentelę

# Specialiosios paskirtys

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę.

Maisto produktai	[°C]	[%]	[min]
<b>Daržovės</b>			
Morkos Žiediniai kopūstai Kaliaropės Pupelės	120	70	8–10
<b>Garnyrai</b>			
Makaronai Ryžiai Bulvės, supjaustytos išilgai	120	70	8–10
Kukuliai Bulvių košė	140	70	18–20
<b>Mėsa ir paukštiena</b>			
Kepsnys, supjaustytas griežinėliais, 1,5 cm storio Suktinukai, supjaustyti juostelėmis Guliašas Érienos troškinys Kenigsbergo kukuliai Viščiukų pjausnai Kalakutienos pjausnys, supjaustytas griežinėliais	140	70	11–13
<b>Žuvis</b>			
Žuvies filė Žuvies suktinukas, perpjautas pusiau	140	70	10–12
<b>Porcijomis padalinti patiekalai</b>			
Spagečiai, pomidorų padažas Kiaulienos pjausnys, bulvės, daržovės Įdaryta paprika (padalinta pusiau), ryžiai Vištienos frikasė, ryžiai Daržovių sriuba Kreminė sriuba Sriuba Troškinys	120	70	10–12

Temperatūra, Drégmė, Trukmė

\* Nurodyta trukmė galioja tik lėkštėje šildomiems patiekalamams.

## Atitirpinimas

Atitirpinami garinėje orkaitėje, patiekalai atitirpsta kur kas greičiau, negu patalpos temperatūroje.

 Dauginantis bakterijoms, kyla infekcijos pavojus!

Bakterijos, pvz., salmonelės, gali sukelti stiprų apsinuodijimą maistu.

Atitirpindami mėsą arba žuvį (ypač paukštieną), laikykite ypatingos švaros.

Jokiu būdu nenaudokite atitirpusio mėsos skysčio.

Atitirpusius maisto produktus iš karto termiškai apdorokite.

## Temperatūra

Optimali atitirpinimo temperatūra yra 60 °C.

**Išimtys:** malta mėsa ir žvériena 50 °C.

## Pirminis / papildomas paruošimas

Prieš atitirpindami išimkite iš pakuotės.

**Išimtys:** duoną ir kepinius atitirpinkite pakuotėje, kad nesugertų drégmės ir per daug nesuminkštėtų.

Atitirpintus produktus keletui minučių palikite kambario temperatūroje. Šis subalansavimo laikas yra reikalingas tam, kad po patiekalą tolygiai pasiskirstytų šiluma.

## Kepimo indai

Atitirpindami lašančius produktus, pavyzdžiui, paukštieną, naudokite perforuotą kepimo indą, po juo jdékite universalųjį padéklą. Produktai nemirks atitirpusiame skystyje.

Nelašančius produktus galima atitirpinti neperforuotuose kepimo induose.

## Patarimai

- Kepama žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka, jei paviršius taps pakankamai minkštas, kad galėtų įsigerti prieskonai. Atsižvelgiant į storį, pakanka 2–5 minučių.
- Į gabalą sušalusius produktus, pvz., uogas ir mėsos gabaliukus, praėjus pusei atitirpimo laiko atskirkite ir išdėstykite, kad nesiliestų.
- Kartą jau atitirpintų maisto produktų pakartotinai neužšaldykite.
- Šaldytus patiekalus atitirpinkite, kaip nurodyta ant pakuotės.

## Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Auftauen”  
arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Atitirpimo trukmė: žr. lentelę

Subalansavimo laikas: žr. lentelę

## Specialiosios paskirtys

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę atitirpinimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti atitirpinimo trukmę.

Šaldyti produktais	Kiekis	🌡 [°C]	⌚ [min]	🕒 [min]
<b>Pieno produktai</b>				
Sūrio riekelės	125 g	60	15	10
Varškė	250 g	60	20–25	10–15
Grietinė	250 g	60	20–25	10–15
Minkštasis sūris	100 g	60	15	10–15
<b>Vaisiai</b>				
Obuolių džemas	250 g	60	20–25	10–15
Obuolių gabaliukai	250 g	60	20–25	10–15
Abrikosai	500 g	60	25–28	15–20
Braškės	300 g	60	8–10	10–12
Avietės / serbentai	300 g	60	8	10–12
Vyšnios	150 g	60	15	10–15
Persikai	500 g	60	25–28	15–20
Slyvos	250 g	60	20–25	10–15
Agrastai	250 g	60	20–22	10–15
<b>Daržovės</b>				
Sušalusios į gabalą	300 g	60	20–25	10–15
<b>Žuvis</b>				
Žuvies filė	400 g	60	15	10–15
Upėtakiai	500 g	60	15–18	10–15
Omarai	300 g	60	25–30	10–15
Krabai	300 g	60	4–6	5
<b>Paruošti patiekalai</b>				
Mėsa, daržovės, garnyras / troškinys / sriubos	480 g	60	20–25	10–15

## Specialiosios paskirtys

Šaldyti produktai	Kiekis	🌡 [°C]	⌚ [min]	🕒 [min]
<b>Mėsa</b>				
Kepsniai, supjaustyti riekelėmis	po 125–150 g	60	8–10	15–20
Malta mėsa	250 g	50	15–20	10–15
	500 g	50	20–30	10–15
Guliašas	500 g	60	30–40	10–15
	1000 g	60	50–60	10–15
Kepenėlės	250 g	60	20–25	10–15
Kiškienos nugarinė	500 g	50	30–40	10–15
Stirnienos nugarinė	1000 g	50	40–50	10–15
Pjausnys / kepsnys / kepimo dešrelės	800 g	60	25–35	15–20
<b>Paukštiena</b>				
Viščiukas	1000 g	60	40	15–20
Viščiuko blauzdelės	150 g	60	20–25	10–15
Vištienos pjausnys	500 g	60	25–30	10–15
Kalakutienos blauzdelės	500 g	60	40–45	10–15
<b>Kepiniai</b>				
Sluoksniuotos / mielinės tešlos kepiniai	–	60	10–12	10–15
Svestinės tešlos kepiniai / pyragai	400 g	60	15	10–15
<b>Duona / bandelės</b>				
Bandelės	–	60	30	2
Juoda duona, raikyta	250 g	60	40	15
Viso grūdo duona, raikyta	250 g	60	65	15
Balta duona, raikyta	150 g	60	30	20

🌡 Temperatūra / ⌚ Atitirpinimo trukmė / 🕒 Subalansavimo trukmė

# Specialiosios paskirtys

## “Mix & Match”

Ruošiant nesudėtingus, greitai pagaminamus patiekalus, siūloma naudotis specialaus naudojimo funkcija “Mix & Match”. Su šia specialaus naudojimo funkcija galėsite pašildyti jau pagamintus maisto produktus (greito paruošimo produktus) arba iš šviežių produktų paruošti patiekalo porciją ir iškepti ją lėkštėje.

Ruošimo metu taip pat galite pasirinkti, ar patiekalas bus traškus, ar apskrudęs, o gal iškeptas švelniai, todėl minkštasis ir purus, be papildomo apskrudinimo.

Naudokite tik šviežius maisto produktus, kurie atitinka higienos reikalavimus. Jeigu turite abejonių, produktus geriau išmeskite.

**Patarimas:** specialaus naudojimo funkcijai “Mix & Match” rekomenduojame naudoti “Miele” programėlę. “Miele” programėlėje galima iš įvairių sudedamųjų dalių interaktyviai sukurti patiekalą ir programos nustatymus perduoti į garinę orkaitę.

Kad galėtumėte pasinaudoti šia funkcija, savo garinę orkaitę turite prijungti prie WLAN tinklo. Kaip tai padaryti, išsamiau aprašyta skyriaus “Pirmasis paileidimas” poskyryje “Miele@home”.

Jeigu “Miele” programėlė nesinaudojate, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais ir sukurkite patiekalą naudodami gaminimo lentelės.

## Maisto ruošimo indai

Naudokite

- plokščią lėkštę arba nedidelę apkepo kepimo formą,
- gilų dubenį arba puodelį maisto produktams, kurių ruošimui naudojamas skystis.

Kepinius, picą, pyragus su įdarais ir pan. galite dėti tiesiai ant gretelių (galite naujoti kepimo popieriu).

Paruoštų fasuotų patiekalų plastikinės pakuotės neatsparios karščiui. Paruoštus patiekalus perdékite į tinkamus indus.

## Patiekalų pašildymo lėkštėse nuorodos

- Gruzdintų arba užkeptų maisto produktų pašildymui naudokite “Erhitzen knusprig”, o iškeptų arba išvirtų maisto produktų – “Erhitzen schonend”.
- Turékite omenyje, kad tik tie maisto produktai, kurie buvo traškūs prieš pakartotinį pašildymą, vėl bus traškūs su “Erhitzen knusprig”.
- Maisto produktai neturėtų viršyti 2–2,5 cm storio. Didesnius maisto produktus sudékite į plokščią kepimo indą (pvz., troškinio), tvirtesnius gabaliukus galite supjaustyti griežinėliais (pvz., suktinukus, apkepą).
- Makaronus šildykite tik kartu su padažu.
- Indo apačioje gali pradėti kauptis vandens lašeliai. Prieš patiekdami, nusluostykite vandens lašeliaus.

## Patiekalų kepimo lėkštėje nuorodos

- Mėsos ir žuvies kepimo metu nulašėjusį skystį galite panaudoti ruošdami padažą: prieš kepdami ant žalios mėsos arba žuvies užberkite 1 arbat. šaukštelj padažo tirščiklio. Prieš patiekdamai išmaišykite padažą šakute. Vietoj padažo tirščiklio galite naudoti vieną arbatinį šaukštelį bulvių košės (greito paruošimo) arba žiupsnelį punerių tirščiklio.
- Skirtingą maisto produktų kepimo trukmę galite priderinti kepdami skirtingo dydžio gabaliukus: kuo trumpesnė kepimo trukmė, tuo didesni turėtū būti gabaliukai (pvz., žiedinio kopūsto galvutės). Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo smulkesni turėtū būti maisto produktų gabaliukai (pvz., kubeliais su-pjaustytos bulvės).
- Skirtingą kepimo trukmę galite suvinodinti tinkamai išdėstę maisto produktus: maisto produktus su trum-pesne kepimo trukme dékite po produktais, kurių ilgesnė kepimo trukmė, arba kartu galite jideti nedidelį apkepą.
- Kad maisto produktai neišsausėtų, užpilkite padažo arba marinato. Taip pat galite naudoti šoninę arba sūrį.

## Patiekalo ruošimas iš skirtinų sudamųjų dalių

Kad rezultatas pavyktų, atskiras patiekalo sudedamąsias dalis – mėsą, garnyrus ir daržoves – turite taip išdėstyti, kad galéutméte naudoti bendrą apskrudinimo nustatymą. Šis nustatymas turi tiki arba bent iš dalies tiki visiems patiekale naudojamiems maisto produktams. Rekomenduojame naudoti tokią ruošimo eigą:

- Remiantis kepimo lentele, pasirinkite pagrindinę sudedamąją dali, pvz., jautienos kepsnį.
- Tada pasirinkite kitas sudedamąsias dalis su vienodais apskrudinimo nustatymais, pvz., žaliąsias pupeles ir ryžius.

# Specialiosios paskirtys

## Nuoroda į kepimo lenteles

Kepimo lentelėse šalia patiekalų dydžių arba kepimo temperatūros taip pat pa-teiktos ir gaminimo nuorodos.

Gаро stiprumas rodomas septynių se-gmentų stulpelinėje diagramoje. Tai reiš-kia: kuo daugiau užpildytų segmentų, tuo ilgesnė kepimo trukmė.

Simboliai padės išsiaiškinti, kuris nustatymas labiausiai tinka atitinkamo patie-kalo apskrudinimui.

Simbolis	Reikšmė
—	netinka
□	iš dalies tinkta
■	puikiai tinkta

## Specialaus naudojimo funkcijos "Mix & Match" taikymas

Ruošiamų maisto produktų neuždenki-te.

- Paruoškite maisto produktus.
  - Pasirinkite "Spezialanwendungen" | "Mix & Match".
  - Jeigu ruošiate jau **iškeptus** maisto produktus, pasirinkite "Erhitzen schonend" arba "Erhitzen knusprig".
  - Jeigu ruošiate **šviežius** arba tik apkep-tus maisto produktus, pasirinkite "Ga-ren schonend" arba "Garen knusprig".
  - Jeigu reikia, galite pakeisti apskrudini-mo nustatymus.
  - Patvirtinkite mygtuku *OK*.
  - Idėkite patiekalą į 3 kepimo lygi, staty-kite ant grotelių.
  - Patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Kepimo procesą galite ijjungti iš karto arba atidėti vėlesniam laikui.
- Jeigu pasibaigus kepimo programai, patiekalas dar nepakankamai iškepės, pasirinkite "Nachgaren".

## Specialiosios paskirtys

### Maisto produktų pašildymas su specialaus naudojimo funkcija “Erhitzen knusp-ring”

Maisto produktai	Nustatymas segmentiniu stulpeliu Apskrudinimas
Obuolių štrudelis, 4 cm storio, iškeptas	_____ □ ■ □ _____
Kepamas kamamberas, 75 g, iškeptas	_____ □ ■ □ _____
Bagetas, iškeptas	__ □ ■ □ _____
Sluoksniuotos tešlos užkandėlės, iškeptos	__ □ ■ □ □ □ _____
Tofu maltinukas <sup>1</sup> , iškeptas	__ □ □ □ ■ □ _____
Bandelės, apkeptos arba iškeptos, pakuotėje	____ □ ■ □ _____
Sūrainis, iškeptas	____ □ ■ _____
Aštrus avienos troškinys “Chili con Carne” <sup>1</sup> , 2 cm storio, iškeptas	____ □ ■ □ _____
Itališka duona čiabata, apkepta arba iškepta, pakuotėje	____ □ ■ □ _____
Tartaletė, iškepta	__ □ ■ □ _____
Mėsos juostelės <sup>1</sup> , apkeptos arba iškeptos	□ □ ■ □ □ _____
Maltinukas <sup>1</sup> (kiaulienos), 60 g, iškeptas	____ □ ■ □ _____
Daržovių suktinukai, 100 g, iškepti	____ _ □ ■ □ _____
Imperatoriškieji blyneliai <sup>1</sup> , šaldyti, atitirpinti	__ □ □ ■ □ □ _____
Bulvės, daugiausia tvirtos konsistencijos, griežinėliais, iškeptos	____ □ ■ □ _____
Bulviniai pyragėliai, iškepti	____ □ □ ■ □ _____
Lakštiniai <sup>1</sup> , 3 cm storio, iškepti	____ □ ■ _____
Makaronų apkepas <sup>1</sup> , 4,5 cm storio, iškeptas	____ □ ■ _____
Lietiniai <sup>1</sup>	____ □ ■ □ _____
Pica, iškepta	□ □ ■ □ □ □ _____
Kišas, 3,5 cm storio, iškeptas	____ _ □ ■ □ _____
Bulviniai blynai <sup>1</sup> , iškepti	____ □ ■ □ _____
Gruzdinti bulvių maltiniai, iškepti	____ □ ■ □ _____
Pjausnys, iškeptas	____ □ ■ □ □ _____

<sup>1</sup> netampa traški, turi būti pakankamai pašildyta (> 65 °C).

# Specialiosios paskirtys

**Maisto produktų troškinimas su specialaus naudojimo funkcija “Garen knusp-rig”**

Maisto produktai	Gaminimo nuorodos	Apskrudinimo nustaty-mas segmentiniame stulpelyje
<b>Mėsa<sup>1</sup></b>		
Kepimo dešra, 100 g, virta	įpjauta	_____
Maltinukas, 60 g, 2,5 cm storio	malta mėsa su prieskoniais	_____
Viščienos krūtinėlė, 3 cm storio, žalia	natūrali, su prieskoniais	_____
Viščiuko blauzdelės, žalios	marinuotos	_____
Veršienos nugarinės kepsnys, 2,5 cm storio, žalias	marinuotas, su padažu	_____
Kaslerio pjausnys, 3,5 cm storio, žalias	–	_____
Érienos pjausnys, 2 cm storio, žalias	marinuotas	_____
Jautienos didkepsnis, 3 cm storio, žalias	marinuotas	_____
Kiaulienos išpjova, 4 cm storio, žalia	su šoninės apvalkalu, druska, pipira-is	_____
Kiaulienos pjausnys, 1,5 cm storio, žalias	apibarstytas džiūvėsiais su trupu-čiu aliejaus	_____
<b>Žuvis<sup>1</sup></b>		
Baltojo paltuso kepsnys, 3 cm storio, žalias	marinuotas	_____
Menkės filė, 3,5 cm storio, žalia	marinuota	_____
Lašišos filė, 3 cm storio, žalia	su prieskoniais	_____
Ledjūrio menkės filė, 3 cm, žalia	su prieskoniais, garnyras: špinatai, feta	_____
Tuno filė, 3 cm storio, žalia	marinuota	_____  _____
Paprastojo šamo vėrinukas, 50 g, kubelių, žalias	marinuotas, su šonine	_____
<b>Daržovės</b>		
Baklažanas, 2 cm storio, žalias	marinuotas	_____   _____
Žiedinis kopūstas, galvutės, žalias	druska, pipirai, sviesto trupiniai	_____
Brokolinis kopūstas, stambūs žiedeliai, žalias	sūrio padažas	_____
Šparaginės pupelės su šoninės apvalka-lu, žalios	apsuktos šonine, su prieskoniais	_____   _____

## Specialiosios paskirtys

Maisto produktai	Gaminimo nuorodos	Apskrudinimo nustaty-mas segmentiniame stulpelyje
Bulvės, tvirtos konsistencijos, 3 mm rie-kelės, žalios	sviestas, druska arba sūris	_____ █ █ █ █ █
Kaliaropės, 2 cm griežinėliais, žalios	druska, pipirai, muskatas	█ █ █ █ _____
Moliūgas, 2 cm kubeliais, žalias	druska, pipirai, moliūgo séklų alie-jus	█ █ █ _____
Kukurūzų burbuolės, žalios	druska, sviestas	_____ █ █ █ █ _____
Morkos, 2 cm riekelémis, žalios	druska, pipirai, sviestas	_____ █ █ █ █ _____
Paprika, stambiai gabaliukais, žalia	marinuota	_____ █ █ █ █ _____
Cukinija, 2 cm griežinėliais, žalia	marinuota	_____ █ █ █ █ _____
<b>Makaronai ir lietiniai</b>		
Švieži makaronai, torteliniai, apvirti	—	█ _____
Lakštiniai, 3 cm storio, apkepti	—	█ █ _____
Makaronų apkepas, 2 cm storio, apkep-tas	—	█ _____
Ryžiai, natūralūs ryžiai, troškinimo trukmė 8 minutės, nevirti	druska, 1 : 2 (ryžiai : skystis)	_____ █ █ █ _____
Ryžiai, plikytu ryžiai, kepimo trukmė 8–12 minučių, nevirti	druska, 1 : 1,5 (ryžiai : skystis)	_____ █ █ █ _____
Ryžiai, išvirti	—	_____ █ █ █ _____
<b>Pizza &amp; Co</b>		
Keptas kamamberas, 25 g, šaldytas	atitirpintas	█ █ █ █ _____
Prancūziškasis batonas, šaldytas arba pusiau iškeptas	atitirpintas	█ █ _____
Bandelės, šaldytos arba iš dalies iškep-tos	atitirpintos	_____ █ █ █ _____
Sūrainis, apkeptas	—	█ _____
Datulės su šonine, žalios	—	_____ █ █ █ █ _____
Tartaletė, žalia	naudoti tešlą iš vitrininio šaldytuvo	_____ █ █ █ _____
Daržovių suktinukai, 100 g, šaldyti	atitirpinti	_____ █ █ █ _____
Ant grotelių kepamas sūris, 90 g, ap-keptas	—	_____ — █ █ █
Bulviniai pyragėliai, šaldyti	atitirpinti	█ █ _____
Bulvių virtinukai, apvirti	sviestas, druska, sūris	█ _____
Bulviniai blynai (greito paruošimo), ne-kepti	su trupučiu aliejaus	_____ █ █ █ _____

# Specialiosios paskirtys

Maisto produktai	Gaminimo nuorodos	Apskrudinimo nustatymas segmentiniame stulpelyje
Makaronų vamzdeliai, apkepti	–	□ □ ■ □ □ □ □ □ □ □
Sojų varškės maltinukas 80 g, iškeptas	–	■ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Pica, iškeptta	–	□ □ ■ □ □ □ □ □ □ □
Gruzdinti bulvių maltiniai, šaldyti	atitirpinti	■ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Svogūnų pyragas, 2,5 cm storio	iš dalies iškeptas	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
<b>Saldūs patiekalai</b>		
Imperatoriškieji blyneliai, iškepti	–	□ □ □ □ ■ □ □ □ □ □

<sup>1</sup> | žaliai mėsą arba žuvį jidékite 1 arbat. šaukšt. padažo tirščiklio.

## Maisto produktai, kurie ruošiami naudojant specialaus naudojimo funkciją “Garen schonend”

Maisto produktai	Gaminimo nuoroda
<b>Mėsa<sup>1</sup></b>	
Dešrelė (kiaulienos), 100 g, iškepti	–
Jautienos išpjovos vėrinukas, 50 g kubeliais, žalias	marinuotas, su šonine
Jautienos išpjovos vėrinukas, 50 g kubeliais, žalias	marinuotas, su paprika ir svogūnais
Vištienos krūtinėlė, 3 cm storio, žalia	natūrali, su prieskoniais
Veršienos nugarinės kepsnys, 2,5 cm storio, žalias	marinuotas, su padažu
Kaselio kepsnys, 3,5 cm storio, žalias	–
<b>Žuvis<sup>1</sup></b>	
Upėtakis, visas, 350 g, žalias	su priekoniais, jdaras: sviestas, žolelės
Baltojo paltuso kepsnys, 3 cm storio, žalias	marinuotas
Menkės filė, 3,5 cm storio, žalia	marinuota
Lašišos filė, 3 cm storio, žalia	su prieskoniais
Ledjūrio menkės filė, 180 g	jdaras: špinatų, “Crème fraîche”
Tuno filė, 3 cm storio, žalia	marinuota
Paprastojo šamo vėrinukas, 50 g, kubeliai	marinuotas, su šonine
<b>Daržovės</b>	
Žiedinis kopūstas, galvutės, žalias	su prieskoniais
Brokolinis kopūstas, stambūs žiedeliai, žalias	su prieskoniais, su ir (arba) be sūrio padažo

## Specialiosios paskirtys

<b>Maisto produktai</b>	<b>Gaminimo nuoroda</b>
Bulvės, tvirtos konsistencijos, supjaustytos ketvirčiais / skiltelėmis, žalias	druska
Kaliaropės, 2 cm griežinėliais, žalias	druska, pipirai, muskatas
Moliūgas, 1,5 cm kubeliais, žalias	druska, pipirai, moliūgo sėklų aliejus
Kukurūzų burbuolės, žalias	druska, sviestas
Morkos, 2 cm riekelėmis, žalias	druska, pipirai, sviestas
Paprika, stambiai gabaliukais, žalia	marinuota
Briuselio kopūstas, nevirtas	druska, pipirai, muskatas
Šparagai, stiebai, nesmulkiinti, nevirti	druska, sviestas
Saldžiosios bulvės, 1,5 cm kubeliai / riekelės, nevirtos	druska
Cukinija, 2 cm griežinėliais, žalia	marinuota
<b>Makaronai ir lietiniai</b>	
Švieži makaronai, torteliniai, apvirti	padažas
Makaronai, trumpieji, žali	druska, 1 : 3 (tešlos gaminys : vanduo)
Ryžiai, basmati ryžiai, troškinimo trukmė 10 minučių, žali	druska, 1 : 2,5 (ryžiai : skystis)
Ryžiai, natūralūs ryžiai, troškinimo trukmė 8 minutės, nevirti	druska, 1 : 2 (ryžiai : skystis)
Ryžiai, plikyti ryžiai, troškinimo trukmė 8–12 minučių, nevirti	druska, 1 : 2 (ryžiai : skystis)
Ryžiai, apvalieji ryžiai, troškinti	—
Sriubos makaronai, nevirti	užpilti sultiniu
<b>Pizza &amp; Co</b>	
Bulvių virtinukai, apvirti	druska, sviestas
Bulvių košė, paruošta	—
Makaronų vamzdeliai, apkepti	druska, sviestas

<sup>1</sup> | žalią mėsą arba žuvį įdėkite 1 arbat. šaukšt. padažo tiršteklio.

# Specialiosios paskirtys

## “Menügaren” – automatinis

Automatiškai ruošiant maistą pagal valgiaraštį, vienu metu galima naudoti net 3 skirtingus maisto produktus ir iš jų pagaminti vieną pietų patiekalą, pvz., jūrinį ešerį su ryžiais ir daržovėmis.

Ruošiant maistą pagal valgiaraštį, maisto produktai į gaminimo kamerą dedami skirtingu laiku, kad būtų iškepti tuo pačiu metu.

Galite nuspresti savarankiškai, kuriuos maisto produktus norite dėti į orkaitę pirmiausia, garinė orkaitė automatiškai paskirsto juos pagal troškinimo trukmę ir informuoja, kada kurį produktą reikia ijdėti.

Kepant patiekalus pagal valgiaraštį, funkcijos “Fertig um” ir “Start um” nesiūlomos.

### Specialaus naudojimo funkcijos “Menügaren” naudojimas

- Pasirinkite “Spezialanwendungen”  | “Menügaren”.
- Pasirinkite norimą maisto produktą.
- Atsižvelgiant į pasirinktą maisto produktą, toliau rodomas dydžio, svorio ir iškepimo laipsnio užklausos.
- Pasirinkite norimas vertes ir patvirtinate mygtuku *OK*.
- Pasirinkite “Lebensmittel hinzufügen”.
- Pasirinkite norimą maisto produktą ir atlikite analogiškus veiksmus, kaip ir ijdėdami kepti pirmajį maisto produktą.
- Prireikus, tuos pačius veiksmus atlikite ir su trečiuoju maisto produktu.

Patvirtinus “Menügaren starten” būsite paraginti dėti į gaminimo kamerą maisto produktą, kurio troškinimo trukmė yra ilgiausia.

- Jeigu perforuotame kepimo inde kepatė lašančius arba dažančius maisto produktus, apačioje ijdėkite universalųjį padéklą. Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

Įkaitinimo fazės pabaigoje Jums bus parodyta, kada laikas ijdėti kitą maisto produktą. Atėjus laikui, nuskambės garsinis signalas.

Šis procesas pasikartos ir su trečiuoju maisto produktu.

Į valgiaraštį galite įtraukti ir tuos produktus, kurie nėra nurodyti. Daugiau informacijos ieškokite skyriaus “Dampfgaren” poskyryje “Ruošimas pagal valgiaraštį - rankiniu būdu”.

## Konservavimas

Naudokite tik nepriekaištingus, šviežius maisto produktus, neturinčius suspaudimo ar puvimo vietų.

## Stiklainiai

Naudokite tik nepriekaištingus, švariai išplautus stiklainius ir priedus. Galite naudoti stiklainius su nusukamu dangteliu bei su stikliniu dangteliu ir guminiu sandarikliu.

Stiklainiai turi būti to paties dydžio, kad viskas vienodai išvartytų.

Išpilstę konservuojamus produktus, nuvalykite stiklainių kraštus švaria šluoste ir karštu vandeniu, tada juos uždarykite.

## Vaisiai

Kruopščiai perrinkite vaisius, trumpai, bet grei išplaukite ir palikite nuvarvėti. Uogas plaukite labai atsargiai, nes jos yra labai jautrios ir labai greitai susispaudžia.

Jeigu būtina, nulupkite odelę, pašalinkite kauliukus arba sėklas. Didelius vaisius susmulkinkite. Pavyzdžiu, obuolius supjaustykite skiltelėmis.

Didesnius kaulavaisius su kaulukais (slyvas, abrikosus) šakute arba mediniu pagaliuku keliose vietose pradurkite, priešingu atveju jie trūks.

## Daržovės

Daržoves nuplaukite, nuvalykite ir susmulkinkite.

Prieš konservuodami nuplikykite daržoves, kad jos išsaugotų savo spalvą (žr. skyriaus "Specialus naudojimas" poskyrį "Nuplikymas").

## Pildymo kiekis

Produkto pripildykite į stiklainį laisvai, daug. 3 cm iki krašto. Ląstelių sienelės bus pažeistos, jeigu produktas bus suspaustas. Stiklainį lengvai pakratykitė ant šluostės, kad jo turinys geriau pasiskirstytų. Į stiklainį pripildykite skysčio. Konservuojamas produktas turi būti uždengtas.

Vaisiamas naudokite cukraus tirpalą, daržovėms pasirinktinai druskos arba acto tirpalą.

## Mėsa ir dešra

Prieš konservavimą mėsą pakepkite arba pavirkite. Pripildyti imkite priekinę kepsnio dalį, kurią galite pailginti vandeniu, arba sultinių, kuriami virė mėsa. Atkreipkite dėmesį, kad stiklainio krašte neturi būti riebalų.

Stiklainį pripildykite dešra tik iki pusės, nes masė konservavimo metu padidėja.

## Patarimai

- Panaudokite likutinę šilumą, stiklainius iš gaminimo kameros išimdami tik praėjus 30 minučių po išjungimo.
- Uždengę rankšluosčiu, leiskite stiklainiams lėtai vėsti apie 24 valandas.

## Maisto produkty konservavimas

- Perforuotą kepimo indą arba groteles jđékite į 1 kepimo lygi.
- Stiklainius sustatykite ant kepimo indą arba ant grotelių. Stiklainiai negali liesitis.

## Nustatymai

"Spezialanwendungen" | "Einkochen" arba

"Betriebsarten" | "Dampfgaren"

Temperatūra: žr. lentelę

Konservavimo trukmė: žr. lentelę

## Specialiosios paskirtys

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės.

Konservuojamas produktas	🌡 [°C]	⌚* [min]
<b>Uogos</b>		
Serbentai	80	50
Agrastai	80	55
Spanguolės	80	55
<b>Kaulavaisiai</b>		
Vyšnios	85	55
Geltonosios slyvos	85	55
Slyvos	85	55
Persikai	85	55
Geltonosios slyvos – “Renklodai”	85	55
<b>Séklavaisiai</b>		
Obuoliai	90	50
Obuolių džemas	90	65
Svarainiai	90	65
<b>Daržovės</b>		
Pupelės	100	120
Paprastosios pupelės	100	120
Agurkai	90	55
Burokéliai	100	60
<b>Mėsa</b>		
Apvirta	90	90
Kepta	90	90

🌡 Temperatūra / ⌚ Konservavimo trukmė

\* Konservavimo trukmė galioja 1,0 l talpos stiklainiams. Jeigu naudojate 0,5 l talpos stiklainius, konservavimo trukmė sutrumpėja 15 minučių, 0,25 l stiklainiams – 20 minučių.

## Pyrago konservavimas

Konservuoti tinkama maišyta, biskvitinė ir mielinė tešla. Pyragą galima laikyti maždaug 6 mėnesius.

Vaisinių **pyragų** negalima **laikyti**, juos reikia suvartoti per 2 dienas.

Naudokite nesuskilusius, švariai išplautus stiklainius ir jų priedus. Stiklainių apačia turi būti siauresnė negu viršus. Rekomenduojama naudoti 0,25 l stiklainius.

Stiklainius uždarykite konservavimo žiedu, stikliniu dangteliu ir spyruokliniu žiediniu spaustuku.

Kad viskas išvirtų vienu metu, naudokite vienodos talpos stiklainius.

- Stiklainius ištepkite sviestu, palikite maždaug 1 cm iki krašto.
- Pabarstykite stiklainių vidų trupiniais (džiūvėsiais).
- Į stiklainius įpilkite  $\frac{1}{2}$  arba  $\frac{2}{3}$  tešlos (kaip nurodyta recepte). Įsitikinkite, kad stiklainių kraštai yra švarūs.
- Į antrą kepimo lygi įdékite groteles.
- Ant grotelių sudékite **atidarytus** vienodo dydžio stiklainius. Stiklainiai negali liestis.
- **Iš karto** po konservavimo stiklainius uždarykite konservavimo žiedu, dangteliu ir spaustuku; pyragas negali atvėsti. Jei tešla išbėgo per kraštus, ją stikliniu dangčiu galima šiek tiek sustumti į stiklainj.

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę konservavimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti konservavimo trukmę.

Tešlos rū- šis	Veikimo re- žimas	Etapas	🌡 [°C]	୧୦ [%]	🕒 [min]
Sviestinė tešla		—	160	—	35–45
Biskvitas		—	160	—	50–55
Mielinė teš- la	 	1 2	30 160	100 30	10 30–35

🌡 Temperatūra, ୧୦ Drégmė, 🕒 Konservavimo trukmė

Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas Kombinuotas troškinimas + Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas

# Specialiosios paskirtys

## Džiovinimas

Kad drėgmė galėtų pasišalinti, maisto produktams džiovinti naudokite tik specialaus naudojimo programą "Dörren" arba režimą "Combigen + Heißluft plus" .

Bananai, ananasai ir voveraitės netinka džiovinti.

- Džiovinamus maisto produktus supjaustykite vienodo dydžio gabaliukais.
- Patieskite ant grotelių kepimo poprių ir vienu sluoksniu (jeigu jmanoma) tolygiai ant jo paskirstykite džiovinamus produktus.
- Palaukite, kol džiovinti vaisiai arba daržovės atvés.
- Laikykite juos sandariai uždarytuose stiklainiuose arba skardinėse.  
Kad neatsirastų pelėsis ir kad džiovinti maisto produktai nesugestų, pasirūpinkite, kad į laikymo indą nepatektų drėgmės.

## Nustatymai

"Spezialanwendungen"  | "Dörren"

Temperatūra: žr. lentelę

Džiovinimo trukmė: žr. lentelę

arba

"Betriebsarten"  | "Combigen" 

"Combigen + Heißluft plus" 

Temperatūra: žr. lentelę

Drėgmė: 0 %

Džiovinimo trukmė: žr. lentelę

Lentelėje pateiktos džiovinimo trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę džiovinimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę.

Džiovinamas produktas	🌡 [°C]	⌚ [val.]
Obuoliai, žiedeliai	70	6–8
Abrikosai, perpjauti pusiau, be kaulų	60–70	10–12
Kriausės, skiltelės	70	7–9
Žolelės	40	1,5–2,5
Grybai*	50	5–7
Pomidorai, riekelės	70	7–9
Citrusiniai vaisiai, griežinėliai	70	8–9
Slyvos, be kaulų	60–70	10–12

🌡 Temperatūra, ⌚ Džiovinimo trukmė (valandos)

\* Džiovinti tinka baravykai, šitakiai, briedžiuai, "MuErr" grybai ir rudakepuriniai baravykai. Grybai yra tinkamai išdžiovinti, jeigu jie "šiugžda".

## Sulčių išsunkimas

Garinėje orkaitėje galima išsunkti minkštų ir pusiau kietų vaisių sultis.

Sulčių sunkimui labiausiai tinkta pernokę vaisiai; kuo vaisius labiau prinokęs, tuo gausesnės ir kvapnesnės bus sultys.

## Paruošimas

Perrinkite ir nuplaukite vaisius, kuriuos ketinate sunkti. Išpjaukite įpuvusias vietas.

Nupjaukite vynuogį ir vyšnių kotelius, nes jie yra kartūs. Uogų kotelii pašalinti nebūtina.

Didelius vaisius, pavyzdžiui, obuolius, supjaustykite maždaug 2 storio kubeliais. Kuo kitesnis vaisius arba daržovė, tuo smulkiau jis turėtų būti supjaustytas.

## Patarimai

- Kad suvienodintumėte skonj, švelnius vaisius sumaišykite su rūgščiais vaisiais.
- Daugelyje vaisių sulčių padaugėja ir pagerėja kvapas, jeigu pridedama cukraus ir paliekama pastovėti. 1 kg saldžių vaisių rekomenduojame 50–100 g cukraus, o 1 kg rūgščių vaisių – 100–150 g cukraus.
- Jeigu norite išgautas sultis laikyti, jas karštas supilkite į švarius butelius ir nedelsiant uždarykite.

## Sulčių sunkimas

- Paruoštus vaisius sudékite į perforuotą kepimo indą.
- Po apačia jdékite neperforuotą kepimo indą arba universalų padéklą. Jame kaupsis sultys.

## Nustatymai

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 40–70 min.

# Specialiosios paskirtys

## Nuplikymas

Daržoves, kurias planuojama užšaldyti, prieš tai reikia nuplikyti. Tokiu būdu geriau išsaugoma maisto produktų kokybė juos sandéliuojant šaldytus.

Daržovės, nuplikytos prieš tolesnį apdrojimą, geriau išsaugo spalvą.

- Paruoštas daržoves sudékite į perforuotą kepimo indą.
- Po nuplikymo daržoves supilkite į ledinių vandenį, kad greitai atvėstų. Palikite nulašeti.

## Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Blanchieren”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Nuplikymo trukmė: 1 min.

## Indų sterilizavimas

Garinėje orkaitėje sterilizuoti indai ir kūdikių buteliukai programos pabaigoje yra sterilūs, išvirinti. Tačiau kiekvieną kartą peržiūrėkite gamintojo instrukcijas ir įsitinkinkite, kad visos sudedamosios dalys yra atsparios aukštai temperatūrai (iki 100 °C) ir garams.

Kūdikių buteliukus išardykite. Buteliukus sustatykite tik kai šie visiškai išdžius. Taip jie pakartotinai neužsiterš.

- Visus indus sudékite į perforuotą indą arba ant gretelių, kad jie nesiliestų tarpusavyje (paguldykite arba sustatykite angomis žemyn). Taip karšti garai netrukdomai gali pasiekti atskiras dalis.

## Nustatymai

“Spezialanwendungen”  | “Geschirr entkeimen”

Trukmė: nuo 1 minutės iki 10 valandų

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 15 min.

## “Geschirr wärmen”

Tiekiant maistą pašildytose lékštėse šis ne taip greitai atšals.

Naudokite karščiui atsparius indus.

- Idėkite groteles į 2 kepimo lygi ir ant jų pastatykite šildomą indą. Jeigu indas yra didelis, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo padékite groteles (pastatymo paviršiumi aukštyn) ir ant jų pastatykite indą. Jeigu reikia, galite išimti padékly laikiklius.
- Pasirinkite “Spezialanwendungen” .
- Pasirinkite “Geschirr wärmen”.
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą ir nustatykite trukmę.

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karsto maisto ruošimo skyriaus sienelių, padékly laikiklių ir priedų. Apatinėje indopusėje gali susidaryti vandens lašeliai.

Išimdami patiekalus, naudokite puodkėles.

## “Warmhalten”

Maisto ruošimo skyriuje patiekalus galite laikyti net iki 2 valandų.

Tačiau jeigu norite išsaugoti maisto produktų kokybę, laikykite juos maisto ruošimo skyriuje kuo trumpiau.

- Pasirinkite “Spezialanwendungen” .
- Pasirinkite “Warmhalten”.
- Sudėkite į maisto ruošimo skyrių produktus, kuriuos norite išlaikyti šiltus, ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą ir nustatykite trukmę.

# Specialiosios paskirtys

## Mielinės tešlos kildinimas

- Paruoškite tešlą, kaip nurodyta recepte.
- Atidengtą tešlos dubenį jidékite į perforuotą kepimo indą arba pastatykite ant grotelių.  
Jeigu tešlos indas yra didelis, ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo padékite groteles (pastatymo paviršiumi aukštyn) ir ant jų pastatykite indą su tešla. Jeigu reikia, galite išimti padékly laikiklius.

## “Einstellungen”

“Spezialanwendungen”  | “Hefeteig gehen lassen”  
arba  
“Betriebsarten”  | “Combigaren”  |  
“Combigaren + Heißluft plus” 

Temperatūra: 30 °C

Drėgmė: 100 %

Trukmė: kaip nurodyta recepte

## Drėgnų rankšluosčių įšildymas

- Sudrékinkite ir tvirtai suvyniokite svečiams skirtus rankšluosčius.
- Sudékite juos vieną šalia kito į perforuotą kepimo indą.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |  
“Feuchte Tücher erwärmen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren”   
Temperatūra: 70 °C  
Kepimo trukmė: 2 min.

## Želatinos lydymas

- Lakštinę želatiną 5 minutes pamirkykite dubenyje su šaltu vandeniu. Želatinos lakštai turi būti apsemti vandeniu. Želatinos lakštus išspauskite ir išpilkite iš dubens vandenį. Išspaustus želatinos lakštus vėl sudékite į dubenį.
- Malta želatiną supilkite į dubenį ir ijpilkite tiek vandens, kiek nurodyta ant pakuočių.
- Uždenkite indą ir ji pastatykite į perforuotą troškinimo indą.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |  
“Gelatine schmelzen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren”   
Temperatūra: 90 °C  
Kepimo trukmė: 1 minutė

## Susicukravusio medaus skystinimas

- Šiek tiek atskukite dangtelį ir pastatyki te stiklainį į perforuotą kepimo indą.
- Medų kartais pamaišykite.

Skystinant (dekrystalizuojant) medų 60 °C temperatūroje, tikslas yra gauti tepamą maisto produktą.

### “Einstellungen”

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |  
“Honig entkristallisieren”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 60 °C

Trukmė: 90 minučių (nepriklauso nuo stiklainio dydžio ar medaus kieko stiklainyje)

Kad būtų išsaugotos medaus maistingosios medžiagos ir aromatas, galite pasirinkti šiuos nustatymus:

“Betriebsarten”  | “Combigaren”  |  
“Combigaren + Ober-/Unterhitze” 

Temperatūra: 37 °C

Drėgmė: 100 %

Trukmė: kol medus optiškai atrodys vientisos tekstūros

## Šokolado lydymas

Garinėje orkaitėje galite išlydyti bet kokios rūšies šokoladą.

Jeigu naudojate glazūrą, neatidarytą pakelį jdékite į perforeuotą kepimo indą.

- Susmulkinkite šokoladą.
- Didesnius kiekius dėkite į neperforeuotą troškinimo indą, o mažesnius – į puodelį arba dubenį.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.
- Didesnius kiekius protarpiais pamaišykite.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |  
“Schokolade schmelzen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 65 °C

Kepimo trukmė: 20 min.

# Specialiosios paskirtys

## Lašinių lydymas

Lašiniai nėra skrudinami.

- Sudékite lašinius (pjautytus kubeliais, juostelėmis arba griežinėliais) į neperforuotą indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Speck auslassen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

## Svogūnų troškinimas

Troškinimas reiškia kepimą savose sultyse, esant poreikiui, pridedant šiek tiek riebalų.

- Pasmulkintus svogūnus su trupučiu sviesto suberkite į neperforuotą kepimo indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Zwiebeln dünsten”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

## Obuolių konservavimas

Galima pailginti obuolių laikymo trukmę. Obuolių garinimas sumažina puvimą. Optimaliai sandéliuojant sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje jie išsiliko nuo 5 iki 6 mėnesių. Tai įmanoma tik obuolių atveju, o kitų sėklavaisių atveju – ne.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Obst” | “Äpfel” | “Ganz”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren” 

Temperatūra: 50 °C

Konservavimo trukmė: 5 min.

## Kiaušinių garnyro ruošimas

- 6 kiaušinius sumaišykite su 375 ml pieno (neplakite iki putų).
- Kiaušinių ir pieno mišinį pagardinkite prieskoniais ir ji supilkite į sviestu ištęptą neperforuotą kepimo indą.

## Nustatymai

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren”   
Temperatūra: 100 °C  
Kepimo trukmė: 4 min.

## Vaisinis užtepas

Naudokite tik nepriekaištingus, šviežius maisto produktus, neturinčius suspaudimo ar puvimo vietų.

## Stiklainiai

Naudokite tik nepriekaištingus, švariai išplautus stiklainius su nusukamu dangteliu daugiausia iki 250 ml talpos.

Išpilstę masę, nuvalykite stiklainių kraštus švariai šluoste ir karštu vandeniu.

## Paruošimas

Kruopščiai perrinkite vaisius, trumpai, bet kruopščiai išplaukite ir palikite nugarvėti. Uogas plaukite labai atsargiai, nes jos yra labai jautrios ir greitai susitraisko.

Pašalinkite luobeles, kotelius, branduolius arba kauliukus.

Perrinkite vaisius, kad vaisinis aptepas būtų tvirtesnis. J tyrę įberkite atitinkamą kiekį stingdančio cukraus (žr. gamintojo duomenis). Gerai išmaišykite masę.

Jei ruošiant naudojami saldieji vaisiai / uogos, rekomenduojame įpilti citrinų rūgšties.

## Vaisinės užtepėlės ruošimas

- Pripildykite maždaug du trečdalius stiklainių.
- Stiklainius sudékite į perforuotą indą arba sustatykite ant grotelių, neužsukite.
- Pasibaigus paruošimui stiklainius palikite 1–2 minutes pastovėti.
- Tada stiklainius užsukite dangteliais ir palikite atvėsti.

## “Einstellungen”

“Betriebsarten”  | “Combigaren”  |

“Combigaren + Heißluft plus”

Temperatūra: 150 °C

Drėgmė: 0 %

Trukmė: 35–45 minutės

# Specialiosios paskirtys

## Maisto produktų valymas

- Maisto produktus, pvz., pomidorus, nektarinus ir pan., kryžmai įpjaukite ties koteliu. Taip lengviau nuimsite odelę.
- Jeigu naudosite garus, maisto produktaus sudėkite į perforuotą kepimo indą, o jei ketinate naudoti keptuvą – ant universalaus padéklo.
- Išémę migdolus, juos iš karto atšaldykite šaltu vandeniu. Kitu atveju nepavyks nulupti odelės.

## Nustatymai

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren”

Kepimo lygis: 3

Trukmė: žr. lentelę

Maisto produktai	⌚ [min]
Abrikosai	1
Migdolai	1
Nektarinai	1
Paprika	4
Persikai	1
Pomidorai	1

⌚ Laikas

## Nustatymai

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren”

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: žr. lentelę

Maisto produktai	⌚ [min]
Abrikosai	1
Migdolai	1
Nektarinai	1
Paprika	4
Persikai	1
Pomidorai	1

⌚ Laikas

## Jogurto ruošimas

Jums reikės pieno ir jogurto arba jogurto bakterijų, pavyzdžiui, iš ekologiško maisto parduotuvės.

Naudokite natūralų jogurtą su gyvosiomis kultūromis ir be piedų. Netinka šiltomis sąlygomis apdorotas jogurtas.

Jogurtas turi būti šviežias (trumpas laikymo laikas).

Ruošti jogurtą tinka ilgo galiojimo ir šviežias pienas.

Ilgo galiojimo pieną galima naudoti be papildomo apdorojimo. Šviežią pieną būtina prieš tai įkaitinti iki 90 °C (neužvirti!) ir atvésinti iki 35 °C. Naudojant šviežią pieną, jogurtas būna šiek tiek tvirtesnis nei naudojant ilgo galiojimo pieną.

Jogurtas ir pienas turi būti to paties riebumo.

Stingimo metu stiklainių negalima judinti arba kratyti.

Paruošus jogurtą būtina nedelsiant atvésinti šaldytuve.

Tvirtumas, riebumas ir pradiniam jogurte naudotos kultūros turi įtakos pačių pagaminto jogurto konsistencijai. Ne visi jogurtai gali būti naudojami kaip pradiniai jogurtai.

**Patarimas:** naudojant jogurto fermentą, jogurtą galima ruošti iš pieno ir grietinės mišinio. Sumaišykite  $\frac{3}{4}$  l pieno su  $\frac{1}{4}$  l grietinės.

- 100 g jogurto sumaišykite su 1 l pieno arba paruoškite mišinį su jogurto bakterijomis, kaip nurodyta pakuočės instrukcijoje.
- Išpilstykite pieno mišinį į stiklainius ir uždarykite.
- Uždarytus stiklainius pastatykite į perforuotą troškinimo indą. Stiklainiai negali liestis.
- Pasibaigus ruošimo laikui, stiklainius iš karto sudékite į šaldytuvą. Be reikalo jų nejudinkite.

## Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Joghurt herstellen”

arba

“Betriebsarten”  | “Dampfgaren”

Temperatūra: 40 °C

Trukmė: 5:00 val.

## Galimos blogo rezultato priežastys

### Jogurtas netvirtas:

blogas pradinio jogurto laikymas, nutrauktas vėsinimo ciklas, buvo pažeista pakuočė, nepakankamai įkaitintas pienas.

### Nusistojo skysčio:

stiklainiai buvo pajudinti, nepakankamai greitai atvėso jogurtas.

### Jogurte yra smulkiai grūdelių:

pernelyg įkaitintas pienas, buvo sugedęs pienas, netolygiai išmaišyti pienas ir pradinis jogurtas.

# “Automatikprogramme”

Jvairios automatinės programos padės patogiai ir saugiai pasiekti optimalų kepimo rezultatą.

## Kategorijos

Automatinės programos **Auto** suskirstytos į kategorijas. Paprasčiausiai pasirinkite ruošiamam patiekalui labiausiai tinkančią automatinę programą ir laikykėtės ekrane pateikiamu nurodymu.

## Automatinų programų naudojimas

- Pasirinkite “Automatikprogramme” **Auto**.

Rodomas parinkčių sąrašas.

- Pasirinkite norimą kategoriją.

Rodomos pasirinktos kategorijos automatinės programos.

- Pasirinkite norimą automatinę programą.
- Laikykėtės ekrane pateiktų nurodymų.

Kai kuriose automatinėse programose būsite paraginti naudoti patiekalų termometrą. Taip pat susipažinkite su skyriaus “Kepimas” poskyryje “Patiekalų termometras” pateiktomis nuorodomis.

Automatinėse programose nustatyta fiksuota šerdies temperatūra.

**Patarimas:** “ Info” galésite peržiūrėti informaciją apie maisto produkto įdėjimą į maisto ruošimo skyrių arba apvertimą (atsižvelgiant į kepimo procesą).

## Naudojimo nurodymai

- Palaukite, kol maisto ruošimo skyrius po kepimo proceso atvés iki patalpos temperatūros, tik tada įjunkite automatinę programą.
- Svorio duomenys taikomi vieneto svoriui. Vienu metu galite kepti vieną 250 g svorio lašišos gabaliuką arba dešimt lašišos gabaliukų, kurių kiekvienas sveria po 250 g.
- Iškepimo laipsnis ir apskrudimas rodomi septynių segmentų stulpelyje. Palietę atitinkamą segmentą, nustatyte norimą iškepimo arba apskrudinimo lygi.
- Kai kuriose kepimo programose papildomai galima rinktis “GourmetBraten”. Žemoje temperatūroje, bet naudojant ilgesnę trukmę iškepta mėsa bus minkšta ir sultinga. O su papildoma drėgmės funkcija kepimo ir apskrudinimo rezultatas bus optimalus: mėsa bus ne tik minkšta, bet ir sultinga. Iškepta tolygiai, su siaura traškia plutele, kuri susiformuoja naudojant kepiniimo programą. Nebūtina mėsos iš anksto apkepinti. Skirtingai negu pasirinkus “Braten”, čia nereikia naudoti patiekalų termometro, o Jūs, planuodami valgiaraštį, galite nustatyti kepimo pradžios ir pabaigos laiką.
- Kepdami kepinius, naudokite receptuose nurodytas kepimo formas.
- Kategorijoje “Reis” pasirinkę programas ilgagrūdžiams ir apvaliesiems ryžiams, papildomai galima naudoti parinktį “Allgemein”. Šią automatinę programą naudokite, jeigu ketinate ruošti ilgagrūdžių arba apvaliuju ryžių rūšis, kurioms negalima rinktis atskirose automatinės programos.

- Kai kuriose automatinėse programose su “Start um” arba “Fertig um” galima atidėti pradžios arba pabaigos laiką.
- Meniu punkte “Garschritte anzeigen” išvardinti atskiri automatinės programos kepimo etapai. Kai kuriose automatinėse programose papildomai galima rinktis meniu punktą “Aktionen anzeigen”. Būtinus veiksmus, pvz., norint jidéti kepamą patiekalą arba sudėti sudedamasių dalis, galite atverti šiam meniu punkte. Vykdant troškinimui veiksmus galite peržiūrėti “ Info”.
- Dėdami patiekalą į karštą maisto ruošimo skyrių, būkite atsargūs atidarydami dureles. Gali išsiveržti karštą garai. Atsitraukite ir palaukite, kol garai išsisklaidys. Saugokite karštų garų ir stenkite neprisiliesti prie įkaitusių maisto ruošimo skyriaus sienelių. Galite nusideginti ar nusiplikyti!
- Jeigu, pasibaigus automatinei programai, patiekalas dar nepakankamai iškepęs, pasirinkite “Nachgaren” arba “Nachbacken”.
- Automatinės programos galima išsaugoti ir kaip “Eigene Programme”.

## “Suche”

(Atsižvelgiant į kalbą)

“Automatikprogramme” galite vykdyti paiešką pagal kategorijų arba automati nių programų pavadinimus.

Galima įvesti visą tekstą arba vykdyti paiešką pagal atskirus žodžius.

Esate pagrindiniame meniu.

- Pasirinkite “Automatikprogramme”

Rodomas kategorijų sąrašas.

- Pasirinkite “Suche”.

- Klaviatūra įveskite tekstą, kurio ieškote, pavyzdžiu, “duona”.

Ekrano apačioje rodomas rastų atitikmenų sąrašas.

Jeigu atitikmenų nebuvo rasta arba buvo rasta daugiau negu 40, laukelis “Treffer” išaktyvinamas, o jūs turite įvesti kitą paieškos žodį.

- Pasirinkite “XX Treffer”.

Rodomas rastos kategorijos ir automati nių programos.

- Pasirinkite pageidaujamą automatinę programą arba kategoriją, tada norimą automatinę programą.

Automatinė programa įjungama.

- Laikykite ekrane pateiktų nurodymų.

# “MyMiele”

---

“MyMiele”  galite išsaugoti dažnai naudojamas specialias programas.

Ypač jeigu dažnai naudojate automatinės programas, nes norédami įjungti programą, nebūtinai turėsite pereiti vi-sus meniu lygius.

**Patarimas:** į “MyMiele” įtrauktus meniu punktus galite nustatyti kaip pradžios ekraną (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Startbildschirm”).

## Pridėti jrašus

Galite pridėti iki 20 jrašų.

- Pasirinkite “MyMiele” .
- Pasirinkite “Eintrag hinzufügen”.

Iš šių rubrikų galite pasirinkti poskyrius:

- “Betriebsarten” 
- “Automatikprogramme” 
- “Spezialanwendungen” 
- “Eigene Programme” 
- “Pflege” 

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Sąraše rodomas pasirinktas poskyris ir atitinkamas simbolis.

- Atitinkamai atlikite kitus jrašus. Rinktis galite tik iš dar neįtrauktų poskyrių.

## Jrašų ištrynimas

- Pasirinkite “MyMiele” .
- Lieskite jrašą, kurį norite ištrinti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
- Pasirinkite “Löschen”.

Jrašas ištrinamas iš sąrašo.

## Programų perkėlimas

- Pasirinkite “MyMiele” .
  - Lieskite jrašą, kurį norite perkelti, kol bus rodomas kontekstinis meniu.
  - Pasirinkite “Verschieben”.
- Aplink jrašą rodomas oranžinės spalvos rėmelis.
- Perkelkite jrašą.

Jrašas pasirodo norimoje padėtyje.

Galite sukurti ir išsaugoti iki 20 asmeninių programų.

- Galite derinti iki devynių kepimo etapų, kad tiksliau apibūdintumėte mėgstamų receptų arba dažnai naujojamų receptų eiga. Kiekviename kepimo etape pasirinkite nustatymus, pavyzdžiui, režimą, temperatūrą ir kepimo trukmę.
- Galite įvesti su Jūsų receptu siejamos programos pavadinimą.

Jeigu pakartotinai iškievičiate programą ir ją paleidžiate, ji vykdoma automatiškai.

Kitos asmeninių programų kūrimo galimybės:

- Pasibaigus automatinei arba specialaus naudojimo programai, ją galite išsaugoti kaip asmeninę programą.
- Pasibaigus procesui, gaminimo procesą išsaugokite su nustatyta gaminimo trukme.

Tada įveskite programos pavadinimą.

## Asmeninių programų kūrimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” 

- Pasirinkite “Programm erstellen”.

Dabar galite nustatyti pirmo kepimo etapo nustatymus.

Laikykites ekrane pateiktų nurodymų.

- Pasirinkite ir patvirtinkite norimas nuostatas.

Jeigu pasirinkote funkciją “Vorheizen”, su “Hinzufügen” galite nustatyti kepimo trukmę ir pridėti dar vieną kepimo etapą. Tik tada galésite programą išsaugoti arba j jungti.

Nustatyti visi pirmojo kepimo etapo nustatymai.

Galite įterpti daugiau kepimo etapų, pavyzdžiui, jeigu po pirmojo kepimo režimo turėtų būti naudojamas kitas.

- Jeigu būtina naudoti kitus kepimo etapus, pasirinkite “Hinzufügen” ir atlikite tuos pačius veiksmus, kaip pirmajame kepimo etape.

Norédami patikrinti arba pakeisti nustatymus, pasirinkite atitinkamą kepimo etapą.

- Nustatę visus būtinus kepimo etapus, pasirinkite “Speichern”.

- Klaviatūra įveskite programos pavadinimą.

Jeigu programos pavadinimas yra ilgesnis, simboliu „ „ galite įterpti eilutės lūžį.

# “Eigene Programme”

- Jvedę programos pavadinimą, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Išsaugotą programą galite įjungti iš karto ar šiek tiek vėliau arba pakeisti kepimo etapus.

## Asmeninės programos įjungimas

- Jdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Pasirinkite norimą programą.

Atsižvelgiant į programos nustatymus, rodomi šie meniu punktai:

- “Sofort starten”  
Programa įjungama iš karto. Įsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.
- “Fertig um”  
Nustatykite laiką, kada programa turėtų pasibaigti. Tuo metu automatiškai išsijungs orkaitės kaitinimo elementai.
- “Start um”  
Nustatykite laiką, kada turėtų būti įjungta programa. Tuo metu automatiškai išsijungs orkaitės kaitinimo elementai.
- “Garschritte anzeigen”  
Rodoma jūsų atlikty nustatymų susvestinė.
- “Aktionen anzeigen”  
Rodomi būtini veiksmai, pvz., norint jidéti patiekalą.
- Pasirinkite norimą meniu punktą.

Programa pradedama iš karto arba nustatytu laiku.

Ekrane “ Info” galésite peržiūrėti informaciją apie maisto produkto jidéjimą į maisto ruošimo skyrių arba apvertimą (atsižvelgiant į kepimo procesą).

- Programos pabaigoje pasirinkite “Schließen”.

## Kepimo etapų keitimas

Negalima keisti gaminimo etapų tų automatinių programų, kurios išsaugotos asmeniniu pavadinimu.

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Tol lieskite programą, kurią ketinate pakeisti, kol bus rodomas kontekstinius meniu.
- Pasirinkite “Ändern”.
- Norédami pridéti dar vieną kepimo etapą, pasirinkite kepimo etapą, kurį norite pakeisti arba “Hinzufügen”.
- Pasirinkite ir patvirtinkite norimus nustatymus.
- Jeigu norite įjungti pakeistą programą, jos nekeisdami, pasirinkite “Starten”.
- Jeigu pakeitėte visus nustatymus, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Išsaugota programa pakeista, galite ją iš karto įjungti arba tai padaryti vėliau.

## Asmeninių programų pervadini-mas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Tol lieskite programą, kurią ketinate pakeisti, kol bus rodomas kontekstinius meniu.
- Pasirinkite “Umbenennen”.
- Programos pavadinimą galite pakeisti klaviatūra.

Jeigu programos pavadinimas yra ilgesnis, simboliu ↴ galite išterpti eilutės lūžį.

- Įvedę programos pavadinimą, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Programa pervadinama.

## Asmeninių programų ištrynimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Lieskite programą, kurią ketinate ištrinti, kol bus rodomas kontekstinius meniu.
- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite užklausą spustelėdami “Ja”.

Programa ištrinama.

Su “Einstellungen” | “Werkeinstellungen” | “Eigene Programme” galite vienu metu ištrinti visas programas.

## Asmeninių programų perkeli-mas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Palieskite programą, kurią ketinate perkelti, kol bus rodomas kontekstinius meniu.
- Pasirinkite “Verschieben”.

Aplink jrašą rodomas oranžinės spalvos rėmelis.

- Perkelkite programą.

Programa rodoma norimoje pafėtyje.

# Kepimas

Švelnus maisto produktų apdorojimas teigiamai veikia Jūsų sveikatą. Kepinius, picas arba gruzdintas bulvynes kepinkite tik kol šios taps aukso spalvos, neskrudinkite iki tamsiai rudos.

## Kepinių kepimo nurodymai

- Nustatykite kepimo trukmę. Kepiniams kepti nereikėtų rinktis labai ilgos trukmės. Tešla gali apdžiūti, sumažėti kepimo miltelį poveikis.
- Galite naudoti groteles, universalujį padékla ar bet kurią kepimo formą, pagamintą iš temperatūrai atsparios medžiagos.
- Kepimo formas visada statykite ant gretelių.
- Šaldytus produktus, pavyzdžiui, pyragą, picą arba prancūziškus batonus, visada kepkite ant gretelių.

Jeigu universalujį padékla naudosite aukštoje temperatūroje, šis gali taip deformuotis, tad negalėsite jo išimti iš maisto ruošimo skyriaus.

- Šaldytus produktus, tokius kaip gruzdintas bulvynes, maltinukus ir pan., galite kepti ant universalaus padéklo. Kepimo metu šaldytus produktus keliaj kartų apverskite.
- Vienu metu galite kepti daug. dviejause kepimo lygiuose.

## Kepimo popieriaus naudojimas

“Miele” priedai, pavyzdžiui, universalus padéklas, yra padengti “PerfectClean” danga (žr. skyrių “Valymas ir priežiūra”). Paprastai “PerfectClean” danga padengtų paviršių nebūtina papildomai patepti riebalais arba iškloti kepimo popieriumi.

- Naudokite kepimo popierių kepdami:
  - duoninės tešlos kepinius, nes šios tešlos ruošimui naudojamas sodos tirpalas gali pažeisti “PerfectClean” dangą,
  - saldésius iš baltyminės tešlos, pvz., biskvitą, orinukus ar migdolinius pyragaičius, nes ši tešla lengvai limpa,
  - sluoksniuotos arba sviestinės tešlos,
  - ant gretelių kepdami šaldytus produktus,
  - šaldytų produktų, tokijų kaip gruzdintų bulvycių, maltinukų ir pan. kepimui galite naudoti universalujį padékla.

## Kepinių kepimo patarimai

- Naudokite tamsias kepimo formas. Nerekomenduojama naudoti šviesių, plonomis sienelėmis ir blizgiu paviršiumi kepimo formų, nes šviesaus metalo formose patiekalai netolygiai apskrunda arba apskrunda per mažai. Tam tikromis aplinkybėmis kepinygali ir neiškepti.
- Kvadratinės arba pailgas formas į maisto ruošimo skyrių dėkite skersai, kad formose optimaliai pasiskirstytų šiluma, o pyragas keptų tolygiai.
- Kepdami šaldytus produktus (pvz., gruzdintas bulvynes, maltinukus, pyragus, picas ir prancūziškus batonus), nustatykite žemiausią gamintojo nurodytą temperatūrą.
- Po kurio laiko patikrinkite patiekalą. Įsmeikite į tešlą medinį pagaliuką. Jeigu prie medinio pagaliuko neprikibo drėgniai tešlos gabalėliai, patiekalas iškepės.

## Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje "Pagrindinis meniu ir submeniu".

### "Combigaren"

Šis veikimo režimas naudojamas su kombinuotu orkaitės režimu ir drėgmės funkcija. Dėl tiekiamų garų neišsausėja mėsos paviršius. Duona, bandelės ir sluoksniuotos tešlos gaminiai įgaus traškų, blizgantį paviršių.

Galite pasirinkti skirtingus kaitinimo tipus:

- "Combigaren + Heißluft plus" 
- "Combi + Ober-/Unterhitze" 
- "Combigaren + Grill" 

Duoną arba bandeles rekomenduojame kepti keliais kepimo etapais: pirmajame kepimo etape dėl nuolatinio garų tiekimo jie įgaus blizgų paviršių (maksimali drėgmė, žema temperatūra). Patiekalas apskrudinamas kitame kepimo etape padidinus drėgmę ir temperatūrą. Džiovinama naudojant nedidelę drėgmę ir vidutinę iki aukštostos temperatūrų.

**Patarimas:** receptų ir kepimo lentelių su nurodytais veikimo režimais, temperatūros, drėgmė ir kepimo trukme ieškokite "Miele" receptų knygelėje arba lankstiniuke "Kepimas, kepinimas, troškinimas".

# Kepimas

---

## “Automatikprogramme”

Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

## “Heißluft plus”

Naudokite šį kepimo režimą, jeigu vienu metu kepate keliuose kepimo lygiuose.

Galite naudoti bet kurią kepimo formą, pagamintą iš temperatūrai atsparios medžiagos.

Taip pat galite rinktis dar žemesnę temperatūrą, negu veikimo režime “Ober-/Unterhitze” , nes šiluma iš karto pasiskirsto po visą maisto ruošimo skyrių.

## “Ober-/Unterhitze”

Šį veikimo režimą naudokite ruošdami tradicinius patiekalus. Jeigu gaminate pagal receptus iš senesnių receptų knygų, nustatykite 10 °C žemesnę kepimo temperatūrą, negu nurodyta. Kepimo trukmė nesikeis.

Kepkite tik viename lygyje. Kepdami sluoksniuotą pyragą, naudokite 3 kepimo lygi. Tuo tarpu kepimo formoje kepmiems pyragams naudokite 2 kepimo lygi.

## “Intensivbacken”

Šis veikimo režimas tinka kepti pyragus su drėgnais jdarais, picā, apkepā ir panasius patiekalus.

Įdėkite patiekalą į 1 kepimo lygi.

## “Unterhitze”

Šį režimą rinkitės kepimo proceso pabaigoje, jeigu norite, kad kepamo patiekalo apačia labiau apskrustytų.

## “Oberhitze”

Šį režimą naudokite kepimo pabaigoje, jeigu norite, kad patiekalo viršus labiau apskrustytų.

Šį veikimo režimą naudokite norėdami apskrudinti arba apkepinti apkepus.

## “Kuchen spezial”

Šis veikimo režimas tinka kepinių iš sviesteinės arba šaldytos duoninės tešlos kepimui.

## “Eco-Heißluft”

Šį energiją taupantį režimą naudokite, jeigu ketinate kepti nedideliais kiekiais, pvz., šaldytą picą arba forminius sausainius.

## Kepimo nurodymai

- Niekada nekepkite šaldytos mėsos, nes ši išdžius. Prieš kepdamai mėsą atitirpinkite.
- Prieš kepdamai pašalinkite odą ir sausgysles.
- Mėsą pamarinuokite arba pagardinkite prieskoniais.
- Jei vienu metu norite kepti kelis mėsos gabaliukus, naudokite vienodo storio gabaliukus.
- Naudokite universalųjį padéklą, ant viršaus uždékite groteles. Maisto ruošimo skyrius neužsiterš, o kepimo sultis galésite panaudoti ruošdami padažą.



- Iškeptą patiekalą 10 minučių palikite "ramybės būsenoje". Tuo metu po patiekalą tolygiai pasiskirstys sultys.

## Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje "Pagrindinis meniu ir submeniu".

### "Combigaren"

Šis veikimo režimas naudojamas su kombinuotu orkaitės režimu ir drégmės funkcija. Dél tiekiamų garų neišsausėja mėsos paviršius. Mėsa bus ne tik labai minkšta ir sultinga, bet dar ir su rusva plutele. Kepdami mėsos, žuvies arba paukštienos patiekalus, naudokite veikimo režimą "Combigaren" .

Galite pasirinkti skirtingus kaitinimo tipus:

- "Combigaren + Heißluft plus" 
- "Combi + Ober-/Unterhitze" 
- "Combigaren + Grill" 

Mėsą rekomenduojame kepti létai ir švelniai, naudojant kelis kepimo etapus: pirmajame kepimo etape rinkitės aukštėsnę temperatūrą, kad apskrustų paviršius. Antrajame kepimo etape padidinkite drégmės lygi ir sumažinkite temperatūrą. Mėsa kepa tolygiai, suardomas raumenų baltymas, dél ko mėsa tampa labai minkšta.

**Patarimas:** receptų ir kepimo lentelių su nurodytais veikimo režimais, temperatūros, drégmė ir kepimo trukme ieškokite "Miele" receptų knygelėje arba lankstiniuke "Kepimas, kepinimas, troškinimas".

# Kepimas

---

## “Automatikprogramme”

Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

## “Heißluft plus”

Šį veikimo režimą naudokite kepdami mésos ir žuvies patiekalus su rusva plutele.

Taip pat galite rinktis dar žemesnę temperatūrą, negu veikimo režime “Ober-/Unterhitze” , nes šiluma iš karto pasiskirsto po visą maisto ruošimo skyrių.

## “Ober-/Unterhitze”

Šį veikimo režimą naudokite ruošdami tradicinius patiekalus. Jeigu gaminate pagal receptus iš senesnių receptų knygų, nustatykite 10 °C žemesnę kepimo temperatūrą, negu nurodyta. Kepimo trukmė nesikeis.

Kepimo pabaigoje įjunkite “Unterhitze”  kepimo režimą, jeigu norite, kad patiekalo apačia labiau apskrustyt.

“Intensivbacken”  režimas netinka kepti plokštiems kepiniams ir kepsniams, nes šie bus per tamsūs.

## Patiekalų termometras



Naudodami patiekalų termometrą, galite stebėti tikslią patiekalo temperatūrą.

### Veikimo principas

Metalinis patiekalų termometro galiukas iki laikiklio įsmeigiamas į mėsą. Jame yra temperatūros jutiklis, kuris kepimo metu matuoja patiekalo šerdies temperatūrą.

Nustatoma šerdies temperatūra priklauso nuo norimo iškepimo laipsnio ir mėsos rūšies. Ją galima pasirinkti nuo 30 °C iki 99 °C.

Kepimo trukmė priklauso nuo įvairių veiksnių: kuo aukštėsnė temperatūra maisto ruošimo skyriuje ir kuo didesnė drėgmė bei plonesnis mėsos gabaliukas, tuo greičiau bus pasiekta nustatyta šerdies temperatūra.

Kai tik kepamą patiekalą su įsmeigtu patiekalų termometru įdésite į garinę orkaitę, radijo signalais tarp siųstovo ranke-noje ir imtuvo antenos šerdies temperatūra perduodama į garinės orkaitės elektroniką.

Netrukdomas radijo bangų perdavimas bus užtikrintas tik uždarius prietaiso dureles. Jeigu perdavimo proceso metu atidaromos durelės, pvz., norint aplaistytį kepsnį, radijo bangų perdavimas nutrūksta.

Uždarius dureles, jis bus tēsiamas toliau. Užtrunka kelias sekundes, kol ekranė vėl rodoma aktualiai šerdies temperatūra.

Aukštėsnėje nei 100 °C temperatūroje pažeidžiamas temperatūros jutiklis. Kad nepažeistumėte temperatūros jutiklio, įsmeikite jį į kepamą patiekalą, nes šerdies temperatūrą galima nustatyti maks. 99 °C.

Jeigu patiekalų termometro nenaudojate, nepalikite jo maisto ruošimo skyriuje, bet visada įdékite į dėklą gari-nės orkaitės durelėse.

### Naudojimo galimybės

Kai kuriose automatinėse programose ir specialaus naudojimo funkcijose būsite paraginti naudoti patiekalų termometrą.

Ji galite naudoti naudodami asmenines programas arba toliau nurodytuose režimuose:

- "Heißluft plus"
- "Ober-/Unterhitze"
- "Combigaren + Heißluft plus"
- "Combi + Ober-/Unterhitze"
- "Dampfgaren"
- "Intensivbacken"
- "Umluftgrill"
- "Kuchen spezial"

# Kepimas

## Svarbūs naudojimo nurodymai

Jeigu norite, kad prietaisas veikty optimaliai, laikykites šių nurodymų.

Metalinis patiekalų termometro galiukas gali nulūžti.

Nekelkite patiekalo suėmę už įsmeigto patiekalų termometro.

- Nenaudokite aukštų arba siaurų metalinių kepimo indų, nes šie gali susilpninti radijo ryšį.
- Jeigu naudojate belaidį patiekalų termometrą, nedékite ant jo metalinių daiktų, pvz., dangčio, aliuminio plėvelės, j aukščiau esančius kepimo lygius nedékite grotelių ir universalaus padéklo. Galima naudoti stiklinius dangčius.
- Tuo pačiu metu nenaudokite įprasto metalinio patiekalų termometro.
- Prižiūrėkite, kad patiekalų termometro laikiklis nebūtų paniręs į troškinimo sultinį, ant patiekalo arba nesiliestų prie kepimo indo krašto.
- Mėsą galite dėti į puodą arba kepti ant grotelių.
- Metalinis patiekalų termometro galiukas turėtų būti iki laikiklio įsmeigiamas į gaminamą patiekalą, kad temperatūros jutiklis siektų jo šerdj. Laikiklis turi būti įstrižai nukreiptas į viršų, o ne horizontaliai į maisto ruošimo skyriaus kampus arba dureles.
- Kepant paukštieną, metalinį termometrą galiuką įsmeikite į storaiusią krūtinėlės vietą. Krūtinėlės sritį palieskite dviem pirštais – nykščiu ir rodomuoju pirštu, kol rasite storaiusią vietą.

- Metalinis galiukas negali liestis prie kaulų, nesmeikite jo labai rieblose vietose. Dėl riebalų sluoksnio ir kaulų orkaitė gali išsijungti anksčiau laiko.

- Kepdamai mėsą su riebiais sluoksniais, iš kepimo lentelėje nurodytų šerdies temperatūros verčių pasirinkite aukštesnę.

- Jeigu naudojate aliuminio plėvele, kepimo rankovę arba maišelį, įsmeikite termometrą per plėvelę iki pat patiekalo šerdies. Jį kartu su mėsa taip pat galite suvynioti į aliuminio plėvelę. Vadovaukitės plėvelės gamintojo nurodymais.

- Jeigu kepate labai plokščius patiekalus, pvz., žuvį, patiekalų termometrą įsmeikite iš dalies horizontaliai. Todėl labai plokščius patiekalus kepkite stikliniuose arba keraminiuose kepimo induose, nes metalinių kepimo indų sienelės trukdys perduoti radijo signalus.

Jeigu kepimo proceso metu bus neatpažystamas patiekalų termometras, ekrane pasirodys atitinkamas pranešimas. Pabandykite įsmeigtį patiekalų termometrą kitoje patiekalo vietoje.

## Patiekalų termometro naudojimas

- Išimkite patiekalų termometrą iš dėklo, esančio už valdymo skydelio.
  - Metalinį patiekalų termometro galiuką iki laikiklio įsmeikite į kepamą patiekalą.
- Jeigu vienu metu norite iškepti kelis mėsos gabaliukus, patiekalų termometrą įsmeikite į didžiausią.
- Rankena turėtų būtų įstrižai nukreipta į viršų.
- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
  - Uždarykite dureles.
  - Pasirinkite veikimo režimą arba automatinę programą.
  - Nustatykite temperatūrą ir šerdies temperatūrą.

Automatinėse programose šerdies temperatūra nustatyta iš anksto.

Laikykite ekrane pateiktų nurodymų.

Pasiekus šerdies temperatūrą, kepimo procesas bus baigtas.

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Gali įkaisti patiekalų termometro rankena. Galite nusideginti!

Išimdami patiekalų termometrą, mūvėkite puodkėles.

**Patarimas:** jeigu pasiekus šerdies temperatūrą, mėsa vis dar nėra iškepusi, įsmeikite patiekalų termometrą kitoje vietoje arba padidinkite šerdies temperatūrą ir pakartokite procesą.

## Kepimo proceso su patiekalų termometru atidėjimas

Kepimo procesą galite atidėti vėlesniams laikui.

- Pasirinkite "Start um".

Kepimo pabaigos laikas gali būti apskaičiuojamas tik apytiksliai, nes kepimo proceso su patiekalų termometru trukmė atitinka kepimo proceso be patiekalų termometro trukmę.

Negalima naudoti "Garzeit" ir "Fertig um", nes bendra kepimo trukmė priklauso nuo šerdies temperatūros pasiekimo.

# Kepimas

## Lentelė su šerdies temperatūra

Mėsa	↗ [°C]
Veršienos kepsnys	75–80
Kasolio kepsnys	63
Ériuko kumpis “rosé” “medium” gerai iškepta	64 76 82
Ériuko nugarinė “rosé” “medium” gerai iškepta	53 65 80
Stirnienos nugarinė “rosé” “medium” gerai iškepta	60 72 81
Jautienos kepsnys	80
Jautienos filė / Jautienos pjausnys “rose” “medium” gerai iškepta	45 54 75
Kumpis / kepsnys su traškia plutele	85
Kiaulienos išpjovą “rosé” “medium” gerai iškepta	60 66 75
Žvériena / kumpis	85

↗ Šerdies temperatūra

**⚠️** Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Jeigu kepimo keptuve metu atidarysite orkaitės dureles, turėkite omenyje, kad valdymo elementai yra labai įkaitę.

Kepimo metu laikykite dureles uždarytas.

## Kepimo keptuve nuorodos

- Kepant keptuve, nebūtina iš anksto įkaitinti orkaitės. Jdékite patiekalą į šaltą maisto ruošimo skyrių.
- Naudokite universalųjį padéklą, ant viršaus uždékite groteles.



- Kepdami keptuve žuvj, po apačia pastieskite kepimo popieriu.
- Didesnius mėsos gabaliukus, pvz., viščiuko ketvirčius, kepkite 2 arba 3 kepimo lygyje, o plokštesnius gabaliukus, pvz., kepsnius, kepkite 4 kepimo lygyje.
- Praėjus  $\frac{2}{3}$  kepimo laiko, apverskite. Išimtis: žuvies apversti nereikia.

## Kepinimo keptuve patarimai

- Liesą mėsą pamarinuokite arba aptepkite aliejumi. Kiti riebalai greitai patamsėja arba pradeda rūkti.
- Prieš kepdamai keptuve dešreles skersai įpjaukite.
- Naudokite vienodo dydžio mėsos arba žuvies griežinelius, kad labai nesiskirtų jų kepimo keptuve trukmę.
- Galite patikrinti mėsos iškepimo laipsnį uždėjė ūkuštą ir spustelėjė. Galite nustatyti, kiek iškepusi mėsa.
  - **“englisch/rosé”**  
Mėsa dar labai elastinga, o viduje dar raudona.
  - **“medium”**  
Jeigu mėsa nelabai elastinga, viduje yra rožinės spalvos.
  - **gerai iškepta**  
Mėsos praktiškai nejmanoma spausti, ji yra iškepusi.
- Jeigu didesnių mėsos gabalų paviršius jau yra labai apskrudęs, bet dar nepasiekta šerdies temperatūra, kepamą produktą jdékite į žemesnį kepimo lygi arba kepkite keptuve, pasirinkę žemesnį kepimo lygi.

# Kepimas keptuve

## Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje "Pagrindinis meniu ir submeniu".

Aukštoje temperatūroje gali išsilydyti plastikinis termometro galiukas.

Nenaudokite termometro keptuvo režimuose.

Nelaikykite patiekalų termometro orkaitėje.

### "Combigaren + Grill"



Šis veikimo režimas skirtas kepti patiekalus, kurie turėtų būti apskrudę, bet kartu sultingi, pvz., kukurūzų burbuoles.

### "Grill groß"



Šis kepimo režimas naudojamas kepinti didesnį plokščių maisto produktų kiekį ir apkepinti dideliuose kepimo padékluose.

### "Grill klein"



Šį kepimo režimą naudokite, jeigu norite kepinti nedidelį plokščių maisto produkto kiekį.

### "Umluftgrill"



Šis veikimo režimas skirtas kepinti didesnio skersmens patiekalus, pvz., paukštieną, vyniotinius.

## Valymo ir priežiūros nurodymai

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.  
Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, padékly laikiklių ir priedų.  
Prieš valydamai kaitinimo elementą, maisto ruošimo skyrių, padékly laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvés.

 Pavojus patirti elektros smūgi!  
Valymo garais prietaiso garai, patekę ant dalių, kuriomis teka elektros srovė, gali sukelti trumpajį jungimą.  
Nevalykite garinės orkaitės valymo garais prietaisu.

Naudojant netinkamas valymo prie-mones, paviršiai gali nusidažyti arba pakeisti spalvą. Ypač valydamai garinės orkaitės priekį, nenaudokite valiklių arba kalkių šalinimo priemonės. Visi paviršiai jautrūs įbrėžimams. Tam tikromis aplinkybėmis subraižyti stikliniai paviršiai gali suskiilti.  
Iš karto nuvalykite valymo priemonių likučius.

Tam tikromis aplinkybėmis dideli nešvarumai gali pažeisti garinę orkaitę. Išvalykite prietaiso vidų, vidinę durelių pusę ir durelių tarpiklį, kai tik atvēsta. Jeigu prietaiso neišvalysite iš karto, tai padaryti bus sudėtingiau, o tam tikrais atvejais neįmanoma.

Valydamai naudokite ne pramonines, bet tik įprastas buitines valymo prie-mones.

Nenaudokite aciklinių, angliavandeninių turinčių valiklių arba ploviklių. Nuo jų gali išbrinkti sandarikliai.

- Po kiekvieno naudojimo garinę orkaitę išvalykite ir išsausinkite.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Jeigu nuolat troškinate garuose, bet nenaudojate priežiūros programos "HydroClean", mažiausiai kartą per metus paleiskite troškinimo procesą, kurio temperatūra 225 °C, kad iš sunkiau pasiekiamų garinės orkaitės vietų pasišalintų drėgmė.

Jeigu ilgesnį laiką neketinate naudoti garinės orkaitės, kruopščiai ją išvalykite, kad prietaisas neigautų specifinio kvapo. Palikite atidarytas prietaiso du-reles.

# Valymas ir priežiūra

---

## Netinkamos valymo priemonės

Kad nepažeistumėte paviršių, valymui nenaudokite:

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų,
- kalkių šalinimo priemonių,
- šveitimo valiklių (pavyzdžiui, šveitimo miltelių, skysčio, šveitiklių),
- valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
- indaplovėms skirtų ploviklių,
- stiklo valymo priemonių,
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių,
- kietų šveitimo šepečių ir kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių),
- purvo trintukų,
- aštrιų metalinių grandiklių,
- plieninio šveitiklio,
- nerūdijančiojo plieno spiralinių šveis-tukų,
- vien mechaninių valymo priemonių,
- orkaičių valiklių arba aerozolių.

## Priekinės dalies valymas

- Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu.
  - Tada nusausinkite minkšta šluoste.
- Patarimas:** valymui galite naudoti švarią, drėgną mikropluošto šluostę be valiklio.

### “PerfectClean”

Universalus padėklo, kombinuotų grotelių ir “FlexiClip” visiškai ištraukiamujų įtaisų HFC 71 paviršius yra padengtas **“PerfectClean”** danga. Dėl to susidaro optimis efektas, kad paviršius yra vaivorykštinis. “PerfectClean” danga padengti paviršiai nesvyla, juos paprasta valyti.

Svarbu po kiekvieno naudojimo nuvalyti paviršius.

Jeigu ant paviršių su “PerfectClean” danga yra prikibusių maisto produktų likučių nuo paskutinio naudojimo, nelimpanti danga praranda savo efektyvumą. Jei nešvarumų nenuvalysite ilgai arba naudojė, vėliau nuvalyti bus sunkiau.

Dėl išbėgusių vaisių sulčių gali atsirasti spalvos pakitimų, kurių nebepavyks pašalinti. Šie pakitimai neturi įtakos “PerfectClean” dangos savybėms.

Iš karto nuvalykite valymo priemonių likučius.

**Kad nepažeistumėte paviršių su “PerfectClean” danga, valydami ne-naudokite:**

- šveitimo valiklių, pavyzdžiui, šveitimo miltelių, skysčio, šveitiklių,
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių,
- stiklo keramikos ir nerūdijančiojo plieno valiklių,
- plieninio šveitiklio,
- šepečių ir kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių) arba naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių,
- orkaičių purškalų,
- vien mechaninių valymo priemonių.

**“PerfectClean” danga padengtų dalį jokių būdu neplaukite indaplovėje.**

# Valymas ir priežiūra

## Maisto ruošimo skyrius

Visiškai normalu, kad ilgiau naudojamas maisto ruošimo skyrius pagelsta. Tai neturi įtakos jo naudojimui.

Prižiūrėkite, kad j maisto ruošimo skyriaus sienelių angas nepatektų valymo priemonių likučių.

Kad būtų patogiau išvalyti maisto ruošimo skyrių, galite nuimti orkaitės dureles arba nulenkti žemyn viršutinį arba keptuvo kaitinimo elementą.

## Prietaiso valymas pasibaigus troškinimui

### ■ Išvalykite:

- kondensatą kempine arba šluoste,
- negausius riebalų likučius švaria šluoste, išprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu.
- Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.
- Maisto ruošimo skyrių ir vidinę durelių pusę nusausinkite šluoste.

**Patarimas:** pabaigoje galite paleisti priežiūros programą “Trocknen” ir automatiškai išdžiovinti maisto ruošimo skyrių (žr. poskyrį “Pflege”).

## Prietaiso valymas po kepimo, kepinimo arba kepinių kepimo

Po kiekvieno kepimo, kepinimo keptuve arba baigę kepti gaminius iš tešlos išvalykite maisto ruošimo skyrių. Priešingu atveju nešvarumai pridengs, gali nepavykti jų išvalyti.

- Maisto ruošimo skyrių ir durelių vidinę pusę išvalykite šiltu vandeniu, plovikliu, naudokite švarią indų plovimo kempinėlę. Jeigu reikia, galite naudoti šiurkščiąją indų plovimo kempinėlės pusę.
  - Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.
  - Maisto ruošimo skyrių ir vidinę durelių pusę nusausinkite šluoste.
- Patarimas:** valyti bus lengviau, jei nešvarumus keletą minučių suminkštinsite ploviklio ir vandens tirpalu arba naudosite programą “Pflege” Ⓡ | “Einweichen”. Stipriai pridegusiems, jsisenėjusiems nešvarumams šalinti rekomenduojame naudoti priežiūros programą “Hydro-Clean” (žr. poskyrį “Pflege”).

## Dugno sietelio valymas

- Dugno sietelj plaukite ir džiovinkite po kiekvieno naudojimo.
- Dugno sietelio spalvos pakitimus ir kalkij nuosėdas pašalinkite actu ir paskui nuplaukite švariu vandeniu.

## Durelių sandariklio valymas

Dėl riebalų likučių durelių sandariklis gali pradėti trūkinėti arba skeldėti. Po kiekvieno kepimo, kepinimo keptuve arba kepinių kepimo nuvalykite durelių sandariklj.

- Durelių sandariklj valykite švaria, drėgna mikropluošto šluoste, nenaudokite valymo priemonių. Taip pat galite naudoti kempinę, indą plovimo priemones ir šiltą vandenį.
- Kiekvieną kartą nuvalę sandariklj, nusausinkite jį minkšta šluoste.
- Patikrinkite, ar durelių sandariklis tinkamai įdėtas. Jeigu reikia, dar kartą prispauskite durelių sandariklj, kad šis būtų visur vie nodai prigludės.

Jeigu matomi durelių sandariklio pa žeidimai, pvz., jtrūkimai, sandariklj bū tina pakeisti. Kreipkités į "Miele" ga rantinio aptarnavimo skyrių.

Iki keitimo nenaudokite kepimo procesų su garais, prietaisui valyti ne naudokite priežiūros programos "HydroClean".

## Vandens bakelio ir kondensato indo plovimas

Vandens bakelj ir kondensato indą galima plauti indaplovėje.

- Išimkite vandens bakelj ir kondensato indą. Išimdami vandens bakelj ir kondensato rezervuarą, juos šiek tiek kils telėkite aukštyn.
- Išimkite ir išpilkite vandens bakelj ir kondensato indą.

Išimant vandens bakelj ir kondensato indą į pastatymo skyrelj gali lašeti vanduo.
- Išsausinkite skyrelj.
- Vandens bakelj ir kondensato rezervuarą plaukite rankomis arba indaplovėje.
- Nusausinkite šluoste, kad išvengtu mėte kalkij nuosédų.

# Valymas ir priežiūra

## Priedai

### Universalaus padéklo ir kombinuotųjų gretelių plovimas

Universalaus padéklo ir kombinuotųjų gretelių paviršius yra dengtas "PerfectClean" danga.

Vadovaukitės skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyryje "PerfectClean" pateiktomis valymo nuorodomis.

#### ■ Pašalinkite:

- lengvus nešvarumus švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu,
- stambesnius nešvarumus nuvalykite šiltu vandeniu, plovikliu, naudokite švarią indų plovimo kempinėlę. Jeigu būtina, galite panaudoti šiurkščiąją indų plovimo kempinėlės pusę.
- Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.
- Tada nusausinkite paviršius minkšta šluoste.

### Kepimo indo ir patiekalų termometro valymas

Kepimo indą ir patiekalų termometrą galima plauti indaplovėje.

- Po kiekvieno naudojimo kepimo indą ir patiekalų termometrą nuplaukite ir nusausinkite.
- Melsvus troškinimo indo spalvos pasikeitimus nuvalykite actu ir nuskalauki te švariu vandeniu.

## Padéklių laikiklių plovimas

Padéklių laikiklius galite išimti kartu su "FlexiClip" visiškai ištraukiamais įtaisais.

Jeigu norite atskirai išimti "FlexiClip" vi- siškai ištraukiamus įtaisus, vadovaukitės skyriaus "Apžvalga" poskyryje "Flexi- Clip" visiškai ištraukiami įtaisai" pateik- tomis nuorodomis.


"FlexiClip" visiškai ištraukiamų įtaisų HFC 71 paviršius padengtas "PerfectClean" danga.

Vadovaukitės skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyryje "PerfectClean" pateiktomis valymo nuorodomis.

**⚠️** Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė jkaista. Ga- lite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kai- tinimo elementų ir priedų.

Prieš išimdami padéklių laikiklius pa- laukite, kol atvés kaitinimo elementai, maisto ruošimo skyrius ir priedai.



- Ištraukite padéklių laikiklius priekyje iš fiksatoriaus (1.) ir išimkite (2.).

### Išvalykite:

- lengvus nešvarumus švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu,
- stambesnius nešvarumus nuvalykite šiltu vandeniu, plovikliu, naudokite švarią indų plovimo kempinėlę. Jeigu būtina, galite panaudoti šiurkščiąją in- dų plovimo kempinėlés pusę.

■ Papildomai nuplaukite švariu vande- niu, kad būtų pašalinti visi valiklio liku- čiai.

■ Padéklių laikiklius nusausinkite šluos- te.

### Montuokite atvirkštine tvarka.

■ Vėl teisingai atgal sudékite padéklių laikiklius.

Jeigu padéklių laikikliai neteisingai jidé- ti, nebus užtikrinta apsauga nuo iškri- timo ir iščiuožimo. Be to, jidendant troškinimo indą, gali būti pažeistas temperatūros jutiklis.

# Valymas ir priežiūra

## Viršutinio ir keptuvo kaitinimo elemento nulenkimimas

Jeigu gaminimo kameros viršus yra labai nešvarus, kad galėtumėte išvalyti, galite apie 5 cm nulenkti viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą.


 **Pavojus** nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karsto maisto ruošimo skyriaus sienelių, padékly laikiklių ir priedų.


Prieš valydamis kaitinimo elementą, maisto ruošimo skyrių, padékly laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvés.

Galite pažeisti viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą. Nespauskite viršutinio ir keptuvų kaitinimo elemento žemyn naudodami jégą.

- Maisto ruošimo skyriaus viršų valykite kempine arba indų plovimo kempinéle (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Maisto ruošimo skyrius").



- Baigę valyti, viršutinį kaitinimo elementą ir (arba) keptuvą už išorinio žiedo vėl pakelkite į viršų.  
Patirkinkite, ar tinkamai užsifiksavo slėginis užraktas.



- Atsargiai žemyn nulenkite slėginį užraktą. Viršutinio kaitinimo / keptuvų kaitinimo elementas automatiškai nusileis žemyn.

## “Pflege”

Funkcijos “Fertig um” ir “Start um” nesiūlomos kartu su priežiūros programomis.

### Mirkymas

Su šia priežiūros programa galima suminkštinti stambesnius nešvarumus.

- Leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.
- Stambesnius nešvarumus nuvalykite šluoste.
- Pasirinkite “Pflege” ⑧ | “Einweichen”. Minkštinimas trunka apie 10 minučių.

### Džiovinimas

Su šia priežiūros programa sunkiau pasiekiamose maisto ruošimo skyriaus vietoje išdžiovinama likusi drėgmė.

- Prieš tai gaminimo kamerą nusausinkite šluoste.
- Pasirinkite “Pflege” ⑧ | “Trocknen”.

Džiovinimas trunka apie 20 minučių.

### Plovimas

Šio plovimo proceso metu plaunama vandens tiekimo sistema. Išplaunami galimai užsilikę maisto likučiai.

- Pasirinkite “Pflege” ⑧ | “Spülen”.
- Laikykite ekrane pateiktų nurodymų.

Plovimas trunka apie 10 minučių.

## “Entkalken”

Kalkių šalinimui rekomenduojame naudoti “Miele” kalkių šalinimo tabletės (žr. skyrių “Įsigyjami priedai”). Jos sukurto specialiai “Miele” produktams, siekiant optimizuoti kalkių šalinimo procesą. Kitos kalkių šalinimo priemonės, kuriose yra ne tik citrinos rūgštis, bet ir kitų rūgščių ir (arba) kitų nepageidaujamų sudedamujų dalių, pavyzdžiui, chloridų, gali pažeisti produktą. Be to, neužtkrinamas norimas poveikis, jeigu neatitinka kalkių šalinimo tirpalo koncentraciją.

Jeigu kalkių šalinimo tirpalo pateks ant metalo, gali likti dėmių.

Iš karto nuvalykite kalkių šalinimo tirpalą.

Po tam tikro naudojimo laikotarpio išgarinės orkaitės būtina pašalinti kalkių nuosėdas. Atėjus kalkių šalinimo laikui, ekrane rodomas likusių kepimo procesų skaičius. Skaičiuojami tik troškinimo procesai su garų funkcija. Po paskutinio likusio troškinimo garinė orkaitė užblokuojama.

Rekomenduojame pašalinti iš prietaiso kalkių nuosėdas laiku, nelaukiant, kol šis bus užblokuotas.

Kalkių šalinimo procesas trunka maždaug 41 minutę.

Kalkių šalinimo metu būtina išplauti vandens bakelį ir įpildyti gėlo vandens. Būtina ištuštinti kondensato indą.

# Valymas ir priežiūra

## Kalkių šalinimo proceso eiga

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite vi-sus priedus.
- Pasirinkite "Pflege" ⑧ | "Entkalken".

Ekrane rodoma nuoroda "Bitte warten". Ruošiamasi kalkių šalinimo procesui. Tai gali užtrukti iki keleto minučių. Kai pasi-ruošimas bus baigtas, būsite paraginti į vandens bakelį jėdėti kalkių šalinimo prie-monės.

- Įpilkite į vandens bakelį iki žymos drungno vandens ir jėkite 2 "Miele" kalkių šalinimo tabletės.
- Palaukite, kol tabletės ištirps.
- Jėkite atgal vandens bakelį.
- Patvirtinkite mygtuku "OK".
- Ištuštinkite kondensato indą.
- Patvirtinkite mygtuku "OK".

Rodomas likęs laikas. Pradedamas kalkių šalinimo procesas.

Garinės orkaitės jokiu būdu neišjunkite dar nepasibaigus kalkių šalinimo pro-cesui, nes procesą turėsite pakartoti.

Kol šalinamos kalkių nuosėdos, būtina išplauti vandens bakelį ir jpilti gélo van-dens. Būtina ištuštinti kondensato indą.

- Vadovaukitės ekrane pateiktais nuro-dymais.

Pasibaigus likusiai trukmei, ekrane rodo-ma "Fertig", nuskamba garsinis signalas.

## Kalkių šalinimo proceso užbaigimas

- Pasirinkite "Schließen".
- Išimkite ir išpilkite vandens bakelį ir kondensato indą.
- Išplaukite ir išsausinkite vandens ba-kelį ir kondensato indą.
- Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
- Tada išdžiovinkite maisto ruošimo skyrių.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai iš-džius.
- Išjunkite garinę orkaitę.

### “HydroClean”

Jei nenorite garinės orkaitės valyti rankomis, galite pasinaudoti priežiūros programa “HydroClean”.

Ši programa taip pat lengvai pašalins kvapus, pvz., atsiradusius kepant žuvj, taip pat išsenėjusius nešvarumus, kurie atsiranda kepant arba kepinant keptuve.

Rekomenduojame keturis kartus per metus garinę orkaitę valyti su “HydroClean”. Jeigu būtina, prietaisą galima valyti ir dažniau.

Prietaisui plauti su “HydroClean” rinktės tik “Miele” “HydroCleaner”. Šis valiklis buvo specialiai sukurtas garinėms orkaitėms.

Kitos valymo priemonės gali garinę orkaitę sugadinti.

Savo garinės orkaitės pristatymo komplekte taip pat rasite 1 butelį “Miele” “HydroCleaner”. Daugiau “HydroCleaner” valiklio galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba “Miele” pardavimo vietose.



Valiklio keliamas pavoju sveikatai!

“HydroCleaner” sukelia sunkius odos ir akių sudirgimus.

Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens, simptomams išliekant, kreiptis į medikus.

“HydroCleaner” laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Kad ir koks būtų nešvarumo laipsnis, visada sunaudokite visą “HydroCleaner” pakuotę (125 ml).

125 ml valiklio kiekis pritaikytas visam valymo procesui, jo negalima keisti.

Galite rinktis iš trijų skirtingos trukmės valymo pakopų:

- **1 nešvarumo laipsnis** – nešvarumų nedaug, jie vos matomi, taip pat néra kvapo, pvz., baigus troškinti žuvj arba kopūstines daržoves.

Trukmė apie 1.57 val.

- **2 nešvarumo laipsnis** – matomi neįsisenėję nešvarumai, pvz., nulašėjęs picos sūris arba ištakėjusios vaisių pyrago sultys.

Trukmė apie 3.17 val.

- **3 nešvarumo lygis** – įsisenėję, per ilgesnį laiką pridėgę skirtingų maisto produktų nešvarumai, taip pat nešvarumai, likę po viščiuko troškinimo.

Trukmė apie 4.17 valandas

# Valymas ir priežiūra

## Valymo proceso eiga

“HydroClean” vykdomas keliomis fazėmis:

1. Pasiruošimas
2. Plovimo fazė
3. Skalavimo fazė
4. Rankinis papildomas valymas
5. Džiovinimo fazė

Garinės orkaitės rodoma visa plovimo eiga. Pasiruošimui būsite, pvz., paraginti iš orkaitės išimti priedus ir per pagrindo sietelį supilti valiklį.

Pasibaigus paruošimo darbams, pradedama plovimo fazė. Durelės automatiškai užrakinamos. Ploviklis sumaišomas su švariu vandeniu ir skirstomuoju ratuku išpurškiamas ant maisto ruošimo zonos viršaus ir po visą maisto ruošimo zoną. Šis procesas kartojamas keletą kartų.

Likus 1.20 valandos, suaktyvinama skalavimo fazė. Iš plovimo kameros išplunami nešvarumai ir ploviklio likučiai. Pradžioje ir vykstant plovimo fazei į vandens bakelį reikia keletą kartų įpilti švaraus vandens ir išpilti kondensato indą.

Paskutinė fazė yra džiovinimo fazė. Ji prasideda likus 30 minučių iki pabaigos. Kad pasišalintų stambesni nešvarumai, prieš paleidžiant džiovinimo fazę maisto ruošimo skyrių reikia iššluostyti drėgna šluoste.

Garinę orkaitę išjungus, valymo procesas nutraukiamas. Prietaisą vėl įjungus, šis automatiškai vykdo skalavimo ir džiovinimo fazę, kad būtų pašalintas galimai likęs ploviklis. Prietaisą naudoti kaip iprastai galima tik pasibaigus procesui (taip pat žr. skyriaus “Ką daryti, jeigu ...” poskyrį “Ekrane rodomi pranesimai”).

## Pasiruošimas plovimo procesui ir plovimo paleidimas

- Pasirinkite “Pflege” ⓧ.
  - Pasirinkite “HydroClean”.
  - Plovimo pakopą pasirinkite atsižvelgę į nešvarumo laipsnį.
  - Spustelėkite OK ir patvirtinkite.
- Ekrane rodoma nuoroda “Bitte warten”. Pasiruošimas plovimui baigtas. Tai gali užtrukti iki keleto minučių. Kai pasiruošimas bus baigtas, būsite paraginti išimti priedus ir padėkly laikiklius.
- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite višus priedus.
  - Išimkite padėkly laikiklius kartu su “FlexiClip” visiškai ištraukiamais įtaisais (jeigu yra) (žr. skyrių “Padėkly laikiklių plovimas”).
  - Spustelėkite OK ir patvirtinkite.
  - Nulenkite žemyn viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą (žr. skyrių “Viršutinio kaitinimo elemento / keptuvo kaitinimo elemento nulenimas”).
  - Iš maisto ruošimo skyriaus pašalinkite stambius nešvarumus, taip pat išvalykite po pagrindo sieteliu. Prižiūrekite, kad nešvarumai nepatektų į vandens nuotaką.

- Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.
- Todėl kiekvieną kartą patikrinkite, ar pagrindo sietelis jidėtas.
- Visą vieno "HydroCleaner" butelio turinį supilkite per pagrindo sietelį. Būkite atidūs, kad ploviklio nepatektų ant durelių stiklo arba ant durelių sandariklio.
- Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.
- Uždarykite dureles.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kitokie skysčiai gali pakenkti prietaisui. Naudokite  **tik švarą, šaltą geriamąjį vandenį.**

- Išplaukite vandens bakelį ir iki žymos "max." įpilkite vandens.
- Vandens bakelį jidékite į skyrelį ir patvirtinkite spustelėdami *OK*.
- Ištuštinkite kondensato indą.
- Kondensato indą jidékite į skyrelį ir patvirtinkite spustelėdami *OK*.

Plovimo procesas pradedamas.

Ekrane rodoma likusi trukmė.

Praéjus kelioms sekundėms nuo paleidimo durelės automatiškai užrakinamos.

**Patarimas:** kitų veiksmų apytikslį laiką, pvz., kada įpilti švaraus vandens, galite peržiūrėti ekrane paspaudę ant "**Info**".

Pradžioje ir vykstant skalavimo fazei į vandens bakelį reikia keletą kartų įpilti švaraus vandens ir išpilti kondensato indą.

- Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.

Džiovinimo fazės pradžioje durelės vėl atrakinamos, rodomas raginimas drėgna šluoste išvalyti maisto ruošimo skyrių ir durelių vidinę pusę:

- Maisto ruošimo skyrių (taip pat ir po pagrindo sieteliu) ir durelių vidinę pusę kruopščiai nuvalykite švaria, drėgna mikropluošto šluoste arba kempinėle.
- Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.
- Kad būtų išsaugotos optimalios garinės orkaitės funkcijos, patikrinkite vandens surinkimo lataką ir prieikus išsausinkite.


 Žala dėl vandens nuotėkio.

Iš prietaiso tekantis vanduo gali apgaudinti montavimo spintą ir grindis.

Jeigu surinkimo latake yra šiek tiek vandens, patikrinkite, ar tinkamai jidėtas durelių sandariklis.

Jeigu reikia, dar kartą prispauskite durelių sandariklį, kad šis būtų visur vienodai priligdučes.

Tam tikromis labai nepalankiomis sąlygomis surinkimo latake vanduo gali pakilti iki plokščumos aukščio:



Tokiu atveju susisiekite su "Miele" klientų aptarnavimo skyriumi.

- Nulenkite žemyn viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą (žr. skyrių "Viršutinio kaitinimo elemento / keptuvo kaitinimo elemento nulenimas").
- Įmontuokite padéklių laikiklius (žr. skyrių "Padéklių laikiklių plovimas").

# Valymas ir priežiūra

- Sudėkite priedus į maisto ruošimo skyrių.
- Spustelėkite *OK* ir patvirtinkite.
- Uždarykite dureles.
- Išplaukite kondensato indą.
- Kondensato indą įdékite į skyrelį ir patvirtinkite spustelėdami *OK*.

Pasibaigus likusiai trukmei, ekrane rodoma "Fertig", nuskamba garsinis signalas.

## Plovimo proceso užbaigimas

- Pasirinkite "Schließen".
- Išjunkite garinę orkaitę.

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, katinimo elementų ir priedų.

Palaukite, kol katinimo elementai, maisto ruošimo skyrius ir priedai atvés, tik tada išvalykite galimus ploviklio likučius ir kalkių nuosédas.

- Maisto ruošimo skyriui atvésus, švaria, sudrékinta mikropluošto šluoste arba kempinéle išvalykite durelių vidinėje pusėje, surinkimo latake ir durelių sandariklyje galimais likusius ploviklio likučius.


**Patarimas:** pakitusj maisto ruošimo skyriaus atspalvį arba kalkių nuosédas galima nuvalyti praskiesto acto tirpalu arba "DG Clean" valikliu (žr. skyrių "Papildomi priedai"). Papildomai nušluostykite švari vandeniu.

- Maisto ruošimo skyrių ir vidinę durelių pusę nusausinkite šluoste.

- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Prieš kitą troškinimo procesą rekomenduojame rankomis arba indaplovėje išplauti kondensato indą (žr. skyrių "Vandens bakelio ir kondensato indo plovimas").

Tada patikrinkite, ar teisingai įdėtas vandens išleidimo atvamzdis ir ar plūdė gali laisvai judėti:




## Durelių išėmimas

- Patieskite durelėms tinkamą paklotą, pavyzdžiui, minkštą šluostę.
- Šiek tiek praverkite dureles.




- Viršutinį durelių kraštą abiem rankomis šiek tiek spustelėkite žemyn.

Durelės laikikliais yra sujungtos su durų lankstais. Norėdami išimti dureles iš laikiklių, pirmiausia turite atlaisvinti abiejuose durelių lankstuose esančias blokuojančias apkabas.



- Iki galio atidarykite dureles.





- Blokuojančias apkabas sukite įstrižai iki galio, kad šios atsilaisvintų.

Netinkamai išardžius prietaiso dureles, galite jas pažeisti.

Niekada nebandykite iškelti durelių iš laikiklių laikydami jas horizontalioje padėtyje, nes durelės gali trenktis atgal į garinę orkaitę.


- Iki galio uždarykite dureles.

## Valymas ir priežiūra



- Suimkite dureles iš abiejų pusių ir iškelkite iš laikiklių.  
Stenkite dureles išlaikyti tiesiai.
- Dureles paguldykite ant paruošto paviršiaus.
- Norėdami užblokuoti dureles, blokavimo apkabas prie abiejų durelių lankstų sukite iki galio, kol šios bus horizontalioje padėtyje.

## Durelių montavimas



- Suimkite jas už abiejų pusių, pakelkite aukštyn ir iškelkite iš laikiklių.  
Stenkite dureles išlaikyti tiesiai.
- Iki galio atidarykite dureles.

Jei blokavimo apkabos neužfiksuotos, durelės gali atsilaisvinti iš laikiklių ir būti sugadintos.


Būtinai vėl užfiksukite blokavimo apkabas.

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreipytis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėję į [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą.

Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugai ją pašalinti.

### Pranešimai ekrane

Problema	Priežastis ir šalinimas
“F10”	Siurbimo žarnelė neteisingai įstatyta į bakelį arba ne vertikaliai. ■ Pakoreguokite žarnelės padėtį: 
“F11” “F20”	Užsikimšusios vandens išleidimo žarnos. ■ Pašalinkite kalkių nuosėdas iš garinės orkaitės (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Pflege”). ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
“F32”	Neveikia “HydroClean” valymo durelių užraktas. ■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite. ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
“F55”	Buvo viršyta maksimali naudojimo trukmė, todėl suveikė apsauginio išsijungimo funkcija. ■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite. Garinę orkaitę iš karto vėl galima naudoti kaip įprastai.
“F138”	Garinė orkaitė nesandari. Pagrindo skysčių surinkimo vonelėje yra vandens. ■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl įjunkite. ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

## Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
“F196”	<p>Atsirado triktis.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Garinę orkaitę išjunkite ir vėl junkite.</li></ul> <p>Nejdėtas maisto ruošimo zonas pagrindo sietelis.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Išjunkite garinę orkaitę.</li><li>■ Teisingai įstatykite pagrindo sietelių.</li><li>■ Vėl junkite garinę orkaitę.</li><li>■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.</li></ul>
<b>Ijungus ekrane rodomas pranešimas „„Hydro-Clean“ wird fortgeführt“.</b>	<p>Plovimo procesas buvo nutrauktas sutrikus energijos tiekimui arba išjungus.</p> <p>Garinę orkaitę vėl ijungus, ši automatiškai vykdo skalavimo ir džiovinimo fazę, kad pašalintų galimai likusį ploviklį. Šio proceso trukmė apie 1.30 val. Nutraukus procesą per džiovinimo fazę, procesas užtrunka 30 minučių.</p> <p>Prietaisą naudoti kaip įprastai galima tik pasibaigus procesui.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais.</li></ul> <p>Turėkite omenyje, kad plovimo rezultatas neoptimalus.</p>
<b>Ekrane rodomas pranešimas, kuris nėra nurodytas šioje lentelėje.</b>	<p>Elektroninės įrangos gedimas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Maždaug 1 minutei išjunkite elektros tiekimą į garinę orkaitę.</li><li>■ Jeigu vėl ijungus prietaisą toliau išlieka elektros tiekimo sutrikimas, kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių.</li></ul>

## Nenumatytas veiksmas

Problema	Priežastis ir šalinimas
<b>Maisto ruošimo skyrius nekaista.</b>	<p>Ijungtas parodomasis režimas. Garinę orkaitę galima naudoti, tačiau neveikia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Išjunkite parodomajį režimą (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Händler").</li> </ul> <p>Maisto ruošimo skyrius įkaito nuo apačioje įmontuoto ir įjungto patiekalų pašildymo stalčiaus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.</li> </ul>
<b>Pakeitus gyvenamają vietą ir perkélus prietaisą, prietaisas nepersi-jungia iš įkaitinimo fazės į troškinimo fazę.</b>	<p>Pasikeitė vandens užvirimo temperatūra, nes naujos pastatymo vietas aukštis skiriasi nuo ankstesnės maž. 300 metrų.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kad priderintumėte užvirimo temperatūrą, įjunkite kalkių šalinimo procesą (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Pflege").</li> </ul>
<b>Garinei orkaitei veikiant išsiveržia neįprastai daug garų arba garai veržiasi per kitas vietas, negu įprastai.</b>	<p>Negerai uždarytos durelės.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uždarykite dureles.</li> </ul> <p>Neteisingai įdėtas durelių sandariklis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeigu reikia, dar kartą prispauskite durelių sandariklį, kad šis būtų visur vienodai priliečiama.</li> </ul> <p>Durelių sandariklis atrodo pažeistas, pvz., įtrūkės.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dėl durelių sandariklio pakeitimo kreipkitės į "Miele" klientų aptarnavimo skyrių.</li> <li>■ Kol durelių sandariklis nebus pakeistas, nenaudokite kepimo procesų su garais, prietaisui išvalyti ne-naudokite programos "HydroClean".</li> </ul>
<b>Vykstant plovimui su "HydroClean" surinkimo latake vanduo gali pakilti iki plokštumos aukščio.</b>	<p>Garinė orkaitė nesandari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pašalinkite vandenį ir užbaikite plovimo procesą iki galio.</li> <li>■ Kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.</li> </ul>
<b>Nerodomos funkcijos "Start um" ir "Fertig um".</b>	<p>Per aukšta temperatūra maisto ruošimo zonoje, pvz., pasibaigus kepimo procesui.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.</li> </ul> <p>Kartu su priežiūros programomis šios funkcijos paprastai nesiūlomos.</p>

## Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
<b>Nereaguojančios jutikliniai mygtukai arba artėjimo jutiklis.</b>	<p>Pasirinkote nustatymą „Display“   „QuickTouch“   „Aus“. Todėl, kai garinė orkaitė išjungta, nereaguojančios jutikliniai mygtukai arba artėjimo jutiklis.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Garinę orkaitę įjungus, jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis pradės reaguoti. Jeigu pageidaujate, kad jutikliniai mygtukai ir artėjimo jutiklis reaguotų net kai garinė orkaitė išjungta, naudokite nustatymą „Display“   „QuickTouch“   „Ein“.</li></ul>
	<p>Artėjimo jutiklio nustatymai išjungti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ „Einstellungen“   „Annäherungssensor“ galite pakeisti artėjimo jutiklio nustatymus.</li></ul>
	<p>Artėjimo jutiklis sugedo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Kreipkitės į „Miele“ garantinio aptarnavimo skyrių.</li></ul>
	<p>Garinė orkaitė neprijungta prie maitinimo tinklo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Patikrinkite, ar garinės orkaitės kištukas įstatytas į maitinimo lizdą.</li><li>■ Patikrinkite, ar neišsijungė elektros instaliacijos saugiklis. Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.</li></ul>
	<p>Jeigu nereaguojančios ekranas, prietaiso valdymo sistemoje yra triktis.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lieskite į jungimo / išjungimo mygtuką , kol ekranas išsijungs, o prietaisas bus paleistas iš naujo.</li></ul>

## Garsai

Problema	Priežastis ir šalinimas
<b>Garinei orkaitei veikiant arba išjungus girdisi triukšmas (burzgimas).</b>	Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įtraukiant ir išleidžiant vandenį.
<b>Išjungus girdisi ventiliatoriaus veikimo garsas.</b>	Ventiliatorius toliau veikia. Garinėje orkaitėje įmontuotas ventiliatorius, kuris gurus iš maisto ruošimo zonos nukreipia į išorę. Išjungus garinę orkaitę ventiliatorius toliau veikia. Po tam tikro laiko ventiliatorius automatiškai išsijungia.

## Netenkinantis rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
<b>Pyragas / kepinys neiškepė per recepte nurodytą trukmę.</b>	Nustatyta temperatūra nesutampa su nurodytaja recepte. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pakeiskite temperatūrą.</li> </ul> Jūs pakeitėte receptą. Pavyzdžiui, ilgesnę kepimo trukmę lemia daugiau skysčių ar daugiau kiaušinių. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prie pakeisto recepto priderinkite temperatūrą arba kepimo trukmę.</li> </ul>
<b>Pyragas / kepinys nevienodai apskrudęs.</b>	Buvo nustatyta per aukšta temperatūra.  Buvo kepama daugiau negu dviejuose kepimo lygiuose. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vienu metu galite kepti daug. dviejuose kepimo lygiuose.</li> </ul>
<b>Pasibaigus plovimo programai su "HydroClean", maisto ruošimo skyriuje liko nešvarumų.</b>	Pasirinkta per žema plovimo pakopa. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prireikus dar kartą paleiskite "HydroClean" ir naudokite aukštesnę plovimo pakopą.</li> </ul> Prieš paleidžiant plovimo programą maisto ruošimo skyrius buvo neišvalytas arba tai buvo padaryta paviršutiniškai. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prireikus "HydroClean" paleiskite dar kartą.</li> <li>■ Jeigu ekrane rodomas atitinkamas raginimas, maisto ruošimo skyrių kruopščiai išvalykite sudrėkinta šluoste.</li> </ul>

## Ką daryti, jeigu ...

### Bendrosios problemos arba techninės triktys


Problema	Priežastis ir šalinimas
<b>Garinė orkaitė nejsijungia.</b>	Iššoko saugiklis. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ijunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje).</li></ul> Gali būti, kad atsirado techninė triktis. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Garinę orkaitę maždaug 1 minutei atjunkite nuo maitinimo tinklo,<ul style="list-style-type: none"><li>— išjungę atitinkamo saugiklio jungiklį, išsukę lydųjį saugiklį arba</li><li>— išjungę FI apsauginį išjungiklį (jungtuva su lieka-mosios srovės apsauga).</li></ul></li><li>■ Jei pakartotinai įjungus / įsukus saugiklį arba FI apsauginį išjungiklį ir toliau negalite įjungti prietaiso, kvieskite elektriką arba kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.</li></ul>
<b>Neveikia gaminimo kameros apšvietimas.</b>	Sugedusi lemputė. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą, jei reikia pakeisti lemputę.</li></ul>
<b>Valdymo skydelis neatsidaro / neužsidaro automatiškai, nepaisant kartotinio jutiklinio mygtuko  paspaudimo.</b>	Skydelio atidarymo zonoje yra kliūtis. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Jeigu taip, pašalinkite kliūtį.</li></ul> Apsauga nuo prispaudimo reaguoja labai jautriai, todėl kartais gali taip atsitikti, kad valdymo skydelis neatsidarys arba neužsidarys. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Valdymo skydelį atidarykite / uždarykite rankomis (žr. skyriaus pabaigoje).</li><li>■ Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į "Miele" klientų aptarnavimo skyrių.</li></ul>

Problema	Priežastis ir šalinimas
<b>Nepavyksta atidaryti durelių jutikliniu mygtuku .</b>	<p>Pasirinkote nustatymą “Display”   “QuickTouch”   “Aus”. Todėl nereaguoja jutiklinis mygtukas , kai garinė orkaitė išjungta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kai tik ijjungsite garinę orkaitę, jutikliniai mygtukai pradės reaguoti. Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai visada reaguotų net kai garinė orkaitė išjungta, pasirinkite nustatymą “Display”   “QuickTouch”   “Ein”.</li> </ul>
<b>“HydroCleaner” (ploviklis) buvo supiltas į vandenį bakelj.</b>	<p>Gali būti, kad atsirado techninė triktis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jeigu norite atidaryti dureles, nes, pvz., iš maisto ruošimo skyriaus norite išimti iškepusj patiekalą, dureles galite atidaryti ir rankiniu būdu (žr. skyriaus pabaigoje).</li> <li>■ Jeigu problema kartojaasi, kreipkitės į “Miele” klientų aptarnavimo skyrių.</li> </ul> <p>Nebuvo paisoma ekrane pateikiama nurodymų. Kad pasiektumėte optimalų plovimo rezultatą, atskiri plovimo proceso žingsniai yra suderinti tarpusavyje. Sekite ekrane pateikiamus nurodymus (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Pflege”).</p> <p>Jeigu plovimo programa su “HydroClean” dar nepaleista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Išjunkite garinę orkaitę, kad nutrauktumėte plovimo procesą.</li> <li>■ Išpilkite vandenį ir išplaukite bakelj.</li> <li>■ Paleiskite iš naujo “HydroClean”.</li> </ul> <p>Jeigu plovimo procesas su “HydroClean” jau baigtas: skalavimo fazėje visa sistema pakartotinai skalaujama švariu vandeniu. Plovimo proceso pabaigoje būna pašalinti visi ploviklio likučiai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prireikus dar kartą paleiskite “HydroClean”.</li> </ul>

## Ką daryti, jeigu ...

### Valdymo skydelio atidarymas rankomis


- Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.



- Suimkite valdymo skydelį už viršaus ir už apačios.
- Valdymo skydelį patraukite į priekį ir išimkite.
- Valdymo skydelį atsargiai spauskite į viršų.

### Valdymo skydelio uždarymas rankomis

- Suimkite valdymo skydelį už viršaus ir už apačios.
- Valdymo skydelį atsargiai spauskite žemyn.



- Valdymo skydelį įstumkite.

### Durelių atidarymas rankiniu būdu

**⚠️** Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių.

Gali įkaisti durelių stiklas. Galite nusideginti prisilietę prie karšto durelių stiklo.

Atidarydami įkaitusias dureles, dėvėkite puokščelės.

**⚠️** Pavojus nusiplikyti karštais garais!


Naudojant kepimo režimą su garų funkcija, atidarius dureles, gali išsi-veržti karšti garai. Galite nusiplikyti!

Atsitrukite per žingsnį ir palaukite, kol garai išsiskirstys, tada galite išimti iškepusį patiekalą.

**⚠️** Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių ir karšto patiekalo!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų, padéklių laikiklių, priedų, kepamo patiekalo ir durelių stiklo.

Įdėdami arba išimdamai karštą patiekalą, taip pat kišdami ranką į karšto maisto ruošimo skyriaus vidų, naudokite puokščelės.



- Kartu pristatomą atidarytuvą ① įdėkite dešinėje pusėje į maždaug 3 cm į tarą tarp durelių ir valdymo skydelio ir dureles patraukite į priekį.

# Pasirenkamieji priedai

---

Jūsų prietaisui "Miele" siūlo gausų "Miele" papildomų priedų ir valymo bei priežiūros priemonių assortimentą.

Šiu produktų galite užsisakyti "Miele" interneto parduotuvėje.

Jū taip pat galite įsigyti "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje (žr. šios naudojimo instrukcijos pabaigoje) ir iš savo "Miele" pardavėjo.

## Maisto ruošimo indai

"Miele" siūlo platų kepimo indų pasirinkimą. Indų funkcijos ir matmenys tobulai pritaikyti "Miele" prietaisams. Išsamnė informacija apie atskirus produktus pateikta "Miele" interneto svetainėje.

- perforuoti įvairių dydžių kepimo indai;
- neperforuoti įvairių dydžių kepimo indai;
- įvairių dydžių "Gourmet" kepimo indai;
- "Gourmet" keptuvo dangtis.

## Kita

- Kepimo padėklai
- Apvali kepimo forma
- "FlexiClip" visiškai ištraukiami įtaisai HFC 71
- Kepimo indų laikymo grotelės, 325 mm pločio

## Valymo ir priežiūros priemonės

- "HydroCleaner"  
Specialiai maisto ruošimo skyriui skirtas ploviklis, naudojamas kartu su priežiūros programa "HydroClean". Labai tinkা stipriai pridegusiems, įsi- senėjusiems nešvarumams šalinti.
- "DGClean"  
Specialus ploviklis, skirtas maisto ruošimo skyriui plauti rankiniu būdu, jeigu yra stambesniu nešvarumų, ypač po kepinimo režimo.
- Kalkių šalinimo tabletės (6 vnt).
- Daugafunkcė mikropluošto šluostė naudojama valyti pirštų antspaudus ir nedidelius nešvarumus.

Užėjėj į [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.

## Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtose garantinio aptarnavimo sąlygose.

## Sutrikus prietaiso veikimui, susiekiite

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susiekti adresu [www.miele.lt/service](http://www.miele.lt/service).

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Kai prietaisas yra įmontuotas, prietaiso modelis ir gamyklinis numeris (SN) nurodyti nedidelėje lentelėje, atidaryto valdymo skydelio viršuje.

# Irengimas

## Montavimo saugos nurodymai

 Dėl netinkamo montavimo atsiradę pažeidimai.

Netinkamai įmontuota garinė orkaitė gali sugesti.

Prietaiso montavimą patikėkite tik specialistui.


- ▶ Kad prietaisas nesugestų, specifikacijų lentelėje nurodyti garinės orkaitės jungimo duomenys (dažnis, įtampa) ir jūsų elektros tinklo duomenys turi sutapti.  
Prieš jungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.
- ▶ Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamas saugos (pvz., gaisro pavojus). Jų nenaudokite prietaisą jungdami prie elektros tinklo.
- ▶ Pasirūpinkite, kad įmontavus prietaisą, kištukinis lizdas būtų lengvai pasiekiamas.
- ▶ Garinę orkaitę pastatykite taip, kad būtų galima matyti viršutiniame kepimo lygyje įdėto troškinimo indo turinį. Tik taip išvengsite sužalojimų išsiliejus karštam patiekalui.

## Montavimo matmenys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

### Montavimas ūkinėje spintoje


Už montavimo nišos negali būti jokios galinės spintos sienelės.




# Irengimas

## Montavimas po stalviršiu

Už montavimo nišos negali būti jokios galinės spintos sienelės.




## Vaizdas iš šono




# Irengimas

## Skydelio atidarymo zona

Valdymo skydelio atsidarymo zonoje neturi būti jokių daiktų (pvz., durų rankenos), kurie galėtų trukdyti skydeliu atsidaryti ir užsidaryti.



## Prijungimas ir vėdinimas



- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą linija, ilgis – 2000 mm
- ③ Vėdinimo išpjova maž. 180 cm<sup>2</sup>
- ④ Šioje srityje negalima įrengti jungties

# Irengimas


## Garinės orkaitės montavimas

- Prie garinės orkaitės prijunkite maitinimo kabelį.

Garinę orkaitę neškite su įmėgintu korpuso šonuose esančiu rankenėliu.

Jeigu garinė orkaitė stovės nelygiai, sutriks garų generatoriaus veikimas. Leidžiamas maksimalus  $2^{\circ}$  nuokrypis nuo horizontalės.

- Garinę orkaitę įstatykite į įmontavimo nišą ir išlygiuokite. Atkreipkite dėmesj, kad nebūtų pri spaustas arba pažeistas jungimo į tinklą laidas.
- Atidarykite dureles.



- Komplekste esančiais medvaržčiais (3,5 x 25 mm) garinę orkaitę pritvirtininkite prie spintos šoninių sienelių.
- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
- Patikrinkite visas garinės orkaitės funkcijas, vadovaukitės naudojimo instrukcija.

## Elektros jungtis

Garinė orkaitė standartiskai paruošta jungti prie maitinimo lizdo su apsauginiu kontaktu.

Pastatykite garinę orkaitę, kad kištukinis lizdas būtų lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamajį įtaisą.

 Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti elektros laido apkrovą.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, ne-naudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instalacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros tinklo, dėl saugumo rekomenduojame naujoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie vardinę imamąją galių ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.

Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksplotavimas naudojant autonominę arba tinklo synchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiu, autonominiai elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksplotavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nustatytaisias vertes.

Namų elektros instaliacijos sistemoje ir šiame "Miele" produkte numatytais saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinami veikiant autonominiu ir ne tinklo synchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

# Duomenys priežiūros institucijoms

## Bandomieji patiekalai pagal EN 60350-1 (kepimo garuose režimai)

Bandomasis patiekalas	Kepimo indas	Kiekis (g)	<input type="checkbox"/> <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>	🌡 [°C]	⌚ [min]
Garų papildymas						
Brokoliai (8.1)	1x DGGL 12	maks.	2		100	3
Garų paskirstymas						
Brokoliai (8.2)	1x DGGL 20	300	2		100	3
Prietaiso talpa						
Žirniai (8.3)	2x DGGL 12	atitinkamai 1500	1, 3		100	-2

<sup>3</sup> Kepimo lygis,  Veikimo režimas, Temperatūra, Kepimo trukmė

Kepimas garuose, ECO kepimas garuose

1 Bandomajį patiekalą dėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš prasidedant kaitinimo fazei).

2 Jeigu temperatūra šalčiausioje vietoje siekia 85 °C, bandymas yra baigtas.

## Kepimo pagal meniu bandomasis patiekalas<sup>1</sup> (“Dampfgaren” režimas )

Bandomasis patiekalas	Kepimo indas	Kiekis (g)	<input type="checkbox"/> <sup>3</sup> <sup>2</sup>	🌡 [°C]	Aukštis (cm)	⌚ [min]
Tvirtos konsistencijos, ketvirčiai supjaustytos bulvės <sup>3</sup>	1x DGGL 12	1200	4	100	-	17
Lašios filė, šaldytą, ne-atitirpinta	1x DGGL 12	6 x 150	2	100	< 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2	9 10 11
Brokolių galvutės	1x DGGL 12	900	3	100	-	4

<sup>3</sup> Kepimo lygis, Temperatūra, Kepimo trukmė

1 Ruošimo eiga nurodyta skyriaus “Dampfgaren” poskyryje “Ruošimas pagal meniu - rankiniu būdu”.

2 Universalųjį padėklą jdékite į 1 kepimo lygi.

3 Pirmą bandomajį patiekalą (bulves) jdékite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš įjungiant kaitinimo elementus).

## Bandomieji patiekalai pagal EN 60350-1 (kepimo orkaitėje režimai)

Bandomasis patiekalas	Priedai	 <sup>3</sup>		 [°C]	 <sup>2</sup> [min]		išankstinišis įkaitinimas
Trapios tešlos kepiniai (7.5.2)	1 kepimo padėklas	3		140	34–36 (35)	ne	ne
	2 kepimo padėklai	2		140	39–41 (40)	ne	ne
	4 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>			36–38 (37)		
Maži pyragaičiai (7.5.3)	1 kepimo padėklas	3		140	30–34 (32)	taip	taip
	2 kepimo padėklai	2, 4		150	34–37 (34)	taip	ne
	2 kepimo padėklai	2, 4		160	43–46 (44)	taip	ne
Trupintas biskvitas (7.6.1)	1 išardoma forma, 26 cm (ant kepimo ir kepinimo grotelių)	3		160	30–32 (31)	taip	taip
Obuolių pyragas (7.6.2)	1 išardoma forma, 20 cm (ant kepimo ir kepinimo grotelių)	2		160	95–105 (100)	ne	ne
	2 išardomos formos, 20 cm (ant kepimo ir kepinimo grotelių)	2		160	85–95 (85)	taip	taip
Skrebutis (pramoniniu būdu pagaminta balta duona) (9.2)	Kepimo ir kepinimo grotelės	3		3 lygis	4	ne	5 min.
Mésainis (9.3)	Kepimo ir kepinimo grotelės	4		3 lygis	Pirma pusė – 10 Antra pusė – 6	ne	10 min.
	Universalusis padėklas	3					

<sup>3</sup> Kepimo lygis,  Veikimo režimas,  Temperatūra / kepimo keptuve lygis,  Kepimo trukmė,  “Booster”

 Papildomas karštasis oras  Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas  Speciali pyrago kepimo Didysis keptuvas

1 Padėklus išimkite skirtingu laiku, kai kepamas patiekalas jau pakankamai apskrudęs, dar nesibaigus nustatyti kepimo trukmei.

2 Vertė skliaustuose nurodo optimalų kepimo laiką.

# Duomenys priežiūros institucijoms


## Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal EN 60350-1

Energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal EN 60350-1.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A+

Atlikdami matavimus, laikykite šių nurodymų:

- Matavimai atliekami naudojant režimą "Eco-Heißluft" 
- Pasirinkite nustatymą "Beleuchtung" | „Ein“ für 15 Sekunden“ (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Beleuchtung").
- Pasirinkite nustatymą "Annäherungssensor" | "Licht einschalten" | "Aus" (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Annäherungssensor").
- Matavimo metu maisto paruošimo skyriuje yra tik matavimui reikalingi priedai. Nenaudokite jokių kitų priedų, pavyzdžiu, "FlexiClip" visiškai ištraukiamų įtaisų.
- Matuoti naudojamus termoelementus reikia perkasti per durelių sandariklį. Kad galėtumėte tai padaryti, durelių sandariklį ištraukite iš griovelio ir du kartus perdurkite. Termoelementus per abi padarytas kiaurymes įkiškite į durelių sandariklį. Tada durelių sandariklį vėl tvirtai įspauskite į griovelį, kad šis visur vienodai pri-glustų.



- Kitame žingsnyje išimkite maisto ruošimo zonas pagrindo sietelį ir j vandens nuotaką tol pilkite vandenį, kol vandens paviršius pradės matytis.
- Svarbi energijos efektyvumo klasės nustatymo sąlyga yra ta, kad durys matavimo metu būtų sandariai uždarytos.  
Naudojami matavimo elementai šiek tiek arba labai gali trukdyti durų sandarumui. Tai turi neigiamos įtakos matavimo rezultatui.

## Duomenys priežiūros institucijoms

### Buitinių orkaičių duomenų lapas

pagal nurodytus potvarkius (ES) Nr. 65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas	DGC 7860 HCX Pro
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas / ertmė (EEI <sub>cavity</sub> )	81,8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė / ertmė	
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)	A+
Per įprastos veiksenos ciklą kiekvienos ertmės suvartojoamos energijos kiekis	1,08 kWh
Per priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklą kiekvienos ertmės suvartojoamos energijos kiekis	0,68 kWh
Ertmių skaičius	1
Karščio šaltinis kiekvienoje ertmėje	electric
Orkaitės ertmės tūris	67 l
Prietaiso masė	46,4 kg

## **Atitikties deklaracija**

---

Šiuo dokumentu "Miele" patvirtina, kad orkaitė atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekštą galima rasti interneto svetainėse:

- [www.miele.lt](http://www.miele.lt) – produktai atsisiųsti.
- [www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm](http://www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm) – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

WLAN modulio  
dažnio juosta      2,4000 GHz –  
                                2,4835 GHz

Maksimali WLAN  
modulio perdavi-  
mo galia

Patiukalų termo-  
metro dažnio  
juosta      433,2 MHz –  
                                434,6 MHz

Patiukalų termo-  
metro maksimali  
duomenų perdavi-  
mo galia

## Autoriaus teisės ir licencijos

---

Prietaiso eksploatavimui ir valdymui "Miele" naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Programinė įranga arba programinės įrangos komponentai yra saugomi autoriaus teisių. Galioja "Miele" ir trečiųjų šalių autorų teisių apsauga.

Šiame prietaise taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Atvirojo kodo programinės įrangos ("Open Source") komponentai ir taikomi autorų teisių reikalavimai, taikomų licencijos naudojimo sąlygų kopijos ir kita susijusi informacija pateikta meniu "Settings" | "Legal information" | "Open Source licences". Atviro kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklos galioja tik atitinkamų teisių turėtams.

Prietaise naudojami tam tikri programinės įrangos komponentai, kurie yra autorų licencijuoti pagal "GPL atvirosios programinės įrangos licencijos" 2 versiją arba "GPL atvirosios programinės įrangos licencijos" 2.1 versiją. Mažiausiai trejus metus nuo prietaiso įsigijimo arba pristatymo datos "Miele" suteikia galimybę Jums arba trečiosioms šalims laikmenose (CD-ROM, DVD arba USB rakte) naudoti nuskaitomą, pagal "GPL atvirosios programinės įrangos licencijos" 2 versijos arba "GPL atvirosios programinės įrangos licencijos" 2.1 versijos sąlygas licencijuotą prietaiso atvirojo kodo programinės įrangos komponentų išeitinio kodo kopiją. Norėdami gauti šį išeitinį kodą, susiekiite su mumis el. paštu ([info@miele.com](mailto:info@miele.com)), nurodydami prietaiso pavadinimą serijos numerį ir pirkimo datą arba kreipkitės adresu:

Miele & Cie. KG  
Open Source  
GTZ/TIM  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Naudojama ribota garantija, siekiant apsaugoti autorius, kaip nurodyta "GPL atvirosios programinės įrangos licencijos" 2 versijos arba "GPL atvirosios programinės įrangos licencijos" 2.1 versijos sąlygose:

*This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.*

## Ryšio modulio autoriuų teisės ir licencijos

---

Ryšio moduliu naudoti ir valdyti "Miele" naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadintinos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja "Miele" ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą informaciją galima atsisiųsti per IP interneto naršykłę (<https://<ip adresse>/Licenses>). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamas garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

## I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
  - a) 24 mėnesiai būtinamams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
  - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatyti atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiama.

## II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo jsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

## III Garantijos turinys ir suteikiamas paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiu, už transportavimą, naudojimasi keliais, darbą išatsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamas eksploracinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

## IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., giliojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje jsigytas prietaisas dėl ypatingu techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuoojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

## V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prieiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

## Sutartiniai ženklai

DE	LT
„ein“ für 15 Sekunden	„Ijungti“ 15 sekundžių
12 Std (am/pm)	12 val. (am/pm)
24 Std	24 valandoms
abbrechen	Nutraukti
Aktionen anzeigen	Rodyti veiksmus
aktivieren	Ijungti / aktyvinti
Alarm	Pavojaus signalas
Allgemein	Bendroji informacija
analog	Analogiškai
ändern	Keisti
Annäherungssensor	Priartėjimo jutiklis
Anzeige	Rodmuo / indikatorius
Anzeige im Stand-by	Rodmuo budėjimo režime
Äpfel	Obuoliai
Auftauen	Atitirpinimas
aus	Išjungti
Automatikprogramme	Automatinės programos
Automatisches Spülen	Automatinis plovimas
beenden	Užbaigtti
Begrüßungsmelodie	Pasveikinimo melodija
bei laufendem Garvorgang	Kepimo proceso vykdymo metu
Beleuchtung	Apšvietimas

DE	LT
Betriebsarten	Veikimo režimai
Betriebsstunden	Darbo valandų
Bitte warten	Prašome palaukti
Blanchieren	Nuplikymas
Booster	Paspartinimo funkcija
Braten	Kepinimas
Combi + Ober-/Unterhitze	Kombinuotasis troškinimas ir viršutinio / apatinio kaitinimo elementas
Combigen	Kombinuotasis troškinimas
Combigen + Grill	Kombinuotasis troškinimas ir keptuvas
Combigen + Heißluft plus	Kombinuotasis troškinimas ir papildomas karštasis oras
Convenience	Patogumas
Convenience Food	Greito paruošimo produktai (pusgaminių)
Crisp function	Traškumo funkcija
Dampfgaren	Kepimas garuose
Dampfreduktion	Garų sumažinimas
Dampfstoß	Garų tiekimas
Darstellung	Vaizdavimas
Datum	Data

## Sutartiniai ženklai

<b>DE</b>	<b>LT</b>
deaktivieren	Išjungti / išaktyvinti
deutsch	Vokiečių kalba
digital	Skaitmeninis
Display	Ekranas
Dören	Džiovinimas
dunkel	Tamsus
Eco-Dampfgaren	Ekonomiškas kepimas garuose
Eco-Heißluft	ECO ir papildomas karštasis oras
Eigene Programme	Asmeninės programos
ein	Ijungti
Einheiten	Vienetai
Einkochen	Virimas
einrichten	Iđiegti
einstellen	Nustatyti
Einstellungen	Nustatymai
Eintrag hinzufügen	Pridéti įrašą
Einweichen	Mirkymas
english	Anglų kalba
Entkalken	Kalkių nuosėdų šalinimas
Erhitzen	Pašildyti
Erhitzen knusprig	Pašildyti traškius maisto produktus
Erhitzen scho-nend	Pašildyti švelniai

<b>DE</b>	<b>LT</b>
Farbschema	Ekrano rodmenų spalvos
Fernsteuerung	Nuotolinis valdymas
Fertig um	Pabaigos laikas
Feuchte	Drégmė
Feuchte Tücher erwärmen	Pašildyti drēgnas servetėles
Fisch	Žuvis
Fleisch	Mėsa
ganz	Nepjaustyti / sveiki
Garen knusprig	Kepimas apskrudinant
Garen schonend	Švelnus kepimas
Gargut einschieben um	Patiekalo įdėjimo val.
Garschritte anzeigen	Rodyti kepimo etapus
Garzeit	Kepimo trukmė
Gelatine schmelzen	Ištirpinti želatiną
Gemüse	Daržovės
Gerät anzeigen	Rodyti prietaisą
Gerät einschalten	Ijungti prietaisą
Gerät wird gespült	Prietaisas plaumas
Gerät wird vor-geheizt. Gargut noch nicht einschieben	Prietaisas kaitinamas. Kol kas nedéti maisto produkto.
Geräteeinstellun-gen	Prietaiso nustatymai

## Sutartiniai ženklai

DE	LT
Geräteliste	Prietaisų sąrašas
Geschirr entkei-men	Sterilizuoti indus
Geschirr wärmen	Pašildyti indus
Getreide	Grūdai
Gewicht	Svoris
GourmetBraten	Kepimas „Gourmet“
Grill groß	Didysis keptuvas
Grill klein	Mažasis keptuvas
Händler	Pardavėjas
Hauptmenü	Pagrindinis menui
Hefeteig gehen lassen	Mielinės tešlos kildinimas
Heißluft plus	Papildomas karštasis oras
hell	Šviesus
Helligkeit	Ryškumas
Hilfe	Pagalba
hinzufügen	Pridėti
Honig entkristallisiieren	Suskystinti medų
Hühnereier	Vištų kiaušiniai
Hülsenfrüchte	Ankštinės daržovės
immer ein	Visada įjungta
Inbetriebnahmesperre	Paleidimo bloktorius
Info	Informacija
Intensivbacken	Intensyvusis kepmimas

DE	LT
ja	Taip
Joghurt herstellen	Jogurto gamyba
Kondensatbehälter entleeren	Ištuštinti kondensato indą
Krustentiere	Vėžiagyviai
Kuchen	Pyragas
Kuchen spezial	Režimas, skirtas pyragų kepimui
Kurzzeit	Trumpoji trukmė
Land	Šalis
Lautstärke	Garso stiprumas
Lebensmittel hinzufügen	Pridėti maisto produktus
Licht einschalten	Ijungti apšvietimą
löschen	Naikinti / ištrinti
Menügaren	Maisto ruošimas pagal valgiaraštį
Menügaren starten	Ijungti maisto ruošimą pagal menui
Messeschaltung	Parodomasis režimas
Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht	Ijungtas parodomasis režimas. Prietaisas nekaista
Miele@home einrichten?	Įdiegti „Miele@home“
Mix & Match	Funkcija greitam pašildymui ir kepmui
Möbelfronterkennung	Prietaiso priekio atpažinimas
Muscheln	Moliuskai

## Sutartiniai ženklai

<b>DE</b>	<b>LT</b>
nachbacken	Papildomai kepti kepinius
nachgaren	Papildomai kepti
Nachtabschaltung	Išjungimo naktj funkcija
Netzwerkkonfiguration	Tinklo konfigūravimas
neu einrichten	Įdiegti / įrengti iš naujo
Nur bei Fehlern	Tik jeigu yra triktis
Ober-/ Unterhitze	Viršutinio / apatinio kaitinimo elementas
Oberhitze	Viršutinio kaitinimo elementas
Obst	Vaisiai
OK	OK
Open-Source-Lizenzen	Atvirojo kodo licencijos
Pflege	Priežiūra
Programm erstellen	Sukurti programą
Rechtliche Informationen	Teisinė informacija
Reis	Ryžiai
RemoteUpdate	Nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija
schließen	Uždaryti
Schokolade schmelzen	Šokolado tirpimimas
Sicherheit	Sauga
Signaltöne	Garsiniai signalai

<b>DE</b>	<b>LT</b>
Signaltöne quittieren	Garsinių signalų reakcija
sofort starten	Paleisti iš karto
Softwareversion	Programinės įrangos versija
Speck auslassen	Išlydyti lašinius
speichern	Išsaugoti
Spezial	Specialioji (-usis)
Spezialanwendungen	Specialaus naujodimo funkcijos
Sprache	Kalba
Spülen	Plovimas
Standort	Buvimo vieta
Start	Paleidimas
Start um	Paleidimo val.
Startbildschirm	Pradžios ekranas
starten	Ijungti
Stufe 1–3	1–3 lygis
Stufe 3	3 lygis
Suche	Paieška
SuperVision-Anzeige	„SuperVision“ rodmuo
Tageszeit	Paros laikas
Tastensperre	Mygtukų blokatorius
Tastenton	Mygtukų garsinis signalas
Teigwaren	Tešlos gaminiai
Temperatur	Temperatūra
Timer	Laikmatis

## Sutartiniai ženklai

---

DE	LT
Trocknen	Džiovinimas
überspringen	Pereiti / peršokti
umbenennen	Pervadinti
Umluftgrill	Keptuvas su ventiliatoriumi
Unterhitze	Apatinio kaitinimo elementas
Verbindungsstatus	Prisijungimo būsena
verschieben	Perkelti
Vorgang abbrechen?	Nutraukti proceso?
Vorheizen	Iš anksto įkaitinti
Vorschlagstemperaturen	Rekomenduojama temperatūra
Warmhalten	Patiekalo šilumos palaikymas
Wasserhärte	Vandens kietumas
weiter	Toliau
Werkeinstellungen	Gamykliniai nustatymai
Wurstwaren	Dešros gaminiai
XX Treffer	XX atitikmuo
Zeitformat	Laiko rodymo formatas
zurücksetzen	Atkurti
Zwiebeln dünnen	Troškinti svogūnus







**www.miele.lt**

Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

**Miele**

DGC 7860 HCX Pro

lt-LT

M.-Nr. 12 206 350 / 01