

---

427001359

---

Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

**PL**

**Szafka do suszenia odzieży**

**Instrukcja obsługi**

---

Szanowny Kliencie NIMO,

Gratulujemy wyboru produktu NIMO — globalnej firmy wywodzącej się ze Szwecji.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie. Wierzymy, że korzystanie z nowej szafki do suszenia odzieży będzie dla Ciebie przyjemnością.

Dobra szafka do suszenia powinna być odpowiednio zaprojektowana, dokładnie suszyć ubrania, mieć niewielki wpływ na środowisko, być łatwa w obsłudze, oszczędzać Twój czas, a także być energooszczędna, trwała i niezawodna. NIMO oferuje wszystkie te funkcje.

Kupując produkt NIMO, możesz być pewien jego wysokiej jakości oraz tego, że dołożyliśmy wszelkich starań, by zagwarantować jego najwyższą trwałość i funkcjonalność. Na tym polega szwedzka jakość.

Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z jego instrukcją użytkowania oraz poradami dotyczącymi konserwacji. Dzięki temu najlepiej wykorzystasz zalety tego produktu i wszystkie jego funkcje.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Najlepsze życzenia ze Szwecji i zespołu NIMO!

## **Numer artykułu i numer seryjny**

Patrz strona 20

**Producent:** NIMO-VERKEN AB  
Box 288  
542 23 Mariestad  
Sweden  
info@nimoverken.com  
www.nimoverken.com



Dok. nr: 427001359 / 02

<b>INFORMACJE O INSTRUKCJI OBSŁUGI</b>	<b>4</b>	<b>AWARIE</b>	<b>17</b>
<b>BEZPIECZNA OBSŁUGA</b>	<b>5</b>	WYŁĄCZNIK ZABEZPIECZAJĄCY PRZED PRZEGRZANIEM	17
<b>OPIS SZAFKI DO SUSZENIA ODDZIEŻY</b>	<b>6</b>	<b>EASY DRYER 1900 — OBSŁUGA</b>	<b>19</b>
<b>PRZEPŁYW POWIETRZA W SZAFCE</b>	<b>7</b>	PANEL STEROWANIA	19
<b>ROZPAKOWYWANIE</b>	<b>8</b>	WYBÓR USTAWIEŃ	19
MATERIAŁY OPAKOWANIOWE	8	<b>KONSERWACJA</b>	<b>20</b>
ZESTAW MONTAŻOWY	9	CZYSZCZENIE	20
<b>ZMIANA STRONY MOCOWANIA DRZWI</b>	<b>10</b>	SERWIS	20
<b>POZYCJONOWANIE/DOŁĄCZANIE</b>	<b>11</b>	<b>POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI SZAFKI</b>	<b>21</b>
<b>WYLOT/WLOT POWIETRZA</b>	<b>12</b>	<b>POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIEM — NIEMCY</b>	<b>23</b>
POŁĄCZENIE Z WYLOTEM	12	<b>DANE TECHNICZNE — EASY DRYER 1900</b>	<b>25</b>
<b>POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE</b>	<b>14</b>	<b>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW</b>	<b>26</b>
<b>URUCHOMIENIE</b>	<b>15</b>	EASY DRYER	26
<b>PRZYGOTOWANIE PRANIA DO SUSZENIA</b>	<b>16</b>	<b>RYSUNEK WYMIAROWY</b>	<b>27</b>
WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW	16		
PRZEPŁYW POWIETRZA	16		

## **INFORMACJE O INSTRUKCJI OBSŁUGI**

---

Niniejsza instrukcja obsługi **opisuje funkcję i działanie szafki do suszenia odzieży oraz sposób jej instalacji i konserwacji.**



**Uwaga:** Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości

Niniejsze porady dotyczące bezpiecznej obsługi zostały opracowane, aby zapobiec nieprawidłowemu użytkowaniu urządzenia i związanym z tym wypadkom. Prosimy je przeczytać przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z szafki do suszenia odzieży.

**OSTROŻNIE** To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do suszenia tkanin wypranych w wodzie.

### ❑ **Dotyczy instalacji w krajach UE**

Szafka do suszenia odzieży może być używana przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby (w tym dzieci) z różnymi niepełnosprawnościami lub mające niewystarczające doświadczenie i wiedzę, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub otrzymają instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieją zagrożenia związane z korzystaniem z urządzenia.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

### ❑ **Dotyczy instalacji w krajach poza UE**

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z różnymi niepełnosprawnościami lub mające niewystarczające doświadczenie i wiedzę.

Mogą one korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po otrzymaniu od niej stosownych instrukcji.

Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

### ❑ **Dotyczy wszystkich we wszystkich krajach**


**OSTROŻNIE** Aby uniknąć niebezpieczeństwa w wyniku przypadkowego zresetowania zabezpieczenia przed przegrzaniem, tego urządzenia nie wolno podłączać do zewnętrznego przełącznika, takiego jak wyłącznik czasowy lub do obwodu, który będzie samoczynnie włączać i wyłączać urządzenie.

❑ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, może to zrobić tylko producent, pracownik serwisu producenta lub osoba o podobnych kwalifikacjach.


## OPIS SZAFKI DO SUSZENIA ODZIEŻY

Urządzenie suszy odzież gorącym powietrzem. W górnej części szafki do suszenia odzieży, za panelem sterowania, znajdują się elementy grzejne i wentylatory.

Urządzeniem **Easy Dryer** steruje się za pomocą dwóch pokręteł: jedno służy do ustawienia trybów mocy, a drugie — do regulacji czasu suszenia.



## PRZEPIY W POWIETRZA W SZAFCE



Podczas układania prania należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu powietrza wewnątrz szafki. Patrz także informacje zamieszczone w tej części.

## ROZPAKOWYWANIE

---

### MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

Opakowanie, które chroni szafkę przed uszkodzeniem w transporcie, jest nieszkodliwe dla środowiska i nadaje się do recyklingu.

Opakowania, których materiały można wykorzystać ponownie, przyczyniają się do ograniczenia zużycia surowców i ilości odpadów.



Z szafką umieszczoną na palecie należy obchodzić się ostrożnie. **RYZIKO PRZEWRÓCENIA**

*Sprawdź, czy produkt nie został uszkodzony w transporcie. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu należy zgłosić sprzedawcy w ciągu 7 dni.*

*Po rozpakowaniu sprawdź, czy produkt jest nienaruszony. Uszkodzenia, wady i brakujące części należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.*

*Szafkę należy zainstalować oraz przechowywać w pomieszczeniu.*

*Przed podłączeniem szafki sprawdź, czy wszystkie zabezpieczenia transportowe zostały usunięte.*








*Materiały opakowaniowe, takie jak tworzywa sztuczne i styropian, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.*

### Kompletna dostawa musi zawierać:

- Szafkę do suszenia odzieży z zainstalowanym zespołem wentylatora
- Zestaw montażowy
- Instrukcję obsługi






## ZESTAW MONTAŻOWY

	Stabilizator ciągu	Liczba 1		Zatyczka z tworzywa sztucznego 8 Ø	Liczba 2
	Wąż, Ø 100 x 1000 mm	1		Element dystansowy 8,2x12x15	2
	Króciec	1			
	Śruba TRX 5x70 fzk	2			
	Podkładka NB 5x25	2			

## ZMIANA STRONY MOCOWANIA DRZWI

Drzwi mogą być zainstalowane po prawej lub lewej stronie.

- 1 Połóż szafkę na boku.
- 2 Poluzuj sworzeń zawiasu na dolnym zawiasie (1) i zdejmij drzwi. Zachowaj podkładkę (3).
- 3 Zdejmij sworzeń zawiasu górnego (2) i zainstaluj go po przeciwnej stronie. Sworzeń ma otwór na śrubokręt.
- 4 Obróć drzwi, dopasuj je i przymocuj za pomocą sworznia dolnego zawiasu (1) i podkładki (3).



Ilustracja przedstawia szafkę Easy Dryer


Szafka do suszenia odzieży może być ustawiona tylko w suchym pomieszczeniu i musi być przymocowana do ściany.

Szafki do suszenia odzieży nie wolno umieszczać w środowisku, w którym do czyszczenia używana jest woda pod wysokim ciśnieniem.

Szafka do suszenia odzieży musi być **wypoziomowana na płaskiej powierzchni** i oparta na wszystkich czterech stopach.

Jeśli zachodzi potrzeba regulacji, pochyl szafkę i wyreguluj stopy. Sprawdź poziomicą, czy szafka jest wypoziomowana.

*Należy pamiętać, że środek ciężkości szafki znajduje się na dużej wysokości i istnieje ryzyko jej przewrócenia. Ta regulacja powinna być wykonywana przez dwie osoby.*





Mocowanie do ściany oznacza również lepsze uszczelnienie drzwi.

**OSTROŻNIE** Szafki nie można używać, jeśli nie zostanie ona przymocowana do ściany, ze względu na ryzyko przewrócenia się jej do przodu.

1. Zatyczka z tworzywa sztucznego
2. Ściana za szafką do suszenia odzieży
3. Element dystansowy
4. Tylna ściana szafką do suszenia odzieży
5. Śruba mocująca z podkładką

Szafkę należy przymocować do ściany, **aby zapobiec** jej przewróceniu się.

- 1 Otwórz drzwi i wywierć 8-milimetrowe otwory w ścianie, korzystając z dwóch wstępnie wywierconych otworów w tylnej części szafki jako szablonu.
- 2 Zamocuj kołki z tworzywa w ścianie. Nakręć element dystansowy na śrubę i załóż podkładkę, jak pokazano na rysunku. Śruby znajdują się w zestawie montażowym.



## WYLOT/WŁOT POWIETRZA

Gdy szafka jest włączona, odprowadzana ilość wilgotnego powietrza wynosi 95 m<sup>3</sup> na godzinę. Dlatego należy upewnić się, że do pomieszczenia może przedostawać się powietrze w celu zastąpienia odprowadzanego wilgotnego powietrza.

### POŁĄCZENIE Z WYLOTEM

Szafkę należy podłączyć do wylotu powietrza zgodnie z odpowiednią normą.

**Szafkę do suszenia odzieży można podłączyć do kanału wylotowego na dwa sposoby: poprzez stabilizator ciągu lub podłączyć ją na stałe do otworu mechanicznego układu wentylacji.**


Jeśli szafka ma być podłączona do układu wentylacji, zawsze należy stosować stabilizator ciągu, aby nie zakłócić wentylacji pomieszczenia.

Montaż na stałe można wykonać tylko wtedy, gdy oddzielny kanał powietrza wylotowego zostanie doprowadzony do szafy suszącej. Przepływ powietrza w kanale wylotowym powinien wynosić 95 m<sup>3</sup> na godzinę.

**Szafka została przetestowana i fabrycznie dostosowana do podłączenia ze stabilizatorem ciągu.**

### Przyłącze powietrza na szafce

Umieść i zamocuj dostarczony króciec (1) nad otworem w górnej części szafki. Obracaj w prawo, aż króciec zatrzaśnie się w otworach w dachu.




### Ze stabilizatorem ciągu

Podłącz elastyczny wąż (2) do króćca. Podłącz drugi koniec węża do **stabilizatora ciągu (3)**, który następnie należy zainstalować w otworze wentylacyjnym w pomieszczeniu.

*Szafka nie może być podłączona do komin.*

*Wlot powietrza nie może być zablokowany.*




1. Króciec (strona 12)
2. Wąż,  $\varnothing 100 \times 1000$  mm
3. Stabilizator ciągu
4. Adapter

### Mocowane na stałe do otworu mechanicznego układu wentylacji

Podłącz elastyczny wąż (2) do króćca. Podłącz przeciwny koniec węża do **adaptera (4)**, a umieść do w otworze wentylacyjnym w pomieszczeniu.

*Adapter nie jest dostarczany.*

*Wlot powietrza nie może być zablokowany.*



## POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

---

Szafkę suszącą należy podłączyć do jednofazowego gniazda ściennego 230 V 50–60 Hz z uziemieniem ochronnym.

Bezpiecznik 10A.

Szafka jest dostarczana z kablem oraz wtyczką z uziemieniem i jest gotowa do podłączenia.

*Szafka powinna być podłączona do uziemionego gniazda ściennego za pomocą dostarczonego kabla połączeniowego; nie może być ona podłączona na stałe.*

*Gniazdo powinno być umieszczone tak, aby w razie potrzeby można było łatwo wyciągnąć wtyczkę.*

*Sprawdź, czy parametry prądu zasilającego są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej i czy przewód zasilający jest prawidłowo uziemiony, zgodnie z odpowiednią normą. Zalecamy wyposażenie przewodu zasilającego w **wyłącznik różnicowoprądowy (RCD)**.*

*Szafka musi być podłączona do osobnego obwodu.*

*Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody, jeśli podłączenie elektryczne nie zostanie wykonane w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.*

Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, należy go wymienić. Oryginalną część zamienną można nabyć u sprzedawcy, który dostarczył szafkę.

**Uwaga:** *Zamienny przewód może być zamontowany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.*



*Przed pierwszym użyciem szafki należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.*

**OSTROŻNIE**Przed użyciem szafki przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa na stronie 5.

- 1** Upewnij się, że szafka jest trwale przymocowana do ściany. Patrz strona 11.
- 2** Upewnij się, że nie pozostały na niej żadne materiały opakowaniowe.
- 3** Użyj łagodnego detergentu z gorącą wodą i umyj wnętrze i zewnętrzną część szafki. Wysusz ją dokładnie. Patrz także rozdział „Konserwacja” w dalszej części instrukcji.

## PRZYGOTOWANIE PRANIA DO SUSZENIA

W zależności od wyboru wyposażenia wnętrza w szafce mogą znajdować się trzy sekcje z wieszakami. W każdej sekcji znajdują się szereg uchwytów do wieszania wypranej odzieży.

- ❑ Odzież w szafce należy wieszać z uwzględnieniem zajmowanego przez nią miejsca, a nie według masy.
- ❑ Aby suszenie było jak najbardziej efektywne, nie kładź odzieży płasko na górnej sekcji wieszaków.
- ❑ Długie ubrania należy umieszczać najbliżej ścian szafki, a krótsze — bliżej jej środka. Wieszanie odzieży w ten sposób pozwoli uzyskać najsukuteczniejsze rezultaty suszenia.
- ❑ Złóż dwie dolne sekcje wieszaka, aby chcesz suszyć długie ubrania.
- ❑ Zawieś rękawiczki, czapki, szaliki i podobne przedmioty na paskach wieszaków wewnętrznej stronie drzwi.
- ❑ Wszystkie sekcje wieszaków są wysuwane, aby ułatwić wieszanie prania. Sekcje wieszaków muszą zostać zsunięte, gdy drzwi są zamknięte.
- ❑ Nie przeciążaj szafki. W przeciwnym razie pranie będzie się pogniecionie i nierównomiernie wyschnie. Zamiast tego zostaw przestrzeń między ubraniami, jeśli to możliwe.
- ❑ Jeżeli istnieje ryzyko, że poszczególne ubrania odbarwią się, należy wokół nich pozostawić wolną przestrzeń.
- ❑ Unikaj suszenia ciężkich ubrań razem z lżejszymi ze względu na różne czasy schnięcia.
- ❑ Wyroby z dzianiny należy suszyć na płasko. Są one ciężkie, gdy są mokre i mogą rozciągnąć się, jeśli będą zawieszane na kołku.

### WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW

- ❑ Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami prania, jeśli zamieszczono je na odzieży.
- ❑ Jeśli używany jest płyn do płukania tkanin lub środek antystatyczny, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania tego produktu.
- ❑ Dostosuj temperaturę suszenia w szafce do produktów zawierających gumę piankową lub podobny materiał. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczących prania i suszenia takich produktów.


### PRZEPLÝW POWIETRZA

Ilustracja przedstawia przepływ powietrza w suszarce.

**Obszar wokół kanału ewakuacyjnego powinien być wolny od kurzu i zanieczyszczeń.**

**Upewnij się, że wlot powietrza i kanał wylotowy nie są zablokowane.**

**Patrz strona 6.**



**Uwaga:** Gdy szafka jest zimna, może się zdarzyć, że listwa uszczelniająca drzwi nie będzie domykać się całkowicie. Nie będzie to jednak miało miejsca, gdy szafka zostanie poddana działaniu wysokiej temperatury — wówczas listwa uszczelniająca rozszerzy się.



**WYŁĄCZNIK ZABEZPIECZAJĄCY PRZED PRZEGRZANIEM**

Szafka wyposażona jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Włącza się ono, gdy temperatura w zespole wentylatora przekroczy 120°C.


***Easy Dryer***

Gdy zadziała wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem, szafka będzie zamknięta, a wyłącznik czasowy zatrzymuje się na przykład po 2 godzinach, gdy pranie jest mokre. Użytkownik może teraz zresetować zabezpieczenie przed przegrzaniem, **wyłączając zasilanie za pomocą przełącznika znajdującego się na dachu szafki**. Patrz ilustracja.


Alternatywnie szafkę można zresetować, zerując wyłącznik czasowy.

Użytkownik musi odczekać od 10 do 15 minut, aby wyłącznik zabezpieczający przed przegrzaniem miał czas na ponowne zamknięcie. Zasilanie szafki jest następnie ponownie włączane za pomocą tego samego przełącznika lub przez ponowne włączenie wyłącznika czasowego.

Otwór w panelu wewnętrznym umożliwiający obsługę przełącznika za pomocą śrubokręta lub podobnego narzędzia



## PANEL STEROWANIA




Szafka jest wyposażona w dwa pokrętki do ustawiania różnych trybów mocy.

Lewe pokrętko reguluje ciepło z trybami mocy na bezstopniowej skali.

Prawe pokrętko reguluje bezstopniowo czas suszenia — maksymalny czas wynosi sześć godzin.

## WYBÓR USTAWIEŃ

Wysoka temperatura



Niska temperatura



Tylko wentylator



Jeśli chcesz uzyskać szybkie suszenie, a ubranie może zostać poddane działaniu WYSOKIEJ temperatury, przekręć pokrętko ogrzewania na maksimum i ustaw czas suszenia na od 1,5 do 2 godzin.

Aby suszyć w NISKIEJ temperaturze, ustaw pokrętko ogrzewania w pozycji znajdującej się blisko początku półokręgu, a czas suszenia na od trzech do czterech godzin.

Aby suszyć bez ogrzewania, przekręć pokrętko na zero i ustaw czas suszenia na 6 godzin.

# KONSERWACJA

## CZYSZCZENIE

**Uwaga:** Nie czyścić pod wysokim ciśnieniem.


- ❑ Wyczyścić ściany szafki ściereczką nawilżoną łagodnym roztworem mydła.
- ❑ Kurz zwykle gromadzi się wokół wlotu powietrza na górze szafki. Może to powodować zakłócenia, co z kolei prowadzi do przerw w działaniu.

Aby uniknąć tych problemów, wlot powietrza i dach szafki należy odkurzać przynajmniej raz w roku lub częściej, w zależności od otoczenia, w którym znajduje się szafka.


## SERWIS

**Przed skontaktowaniem się z serwisem** należy znaleźć nazwę, numer produktu i numer seryjny suszarki.

Informacje te można znaleźć na tabliczce identyfikacyjnej znajdującej się wewnątrz szafki.



Tabliczka identyfikacyjna (wewnątrz)



Nazwa szafki suszącej

Numer artykułu

Numer seryjny (12 cyfr)

Podczas naprawy i wymiany części postępuj zgodnie z instrukcjami firmy NIMO.

## POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI SZAFKI

---


Gdy szafka do suszenia odzieży osiągnie koniec okresu użytkowania, należy ją przekazać do recyklingu. Wiele części suszarki można ponownie wykorzystać, ale zawiera ona również inne materiały, które należy odpowiednio zutylizować. Z tego powodu nigdy nie należy traktować suszarki ani jej części jako odpady komunalne — może to stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska.



Po wycofaniu szafki do suszenia odzieży z eksploatacji należy ją przekazać do recyklingu. W razie potrzeby skontaktuj się ze sprzedawcą.

Wszystkie części szafki wykonane z tworzywa sztucznego są oznaczone znormalizowanymi symbolami międzynarodowymi. Części szafki można zatem poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska poprzez segregację odpadów.

## POSTĘPOWANIE PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI SZAFKI



Poz.	Opis	Kod	Rodzaj
1	Folia do pakowania	LDPE 4	Tworzywo sztuczne
2	Kartonowe opakowanie wierzchnie	PAP 20	Papier
3	Podpórki	PS 6	Tworzywo sztuczne
4	Masonit	FOR 50	Drewno
5	Drewniane listwy	FOR 50	Drewno
6	Narożniki	PS 6	Tworzywo sztuczne
7	Listwa podporowa	PS 6	Tworzywo sztuczne
8	Zabezpieczenie spodu	PS 6	Tworzywo sztuczne
9	Pokrywa	PET 1	Tworzywo sztuczne
10	Torba	LDPE 4	Tworzywo sztuczne

### **Zaktualizowane informacje dotyczące utylizacji zużytych urządzeń**

Ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Elektra) zawiera różne wymagania dotyczące postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Najważniejsze są zestawione tutaj.

### **Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń**

Sprzęt elektryczny i elektroniczny, który traktuje się jako odpad, określany jest jako sprzęt zużyty. Właściciele zużytych urządzeń muszą je zbierać oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Zużyte urządzenia nie trafiają do składowisk odpadów komunalnych, ale do specjalnych podmiotów.

### **Baterie i akumulatory oraz żarówki**

Przed przekazaniem zużytych urządzeń do punktu zbiórki właściciele muszą zazwyczaj oddzielić od nich baterie i akumulatory, które nie stanowią integralnej części urządzenia, a także żarówki, które można wyjąć ze zużytego urządzenia bez jego zniszczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zużyte urządzenia są przygotowywane do ponownego użycia przy udziale publicznego zakładu utylizacji odpadów.

### **Opcje zwrotu zużytych urządzeń**

Właściciele zużytych urządzeń pochodzących z gospodarstw domowych mogą je bezpłatnie oddać do publicznych punktów utylizacji odpadów lub punktów odbioru zorganizowanych przez producentów lub dystrybutorów, jeśli jest to wymagane prawem.

Sklepy o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m<sup>2</sup> ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz sklepy spożywcze o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m<sup>2</sup>, które sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny kilka razy w roku lub na stałe, mają obowiązek odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dotyczy to również sprzedaży z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej, jeżeli powierzchnia składowania i wysyłki sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynosi co najmniej 400 m<sup>2</sup> lub jeśli łączna powierzchnia składowania i wysyłki wynosi co najmniej 800 m<sup>2</sup>.

Zasadniczo dystrybutorzy muszą zapewnić odpowiednie opcje zwrotu klientom znajdującym się w rozsądnej odległości od danego punktu.

Możliwość bezpłatnego zwrotu zużytego urządzenia istnieje w przypadku dystrybutorów, którzy są zobowiązani do jego odebrania m.in. w przypadku przekazania użytkownikowi końcowemu nowego urządzenia tego samego typu i spełniającego te same funkcje. Jeśli nowe urządzenie zostanie dostarczone do prywatnego gospodarstwa domowego, zużyte urządzenie tego samego typu

można również oddać bezpłatnie; dotyczy to sprzedaży z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej urządzeń z kategorii 1, 2 lub 4 zgodnie z § 2 ust. 1 ElektroG, a mianowicie „wymienników ciepła”, „urządzeń z wyświetlaczem” lub „dużych urządzeń” (do tych ostatnich zalicza się urządzenia, których jeden z wymiarów zewnętrznych przekracza 50 centymetrów). Podczas zawierania umowy kupna użytkownicy końcowi są pytani o zamiar zwrotu urządzenia. Istnieje również możliwość bezpłatnego zwrotu zużytych urządzeń, których jeden z wymiarów zewnętrznych przekracza 25 cm, w punkcie zbiórki dystrybutora, niezależnie od zakupu nowego urządzenia, z ograniczeniem do trzech zużytych urządzeń danego typu.

### ***Informacja o ochronie prywatności***

Zużyte urządzenia często zawierają wrażliwe dane osobowe. Dotyczy to urządzeń teleinformatycznych, takich jak komputery i smartfony. Należy pamiętać, że każdy użytkownik końcowy we własnym interesie odpowiada za usunięcie takich danych ze zużytych urządzeń.

### ***Znaczenie symbolu przekreślonego kosza na śmieci***




Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że dane urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania musi zostać przekazane do utylizacji oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.



## DANE TECHNICZNE — EASY DRYER 1900

<b>Pojemność:</b>	do 6,0 kg prania (bawełna)
<b>Tempo usuwania wilgoci:</b>	do 25 g/min
<b>Połączenie elektryczne:</b>	jednofazowe, 230 V, 50–60 Hz, z bezpiecznikiem 10 A
<b>Silnik:</b>	38 W
<b>Moc grzałki:</b>	2 000 W
<b>Zabezpieczenie przed przegrzaniem:</b>	tak
<b>Wydajność wentylatora:</b>	184 m <sup>3</sup> /godz.
<b>Łączna długość wieszanej odzieży:</b>	16 m, zależnie od wyposażenia wnętrza
<b>Wymiary:</b>	Wysokość: 1900 mm Szerokość: 595 mm Głębokość: 610 mm
<b>Masa:</b>	60 kg
<b>Poziom hałasu:</b>	maks. 55 dB(A)
<b>Odprowadzona ilość powietrza:</b>	95 m <sup>3</sup> wilgotnego powietrza/godz.

### ZUŻYCIE ENERGII I CZASY SUSZENIA PRZY SUSZENIU 4 KG ODWIROWANEGO PRANIA \*)

Program	Zużycie energii na kg suchego prania [kWh/kg]	Czas schnięcia *) [min]	Temp. maks. [C°]
Niska temp. 	0,67	220	35
Wysoka temp. 	0,69	90	65
Tylko wentylator 	0,06	360	Temp. pokojowa

\*) Wartości mogą się różnić w zależności od:

- prędkości wirowania
- temperatury, wilgotności powietrza w pomieszczeniu
- cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu (nawiew, wywiew)

#### STANDARDY PRODUKCJI

Patrz tabliczka identyfikacyjna szafki

#### SCHEMAT OKABLOWANIA


Schemat okablowania można zamówić u producenta.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

---

### EASY DRYER

<b>Pytania</b>	<b>Czynności naprawcze</b>
Szafka nie działa.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazda elektrycznego i czy jest doprowadzone zasilanie.</li><li>2. Sprawdź, czy nie zadziałał żaden bezpiecznik.</li><li>3. Czy drzwi są zamknięte?</li><li>4. Sprawdź przełącznik w górnej części szafki. Patrz strona 25.</li></ol>
Suszenie zajmuje dużo czasu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Upewnij się, że pranie nie jest mokre (niedostatecznie odwirowane).</li><li>2. Sprawdź, czy nie powieszono zbyt dużo prania.</li></ol>
Pranie nie wysycha.	Sprawdź, czy nie powieszono zbyt dużo prania.
Listwa uszczelniająca uniemożliwia zamknięcie drzwi/ drzwi są uchylone	Sprawdź, czy szafka jest wypoziomowana i przymocowana do ściany. Sprawdź poziomicą, w razie potrzeby wypoziomuj szafkę za pomocą stóp regulacyjnych.



	<i>Easy Dryer</i>
A	595
B	610
C	1900
D	297
E	348
F	227
G	52
H	450
I	73
J	1674
K	31
L	39

