

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Orkaitė



Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš sta-
tydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmajį kartą.
Taip apsaugosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

Turinys

Saugos nurodymai ir įspėjimai	6
Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą.....	13
Apžvalga	14
Valdymo elementai	15
Ijungimo ir išjungimo mygtukas.....	16
Ekranas.....	16
Jutikliniai mygtukai.....	16
Simboliai	18
Valdymo principas.....	19
Meniu punkto pasirinkimas	19
Nustatymo keitimas parinkčių sąraše	19
Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu	19
Veikimo režimo arba funkcijos pasirinkimas	19
Skaičių įvedimas	20
Raidžių įvedimas	20
“MobileStart” funkcijos aktyvinimas	20
Įranga.....	21
Specifikacijų lentelė	21
Kartu pristatomi	21
Kartu pristatomi ir papildomai įsigyjami priedai.....	21
Saugos įrenginiai.....	26
“PerfectClean” danga padengti paviršiai	26
Piroлизiniams valymui tinkami priedai.....	26
Pirmasis paleidimas	27
“Miele@home”	27
Pagrindiniai nustatymai	28
Įkaitinkite orkaitę ir išplaukite vandens išgarinimo sistemą	29
“Einstellungen”	31
Nustatymų apžvalga.....	31
Meniu “Einstellungen” iškvietimas	33
“Sprache”	33
“Tageszeit”.....	33
“Datum”	33
“Beleuchtung”	33
“Display”	34
“Lautstärke”	34
“Einheiten”	34
“Booster”	35
“Schnellabkühlen”	35
“Warmhalten”	35
“Vorschlagstemperaturen”	35
“Pyrolyseempfehlung”	36
“Kühlgebläsenachlauf”	36

“Sicherheit”	36
“Miele@home”	36
“Scan & Connect” atlikimas	37
“Fernsteuerung”	37
“MobileStart” funkcijos aktyvinimas	37
“RemoteUpdate”	38
“Softwareversion”	38
“Händler”	38
“Werkeinstellungen”	39
“Betriebsstunden”	39
“Kurzzeit”	40
Pagrindinis ir submeniu	41
Energijos taupymo patarimai	43
Valdymas	45
Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas	45
Temperatūros keitimas	45
Kepimo trukmės nustatymas	46
Nustatytois kepimo trukmės keitimas	46
Nustatytois kepimo trukmės ištrynimas	46
Kepimo proceso nutraukimas	46
Maisto ruošimo skyriaus jkaitinimas	47
“Booster”	48
“Vorheizen”	48
“Schnellabkühlen”	49
“Warmhalten”	49
“Crisp function”	50
“Klimagaren”	51
Kepimo proceso įjungimas su “Klimagaren”	52
“Restwasser verdampfen”	54
“Automatikprogramme”	56
Kategorijos	56
Automatiniai programų naudojimas	56
Naudojimo nurodymai	56
Kitos naudojimo galimybės	57
“Auftauen”	57
“Dören”	57
“Geschirr wärmen”	58
“Warmhalten”	58
Kepimas žemoje temperatūroje	59
Konservavimas	60
Šaldyti produktai / pusgaminiai	61
“Eigene Programme”	62

Turinys

Kepimas	64
Kepinių kepimo patarimai	64
Nuoroda į kepimo lenteles	64
Veikimo režimai	65
Kepsnių kepimas	66
Kepimo patarimai	66
Nuoroda į kepimo lenteles	66
Veikimo režimai	67
Kepimas keptuve	68
Kepinimo keptuve patarimai	68
Nuoroda į kepimo lenteles	68
Veikimo režimai	69
Valymas ir priežiūra	70
Netinkamos valymo priemonės	70
Įprastų nešvarumų šalinimas	71
Įsisenėjusių nešvarumų pašalinimas (išskyrus nuo "FlexiClip" visiškai ištraukiamų įtaisų)	71
Maisto ruošimo skyriaus valymas su "Pyrolyse"	71
"Entkalken"	75
Durelių išémimas	78
Durelių išardymas	79
Durelių montavimas	82
Padéklių laikiklių su "FlexiClip" visiškai ištraukiamaisiais įtaisais išémimas	82
Viršutinio ir keptuvo kaitinimo elemento nulenkimasis	83
Ką daryti, jeigu	84
Garantinio aptarnavimo skyrius	89
Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite	89
Garantija	89
Irengimas	90
Montavimo matmenys	90
Montavimas j ūkinę spintą arba po stalviršiu.	90
Vaizdas iš šono	91
Jungtys ir védinimas	92
Orkaitės jmontavimas	93
Elektros jungtis	94
Kepimo lentelės	95
Sviestinė tešla	95
Trapi tešla	96
Mielinė tešla	97
Varškės ir aliejaus tešla	98
Biskvitinė tešla	98
Plikyta tešla, sluoksniuota tešla, kepiniai iš kiaušinių baltymų	99
Pikantiški patiekalai	100

Jautiena	101
Veršiena	102
Kiauliena.....	103
Érienos, žvérinių patiekalai.....	104
Paukštiena, žuvis	105
Duomenys patikrą vykdantiems institutams	106
Bandomieji patiekalai pagal EN 60350-1.....	106
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	107
Buitinių orkaičių duomenų lapas	107
Techniniai duomenys.....	108
Atitikties deklaracija	108
Ryšio modulio autorų teisės ir licencijos.....	108
Garantijos sąlygos.....	109
Sutartiniai ženklai.....	110

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Ši orkaitė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naujodant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikti svarbūs nurodymai apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" rekomenduoja susipažinti su prietaiso montavimo instrukcija, saugos nurodymais ir įspėjimais bei jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam savininkui!

Tinkamas naudojimas

- ▶ Ši orkaitė skirta naudoti buityje ir panašioje aplinkoje.
- ▶ Ši orkaitė nėra skirta naudoti lauke.
- ▶ Naudokite orkaitę tik buityje – maisto produktų kepimui, apkepinimui, pyragų kepimui, kepimui keptuve, troškinimui, atitirpinimui, marinavimui ir džiovinimui.
Bet koks kitas naudojimas yra draudžiamas.
- ▶ Asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo negali saugiai valdyti prietaiso, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba išmokyti atsakingo asmens.
- ▶ Sie asmenys gali naudoti prietaisą neprižiūrimi tik tada, jeigu jie buvo supažindinti su saugaus prietaiso naudojimo taisyklėmis. Vaikai turi gebeti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojas.
- ▶ Dėl prietaisui keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiams poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) maisto ruošimo zonoje įrengtas specialus apšvietimas. Šį specialų apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal paskirtį. Jis nėra skirtas patalpy apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyrius.
- ▶ Orkaitėje naudojamas 1 apšvietimo šaltinis, priskiriamas F energijos vartojimo efektyvumo klasei.

Vaikai namų ūkyje

- ▶ Naudokite paleidimo blokatoriu, kad be priežiūros palikti vaikai negalėtų įjungti orkaitės.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudoti prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų gali be priežiūros naudoti orkaitę tik jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu. Vaikai turi gebeti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti orkaitės.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli orkaitės. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisus.
- ▶ Pavojas uždusti pakavimo medžiagomis! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti.

Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- ▶ Pavojas nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros poveikiui nei vaikų. Jkaista orkaitės durelių stiklas, valdymo skydelis ir garų išleidimo angos.

Neleiskite vaikams liesti prietaiso jo veikimo metu.

- ▶ Pavojas nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros poveikiui negu vaikų. Pirolizinio valymo metu maisto ruošimo skyrius jkaista daug labiau, negu įprastai naudojant.

Prižiūrėkite vaikus, kad šie pirolizinio valymo metu nesiliestų prie prietaiso.

- ▶ Stenkiteis nesusižeisti į atidarytas dureles. Durelės išlaiko maksimalią 15 kg apkrovą. Vaikai gali susižeisti užklieuę už atidarytų durelių. Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų durelių, sėstis arba kabintis už jų.

▶ Palietus jutiklinį mygtuką , durelės automatiškai iki galo atsidaro. Atsidarydamos jos gali sužaloti mažus vaikus arba gyvūnus.

Jeigu orkaitės dureles atidarote naudodami nuotolinį valdymą balsu, pasigirs garsinis signalas (jeigu įjungtas). Svarbu atkreipti dėmesį, kad durelių atsidarymo zonoje nebūtų žmonių arba daiktų. Jokiu būdu ne-išunkite garsinių signalų.

Techninė sauga

- ▶ Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų naudotojui gali kilti pavojų. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgalioti specialistai.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Netvarkinga orkaitė gali būti nesaugi. Patikrinkite, ar nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite pažeistos orkaitės.
- ▶ Galimas epizodinis arba nerertraukiamas eksplloatavimas su autonomine arba tinklo synchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiu, autonominiai elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksplloatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytais vertes.
Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatyta saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo synchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiu, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Prietaisą prijungę prie pagal visus reikalavimus įrengtos jėzeminimo sistemos, užtikrinsite jo elektros instalacijos saugumą. Svarbu, kad būtų jvykdyma ši pagrindinė saugumo sąlyga. Kilus abejonių, kvalifikotas specialistas turėtų patikrinti pastato elektros instalaciją.
- ▶ Kad prietaisas nesugestų, prietaiso specifikacijų lentelėje nurodyti keptuvo jungimo duomenys (dažnis, saugikliai) turi sutapti su elektros tinklo duomenimis. Prieš prijungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriku.
- ▶ Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamaus saugos (pvz., gaisro pavojus). Jų nenaudokite prietaisą jungdami prie elektros tinklo.
- ▶ Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą orkaitę.
- ▶ Šios orkaitės negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiu, laivuose).
- ▶ Pavojas patirti elektros smūgį! Palietus jungtis, kuriomis teka įtam-pa, ir pakeitus elektros arba mechanines konstrukcijas, gali kilti pavojus gyvybei ir sutrikti prietaiso funkcijos.
Jokiui būdu neatidarykite prietaiso korpuso.
- ▶ Jeigu orkaitės remonto darbus atliks ne "Miele" įgaliotas techninės priežiūros specialistas, prarasite teisę į garantiją.
- ▶ Tik originalios "Miele" atsarginės dalys atitinka visus saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis "Miele" dalimis.
- ▶ Orkaitėje, kuri pristatoma be prijungimo laido, gamintojo įgaliotas specialistas turi įrengti specialų jungiamajį laidą (žr. skyriaus "Įrengimas" poskyrį "Elektros jungtis").

- ▶ Jeigu pažeistas jungimo laidas, gamintojo įgaliotas specialistas turi jį pakeisti specialiu "Miele" jungimo laidų (žr. skyriaus "Įrengimas" poskyrį "Elektros jungtis").
- ▶ Prieš įrengdami, atlikdami techninės priežiūros ir remonto darbus, atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo. Atlikite šiuos veiksmus:
 - išjunkite elektros instalacijos saugiklius arba
 - visiškai juos išsukite;
 - ištraukite iš lizdo kištuką (jeigu yra). Traukite suėmę ne už laido, bet už kištuko.
- ▶ Pasirūpinkite tinkamu aušinimo oro padavimu į prietaisą. Atkreipki- te dėmesį, kad nebūtų kliudoma aušinimui skirto oro tiekimui (pvz., montavimo spintoje įrengus šilumos izoliacines juosteles). Be to, au- šinimui skirtas oras neturėtų sušilti nuo kitų šilumos šaltinių (pvz., kie- tojo kuro krosnies).
- ▶ Jeigu orkaitė įmontuota į spintelę (pvz., už durelių), prietaiso veiki- mo metu laikykite atidarytas spintelės dureles. Už uždarytu dureliu kaupiasi šiluma ir drėgmė. Taip galite pažeisti orkaitetę, montavimui skirtą spintą ir grindis. Baldo duris uždarykite tik tada, kai orkaitė bus visiškai atvésusi.

Tinkamas naudojimas

- ▶ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Veikimo metu orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų arba priedų. Jdėdami arba išimdami karštą maisto produktą, taip pat kišdami ran- kas į karštą maisto ruošimo skyrių, mūvėkite puodkėles.
- ▶ Palikite uždarytas orkaitės duris, jeigu nuo maisto produktų gaminimo kameroje atsiranda dūmų, kad išvengtumėte atsirandančių lieps- nyų. Nutraukite procesą išjungdami orkaitę ir ištraukdami kištuką. Du- ris atidarykite tik tuomet, kai nebeliks dūmų.
- ▶ Prie įjungto keptuvo esantys daiktai, veikiami aukštos temperatū- ros, gali pradėti degti. Prietaiso jokiu būdu nenaudokite patalpų šildy- mu.
- ▶ Nuo karščio gali užsidegti aliejus ir riebalai, jų neperkaitinkite. Jeigu gamindami naudojate aliejų ir riebalus, orkaitės niekada nepalikite be priežiūros. Degančio aliejaus ir riebalų negesinkite vandeniu. Išjunkite orkaitę, palikite uždarytas dureles ir liepsna išblės.
- ▶ Per ilgai keptuve kepamas patiekalas gali išdžiuti arba savaime už- siliepsnoti. Todėl visada naudokite kepimo keptuve nurodytą trukmę.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Kai kurie maisto produktai greitai išsausėja ir, kepami aukštoje keptuvo temperatūroje, gali savaime užsidegti.
Nenaudokite keptuvo režimo duonos arba bandelių kepimui, nedžiovinkite gėlių arba prieskoninių žolelių. Naudokite veikimo režimus “Heißluft plus”  arba “Ober-/Unterhitze” .
- ▶ Jeigu ruošdami maisto produktus naudojate alkoholinius gėrimus, atkreipkite dėmesį, kad alkoholis garuoja aukštoje temperatūroje. Garaiai gali užsidegti nuo karštų kaitinimo elementų.
- ▶ Jeigu likusią orkaitės šilumą naudosite patiekalų pašildymui, didelis drėgmės kiekis ir kondensatas gali sukelti orkaitės koroziją. Galite pažeisti valdymo skydelį, stalviršį ir montavimo spintą. Ijunkite orkaitę ir nustatykite žemiausią pasirinkto veikimo režimo temperatūrą. Ventiliatorius automatiškai lieka įjungtas.
- ▶ Maisto ruošimo skyriuje laikomi arba šildomi patiekalai gali išsausėti, o išsiskirianti drėgmė gali sukelti mikrobangų krosnelės koroziją. Maisto produktus galite uždengti.
- ▶ Dėl susidariusio šilumos kamščio gali sutrūkinėti arba nusilupti emalis.
Ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo niekada netieskite aliuminio plėvelės arba orkaitės apsauginės plėvelės.
Jeigu maisto ruošimo skyriaus pagrindą ketinate naudoti kaip pastatymo paviršių arba šildote indus, rinkitės tik veikimo režimus “Heißluft plus”  arba “Eco-Heißluft” , nenaudokite funkcijos “Booster”.
- ▶ Stumdydami groteles pirmyn ir atgal, galite subražyti maisto ruošimo skyriaus pagrindą. Nelaikykite ten jokių keptuviu, puodų arba kitų indų, jų nestumdykite.
- ▶ Pavojuj nusiplikyti karštais garais! Jei ant įkaitusio paviršiaus užpilsite šalto skysčio, susiformavę garai gali stipriai nuplikyti. Staigus temperatūrų skirtumas gali apgadinti paviršius. Todėl niekada ant įkaitusio paviršiaus nepilkite šalto vandens.
- ▶ Pavojuj nusiplikyti karštais garais! Pasirinkus kepimo režimą su drėgmės palaikymo funkcija, likusio vandens išgarinimo metu susiformuoja vandens garai, kurie gali stipriai nuplikyti. Todėl garų tiekimo ar likusio vandens išgarinimo metu nevarstykite orkaitės durelių.
- ▶ Svarbu, kad maisto produkte temperatūra tolygiai paskirstytų ir būtų pakankamai aukšta. Kad patiekalai tolygiai pašiltų, juos apverskite arba pamaišykite, o šildydami, atitirpindami arba kepdam i atkreipkite dėmesį ir į nurodytą subalansavimo laiką.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Naudojimui orkaitėse netinkami plastikiniai indai aukštoje temperatūroje gali išsilydyti ir apgadinti orkaitę arba pradėti degti.
Naudokite tik karščiuui atsparius plastikinius indus. Perskaitykite indų gamintojo nurodymus.
- ▶ Verdant arba šildant uždarytas skardines, skardinėse susidaro viršslėgis, jos gali sprogti. Skardinių nevirkite ir nešildykite.
- ▶ Pavojas susižaloti į atidarytas dureles! Galite susižeisti užkliuvę už atidarytų indaplovės durelių. Be reikalo nepalikite atidarytų durelių.
- ▶ Maksimali leistina durelių apkrova yra 15 kg. Nelipkite arba nesisėskite ant atidarytų durelių, nestatykite ant jų sunkių daiktų. Stenkiteis nejstrigti tarp durelių ir maisto ruošimo skyriaus. Galite pažeisti orkaitę.

Taikoma prietaisams su nerūdijančiojo plieno paviršiumi:

- ▶ Klijai gali pažeisti nerūdijančiojo plieno paviršiaus sluoksnį, todėl nebus užtikrintas nuo nešvarumų saugantis poveikis. Ant nerūdijančiojo plieno paviršiaus neklijuokite lipnių lapelių, skaidrios lipnios juostos, maskuojamosios lipnios juostos arba kitų lipnių priemonių.
- ▶ Magnetai gali subraižyti prietaiso paviršių. Ant nerūdijančiojo plieno paviršių neklijuokite magnetų.

Valymas ir priežiūra

- ▶ Pavojas patirti elektros smūgi! Garinio valytuvo garai, patekė ant įtampinguų dalių, gali sukelti trumpajį jungimą. Nenaudokite valymo garais prietaiso.
- ▶ Stambūs nešvarumai maisto ruošimo skyriuje gali pradėti rūkti. Prieš pradėdami pirolizinį valymą, iš maisto ruošimo skyriaus pašalinkite stambius nešvarumus.
- ▶ Pavojas nusiplikyti kenksmingais garais! Vykdant pirolizę gali išsi-veržti gleivinę dirginantys garai. Kol vykdoma pirolizė, stenkiteis ilgiau neužsibūti virtuvėje, neleiskite į virtuvę vaikų arba naminių gyvūnų. Kol vykdoma pirolizė, pasirūpinkite tinkamu virtuvės vėdinimu. Neleiskite kvapui pasklisti po visus namus.
- ▶ Galima išimti padėklų laikiklius (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyry "Padėklų laikikliai su "FlexiClip" visiškai ištraukiamais įtaisais"). Vėl teisingai atgal jdékite padėklų laikiklius.
- ▶ Gramdydami rizikuojate pažeisti durelių stiklą. Valydami durelių stiklą, nenaudokite šveitimo priemonių, jokių kietų kempinių arba šepečių ir jokių ašturių metalinių grandiklių.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

► Šiltose, drėgnose srityse gali pradėti daugintis parazitai (pvz., tarkonai). Prižiūrėkite, kad orkaitė ir sritis aplink orkaitę visada būtų švarios.

Garantija nepadengia kenkėjų padarytos žalos.

Priedai

► Naudokite tik originalius "Miele" priedus. Jeigu tvirtinami arba montuojami kito gamintojo priedai, prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybę už gaminį.

► "Miele" suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų orkaitės gamybos serią.

► I 1 kepimo lygi nedėkite šių "Miele" "Gourmet" keptuvų – "HUB 5000" / "HUB 5001" (jeigu yra). Galite pažeisite maisto ruošimo skyriaus pagrindą. Dėl mažo atstumo susidaro šilumos kamštis ir emalis gali jtrūkti arba pradėti luptis. "Miele" keptuvu niekada nedėkite ant 1 kepimo lygio viršutinio skersinio, nes ten jis nebus apsaugotas nuo išslydimo. Naudokite 2 kepimo lygi.

► Pirolizinio valymo metu aukšta temperatūra gali pažeisti šiam valymo būdu nepritaikytus priedus. Prieš pradėdami pirolizinį valymą iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus. Tai taip pat taikoma ir papildomai įsigyjamiems, pirolizei nepritaikytiems priedams (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra").

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinj tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbt.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkretių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.

Seno prietaiso utilizavimas


Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buities atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokiui būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.




Pristatykite prietaisą į artimiausią ne-naudojamas elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Apžvalga

Orkaitė



- ① Valdymo elementai
- ② Durelių užraktas
- ③ Viršutinis kaitinimo elementas / keptuvo kaitinimo elementas
- ④ Garų tiekimo angos
- ⑤ Išgarinimo sistemos pripildymo vamzdelis
- ⑥ Ventiliatoriaus siurbimo anga ir už jos esantis žiedinis kaitinimo elementas
- ⑦ Padéklų laikikliai su 3 kepimo lygiais
- ⑧ Maisto ruošimo skyrius su apatiniu kaitinimo elementu
- ⑨ Priekinis rémas su specifikacijų lentele
- ⑩ Durelės



- ① Įgilintas įjungimo ir išjungimo mygtukas ①
Skirtas orkaitės įjungimui ir išjungimui
- ② Optinė sasaja
(tik "Miele" garantinio aptarnavimo skyriui)
- ③ Jutiklinis mygtukas ②
Jeigu norite valdyti orkaitę savo mobilajame telefone
- ④ Jutiklinis mygtukas ③
Skirtas garų paleidimui
- ⑤ Ekranas
Paros laiko ir valdymo informacijos rodymui
- ⑥ Jutiklinis mygtukas ④
Skirtas palaipsniui grįžti atgal ir keisti meniu punktus kepimo proceso metu
- ⑦ Naršymo zona su rodykliai mygtukais ^ ir V
Naudojama naršyti po parinkčių sąrašą ir keisti vertes
- ⑧ Jutiklinis mygtukas OK
Skirtas funkcijų iškvietimui ir nustatymui išsaugojimui
- ⑨ Jutiklinis mygtukas ⑤
Skirtas trumpajai trukmei, kepimo trukmei arba kepimo proceso įjungimo ir užbaigimo laikui nustatyti
- ⑩ Jutiklinis mygtukas ⑥:
Skirtas maisto ruošimo skyriaus apšvietimo įjungimui ir išjungimui
- ⑪ Jutiklinis mygtukas ⑦
Skirtas durelių atidarymui
- ⑫ Jutikliniai mygtukai
Skirti pasirinkti veikimo režimus, automatinės programos ir nustatymus

Valdymo elementai

Ijungimo ir išjungimo mygtukas

Ijungimo ir išjungimo mygtukas  yra įgilintas ir reaguoja į prilietimą pirštu. Šiuo mygtuku ijungsite ir išjungsite orkaitę.

Ekranas

Ekrane rodomas paros laikas arba jvairi informacija apie veikimo režimus, temperatūrą, kepimo trukmę, automatines programas, asmenines programas ir nustatymus.

Ijungus orkaitę ijungimo ir išjungimo mygtuku , rodomas pagrindinis meniu ir raginimas "Betriebsart wählen".

Jutikliniai mygtukai

Jutikliniai mygtukai reaguoja į sąlytį su pirštu. Kiekvienas bakstelėjimas patvirtinamas garsiniu signalu. Galite išjungti mygtukų perjungimo signalą, pasirinkę nustatymą "Weitere"  | "Einstellungen" | "Lautstärke" | "Tastenton".

Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai reaguotų net kai orkaitė yra išjungta, pasirinkite nustatymą "Display" | "Quick-Touch" | "Ein".

Jutikliniai mygtukai ekrano viršuje

Daugiau informacijos apie veikimo režimus ir kitas funkcijas ieškokite skyriuje "Pagrindinis ir submeniu", "Einstellungen", "Automatikprogramme" ir "Kitos naudojimo galimybės".

Jutikliniai mygtukai ekrano apačioje

Jutiklinis mygtukas	Funkcija
	Jeigu orkaitę norite valdyti savo mobiliajame prietaise, turite prisijungti prie "Miele@home" sistemos, aktyvinti nustatymą "Fernsteuerung" ir palieisti jutiklinį mygtuką. Jeigu užsidegė oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas, vadinas, aktyvinta "MobileStart" funkcija. Kol dega šis jutiklinis mygtukas, savo orkaitę galite valdyti mobiliajame prietaise (žr. skyriaus "Einstellungen", poskyrių "Miele@home").
	Jeigu veikimo režime "Klimagaren" pasirinkote rankinį garų tiekimo būdą, šiuo jutikliniu mygtuku galėsite paleisti garus. Paleidus garų srautą, šis mygtukas šviečia oranžine spalva. Kartu su garų tiekimu ekrane bus rodoma .
	Atsižvelgiant į tai, kokiame meniu esate, palietę šį jutiklinį mygtuką, pateksite į aukštesnį meniu lygmenį arba grįsite į pagrindinį meniu. Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, šiuo mygtuku galite pasirinkti vertes ir nustatymus, pvz., temperatūrą, pakeisti kepimo proceso trukmę arba sustabdyti kepimo procesą.
	Naršymo srityje naudokite rodyklų mygtukus arba tarp jų esančia zoną ir slinkite parinkčių sąrašus į viršų arba žemyn. Slenkant parinkčių sąrašus, šviesiame fone vienas po kito rodomi meniu punktai. Meniu punktas, kurį norite pasirinkti, turi būti šviesiame fone. Šviesiame fone pažymėtas vertes arba nustatymus galite pakeisti rodyklų mygtukais arba tarp jų esančioje zonoje.

Valdymo elementai

Jutiklinis mygtukas	Funkcija
OK	Jeigu funkcijos ekrane pažymėtos šviesia spalva, jas galite iškviesti mygtuku <i>OK</i> . Tada galite pasirinktą funkciją pakeisti. Patvirtinę mygtuku <i>OK</i> , išsaugosite pakeitimus. Jeigu ekrane pasirodo informacinis langas, patvirtinkite jį spustelėdami <i>OK</i> .
⊕	Jeigu nevykdomas kepimo procesas, šiuo jutikliniu mygtuku bet kada galite nustatyti trumpąjį trukmę (pvz., virdami kiaušinius). Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, galite nustatyti trumpąjį trukmę, kepimo proceso trukmę arba kepimo proceso įjungimo ir išjungimo laiką.
⊖	Šiuo jutikliniu mygtuku galite įjungti arba išjungti maisto ruošimo skyriaus apšvetimą. Atsižvelgiant į pasirinktą nustatymą, maisto ruošimo skyriaus apšvetimas užges po 15 sekundžių arba liks įjungtas viso kepimo proceso metu.
☰	Palietus šį jutiklinį mygtuką, durelės automatiškai iki galo atsidarys. Norédami uždaryti dureles, spustelėkite jas ranka arba puokštėle, kol durelės užsifiksuos.

Simboliai


Ekrane gali būti rodomi šie simboliai:

Simbolis	Reikšmė
ℹ	Šis simbolis žymi papildomą informaciją ir valdymo nurodymus. Šiuos informacinius langelius patvirtinsite spustelėję mygtuką <i>OK</i> .
⌚	Laikmatis
✓	Pasirinktas nustatymas pažymimas varnele.
██████	Kai kurie nustatymai, pvz., ekrano ryškumo arba garsumo, gali būti nustatomi segmentiniu stulpeliu.
🔒	Paleidimo blokatorius apsaugo nuo netyčinio orkaitės įjungimo (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Sicherheit”).

Naršymo zonoje valdykite orkaitę rodykliai mygtukais \wedge ir \vee tarp jų esančioje zonoje .

Kai tik bus rodoma norima vertė, nuo roda arba nustatymas, kurį galésite patvirtinti, užsidegs oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas *OK*.

Meniu punkto pasirinkimas

- Palieskite rodykliai mygtuką \wedge ar \vee arba zonoje  slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas meniu punktas bus rodomas šviesiame fone.

Patarimas: Jeigu nuspausite ir laikysite rodykliai mygtuką, parinkčių sąrašas arba vertės bus automatiškai slenkamos, kol atleisite mygtuką.

- Patvirtinkite parinktį mygtuku *OK*.

Nustatymo keitimas parinkčių sąraše

- Palieskite rodykliai mygtuką \wedge ar \vee arba slinkite zonoje  pirštu į kairę arba į dešinę, kol norimas nustatymas arba vertė bus rodomi šviesiame fone.

Patarimas: Pasirinktas nustatymas bus pažymėtas varnele .

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu

Kai kurie nustatymai rodomi segmentiniame stulpelyje . Jeigu užpildyti visi segmentai, vadinasi, pasirinktas maksimalus garsumo lygis.

Jeigu neužpildytas né vienas segmentas arba tik vienas, vadinasi, pasirinkta minimali vertė arba nustatymas yra išjungtas (pvz., garso stiprumo).

- Palieskite rodykliai mygtuką \wedge ar \vee arba zonoje  slinkite į kairę arba į dešinę, kol norimas nustatymas arba vertė bus rodomi šviesiame fone.

- Patvirtinkite parinktį mygtuku *OK*.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Veikimo režimo arba funkcijos pasirinkimas

Veikimo režimų ir funkcijų (pvz., "Weitere" ) jutikliniai mygtukai yra ekrano viršuje (žr. skyrių "Valdymas" ir "Einstellungen").

- Palieskite norimo veikimo režimo arba funkcijos jutiklinį mygtuką.

Valdymo skydelyje užsidega oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas.

- Naršykite po parinkčių sąrašą "Weitere" , kol norimas meniu punktas bus rodomas šviesiame fone.

- Nustatykite kepimo proceso vertes.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Valdymo principas

Veikimo režimo keitimas

Kepimo proceso metu galite perjungti kepimo režimą.

Valdymo skydelyje užsidega oranžinis anksčiau pasirinkto veikimo režimo jutiklinis mygtukas.

- Palieskite naujo veikimo režimo arba funkcijos jutiklinį mygtuką.

Ekrane rodomas pakeistas režimas ir atitinkamos rekomenduoojamos vertės.

Užsidega pakeisto veikimo režimo oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas.

Naršykite po parinkčių sąrašą "Weitere" , kol norimas meniu punktas bus rodomas šviesiame fone.

Skaičių įvedimas

Skaičiai, kuriuos galima keisti, rodomi šviesiame fone.

- Palieskite rodyklių mygtuką \wedge ar \vee arba zonoje  slinkite į dešinę arba į kaire, kol norimas skaičius bus rodomas šviesiame fone.

Patarimas: Jeigu nuspausite ir laikysite rodyklių mygtuką, vertės bus automatiškai slenkamos, kol atleisite mygtuką.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pakeistas skaičius išsaugomas. Pateksite į aukštésnį meniu lygmenį.

Raidžių įvedimas

Raides galite įvesti naršymo zonoje. Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus.

- Palieskite rodyklių mygtuką \wedge ar \vee arba zonoje  slinkite į dešinę arba į kaire, kol norimas ženklas bus rodomas šviesiame fone.

Pasirinktas ženklas rodomas viršutinėje eilutėje.

Patarimas: Galima naudoti maks. 10 simbolių.

Ženklus galite ištrinti vieną po kito su .

- Pasirinkite kitus ženklus.
- Ivedė programos pavadinimą, pasirinkite .
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pavadinimas išsaugomas.

"MobileStart" funkcijos aktyvinimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir aktyvinkite "MobileStart" funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. "Miele" programėlėje galësite valdyti savo orkaitę nuotoliniu būdu.

Rekomenduoojama teikti pirmenybę tiesioginiams prietaiso valdymui jutikliniam ekranelyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

"MobileStart" funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

Modeliai aprašyti šios naudojimo ir montavimo instrukcijos kitoje pusėje.

Specifikacijų lentelė

Atidarę dureles, ant priekinio rémo rasite specifikacijų lentelę.

Ten taip pat nurodytas jūsų prietaiso modelis, gamybos numeris bei jungimo duomenys (tinklo įtampa / dažnis / maks. jungties galia).

Išsaugokite šią informaciją, kad "Miele" galėtų tikslingai padėti, jeigu kada kiltų klausimų arba atsirastų problemų.

Kartu pristatomi

- orkaitės montavimo ir funkcijų naudojimo instrukcija;
- receptų knygelė automatinėms programoms ir atskiriems veikimo režimams;
- atidariklis;
- varžtai, skirti orkaitės tvirtinimui montavimo spintojė;
- Kalkilių šalinimo tabletės ir plastikinė žarnelė su siurbimo antgaliu skirta kalėmams šalinti iš išgarinimo sistemos
- įvairūs priedai.

Kartu pristatomi ir papildomai įsigyjami priedai

Iranga priklauso nuo modelio.

Orkaitė pristatoma su šiais priedais: padéklių laikikliais, universaliu padékliu, kepimo ir kepinimo grotelėmis (toliau vadinamos tik grotelėmis).

Atsižvelgiant į modelį, jūsų prietaise gali būti kitokių priedų, kurie čia nėra išvardinti.

Visi kartu pristatomi priedai ir valymo ir priežiūros priemonės yra skirti naudoti "Miele" orkaitėse.

Jū galite įsigyti "Miele" interneto parduočiųje, "Miele" garantinio aptarnavimo skyriuje arba specializuotose "Miele" pardavimo vietose.

Užsakymo metu nurodykite savo orkaitės modelį ir pageidaujamo priedo pavadinimą.

Padéklių laikikliai

Kairėje ir dešinėje maisto ruošimo skyriaus pusėje, prie kiekvieno  kepimo lygio priedų jdėjimui yra įmontuoti padéklių laikikliai.

Kepimo lygių apibūdinimas nurodytas ant priekinio rémo.

Kiekvieną lygį sudaro du vienas šalia kito esantys skersiniai.

Priedai (pvz., grotelės) dedami tarp skersinių.

"FlexiClip" visiškai ištraukiamieji įtaisai (jei yra) montuojami ant apatinio skersinio.

Padéklių laikiklius galima išimti (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Padéklių laikiklių su "FlexiClip" visiškai ištraukiamais įtaisais išémimas").

Įranga

Kepimo padėkla, universalusis padėkla ir grotelės yra su apsauga nuo išslydimo

Kepimo padėkla HBB 71:



Universalusis padėkla HUBB 71:



Grotelės HBGR 72:



Priedus visada įstatykite tarp kepimo lygio padėklių laikiklių skersinių.


Groteles dėkite pastatymo plokštuma žemyn.

Trumpesnėse šiuo priedu pusėse, ties viduriu yra pritvirtinta apsauga nuo išslydimo. Ji apsaugos, kad priedai neiškristų iš laikiklių, jeigu norësite šiek tiek ištraukti priedą.



Jeigu naudosite universaluji padėkla, o grotelės dėsrite ant viršaus, įstatykite ją tarp kepimo skersinių, o grotelės uždėkite ant viršaus.



“FlexiClip” visiškai ištraukiami įtaisai HFC 72



Visiškai ištraukiamus “FlexiClip” įtaisus galima naudoti 1+2 kepimo lygiuose.

“FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus iki galio įstumkite į maisto ruošimo skyrių, tada ant viršaus jdékite priedą.

Priekyje ir gale priedai bus automatiškai užfiksuoti fiksatoriaus liežuvėliais, kurie neleis jiems išslisti.



“FlexiClip” visiškai ištraukiami įtaisai maks. išlaiko 15 kg. apkrovą.

“FlexiClip” ištraukiamųjų įtaisų tvirtinimas ir išėmimas

⚠️ Pavojas nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!


Veikimo metu orkaitė jkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų arba priedų.

Prieš išimdami arba prieš tvirtindami “FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus, palaukite, kol atvés maisto ruošimo skyrius, padėklų laikikliai ir priedai.


“FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus montuokite tarp kepimo lygio skersinių.

“FlexiClip” visiškai ištraukiamą įtaisą su “Miele” logotipu montuokite dešinėje.

Montuodami arba išimdami visiškai ištraukiamus “FlexiClip” įtaisus, jų **neišardykite**.



■ “FlexiClip” visiškai ištraukiamą įtaisą užkabinkite priekyje ant kepimo lygio apatinio skersinio (1.) ir, stumdamai išilgai skersinio, jstumkite į maisto ruošimo skyriaus vidų (2).




■ “FlexiClip” visiškai ištraukiamajį įtaisą užfiksukite ant kepimo lygio apatinio skersinio (3.).

Jeigu jmontuoti “FlexiClip” visiškai ištraukiami įtaisai stringa, tvirtai juos sumirkite ir ištraukite.

Norėdami išimti “FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus, atlikite šiuos veiksmus:


■ “FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus įstumkite iki galo.



■ “FlexiClip” visiškai ištraukiamojo įtaiso priekę (1.) kilstelėkite aukštyn ir ištraukite išilgai kepimo lygio skersinio (2.).

Įranga

Apvali kepimo forma



Neperforuota apvali kepimo forma

HBF 27-1 puikiai tinka picos, plokščių mielinės ir sviestinės tešlos pyragų kepimui, saldžių ir pikantiškų vaisinių pyragų kepimui, apkepamiams desertams, plokščių duonelių kepimui, taip pat šaldytų pyragų ar šaldytos picos kepimui.

Perforuotą apvalią kepimo ir karštojo oro gruzdintuvės "AirFry" formą


HBFP 27-1 galima naudoti lygiai taip pat universaliai, kaip ir perforuotą

"Gourmet" kepimo ir karštojo oro gruzdintuvės "AirFry" padékla HB-BL 71.

Emaliuotas abiejų kepimo formų paviršius padengtas "PerfectClean" danga.

- Idékite groteles, o ant jų galite pastatyti apvalią kepimo formą.

Perforuotas "Gourmet" kepimo ir karštojo oro gruzdintuvės "AirFry" padéklas HBBL 71



Siauros "Gourmet" kepimo ir karštojo oro gruzdintuvės "AirFry" padéklo angelės paverčia troškinimo procesą tobulu:

- Kepant kepinius iš šviežių mielių ir varškės-aliejaus tešlos, taip pat duoną ir bandeles, labiau apskrunda apačia. Pirmiausia ant darbastalio iškočiokite tešlą, dékite ją ant "Gourmet" kepimo ir karštojo oro gruzdintuvės "AirFry" padéklo.

- Gruzdintos bulvytės, kroketai ir pan. gruzdinami be jokių riebalų, naudojamas tik karštojo oro srautas ("AirFrying").

- Džiovinant žoleles ar maisto produktus, oras optimaliai cirkuliuoja apie džiovinamą produktą.

Emaliuotas paviršius padengtas "PerfectClean" danga.

Lygai taip pat universaliai galima naudoti ir perforuotą **apvalią kepimo ir karštojo oro gruzdintuvės "AirFry" formą HBFP 27-1.**

Kepimo akmuo HBS 70




Kepimo akmenį naudokite kepdamis patiekalus, padas turi būti traškus, pvz., pica, apkepą su jdaru, duoną, bandeles, pikantiškus kepinius ir pan.

Kepimo akmuo yra iš ugniai atsparios keramikos, glazūruotas. Kepamo patiekalo idėjimui ir išémimui pridėta natūralaus medžio mentelė.

- Idékite groteles, o ant viršaus uždékite kepimo akmenį.

Kepinimo ir kepimo padéklas HGBB 71



Kepinimo ir kepimo padéklas dedamas į universalųjį padékla.

Kepinant, kepant arba gruzdinant karštame ore – "AirFrying", jis apsaugo, kad nepridegtų kepat nulašėjusios mėsos sultys ir šias vėliau vėl būtų galima naudoti.

Emaliuotas paviršius padengtas "PerfectClean" danga.

“Gourmet” keptuvas HUB Keptuvo dangtis HBD

“Miele” “Gourmet” keptuvą, skirtingai nei kitus, galima statyti tiesiai į padéklių laikiklius. Jie, kaip ir grotelės, yra apsaugoti nuo išslydimo.

Keptuvo paviršius yra padengtas nelimpantčia danga.

Galima įsigyti skirtingo dydžio

“Gourmet” keptuvus. Plotis ir aukštis yra vienodi.

Dangčiai įsigyjami atskirai. Pirkimo metu nurodykite modelio pavadinimą.

Gylis: 22 cm

HUB 5000-M

HUB 5001-M**



HBD 60-22

Gylis: 35 cm *

HUB 5001-XL**




HBD 60-35



* Maisto ruošimo skyriuose su 3 kepimo lygiais nenaudokite keptuvo dangčio, nes bendras aukštis viršys maisto ruošimo skyriaus aukštį.

** * Tinka indukcinėms kaitlentėms

Nuimama rankena HEG



Rankena palengvins universalaus padéklo, kepimo padéklo arba grotelių išėmimą.

Priedų valymas ir priežiūra

- Atidariklis
Sutrikus elektros srovės tiekimui, pasinaudokite atidarikliu. Statykite jį įstrižai pro viršutinį išorinį durelių kraštą, į tarpa tarp valdymo skydelio ir durelių.
- Kalkių šalinimo tabletės ir plastikinė žarna su laikikliu, naudojama kalkių šalinimui iš maisto ruošimo skyriaus
- “Miele” universalai mikropluošto šluostė
- “Miele” orkaitės valiklis

Saugos įrenginiai

- Paleidimo blokatorius

(žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Sauga")

- Mygtukų blokatorius

(žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Sauga").

- Aušinimo ventiliatorius

(žr. skyriaus "Nustatymai" poskyrį "Papildomas ventiliatoriaus veikimas").

- Apsauginis išsijungimas

Orkaitė buvo naudojama neįprastai ilgą laiką, automatiškai buvo aktyvintas apsauginis išsijungimas. Šis laikas priklauso nuo pasirinkto veikimo režimo.

- Vésios durelės

Durelėse naudojamos stiklo plokštės, padengtos iš dalies karštų atspindinčia dangą. Prietaiso veikimo metu per dureles išleidžiamas papildomas oras, todėl išorinis stiklas lieka vésus.

Norédami nuvalyti dureles, jas galite išimti ir vėl įstatyti (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra").

- Durelių užraktas

pirolizinio valymo metu

Pirolizinio valymo pradžioje saugumo sumetimais užrakinamos durelės. Durelės bus atrakintos temperatūrai maisto ruošimo skyriuje nukritus iki 280 °C.

"PerfectClean" danga padengti paviršiai

"PerfectClean" danga padengti paviršiai nesvyla, juos ypač paprasta nuvalyti.

Paruošta patiekalą lengva išimti iš padéklo. Lengvai nusivalo po kepimo likę nešvarumai.

Maisto produktus galite supjaustyti ir padalinti tiesiai ant "PerfectClean" dangos padengto paviršiaus.

Nenaudokite keraminių peilių, nes jie gali subraižyti "PerfectClean" dangą.

"PerfectClean" danga padengtų paviršių priežiūra panaši į stiklo priežiūrą.

Perskaitykite skyriuje "Valymas ir priežiūra" pateiktus nuorodmus, kad galėtume pasinaudoti nesvyylančios paviršiaus dangos ir ypač paprasto valymo privalumais.

"PerfectClean" danga padengti paviršiai

- Universalusis padéklas
- Kepimo padéklas
- Kepinimo ir kepimo padéklas
- Perforuotas "Gourmet" kepimo ir karštojo oro gruzdintuvės "AirFry" padéklas
- Perforuota apvali kepimo ir gruzdinimo karštajame ore "AirFry" forma
- Apvali kepimo forma

Piroliziniams valymui tinkami priedai

Perskaitykite skyriuje "Valymas ir priežiūra" pateiktas nuorodas.

Toliau išvardintus priedus pirolizinio valymo metu galima palikti maisto ruošimo skyriuje:

- Padéklių laikikliai
- "FlexiClip" visiškai ištraukiami įtaisai HFC 72
- Grotelės

“Miele@home”

Jūsų orkaitėje integruotas WLAN modulis.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jums reikės:

- WLAN tinklo,
- “Miele” programėlės,
- “Miele” naudotojo paskyros. Naudotojo paskyrą galite susikurti “Miele” programėlėje.

“Miele” programėlėje pateiktos nuorodos, kaip savo orkaitę galite prijungti prie namų WLAN tinklo.

Prijungę orkaitę prie WLAN tinklo, programėlėje galésite atliki šiuos veiksmus:

- atsisiųsti informaciją apie prietaiso veikimą,
- peržiūrėti informaciją apie tuo metu orkaitėje vykdomus procesus,
- užbaigti vykdomus procesus.

Prijungus prietaisą prie WLAN tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai prietaisais yra išjungtas.

Užtikrinkite, kad orkaitės pastatymo vietoje būtų pakankamai stiprus WLAN tinklo signalas.

WLAN ryšio pasiekiamumas

WLAN ryšys dalinasi dažnio diapazonu su kitais prietaisais (pvz., mikrobangų krosnelėmis, nuotoliniu būdu valdomais žaislais). Galimi laikini arba nuolatiniai ryšio sutrikimai. Todėl gali nepavykti užtikrinti nuolatinį siūlomų funkcijų pasiekiamumą.

“Miele@home” pasiekiamumas

Galimybė naudoti “Miele” programėlę priklauso nuo “Miele@home” paslaugos pasiekiamumo jūsų šalyje.

“Miele@home” paslauga veikia ne visose šalyse.

Daugiau informacijos apie paslaugų pasiekiamumą ieškokite tinklapavyje www.miele.com.

“Miele” programėlė

“Miele” programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store”[®] arba “Google Play Store”[™].



Pirmasis paleidimas

Pagrindiniai nustatymai

Pirmais paleidimo metu turite pasirinkti prietaiso nustatymus. Šiuos nustatymus vėliau galėsite pakeisti (žr. skyrių "Einstellungen").

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!
Veikimo metu orkaitė jkaista.
Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą orkaitę.

Orkaitę prijungus prie maitinimo tinklo, ji įsijungia automatiškai.

Kalbos nustatymas

- Pasirinkite norimą kalbą.

Jeigu netycia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, elkitės, kaip nurodyta skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Sprache" .

Buvimo vietas nustatymas

- Pasirinkite norimą buvimo vietą.

"Miele@home" įdiegimas

Ekrane rodoma „Miele@home“ einrichten“.

- Norėdami iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite "Weiter" ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Jeigu diegimą norite atidėti vėlesniams laikui, pasirinkite "Überspringen" ir patvirtinkite mygtuku *OK*. Daugiau informacijos apie diegimo atidėjimą ieškokite skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Miele@home".
- Norėdami iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite norimą prisijungimo būdą.

Ekrane ir "Miele" programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

Datos nustatymas

- Iš eilės nustatykite metus, mėnesį ir dieną.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Paros laiko nustatymas

- Nustatykite paros laiką valandomis ir minutėmis.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pirmais paleidimo užbaigimas

- Toliau laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Pirmasis paleidimas baigtas.

Įkaitinkite orkaitę ir išplaukite vandens išgarinimo sistemą

Pirmą kartą įkaitinant orkaitę gali pasi-justi nemalonus kvapas. Kvapas dings, jeigu maž. vieną valandą kaitinsite tuščią orkaitę. Rekomenduojama kartu išplauti ir vandens išgarinimo sistemą.

Kaitinimo fazės metu pasirūpinkite tinkamu virtuvės vėdinimui.

Neleiskite kvapui pasklisti po visus namus.

- Nulupkite lipdukus arba orkaitės apsaugines ir priedų plėveles.
- Prieš kaitindami, drėgna šluoste iššluostykite maisto ruošimo skyriaus viduje galimai susikaupusias dulkes ir pakuočių likučius.
- Prie padéklių laikiklių pritvirtinkite "Flexi-Clip" visiškai ištraukiamus įtaisus ir sudėkite visus padéklius ir groteles.
- Ijunkite orkaitę įjungimo ir išjungimo mygtuku .

Rodoma "Betriebsart wählen".


- Pasirinkite "Klimagaren" .
- Pasirinkite "Klimagaren + Heißluft plus" .

Rodoma rekomenduojama temperatūra (160 °C).

Įsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitiniemas, apšvietimas ir ventiliatorius.

- Nustatykite aukščiausią galimą temperatūrą (250 °C).
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Pasirinkite "Automatischer Dampfstoß".
- Išplikite į indą nurodytą vandens kiekį.
- Atidarykite dureles.

- Palenkite į priekį po valdymo skydeliu, Kairėje pusėje esantį įsiurbimo vamzdelį palenkite į priekį po valdymo skydeliu.



- Įsiurbimo vamzdelį panardinkite į stiklinę su vandeniu.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Įsiurbimo procesas pradedamas.

Tikrasis įsiurbtas vandens kiekis gali būti mažesnis negu nurodyta, todėl dalis vandens lieka stiklinėje.

- Pasibaigus įsiurbimo procesui, patraukite indą ir uždarykite dureles.

Gali trumpai pasigirsti siurbimo garsas. Įsiurbiamas pripildymo vamzdelyje likęs vanduo.

Įsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitiniemas, apšvietimas ir ventiliatorius.

Po tam tikro laiko automatiškai paleidžiami garai.

 Pavojas nusiplikyti karštais garais!
Tiekiams garai yra labai karšti.
Neatidarykite prietaiso durelių.

Kaitinkite orkaitę maž. vieną valandą.

- Tada išjunkite orkaitę įjungimo ir išjungimo  mygtuku.

Pirmasis paleidimas

Orkaitės valymas po pirmojo įkaitinimo.

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Veikimo metu orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų arba priedų.

Prieš valydamai kaitinimo elementą, maisto ruošimo skyrių, padéklių laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvės.

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus ir išplaukite juos rankomis (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra").
- Maisto ruošimo skyrių išplaukite šiltu vandeniu, plovikliu ir švaria kempinéle arba išvalykite švaria, sudrékinta mikropluošto šluoste.
- Paviršius nusausinkite minkšta šluoste.

Uždarykite dureles tik prietaisui išdžiūvus.

Nustatymų apžvalga

Meniu punktas	Galimi nustatymai
“Sprache”	... “deutsch” “english” ... “Standort”
“Tageszeit”	“Anzeige” “Ein”* “Aus” “Nachtabeschaltung” “Zeitformat” “12 Std” “24 Std”* “Einstellen”
“Datum”	
“Beleuchtung”	“Ein” “„Ein“ für 15 Sekunden”* “Aus”
“Display”	“Helligkeit”  “QuickTouch” “Ein” “Aus”*
“Lautstärke”	“Signaltöne” “Melodien”*  “Solo-Ton”  “Tastenton”  “Begrüßungsmelodie” “Ein”* “Aus”
“Einheiten”	“Temperatur” “°C”* “°F”
“Booster”	“Ein”* “Aus”
“Schnellabkühlen”	“Ein”* “Aus”
“Warmhalten”	“Ein” “Aus” *
“Vorschlagstemperaturen”	
“Pyrolyseempfehlung”	“Ein” “Aus”*
“Kühlgebläsenachlauf”	“Temperaturgesteuert”* “Zeitgesteuert”

* Gamyklinis nustatymas

“Einstellungen”

Meniu punktas	Galimi nustatymai
“Sicherheit”	“Tastensperre” “Ein” “Aus”* “Inbetriebnahmesperre  <p>* Gamyklinis nustatymas</p>

Meniu “Einstellungen” iškvietimas

Meniu “Weitere”  | “Einstellungen” galite savo orkaitės nustatymus pritaikyti prie asmeninių poreikių.

- Pasirinkite “Weitere” .
- Pasirinkite “Einstellungen” .
- Pasirinkite norimą nustatymą.

Nustatymus galite patikrinti arba pakeisti.

Nustatymus galima keisti tik jeigu nevykdomas kepimo procesas.

“Sprache”

Galite nustatyti savo šalies kalbą ir buvimo vietą.

Pasirinkus ir patvirtinus, ekrane iš karto rodoma norima kalba.

Patarimas: jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, palieskite jutiklinį mygtuką . Simbolis  padės grįžti į submeniu “Sprache” .

“Tageszeit”

“Anzeige”

Pasirinkite paros laiko rodymo būdą, kai orkaitė yra išjungta:

- “Ein”
Ekrane visada rodomas paros laikas.
Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”, visi mygtukai iš karto pradės reaguoti į prisiliitimą.
Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, norédami valdyti orkaitę, pirmiausia turėsite ją išjungti.

- “Aus”

Ekranas užtamsinamas taupant energiją. Norédami valdyti ekraną, pirmate turite išjungti orkaitę.

- “Nachtabeschaltung”

Siekiant taupyti energiją, laikas ekrane rodomas tik nuo 5 iki 23 val. Likusiu laiku ekranas yra užtamsintas.

“Zeitformat”

Paros laiko rodymą galite nustatyti 24 arba 12 valandų formatu (“24 Std” arba “12 Std”).

“Einstellen”

Nustatote valandas ir minutes.

Po elektros tiekimo pertrūkio vėl rodomas esamas paros laikas. Paros laikas saugomas maždaug 150 valandų.

Jeigu orkaitė prijungta prie WLAN tinklo ir užsiregistruota “Miele” programėlėje, “Miele” programėlėje paros laikas bus sinchronizuojamas pagal Jūsų šalyje galiojančius laiko rodymo parametrus.

“Datum”

Nustatykite datą.

“Beleuchtung”

- “Ein”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra išjungtas viso kepimo proceso metu.

- „„Ein“ für 15 Sekunden”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas kepimo proceso metu išjungiamas po 15 sekundžių. Jutikliniu mygtuku  galite 15 minučių išjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

“Einstellungen”

- "Aus"

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra išjungtas. Jutikliniu mygtuku ☰ galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

“Display”

“Helligkeit”

Ekrano ryškumas nustatomas segmentiniame stulpelyje.

“QuickTouch”

Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai reaguotų net kai orkaitė yra išjungta, pasirinkite:

- "Ein"
Jeigu papildomai pasirinkote nustaty-mą "Tageszeit" | "Anzeige" | "Ein" arba "Nachtabstschaltung", jutikliniai mygtukai reaguos net kai orkaitė bus išjungta.
 - "Aus"
Nesvarbu, ar buvo pasirinktas nustaty-mas "Tageszeit" | "Anzeige", jutikliniai mygtukai reaguos tik jeigu orkaitė yra ijjungta arba tam tikrą laiką išjungus or-kaite.

“Lautstärke”

“Signaltöne”

Jeigu įjungtas, garsinis signalas nuskambės pasiekus nustatyta temperatūrą ir pasibaigus nustatytais kepimo trukmei.

Jeigu ketinate prietaiso dureles atidaryti naudodami nuotolinio valdymo balsu funkciją, įsitikinkite, kad durelių atsidiarymo zonoje nieko nėra. Jokių būdu neišjunkite garsinių signalų.

“Melodien”

Proceso pabaigoje tam tikrais intervalais nuskambēs melodija.

Garso stiprumas nustatomas segmentinių stulpeliu.

- ■■■■■■■■ maksimalus garso stiprumas
 - □□□□□□ melodija išiungta

“Solo-Ton”

Proceso pabaigoje tam tikrais intervalais skambės garsinis signalas.

Signalų garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.

- ■■■■■■■■■■ maksimalus signalo stiprumas
 - □□□□□□□□□□ minimalus signalo stiprumas

“Tastenton”

Mygtukų perjungimo signalo, kuris pasigirsta kiekvieną kartą palietus jutiklinį mygtuką, garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.

- ■■■■■■■■ maksimalus garso stiprumas
 - □□□□□□□ mygtukų perjungimo signalas išjungtas

“Begrüßungsmelodie”

Galite įjungti arba išjungti melodiją, kuri pasigirs palietus įjungimo ir išjungimo mygtuka ⏪.

“Einheiten”

“Temperatur”

Temperatūrą galite nustatyti Celsijaus ("°C") arba Farenheito ("°F") laipsniais.

“Booster”

Funkcija “Booster” naudojama greitam maisto ruošimo skyriaus įkaitinimui.

- “Ein”

Funkcija “Booster” įjungama automatiškai įkaitinimo fazės metu. Viršutinis / keptuvo kaitinimo elementas, žединis kaitinimo elementas ir ventiliatorius vienu metu kaitina maisto ruošimo skyrių iki nustatytos temperatūros.

- “Aus”

Įkaitinimo fazės metu funkcija “Booster” išjungama. Maisto ruošimo skyrių kaitina tik naudojamo veikimo režimo kaitinimo elementai.

“Schnellabkühlen”

Funkcija “Schnellabkühlen” kepimo proceso pabaigoje greitai atvésins patiekalą ir maisto ruošimo skyrių.

Šią funkciją rekomenduojama naudoti, jeigu, pvz., iš karto po kepimo proceso ketinate naudoti automatinę programą ir maisto ruošimo skyrius turi būti visiškai atvésęs.

Naudojant kartu su funkcija “Warmhalten”, galésite išlaikyti patiekalus šiltus pasibaigus kepimo procesui, šie toliau nekeps.

- “Ein”

Funkcija “Schnellabkühlen” įjungta. Kepimo proceso pabaigoje durelės šiek tiek prasiveria. Ventiliatorius greitai atvésina kepamą patiekalą ir maisto ruošimo skyrių.

- “Aus”

Funkcija “Schnellabkühlen” išjungta. Pasibaigus kepimo procesui, durelės liks uždarytos. Ventiliatorius greitai atvésina patiekalą ir maisto ruošimo skyrių.

“Warmhalten”

Funkcija “Warmhalten” padės išlaikyti patiekalus šiltus kepimo proceso pabaigoje, šie toliau nekeps. Patiekalas bus laikomas iš anksto nustatytoje temperatūroje (“Einstellungen” | “Vorschlagstemperaturen” | “Warmhalten”).

Funkciją “Warmhalten” galima naudotit kartu su funkcija “Schnellabkühlen”.

- “Ein”

Funkcija “Warmhalten” įjungta. Kepimo proceso pabaigoje durelės šiek tiek prasiveria. Ventiliatorius greitai atvésina kepamą patiekalą ir maisto ruošimo skyrių iki nustatytos temperatūros. Pasiekus nustatytą temperatūrą, durelės vėl automatiškai užsidaro, kad patiekalas neatvėsty.

- “Aus”

Funkcija “Warmhalten” išjungta. Pasibaigus kepimo procesui, durelės liks uždarytos. Ventiliatorius greitai atvésina patiekalą ir maisto ruošimo skyrių.

“Vorschlagstemperaturen”

Jeigu dažnai kepimui naudojate vis kitą temperatūrą, galite pakeisti rekomenduojamą temperatūrą.

Iškvietus meniu punktą, bus rodomas pasirenkamų režimų sąrašas.

■ Pasirinkite norimą režimą.

Rodoma rekomenduojama temperatūra ir temperatūrų diapazonas, kuriame galite ją pakeisti.

■ Pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą.

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Taip pat galite keisti funkcijos “Warmhalten” rekomenduojamą temperatūrą.

“Einstellungen”

“Pyrolyseempfehlung”

Galite pasirinkti, ar bus rodomas ragini-mas atlikti pirolizinj valymą (“Ein”), ar ne-rodomas (“Aus”).

“Kühlgebläsenachlauf”

Kad oro drégmė nenusėstų maisto ruo-šimo skyriuje, ant valdymo skydelio arba spintelės, į kurią įmontuota orkaitė, pasi-baigus kepimo procesui įsijungia aušini-mo ventiliatorius.

- “Temperaturgesteuert”

Aušinimo ventiliatorius išjungiamas, kai orkaitėje temperatūra yra žemesnė nei maždaug 70 °C.

- “Zeitgesteuert”

Ventiliatorius išjungiamas maždaug po 25 minučių.

Susidaręs kondensatas gali pažeisti įmontavimo spintą ar stalviršį ir su-kelti orkaitės koroziją.

Jeigu maisto ruošimo skyriuje norite išlaikyti šiltą pagamintą patiekalą, pa-sirinkus nustatymą “Zeitgesteuert”, pa-didės oro drégmė, o ant valdymo sky-delio, baldų priekio arba po stalviršiu susiformuos vandens lašeliai.

Pasirinkę “Zeitgesteuert” nustatymą, maisto ruošimo skyriuje nešildykite pagaminto patiekalo.

“Sicherheit”

“Tastensperre”

Mygtukų blokatorius apsaugo nuo nety-činio išjungimo arba kepimo nustatymų pakeitimo. Jeigu įjungtas mygtukų bloka-torius, praėjus kelioms sekundėms nuo kepimo proceso pradžios, ekrane užsi-blokuos visi jutikliniai mygtukai ir lauke-liai, išskyrus įjungimo ir išjungimo myg-tuką Ⓜ.

- “Ein”

Mygtukų blokatorius aktyvintas. Jutikli-nj mygtuką OK lieskite maž. 6 sekun-des, jeigu norite laikinai išjungti myg-tukų blokatorių.

- “Aus”

Mygtukų blokatorius išjungtas. Visi ju-tikliniai mygtukai reaguoja iš karto.

“Inbetriebnahmesperre”

Prietaiso įjungimo blokatorius apsaugo nuo netyčinio orkaitės įjungimo.

Net jeigu įjungtas paleidimo blokatorius, galite nustatyti trumpą trukmę arba naudoti funkciją “MobileStart”.

Sutrikus elektros tiekimui, prietaiso įjungimo blokatorius ir toliau lieka įjungtas.

- “Ein”

Paleidimo blokatorius suaktyvinamas. Kad galėtumėte naudoti orkaitę, maž. 6 sekundes lieskite mygtuką OK.

- “Aus”

Prietaiso paleidimo blokatorius išjung-tas. Orkaitę galite naudoti kaip jpras-tai.

“Miele@home”

Ši orkaitė priskiriama “Miele@home” funkciją palaikantiems prietaisams. Jū-sų orkaitė pristatoma su WLAN ryšio moduliu ir pritaikyta belaidžiam ryšiu.

Galimi keli orkaitės jungimo prie WLAN tinklo būdai. Prisijungiant prie WLAN tinklo rekomenduojame naudoti “Mie-le@mobile” programėlę arba WPS.

- “Aktivieren”

Nustatymas rodomas tik išjungus “Miele@home” programėlę. Vėl įjun-gama WLAN funkcija.

- “Deaktivieren”

Nustatymas rodomas tik aktyvinus “Miele@home” programėlę. “Miele@home” funkcija lieka jdiegtą, išjungiamą WLAN funkciją.

- “Verbindungsstatus”

Nustatymas rodomas tik aktyvinus “Miele@home” programėlę. Ekrane rodoma tokia informacija, kaip WLAN ryšio stiprumas, tinklo pavadinimas ir IP adresas.

- “Neu einrichten”

Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. Atkurtite tinklo nustatymus ir iš naujo prisijunkite prie tinklo.

- “Zurücksetzen”

Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. WLAN funkcija išjungiamą, gražinami gamykliniai prisijungimai prie WLAN tinklo nustatymai. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.

Jeigu ketinate orkaitę utilizuoti, parduoti arba eksplloatuoti naudotą prietaisą, atkurtite tinklo nustatymus. Ištynus visus asmeninius duomenis, buvę prietaiso savininkai daugiau neturės prieigos prie jūsų orkaitės.

- “Einrichten”

Nustatymas rodomas, jeigu dar neprišungta prie WLAN tinklo. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.

“Scan & Connect” atlikimas

Per pirmajį parengimą naudoti nebuvuoj diegtas “Miele@home”.

■ Nuskaitykite QR kodą.

Jeigu jdiegėte “Miele” programėlę ir turite naudotojo paskyrą, būsite tiesiogiai nukreipti į jungimą prie tinklo.

Jeigu dar neturite jdiegtos “Miele” programėlės, atsisiųskite ją iš “App Store®” arba “Google Play Store™”.

■ Jdiekite “Miele” programėlę ir susikurkite naudotojo paskyrą.

■ Iš naujo nuskaitykite QR kodą.

“Miele” programėlėje rodomi tolesni diegimo etapai.



“Fernsteuerung”

Jeigu savo mobiliajame prietaise jdiegėte “Miele” programėlę, prisijungėte prie “Miele@home” sistemos ir aktyvinote nuotolinių valdymą (“Ein”), galite naudotis “MobileStart” funkcija ir, pvz., peržiūrėti informaciją apie vykdomą kepimo procesą arba jį užbaigti.

Prie namų tinklo prijungta orkaitė parengties režime naudoja maks. 2 W elektros energijos.

“MobileStart” funkcijos aktyvinimas

■ Palieskite jutiklinį mygtuką ir aktyvinkite “MobileStart” funkciją.

Šviečia jutiklinis mygtukas. “Miele” programėlėje galésite valdyti savo orkaitę nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiams prietaiso valdymui jutikliname ekranelyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

“MobileStart” funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

“Einstellungen”

“RemoteUpdate”

“RemoteUpdate” meniu punktas bus rodomas ir aktyvus tik jvykdžius visas “Miele@home” naudojimui būtinės sąlygas (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas”, poskyrį “Miele@home”).

“RemoteUpdate” funkcija skirta atnaujinti jūsų orkaitės programinę įrangą. Jeigu jūsų prietaisui paruoštas naujinimas, orkaitė jį atsiųs automatiškai. Naujinys automatiškai nebus diegiamas, diegimą turėsite patvirtinti rankiniu būdu.

Nejdiegę naujinio, savo orkaitę galėsite naudoti kaip jprastai. “Miele” rekomenduoja paruoštus naujinius jdiegti.

Jungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija įjungta. Paruoštas programos naujinys bus atsiųstas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Programinės įrangos naujinimo eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinj ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujinys, prietaiso ekrane bus rodomas pranešimas.

Naujinį galite jdiegti iš karto arba atidėti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus orkaitę, prietaisas primins apie paruoštą programinės įrangos naujinį.

Jeigu neketinate jdiegti naujinio, galite išjungti “RemoteUpdate” funkciją.

Programinės įrangos naujinimas gali užtrukti iki keleto minučių.

Jeigu ketinate naudoti nuotolinio atnaujinimo (“RemoteUpdate”) funkciją, turėkite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nerodomas pranešimas, vadinas, nėra paruošto jdiegti naujino;
- jdiegtų naujinių negalima atšaukti;
- naujinio diegimo metu neišjunkite prietaiso. Nutraukus diegimo procesą, naujinys nebus jdiegtas;
- kai kuriuos programinės įrangos naujinimus gali jdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

“Softwareversion”

Programinės įrangos versija skirta “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui. Naudojant prietaisą namuose, šios informacijos neprireiks.

“Händler”

Ši funkcija leidžia pardavėjui rodyti orkaitės veikimą, neįjungus jos kaitinimo. Naudojant namuose, šio nustatymo nereikės.

“Messeschaltung”

Jeigu įjungsite orkaitę, kurioje aktyvintas parodomasis režimas, bus rodoma nuoroda “Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht”.

- “Ein”
Parodomajį režimą įjungsite, jeigu apie 4 sekundes liesite mygtuką *OK*.
- “Aus”
Parodomajį režimą išjungsite ne trumpiu negu 4 sekundes palietę mygtuką *OK*. Orkaitę galite naudoti kaip jprastai.

“Werkeinstellungen”

- “Geräteeinstellungen”
Grąžinami visi gamykliniai nustatymai.
- “Eigene Programme”
Ištrinamos visos asmeninės programos.
- “Vorschlagstemperaturen”
Atkuriamos pakeistos gamyklinės rekomenduojamos temperatūros.

“Betriebsstunden”

Pasirinkę “Weitere”  | “Betriebsstunden” galésite peržiūrėti bendrą savo orkaitės darbo valandų skaičių.

“Kurzzeit”

Funkcijos “Kurzzeit” naudojimas

Trumpają trukmę Δ galite nustatyti, jeigu norite stebėti atskirus procesus (pvz., kiaušinių virimą).

Trumpają trukmę galite naudoti, jeigu tuo pačiu metu nustatėte automatinio kepimo proceso išjungimo arba išjungimo laiką (pvz., kaip priminimą patiekalą parbarstyti prieskoniais, praėjus tam tikram kepimo laikui).

- Galite nustatyti ilgiausią 59 minučių ir 59 sekundžių trumpają trukmę.

Patarimas: Veikimo režime su drėgmės palaikymo funkcija naudokite laikmatį, kuris tam tikrais intervalais primins apie į maisto ruošimos skyrių rankiniu būdu tiekiamus garus.

Trumposios trukmės nustatymas

Jei pasirinkote nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, įjunkite orkaitę, kad galėtumėte nustatyti trumpają trukmę. Trumpoji trukmė rodoma net ir išjungus orkaitę.

Pavyzdys: norite virti kiaušinius ir nustatyti 6 minučių ir 20 sekundžių trumpają trukmę.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ⊖.
- Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, pasirinkite “Kurzzeit”.
- Ekrane bus rodomas raginimas “Einstellen 00.00 Min”.
- Naršymo zonoje nustatykite 06.20.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugoma nustatyta trumpoji trukmė.

Kai orkaitė yra išjungta, vietoje paros laiko rodoma trumpoji trukmė ir Δ.

Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, ekrano apačioje rodomas Δ ir trumpoji trukmė.

Jeigu esate meniu, trumpoji trukmė skaičiuojama fone.

Pasibaigus trumpajai trukmei, mirksi Δ, laikas skaičiuojamas didėjančia tvarka, nuskamba garsinis signalas.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ⊖.
- Jeigu būtina, palieskite mygtuką OK ir patvirtinkite.

Išjungiami akustiniai ir opininiai signalai.

Trumposios trukmės keitimas

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką ⊖.
- Jeigu tuo pačiu metu vykdomas ir kepimo procesas, pasirinkite “Kurzzeit”.
- Pasirinkite “Ändern”.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pasirodo nustatyta trumpia trukmė.

- Pakeiskite trumpają trukmę.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugoma nustatyta trumpoji trukmė.

Trumposios trukmės ištrynimas

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką ⊖.
- Jeigu tuo pačiu metu vykdomas ir kepimo procesas, pasirinkite “Kurzzeit”.
- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Trumpoji trukmė ištrinama.

Pagrindinis ir submeniu

Meniu	Rekomen-duojama vertė	Zona
Veikimo režimai		
“Heißluft plus” 	“160 °C”	“30–250 °C”
“Ober-/Unterhitze” 	“180 °C”	“30–280 °C”
“Bratautomatik” 	“160 °C”	“100–230 °C”
“Intensivbacken” 	“170 °C”	“50–250 °C”
“Grill groß” 	“240 °C”	“200–300 °C”
“Umluftgrill” 	“200 °C”	“100–260 °C”
“Klimagaren” 		
“Klimagaren + Bratautomatik” 	“160 °C”	“130–230 °C”
“Klimagaren + Heißluft plus” 	“160 °C”	“130–250 °C”
“Klimagaren + Intensivbacken” 	“170 °C”	“130–250 °C”
“Klimagaren + Ober-/Unterhitze” 	“180 °C”	“130–280 °C”
“Pyrolyse” 		
“Automatikprogramme” 		

Pagrindinis ir submenui

Meniu	Rekomenduojama vertė	Zona
“Weitere” 		
“Unterhitze”	“190 °C”	“100–280 °C”
“Eco-Heißluft”	“190 °C”	“100–250 °C”
“Auftauen”	“25 °C”	“25–50 °C”
“Dören”	“60 °C”	“30–70 °C”
“Geschirr wärmen”	“80 °C”	“50–100 °C”
“Hefeteig gehen lassen”		
“15 Minuten aufgehen”	—	—
“30 Minuten aufgehen”	—	—
“45 Minuten aufgehen”	—	—
“Warmhalten”	“75 °C”	“60–90 °C”
“Entkalken”		
“Eigene Programme”		
“Einstellungen” 		
“Betriebsstunden”		

Energijos taupymo patarimai

Gaminimo procesai

- Ruošiant patiekalus, rekomenduojama naudoti automatines programas.
- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite vi-sus priedus, kurie nebus reikalingi gaminimo metu.
- Rinkitės recepte arba gaminimo lente-lėje nurodytą žemesnę temperatūrą, po tam tikro laiko patikrinkite kepamą patiekalą.
- Jeigu taip nurodyta recepte arba kepimo lentelėje, įkaitinkite maisto ruoši-mo skyrių.
- Kepimo metu stenkitės nevarstyti prietaiso durelių.
- Naudokite matines, tamsias kepimo formas ir kepimo indus, pagamintus iš šilumą neatspindinčių medžiagų (emaliuoto plieno, karščiu atsparaus stiklo, lieto aliuminio su apsaugine danga). Blizgios medžiagos, pavyzdžiui, nerū-dijantysis plienas ar aluminis, atspindi šilumą, todėl ji sunkiau patenka į kepa-mą patiekalą. Maisto ruošimo skyriaus pagrindo arba grotelių neuždenkite ši-lumą atspindinčia plėvele.
- Stebékite kepimo trukmę, kad kepimo metu neeikvotumėte energijos. Nustatykite kepimo trukmę arba nau-dokite patiekalų termometrą (jeigu yra).
- Daugelį patiekalų iškepsite pasirinkę "Heißluft plus"  veikimo režimą. Šilu-ma iš karto paskirstoma po visą mai-sto ruošimo skyrių, todėl daugelį patie-kalų galésite kepti žemesnėje tem-pe-ratūroje, negu pasirinkę režimą "Ober-/ Unterhitze" . Be to, tuo pačiu metu galésite kepti keliuose kepimo lygiuo-se.

- "Eco-Heißluft"  – tai naujasis kepi-mo režimas, kurį galite naudoti tiek kepdamai nedidelius kiekius, pvz., šal-dytą picą, šaldytas bandeles, formi-nius sausainius, tiek ruošdami žuvies patiekalus arba kepsnius. Kepimo me-tu ne tik taupoma energija, bet opti-maliai išnaudojama šiluma. Kepdami viename lygmenyje sutauypsite iki 30 % energijos, o rezultatas bus vie-nodai geras. Kepimo proceso metu stenkitės nevarstyti prietaiso durelių.
- Kepdami patiekalus keptuve, rinkitės kepimo režimą "Umluftgrill" . Galési-te kepti žemesnėje temperatūroje, ne-gu kituose keptuvo režimuose, kur naudojama maksimali temperatūra.
- Kepkite vienu metu kelis patiekalus. Statykite juos vieną šalia kito arba skirtinguose kepimo lygiuose.
- Patiekalus, kurių negalite ruošti vienu metu, kepkite vieną po kito ir taip iš-naudokite likusią šilumą.

Energijos taupymo patarimai

Liekamosios šilumos naudojimas

- Kepant aukštesnėje nei 140 °C temperatūroje ilgiau nei 30 minučių, likus maždaug 5 minutėms iki kepimo proceso pabaigos, temperatūrą galite sumažinti iki minimalios. Likusios šilumos pakaks baigtį kepti patiekalą. Jokiui būdu neišjunkite orkaitės (žr. skyrių "Saugos nurodymai ir įspėjimai").
- Jeigu nustatėte kepimo proceso trukmę, prieš pat jo pabaigą automatiškai išsijungs maisto ruošimo skyriaus kaitinimas. Esamos šilumos pakanka užbaigtį kepimo procesą.
- Pirolizinį valymą pradékite iš karto, pasibaigus kepimo procesui. Likusi šiluma sumažins energijos sąnaudas.

Nustatymų pasirinkimas

- Pasirinkite valdymo elementų nustatymą "Display" | "QuickTouch" | "Aus" ir sumažinkite energijos sąnaudas.
- Pasirinkite ir maisto ruošimo skyriaus nustatymą "Beleuchtung" | "Aus" arba „„Ein“ für 15 Sekunden". Maisto ruošimo skyriaus apšvietimą bet kada galėsite ijjungti mygtuku ☰.

Energijos taupymo režimas

Jeigu nevykdomas kepimo procesas arba nenaudojamos jokios kitos funkcijos, taupydama energiją, garinė orkaitė automatiškai išsijungia. Laikas bus rodomas toliau arba ekranas užtamsės (žr. "Einstellungen").

■ Išjunkite orkaitę.

Rodomas pagrindinis meniu.

■ Jdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.

■ Pasirinkite norimą režimą.

Rodomas režimas ir rekomenduojama temperatūra.

■ Jei reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą.

Rekomenduojama temperatūra pasiekiamā per keletą sekundžių. Rekomenduojamą temperatūrą galima pakeisti ir rodyklių mygtukais.

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Rodoma esama ir nustatyta temperatūra, prasideda įkaitinimo fazė.

Galite stebėti temperatūros kilmą. Pirmą kartą pasiekus nustatyta temperatūrą, pasigirs signalas.

■ Kepimo proceso pabaigoje palieskite pasirinkto kepimo režimo jutiklinį mygtuką ir baikite kepti.

■ Išimkite patiekalą iš maisto ruošimo skyriaus.

■ Išjunkite orkaitę.

Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas

Kol vykdomas kepimo procesas, atsižvelgiant į pasirinktą kepimo režimą, mygtuku ↲ galite pakeisti vertes ir nustatymus.

■ Pasirinkite jutiklinį mygtuką ↲.

Atsižvelgiant į veikimo režimą, gali būti rodomi šie nustatymai:

- "Temperatur"

- "Garzeit"

- "Fertig um"

- "Start um"

- "Booster"

- "Vorheizen"

- "Schnellabkühlen"

- "Warmhalten"

- "Crisp function"

Verčių ir nustatymų keitimas

■ Pasirinkite norimą vertę arba nustatymą ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

■ Pakeiskite nustatymą arba vertę ir patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pakeitus vertes ir nustatymus, toliau tēsiamas kepimo procesas.

Temperatūros keitimas

Meniu "Weitere" | "Einstellungen" | "Vorschlagstemperaturen" rekomenduojamą temperatūrą galite pakeisti pagal savo naudojimo įpročius.

■ Palieskite rodyklių mygtuką \wedge ar \vee arba zonoje slinkite ekraną į kairę arba į dešinę.

Ekrane rodoma nustatyta temperatūra.

■ Naršymo zonoje pakeiskite nustatyta temperatūrą.

Temperatūra keičiama 5 °C intervalais.

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Kepimo procesas tēsiamas su pakeista temperatūra.

Valdymas

Kepimo trukmės nustatymas

Jei tarp maisto produkto jdėjimo ir kepimo programos ijjungimo praėjo ilgesnis laiko tarpas, tai gali neigiamai paveikti patiekalo skonį. Gali pakisti šviežių maisto produktų spalva arba jie tiesiog gali sugesti.

Tešla gali apdžiūti, sumažeti kepimo miltelių poveikis.

Stenkiteis pasirinkti kuo trumpesnį laiko tarpa iki programos paleidimo.

Patiekalą jdėjote į maisto ruošimo skyrių, pasirinkote režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Nurodę "Garzeit", "Fertig um" arba "Start um", jutikliniu mygtuku  galite automatiškai išjungti kepimo procesą arba ijjungti ir vėl išjungti.

- "Garzeit"

Nustatykite kepimo trukmę, kurios pakaktų patiekalui iškepti. Pasibaigus nustatytais trukmei, automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maksimali galima kepimo trukmė priklauso nuo pasirinkto kepimo režimo.

- "Fertig um"

Nustatykite kepimo proceso išjungimo laiką. Tuo metu automatiškai išsijungs maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.

- "Start um"

Ši funkcija rodoma meniu tik jeigu nustatėte "Garzeit" arba "Fertig um". Naudodami "Start um" nustatykite laiką, kada turėtų prasidėti kepimo procesas. Tuo metu automatiškai išsijungs orkaitės kaitinimo elementai.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Palieskite jutiklinį mygtuką.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

- Kad galėtumėte gržti į pasirinkto režimo meniu, palieskite jutiklinį mygtuką .

Nustatytos kepimo trukmės keitimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite norimą trukmę.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.
- Pasirinkite "Ändern".
- Pakeiskite nustatytą laiką.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.
- Kad galėtumėte gržti į pasirinkto režimo meniu, palieskite jutiklinį mygtuką .

Dingus elektros srovei, ištrinami visi nustatymai.

Nustatytos kepimo trukmės ištryniimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite norimą trukmę.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.
- Pasirinkite "Löschen".
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.
- Kad galėtumėte gržti į pasirinkto režimo meniu, palieskite jutiklinį mygtuką .

Jeigu ištrinsite "Garzeit", kartu ištrinsite ir nustatyta "Fertig um" bei "Start um" laiką.

Jeigu ištrinsite "Fertig um" arba "Start um", kepimas prasidės nustatytu laiku.

Kepimo proceso nutraukimas

Kepimo procesą galite nutraukti oranžinės spalvos veikimo režimo jutikliniu mygtuku arba mygtuku .

Išsijungia ir maisto ruošimo skyriaus kaitinimas bei apšvietimas. Ištrinama nustatyta gaminimo trukmė.

Palietę veikimo režimo jutiklinį mygtuką, sugrįšite atgal į pagrindinį meniu.

Jeigu aktyvinta funkcija "Schnellabkühlen", kepimo proceso pabaigoje durelės automatiškai šiek tiek prasiveria, o aušinimo ventiliatorius greitai atvésina patiekalą ir maisto ruošimo skyrių.

Palietę pasirinkto veikimo režimo jutiklinį mygtuką, sugrįšite į pagrindinį meniu.

Kepimo proceso nutraukimas be nustatytos kepimo trukmės

■ Palieskite pasirinkto veikimo režimo jutiklinį mygtuką.

Rodomas pagrindinis meniu.

■ **Arba:** palieskite jutiklinį mygtuką ↲.

■ Pasirinkite "Vorgang abbrechen".

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Kepimo proceso su nustatyta kepimo trukme nutraukimas

■ Palieskite pasirinkto veikimo režimo jutiklinį mygtuką.

Ekrane rodoma "Vorgang abbrechen?".

■ Pasirinkite "Ja".

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

■ **Arba:** palieskite jutiklinį mygtuką ↲.

■ Pasirinkite "Vorgang abbrechen".

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

■ Pasirinkite "Ja".

■ Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Maisto ruošimo skyriaus įkaitinimas

Funkcija "Booster" tam tikruose kepimo režimuose naudojama greitam maisto ruošimo skyriaus įkaitinimui.

Funkciją "Vorheizen" galima naudoti su visais orkaitės kepimo režimais, tačiau kiekvieną kartą turėsite ją atskirai įjungti. Jeigu nustatėte kepimo trukmę, ši bus pradėta skaičiuoti tik pasibaigus įkaitinimo fazei.

Ne visuose kepimo režimuose būtina iš anksto įkaitinti maisto ruošimo skyrių.

■ Daugumą maisto produktų galima dėti į šaltą maisto ruošimo skyrių ir išnaujodinti kaitinimo fazės metu išskiriama šilumą.

■ Iš anksto įkaitinkite orkaitę, jeigu:

- režimuose "Heißluft plus" [↗], "Klimagaren" [delta] ir "Ober-/Unterhitze" [↔] ketinate kepti tamsius duonos gaminius, jautienos pjausnius arba filė


- ketinate kepti pyragus ir smulkius kepinius, kurių trumpa kepimo trukmė (pvz., iki 30 min.) arba temperatūrai jautrius tešlos gaminius (pvz., biskvitą) ir naudoti kepimo režima "Ober-/Unterhitze" [↔] (be "Booster" funkcijos)

Valdymas

“Booster”

Funkcija “Booster” naudojama greitam maisto ruošimo skyriaus įkaitinimui.

Gamykloje ši funkcija įjungta veikimo režiuose (“Weitere”  | “Einstellungen”  | “Booster” | “Ein”):

- “Heißluft plus” 
- “Ober-/Unterhitze” 
- “Bratautomatik” 
- “Klimagaren” 

Jeigu pasirinkote aukštesnę negu 100 °C temperatūrą ir įjungėte funkciją “Booster”, įkaitinimo fazės metu maisto ruošimo skyrius greičiau įkais iki nustatytos temperatūros. Vienu metu veiks viršutinis / keptuvo kaitinimo elementas, žединis kaitinimo elementas ir ventiliatorius.

Jeigu temperatūrai jautrių patiekalų kepimui (biskvito, smulkių kepinių) naudojama funkcija “Booster”, gali per greitai apskrusti viršus.

Kepdami šiuos maisto produktus, išjunkite funkciją “Booster”.

“Booster” įjungimas arba išjungimas vienam kepimo procesui

Jeigu ketinate naudoti nustatymą “Booster” | “Ein”, galite šią funkciją išjungti atskiram kepimo procesui.

Atitinkamai šią funkciją galite įjungti atskiram kepimo procesui, jeigu pasirinkote nustatymą “Booster” | “Aus”.

Pavyzdys: pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite išjungti funkciją “Booster”.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite “Booster” | “Aus”.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Įkaitinimo fazės metu funkcija “Booster” yra išjungta. Maisto ruošimo skyrių kaitina tik pasirinkto veikimo režimo kaitinimo elementai.

“Vorheizen”

Maisto ruošimo skyrių būtina iš anksto įkaitinti, tik jeigu pasirinkote tam tikrus maisto ruošimo būdus.

Daugumą patiekalų galima dėti į šaltą maisto ruošimo skyrių, kad būtų išnaujota įkaitinimo fazės metu išskiriama šiluma.

Jeigu nustatėte kepimo trukmę, ši bus pradėta skaičiuoti tik pasiekus nustatytą kepimo temperatūrą ir jdėjus produktą į maisto ruošimo skyrių.

Iš karto įjunkite kepimo procesą, ne-naudokite uždelsto paleidimo.

“Vorheizen” įjungimas

Funkciją “Vorheizen” galima naudoti su visais orkaitės kepimo režimais, tačiau kiekvieną kartą turėsite ją atskirai įjungti.

Pavyzdys: pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite įjungti funkciją “Vorheizen”.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite “Vorheizen” | “Ein”.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Ekrane rodomas pranešimas “Gargut einschieben um” ir laiko rodmuo. Maisto ruošimo skyrius kaitinamas iki nustatyto temperatūros.

- Kai būsite paraginti, jdékite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Schnellabkühlen”

Funkcija “Schnellabkühlen” kepimo proceso pabaigoje greitai atvésins patiekalą ir maisto ruošimo skyrių.

“Schnellabkühlen” įjungimas arba išjungimas vienam kepimo procesui

Jeigu ketinate naudoti nustatymą “Schnellabkühlen” | “Ein”, šią funkciją galite išjungti atskiram kepimo procesui.

Šią funkciją galite įjungti atskiram kepimo procesui, jeigu pasirinkote nustatymą “Schnellabkühlen” | “Aus”.

Pavyzdys: pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite išjungti funkciją “Schnellabkühlen”.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ↲.
 - Pasirinkite “Schnellabkühlen” | “Aus”.
 - Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.
- Jeigu funkcija “Warmhalten” taip pat yra įjungta, ekrane rodoma “Wenn „Schnellabkühlen“ deaktiviert wird, wird auch „Warmhalten“ ausgeschaltet.”
- Jeigu reikia, palieskite mygtuką *OK* ir patvirtinkite pranešimą.

Funkcijos “Schnellabkühlen” ir “Warmhalten” išjungtos. Pasibaigus kepimo procesui, durelės liks uždarytos. Ventiliatorius greitai atvésina patiekalą ir maisto ruošimo skyrių.

“Warmhalten”

Funkcija “Warmhalten” padės išlaikyti patiekalus šiltus kepimo proceso pabaigoje, šie toliau nekeps.

Patiukas laikomas iš anksto nustatytoje temperatūroje (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Vorschlagstemperaturen”).

Funkciją “Warmhalten” galima naudoti tik kartu su funkcija “Schnellabkühlen”.

Jeigu ketinate naudoti nustatymą “Warmhalten” | “Ein”, šią funkciją galite išjungti atskiram kepimo procesui.

Šią funkciją galite įjungti atskiram kepimo procesui, jeigu pasirinkote nustatymą “Warmhalten” | “Aus”.

“Warmhalten” įjungti vienam kepimo procesui

Pavyzdys: pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite naudoti funkciją “Warmhalten”.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ↲.
- Pasirinkite “Warmhalten” | “Ein”.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.

Jeigu funkcija “Schnellabkühlen” taip pat yra įjungta, ekrane rodoma „„Warmhalten“ benötigt „Schnellabkühlen“. „Schnellabkühlen“ wird ebenfalls aktiviert.“

- Jeigu reikia, palieskite mygtuką *OK* ir patvirtinkite pranešimą.

Funkcijos “Warmhalten” ir “Schnellabkühlen” įjungtos. Kepimo proceso pabaigoje durelės šiek tiek prasiveria. Ventiliatorius greitai atvésina kepamą patiekalą ir maisto ruošimo skyrių iki nustatytos temperatūros.

Valdymas

Pasiekus nustatyta temperatūrą, durelės vėl automatiškai užsidaro, kad patiekalas neatvėstu.

“Warmhalten” išjungimas vienam kepimo procesui

Pavyzdys: pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Šiam kepimo režimui norite išjungti funkciją “Warmhalten”.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ↵.
- Pasirinkite “Warmhalten” | “Aus”.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.

Funkcija “Warmhalten” išjungta. Pasibaigus kepimo procesui, durelės liks uždarotos. Ventiliatorius greitai atvésina patiekalą ir maisto ruošimo skyrių.

Funkcijos “Schnellabkühlen” nustatymas nepasikeis.

“Crisp function”

Funkciją “Crisp function” (drégmės sumazinimo) rekomenduojama naudoti kepant picą, apkepus su jdaru, pyragą su drégnu jdaru sluoksniu arba keksus.

Šią funkciją rekomenduojama naudoti kepant paukštieną, odelė bus ypač traški.

“Crisp function” įjungimas

Funkciją “Crisp function” galima naudoti su visais orkaitės kepimo režimais, tačiau kiekvieną kartą turėsite ją atskirai įjungti.

Pasirinkote kepimo režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą. Šiam kepimo režimui norite įjungti funkciją “Crisp function”.

- Palieskite jutiklinį mygtuką ↵.
- Pasirinkite “Crisp function” | “Ein”.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Funkcija “Crisp function” įjungta.

Jūsų orkaitė yra su vandens išgarinimo sistema, kuri kepimo proceso metu naujojama kartu su drégmės palaikymo funkcija. Kepant kepinius, kepinant arba troškinat, veikimo režime “Klimagaren”  bus užtikrintas optimizuotas garų ir oro tiekimas, maisto produktai tolygiai iškeps bei apskrus.

Drégmės palaikymo funkciją galite dėrinti su skirtingais kaitinimo tipais:

- “Klimagaren + Bratautomatik” 
- “Klimagaren + Heißluft plus” 
- “Klimagaren + Intensivbacken” 
- “Klimagaren + Ober-/Unterhitze” 

Pasirinkite norimą kepimo režimą, nustatykite temperatūrą ir nurodykite garų tiekimo skaičių (“Automatischer Dampfstoß”, “Dampfstöße manuell” arba “Dampfstöße zeitgesteuert”).

Per įsiurbimo vamzdelį, kuris yra kairėje pusėje po valdymo skydeliu, į išgarinimo sistemą iš videntiekio traukiamas švarus vanduo.

Kitų skysčių naudojimas gali pakenkti orkaitei.

Kepimo procesuose su drégmės palaikymo funkcija naudokite tik videntiekio vandenį.

Kepimo proceso metu į orkaitę vanduo tiekiamas garų pavidalu. Garų tiekimo angos yra maisto ruošimo skyriaus viršuje, galiniame kairiajame jo kampe.

Patiekalai, kurie gali būti kepami su garų funkcija

Vienas garų tiekimas trunka apie 5–8 min. Garų tiekimo skaičius ir intervalai priklauso nuo kepamo patiekalo:

- **Gaminiai iš mielinės tešlos** iškils greičiau, jeigu garai bus tiekiami kepimo proceso pradžioje.
- **Duonos ir bandelių** kepimui garų tiekimo funkciją įjunkite kepimo proceso pradžioje. Plutelė bus traškesnė, jeigu garai dar kartą bus tiekiami kepimo proceso pabaigoje.
- **Riebesnės mėsos** kepimui rekomenduojama garų tiekimo funkciją naudoti kepimo proceso pradžioje, taip greičiau apkeps riebalai.

Kepimo režimo su drégmės palaikymo funkcija nerekomenduojama naudoti kepant patiekalus iš tešlos, kuriuose ir taip gausu drégmės, pvz., iš kiaušinio baltymo. Kepdami šiuos kepinius rinkites sausojo kepimo režimą.

Patarimas: Pasinaudokite pridėtais receptais arba daugiau receptų ieškokite “Miele” programėlėje.

Klimagaren™

Kepimo proceso įjungimas su "Klimagaren"

Visiškai normalu, jeigu garų tiekimo metu ant prietaiso vidinių durelių stiklo nusėda drègmė. Ji išgaruos kepimo metu.

- Paruoškite maisto produktą ir jdékite į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite "Klimagaren" .
- Pasirinkite norimą kepimo režimą su drègmės palaikymo funkcija.
Šiuos kepimo režimus galima naudoti su visais kaitinimo tipais.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.

Rodoma rekomenduojama temperatūra.

Temperatūros nustatymas

- Galite pakeisti rekomenduojamą temperatūrą.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.

Rodoma garų paleidimo parinktis.

Garų srauto pasirinkimas

- Jeigu norite, kad jkaitinimo fazės pabaigoje orkaitė automatiškai paleistų garus, pasirinkite "Automatischer Dampfstöß".
- Jeigu garai turi būti tiekiami tam tikrais intervalais, pasirinkite "1 Dampfstöß", "2 Dampfstöße" arba "3 Dampfstöße".
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.
Jeigu pasirinkote kelis garų srautus, ekrane rodoma garų paleidimo parinktis.
- Pasirinkite, kada į maisto ruošimo skyrių turėtų būti tiekiami garai.
- "Dampfstöße manuell"
Garų srautus paleidžiate Jūs patys.

- "Dampfstöße zeitgesteuert"
Nustatote garų srauto paleidimo intervalus. Nustatyti laiku orkaitė paleidžia 1, 2 arba 3 garų srautus.

- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.

Jeigu norite kepti maisto produktus iš anksto jkaitintoje orkaitėje, pvz., duoną arba bandeles, rekomenduojama paleisti garus rankiniu būdu ir aktyvinti funkciją "Vorheizen" | "Ein". Pirmajį garų srautą paleiskite iš karto, jdėję patiekala į maisto ruošimo skyrių.

Jeigu ketinate naudoti daugiau negu vieną garų srautą, antrajį įjunkite tik temperatūrai maisto ruošimo skyriuje pakilus iki 130 °C.


Jeigu ketinate naudoti funkciją "Vorheizen", atkreipkite dėmesį į jkaitinimo fazės trukmę, naudojant rankiniu būdu arba tam tikrais laiko intervalais paleidžiamus garus (žr. skyriaus "Valdymas" poskyrį "Vorheizen").

- Nustatykite garų tiekimo laiko intervalus.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.

Rodomas raginimas pradėti įsiurbimo procesą.

Vandens paruošimas ir įsiurbimo proceso pradžia

- Įpilkite į indą nurodytą vandens kiekį.
- Atidarykite dureles.
- Palenkite į priekį po valdymo skydeliu, kairėje pusėje esantį įsiurbimo vamzdelių.



- Įsiurbimo vamzdelį panardinkite į stiklinę su vandeniu.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.

Įsiurbimo procesas pradedamas.

Tikrasis įsiurbtas vandens kiekis gali būti mažesnis negu nurodyta, todėl dalis vandens lieka stiklinėje.

Kiekvieną kartą palietę mygtuką *OK* galėsite sustabdyti arba vėl pratesti įsiurbimo procesą.

- Pasibaigus įsiurbimo procesui, patraukite indą ir uždarykite dureles.

Gali trumpai pasigirsti siurbimo garsas. Įsiurbiamas pripildymo vamzdelyje likęs vanduo.

Įsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas ir aušinimo ventiliatorius. Rodoma esama ir nustatyta temperatūra.

Galite stebėti temperatūros kilimą. Pasiekius nustatyta temperatūrą, pasigirs signalas.

Jeigu naudojate “Dampfstöße zeitgesteuert”, prieš paleisdami garus “ Info” galite patikrinti laiką.

Garų tiekimas



Pavojas nusiplikyti karštais gaisrais!

Vandens garai gali nuplikyti. Vandens garams patekus ant valdymo skydelio, pailgės jutiklinių mygtukų ir jutiklinio ekrano reakcijos laikas. Garų tiekimo metu nevarstykite orkaitės durelių.

“Automatischer Dampfstoß”

Pasibaigus įkaitinimo fazei, automatiškai paleidžiami garai.

Vanduo garinamas maisto ruošimo skyriuje. Ekrane rodoma ir “Dampfstoß aktiv”.

Pasibaigus garų tiekimui, ekrane užgėsta ir “Dampfstoß aktiv”.

- Baikite kepti patiekalą.

“Dampfstöße manuell”

Jeigu užsidegė jutiklinis mygtukas , galite paleisti garus.

Kad vandens garai galėtų tolygiai pašiskirstyti šiltoje orkaitėje, palaukite, kol orkaitė įkais.

Patarimas: Jeigu abejojate, kada tiksliai paleisti garus, vadovaukitės kartu pristatomose receptų knygelėje arba “Miele” programėlėje nurodytais receptais. Naudokite funkciją “Kurzzeit” , kuri primins apie garų paleidimo laiką.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .

“Klimagaren”

Paleidžiamas garų srautas. Ekrane rodoma ir “Dampfstoß aktiv”, užgėsta jutiklinis mygtukas

- Norėdami dar kartą paleisti garus, kai tik užsidegs jutiklinis mygtukas , atlikite tuos pačius veiksmus.

Po paskutinio garų tiekimo ekrane užgėsta , nuoroda ir .

- Baikite kepti patiekalą.

“Dampfstöße zeitgesteuert”

Nustatytu laiku orkaitė paleidžia tam tikrą kiekį garų.

Leidžiant garus, ekrane rodoma ir “Dampfstoß aktiv”.

Po paskutinio garų tiekimo, užgėsta ir “Dampfstoß aktiv”.

- Baikite kepti patiekalą.

“Restwasser verdampfen”

Jeigu kepimo procesas su drègmës palaikymo funkcija vyksta be pertraukų, sistemoje nelieka jokio papildomo vandens. Vanduo visiškai išgarinamas garų tiekimo metu.

Jeigu kepimo procesas su drègmës palaikymo funkcija buvo nutrukës (pvz., su trikus elektros srovës tiekimui arba buvo išjungtas), išgarinimo sistemoje lieka vandens.

Kai kitą kartą naudosite “Klimagaren” arba automatinę programą su drègmës palaikymo funkcija, ekrane bus rodoma “Restwasser verdampfen”.

- Iš karto pradékite likusio vandens išgarinimo procesą, kad kito kepimo proceso metu j maisto ruošimo skyrių garuotų tik šviežias vanduo.



Pavojus nusiplikyti karštais garaus!

Vandens garai gali sunkiai sužaloti!
Garų tiekimo metu nevarstykite orkaitės durelių.

Atsižvelgiant į likusį vandens kiekį, išgarinimas gali užtrukti iki 30 minučių.

Kai kaitinamas maisto ruošimo skyrius ir išgarinamas likës vanduo, ant maisto ruošimo skyriaus sienelių ir ant durelių stiklo nusëda drègmë.

- Prietaisui atvésus, nuvalykite maisto ruošimo skyriaus sieneles ir dureles.

Iš karto išgarinkite likusį vandenį

 Pavojus nusiplikyti karštais garais!
Vandens garai gali sunkiai sužaloti!
Garų tiekimo metu nevarstykite orkaitės durelių.

- Pasirinkite veikimo režimą arba automatinę programą su drègmës palaikymo funkcija.

Pasirodo užklausa “Restwasser verdampfen?”.
■ Pasirinkite “Ja”.

Ekrane rodoma “Restwasser verdampfen” ir laiko rodmuo.

Pradedamas likusio vandens išgarinimas. Galite stebėti eiga.

Rodomas laikas priklauso nuo išgarinimo sistemoje likusio vandens kiekio. Proceso metu, atsižvelgiant į tikrąjį vandens kiekį, sistemoje galima pakoreguoti laiką.

Likusio vandens išgarinimo pabaigoje nuskamba garsinis signalas, ekrane rodoma “Fertig”.

Dabar galite jungti kepimo procesą ir kepimo režimą arba automatinę programą su drègmës palaikymo funkcija.

Likusio vandens išgarinimo metu orkaitės viduje ir ant durelių nusėda drègmë. Maisto ruošimo skyriui atvésus, šias nuosédas nuvalykite.

Likusio vandens išgarinimo atidėjimas

Tam tikromis aplinkybëmis toliau jsi-urbiant vandenj, perteklinis vanduo iš išgarinimo sistemos gali patekti į orkaitę.

Jeigu įmanoma, stenkites nenutraukti vandens išgarinimo.

- Pasirinkite veikimo režimą arba automatinę programą su drègmës palaikymo funkcija.

Ekrane rodoma “Restwasser verdampfen?”.
■ Pasirinkite “Überspringen”.

Dabar galite ijjungti kepimo procesą ir veikimo režimą arba automatinę programą su drègmës palaikymo funkcija.

Kitą kartą pasirinkus veikimo režimą arba automatinę programą su drègmës palaikymo funkcija, taip pat išjungus orkaitę, būsite dar kartą paraginti išgarinti likusį vandenį.

“Automatikprogramme”

Jvairios automatinės programos padės patogiai ir saugiai pasiekti optimalų kepimo rezultatą.

Kategorijos

Automatinės programos **Auto** suskirstytos į kategorijas. Paprasčiausiai pasirinkite ruošiamam patiekalui labiausiai tinkančią automatinę programą ir laikykitės ekrane pateikiamu nurodymu.

Automatinių programų naudojimas

- Pasirinkite “Automatikprogramme” **Auto**. Rodomas parinkčių sąrašas.
- Pasirinkite norimą kategoriją. Rodomas pasirinktos kategorijos automatinės programos.
- Pasirinkite norimą automatinę programą.
- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Patarimas: Pasirinkę “ Info”, atsižvelgiant į kepimo procesą, galésite peržiūrėti informaciją apie maisto produkto idėjimą į maisto ruošimo skyrių arba apvertimą.

Naudojimo nurodymai

- Jeigu naudojate automatinės programos, orientuotis padės kartu su prietaisu pristatomi receptai. Pasirinkę bet kurią automatinę programą, galėsite paruošti panašius receptus – tik kitokį kiekj.
- Palaukite, kol maisto ruošimo skyrius po kepimo proceso atvés iki patalpos temperatūros, tik tada įjunkite automatinę programą.
- Kai kuriose automatinėse programose būtina iš anksto įkaitinti orkaitę, tik tada dėti patiekalą į orkaitę. Ekrane rodoma atitinkama laiko nuoroda.
- Kai kuriose automatinėse programose, praėjus pusei kepimo laiko, reikia įpilti skysčio. Ekrane rodoma atitinkama laiko nuoroda (pvz., aplaistytu skysčiu).
- Nurodoma apytikslė automatiniių programų trukmė ir laiko nuoroda. Atsižvelgiant į kepimo procesą, ją galite sutrumpinti arba pailginti. Trukmė gali kisti dėl pradinės mėsos temperatūros.
- Jeigu jums atrodis, kad pasibaigus kepimo procesui maisto produktas dar nepakankamai iškepės, pasirinkite “Nachgaren” arba “Nachbacken”. Maisto produktas papildomai kepamas dar apie 3 minutes.

Kitos naudojimo galimybės

Šiame skyriuje rasite informacijos apie specialias parinktis:

- "Auftauen"
- "Dörren"
- "Geschirr wärmen"
- "Hefeteig gehen lassen"
- "Warmhalten"
- Kepimas žemoje temperatūroje
- Konservavimas
- Šaldyti produktai / pusgaminiai

"Auftauen"

Jeigu šaldyti produktai atitirpinami švelniai, išsaugomi vitaminai ir maistingosios medžiagos.

- Pasirinkite "Weitere" 
- Pasirinkite "Auftauen".
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą ir nustatykite kepimo trukmę.

Maisto ruošimo skyriuje cirkuliuoja oras ir šaldytas produktas atsargiai atitirpinamas.

 Infekcijos pavojuς dauginantis bakterijoms!

Bakterijos, pvz., salmonelės, gali sukelti stiprų apsinuodijimą maistui.

Atitirpindami mėsą arba žuvį (ypač paukštieną), laikykitės ypatingos švaros.

Jokiu būdu nenaudokite atitirpusio mėsos skrycio.

Atitirpusius maisto produktus iš karto termiškai apdorokite.

Patarimai

- Išémę iš pakuočės, šaldytą produktą atitirpinkite ant universaliojo padéklo arba dubenyje.

- Atitirpindami paukštieną, naudokite universalujį padékla ir groteles. Taip atsildomas patiekalas nemirks po atitirpinimo likusiame skystyje.

- Mėsos, paukštienos arba žuvies prieš kepant nebūtina atitirpinti. Pakaks, jeigu maisto produktai bus aptirpę. Pavaršius bus pakankamai minkštas, kad galėtų įsisavinti prieskonius.

"Dörren"

Džiovinimas yra įprastas vaisių ir kai kurų rūšių daržovių arba prieskoninių žolelių konservavimo būdas.

Svarbu, kad vaisiai ir daržovės būtų švieži, sunokę ir nejudužę.

- Nulupkite, išpjaukite séklalizdžius, jeigu reikia, susmulkinkite.
- Džiovinamus produktus pagal dydį ir, jeigu įmanoma, vienu sluoksniu tolygiai paskirstykite ant universalaus padéklo arba ant kepimo ir kepinimo grotelių.

Patarimas: Taip pat galite naudoti perforuotą "Gourmet" kepimo ir karštojo oro gruzdintuvės "AirFry" padékla (jeigu yra).

- Vienu metu galite džiovinti daug. dviejųose kepimo lygmenyse.
Džiovinamus produktus įdėkite į 1+2 kepimo lygmenis.
Jeigu ketinate naudoti ir groteles, ir universalujį padékla, universalujį padékla įdėkite po kepimo ir kepinimo grotelėmis.
- Pasirinkite "Weitere" 
- Pasirinkite "Dörren".
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą ir nustatykite džiovinimo trukmę.
- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.
- Universaliajame padékle džiovinamus produktus reguliariai apverskite.

Kitos naudojimo galimybės

Jeigu džiovinate nepjaustytus arba pu-siau perpjautus maisto produktus, pail-gės jų džiovinimo trukmė.

Džiovinamas produktas			[°C]		[h]
Vaisiai		60–70	2–8		
Daržovės		55–65	4–12		
Grybai		45–50	5–10		
Žolelės *		30–35	4–8		

- Specialaus naudojimo funkcija / veikimo režimas,
- Temperatūra, Džiovinimo trukmė,
- Specialaus naudojimo funkcija Dörren,
- Veikimo režimas Ober-/Unterhitze

* Džiovindami žoleles naudokite universalujį padéklą, 2 kepimo lygmenį, režimą "Ober-/Unterhitze" , kadangi pasirinkus specialaus naudojimo funkciją "Dörren" įjungiamas ventiliatorius.

- Jeigu maisto ruošimo skyriuje susiformavo vandens lašeliai, sumažinkite temperatūrą.

Džiovintų produktų išémimas

Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Veikimo metu orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karštų maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų arba priedų.

Išimdami džiovintus produktus, mū-vėkite puodkėles.

- Palaukite, kol džiovinti vaisiai arba daržovės atvés.
- Laikykite juos sandariai uždarytus stiklainiuose arba skardinėse.

Džiovinti vaisiai turi būti visiškai sausi, tačiau minkšti ir elastingi. Perlaužus arba perpjovus, neturėtų išbėgti sulčių.

"Geschirr wärmen"

Tiekiant maistą pašildytose lėkštėse, šis ne taip greitai atvés.

Naudokite karšciui atsparius indus.

- Idékite groteles j 2 kepimo lygį ir pa-statykite ant jų šildomą indą. Jeigu ke-pimo indas yra didelis, galite išimti padéklų laikiklius ir padėti indą ant mais-to ruošimo skyriaus pagrindo.
- Pasirinkite "Weitere" .
- Pasirinkite "Geschirr wärmen".
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduoja-mą temperatūrą ir nustatykite trukmę.
- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Veikimo metu orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto mais-to ruošimo skyriaus sienelių, kaitini-mo elementų arba priedų. Apatinėje indo dalyje gali susiformuoti vandens lašeliai.

Išimdami patiekalus naudokite puod-kėles.

"Hefeteig gehen lassen"

Ši programa buvo sukurta mielinės teš-los kildinimui.

- Pasirinkite "Weitere" .
- Pasirinkite "Hefeteig gehen lassen".
- Pasirinkite kildinimo laiką.
- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

"Warmhalten"

Maisto ruošimo skyriuje patiekalus galite šiltai laikyti net keletą valandų.

Tačiau, jeigu norite išsaugoti maisto produktų kokybę, laikykite juos maisto ruošimo skyriuje kuo trumpiau.

- Pasirinkite "Weitere" .
- Pasirinkite "Warmhalten".
- Sudékite į maisto ruošimo skyrių produktus, kuriuos norite išlaikyti šiltus, ir patvirtinkite mygtuku **OK**.
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą ir nustatykite trukmę.
- Laikykite ekrane pateiktų nurodymų.

Kepimas žemoje temperatūroje

Toks kepimo režimas puikiai tinka jautienos, kiaulienos, veršienos arba érienos kepimui, kurie neturi per stipriai perkepti.

Kepimas naudojant "Kepimo žemoje temperatūroje" funkciją

Mėsos gabalas iš pradžių per trumpą laiką labai įkaitinamas ir tolygiai apkepinamas.

Paskui mėsą dėkite į įkaitintą maisto ruošimo skyrių, kurioje ši, nustačius žemą temperatūrą ir ilgą kepimo trukmę, bus kepama rüpestingai ir švelniai.

Tuo metu mėsa suminkštinama. Sultys gabalo viduje pradeda cirkuliuoti ir tolygiai pasiskirsto iki pat išorinių sluoksnių. Rezultatas – ypač švelni ir sultinga mėsa.

- Naudokite tik aukštostos kokybės liesą mėsą be gyslų ir riebalų. Prieš tai būtina išimkite kaulus.
- Apkepinimui naudokite stipriam įkaitinimui tinkančius riebalus (pvz., sviesto lydinį arba maistinį aliejų).
- Mėsą kepkite neuždengtą.

Kepimo trukmė siekia apie 2–4 valandas ir priklauso nuo mėsos svorio, dydžio ir norimo iškepimo laipsnio.

- Pasibaigus kepimo procesui, mėsą iš karto galite supjaustyti. Nereikia laukti, kol tolygiai pasiskirstys mėsos sullys.
- Kol patieksite, laikykite mėsą maisto ruošimo skyriuje. Tai neturės įtakos patiekalo skoniui.
- Tiekieji iš anksto pašildytose lėkštėse su ypač karštu padažu, kad taip greitai neatvėstų. Mėsos temperatūra idealiai tinka valgyti.

"Ober-/Unterhitze" naudojimas

Vadovaukitės kepimo lentelėse pateikta informacija, pateikta šios naudojimo instrukcijos gale.

Naudokite universalujį padéklą su grotelémis.

- Universalujį padéklą su grotelémis jdékite į 2 kepimo lygi.
- Pasirinkite "Ober-/Unterhitze"  režimą ir 120 °C temperatūrą.
- Apie 15 minučių kaitinkite maisto ruošimo skyrių su jdētu universaliuoju padéklu ir grotelémis.
- Kol įkais maisto ruošimo skyrius, mėsos gabala iš visų pusų apkepinkite ant kaitlentės.

 Galite nusideginti prisilietę prie karštų paviršių.

Veikimo metu orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų arba piedų.

Jdēdami arba išimdami karštą maisto produktą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių, naudokite puodkėles.

- Apkepintą mėsą dėkite ant grotelių.

Kitos naudojimo galimybės

- Sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr. skyrių "Kepimo lentelės").
- Baikite kepti mėsą.

Konservavimas

 Dauginantis bakterijoms, kyla infekcijos pavojus!

Ankštines daržoves arba mėsą pasterizavus vieną kartą, nežūsta "Clostridium botulinum" bakterijos. Šios bakterijos gamina toksiną, kurie sukelia sunkius apsinuodijimus. Kad būtų su-naikintos sporas, maisto produktus būtina papildomai pasterizuoti.

Atvésintą mėsą ir ankštines daržoves per 2 dienas **būtinai** dar kartą pasterizuokite.

 Pavojas nusiplikyti karštais garais!

Verdant arba šildant uždarytas skardines, viduje susidaro viršslėgis ir skardinės gali susprogti.

Nerekomenduojama virti arba šildyti skardines.

Vaisių ir daržovių konservavimas

Duomenys galioja 6 l talpos stiklainiams.

Naudokite tik specialius konservavimo stiklainius, kuriuos galite įsigyti prekybos vietose (konservavimo stiklainiai arba užsukami stiklainiai). Naudokite tik nepažeistus stiklainius ir sandarinių žiedus.

- Prieš konservuodami, stiklainius iš-plaukite karštame vandenye ir sudėki-te konservuojamus produktus. Palikite maks. 2 cm iki viršaus.

- Išpilstę konservuojamus produktus, nuvalykite stiklainių kraštus švaria šluoste, karštu vandeniu ir uždarykite.
- Universalųjį padéklą įdékite į 2 kepimo lygi ir sustatykite į jį stiklainius.
- Pasirinkite "Heißluft plus"  režimą ir 160–170 °C temperatūrą.
- Palaukite, kol stiklainiuose tolygiai pradės kilti burbuliukai.

Laiku sumažinkite temperatūrą, kad nepervirtumėte.

Vaisių ir agurkų konservavimas

- Kai stiklainiuose pradės kilti burbuliukai, nustatykite nurodytą kaitinimo temperatūrą ir nurodytą laiką kaitinkite juos maisto ruošimo skyriuje.

Daržovių konservavimas

- Kai stiklainiuose pradės kilti burbuliukai, nustatykite nurodytą konservavimo temperatūrą ir nurodytą laiką konservuokite juos maisto ruošimo skyriuje.
- Baigus konservuoti, nustatykite nurodytą kaitinimo trukmę ir kaip nurodyta recepte, kaitinkite stiklainius maisto ruošimo skyriuje.

Kitos naudojimo galimybės

	🌡/⌚	🌡/🕒
Vaisiai	-/-	30 °C 25–35 min
Agurkai	-/-	30 °C 25–30 min
Burokéliai	120 °C 30–40 min	30 °C 25–30 min
Pupelės (žaliuosios arba geltonos)	120 °C 90–120 min	30 °C 25–30 min

🌡/⌚ Kai tik stiklainiuose pradės formuotis burbuliukai, nustatykite konservavimui būtiną temperatūrą ir trukmę

🌡/🕒 Kaitinimo temperatūra ir trukmė

Baigę konservuoti, išimkite stiklainius

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Baigę konservuoti, išimkite stiklainius.

Išimdami patiekalus, naudokite puodkėles.

- Išimkite stiklainius iš maisto ruošimo skyriaus.
- Uždenkite rankšluosčiu ir palikite apie 24 valandas atvėsti.
- Atvésintą mėsą ir ankštines daržoves **visada** per 2 dienas būtina kaitinti antrą kartą.
- Nuimkite nuo stiklainių dangtelius, o pabaigoje patirkinkite, ar visi stiklainiai uždaryti.

Atidarytus stiklainius dar kartą užkaitinkite arba laikykite juos vėsioje vietoje, o konservuotus vaisius ir daržoves iš karto suvartokite.

- Laikymo metu vis patirkinkite stiklainius. Jeigu laikymo metu stiklainių dangteliai "iššove" arba išsipūtė ir atidarymo metu nesigirdi spragtelėjimo, stiklainių turinį iš karto išpilkite.

Šaldyti produktai / pusgaminių

Patarimai kepant kepinius, picas ir prancūziškus batonus

- Kepinius, picą arba prancūziškus batonus kepkite ant grotelių, užklojė kepimo popieriu.
- Kepant šaldytus produktus, kepimo arba universalus padékli gali deformuotis, todėl juos dar neatvésusius gali būti sudėtinga išimti iš maisto ruošimo skyriaus. Kiekvieną kartą naujodant, padékli vis labiau deformuosis.
- Rinkitės žemesnę temperatūrą, negu nurodyta ant pakuočių.

Gruzdintos bulvytės, bulvių maltinukai ir panašūs produktai

- Šiuos šaldytus produktus galite kepti ant universalaus arba ant kepimo padéklo.
- Rinkitės žemesnę temperatūrą, negu nurodyta ant pakuočių.
- Kepdamai kelis kartus apverskite.

Šaldytų produktų / pusgaminių ruošimas

Švelnus maisto produkty apdorojimas teigiamai veikia Jūsų sveikatą. Kepinius, picas arba gruzdintas bulvytės kepinkite tik kol šios taps aukso spalvos, neskrudinkite iki tamsiai rudos.

- Naudokite ant pakuočių nurodytą rekomenduojamą kepimo režimą ir temperatūrą.
- Įkaitinkite maisto ruošimo skyrių.
- Patiekalą dėkite į įkaitintą maisto ruošimo skyrių, į ant pakuočių nurodytą kepimo lygi.
- Praėjus šiek tiek laiko, kaip nurodyta ant pakuočių, patirkinkite patiekalą.

“Eigene Programme”

Galite sukurti ir išsaugoti iki 20 asmeninių programų.

- Galite derinti iki 10 kepimo etapų, kad išsamiau nurodytumėte mėgstamų receptų arba dažnai naudojamų receptų eiga. Kiekviename kepimo etape pasirinkite nustatymus, pavyzdžiu, veikimo režimą, temperatūrą ir kepimo trukmę arba šerdies temperatūrą.
- Galite nustatyti kepimo lygi (-ius).
- Galite įvesti su Jūsų receptu siejamos programos pavadinimą.

Jeigu pakartotinai iškviečiate programą ir ją paleidžiate, ji vykdoma automatiškai.

Kitos asmeninių programų kūrimo galimybės:

- Pasibaigus procesui, automatinę programą išsaugokite kaip asmeninę programą.
- Pasibaigus procesui, gaminimo proceso išsaugokite su nustatyta gaminimo trukme.

Tada įveskite programos pavadinimą.

Asmeninių programų kūrimas

- Pasirinkite “Weitere” 
- Pasirinkite “Eigene Programme”.
- Pasirinkite “Programm erstellen”.

Dabar galite nustatyti pirmojo kepimo etapo nustatymus.

Laikykiteis ekrane pateiktų nurodymų.

- Pasirinkite ir patvirtinkite norimus nustatymus.

Jeigu naudojate funkciją “Vorheizen”, pirmiausia užbaikite pirmajį keipimo etapą. Tada “Garschritt hinzufügen” nustatykite trukmę ir kartu pridėkite dar vieną kepimo etapą. Tik tada galésite išsaugoti arba įjungti programą.

- Pasirinkite “Garschritt abschließen”.

Pasirinkti visi pirmojo kepimo etapo nustatymai.

Galite įterpti kitus kepimo etapus, pa- vyzdžiui, jeigu po pirmojo režimo iš karto turi būti naudojamas kitas.

- Jeigu būtina naudoti daugiau kepimo etapų, pasirinkite “Garschritt hinzufügen” ir elkitės, kaip nurodyta 1 kepimo etape.
- Nustatę visus reikalingus kepimo etapus, pasirinkite “Ebene einstellen”.
- Pasirinkite norimą kepimo lygi (-ius).
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Jeigu norite patikrinti arba pakeisti nustatymus, pasirinkite atitinkamą kepimo etapą.

- Pasirinkite “Speichern”.
- Įveskite programos pavadinimą.
- Pasirinkite ✓.

Ekrane rodomas patvirtinimas, kad jūsų programos pavadinimas yra išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Išsaugotą programą galite įjungti iš karto ar šiek tiek vėliau, taip pat galite pakeisti kepimo etapus.

Pradėti programą

- Idėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite “Weitere” 
- Pasirinkite “Eigene Programme”.
- Pasirinkite norimą programą.
- Pasirinkite “Ausführen”.

Atsižvelgiant į programos nustatymus, rodomi šie meniu punktai:

- “Sofort starten”
Programa įjungama iš karto. Įsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.

- “Fertig um”
Nustatykite programos pabaigos laiką.
Tuo metu automatiškai išsijungs orkaitės kaitinimo elementai.
- “Start um”
Nustatykite programos įjungimo laiką.
Tuo metu automatiškai įsijungia orkaitės kaitinimo elementai.
- “Garschritte anzeigen”
Rodomi visi jūsų pasirinkti nustatymai.
- “Aktionen anzeigen”
Rodomi būtini veiksmai, pvz., norint įdėti produktą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite norimą meniu punktą.
- Mygtuku *OK* patvirtinkite nuorodą apie nurodytą kepimo lygi.

Programa įjungiamā iš karto arba nustatyta laiku.

“Info” galėsite peržiūrėti informaciją apie maisto produkto įdėjimą į maisto ruošimo skyrių arba apvertimą (atsižvelgiant į kepimo procesą).

Funkcijas “Schnellabkühlen” ir “Warmhalten” kepimo proceso metu galite įjungti arba išjungti su ↲.

- Programos pabaigoje pasirinkite jutiklinį mygtuką .

Kepimo etapų keitimas

Negalima keisti gaminimo etapų tų automatinių programų, kurios išsaugotos asmeniniu pavadinimu.

- Pasirinkite “Weitere” .
- Pasirinkite “Eigene Programme”.
- Pasirinkite programą, kurią norite pakeisti.
- Pasirinkite “Programm ändern”.
- Norėdami pridėti dar vieną kepimo etapą, pasirinkite etapą, kurį norite pakeisti, arba “Garschritt hinzufügen”.

- Pasirinkite ir patvirtinkite norimus nustatymus.
- Jeigu norite įjungti pakeistą programą, jos nekeisdami, pasirinkite “Programm starten”.
- Jeigu pakeitėte visus nustatymus, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane rodomas patvirtinimas, kad jūsų programos pavadinimas yra išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.
Išsaugota programa pakeista, galite ją įjungti iš karto arba tai padaryti vėliau.

Pavadinimo keitimas

- Pasirinkite “Weitere” .
- Pasirinkite “Eigene Programme”.
- Pasirinkite programą, kurią norite pakeisti.
- Pasirinkite “Name ändern”.
- Pakeiskite programos pavadinimą.
- Pasirinkite ✓.
- Jeigu pakeitėte programos pavadinimą, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane rodomas patvirtinimas, kad jūsų programos pavadinimas yra išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.
Programa pervadinama.

Asmeninių programų ištrynimas

- Pasirinkite “Weitere” .
- Pasirinkite “Eigene Programme”.
- Pasirinkite programą, kurią ketinate ištrinti.
- Pasirinkite “Programm löschen”.

Programa ištrinama.

Pasirinkę “Weitere”  | “Einstellungen”  | “Werkeinstellungen” | “Eigene Programme” vienu metu galite ištrinti visas asmenines programas.

Kepimas

Švelnus maisto produktų apdorojimas teigiamai veikia Jūsų sveikatą. Kepinius, picas arba gruzdintas bulvutes kepinkite tik kol šios taps aukso spalvos, neskrudinkite iki tamsiai rudos.

Kepinių kepimo patarimai

- Nustatykite kepimo trukmę. Kepiniams nereikėtų rinktis labai ilgos trukmės. Tešla gali apdžiuti, sumažėti kepimo miltelių poveikis.
- Galite naudoti groteles, universalujį padéklą ar bet kurią kepimo formą, kuri pagaminta iš karščiu atsparios medžiagos.
- Nerekomenduojama naudoti šviesių, plonomis sienelėmis ir blizgiu paviršiumi kepimo formų, nes šviesaus metalo formose patiekalai netolygiai apskrunda arba apskrunda per mažai. Tam tikromis aplinkybėmis kepinyse gali ir neiškepti.
- Kvadratinės arba pailgas pyragų kepimo formas į maisto ruošimo skyrių dékite skersai, kad formose optimaliai pasiskirstytų šiluma, o kepinių keptų tolygiai.
- Kepimo formas visada statykite ant grotelių.
- Vaisinio pyrago ir aukšto sluoksniuoto pyrago kepimui naudokite universalujį padéklą.

Kepimo popieriaus naudojimas

“Miele” siūlomi priedai, pvz., universalus padéklas, yra padengti “PerfectClean” danga (žr. skyrių “Iranaga”). Paprastai “PerfectClean” danga padengtų paviršių nebūtina papildomai patepti riebalais arba iškloti kepimo popieriumi.

- Naudokite kepimo popierių kepdami duoninės tešlos kepinius, nes šios tešlos ruošimui naudojamas sodos tirpalas gali pažeisti “PerfectClean” dangą.
- Naudokite kepimo popierių, jeigu kepate biskvitą, orinukus, migdolinius pyragaičius ir panašius saldésius. Dėl sudėtyje esančio didelio baltymų kiekiei šie gaminiai limpa prie dangos.
- Kepdami šaldytus produktus, patieskite ant grotelių kepimo popierių.

Nuoroda į kepimo lenteles

Kepimo lentelių ieškokite šios naudojimo instrukcijos gale.

Temperatūros pasirinkimas

- Paprastai rekomenduojama rinktis žemesnę temperatūrą. Aukštesnėje negu nurodyta temperatūroje sutrumpėja kepimo laikas, bet patiekalas gali apskrusti labai netolygiai arba apskritai neiškepti.

Kepinimo trukmės pasirinkimas

Jeigu nenurodyta kitaip, kepimo lentelėse nurodyta kepimo trukmė galioja iš anksto nejkaitintai orkaitei. Jeigu maisto ruošimo skyrių iš anksto įkaitinsite, kepimo trukmė sutrumpės apie 10 minučių.

- Po kurio laiko patikrinkite, ar maisto produktas iškepės. Išmeikite jį tešlą medinį pagaliuką.

Jeigu prie medinio pagaliuko neprikibo drėgnai tešlos gabalėliai, patiekalas iškepės.

Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje "Pagrindinis meniu ir submeniu".

"Automatikprogramme" naudojimas

- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

"Heißluft plus" naudojimas

Galite nustatyti žemesnę temperatūrą, negu veikimo režime "Ober-/Unterhitze" , nes šiluma iš karto pasiskirsto po visą maisto ruošimo skyrių.

Naudokite šį kepimo režimą, jeigu vienu metu ketinate kepti keliuose kepimo lygiuose.

- 1 kepimo lygis: jdékite patiekalą į 2 kepimo lygi.
- 2 kepimo lygiai: jdékite maisto produktus į 1+2 kepimo lygius.

Patarimas: Jeigu tuo pačiu metu kepate keliuose kepimo lygiuose, į žemiausią kepimo lygį jdékite universalųjį padėklą.

"Klimagaren" naudojimas

Prie šio veikimo režimo rinkitės kaitinimo tipą, kurj galima naudoti kepimui su drėgmės palaikymo funkcija.

- Jdékite patiekalą į 1 kepimo lygį.

"Intensivbacken" naudojimas

Šis veikimo režimas tinkta kepti kepinius su drėgnais jdarais.

Šis veikimo režimas **netinka** kepti plokščius kepinius.

- Kepkite pyragą 1 arba 2 kepimo lygyje.

"Ober-/Unterhitze" naudojimas

Rekomenduojama naudoti matines arba tamsias kepimo formas iš juodosios skardos, tamsaus emilio, patamsintos baltosios skardos, matinio aluminio, temperatūrai atsparius stiklinius kepimo indus ir formas su specialia danga.

Šį veikimo režimą naudokite ruošdami tradicinius patiekalus. Jeigu gaminate pagal receptus iš senesnių receptų knygų, nustatykite 10 °C žemesnę kepimo temperatūrą, negu nurodyta. Kepimo trukmė nesikeis.

- Jdékite patiekalą į 1 arba į 2 kepimo lygi.

"Eco-Heißluft" naudojimas

Naudokite šį energiją taupantį veikimo režimą, jeigu kepate nedideliais kiekiais, pvz., šaldytą picą, šaldytas bandeles arba forminius sausainius.

- Jdékite patiekalą į 2 kepimo lygį.

Kepsnių kepimas

Kepimo patarimai

- Galite naudoti bet kurį kepimo indą iš temperatūrai atsparios medžiagos, pvz., keptuvą, troškintuvą, stiklinę kepimo formą, kepimo rankovę arba maišelius, keraminį kepimo indą, universalųjį padékla, groteles ir (arba) kepimo padékla (jeigu yra) ant universalojo padéklo.
- **Iš anksto įkaitinkite** maisto ruošimo skyrių, jeigu kepate jautienos pjausnius arba filė. Visais kitais atvejais ne reikia iš anksto įkaitinti orkaitės.
- Mėsos kepimui naudokite **uždengiamą kepimo indą**, pvz., keptuvą. Mėsos vidus išliks sultingas. Maisto ruošimo skyrius bus švaresnis, negu kepart ant grotelių. Lieka pakankamai sultinio paruošti padažą.
- Jeigu naudojate **kepimo rankovę arba maišelį**, laikykite ant pakuotės pateiktų nurodymų.
- Jeigu kepinate ant **grotelių** arba **neuždengiamą kepimo indą**, liesesnę mėsą galite aptepti riebalais, apkloti riebios šoninės juostelėmis arba prismaigstyti lašinukų.
- **Pagardinkite prieskoniais** ir dėkite į kepimo indą. Uždékite sviesto ar margarino gabaliukų arba aplaistikite aliejumi arba maistui skirtais riebalais. Jeigu kepate didelį kepsnį (2–3 kg) arba riebią paukštieną, jpilkite apie 1/8 l vandens.
- Kepimo metu nepilkite pernelyg daug skysčio. Tai turi įtakos mėsos **apskrudimui**. Patiekalas apskrudinamas kepimo pabaigoje. Mėsa bus labiau apskrudusi, jeigu praėjus pusei kepimo laiko atidengsite indą.

- Pasibaigus kepimo procesui, išimkite patiekalą iš maisto ruošimo skyriaus, uždenkite ir palikite maždaug 10 minučių – **subalansavimo laikas**. Pjausant patiekalą, ištekės mažiau sulčių.
- **Paukštienos** odelė bus traški, jeigu 10 minučių prieš kepimo pabaigą aptepsite ją šiek tiek pasūdytu vandeniu.

Nuoroda į kepimo lentèles

Kepimo lentelių ieškokite šios naudojimo instrukcijos gale.

- Naudokite nurodytą temperatūrą, kepimo lygius ir kepimo trukmę. Atsižvelkite į naudojamus kepimo indus, mėsos gabalus ir savo maisto ruošimo įpročius.

Temperatūros pasirinkimas

- Iprastai rekomenduojama rinktis žemesnę temperatūrą. Kepant aukštesnėje temperatūroje negu nurodyta, mėsa apskrunda, bet neiškepa.
- Kepimo režimuose “Heißluft plus” , “Klimagaren”  ir “Bratautomatik”  naudokite 20 °C žemesnę temperatūrą, negu “Ober-/Unterhitze” .
- Kepdami didesnius negu 3 kg mėsos gabalus, nustatykite apie 10 °C žemesnę temperatūrą, negu nurodyta kepimo lentelėje. Mėsa keps ilgiau, tačiau iškeps tolygiai, nebus per daug apskrudusi.
- Kepdami ant grotelių, nustatykite 10 °C žemesnę temperatūrą, negu kepdami uždengiamame kepimo inde.

Kepinimo trukmės pasirinkimas

Jei nenurodyta kitaip, kepimo lentelėje nurodyta trukmė galioja iš anksto nejkaitintai orkaitei.

- Pagal mėsos rūšį galite nustatyti kepiamo trukmę, kepinio aukštį [cm] padauginę iš laiko vienam cm [min/cm]:
 - Jautiena / žvériena: 15–18 min/cm
 - Kiauliena / veršiena / ériena: 12–15 min/cm
 - Jautienos pjausnys / filé: 8–10 min/cm
- Po kurio laiko patikrinkite, ar maisto produktas iškepės.

Patarimai

- Jeigu kepate šaldytą mėsą, viena kg kepimo trukmė pailgés apie 20 minucių.
- Kepant šaldytą 1,5 kg mėsos gabala, jo nebūtina iš anksto atitirpinti.

Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje "Pagrindinis menui ir submenui".

Kepimo pabaigoje įjunkite "Unterhitze"  kepimo režimą, jeigu norite, kad patiekalo apačia labiau apskrustyt. "Intensivbacken"  režimas netinka kepti plokštiems kepiniams ir kepsniams, nes šie bus per tamsūs.

"Automatikprogramme" naudojimas

- Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

"Heißluft plus" arba "Bratautomatik" naudojimas

Kepimo režimai, skirti mėsos, žuvies ir paukštienos patiekalų kepimui su traškia plutele, gali būti naudojami ir kepant jautienos pjausnius arba filé.

Veikimo režime "Heißluft plus"  šiluma iš karto pasiskirsto po visą maisto ruošimo skyrių, todėl galite nustatyti žemesnę temperatūrą, negu veikimo režime "Ober-/Unterhitze" .

Kepimo režime "Bratautomatik"  apkepinimo fazės metu maisto ruošimo skyrius įkaitinamas iki aukštos, apkepinimui reikalingos temperatūros (apie 230 °C). Pasiekus šią temperatūrą, orkaitėje automatiškai sureguliuojama nustatyta temperatūra (tolesnio kepimo temperatūra).

- Iđékite patiekalą į 1 arba į 2 kepimo lygi.

"Klimagaren" naudojimas

Prie šio veikimo režimo rinkitės kaitiniomo tipą, kurį galima naudoti kepimui su drėgmės palaikymo funkcija.

- Iđékite patiekalą į 1 kepimo lygi.

"Ober-/Unterhitze" naudojimas

Šį veikimo režimą naudokite ruošdami tradicinius patiekalus. Jeigu gaminate pagal receptus iš senesnių receptų knygų, nustatykite 10 °C žemesnę kepimo temperatūrą, negu nurodyta. Kepimo trukmė nesikeis.

- Iđékite patiekalą į 1 kepimo lygi.

"Eco-Heißluft" naudojimas

Naudokite šį energiją taupantį veikimo režimą, jeigu kepate nedidelius maisto produktų kiekius, pvz., šaldytą picą, šaldytas bandeles arba forminius sausainius.

- Iđékite patiekalą į 1 kepimo lygi.

Kepimas keptuve

⚠️ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Jeigu kepinate ant grotelių atidarę dureles, išsiveržiantis karštas oras automatiškai nebus nukreipiamas per ventiliatorių ir nebus atvėsinamas. Valdymo elementai

Kepindami keptuve, visada laikykite dureles uždarytas.

Kepinimo keptuve patarimai

- Kepinant keptuve, būtina iš anksto įkaitinti orkaitę. Uždarykite dureles ir maždaug 5 minutes kaitinkite viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą.
- Mėsą nuplaukite po šaltu tekančiu vandeniu ir nusausinkite. Prieš kepdam i mėsos nesūdykite, nes mėsa bus sausa.
- Liesą mėsą galite aptepti aliejumi. Ne naudokite jokių kitokių riebalų, nes jie greitai patamsėja arba pradeda rūkti.
- Plokščias žuvis ar žuvies griežinėlius nuvalykite ir pabarstykite druska. Žuvj galite apšlakstyti citrinos sultimis.
- Ant universalaus padéklo uždékite groteles arba naudokite kepimo arba kepinimo padéklą (ne visuose modeiliuose). Kepimo arba kepinimo padéklas apsaugos, kad nepridegtų kepimo metu nulašėjusios mėsos sultys, kurias vėliau galėsite panaudoti. Groteles arba keptuvą ir kepimo padéklą patapkite aliejumi ir sudékite kepamus patiekalus.

Nenaudokite kepinių kepimo padéklo!



Nuoroda į kepimo lenteles

Kepimo lentelių ieškokite šios naudojimo instrukcijos gale.

- Naudokite nurodytą temperatūrą, kepimo lygius ir kepimo trukmę. Būtina atsižvelgti į mėsos svorį ir kepimo įpročius.
- Po kurio laiko patikrinkite patiekalą.

Temperatūros pasirinkimas

- Iprastai rekomenduojama rinktis žemesnę temperatūrą. Kepant aukštesnėje temperatūroje negu nurodyta, mėsa apskrunda, bet neiškepa.

Kepimo lygio pasirinkimas

- Kepimo lygi rinkitės pagal patiekalo storį.
- Plokščius patiekalus kepkite 2 kepimo lygyje.
- Didesnio skersmens patiekalus dėkite į 1 kepimo lygi.

Kepimo trukmės ☰ pasirinkimas

- Kepdami plokščius mėsos arba žuvies patiekalus, kiekvieną pusę kepinkite apie 6–8 min.
Stenkitės, kad griežinėliai būtų maždaug vienodo storio, tada nesiskirs jų kepinimo trukmė.
- Po kurio laiko patikrinkite, ar patiekalas iškepės.
- **Mėsos iškepimo laipsnį** patikrinsite uždėjė spustelėjė šaukštą. Galite nustatyti, ar mėsa iškepusi.

- “englisch/rosé”

Mėsa dar labai elastinga, viduje dar raudona.

- “medium”

Mėsa nelabai elastinga, viduje yra rožinės spalvos.

- gerai iškepta

Mėsos praktiškai neįmanoma spausti, ji yra iškepusi.

Patarimas: jeigu didesnių mėsos gabaliukų paviršius jau labai apskrudės, bet vidurys dar žalias, kepamą patiekalą jdėkite į žemesnį kepimo lygi arba sumažinkite keptuvo temperatūrą. Taip paviršius pernelyg neparuduos.

Veikimo režimai

Veikimo režimų apžvalga ir susijusios rekomenduojamos temperatūros pateiktos skyriuje “Pagrindinis meniu ir submeniu”.

“Grill groß” ☰ naudojimas

Naudokite šį kepimo režimą norėdami iškepti didesnį plokščių maisto produktų kiekį ir apkepinti dideliuose kepimo padėkluose.

Visas viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementas iki raudonumo įkaista, kad sukurtų reikalingą šilumos spindulia vimą.

“Umluftgrill” ☰ naudojimas

Šis veikimo režimas tinkta keptinti didesnio skersmens patiekalus, pvz., visą viščiuką.

Plokščius maisto produktus rekomenduojama kepti 220 °C temperatūroje, o didesnio skersmens – 180–200 °C.

Valymas ir priežiūra

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Veikimo metu orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų arba priedų.

Prieš valydamai kaitinimo elementą, maisto ruošimo skyrių, padėklų laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvés.

 Pavojus patirti elektros smūgi! Garinio valytuvo garai, patekė ant įtampingųjų dalių, gali sukelti trumpajį jungimą.

Nenaudokite valymo garais prietaiso.

Naudojant netinkamas valymo priemones, paviršiai gali nusidažyti arba pakeisti spalvą. Ypač valydamai orkaitės priekį, nenaudokite valiklių arba kalkių šalinimo priemonės.

Visi paviršiai jautrūs įbrėžimams. Tam tikromis aplinkybėmis subraižyti stikliniai paviršiai gali suskilti.

Iš karto pašalinkite valymo priemonių likučius.

Nuo kosmetikos priemonių, ypač apsaugos nuo saulės priemonių arba rankų dezinfekavimo priemonių, ant stiklinių matinių paviršių gali likti dėmių.

Jeigu kosmetikos priemonių pateko ant stiklinio matinio paviršiaus, juos iš karto nuvalykite šiltu vandeniu, plovikliu ir švaria mikropluošto šluoste.

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų,
- kalkių šalinimo priemonių,
- šveitimo valiklių (pavyzdžiui, šveitimo milteliai, skysčio, šveitiklių),
- valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
- nerūdijančiojo plieno valiklių,
- indaplovėms skirtų ploviklių,
- langų valiklių,
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių,
- kietų šveitimo šepečių ir kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių),
- purvo trintukų,
- aštrių metalinių grandiklių,
- plieninio šveitiklio,
- vien mechaninių valymo priemonių,
- orkaičių valiklių,
- nerūdijančiojo plieno spiralinių šveistukų.

Tam tikromis aplinkybėmis gali nepavykti nuvalyti įsisenėjusių nešvarumų. Jei nešvarumų nenuvalysite ilgesnį laiką arba kas kartą pasinaudojė prietaisu, vėliau nuvalyti bus sudėtingiau. Geriausia nešvarumus nuvalyti iš karto.

Priedų negalima plauti indaplovėje.

Patarimas: nešvarumus, pvz., vaisių sulčių ar tešlos, dėl prastai užsidarancios kepimo formos geriausia valyti, kol maisto ruošimo skyrius dar šiek tiek šiltas.

Kad galėtumėte patogiai išvalyti prietaisą, rekomenduojame:

- Išimti prietaiso dureles.

- Išimti padėklų laikiklius ir "FlexiClip" visiškai ištraukiamus įtaisus (jeigu yra).
- Atsargiai nulenkti žemyn viršutinio ir keptuvo kaitinimo elementą.

Iprastų nešvarumų šalinimas

Aplink maisto ruošimo skyriaus kraštus yra durelių stiklo sandariklis – jautri stiklo pluošto sandarinimo medžiaga, kurią galima pažeisti intensyviai trinant ar šveičiant.

Jei įmanoma, nevalykite stiklo tarpiuklių.

Iprastų nešvarumų šalinimas

- Iprastus nešvarumus iš karto nuplaukite šiltu vandeniu, plovikliu ir švaria kempine arba švaria, drėgna mikropluošto šluoste.
- Valymo priemonės likučius kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu.
Labai svarbu iš karto nuvalyti valymo priemonių likučius nuo "PerfectClean" danga padengtų elementų, nes nelimpanti danga praranda savo efektyvumą.
- Tada nusausinkite paviršius minkšta šluoste.

Įsisenėjusių nešvarumų pašalinimas (išskyrus nuo "FlexiClip" visiškai ištraukiamų įtaisų)

Dėl išbėgusių vaisių ar kepsnio sulčių ant emaliuotų paviršių gali atsirasti spalvos pakitimų arba matinių démių. Šie spalvos pakitimai neturi įtakos prietaiso funkcijoms.

Nesistenkite bet kokiomis priemonėmis pašalinti démių. Naudokite tik nurodytas valymo priemones.

- Prikepusius maisto likučius valykite stiklo gremžtuku arba nerūdijančiojo plieno spiraliniu šveistuku (pvz., "Spontex Spirinette"), šiltu vandeniu ir indų plovimo priemone.

Orkaičių valiklių naudojimas

- Jeigu ant "PerfectClean" danga apdroto paviršiaus yra įsisenėjusių nešvarumų, ant šalto paviršiaus užtepkite "Miele" orkaičių valiklio.

Jeigu orkaičių valiklio pateks į tarpus arba angas, kito kepimo proceso metu gali pasklisti intensyvus kvapas. Valydamai maisto ruošimo skyriaus viršų, nenaudokite purškiamo orkaičių valiklio.

Nepurkškite valiklio į angas ir tarpus maisto ruošimo skyriaus sienelėse arba galiniame skydelyje.

- Palikite įsigerti, kaip nurodyta ant pakutės.

Kitų gamintojų orkaičių valiklius galima naudoti tik ant šaltų paviršių ir juos palikti ne ilgiau kaip 10 minučių.

- Be to, galite panaudoti šiurkščiąjį indų plovimo kempinėlės pusę.
- Valymo priemonės likučius kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu.
- Paviršius nusausinkite minkšta šluoste.

Maisto ruošimo skyriaus valymas su "Pyrolyse"

Jei nenorite valyti orkaitės rankomis, galite pasinaudoti "Pyrolyse"  funkcija.

Pirolizinio valymo metu maisto ruošimo skyrius įkaitinamas iki 400 °C. Aukštoje temperatūroje nešvarumai suskaidomi iki pelenų.

Valymas ir priežiūra

Galima rinktis iš 3 skirtinės trukmės pirolizinio valymo lygių:

- 1 lygi, jei nešvarumų nėra daug;
- 2 lygi, esant didesniems nešvarumams;
- 3 lygi, jeigu maisto ruošimo skyrius labai nešvarus.

Ijungus pirolizinį valymą, durelės automatiškai užrakinamos. Jas galėsite atidaryti tik pasibaigus valymui.

Galite pasirinkti pirolizinio valymo paleidimo atidėjimą (pvz., norėdami pasinaudoti palankiais naktiniaisiais elektros energijos tarifais).

Baigus pirolizinį valymą, išvalykite likučius (pvz., pelenus), kurių kiekis priklauso nuo maisto ruošimo skyriuje buvusių nešvarumų.

Pasiruošimas piroliziniams valymui

Pirolizinio valymo metu aukšta temperatūra gali pažeisti šiam valymo būdu nepritaikytus piedus.

Prieš pradēdami pirolizinį valymą iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus piedus. Tai taip pat taikoma ir papildomai įsigyjamiems, pirolizei nepritaikiytiems piedams.

Toliau išvardintus piedus galima palikti maisto ruošimo skyriuje pirolizinio valymo metu:

- Padėklų laikikliai
- "FlexiClip" visiškai išstraukiama įtaisai HFC 72
- Grotelės HBBR 72
- Išimkite iš maisto ruošimo skyriaus pirolizei nepritaikytus piedus.
- Įstatykite groteles į aukščiausią kepiamo lygi.

Stambūs nešvarumai maisto ruošimo skyriuje gali pradėti rūkti.

Dėl prikepusių maisto likučių ant emaliuotų paviršių gali atsirasti spalvos pakitimų arba matinių démių. Prieš ijungdami pirolizinį valymą, iš maisto ruošimo skyriaus pašalinkite stambesnius nešvarumus, stiklo grandikliu nuo emaliuotų paviršių nulykite pridegusius maisto likučius.

Pirolizinio valymo įjungimas

 Pavojas nusiplikyti kenksmingais garais!

Vykstant pirolizei gali išsiveržti gleivinę dirginantys garai.

Kol vykdoma pirolizė, stenkiteis ilgiau neužsibūti virtuvėje, neleiskite į virtuvę vaikų arba naminių gyvūnų.

Kol vykdoma pirolizė, pasirūpinkite tinkamu virtuvės vėdinimu. Neleiskite kvapui pasklisti po visus namus.

 Pavojas nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Pirolizinio valymo metu maisto ruošimo skyrius daug labiau įkaista, negu įprastai naudojant.

Prižiūrėkite vaikus, kad šie pirolizinio valymo metu nesilieštų prie prietaiso.

- Pasirinkite "Pyrolyse" .
- Atsižvelgę į nešvarumo laipsnį, pasirinkite pirolizinio valymo lygi.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku **OK**.
- Laikykite ekrane pateiktų nurodymų.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku **OK**.

Pirolizinį valymą galite įjungti iš karto arba atidėti vėlesniams laikui.

Pirolizinio valymo įjungimas iš karto

- Jeigu norite iš karto įjungti pirolizinį valymą, pasirinkite "Sofort starten".
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.

Pirolizinis valymas įjungtas.

Durelės automatiškai užrakinamos. Tada automatiškai įsi Jungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas ir ventiliatorius.

Viso pirolizinio valymo metu orkaitės vidaus apšvietimas yra išjungtas.

Ekrane rodoma likusi pirolizinio valymo trukmė. Jos keisti negalima.

Jei tuo metu nustatėte trumpą trukmę, jos pabaigoje pasigirsta garsinis signalas, mirksia , o laikas skaičiuojamas didėjančia tvarka. Palietę jutiklinį mygtuką , išjungsite akustinius ir optinius signalus.

Pirolizinio valymo atidėjimas

- Jeigu norite atidėti pirolizinį valymą, pasirinkite "Start um".
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.
- Nustatykite laiką, kada turėtų prasidėti pirolizinis valymas.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.

Durelės automatiškai užrakinamos. Ekrane rodomas "Start um" ir nustatytais įjungimo laikas.

Jutiklinis mygtukas  šviečia oranžine spalva.

Kol neprasidėjo pirolizinis valymas, jutikliniu mygtuku "" galite nustatyti naują pradžios laiką.

Atėjus įjungimo momentui, automatiškai įsi Jungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas ir ventiliatorius, o ekrane rodoma trukmė.

Pirolizinio valymo užbaigimas

Kai tik ekrane rodoma trukmė 00:00 val., rodoma informacija apie durelių atrakinimą.

Atsirakinus durelėms, ekrane rodoma "Vorgang beendet", nuskamba garsinis signalas.

- Išjunkite orkaitę.

Išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

 Pavojujus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Pasibaigus piroliziniam valymui, orkaitė vis dar labai karšta. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų ir priedų.

Palaukite, kol atvés kaitinimo elementai, maisto ruošimo skyrius ir priedai, tada išvalykite pirolizinio valymo likučius ir sutepkite padėklų laikiklius.

- Iš maisto ruošimo skyriaus ir nuo priedų nuvalykite pirolizinio valymo likučius (pvz., pelenus), kurių kiekis priklauso nuo maisto ruošimo skyriuje buvusių nešvarumų.
- Ant virtuvės šluostės užlašinkite porą lašelių karščiui atsparaus maistinio aliejaus ir sutepkite juo padėklų laikiklius.

Daugumą nešvarumų galima nuvalyti šiltu vandeniu, plovikliu ir švaria kempine arba švaria, sudrėkinta mikropluošto šluoste.

Atsižvelgiant į susikaupusiu nešvarumų kiekį, ant vidinio durelių stiklo gali susikaupti matomas apnašų sluoksnis. Valykite juos indų plovimo kempinėle, stiklo gremžtuku arba nerūdijančiojo plieno spiraliniu šveistuku (pvz., "Spontex Spirinett") ir indų plovimo priemone.

Valymas ir priežiūra

Aplink maisto ruošimo skyriaus kraštus yra durelių stiklo sandariklis – jautri stiklo pluošto sandarinimo medžiaiga, kurią galima pažeisti intensyviai trinant ar šveičiant.

Jei įmanoma, nevalykite stiklo tarpiuklių.

Dėl ištekėjusių vaisų sulčių ilgainiui gali nusidažyti emaliuoti paviršiai. Spalvos pakitimai nekenkia emalio savybėms.

Nesistenkite bet kokiomis priemonėmis pašalinti dėmių.

“FlexiClip” visiškai ištraukiamų įtaisų išémimas

Baigus valyti, ant “FlexiClip” visiškai ištraukiamų įtaisų gali likti šviesių dėmių arba jie gali pakeisti spalvą. Tai neturi įtakos jų naudojimui.

- Pasibaigus piroliziniam valymui, “FlexiClip” visiškai ištraukiamus įtaisus keletą kartų išimkite ir vėl įdékite atgal.

“Entkalken”

Iš išgarinimo sistemos būtina reguliarai šalinti kalkių nuosėdas, atsižvelgiant į vandens kietumą.

Kalkių šalinimo procesą galite įjungti bet kuriuo metu.

Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas prietaiso veikimas, po tam tikro kepimo procesų skaičiaus būsite paraginti pašalinti iš prietaiso kalkių nuosėdas.

Ekrane rodomi paskutiniai 10 kepimo procesų, po kurių iš prietaiso reikés pašalinti kalkių nuosėdas. Bus užblokuoti visi režimai ir automatinės programos su drėgmės palaikymo funkcija.

Tik pašalinę iš prietaiso kalkių nuosėdas, šiuos veikimo režimus galésite naudoti toliau. Galite naudoti likusius veikimo režimus ir automatines programas be papildomos drėgmės palaikymo funkcijos.

Kalkių šalinimo proceso eiga

Jeigu pradéjote kalkių šalinimo procesą, turésite jį atliki iki galo. Negalima nutraukti proceso eigos.

Kalkių šalinimo procesas trunka maždaug 90 minučių ir vykdomas keliais etapais:

1. Pasiruošimas kalkių šalinimo procesui
2. Kalkių šalinimo priemonės įsiurbimas
3. Veikimo fazė
4. 1 plovimo procesas
5. 2 plovimo procesas
6. 3 plovimo procesas
7. Likusio vandens išgarinimas

Pasiruošimas kalkių šalinimo procesui

Jums reikés maždaug 1 l talpos indo.

Kad nereikétų indo su paruoša kalkių šalinimo priemone laikyti po įsiurbimo vamzdeliu, Jūsų orkaitėje yra plastikinė žarnelė su įsiurbimo antgaliumi.

Kad būtų užtikrintas didžiausias plovimo efektyvumas, rekomenduojame naudoti kartu pristatomas, specialiai “Miele” prietaisams sukurtas kalkių šalinimo tabletės.

Patarimas: Kalkių šalinimo tablečių galite įsigyti “Miele” interneto parduotuvėje, “Miele” klientų aptarnavimo skyriuje arba specializuotose “Miele” prekybos vietose.

Kitos kalkių šalinimo priemonės, kurių sudėtyje yra ne tik citrinos rūgšties, bet ir kitų rūgščių ir (arba) kitų nepageidaujamų sudedamujų dalių, pvz., chloridų, gali pažeisti prietaisą.

Be to, neužtikrinamas norimas poveikis, jeigu neatitinka kalkių šalinimo tirpalo koncentraciją.

- Įpilkite į indą 600 ml šalto vandentiekio vandens ir ištirkinkite vieną kalkių šalinimo tabletę.


Kalkių šalinimo proceso eiga

- Pasirinkite “Weitere” 
- Pasirinkite “Entkalken”.

Jeigu veikimo režimai automatinės programos su drėgmės palaikymo funkcija jau užblokuotos, mygtuku *OK* galite iš karto pradēti kalkių šalinimo procesą.

- J auksčiausią orkaitės kepimo lygi iki pat galo įstatykite universalujį padéklą, į kurį bus surenkamos panaudotos kalkių šalinimo priemonės. Nuoroda patvirtinkite mygtuku *OK*.

Valymas ir priežiūra



- Indą su kalkių šalinimo priemone pa-statykite ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo.
- Plastikinės žarnelės galą pritvirtinkite prie pripildymo vamzdelio. Kitą galą panardinkite į indą su kalkių šalinimo priemone ir pritvirtinkite kartu su siurbimo antgaliu.
- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.

Įsiurbimo procesas pradedamas. Girdisi siurbimo garsai.

Kiekvieną kartą palietę mygtuką *OK* galėsite sustabdyti arba vėl pratęsti įsiurbimo procesą.

Tikrasis įsiurbtos kalkių šalinimo priemonės kiekinis gali būti mažesnis negu nurodyta, todėl dalis skysčio lieka inde.

Pasirodo nuoroda apie baigtą įsiurbimo procesą.

- Patvirtinkite nuorodą mygtuku *OK*.

Prasideda **veikimo fazė**. Galite sekti jos eiga.

- Veikimo fazės metu sistema papildomai siurbia vandenį, todėl indą su pritvirtintu įsiurbimo vamzdeliu palikite maisto ruošimo skyriuje ir papildomai įpilkite dar apie 300 ml vandens.

Maždaug kas 5 minutes sistema įsiurbia dar šiek tiek skysčio. Girdisi siurbimo garsai.

Viso proceso metu įjungtas orkaitės vidaus apšvietimas ir veikia ventiliatorius. Veikimo fazės pabaigoje nuskamba garinis signalas.

Išgarinimo sistemos plovimas pasibaigus veikimo fazei.

Pasibaigus veikimo fazei, būtina išplauti išgarinimo sistemą ir pašalinti valymo priemonių likučius.

Per išgarinimo sistemą tris kartus perleidžiama apie 1 l vandens, kuris surenka mas į universalųjį padékla.

- Universalųjį padékla su surinktais kalkių šalinimo priemonės likučiais išimkite, išpilkite ir vėl įdékite į aukščiausią maisto ruošimo skyriaus lygį.
- Iš indo išimkite plastikinę žarnelę.
- Išimkite indą, kruopščiai išplaukite ir įpilkite maždaug 1 l gėlo vandens.
- Įdékite indą atgal į maisto ruošimo skyrių, pritvirtinkite tame plastikinę žarnelę.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pradedamas **pirmojo plovimo** įsiurbimo procesas.

Vanduo leidžiamas per išgarinimo sistemą ir surenka mas į universalųjį padékla.

Rodomi **antrojo plovimo proceso** nurodymai.

- Išimkite universalujį padėklą su kalkijų šalinimo priemonės likučiais, išpilkite ir vėl įdėkite į aukščiausią maisto ruošimo skyriaus kepimo lygi.
- Išimkite iš indo plastikinę žarnelę ir išpilkite maždaug 1 l gėlo videntiekio vandens.
- Indą vėl pastatykite maisto ruošimo skyriuje, pritvirtinkite Jame plastikinę žarnelę.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Tuos pačius veiksmus atlikite ir prieš **trečiąjį plovimo procesą**.

Likusio vandens išgarinimo metu universalujį padėklą su kalkijų šalinimo priemonės likučiais palikite maisto ruošimo skyriuje.

Likusio vandens išgarinimas

Pasibaigus trečiajam plovimo procesui, prasideda likusio vandens išgarinimas.

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite indą ir žarnelę.
- Uždarykite dureles.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

 Pavojujus nusiplikyti karštais garais!

Vandens garai gali sunkiai sužaloti!

Todėl likusio vandens išgarinimo metu neatidarykite durelių.

Išjungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas, ekrane rodoma likusio vandens išgarinimo trukmė.

Trukmė automatiškai pritaikoma prie likusio vandens kiekio.

Kalkijų šalinimo proceso užbaigimas

Likusio vandens išgarinimo pabaigoje pasirodo informacinis langelis su nuoroda išvalyti prietaisą.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*. Ekrane rodoma "Fertig", nuskamba garsinis signalas.
- Išjunkite orkaitę įjungimo ir išjungimo  mygtuku.

 Pavojujus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Veikimo metu orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų ir priedų.


Prieš valydami kaitinimo elementą, maisto ruošimo skyrių, padėklų laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvés.

- Išimkite universalujį padėklą su kalkijų šalinimo priemonės likučiais.
- Iš atvésusio prietaiso išvalykite skysčio ar kalkijų šalinimo priemonės likučius.
- Uždarykite dureles tik prietaisui išdžiūvus.

Valymas ir priežiūra

Durelių išėmimas


Durelės sveria apie 7 kg.



Durelės laikikliais yra sujungtos su lankstais.

Norėdami išimti dureles iš laikiklių, pirmiausia turite atlaisvinti abiejuose durelių lankstuose esančias blokavimo apkabas.

- Iki galio atidarykite dureles.



- Iki galio atsukite blokavimo apkabas ir jos atsilaisvins.

Netinkamai išardę prietaiso dureles, galite jas pažeisti.

Niekada nebandykite iškelti durelių iš laikiklių laikydami jas horizontalioje padėtyje, nes durelės gali atsitrenkti į orkaitę.

- Iki galio uždarykite dureles.



- Suimkite jas už abiejų pusių, pakelkite aukštyn ir iškelkite iš laikiklių. Stenkite dureles išlaikyti tiesiai.

Durelių išardymas

Durelės sudarytos iš 4 stiklo plokščių, kurios padengtos iš dalies karštą atspindinčia danga.

Prietaiso naudojimo metu per dureles išleidžiamas papildomas oras, todėl išorinis stiklas lieka vesus.

Jei tarp durelių stiklo plokščių prisikaupia nešvarumų, galima jas išardytį ir išvalyti.

Gramdydami rizikuojate pažeisti durelių stiklą.

Durelių stiklo valymui nenaudokite šveitimo priemonių, jokių kietų kempinių arba šepečių ir jokių aštrių metalinių grandiklių.

Valydami durelių stiklą, vadovaukitės prietaiso priekinės dalies valymo nuorodomis.

Atskiros stiklo dalys padengtos skirtina danga. Maisto ruošimo skyriaus pusėje stiklo plokštė padengta karštą atspindinčia danga.

Netinkamai sudėję durelių stiklo plokštės, galite jas sugadinti.

Baigę valyti ir atgal montuodami prietaiso dureles, įsitikinkite, kad durelių stiklas yra tinkamoje padėtyje.

Orkaitės valikliai gali pažeisti aliuminių profilių paviršių.

Nuplaukite juos šiltu vandeniu, plovikliu ir švaria kempine arba švaria, drėgna mikropluošto šluoste.

Iškritęs durelių stiklas gali sudužti. Išimtas durelių stiklo plokštės laikykite saugiai.




Galite susižeisti į užsidarančias dureles.

Durelės gali užsidaryti, jeigu bandote jas išardytį neišimtas.


Prieš išardydami dureles, jas išimkite.

- Išorinį durelių stiklą padékite ant minkšto pagrindo (pvz., ant virtuvės šluostės), kad nesusibraižytų.




- Pasukite į išorę stiklo fiksatorius ir atlaivinkite durelių stiklus.

Vieną po kito sumontuokite vidinę durelių stiklo plokštę ir abi vidurines:




- Vidinį durelių stiklą **šiek tiek** kilstelėkite aukštin ir išimkite iš plastikinės juostelės.


Valymas ir priežiūra



- Nuimkite sandariklį.



- Lengvai kilstelėję aukštyn, iš vidurinių stiklo plokščių išimkite viršutines.



- Iš abiejų per vidurį esančių stiklo plokščių šiek tiek kilstelėkite apatinę ir ją išimkite.


■ Durelių stiklus ir kitas atskiras dalis išplaukite šiltame vandenyeje, naudokite šiek tiek indų ploviklio, švarią kempinę arba švarią, sudrėkintą mikropluošto šluostę.

■ Nusausinkite minkšta šluoste.

Tada atsargiai sumontuokite dureles:

Abi vidurinės stiklo plokštės yra visiškai vienodos. Kad nesuklystumėte montuodami, ant stiklo plokščių įspaustas prietaiso identifikacinis numeris.

■ Iš dviejų vidurinių stiklų, apatinjį įstatykite taip, kad prietaiso numeris būtų lengvai įskaitomas (t. y. nebūtų apsuktas).





■ Fiksatorių pasukite į vidų, kad šis priglustų prie apatinės iš dviejų vidurinių durelių stiklo plokščių.


■ Iš dviejų vidurinių stiklų, apatinjį įstatykite taip, kad prietaiso numeris būtų lengvai įskaitomas (t. y. nebūtų apsuktas).

Durelių stiklas turi būti uždėtas ant fiksatorių.

Valymas ir priežiūra



■ Jdékite sandariklį.




■ Abu durelių stiklo fiksatorius j
vidų ir užfiksuokite.

Durelės vėl sustatytos.

■ Matine puse žemyn įstatykite vidinj
durelių stiklą į plastikinę juostelę ir
jdékite tarp fiksatorių.

Valymas ir priežiūra


Durelių montavimas



- Suimkite jas už abiejų pusiu, pakelkite aukštyn ir iškelkite iš laikiklių. Stenkiteis dureles išlaikyti tiesiai.
- Iki galo atidarykite dureles.

Jei blokovimo apkabos neužfiksuootos, durelės gali atsilaisvinti iš laikiklių ir iškristi.

Būtinai vėl užfiksuojite blokovimo apkabas.



- Sukite jas į horizontalią padėtį, kol užsifiksuos.

Padéklių laikiklių su "FlexiClip" visiškai ištraukiamaisiais įtaisais išémimas


Padéklių laikiklius galite išimti kartu su "FlexiClip" visiškai ištraukiamaisiais įtaisais (jeigu yra).

Jeigu prieš tai norite atskirai išimti "FlexiClip" visiškai ištraukiamus įtaisus, vadovaukitės skyriaus "Jranga" poskyryje "FlexiClip" visiškai ištraukiamųjų įtaisų išémimas ir jdėjimas" pateiktomis nuorodomis.


 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Veikimo metu orkaitė jkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų arba priedų.

Prie išimdamini padéklių laikiklius palaukite, kol atvés kaitinimo elementai, maisto ruošimo skyrius ir priedai.



- Išimkite padéklų laikiklius.



- Ištraukite padéklų laikiklius priekyje iš fiksatoriaus (1.) ir išimkite (2.).

Montuokite atvirkštine tvarka.

- Atlaisvinkite sparnuotąsias veržles.

Galite pažeisti viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą. Viršutinio ir keptuvo kaitinimo elemento jokiu būdu nelenkite žemyn naudodami jégą.

- Atsargiai nulenkite žemyn viršutinio / keptuvo kaitinimo elementą.

Dabar galite nuvalyti maisto ruošimo skyriaus viršų.

- Valykite šiltu vandeniu, plovikliu ir švaria kempine arba švaria, drėgna mikropluošto šluoste.

- Baigę valyti, viršutinio kaitinimo / keptuvo kaitinimo elementą vėl pakelkite į viršų.

- Istatykite ir priveržkite sparnuotąsias veržles.

- Istatykite padéklų laikiklius.

⚠️ Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Veikimo metu orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus sienelių, kaitinimo elementų arba priedų.

Prieš valydamai kaitinimo elementą, maisto ruošimo skyrių, padéklų laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvės.

Krentantys tvirtinimo varžtai gali pažeisti emaliuotą maisto ruošimo skyriaus paviršių.

Ant orkaitės pagrindo patieskite, pavyzdžiu, indų šluostę.

Ką daryti, jeigu ...

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėjėj į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą.

Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ekranas yra tam-sus.	<p>Pasirinkote nustatymą "Tageszeit" "Anzeige" "Aus". Išjungus orkaitę, ekranas lieka užtamsintas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ijungus orkaitę, rodomas pagrindinis meniu. Jeigu norite, kad paros laikas būtų rodomas visada, pasirinkite nustatymą "Tageszeit" "Anzeige" "Ein". <p>Sutriko elektros srovės tiekimas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Patikrinkite, ar orkaitės kištukas įstatytas į maitinimo lizdą.■ Patikrinkite, ar neišsijungė elektros instaliacijos saugiklis. Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
Negirdite garsinio signalo.	<p>Garsiniai signalai išjungti arba per tyliai nustatyti.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ijunkite garsinius signalus arba nustatymu "Lautstärke" "Signaltöne" padidinkite garso stiprumą.
Maisto ruošimo skyrius nekaista.	<p>Ijungtas parodomasis režimas.</p> <p>Ekrane galite pasirinkti meniu punktus ir jutiklinius mygtukus, tačiau neveikia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pasirinkite nustatymą "Händler" "Messeschaltung" "Aus" ir išjunkite parodomajį režimą.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nepavyksta atidaryti durelių jutikliniu mygtuku .	<p>Pasirinkote nustatymą "Display" "QuickTouch" "Aus". Todėl nereaguoją jutiklinis mygtukas , kai orkaitė yra išjungta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kai tik įjungsite orkaitę, pradės reaguoti jutikliniai mygtukai. Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai reaguotų net kai garinė orkaitė yra išjungta, naudokite nustatymą "Display" "QuickTouch" "Ein".
	<p>Orkaitė neprijungta prie maitinimo tinklo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar orkaitės kištukas įstatytas į maitinimo lizdą. ■ Patikrinkite, ar neišsijungė elektros instaliacijos saugiklis. Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių. ■ Jei turite atidaryti dureles, nes maisto ruošimo skyriuje yra iškeptas maisto produktas, kilstelėkite jas kartu pristatomu atidarikliu. Statykite jų įstrižai pro viršutinį išorinį durelių kraštą, į tarą tarp valdymo skydelio ir durelių. Galite rankomis suimti dureles iš abiejų pusų ir traukti, kol šios atsidarys.
	<p>Pirolizinis valymas įjungtas.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Pirolizinio valymo metu durelės neatsirakins, kol maisto ruošimo skyriaus temperatūra nukris iki 280 °C. Jokiu būdu nebandykite durelių atidaryti kartu pristatomu atidarikliu, kaip buvo aprašyta!</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Palaukite, kol orkaitė atvės. Durelių užraktas išsijungs automatiškai, kai tik maisto ruošimo skyriaus temperatūra nukris žemiau 280 °C.

Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nereagoja jutikliniai mygtukai.	<p>Pasirinkote nustatymą "Display" "QuickTouch" "Aus". Jutikliniai mygtukai nereagoja, nes orkaitė yra išjungta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kai tik įjungsite orkaitę, pradės reaguoti jutikliniai mygtukai. Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai reaguotų net kai garinė orkaitė yra išjungta, naudokite nustatymą "Display" "QuickTouch" "Ein".
	<p>Orkaitė neprijungta prie maitinimo tinklo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar orkaitės kištukas įstatytas į maitinimo lizdą. ■ Patikrinkite, ar neišsijungė elektros instaliacijos saugiklis. Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
	<p>Prietaiso valdymo sistemoje yra triktis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lieskite įjungimo ir išjungimo mygtuką , kol ekranas išsijungs, o prietaisas iš naujo įsijungs.
Įjungus orkaitę, ekrane rodoma "Zum Entspannen Taste OK 6 Sekunden drücken".	<p>Įjungtas paleidimo blokatorius .</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Paleidimo blokatorių galite išjungti vienam kepimo procesui, maž. 6 sekundes palietę jutiklinį mygtuką <i>OK</i>. ■ Jeigu norite visam laikui išjungti paleidimo blokatorių, pasirinkite nustatymą "Sicherheit" "Inbetriebnahmesperre" "Aus".
"Netzausfall -Vor-gang abgebrochen" rodoma ekrane.	<p>Trumpam buvo sutrikęs elektros tiekimas. Dėl to nutrūko vydomas kepimo procesas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite ir vėl įjunkite orkaitę. ■ Kepimo procesą pradėkite iš naujo.
Ekrane rodoma 12:00.	<p>Ilgiau nei 150 val. buvo sutrikęs elektros srovės tiekimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Iš naujo nustatykite paros laiką ir datą.
Ekrane rodoma "Maximale Betriebs-dauer erreicht".	<p>Orkaitė buvo naudojama neįprastai ilgą laiką. Suveikė apsauginis išsijungimas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patvirtinkite mygtuku <i>OK</i>. <p>Orkaitė vėl paruošta naudoti.</p>
Ekrane rodoma "Fehler F32".	<p>Neveikia pirolizinio valymo durelių užraktas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite ir vėl įjunkite orkaitę. Dar kartą įjunkite norimą pirolizinio valymo lygi. ■ Jeigu ir toliau rodomas klaidos kodas, kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Problema	Priežastis ir šalinimas
Ekrane rodoma ⚠ “Fehler F33”.	<p>Po pirolizinio valymo neatsirakina durelės.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite ir vėl įjunkite orkaitę. ■ Jeigu nepavyksta atidaryti durelių, kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
Ekrane rodoma “Fehler” ir nežinomas klaidos kodas.	<p>Gedimas, kurio negalite pašalinti patys.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
Pasirinkus kalkiu šalinimo program mą, ekrane rodoma “Diese Funktion steht derzeit nicht zur Verfügung.”	<p>Sugedo išgarinimo sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
Kepimo procese su drėgmės palai-kymo funkcija ne-siurbiamas van-duo.	<p>Ijungtas parodomasis režimas. Ekrane galima pasirinkti meniu punktus ir jutiklinius mygtukus, tačiau neveikia vandens išgarinimo siurblys.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Išjunkite parodomajį režimą “Einstellungen” “Händler” “Messeschaltung” “Aus”. <p>Sugedo išgarinimo sistemos siurblys.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kreipkitės į “Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
Pasibaigus kepimo procesui, toliau girdisi veikimo garsas.	<p>Pasibaigus kepimo procesui, toliau veikia aušinimo ventiliatorius (žr. skyriaus “Nustatymai” poskyrį “Papildomas ventiliatoriaus veikimas”).</p>
Orkaitė išsijungė automatiškai.	<p>Jeigu nevykdomas kepimo procesas arba nenaudojamos jokioms kitoms funkcijoms, taupydama energiją, orkaitė automatiškai išsijungia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vėl įjunkite orkaitę.
Pyragas arba sausainiai neiškepė per kepimo lente-lėje nurodytą laiką.	<p>Pasirinkta temperatūra neatitinka nurodytos recepte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pasirinkite recepte nurodytą temperatūrą. <p>Sudedamujų daļių kiekiai neatitinka nurodytų recepte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite, ar nepakeitėte recepto. Jpylus daugiau skysčio arba jdėjus kiaušinių, tešla bus drėgnesnė ir jai reikia ilgesnės kepimo trukmės.

Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
Pyragas arba sausainiai nevienodai apskrunda.	<p>Pasirinkote neteisingą temperatūrą arba ne tą kepimo lygi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kepiniai gali nevienodai apskrusti. Jeigu skirtumas labai didelis, patikrinkite, ar pasirinkote teisingą temperatūrą ir kepimo lygi. <p>Kepimo formos medžiaga arba spalva netinka naudojamam veikimo režimui.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Veikimo režime „Ober-/Unterhitze“  nerekomenduojama naudoti šviesių arba blizgių kepimo formų. Naudokite matines, tamsias kepimo formas.
Pasibaigus piroliziniams valymui, maisto ruošimo skyriuje liko nešvarumų.	<p>Pirolizinio valymo metu nešvarumai sudeginami, o maisto ruošimo skyriuje lieka tik pelenai.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Nešvarumus valykite šiltu vandeniu, plovikliu ir švaria kempinėle arba švaria, drėgna mikropluošto šluoste. Jeigu maisto ruošimo skyriuje lieka stambesnių nešvarumų, dar kartą įjunkite pirolizinį valymą, šį kartą pasirinkite ilgesnę trukmę.
Idedant arba išimant piedus, girdisi tam tikras garsas.	<p>Padėklų laikiklių paviršius yra atsparus piroliziniams valymui, todėl jdedant arba išimant piedus, gali kilti trintis.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Norédami sumažinti trintį, ant virtuvės šluostės užlašinkite porą lašelių karščiuui atsparaus maistinio aliejaus ir patepkitė juo padėklų laikiklius. Darykite tai po kiekvieno pirolizinio valymo.
Netrukus išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvetimas.	<p>Pasirinkote nustatymą „Beleuchtung“ „„Ein“ für 15 Sekunden“.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Jeigu norite, kad viso kepimo proceso metu būtų įjungtas maisto ruošimo skyriaus apšvetimas, pasirinkite nustatymą „Beleuchtung“ „Ein“.
Maisto ruošimo skyriaus apšvetimas išsijungia arba neįsijungia.	<p>Pasirinkote nustatymą „Beleuchtung“ „Aus“.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Palieskite jutiklinį mygtuką  ir 15 sekundžių įjunkite maisto ruošimo skyriaus apšvetimą.■ Galite pasirinkti nustatymą „Beleuchtung“ „Ein“ arba „„Ein“ für 15 Sekunden“. <p>Sugedo maisto ruošimo skyriaus apšvetimo sistema.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kreipkitės į „Miele“ garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėjėj į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai. Daugiau informacijos nurodyta pridėtose garantinio aptarnavimo sąlygose.

Sutrikus prietaiso veikimui, susiekiite

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susiekti adresu www.miele.lt/service.

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Daugiau informacijos rasite specifikacijų lentelėje, kurią rasite ant priekinio rėmo, atidarę prietaiso dureles.


Irengimas

Montavimo matmenys


Matmenys nurodyti milimetrais.

Montavimas į ūkinę spintą arba po stalviršiu.

Jeigu prietaisą ketinate montuoti po kaitlente, atsižvelkite į kaitlentės montavimo nurodymus ir montavimo aukštį.




Vaizdas iš šono



Irengimas

Jungtys ir vėdinimas



- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą linija, ilgis – 1500 mm
- ③ Šioje srityje nėra jungties
- ④ Vėdinimo išpjova min. 150 cm^2

Orkaitės įmontavimas


Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą orkaitę.

Pasirūpinkite tinkamu aušinimo oro padavimui į prietaisą. Be to, aušinimui skirtas oras neturėtų pernelyg susilti nuo kitų šilumos šaltinių (pvz., kietojo kuro krosnies).

Montuodami prietaisą:

Įsitikinkite, kad pagrindas, ant kurio statysite orkaitę, nesiliečia prie sienos.

Ant įmontavimo spintos šoninių sienelių netvirtinkite jokių šilumos izoliacinių juostelių.



- Komplekste esančiais varžtais pritvirtinkite orkaitę prie spintos šoninių sienelių.
- Vėl atgal įstatykite dureles (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra", poskyrį "Durelių montavimas").

■ Prijunkite orkaitę prie elektros tinklo.

Neškite prietaisą suėmę už korpuso šonuose įleistų rankenelių. Prieš įmontuojant prietaisą, rekomenduojama išimti jo dureles bei priedus. Orkaitė bus lengvesnė, ją bus paprasčiau įstatyti į montavimo spintą.

- Jeigu norite išimti dureles, komplekste esantį atidariklį įstatykite durelių viršuje, centre ir jas kilstelėkite arba suimkite dureles iš abiejų pusų ir kilstelėkite, kol šios atsidarys.
- Išimkite dureles (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Durelių išėmimas"), taip pat išimkite iš orkaitės višsus priedus.
- Įstatykite orkaitę į montavimo spintą ir išlygiuokite.
- Atnaujinkite srovės tiekimą į elektros lizdą.
- Jeigu prieš tai neišmontavote durelių, palieskite jutiklinį mygtuką ir jas atidarykite.

Elektros jungtis

 Pavojus susižeisti!

Dėl netinkamai atliktų montavimo, techninės priežiūros arba remonto darbų naudotojui gali kilti pavoju, už kuriuos "Miele" neatsako.

Prietaisą prijungti prie elektros tinklo gali tik kvalifikuotas elektrikas, kuris yra susipažinęs su šalyje galiojančiomis ir papildomomis vietas elektros tiekimo įmonių taisyklėmis ir jų laikosi.

Jungti galima tik prie pagal VDE 0100 įrengtos elektros sistemos.

Rekomenduojama **jungimui naudoti kištukinį lizdą** (pagal VDE 0701), taip palengvinsite technikui darbą jeigu reikėtų atjungti prietaisą.

Jei naudotojas negali pasiekti maitinimo lizdo arba yra numatyta **fiksuotoji jungtis**, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.

Skiriamuoju įtaisu laikomi jungikliai, kurių kontaktų tarpelis yra bent 3 mm. Jiems priskiriami jungtuvai, saugikliai ir kontaktoriai (EN 60335).

Jungimui reikalingus duomenis rasite specifikacijų lentelėje maisto ruošimos skyriaus priekinėje pusėje. Duomenys turi sutapti su Jūsų tinklo duomenimis.

Jeigu turite klausimų ir ketinate kreiptis į "Miele", visada nurodykite:

- Modelio pavadinimą.
- Gamyklinį numerį.
- Jungimo duomenis (tinklo įtam-pa / dažnis / maks. jungties galia).

Atliekant jungties pakeitimus arba keičiant maitinimo laidą, būtina nau-doti tinkamo skerspjūvio H 05 VV-F maitinimo laidą, kurj galima įsigyti iš gamintojo arba garantinio aptarnavi-mo skyriuje.

Galimas epizodinis arba nepertraukia-mas eksplotavimas naudojant autono-minę arba tinklo sinchroninę elektros tiekimo sistemą (pavyzdžiu, autonomiai elektros tinklais, rezervinėmis sis-temomis). Eksplotatavimo sąlyga – elektros tiekimo sistema turi atitikti EN 50160 arba panašių standartų nu-statytasių vertes.

Namų elektros instalacijos sistemoje ir šiame "Miele" produkte numatyta sau-gos priemonių funkcijos ir veikimo prin-cipas turi būti užtikrinami veikiant auto-nominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiu, aprašyta naujausiose VDE-AR-E 2510-2 taikymo taisyklėse.

Orkaitė

Orkaitė pristatoma su 3 gyslų jungimo kabeliu ir kištuku, kuris paruoštas jungti prie 230 V, 50 Hz kintamosios srovės.

Naudojamas 16 A saugiklis. Prietaisą prijungti galima tik prie tvarkingai įrengto maitinimo lizdo su apsauginiu kontaktu.

Didžiausia prijungimo apkrova nurodyta specifikacijų lentelėje.

Sviestinė tešla

Pyragai / kepiniai (priedai)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³	[min.]	CF
Keksai (1 padéklas)		150–160	—	2	25–35	—
Keksai (2 padéklai)		150–160	—	1+2	30–40 ³	—
Maži pyragaičiai * (1 padéklas)		150	—	2	25–35	—
	<input type="checkbox"/>	160 ²	—	2	20–30	—
Maži pyragaičiai * (2 padéklai)		140	—	1+2	35–45	—
Smėlio pyragas (kepimo ir kepinimo grotelės, stačiakampė kepimo forma, 30 cm) ¹		150–160	—	1	60–70	✓
	<input type="checkbox"/>	155–165 ²	—	1	60–70	✓
Marmurinis ir (arba) riešutinis keksas (kepimo ir kepinimo grotelės, stačiakampė kepimo forma, 30 cm) ¹		150–160	—	1	55–65	✓
	<input type="checkbox"/>	150–160	—	1	65–75	—
Marmurinis ir (arba) riešutinis keksas (kepimo ir kepinimo grotelės, žiedo formos / "boba" kepimo forma, Ø 26 cm) ¹		150–160	✓	1	50–60	—
	<input type="checkbox"/>	150–160	—	1	60–70	—
Vaisinis pyragas (1 padéklas)		155–165	—	2	35–45	✓
	<input type="checkbox"/>	155–165 ²	—	1	40–50	✓
Vaisinis pyragas (kepimo ir kepinimo grotelės, išardoma forma, Ø 26 cm) ¹		150–160	✓	1	55–65	✓
	<input type="checkbox"/>	165–175 ²	—	1	50–60	✓
Torto pagrindas (kepimo ir kepinimo grotelės, biskvito forma, Ø 28 cm) ¹		150–160	—	1	25–35	—
	<input type="checkbox"/>	170–180 ²	✓	1	20–30	—

Veikimo režimas, Temperatūra, "Booster", ³ Kepimo lygis, Kepimo trukmė, CF traškumo funkcija, "Heißluft plus", "Ober-/Unterhitze", ✓ jj., – išj.

* Nustatymai galioja ir nuostatomis pagal EN 60350-1.

¹ Naudokite matinę arba tamsią kepimo formą, pastatykite ją ant grotelių per viduri.

² Pirmiausia įkaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada jidékite kepamą patiekalą.

³ Padéklus išimkite skirtingu laiku, kai kepamas patiekalas jau pakankamai apskrudęs, tačiau dar nesibaigus nustatytais kepimo trukmei.

Kepimo lentelės

Trapi tešla

Pyragai / kepiniai (priedai)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³	[min.]	CF
Sausainiai (1 padéklas)		140–150	—	2	25–35	—
		150–160	—	2	25–35	—
Sausainiai (2 padéklai)		140–150	—	1+2	25–35 ³	—
Trapios tešlos kepiniai * (1 padéklas)		140	—	2	40–50	—
	<input type="checkbox"/>	160 ²	—	2	20–30	—
Trapios tešlos kepiniai * (2 padéklai)		140	—	1+2	45–55 ³	—
Torto pagrindas (kepimo ir kepinimo grotelės, biskvito forma, Ø 28 cm) ¹		150–160	—	2	35–45	—
	<input type="checkbox"/>	160–170 ²	✓	2	25–35	—
Sūrio pyragas (kepimo ir kepinimo grotelės, išardoma forma, Ø 26 cm) ¹	<input type="checkbox"/>	160–170	—	1	90–100	✓
		160–170	—	1	80–90	✓
Obuolių pyragas (grotelės, išardoma kepimo forma, Ø 20 cm)*		160	—	2	90–100	—
	<input type="checkbox"/>	180	—	1	85–95	✓
Obuolių pyragas, uždaras (kepimo ir kepinimo grotelės, išardoma forma, Ø 26 cm) ¹	<input type="checkbox"/>	180–190 ²	—	1	50–60	✓
		160–170	—	1	50–60	✓
Vaisinis pyragas su baltymų kremu (kepimo ir kepinimo grotelės, išardoma forma, Ø 26 cm) ¹	<input type="checkbox"/>	170–180	—	1	50–60	—
		150–160	—	1	50–60	—
Vaisinis pyragas su baltymų kremu (1 padéklas)	<input type="checkbox"/>	160–170	—	1	60–70	✓
		150–160	—	1	70–80	✓
Apkepas, saldus (1 padéklas)	<input type="checkbox"/>	210–220 ²	✓	1	40–50	✓
		180–190 ²	—	1	50–60	✓

Veikimo režimas, Temperatūra, “Booster”, ³ Kepimo lygis, Kepimo trukmė, CF traškumo funkcija, “Heißluft plus”, “Eco-Heißluft”, “Ober-/Unterhitze”, “Intensivbacken”, ✓ j.j., – išj.

* Nustatymai galioja ir nuostatomis pagal EN 60350-1.

¹ Naudokite matinę arba tamsią kepimo formą, pastatykite ją ant grotelių per viduri.

² Pirmiausia įkaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada įdékite kepamą patiekalą.

³ Padéklus išimkite skirtingu laiku, kai kepamas patiekalas jau pakankamai apskrudęs, tačiau dar nesibaigus nustatytais kepimo trukmei.

Mielinė tešla

Pyragai / kepiniai (priedai)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³	[min.]	CF
"Boba" (kepimo ir kepinimo grotelės, "Bobos" kepimo forma, Ø 24 cm) ¹		150–160	—	1	45–55	—
	<input type="checkbox"/>	160–170	—	1	50–60	—
Vokiškas štolenas (1 padéklas)		150–160	—	1	55–65	—
	<input type="checkbox"/>	160–170	✓	1	45–55	—
Trupininis pyragas su / be vaisių (1 padéklas)		160–170	—	2	40–50	✓
	<input type="checkbox"/>	170–180	—	2	45–55	—
Vaisinis pyragas (1 padéklas)		160–170	—	2	40–50	✓
	<input type="checkbox"/>	170–180	—	2	40–50	✓
Pyragaičiai su obuoliais / bandelės su razinomis (1 padéklas)		160–170	✓	2	25–35	—
Pyragaičiai su obuoliais / bandelės su razinomis (2 padéklai)		160–170	✓	1+2	30–40 ⁴	—
Baltasis pyragas (padinis kepinys) (1 kepimo padéklas)		190–200	✓	1	30–40 ⁵	—
	<input type="checkbox"/>	190–200	—	1	30–40	—
Baltasis pyragas (kepimo ir kepinimo grotelės, stačiakampė kepimo forma, 30 cm) ¹		180–190	✓	1	45–55	—
	<input type="checkbox"/>	190–200 ²	✓	1	55–65 ⁶	✓ ⁷
Viso grūdo duona (kepimo ir kepinimo grotelės, stačiakampė kepimo forma, 30 cm) ¹		180–190	✓	1	55–65	—
	<input type="checkbox"/>	200–210 ²	✓	1	55–65 ⁶	✓ ⁷
Mielinės tešlos kildinimas (kepimo ir kepinimo grotelės)	<input type="checkbox"/>	30–35	—	— ³	—	—

Veikimo režimas, Temperatūra, "Booster", ³ Kepimo lygis, Kepimo trukmė, CF traškumo funkcija, "Heißluft plus", "Ober-/Unterhitze", "Klimagaren + Heißluft plus", "Klimagaren + Ober-/Unterhitze", ✓ jj., — išj.

¹ Naudokite matinę arba tamsią kepimo formą, pastatykite ją ant grotelių per viduri.

² Pirmiausia įkaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada įdékite kepamą patiekalą.

³ Padékite groteles ant orkaitės pagrindo ir pastatykite ant jų kepimo indą. Atsižvelgiant į kepimo indo dydį, galite išimti padéklų laikiklius.

⁴ Padéklus išimkite skirtingu laiku, kai kepamas patiekalas jau pakankamai apskrudės, tačiau dar nesibaigus nustatytais kepimo trukmei.

⁵ Kepimo pradžioje vieną kartą paleiskite garų tiekimą.

⁶ Kepimo pradžioje du kartus paleiskite garus.

⁷ Praėjus 15 minučių nuo kepimo pradžios, įjunkite traškumo funkciją.

Kepimo lentelės

Varškės ir aliejaus tešla

Pyragai / kepiniai (priedai)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³	[min.]	CF
Vaisinis pyragas (1 padéklas)		160–170		2	40–50	
	<input type="checkbox"/>	170–180		2	40–50	
Pyragaičiai su obuoliais / bandelės su razinomis (1 padéklas)	<input type="checkbox"/>	160–170		2	25–35	
Pyragaičiai su obuoliais / bandelės su razinomis (2 padéklai)		150–160		1+2	25–35 ¹	

Veikimo režimas, Temperatūra, "Booster", ³ Kepimo lygis, Kepimo trukmė, CF traškumo funkcija, "Heißluft plus", "Ober-/Unterhitze", jj., – išj.

¹ Padéklus išimkite skirtingu laiku, kai kepamas patiekalas jau pakankamai apskrudęs, tačiau dar nesibaigus nustatytais kepimo trukmei.

Biskvitinė tešla

Pyragai / kepiniai (priedai)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³	[min.]	CF
Torto pagrindas (iš 2 kiaušinių) (kepimo ir kepinimo grotelės, išardoma forma, Ø 26 cm) ¹	<input type="checkbox"/>	160–170 ²		1	15–25	
Torto pagrindas (iš 4–6 kiaušinių) (kepimo ir kepinimo grotelės, išardoma forma, Ø 26 cm) ¹	<input type="checkbox"/>	150–160 ²		1	30–40	
Trupintas biskvitas* (kepimo ir kepinimo grotelės, išardoma forma, Ø 26 cm) ¹		180 ²		1	20–30	
	<input type="checkbox"/>	150–180 ²		1	20–45	
Biskvitinis plokštainis (1 padéklas)	<input type="checkbox"/>	180–190 ²		1	15–25	

Veikimo režimas, Temperatūra, "Booster", ³ Kepimo lygis, Kepimo trukmė, CF traškumo funkcija, "Ober-/Unterhitze", "Heißluft plus", jj., – išj.

* Nustatymai galioja ir nuostatomis pagal EN 60350-1.

¹ Naudokite matinę arba tamsią kepimo formą, pastatykite ją ant grotelių per vidurį.

² Pirmiausia įkaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada jdékite kepamą patiekalą.

Kepimo lentelės

Plikyta tešla, sluoksniuota tešla, kepiniai iš kiaušinių baltymų

Pyragai / kepiniai (priedai)	<input type="checkbox"/>	[°C]		³	[min.]	CF
Plikyti pyragaičiai su kremu (1 padé-klas)		160–170	—	1	40–50	✓
		160–170	—	1	40–50 ¹	✓ ²
Sluoksniuotos tešlos pyragėliai (1 pa-déklas)		180–190	—	2	20–30	—
Sluoksniuotos tešlos pyragėliai (2 pa-déklai)		180–190	—	1+2	20–30 ³	—
Migdoliniai pyragaičiai (1 padéklas)		120–130	—	2	25–50	✓
Migdoliniai pyragaičiai (2 padéklai)		120–130	—	1+2	25–50 ³	✓
Orinukai / bezé (1 padéklas, 6 vnt. po Ø 6 cm)		80–100	—	2	120–150	✓

Veikimo režimas, Temperatūra, “Booster”, ³ Kepimo lygis, Kepimo trukmė, CF traškumo funkcija, “Heißluft plus”, “Klimagaren + Heißluft plus”, ✓ jj., – išj.

¹ Praėjus 8 min nuo kepimo pradžios, vieną kartą paleiskite garų tiekimą.

² Praėjus 15 minučių nuo kepimo pradžios ijjunkite traškumo funkciją.

³ Padéklus išimkite skirtingu laiku, kai kepamas patiekalas jau pakankamai apskrudęs, tačiau dar nesibaigus nustatytais kepimo trukmei.

Kepimo lentelės

Pikantiški patiekalai

Kepamas patiekalas (priedai)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input type="checkbox"/> ³	[min.]	CF
Apkepas, pikantiškas (1 padékla)	<input type="checkbox"/>	220–230 ¹	✓	1	30–40	✓
		180–190 ¹	—	1	45–55	✓
Svogūnų pyragas (1 padékla)	<input type="checkbox"/>	180–190 ¹	✓	1	25–35	—
		170–180	—	1	30–40	✓
Pica, mielinės tešlos (1 padékla)		170–180	✓	2	25–35	✓
	<input type="checkbox"/>	210–220 ¹	—	1	20–30	✓
Pica, varškės ir aliejaus tešlos (1 padékla)		170–180	✓	2	25–35	✓
	<input type="checkbox"/>	190–200 ¹	✓	1	25–35	✓
Šaldyta pica, pusgaminis (grotelės)		200–210	—	2	20–25	—
Skrebutis * (grotelės)	<input type="checkbox"/>	300	—	2	5–8	—
Užkepti / skrudinti patiekalai (pvz., skrebutis) (kepimo ir kepinimo grotelės ant universalaus padéklo)	<input type="checkbox"/>	275 ²	—	2	3–6	—
Ant gretelių kepintos daržovės (kepimo ir kepinimo grotelės ant universalaus padéklo)	<input type="checkbox"/>	275 ²	—	2	5–10 ³	✓
		250 ²	—	2	5–10 ³	✓
Ratatulis (prancūziškas troškinys) (1 universalusis padékla)		180–190	—	2	40–60	—

Veikimo režimas, Temperatūra, "Booster", ³ Kepimo lygis, Kepimo trukmė, CF traškumo funkcija, "Ober-/Unterhitze", "Intensivbacken", "Heißluft plus", "Eco-Heißluft", "Grill groß", "Umluftgrill", ✓ jj., – išj.

* Nustatymai galioja ir nuostatomis pagal EN 60350-1.

¹ Pirmiausia įkaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada jidėkite kepamą patiekalą.

² 5 minutes kaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada jidėkite kepamą patiekalą.

³ Praėjus pusei kepimo laiko, patiekalą apverskite.

Jautienė

Kepamas patiekalas (priedai)			[°C]				[min.]		[°C]
Troškintas jautienos kepsnys, apie 1 kg (keptuvas su dangčiu)			150–160 ³		2		120–130 ⁶		—
			170–180 ³		2		120–130 ⁶		—
			180–190	—	2		160–180 ⁷		—
Jautienos išpjova, apie 1 kg (universalusis padėklas)			180–190 ³		1		20–60		45–75
Jautienos išpjova, "angliškai", apie 1 kg ¹			80–85 ⁴	—	1		70–80		45–48
Jautienos išpjova, "vidutiniškai iškeptta", apie 1 kg ¹			90–95 ⁴	—	1		80–90		54–57
Jautienos išpjova, "gerai iškeptta", apie 1 kg ¹			95–100 ⁴	—	1		110–130		63–66
Jautienos pjausnys, apie 1 kg (universalusis padėklas)			180–190 ³		1		35–65		45–75
Jautienos pjausnys "angliškai", apie 1 kg ¹			80–85 ⁴	—	1		80–90		45–48
Jautienos pjausnys "vidutiniškai iškeptas", apie 1 kg ¹			90–95 ⁴	—	1		110–120		54–57
Jautienos pjausnys "gerai iškeptas", apie 1 kg ¹			95–100 ⁴	—	1		130–140		63–66
Mėsainis, maltinukai ^{*1}			300 ⁵	—	2		15–25 ⁸		—

Veikimo režimas, Temperatūra, "Booster", Kepimo lygis, Kepimo trukmė,
 Šerdies temperatūra, "Bratautomatik", "Ober-/Unterhitze", "Eco-Heißluft",
 "Grill groß", jī, — išj.

* Nustatymai galioja ir nuostatomis pagal EN 60350-1.

¹ Naudokite kepimo ir kepinimo groteles bei universalujį padėklą.

² Prieš tai mėsą apkrepinkite keptuvėje.

³ Pirmiausia įkaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada įdékite kepmą patiekalą.

⁴ 15 minučių kaitinkite maisto ruošimo skyrių, nustatę 120 °C temperatūrą. Įdėjė patiekalą, sumažinkite temperatūrą.

⁵ 5 minutes kaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada įdékite kepmą patiekalą. Ijunkite traškumo funkciją.

⁶ Iš pradžių kepkitė uždengę dangčiu. Praėjus 90 minučių, nuimkite dangtį ir įpilkite apie 0,5 l skysčio.

⁷ Iš pradžių kepkitė uždengę dangčiu. Praėjus 100 minučių, nuimkite dangtį ir įpilkite apie 0,5 l skysčio.

⁸ Praėjus pusei kepimo laiko, patiekalą apverskite.

⁹ Jeigu naudojate patiekalų termometrą, galite vadovautis nurodyta šerdies temperatūra.

Kepimo lentelės

Veršiena

Kepamas patiekalas (priedai)			[°C]				[min.]		[°C]
Troškintas veršienos kepsnys, apie 1,5 kg (keptuvas su dangčiu)			160–170 ³		2		120–130 ⁵		—
			170–180 ³		2		120–130 ⁵		—
Veršienos išpjova, apie 1 kg (universalusis padėklas)			160–170 ³		1		30–60		45–75
Veršienos išpjova "rose", apie 1 kg ¹			80–85 ⁴		1		50–60		45–48
Veršienos išpjova "vidutiniškai iškepta", apie 1 kg ¹			90–95 ⁴		1		80–90		54–57
Veršienos išpjova "gerai iškepta", apie 1 kg ¹			95–100 ⁴		1		90–100		63–66
Veršienos nugarinė "rose", apie 1 kg ¹			80–85 ⁴		1		80–90		45–48
Veršienos nugarinė "vidutiniškai iškepta", apie 1 kg ¹			90–95 ⁴		1		100–130		54–57
Veršienos nugarinė "gerai iškepta", apie 1 kg ¹			95–100 ⁴		1		130–140		63–66

Veikimo režimas, Temperatūra, "Booster", Kepimo lygis, Kepimo trukmė, Šerdies temperatūra, "Bratautomatik", "Ober-/Unterhitze", jj., – išj.

¹ Naudokite kepimo ir kepinimo groteles bei universalųjį padėklą.

² Prieš tai mėsą apkepinkite keptuvėje.

³ Pirmiausia jkaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada įdėkite keparamą patiekalą.

⁴ 15 minučių kaitinkite maisto ruošimo skyrių, nustatę 120 °C temperatūrą. Įdėjė patiekalą, sumažinkite temperatūrą.

⁵ Iš pradžių kepkitė uždengę dangčiu. Praėjus 90 minučių, nuimkite dangtį ir įpilkite apie 0,5 l skysčio.

⁶ Jeigu naudojate patiekalų termometrą, galite vadovautis nurodyta šerdies temperatūra.

Kiauliena

Kepamas patiekalas (priedai)			[°C]			³		[min.]		¹² [°C]
Kiaulienos kepsnys / sprandinės kepsnys, apie 1 kg (keptuvas su dangčiu)		160–170			2			140–150 ⁶	80–90	
		170–180			2			140–150 ⁶	80–90	
Kiaulienos kepsnys su odele, apie 2 kg (keptuvas)		180–190			2			130–150 ^{7,8,9}	80–90	
		190–200			2			130–150 ^{8,9}	80–90	
Kiaulienos išpjovų, apie 350 g ¹		90–100 ⁴		—	1			70–90	60–69	
Kumpio kepsnys, apie 1,5 kg (keptuvas su dangčiu)		160–170		—	2			130–160 ¹⁰	80–90	
Kaselio kepsnys, apie 1 kg (universalusis padéklas)		150–160			1			50–60 ⁷	63–68	
Kaselio kepsnys, apie 1 kg ¹		95–105 ⁴		—	1			140–160	63–66	
Maltos mésos kepsnys, apie 1 kg (universalusis padéklas)		170–180			1			60–70 ⁸	80–85	
		190–200			1			70–80 ⁸	80–85	
Pusryčių šoninė ¹		300 ⁵		—	2			3–5	—	
Kepimo dešra ¹		240 ⁵		—	2			8–15 ¹¹	—	

Veikimo režimas, Temperatūra, "Booster", ³ Kepimo lygis, Kepimo trukmė, Šerdies temperatūra, "Bratautomatik", "Ober-/Unterhitze", "Klimagaren + Heißluft plus", "Eco-Heißluft", "Grill groß", jj., — išj.

- Naudokite kepimo ir kepinimo groteles bei universalųjį padéklą.
- Prieš tai mésą apkepinkite keptuvėje.
- Ijunkite traškumo funkciją.
- 15 minučių kaitinkite maisto ruošimo skyrių, nustatę 120 °C temperatūrą. Idėjė patiekalą, sumažinkite temperatūrą.
- 5 minutes kaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada jdékite kepmamą patiekalą.
- Iš pradžių kepkite uždengę dangčiu. Praėjus 60 minučių, nuimkite dangtį ir įpilkite apie 0,5 l skysčio.
- Pasibaigus jkaitinimo fazei, viso kepimo proceso metu rankiniu būdu paleiskite 3 garų srautus.
- Praėjus pusei kepimo laiko, įpilkite apie 0,5 l skysčio.
- Praėjus valandai nuo troškinimo pradžios, ijunkite traškumo funkciją.
- Iš pradžių kepkite uždengę dangčiu. Praėjus 100 minučių, nuimkite dangtį ir įpilkite apie 0,5 l skysčio.
- Praėjus pusei kepimo laiko, patiekalą apverskite.
- Jeigu naudojate patiekalų termometrą, galite vadovautis nurodyta šerdies temperatūra.

Kepimo lentelės

Žrienos, žvérrienos patiekalai

Kepamas patiekalas (priedai)	<input type="checkbox"/>	[°C]		<input checked="" type="checkbox"/> ³	[min.]	⁵ [°C]
Žrienos kumpis su kaulu, apie 1,5 kg (keptuvas su dangčiu)	<input type="checkbox"/>	170–180	—	2	100–120 ⁴	64–82
Žrienos nugarinė be kaulo (universalusis padėklas)	<input checked="" type="checkbox"/> ¹	180–190 ²	✓	1	10–20	53–80
Žrienos nugarinė be kaulo (kepimo ir kepinimo grotelės bei universalusis padėklas)	<input checked="" type="checkbox"/> ¹	95–105 ³	—	1	40–60	54–66
Stirnienos nugarinė be kaulo (universalusis padėklas)	<input checked="" type="checkbox"/> ¹	160–170 ²	—	1	75–105	60–81
Elnienos nugarinė be kaulo (universalusis padėklas)	<input checked="" type="checkbox"/> ¹	140–150 ²	—	1	20–50	60–81
Šernienos kumpis be kaulo, apie 1 kg (keptuvas su dangčiu)	<input checked="" type="checkbox"/> ¹	170–180	—	2	100–120 ⁴	80–90

Veikimo režimas, Temperatūra, “Booster”, Kepimo lygis, Kepimo trukmė,
 Šerdies temperatūra, “Ober-/Unterhitze”, ✓ jj., – išj.

¹ Prieš tai mėsą apkepinkite keptuvėje.

² Pirmiausia įkaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada įdėkite kepamą patiekalą.

³ 15 minučių kaitinkite maisto ruošimo skyrių, nustatę 120 °C temperatūrą. Įdėjė patiekalą, sumažinkite temperatūrą.

⁴ Iš pradžių kepkite uždengę dangčiu. Praėjus 50 minučių, nuimkite dangtį ir įpilkite apie 0,5 l skysčio.

⁵ Jeigu naudojate patiekalų termometrą, galite vadovautis nurodyta šerdies temperatūra.

Paukštiena, žuvis

Kepamas patiekalas (priedai)			[°C]			³		[min.]		⁷	[°C]
Paukštiena, 0,8–1,5 kg (universalusis padėklas)		170–180			1			55–65			85–90
Viščiukas, apie 1,2 kg (kepimo ir kepimo grotelės ant universalaus padėklo)		190–200 ¹			1			60–70 ³			85–90
Paukštiena, apie 2 kg (keptuvas)		180–190			2			100–120 ⁴			90–95
		190–200			2			100–120 ⁴			90–95
Paukštiena, apie 4 kg (keptuvas)		160–170			2			180–200 ⁵			90–95
		180–190			2			180–200 ⁵			90–95
Žuvis, 200–300 g (pvz., upėtakiai) (universalusis padėklas)		210–220 ²			1			15–25 ⁶			75–80
Žuvis, 1–1,5 kg (pvz., lašišiniai upėtakiai) (universalusis padėklas)		210–220 ²			1			30–40 ⁶			75–80
Žuvies filė aluminio plėvelėje, 200–300 g (universalusis padėklas)		200–210			1			25–30			75–80

Veikimo režimas, Temperatūra, "Booster", ³ Kepimo lygis, Kepimo trukmė, Šerdies temperatūra, "Bratautomatik", "Umluftgrill", "Ober-/Unterhitze", "Klimagaren + Ober-/Unterhitze", "Eco-Heißluft", jj., – išj.

¹ 5 minutes kaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada jidékite kepmą patiekalą.

² Pirmiausia įkaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada jidékite kepmą patiekalą.

³ Praėjus pusei kepmo laiko, patiekalą apverskite.

⁴ Kepimo pradžioje įpilkite apie 0,25 l skysčio.

⁵ Po pusės valandos įpilkite apie 0,5 l skysčio.

⁶ Praėjus 5 min. nuo kepmo pradžios, paleiskite 1 garų srauto tiekimą.

⁷ Jeigu naudojate patiekalų termometrą, galite vadovautis nurodyta šerdies temperatūra.

Duomenys patikrą vykdantiems institutams

Bandomieji patiekalai pagal EN 60350-1

Bandomieji patiekalai (priedai)	<input type="checkbox"/>	[°C]		³	[min.]	CF
Maži pyragaičiai (1 kepimo padėklas ¹⁾)		150	—	2	25–35	—
		160 ⁴	—	2	20–30	—
Maži pyragaičiai (2 kepimo padėklai ¹⁾)		140	—	1+2	35–45	—
		140	—	2	40–50	—
Trapios tešlos kepiniai (1 kepimo padėklas ¹⁾)		160 ⁴	—	2	20–30	—
		140	—	1+2	45–55 ⁶	—
Obuolių pyragas (grotelės ¹ , išardoma kepimo forma ² , Ø 20 cm)		160	—	2	90–100	—
		180	—	1	85–95	✓
Trupintas biskvitas (grotelės ¹ , išardoma kepimo forma ² , Ø 26 cm)		180 ⁴	—	1	20–30	—
	³	150–180 ⁴	—	1	20–45	—
Skrebutis (grotelės ¹)		300	—	2	5–8	—
Mėsainis (grotelės ¹ , universalusis padėklas ¹)		300 ⁵	—	2	15–25 ⁷	✓

Veikimo režimas, Temperatūra, “Booster”, ³ Kepimo lygis, Kepimo trukmė, CF traškumo funkcija, “Heißluft plus”, “Ober-/Unterhitze”, “Grill groß”, ✓ jj., — išj.

¹ Naudokite tik originalius “Miele” priedus.

² Naudokite matinę, tamsią kepimo formą.
Pastatykite formą ant grotelių.

³ Pasirinkite žemesnę temperatūrą ir po kurio laiko patirkinkite kepamą patiekalą.

⁴ Pirmiausia įkaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada įdékite kepamą patiekalą.

⁵ 5 minutes kaitinkite maisto ruošimo skyrių, tada įdékite kepamą patiekalą.

⁶ Padėklus išimkite skirtingu laiku, kai kepmamas patiekalas jau pakankamai apskrudės, tačiau dar nesibaigus nustatytais kepimo trukmei.

⁷ Praėjus pusei kepimo laiko, patiekalą apverskite.

Duomenys patikrą vykdantiems institutams

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal EN 60350-1.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A++

Atlikdami matavimus, laikykitės šių nurodymų:

- Matavimai atliekami naudojant režimą "Eco-Heißluft" 
- Pasirinkite nustatymą "Beleuchtung" | „Ein“ für 15 Sekunden“ (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Beleuchtung").
- Matavimo metu maisto paruošimo skyriuje yra tik matavimui reikalingi priedai. Nenaudokite jokių priedų, pavyzdžiui, "FlexiClip" visiškai ištraukiamų įtaisų arba kataliziniu emaliu padengtų dalių, pavyzdžiui, šoninių skydelių arba viršutinės plokštės.
- Svarbi energijos efektyvumo klasės nustatymo sąlyga yra ta, kad durys matavimo metu būtų sandariai uždarytos.
Naudojami matavimo elementai šiek tiek arba labai gali trukdyti durų sandarumui. Tai turi neigiamos įtakos matavimo rezultatuui.
Šį trūkumą galima pašalinti prispaudžiant duris. Jeigu sąlygos nepalankios, tai galiama atlikti naudojant tinkamas technines pagalbines priemones. Šis trūkumas įprastai naudojant nepastebimas.

Buitinių orkaičių duomenų lapas

pagal nurodytus potvarkius (ES) Nr. 65/2014 ir (ES) Nr. 66/2014

MIELE	
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas	H 7440 BPX
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas / ertmė (EEI _{cavity})	80,7
Energijos vartojimo efektyvumo klasė / ertmė	
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)	A++
Per įprastos veiksenos ciklą kiekvienos ertmės suvartojoamos energijos kiekis	0,90 kWh
Per priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklą kiekvienos ertmės suvartojoamos energijos kiekis	0,61 kWh
Ertmių skaičius	1
Karščio šaltinis kiekvienoje ertmėje	electric
Orkaitės ertmės tūris	49 l
Prietaiso masė	38,0 kg

Techniniai duomenys

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu "Miele" patvirtina, kad orkaitė atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekštą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

WLAN modulio dažnio juosta	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimali WLAN modulio perdavimo galia	< 100 mW

Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliu naudoti ir valdyti "Miele" naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja "Miele" ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą informaciją galima atsisiųsti per IP interneto naršyklę (<https://<ip adresse>/Licenses>). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamas garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai būtinamams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatyti atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiama.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo jsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamas paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiu, už transportavimą, naudojimasi keliais, darbą išatsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamas eksploracinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., giliojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje jsigytas prietaisas dėl ypatingu techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuoojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prieiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

Sutartiniai ženklai

DE	LT
„ein“ für 15 Sekunden	„Ijungti“ 15 sekundžių
1 Dampfstoß	1 garų tiekimas
12 Std	12 valandų
15 Minuten aufgehen	Kildinti 15 minučių
2 Dampfstöße	2 garų tiekimai
24 Std	24 valandoms
3 Dampfstöße	3 garų tiekimai
30 Minuten aufgehen	Kildinti 30 minučių
45 Minuten aufgehen	Kildinti 45 minutes
Aktionen anzeigen	Rodyti veiksmus
aktivieren	Ijungti
ändern	Keisti
Anzeige	Rodmuo / indikatorius
Auftauen	Atitirpinimas
aus	Išjungti
ausführen	Vykdyti
Automatikprogramme	Automatinės programos
Automatischer Dampfstoß	Automatinis garų paleidimas
Begrüßungsmelodie	Pasveikinimo melodija
Beleuchtung	Apšvietimas
Betriebsart wählen	Pasirinkti kepimo režimą
Betriebsart wechseln?	Pakeisti kepimo režimą?
Betriebsarten	Veikimo režimai
Booster	Booster
Bratautomatik	Automatinio kepimo programa
Crisp function	Traškumo funkcija
Dampfstoß aktiv	Garų tiekimas įjungtas
Dampfstöße manuell	Rankinis garų paleidimas

Sutartiniai ženklai

DE	LT
DampfstöÙe zeitgesteuert	Reguliuojamo laiko garų paleidimas
Datum	Data
deaktivieren	Išjungti / išaktyvinti
deutsch	Vokiečių kalba
Diese Funktion steht derzeit nicht zur Verfügung.	Funkcija laikinai nepasiekama.
Display	Ekranas
Display-Helligkeit	Ekrano ryškumas
Dörren	Džiovinimo
Ebene einstellen	Nustatyti kepimo lygi
Eco-Heißluft	ECO ir papildomas karštasis oras
Eigene Programme	Asmeninėse programose
ein	Ijungti
Einheiten	Vienetai
einrichten	Įdiegti
einstellen 00:00 Min	Nustatyti 00:00 min.
Einstellungen	Nustatymai
english	Anglų kalba
Entkalken	Kalkių nuosėdų šalinimas
Fehler	Triktis
Fernsteuerung	Nuotolinis valdymas
Fertig	Baigta
Fertig um	Pabaigos laikas
Gargut einschieben um	Patiekalo įdėjimo val.
Garschritt abschließen	Užbaigtai kepimo etapą
Garschritt hinzufügen	Pridėti kepimo etapą
Garschritte anzeigen	Rodyti kepimo etapus
Garzeit	Kepimo trukmė
Geräteeinstellungen	Prietaiso nustatymai

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Geschirr wärmen	Pašildyti indus
Grill groß	Didysis keptuvas
Händler	Pardavėjas
Hefeteig gehen lassen	Mielinės tešlos kildinimas
Heißluft plus	Papildomo karštojo oro
Helligkeit	Ryškumas
Inbetriebnahmesperre	Paleidimo blokatorius
Info	Informacija
Intensivbacken	Intensyvusis kepimas
ja	Taip
Kerntemperatur	Šerdies temperatūra
Klimagaren	Drėgnasis kepimas
Klimagaren + Bratautomatik	Drėgnasis kepimas ir automatinio kepi-mo programa
Klimagaren + Heißluft plus	Drėgnasis kepimas ir papildomas karš-tasis oras
Klimagaren + Intensivbacken	Drėgnasis kepimas ir intensyvusis kepimas
Klimagaren + Ober-/Unterhitze	Drėgnasis kepimas ir viršutinio / apati-nio kaitinimo elementas
Kuchen	Pyragas
Kühlgebläsenachlauf	Papildomas ventiliatoriaus veikimas
Kurzzeit	Trumpoji trukmė
Land	Šalis
Lautstärke	Garsumo stiprumas
löschen	Naikinti / ištrinti
Maximale Betriebsdauer erreicht	Pasiekta maksimali veikimo trukmė
Melodien	Melodijos
Messeschaltung	Parodomasis režimas
Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht	Ijungtas parodomasis režimas. Prietai-sas nekaista

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Miele@home einrichten	Jiegti "Miele@home"
nachbacken	Papildomai kepti kepinius
nachgaren	Papildomai kepti
Nachtabschaltung	Išjungimo naktj funkcija
Name ändern	Keisti pavadinimą
Netzausfall -Vorgang abgebrochen	Sutriko elektros srovės tiekimas-procesas nutrauktas
neu einrichten	Jiegti / iengsti iš naujo
Ober-/Unterhitze	Viršutinio / apatinio kaitinimo elementas
OK	OK
Programm ändern	Keisti programą
Programm erstellen	Sukurti programą
Programm löschen	Ištrinti programą
Programm starten	Ijungti programą
Pyrolyse	Piroližė
Pyrolyseempfehlung	Piroližės rekomendacijos
Remote Update	Programinės įrangos naujinimas nuotoliniu būdu
Restwasser verdampfen	Likusio vandens išgarinimas
Restwasser verdampfen?	Išgarinti likusj vandenj?
Schnellabkühlen	Greitasis atvésinimas
Sicherheit	Sauga
Signaltöne	Garsiniai signalai
sofort starten	Paleisti iš karto
Softwareversion	Programinės įrangos versija
Solo-Ton	Atskiras signalas
speichern	Išsaugoti
Sprache	Kalba

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Start um	Paleidimo val.
Tageszeit	Paros laikas
Tastensperre	Mygtukų blokatorius
Tastenton	Mygtukų garsinis signalas
Temperatur	Temperatūra
temperaturgesteuert	Reguliuojamos temperatūros
überspringen	Pereiti / peršokti
Umluftgrill	Keptuvo su ventiliatoriumi
Unterhitze	Apatinio kaitinimo elemento
Verbindungsstatus	Prisijungimo būsena
Vorgang abbrechen	Nutraukiti procesą
Vorgang abbrechen?	Nutraukiti procesą?
Vorgang beendet	Procesas baigtas
Vorheizen	Iš anksto įkaitinti
Vorschlagstemperaturen	Rekomenduojama temperatūra
Warmhalten	Patiekalo šilumos palaikymas
Warmhalten benötigt Schnellabkühlen. Schnellabkühlen wird ebenfalls aktiviert.	Kartu su šilumos palaikymo funkcija būtina įjungti greitaji atvėsinimą. Taip pat aktyvinama greitojo atvėsinimo funkcija.
weiter	Toliau
Weitere	Kitos / kitinės
Weitere Parameter	Kiti parametrai
Wenn Schnellabkühlen deaktiviert wird, wird auch Warmhalten ausgeschaltet.	Išjungus greitojo atvėsinimo funkciją, taip pat išjungiamas ir šilumos palaikymo funkcija.
Werkeinstellungen	Gamykliniai nustatymai
Zeitformat	Laiko rodymo formatas
zeitgesteuert	Reguliuojamo laiko
Zum Entsperren Taste OK 6 Sekunden drücken	Norėdami atrakinti, 6 sek. spauskite mygtuką OK
zurücksetzen	Atkurti



www.miele.lt

Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

H 7440 BPX

lt-LT

M.-Nr. 12 452 330 / 02