

Navodila za uporabo Sušilni stroj s toplotno črpalko



Pred postavitvijo – inštalacijo – zagonom **obvezno** preberite navodila za uporabo. Le tako se boste zaščitili pred poškodbami in preprečili škodo na stroju.


Vsebina

Varnostna navodila in opozorila	5
Trajnostnost in varovanje okolja	14
Odstranjevanje puhastih delcev in delov opreme.....	14
Optimalna raba energije in časa.....	15
Ponovna uporaba kondenzata	16
Energetsko varčna tehnologija toplotne črpalke	16
Spoznavanje aparata	17
Vaš sušilni stroj.....	17
Upravljalna plošča	18
Glavni meni na prikazovalniku.....	18
Simboli na prikazovalniku	19
Princip upravljanja	19
Omrežna povezava	20
Senzor približevanja/MotionReact.....	20
ComfortOpen.....	21
Osvetlitev bobna.....	21
AmbientLight.....	21
PowerDry	21
WoolDry.....	21
PerfectDry	21
SteamCare.....	22
Wash2Dry	22
FragranceDos.....	22
Posoda za kondenzat	22
Prvi zagon	23
Pogoji za povezavo v omrežje	23
Potek prvega zagona	23
Uporaba	24
Vrstni red upravljanja	24
Na sušilnem stroju.....	24
Prek aplikacije.....	24
Priprava perila	25
Vklop sušilnega stroja	25
Vlaganje perila.....	25
Izbira programa	26
Nastavitev programskih parametrov.....	26
Zagon programa.....	27
Konec programa.....	27

Posebnosti pri upravljanju z aplikacijo.....	28
Vlaganje perila	28
Aktivacija upravljanja z aplikacijo	28
Izbira in zagon programa prek aplikacije.....	28
Prednastavitev zagona.....	28
Spremembe programa po zagonu.....	29
Premikanje programa	29
♥ Lastni programi.....	30
Uporaba posode za kondenzat.....	31
Uporaba dišavnega sistema FragranceDos.....	33
Programi.....	37
Pregled programov	37
Dodatne funkcije.....	46
Podatki o porabi.....	47
Podatki o porabi.....	48
Dobro je vedeti	51
Nasveti	51
Skrb za sušilni stroj	52
Skrb za perilo.....	52
Simboli za nego na etiketi za vzdrževanje	52
Prilagajanje nastavitvev	54
Pregled nastavitvev	54
⚙ Nastavitve: pregled.....	54
Splošno	55
Posodobitev pr. opreme.....	55
Varnost.....	55
Zapora vklopa	55
Senzor približevanja	55
Tovarniške nastavitve	55
Povezava v omrežje	55
WLAN.....	55
Povezava	55
Daljinsko upravljanje.....	56
Funkcije aparata.....	56
Memory.....	56
ComfortOpen	56
Zaščita pred mečkan.....	56
Stopnje suhosti	56
Prikaz zračnih poti.....	56
Temperatura ohlajanja.....	56

Vsebina

Informacije.....	57
Pravne informacije	57
Poraba	57
Delovne ure.....	57
Servis	57
Čiščenje in vzdrževanje	58
Čiščenje ohišja, bobna in upravljalne plošče	58
Čiščenje filtrov za puhaste delce	58
Čiščenje senzorja preostale vlažnosti	60
Čiščenje filtra v podnožju	61
Čiščenje gumijastega tesnila na posodi za kondenzat	65
Odpravljanje težav	66
Sporočila o napakah, ki se izpišejo na prikazovalniku po prekinitvi programa	66
Informacije na prikazovalniku.....	68
Program sušenja dolgo traja	69
Rezultat sušenja ni dober	69
Zvoki in vonji med delovanjem.....	70
Druge težave	71
Sledovi obrabe na filtru v podnožju.....	74
Regeneracija filtra v podnožju.....	76
Čiščenje odvoda za kondenzat	76
Preverjanje toplotnega izmenjevalnika	76
Mokro čiščenje filtrov za puhaste delce.....	77
Čiščenje filtra za puhaste delce v posodi za kondenzat.....	79
Zamenjava šobe za SteamCare.....	80
Servisna služba.....	81
Kontakt v primeru motenj.....	81
Zbirka podatkov EPREL	81
Dodatna oprema.....	81
Namestitev	82
Hrbtna stran	82
Transport sušilnega stroja	82
Postavitev stroja v pravilen položaj.....	82
Dodatni pogoji za postavitev	83
Priključek zunanjega odvoda kondenzata.....	86
Električni priključek	90
Tehnični podatki.....	91
Izjava o skladnosti.....	92



Obvezno preberite ta navodila za uporabo.



Ta sušilni stroj vsebuje gorljivo in eksplozivno hladilno sredstvo.

Ta sušilni stroj ustreza veljavnim varnostnim predpisom. Kljub temu pa lahko nepravilna uporaba privede do poškodb oseb in materialne škode.

Pred prvo uporabo sušilnega stroja pozorno in v celoti preberite navodila za uporabo. V njih boste našli pomembne napotke za vgradnjo, varnost, uporabo in vzdrževanje aparata. Tako se boste zaščitili pred poškodbami in preprečili škodo na sušilnem stroju.

Skladno s standardom IEC 60335-1 Miele izrecno opozarja, da je treba obvezno prebrati in upoštevati poglavje o inštalaciji sušilnega stroja ter varnostna navodila in opozorila.

Miele ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je posledica neupoštevanja teh navodil.

Navodila za uporabo shranite in jih predajte morebitnemu naslednjemu lastniku stroja.

Uporaba v skladu s predpisi

- ▶ Ta sušilni stroj je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih.
- ▶ Ta sušilni stroj ni primeren za uporabo na prostem.
- ▶ Ta sušilni stroj je predviden za uporabo do nadmorske višine 4.000 m.
- ▶ Sušilni stroj uporabljajte izključno v obsegu, običajnem za gospodinjstva, in samo za sušenje perila, opranega v vodi, ki ga je proizvajalec označil kot primerne za sušenje v sušilnem stroju. Dovoljen ni noben drug način uporabe. Podjetje Miele ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki je posledica nepravilne uporabe ali napačnega upravljanja stroja.

Varnostna navodila in opozorila

▶ Osebe, ki zaradi svojih psihičnih, zaznavnih ali duševnih zmožnosti oziroma svoje neizkušenosti ali neznanja niso sposobne varno upravljati sušilnega stroja, ga ne smejo uporabljati brez nadzora odgovorne osebe.

Če so pri hiši otroci

- ▶ Poskrbite, da se otroci, mlajši od osem let, ne zadržujejo v neposredni bližini sušilnega stroja, razen če so pod stalnim nadzorom.
- ▶ Otroci, starejši od osem let, lahko uporabljajo sušilni stroj brez nadzora samo, če so z njim seznanjeni do te mere, da ga lahko varno uporabljajo. Poznati in razumeti morajo morebitne nevarnosti, ki jim pretijo zaradi napačnega upravljanja.
- ▶ Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati sušilnega stroja brez nadzora.
- ▶ Otroci, ki se zadržujejo v bližini sušilnega stroja, naj bodo vedno pod nadzorom. Nikoli ne pustite, da bi se otroci igrali s strojem.

Tehnična varnost

- ▶ Upoštevajte napotke v poglavju „Namestitvev“.
 - ▶ Preden sušilni stroj postavite na predvideno mesto, preverite, če so na njem vidne poškodbe.
Poškodovanega stroja ne smete namestiti in zagnati.
 - ▶ Pred priklopom sušilnega stroja na električno omrežje se obvezno prepričajte, če se priključni podatki (varovalke, napetost in frekvenca) na napisni ploščici ujemajo s podatki vaše hišne napeljave. Če ste v dvomih, se posvetujte z usposobljenim električarjem.
 - ▶ Možno je začasno ali trajno delovanje s priklopom na samostojno napravo za oskrbo z energijo ali tovrstno napravo, ki ni sinhronizirana z omrežjem (npr. avtonomno omrežje, rezervni sistemi). Pogoji za delovanje je, da naprava za oskrbo z energijo izpolnjuje pogoje EN 50160 ali primerljive.
- Varnostni ukrepi, predvideni za hišno inštalacijo in ta izdelek Miele, morajo biti tako po funkciji kot načinu delovanja zagotovljeni tudi pri avtonomnem delovanju ali delovanju, ki ni sinhronizirano z omrežjem, ali morajo biti nadomeščeni z ustreznimi enakovrednimi ukrepi v inštalaciji. Kot je na primer opisano v aktualni objavi VDE-AR-E 2510-2.

Varnostna navodila in opozorila

- ▶ Električna varnost sušilnega stroja je zagotovljena le v primeru, da je priključen na pravilno ozemljeno električno napeljavo. Zelo pomembno je, da je ta osnovni varnostni pogoj izpolnjen. Če ste v dvomih, pokličite strokovnjaka, ki bo preveril hišno inštalacijo. Miele ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki je posledica manjkajočega ali neustreznega zaščitnega vodnika.
- ▶ V primeru motnje ali med čiščenjem in vzdrževalnimi deli je stroj ločen od električnega omrežja samo, če:
 - je omrežni vtič sušilnega stroja izvlečen iz vtičnice ali
 - je varovalka hišne napeljave izklopljena ali
 - je taljiva varovalka hišne napeljave povsem odvita.
- ▶ Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte podaljškov električnega kabla (nevarnost požara zaradi pregrevanja).
- ▶ Poškodovane sestavne dele lahko zamenjate samo z originalnimi nadomestnimi deli Miele. Podjetje Miele lahko le za te dele jamči, da izpolnjujejo varnostne zahteve v polnem obsegu.
- ▶ Omrežni vtič mora biti vedno dostopen, da lahko sušilni stroj kadar koli izklopite iz omrežja.
- ▶ Zaradi nestrokovnih popravil lahko pride do nepredvidljivih nevarnosti za uporabnika, za katere proizvajalec ne prevzema odgovornosti. Popravila lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba, ki jo je pooblastilo podjetje Miele, sicer prenehajo veljati vse pravice, ki izhajajo iz garancije.
- ▶ Če sušilnega stroja ne popravi servisna služba, ki jo je pooblastilo podjetje Miele, prenehajo veljati pravice, ki izhajajo iz garancije.
- ▶ Če je poškodovan priključni kabel, ga lahko zamenja samo strokovnjak, ki ga je pooblastilo podjetje Miele. V nasprotnem primeru je lahko ogrožena varnost uporabnika.
- ▶ Ta sušilni stroj ni primeren za uporabo na nestacionarnih mestih postavitve (npr. na plovilih).
- ▶ Na sušilnem stroju ne smete izvajati nobenih sprememb, ki jih ni izrecno odobrilo podjetje Miele.
- ▶ Ta sušilni stroj je zaradi posebnih zahtev (npr. glede temperature, vlažnosti, kemijske obstojnosti, odpornosti proti obrabi in vibracij) opremljen s specialno žarnico. Ta se lahko uporablja samo za predvidene namene in ni primerna za osvetlitev prostora. Zamenja jo lahko samo strokovnjak, ki ga je pooblastilo podjetje Miele, ali servisna služba Miele.

Varnostna navodila in opozorila

► Toplotna črpalka se lahko poškoduje. Ko sušilni stroj postavite, ga lahko vklopite. Počakajte eno uro, šele nato lahko zaženete program sušenja.



⚠ Nevarnost požara in eksplozije zaradi poškodbe sušilnega stroja.

Hladilno sredstvo R290 (propan), ki zaradi poškodbe uhaja iz stroja, je vnetljiv in eksploziven plin.

Poskrbite, da se sušilni stroj ne poškoduje. Na sušilnem stroju ne smete izvajati nobenih sprememb.

► Če se sušilni stroj poškoduje, so potrebni naslednji ukrepi:

- Izogibajte se odprtemu plamenu in virom vžiga.
- Sušilni stroj izklopite iz električnega omrežja.
- Prezračite prostor, v katerem je postavljen sušilni stroj.
- Obvestite servisno službo Miele.

► Motnje delovanja zaradi visokih temperatur. Zračne reže med spodnjo stranjo stroja in tlemi ne sme zmanjšati letev podnožja, tekstilna talna obloga z visokim florom ali podobno. V nasprotnem primeru ne more biti zagotovljen zadosten dovod zraka.

► V območju odpiranja vrat stroja ne sme biti nobenih vrat, ki se zaklepajo, drsnih vrat ali vrat z nasprotnim odpiranjem.

Pravilna uporaba

► Maksimalna količina polnjenja je 9 kg (suhega perila).

V določenih programih je največja količina polnjenja manjša, glejte poglavje „Programi“.

► Nevarnost požara zaradi nedovoljene električne inštalacije.

Ta sušilni stroj ne sme delovati prek vtičnice, ki jo je mogoče krmiliti. Sem spadajo npr. stikalne ure ali električne naprave z izklopom ob konični obremenitvi.

Če se program sušenja prekine pred koncem faze ohlajanja, obstaja nevarnost samovžiga perila.

▶ **Opozorilo:** Sušilnega stroja nikoli ne izklopite pred koncem programa sušenja. To lahko storite samo v primeru, da takoj vzamete vse kose perila iz stroja in jih razgrnete, tako da lahko oddajo svojo toploto.

▶ Mehčalec in podobne izdelke uporabljajte tako, kot je določeno v njihovih navodilih.

▶ Iz žepov odstranite vse predmete (npr. vžigalnice, vžigalice).

▶ Filtra za puhaste delce morate očistiti po vsakem sušenju!

▶ Zaradi zamašitve lahko pride do škode na sušilnem stroju. Filtra za puhaste delce in filter v podnožju je treba med čiščenjem preveriti. V primeru poškodbe ali obrabe morate filtre za puhaste delce ali filter v podnožju zamenjati.

Ta sušilni stroj lahko deluje samo z vstavljenimi in nepoškodovanimi filtri za puhaste delce.

▶ Zaradi mokrih filtrov za puhaste delce in filtra v podnožju lahko pride do motenj delovanja sušilnega stroja. Filtrov po čiščenju ne smete vstaviti nazaj, ko so še mokri.

▶ Nevarnost požara pri perilu, ki ni bilo dobro oprano ali očiščeno ali se ga še vedno držijo ostanki. Zato v sušilnem stroju ne smete sušiti perila, ki:

- ni oprano oziroma očiščeno;
- ni zadostno očiščeno in so na njem npr. ostanki olja, maščob in podobnih snovi. Posebna previdnost velja npr. pri kuhinjskem in kozmetičnem perilu z ostanki jedilnega olja, drugih olj, maščobe ali krem. Pri nezadostno opranem perilu je nevarnost požara zaradi samovnetljivosti perila, ki obstaja celo po končanem postopku sušenja in izven sušilnega stroja;
- ki se ga držijo vnetljiva čistilna sredstva ali ostanki acetona, alkohola, bencina, petroleja, kerozina, odstranjevalcev madežev, terpentina, voska, odstranjevalca voska ali kemikalij na splošno. Posebna previdnost velja npr. pri različnih krpah za čiščenje in brisanje;
- ki se ga držijo ostanki npr. utrjevalcev ali lakov za lase oziroma odstranjevalcev laka za nohte.

Varnostna navodila in opozorila

⚠ Nevarnost požara pri sušenju perila, ki se ga držijo ostanki.

Med sušenjem obstaja nevarnost požara.

Perilo, ki se ga držijo različni ostanki ali je prepojeno z njimi, operite posebej temeljito.

Takšno perilo operite pri visoki temperaturi in z dodatno količino pralnega sredstva.

Če ste v dvomih, perilo večkrat operite.

► Nevarnost požara zaradi lastnosti materiala ali kemičnega čiščenja. Zato v sušilnem stroju ne smete sušiti perila, ki je navedeno v nadaljevanju.

- Perilo, ki vsebuje pretežno penasto gumo, gumo ali gumi podobne sestavne dele. Primer so izdelki iz lateksa, kape za prhanje, vodotesni kosi perila, gumirani izdelki in oblačila, vzglavniki, napolnjeni s koščki penaste gume.
- Perilo, ki vsebuje polnilo in je poškodovano (npr. blazine ali jakne). Izpadajoče polnilo lahko povzroči požar.
- Perilo, ki je bilo očiščeno z industrijskimi kemikalijami, npr. v kemični čistilnici.

► Škoda zaradi previsokih temperatur ali podaljšanja trajanja sušenja. Ta sušilni stroj zaradi delovanja s toplotno črpalko v svojem ohišju razvije zelo veliko toplote. Ta toplota mora imeti možnost, da se učinkovito odvaja.

- Poskrbite za stalno prezračevanje prostora med celotnim postopkom sušenja.
- Poskrbite za zračno režo med tlemi in spodnjo stranjo sušilnega stroja, ki ne sme biti prekrita ali zmanjšana.

► Nevarnost poškodbe oseb in okvare sušilnega stroja zaradi električnega udara. Sušilnega stroja ne smete čistiti s curkom vode, saj lahko voda prodre vanj.

► Nevarnost poškodbe, če se sušilni stroj prevrne. Na vrata sušilnega stroja se zato ne smete opirati ali naslanjati.

▶ Fazi segrevanja v številnih programih sledi faza ohlajanja, ki zagotovi, da kosi perila ohranijo temperaturo, pri kateri se ne poškodujejo (npr. preprečitev samovžiga perila). Šele nato je program končan.

Perilo vedno vzemite iz stroja takoj po končanem programu, in to v celoti.

▶ Po vsakem sušenju zaprite vrata stroja. Tako boste preprečili, da bi:

- otroci poskušali splezati v stroj ali bi v njem skrili predmete.
- v stroj splezale male živali.

▶ Sušilnega stroja ne smete postaviti v prostor, kjer obstaja nevarnost zmrzovanja. Že temperature blizu zmrzišča ovirajo delovanje stroja. Zamrznjen kondenzat v črpalki in odtočni cevi lahko povzroči poškodbe.

Dovoljena temperatura v prostoru je od 2 °C do 35 °C.

▶ Iztekanje kondenzata lahko povzroči materialno škodo. Če uporabite zunanji odvod kondenzata in je odtočna cev npr. obešena v umivalnik, jo zavarujte pred zdrsom.

▶ Če kondenzat iz sušilnega stroja pride v organizem, obstaja nevarnost škodljivih posledic za zdravje ljudi in živali. Kondenzat ni pitna voda. Kondenzata prav tako ne smete uporabljati za zalivanje rastlin ali ga izlivati v naravo.


▶ Škoda zaradi zamašitve. Delci umazanije iz prostora, v katerem je postavljen stroj, lahko z vsesanim hladnim zrakom pridejo v toplotni izmenjevalnik in ga zamašijo ter s tem povzročijo motnjo delovanja sušilnega stroja. Pazite, da v prostoru, kjer je postavljen sušilni stroj, ni prahu, puhastih delcev ali delcev umazanije.

Uporaba dišavnega vložka (dodatna oprema)

▶ Nevarnost poškodbe pri stiku z dišavo. Ob stiku dišave s telesom morate upoštevati naslednje ukrepe.

- **Kožo** temeljito umijte s čisto vodo in milom.
- **Usta** po zaužitju temeljito sperite s čisto vodo.
- **Oči** spirajte s čisto vodo vsaj 15 minut.

Varnostna navodila in opozorila

 Nevarnost poškodbe pri stiku z dišavo.


Pride lahko do razdraženosti in poškodbe oči ali pa se pojavijo znaki zastrupitve.

Ob stiku z očmi ali zaužitju obvezno poiščite zdravniško pomoč.

- ▶ Uporabljate lahko samo originalne dišavne vložke Miele.
- ▶ Dišavni vložek lahko hranite samo v originalni embalaži, zato je ne zavrzite.
- ▶ Materialna škoda zaradi iztekajoče dišave. Dišavnega vložka ne odlagajte. Filter za puhaste delce z nameščenim dišavnim vložkom držite pokonci in ga ne nagibajte.
- ▶ Materialna škoda zaradi dišave, ki je iztekla iz vložka. Dišavo, ki je iztekla iz vložka, takoj obrišite z vpojno krpo:
 - s tal
 - s sušilnega stroja
 - z delov sušilnega stroja (npr. filtrov za puhaste delce)
- ▶ Oblačila, ki pridejo v stik z dišavo, takoj slecite. Oblačila ali krpe temeljito operite z obilo vode in s pralnim sredstvom.
- ▶ Nevarnost požara in materialne škode pri neupoštevanju teh napotkov:
 - Dišavnega vložka ne smete polniti z dišavo.
 - Nikoli ne uporabite poškodovanega dišavnega vložka.
- ▶ Prazen dišavni vložek odvrzite med gospodinjske odpadke in ga nikoli ne uporabljajte v druge namene.
- ▶ Upoštevajte tudi informacije, ki so priložene dišavnemu vložku.

Oprema in nadomestni deli

- ▶ Uporabljajte izključno originalno opremo Miele. V primeru namestitve ali vgradnje drugačne opreme prenehajo vse pravice in morebitna jamstva, ki izhajajo iz garancije.
- ▶ Sušilni in pralni stroj Miele lahko postavite v pralno-sušilni stolp. V ta namen potrebujete komplet za povezavo strojev, ki je na voljo kot dodatna oprema. Paziti morate, da vezni element pralno-sušilnega stolpa ustreza tako sušilnemu kot pralnemu stroju Miele.
- ▶ Pazite, da podnožje Miele, ki je na voljo kot dodatna oprema, ustreza temu sušilnemu stroju.
- ▶ Miele vam nudi jamstvo za dobavo nadomestnih delov, potrebnih za delovanje, še do 15 let, najmanj pa 10 let po koncu serijske proizvodnje vašega sušilnega stroja.

 Podjetje Miele ne odgovarja za škodo, ki je posledica neupoštevanja varnostnih navodil in opozoril.

Odstranjevanje embalaže

Embalaža je namenjena lažjemu rokovanju in ščiti aparat pred poškodbami med transportom. Embalažni materiali so skrbno izbrani glede na ekološko sprejemljivost in tehnike odstranjevanja in jih je na splošno mogoče reciklirati.

Z vračanjem embalaže v obtok materialov poskrbite za prihranek surovin. Uporabite ustrezna zbirališča in možnosti oddaje za specifične materiale. Transportno embalažo lahko vrnete prodajalcu, pri katerem ste kupili aparat.

Odstranjevanje starega aparata

Električna in elektronska oprema pogosto vsebuje še uporabne materiale. Vsebuje tudi določene snovi, zmesi in sestavne dele, ki so potrebni za njeno delovanje in varnost. Vse navedeno pa lahko v navadnih gospodinjskih odpadkih ali ob nepravilnem ravnanju predstavlja nevarnost za zdravje ljudi in za okolje. Svojega starega aparata zato ne odvrzite med gospodinjske odpadke.



Poskrbite, da se cevi in toplotni izmenjevalnik vašega sušilnega stroja do strokovne, okolju prijazne odstranitve ne poškodujejo.

S tem zagotovite, da hladilno sredstvo, ki je v sušilnem stroju, in olje iz kompresorja ne moreta zaiti v okolje.

Namesto tega poskrbite za odvoz v uradne lokalne centre za zbiranje in prevzem električne in elektronske opreme, kjer bodo brezplačno poskrbeli za morebitno reciklažo, ali pa aparat odpeljite k svojemu trgovcu oziroma na

podjetje Miele. Za izbris morebitnih osebnih podatkov, shranjenih v aparatu, ki ga boste odstranili, ste po zakonu odgovorni sami. Po zakonu ste dolžni iz aparata brez poškodb odstraniti stare baterije in akumulatorje ter lučke, ki niso fiksno zaprti in jih lahko odstranite nepoškodovane. Odnosite jih na ustrezna zbirna mesta, kjer jih lahko brezplačno oddate. Prosimo vas, da do odvoza starega aparata poskrbite za varnost otrok.

Odstranjevanje puhastih delcev in delov opreme

Iz kosov oblačil, izdelanih iz umetnih vlaken, se zaradi drgnjenja sproščajo okolju škodljivi delci mikroplastike, ki po pranju ostanejo na perilu. Puhaste delce, ki se nakopičijo na filtrih, zato odvrzite v koš za gospodinjske odpadke.

Preprečite, da bi mikroplastika zašla v odtočni sistem, zato puhastih delcev ne odvrzite v odtok.

Tudi neuporabne dele opreme, kot so prazni dišavnji vložki ali poškodovani filtri, zavrzite med gospodinjske odpadke.

Optimalna raba energije in časa

Perilo temeljito ožemite v pralnem stroju. Poraba energije v sušilnem stroju je v tem primeru manjša in trajanje programa krajše, saj se perilo hitreje posuši. Če želite perilo močnejše ožeti, pri pranju izberite maksimalno število vrtljajev centrifuge.

Po možnosti vedno izkoristite maksimalno navedeno količino polnjenja za posamezni program. Poln boben prispeva k varčevanju z energijo, saj vam ni treba zagnati nobenega drugega programa sušenja. V tem primeru je poraba energije glede na celotno količino perila najugodnejša.

Po možnosti vedno sušite istovrstno perilo, pri različnih vrstah perila pa takšno z enako debelino. Če je perilo po pranju zavozlano, ga razpletite in razrahljajte, da se bo vse enakomerno posušilo. Tako si boste prihranili dodaten potek programa za perilo, ki še ni povsem suho.

Po vsakem postopku sušenja očistite filtre za puhaste delce, filter v podnožju pa očistite, ko se na sušilnem stroju pojavi ustrezno sporočilo. Na ta način skrajšate trajanje programov in zmanjšate porabo energije.

Po možnosti uporabite časovno spremenljivo ugodnejšo tarifo električne energije. O tej se lahko pozanimате pri svojem dobavitelju energije. Če imate v hiši primeren sistem upravljanja z energijo, lahko fleksibilno uporabljate stroškovno ugodno in okolju prijazno tarifo električne energije. Sušilni stroj se lahko v tej kombinaciji avtomatsko zažene v času cenejše tarife.

Če uporabljate lastno sončno energijo, je smiselno, da sušilni stroj zaženete takrat, ko je na voljo električna energija.

Ponovna uporaba kondenzata

Kondenzat, ki nastaja med procesom sušenja, se zbira v posodi za kondenzat in se ponovno uporabi za postopek SteamCare.

Kondenzat lahko uporabite tudi za likanje. Da odstranite morebitne puhaste delce, ga prefiltrirajte skozi kavni filter. Če želite kondenzat uporabiti v parnem likalniku ali vlažilniku prostora, upoštevajte napotke proizvajalca posamezne naprave.

Energetsko varčna tehnologija toplotne črpalke

Kompresor stisne hladilno sredstvo, ki nato v zaprtem hladilnem krogotoku energijsko učinkovito preide na višji temperaturni nivo.


Prenos energije se odvija v toplotnem izmenjevalniku, ki je vključen v krogotok zraka za sušenje.

V srednjem območju toplotnega izmenjevalnika se v istem krogotoku povrne preostala toplota iz filtriranega zraka za sušenje. Kondenzacijski učinek, ki pri tem nastane, dodatno razvlaži zrak za sušenje. Perilo tako izgubi svojo vlago in dosežen je zeleni učinek sušenja.

Hladilno sredstvo

Za prenos toplote za sušenje perila skrbi hladilno sredstvo R290 (propan). Propan ima nizek potencial globalnega segrevanja (tudi Global Warming Potential ali GWP), je podnebno nevtralen in ekološko sprejemljiv ter ne škoduje ozonski plasti.

Vaš sušilni stroj





- ① Omrežni priključni kabel
- ② Upravljalna plošča
- ③ Posoda za kondenzat
- ④ Vrata sušilnega stroja
- ⑤ Loputa podnožja

- ⑥ Jeziček za odpiranje
- ⑦ Filter za puhaste delce
- ⑧ Držalo s filtrom v podnožju
- ⑨ Ventilator za hladen zrak


Spoznavanje aparata

Upravljalna plošča



- ① Tipka za vklop/izklop 
- ② Optični vmesnik
(za servisno službo)
- ③ Senzor približevanja (MotionReact)
- ④ Prikazovalnik

Glavni meni na prikazovalniku



- ① Stranska letev
- ② Programi
- ③ Ime izpostavljenega programa
- ④ Parametri za program
- ⑤ Drugi parametri
- ⑥ Zagon

Simboli na prikazovalniku


Na prikazovalniku se uporabljajo različni simboli.

☰	Meni
📁	Programi
♥	Lastni programi
📶	Daljinsko upravljanje Povezava v omrežje
⚙️	Drugi parametri
ℹ️	Informacije
✕	Zapri okno
↶	Nazaj
⚙️	Nastavitve
→	Korak naprej
▶️	Zagon
■	Prekinitev
⏸️	
🔊	Toni
🔒	Zapora vklopa
⚡	Vzdrževanje
↓	Prenos
🗑️	Brisanje
📶	WLAN
🔍	Iskanje
⚠️	Opomba

Princip upravljanja

Vklop ali izklop sušilnega stroja

Tipka  *Vklop/izklop* leži v poglobitvi.

- Dotaknite se tipke  *Vklop/izklop* in jo zadržite, dokler se sušilni stroj ne vklopi ali izklopi.

Nasvet: S funkcijo MotionReact se sušilni stroj avtomatsko vklopi, ko se mu približate.

Krmarjenje po prikazovalniku

Koničasti ali ostri predmeti, npr. svinčniki, lahko povzročijo raze na prikazovalniku. Prikazovalnika se dotikajte samo s prsti.

- S prstom na prikazovalniku podrsajte v zeleno smer.
- Če želite izbrati eno izmed menijskih točk, se dotaknite zelene menijske točke ali zelenega simbola.

Menijska točka je izpostavljena.

Izhod iz menijske ravni

Ste v meniju.

- Odvisno od menija izberite ✕ *Zapri okno* ali ↶ *Nazaj*.


Prikaže se nadrejeni meni.

Spoznavanje aparata

Izbira programa

Ste v glavnem meniju.

- Podrsajte s prstom po prikazovalniku, dokler ni izpostavljen zeleni program.
- Če želite zagnati program s prikazanimi parametri, izberite ► *Zagon*.


Nasvet: Če želite spremeniti parametre, izberite simbol programa ali  *Drugi parametri*.

Prilagoditev parametrov

Parametre lahko vklopite ali izklopite (npr. Dodatne funkcije) oziroma prilagodite z lestvico (npr. Trajanje).


Vklop ali izklop parametrov

Vklopljeni parametri so barvno izpostavljeni.

- Izberite parameter, ki ga želite vklopiti ali izklopiti.
- Potrdite z  *OK*.

Parameter se shrani.


Sprememba parametrov z lestvico

- Izberite parameter, ki ga želite spremeniti.
- Potisnite lestvico v levo ali desno, dokler ni izpostavljena zelena vrednost.
- Izbiro potrdite z  *OK* ali počakajte, dokler se sprememba avtomatsko ne sprejme.

Vrednost se shrani.

Prikaz kontekstnega menija

V nekaterih menijih lahko prikažete kontekstni meni. S tem lahko na primer preimenujete ali premikate lastne programe.

- Če želite odpreti kontekstni meni, pritisnite in zadržite npr. lastni program ali izberite možnost  *Kontekstni meni*.
- Izvedite zeleno spremembo.
- Kontekstni meni zaprete tako, da izberete *X Zapri okno*.

Omrežna povezava

Sušilni stroj je opremljen z integriranim WLAN-modulom. Ta omogoča povezavo z domačim omrežjem in uporabo aplikacije Miele na mobilni končni napravi.

Ko sušilni stroj povežete, imate med drugim naslednje možnosti:


- prejetje informacij o poteku programa in stanju delovanja
- upravljanje sušilnega stroja na daljavo
- prenos dodatnih programov
- ohranjanje sušilnega stroja na najnovejšem stanju Mielejevega razvoja s posodobitvami programske opreme

S povezavo sušilnega stroja v WLAN-omrežje se poveča poraba energije, tudi kadar je sušilni stroj izklopljen.

Senzor približevanja/ MotionReact

Sušilni stroj je opremljen s senzorjem približevanja. Senzor približevanja se odziva na gibanje in zazna, ko se približate sušilnemu stroju.

Ovisno od stanja delovanja sušilnega stroja lahko prek senzorja približevanja sprožite različna dejanja, npr. vklop sušilnega stroja ali izklop zvočnih signalov.

V meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Splošno* ▶ *Senzor približevanja* lahko prilagodite nastavitve za senzor približevanja svojim osebnim potrebam.

ComfortOpen

Odpiralo vrat z motornim pogonom odpre vrata, ko se z roko približate senzorju v ročaju vrat.

Vrata se po koncu programa avtomatsko odprejo za režo.

Osvetlitev bobna

Osvetlitev bobna osvetljuje boben in prostor pred sušilnim strojem. Osvetlitev bobna se avtomatsko vklopi, ko odprete vrata stroja. Čez pet minut se osvetlitev bobna spet avtomatsko izklopi.

AmbientLight

Sušilni stroj nudi osvetlitev ročaja vrat in dišavnega vložka *FragranceDos*.

Osvetlitev vrat

Osvetlitev vrat vam omogoča, da vidite, ali lahko odprete vrata stroja.

Osvetlitev dišavnega vložka *FragranceDos*

Osvetlitev *FragranceDos* vam jasno kaže stanje napolnjenosti dišavnega vložka.

Z uravnavanjem intenzivnosti vonja se spremeni tudi intenzivnost osvetlitve. svetla svetloba = močnejša intenzivnost vonja

manj svetla svetloba = šibkejša intenzivnost vonja

PowerDry

S pomočjo dodatnega gretja, ki se avtomatsko vklopi, če je potrebno, je med fazo segrevanja še hitreje dosežena optimalna temperatura sušenja. Poraba energije je nekoliko večja. Ko je dosežena temperatura sušenja, se dodatno gretje izklopi.

WoolDry

V programu *Volna* lahko sušite perilo iz volne, ki se je opralo v programu za volno, primerno za ročno pranje.

PerfectDry

PerfectDry zagotavlja natančno sušenje, na katero vpliva tudi vsebnost apnenca v vodi, v kateri se je opralo perilo. Aktivna funkcija *PerfectDry* prilagodi proces sušenja preostali vlažnosti perila in kakovosti vode, zaradi česar je prikaz trajanja programa vedno bolj natančen. Funkcija *PerfectDry* ni aktivna v programih z nastavljenim trajanjem.

Spoznavanje aparata

SteamCare

SteamCare poskrbi, da se čisto, mokro ali suho perilo zglati in osveži.

V boben se razprši kondenzat iz posode za kondenzat, kar lahko slišite kot šumenje črpalke. Zaradi toplote med sušenjem se kondenzat upari, kar ustvari učinek *SteamCare*.

Nasvet: Posoda za kondenzat mora biti napolnjena.

Wash2Dry

Pogoj za uporabo funkcije *Wash2Dry* je obstoj pralnega stroja Miele W2 in povezanost pralnega in sušilnega stroja Miele z aplikacijo Miele in storitvami Miele.

Pralni stroj po pravilnem koncu programa prenese podatke o programu v oblak Miele Cloud.

S pomočjo programskih podatkov, prenesenih s pralnega stroja, sušilni stroj avtomatsko nastavi poseben program sušenja, ki ustreza pranju, vendar ga lahko še vedno spremenite.

Vse, kar morate storiti, je, da perilo prestavite iz pralnega v sušilni stroj in zaženete program.

Pri programih pranja za zelo občutljivo perilo (npr. za zavese) sušilni stroj ne nudi nobenega ustreznega programa sušenja.

Nasvet: Sušilnega stroja ne smete izključiti iz električnega omrežja. V nasprotnem primeru sušilni stroj ne sprejme podatkov o programu, ki se ob izbiri funkcije *Wash2Dry* prenesejo s pralnega stroja.

Ločitev od električnega omrežja vodi v zakasnitev prejema podatkov o programu.

FragranceDos

Dišavni sistem *FragranceDos* vam nudi možnost, da z dišavnim vložkom svojemu perilu podarite poseben vonj in ga osvežite.


Nasvet: Če želite okrepiti intenzivnost istega vonja, uporabite obe ležišči hkrati. Ali pa udobno preklaplajte med dišavami po svoji izbiri ali funkcijo *DryFresh* za osvežitev. Dišavni vložek, ki ga ne potrebujete, preprosto zaprete.

Posoda za kondenzat

Kondenzat, ki se nabira zaradi učinka kondenzacije, se skozi odtočno cev črpa v posodo za kondenzat.


Posodo za kondenzat morate redno prazniti, sicer se program sušenja prekine.

Nasvet: Posode za kondenzat pa vam ni treba več prazniti, če kondenzat speljete prek zunanje odtočne cevi iz stroja. To je še posebej priporočljivo pri sušenju več kot 8 kg perila.

 Nevarnost poškodb ali materialne škode zaradi nepravilne postavitve in namestitve.

Nestrokovno ravnanje lahko privede do poškodb oseb ali materialne škode.

Sušilni stroj pred prvim zagonom pravilno postavite. Pravilno izvedite inštalacijo stroja. Upoštevajte poglavje „Namestitev“.

 Škoda zaradi prezgodnjega zagona programa sušenja.

Toplotna črpalka se lahko poškoduje. Sušilni stroj lahko vklopite in povežete v omrežje. Da preprečite morebitno škodo, pa lahko program sušenja zaženete šele po eni uri.


Pogoji za povezavo v omrežje

Pri povezovanju v omrežje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Na mestu postavitve je na voljo domače omrežje.
Pripravljeno imate geslo WLAN-omrežja.
2. Na mobilni končni napravi je nameščena aplikacija Miele.
3. V aplikaciji Miele imate Miele uporabniški račun.

Povezavo v omrežje lahko izvedete tudi kasneje. Med prvim zagonom v tem primeru preskočite menijsko točko „Povezava v omrežje“.

Potek prvega zagona

- Približajte se sušilnemu stroju ali se dotaknite tipke  *Vklop/izklop*.

Na prikazovalniku se pojavi prvi korak za prvi zagon.

- Sledite korakom na prikazovalniku.

Prvi zagon je zaključen šele po koncu programa prvega zagona. Če postopek predhodno prekinete, morate prvi zagon v celoti ponoviti.

Uporaba

Vrstni red upravljanja

Priporočamo vam navedeni vrstni red upravljanja, ki je prilagojen krmiljenju vašega sušilnega stroja. Na ta način lahko optimalno izkoristite vse posebne funkcije.

Dragocene in koristne napotke in nasvete glede posameznih korakov upravljanja najdete v nadaljevanju poglavja „Upravljanje“.

Na sušilnem stroju

Osnovne možnosti upravljanja

1. Priprava perila
2. Vklon sušilnega stroja
3. Vlaganje perila
4. Izbira programa
5. Nastavitev programskih parametrov
6. Zagon s tipko ► *Zagon*
7. Konec programa


Možnost upravljanja Wash2Dry

1. Priprava perila
2. Vklon sušilnega stroja
3. Vlaganje perila
4. Izbira funkcije Wash2Dry
5. Zagon s tipko ► *Zagon*
6. Konec programa

Nadaljnje možnosti upravljanja:

- Prednastavitev zagona
- AddLoad (dodajanje perila)

Prek aplikacije

1. Priprava perila
2. Vklon sušilnega stroja
3. Vlaganje perila
4. Zapiranje vrat
5. Izbira funkcije  *Daljinsko upravljanje*
6. Zagon s tipko ► *Zagon*
7. Izbira programa prek aplikacije
8. Zagon programa prek aplikacije
9. Konec programa

Priprava perila

Pripravite perilo, kot je opisano v poglavju „Dobro je vedeti“.

Materialna škoda zaradi delov, ki jih niste odstranili.

Perilo ali sušilni stroj se lahko sicer poškodujeta.

Odstranite tujke in vse predmete, npr. pripomočke za doziranje ali izpadle loke modrčkov.

Vklop sušilnega stroja


Če je aktiviran senzor približevanja, se sušilni stroj avtomatsko vklopi.

- Dotaknite se tipke  *Vklop/izklop*.

Vlaganje perila

Odpiranje vrat

Senzor ročaja vrat zazna dotik roke na vratih in nekoliko odpre vrata stroja.




- Povsem odprite vrata.

Vlaganje perila v boben

Da preprečite škodo, preverite, ali je boben prazen.

- Iz bobna po potrebi vzemite morebitno perilo in dele, ki so še v bobnu.




- Razrhljajte perilo.
- Napolnite boben.

Nasvet: Upoštevajte maksimalno količino polnjenja v posameznem programu, ki je prikazana na prikazovalniku.

Uporaba

Zapiranje vrat



- Vrata zaprite z rahlim zamahom.

Pazite, da v odprtini za polnjenje ne ostane zataknjen noben kos perila.

Izbira programa

Nasvet: Za ogled informacij o programu izberite ⓘ *Informacije*.

- Podrsajte s prstom po prikazovalniku, dokler ni izpostavljen želeni program.

Nastavitev programskih parametrov

- Odvisno od izbranega programa izberite Stopnja suhosti ali Trajanje.

Nasvet: Prek menija $\overline{\text{D}}$ lahko izberete še druge parametre. Odpre se meni s parametri.

- Izberite želeno Dodatne funkcije.

Nasvet: Z dotikom ✓ lahko sprejmete izbiro ali se vrnete v izbiro programa.

Izbira stopnje suhosti

Pri večini programov, npr. *Bombaž* ali *Neobčutljivo perilo*, vam je na voljo možnost Stopnja suhosti.

Stopnje suhosti, ki jih lahko izberete, so prikazane s simboli, npr. ☰ (*Suho za v omaro*) ali ☷ (*Suho za likanje*).

Izbira trajanja

Pri nekaterih programih, npr. *Toplo prezračevanje* ali *Program s košaro*, vam je na voljo možnost *Trajanje*.

- Izberite *Trajanje*.
- Premaknite lestvico, dokler ni izpostavljeno želeno trajanje.

Izbira dodatnih funkcij

- Dotaknite se možnosti *Dodatne funkcije*.

Dodatne funkcije, ki jih lahko izberete, so prikazane s simboli, npr. ☼ (*Nežno plus*) ali ☼40 (*DryCare 40*).

- Aktivirajte želeno dodatno funkcijo.

Na izbirnem seznamu so samo dodatne funkcije, ki jih je mogoče aktivirati v izbranem programu.

Dodatnih funkcij ni mogoče kombinirati. Če želite izbrati drugo dodatno funkcijo, morate najprej deaktivirati že izbrano funkcijo.

Nasvet: Pri nekaterih dodatnih funkcijah morate upoštevati zmanjšano količino polnjenja.

Zagon programa

- Izberite ► *Zagon*.

Program se zažene in prikaže se preostali čas v urah in minutah.


Trajanje programa se lahko razlikuje glede na različne dejavnike, kot so preostala vlažnost, količina polnjenja in sestava perila. Zato je lahko preostali čas različen, tudi če izberete isti program.

Funkcija PerfectDry prepozna, ali je v bobnu le malo perila ali pa je perilo že suho (zaznavanje praznega bobna). Da se perilo nežno posuši do konca, sušilni stroj skrajša trajanje programa.

Konec programa


Odpiranje vrat

Če je vklopljena funkcija ComfortOpen, se vrata ob koncu programa odprejo za režo (vendar ne med zaščito pred mečkanjem).



- Odprite vrata stroja.

Jemanje perila iz stroja



- Vzemite perilo iz stroja.

Škoda na perilu.

Če spregledate kos perila in ga pustite v bobnu, se lahko med ponovnim sušenjem v sušilnem stroju čezmerno posuši in se poškoduje.

Pazite, da po sušenju vedno popolnoma izpraznite bobnen.

Postopek po odstranitvi perila iz stroja

- Očistite filtra za puhaste delce v odprtini za polnjenje perila.
- Zaprite vrata.
- Izpraznite posodo za kondenzat.

Uporaba

Posebnosti pri upravljanju z aplikacijo

Vlaganje perila

- Odprite vrata.
- V boben vložite perilo.
- Zaprite vrata.

Aktivacija upravljanja z aplikacijo

- Izberite  Daljinsko upravljanje.




Izbira in zagon programa prek aplikacije

- Izberite želeni program.
- Izberite zelene parametre programa.
- Zaženite program.

Prednastavitev zagona



Nastavitev prednastavitve zagona

S prednastavitvijo zagona lahko zamaknete začetek programa ali nastavite želeno uro konca programa. Prednastavitev zagona je mogoča v 24-urnem časovnem okviru.

- Izberite simbol  *Drugi programi*.
- Izberite *Zagon*.
- Nastavite želeni čas (*Zagon ali Konec*).
- Izberite  *Zagon*.
- Če se želite vrniti v meni izbire programa, izberite  *Potrditev*.

Sprememba prednastavitve zagona

Izbrano prednastavitev zagona lahko spremenite.

- Izberite simbol  *Drugi parametri*.
- Spremenite prednastavitev zagona in izberite  *Potrditev*.

Brisanje prednastavitve zagona

Prednastavitev zagona, ki ste jo že aktivirali, lahko izbrišete.

- Izberite  *Prekinitev*.

Izberete lahko:

- možnost *Takojšnji zagon*
- možnost *Prekliči*

Spremembe programa po zagonu

Izbira drugega programa

Izbira drugega programa po tem, ko ste že zagnali program, zaradi zaščite pred neželenimi spremembami ni mogoča.

Dodajanje perila (AddLoad)

Dodajanje ali odvzemanje perila je kadar koli mogoče.

- Dotaknite se prikazovalnika.
- Dotaknite se senzorske tipke *Dodajanje perila*.

Vrata se odprejo za režo.

- Odprite vrata sušilnega stroja.
- Dodajte ali odvezemite perilo.
- Zaprite vrata sušilnega stroja.
- Dotaknite se tipke ► *Zagon*.

Program se nadaljuje.

Prekinitev programa

- Dotaknite se prikazovalnika.
- Dotaknite se tipke ■ *Prekinitev*.
- Potrdite svojo izbiro.

Program se prekine in vrata se odprejo za režo, če je vklopljena funkcija ComfortOpen.

Premikanje programa

Ste v glavnem meniju.

Vrstni red programov v glavnem meniju od programa *Neobčutljivo perilo* lahko spremenite. Vrstnega reda prvih programov ne morete spremeniti.

- Dotaknite se izpostavljenega programa in ga zadržite, dokler se ne pojavi ≡ *Premakni*.
- Izberite ≡ *Premakni*.

- Program prestavite na želeni položaj.
- Potrdite s simbolom ✓.

Sprememba se shrani.

Uporaba

♥ Lastni programi

Shranite lahko do 12 lastnih programov. Lastnim programom lahko spremenite ime in določene parametre.

Shranjevanje lastnih programov

Ste v glavnem meniju.

- Izberite program.
- Izberite zelene parametre.
- Izberite ♥ *Lastni programi*.

Prikaže se tipkovnica.

- Vnesite ime lastnega programa.
- Izberite ✓ *Potrditev*.

Program se shrani kot ♥ lastni program. Program lahko takoj zaženete s tipko ► *Zagon*.

Nasvet: Če želite program neposredno shraniti kot lastni program, lahko po koncu programa izberete ♥ *Lastni programi*.

Premikanje lastnih programov

Ste v meniju ♥ *Lastni programi*. Enega izmed programov ste shranili kot lastni program in zdaj želite urediti izbirni seznam.

- Na dolgo se dotaknite lastnega programa, ki ga želite premakniti.
- Prikaže se kontekstni meni.
- Izberite ≡ *Premakni*.
 - *Lastni program* premaknite na zeleni položaj.
 - Potrdite z ☑ *OK*.

Sprememba je shranjena.

Urejanje lastnih programov

Ste v meniju ♥ *Lastni programi*. Enega izmed programov ste shranili kot lastni program in zdaj želite urediti parametre.

- Podrsajte s prstom na prikazovalniku, dokler ne zasveti zeleni lastni program.

- Dotaknite se simbola $\frac{\heartsuit}{\heartsuit}$ *Drugi parametri*.

Prikažejo se parametri.

- Spremenite zelene parametre.

Spremembe se shranijo.

Odstranjevanje lastnih programov

Ste v meniju ♥ *Lastni programi*. Enega izmed programov ste shranili kot lastni program in zdaj želite ta lastni program odstraniti s seznama.


- Izberite lastni program, ki ga želite odstraniti.
- Izberite ♥ *Lastni programi*.

Lastni program se odstrani s seznama.

Uporaba posode za kondenzat

Izvlek posode za kondenzat


⚠ Poškodbe vrat sušilnega stroja in posode za kondenzat. Pojavijo se lahko poškodbe in praske. Najprej zaprite vrata sušilnega stroja in šele nato izvlecite posodo za kondenzat.



- Posodo za kondenzat izvlecite tako, da jo primete za prijemno ploščo in v sredini.
- Posodo za kondenzat prenašajte v vodoravnem položaju, da iz nje ne bo iztekal kondenzat.

Praznjenje posode za kondenzat

Interval: posodo za kondenzat izpraznite po vsakem sušenju.




- Izpraznite posodo za kondenzat.

Nasvet: Če mora biti posoda za kondenzat prazna za naslednji program sušenja, lahko kondenzat prestrežete, če ga želite uporabiti za postopek SteamCare.

Uporaba

Priprava posode za kondenzat za postopek SteamCare


Posoda za kondenzat mora biti napolnjena do oznake —min—.



- Preverite stanje napolnjenosti.
- Po potrebi dolijte kondenzat.

Škoda zaradi vodovodne vode. Apnec v vodovodni vodi lahko zamaši šobo, ki se uporablja v postopku SteamCare.

Vodovodno vodo lahko izjemoma uporabite samo enkrat, sicer pa uporabljajte samo kondenzat, ki se npr. nabira med sušenjem.




- Vodo natočite skozi obroče nastavka za izlivanje ①.

Šoba se lahko zamaši.

Uporabite samo čist kondenzat. Nikoli mu ne smete dodati dišav, pralnih sredstev ali drugih snovi.

Filter za puhaste delce v posodi za kondenzat preprečuje, da bi se vsesali morebitni puhasti delci iz kondenzata.

Vstavljanje posode za kondenzat



- Posodo za kondenzat potisnite v stroj.

Uporaba dišavnega sistema FragranceDos

Odstranjevanje zaščitnega traku z dišavnega vložka

⚠ Nevarnost požara zaradi napačnega ravnanja z dišavnim vložkom.


Dišava, ki je iztekla iz vložka, lahko povzroči požar.

Najprej preberite poglavje „Varnostna navodila in opozorila“, odstavek „Uporaba dišavnega vložka (dodatna oprema)“.

⚠ Zdravju škodljive posledice zaradi iztekajoče dišave.

Dišava lahko ob stiku s telesom škoduje vašemu zdravju (na primer draži kožo).

Dišavo, ki je iztekla iz vložka, takoj sperite.




- Primite dišavni vložek.

Nasvet: Dišavnega vložka ne odpirajte. Dišavni vložek držite naravnost in ga ne nagibajte.

- Odstranite zaščitni trak.

Ležišči FragranceDos

V filtru za puhaste delce sta dve ležišči za dišavne vložke.




- Odprite drsnik z njegovim jezičkom za odpiranje.


Da se v ležišču ne bodo nabirali puhasti delci, morate neuporabljeno ležišče zapreti.

Uporaba

Vstavljanje dišavnega vložka



- 1 Dišavni vložek vstavite do konca v ležišče FragranceDos.




Oznaka ② je v položaju ①.

- 2 Zunanji obroč R zavrtite rahlo v desno.

Nasvet: Da dišavni vložek ne zdrsne ven, mora biti oznaka ② v položaju ①.

Urnnavanje intenzivnosti vonja



- Za uravnvanje intenzivnosti vonja zavrtite zunanji obroč v desno.


- Čim bolj je dišavni vložek odprt, tem močnejša je intenzivnost vonja.
- Zadovoljiv prenos vonja je mogoč samo pri mokrem perilu in daljšem trajanju programa z zadostnim prenosom toplote. V programu *Hladno prezračevanje* ali pri neustrezno očiščenem filtru za puhaste delce prenos vonja ni zadosten.

Vonj je mogoče zaznati tudi v prostoru, kjer stoji stroj.

Nasvet: Ko intenzivnost vonja ni več zadostna, dišavni vložek odstranite in ga zamenjajte z novim.

Zapiranje dišavnega vložka


Dišavni vložek po sušenju zaprite, da dišava ne izhaja iz njega.



■ Zunanji obroč zavrtite v levo.


Oznaka ② je v položaju ①.

Odstranjevanje dišavnega vložka



■ Zunanji obroč zavrtite v levo.

Oznaka ② je v položaju ①.




■ Odstranite dišavni vložek.


Interval zamenjave: dišavni vložek zamenjajte, ko je prazen ali če dišava ne zadostuje več.

Uporaba

Shranjevanje dišavnega vložka




- Dišavni vložek hranite v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu.
- Dišavnega vložka ne izpostavljajte sončni svetlobi.
- Ko kupite novega, zaščitni trak odstranite šele tik pred uporabo.



Dišava lahko izteče iz vložka.
Dišavnega vložka ne hranite pokonci,
obrnjenega na glavo ali v ležečem
položaju.

Pregled programov

Količina polnjenja: podatki se nanašajo na težo suhega perila.

Wash2Dry	
Izbira programa poteka avtomatsko v odvisnosti od izbranega programa na povezanem pralnem stroju.	
ECO	
Količina perila	9 kg
Vrsta perila	Normalno mokro bombažno perilo, kot je opisano pod <i>Bombaž, suho za v omaro</i>
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> - Ta program je najučinkovitejši glede porabe energije za sušenje normalno mokrega bombažnega perila. - V tem programu je dosežena stopnja suhosti <i>Suho za v omaro</i>.
Navodilo za inštitute za preizkušanje (v skladu z uredbami velja do 30.06.2025)	
<ul style="list-style-type: none"> - Program <i>ECO</i> je preizkusni program v skladu z uredbama 932/2012/EU in 392/2012/EU (za program <i>Bombaž</i> ) , izmerjeno po EN 61121. Ta program se uporabi za oceno upoštevanja pravnih predpisov EU o okoljsko primerni zasnovi. - Pri nastavitvi programa <i>Bombaž</i> in <i>ECO</i> speljite kondenzat prek odtočne cevi za zunanji odvod kondenzata. 	
Navodilo za inštitute za preizkušanje (v skladu z uredbami velja od 01.07.2025)	
<ul style="list-style-type: none"> - Program <i>ECO</i> je preizkusni program v skladu z uredbama (EU) 2023/2533 in (EU) 2023/2534 za energijsko nalepko, izmerjeno po EN 61121. Ta program se uporabi za oceno upoštevanja pravnih predpisov EU o okoljsko primerni zasnovi. - Pri nastavitvi programa <i>Bombaž</i> in <i>ECO</i> speljite kondenzat prek odtočne cevi za zunanji odvod kondenzata. 	

Programi

Bombaž	
Stopnje suhosti	HygieneDry, Ekstra suho, Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Suho za likanje plus, Suho za likanje
Količina perila	9 kg in samo 4,5 kg za <i>HygieneDry</i>
Vrsta perila	<p>HygieneDry</p> <ul style="list-style-type: none">- Bombažno ali laneno perilo, ki je v neposrednem stiku s kožo, npr. spodnje perilo, perilo za dojenčke, posteljno perilo, frotiraste brisače- Trpežno perilo s simbolom za nego ☺ <p>Ekstra suho, Suho za v omaro plus, Suho za v omaro</p> <ul style="list-style-type: none">- Majice, delovna oblačila, jopiči, odeje, predpasniki, halje- Enoplastno in večplastno perilo iz bombaža <p>Suho za likanje plus, Suho za likanje</p> <ul style="list-style-type: none">- Namizno perilo, posteljno perilo ali naškrobljeno perilo iz bombažnih ali lanenih tkanin
Nasvet	<ul style="list-style-type: none">- Programa <i>HygieneDry</i> ne prekinite. V nasprotnem primeru ne bo dosežen rezultat higienskega sušenja.- <i>Ekstra suho</i> izberite za različno, večplastno in posebej debelo perilo.- Majic, spodnjega perila, perila za dojenčke (pletenin) ne smete sušiti do stopnje <i>Ekstra suho</i>. Perilo se lahko skrči.- Perilo, ki ga nameravate strojno zlikati, zvijte, da bo ostalo vlažno.

Neobčutljivo perilo	
Stopnje suhosti	HygieneDry, Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Suho za likanje plus, Suho za likanje
Količina perila	4 kg
Vrsta perila	Perilo iz sintetičnih vlaken, mešanic ali bombaža, obdelanega za lahko vzdrževanje, npr. puloverji, obleke, hlače in nogavice
Nasvet	<ul style="list-style-type: none">- Zaprite gumbe in zadrge.- Programa <i>HygieneDry</i> ne prekinite. V nasprotnem primeru ne bo dosežen rezultat higienskega sušenja.


QuickPowerDry	
Stopnje suhosti	Ekstra suho, Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Suho za likanje plus, Suho za likanje
Količina perila	4 kg
Vrsta perila	Perilo iz bombaža, sintetičnih vlaken ali mešanic materialov
Nasvet	Skrajšanje trajanja programa

Volna	
Količina perila	1 kg
Vrsta perila	Volneno perilo in perilo iz volnenih mešanic, ki je označeno kot primerno za pranje, npr. puloverji, pletene jope, nogavice
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> - Za skrbno in nežno sušenje puloverjev iz občutljivih volnenih materialov priporočamo, da v sušilni stroj vložite posamezen pulover in ga ne sušite predolgo. Pri majhni količini perila skrajšajte čas sušenja. - Ko pulover vzamete iz sušilnega stroja, ga razprostrite in počakajte, dokler ni na otip suh. - Posebej občutljivo volneno perilo, kot je perilo iz angora volne, kamelje dlake ali kašmirja, večinoma ni primerno za sušenje v tem programu. Tudi če je občutljivo volneno perilo označeno kot primerno za ročno pranje, je pomembno, da ga ne sušite v programu <i>Volna</i>. Namesto tega ga posušite v programu <i>Program s košaro z Mielejevo košaro</i> za sušilni stroj. Alternativno lahko volneno perilo posušite na zraku, razprostrtega v ležečem položaju.

Srajce/bluze	
Stopnje suhosti	Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Suho za likanje plus, Suho za likanje
Količina perila	2 kg
Vrsta perila	Srajce in bluze iz bombaža ali mešanic materialov

Programi

PowerFresh	
Stopnje suhosti	Suho za v omaro, Suho za likanje plus
Količina perila	1 kg
Vrsta perila	Oprano, mokro perilo
Nasvet	<ul style="list-style-type: none">- Za osvežitev in glajenje s paro- Uporabite dišavni vložek DryFresh (dodatna oprema).- Vstavite dišavni vložek DryFresh in nastavite intenzivnost vonja: glejte poglavje „Upravljanje“, odstavek „Dišavni vložek“.- Posoda za kondenzat mora biti napolnjena.

Občutljivo perilo	
Stopnje suhosti	Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Suho za likanje plus, Suho za likanje
Količina perila	2,5 kg
Vrsta perila	Občutljivo perilo iz sintetičnih vlaken, mešanic materialov ali viskoze s simbolom za nego  , npr. fino spodnje perilo in oblačila z aplikacijami
Nasvet	<ul style="list-style-type: none">- Da bo perilo po sušenju še manj zmečkano, lahko dodatno zmanjšate količino perila v bobnu.- Funkcija <i>DryCare 40</i> je vedno aktivna.

Toplo prezračevanje	
Količina perila	9 kg
Vrsta perila	<ul style="list-style-type: none">- Sušenje Ločeno sušenje različnih vrst perila, npr. kopalnih brisač, kopalk, krp za posodo- Sušenje do konca Večplastno perilo, ki se je zaradi svojih lastnosti neenakomerno posušilo, npr. jopiči, blazine, spalne vreče in drugo voluminozno perilo

Jeans	
Stopnje suhosti	HygieneDry, Ekstra suho, Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Suho za likanje plus, Suho za likanje
Količina perila	3 kg
Vrsta perila	Perilo iz jeansa, npr. jakne, hlače, srajce, krila
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> - Zaprite gumbe in zadrge. - Programa <i>HygieneDry</i> ne prekinite. V nasprotnem primeru ne bo dosežen rezultat higienskega sušenja.

Outdoor	
Stopnje suhosti	Suho za v omaro, Suho za likanje plus
Količina perila	2,5 kg
Vrsta perila	Funkcionalna oblačila, kot so jopiči in hlače za aktivnosti na prostem s posebnimi membranami, npr. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER®

Impregnacija	
Količina perila	2,5 kg
Vrsta perila	Perilo iz mikrovlagen in pretežno sintetičnih vlaken, npr. oblačila za aktivnosti na prostem, smučarska oblačila, namizno perilo
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> - Ta program vključuje toplotno fiksiranje za impregnacijo. - Sušite lahko samo perilo, ki je obdelano izključno z impregnacijskimi sredstvi, ki so označena kot primerna za tkanine s posebnimi membranami. Ta sredstva so narejena na osnovi fluorokemičnih spojin. - Obstaja nevarnost požara. Ne sušite perila, ki je bilo impregnirano s sredstvi, ki vsebujejo parafin.

Programi

DryFresh	
Količina perila	4 kg
Vrsta perila	Oprano, mokro perilo
Nasvet	<ul style="list-style-type: none">- Za osvežitev brez dodatka pare- Uporabite dišavni vložek DryFresh (dodatna oprema).- Vstavite dišavni vložek DryFresh in nastavite intenzivnost vonja: glejte poglavje „Upravljanje“, odstavek „Dišavni vložek“.

Športna oblačila	
Stopnje suhosti	Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Suho za likanje plus, Suho za likanje
Količina perila	3 kg
Vrsta perila	Oblačila za šport in fitnes, npr. dresi in hlače, športna oblačila iz mikrovlačen in flisa

Ekspres	
Stopnje suhosti	Ekstra suho, Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Suho za likanje plus, Suho za likanje
Količina perila	4 kg
Vrsta perila	Neobčutljivo perilo, ki bi ga lahko sušili v programu <i>Bombaž</i>
Nasvet	Skrajšanje trajanja programa pri povečani potrebi po energiji

Puh/Bettdecken	
Stopnje suhosti	HygieneDry, Suho za v omaro
Količina perila	1–2 vzglavnika 40 x 80 cm ali 1 vzglavnik 80 x 80 cm ali 1 odeja
Vrsta perila	Vzglavniki in odeje s polnilom iz perja (puha) ali sintetike
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> - Če je perje izpostavljeno toploti in vlagi, se zaradi njegovih naravnih lastnosti razvije značilen vonj. Posteljnino po sušenju pustite zunaj sušilnega stroja, da se prezračí. - Ne prekinite programa. V nasprotnem primeru ne bo dosežen rezultat higienskega sušenja.

Volna	
Količina perila	1 kg
Vrsta perila	Volneno perilo in perilo iz volnenih mešanic, npr. puloverji, pletene jope, nogavice
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> - Volneno perilo se v kratkem času razrahlja in postane puhasto, vendar se ne posuši do konca. - Perilo vzemite iz stroja takoj po koncu programa in ga razprostrite, da se posuši do konca.

Svila	
Količina perila	1 kg
Vrsta perila	Perilo iz svile, npr. bluže, srajce
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> - Program za zmanjšanje zmečkanosti; perilo se ne posuši do konca. - Perilo po koncu programa vzemite iz stroja.

Programi

Glajenje	
Stopnje suhosti	Suho za v omaro, Suho za likanje
Količina perila	1 kg
Vrsta perila	Oprano, mokro perilo
Nasvet	<ul style="list-style-type: none">- Za zmanjšanje zmečkanosti perila po predhodnem ožemanju v pralnem stroju brez dodatka pare.- Za nego mokrega perila lahko izberete stopnjo suhosti.- Perilo vzemite iz stroja takoj po koncu programa.

QuickHigiena	
Količina perila	4 kg
Vrsta perila	<ul style="list-style-type: none">- Trpežno perilo s simbolom za nego ☺- Bombažno ali laneno perilo, ki je v neposrednem stiku s kožo, npr. spodnje perilo, perilo za dojenčke, posteljno perilo, frotiraste brisače
Nasvet	<ul style="list-style-type: none">- Primeren tudi za čisto, suho perilo- Daljši čas zadrževanja temperature pri enaki temperaturi. Zaradi časa zadrževanja temperature se mikroorganizmi, npr. bakterije, ali hišne pršice uničijo in količina alergenov v perilu se zmanjša.- Ne prekinite programa. V nasprotnem primeru ne bo dosežen rezultat higienskega sušenja.- Skrajšanje trajanja programa

Posteljno perilo	
Stopnje suhosti	HygieneDry, Ekstra suho, Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Suho za likanje plus, Suho za likanje
Količina perila	4 kg
Vrsta perila	Posteljno perilo, rjuhe, prevleke za blazine
Nasvet	<ul style="list-style-type: none">- Zaprite gumbe in zadrge.- Programa <i>HygieneDry</i> ne prekinite. V nasprotnem primeru ne bo dosežen rezultat higienskega sušenja.

Avtomatski	
Stopnje suhosti	HygieneDry, Ekstra suho, Suho za v omaro plus, Suho za v omaro, Suho za likanje plus, Suho za likanje
Količina perila	5 kg in samo 4 kg za <i>HygieneDry</i>
Vrsta perila	Mešanica perila, ki bi ga lahko sušili v programih <i>Bombaž</i> in <i>Neobčutljivo perilo</i>
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> - Zaprite gumbe in zadrge. - Programa <i>HygieneDry</i> ne prekinite. V nasprotnem primeru ne bo dosežen rezultat higienskega sušenja.

Program s košaro	
Količina perila	Obremenitev košare 3,5 kg
Vrsta perila	Izdelki, primerni za strojno sušenje, ki ne smejo biti podvrženi mehanskim obremenitvam
Nasvet	<ul style="list-style-type: none"> - Ta program lahko uporabite samo v povezavi s košaro za sušilni stroj (dodatna oprema). - Upoštevajte navodila za uporabo košare za sušilni stroj.

Hladno prezračevanje	
Količina perila	9 kg
Vrsta perila	Prezračevanje perila brez segrevanja

Programi

Dodatne funkcije

Glajenje

Čisto, mokro perilo se zgladi s paro.

Maksimalno polnjenje: 1 kg

Posoda za kondenzat mora biti napolnjena.

DryCare 40

Vse vrste pralnega perila se posušijo pri 40 °C. Razvrščanje perila ni potrebno.

Maksimalno polnjenje:

- 4,5 kg v programu *Bombaž*
- 4,0 kg v programu *Avtomatski*
- V drugih programih ne sme biti presežena navedena maksimalna količina polnjenja.

Quick

Perilo se posuši s skrajšanim trajanjem programa (PowerDry).

Posebej tiho

Zmanjšanje hrupa med sušenjem.

SingleDry

Posamezni kosi perila ali le nekaj kosov perila se lahko posuši v krajšem času (PowerDry).


Maksimalno polnjenje: 1 kg

Energetsko varčno

Prihranek energije med sušenjem pri daljšem trajanju.

Nežno plus


Perilo se nežno posuši pri nižji temperaturi.

Primerno za vsa oblačila s simbolom za nego , npr. iz akrila.

Trajanje programa se podaljša.

Podatki o porabi

Podatki o porabi v skladu z uredbama 932/2012/EU in 392/2012/EU veljajo do 30.06.2025

	Količina perila ¹	Stopnja ožemanja v pralnem stroju	Preostala vlažnost	Energija	Trajanje programa
	kg	vrtlj./min	%	kWh	min
ECO²	9,0	1.000	60	1,44	231
	4,5	1.000	60	0,75	132
Bombaž, suho za v omaro	9,0	1.200	53	1,30	209
	9,0	1.400	50	1,25	198
	9,0	1.600	44	1,10	177
Bombaž, suho za likanje	9,0	1.000	60	1,11	143
	9,0	1.200	53	0,95	125
	9,0	1.400	50	0,90	117
	9,0	1.600	44	0,75	99
Neobčutljivo perilo, suho za v omaro	4,0	1.200	40	0,45	65
Občutljivo perilo, suho za v omaro	2,5	800	50	0,45	65
Srajce, suho za v omaro	1,0	600	60	0,30	45
Ekspres, suho za v omaro	4,0	1.000	60	0,75	100
Impregnacija, suho za v omaro	2,5	800	50	0,70	100
¹ Teža suhega perila					
² Program <i>ECO</i> je preizkusni program v skladu z uredbama 932/2012/EU in 392/2012/EU (za program <i>Bombaž</i> ) za energijsko nalepko, izmerjeno po EN 61121.					
Vse neoznačene vrednosti so določene v skladu s standardom EN 61121.					

Podatki o porabi lahko odstopajo od navedenih zaradi razlik v količini polnjenja, vrsti perila, preostali vlažnosti po ožemanju, dodatno izbranih programskih parametroh, nihanj v električnem omrežju ali trdoti vode.

Programi

Podatki o porabi

Podatki o porabi v skladu z uredbama (EU) 2023/2533 in (EU) 2023/2534 veljajo od 01.07.2025

Programi	Količina perila ²	Trajanje programa	Energija	Končna vlažnost po sušenju
	kg	h:min	kWh	%
ECO ¹	9,0	3:51	1,44	0
	4,5	2:12	0,75	0
Bombaž Ekstra suho	9,0	3:30	1,72	- 4
	4,5	2:10	1,00	- 4
Bombaž Suho za likanje	9,0	2,23	1,11	12
	4,5	1:45	0,70	12
Neobčutljivo perilo Suho za v omaro plus	4,0	1,07	0,47	0
Neobčutljivo perilo Suho za v omaro	4,0	1:05	0,45	2
Neobčutljivo perilo Suho za likanje	4,0	0:48	0,32	12
Občutljivo perilo Suho za v omaro	2,5	1:05	0,45	0

¹ Program ECO je preizkusni program v skladu z uredbama (EU) 2023/2533 in (EU) 2023/2534 za energijsko nalepko, izmerjeno po EN 61121. Raven zvočne moči pri polni obremenitvi za preizkusni program ECO znaša 60 dB(A) re 1 pW.

² Količina perila se nanaša na težo suhega perila.

Pri drugih programih brez programa ECO so podane orientacijske vrednosti, določene na podlagi standarda EN 61121.

Podatki o porabi lahko odstopajo od navedenih zaradi razlik v količini polnjenja, vrsti perila, preostali vlažnosti po ožemanju, dodatno izbranih programskih parametroh, nihanju v električnem omrežju ali trdoti vode.

Informacijski list izdelka po delegirani uredbi (EU) št. 392/2012 velja do 30.6.2025

Podatkovna kartica za gospodinjske sušilne stroje

po delegirani uredbi komisije (EU) št. 392/2012

MIELE	
Oznaka modela	TQ 1000 WP Nova Edition
Nazivna zmogljivost ¹	9,0 kg
Vrsta gospodinjskega sušilnega stroja (Odvod zraka/kondenzacija)	- / ●
Razred energijske učinkovitosti	
A+++ (najučinkovitejši) do D (najmanj učinkovit)	A+++
Ponderirana letna poraba energije (AE _c) ²	170 kWh/leto
Sušilni stroj (Avtomatski/neavtomatski)	● / -
Poraba energije standardnega programa za bombaž	
Poraba energije pri polni obremenitvi	1,44 kWh
Poraba energije pri delni obremenitvi	0,75 kWh
Ponderirana poraba električne energije v stanju izključenosti (P _o)	0,50 W
Ponderirana poraba električne energije v stanju pripravljenosti (P _i)	0,50 W
Trajanje stanja pripravljenosti (T _i) ³	15 min
Standardni program, na katerega se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici ⁴	Bombaž, suho za v omaro
Programski čas standardnega programa za bombaž	
Ponderirani programski čas	174 min
Programski čas pri polni obremenitvi	231 min
Programski čas pri delni obremenitvi	132 min
Razred kondenzacijske učinkovitosti ⁵	
A (najbolj učinkovit) do G (najmanj učinkovit)	A
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost za standardni program za "bombaž pri polni in delni obremenitvi"	94 %
Povprečna kondenzacijska učinkovitost "standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi"	95 %
Povprečna kondenzacijska učinkovitost "standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi"	94 %
Raven zvočne moči (L _{WA}) ⁶	62 dB(A) re 1 pW
Vgradni aparat	-

● Da, na voljo


¹ V kg bombažnega perila, za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi

² Na podlagi 160 sušilnih ciklov standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.

³ Če je gospodinjski sušilni stroj opremljen s sistemom za upravljanje porabe energije

Programi

- 4 Ta program je primeren za sušenje običajnega vlažnega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede porabe energije za bombaž.
- 5 Če je gospodinjski sušilni stroj kondenzacijski sušilni stroj
- 6 Za standardni program za bombaž pri polni obremenitvi

 Nevarnost požara zaradi napačne uporabe in upravljanja.

Perilo lahko zagori, kar povzroči škodo na sušilnem stroju in njegovi okolici.

Preberite in upoštevajte poglavje „Varnostna navodila in opozorila“.

 Škoda zaradi tujkov v perilu.

Tujki se lahko stopijo, vnamejo ali eksplodirajo.

Iz perila odstranite vse tujke (npr. pripomočke za doziranje, vžigalnike ipd.).

Nasveti

Nasveti za pranje

Da izključite nevarnost požara med sušenjem v sušilnem stroju, močno umazano perilo operite posebej temeljito.

- Uporabite dovolj pralnega sredstva.
- Izberite visoko temperaturo pranja.
- Če ste v dvomih, perilo večkrat operite.

Z novega perila intenzivnih barv se lahko barva prenese na drugo perilo in plastične dele sušilnega stroja, zato morate odvečno barvo dobro izprati iz perila.

- Novo barvno perilo pred prvim sušenjem temeljito operite ločeno od drugega perila.

Če želite v sušilnem stroju posušiti naškrobljeno perilo, morate povečati doziranje sredstva za škrobljenje med pranjem.

- Za običajni apreturni učinek dozirajte dvojno količino škroba.

Nezadostno ožeto perilo poveča porabo energije med sušenjem v sušilnem stroju in trajanje programa. Pojavi se lahko motnja delovanja.

- Izberite maksimalno število vrtljajev centrifuge med pranjem.

Nasveti za sušenje

- Perilo razvrstite po vrsti vlaken in tkanin.
- Razvrstite ga glede na enake simbole za nego, ki so na etiketah za vzdrževanje.
- Perilo razvrstite po barvah, da se ga ne bodo oprile puhasti delci drugih barv.
- Preden perilo vložite v sušilni stroj, ga razrahljajte.
- Prevleke za odeje in blazine zapnite, da vanje ne bodo zašli drugi kosi perila.
- Zvežite tekstilne pasove in trakove predpasnikov.
- Zaprite dolge zadrge.

Dobro je vedeti

Skrb za sušilni stroj

Prepričajte se, da je perilo v brezhibnem stanju, da preprečite poškodbe sušilnega stroja.

- Zašijte poškodovane šive, da ne bo moglo priti do požara zaradi izpadajočega perila (npr. polnilo vzglavnikov).
- Loke, ki so izpadli iz modrčkov, zašijte ali odstranite.
- Zapnite kaveljčke in obročke, da se ne zataknejo.

Skrb za perilo

Čezmerno sušenje obremeni perilo.

- Ne sušite ga predolgo. Izberite stopnjo suhosti z več preostale vlažnosti ali krajše trajanje sušenja.

Če je stroj preveč napolnjen, je perilo bolj obremenjeno, rezultat sušenja pa slabši, poleg tega se bolj zmečka.

- Upoštevajte priporočene količine polnjenja za ta sušilni stroj.

Srajce in bluže se pri večji količini polnjenja bolj zmečkajo.

- Da kar se da zmanjšate zmečkanost in trud, potreben za likanje, v primeru dvoma zmanjšajte količino polnjenja.

Pletenine (npr. majice, spodnje perilo) se pri prvem pranju pogosto skrčijo.

- Da preprečite nadaljnje krčenje perila, pazite, da ga ne posušite preveč.
- Pletenine po možnosti kupujte nekoliko večje.




Tkanine iz čistega lana morajo imeti na etiketi za vzdrževanje oznako, da so primerne za sušenje v sušilnem stroju.



- Če ste v dvomih, uporabite program *Glajenje*.

Perilo intenzivnih barv z visokim deležem puhastih delcev lahko odloži puhaste delce na svetlo perilo, ki ga je treba nato ponovno oprati.

- Perilo intenzivnih barv sušite ločeno.

Simboli za nego na etiketi za vzdrževanje

Sušenje	
	Temperatura
	normalna ali višja
	znižana
	strojno sušenje ni dovoljeno

Ročno in strojno likanje	
	Temperatura
	••• visoka, •• srednja, • nizka
	ročno ali strojno likanje ni dovoljeno

Ustrezen program

Sledite opisu v poglavju „Programi“. V njem najdete nasvete za izbiro programa.

Ustrezna stopnja suhosti

Pri številnih programih lahko izberete stopnjo suhosti, da je perilo čim bolj natančno posušeno.

- *HygieneDry* za perilo s posebnimi higienskimi zahtevami
- za večplastno ali posebej debelo perilo in za perilo, ki se pri stopnji *Suho za v omaro +* ni povsem posušilo
- *Suho za v omaro plus* za perilo, ki ga želite takoj pospraviti v omaro
- *Suho za v omaro* za perilo, ki se lahko skrči, npr. perilo iz lahkega bombaža ali džersija
- *Suho za likanje +/Suho za likanje* za perilo, ki ga želite ročno ali strojno zlikati

Stopnja suhosti *HygieneDry*

Nasvet: Če imate posebne higienske zahteve glede perila, izberite *HygieneDry*.

S stopnjo suhosti *HygieneDry* se perilo dlje časa suši pri stalno enaki, višji temperaturi. Zato se mikroorganizmi (npr. bakterije) ali hišne pršice uničijo in obseg alergenov v perilu se zmanjša.

Potreba po energiji sušilnega stroja se poveča in trajanje programa se podaljša.

Rezultat higienskega sušenja ne bo dosežen.

Programa z izbrano stopnjo suhosti *HygieneDry* ne smete prekiniti.

Ustrezna izbira časa

Pri nekaterih programih lahko izberete čas, npr. v programu *Toplo prezračevanje*.

Nasvet: Sprva ne izberite najdaljšega časa sušenja. S preizkušanjem ugotovite, kakšen čas je najbolj ustrezen.

Prilagajanje nastavitev

Pregled nastavitev

Nastavitve: pregled

* Sledite navodilom na prikazovalniku.

Splošno ▶

Posodobitev pr. opreme ▶

Jezik ▶ *

Datum in ura ▶ *

Svetlost ▶ *

Toni ▶ *

Toni zvočnega signala ▶

Ton ob koncu progr. ▶

Varnost ▶

Zapora vklopa ▶

Nastavitve

Urejanje

Brisanje

PIN-koda ▶

Senzor približevanja ▶

Izklop

Blizu

Daleč

Tovarniške nastavitve ▶

Ponastavitev aparata

Povezava v omrežje ▶

WLAN

Povezava ▶

Jakost signala ▶

Domače omrežje ▶

IP-naslov ▶

Ponastavitev

Daljinsko upravljanje

Funkcije aparata ▶

Memory

ComfortOpen

Zaščita pred mečkan. ▶

Zaščita pred mečkan.

Trajanje ▶

0:30 → 2:00 h

Stopnje suhosti ▶

Avtomatski

Bombaž

Neobčutljivo perilo

Prikaz zračnih poti ▶

Občutljivo

Normalno

Neobčutljivo

Osvetlitev ▶ *

Ročaj vrat

Temperatura ohlajanja ▶

Informacije ▶

Programska oprema ▶ *

Central Control Unit ▶

Actor Sensor Units ▶

Pravne informacije ▶

Odprikodne licence ▶

Poraba ▶

Zadnji program ▶

Skupna poraba ▶

Delovne ure

Informacije ▶

Tovarniške nastavitve ▶

Splošno

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Splošno*.

Posodobitev pr. opreme

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Splošno* ▶ *Posodobitev pr. opreme*.

Za prejem posodobitev mora biti povezava z vašim domačim omrežjem uspešno vzpostavljena.

To funkcijo lahko vklopite, če želite, da je programska oprema vašega stroja ves čas skladna z najnovejšim stanjem Mielejevega razvoja. Ko je na voljo nova posodobitev, se na prikazovalniku izpiše sporočilo.

Varnost

Zapora vklopa

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Splošno* ▶ *Varnost* ▶ *Zapora vklopa*.

Zapora vklopa ščiti stroj pred neželenim upravljanjem.

- *Nastavitve*
Izbrati morate metodo vnosa za zaporo vklopa. Prikazovalnik boste morali odkleniti ob vsakem vklopu.
- *Urejanje*
Ta menijska točka se prikaže samo, če ste že nastavili zaporo vklopa. Spremenite lahko izbrano PIN-kodo.
- *Brisanje*
Ta menijska točka se prikaže samo, če ste že nastavili zaporo vklopa. Zaporo vklopa lahko izbrišete. V tem primeru stroj ni več zaščiten pred neželenim upravljanjem.

Nasvet: Zapišite si *PIN-koda*. Če pozabite *PIN-koda*, jo lahko ponastavi samo osebje servisa.

Senzor približevanja

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Splošno* ▶ *Senzor približevanja*.

Senzor približevanja zazna gibanje znotraj določenega območja. Senzor približevanja lahko izklopite ali nastavite njegov doseg (*Blizu* ali *Daleč*).

Tovarniške nastavitve

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Splošno* ▶ *Tovarniške nastavitve*.

Nastavitve aparata lahko ponastavite na tovarniške vrednosti.

Povezava v omrežje

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Povezava v omrežje*.

Povezava v omrežje omogoča upravljanje prek aplikacije Miele ali zunanjih glasovnih pomočnikov ter posodobitve programske opreme.

WLAN

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Povezava v omrežje*.

Povezava z domačim omrežjem je mogoča samo, če je vklopljena nastavev *WLAN*.

Povezava

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Povezava v omrežje* ▶ *Povezava*.

Prikličete lahko informacije o svojem domačem omrežju.

- *Jakost signala*
Prikaže se jakost sprejetega *WLAN*-signala.
- *Domače omrežje*
Prikličete lahko kakovost povezave z domačim omrežjem.

Prilaganje nastavitev

- *IP-naslov*
Prikaže se IP-naslov.
- *Ponastavitev*
Če ponastavite omrežne podatke, upravljanje prek aplikacije Miele ali zunanjih glasovnih pomočnikov ter posodobitve programske opreme niso več mogoči. Povezavo z domačim omrežjem morate znova vzpostaviti.

Daljinsko upravljanje

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Povezava v omrežje*.

Upravljanje prek aplikacije Miele ali zunanjih glasovnih pomočnikov je mogoče samo, če je vklopljena nastavev *Daljinsko upravljanje*.

Funkcije aparata

Tukaj najdete različne nastavitve za proces sušenja.


Memory

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Funkcije aparata* ▶ *Memory*.

Sušilni stroj po zagonu programa shrani nazadnje izbrane parametre programa (stopnja suhosti in nekatere dodatne funkcije).


Ob ponovni izbiri programa sušilni stroj prikaže shranjene parametre.

ComfortOpen

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Funkcije aparata* ▶ *ComfortOpen*.


Vrata sušilnega stroja se odprejo, ko se konča faza zaščite pred mečkanjem ali če se prekine program.

Zaščita pred mečkan.

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Funkcije aparata* ▶ *Zaščita pred mečkan..*


Funkcija zaščite pred mečkanjem prepreči mečkanje perila po koncu programa. Boben se v izbranem časovnem obdobju občasnno zavrti. Vrata sušilnega stroja lahko kadar koli odprete.

Stopnje suhosti

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Funkcije aparata* ▶ *Stopnje suhosti*.

Stopnje suhosti izbranega programa lahko individualno prilagodite: od bolj vlažne (levo) do bolj suhe (desno), kar vpliva na trajanje programa in porabo energije.

Prikaz zračnih poti

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Funkcije aparata* ▶ *Prikaz zračnih poti*.

Po daljši uporabi ob koncu programa zasveti informacija, da morate odstraniti puhaste delce s filtrov in filtra v podnožju. Odvisno od stopnje kopičenja puhastih delcev lahko nastavite občutljivost tega opozorila ali pa ga izklopite: glede na močnejšo ali šibkejšo stopnjo kopičenja puhastih delcev.

Nasvet: Če menite, da se opozorilo na potrebno odstranitev puhastih delcev pre pogosto pojavi, čeprav se še ne nabere veliko puhastih delcev, izberite Neobčutljivo.

Temperatura ohlajanja

Ste v meniju ≡ ▶  *Nastavitve* ▶ *Funkcije aparata* ▶ *Temperatura ohlajanja*.

Za vse programe z nastavljivo stopnjo suhosti lahko pred koncem programa spremenite temperaturo ohlajanja v fazi ohlajanja. Čim nižjo temperaturo izberete, tem dlje traja faza ohlajanja.

Informacije

Pravne informacije

Ste v meniju ≡ ▶ ⚙️ *Nastavitve* ▶ *Informacije* ▶ *Pravne informacije*.

Prikličete lahko informacije o tem, katere integrirane odprtokodne komponente so uporabljene v programski opremi.

Odpptokodne licence

Tukaj si lahko ogledate informacije.

Avtorske pravice in licence za programsko opremo za upravljanje in krmiljenje

Miele za upravljanje in krmiljenje aparatov uporablja lastno ali tujo programsko opremo, za katero ne veljajo tako imenovani odprtokodni licenčni pogoji. Ti programi/komponente programov so avtorsko zaščiteni. Uporabnik mora spoštovati avtorske pravice podjetja Miele in tretjih oseb.

Obravnavani aparat pa vsebuje tudi komponente programske opreme, ki je posredovana pod odprtokodnimi licenčnimi pogoji. Vsebovane odprtokodne komponente lahko skupaj s pripadajočimi opombami o avtorskih pravicah, kopijami veljavnih licenčnih pogojev in morebitnimi dodatnimi informacijami prikličete na aparatu pod menijsko točko *Nastavitve* | *Parametri aparata* | *Pravne informacije* | *Odpptokodne licence*. Tam navedena jamstvena in garancijska določila odprtokodnih licenčnih pogojev veljajo samo v razmerju s posameznimi imetniki pravic.

Poraba

Ste v meniju ≡ ▶ ⚙️ *Nastavitve* ▶ *Informacije* ▶ *Poraba*.

Prikaz porabe v kWh med zadnjim programom ali v skupnem času delovanja sušilnega stroja.

Delovne ure

Ste v meniju ≡ ▶ ⚙️ *Nastavitve* ▶ *Informacije*.

Prikličete lahko število delovnih ur.

Servis

Ste v meniju ≡ ▶ ⚙️ *Nastavitve* ▶ *Servis*.

Nastavite lahko, ali naj ima servisna služba Miele v servisnem primeru dostop do programske opreme.

Remote Access

Servisna služba lahko na daljavo dostopa do programske opreme.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje ohišja, bobna in upravljalne plošče

⚠ Nevarnost električnega udara zaradi omrežne napetosti. Pri izklopljenem sušilnem stroju je prisotna omrežna napetost. Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli vedno izvlcite omrežni vtič.

⚠ Škoda zaradi vode. Zaradi tlaka vodnega curka lahko v sušilni stroj zaide voda in poškoduje sestavne dele. Sušilnega stroja ne škropite z vodnim curkom.

⚠ Škoda zaradi čistilnih sredstev. Čistila z vsebnostjo topil, sredstva za poliranje ali čiščenje stekla oz. univerzalna čistila lahko poškodujejo plastične površine in druge dele stroja. Ne uporabite tovrstnih čistilnih sredstev.

Priporočilo za čiščenje:
čistite z mehko krpo enkrat do dvakrat na leto oziroma po potrebi.


- Ohišje stroja in upravljalno ploščo očistite z blagim čistilnim sredstvom ali milnico, nato ju obrišite z mehko krpo do suhega.
- Boben po želji očistite s primernim čistilom za plemenito jeklo.

Čiščenje filtrov za puhaste delce

Med sušenjem se sproščajo puhasti delci, ki se na perilu naberejo predvsem zaradi drgnjenja med nošenjem ali deloma tudi med pranjem. Puhaste delce zadržijo filtri za puhaste delce.

Obremenitev okolja z napačno odvrženimi puhastimi delci. Preprečite, da bi mikroplastika zašla v odtočni sistem, zato puhastih delcev ne odvrzite v odtok. Puhaste delce, ki se nakopičijo na filtrih, odvrzite v koš za gospodinjske odpadke.

Interval čiščenja




Oba filtra za puhaste delce ① in ② očistite po vsakem programu sušenja.

Podaljšanje trajanja programa zaradi prevelike količine puhastih delcev. Pojavi se lahko motnja delovanja. Po sušenju očistite filtre za puhaste delce.

Odstranjevanje zgornjega filtra


- Odprite vrata sušilnega stroja.




- Filter izvlecite naprej.

Odstranjevanje puhastih delcev

Nasvet: Med strganjem puhastih delcev se pod vašimi prsti ustvari puhast kos. Preostale puhaste delce postrgajte s tem kosom.



- Odstranite puhaste delce.




- Puhaste delce ① odstranite s krpo za brisanje.
- Odstranite puhaste delce ②.

Nasvet: Alternativno lahko uporabite sesalnik s sesalnim čopičem.

Če uporabite ozki nastavek, mora biti nepoškodovan. Raze ali zareze na ozkem nastavku lahko privedejo do poškodb.

Čiščenje lučke dišavnega vložka


Ležišča FragranceDos v filteru za puhaste delce osvetljuje svetleča dioda prek svetlobnega vodnika.



- Ostanke odstranite s krpo za brisanje (puščici).

Čiščenje in vzdrževanje

Namestitev zgornjega filtra za puhaste delce



- Filter za puhaste delce potisnite v ležišče.
- Zaprite vrata sušilnega stroja.

Čiščenje senzorja preostale vlažnosti


Senzor preostale vlažnosti v sušilnem stroju meri preostalo vlažnost perila in tako skrbi za optimalen rezultat sušenja.

Interval čiščenja

Senzor preostale vlažnosti očistite z mehko krpo enkrat do dvakrat na leto.

Motnja pri merjenju preostale vlažnosti.

Preostala vlažnost je bila napačno določena, ker so ostanki pralnega sredstva na senzorju ustvarili oblogo. Očistite senzor preostale vlažnosti.



- Z roko sezite v boben sušilnega stroja. V sprednjem območju, na levi strani lahko začutite podolgovat, kovinski senzor preostale vlažnosti.
- Senzor očistite z vlažno krpo, namočeno v blago milnico.
- Z mehko krpo ga obrišite do suhega.

Čiščenje filtra v podnožju

Obremenitev okolja z napačno odvrženimi puhastimi delci.

Preprečite, da bi mikroplastika zašla v odtočni sistem, zato puhastih delcev ne odvrzite v odtok.

Da prestežete vodo od čiščenja, filter v podnožju operite v skledi ali vedru.

Interval čiščenja

Filter v podnožju očistite samo, ko se pojavi opozorilo na prikazovalniku ali ko se trajanje programa ekstremno podaljša.


Filtera v podnožju ne čistite po vsakem programu sušenja. Pogosto čiščenje povzroči predčasno obrabo.

Motnja zaradi zamašenega filtra v podnožju.

Trajanje programa se podaljša in pride do prekinitve programa ali motnje.

Očistite filter v podnožju.

Odpiranje lopute podnožja




- Odprite loputo podnožja.


Loputa podnožja se lahko zlomi.

Na odprto loputo podnožja ne smete odlagati nobenih predmetov.

Odstranjevanje držala s filtrom




- Ročaj spustite navzdol.




- Držalo držite za ročaj in ga izvlecite naprej proti sebi.

Čiščenje in vzdrževanje



Z izvlekom držala se aktivira varnostni element (puščica). Varnostni element preprečuje, da bi zaprli loputo podnožja, ne da bi vstavili držalo. Ko vstavite držalo, se varnostni element dezaktivira.


Čiščenje filtra v podnožju



- Filter v podnožju potegnite z držala.

Pod vodno pipo postavite skledo ali vedro, da prestrežete vodo od čiščenja.


- Filter skrbno in temeljito operite pod tekočo vodo.



Nasvet: Da se ostanki na površini hitreje sprostijo, pustite, da vodni curek teče navpično po sprednji strani filtra.

- Medtem ga nekajkrat previdno stisnite.

Nasvet: Filter plosko položite v skledo ali vedro.




- Za sprostitev globlje ležečih ostankov na filter večkrat nežno pritisnite s plosko roko.
- Celoten filter toliko časa izpirajte, dokler ne vidite več nobenih ostankov.
- Filter s plosko roko tolikokrat previdno stisnite, dokler iz njega ne kaplja več voda.

Nasvet: Nato filter položite med dve brisači, da popivnate še preostalo vodo. Na ravni površini večkrat nežno pritisnite na filter s plosko roko. Filter se hitreje posuši.

Izlivanje vode od čiščenja


- Da prestržete morebitne delce ali puhaste kosme, vsebino sklede ali vedra izlijte skozi filter (npr. kavni filter).
- Filter nato zavrzite v koš za gospodinjske odpadke.

Čiščenje držala



- Držalo očistite z vlažno krpo, namočeno v blago milnico.
- Gumijasto tesnilo na držalu očistite, ne da bi ga poškodovali.
- Z mehko krpo ga obrišite do suhega.

Čiščenje robnega območja pred toplotnim izmenjevalnikom



- Očistite samo plastično robno območje in odprtino na desni strani robnega območja.


Nasvet: Pri tem uporabite vlažno krpo in malo milnice.

- Z mehko krpo obrišite površine do suhega.

Toplotnega izmenjevalnika (hladilnih reber) praviloma ni treba čistiti. Če so vidni nakopičeni puhasti delci, pa upoštevajte odstavek „Preverjanje toplotnega izmenjevalnika“ v poglavju „Odpravljanje težav“.

Čiščenje in vzdrževanje


Vstavljanje držala in filtra v podnožju



⚠ Škoda zaradi poškodovanega ali obrabljenega filtra v podnožju.

Toplotni izmenjevalnik se zamaši in nastane lahko škoda.

Preverite filter, kot je opisano v odstavku „Zamenjava filtra v podnožju“ v poglavju „Odpravljanje težav“. Po potrebi zamenjajte filter v podnožju.




- Filter pravilno namestite na držalo.

⚠ Motnje zaradi mokrega filtra v podnožju.

Povsem moker filter v podnožju lahko privede do motenj delovanja med sušenjem.

Filter večkrat previdno ožemite.

- Držalo držite za ročaj in ga potisnite na njegovo mesto.




- Ročaj potisnite navzgor.

⚠ Škoda zaradi manjkajočega filtra v podnožju.

Toplotni izmenjevalnik se zamaši in nastane lahko škoda.

Sušilni stroj lahko deluje samo, če je filter v podnožju nameščen.

Zapiranje lopute podnožja




- Zaprite loputo podnožja.

Čiščenje gumijastega tesnila na posodi za kondenzat

Priporočilo za čiščenje:

tesnilo očistite enkrat do dvakrat na leto oziroma po potrebi.



- Morebitne ostanke na gumijastem tesnilu ② posode za kondenzat previdno podrgnite z vlažno krpo in malo milnice.
- Preverite, da je gumijasto tesnilo pravilno potisnjeno v utor.

Odpravljanje težav

Večino motenj in napak, ki se pojavijo med vsakdanjo uporabo aparata, lahko odpravite sami. Tako lahko pogosto prihranite čas in denar, ker vam ni treba poklicati servisne službe.

Na spletni strani www.miele.com/service lahko poiščete informacije o samostojnem odpravljanju motenj.

Naslednje tabele naj vam bodo v pomoč pri iskanju in odpravljanju vzrokov motenj in napak.

Sporočila o napakah, ki se izpišejo na prikazovalniku po prekinitvi programa

Sporočilo	Vzrok in rešitev
Napaka Fx	Vzroka ni mogoče neposredno ugotoviti. <ul style="list-style-type: none">■ Za izklop sporočila izklopite sušilni stroj.■ Vključite sušilni stroj.■ Zaženite program. Če se napaka ponovi, se obrnite na servisno službo Miele.
Izpraznite posodo ali preverite odtok.	Posoda za kondenzat je polna ali pa je prepognjena odtočna cev. <ul style="list-style-type: none">■ Za izklop sporočila izklopite sušilni stroj in ga čez kratek čas spet vklopite.■ Izpraznite posodo za kondenzat.■ Preverite odtočno cev za odvod kondenzata. Odtočna cev ne sme biti prepognjena.

Sporočilo	Vzrok in rešitev
<p>Napaka F66 • Zračne poti</p>	<p>Puhasti delci ali ostanki pralnega sredstva so zamašili filter za puhaste delce in filter v podnožju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Za izklop sporočila izklopite sušilni stroj in ga čez kratek čas spet vklopite. ■ Očistite filtre za puhaste delce in filter v podnožju. <ul style="list-style-type: none"> – Glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavek „Čiščenje filtrov za puhaste delce“ in „Čiščenje filtra v podnožju“. – Če so filtri za puhaste delce močno zlepljeni ali zamašeni, jih morate očistiti z vodo in očistiti zračne poti. Glejte poglavje „Odpravljanje težav“, odstavek „Mokro čiščenje filtrov za puhaste delce“. ■ Če so filtri za puhaste delce in filter v podnožju poškodovani ali deformirani oziroma jih ne morete več očistiti, jih morate zamenjati. <p>Če se po čiščenju ponovno izpiše sporočilo o napaki, je lahko vzrok nekaj od naslednjega.</p>
	<p>Filter v podnožju ste vstavili v stroj, ko je bil še moker.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Filter skrbno ožemite. ■ Pustite, da se posuši na zraku.
	<p>V filtru v podnožju so še vedno ostanki, ki jih ni mogoče odstraniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite filter v podnožju. Glejte poglavje „Odpravljanje težav“, odstavek „Sledovi obrabe na filtru v podnožju“. ■ Filter lahko regenerirate v pralnem stroju. Glejte poglavje „Odpravljanje težav“, odstavek „Regeneracija filtra v podnožju“.
	<p>Toplotni izmenjevalnik je zamašen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite toplotni izmenjevalnik. Glejte poglavje „Odpravljanje težav“, odstavek „Preverjanje toplotnega izmenjevalnika“.

Odpravljanje težav

Informacije na prikazovalniku

Sporočilo	Vzrok in rešitev
Očistite filter za puhaste delce in filter v podnožju	Delovanje sušilnega stroja ni optimalno ali gospodarno. Vzrok za to je lahko oviranje delovanja zaradi ostankov puhastih delcev ali pralnega sredstva. ■ Očistite filtre za puhaste delce in filter v podnožju. – Glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavek „Čiščenje filtrov za puhaste delce“ in „Čiščenje filtra v podnožju“.
	Na aktiviranje opozorila lahko vplivate sami. ■ Upoštevajte opis v poglavju „Prilagajanje nastavitev“, odstavek „Zračne poti“.
Ohlajanje na primerno temp.	Perilo se ohladi, da doseže temperaturo, potrebno za konec programa.
Ohlajanje na primerno temp./Konec	Perilo se še naprej ohlaja. ■ Perilo lahko vzamete iz sušilnega stroja in ga razprostrete ali pa ga pustite v stroju, da se do konca ohladi.
Stopnja suhosti spremenjena	Predhodno izbrana stopnja suhosti v kombinaciji s to dodatno funkcijo ni smiselna. Avtomatsko se izbere naslednja možna stopnja suhosti.
Napolnite posodo za kondenzat	Posoda za kondenzat je prazna. Za postopek SteamCare ni dovolj kondenzata. ■ Posodo za kondenzat napolnite najmanj do oznake —min—.
Odprite in zaprite vrata	Po izbiri programa s funkcijo SteamCare vas stroj opozori, da morate vložiti perilo. ■ V boben vložite perilo.

Program sušenja dolgo traja

Težava	Vzrok in rešitev
Program sušenja traja zelo dolgo.	<p>Vzroki za to so lahko različni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izklopite sušilni stroj. ■ Preverite vse vzroke, ki so navedeni v nadaljevanju. ■ Po preverjanju ponovno vklopite sušilni stroj.
	<p>V prostoru je pretoplo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Temeljito prezračite prostor.
	<p>Boben je preveč napolnjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vzemite del perila iz stroja.
	<p>Odprtina za hladen zrak v loputi podnožja in zračna reža med spodnjo stranjo sušilnega stroja in tlemi sta prekriti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Odstranite košaro za perilo ali druge moteče predmete.
	<p>Perilo je po pranju preveč mokro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izberite večje število vrtljajev centrifuge med pranjem.
	<p>Zamašitev lahko povzročijo ostanki pralnih sredstev, lasje in najbolj drobni puhasti delci.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Filtre za puhaste delce očistite pod tekočo vodo. ■ Preverite zgornji dovod zraka. ■ Filter v podnožju očistite pod tekočo vodo. ■ S sesalnikom in sesalnim čopičem odstranite morebitne vidne puhaste delce iz toplotnega izmenjevalnika. <p>Predhodno navedene napotke za čiščenje najdete v poglavju „Odpravljanje težav“.</p>

Rezultat sušenja ni dober

Težava	Vzrok in rešitev
Sintetično perilo je statično naelektreno.	<p>Sintetika je nagnjena k statični naelektritvi v sušilnem stroju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Da zmanjšate statično naelektritev, med zadnjim izpiranjem v pralnem stroju uporabite mehčalec.

Odpravljanje težav


Težava	Vzrok in rešitev
Perilo je še vedno mokro.	Boben je preveč poln ali pa je perilo zavozlano v klobčič. ■ Razrahljajte perilo in ga nekaj vzemite iz bobna.
	Perilo, ki je v stroju, je sestavljeno iz različnih tkanin. ■ Perilo dodatno posušite v programu <i>Toplo prezračevanje</i> . ■ V prihodnje sušite skupaj istovrstno perilo.
	Izbrana stopnja suhosti ne izpolni pričakovanj. ■ Izberite drugo stopnjo suhosti. ■ Preostalo vlažnost v nekaterih stopnjah suhosti lahko nastavite na bolj suho ali bolj vlažno. Glejte poglavje „Prilagajanje nastavitev“, odstavek „Stopnje suhosti“.
	Zaradi kovinskih zadrževalnikov stroj ni mogel natančno izmeriti stopnje vlažnosti perila. ■ V prihodnje odprite zadrževalnik. ■ Če se težava ponovi, to perilo sušite v programu <i>Toplo prezračevanje</i> .
Perilo, ki se je sušilo z dodatno funkcijo <i>DryCare 40</i> , ni zadovoljivo posušeno.	V prostoru je pretoplo. Zato se je proces <i>DryCare</i> predčasno končal. ■ Temeljito prezračite prostor. ■ Perilo posušite do konca, tako da izberete <i>Toplo prezračevanje</i> in <i>DryCare 40</i> .
Med sušenjem se s perila sprostijo puhasti delci.	Iz kosov oblačil se zaradi drgnjenja med nošnjo in deloma med pranjem sproščajo puhasti delci, ki po pranju ostanejo na perilu. Obremenitev perila v sušilnem stroju je razmeroma majhna. ■ Glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavek „Čiščenje filtrov za puhaste delce“.

Zvoki in vonji med delovanjem

Težava	Vzrok in rešitev
Med delovanjem se slišijo brenčeči zvoki.	To so zvoki kompresorja (toplotne črpalke) ali črpalke za <i>SteamCare</i> . ■ Potreben ni noben ukrep.
	Brenčeči zvoki med sušenjem ne pomenijo napake.

Težava	Vzrok in rešitev
Perilo ali vzglavniki, polnjeni s perjem, imajo neprijeten vonj.	<p>Zaradi naravnih lastnosti perja ali ostankov maščob se razvijejo neprijetni vonji.</p> <p>Perilo ste oprali s premalo pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uporabite <i>FragranceDos</i>. ■ Blazine pustite, da se prezračijo zunaj sušilnega stroja. ■ Perilo operite v pralnem stroju z dovolj pralnega sredstva.

Druge težave

Težava	Vzrok in rešitev
Sušilni stroj se ne vklopi.	<p>Sušilni stroj ni pod napetostjo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite, ali je vtič vstavljen v omrežno vtičnico. ■ Preverite, ali je varovalka morda izklopljena (pregorela). <p>Funkcija MotionReact je izklopljena. Senzor funkcije MotionReact se ne odziva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dotaknite se senzorske tipke  in vklopite sušilni stroj. ■ V nastavitvah preverite nastavitve funkcije MotionReact. ■ Preverite senzor funkcije MotionReact, tako da se približate sušilnemu stroju od spredaj.
Sušilni stroj je po koncu programa izklopljen.	<p>Ta sušilni stroj se avtomatsko izklopi. Ne gre za motnjo, stroj deluje pravilno.</p>
Zagnati ni mogoče nobenega programa.	<p>Vzroka ni mogoče neposredno ugotoviti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite, ali je vtič vstavljen v omrežno vtičnico. ■ Preverite, ali je sušilni stroj vklopljen. ■ Preverite, ali so vrata sušilnega stroja zaprta. ■ Preverite varovalke hišne napeljave. <p>Morda je prišlo do izpada električnega toka? Ko se električno napajanje ponovno vzpostavi, se program, ki je potekal pred tem, avtomatsko zažene.</p>

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok in rešitev
<p>Program sušenja poteka in prikazovalnik je temen.</p>	<p>Prikazovalnik se zaradi varčevanja z energijo avtomatsko izklopi (stanje pripravljenosti). Ko je sušilni stroj v fazi zaščite pred mečkanjem, se boben občasno zavrti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Za izhod iz stanja pripravljenosti se dotaknite prikazovalnika.
<p>Filtri za puhaste delce so vidno zlepljeni ali zamašeni.</p>	<p>Ostanki pralnega sredstva lahko povzročijo zaskorjene obloge in zamašijo filtre.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Filtre za puhaste delce očistite pod tekočo vodo. Glejte poglavje „Odpravljanje težav“, odstavek „Mokro čiščenje filtrov za puhaste delce“. <p>Čezmerno doziranje pralnega sredstva ali slab rezultat izpiranja med pranjem povzročita zaskorjene obloge na filterih za puhaste delce.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri naslednjem pranju perila preverite doziranje pralnega sredstva. Po možnosti dozirajte nekoliko manj pralnega sredstva.
<p>Po čiščenju filtra v podnožju se program sušenja prekine.</p>	<p>Ko ste filter vstavili v podnožje, je bil še moker.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vzemite filter iz podnožja in ga posušite z nežnim pritiskanjem med dvema brisačama. <p>Filter v podnožju je globinsko zamašen. Če se program ponovno prekine, čeprav je filter v podnožju suh, vam priporočamo regeneracijo filtra v pralnem stroju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Najprej preverite vse ukrepe, ki so opisani v poglavju „Odpravljanje težav“, odstavek „Regeneracija filtra v podnožju“.
<p>Ko odstranite filter v podnožju, vidite, da se je nabral kondenzat.</p>	<p>Odvod za kondenzat je zamašen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite odvod. Glejte poglavje „Odpravljanje težav“, odstavek „Čiščenje odvoda za kondenzat“.

Težava	Vzrok in rešitev
Curek vode za SteamCare ni zadosten ali ga sploh ni.	Filter za puhaste delce v posodi za kondenzat je zamašen. ■ Očistite filter za puhaste delce v posodi za kondenzat. Glejte poglavje „Odpravljanje težav“, odstavek „Čiščenje filtra za puhaste delce v posodi za kondenzat“.
	Na šobi v odprtini za polnjenje perila so močne obloge vodnega kamna. ■ Zamenjajte šobo. Glejte poglavje „Odpravljanje težav“, odstavek „Zamenjava šobe za SteamCare“. ■ Napolnite jo samo z običajno destilirano vodo. Ne dodajajte vodovodne vode. Vodovodna voda povzroči obloge vodnega kamna.
Osvetlitev bobna ne deluje.	Osvetlitev bobna se čez nekaj časa in po zagonu programa avtomatsko izklopi (varčevanje z energijo). ■ Izklopite in ponovno vklopite sušilni stroj. ■ Če želite ponovno vklopiti osvetlitev bobna, odprite vrata stroja.
	Osvetlitev bobna je pokvarjena. Lučka v bobnu je predvidena za dolgo življenjsko dobo in je praviloma ni treba zamenjati. ■ Če osvetlitev bobna kljub vsem poskusom ne sveti, pokličite servisno službo Miele. Pokvarjeno lučko za osvetlitev bobna lahko zamenja samo servisna služba Miele.
Osvetlitev dišavnega vložka ne sveti dovolj.	Z uravnavanjem intenzivnosti vonja se spreminja jakost svetlobe. Če se jakost svetlobe komaj kaj spremeni, je lučka za osvetlitev dišavnega vložka umazana. ■ Očistite lučko dišavnega vložka. Glejte poglavje „Čiščenje in vzdrževanje“, odstavek „Čiščenje filtrov za puhaste delce“.

Odpravljanje težav

Sledovi obrabe na filtru v podnožju

Če so na filtru v podnožju vidni sledovi obrabe, ga morate zamenjati.

⚠ Škoda zaradi obrabljenega filtra v podnožju.

Toplotni izmenjevalnik se zamaši in nastane lahko škoda.


Če pred ali po čiščenju opazite v nadaljevanju opisane sledi obrabe, morate zamenjati filter (dodatna oprema).

Sledovi obrabe na filtru v podnožju so lahko:


1. Nenatančno prileganje in deformacije
 - Potrebna je zamenjava.
2. Reže, razpoke, odtisi
 - Potrebna je zamenjava.
3. Sprememba barve na stranskih robovih in na filtru
 - Možna je regeneracija v pralnem stroju.

Nenatančno prileganje in deformacije

Nenatančno prileganje in deformacije so očitne sledi obrabe. Zaradi njih se robovi filtra ne prilegajo več pravilno v sušilni stroj.



Nenatančno prileganje lahko vidite ob stranskih robovih.




Deformacije so vidne ob stranskih robovih in na celotnem filtru.

Nasvet: Filter v podnožju morate zamenjati.

Reže, razpoke, odtisi

Raze in razpoke so očitne sledi obrabe.




Reže, razpoke in odtisi so vidni na sprednji in zadnji strani filtra.

Nasvet: Filter v podnožju morate zamenjati.

Sprememba barve na stranskih robovih in na filtru

Filter spremeni barvo zaradi ostankov vlaken in pralnih sredstev. V ekstremnih primerih ostanki tvorijo trdovratne zaskorjene obloge in lahko zamašijo filter.

Tudi če je filter videti brezhiben, se lahko zaradi ostankov pojavi nenatančno prileganje filtra v podnožju. Nadaljnji ostanki lahko prihajajo mimo stranskih robov v toplotni izmenjevalnik.



Spremembe barve in zaskorjene obloge so vidne predvsem na stranskih robovih.

Nasvet: Filter regenerirajte v pralnem stroju. Če regeneracija ne pripomore k boljšemu rezultatu, morate filter zamenjati.

Nasvet: Zamašenost in zaskorjene obloge na filtru v podnožju lahko zmanjšate.

Preveč ostankov kaže na čezmerno doziranje pralnih sredstev v pralnem stroju ali slab rezultat izpiranja. Pri naslednjem pranju preverite doziranje pralnega sredstva. Po možnosti dozirajte nekoliko manj pralnega sredstva. V ekstremnih primerih izberite dodaten postopek izpiranja.

Odpravljanje težav

Regeneracija filtra v podnožju

Nasvet: Filter v podnožju lahko obnovite, tako da ga regenerirate v pralnem stroju.


Najprej preverite, ali so na filtru vidni sledovi obrabe. Glejte poglavje „Odpravljanje težav“, odstavek „Sledovi obrabe na filtru v podnožju“. V primeru dvoma filter zamenjajte.

Nasvet: V pralnem stroju lahko regenerirate en ali več umazanih filtrov.

- Filtre regenerirajte ločeno od perila in brez pralnega sredstva.
- Izberite kratek program pranja pri temperaturi največ 40 °C in s številom vrtljajev centrifuge največ 600 vrtlj./min.

Po ožemanju lahko filter vstavite v sušilni stroj.

Čiščenje odvoda za kondenzat



- Z mehko krpo ① obrišite površine do suhega.
- Iz odtoka ② odstranite puhaste delce, npr. z zobtrebceom ali vatirano palčko.

Preverjanje toplotnega izmenjevalnika

Če so na filtru v podnožju vidni sledovi obrabe, se lahko toplotni izmenjevalnik zamaši.

⚠ Nevarnost poškodbe zaradi ostrih hladilnih reber.

Ob njih se lahko urežete.

Hladilnih reber se ne dotikajte z rokami.


- Preverite, ali so se nabrali puhasti delci.

Če so prisotni vidni puhasti delci, jih morate odstraniti.

⚠ Škoda zaradi upognjenih hladilnih reber.

Če so hladilna rebra poškodovana ali upognjena, lahko pride do okvare.

Hladilna rebra previdno očistite s sesalnikom in sesalnim čopičem.



- Sesalni čopič pomikajte preko hladilnih reber narahlo in brez pritiskanja.

Mokro čiščenje filtrov za puhaste delce

Filtre za puhaste delce očistite pod tekočo vodo,


- če se je trajanje programa čezmerno podaljšalo.
- če so filtri za puhaste delce vidno zlepljeni/zamašeni.

- Preprečite, da bi mikroplastika zašla v odtočni sistem, zato puhaste delce najprej postrgajte ali posesajte.
- Filtre sperite pod tekočo toplo vodo.
- Gladke plastične površine filtrov za puhaste delce očistite z vlažno krpo z malo milnice.
- Filtre temeljito otriesite.

Nasvet: Z mehko krpo previdno obrišite površine do suhega.

Odstranjevanje zgornjega filtra

- Odprite vrata sušilnega stroja.




- Filter izvlecite naprej.


Odstranjevanje spodnjega filtra

Filter za puhaste delce odstranite samo, če je to potrebno.

Preizkusite, katera izmed naslednjih možnosti odstranjevanja vam bolj ustreza.



- Palec položite v poglobitev v sredini.



- Ali pa palca položite na levo in desno stran filtra.
- Filter izvlecite naprej.


Odpravljanje težav

Preverjanje zračnih poti

Zračne poti preverjajte v rednih časovnih intervalih.

Veliko nakopičenih puhastih delcev je znak, da so filtri za puhaste delce poškodovani.


Trajanje sušenja se lahko podaljša in sušilni stroj se lahko poškoduje. Če so filtri za puhaste delce poškodovani, jih zamenjajte.



- Vidne puhaste delce posesajte z dolgim ozkim nastavkom.


Nasvet: Trdovratne obloge puhastih delcev lahko odstranite z vlažno krpo in malo milnice. Z mehko krpo obrišite do suhega.

Namestitev spodnjega filtra za puhaste delce



- Filter za puhaste delce potisnite v ležišče.

Namestitev zgornjega filtra za puhaste delce



- Filter za puhaste delce potisnite v ležišče.
- Zaprite vrata sušilnega stroja.

⚠ Škoda zaradi poškodovanih filtrov za puhaste delce.

Toplotni izmenjevalnik se zamaši in nastane lahko škoda.

Filte za puhaste delce redno preverjajte. Če so filtri za puhaste delce poškodovani, jih zamenjajte.


Motnje zaradi mokrih filtrov. Mokri filtri lahko med sušenjem povzročijo motnje delovanja. Filtre za puhaste delce skrbno posušite.

Čiščenje filtra za puhaste delce v posodi za kondenzat

Če ni vodnega curka, je morda zamašen filter za puhaste delce v posodi za kondenzat.


Izvlek posode za kondenzat

⚠ Poškodbe vrat sušilnega stroja in posode za kondenzat. Pojavijo se lahko poškodbe in praske. Najprej zaprite vrata sušilnega stroja in šele nato izvlecite posodo za kondenzat.




- Posodo za kondenzat izvlecite tako, da jo primete za prijemno ploščo in v sredini.
- Posodo za kondenzat prenašajte v vodoravnem položaju, da iz nje ne bo iztekal kondenzat.

Čiščenje čepa filtra



- S prstom sezite pod stranski jeziček izlivnega nastavka.
- Izvlecite izlivni nastavek.



- Trdno primete cevko.

Cevka se lahko sprosti. Ne vlecite za cevko.

- Z drugo roko s konca cevke snemite čep filtra.
- Čep filtra izperite z vodnim curkom, dokler ne odstranite vseh puhastih delcev.
- Očiščeni čep filtra natakните na konec cevi.

Odpravljanje težav

- Izlivni nastavek pravilno vstavite v odprtino posode za kondenzat in pustite, da cevka zdrsne v posodo za kondenzat.

Sušilnega stroja ne smete uporabljati brez šobe za SteamCare.


V tem primeru namreč ne more biti več zagotovljeno pravilno delovanje.

Zamenjava šobe za SteamCare

Če ni vodnega curka, je morda zamašena šoba za SteamCare.

Nasvet: Če šoba za SteamCare (dodatna oprema) ne deluje več brezhibno, jo morate zamenjati. Za zamenjavo je potrebno posebno orodje, ki je priloženo novi šobi.

Šoba za SteamCare je nameščena zgoraj levo v odprtini za polnjenje.



- Orodje nataknete na šobo.

⚠ Škoda zaradi uporabe napačnega orodja.

Šoba in sušilni stroj se lahko poškodujeta.

Uporabljajte izključno priloženo orodje.

- Šobo izvlečete tako, da orodje zavrtite v levo.
- V orodje vstavite novo šobo.
- Šobo privijte v stroj, tako da orodje močno zavrtite v desno.

Na spletni strani www.miele.com/service lahko poiščete informacije o samostojnem odpravljanju motenj in nadomestnih delih Miele.


Kontakt v primeru motenj

Če motnje ne morete odpraviti sami, se obrnite npr. na svojega trgovca z opremo Miele ali na servis Miele.

Servisno službo Miele lahko naročite po spletu na www.miele.com/service. Kontaktni podatki servisne službe Miele so navedeni na koncu tega dokumenta.

Osebe servisa potrebuje oznako modela in tovarniško številko vašega aparata (Fabr./SN/Nr.). Oba podatka sta navedena na napisni ploščici.

Napisna ploščica je vidna, ko odprete vrata sušilnega stroja:



Zbirka podatkov EPREL

Informacije o označevanju z energijskimi nalepkami in zahtevah za okoljsko primerno zasnovano so na voljo v evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Do zbirke podatkov o izdelkih lahko dostopate na povezavi <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tam boste morali vnesti identifikacijsko oznako modela.

Identifikacijska oznaka modela je navedena na napisni ploščici.



Garancija

Garancijska doba je 2 leti.

Podrobnejše informacije so navedene v priloženih garancijskih pogojih.

Dodatna oprema

Za celoten pregled izdelkov obiščite Mielejevo spletno stran.

Košara za sušilni stroj, oprema za črpanje, vezni element, podnožje


Dodatno opremo za ta sušilni stroj lahko kupite pri specializiranem prodajalcu opreme Miele ali na servisu Miele.

Dišavni vložek

V spletni prodajalni Miele ali pri specializiranem prodajalcu so na voljo izdelki, ki so posebej prilagojeni sušilnemu stroju, npr. dišavni vložki.

Namestitev



Hrbtna stran



- ① Previsni del pokrova z možnostjo prijema za transport
- ② Odtočna cev za odvod kondenzata
- ③ Kavelj za navijanje omrežnega priključnega kabla med transportom
- ④ Omrežni priključni kabel

Transport sušilnega stroja

⚠ Poškodbe oseb in materialna škoda zaradi napačnega transporta. Če se stroj prevrne, lahko pride do poškodb oseb in materialne škode. Pri transportu sušilnega stroja pazite na njegovo stabilnost.



- Sušilni stroj transportirajte samo ob levi ali desni stranski steni:
 - ležeče (npr. v avtomobilu) ali
 - stoječe s transportnim vozičkom

Transport sušilnega stroja na površino za postavitve


- Sušilni stroj prenašajte tako, da ga držite za sprednji navojni nogi in zadnji, previsni del pokrova.

Odvod kondenzata pred selitvijo

Ostanek kondenzata lahko med transportom (npr. zaradi selitve) izteče iz sušilnega stroja.


- Zato pred transportom zaženite poljubni program, da se kondenzat odvede iz stroja.

Postavitev stroja v pravilen položaj



Sušilni stroj mora biti poravnan v pokončni položaj, saj je le tako zagotovljeno brezhibno delovanje stroja.


S pomočjo navojnih nog na sušilnem stroju lahko izravnate neravnine tal.



- Noge sušilnega stroja privijajte oz. odvijajte s ploščatim viličastim ključem ali z roko.

Dodatni pogoji za postavitvev


Vrata sobe in pohištvna vrata

 Nevarnost, če vrat sušilnega stroja ni mogoče do konca odpreti. V nasprotnem primeru ne more biti zagotovljena varna uporaba sušilnega stroja.

Sušilnega stroja ne smete postaviti na mesto, kjer vrata preprečujejo, da bi do konca odprli vrata sušilnega stroja.

V območju odpiranja vrat stroja ne sme biti nobenih vrat, ki se zaklepajo, drsnih vrat ali pohištvnenih vrat z nasprotnim odpiranjem.

Dostopnost vtičnice

 Nevarnost električnega udara. Pride lahko do poškodb oseb in materialne škode.

Da lahko sušilni stroj po potrebi hitro ločite od električnega omrežja, mora biti vtičnica prosto dostopna.

Namestitev

Previdnosti ukrepi proti požaru



⚠ Nevarnost požara in eksplozije zaradi poškodbe sušilnega stroja. Hladilno sredstvo je vnetljivo in eksplozivno. Na sušilnem stroju ne smete izvajati nobenih sprememb. Poskrbite, da se sušilni stroj ne poškoduje.

Če se sušilni stroj poškoduje, upoštevajte naslednje napotke:

- Izogibajte se odprtemu plamenu in virom vžiga.
- Sušilni stroj izklopite iz električnega omrežja.
- Prezračite prostor, v katerem je postavljen sušilni stroj.
- Obvestite servisno službo Miele.

Prezračevanje za sušilni stroj

Sušilni stroj med delovanjem razvija toploto, ki jo je treba odvajati iz prostora. Zato poskrbite za zadostno prezračevanje prostora (npr. tako, da odprete okno).

⚠ Motnja zaradi nezadostnega zračnega hlajenja sušilnega stroja. Čas sušenja in potreba po energiji sušilnega stroja se povečata, program se lahko prekine. Odprtina za hladen zrak v loputi podnožja ne sme biti prekrita, npr. s košaro za perilo. Zračne reže med spodnjo stranjo stroja in tlemi ne sme zmanjšati letev podnožja, tekstilna talna obloga z visokim florom ali podobno.

Postavitev pod pult ali v omaro

Sušilni stroj lahko potisnete pod delovni pult (min. višina vgradne niše 850 mm). Mogoča je tudi vgradnja v omaro. Čas sušenja se lahko pri vgrajenem aparatu podaljša. Pokrova stroja ni mogoče odstraniti.



Motnja zaradi oviranega odzračevanja.

Čas sušenja in potreba po energiji sušilnega stroja se povečata, program se lahko prekine.

Preprečite čezmerno segrevanje z namenskim odvajanjem toplote iz prostora.

Preprečevanje čezmernega segrevanja

Z nekaterimi ukrepi lahko zmanjšate čezmerno segrevanje.

- Navojne noge sušilnega stroja nekoliko odvijte, da povečate režo med tlemi in spodnjo stranjo sušilnega stroja na najmanj 20 mm.
- Če je na pohištvu nameščena enotna letev podnožja, jo v območju sušilnega stroja prekinite.
- Pri vgradnji v omaro v slednjo izdelajte odprtine (namestite prezračevalno rešetko).

Pralno-sušilni stolp

Ta sušilni stroj lahko postavite v pralno-sušilni stolp s pralnim strojem Miele. V ta namen potrebujete komplet za vezni element, ki je na voljo kot dodatna oprema pri specializiranem prodajalcu ali na servisu Miele.

Uporabite lahko samo ustrezen Mielejev vezni element za pralno-sušilni stolp.

Pri postavitvi v pralno-sušilni stolp delovanje senzorja približevanja (MotionReact) na sušilnem stroju ni mogoče ali je le omejeno. Ne gre za napako.

Ohišje podnožja

Za ta sušilni stroj lahko pri specializiranem prodajalcu opreme Miele ali na servisu Miele kupite podnožje s predalom, ki je na voljo kot dodatna oprema.


Namestitev

Priključek zunanega odvoda kondenzata

Priprava odtočne cevi

⚠ Poškodba odtočne cevi zaradi nepravilnega ravnanja. Odtočna cev se lahko poškoduje, kar privede do iztekanja kondenzata. Odtočne cevi ne smete vleči, raztegovati ali prepogniti.

Pripravite si primerno posodo. V odtočni cevi je majhna količina vode, ki ostane po končnem preverjanju v podjetju Miele.



- 1 Snemite odtočno cev.
 - 2 Odtočno cev potegnite z držal.
- Odvijte odtočno cev.
 - Pustite, da ostanek vode odteče v posodo.


Dolžina cevi: 1,49 m
Višina črpanja, maksimalno: 1,00 m
Dolžina črpanja, maksimalno: 4,00 m

Dodatna oprema za odtok

Dodatna oprema je na voljo pri specializiranem prodajalcu opreme Miele ali na servisu Miele.

Oprema za odtok

Nasvet: Za razširjene priključke lahko kupite še drugo dodatno opremo.



- 1 Podaljšek cevi**
- 2 Adapter*
- 3 Cevna objemka*
- 4 Protipovratni ventil**
- 5 Držalo cevi*

* Priloženo sušilnemu stroju


** Potreben nakup: komplet „protipovratni ventil“ za zunanji vodni priključek, vključno s protipovratnim ventilom, podaljškom cevi (dolžina pribl. 0,6 m), dvema cevima objemkama

Adapter za odtok


Miele nudi adapter za pralni in sušilni stroj kot dodatno opremo. Za sušilni stroj je integriran protipovratni ventil.

Adapter lahko uporabite:

- za sifon umivalnika



- za plastično cev DN 40/DN 50



Namestitev

Pogoji priklopa s protipovratnim ventilom

⚠ Materialna škoda, če je konec cevi potopljen v vodo.
Voda, ki priteka nazaj v stroj, lahko povzroči škodo na sušilnem stroju in v prostoru, kjer je ta postavljen.
Pri inštalaciji vedno uporabite protipovratni ventil na vseh vodnih priključkih.

Pogoji priklopa, pri katerih je treba uporabiti protipovratni ventil:

- odtok v umivalnik
- odtok v talni odtok (Gully)
- priklop na sifon umivalnika
- možnost priključka, na katerega je dodatno priključen npr. pralni ali pomivalni stroj


Motnja zaradi nepravilne namestitve protipovratnega ventila.

Če je ventil nepravilno nameščen, črpanje vode iz stroja ni mogoče in program se prekine.

Puščica na protipovratnem ventilu mora po namestitvi kazati v smeri toka vode.

Namestitev enostavnega odtoka

Kondenzat lahko speljete npr. v umivalnik ali talni odtok (Gully).




- Uporabite držalo cevi ①.
- Držalo cevi pritrdite npr. z vrvico ②.

Priporočilo: protipovratni ventil ③ vstavite v konec cevi.

⚠ Škoda zaradi iztekajoče vode.
Če se odtočna cev sprosti, lahko iztekajoča voda povzroči škodo.
Odtočno cev zavarujte pred zdrsom (npr. tako, da jo privežete).

Namestitev odtoka na sifon umivalnika



- Protipovratni ventil (6) pritrdite s cevnicama (3).

- 1 Adapter
- 2 Krovna matica umivalnika
- 3 Cevne objemke
- 4 Podaljšek cevi
- 5 Držalo cevi
- 6 Protipovratni ventil
- 7 Odočna cev, sušilni stroj

- Adapter (1) namestite s krovno matico umivalnika (2) na sifon umivalnika.

Če je krovna matica umivalnika opremljena s podložko, morate slednjo odstraniti.


- Konec podaljška cevi (4) natakните na adapter (1).
- Z izvijačem močno privijte cevno objemko (3) neposredno za krovno matico umivalnika.
- Uporabite držalo cevi (5).
- Podaljšek cevi (4) s protipovratnim ventilom (6) priključite na odočno cev (7) sušilnega stroja.

Namestitev

Električni priključek

Sušilni stroj je serijsko opremljen z vtičem za enostaven priklop na vtičnico z zaščitnim kontaktom.


Sušilni stroj postavite tako, da je vtičnica prosto dostopna. Če vtičnica ni dostopna, poskrbite, da je na mestu inštalacije na voljo inštalacijski odklopnik za vsak pol.

 **Nevarnost požara zaradi pregretja.**

Delovanje sušilnega stroja, priključenega na električni razdelilnik ali podaljšek, lahko vodi do pregrevanja kabla.

Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte nobenih razdelilnikov in podaljškov.

Električna napeljava mora biti izvedena po VDE 0100.

Iz varnostnih razlogov priporočamo, da v hišno električno napeljavo, na katero je priključen sušilni stroj, namestite zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD) tipa .


Poškodovan omrežni priključni kabel lahko zamenjate samo s posebnim priključnim kablom istega tipa (kupite ga lahko na servisu Miele). Zaradi varnosti lahko kabel zamenja samo usposobljen strokovnjak ali osebje servisne službe Miele.

Podatki o nazivni moči in ustrezni zaščiti so navedeni v teh navodilih za uporabo ali na napisni ploščici. Te podatke primerjajte s podatki električnega priključka na mestu postavitve aparata. Če ste v dvomih, se posvetujte z električarjem.

Možno je začasno ali trajno delovanje s priklopom na samostojno napravo za oskrbo z energijo ali tovrstno napravo, ki ni sinhronizirana z omrežjem (npr. avtonomno omrežje, rezervni sistemi).

Pogoj za delovanje je, da naprava za oskrbo z energijo izpolnjuje pogoje EN 50160 ali primerljive.

Varnostni ukrepi, predvideni za hišno inštalacijo in ta izdelek Miele, morajo biti tako po funkciji kot načinu delovanja zagotovljeni tudi pri avtonomnem delovanju ali delovanju, ki ni sinhronizirano z omrežjem, ali morajo biti nadomeščeni z ustreznimi enakovrednimi ukrepi v inštalaciji. Kot je na primer opisano v aktualni objavi VDE-AR-E 2510-2.

 **Škoda zaradi prezgodnjega zagona programa sušenja.**

Toplotna črpalka se lahko poškoduje. Sušilni stroj lahko vklopite in povežete v omrežje. Da preprečite morebitno škodo, pa lahko program sušenja zaženete šele po eni uri.

Tehnični podatki

Višina	850 mm
Višina nastavljiva	845–855 mm
Širina	596 mm
Globina	643 mm
Globina pri odprtih vratih sušilnega stroja	1.110 mm
Možnost postavitve pod pult	Da
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	Da
Višina/širina/globina za vgradnjo pod pult	850/600/600 mm
Teža	55 kg
Volumen bobna	120 l
Količina polnjenja	9 kg (teža suhega perila)
Posoda za kondenzat, volumen	4,2 l
Odtočna cev, dolžina	1,49 m
Višina črpanja, maksimalno:+	1,00 m
Dolžina črpanja, maksimalno	4,00 m
Priključni kabel, dolžina	2,00 m
Električna napetost	Glejte napisno ploščico
Odjem električne moči	Glejte napisno ploščico
Električna zaščita	Glejte napisno ploščico
Hladilno sredstvo in potencial globalnega segrevanja	Glejte napisno ploščico
Dodeljene kontrolne oznake	Glejte napisno ploščico
Poraba energije	Glejte „Podatki o porabi“
Svetleče diode	Razred 1
Frekvenčno območje	2,4000–2,4835 GHz
Maksimalna moč oddajanja	< 100 mW

Namestitev

Izjava o skladnosti

Podjetje Miele potrjuje, da je ta sušilni stroj s toplotno črpalko skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo ES-izjave o skladnosti je dostopno na spletnem naslovu:

- www.miele.si – Izdelki > poiščite želeni izdelek > Datoteke za prenos ali
- <https://miele.si/navodila> (Servis > Iskanje informacij > Navodila za uporabo), nato vnesite ime izdelka ali tovarniško številko.

Miele d.o.o.
Trgovina in servis
Brnčičeva ulica 41 g
1231 Ljubljana - Črnuče
Telefon: 01 292 63 33
E-pošta: info@miele.si
www.miele.si

Nemčija
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

TQ 1000 WP

sl-SI

M.-Nr. 12 701 410 / 00