

Gebruiks- en montagehandleiding Werkbladafzuiging



Lees **altijd eerst** de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw toestel.

Inhoud

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	4
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	5
Overzicht dampkap	14
Hoe werkt uw toestel?	16
Luchtcirculatie Plug&Play.....	16
Eerste ingebruikneming	17
Luchtafvoer of luchtcirculatie selecteren.....	17
Miele@home instellen.....	18
Met de app verbinden	18
Via WPS verbinden.....	20
WiFi afmelden (terugzetten naar de fabrieksinstellingen).....	21
Con@ctivity instellen	22
Con@ctivity via het eigen WiFi-netwerk (Con@ctivity 3.0)	22
Con@ctivity via een directe WiFi-verbinding (Con@ctivity 3.0)	23
Verbinding herhalen.....	23
Bediening (automatische werking)	24
Koken met de Con@ctivity-functie (Automatische bediening)	24
Bij het braden	25
De automatische functie tijdelijk uitschakelen	25
Terug naar de automatische functie.....	25
Bediening (handmatige werking)	27
Koken zonder Con@ctivity-functie (Handmatige bediening).....	27
Afzuiging inschakelen.....	27
Tweede boosterstand kiezen.....	27
Nalooptijd inschakelen	28
Afzuiging uitschakelen.....	28
Nalooptijd bij Plug&Play.....	28
Kookplaatverlichting inschakelen en dimmen.....	29
Kookplaatverlichting uitschakelen	29
Wasemscherm inschuiven.....	29
Automatisch inschuiven	29
Powermanagement	29
Instellingen wijzigen	30
Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen	30
Bedrijfsurenteller anti-geurfilter wijzigen of deactiveren.....	31
Powermanagement deactiveren.....	31
Geluidssignaal sensortoetsen	32

Tips om energie te besparen	33
Reiniging en onderhoud	34
Behuizing.....	34
Roestvrijstalen oppervlakken	34
Vetfilter en paneel voor randafzuiging	35
Paneel verwijderen	37
Opvangschaal reinigen.....	37
Paneel plaatsen.....	38
De bedrijfsurenteller voor de vetfilter resetten	38
Vetfilter vervangen.....	38
Actieve koolstoffilter	39
De bedrijfsurenteller voor de antigeurfilter terugzetten naar fabrieksinstellingen.....	39
Anti-geurfilters weggooien	39
Regenereerbare antigeurfilters	40
Nuttige tips	41
Klantendienst	42
Contact bij storingen	42
Positionering van het typeplaatje	42
Garantie.....	42
Installatie	43
Voor de installatie	43
Installatiemateriaal.....	43
Afmetingen van het toestel.....	44
Inbouwmaten.....	45
Inbouwmogelijkheden	50
Voegen afdichten.....	51
Luchtafvoerleiding	52
Terugslagklep	52
Elektrische aansluiting.....	53
Technische gegevens	54
Accessoires die voor luchtcirculatie achteraf nog besteld kunnen worden	54
Verklaring van overeenstemming	54

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het toestel kunt hanteren en beschermt het toestel tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recyclage.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.

Het oude toestel afdanken

Elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig waren om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone huisvuil gooit of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Gooi uw oude toestellen daarom nooit weg met het gewone huisvuil.



Lever het toestel in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische toestellen, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het oude toestel. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd

kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het oude toestel moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze dampkap voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de dampkap in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Daardoor beschermt u zichzelf en vermijdt u beschadigingen aan de dampkap.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van het toestel en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Verantwoord gebruik

▶ Deze dampkap is niet bestemd voor gebruik buiten.

▶ Gebruik de dampkap uitsluitend in huishoudelijke context voor het wegzuigen van kookdampen die ontstaan bij het bereiding van gerechten.

Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.

▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de dampkap niet in staat zijn om deze veilig te bedienen, mogen de dampkap alleen onder toezicht gebruiken.

Deze personen mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Kinderen in het gezin

- ▶ Houd kinderen onder 8 jaar bij de dampkap vandaan, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
- ▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de dampkap alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze de dampkap veilig moeten bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.
- ▶ Kinderen mogen de dampkap niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van de dampkap bevinden. Laat kinderen nooit met de dampkap spelen.
- ▶ Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen weg van kinderen.

Technische veiligheid


- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde deskundige worden uitgevoerd.
- ▶ Schade aan de dampkap kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer de dampkap op zichtbare schade. Gebruik nooit een beschadigde dampkap.
- ▶ De elektrische veiligheid van de dampkap is uitsluitend gegarandeerd, als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ Tijdelijke of permanente werking op een autonoom of niet-netgekoppeld stroomvoorzieningssysteem (zoals stand-alonenetten, back-upsysteem) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorzieningsinstallatie voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard. De maatregelen voorzien in de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook in hun functie en werking gegarandeerd zijn in geïsoleerd of niet netsynchroom bedrijf of de veiligheidsmaatregelen in de installatie moeten door gelijkwaardige maatregelen vervangen worden. Zoals bijvoorbeeld beschreven in de huidige publicatie van VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje van de dampkap moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen om beschadiging van de dampkap te voorkomen. Vergelijk deze aansluitgegevens voordat u het toestel aansluit. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ Deze dampkap mag niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten via meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren die daarvoor niet geschikt zijn. Dit in verband met gevaar voor oververhitting.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Gebruik uw dampkap enkel in geïnstalleerde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.
- ▶ Deze dampkap mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Raak geen onderdelen aan die onder spanning staan. Verander niets aan de elektrische en mechanische opbouw van het toestel. Open de ommanteling van de dampkap slechts zo ver als in het kader van de montage en de reiniging is toegestaan. Open in geen geval overige delen van de ommanteling. Worden deze instructies niet opgevolgd, dan kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen en is het mogelijk dat het toestel niet meer goed functioneert.
- ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de dampkap door een technische dienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.
- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet deze door een erkend vakman/vakvrouw worden vervangen.
- ▶ De lampen van de verlichting zijn permanent ingebouwd. De lamp mag uitsluitend worden vervangen door een door Miele erkende technicus of door de Miele klantendienst.
- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mag er geen elektrische spanning op de dampkap staan. Dat is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
 - de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld of
 - de schroefzekeringen van de elektrische aansluiting zijn er geheel uitgedraaid of
 - de stekker (indien aanwezig) is uit de contactdoos getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gelijktijdig gebruik met een toestel dat lucht uit dezelfde ruimte verbruikt



⚠ Dit kan levensgevaarlijk zijn!

Wees heel voorzichtig als u de dampkap tegelijk gebruikt met verbrandingssystemen die lucht uit dezelfde ruimte gebruiken of gebruikmaken van dezelfde afvoerinstallatie.

Dergelijke verbrandingssystemen halen de lucht die nodig is voor de verbranding uit het vertrek waar de systemen zich bevinden en voeren de rookgassen af via een afvoerkanaal (bijvoorbeeld via een schoorsteen). Dit kunnen bijvoorbeeld gas-, olie-, hout- of kolenkachels zijn, maar ook gasboilers, warmwaterketels op gas, gaskookplaten en gasovens.

De dampkap zuigt lucht uit de keuken en de aangrenzende ruimten. Dit geldt bij:

- luchtafvoer en bij
- luchtcirculatie met een buiten het vertrek geplaatste luchtcirculatiebox.

Als de luchtaanvoer niet voldoende is, ontstaat er onderdruk. Het verbrandingssysteem krijgt te weinig lucht. De verbranding wordt negatief beïnvloed.

Giftige verbrandingsgassen kunnen uit de schoorsteen of een ander luchtafvoerkanaal naar de woonruimten geleid worden.

Levensgevaarlijk!

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Het gelijktijdige gebruik van de dampkap en een verbrandingssysteem in dezelfde ruimte is ongevaarlijk als de onderdruk niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). In dat geval is er geen gevaar dat verbrandingsgassen teruggezogen worden.

Er zullen geen onderdrukproblemen ontstaan als door niet-afsluitbare openingen bijvoorbeeld in deuren of ramen voldoende lucht in de ruimte kan komen. De diameter van de opening waardoor de lucht naar binnen stroomt, moet dan wel groot genoeg zijn. Alleen een muurkast voor luchttoevoer/luchtafvoer is meestal niet toereikend.

Bij de beoordeling van een en ander dient men altijd rekening te houden met de totale ventilatie van de woning. Raadpleeg in ieder geval een vakman.

Wanneer de dampkap met luchtcirculatie wordt gebruikt en de lucht wordt teruggevoerd in de ruimte waar het toestel is geplaatst, is gelijktijdig gebruik van een dampkap en een verbrandingstoestel in dezelfde ruimte niet gevaarlijk.

Veilig gebruik

- ▶ Gevaar voor beknelling! Grijp niet in het bewegingsbereik van de dampkap wanneer deze uit- of inschuift.
- ▶ Bij open vuur bestaat brandgevaar.
Werk nooit met open vuur onder de dampkap. Bijvoorbeeld het flamberen en grillen met open vlam is niet toegestaan. Als de dampkap ingeschakeld is, worden de vlammen in de filter gezogen. Vetresten kunnen vuur vatten.
- ▶ Condenswater kan zorgen voor corrosieschade aan de dampkap. Schakel de dampkap altijd in als u een kookzone gebruikt om ophoping van condenswater te voorkomen.
- ▶ Olie en vet kunnen bij oververhitting vanzelf ontbranden en daarbij de dampkap in brand zetten.
Let op potten, pannen en friteuses wanneer u met olie en vet werkt. Ook het grillen op elektrische griltoestellen moet daarom onder continu toezicht plaatsvinden.
- ▶ Gebruik de dampkap nooit zonder vetfilters om te voorkomen dat zich vuil en vet in de dampkap afzetten, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.
- ▶ Er kan brand ontstaan als het toestel niet volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing wordt gereinigd.
- ▶ Hou ermee rekening dat de dampkap bij het koken door de opstijgende hitte erg warm kan worden.
Raak de ommanteling en de vetfilters pas aan wanneer de dampkap is afgekoeld.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Installatie volgens de voorschriften

- ▶ Controleer in de specificaties van de fabrikant of uw kooktoestel in combinatie met een dampkap mag worden gebruikt.
- ▶ Het is niet toegestaan de werkbladafzuiging boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.
- ▶ De dampkap mag niet in combinatie met een gaskookplaat worden gebruikt.
- ▶ Volg voor het monteren van de werkbladafzuiging de aanwijzingen in het hoofdstuk “Installatie” op.
- ▶ Gebruik voor de luchtafvoerleiding enkel buizen of slangen van onbrandbaar materiaal. Die zijn bij uw Miele-handelaar of via de Technische Dienst van Miele verkrijgbaar.
- ▶ De lucht mag niet worden afgevoerd via een afvoerschoorsteen die wordt gebruikt voor de afvoer van rook of gas, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.
- ▶ Wanneer de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dient u eerst de officiële voorschriften te raadplegen.


Reiniging en onderhoud

- ▶ De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor het reinigen van de dampkap nooit een stoomreiniger.

Accessoires en onderdelen

- ▶ Gebruik uitsluitend Miele-accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.
- ▶ Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
- ▶ Miele geeft u na het einde van de serieproductie een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor essentiële reserve-onderdelen.

Overzicht dampkap



da14360

- ① Bedieningselementen
- ② Uitschuifbaar wasemscherm
- ③ Kookplaatverlichting
- ④ Paneel voor de randafzuiging
- ⑤ Opvangschaal
- ⑥ Antigeurfilter
Wegwerp- of regenereerbare antigeurfilter
Accessoires die voor luchtcirculatie achteraf nog besteld kunnen worden
- ⑦ Vetfilter
- ⑧ Luchtafvoertuit
- ⑨ Sensortoets voor het in- en uitschakelen van de dampkap
- ⑩ Sensortoetsen voor het in- en uitschakelen van de afzuiging en voor het instellen van het afzuigvermogen
- ⑪ Sensortoets voor de naloopfunctie
- ⑫ Sensortoets voor de bedrijfsurenteller van de vetfilters
- ⑬ Sensortoets voor de bedrijfsurenteller van de anti-geurfilters
- ⑭ Sensortoets voor het in- en uitschakelen en dimmen van de kookplaatverlichting
- ⑮ Sensortoetsen voor de keuze en de weergave van de verlichtingsstanden

Hoe werkt uw toestel?

De dampkap kan op de volgende manieren worden gebruikt:

Werking met luchtafvoer

De dampkap zuigt de kookdampen aan. De lucht wordt hierbij via het paneel voor randafzuiging door de vetfilters gevoerd en gezuiverd. Vervolgens wordt de lucht naar buiten geleid.

Luchtcirculatie

(met ombouwset en antigeurfilters als bij te bestellen accessoires)

De aangezogen lucht wordt door het paneel van de randafzuiging, de vetfilters en ook nog door een antigeurfilter gereinigd. Daarna komt de lucht weer in de keuken.

Wij adviseren bij luchtcirculatie de lucht door een leiding met uitlaat in bijvoorbeeld het sokkelpaneel de keuken in te leiden.


Luchtcirculatie Plug&Play

Wanneer de inbouwnis te weinig ruimte biedt voor een luchtleiding, kan de lucht ook met Plug&Play naar de sokkel onder het keukenmeubel worden geleid. Lees daarvoor het hoofdstuk "Installatie".




Luchtafvoer of luchtcirculatie selecteren


De dampkap is geschikt voor luchtafvoer en luchtcirculatie. Het vermogen van de afzuiging wordt aangepast op de gekozen werkwijze. Standaard is luchtcirculatie ingesteld. Voor luchtafvoer moet de dampkap opnieuw ingesteld worden.


Er wordt overgeschakeld op luchtafvoer door de bedrijfsurenteller voor de antigeurfilter(s) te deactiveren.

- Raak de aan-uittoets  aan als het wasemscherm is ingeschoven.

Alle symbolen branden minder fel.

- Houd de toets voor de nalooptijd  ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en antigeurfilter  branden.
- Raak het antigeurfiltersymbool  aan.

Het antigeurfiltersymbool  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

- Druk dan op de toets **B**.
- Bevestig de procedure met de antigeurfiltertoets .

Alle controlelampjes gaan uit.


Luchtafvoer is ingesteld.

Bevestig u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling weer over.

Plug&Play activeren/deactiveren

- Raak de aan-uittoets  aan.



Alle symbolen branden minder fel.

- Houd de toets voor de nalooptijd  ingedrukt.

Na enkele seconden branden de symbolen vetfilter  en antigeurfilter , na nog eens 5 seconden brandt indicator **1** van de vermogensweergave van de afzuiging.

Het wasemscherm schuift naar buiten.

- Raak daarna volgende toetsen achter elkaar aan:

- de **1**-toets,
- de verlichtingstoets  en nog een keer
- de toetsverlichting .

Als Plug&Play gedeactiveerd is, knipperen de weergaven **1** en **3**.

Als de functie geactiveerd is, branden de weergaven **1** en **3** continu.

- Activeer het powermanagement door de toets **B** aan te raken.

De standen **1** en **3** branden continu.

- Raak de toets **1** aan om te deactiveren.

De standen **1** en **3** knipperen.

- Druk op toets uitloop  om de procedure te bevestigen.

Alle lampjes gaan uit.

Als u de procedure niet binnen 4 minuten bevestigt, neemt het toestel automatisch de oude instelling over.

Eerste ingebruikneming

Miele@home instellen

Voorwaarde:

- Een WiFi-netwerk
- De Miele-app
- Een gebruikersaccount bij Miele.
Het gebruikersaccount kunt u aanmaken via de Miele-app.

Uw dampkap heeft een geïntegreerde WiFi-module. Verbind de dampkap met uw wifi-netwerk. Daarna kunt u de dampkap met de Miele-app bedienen.

Als uw Miele-kookplaat ook in het eigen WiFi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de dampkap met de Con@ctivity-functie gebruiken. Als uw Miele-kookplaat ook in het eigen WiFi-netwerk is opgenomen, kunt u de automatische besturing van de dampkap met de Con@ctivity-functie gebruiken.

Het signaal van uw WiFi-netwerk moet voldoende sterk zijn op de locatie waar uw dampkap geïnstalleerd wordt.

U kunt verbinding maken met uw eigen WiFi-netwerk met de Miele-app of via WPS.

Beschikbaarheid van Miele@home

Het gebruik van de Miele-app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website www.miele.com.

Miele-app

De Miele-app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store[®] of de Google Play Store[™].



Met de app verbinden


U kunt de netwerkverbinding met de Miele-app tot stand brengen.

- Installeer de Miele app op uw mobiele toestel.


Eerste ingebruikneming




Via WPS verbinden

Uw wifi-router moet geschikt zijn voor WPS (WiFi Protected Setup).

- Raak de aan-uittoets  aan als het wasemscherm is ingeschoven.

Alle symbolen branden minder fel.




- Houd de toets voor de nalooptijd  ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en antigeurfilter  branden.




- Druk dan op de toets **2**.

Het wasemscherm schuift naar buiten.



2 licht continu op, **3** knippert.

De wifiverbinding moet gelijktijdig op de dampkap en op uw WPS-router gestart worden.



- Druk na enkele seconden op de toets **B** op de dampkap.




Na korte tijd licht **2** continu op, **3** en **B** knipperen.

De dampkap is tijdens de volgende twee minuten klaar voor de verbinding.




- Start de WPS-verbinding op uw wifi-router.



Na succesvolle verbinding branden **2** en **3** continu.



- Verlaat de verbindingmodus van de dampkap door op de toets naloop  te drukken.

De dampkap kan nu met de app bediend worden.


Als er geen verbinding kon worden gemaakt, kan het zijn dat u de WPS op uw router niet snel genoeg heeft ingeschakeld. Herhaal de vorige stappen.

Tip: Gebruik de verbinding via de Miele app als uw wifi-router niet over WPS beschikt.

Eerste ingebruikneming



WiFi afmelden (terugzetten naar de fabrieksinstellingen)

Om een nieuwe WiFi-verbinding te maken moet eerst de bestaande WiFi-verbinding verbroken worden.

- Raak de aan-uittoets  aan als het wasemscherm is ingeschoven.

Alle symbolen branden minder fel.



- Houd de toets voor de nalooptijd ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en antigeurfilter  branden.




- Druk dan op de toets **1**.

Het wasemscherm schuift naar buiten.



Bij een bestaande wifi-verbinding branden **2** en **3** continu.

De dampkap is tijdens de volgende twee minuten klaar voor het verbreken van de verbinding.



- Druk dan op de toets **1**.




- 2** licht continu op en **3** knippert.



- Na enkele seconden knipperen **2** en **3**. De verbinding is verbroken.



- Verlaat de afmeldmodus van de dampkap door op de toets uitloop  te drukken.

De wifiverbinding is verbroken. Er kan een nieuwe verbinding worden gemaakt.

Eerste ingebruikneming

Con@ctivity instellen

Con@ctivity beschrijft de directe communicatie tussen een elektrische kookplaat van Miele en een Miele-dampkap. Hiermee kan de dampkap automatisch bestuurd worden, afhankelijk van de status van een daaronder liggende losse elektrische Miele-kookplaat.

- Nadat de kookplaat is ingeschakeld, gaan de kookplaatverlichting en na korte tijd de afzuiging van de dampkap automatisch aan.
- Tijdens het kookproces kiest de dampkap automatisch het juiste afzuigvermogen. De vermogensstand van de afzuiging hangt af van het aantal ingeschakelde kookplaten en van de gekozen kookstanden.
- Nadat de kookplaat is uitgeschakeld, gaan na een uitlooptijd ook de afzuiging en de kookplaatverlichting van de dampkap automatisch uit.

Gedetailleerde informatie over deze functie vindt u in het hoofdstuk: 'Bediening'.

Con@ctivity via het eigen WiFi-netwerk (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde:

- Eigen WiFi-netwerk
- Kookplaat die geschikt is voor wifi

■ Neem de dampkap en uw kookplaat in het eigen WiFi-netwerk op (zie paragraaf "Miele@home installeren").

Con@ctivity wordt automatisch geactiveerd.


Eerste ingebruikneming

Con@ctivity via een directe WiFi-verbinding (Con@ctivity 3.0)

Voorwaarde(n):




- Kookplaat die geschikt is voor WiFi

Als u geen eigen netwerk heeft, kunt u een directe verbinding tussen kookplaat en dampkap tot stand brengen.

- Raak de aan-uittoets  aan als het wasemscherm is ingeschoven.

Alle symbolen branden minder fel.




- Houd de toets voor de nalooptijd  ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en antigeurfilter  branden.



- Druk dan op de toets **3**.


Het wasemscherm schuift naar buiten.



2 licht continu op, **3** knippert.


De dampkap is tijdens de volgende 2 minuten klaar voor de verbinding.

- Start de wifiverbinding op de kookplaat. Zie daarvoor de gebruiksaanwijzing van de kookplaat.



- Na succesvolle verbinding branden **2** en **3** continu.



- Verlaat de verbindingmodus van de dampkap door op de toets nalooptijd  te drukken.

Con@ctivity is nu geactiveerd.

Als de directe wifiverbinding tot stand is gebracht, kunnen de kookplaat en dampkap niet in een eigen netwerk opgenomen worden. Mocht u dit later toch wensen, dan dient u eerst de directe wifi-verbinding tussen kookplaat en dampkap uit te schakelen (zie paragraaf "Wifi afmelden").

Verbinding herhalen



Als er geen verbinding mogelijk is, knippen **2** en **3** of wordt de procedure door de dampkap afgebroken.

- Verbreek de verbinding met de dampkap (zie paragraaf "Wifi afmelden") en met de kookplaat.
- Herhaal de verbinding.

Bediening (automatische werking)

Gevaar voor beknelling!

Grijp niet in het bewegingsbereik van de dampkap wanneer deze uit- of inschuift.

Wanneer Con@ctivity is geactiveerd, werkt de dampkap altijd in de automatische functie (zie hoofdstuk: “Eerste ingebruikname”, paragraaf “Con@ctivity instellen”).

Zie hoofdstuk “Bediening (Handmatige bediening)”, paragraaf “Koken zonder Con@ctivity-functie” als u de dampkap handmatig wenst te bedienen.

Koken met de Con@ctivity-functie (Automatische bediening)

- Schakel een kookplaat in op een willekeurige stand.

Het wasemscherm schuift naar buiten.


De kookplaatverlichting wordt ingeschakeld.

Na een paar seconden gaat de afzui-
ging aan: eerst kort op stand **2**, daarna
direct op stand **1**.

Tijdens het kookproces kiest de damp-
kap automatisch het juiste afzuigvermo-
gen.

Dit is gebaseerd op het totale vermogen
dat op dat moment voor de kookplaat is
ingeschakeld, nl. het aantal ingescha-
kelde kookzones en de ingeschakelde
kookstanden.

- Wanneer u bij de kookplaat een hogere kookstand inschakelt of wanneer u meerdere kookzones inschakelt, kiest de dampkap een hogere vermogensstand.
- Wanneer u bij de kookplaat een lagere kookstand inschakelt of wanneer u één of meer kookzones uitschakelt, kiest de dampkap een lagere vermogensstand.



Voorbeelden voor de vermogensstanden **1** tot en met **B**

Reactietijd

De dampkap reageert met vertraging. Een wijziging in de vermogensstand van de kookplaat hoeft namelijk niet meteen tot meer of minder dampontwikkeling te leiden.

De vertraging is ook toe te schrijven aan het feit dat de kookplaat de informatie met tussenpozen naar de dampkap verzendt.

De reactie van de dampkap volgt na enkele seconden of enkele minuten.

Bij het braden

- U schakelt bijvoorbeeld voor het verhitten van een pan, een kookplaat op de hoogste stand in. Circa 10 seconden tot 4 minuten daarna zet u deze op een lagere stand (60 seconden tot 5 minuten bij een Highlight-kookplaat).

De dampkap herkent dat u aan het braden bent.

De dampkap gaat aan. Nadat de kookplaat op een lagere stand is gezet, wordt de dampkap naar stand 3 teruggeschakeld en blijft deze circa 5 minuten op deze stand staan.

Daarna wordt het afzuigvermogen van de dampkap weer door de Con@ctivity-functie gestuurd.

U kunt het afzuigvermogen ook voortijdig handmatig wijzigen.

Uitschakelen

- Schakel alle kookzones uit.

De afzuiging wordt stap voor stap op een lagere stand gezet en ten slotte helemaal uitgeschakeld.

Dan wordt de keukenlucht gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

Afhankelijk van de vermogensstand die het laatst geactiveerd was, duurt de procedure 2 tot 5 minuten.

30 seconden nadat de afzuiging uitgeschakeld is, wordt ook de kookplaatverlichting uitgeschakeld.

1 minuut later schuift het wasemscherm naar binnen.

We zijn klaar met koken.

De automatische functie tijdelijk uitschakelen

U kunt de automatische functie tijdens het koken tijdelijk uitschakelen, en wel als volgt:

- kies handmatig een andere vermogensstand of
- schakel de dampkap handmatig uit of
- u activeert de functie uitloop 5^{15} van de dampkap. De afzuiging gaat na de gekozen uitlooptijd uit, de verlichting blijft ingeschakeld.

De functies van de dampkap kunnen nu met de hand worden bediend (zie hoofdstuk “Bediening (Handmatige bediening)”).

Als u de afzuiging bij Plug&Play handmatig uitschakelt, blijft deze op stand 1 actief (zie hoofdstuk “Bediening (handmatige bediening)”, paragraaf “Afzuiging uitschakelen”).

Terug naar de automatische functie

U kunt terug naar de automatische functie en wel als volgt:

- kies handmatig een vermogensstand en wacht circa 5 minuten voordat u de dampkap weer gaat bedienen, of
- kies handmatig een vermogensstand die overeenkomt met de automatische vermogensstand, of
- zorg ervoor dat de afzuiging van de dampkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld zijn geweest.

De eerstvolgende keer dat u de kookplaat weer inschakelt, start deze weer in de automatische functie.

Bediening (automatische werking)

U hebt de mogelijkheid om de dampkap tijdens een volledige kookbeurt handmatig te bedienen.

- Schakel daarvoor de afzuiging van de dampkap **voor** de kookplaat in.

Als na het koken de dampkap en de kookplaat minstens 30 seconden uitgeschakeld waren, start de kookplaat de volgende keer opnieuw in de automatische functie.

Gevaar voor beknelling!

Grijp niet in het bewegingsbereik van de dampkap wanneer deze uit- of inschuift.

Koken zonder Con@ctivity-functie (Handmatige bediening)

Onder de volgende voorwaarden kunt u de dampkap met de hand bedienen:


- De Con@ctivity-functie is niet geactiveerd.
- U heeft de Con@ctivity-functie tijdelijk gedeactiveerd (Zie hoofdstuk “Bediening (Automatische bediening)”, paragraaf “De automatische functie tijdelijk uitschakelen”).

Afzuiging inschakelen

Voor lichte tot zware kookdampen, geuren en warmte-ontwikkeling kunt u kiezen tussen de vermogensstanden **1** tot en met **3**.

Als de kookdampen, geuren of warmte-ontwikkeling toenemen, verhoogt u de vermogensstand.

Als er tijdelijk zeer veel kookdampen, geuren of warmte-ontwikkeling ontstaan, bijv. tijdens het aanbraden, selecteert u de boosterstand **B**.

- Raak de aan-uittoets  aan als het wasemscherm is ingeschoven.

Alle symbolen branden minder fel.

- Raak één van de toetsen **1** tot **B** aan.

Het wasemscherm schuift naar buiten.

De afzuiging schakelt naar de gewenste stand.

Tweede boosterstand kiezen

- Als u de boosterstand kiest, brandt het symbool **B.** Als u nog een keer een hogere vermogensstand wilt, dient u de toets **B** opnieuw aan te raken.

Het symbool **B.** brandt.

De tweede boosterstand is geactiveerd. De afzuigcapaciteit wordt gedurende korte tijd verhoogd.

De boosterstanden terugschakelen

Als powermanagement geactiveerd is (vooraf ingesteld), wordt de eerste boosterstand **B.** na 5 minuten automatisch naar stand **3** teruggeschakeld.

De tweede boosterstand **B.** wordt na 2 minuten teruggeschakeld (ook als powermanagement gedeactiveerd is).






Bediening (handmatige werking)

Nalooptijd inschakelen

Laat de afzuiging na het koken nog enkele minuten werken. De keukenlucht wordt gezuiverd van eventueel nog aanwezige dampen en geurtjes.

Resten in de dampkap en de geurtjes die hierdoor ontstaan worden voorkomen.

De naloopfunctie biedt de mogelijkheid, dat de afzuiging na een gekozen tijd automatisch uitschakelt.

- Tip na het koken de toets naloop ⁵ ¹⁵ aan als de afzuiging ingeschakeld is.
- 1 x voor 5 minuten uitlooptijd, waarbij **5**  gaat branden.
- 2 x voor 15 minuten uitlooptijd, waarbij  **15** gaat branden.
- Als u opnieuw op de toets naloop ⁵ ¹⁵ drukt, blijft de afzuiging ingeschakeld. (⁵ ¹⁵ dooft).

Afzuiging uitschakelen

- Als u de toets van de actieve vermogensstand nogmaals aanraakt, wordt de afzuiging uitgeschakeld.


Het wasemscherm blijft uitgeschoven.


Nalooptijd bij Plug&Play

Als u de afzuiging bij Plug&Play uitschakelt, blijft deze op stand **1** actief.

De nalooptijd zorgt ervoor dat de sokkel na het koken wordt geventileerd.


Afhankelijk van de vermogensstand die het laatst geactiveerd was, duurt de nalooptijd tussen 2 en 30 minuten.

U kunt de afzuiging tijdens de nalooptijd met de toets **1** of de aan-uittoets  direct uitschakelen.

Deze functie is onafhankelijk van de naloopfunctie ⁵ ¹⁵.

Kookplaatverlichting inschakelen en dimmen


De kookplaatverlichting kunt u onafhankelijk van de afzuiging in- en uitschakelen en de lichtsterkte verminderen.




- Raak de aan-uittoets  aan als het wasemscherm is ingeschoven.

Alle symbolen branden minder fel.


- Raak de verlichtingstoets  kort aan.

Het wasemscherm schuift naar buiten.

De verlichting brandt nu op maximale helderheid. Alle 3 balken naast de verlichtingstoets  branden.


- Wilt u de verlichting zwakker hebben, blijf dan op toets  van de verlichting drukken. De verlichting wordt zwakker totdat u de toets loslaat.
- Wilt u de verlichting weer sterker hebben, druk dan opnieuw op toets verlichting  en blijf erop drukken. De verlichting wordt sterker totdat u de toets loslaat.
- U kunt ook 3 helderheidsniveaus kiezen door de balken naast de verlichtingstoets  aan te raken.

Kookplaatverlichting uitschakelen

- Als u de verlichtingstoets  nog een keer aanraakt, wordt de kookplaatverlichting uitgeschakeld.

Het wasemscherm blijft uitgeschoven.

Wasemscherm inschuiven

- Raak de aan-uittoets  aan.

De afzuiging en de kookplaatverlichting worden uitgeschakeld.

Alle symbolen doven.

De dampkap schuift naar binnen.

Automatisch inschuiven

Als u de afzuiging en de verlichting uitschakelt terwijl het wasemscherm nog uitgeschoven is, schuift het wasemscherm na 1 minuut automatisch in.

Powermanagement

De dampkap beschikt over een powermanagement. Het powermanagement zorgt voor de energiebesparing. Het zorgt ervoor dat de afzuiging automatisch terugschakelt en de verlichting wordt uitgeschakeld.

- Als de boosterstand ingesteld is, wordt de afzuiging na 5 minuten automatisch naar stand 3 teruggeschakeld,
- Als stand 3, 2 of 1 ingesteld is, wordt het afzuigvermogen na 2 uur automatisch één stand lager gezet en daarna in stappen van 30 minuten uitgeschakeld.
- Als de kookvlakverlichting ingeschakeld is, wordt deze na 12 uur automatisch uitgeschakeld.

Instellingen wijzigen

Alle instellingen vinden plaats als de dampkap uitgeschakeld is.

- Schakel de afzuiging en de verlichting uit en schuif het wasemscherm in.

Bedrijfsurenteller voor de vetfilters wijzigen




U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen.

Vanuit de fabriek is een reinigingsinterval van 30 uur ingesteld.

- Kies 20 uur wanneer u veel braadt en frituurt.
- Als u slechts af en toe kookt, kunt u ook een korter reinigingsinterval kiezen. Daardoor voorkomt u dat aangekoekt vet verhardt en het reinigen daardoor moeilijker wordt.
- Kies een langere reinigingsinterval van 40 of 50 uur wanneer u regelmatig zeer vetarm kookt.

- Raak de aan-uittoets  aan.

Alle symbolen branden minder fel.

- Houd de toets voor de nalooptijd ⁵/₁₅ ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en antigeurfilter  branden.

- Raak het vetfiltersymbool  aan.

Het symbool vetfilter  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:

Stand 1	20 uur
Stand 2	30 uur
Stand 3	40 uur
Stand B	50 uur

- Kies met de sensortoetsen de gewenste tijd.
- Bevestig de procedure met de toets vetfilter . Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling weer over.


Bedrijfsurenteller anti-geurfilter wijzigen of deactiveren

De anti-geurfilters zijn nodig voor lucht-circulatie.




U kunt de bedrijfsurenteller aan uw kookgewoonten aanpassen.

Voor luchtafvoer moet deze uitgeschakeld worden.


Standaard is een wisselinterval van 180 uur ingesteld.

- Raak de aan-uittoets  aan.

Alle symbolen branden minder fel.


- Houd de toets voor de nalooptijd  ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en antigeurfilter  branden.

- Raak het antigeurfiltersymbool  aan.

Het antigeurfiltersymbool  en één van de vermogensstanden gaan knipperen.

De standen **1** tot en met **B** geven aan hoeveel uren zijn ingesteld:


Stand 1	120 uur
Stand 2	180 uur
Stand 3	240 uur
Stand B	niet geactiveerd

- Kies met de sensortoetsen de gewenste tijd.
- Bevestig de procedure met de anti-geurfiltertoets . Bevestigt u de procedure niet binnen 4 minuten na het instellen, dan neemt het toestel automatisch de oude instelling weer over.


Powermanagement deactiveren

Onthoud dat deactiveren kan leiden tot een verhoogd energieverbruik.

Powermanagement deactiveren/activeren

- Raak de aan-uittoets  aan.



Alle symbolen branden minder fel.

- Houd de toets voor de nalooptijd  ingedrukt.

Na enkele seconden branden de symbolen vetfilter  en antigeurfilter , na nog eens 5 seconden brandt indicator **1** van de vermogensweergave van de afzuiging.

Het wasemscherf schuift naar buiten.

- Raak daarna volgende toetsen achter elkaar aan:

- de toetsverlichting ,
- de **1** toets en weer op
- de toetsverlichting .

Als het powermanagement ingeschakeld is, branden de standen **1** en **B** continu.

Als dit is uitgeschakeld, knipperen de standen **1** en **B**.

- Raak de toets **1** aan om het powermanagement te deactiveren.

De standen **1** en **B** knipperen.

- Activeer het powermanagement door de toets **B** aan te raken.

De standen **1** en **B** branden continu.

- Druk op toets uitloop  om de procedure te bevestigen.

Instellingen wijzigen


Alle lampjes gaan uit.

Als u de procedure niet binnen 4 minuten bevestigt, neemt het toestel automatisch de oude instelling over.



Geluidssignaal sensortoetsen

Als u met de sensortoetsen een functie kiest, klinkt er ter bevestiging een kort geluidssignaal.

Het geluidssignaal kan worden uitgeschakeld.

- Raak de aan-uittoets  aan.

Alle symbolen branden minder fel.

- Houd de toets voor de nalooptijd ^{5s}^{15s} ingedrukt totdat de symbolen vetfilter  en antigeurfilter  branden.

- Druk dan op de toets **B**.

Het geluidssignaal is uitgeschakeld.


- Ga op dezelfde manier te werk als u het geluidssignaal weer wilt inschakelen.

Nadat de dampkap losgekoppeld is geweest van het elektriciteitsnet of nadat zich een stroomstoring heeft voorgedaan, wordt het geluidssignaal automatisch weer ingeschakeld, ook wanneer het daarvoor was uitgeschakeld.

Tips om energie te besparen

Deze dampkap werkt zeer efficiënt en energiebesparend. Volgende maatregelen ondersteunen u bij het spaarzame gebruik:

- Zorg bij het koken voor een goede ventilatie van de keuken. Stroomt bij luchtafvoer niet voldoende lucht, dan werkt de dampkap niet efficiënt en zijn er verhoogde werkingsgeluiden.
- Kook op een zo laag mogelijke kookstand. Weinig kookdampen betekenen een lage vermogensstand aan de dampkap en hierdoor ook minder stroomverbruik.



- Als er tijdens het koken veel stoom ontstaat, dient u de pannen zo dicht mogelijk bij de dampkap te plaatsen.

Bereid gerechten zoveel mogelijk alleen in gesloten potten of pannen. Zo voorkomt u, dat er onnodig warmte ontsnapt.

Als u met open pannen kookt, leg er dan schuin een deksel op. Leg bijvoorbeeld een pollepel tussen de pan en het deksel. De kookdampen worden naar de afzuiging geleid, die zo optimaal werkt.

- Maak de filters geregeld schoon of vervang ze. Door erg vette filters wordt het vermogen verlaagd en bestaat er brandgevaar. Voorts bestaat dan een risico voor de hygiëne.
- Gebruik de Con@ctivity-functie. De dampkap wordt automatisch in- en uitgeschakeld. De dampkap kiest de optimale vermogensstand voor desbetreffende situatie en zorgt zo voor een laag energieverbruik.
- Als u de dampkap handmatig bedient, let dan op het volgende:
 - Controleer het ingestelde vermogen op de dampkap. Meestal is een lage vermogensstand voldoende. Gebruik de boosterstand alleen als dat nodig is.
 - Schakel als er veel damp vrijkomt tijdig naar een hogere vermogensstand. Dat is efficiënter dan door langdurig afzuigen te proberen dampen terug te zuigen die zich al in de keuken hebben verspreid.
 - Let erop om de dampkap na het koken weer uit te schakelen. Als na het koken de lucht in de keuken nog gezuiverd moet worden van aanwezige damp en geuren, gebruikt u de uitlooptijd. De afzuiging wordt na de gekozen uitlooptijd automatisch uitgeschakeld.

Reiniging en onderhoud

Behuizing

Algemeen

De oppervlakken en bedieningselementen kunnen door ongeschikte reinigingsmiddelen aangetast worden.

Gebruik geen reinigingsmiddelen die soda, zuur, chloor of oplosmiddelen bevatten.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder en vloeibaar schuurmiddel en ook geen schuursponsjes of sponsjes waar nog resten van schuurmiddelen in zitten.



Vocht in de dampkap kan leiden tot schade.

Let erop dat er geen water in de dampkap komt.

- Reinig oppervlak en bedieningselementen alleen met een licht vochtige doek, wat reinigingsmiddel en wat warm water.
- Wrijf de oppervlakken daarna met een zachte doek droog.

Roestvrijstalen oppervlakken

Neem de algemene regels in acht en gebruik daarnaast een niet-schurend reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor roestvrij staal.

Gebruik, om te voorkomen dat de oppervlakken snel weer vuil worden, ook een onderhoudsmiddel voor roestvrij staal (verkrijgbaar bij Miele).

Bijzondere opmerkingen voor glazen oppervlakken

- Neem hiervoor de algemene regels in acht. Gebruik daarnaast een reinigingsmiddel dat speciaal geschikt is voor glas.

Vetfilter en paneel voor randafzuiging

⚠ Brandgevaar
Verzadigde vetfilters zijn brandbaar.
Reinig de vetfilters regelmatig.


Het paneel voor randafzuiging en de voor hergebruik geschikte metalen vetfilters in het toestel nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof etc.) en zorgt er zo voor dat de dampkap niet vuil wordt.

De vetfilters en het paneel moeten regelmatig gereinigd worden.

Sterk vervuilde vetfilters verminderen het afzuigvermogen en zorgen voor meer vervuiling van de dampkap en de keuken.



Reinigingsinterval

Het is aan te raden om het paneel voor randafzuiging en de vetfilters om de 3-4 weken te reinigen. Het verzamelde vet wordt na langere tijd hard. De vetfilters en het paneel voor randafzuiging kunnen dan minder vlot worden schoongemaakt.

De bedrijfsurenteller herinnert u eraan dat u de randafzuiging en de vetfilters regelmatig moet reinigen. Het vetfilter-symbool  gaat dan branden.

Paneel en vetfilters uitnemen


Paneel openen

- Raak de aan-uittoets  aan als het wasemscherm is ingeschoven.
- Raak de verlichtingstoets  kort aan.

Het wasemscherm schuift naar buiten.


⚠ Gevaar voor beknelling!
Als u de afzuiging en de verlichting uitschakelt terwijl het wasemscherm nog uitgeschoven is, schuift het wasemscherm na 1 minuut automatisch in. U kunt zich verwonden. Het geopende paneel kan beschadigd raken. Laat de verlichting ingeschakeld, zodat het wasemscherm niet inschuift.

Het paneel zit met magneten vast.



- Trek het paneel aan de bovenkant naar voren en open het.

Reiniging en onderhoud



- Open de vergrendeling van de vetfilter en neem de vetfilter langs onderen uit.

De vetfilters met de hand reinigen

- Reinig de vetfilters in warm water met een afwasborstel en een zacht handafwasmiddel. Gebruik het handafwasmiddel niet geconcentreerd.

Ongeschikte reinigingsmiddelen

Vetfilters kunnen beschadigd raken door reinigingsmiddelen die daarvoor niet geschikt zijn.

De volgende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt:

- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schuurpoeder of schuurcrème
- agressieve allesreinigers en vetoplossers
- ovenspray

Vetfilters in de vaatwasser reinigen


⚠ Kans op beschadigingen door te hoge temperaturen in de vaatwasser. De vetfilters kunnen als gevolg van te hoge temperaturen onbruikbaar worden, bijv. door vervorming. Kies een programma dat de aanbevolen temperatuur niet overschrijdt. Neem ook de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de vaatwasser in acht.

- Plaats de vetfilters verticaal of schuin in het onderrek. Let erop dat de sproeiarm vrij kan bewegen.
- Gebruik een huishoudelijk reinigingsmiddel.
- Kies een programma met een temperatuur van maximaal 65 °C.

Afhankelijk van het reinigingsmiddel kunnen er blijvende verkleuringen op de binnenkant van de filteroppervlakken ontstaan. Deze verkleuringen hebben geen nadelig effect op de functie van de vetfilters.

- Leg de vetfilters na het schoonmaken nog op een vochtopnemend voorwerp te drogen.

Paneel verwijderen



- Trek het geopende paneel er naar boven toe uit en leg het op een zachte ondergrond.

Reiniging van het paneel


- Neem de aanwijzingen onder “Omanteling” in acht.

Het paneel is niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser.


- Wanneer het paneel en de vetfilters uitgenomen zijn, kan u de bereikbare onderdelen van de behuizing van vet ontdoen. Op die manier voorkomt u brandgevaar.

Opvangschaal reinigen

Een opvangschaal onder de vetfilter vangt condenswater op. De opvangschaal kan worden verwijderd om te reinigen.




- Trek de opvangschaal voorzichtig omhoog uit de houders. Giet het verzamelde condenswater eruit en reinig de opvangschaal met een vochtig doekje.




- Hang de opvangschaal na het reinigen weer in de houders.

Reiniging en onderhoud

Paneel plaatsen




- Plaats het paneel in de sleuven van het wasemscherm.
- Plaats de vetfilters terug. Zorg ervoor dat de vergrendeling bij het plaatsen van de vetfilters naar buiten wijst.



- Als de vetfilters verkeerd geplaatst zijn, kunt u de vergrendeling door de uitsparingen met een kleine schroevendraaier ontgrendelen.
- Klap het paneel dicht totdat de magneten het vastzetten.

De bedrijfsurenteller voor de vetfilter resetten

Na de reiniging moet de bedrijfsurenteller worden gereset.

- Controleer of de afzuiging aan is en raak dan circa 3 seconden de vetfiltertoets  aan totdat alleen nog stand **1** knippert.

Het symbool vetfilter  gaat uit.

Vetfilter vervangen

Door regelmatig gebruik en reiniging kunnen de filteroppervlakken verslijten.

Wanneer u schade vaststelt, vervangt u de vetfilters.

U kunt de vetfilters via Miele (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of de Miele vakhandelaar verkrijgen.

Actieve koolstoffilter


Bij luchtcirculatie dient u naast de vetfilters ook nog twee anti-geurfilters te gebruiken. De anti-geurfilters binden de kookgeurtjes.

U kunt de anti-geurfilters in de webshop van Miele, bij Miele zelf (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) of bij de Miele-vakhandelaar verkrijgen.

De type-aanduiding vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Antigeurfilter plaatsen/vervangen


- Verwijder het paneel en haal de opvangschaal eruit, zoals eerder beschreven.
- Haal de antigeurfilter uit de verpakking.



- Plaats de antigeurfilters in het wassemscherm. Zorg ervoor dat de lusjes naar boven wijzen.
- Plaats de opvangschaal en het paneel er weer in.


Vervangingsfrequentie

Vervang de anti-geurfilters altijd zodra de kookluchtjes niet meer voldoende opgenomen worden, maar uiterlijk elke zes maanden.

De werkingsurenteller geeft aan wanneer de anti-geurfilters moet worden vervangen. Het symbool van het anti-geurfilter  gaat dan branden.

De bedrijfsurenteller voor de anti-geurfilter terugzetten naar fabrieksinstellingen

Na de vervanging moet de urenteller worden gereset.

- Controleer of de afzuiging aan is en raak de antigeurfiltertoets  dan circa 3 seconden aan, totdat alleen stand **1** knippert.


Het antigeurfiltersymbool  gaat uit.

Anti-geurfilters weggoien

- Gooi de gebruikte anti-geurfilters bij het huisvuil.

Reiniging en onderhoud

Regeneerbare antigeurfilters





Voor deze dampkap zijn regeneerbare antigeurfilters verkrijgbaar. U kunt ze in de oven regenereren en vaker gebruiken.

Raadpleeg voor het gebruik de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

De meeste storingen en defecten die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te verhelpen.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het wasemscherm blokkeert tijdens het uitschuiven.	Het wasemscherm wordt bijvoorbeeld door een zwaar voorwerp geblokkeerd. Als het wasemscherm tijdens het uitschuiven geblokkeerd wordt, beweegt het een stukje terug en stopt dan. ■ Raak de aan-uittoets  aan. Het wasemscherm schuift uit en daarna weer in.
Het wasemscherm blokkeert tijdens het inschuiven.	Er is een voorwerp in het wasemscherm vast komen te zitten. Als het wasemscherm tijdens het inschuiven geblokkeerd wordt, schuift het een stukje uit en stopt dan. ■ Raak de aan-uittoets  aan. ■ Schakel de afzuiging en de verlichting in. Het wasemscherm schuift naar buiten.

Klantendienst

Op www.miele.com/service vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of de klantendienst van Miele.

De klantendienst van Miele kunt u online boeken op www.miele.com/service.

De contactgegevens van de klantendienst van Miele vindt u achteraan in dit document.

De klantendienst van Miele heeft de typeaanduiding en het fabricagenummer nodig (Fabr./SN/nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Positionering van het typeplaatje

U vindt het typeplaatje aan de voorkant van de behuizing.

Garantie

De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie, zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Voor de installatie

⚠️ Neem voordat u met de installatie begint de informatie in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk: “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen” in acht.

Installatiemateriaal



08095672

6 schroeven M4 x 8 mm




01056271

8 schroeven 4 x 15 mm



11597030

2 schroeven M4 x 100 mm




dfha3mie

Montageschema

De montageschappen zijn in het montageschema afzonderlijk beschreven.


Installatie

Afmetingen van het toestel




da5360a

Inbouwmaten

 Gevaar voor beschadiging door hitte.
De hitte van een gaskookplaat kan de dampkap beschadigen.
De dampkap mag niet in combinatie met een gaskookplaat worden gebruikt.


Wanneer u een oven of fornuis voor het toestel wilt plaatsen, neem dan de daarbij behorende inbouw instructies en de instructies met betrekking tot de toevoer van koude lucht in acht.

De montage locatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Ook voor een eventuele herstelling moet de dampkap vrij toegankelijk zijn en gedemonteerd kunnen worden.



Installatie

Installatie van de werkbladafzuiging en kookplaat in aparte uitsparingen




Ⓐ Vlakke installatie

Ⓑ Naadloos aansluitende installatie

Aangrenzende installatie van de werkbladafzuiging en kookplaat in een gedeelde uitsparing

Voorbeeld: combinatie met KM 7697 FL of KM 7594 FL




A Vlakke installatie

B Naadloos aansluitende installatie

Installatie

Aangrenzende installatie van de werkbladafzuiging en kookplaat in een gedeelde uitsparing

Voorbeeld: combinatie met KM 7684 FL of KM 7689 FL



das360e

- A** Vlakke installatie
- B** Naadloos aansluitende installatie


- ① Als u de werkbladafzuiging en de kookplaat aangrenzend aan elkaar in een gedeelde uitsparing installeert, moet u de meegeleverde hoeklijsten gebruiken.
- ② De minimale afmeting is vereist als er platte afvoerkanalen onder de kasten aangebracht worden of als de luchtcirculatiebox DUU 600 gebruikt wordt.
- ③ Uitsparing voor luchtafvoerleiding in de kastbodem
- ④ Zorg ervoor dat het werkblad voldoende stabiel is.
- ⑤ Trapsgewijze uitsparing bij naadloos aansluitende montage in een werkblad. Houd rekening met de verschillende freesbreedtes voor de kookplaat en de werkbladafzuiging. In plaats van een trapsgewijze uitsparing kan als alternatief een 5,5 mm naar onderen verplaatste houten lijst worden geïnstalleerd (niet inbegrepen).

Aansluitstuk luchtafvoer \varnothing 150 mm.

Houd bij de installatie ook rekening met de instructies in de gebruiks- en montagehandleiding van de kookplaat.

Installatie


Inbouwmogelijkheden



dai5130

- ① Luchtafvoer met platte afvoerkanalen en muurkast DMK 150-1
- ② Luchtcirculatie met platte afvoerkanalen en luchtcirculatiebox DUU 600
- ③ Plug&Play met ombouwset DUP 150
Zorg bij Plug&Play voor voldoende ventilatie van het sokkelbereik, bijv. door spleten in het sokkelpaneel. De diameter van de openingen moet ten minste 425 cm² bedragen. Indien de vloer aan de grond of aan de buitenlucht grenst, mag de warmtedoorgangscoefficiënt van de vloer niet meer bedragen dan 0,5 W/(m² K). De elektronica van de wasemafvoer moet op Plug&Play worden ingesteld, zie hoofdstuk “Eerste ingebruikneming”, “Plug&Play instellen”.

Voegen afdichten

 Schade door een ongeschikte voegenkit.

Door een ongeschikte voegenkit kan natuursteen beschadigd raken.

Gebruik voor natuursteen en tegels van natuursteen uitsluitend een siliconenkit die voor natuursteen geschikt is. Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht.

- Vul bij een naadloos aansluitende installatie de voeg tussen de werkbladafzuiging en het werkblad en bij een aangrenzende installatie de voeg tussen de werkbladafzuiging en kookplaat met een geschikte, hittebestendige siliconenvoegenkit (minimaal 160 °C).

Installatie

Luchtafvoerleiding


Voor de luchtafvoer mogen alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerleidingen van niet-brandbaar materiaal gebruikt worden.

Voor een zo groot mogelijk afzuigvermogen en een zo laag mogelijk geluidsniveau moeten de volgende punten in acht worden genomen :

- De diameter van de luchtafvoerleiding mag niet kleiner zijn dan die van de luchtafvoertuit (zie het hoofdstuk "Afmetingen"). Dit geldt vooral bij het gebruik van platte afvoerkanalen.
- De luchtafvoerleiding moet zo kort en recht mogelijk zijn.
- Gebruik alleen bochten met een grote doorsnede.
- Er mogen geen knikken in de luchtafvoerleiding komen en de luchtafvoerleiding mag niet in elkaar gedrukt worden.
- Alle verbindingpunten moeten stevig zijn en mogen niet lekken.
- Als de luchtafvoerleiding kleppen heeft, moeten deze bij het inschakelen van de dampkap worden geopend.

Iedere beperking in de luchtstroming vermindert de afzuigcapaciteit en verhoogt het geluidsniveau.

Schoorsteen



Als de verbruikte lucht door een schoorsteen afgevoerd moet worden, moet de invoerbuis in stromingsrichting geplaatst worden.

Als de schoorsteen door meerdere ventilatietoestellen gebruikt wordt, moet de doorsnede ervan groot genoeg zijn.

Terugslagklep

- Gebruik een terugslagklep in het luchtafvoersysteem.

Een terugslagklep zorgt ervoor dat er geen ongewenste luchtuitwisseling tussen kamer en buitenlucht plaatsvindt als de dampkap uitgeschakeld is.

Als de verbruikte lucht naar buiten afgevoerd wordt, kan het beste een Miele muurkast of een Miele dakdoorvoer geïnstalleerd worden (na te bestellen accessoire). Deze beschikken over een geïntegreerde terugslagklep.

Miele is niet aansprakelijk voor functionele gebreken of schade die veroorzaakt wordt door een ontoereikende luchtafvoerleiding.

Elektrische aansluiting

De dampkap is standaard “stekkerklaar” uitgerust voor aansluiting op een geaard stopcontact.


Als het stopcontact niet goed bereikbaar is of als er sprake is van een vaste aansluiting, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.



Brandgevaar door oververhitting. Het gebruik van de dampkap via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet conform VDE 0100 zijn uitgevoerd.

Om veiligheidsredenen raden we aan een verliesstroomschakelaar van het type  te gebruiken in de huisinstallatie waarin u de dampkap installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag de kabel alleen door een gekwalificeerde vakman of door een technicus van Miele worden vervangen.

Op het typeplaatje en in de gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Tijdelijke of permanente werking op een autonoom of niet-netgekoppeld stroomvoorzieningssysteem (zoals stand-al-

onenetten, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorzieningsinstallatie voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard. De werking van in de huisinstallatie en in dit Miele product aanwezige veiligheidsmaatregelen moeten ook in geïsoleerd of in niet-netsynchroon bedrijf gewaarborgd zijn of de veiligheidsmaatregelen in de installatie moeten door gelijkwaardige maatregelen vervangen worden. Zoals beschreven in de huidige publicatie van VDE-AR-E 2510-2.

Technische gegevens

Motor van de afzuiging	180 W
Wasemschermmotor	60 W
Kookplaatverlichting	11,2 W
Totale aansluitwaarde	251,2 W
Netspanning, frequentie	AC 230 V, 50 Hz
Zekering	10 A
Lengte van de aansluitkabel	1,5 m
Gewicht	34 kg

WiFi-module

Frequentieband	2,400–2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

Accessoires die voor luchtcirculatie achteraf nog besteld kunnen worden

Antigeurfilterset DKF 30-P of DKF 30-R (regeneerbaar). De sets bevatten 2 anti-geurfilters.

Voor Plug&Play heeft u de set DUP 150 nodig. De set bevat een tuit, een slang en de geurfilterset DKF 30-P.

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Miele dat deze dampkap voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op www.miele.be/nl
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op www.miele.be/nl/c/informatie-aanvragen-385.htm door de productnaam of het fabricagenummer in te geven

Instructie voor vergelijkende onderzoeken

De bepaling van de energie-efficiëntie moet in bij luchtafvoer uitgevoerd worden. Standaard is luchtcirculatie ingesteld. Er wordt overgeschakeld op luchtafvoer door de bedrijfsurenteller voor de geurfilter(s) te deactiveren (zie 'Eerste ingebruikname').

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DAD 4841
Jaarlijks energieverbruik (AEC_{dampkap})	41,6 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A
Energie-efficiëntie-index (EEI_{dampkap})	49,3
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{dampkap})	34,0
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Verlichtingsefficiëntie (LE_{dampkap})	35,7 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	87,4%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	313,6 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	205 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	443 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	644 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	644 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	447 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	44 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	62 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	72 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	114,5 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,35 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	11,2 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	400 lx
Tijdstoenamefactor	0,8

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke dampkappen

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

MIELE	
Identificatie van het model	DAD 4941
Jaarlijks energieverbruik (AEC_{dampkap})	41,6 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	A
Energie-efficiëntie-index (EEI_{dampkap})	49,3
Hydrodynamische efficiëntie (FDE_{dampkap})	34,0
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Verlichtingsefficiëntie (LE_{dampkap})	35,7 lx/W
Verlichtingsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Vetfilteringsefficiëntie	87,4%
Vetfilteringsefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	313,6 m ³ /h
Luchtstroom (minimumsnelheid)	205 m ³ /h
Luchtstroom (maximumsnelheid)	443 m ³ /h
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	644 m ³ /h
Max. luchtstroom (Q_{max})	644 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	447 Pa
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	44 dB
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	62 dB
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	72 dB
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	114,5 W
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P_o)	W
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P_s)	0,35 W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	11,2 W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	400 lx
Tijdstoenamefactor	0,8

nv Miele België
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**

Duitsland

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

DAD 4841, DAD 4941

nl-BE

M.-Nr. 12 468 540 / 00