



## PDR 910 G Gasbeheizt

- de**      Installationsplan Gewerblicher Trockner
- en**      Installation plan Commercial tumble dryer
- fr**      Schéma d'installation Sèche-linge professionnel
- es**      Plano de instalación Secadora industrial
- it**      Pianta d'installazione Essiccatore professionale
- ru**      Монтажный план Профессиональная сушильная машина
- cs**      Instalační plán Profesionální sušička
- hu**      Szerelési terv Ipari szárítógép
- pl**      Plan instalacyjny Suszarka profesjonalna
- pt**      Plano de instalação Secador industrial
- tr**      Kurulum planı Endüstriyel Kurutma Makinesi

de .....	4
en .....	26
fr .....	47
es .....	69
it .....	91
ru .....	113
cs .....	132
hu .....	154
pl .....	176
pt .....	198
tr .....	220

---

<b>Installationshinweise .....</b>	<b>4</b>
Installationsvoraussetzungen .....	4
Elektroanschluss.....	4
Gas .....	5
Anschluss- und Umstellungshinweise .....	5
Tabellen .....	7
Zuluftführung und Abluftführung.....	9
Belüftung und Entlüftung.....	9
Abluftführung.....	9
Auslegung der Abluftführung .....	10
Gesamtrohrlänge berechnen .....	10
Abluftführung mit gesteckten Rohren.....	12
Abluftführung mit Alu-Flex .....	13
Abluftsammelleitung .....	13
Bodenbefestigung .....	14
Optionen/Nachkaufbares Zubehör.....	14
Kommunikationsbox.....	14
Kassiersystem .....	14
XKM 3200 WL PLT .....	15
Sockel .....	15
<b>PDR 910 (gasbeheizt) .....</b>	<b>16</b>
Geräteanschlüsse.....	16
Geräteanschlüsse mit Sockel.....	17
Installation .....	18
Installation mit Sockel .....	19
Aufstellung.....	20
Aufstellung mit Sockel .....	21
Bodenbefestigung .....	22
Bodenbefestigung mit Sockel.....	22
<b>Technische Daten.....</b>	<b>23</b>
Mögliche Spannungsvarianten .....	23
Zuluft .....	23
Abluft/Abgas .....	23
Gerätedaten .....	23

# de - Installationshinweise

## Installationsvoraussetzungen

 Personen- oder Sachschäden durch unsachgemäße Aufstellung.

Die unsachgemäße Aufstellung des Trockners kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Der Trockner darf nur vom Miele Kundendienst oder einem autorisierten Fachhändler aufgestellt und in Betrieb genommen werden.

- Der Trockner muss in Übereinstimmung mit geltenden Regeln und gültigen Normen installiert werden.
- Betreiben Sie den Trockner immer nur in ausreichend belüfteten und nicht frostgefährdeten Räumen.
- Der Trockner darf nicht hinter einer verschließbaren Tür oder einer Schiebetür aufgestellt werden. Der maximale Öffnungswinkel der Trocknertür darf nicht durch Gegenstände oder Türen eingeschränkt werden. Die Trocknertür muss jederzeit vollständig und uneingeschränkt geöffnet werden können.

## Elektroanschluss

 Gefahr durch unsachgemäßen Elektroanschluss.

Unsachgemäße Installationsarbeiten können hohen Sachschaden und schwere Verletzungen mit Todesfolge verursachen.

Alle Arbeiten, die den Elektroanschluss betreffen, dürfen nur von einer zugelassenen oder anerkannten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Die Vorgaben der IEC 60364-4-41 oder die lokalen Vorgaben zur Elektroinstallation müssen eingehalten werden.

Die erforderliche elektrische Anschlussspannung, die Leistungsaufnahme und die Vorgaben zur Absicherung sind auf dem Typenschild des Trockners angegeben. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussspannung mit den Spannungswerten auf dem Typenschild übereinstimmt, bevor der Elektroanschluss ausgeführt wird.

Bei abweichenden Spannungswerten besteht die Gefahr, dass der Trockner durch eine zu hohe elektrische Anschlussspannung beschädigt wird.

Wenn auf dem Typenschild mehrere Spannungswerte angegeben sind, kann der Trockner für den Anschluss an die jeweilige Eingangsspannung umgeschaltet werden. Diese Umschaltung darf nur vom Miele Kundendienst oder autorisierten Fachhandel durchgeführt werden. Bei einer Umschaltung muss die Umverdrahtungsanweisung auf dem Schaltplan beachtet werden.

Der Trockner kann entweder über einen Festanschluss oder über eine Steckvorrichtung nach IEC 60309-1 angeschlossen werden. Für einen Festanschluss muss am Aufstellungs-ort eine allpolige Netztrenneinrichtung vorhanden sein.

Als Netztrenneinrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnung von mehr als 3 mm. Dazu gehören z. B. Leitungsschutzschalter, Sicherungen und Schütze (IEC/EN 60947).

Die Netztrenneinrichtung (einschließlich der Steckvorrichtung) muss gegen unbeabsichtigtes und unbefugtes Einschalten gesichert sein, wenn eine permanente Unterbrechung der Energiezufuhr nicht von jeder Zugangsstelle aus zu überwachen ist.

**Tipp:** Der Trockner sollte bevorzugt über Steckvorrichtungen angeschlossen werden, damit elektrische Sicherheitsprüfungen einfacher durchgeführt werden können (z. B. während einer Wartung oder Instandsetzung).

► Es dürfen keine Einrichtungen installiert werden, die den Trockner automatisch ausschalten (z. B. Zeitschaltuhren).

Ist es nach lokalen Vorgaben erforderlich einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) zu installieren, muss zwingend ein Fehlerstromschutzschalter **Typ B** (allstromsensitiv) verwendet werden.

## Gas

### Anschluss- und Umstellungshinweise

 Gefahr durch unsachgemäßen Gasanschluss.

Unsachgemäße Installationsarbeiten können hohen Sachschaden und schwere Verletzungen mit Todesfolge verursachen.

Gasanschluss und Umstellarbeiten dürfen nur vom Miele Kundendienst oder einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.

Absperreinrichtung und Anschlusschlauch für den Gasanschluss müssen bauseitig gestellt werden.

Ein geeigneter Anschlusschlauch ist bei Miele als nachkaufbares Zubehör erhältlich.

Zum Anschluss des Gasgerätes muss eine gewellte Metallschlauchleitung aus nicht rostendem Stahl nach DIN 3384 verwendet werden. Alternativ kann ein Schlauch nach DIN EN 16617 mit Anschläuchen nach DIN 3384 eingesetzt werden.

Der Schlauch darf maximal 2 m lang sein. Bei der Auswahl des Schlauches müssen zusätzlich die erforderliche Durchflussmenge sowie die national geltenden Vorschriften beachtet werden.

#### Erstanschluss

Der Erstanschluss muss nach den landesspezifischen Regeln von einem lizenzierten Fachunternehmen durchgeführt werden.

 Der Trockner muss werkseitig so ausgestattet sein, dass der Trockner gemäß der vorhandenen Gasfamilie, Gasgruppe und dem Anschlussdruck betrieben werden kann.

Dieser Trockner ist werkseitig für den Betrieb mit **Erdgas E (H), G 20** ausgelegt.

Über den Gaseingangsdruck und den entsprechenden Düsenvordruck gibt das Typenschild Auskunft. Vergleichen Sie die Angaben auf dem Typenschild mit den Daten des Gasnetzbetreibers.

Die erforderlichen Gasventileinstellungen sind in der beiliegenden Einstell- und Umbauanweisung beschrieben.

#### Umstellung auf eine andere Gasart

 Gefahr durch nicht ordnungsgemäße Umstellarbeiten.

Umstellarbeiten am Trockner dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.

Wenn der Trockner auf eine andere, vom Typenschild abweichende Gasart umgestellt werden soll, beachten Sie die beiliegende Einstell- und Umbauanweisung.

## de - Installationshinweise

 Explosionsgefahr bei Betrieb von undichten Gastrocknern.

Nach Abschluss der Arbeiten besteht die Gefahr, dass der gasbeheizte Trockner undicht ist und Gas austritt.

Überprüfen Sie den Trockner nach Abschluss der Arbeiten bei Inbetriebnahme, Wartung, Umbau und Reparatur auf seine Dichtigkeit. Beachten Sie besonders Messstutzen am Gasventil. Führen Sie die Überprüfung bei eingeschaltetem und ausgeschaltetem Brenner durch.

Reihenfolge bei Inbetriebnahme oder Umstellung

 Prüfen Sie, ob die im Kapitel "Zuluftführung und Abluftführung" aufgeführten Punkte berücksichtigt wurden.

Halten Sie die nachstehende Reihenfolge bei der Inbetriebnahme oder Umstellung ein.

1. Erfragen Sie die vorhandene Gasfamilie, Gasgruppe und den Anschlussdruck beim zuständigen Gasversorgungsunternehmen. Vergleichen Sie die erfragten Werte mit den auf dem Gerät angegebenen Werten (siehe Typenschild).
2. Überprüfen und Korrigieren Sie den werkseitig eingestellten Düsendruck nach den Tabellen "Einstellwerte bei Erdgas" und "Einstellwerte bei Flüssiggas".
3. Alle vorhandenen Gasverbraucher, einschließlich des installierten Trockners, einschalten.
4. Anschlussdruck messen. **Der Anschlussdruck muss entsprechend der Typenschildangabe sein.**

## Tabellen

### Erforderliche Durchflussmenge

	Nennwärmebelastung Hi	Durchflussmenge
<b>Erdgas E</b>	8 kW	0,847 m <sup>3</sup> /h
<b>Erdgas LL</b>	8 kW	0,985 m <sup>3</sup> /h
<b>Flüssiggas</b>	7,5 kW	0,571 kg/h

### Gebrauchsheizwerte

Folgende Gebrauchsheizwerte sind für den Anschlusswert zugrunde gelegt (Gasbezugs-werte: Temperatur 15°C; Absolutdruck: 1013 mbar):

<b>Erdgas E (G 20)</b>	34,02 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)
<b>Erdgas LL (G 25)</b>	29,25 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)
<b>Flüssiggas (G 31)</b>	46,3 MJ/kg (Hi) Dichteverhältnis: 1,55 Luftdichte: 1,2 kg/m <sup>3</sup>

### Gasanschlussdrücke

Wenn bei Erdgas ein Anschlussdruck von 15 mbar unterschritten wird (z. B durch einen Druckabfall im Versorgungsnetz), muss das Gasversorgungsunternehmen informiert werden.

Land	Gaskategorie	Anschlussdruck Erdgas (mbar)			Anschlussdruck Flüssiggas (mbar)		
		p <sub>n</sub>	p <sub>min</sub>	p <sub>max</sub>	p <sub>n</sub>	p <sub>min</sub>	p <sub>max</sub>
AT	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	50	42,5	57,5
BE	I <sub>2</sub> E(R)	20	17	25 (Es)	-	-	-
		25	20	30 (Ei)	-	-	-
BG	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
CH	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	50	42,5	57,5
CY	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
CZ	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
DE	II <sub>2</sub> ELL3B/P	20	18	25	50	42,5	57,5
DK	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
EE	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
ES	II <sub>2</sub> H3P	20	17	25	37	25	45
FI	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35

## de - Installationshinweise

Land	Gaskategorie	Anschlussdruck Erdgas (mbar)			Anschlussdruck Flüssiggas (mbar)		
		n p	min p	max p	n p	min p	max p
FR	II2H3P	20	17	25	37	25	45
GB	II2H3P	20	17	25	37	25	45
GR	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
HR	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
HU	II2H3B/P	25	18	33	50	42,5	57,5
IE	II2H3P	20	17	25	37	25	45
IS	II2H3P	20	17	25	30	25	35
IT	II2H3B/P	20	17	25	30	25	35
LT	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
LU	II2E3B/P	20	17	25	29	25	35
LV	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
MT	I3B/P	-	-	-	29	25	35
NL	II2EK3B/P	20 (E)	17 (E)	25 (E)	29	25	35
		25 (K)	20 (K)	30 (K)			
	II2L3B/P	25	20	30	29	25	35
NO	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
PL	II2E3P	20	17	25	37	25	45
PT	II2H3P	20	17	25	37	25	45
RO	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
SE	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
SI	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
SK	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
TR	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35

## Gaseinstellwerte

Modell	Heizleistung	Düsendurchmesser	Düsendruck in mbar				
			2E/2H (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)	2LL/2L (DE, NL)	2K* (NL)	3B/P (AT, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR)	3P (FR, GB, IE, IS, IT, PL, PT)
Erdgas PDR 910	6,6/8,0 kW	2,6 mm	4,9/8,3	7,1/12,0	7,1/12,0	-	-
Flüssiggas PDR 910	6,0/7,5 kW	1,8 mm	-	-	-	6,0/9,0	8,0/12,0

\* Nur für Niederlande

## Zuluftführung und Abluftführung

### Belüftung und Entlüftung

Die zum Trocknen benötigte Luft wird dem Aufstellungsraum entnommen.

Sorgen Sie für eine ausreichende Raumbelüftung, z. B. durch unverschließbare Belüftungsöffnungen in der Außenwand.

- Alle Belüftungsöffnungen und Entlüftungsöffnungen müssen unverschließbar sein.
- Beachten Sie bei Aufstellung von flüssiggasbeheizten Maschinen unter Erdgleiche (z. B. im Keller) die „Technischen Regeln für Flüssiggas“.
- Die Raumbelüftung ist nur dann einwandfrei, wenn kein Unterdruck auftritt. Vermeiden Sie Unterdruck z. B. durch Belüftungsöffnungen in der Außenwand. Hierdurch ist sichergestellt, dass
  - die vollständige Abluftabführung von diesem Trockner erfolgt.
  - eine einwandfreie Brenneigenschaft des Gases gegeben ist.
- Für jeden Trockner muss ein Querschnitt von 237 cm<sup>2</sup> pro Belüftungsöffnung vorgesehen werden.

Der Trockner saugt die Luft an seiner Rückseite an. Deshalb muss ein ausreichend großer Wandabstand gewährleistet sein.

Andernfalls ist keine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet und die Funktionsfähigkeit des Trockners kann eingeschränkt werden.

Beachten Sie die notwendigen Wandabstände.

Der Luftspalt zwischen Trocknerunterseite und Fußboden darf niemals verkleinert werden (z. B. durch Sockelleisten, Hochflor-Teppichboden).

### Abluftführung

Der Trockner darf nur betrieben werden, wenn die beim Trocknen entstehende feuchte Abluft durch eine installierte Abluftleitung nach außen geführt wird.

Ausnahmen bei der Auslegung der Abluftführung müssen nach den Bauordnungen der Länder ausgeführt werden. Fragen Sie den Bezirksschornsteinfeger.

- Für die Dauer der Installation der Abluftleitung sollte der Trockner vom Netz getrennt sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckstellen vollständig abgedichtet sind.

## de - Installationshinweise

- Verwenden Sie nur wärmebeständige Materialien mit einer Temperaturbeständigkeit von min. 80 °C.
- In der Abluftführung entsteht Kondensat. Setzen Sie daher an der tiefsten Stelle der Abluftleitung eine Kondensatabführung ein.

Die Mündung der Abluftleitung (z. B. ein Mauerrohr) ist so anzuordnen, dass die feuchte Abluft

- nicht zurück in den Aufstellraum gelangt.
- keine baulichen Schäden oder unzumutbare Belästigungen verursacht.

Die zum Trocknen benötigte Luft wird dem Aufstellraum entnommen. Sorgen Sie deshalb beim Trocknen für eine ausreichende Raumbelüftung. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr durch eventuelles Zurücksaugen von Abgasen aus anderen technischen Anlagen oder Feuerstätten und die Trockenzeit dauert sehr viel länger.

Vermeiden Sie

- lange Abluftleitungen.
- viele und enge Bögen oder Biegungen.

So umgehen Sie eine niedrige Trockenleistung und einen hohen Zeit- und Energiebedarf.

Verwenden Sie

- für die Abluftleitung: Abluftschlauch\* oder Kunststoffabwasserrohr (z. B. HT-Rohrsysteme) mit einem Mindestdurchmesser von 100 mm.
- für die Abluftführung nach außen: das Mauerrohr\* oder den Fensteranschluss\*.

\*nachkaufbares Zubehör

Dieser Trockner gilt als Gasfeuerstätte ohne Strömungssicherung der Bauart B22, mit Gebläse hinter der Heizung.

### Auslegung der Abluftführung

Abgas-Luftgemische gasbeheizter Trockner müssen einzeln über das Dach ins Freie geführt werden.

Bei Sammelleitungen muss jeder Gastrockner eine Rückstauklappe haben.

Ausnahmen bei der Auslegung der Abluftführung müssen nach den Bauordnungen der Länder ausgeführt werden. Fragen Sie den Bezirksschornsteinfeger.

- Schließen Sie Abluftabführungen grundsätzlich so kurz wie möglich an die Abgasanlage.
- Beim Anschluss der Abluftleitung an den Abluftstutzen einer Maschine muss auf eine besonders gute Verbindung und Luftpichtigkeit geachtet werden.
- Verwenden Sie nur wärmebeständiges Material mit einer Temperaturbeständigkeit von mindestens 80 °C.
- In der Abluftleitung entsteht Kondensat. Setzen Sie daher an der tiefsten Stelle der Abluftleitung eine Kondensatabführung ein.

### Gesamtrohrlänge berechnen

Die Abluftleitung mit Bögen und unterschiedlichen Bauteilen setzt der Abluft einen Reibungswiderstand entgegen. Dieser Reibungswiderstand wird als Vergleichsrohrlänge ausgedrückt. Die **Vergleichsrohrlänge** sagt aus, wie viel größer der Widerstand z. B. eines Bogens im Vergleich zu 1 Meter geradem Kunststoffabwasserrohr ist (Tabelle I).

Wenn Sie die Vergleichsrohrlängen aller Bauteile zusammenzählen, erhalten Sie die **Gesamtrohrlänge**. Die Gesamtrohrlänge sagt aus, wie groß der Widerstand des gesamten Abluftsystems ist.

Da ein größerer **Rohrdurchmesser** den Widerstand mindert, erfordert eine große Gesamtrohrlänge einen größeren Rohrdurchmesser (Tabelle II).

### Vorgehensweise

1. Messen Sie die notwendige Länge für die gerade zu verlegende Abluftleitung aus. Multiplizieren Sie diesen Wert mit der entsprechenden Vergleichsrohrlänge aus **Tabelle I**.
2. Ermitteln Sie die Anzahl der notwendigen Bögen und Bauteile. Zählen Sie deren Vergleichsrohrlängen mithilfe der **Tabelle I** zusammen.
3. Zählen Sie alle soeben ermittelten Vergleichsrohrlängen zusammen: Sie erhalten die Gesamtrohrlänge.
4. Entnehmen Sie **Tabelle II**, welcher Rohrdurchmesser für die Gesamtrohrlänge erforderlich ist.

**Tabelle I**

Bauteile	Vergleichsrohrlänge
<b>Abluftschlauch (Alu-Flex)* / Rohr (Temperaturbest. min. 80 °C)</b>	
– 1 m gerade verlegt oder 1 m gerades Rohr	1,0 m
– Bogen 45° (Biegeradius = 0,25 m)	0,6 m
– Bogen 90° (Biegeradius = 0,25 m)	0,8 m

**Die Verwendung von Mauerrohr oder Fensteranschluss ist eine Ausnahme bei der Auslegung der Abluftführung. Diese ist gemäß Bauordnung der Länder auszuführen. Fragen Sie den Bezirksschornsteinfeigermeister/-in.**

**Mauerrohr\* oder Fensteranschluss\***

– mit Gittereinsatz	3,8 m
– mit Rückstauklappe (schwingende Klappe)	1,5 m

**Rückstauklappe\***

14,3 m


\* nachkaufbares Zubehör

**Tabelle II**

Maximal zulässige Gesamtrohrlänge	erforderlicher Durchmesser
20 m	100 mm
40 m	125 mm
80 m	150 mm

## de - Installationshinweise

### Berechnungsbeispiel



<b>A</b>	<b>Mauerrohr, mit Gittereinsatz</b> = 1 x 3,8 m Vergleichsrohrlänge	= 3,8 m
<b>B/D</b>	<b>2 Bögen, 90°</b> = 2 x 0,8 m Vergleichsrohrlänge	= 1,6 m
<b>C</b>	<b>0,5 m Rohr</b> = 0,5 x 1 m Vergleichsrohrlänge	= 0,5 m
	Gesamtrohrlänge	= 5,9 m


**Resultat:** Die Gesamtrohrlänge beträgt weniger als 20 m (laut Tabelle II). Deshalb reicht ein Rohrdurchmesser von 100 mm aus.

### Abluftführung mit gesteckten Rohren

Sie benötigen

- den Anschlussstutzen (liegt bei).
- Rohre und Übergangsstücke aus dem Handel.

Verwenden Sie nur wärmebeständige Materialien mit einer Temperaturbeständigkeit von min. 80 °C.




- Installieren Sie den Anschlussstutzen (1) und das Rohr (2).

 Umwickeln Sie Steckstellen mit wärmefestem Metallklebeband.

## Abluftführung mit Alu-Flex

Sie benötigen

- den Adapter (liegt bei).
- Alu-Flex Abluftschlauch (nachkaufbares Zubehör).



- Installieren Sie den Adapter (1) und den Alu-Flex Abluftschlauch (2).



Umwickeln Sie die Steckstellen mit wärmefestem Metallklebeband.

## Abluftsammelleitung


Eine Abluftsammelleitung ist nur in Ausnahmefällen erlaubt. Die Abluftsammelleitung muss durch den Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden.

Pro Trockner muss eine Rückstauklappe installiert werden.

Andernfalls können durch zurückfließendes Kondenswasser die Trockner beschädigt und die elektrische Sicherheit beeinträchtigt werden.

Bei Installation von 3 bis zu max. 5 Trocknern muss der Rohrdurchmesser **D** vergrößert werden.

Anzahl Trockner	Vergrößerungsfaktor für den Rohrdurchmesser aus Tabelle II
3	1,25
4 - 5	1,5



### Bodenbefestigung

Die beiden vorderen Schraubfüße des Trockners müssen unbedingt mit den mitgelieferten Spannlaschen am Boden befestigt werden.

### Optionen/Nachkaufbares Zubehör

Zubehörteile dürfen nur an- oder eingebaut werden, wenn sie ausdrücklich von Miele freigegeben sind.

Werden andere Teile an- oder eingebaut, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

### Kommunikationsbox

Durch die optional erhältliche Kommunikationsbox kann externe Hardware von Miele und anderen Anbietern an die Miele Professional Maschine angeschlossen werden. Externe Hardware ist z. B. Kassiersystem, Spitzenlastanlage, Drucksensor oder eine externe Abluftklappe.

Die Kommunikationsbox wird durch die Miele Professional Maschine mit Netzspannung versorgt.

Das separat erhältliche Set besteht aus der Kommunikationsbox und den entsprechenden Befestigungsmaterialien für eine einfache Anbringung an der Maschine oder auch an einer Wand.

### Kassiersystem

Der Trockner kann optional mit einem Kassiersystem (nachkaufbares Miele Zubehör) ausgerüstet werden. Hierfür muss der Miele Kundendienst eine Einstellung in der Trocknerelektronik programmieren und das Kassiersystem anschließen.

## XKM 3200 WL PLT

Über das optional erhältliche Miele Kommunikationsmodul kann eine Datenverbindung zwischen dem Miele Professionalgerät und einem Datenverarbeitungsgerät nach dem Ethernet- oder WLAN-Standard hergestellt werden.

Das Kommunikationsmodul wird in den serienmäßig vorhandenen Kommunikationsschacht der Maschinen eingeschoben. Das Kommunikationsmodul bietet die Möglichkeit, intelligent mit externen Systemen (z. B. zentralen intelligenten Kassierterminals oder Bezahlösungen) per App zu kommunizieren. Zusätzlich können detaillierte Informationen über den Gerätestatus und Programmstatus herausgegeben werden.

Dieses Modul ist die Basis zur kabelgebundenen Kommunikation mit Miele MOVE.

Eine Einbindung des Gerätes in die App "Miele@Home" für den Haushaltsbereich ist nicht möglich.

Das Kommunikationsmodul ist ausschließlich für die gewerbliche Nutzung vorgesehen und wird direkt über das Miele Professionalgerät mit Netzspannung versorgt. Ein zusätzlicher Netzanschluss ist nicht notwendig. Die aus dem Kommunikationsmodul herausgeföhrte Ethernetschnittstelle entspricht SELV (Sicherheitskleinspannung) nach EN 60950. Ange schlossene externe Geräte müssen ebenfalls SELV entsprechen.

## Sockel

Der Trockner kann optional mit einem Sockel (als nachkaufbares Miele Zubehör in offener oder geschlossener Bauweise) aufgestellt werden.

Die erhöhte Aufstellung des Trockners sorgt für ein ergonomischeres Arbeiten während der Beladung und Entladung.

 Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr durch fehlende Befestigung.


Bei Aufstellung auf einem Sockel kann ein ungesicherter Trockner verrutschen und vom Sockel stürzen.

Bei Aufstellung auf einem bauseitigen Sockel muss der Trockner gegen Verrutschen gesichert werden.

Der Sockel muss am Boden befestigt werden.

# de - PDR 910 (gasbeheizt)


## Geräteanschlüsse



Maßangaben in Millimetern

- ① Elektroanschluss
- ② Gasanschluss (nur bei gasbeheizten Varianten)
- ③ Abluftstutzen
- ④ Anschluss für Kommunikationsmodul  
Über das optional erhältliche Kommunikationsmodul kann eine Datenverbindung nach dem Ethernet- oder WLAN-Standard hergestellt werden.
- ⑤ Drehwahlschalter (nur bei PDR 5xx)
- ⑥ Kommunikationsbox (optional)  
Zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen
- ⑦ Anschluss für Kommunikationsbox

## Geräteanschlüsse mit Sockel




Maßangaben in Millimetern

- ① Elektroanschluss
- ② Gasanschluss (nur bei gasbeheizten Varianten)
- ③ Abluftstutzen
- ④ Anschluss für Kommunikationsmodul  
Über das optional erhältliche Kommunikationsmodul kann eine Datenverbindung nach dem Ethernet- oder WLAN-Standard hergestellt werden.
- ⑤ Drehwahlschalter (nur bei PDR 5xx)
- ⑥ Kommunikationsbox (optional)  
Zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen
- ⑦ Anschluss für Kommunikationsbox

# de - PDR 910 (gasbeheizt)


## Installation



Maßangaben in Millimetern

- ① Elektroanschluss
- ② Gasanschluss (nur bei gasbeheizten Varianten)
- ③ Abluftstutzen
- ④ Anschluss für Kommunikationsmodul  
Über das optional erhältliche Kommunikationsmodul kann eine Datenverbindung nach dem Ethernet- oder WLAN-Standard hergestellt werden.
- ⑤ Drehwahlschalter (nur bei PDR 5xx)
- ⑥ Kommunikationsbox (optional)  
Zum Verbindungsauflbau mit externen Systemen
- ⑦ Anschluss für Kommunikationsbox

## Installation mit Sockel







Maßangaben in Millimetern

- ① Elektroanschluss
- ② Gasanschluss (nur bei gasbeheizten Varianten)
- ③ Abluftstutzen
- ④ Anschluss für Kommunikationsmodul  
Über das optional erhältliche Kommunikationsmodul kann eine Datenverbindung nach dem Ethernet- oder WLAN-Standard hergestellt werden.
- ⑤ Drehwahlschalter (nur bei PDR 5xx)
- ⑥ Kommunikationsbox (optional)  
Zum Verbindungsauflbau mit externen Systemen
- ⑦ Anschluss für Kommunikationsbox

# de - PDR 910 (gasbeheizt)



## Aufstellung




Maßangaben in Millimetern

F Schraubfuß

## Aufstellung mit Sockel



/ / / / / / / / / / / /




Maßangaben in Millimetern

F Schraubfuß

## de - PDR 910 (gasbeheizt)


### Bodenbefestigung



Maßangaben in Millimetern

B Befestigungspunkt/Bohrloch

### Bodenbefestigung mit Sockel



Maßangaben in Millimetern

B Befestigungspunkt/Bohrloch

## Mögliche Spannungsvarianten

### 1N AC 230 V, 50 Hz

	Standardanschluss
Anschlussspannung	1N AC 230 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	0,32 kW
Elektrische Absicherung (bauseitig)	1 × 10 A
Auslösecharakteristik LS-Schalter	Typ B
Mindestquerschnitt für Anschlusskabel	1 mm <sup>2</sup>

## Zuluft

Empfohlener freier Zuluftquerschnitt in den Raum: (Entspricht dem 3-fachen Abluftquerschnitt eines Gerätes).	237 cm <sup>2</sup>
---	---------------------

Dem Aufstellraum muss entsprechend der Abluftmenge Zuluft zugeführt werden.

## Abluft/Abgas

Maximaler Nennvolumenstrom	310 m <sup>3</sup> /h
Maximal zulässiger Druckverlust	400 Pa
Anschlussstutzen, maschinenseitig (Außendurchmesser)	100 mm
Anschlussrohr, bauseitig (Innendurchmesser)	100 mm
Maximale Abluft-/Abgastemperatur	80 °C

Der Trockner ist eine Gasfeuerstätte ohne Strömungssicherung mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher (Bauart: B22). Die Abgasleitung muss druckdicht sein. Der Abgasanschluss muss nach den nationalen und lokalen Bestimmungen ausgeführt werden und unterliegt, je nach nationalen Vorgaben, einer Genehmigung oder Abnahme.

Da die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb der Abluftführung bis zu 100 % betragen kann, muss durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden, dass zurückfließendes Kondensat in das Gerät gelangen kann.

## Gerätedaten

Gerätebreite über alles	700 mm
Gerätehöhe über alles	1020 mm
Gerätetiefe über alles	763 mm
Nischenbreite	820 mm
Empfohlener Wandabstand (bis Gerät vorderkante)	1300 mm
Mindestwandabstand (bis zur Deckelhinterkante)	500 mm
Verpackungsbreite	760 mm
Verpackungshöhe	1215 mm
Verpackungstiefe	820 mm
Maximales Bruttovolumen	757,2 l
Maximales Bruttogewicht	83 kg
Maximales Nettogewicht	75 kg
Maximale Bodenbelastung bei Betrieb	883 N
Durchmesser Abluftstutzen	100 mm
Trommeldurchmesser	649 mm
Trommelöffnungsdurchmesser	452 mm
Trommeltiefe	550 mm
Trommelvolumen	180 l
Türöffnungsdurchmesser	452 mm
Maximaler Türöffnungswinkel	162°
Emissions-Schalldruckpegel	50 dB(A) re 20 µPa

## de - Technische Daten

---

Schallleistungspegel	62
Durchschnittliche Wärmeabgabe an den Raum	3,9 MJ/h
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	2–40 °C
WLAN-Frequenzband	2,4000–2,4835 GHz
Maximale WLAN-Sendeleistung	<100 mW

<b>Installation notes .....</b>	<b>26</b>
Installation requirements .....	26
Electrical connection .....	26
Gas .....	27
Connection and conversion instructions .....	27
Tables.....	29
Supply air and exhaust air management.....	31
Ventilation .....	31
Exhaust air management .....	31
Design of the exhaust air management system.....	32
Calculating the total ducting length.....	32
Exhaust air management with plug-in pipes.....	34
Exhaust air management with flexible aluminium hose.....	34
Shared exhaust air ducts .....	35
Floor anchoring .....	35
Optional accessories .....	35
Communication box .....	36
Payment systems .....	36
XKM 3200 WL PLT .....	36
Plinth.....	36
<b>PDR 910 (gas-heated) .....</b>	<b>37</b>
Machine connections .....	37
Machine connections with plinth.....	38
Installation .....	39
Installation with plinth .....	40
Installation .....	41
Installation with plinth .....	42
Floor anchoring .....	43
Floor anchoring with plinth .....	43
<b>Technical data .....</b>	<b>44</b>
Possible voltage variants .....	44
Air intake .....	44
Exhaust air/exhaust gas.....	44
Machine data .....	44

# en - Installation notes

## Installation requirements

 Risk of injury or damage to property due to improper installation.

Incorrect installation of the tumble dryer can lead to personal injury or damage to property.

The tumble dryer must only be installed and commissioned by Miele Customer Service Department or an authorised dealer.

- The tumble dryer must be installed in accordance with all relevant regulations and standards.
- The dryer must only be operated in a room that has sufficient ventilation and which is frost-free.
- The tumble dryer must not be installed behind a closeable door or a sliding door. The maximum opening angle of the tumble dryer door must not be limited by objects or doors. It must be possible to fully open the tumble dryer door at any time.

## Electrical connection

The electrical connection must be established by a qualified electrician.

- The electrical connection may only be made to an electrical system provided in accordance with all appropriate local and national legislation, regulations and guidelines. Please also observe the regulations set out by your insurance provider and energy supplier, accident prevention regulations, as well as recognised codes of practice.
- Reliable and safe operation of this tumble dryer is only ensured if it has been connected to the mains electricity supply.

The required supply voltage, power rating and fuse rating can be found on the data plate on the tumble dryer. Ensure that the supply voltage matches the voltage quoted on the data plate before establishing the electrical connection to the tumble dryer.

Connection to a supply voltage other than the one quoted on the data plate can damage the tumble dryer if the voltage is too high.

- If more than one voltage is specified on the data plate, the tumble dryer can be converted for connection to the relevant input voltage. This conversion must be performed by the Miele Customer Service Department or by an authorised dealer. During the conversion, the wiring instructions given on the wiring diagram must be followed.

**Tip:** We recommend connecting the tumble dryer to the power supply via a plug and socket so that it is easier to conduct electrical safety checks (e.g. during maintenance or repair work).

It is recommended the tumble dryer is connected with a suitable plug and socket in accordance with IEC 60309-1, however if the installation requires a hard-wired connection, an all-pole means of isolation must be provided on site. Switches with a minimum contact gap greater than 3 mm are suitable disconnectors. These include circuit breakers (MCB), fuses and contactors (VDE 0660) (IEC/EN 60947)

If the mains supply cannot be permanently disconnected, the isolation device (including plug and socket) must be safeguarded against being switched on either unintentionally or without authorisation.

- The tumble dryer must not be connected to devices such as timers which would switch it off automatically.

If local regulations require that a residual current device (RCD) is installed, a **type B** residual current device (sensitive to universal current) must be used.

## Gas

### Connection and conversion instructions

Shut-off equipment and connection hose for the gas connection must be fitted by the customer on site.

A suitable connection hose can be purchased from Miele as an optional accessory.

#### Initial connection

The initial connection must be carried out by a licensed specialist company according to specific national regulations.

 The configuration ex works must allow the tumble dryer to be operated with the relevant gas family, gas group and connection pressure.

This tumble dryer is configured ex works for operation with **natural gas E (H), G 20**.

The data plate provides information about the gas inlet pressure and the corresponding jet pressure. Compare the specifications on the data plate with those of the gas network operator.

The required gas valve settings are described in the accompanying setting and conversion instructions.

#### Converting to another gas type

 Danger if conversion work is not performed correctly.

Conversion work must be performed by authorised specialists only.

If the dryer is to be converted to a gas type other than the one specified on the data plate, refer to the accompanying setting and conversion instructions.

 Risk of explosion if gas-heated tumble dryers have leaks.

Once the work has been completed, there is a risk that the gas-heated tumble dryer may have a leak and gas may escape.

After completing any commissioning, maintenance, conversion or repair work, check the tumble dryer for leaks. Particular attention must be paid to the measurement connections on the gas valve. Checks must be performed when the burner is both switched on and switched off.

#### Order of steps for commissioning or conversion work



Check that the points listed in “Supply air and exhaust air management” have been taken into consideration.

The steps below should be followed in the given order when commissioning or converting the machine.

1. Ask the gas supply company what the gas family, gas group and connection pressure are. Compare this information with the values specified on the machine (see data plate).
2. Check and correct the factory-set jet pressure based on the tables “Settings with natural gas” and “Settings with liquid gas”.

## en - Installation notes

---

3. If the gas family, gas group or connection pressure is different, it must be converted as instructed in the connection and conversion instructions ("Setting and conversion instructions for gas"). You must then change the data plate.

Follow the accompanying setting and conversion instructions when changing the gas family. If there is no setting and conversion kit available, you can request one from the Miele Customer Service Department. Please quote the following:

- the model
- the number of the tumble dryer
- the gas family
- the gas group
- the gas connection pressure
- the country where the machine has been installed

Set the jet pressure at the machine's gas regulating valve (see "Settings with natural gas/liquid gas" section and the accompanying setting and conversion instructions).

4. Switch on all gas consumers that are present, including the installed tumble dryer.
5. Measure the connection pressure. **The connection pressure must correspond to the data plate information and the accompanying setting and conversion instructions.**

## Tables

### Required flow rate

	Rated heat load Hi	Flow rate
<b>Natural gas E</b>	8 kW	0.847 m <sup>3</sup> /h
<b>Natural gas LL</b>	8 kW	0.985 m <sup>3</sup> /h
<b>Liquid gas</b>	7.5 kW	0.571 kg/h

### Consumption calorific values

The rated load is based on the following calorific values (gas reference values: temperature 15 °C; absolute pressure: 1013 mbar):

<b>Natural gas E (G 20)</b>	34.02 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)
<b>Natural gas LL (G 25)</b>	29.25 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)
<b>Liquid gas (G 31)</b>	46.3 MJ/kg (Hi) Density ratio: 1.55 Air density: 1.2 kg/m <sup>3</sup>

### Gas connection pressures

With natural gas, if the connection pressure is less than 17 mbar (due to pressure loss in the supply network, for example), the gas supply company must be informed.

Country	Gas category	Connection pressure for natural gas (mbar)			Connection pressure for liquid gas (mbar)		
		n p	min p	max p	n p	min p	max p
AT	II2H3B/P	20	17	25	50	42,5	57,5
BE	I2E(R)	20	17	25 (Es)	-	-	-
		25	20	30 (Ei)	-	-	-
BG	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
CH	II2H3B/P	20	17	25	50	42,5	57,5
CY	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
CZ	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
DE	II2ELL3B/P	20	18	25	50	42,5	57,5
DK	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
EE	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
ES	II2H3P	20	17	25	37	25	45
FI	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35

## en - Installation notes

Country	Gas category	Connection pressure for natural gas (mbar)			Connection pressure for liquid gas (mbar)		
		n p	min p	max p	n p	min p	max p
FR	II2H3P	20	17	25	37	25	45
GB	II2H3P	20	17	25	37	25	45
GR	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
HR	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
HU	II2H3B/P	25	18	33	50	42,5	57,5
IE	II2H3P	20	17	25	37	25	45
IS	II2H3P	20	17	25	30	25	35
IT	II2H3B/P	20	17	25	30	25	35
LT	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
LU	II2E3B/P	20	17	25	29	25	35
LV	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
MT	I3B/P	-	-	-	29	25	35
NL	II2EK3B/P	20 (E)	17 (E)	25 (E)	29	25	35
		25 (K)	20 (K)	30 (K)			
	II2L3B/P	25	20	30	29	25	35
NO	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
PL	II2E3P	20	17	25	37	25	45
PT	II2H3P	20	17	25	37	25	45
RO	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
SE	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
SI	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
SK	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
TR	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35

## Gas settings

Model	Heater rating	Nozzle diameter	Nozzle pressure in mbar				
			2E/2H (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)	2LL/2L (DE, NL)	2K* (NL)	3B/P (AT, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR)	3P (FR, GB, IE, IS, IT, PL, PT)
Natural gas PDR 910	6.6/8.0 kW	2.6 mm	4.9/8.3	7.1/12.0	7.1/12.0	-	-
Liquid gas PDR 910	6.0/7.5 kW	1.8 mm	-	-	-	6.0/9.0	8.0/12.0

\* Netherlands only

## Supply air and exhaust air management

### Ventilation

The air required for drying is taken from the room where the tumble dryer is installed. Ensure sufficient room ventilation, e.g. by means of ventilation openings that cannot be closed in the exterior wall.

- It must not be possible to seal off ventilation openings.
- The room ventilation is only working properly if no low pressure occurs. Avoid low pressure, e.g. by means of ventilation openings in the exterior wall. This will ensure that:
  - The exhaust air is fully discharged from this tumble dryer.
  - The gas demonstrates the required combustibility.
- For each tumble dryer, there must be a minimum cross section of 237 cm<sup>2</sup> per ventilation opening.

The tumble dryer draws in air at the back. Therefore, there must be a sufficiently large gap between the back of the machine and the wall.

This would otherwise hinder a sufficient flow of air as well as the operational performance of the tumble dryer.

Observe the necessary spacing between the machine and the wall.

Do not reduce the gap between the bottom of the tumble dryer and the floor (e.g. plinth facings, deep pile carpet).

### Exhaust air management

The tumble dryer must only be operated if the humid exhaust air generated during drying is led outside through an installed vent ducting.

Exceptions regarding the design of the exhaust air management system must be designed in accordance with the applicable local building regulations. Seek approval from the relevant building inspector.

- While installing the ducting, keep the tumble dryer disconnected from the mains power supply.
- Make sure that the plug connections are fully sealed.

## en - Installation notes

- Only use heat-resistant materials with a temperature resistance of at least 80 °C.
- Condensation will form in the exhaust air management system. A condensate drain must therefore be placed at the lowest point in the system.

The opening of the vent ducting (e.g. a wall pipe) must be arranged in such a way that the humid exhaust air:

- Does not flow back into the room where the tumble dryer is installed.
- Does cause damage or unacceptable disturbance.

The air required for drying is taken from the room where the dryer is installed. You must therefore ensure that the room is sufficiently ventilated. Otherwise, there is a risk of suffocation due to exhaust gases being sucked back from other technical systems or fuel-burning installations, and the drying time will be much longer.

The following should be avoided:

- Long vent ducting
- Too many tight bends or elbows

This will help to stop a reduced dryer performance and excessive time and energy requirements.

Use:

- For the vent ducting: exhaust hose\* or a plastic waste water pipe (e.g. HT piping systems) with a minimum diameter of 100 mm.
- \*optional accessories

This tumble dryer is classified as a type B22 gas fuel-burning installation without flow safeguarding equipment, and with a fan behind the heater.

### Design of the exhaust air management system

The mixtures of exhaust gas and air that are emitted by gas-heated tumble dryers must be discharged into the atmosphere individually via the roof.

In the case of combined lines, each gas-heated dryer must have a non-return flap.

Exceptions regarding the design of the exhaust air management system must be designed in accordance with the applicable local building regulations. Seek approval from the relevant building inspector.

- The connections between exhaust air ducts and the exhaust gas system must be kept as short as possible.
- When connecting the vent ducting to the exhaust duct on a machine, particular care must be taken to make sure the connection is secure and air-tight.
- Only use heat-resistant materials with a temperature resistance of at least 80 °C.
- Condensation will form in the exhaust air management system. A condensate drain must therefore be placed at the lowest point in the system.

### Calculating the total ducting length

The friction of the vent ducting with its bends and various components provides resistance to the flow of air. This friction resistance is expressed as a relative pipe length. The **relative pipe length** indicates how much greater the resistance of a bend is, for example, when compared to 1 metre of a straight plastic waste water pipe (table I).

Adding together the relative pipe lengths for all of the components gives the **total ducting length**. The total ducting length expresses the resistance of the entire exhaust air system.

As a larger **duct diameter** has a lower flow resistance, a longer duct requires a greater duct diameter (table II).

#### Procedure


1. Measure the length needed for the straight sections of ducting. Multiply this value by the corresponding relative pipe length from **table I**.
2. Calculate the number of bends and components needed. Use **Table I** to help you add together their relative pipe lengths.
3. Add together all of the relative pipe lengths calculated above in order to calculate the total ducting length.
4. Refer to **Table II** for the pipe diameter needed for the total ducting length.

<b>Table I</b>	
<b>Components</b>	<b>Relative pipe length</b>
<b>Exhaust air hose (flexible aluminium)* / pipe (temperature resistance min. 80 °C)</b>	
– 1 m laid straight or 1 m straight pipe	1.0 m
– 45° bend (radius of bend = 0.25 m)	0.6 m
– 90° bend (radius of bend = 0.25 m)	0.8 m
<b>Non-return flap*</b>	14.3 m

\* optional accessories

<b>Table II</b>	
Maximum permissible total ducting length	Required diameter
20 m	100 mm
40 m	125 mm
80 m	150 mm

#### Sample calculation



<b>A</b>	<b>1 bend, 90°</b>	= 1 x 0.8 m relative pipe length	= 0.8 m
<b>B/D</b>	<b>2 bends, 90°</b>	= 2 x 0.8 m relative pipe length	= 1.6 m
<b>C</b>	<b>0.5 m pipe</b>	= 0.5 x 1 m relative pipe length	= 0.5 m
Total ducting length			= 2.9 m

## en - Installation notes


**Result:** the total ducting length is less than 20 m (as per Table II). A pipe diameter of 100 mm will therefore suffice.

### Exhaust air management with plug-in pipes

You will need

- the connector (supplied).
- pipes and connecting pieces from a suitable retailer.

Only use heat-resistant materials with a temperature resistance of at least 80 °C.




- Install the connector (1) and the pipe (2).

 Wrap heat-resistant metallic tape around plug connections.

### Exhaust air management with flexible aluminium hose

You will need

- the adapter (supplied).
- Flexible aluminium exhaust air hose (optional accessory).



- Install the adapter (1) and the flexible aluminium exhaust air hose (2).

 Wrap heat-resistant metallic tape around plug connections.

## Shared exhaust air ducts


A shared exhaust air duct is only permitted in exceptional cases. The shared exhaust air duct must be approved by the relevant building inspector.

**⚠** A non-return flap must be installed for each tumble dryer.

Otherwise, the tumble dryers may be damaged by a backflow of condensation and their electrical safety could be affected.

If 3–5 tumble dryers are installed on one shared exhaust air duct, the pipe diameter **D** must be increased.

Number of tumble dryers	Factor for increasing the pipe diameters from Table II
3	1.25
4–5	1.5



## Floor anchoring

Both of the tumble dryer's front screw feet must be secured to the floor with the tensioning strips supplied.

## Optional accessories

Only use genuine Miele spare parts and accessories with this machine.

Using spare parts or accessories from other manufacturers will invalidate the warranty, and Miele cannot accept liability.

# en - Installation notes

## Communication box

The optional communication box allows external hardware from Miele and other suppliers to be connected to the Miele Professional machine. External hardware includes, e.g. payment system, peak-load system, pressure sensor or an external vent flap.

The communication box is supplied with mains voltage by the Miele Professional machine.

The separately available set consists of the communication box and fasteners for installation on the machine or on the wall.

## Payment systems

This tumble dryer can be fitted with a payment system (optional Miele accessory). In this case, a Miele Customer Service technician must programme the relevant settings in the tumble dryer's electronics and connect the payment system.

## XKM 3200 WL PLT

The optional Miele communication module can be used to establish a data connection between a Miele Professional machine and a data processor in accordance with the Ethernet or WiFi standard.

This communication module fits into the communication slot which is a standard feature on all machines. The communication module offers the option of intelligent app-based communication with external systems (such as central smart payment terminals or payment systems). In addition, it can display detailed machine and programme status information.

This module forms the basis for wired communication with Miele MOVE.

It is not possible to integrate the machine into the "Miele@home" app for domestic installations.

The communication module is intended exclusively for commercial use and is supplied with mains voltage directly via the Miele Professional machine. No additional power connection is required. The Ethernet interface provided via the communication module complies with SELV (safety extra low voltage) requirements in accordance with EN 60950. Connected external machines must also comply with SELV.

## Plinth

The tumble dryer can be installed on a plinth (open or box plinth, available as an optional Miele accessory).

Elevating the tumble dryer gives a better ergonomic working position when loading or unloading.


 Risk of injury and damage due to missing fastenings.

When installing on a plinth, an unsecured tumble dryer can slip and fall off the plinth.

If the tumble dryer is installed on an existing on-site plinth, it must be secured.

The plinth must be secured to the floor.

## Machine connections




Dimensions quoted in millimetres

- ① Electrical connection
- ② Gas connection (only for gas-heated variants)
- ③ Exhaust duct
- ④ Connection for communication module  
The optional communication module can be used to establish a data connection in accordance with the Ethernet or WiFi standard.
- ⑤ Rotary control (PDR 5xx only)
- ⑥ Communication box (optional)  
For setting up a connection with external systems
- ⑦ Connection for communication box

# en - PDR 910 (gas-heated)


## Machine connections with plinth



Dimensions quoted in millimetres

- ① Electrical connection
- ② Gas connection (only for gas-heated variants)
- ③ Exhaust duct
- ④ Connection for communication module  
The optional communication module can be used to establish a data connection in accordance with the Ethernet or WiFi standard.
- ⑤ Rotary control (PDR 5xx only)
- ⑥ Communication box (optional)  
For setting up a connection with external systems
- ⑦ Connection for communication box

## Installation




Dimensions quoted in millimetres

- ① Electrical connection
- ② Gas connection (only for gas-heated variants)
- ③ Exhaust duct
- ④ Connection for communication module  
The optional communication module can be used to establish a data connection in accordance with the Ethernet or WiFi standard.
- ⑤ Rotary control (PDR 5xx only)
- ⑥ Communication box (optional)  
For setting up a connection with external systems
- ⑦ Connection for communication box

# en - PDR 910 (gas-heated)

## Installation with plinth



Dimensions quoted in millimetres

① Electrical connection

② Gas connection (only for gas-heated variants)

③ Exhaust duct

④ Connection for communication module

The optional communication module can be used to establish a data connection in accordance with the Ethernet or WiFi standard.





⑤ Rotary control (PDR 5xx only)

⑥ Communication box (optional)

For setting up a connection with external systems

⑦ Connection for communication box

## Installation






Dimensions quoted in millimetres

F Screw foot

# en - PDR 910 (gas-heated)


## Installation with plinth



Dimensions quoted in millimetres

F Screw foot


## Floor anchoring



Dimensions quoted in millimetres

B Drill hole/anchor point

## Floor anchoring with plinth



Dimensions quoted in millimetres

B Drill hole/anchor point

# en - Technical data

## Possible voltage variants

Standard connection	
Supply voltage	1N AC 230 V
Frequency	50 Hz
Power rating	0,32 kW
Fuse rating (on site, triggering)	1 x 10 A
Circuit breaker trip characteristic	Model B
Minimum cross-section for connection cable	1 mm <sup>2</sup>

## Air intake

Recommended free air intake cross-section into the room: (equivalent to 3 times the exhaust air cross-section of an appliance).	237 cm <sup>2</sup>
--	---------------------

There must be sufficient air intake to the installation site to match the air outlet volume.

## Exhaust air/exhaust gas

Maximum nominal volume flow rate	310 m <sup>3</sup> /h
Maximum permitted pressure loss	400 Pa
Connector on machine side (external diameter)	100 mm
Connection pipe provided on site (internal diameter)	100 mm
Maximum exhaust air/exhaust gas temperature	80 °C

This tumble dryer is a gas fuel-burning installation without flow safeguarding equipment with a fan behind the heat exchanger (type: B22). The exhaust air/exhaust gas line must be leak-tight. The gas connection must be carried out according to the national and local regulations and – depending on the national codes – is subject to approval or acceptance.

As relative humidity inside the exhaust ducting can be as high as 100 %, suitable measures must be taken to prevent a backflow of condensate into the appliance.

## Machine data

Appliance width, total	700 mm
Appliance height, total	1020 mm
Appliance depth, total	763 mm
Niche width	820 mm
Recommended wall spacing (up to the front edge of the machine)	1300 mm
Minimum wall spacing (up to the back edge of the lid)	500 mm
Packaging width	760 mm
Packaging height	1215 mm
Packaging depth	820 mm
Maximum gross volume	757,2 l
Maximum gross weight	83 kg
Maximum net weight	75 kg
Max. floor load in operation	883 N
Diameter of exhaust duct	100 mm
Drum diameter	649 mm
Diameter of drum opening	452 mm
Drum depth	550 mm
Drum volume	180 l
Diameter of door opening	452 mm
Maximum door opening angle	162°
Emission sound pressure level	50 dB(A) re 20 µPa
Sound power level	62

## en - Technical data

---

Average heat dissipation rate into the room	3,9 MJ/h
Permissible ambient temperature range	2–40 °C
WiFi frequency band	2,4000–2,4835 GHz
Maximum WiFi transmission power	<100 mW

# fr - Table des matières

---

<b>Consignes d'installation .....</b>	<b>47</b>
Conditions d'installation .....	47
Raccordement électrique .....	47
Gaz.....	48
Consignes de raccordement et de modification.....	48
Tableaux .....	50
Alimentation en air et conduit d'évacuation d'air.....	52
Aération et purge .....	52
Évacuation d'air vicié.....	52
Conception de l'évacuation d'air .....	53
Calculer la longueur totale de tuyau .....	54
Conduit d'évacuation d'air avec des tuyaux enfichés.....	55
Évacuation de l'air avec alu-flex .....	56
Conduite d'évacuation collective .....	56
Fixation au sol .....	57
Options / Accessoires en option.....	57
Boîtier de communication .....	57
Monnayeur.....	57
XKM 3200 WL PLT.....	57
Socle.....	58
<b>PDR 910 (chauffage gaz) .....</b>	<b>59</b>
Raccordements de l'appareil .....	59
Raccordements de l'appareil avec socle.....	60
Installation .....	61
Installation avec socle .....	62
Installation .....	63
Ajustement du socle .....	64
Fixation au sol .....	65
Fixation au sol pour socle.....	65
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>66</b>
Variantes de tension possibles.....	66
Arrivée d'air.....	66
Évacuation d'air/ gaz brûlés .....	66
Caractéristiques de l'appareil .....	66

## Conditions d'installation

 Dommages corporels ou matériels dus à une mauvaise installation.

Une mauvaise installation du sèche-linge peut causer des dommages corporels ou matériels.

Seul un professionnel agréé par Miele ou le service après-vente Miele doit se charger de l'installation et de la mise en service du sèche-linge.

- ▶ Le sèche-linge doit être installé en conformité avec les directives et normes en vigueur.
- ▶ Utilisez uniquement le sèche-linge dans des pièces suffisamment aérées et non exposées au gel.
- ▶ Le sèche-linge ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable ou une porte coulissante. L'angle d'ouverture maximal de la porte du sèche-linge ne doit pas être limité par des objets ou des portes. La porte du sèche-linge doit pouvoir être ouverte complètement et sans restriction à tout moment.

## Raccordement électrique

Le branchement électrique doit être réalisé par un électricien formé et habilité.

▶ Le branchement électrique doit impérativement être effectué sur une installation électrique conforme aux règlements, aux prescriptions et aux directives du pays ainsi qu'aux dispositions et règlements locaux. Il faut par ailleurs respecter les consignes des fournisseurs d'énergie et des compagnies d'assurance compétents, de prévention des accidents ainsi que les règles de l'art reconnues.

▶ Seul un raccordement de l'appareil au réseau électrique public permet de garantir un fonctionnement sûr et fiable de ce dernier.

La tension électrique requise, la consommation de puissance et les indications pour la protection externe par fusibles sont indiquées sur la plaque signalétique du sèche-linge. Vérifiez que la tension de raccordement coïncident avec les valeurs de tension sur la plaque signalétique avant de réaliser le raccordement électrique !

En cas d'écart de valeur, il y a un risque que le sèche-linge est endommagé en raison d'une tension électrique trop élevée.

▶ Si plusieurs valeurs de tension sont indiquées sur la plaque signalétique, le sèche-linge peut être raccordé à la tension d'entrée correspondante. L'adaptation à un autre type de tension ne doit être effectuée que par un revendeur spécialisé ou par le service après-vente Miele. Lors de l'adaptation, il faut respecter les instructions de recâblage sur le schéma électrique.

Le sèche-linge peut être raccordé soit par raccordement fixe, soit par prise, conformément à la norme IEC 60309-1. Pour un raccordement fixe, il faut installer sur le lieu d'installation un dispositif de sectionnement phase et neutre.

Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (IEC/EN 60947).

Ce dispositif (y compris la prise) doit être protégé contre tout enclenchement involontaire ou non autorisé, si une interruption permanente de l'alimentation en énergie n'est pas contrôlée depuis chaque zone d'accès.

**Conseil :** Raccordez de préférence le sèche-linge à une prise, pour que les contrôles de sécurité électrique puissent être réalisés plus facilement (par ex. lors d'une opération de maintenance ou d'un entretien).

▶ Les dispositifs de coupure automatique de l'appareil (minuterie, par ex.) ne doivent pas être installés.

## fr - Consignes d'installation

Installez selon les directives locales, un disjoncteur différentiel (RCD) tous courants immunisé 30 mA de **type B**.

### Gaz

#### Consignes de raccordement et de modification

Le dispositif d'arrêt et le tuyau de raccordement pour le raccordement au gaz doivent être fournis par le client.

Un tuyau de raccordement approprié est disponible chez Miele en tant qu'accessoire pouvant être acheté ultérieurement.

#### Premier raccordement

Le premier raccordement doit être effectué par une entreprise spécialisée et agréée, conformément aux règles en vigueur dans le pays.

 Le sèche-linge doit être équipé en usine de manière à pouvoir fonctionner conformément à la famille de gaz, au groupe de gaz et à la pression de raccordement existants.

Ce sèche-linge est conçu en usine pour fonctionner au **gaz naturel E (H), G 20**.

La pression d'entrée du gaz et la pression d'alimentation correspondante des buses sont indiquées sur la plaque signalétique. Comparez ces indications avec celles de votre exploitant du réseau de gaz.

Les réglages nécessaires des vannes de gaz sont décrits dans les instructions de réglage et de modification jointes.

#### Passage à un autre type de gaz

 Danger dû à des travaux de modification non conformes.

Les travaux de modification du sèche-linge ne doivent être effectués que par des spécialistes agréés.

Si le sèche-linge doit être converti à un autre type de gaz, différent de celui indiqué sur la plaque signalétique, consultez les instructions de réglage et de conversion jointes.

 Risque d'explosion en cas d'utilisation de sèche-linge au gaz non étanches.

Une fois les travaux terminés, le sèche-linge chauffé au gaz risque de ne plus être étanche et de laisser échapper du gaz.

Vérifiez l'étanchéité du sèche-linge à la fin des travaux de mise en service, d'entretien, de modification et de réparation. Respectez impérativement les raccords de mesure sur la vanne de gaz. Procédez à la vérification sur les brûleurs ouverts et éteints.

#### Ordre de mise en service ou de transformation



Vérifiez que les points mentionnés dans le chapitre « Alimentation en air et conduit d'évacuation d'air » ont été pris en compte.

Respectez impérativement l'ordre suivant lors de la mise en service ou la modification.

1. Renseignez la famille de gaz disponible, le groupe de gaz et la pression de raccordement à la compagnie distributrice de gaz compétente. Comparez les données avec les valeurs indiquées sur l'appareil (voir plaque signalétique).

2. Vérifiez et corrigez la pression de buse réglée à l'usine selon les tableaux « Valeurs de réglage pour le gaz naturel » ou « Valeurs de réglage pour le gaz liquide ».
3. Si la famille de gaz, le groupe de gaz ou la pression de raccordement diffèrent, procédez au changement conformément aux instructions de raccordement et de modification (« Instructions de réglage et de conversion du gaz »). Remplacez ensuite la plaque signalétique.

Si vous changez de famille de gaz, suivez les instructions de réglage et de modification jointes. Si vous ne disposez pas d'un kit de réglage et de modification, vous pouvez en faire la demande auprès du service après-vente. Indiquez ensuite les éléments suivants :

- le modèle
- le numéro du sèche-linge
- la famille de gaz
- le groupe de gaz
- la pression de raccordement du gaz
- le pays d'installation

Réglez la pression de la buse sur la vanne de régulation de gaz de la machine (voir la section Valeurs de réglage pour le gaz naturel/gaz liquide et les instructions de réglage et de modification ci-jointes).

4. Activer tous les organes de gaz disponibles y compris ceux du sèche-linge installé.
5. Mesurer la pression de raccordement. **La pression de raccordement doit être conforme aux indications de la plaque signalétique et aux instructions de réglage et de modification jointes.**

# fr - Consignes d'installation

## Tableaux

### Débit nécessaire

	Charge calorifique nominale (Hi)	Débit
Gaz naturel E	8 kW	0,847 m <sup>3</sup> /h
Gaz naturel LL	8 kW	0,985 m <sup>3</sup> /h
Gaz liquide	7,5 kW	0,571 kg/h

### Puissance calorifique d'utilisation

Les puissances calorifiques suivantes sont prises pour base pour calculer la puissance de raccordement (Valeurs de référence du gaz : température 15 °C ; pression absolue : 1013 mbar)

Gaz naturel E (G 20)	34,02 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)
Gaz naturel LL (G 25)	29,25 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)
Gaz liquéfié (G 31)	46,3 MJ/kg (Hi) Rapport de densité : 1,55 Étanchéité à l'air : 1,2 kg/m <sup>3</sup>

### Pressions de raccordement du gaz

Si la pression de raccordement du gaz naturel est inférieure à 15 mbar (par exemple en raison d'une chute de pression dans le réseau d'alimentation), le fournisseur de gaz doit être informé.

Pays	Catégorie de gaz	Pression de raccordement du gaz naturel (mbar)			Pression de raccordement du gaz liquéfié (mbar)		
		n <sub>p</sub>	min <sub>p</sub>	max <sub>p</sub>	n <sub>p</sub>	min <sub>p</sub>	max <sub>p</sub>
AT	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	50	42,5	57,5
BE	I <sub>2</sub> E(R)	20	17	25 (Es)	-	-	-
		25	20	30 (Ei)	-	-	-
BG	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
CH	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	50	42,5	57,5
CY	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
CZ	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
DE	II <sub>2</sub> ELL3B/P	20	18	25	50	42,5	57,5
DK	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
EE	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
ES	II <sub>2</sub> H3P	20	17	25	37	25	45

## fr - Consignes d'installation

Pays	Catégorie de gaz	Pression de raccordement du gaz naturel (mbar)			Pression de raccordement du gaz liquéfié (mbar)		
		n p	min p	max p	n p	min p	max p
FI	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
FR	II2H3P	20	17	25	37	25	45
GB	II2H3P	20	17	25	37	25	45
GR	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
HR	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
HU	II2H3B/P	25	18	33	50	42,5	57,5
IE	II2H3P	20	17	25	37	25	45
IS	II2H3P	20	17	25	30	25	35
IT	II2H3B/P	20	17	25	30	25	35
LT	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
LU	II2E3B/P	20	17	25	29	25	35
LV	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
MT	I3B/P	-	-	-	29	25	35
NL	II2EK3B/P	20 (E)	17 (E)	25 (E)	29	25	35
		25 (K)	20 (K)	30 (K)			
	II2L3B/P	25	20	30	29	25	35
NO	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
PL	II2E3P	20	17	25	37	25	45
PT	II2H3P	20	17	25	37	25	45
RO	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
SE	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
SI	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
SK	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
TR	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35

# fr - Consignes d'installation

Valeurs de réglage du gaz

Modèle	Puissance de chauffe	Diamètre injecteurs	Pression injecteurs en mbar				
			2E/2H (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)	2LL/2L (DE, NL)	2K* (NL)	3B/P (AT, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR)	3P (FR, GB, IE, IS, IT, PL, PT)
Gaz naturel PDR 910	6,6/8,0 kW	2,6 mm	4,9/8,3	7,1/12,0	7,1/12,0	-	-
Gaz liquide PDR 910	6,0/7,5 kW	1,8 mm	-	-	-	6,0/9,0	8,0/12,0

\* Pour les Pays-Bas uniquement

## Alimentation en air et conduit d'évacuation d'air

### Aération et purge

L'air nécessaire au séchage est prélevé dans le local d'installation.

Veillez donc à ce que la pièce soit suffisamment aérée, par exemple en aménageant des ouvertures d'aération non obturables dans le mur extérieur.

- Les orifices d'entrée et de sortie d'air doivent rester dégagés.
- Si vous installez des machines chauffées au gaz liquide sous le niveau du sol (par exemple dans une cave), respectez les « Règles techniques relatives au gaz liquide ».
- La ventilation de la pièce n'est correcte que s'il n'y a pas de dépression. Évitez les dépressions, par exemple par des ouvertures d'aération dans le mur extérieur. Cela garantit que
  - l'évacuation complète de l'air de ce sèche-linge est effectuée.
  - une propriété de combustion parfaite du gaz est assurée.
- Pour chaque sèche-linge, il faut prévoir une section de 237 cm<sup>2</sup> par ouverture de ventilation.

Le sèche-linge aspire l'air à l'arrière. C'est pourquoi il faut garantir une distance suffisante par rapport au mur.

Dans le cas contraire, l'apport d'air est insuffisant et le fonctionnement du sèche-linge peut être limité.

Respectez les distances nécessaires au mur.

La fente d'aération entre le bas du sèche-linge et le sol ne doit surtout pas être réduite par une plinthe, une moquette épaisse, etc.

### Évacuation d'air vicié

Le sèche-linge ne doit être utilisé que si l'air humide produit lors du séchage est évacué vers l'extérieur par une conduite d'évacuation installée.

Effectuer des exceptions lors de la conception de l'évacuation d'air conformément au code de la construction des différents pays. Renseignez-vous auprès de la société de ramonage compétente.

- L'alimentation électrique du sèche-linge doit être coupée pour toute la durée de l'installation de la conduite d'évacuation.
- Vérifiez que les points de connexion sont complètement étanches.
- N'utilisez que des matériaux résistants à la chaleur, avec une résistance à la température de 80 °C min.
- De la condensation se forme dans le conduit d'évacuation. Installez donc un dispositif d'évacuation des condensats au point le plus bas de la conduite d'évacuation.

L'embouchure de la conduite d'évacuation d'air (par ex. un tuyau mural) doit être placée de manière à ce que l'air humide évacué

- ne retourne pas dans le local d'installation.
- ne causent pas de dommages à la construction ou de nuisances inacceptables

L'air nécessaire au séchage est prélevé dans le local d'installation. Veillez donc à ce que la pièce soit suffisamment aérée pendant le séchage. Sinon, il y a un risque d'asphyxie dû à la réaspiration éventuelle de gaz de combustion provenant d'autres installations techniques ou foyers et le temps de séchage est beaucoup plus long.

Evitez

- les longs conduits d'évacuation d'air.
- de prendre des virages trop serrés.

Vous évitez ainsi d'obtenir de mauvais résultats de séchage et une consommation d'énergie élevée.

Utilisez

- pour la conduite d'évacuation d'air : un tuyau d'évacuation d'air\* ou un tuyau d'évacuation des eaux usées en plastique (par ex. systèmes de tuyaux HT) d'un diamètre minimum de 100 mm.
- pour l'évacuation de l'air vers l'extérieur : le tuyau mural\* ou le raccord de fenêtre\*.

\* Accessoires en option

Ce sèche-linge est considéré comme un foyer à gaz sans anti-refouleur de type B22, avec moteur de ventilation en aval du chauffage.

### Conception de l'évacuation d'air

Les mélanges air/gaz d'échappement des sèche-linge chauffés au gaz doivent être évacués individuellement à l'extérieur par le toit.

Dans le cas de conduites collectives, chaque sèche-linge pour gaz doit être équipé d'un clapet anti-retour.

Effectuer des exceptions lors de la conception de l'évacuation d'air conformément au code de la construction des différents pays. Renseignez-vous auprès de la société de ramassage compétente.

- Raccordez toujours les sorties d'air le plus court possible au circuit d'évacuation des gaz brûlés.
- Lors du raccordement du conduit d'évacuation sur les raccords d'évacuation d'une machine, il faut veiller à un très bon raccordement et à une parfaite étanchéité à l'air.
- N'utilisez que des matériaux résistants à la chaleur, avec une résistance thermique d'au moins 80 °C.

## fr - Consignes d'installation

- De la condensation se forme dans le conduit d'évacuation. Installez donc un dispositif d'évacuation des condensats au point le plus bas de la conduite d'évacuation.

### Calculer la longueur totale de tuyau

Le conduit d'évacuation avec des coudes et différents composants oppose une résistance de frottement à l'air évacué. Cette résistance est exprimée comme longueur de tuyau de référence. La **longueur équivalente de tuyau** indique la résistance à l'air d'un coude, par ex., comparée à celle d'un tuyau d'eaux usée droit d'1 mètre en plastique (tableau I).

Si vous additionnez les longueurs de tuyau de référence de tous les composants, vous obtenez la **longueur totale de tuyau**. La longueur totale du tuyau indique l'importance de la résistance du système d'évacuation complet.

Étant donné qu'un grand **diamètre** diminue la résistance, une grande longueur de tuyau totale exige un plus gros diamètre (tableau II).


#### Marche à suivre

1. Mesurez la longueur nécessaire pour la pose droite de la conduite d'évacuation. Multipliez la valeur par la longueur équivalente correspondante indiquée dans le **Tableau I**.
2. Déterminez le nombre de coudes et de composants requis. Additionnez leurs longueurs de tuyau de référence à l'aide du **tableau I**.
3. Additionnez toutes les longueurs de tuyau de référence que vous venez de calculer : Vous obtenez la longueur totale du tuyau.
4. Consultez le **Tableau II** pour obtenir le diamètre requis pour la longueur totale.

Tableau I	
Composants	Longueur de tuyau équivalente
<b>Flexible d'évacuation (alu-flex)* / tuyau (résistance thermique min. 80 °C)</b>	
– 1 m posé droit/ ou 1 m tuyau droit	1,0 m
– Coude à 45° (rayon de courbure = 0,25 m)	0,6 m
– Coude à 90° (rayon de courbure = 0,25 m)	0,8 m
<b>L'utilisation d'un conduit mural ou d'un raccord de fenêtre est une exception dans la conception de l'évacuation d'air. Celle-ci doit être réalisée conformément au code de la construction des pays. Renseignez-vous auprès d'un ramoneur compétent.</b>	
<b>Tuyau mural* ou raccord sur fenêtre*</b>	
– avec grille	3,8 m
– avec clapet anti-retour (oscillant)	1,5 m
<b>Clapet anti-retour*</b>	14,3 m
* Accessoires en option	

Tableau II	
Longueur de conduite totale maximale admissible	Diamètre nécessaire
20 m	100 mm
40 m	125 mm
80 m	150 mm

Exemple de calcul



<b>A</b>	<b>Tuyau de mur, avec insert de grille</b>	
	= 1 x 3,8 m Longueur du tuyau de référence	= 3,8 m
<b>B/D</b>	<b>2 coudes, 90°</b>	
	= 2 x 0,8 m longueur équivalente	= 1,6 m
<b>C</b>	<b>0,5 m de tuyau</b>	
	= 0,5 x 1 m longueur équivalente	= 0,5 m
	Longueur totale de tuyau	= 5,9 m


**Résultat :** La longueur totale du tuyau est inférieure à 20 m (selon le tableau II). Un diamètre de tuyau de 100 mm est donc suffisant.

### Conduit d'évacuation d'air avec des tuyaux enfichés

Il vous faut :

- un raccord (fourni).
- Tuyaux et raccords du commerce.

N'utilisez que des matériaux résistants à la chaleur, avec une résistance à la température de 80 °C min.



## fr - Consignes d'installation


- Installez le raccord (1) et le tuyau (2).

**⚠** Entourez les points de connexion avec du ruban adhésif métallique résistant à la chaleur.

### Évacuation de l'air avec alu-flex

Il vous faut :

- l'adaptateur (fourni).
- Flexible d'évacuation alu-flex (accessoires en option).



- Installez l'adaptateur (1) et le flexible d'évacuation alu-flex (2).

**⚠**

Entourez les points de connexion avec du ruban adhésif métallique résistant à la chaleur.

### Conduite d'évacuation collective


Un conduit collecteur d'évacuation d'air n'est autorisé que dans des cas exceptionnels.  
La conduite d'évacuation collective doit être accepté par le ramoneur compétent.

**⚠** Il faut installer sur chaque séche-linge, un clapet anti-retour.

Dans le cas contraire, le retour de l'eau de condensation risque d'endommager les séche-linge et de compromettre la sécurité électrique.

Pour l'installation de 3 à max. 5 séche-linge, le diamètre de tuyau **D** doit être augmenté.

Nombre de sèche-linge	Facteur d'augmentation du diamètre de tuyau du Tableau II
3	1,25
4 - 5	1,5



## Fixation au sol

Les deux pieds avant à vis du sèche-linge doivent impérativement être fixés au sol à l'aide des pattes de serrage fournies.

## Options / Accessoires en option

Des accessoires ne peuvent être rajoutés ou montés que s'ils sont expressément autorisés par Miele.

Le montage d'autres pièces exclut le bénéfice de la garantie.

### Boîtier de communication

Le boîtier de communication disponible en option permet de raccorder des dispositifs externes de Miele ou d'autres fabricants à une machine Miele Professional. Le matériel externe comprend le système de caisse, le système de charge de pointe, le capteur de pression ou le clapet d'évacuation externe.

Le boîtier de communication est alimenté en tension réseau par l'intermédiaire de la machine Miele Professional.

Le kit vendu séparément comprend le boîtier de communication et le matériel de fixation correspondant pour une installation facile sur la machine ou sur un mur.

### Monnayeur

Le sèche-linge peut être équipé en option d'un monnayeur (accessoire Miele en option). Pour ce faire, le service après-vente Miele doit effectuer une programmation spéciale dans l'électronique et raccorder le monnayeur.

### XKM 3200 WL PLT

Le module de communication Miele disponible en option peut être utilisé pour établir une connexion de données entre l'appareil Miele Professional et un appareil de traitement de données utilisant la norme Ethernet ou Wi-Fi.

## fr - Consignes d'installation

Le module de communication est inséré dans le logement de communication standard des machines. Le module de communication offre la possibilité de communiquer intelligem-  
ment avec des systèmes externes (par exemple des terminaux d'encaissement intelligents centraux ou des solutions de paiement) via une application. En outre, des informations dé-  
taillées sur l'état de l'appareil et le statut du programme peuvent être publiées.

Ce module est la base de la communication câblée avec Miele MOVE.

Il n'est pas possible d'intégrer l'appareil dans l'application « Miele@Home » pour le mé-  
nager.

Le module de communication est destiné exclusivement à un usage commercial et est ali-  
menté en tension secteur directement par l'appareil Miele Professional. Aucun autre bran-  
chement n'est nécessaire. L'interface Ethernet du module de communication est  
conforme TBT (tension basse de sécurité) conformément à la norme EN 60950. Les ap-  
pareils externes doivent également être conformes TBT.

### Socle

Le sèche-linge peut être monté sur un socle (socle ouvert ou fermé) accessoires Miele en option.

L'installation plus élevée du sèche-linge permet un travail plus ergonomique pendant le chargement et le déchargement.


 Risques de blessures et de dommages en cas de fixation manquante.

Si le sèche-linge est installé sur un socle, il risque de glisser et de tomber du socle s'il n'est pas sécurisé.

En cas d'installation sur un socle fourni par l'utilisateur, le sèche-linge doit être fixé pour éviter qu'il ne glisse.

Le socle doit être fixé au sol.

## Raccordements de l'appareil




Dimensions en millimètres

- ① Raccordement électrique
- ② Raccordement au gaz (uniquement pour variantes chauffées au gaz)
- ③ Raccord d'évacuation
- ④ Raccord pour module de communication  
Le module de communication disponible en option peut être utilisé pour établir une connexion de données utilisant la norme Ethernet ou Wi-Fi.
- ⑤ Sélecteur rotatif (uniquement pour PDR 5xx)
- ⑥ Boîtier de communication (en option)  
pour la connexion aux systèmes externes.
- ⑦ Raccord pour boîtier de communication

## fr - PDR 910 (chauffage gaz)


### Raccordements de l'appareil avec socle



Dimensions en millimètres

- ① Raccordement électrique
- ② Raccordement au gaz (uniquement pour variantes chauffées au gaz)
- ③ Raccord d'évacuation
- ④ Raccord pour module de communication  
Le module de communication disponible en option peut être utilisé pour établir une connexion de données utilisant la norme Ethernet ou Wi-Fi.
- ⑤ Sélecteur rotatif (uniquement pour PDR 5xx)
- ⑥ Boîtier de communication (en option)  
pour la connexion aux systèmes externes.
- ⑦ Raccord pour boîtier de communication

## Installation



Dimensions en millimètres

① Raccordement électrique

② Raccordement au gaz (uniquement pour variantes chauffées au gaz)

③ Raccord d'évacuation

④ Raccord pour module de communication

Le module de communication disponible en option peut être utilisé pour établir une connexion de données utilisant la norme Ethernet ou Wi-Fi.


⑤ Sélecteur rotatif (uniquement pour PDR 5xx)

⑥ Boîtier de communication (en option)  
pour la connexion aux systèmes externes.

⑦ Raccord pour boîtier de communication

## fr - PDR 910 (chauffage gaz)

### Installation avec socle



Dimensions en millimètres

① Raccordement électrique

② Raccordement au gaz (uniquement pour variantes chauffées au gaz)

③ Raccord d'évacuation

④ Raccord pour module de communication





Le module de communication disponible en option peut être utilisé pour établir une connexion de données utilisant la norme Ethernet ou Wi-Fi.

⑤ Sélecteur rotatif (uniquement pour PDR 5xx)

⑥ Boîtier de communication (en option)  
pour la connexion aux systèmes externes.

⑦ Raccord pour boîtier de communication

## Installation





Dimensions en millimètres


F Pied vissable

## fr - PDR 910 (chauffage gaz)

### Ajustement du socle




/ / / / / / / / / /



Dimensions en millimètres

F Pied vissable


## Fixation au sol



Dimensions en millimètres

B Point de fixation/ trou percé

## Fixation au sol pour socle



Dimensions en millimètres

B Point de fixation/ trou percé

# fr - Caractéristiques techniques

## Variantes de tension possibles

Raccordement standard	
Tension électrique	1N AC 230 V
Fréquence	50 Hz
Consommation	0,32 kW
Protection électrique par fusibles (côté installation, déclenchement)	1 × 10 A
Caractéristique de déclenchement du disjoncteur automatique	Modèle B
Diamètre minimum du câble d'alimentation	1 mm <sup>2</sup>

## Arrivée d'air

Diamètre d'arrivée d'air libre conseillée dans la pièce : (correspond à un triple diamètre d'évacuation d'un appareil).	237 cm <sup>2</sup>
--	---------------------

L'arrivée d'air doit être fournie au local d'installation en fonction du volume d'air évacué.

## Évacuation d'air/ gaz brûlés

Débit volumique nominal maximal	310 m <sup>3</sup> /h
Perte de pression maximale admissible	400 Pa
Raccord d'évacuation, côté machine (diamètre externe)	100 mm
Tuyau de raccordement, sur place (diamètre intérieur)	100 mm
Température maximale évacuation d'air/ gaz brûlés	80 °C

Le sèche-linge est un foyer à gaz sans anti-refouleur avec moteur de ventilation derrière l'échangeur thermique (type : B22). La conduite de gaz brûlés doit être étanche à la pression. Le raccord des gaz brûlés doit être effectué conformément aux réglementations nationales et locales et est soumis à l'approbation ou à l'acceptation, selon les exigences nationales.

Etant donné que l'humidité relative de l'air à l'intérieur du conduit d'évacuation d'air peut aller jusqu'à 100 %, il faut impérativement prévenir tout reflux d'eau condensée dans l'appareil.

## Caractéristiques de l'appareil

Largeur hors tout	700 mm
Hauteur hors tout	1020 mm
Profondeur hors tout	763 mm
Largeur de la niche	820 mm
Distance conseillée au mur (jusqu'au rebord avant de l'appareil)	1300 mm
Distance minimale au mur (jusqu'au rebord arrière du couvercle)	500 mm
Largeur d'emballage	760 mm
Hauteur d'emballage	1215 mm
Profondeur d'emballage	820 mm
Volume brut maximal	757,2 l
Poids brut maximal	83 kg
Poids net maximal	75 kg
Charge max. au sol en fonctionnement	883 N
Diamètre du raccord d'évacuation	100 mm
Diamètre tambour	649 mm
Diamètre d'ouverture du tambour	452 mm
Profondeur du tambour	550 mm
Volume du tambour	180 l
Diamètre d'ouverture de porte	452 mm
Angle d'ouverture de porte maximum	162°
Niveau pression acoustique	50 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique	62

## fr - Caractéristiques techniques

---

Emission moyenne de chaleur dans la pièce	3,9 MJ/h
Plage de température ambiante admissible	2–40 °C
Bande de fréquence Wi-Fi	2,4000–2,4835 GHz
Puissance maximale d'émission Wi-Fi	<100 mW

## **es - Contenido**

---

<b>Indicaciones para la instalación.....</b>	<b>69</b>
Requisitos para la instalación .....	69
Conexión eléctrica.....	69
Gas .....	70
Indicaciones de conexión y ajuste .....	70
Tablas.....	72
Conducción de aire de entrada y de salida.....	74
Ventilación y purgado.....	74
Tendido de la salida de aire .....	74
Tendido de la conducción de salida de aire .....	75
Cálculo de la longitud total del tubo .....	76
Tendido de la salida de aire con los tubos introducidos .....	77
Tendido de la salida de aire con Alu-Flex .....	78
Conducción colectora de aire de salida .....	78
Fijación al suelo .....	79
Extras/accesorios especiales .....	79
Caja de comunicación.....	79
Sistema de cobro.....	79
XKM 3200 WL PLT.....	79
Zócalo .....	80
<b>PDR 910 (calentamiento a gas) .....</b>	<b>81</b>
Conexiones del aparato .....	81
Conexiones del aparato con el zócalo .....	82
Instalación .....	83
Instalación con zócalo .....	84
Emplazamiento .....	85
Emplazamiento con zócalo .....	86
Fijación al suelo .....	87
Fijación al suelo con zócalo.....	87
<b>Datos técnicos.....</b>	<b>88</b>
Diferentes variantes de tensión posibles .....	88
Entrada de aire .....	88
Salida de aire/salida de gas .....	88
Datos del aparato .....	88

## Requisitos para la instalación

 Lesiones personales o daños materiales debido a un emplazamiento inadecuado.

El emplazamiento inadecuado de la secadora puede provocar lesiones personales o daños materiales.

Únicamente podrá emplazar y poner en marcha la secadora el Servicio Posventa de Miele o un distribuidor autorizado.

- ▶ La secadora debe instalarse según las reglas vigentes y normas válidas.
- ▶ Ponga en funcionamiento la secadora únicamente en estancias con la ventilación suficiente y sin peligro de congelación.
- ▶ No coloque la secadora detrás de una puerta corredera ni con cerradura. No debe haber objetos ni puertas que limiten el ángulo máximo de apertura de la puerta de la secadora. La puerta de la secadora debe tener capacidad para abrirse completamente y sin restricciones en todo momento.

## Conexión eléctrica

La conexión eléctrica la debe realizar un técnico electricista.

▶ La conexión eléctrica solo se puede llevar a cabo conforme a la legislación, normativas y directrices de cada país, así como según las normas y directrices locales. Asimismo se deben cumplir las disposiciones vigentes de los seguros y de la empresa responsable del suministro energético, las disposiciones de prevención de accidentes, así como las reglas técnicas reconocidas.

▶ El funcionamiento fiable y seguro de la secadora queda garantizado solo si está conectada a la red eléctrica pública.

La tensión nominal eléctrica necesaria, el consumo de potencia y los datos del fusible están indicados en la placa de características de la secadora. ¡Asegúrese de que la tensión nominal coincide con los valores de tensión de la placa de características antes de realizar la conexión eléctrica!

En caso de valores de tensión diferentes, existe el riesgo de que la secadora se dañe debido a una tensión nominal eléctrica demasiado alta.

▶ Si hay varios valores de tensión indicados en la placa de características, la secadora se puede convertir para conectarla a la tensión de entrada correspondiente. Esta conversión solo la puede realizar el Servicio técnico de Miele o un distribuidor autorizado. Al realizar la conversión, hay que tener en cuenta las instrucciones de cambio de cableado que figuran en el plano de conexiones.

La secadora puede conectarse a través de una conexión fija o a través de un dispositivo enchufable conforme a IEC 60309–1. Para una conexión fija, será necesaria una desconexión de la red para todos los polos en el lugar de emplazamiento.

Como desconexión de red son válidos los interruptores con una apertura de contacto de al menos 3 mm. Entre estos se encuentran, p. ej., los limitadores LS, los fusibles y los contactores (IEC/EN 60947).

La desconexión de red (incluido el dispositivo enchufable) tiene que asegurarse contra una conexión involuntaria y no autorizada si no se puede supervisar una interrupción permanente de la alimentación de energía desde cada punto de acceso.

**Consejo:** La secadora debería conectarse preferiblemente a través de dispositivos enchufables para que puedan realizarse con mayor facilidad las comprobaciones de seguridad eléctrica (p. ej. durante un mantenimiento o reparación).

## es - Indicaciones para la instalación

► No deben instalarse dispositivos que desconecten automáticamente la secadora (p. ej. temporizadores).

Si las disposiciones locales exigen instalar un interruptor diferencial (RCD), se deberá utilizar obligatoriamente un interruptor diferencial **tipo B** (sensibles a todo tipo de corrientes).

### Gas

#### Indicaciones de conexión y ajuste

El dispositivo de bloqueo y la manguera de conexión de la toma de gas deben montarse en el lugar de instalación.

En Miele es posible adquirir una manguera de conexión adecuada como accesorio especial.

#### Primera conexión

La conexión inicial debe realizarla una empresa especializada autorizada de acuerdo con las normas específicas del país.

 La secadora deberá estar equipada de fábrica de forma que esta se pueda poner en funcionamiento según la familia de gases existente, el grupo de gases y la presión de conexión.

Esta secadora se ha diseñado de fábrica para funcionar con **gas natural E (H), G 20**.

En la placa de características aparece toda la información sobre la presión de entrada del gas y la correspondiente presión previa de las boquillas. Compare los datos de la placa de características con los de la empresa de la red de gas.

Los ajustes de las válvulas de gas necesarios se describen en las instrucciones de instalación y cambio adjuntas.

#### Adaptación a otro tipo de gas

 Peligro debido a trabajos de adaptación incorrectos.

Los trabajos de adaptación en la secadora solo pueden ser realizados por especialistas autorizados.

Si se desea modificar la secadora a otro tipo de gas diferente al de la placa de características, consulte las instrucciones de instalación y adaptación adjuntas.

 Peligro de explosión durante el funcionamiento de secadoras a gas no herméticas.

Después de finalizar los trabajos existe el riesgo de que la secadora con calentamiento a gas no sea hermética y salga gas.

Compruebe la estanqueidad de la secadora después de finalizar los trabajos durante la puesta en funcionamiento, mantenimiento, cambio y reparación. Compruebe en especial las boquillas de medición situadas en la válvula de gas. Realice una comprobación con el quemador encendido y apagado.

#### Orden durante la puesta en funcionamiento o durante la adaptación



Compruebe si se han tenido en cuenta los puntos expuestos den el capítulo «Conducción del aire de entrada y conducción del aire de salida».

Respete el orden siguiente durante la puesta en funcionamiento o durante la adaptación.

1. Consulte la familia de gas, el grupo de gas y la presión de conexión a la empresa de abastecimiento de gas competente. Compare los valores consultados con los valores que se indican en el aparato (véase la placa de características).
2. Compruebe y corrija la presión de la boquilla ajustada de fábrica según las tablas «Valores de ajuste en caso de gas natural» y «Valores de ajuste en caso de gas licuado».
3. Realice los reajustes necesarios si difiere la familia de gas, el grupo de gas o la presión de conexión según las instrucciones de conexión y adaptación («Instrucciones de ajuste y adaptación del gas»). A continuación, cambie la placa de características. Al cambiar la familia de gas, proceda según las instrucciones de ajuste y adaptación. Si no se dispone de un juego de ajuste y cambio, este puede solicitarse al Servicio Post-venta. En tal caso, indique a continuación:
  - el modelo
  - el número de la secadora
  - la familia de gas
  - el grupo de gas
  - la presión de conexión de gas
  - el país de emplazamiento

Ajuste la presión de la boquilla en la válvula de regulación de gas de la máquina (véase el apartado Valores de ajuste en caso de gas natural/gas licuado y en las instrucciones de ajuste y adaptación).

4. Conectar todos los consumidores de gas disponibles, incluidos los de la secadora instalada.
5. Medir la presión de conexión. **La presión de conexión deberá corresponderse con la información de la placa de características y de las instrucciones de ajuste y adaptación adjuntas.**

# es - Indicaciones para la instalación

## Tablas

### Volumen de paso necesario

	Carga de calor nominal Hi	Caudal
<b>Gas natural E</b>	8 kW	0,847 m <sup>3</sup> /h
<b>Gas natural LL</b>	8 kW	0,985 m <sup>3</sup> /h
<b>Gas licuado</b>	7,5 kW	0,571 kg/h

### Valores caloríficos de servicio

Los siguientes valores térmicos de consumo se toman como base para el valor de conexión (valores de referencia para gas: temperatura 15 °C, presión absoluta: 1013 mbar):

<b>Gas natural E (G 20)</b>	34,02 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)
<b>Gas natural LL (G 25)</b>	29,25 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)
<b>Gas licuado (G 31)</b>	46,3 MJ/kg (Hi) densidad relativa: 1,55 densidad del aire: 1,2 kg/m <sup>3</sup>

### Presiones de conexión de gas

Si la presión de conexión del gas natural desciende por debajo de 15 mbar (p. ej. debido a una caída de presión en la red de suministro), se deberá informar a la compañía suministradora de gas.

País	Categoría de gas	Presión de conexión de gas natural (mbar)			Presión de conexión del gas líquido (mbar)		
		p <sub>n</sub>	p <sub>min</sub>	p <sub>max</sub>	p <sub>n</sub>	p <sub>min</sub>	p <sub>max</sub>
AT	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	50	42,5	57,5
BE	I <sub>2</sub> E(R)	20	17	25 (Es)	-	-	-
		25	20	30 (Ei)	-	-	-
BG	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
CH	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	50	42,5	57,5
CY	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
CZ	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
DE	II <sub>2</sub> ELL3B/P	20	18	25	50	42,5	57,5
DK	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
EE	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
ES	II <sub>2</sub> H3P	20	17	25	37	25	45
FI	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35

## es - Indicaciones para la instalación

País	Categoría de gas	Presión de conexión de gas natural (mbar)			Presión de conexión del gas líquido (mbar)		
		n p	min p	max p	n p	min p	max p
FR	II2H3P	20	17	25	37	25	45
GB	II2H3P	20	17	25	37	25	45
GR	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
HR	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
HU	II2H3B/P	25	18	33	50	42,5	57,5
IE	II2H3P	20	17	25	37	25	45
IS	II2H3P	20	17	25	30	25	35
IT	II2H3B/P	20	17	25	30	25	35
LT	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
LU	II2E3B/P	20	17	25	29	25	35
LV	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
MT	I3B/P	-	-	-	29	25	35
NL	II2EK3B/P	20 (E)	17 (E)	25 (E)	29	25	35
		25 (K)	20 (K)	30 (K)			
	II2L3B/P	25	20	30	29	25	35
NO	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
PL	II2E3P	20	17	25	37	25	45
PT	II2H3P	20	17	25	37	25	45
RO	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
SE	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
SI	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
SK	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35
TR	II2H3B/P	20	17	25	29	25	35

## es - Indicaciones para la instalación

### Valores de ajuste del gas

Modelo	Potencia calefactora	Diámetro de los inyectores	Presión de los inyectores en mbar				
			2E/2H (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)	2LL/2L (DE, NL)	2K* (NL)	3B/P (AT, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR)	3P (FR, GB, IE, IS, IT, PL, PT)
Gas natural PDR 910	6,6/8,0 kW	2,6 mm	4,9/8,3	7,1/12,0	7,1/12, 0	-	-
Gas licuado PDR 910	6,0/7,5 kW	1,8 mm	-	-	-	6,0/9,0	8,0/12,0

\*\* Solo para los Países Bajos

### Conducción de aire de entrada y de salida

#### Ventilación y purgado

El aire necesario para secar se extrae del aire de la estancia del emplazamiento. Intentar que la estancia esté lo suficientemente ventilada, p. ej. aberturas de ventilación en la pared posterior que no se puedan bloquear.

- No se debe bloquear ningún orificio de ventilación y purga.
- Cuando se emplacen máquinas con calentamiento de gas licuado por debajo del nivel del suelo (p. ej. en el sótano), observar las «Regulaciones técnicas sobre gas licuado».
- La ventilación de la estancia será correcta únicamente si no se produce depresión. Evitar la depresión, p. ej., mediante aberturas de ventilación en la pared exterior. De este modo se garantiza que:
  - se lleva a cabo la conducción completa de aire de salida de esta secadora.
  - se produce una combustibilidad correcta del gas.
- Para cada secadora se debe proveer una sección transversal de 237 cm<sup>2</sup> por abertura de ventilación.

La secadora aspira el aire por la parte posterior. Por esta razón se debe garantizar una distancia suficiente a la pared.

De lo contrario, el suministro de aire hacia la secadora no estará garantizado y el funcionamiento de la misma se puede ver limitado.

Consultar las distancias necesarias a la pared.

La ranura entre la parte inferior de la secadora y el suelo no se debe reducir en ningún caso (p. ej. mediante zócalos ni moquetas de pelo largo).

#### Tendido de la salida de aire

Para que la secadora funcione, es necesario instalar una conducción de salida de aire hacia el exterior para evacuar el aire húmedo que se produce durante el secado.

Cualquier excepción relativa al tendido de la conducción de salida de aire deberá tener en cuenta el reglamento de construcción de cada país. Consultar con el deshollinador del distrito.

- Durante toda la instalación del conducto de aire de salida, la secadora debe estar desconectada de la red.

- Asegurarse de que los puntos de unión estén completamente sellados.
- Utilizar únicamente materiales termorresistentes con una resistencia a la temperatura mínima de 80 °C.
- En la conducción de salida de aire se genera condensado. Por lo tanto, instalar una conducción de salida de condensados en el punto más bajo de la conducción de salida de aire.

La conducción de salida de aire (por ejemplo un tubo en la pared) debe estar dispuesta de tal manera que el aire húmedo

- no vuelva a entrar al lugar de emplazamiento.
- y no cause daños estructurales ni molestias inaceptables.

El aire necesario para secar se extrae del aire del lugar de emplazamiento. Por lo tanto, intentar que exista una ventilación suficiente en la estancia durante el secado. De no ser así, existe un riesgo de asfixia debido un posible reflujo de gases de escape de otros sistemas técnicos o chimeneas, adicionalmente, el tiempo de secado será mucho mayor.

Evite los

- conductos de salida de aire largos.
- y las curvas cerradas.

De este modo se evita un bajo rendimiento de secado y altos requerimientos de tiempo y energía.

Utilice

- para la conducción del aire de salida: la manguera de conducción de salida de aire\* o un tubo de desagüe de plástico (p. ej. sistema de tubos HT) con un diámetro mínimo de 100 mm.
- para la conducción de salida de aire hacia el exterior: el tubo de pared\* o la conexión a la ventana\*.

\*accesorios especiales

Esta secadora sirve como aparato de combustión a gas sin seguro antirretroceso del tipo constructivo B22, con ventilador detrás de la calefacción.

### **Tendido de la conducción de salida de aire**

Las mezclas de gases de escape y aire de las secadoras con calentamiento a gas se deben evacuar por separado al exterior a través del tejado.

En el caso de conducciones conjuntas, cada secadora a gas debe tener una clapeta anti-retorno.

Cualquier excepción relativa al tendido de la conducción de salida de aire deberá tener en cuenta el reglamento de construcción de cada país. Consultar con el deshollinador del distrito.

- Cerrar las salidas de aire de la forma más corta posible en el sistema de gases de escape.
- Al conectar el conducto de salida de aire a la boca de salida de aire de una máquina, la conexión y la estanqueidad de aire deberán ser muy buenas.
- Utilizar únicamente material termorresistente con una resistencia a la temperatura mínima de 80 °C.

## es - Indicaciones para la instalación

- En la conducción de salida de aire se genera condensado. Por lo tanto, instalar una conducción de salida de condensados en el punto más bajo de la conducción de salida de aire.

### Cálculo de la longitud total del tubo

La conducción de salida de aire con codos y diferentes componentes opone resistencia de rozamiento a la salida de aire. Esta resistencia al rozamiento se expresa como longitud del tubo de referencia. La **longitud del tubo de referencia** indica cómo de grande es la resistencia, p. ej., de un codo en comparación con 1 metro de tubo de desagüe de plástico recto (Tabla I).

Si se suman las longitudes de los tubos de referencia de todos los componentes, se obtiene la **longitud de tubo total**. La longitud total de tubo expresa la resistencia del sistema de salida de aire completo.

Dado que un mayor **diámetro de tubo** disminuye la resistencia, a mayor longitud total del tubo, mayor será el diámetro de tubo requerido (Tabla II).


#### Procedimiento

1. Medir la longitud necesaria para que el conducto del aire de salida quede recto. Multiplicar ese valor por la longitud del tubo de referencia correspondiente de la **Tabla I**.
2. Determinar el número de codos y componentes necesarios. Sumar las longitudes del tubo de referencia con la ayuda de la **Tabla I**.
3. Sumar todas las longitudes del tubo de referencia que se acaba de calcular: se obtendrá la longitud total de tubo.
4. Consultar en la **Tabla II** el diámetro de tubería necesario para la longitud total del tubo.

Tabla I	
Componentes	Longitud del tubo de referencia
<b>Manguera de salida de aire (Alu-Flex)*/tubo (resistencia térmica mínima 80 °C)</b>	
– 1 m en línea recta o 1 m de tubo recto	1,0 m
– Codo de 45° (radio de curvatura = 0,25 m)	0,6 m
– Codo de 90° (radio de curvatura = 0,25 m)	0,8 m
<b>El uso de un tubo de pared o de una conexión a la ventana es una excepción a la hora de tender la conducción de la salida de aire. Esta se deberá realizar conforme al reglamento constructivo de cada país. Consultar a las autoridades competentes locales en limpieza de chimeneas.</b>	
<b>Tubo de pared* o conexión a la ventana*</b>	
– con rejilla	3,8 m
– con clapeta antirretorno (clapeta oscilante)	1,5 m
<b>Clapeta antirretorno*</b>	14,3 m
* accesorios especiales	

Tabla II	
Máxima longitud total del tubo permitida	diámetro necesario
20 m	100 mm
40 m	125 mm
80 m	150 mm

Ejemplo de cálculo



<b>A</b>	<b>Tubo de pared con rejilla</b>	
	= $1 \times 3,8$ m de longitud del tubo de referencia	= 3,8 m
<b>B/D</b>	<b>2 curvas, 90°</b>	
	= $2 \times 0,8$ m de longitud del tubo de referencia	= 1,6 m
<b>C</b>	<b>Tubo de 0,5 m</b>	
	= $0,5 \times 1$ m de longitud del tubo de referencia	= 0,5 m
	Longitud total del tubo	= 5,9 m


**Resultado:** la longitud total del tubo es inferior a 20 m (según la Tabla II). Por lo tanto, el diámetro del tubo de 100 mm es suficiente.

### Tendido de la salida de aire con los tubos introducidos

Se necesita

- el manguito (adjunto).
- Tubos y piezas de transición habituales en los comercios.

Utilizar únicamente materiales termorresistentes con una resistencia a la temperatura mínima de 80 °C.



## es - Indicaciones para la instalación


- Instalar el manguito (1) y el tubo (2).

 Enrollar los puntos de conexión con cinta adhesiva para metal resistente al calor.

### Tendido de la salida de aire con Alu-Flex

Se necesita

- el adaptador (adjunto).
- Manguera de salida de aire Alu-Flex (accesorio especial).



- Instalar el adaptador (1) y la manguera de salida de aire Alu-Flex (2).



Enrollar los puntos de conexión con cinta adhesiva para metal resistente al calor.

### Conducción colectora de aire de salida


La conducción colectora de aire de salida solo se permite en casos excepcionales. La conducción colectora de aire de salida la deberá limpiar el deshollinador autorizado del distrito.

 Se deberá instalar una clapeta antirretorno por cada secadora.

De lo contrario, la secadora se daña por el agua de condensación de retorno y la seguridad eléctrica se ve comprometida.

Si se instalan de 3 a 5 secadoras como máximo, se deberá aumentar el diámetro del tubo **D**.

Número de secadoras	Factor de aumento del diámetro del tubo de la Tabla II
3	1,25
4–5	1,5



### Fijación al suelo

Es imprescindible fijar al suelo las dos patas delanteras de la secadora con los estribos de fijación suministrados.

### Extras/accesorios especiales

Los accesorios solo se pueden ampliar o montar con la autorización expresa de Miele. Si se utilizan o instalan otros componentes no autorizados se pierden los derechos de garantía y/o responsabilidad sobre el producto.

### Caja de comunicación

Con la caja de comunicación disponible opcionalmente se puede conectar el hardware externo de Miele y de otros fabricantes a la máquina Miele Professional. El hardware externo es, por ejemplo, un aparato recaudador, el sistema de carga de pico, el sensor de presión o la tapa de ventilación de salida externa.

La caja de comunicación se abastece de la tensión de red por medio de la máquina de Miele Professional.

El set, disponible por separado, está compuesto por la caja de comunicación y los materiales de montaje correspondientes para fijarla fácilmente a la máquina o también a una pared.

### Sistema de cobro

La secadora se puede equipar opcionalmente con un aparato recaudador (accesorio opcional de Miele no suministrado). Para ello, el Servicio Post-venta de Miele tiene que programar un ajuste en la electrónica de la secadora y conectar el aparato recaudador.

### XKM 3200 WL PLT

El módulo de comunicación de Miele opcional se puede utilizar para establecer una conexión de datos entre el aparato de Miele Professional y un aparato de tratamiento de datos según el estándar Ethernet o WiFi.

## **es - Indicaciones para la instalación**

El módulo de comunicación se inserta en el zócalo de comunicación estándar de las máquinas. El módulo de comunicación ofrece la posibilidad de comunicarse de forma inteligente con sistemas externos (por ejemplo, terminales de aparatos recaudadores inteligentes centrales o soluciones de pago) a través de una App. Además, se puede emitir información detallada sobre el estado del aparato y del programa.

Este módulo es la base para la comunicación por cable con Miele MOVE.

No es posible vincular el aparato con la App «Miele@Home» para el ámbito doméstico.

El módulo de comunicación está diseñado exclusivamente para uso comercial y recibe la tensión de red a través del aparato de Miele Professional. No es necesario establecer una conexión de red adicional. La interfaz Ethernet desarrollada en el módulo de comunicación de Miele cumple con la SELV (tensión mínima de seguridad) conforme a EN 60950. Los equipos externos conectados también deben cumplir con la SELV.

### **Zócalo**

Opcionalmente, la secadora puede instalarse con un zócalo (de diseño abierto o cerrado, disponible como accesorio especial de Miele).

El emplazamiento elevado de la secadora permite un trabajo más ergonómico durante las operaciones de carga y descarga.


 Riesgo de lesiones y daños por falta de fijación del aparato.

Cuando se coloca sobre un zócalo, una secadora que no esté bien fijada puede resbalar y caerse.

En el caso del emplazamiento en un zócalo de obra, la secadora debe asegurarse para que no resbale.

El zócalo debe fijarse al suelo.

## Conexiones del aparato



Medidas en milímetros

① Conexión eléctrica

② Conexión de gas (solo para variantes con calentamiento a gas)

③ Boca de salida de aire

④ Conexión para el módulo de comunicación

El módulo de comunicación disponible opcionalmente permite establecer una conexión de datos según el estándar Ethernet o WiFi.


⑤ Selector giratorio (solo para PDR 5xx)

⑥ Caja de comunicación (opcional)

Para establecer la conexión con sistemas externos

⑦ Conexión para la caja de comunicación


### Conexiones del aparato con el zócalo



Medidas en milímetros

- ① Conexión eléctrica
- ② Conexión de gas (solo para variantes con calentamiento a gas)
- ③ Boca de salida de aire
- ④ Conexión para el módulo de comunicación  
El módulo de comunicación disponible opcionalmente permite establecer una conexión de datos según el estándar Ethernet o WiFi.
- ⑤ Selector giratorio (solo para PDR 5xx)
- ⑥ Caja de comunicación (opcional)  
Para establecer la conexión con sistemas externos
- ⑦ Conexión para la caja de comunicación


## Instalación



Medidas en milímetros

- ① Conexión eléctrica
- ② Conexión de gas (solo para variantes con calentamiento a gas)
- ③ Boca de salida de aire
- ④ Conexión para el módulo de comunicación  
El módulo de comunicación disponible opcionalmente permite establecer una conexión de datos según el estándar Ethernet o WiFi.
- ⑤ Selector giratorio (solo para PDR 5xx)
- ⑥ Caja de comunicación (opcional)  
Para establecer la conexión con sistemas externos
- ⑦ Conexión para la caja de comunicación





## Instalación con zócalo



Medidas en milímetros

- ① Conexión eléctrica
- ② Conexión de gas (solo para variantes con calentamiento a gas)
- ③ Boca de salida de aire
- ④ Conexión para el módulo de comunicación  
El módulo de comunicación disponible opcionalmente permite establecer una conexión de datos según el estándar Ethernet o WiFi.
- ⑤ Selector giratorio (solo para PDR 5xx)
- ⑥ Caja de comunicación (opcional)  
Para establecer la conexión con sistemas externos
- ⑦ Conexión para la caja de comunicación

## Emplazamiento






Medidas en milímetros

F Pata roscada

## es - PDR 910 (calentamiento a gas)


### Emplazamiento con zócalo



Medidas en milímetros

F Pata roscada


## Fijación al suelo



Medidas en milímetros

B Punto de fijación/Perforación

## Fijación al suelo con zócalo



Medidas en milímetros

B Punto de fijación/Perforación

## es - Datos técnicos

### Diferentes variantes de tensión posibles

	Conexión estándar
Tensión nominal	1N AC 230 V
Frecuencia	50 Hz
Consumo de potencia	0,32 kW
Fusible eléctrico (en el lugar de la instalación, activación)	1 × 10 A
Característica de activación del interruptor de potencia	Modelo B
Sección mínima para el cable de conexión	1 mm <sup>2</sup>

### Entrada de aire

Sección de entrada de aire libre recomendada en la sala: (corresponde a la salida de aire triple de un aparato).	237 cm <sup>2</sup>
---	---------------------

Hay que abastecer aire de entrada al lugar de emplazamiento según la cantidad de aire de salida.

### Salida de aire/salida de gas

Caudal volumétrico nominal máximo	310 m <sup>3</sup> /h
Pérdida de presión máxima permitida	400 Pa
Racor de empalme en el lado de la máquina (diámetro exterior)	100 mm
Tubo de conexión en el lugar de instalación (diámetro interior)	100 mm
Temperatura de salida de aire/gas máx.	80 °C

La secadora es un aparato de combustión a gas sin seguro antirretroceso, con ventilador después del intercambiador de calor (tipo de construcción: B22). El conducto de salida de gas deberá tenderse estanco a la presión. La conexión de salida de gas se debe realizar conforme a las disposiciones nacionales y locales y está sujeta a una autorización o aceptación dependiendo de las regulaciones nacionales.

Dado que la humedad del aire dentro de la conducción del aire puede ser de hasta el 100 %, deben tomarse las medidas adecuadas para evitar que el condensado de retorno penetre en el aparato.

### Datos del aparato

Ancho total del aparato	700 mm
Alto total del aparato	1020 mm
Fondo total del aparato	763 mm
Ancho del hueco	820 mm
Distancia recomendada a la pared (hasta el borde delantero del aparato)	1300 mm
Distancia mínima a la pared (hasta el borde posterior de la tapa)	500 mm
Ancho del embalaje	760 mm
Altura del embalaje	1215 mm
Fondo del embalaje	820 mm
Volumen bruto máximo	757,2 l
Peso bruto máximo	83 kg
Peso neto máximo	75 kg
Carga máxima del suelo en funcionamiento	883 N
Diámetro de la boca de salida de aire	100 mm
Diámetro del tambor	649 mm
Diámetro de la abertura del tambor	452 mm
Fondo del tambor	550 mm
Volumen del tambor	180 l
Diámetro de apertura de la puerta	452 mm
Ángulo de apertura máx. de la puerta	162°
Presión acústica de emisión	50 dB(A) re 20 µPa

## es - Datos técnicos

---

Nivel de potencia acústica	62
Emisión de calor media a la sala	3,9 MJ/h
Rango de temperatura ambiente admisible	2–40 °C
Banda de frecuencia WiFi	2,4000–2,4835 GHz
Potencia de transmisión máxima de WiFi	<100 mW

# it - Indice

---

<b>Istruzioni di installazione .....</b>	<b>91</b>
Requisiti per l'installazione .....	91
Allacciamento elettrico .....	91
Gas .....	92
Indicazioni di allacciamento e modifica .....	92
Tabelle .....	94
Convogliamento dell'aria in entrata e in uscita .....	96
Aerazione e sfiato .....	96
Condotto di sfiato .....	96
Posa del condotto di sfiato .....	97
Calcolare la lunghezza totale del tubo .....	98
Condotto di sfiato con tubi innestati .....	99
Condotto di sfiato flessibile in alluminio .....	100
Collettore di sfiato .....	100
Fissaggio a pavimento .....	101
Opzioni/Accessori su richiesta .....	101
Box di comunicazione .....	101
Gettoniera .....	101
XKM 3200 WL PLT .....	102
Base .....	102
<b>PDR 910 (riscaldamento a gas) .....</b>	<b>103</b>
Allacciamenti .....	103
Allacciamenti macchine con base .....	104
Installazione .....	105
Installazione con base .....	106
Posizionamento .....	107
Posizionamento con base .....	108
Fissaggio a pavimento .....	109
Fissaggio a pavimento con base .....	109
<b>Dati tecnici .....</b>	<b>110</b>
Possibili varianti di tensione .....	110
Afflusso aria .....	110
Aria di sfiato/gas di scarico .....	110
Dati della macchina .....	110

## Requisiti per l'installazione

 Danni a persone e cose a causa di un posizionamento non corretto.

Il posizionamento non corretto dell'essiccatore può causare danni a persone o cose.

L'essiccatore può essere installato e messo in servizio per la prima volta solo dall'assistenza tecnica Miele autorizzata o da personale qualificato.

- Installare la macchina secondo le norme vigenti.
- Utilizzare l'essiccatore solo in ambienti ben aerati e non esposti al gelo.
- Non posizionare l'essiccatore dietro una porta o un'anta chiudibile oppure una porta scorrevole. L'angolo di apertura massimo dello sportello dell'essiccatore non deve essere limitato da oggetti o porte. Lo sportello della macchina deve poter essere aperto sempre completamente e illimitatamente.

## Allacciamento elettrico

L'allacciamento elettrico deve essere effettuato da un elettricista qualificato.

- L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme, disposizioni e direttive nazionali e locali vigenti in materia. Inoltre sono da osservarsi le disposizioni della locale azienda elettrica valide per il luogo di posizionamento, le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di assicurazione così come le attuali conoscenze tecniche.
- Il funzionamento sicuro e affidabile dell'essiccatore è garantito solo se la macchina è allacciata alla rete elettrica pubblica.

La tensione di allacciamento necessaria, l'assorbimento di potenza e l'indicazione per la protezione esterna sono riportati sulla targhetta dati della macchina. Accertarsi che la tensione di allacciamento corrisponda ai valori di tensione riportati sulla targhetta dati prima di effettuare l'allacciamento elettrico.

Con valori di tensione differenti sussiste il pericolo che l'essiccatore si danneggi a causa di una tensione elettrica troppo elevata.

- Se sulla targhetta dati sono riportati più valori di tensione, la macchina può essere modificata sulla rispettiva tensione per l'allacciamento. La modifica deve essere effettuata solo dal servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele o da rivenditori qualificati. Per farlo, osservare le indicazioni di inversione di cablaggio indicate sullo schema elettrico.

La macchina può essere collegata tramite allacciamento fisso oppure presa a spina fissa ai sensi della normativa IEC 60309-1. Per un allacciamento fisso prevedere un dispositivo di distacco su tutti i poli nel luogo di posizionamento e installazione.

Valgono come dispositivi di separazione gli interruttori con un'apertura di contatto superiore ai 3 mm, quali interruttori LS, valvole e teleruttori (IEC/EN 60947).

L'interruttore onnipolare (inclusa la presa a spina) deve essere assicurato contro l'accensione indesiderata e da parte di terzi non autorizzati, se non è possibile interrompere l'afflusso di corrente da ogni punto di accesso.

**Suggerimento:** Si consiglia di allacciare preferibilmente l'essiccatore a spine, così da poter effettuare più facilmente verifiche di sicurezza elettrica (ad es. durante un intervento di manutenzione o di messa in servizio).

- Non possono essere installati dispositivi che spengono automaticamente l'essiccatore, come ad es. timer.

Se ai sensi delle normative locali è necessario installare un interruttore differenziale (RCD), utilizzare obbligatoriamente un interruttore differenziale di **tipo B** (universale).

# it - Istruzioni di installazione

## Gas

### Indicazioni di allacciamento e modifica

Dispositivo di chiusura e tubo per l'allacciamento del gas devono essere predisposti dal committente.

Un tubo di allacciamento adatto è disponibile presso Miele come accessorio su richiesta.

#### Primo collegamento

Il primo allacciamento deve essere eseguito in base ai regolamenti specifici del paese da parte di una ditta specializzata con licenza.

 L'essiccatore di serie deve essere strutturato in modo che possa funzionare in base alla famiglia e al gruppo di gas presenti e alla pressione di allacciamento.

Questo essiccatore è predisposto di serie per il funzionamento con **gas metano E (H), G 20**.

La targhetta dati fornisce informazioni sulla pressione in entrata del gas e sulla rispettiva pressione degli ugelli. Confrontare i dati riportati sulla targhetta dati con quelli del fornitore della rete del gas.

Le impostazioni necessarie della valvola del gas sono descritte nelle istruzioni di impostazione e modifica allegate.

#### Commutazione su altro tipo di gas

 Pericolo per lavori di modifica non eseguiti correttamente.

I lavori di commutazione sull'essiccatore possono essere eseguiti solo da personale qualificato autorizzato.

Se occorre commutare l'essiccatore su un altro tipo di gas, differente da quello indicato sulla targhetta dati, osservare le istruzioni di modifica e impostazione.

 Pericolo di esplosione in caso di funzionamento di essiccatore a gas senza tenuta.

Al termine dei lavori c'è il rischio che l'essiccatore con riscaldamento a gas non abbia tenuta e che possa fuoriuscire del gas.

Al termine dei lavori, controllare che l'essiccatore abbia tenuta per messa in servizio, manutenzione, modifica e riparazione. Tenere conto in particolare dei bocchettoni di misurazione sulla valvola del gas. Eseguire il controllo con bruciatore acceso e con bruciatore spento.

#### Sequenza per messa in servizio o commutazione



Controllare se sono stati considerati i punti riportati al capitolo "Convogliamento dell'aria in entrata e in uscita".

La seguente sequenza deve essere rispettata alla prima messa in servizio oppure al momento della commutazione.

1. Richiedere la famiglia di gas presente, il gruppo gas e la pressione di allacciamento all'azienda fornitrice. Confrontare i valori richiesti con quelli indicati sulla macchina (v. targhetta dati).
2. Controllare e correggere la pressione impostata di serie sugli ugelli in base alle tabelle "Valori di regolazione per gas naturale" o "Valori di regolazione per gas liquido".

3. In caso di divergenza della famiglia di gas, del gruppo o della pressione di allacciamento, eseguire la commutazione in base alle indicazioni di allacciamento e modifica ("Istruzioni di impostazione e modifica gas"). Infine commutare la targhetta dati. Per il cambio della famiglia del gas, procedere in base alle istruzioni indicate di impostazione e modifica. Se non è presente alcun kit di impostazione e modifica, richiederlo all'assistenza tecnica. Indicare quanto segue:
  - modello
  - numero dell'essiccatore
  - famiglia gas
  - gruppo gas
  - pressione allacciamento gas
  - paese di installazione
- Regolare la pressione degli ugelli sulla valvola di regolazione del gas della macchina (v. par. valori di regolazione per gas naturale/gas liquido e le istruzioni di impostazione e modifica indicate).
4. Accendere tutti i componenti del gas presenti, compresi quelli dell'essiccatore installato.
5. Misurare la pressione di allacciamento. **La pressione di allacciamento deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dati e nelle istruzioni di impostazione e modifica.**

# it - Istruzioni di installazione

## Tabelle

### Portata necessaria

	Carico termico nominale Hi	Portata
<b>Gas naturale E</b>	8 kW	0,847 m <sup>3</sup> /h
<b>Gas naturale LL</b>	8 kW	0,985 m <sup>3</sup> /h
<b>Gas liquido</b>	7,5 kW	0,571 kg/h

### Potere calorifico

Per l'allacciamento sono presi come riferimento i seguenti valori di potere calorifico (valori di riferimento gas: Temperatura 15°C; pressione assoluta: 1013 mbar):

<b>Gas naturale E (G20)</b>	34,02 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)
<b>Gas naturale LL (G 25)</b>	29,25 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)
<b>Gas liquido (G 31)</b>	46,3 MJ/kg (Hi) Rapporto di densità: 1,55 Ermeticità: 1,2 kg/m <sup>3</sup>

### Pressioni di allacciamento del gas

Se, nel caso del gas naturale, la pressione di allacciamento scende al di sotto dei 15 mbar (p.es. in seguito a una caduta di pressione nella rete di alimentazione), occorre informare l'azienda fornitrice di gas.

Paese	Categoria gas	Pressione allacciamento gas naturale (mbar)			Pressione di allacciamento gas liquido (mbar)		
		n <sub>p</sub>	p <sub>min</sub>	p <sub>max</sub>	n <sub>p</sub>	p <sub>min</sub>	p <sub>max</sub>
AT	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	50	42,5	57,5
BE	I <sub>2</sub> E(R)	20	17	25 (Es)	-	-	-
		25	20	30 (Ei)	-	-	-
BG	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
CH	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	50	42,5	57,5
CY	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
CZ	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
DE	II <sub>2</sub> ELL3B/P	20	18	25	50	42,5	57,5
DK	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
EE	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
ES	II <sub>2</sub> H3P	20	17	25	37	25	45
FI	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35

## it - Istruzioni di installazione

Paese	Categoria gas	Pressione allacciamento gas naturale (mbar)			Pressione di allacciamento gas liquido (mbar)		
		n p	min p	max p	n p	min p	max p
FR	II <sub>2</sub> H3P	20	17	25	37	25	45
GB	II <sub>2</sub> H3P	20	17	25	37	25	45
GR	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
HR	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
HU	II <sub>2</sub> H3B/P	25	18	33	50	42,5	57,5
IE	II <sub>2</sub> H3P	20	17	25	37	25	45
IS	II <sub>2</sub> H3P	20	17	25	30	25	35
IT	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	30	25	35
LT	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
LU	II <sub>2</sub> E3B/P	20	17	25	29	25	35
LV	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
MT	I <sub>3</sub> B/P	-	-	-	29	25	35
NL	II <sub>2</sub> EK3B/P	20 (E)	17 (E)	25 (E)	29	25	35
		25 (K)	20 (K)	30 (K)			
	II <sub>2</sub> L3B/P	25	20	30	29	25	35
NO	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
PL	II <sub>2</sub> E3P	20	17	25	37	25	45
PT	II <sub>2</sub> H3P	20	17	25	37	25	45
RO	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
SE	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
SI	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
SK	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35
TR	II <sub>2</sub> H3B/P	20	17	25	29	25	35

# it - Istruzioni di installazione

## Valori di impostazione del gas

Modello	Potenza di riscaldamento	Diametro ugelli	Pressione ugelli in mbar				
			2E/2H (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)	2LL/2L (DE, NL)	2K* (NL)	3B/P (AT, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR)	3P (FR, GB, IE, IS, IT, PL, PT)
Gas naturale PDR 910	6,6/8,0 kW	2,6 mm	4,9/8,3	7,1/12,0	7,1/12,0	-	-
Gas liquido PDR 910	6,0/7,5 kW	1,8 mm	-	-	-	6,0/9,0	8,0/12,0

\* Solo per i Paesi Bassi

## Convogliamento dell'aria in entrata e in uscita

### Aerazione e sfiato

L'aria necessaria all'essiccatore viene presa dall'ambiente in cui è posizionata la macchina.

Garantire una sufficiente aerazione dell'ambiente, p.es. mediante aperture di aerazione non chiudibili nella parete esterna.

- Le aperture di aerazione e sfiato non devono poter essere chiuse.
- Per il posizionamento di macchine con riscaldamento a gas liquido in un piano interrato (p.es. in cantina), rispettare le "Regole tecniche per gas liquido".
- L'aerazione dell'ambiente è ineccepibile solo se non si verifica una depressione. Evitare la depressione, p.es. mediante le aperture di aerazione nella parete esterna. In questo modo si garantisce
  - lo scarico completo dell'aria di evacuazione di questo essiccatore.
  - che sia data una perfetta combustione del gas.
- Per ogni essiccatore deve essere predisposta una sezione di 237 cm<sup>2</sup> per singola apertura di aerazione.

L'essiccatore aspira l'aria sul retro. Per questo deve essere garantita una distanza sufficiente dal muro.

In caso contrario non è garantito il sufficiente afflusso di aria e la funzionalità dell'essiccatore può essere limitato.

Rispettare le necessarie distanze dal muro.

Non ridurre lo spazio tra la parte inferiore dell'essiccatore e il pavimento (p.es. con listelli zoccolo, tappeti a pelo lungo).

### Condotto di sfiato

L'essiccatore può essere messo in funzione, solo se l'aria umida in uscita che si genera viene convogliata verso l'esterno da un condotto di sfiato installato.

Eccezioni nella posa del condotto di sfiato devono essere eseguite in base alle norme costruttive nazionali. Rivolgersi allo spazzacamino di zona.

- Per la durata dell'installazione del condotto di sfiato, staccare l'essiccatore dalla rete elettrica.

- Accertarsi che i punti di collegamento siano completamente sigillate con guarnizione.
- Utilizzare solo materiali resistenti al calore con una resistenza a temperature min. di 80 °C.
- Nel condotto di sfiato si forma della condensa. Predisporre quindi un condotto di fuori-uscita della condensa nel punto più basso del condotto di sfiato.

L'imboccatura del condotto di sfiato (p.es. un tubo a muro) è da posizionare in modo che l'aria umida in uscita

- non torni nuovamente nell'ambiente di installazione.
- non provochi danni strutturali o fastidi irragionevoli.

L'aria necessaria all'essiccatore viene presa dall'ambiente in cui è posizionata la macchina. Arieggiare sempre a sufficienza il locale dove è in funzione l'essiccatore. In caso contrario sussiste il rischio di asfissia a causa della riaspirazione dei gas di scarico da altri impianti tecnici o dispositivi di combustione e la durata dell'asciugatura si prolunga molto.

Evitare

- condotti di sfiato lunghi,
- molte curve o piegature strette.

In questo modo si evita una resa di asciugatura ridotta con durate lunghe e un fabbisogno elevato di tempo ed energia elettrica.

Utilizzare

- per il condotto di sfiato: un tubo di sfiato\* oppure un tubo delle acque di scarico in plastica (p.es. sistemi HT) con un diametro minimo di 100 mm,
- per il condotto di sfiato verso l'esterno: il tubo a muro\* oppure l'allacciamento fisso\*.

\*Accessori su richiesta

Questo essiccatore è considerato un dispositivo di combustione a gas senza di sicurezza del flusso del tipo B22, con ventola dietro il riscaldamento.

### Posa del condotto di sfiato

Le miscele di gas/aria di scarico degli essiccatori con riscaldamento a gas devono essere condotte all'esterno attraverso il tetto.

In caso di collettori, ogni essiccatore a gas deve essere dotato di una valvola di non ritorno.

Eccezioni nella posa del condotto di sfiato devono essere eseguite in base alle norme costruttive nazionali. Rivolgersi allo spazzacamino di zona.

- Collegare i condotti di sfiato all'impianto dei gas di scarico nel modo più breve possibile.
- Quando si collega il condotto di sfiato al bocchettone di evacuazione di una macchina, occorre accertarsi che il collegamento e la tenuta dell'aria siano ottimali.
- Utilizzare solo materiale resistente al calore con resistenza minima a temperature di 80 °C.
- Nel condotto di sfiato si forma della condensa. Predisporre quindi un condotto di fuori-uscita della condensa nel punto più basso del condotto di sfiato.

# it - Istruzioni di installazione

## Calcolare la lunghezza totale del tubo

Una conduttrice con curve e formata da elementi diversi oppone all'aria in uscita una resistenza d'attrito. La resistenza d'attrito viene definita come lunghezza del tubo di confronto. La **lunghezza tubo di confronto** indica quanto maggiore è la resistenza p.es. di una curva rispetto a 1 m di tubo in plastica per le acque di scarico (tabella I).

Se si calcola il totale di tutte le lunghezze tubo di confronto di tutti i componenti, si ottiene la **lunghezza totale del tubo**. La lunghezza totale indica la portata della resistenza di tutto il sistema di sfiato.

Dato che un **diametro del tubo** maggiore riduce la resistenza, una grande lunghezza totale del tubo richiede un diametro maggiore del tubo (tabella II).


### Procedura

1. Misurare la lunghezza necessaria per il condotto di sfiato da posare diritto. Moltiplicare questo valore con la lunghezza del tubo di confronto della **tabella I**.
2. Rilevare il numero delle curve e dei componenti necessari. Calcolare le rispettive lunghezze con la **tabella I**.
3. Calcolare inoltre le lunghezze del tubo di confronto appena rilevate. Si ottiene quindi la lunghezza totale.
4. Rilevare dalla **tabella II** quale diametro tubo è necessario per la lunghezza totale del tubo.

Tabella I	
Componenti	Lunghezza tubo di confronto
Tubo di sfiato (flessibile in alluminio)* / tubo (resistenza temperatura min. 80°C)	
– 1 m posato diritto o 1 m di tubo diritto	1,0 m
– curva 45° (raggio di piegatura = 0,25 m)	0,6 m
– curva 90° (raggio di piegatura = 0,25 m)	0,8 m
L'uso del tubo a muro o del raccordo per finestra è un'eccezione nella posa del condotto di sfiato. La posa deve essere eseguita in base alle normative edilizie. Contattare eventualmente lo spazzacamino.	
Tubo a muro* o raccordo per finestra*	
– con inserto a griglia	3,8 m
– con valvola di non ritorno (sportellino oscillante)	1,5 m
Retrovalvola*	14,3 m
* Accessori su richiesta	

Tabella II	
Lunghezza max. ammessa delle tubazioni	Diametro necessario
20 m	100 mm
40 m	125 mm
80 m	150 mm

Esempio di calcolo



<b>A</b>	<b>Tubo a muro, con inserto griglia</b>	
	= 1 x 3,8 m lunghezza tubo di confronto	= 3,8 m
<b>B/D</b>	<b>2 curve, 90°</b>	
	= 2 x 0,8 m lunghezza tubo di confronto	= 1,6 m
<b>C</b>	<b>0,5 m tubo</b>	
	= 0,5 x 1 m lunghezza tubo di confronto	= 0,5 m
	Lunghezza totale del tubo	= 5,9 m


**Risultato:** la lunghezza totale del tubo è inferiore a 20 m (secondo la tabella II). Per questo è sufficiente un diametro del tubo di 100 mm.

#### Condotto di sfiato con tubi innestati

Sono necessari

- il bocchettone di allacciamento (fornito).
- Tubi e componenti reperibili in commercio.

Utilizzare solo materiali resistenti al calore con una resistenza a temperature min. di 80 °C.



- Installare il bocchettone di allacciamento (1) e il tubo (2).


## it - Istruzioni di installazione

 Avvolgere i punti di collegamento con nastro metallico resistente al calore.

### Condotto di sfiato flessibile in alluminio

Sono necessari

- l'adattatore (fornito).
- Tubo di sfiato flessibile in alluminio (accessorio su richiesta).



- Installare l'adattatore (1) e il tubo di sfiato flessibile in alluminio (2).



Avvolgere i punti di collegamento con nastro metallico resistente al calore.

### Collettore di sfiato


Un collettore di sfiato è consentito solo in casi eccezionali. Il collettore di sfiato deve essere rimosso dallo spazzacamino di zona.

 Per ogni essiccatore deve essere installata una valvola di non ritorno.

In caso contrario, mediante acqua di condensa che rifluisce è possibile danneggiare l'essiccatore e compromettere la sicurezza elettrica.

Per l'installazione di 3-5 essiccatori occorre ingrandire il diametro del tubo **D**.

Numero essiccatori	Fattore di ingrandimento per il diametro tubo dalla tabella II
3	1,25
4 - 5	1,5



### Fissaggio a pavimento

I due piedini anteriori dell'essiccatore devono assolutamente essere fissati al pavimento con le griffe di ancoraggio fornite.

### Opzioni/Accessori su richiesta

Gli unici accessori che possono essere montati o utilizzati sono quelli espressamente autorizzati da Miele.

Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.

### Box di comunicazione

Mediante il box di comunicazione opzionale è possibile allacciare alla macchina Miele Professional gli hardware esterni di Miele e di altri fornitori. Hardware esterni sono p.es. sistema a gettoniera, impianto di carico di punta, sensore a pressione o valvola di sfato esterna. Il box di comunicazione è alimentato con tensione di rete attraverso la macchina Miele Professional.

Il kit acquistabile separatamente si compone del box di comunicazione e dei rispettivi materiali di fissaggio per essere applicato in modo semplice alla macchina o anche a una parete.

### Gettoniera

L'essiccatore può essere dotato eventualmente di una gettoniera (accessorio Miele su richiesta). L'assistenza tecnica Miele deve programmare un'impostazione nell'elettronica dell'essiccatore e allacciare la gettoniera.

## it - Istruzioni di installazione

### XKM 3200 WL PLT

Tramite il modulo di comunicazione Miele reperibile come opzione, è possibile stabilire una connessione dei dati tra la macchina Professional Miele e un dispositivo per la diffusione dei dati in base agli standard ethernet o WLAN.

Il modulo di comunicazione viene inserito nell'apposito vano delle macchine, presente di serie. Il modulo di comunicazione offre la possibilità di comunicare in modo intelligente con sistemi esterni (p.es. terminali a gettoniera oppure soluzioni di pagamento intelligenti centralizzati) tramite app. Inoltre possono essere fornite informazioni dettagliate sullo stato delle macchine e sullo stato dei programmi.

Questo modulo è la base della comunicazione via cavo con Miele MOVE.

L'integrazione della macchina nell'app "Miele@Home" per il settore domestico non è possibile.

Il modulo di comunicazione è predisposto esclusivamente per l'utilizzo professionale e viene alimentato con tensione di rete direttamente tramite la macchina Professional Miele. Un allacciamento supplementare alla rete elettrica non è necessario. L'interfaccia ethernet ricavata dal modulo di comunicazione corrisponde a SELV (circuito a bassa tensione di sicurezza) secondo EN 60950. Anche gli apparecchi esterni collegati devono corrispondere a SELV.

### Base

L'essiccatore può anche essere posizionato su una base (disponibile come accessorio Miele su richiesta nella variante aperta o chiusa).

Il posizionamento sopraelevato dell'essiccatore concorre a rendere le operazioni di carico e scarico più ergonomiche.


 Pericolo di ferirsi e di danneggiamenti a causa del mancato fissaggio.

Per il posizionamento su una base, un essiccatore non sicuro può scivolare e cadere dalla base.

Per il posizionamento su una base predisposta dal committente, l'essiccatore deve essere fissato affinché non scivoli.

La base deve essere fissata al pavimento.

## Allacciamenti




Misure in mm

- ① Allacciamento elettrico
- ② Allacciamento gas (solo per varianti con riscaldamento a gas)
- ③ Bocchettone di sfiato
- ④ Allacciamento per modulo di comunicazione  
Tramite il modulo di comunicazione reperibile come opzione, è possibile stabilire una connessione dei dati in base agli standard ethernet o WLAN.
- ⑤ Selettore (solo per PDR 5xx)
- ⑥ Box di comunicazione (opzionale)  
Per la connessione a sistemi esterni.
- ⑦ Allacciamento per box di comunicazione

## it - PDR 910 (riscaldamento a gas)


### Allacciamenti macchine con base



Misure in mm

- ① Allacciamento elettrico
- ② Allacciamento gas (solo per varianti con riscaldamento a gas)
- ③ Bocchettone di sfiato
- ④ Allacciamento per modulo di comunicazione  
Tramite il modulo di comunicazione reperibile come opzione, è possibile stabilire una connessione dei dati in base agli standard ethernet o WLAN.
- ⑤ Selettore (solo per PDR 5xx)
- ⑥ Box di comunicazione (opzionale)  
Per la connessione a sistemi esterni.
- ⑦ Allacciamento per box di comunicazione

## Installazione




Misure in mm

- ① Allacciamento elettrico
- ② Allacciamento gas (solo per varianti con riscaldamento a gas)
- ③ Bocchettone di sfiato
- ④ Allacciamento per modulo di comunicazione  
Tramite il modulo di comunicazione reperibile come opzione, è possibile stabilire una connessione dei dati in base agli standard ethernet o WLAN.
- ⑤ Selettore (solo per PDR 5xx)
- ⑥ Box di comunicazione (opzionale)  
Per la connessione a sistemi esterni.
- ⑦ Allacciamento per box di comunicazione

# it - PDR 910 (riscaldamento a gas)





## Installazione con base



Misure in mm

- ① Allacciamento elettrico
- ② Allacciamento gas (solo per varianti con riscaldamento a gas)
- ③ Bocchettone di sfiato
- ④ Allacciamento per modulo di comunicazione  
Tramite il modulo di comunicazione reperibile come opzione, è possibile stabilire una connessione dei dati in base agli standard ethernet o WLAN.
- ⑤ Selettore (solo per PDR 5xx)
- ⑥ Box di comunicazione (opzionale)  
Per la connessione a sistemi esterni.
- ⑦ Allacciamento per box di comunicazione

## Posizionamento





Misure in mm


F Piedino

## it - PDR 910 (riscaldamento a gas)

### Posizionamento con base




~~~~~



Misure in mm

F Piedino


## Fissaggio a pavimento



Misure in mm

B Foro/punto di fissaggio

## Fissaggio a pavimento con base



Misure in mm

B Foro/punto di fissaggio

# it - Dati tecnici

## Possibili varianti di tensione

| Allacciamento standard                                |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Tensione di allacciamento                             | 1N AC 230 V       |
| Frequenza                                             | 50 Hz             |
| Potenza assorbita                                     | 0,32 kW           |
| Protezione elettrica (a cura del committente, scatto) | 1 x 10 A          |
| Caratteristica di scatto interruttore LS              | Modello B         |
| Sezione minima cavo di allacciamento                  | 1 mm <sup>2</sup> |

## Afflusso aria

|                                                                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sezione libera consigliata di aria di alimentazione nell'ambiente:<br>(corrisponde a 3 volte la sezione d'aria di sfiato di una macchina). | 237 cm <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

All'ambiente di posizionamento deve essere convogliata aria in base alla quantità di aria di sfiato.

## Aria di sfiato/gas di scarico

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Portata nominale massima                                       | 310 m <sup>3</sup> /h |
| Perdita di pressione max. consentita                           | 400 Pa                |
| Bocchettone di allacciamento, lato macchina (diametro esterno) | 100 mm                |
| Tubo di allacciamento, in loco (diametro interno)              | 100 mm                |
| Temperatura massima aria di sfiato/gas di scarico              | 80 °C                 |

Gli essiccati sono apparecchi a gas con raccordo di evacuazione senza interruttore di tiraggio con ventola dietro il riscaldamento (tipo: B22). Il condotto del gas di scarico deve essere a tenuta di pressione. L'allacciamento del gas di scarico deve essere eseguito secondo le normative nazionali e locali ed è soggetto ad approvazione o accettazione, a seconda dei requisiti nazionali.

Poiché l'umidità relativa dell'aria all'interno del condotto di sfiato può raggiungere il 100 %, è necessario adottare misure adeguate per evitare che la condensa ritorni nella macchina.

## Dati della macchina

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Larghezza macchina fuori tutto                                          | 700 mm             |
| Altezza macchina fuori tutto                                            | 1020 mm            |
| Profondità macchina fuori tutto                                         | 763 mm             |
| Larghezza nicchia                                                       | 820 mm             |
| Distanza dal muro raccomandata (fino al bordo anteriore della macchina) | 1300 mm            |
| Distanza minima dalla parete (fino al bordo posteriore della copertura) | 500 mm             |
| Larghezza imballaggio                                                   | 760 mm             |
| Altezza imballaggio                                                     | 1215 mm            |
| Profondità imballaggio                                                  | 820 mm             |
| Volume lordo massimo                                                    | 757,2 l            |
| Peso lordo massimo                                                      | 83 kg              |
| Peso netto massimo                                                      | 75 kg              |
| Carico max. sul pavimento con macchina in funzione                      | 883 N              |
| Diametro del raccordo dell'aria di sfiato                               | 100 mm             |
| Diametro del cesto                                                      | 649 mm             |
| Diametro di apertura del cesto                                          | 452 mm             |
| Profondità del cesto                                                    | 550 mm             |
| Volume tamburo                                                          | 180 l              |
| Diametro apertura sportello                                             | 452 mm             |
| Angolo massimo di apertura dello sportello                              | 162°               |
| Picco pressione sonora da emissioni                                     | 50 dB(A) re 20 µPa |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Livello di potenza sonora             | 62                |
| Cessione media di calore all'ambiente | 3,9 MJ/h          |
| Range temperatura ambiente consentita | 2–40 °C           |
| Banda di frequenza WLAN               | 2,4000–2,4835 GHz |
| Potenza max. di trasmissione WLAN     | <100 mW           |

## **ru - Содержание**

---

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Указания по установке.....</b>                              | <b>113</b> |
| Условия монтажа и подключения .....                            | 113        |
| Подключение к источнику электропитания.....                    | 113        |
| Газ.....                                                       | 114        |
| Приток/отвод воздуха .....                                     | 115        |
| Система приточной и вытяжной вентиляции .....                  | 115        |
| Отвод воздуха.....                                             | 115        |
| Расчёт общей длины воздуховода .....                           | 116        |
| Отвод воздуха со вставленными трубами .....                    | 118        |
| Отвод воздуха с Alu-Flex (гибкий воздуховод из алюминия) ..... | 118        |
| Коллектор системы вытяжной вентиляции .....                    | 119        |
| Крепление к полу.....                                          | 120        |
| Опции/дополнительно приобретаемые принадлежности .....         | 120        |
| Коммуникационная коробка.....                                  | 120        |
| Платёжный терминал .....                                       | 120        |
| ХКМ 3200 WL PLT.....                                           | 121        |
| Цоколь .....                                                   | 121        |
| <b>PDR 910 (с газовым нагревом) .....</b>                      | <b>122</b> |
| Подключения устройства.....                                    | 122        |
| Подключения устройства с цоколем.....                          | 123        |
| Монтаж.....                                                    | 124        |
| Монтаж с цоколем.....                                          | 125        |
| Установка .....                                                | 126        |
| Установка на цоколь .....                                      | 127        |
| Крепление к полу.....                                          | 128        |
| Крепление к полу с цоколем.....                                | 128        |
| <b>Технические характеристики .....</b>                        | <b>129</b> |
| Возможные варианты напряжения.....                             | 129        |
| Приток воздуха .....                                           | 129        |
| Отводимый воздух/газ .....                                     | 129        |
| Характеристики прибора .....                                   | 129        |

## Условия монтажа и подключения

 Риск травм или повреждения имущества из-за неправильной установки.

Неправильная установка сушильной машины может привести к травмам или повреждению имущества.

Сушильная машина может быть установлена и введена в эксплуатацию только сервисной службой Miele или авторизованным сервисным партнёром Miele.

- ▶ Сушильная машина должна устанавливаться с соблюдением действующих в стране правил и предписаний.
- ▶ Используйте сушильную машину только в помещении, имеющем хорошую приточную вентиляцию и защищённом от промерзания.
- ▶ Сушильную машину нельзя устанавливать за дверью с запором или раздвижной дверью. Максимальный угол открытия дверцы сушильной машины не должен ограничиваться какими-либо предметами или дверьми. Дверца сушильной машины должна в любое время открываться полностью и беспрепятственно.

## Подключение к источнику электропитания

Подключение к источнику электропитания должно быть выполнено квалифицированным инженером-электриком.

- ▶ Электрическое подключение разрешено производить только к системам, выполненным в соответствии с национальными законами, предписаниями и директивами, а также местными условиями и правилами. Поэтому необходимо учитывать предписания местных предприятий энергоснабжения и страховых организаций, правила предотвращения несчастных случаев, а также действующие технические правила.
- ▶ Надёжная и безопасная работа сушильной машины гарантирована лишь в том случае, если она подключена к централизованной электросети.

Необходимое напряжение подключения, общая потребляемая мощность и указания для внешнего предохранителя приведены на типовой табличке сушильной машины. Перед подключением к источнику электропитания убедитесь в том, что напряжение подключения соответствует параметрам сети, указанным на типовой табличке!

Если параметры напряжения не соответствуют, существует опасность, что сушильная машина будет повреждена вследствие слишком высокого напряжения подключения.

- ▶ Если на типовой табличке указано несколько параметров напряжения, сушильную машину можно перенастроить на соответствующее входное напряжение для подключения. Такую перенастройку разрешается выполнять только сервисной службе Miele или авторизованным сервисным партнерам Miele. При этом необходимо учесть указание по электромонтажу, приведённое на электросхеме.

Сушильную машину можно подключить или посредством стационарного подключения, или с помощью штепсельного соединения согласно IEC 60309-1. Для стационарного подключения на месте установки должно иметься устройство отключения от сети всех полюсов.

В качестве такого устройства могут служить выключатели с расстоянием между контактами более 3 мм. К ним относятся, например, линейные выключатели, предохранители и контакторы (IEC/EN 60947).

Устройство отключения от сети (включая штепсельное соединение) необходимо защищать от непреднамеренного и несанкционированного включения, если постоянное прерывание подачи энергии невозможно контролировать из любой точки доступа.

**Совет:** При подключении сушильной машины следует отдать предпочтение штепсельным соединениям, чтобы было проще проводить проверки безопасности электроподключения (например, во время техобслуживания).

► Устройства, с помощью которых осуществляется автоматическое выключение прибора (например, таймеры), подключать к сушильной машине запрещено.

Если согласно местным предписаниям требуется монтаж УЗО, то обязательно необходимо применять УЗО **типа В** (чувствительное ко всем видам тока).

### Газ

#### Первое подключение

Первоначальное подключение должно быть выполнено лицензированной специализированной компанией в соответствии с местным законодательством.

⚠ Сушильная машина должна быть оборудована на заводе таким образом, чтобы она могла эксплуатироваться в соответствии с существующим семейством/группой газов и присоединительным давлением.

Данная сушильная машина рассчитана на работу на **природном газе Е (Н), G 20**.

На типовой табличке указана информация о давлении газа на входе и соответствующем предварительном давлении на форсунке. Сравните данные, приведённые на типовой табличке, с параметрами оператора газовой сети.

Требуемые настройки газового клапана описаны в прилагаемых инструкциях по настройке и переоборудованию.

## Приток/отвод воздуха

### Система приточной и вытяжной вентиляции

Необходимый для сушки воздух забирается из помещения, где установлена машина.

Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещении, например, через постоянно открытые вентиляционные отверстия в наружной стене.

- Все отверстия приточной и вытяжной вентиляции не должны быть закрывающимися.
- При установке машин, работающих на сжиженном газе, ниже уровня земли (например, в подвале) соблюдайте «Технические правила для сжиженного газа».
- Вентиляция в помещении идеальна только при отсутствии отрицательного давления. Избегайте возникновения отрицательного давления, например, через вентиляционные отверстия в наружной стене. Это гарантирует, что
  - отработанный воздух полностью удаляется из этой сушильной машины,
  - газ обладает высокими горючими свойствами.
- Для каждой сушильной машины должно быть предусмотрено одно вентиляционное отверстие сечением 237 см<sup>2</sup>.

Сушильная машина всасывает воздух сзади. Поэтому необходимо обеспечить достаточно большое расстояние от стены.

В противном случае достаточная подача воздуха не может быть гарантирована и работоспособность сушильной машины может быть ограничена.

Соблюдайте необходимые зазоры от стен.

Воздушный зазор между низом сушильной машины и полом нельзя уменьшать (например, из-за плинтуса, ковра с длинным ворсом).

## Отвод воздуха

Сушильную машину можно эксплуатировать только в том случае, если отводимый влажный воздух, образующийся во время сушки, выводится наружу через установленный вытяжной воздуховод.

Исключения в конструкции вытяжного воздуховода следует выполнять в соответствии со строительными нормами конкретной страны. При необходимости проконсультируйтесь в местной организации, осуществляющей обслуживание систем вентиляции.

- На время монтажа вытяжного воздуховода сушильную машину необходимо отключить от сети.
- Убедитесь, что разъёмы полностью герметизированы.
- Используйте только термически стойкие материалы с термостойкостью не менее 80 °C.
- В трубопроводе отвода воздуха возникает конденсат. Поэтому в самой нижней точке воздухоотвода следует предусмотреть отвод конденсата.

Выходное отверстие вытяжного воздуховода (например, труба в кирпичной кладке) должно быть устроено таким образом, чтобы отводимый влажный воздух

- не попадал обратно в помещение установки,
- не вызывал каких-либо конструктивных повреждений или неприемлемых разрушений.

## ru - Указания по установке

Необходимый для сушки воздух забирается из помещения, где установлена машина. Поэтому при сушке следите за достаточной приточной вентиляцией помещения. В противном случае существует риск удушья из-за возможного засасывания отработавших газов из других технических систем или топок и значительного увеличения времени сушки.

Избегайте использования

- слишком длинных вытяжных воздуховодов,
- слишком большого количества узких изгибов или поворотов.

Так вы сможете предотвратить снижение производительности сушки, а также высокое потребление времени и электроэнергии.

Используйте

- для вытяжного воздуховода: гибкий воздуховод \* с минимальным диаметром 100 мм или пластиковую трубу (например, высокотемпературные трубопроводные системы).
- для отвода воздуха наружу: труба в кирпичной кладке \* или вывод в окно \*.

\* дополнительно приобретаемые принадлежности

Данная сушильная машина является газовым прибором без блокировки потока типа B22, с вентилятором за нагревательной системой.

### Расчёт общей длины воздуховода

В вытяжных воздуховодах с коленами и различными компонентами выходящий воздух преодолевает сопротивление трения. Данное сопротивление трения выражается в виде эквивалентной длины трубопровода. **Эквивалентная длина трубопровода** говорит о том, насколько сопротивление воздуха при преодолении, например, одного из изгибов выше значения сопротивления воздуха в пластиковой сливной трубе длиной 1 метр (таблица I).

При сложении эквивалентных длин труб всех компонентов получаем **общую длину трубы**. Общая длина трубы показывает, насколько велико сопротивление всей системы отвода воздуха.

Поскольку больший **диаметр трубы** уменьшает сопротивление воздуха, большая общая длина трубопровода требует увеличения её диаметра (таблица II).

Порядок действий

1. Измерьте необходимую длину вытяжного воздуховода, который необходимо проложить. Умножьте это значение на соответствующую эквивалентную длину трубопровода **таблица I**.
2. Определите число необходимых изгибов и деталей. С помощью **таблицы I** сложите эквивалентные длины труб.
3. Сложите все определённые значения эквивалентной длины труб: вы получите общую длину труб.
4. Диаметр труб, необходимых для получения общей длины труб, возьмите из **таблицы II**.


**Таблица I**

| Компоненты                                                                                                                                                                                                                                                                                | Эквивалентная длина трубы |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Гибкий воздуховод (Alu-Flex - гибкий воздуховод из алюминия) */ труба (устойчивость к температуре не ниже 80 °C)</b>                                                                                                                                                                   |                           |
| – 1 м прямого участка или 1 м прямой трубы                                                                                                                                                                                                                                                | 1,0 м                     |
| – изгиб 45° (радиус изгиба = 0,25 м)                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,6 м                     |
| – изгиб 90° (радиус изгиба = 0,25 м)                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,8 м                     |
| <b>Использование трубы в кирпичной кладке или вывода в окно является исключением при расчёте вытяжного воздуховода. Он выполняется в соответствии со строительными нормами страны эксплуатации устройства. Уточните это в организации, осуществляющей обслуживание систем вентиляции.</b> |                           |
| <b>Вентиляционная труба * или вывод в окно *</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| – с решётчатым наконечником                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,8 м                     |
| – с обратным клапаном (открывающийся и закрывающийся клапан)                                                                                                                                                                                                                              | 1,5 м                     |
| <b>Обратный клапан *</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,3 м                    |
| * дополнительно приобретаемые принадлежности                                                                                                                                                                                                                                              |                           |

**Таблица II**

| Предельно допустимая общая длина труб | необходимый диаметр |
|---------------------------------------|---------------------|
| 20 м                                  | 100 мм              |
| 40 м                                  | 125 мм              |
| 80 м                                  | 150 мм              |

Пример расчёта



## ru - Указания по установке

|     |                                                                                                 |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A   | <b>Вентиляционная труба, с решётчатым наконечником</b><br>= 1 x 3,8 м эквивалентной длины трубы | = 3,8 м |
| B/D | <b>2 изгиба, 90°</b><br>= 2 x 0,8 м эквивалентной длины трубы                                   | = 1,6 м |
| C   | <b>0,5 м трубы</b><br>= 0,5 x 1 м эквивалентной длины трубы                                     | = 0,5 м |
|     | Общая длина трубы                                                                               | = 5,9 м |


**Результат:** общая длина трубы составляет менее 20 м (согласно таблице II). Поэтому достаточно трубы диаметром 100 мм.

### Отвод воздуха со вставленными трубами

Вам понадобятся

- соединительный патрубок (прилагается);
- стандартные трубы и переходники.

Используйте только термически стойкие материалы с термостойкостью не менее 80 °C.




- Установите соединительный патрубок (1) и трубу (2).

**⚠** Обмотайте места вставки термостойкой металлизированной клейкой лентой.

### Отвод воздуха с Alu-Flex (гибкий воздуховод из алюминия)

Вам понадобятся

- адаптер (прилагается);
- гибкий воздуховод Alu-Flex (принадлежность, приобретается дополнительно).



- Установите адаптер (1) и гибкий воздуховод Alu-Flex (2).



Обмотайте места вставки термостойкой металлизированной клейкой лентой.

### Коллектор системы вытяжной вентиляции


Использование коллектора системы вытяжной вентиляции допускается только в исключительных случаях. Коллектор системы вытяжной вентиляции должен быть принят организацией, осуществляющей обслуживание систем вентиляции.



На каждую сушильную машину должен быть установлен обратный клапан. В противном случае обратный поток воздуха и конденсат может нанести повреждения сушильной машине и нарушить ее электробезопасность.

При подключении к коллектору 3–5 сушильных машин диаметр труб **D** необходимо увеличить.

| Число сушильных машин | Коэффициент увеличения диаметра труб из таблицы II |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 3                     | 1,25                                               |
| 4 - 5                 | 1,5                                                |



## Крепление к полу

Обе передние винтовые ножки сушильной машины должны быть закреплены на полу с помощью прилагаемых прихватов.

## Опции/дополнительно приобретаемые принадлежности

Принадлежности разрешается устанавливать или встраивать только в том случае, если на это имеется особое разрешение компании Miele.

При установке или встраивании других деталей утрачивается право на гарантийное обслуживание, а также права, связанные с гарантийными обязательствами и/или ответственностью производителя за качество продукции.

## Коммуникационная коробка

Внешние устройства компании Miele и других производителей должны подключаться к машине Miele Professional коммуникационную коробку (опция приобретается дополнительно). Внешние устройства – это, например, платёжный терминал, система управления пиковой нагрузкой, датчик давления или внешняя заслонка отводимого воздуха.

Напряжение сети подаётся на коммуникационную коробку через машину Miele Professional.

Отдельно предлагаемый комплект состоит из блока связи и соответствующих крепёжных материалов для удобного крепления на машине или стене.

## Платёжный терминал

Сушильная машина может быть дополнительно оснащена индивидуальным платёжным терминалом (дополнительно приобретаемая принадлежность Miele). Для этого сервисная служба Miele должна запрограммировать соответствующим образом блок электроники сушильной машины и подключить её к платёжному терминалу.

## ХКМ 3200 WL PLT

С помощью опционального коммуникационного модуля Miele можно осуществлять передачу данных от прибора Miele Professional к устройству обработки данных через Ethernet или стандартную сеть WiFi.

Коммуникационный модуль вставляется в стандартный коммуникационный слот машины. Коммуникационный модуль обеспечивает возможность интеллектуальной связи с внешними системами, например, центральными интеллектуальными платёжными терминалами или решениями через приложение. Кроме того, может быть выдана подробная информация о состоянии устройства и программы.

Этот модуль является основой для проводной связи с Miele MOVE.

Невозможно интегрировать устройство в приложение Miele@Home для домашнего использования.

Коммуникационный модуль используется исключительно в профессиональных целях, напряжение к нему подаётся непосредственно через прибор Miele Professional. Дополнительное подключение к сети не требуется. Интерфейс Ethernet, предоставленный в распоряжение коммуникационным модулем, соответствует SELV (пониженное напряжение) по EN 60950. Подключённые внешние приборы также должны соответствовать SELV.

## Цоколь

Сушильную машину дополнительно можно установить на цоколь (в качестве дополнительно приобретаемой принадлежности Miele открытой или закрытой конструкции).

Приподнятое положение сушильной машины обеспечивает эргономичность работы при загрузке и выгрузке белья.


 Опасность получения травм и возникновения повреждений из-за неправильного крепления.

При размещении на цоколе незакрепленная сушильная машина может соскользнуть и упасть.

При установке на имеющийся цоколь сушильная машина должна быть закреплена для предотвращения падения.

Цоколь необходимо закрепить на полу.

## Подключения устройства



Размеры в миллиметрах

① Подключение к источнику электропитания

② Подключение газа (только для вариантов с газовым нагревом)

③ Выпускной канал

④ Подключение для коммуникационного модуля

С помощью опционального коммуникационного модуля можно осуществлять передачу данных по Ethernet или через стандартную сеть WiFi.


⑤ Поворотный переключатель (только для PDR 5xx)

⑥ Коммуникационная коробка (опция)

Для соединения с внешними системами

⑦ Разъём для коммуникационной коробки


## Подключения устройства с цоколем



Размеры в миллиметрах

- ① Подключение к источнику электропитания
- ② Подключение газа (только для вариантов с газовым нагревом)
- ③ Выпускной канал
- ④ Подключение для коммуникационного модуля  
С помощью опционального коммуникационного модуля можно осуществлять передачу данных по Ethernet или через стандартную сеть WiFi.
- ⑤ Поворотный переключатель (только для PDR 5xx)
- ⑥ Коммуникационная коробка (опция)  
Для соединения с внешними системами
- ⑦ Разъём для коммуникационной коробки


## Монтаж



Размеры в миллиметрах

- ① Подключение к источнику электропитания
- ② Подключение газа (только для вариантов с газовым нагревом)
- ③ Выпускной канал
- ④ Подключение для коммуникационного модуля  
С помощью опционального коммуникационного модуля можно осуществлять передачу данных по Ethernet или через стандартную сеть WiFi.
- ⑤ Поворотный переключатель (только для PDR 5xx)
- ⑥ Коммуникационная коробка (опция)  
Для соединения с внешними системами
- ⑦ Разъём для коммуникационной коробки

## Монтаж с цоколем



Размеры в миллиметрах

① Подключение к источнику электропитания

② Подключение газа (только для вариантов с газовым нагревом)

③ Выпускной канал

④ Подключение для коммуникационного модуля

С помощью опционального коммуникационного модуля можно осуществлять передачу данных по Ethernet или через стандартную сеть WiFi.

⑤ Поворотный переключатель (только для PDR 5xx)





⑥ Коммуникационная коробка (опция)

Для соединения с внешними системами

⑦ Разъём для коммуникационной коробки

## ru - PDR 910 (с газовым нагревом)




### Установка



Размеры в миллиметрах

F Вкручиваемая ножка

### Установка на цоколь




Размеры в миллиметрах

F Вкручиваемая ножка

## ru - PDR 910 (с газовым нагревом)


### Крепление к полу



Размеры в миллиметрах

В Точка крепления/просверлённое отверстие

### Крепление к полу с цоколем



Размеры в миллиметрах

В Точка крепления/просверлённое отверстие

## Возможные варианты напряжения

|                                                                     | Стандартное подключение |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Сетевое напряжение                                                  | 1Н AC 230 В             |
| Частота                                                             | 50 Гц                   |
| Потребляемая мощность                                               | 0,32 кВт                |
| Электрический предохранитель (в месте установки, срабатыва-<br>ние) | 1 × 10 А                |
| Характеристика срабатывания линейных выключателей                   | Тип В                   |
| Минимальное поперечное сечение сетевого кабеля                      | 1 мм <sup>2</sup>       |

## Приток воздуха

|                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Рекомендуемое поперечное сечение канала для подачи воздуха в помещение:<br>(соответствует 3-кратному поперечному сечению трубопровода для отвода воздуха из прибора). | 237 см <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

В помещение, в котором установлен прибор, следует обеспечить подачу воздуха в количестве, соответствующем количеству отводимого воздуха.

## Отводимый воздух/газ

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Максимальный номинальный объёмный поток                      | 310 м <sup>3</sup> /ч |
| Максимально допустимое падение давления                      | 400 Па                |
| Соединительный штуцер, со стороны машины (внешний диаметр)   | 100 мм                |
| Соединительная труба, в месте установки (внутренний диаметр) | 100 мм                |
| Максимальная температура отводимого воздуха/газа             | 80 °C                 |

Сушильная машина является газовым прибором без блокировки потока с вентилятором за теплообменником (серия: В22). Трубопровод отработанных газов должен быть герметичным. Подключение отводимых газов должно выполняться в соответствии с национальными и местными нормами и подлежит одобрению или приёму в зависимости от национальных предписаний.

Так как относительная влажность отводимого воздуха в канале для отвода воздуха может составлять до 100 %, необходимо предотвратить попадание конденсата обратно в прибор.

## Характеристики прибора

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Максимальная ширина прибора                                     | 700 мм  |
| Максимальная высота прибора                                     | 1020 мм |
| Максимальная глубина прибора                                    | 763 мм  |
| Ширина ниши                                                     | 820 мм  |
| Рекомендованное расстояние от стены (до переднего края прибора) | 1300 мм |
| Минимальное расстояние от стены (до заднего края крышки)        | 500 мм  |
| Ширина упаковки                                                 | 760 мм  |
| Высота упаковки                                                 | 1215 мм |
| Глубина упаковки                                                | 820 мм  |
| Максимальный объём брутто                                       | 757,2 л |
| Максимальный вес брутто                                         | 83 кг   |
| Максимальный вес нетто                                          | 75 кг   |
| Максимальная нагрузка на пол при работе                         | 883 Н   |
| Диаметр выпускного канала                                       | 100 мм  |
| Диаметр барабана                                                | 649 мм  |
| Диаметр отверстия барабана                                      | 452 мм  |
| Глубина барабана                                                | 550 мм  |
| Объём барабана                                                  | 180 л   |
| Диаметр дверного отверстия                                      | 452 мм  |

## **ru - Технические характеристики**

---

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Максимальный угол открытия дверцы                | 162°               |
| Уровень звукового давления                       | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Уровень звуковой мощности                        | 62                 |
| Среднее выделение тепла в помещение              | 3,9 МДж/ч          |
| Допустимый диапазон температуры окружающей среды | 2–40 °C            |
| Диапазон частот WiFi                             | 2,4000–2,4835 ГГц  |
| Максимальная излучаемая мощность WiFi            | <100 мВт           |

---

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Pokyny k instalaci.....</b>                    | <b>132</b> |
| Předpoklady instalace .....                       | 132        |
| Elektrické připojení .....                        | 132        |
| Plyn .....                                        | 133        |
| Pokyny k připojení a přestavení .....             | 133        |
| Tabulky.....                                      | 135        |
| Přívod vzduchu a vedení odtahu .....              | 137        |
| Větrání a odvětrávání.....                        | 137        |
| Vedení odtahu .....                               | 137        |
| Dimenzování vedení odtahu.....                    | 138        |
| Výpočet celkové délky trubek .....                | 138        |
| Vedení odtahu s nasunutými trubkami .....         | 140        |
| Vedení odtahu s Alu-Flex .....                    | 140        |
| Sběrné odtahové potrubí.....                      | 141        |
| Upevnění do podlahy .....                         | 142        |
| Zvláštní vybavení/příslušenství k dokoupení ..... | 142        |
| Komunikační box.....                              | 142        |
| Inkasní systém .....                              | 142        |
| XKM 3200 WL PLT .....                             | 142        |
| Sokl .....                                        | 143        |
| <b>PDR 910 (plynem vytápěná).....</b>             | <b>144</b> |
| Přípojky přístroje .....                          | 144        |
| Přípojky přístroje se soklem .....                | 145        |
| Instalace .....                                   | 146        |
| Instalace se soklem.....                          | 147        |
| Umístění .....                                    | 148        |
| Umístění se soklem.....                           | 149        |
| Upevnění do podlahy .....                         | 150        |
| Upevnění do podlahy se soklem .....               | 150        |
| <b>Technické údaje .....</b>                      | <b>151</b> |
| Možné varianty napětí .....                       | 151        |
| Přívod vzduchu.....                               | 151        |
| Odtah/spaliny .....                               | 151        |
| Údaje o přístroji .....                           | 151        |

# cs - Pokyny k instalaci

## Předpoklady instalace

 Poškození osob nebo věcné škody neodborným umístěním.

Neodborné umístění sušičky může vést ke zranění osob nebo věcným škodám.

Sušičku smí nainstalovat a zprovoznit jen servisní služba Miele nebo pověřený specializovaný prodejce.

- Sušička musí být nainstalována v souladu s platnými předpisy a normami.
- Sušičku provozujte vždy jen v dostatečně větraných místnostech, které nejsou ohrožené mrazem.
- Přístroj nesmí být umístěn za uzamykatelnými dveřmi nebo posuvnými dveřmi. Maximální úhel otevření dvířek sušičky nesmí být omezen předměty nebo dveřmi. Dvířka sušičky musí být možné otevřít kdykoli úplně a neomezeně.

## Elektrické připojení

Elektrické připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář.

- Elektrické připojení smí být provedeno jen k elektrické instalaci provedené podle národních zákonů, nařízení a směrnic jakož i místních ustanovení a předpisů. Kromě toho je nutno respektovat předpisy dodavatelů energií a pojistitelů, bezpečnostní předpisy a uznávaná pravidla techniky.
- Spolehlivý a bezpečný provoz sušičky je zaručen pouze tehdy, pokud je přístroj připojen k veřejné rozvodné síti.

Potřebné napájecí napětí, příkon a specifikace pro jištění jsou uvedeny na typovém štítku sušičky. Než provedete elektrické připojení, přesvědčte se, že napájecí napětí souhlasí s napěťovými údaji na typovém štítku!

Při odlišných hodnotách napětí hrozí nebezpečí, že se sušička poškodí příliš vysokým napájecím napětím.

- Pokud je na typovém štítku uvedeno více hodnot napětí, je možné sušičku přestavět pro připojení na příslušné vstupní napětí. Tuto přestavbu smí provést jen servisní služba Miele nebo pověřený specializovaný prodejce. Při přestavbě je nutno změnit zapojení kabelů podle schématu zapojení.

Sušičku je možné elektricky připojit buď pevně, nebo přes zásuvku podle IEC 60309-1. Pro pevné připojení musí být v místě instalace k dispozici odpojovací zařízení odpojující všechny póly sítě.

Za odpojovací zařízení sítě se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů větší než 3 mm. Patří k nim např. proudové chrániče, jističe a stykače (IEC/EN 60947).

Odpojovací zařízení sítě (včetně zástrčky) musí být zajištěné proti neúmyslnému a neautorizovanému zapnutí, jestliže nelze z každého přístupového místa kontrolovat trvalé přerušení přívodu elektrické energie.

**Tip:** Přednostně by sušička měla být připojena na zástrčku, aby se daly snadněji provádět zkoušky elektrické bezpečnosti (např. při údržbě nebo opravě).

- Nesmí se instalovat zařízení, která sušičku automaticky vypnou (např. časové spínače).

Jestliže je podle místních předpisů nutné nainstalovat proudový chránič FI (RCD), musí být povinně použit chránič **typu B** (citlivý na všechny proudy).

## Plyn

### Pokyny k připojení a přestavení

Uzavírací zařízení a připojovací hadice pro připojení na plyn musí být zajištěny v místě instalace.

Vhodná připojovací hadice je k dostání u Miele jako příslušenství k dokoupení.

#### První připojení

První uvedení do provozu musí být provedeno podle příslušných národních předpisů odbornou firmou s licencí.

 Sušička musí být z výroby vybavená tak, aby ji bylo možné provozovat se stávajícím druhem plynu, skupinou plynu a přípojným tlakem.

Tato sušička je z výroby dimenzovaná pro provoz se **zemním plynem E (H), G 20**.

O vstupním tlaku plynu a příslušném tlaku před tryskou informuje typový štítek. Srovnejte údaje na typovém štítku s daty provozovatele plynové sítě.

Potřebná nastavení plynových ventilů jsou popsána v přiloženém návodu k nastavení a přestavbě.

#### Přestavení na jiný druh plynu

 Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací spojených s přestavením.

Práce spojené s přestavením sušičky smí provádět jen pověření odborníci.

Má-li být sušička přestavena na jiný, od typového štítku se odlišující druh plynu, dbejte přiloženého návodu k nastavení a přestavbě.

 Nebezpečí výbuchu při provozu netěsných plynových sušiček.

Po skončení prací hrozí nebezpečí, že plynem vytápená sušička bude netěsná a bude unikat plyn.

Po skončení prací při uvádění do provozu, údržbě, přestavbě a opravě zkontrolujte sušičku ohledně nepropustnosti. Dbejte zvláště na měřicí přípojku na plynovém ventilu. Kontrolu proveďte při zapnutém i při vypnutém hořáku.

#### Pořadí při uvádění do provozu nebo přestavování



Zkontrolujte, zda byly zohledněny body uvedené v kapitole „Přívod vzduchu a vedení od-tahu“.

Při uvádění do provozu nebo přestavování dodržte následující pořadí.

1. U příslušného plynárenského podniku zjistěte stávající druh plynu, skupinu plynu a přípojný tlak. Srovnejte zjištěné hodnoty s hodnotami uvedenými na přístroji (viz typový štítek).
2. Zkontrolujte a opravte z továrny nastavený tlak v tryskách podle tabulek „Nastavené hodnoty u zemního plynu“ a „Nastavené hodnoty u propan-butanolu“.
3. Při odlišném druhu plynu, skupině plynu nebo přípojném tlaku změňte nastavení podle pokynů k připojení a přestavení („Návod k nastavení a přestavbě plynu“). Potom vyjměte typový štítek.

## cs - Pokyny k instalaci

---

Při změně druhu plynu postupujte podle přiloženého návodu k nastavení a přestavbě. Pokud není k dispozici nastavovací a přestavná sada, můžete si ji vyžádat u servisní služby. Uveděte pak následující:

- model
- číslo sušičky
- druh plynu
- skupinu plynu
- přípojný tlak plynu
- zemi instalace

Regulačním ventilem plynu přístroje nastavte tlak v tryskách (viz odstavec „Nastavené hodnoty u zemního plynu/propan-butangu“ a přiložený návod k nastavení a přestavbě).

4. Zapněte všechny existující plynové spotřebiče včetně nainstalované sušičky.
5. Změřte přípojný tlak. **Přípojný tlak musí odpovídat údaji na typovém štítku a přiloženému návodu k nastavení a přestavbě.**

**Tabulky****Potřebný průtok**

|                      |                               |                         |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                      | jmenovité tepelné zatížení Hi | průtok                  |
| <b>zemní plyn E</b>  | 8 kW                          | 0,847 m <sup>3</sup> /h |
| <b>zemní plyn LL</b> | 8 kW                          | 0,985 m <sup>3</sup> /h |
| <b>propan-butan</b>  | 7,5 kW                        | 0,571 kg/h              |

**Hodnoty výhřevnosti**

Přípojná hodnota vychází z následujících výhřevností (vztažné hodnoty plynu: teplota 15 °C, absolutní tlak 1013 mbar):

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zemní plyn E (G 20)</b>  | 34,02 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)                                                    |
| <b>zemní plyn LL (G 25)</b> | 29,25 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)                                                    |
| <b>propan-butan (G 31)</b>  | 46,3 MJ/kg (Hi)<br>poměr hustot: 1,55<br>hustota vzduchu: 1,2 kg/m <sup>3</sup> |

**Přípojné tlaky plynu**

Dostane-li se u zemního plynu přípojní tlak pod 15 milibarů (např. vinou poklesu tlaku v napájecí síti), je nutno informovat plynárenský podnik.

| země | kategorie plynu | přípojní tlak zemního plynu (mbar) |     |         | přípojní tlak propan-butanu (mbar) |      |      |
|------|-----------------|------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|------|------|
|      |                 | n                                  | min | max     | n                                  | min  | max  |
| AT   | II2H3B/P        | 20                                 | 17  | 25      | 50                                 | 42,5 | 57,5 |
| BE   | I2E(R)          | 20                                 | 17  | 25 (Es) | -                                  | -    | -    |
|      |                 | 25                                 | 20  | 30 (Ei) | -                                  | -    | -    |
| BG   | II2H3B/P        | 20                                 | 17  | 25      | 29                                 | 25   | 35   |
| CH   | II2H3B/P        | 20                                 | 17  | 25      | 50                                 | 42,5 | 57,5 |
| CY   | II2H3B/P        | 20                                 | 17  | 25      | 29                                 | 25   | 35   |
| CZ   | II2H3B/P        | 20                                 | 17  | 25      | 29                                 | 25   | 35   |
| DE   | II2ELL3B/P      | 20                                 | 18  | 25      | 50                                 | 42,5 | 57,5 |
| DK   | II2H3B/P        | 20                                 | 17  | 25      | 29                                 | 25   | 35   |
| EE   | II2H3B/P        | 20                                 | 17  | 25      | 29                                 | 25   | 35   |
| ES   | II2H3P          | 20                                 | 17  | 25      | 37                                 | 25   | 45   |
| FI   | II2H3B/P        | 20                                 | 17  | 25      | 29                                 | 25   | 35   |

## cs - Pokyny k instalaci

| země | kategorie plynu | přípojný tlak zemního plynu (mbar) |        |        | přípojný tlak propan-butanolu (mbar) |      |      |
|------|-----------------|------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|------|------|
|      |                 | n                                  | min    | max    | n                                    | min  | max  |
| FR   | II2H3P          | 20                                 | 17     | 25     | 37                                   | 25   | 45   |
| GB   | II2H3P          | 20                                 | 17     | 25     | 37                                   | 25   | 45   |
| GR   | II2H3B/P        | 20                                 | 17     | 25     | 29                                   | 25   | 35   |
| HR   | II2H3B/P        | 20                                 | 17     | 25     | 29                                   | 25   | 35   |
| HU   | II2H3B/P        | 25                                 | 18     | 33     | 50                                   | 42,5 | 57,5 |
| IE   | II2H3P          | 20                                 | 17     | 25     | 37                                   | 25   | 45   |
| IS   | II2H3P          | 20                                 | 17     | 25     | 30                                   | 25   | 35   |
| IT   | II2H3B/P        | 20                                 | 17     | 25     | 30                                   | 25   | 35   |
| LT   | II2H3B/P        | 20                                 | 17     | 25     | 29                                   | 25   | 35   |
| LU   | II2E3B/P        | 20                                 | 17     | 25     | 29                                   | 25   | 35   |
| LV   | II2H3B/P        | 20                                 | 17     | 25     | 29                                   | 25   | 35   |
| MT   | I3B/P           | -                                  | -      | -      | 29                                   | 25   | 35   |
| NL   | II2EK3B/P       | 20 (E)                             | 17 (E) | 25 (E) | 29                                   | 25   | 35   |
|      |                 | 25 (K)                             | 20 (K) | 30 (K) |                                      |      |      |
|      | II2L3B/P        | 25                                 | 20     | 30     | 29                                   | 25   | 35   |
| NO   | II2H3B/P        | 20                                 | 17     | 25     | 29                                   | 25   | 35   |
| PL   | II2E3P          | 20                                 | 17     | 25     | 37                                   | 25   | 45   |
| PT   | II2H3P          | 20                                 | 17     | 25     | 37                                   | 25   | 45   |
| RO   | II2H3B/P        | 20                                 | 17     | 25     | 29                                   | 25   | 35   |
| SE   | II2H3B/P        | 20                                 | 17     | 25     | 29                                   | 25   | 35   |
| SI   | II2H3B/P        | 20                                 | 17     | 25     | 29                                   | 25   | 35   |
| SK   | II2H3B/P        | 20                                 | 17     | 25     | 29                                   | 25   | 35   |
| TR   | II2H3B/P        | 20                                 | 17     | 25     | 29                                   | 25   | 35   |

## Nastavované hodnoty plynu

| model                   | topný výkon | průměr trysky | tlak v trysce v mbar                                                                                                                                    |                    |              |                                                                                                                            |                                          |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                         |             |               | 2E/2H<br>(AT, BE, BG, CH,<br>CY, CZ, DE, DK,<br>EE, ES, FI, FR, GB,<br>GR, HR, HU, IE, IT,<br>IS, LT, LU, LV, NL,<br>NO, PL, PT, RO,<br>SE, SI, SK, TR) | 2LL/2L<br>(DE, NL) | 2K*<br>(NL)  | 3B/P<br>(AT, BG, CH,<br>CY, CZ, DE,<br>DK, EE, ES, FI,<br>GR, HR, HU,<br>LT, LU, LV, MT,<br>NL, NO, RO,<br>SE, SI, SK, TR) | 3P<br>(FR, GB,<br>IE, IS, IT,<br>PL, PT) |
| zemní plyn<br>PDR 910   | 6,6/8,0 kW  | 2,6 mm        | 4,9/8,3                                                                                                                                                 | 7,1/12,0           | 7,1/12,<br>0 | —                                                                                                                          | —                                        |
| propan-butan<br>PDR 910 | 6,0/7,5 kW  | 1,8 mm        | —                                                                                                                                                       | —                  | —            | 6,0/9,0                                                                                                                    | 8,0/12,0                                 |

\* Jen pro Nizozemsko

## Přívod vzduchu a vedení odtahu

### Větrání a odvětrávání

Vzduch potřebný pro sušení je odebíráno z prostoru instalace.

Postarejte se o dostatečné větrání místnosti, například neuzavíratelnými ventilačními otvory ve venkovní zdi.

- Všechny otvory pro větrání a odvětrávání musí být provedeny jako neuzavíratelné.
- Při umístění propan-butanem vytápěných přístrojů pod úrovni země (např. ve sklepě) dbejte „Technických předpisů pro propan-butan“.
- Větrání místnosti je bezvadné jen tehdy, když nevzniká podtlak. Podtlaku zabraňte například ventilačními otvory ve venkovní zdi. Tím bude zajištěno, že
  - z této sušičky bude odváděn všechnen odpadní vzduch.
  - bude bezvadně spalován vzduch.
- Pro každou sušičku je nutno zajistit ventilační otvor s průřezem  $237 \text{ cm}^2$ .

Sušička nasává vzduch na své zadní straně. Proto musí být zajištěna dostatečně velká vzdálenost od stěny.

Jinak není zajištěn dostatečný přívod vzduchu a může být omezena funkčnost sušičky. Dbejte nezbytných vzdáleností od stěn.

Vzduchová mezera mezi spodní stranou sušičky a podlahou nesmí být nikdy zmenšena (např. lištami soklu, kobercem s vysokým vlasem apod.).

### Vedení odtahu

Sušička smí být provozována jen tehdy, když je vlhký vzduch vznikající při sušení odváděn ven nainstalovaným odtahovým potrubím.

Výjimky při dimenzování vedení odtahu musí být provedeny podle stavebních předpisů příslušných zemí. Zeptejte se komínka.

- Po dobu trvání instalace odtahového potrubí by měla být sušička odpojená od elektrické sítě.
- Zajistěte, aby zásuvná místa byla plně utěsněná.
- Používejte pouze tepelně odolné materiály s tepelnou odolností min.  $80^\circ\text{C}$ .

## cs - Pokyny k instalaci

- Ve vedení odtahu vzniká kondenzát. Proto v nejnižším místě vedení odtahu umístěte odvod kondenzátu.

Vyústění odtahového potrubí (např. trubky ve zdi) je třeba umístit tak, aby se vlhký odtaovaný vzduch

- nedostal do prostoru instalace.
- nezpůsobil stavební škody nebo nepřijatelné obtěžování.

Vzduch potřebný pro sušení je odebíráno z prostoru instalace. Proto se při sušení postarejte o dostatečné větrání místnosti. Jinak hrozí nebezpečí udušení v důsledku případného zpětného nasávání odpadních plynů z jiných technických zařízení nebo topeniště a velmi se prodlouží doba sušení.

Vyhýbejte se

- dlouhým odtahovým potrubím.
- příliš velkému počtu ostrých kolen nebo ohybů.

Tak zabráníte nízkému sušicímu výkonu, dlouhým dobám sušení a vysoké spotřebě energie.

Používejte

- na odtahové potrubí: odtahovou hadici\* nebo plastovou odpadovou trubku (např. potrubní systémy HT) s průměrem nejméně 100 mm.
- na vedení odtahu ven: trubku do zdi\* nebo okenní přípojku\*.

\*příslušenství k dokoupení

Tato sušička je považována za plynové topeniště bez pojistky proti zpětnému proudění konstrukčního provedení B22, s ventilátorem za topením.

### Dimenzování vedení odtahu

Směsi spalin a vzduchu plynem vytápěných sušiček musí být vedeny individuálně střečou do volného prostoru.

Při sběrných potrubích musí mít každá plynová sušička zpětnou klapku.

Výjimky při dimenzování vedení odtahu musí být provedeny podle stavebních předpisů příslušných zemí. Zeptejte se komínka.

- Odtahy připojujte ke kouřovodu zásadně co nejkratším potrubím.
- Při připojování odtahového potrubí k přípojce odtahu přístroje je nutno dbát na zvláště dobré spojení a vzduchovou nepropustnost.
- Používejte pouze materiál s tepelnou odolností nejméně 80 °C.
- Ve vedení odtahu vzniká kondenzát. Proto v nejnižším místě vedení odtahu umístěte odvod kondenzátu.

### Výpočet celkové délky trubek

Odtahové potrubí s koleny a různými konstrukčními díly klade odtahu třecí odpor. Tento třecí odpor se vyjadřuje náhradní délkou trubek. **Náhradní délka trubky** říká, kolikrát větší odpor klade například koleno ve srovnání s 1 metrem rovné plastové odtahové trubky (tabulka II).

Když sečtete náhradní délky všech konstrukčních dílů, obdržíte **celkovou délku trubek**. Celková délka trubek říká, jak velký je odpor celého odtahového systému.

Protože větší **průměr trubky** snižuje odpor, vyžaduje velká celková délka trubek větší průměr trubek (tabulka II).


## Postup

- Změřte potřebnou délku přímo instalovaných úseků odtahového potrubí. Vynásobte tuto hodnotu příslušnou náhradní délkou z **tabulky I**.
- Zjistěte potřebný počet kolen a konstrukčních dílů. Sečtěte jejich náhradní délky podle **tabulky I**.
- Sečtěte všechny právě zjištěné náhradní délky: obdržíte celkovou délku trubek.
- Podle **tabulky II** zjistěte, jaký průměr je nutný pro celkovou délku trubek.

| <b>Tabulka I</b>                                                                                                                                                                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>konstrukční díly</b>                                                                                                                                                                     | <b>náhradní délka</b> |
| <b>odtahová hadice (Alu-Flex)*/trubka (tepelná odolnost min. 80 °C)</b>                                                                                                                     |                       |
| – 1 m položený přímo nebo přímá trubka 1 m                                                                                                                                                  | 1,0 m                 |
| – koleno 45° (poloměr ohybu = 0,25 m)                                                                                                                                                       | 0,6 m                 |
| – koleno 90° (poloměr ohybu = 0,25 m)                                                                                                                                                       | 0,8 m                 |
| <b>Použití trubky do zdi nebo okenní přípojky je výjimka při dimenzování vedení odtahu. To je třeba provést podle stavebních předpisů příslušných zemí. Zeptejte se kominického mistra.</b> |                       |
| <b>trubka do zdi* nebo okenní přípojka*</b>                                                                                                                                                 |                       |
| – s mřížkovou vložkou                                                                                                                                                                       | 3,8 m                 |
| – se zpětnou klapkou (kyvná klapka)                                                                                                                                                         | 1,5 m                 |
| <b>zpětná klapka*</b>                                                                                                                                                                       | 14,3 m                |
| * příslušenství k dokoupení                                                                                                                                                                 |                       |

| <b>Tabulka II</b>                               |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>maximálně přípustná celková délka trubek</b> | <b>potřebný průměr</b> |
| 20 m                                            | 100 mm                 |
| 40 m                                            | 125 mm                 |
| 80 m                                            | 150 mm                 |

## Příklad výpočtu



## cs - Pokyny k instalaci

|                      |                                                                         |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A</b>             | <b>trubka do zdi, s mřížkovou vložkou</b><br>= náhradní délka 1 x 3,8 m | = 3,8 m |
| <b>B/D</b>           | <b>2 kolena, 90°</b><br>= náhradní délka 2 x 0,8 m                      | = 1,6 m |
| <b>C</b>             | <b>trubka 0,5 m</b><br>= náhradní délka 0,5 x 1 m                       | = 0,5 m |
| celková délka trubek |                                                                         | = 5,9 m |


**Výsledek:** Celková délka trubek je menší než 20 m (dle tabulky II). Proto stačí průměr trubek 100 mm.

### Vedení odtahu s nasunutými trubkami

Budete potřebovat

- přípojku (přiložena).
- trubky a přechodové součásti z obchodu.

Používejte pouze tepelně odolné materiály s tepelnou odolností min. 80 °C.




- Nainstalujte přípojku (1) a trubku (2).

**⚠ Místa zasunutí oviňte tepelně odolnou lepicí páskou na kovy.**

### Vedení odtahu s Alu-Flex

Budete potřebovat

- adaptér (přiložen).
- odtahovou hadici Alu-Flex (příslušenství k dokoupení).



- Nainstalujte adaptér (1) a odtahovou hadici Alu-Flex (2).



Místa zasunutí oviňte tepelně odolnou lepicí páskou na kovy.

### Sběrné odtahové potrubí

Sběrné odtahové potrubí je povoleno jen ve výjimečných případech. Sběrné odtahové potrubí musí převzít kominík.


Pro každou sušičku musí být nainstalována zpětná klapka.

Jinak se mohou poškodit sušičky zpět tekoucí vodou a může být omezena elektrická bezpečnost.

Při instalaci 3 až max. 5 sušiček je nutno zvětšit průměr trubek **D**.

| počet sušiček | koefficient zvětšení průměru trubek z tabulky II |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 3             | 1,25                                             |
| 4–5           | 1,5                                              |

## cs - Pokyny k instalaci



### Upevnění do podlahy

Obě přední šroubovací nohy sušičky musí být bezpodmínečně upevněny dodanými příchytkami na podlaze.

### Zvláštní vybavení/příslušenství k dokoupení

Součásti příslušenství se smí namontovat a vestavět jen tehdy, když jsou výslovně schválené společností Miele.

Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká jakákoli záruka a/nebo ručení poskytované společností Miele.

### Komunikační box

Pomocí komunikačního boxu, který je k dostání na přání, lze připojit externí hardware od Miele a jiných dodavatelů k přístroji Miele Professional. Externí hardware je například inkasní systém, zařízení pro vypnutí ve špičce, snímač tlaku nebo externí odtahová klapka.

Přístroj Miele Professional napájí komunikační box napětím sítě.

Set, který je k dostání samostatně, se skládá z komunikačního boxu a příslušných upevňovacích materiálů pro snadnou montáž na přístroji nebo také na stěně.

### Inkasní systém

Sušička může být na přání vybavena inkasním systémem (příslušenství Miele k dokoupení). K tomu musí servisní služba Miele naprogramovat nastavení v elektronice sušičky a připojit inkasní systém.

### XKM 3200 WL PLT

Pomocí komunikačního modulu Miele, který je k dostání na přání, je možné navázat datové spojení mezi profesionálním přístrojem Miele a zařízením na zpracování dat podle standardu Ethernet nebo WLAN.

Komunikační modul se zasouvá do standardně přítomného komunikačního otvoru přístroje. Komunikační modul poskytuje možnost inteligentní komunikace s externími systémy (např. centrálními inteligentními inkasnými terminály nebo platebními zařízeními) prostřednictvím aplikace. Navíc lze vydávat podrobné informace o stavu přístroje a stavu programu.

Tento modul je základem pro kabelovou komunikaci s Miele MOVE.

Zapojení přístroje do aplikace „Miele@Home“ pro domácnosti není možné.

Komunikační modul je určený výhradně pro profesionální použití a je napájený napětím sítě přímo přes přístroj Miele Professional. Další připojení k elektrické sítí není nutné. Rozhraní Ethernet vyvedené z komunikačního modulu odpovídá SELV (bezpečné malé napětí) podle EN 60950. Připojené externí přístroje musí rovněž odpovídat SELV.

### Sokl

Sušičku lze volitelně umístit se soklem (jako příslušenstvím Miele k dokoupení v otevřeném nebo uzavřeném provedení).

Zvýšená poloha sušičky zajišťuje ergonomičtější práci při plnění a vyprazdňování.

 Nebezpečí úrazu a poškození při absenci upevnění.


Při umístění na soklu může nezajištěná sušička sklouznout a spadnout ze soklu.

Při umístění na soklu v místě instalace musí být sušička zajištěna proti sklouznutí.

Sokl musí být upevněn na podlaze.

## cs - PDR 910 (plynem vytápěná)


### Přípojky přístroje



Rozměry v milimetrech

- ① elektrická přípojka
- ② Plynová přípojka (jen u plynem vytápěných variant)
- ③ Přípojka odtahu
- ④ Přípojka pro komunikační modul  
Pomocí komunikačního modulu, který je k dostání na přání, je možné navázat datové spojení podle standardu Ethernet nebo WLAN.
- ⑤ Otočný volič (jen u PDR 5xx)
- ⑥ Komunikační box (volitelně)  
Pro vytvoření spojení s externími systémy
- ⑦ Přípojka pro komunikační box

## Přípojky přístroje se soklem




Rozměry v milimetrech

- ① elektrická přípojka
- ② Plynová přípojka (jen u plynem vytápěných variant)
- ③ Přípojka odtahu
- ④ Přípojka pro komunikační modul  
Pomocí komunikačního modulu, který je k dostání na přání, je možné navázat datové spojení podle standardu Ethernet nebo WLAN.
- ⑤ Otočný volič (jen u PDR 5xx)
- ⑥ Komunikační box (volitelně)  
Pro vytvoření spojení s externími systémy
- ⑦ Přípojka pro komunikační box

## cs - PDR 910 (plynem vytápěná)


### Instalace



Rozměry v milimetrech

- ① elektrická přípojka
- ② Plynová přípojka (jen u plynem vytápěných variant)
- ③ Přípojka odtahu
- ④ Přípojka pro komunikační modul
  - Pomocí komunikačního modulu, který je k dostání na přání, je možné navázat datové spojení podle standardu Ethernet nebo WLAN.
- ⑤ Otočný volič (jen u PDR 5xx)
- ⑥ Komunikační box (volitelně)
  - Pro vytvoření spojení s externími systémy
- ⑦ Přípojka pro komunikační box

## Instalace se soklem







Rozměry v milimetrech

- ① elektrická přípojka
- ② Plynová přípojka (jen u plynem vytápěných variant)
- ③ Přípojka odtahu
- ④ Přípojka pro komunikační modul  
Pomocí komunikačního modulu, který je k dostání na přání, je možné navázat datové spojení podle standardu Ethernet nebo WLAN.
- ⑤ Otočný volič (jen u PDR 5xx)
- ⑥ Komunikační box (volitelně)  
Pro vytvoření spojení s externími systémy
- ⑦ Přípojka pro komunikační box

## cs - PDR 910 (plynem vytápěná)



### Umístění




Rozměry v milimetrech

F šroubovací noha

**Umístění se soklem**



/ / / / / / / / / /




Rozměry v milimetrech

F šroubovací noha

## cs - PDR 910 (plynem vytápěná)


### Upevnění do podlahy



Rozměry v milimetrech

B bod upevnění/vyvrstaná díra

### Upevnění do podlahy se soklem



Rozměry v milimetrech

B bod upevnění/vyvrstaná díra

## Možné varianty napětí

### 1N AC 230 V, 50 Hz

|                                                 | Standardní připojení |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Napájecí napětí                                 | 1N AC 230 V          |
| Frekvence                                       | 50 Hz                |
| Příkon                                          | 0,32 kW              |
| Elektrické jištění (v místě instalace)          | 1 × 10 A             |
| Vybavovací charakteristika miniaturního jističe | typ B                |
| Min. průřez připojovacího kabelu                | 1 mm <sup>2</sup>    |

## Přívod vzduchu

|                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Doporučený volný průřez přívodu vzduchu do místnosti:<br>(Odpovídá 3násobku průřezu odtahu jednoho přístroje). | 237 cm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Do prostoru instalace musí být přiváděn vzduch podle odtahovaného množství.

## Odtah/spaliny

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Max. jmenovitý průtok                                  | 310 m <sup>3</sup> /h |
| Max. přípustná tlaková ztráta                          | 400 Pa                |
| Připojovací hrdlo, na straně přístroje (vnější průměr) | 100 mm                |
| Připojovací trubka, v místě instalace (vnitřní průměr) | 100 mm                |
| Max. teplota odtahu/spalin                             | 80 °C                 |

Sušička je plynové topeníště bez pojistky proti zpětnému proudění s ventilátorem za výměníkem tepla (konstrukční provedení: B22). Odtahové potrubí musí být tlakotěsné. Připojení odtahu spalin musí být provedeno podle národních a místních předpisů a podle národních specifikací podléhá schválení nebo přejímce.

Protože relativní vlhkost vzduchu ve vedení odtahu může být až 100 %, musí být vhodnými opatřeními vyloučeno, aby se do přístroje mohl dostat zpět tekoucí kondenzát.

## Údaje o přístroji

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Celková šířka přístroje                                    | 700 mm             |
| Celková výška přístroje                                    | 1020 mm            |
| Celková hloubka přístroje                                  | 763 mm             |
| Šířka výklenku                                             | 820 mm             |
| Doporučená vzdálenost od stěny (po přední hranu přístroje) | 1300 mm            |
| Min. vzdálenost od stěny (po zadní hranu horního krytu)    | 500 mm             |
| Šířka obalu                                                | 760 mm             |
| Výška obalu                                                | 1215 mm            |
| Hloubka obalu                                              | 820 mm             |
| Max. objem brutto                                          | 757,2 l            |
| Max. hmotnost brutto                                       | 83 kg              |
| Max. hmotnost netto                                        | 75 kg              |
| Max. zatížení podlahy za provozu                           | 883 N              |
| Průměr přípojky odtahu                                     | 100 mm             |
| Průměr bubnu                                               | 649 mm             |
| Průměr otvoru bubnu                                        | 452 mm             |
| Hloubka bubnu                                              | 550 mm             |
| Objem bubnu                                                | 180 l              |
| Průměr otvoru pro dvířka                                   | 452 mm             |
| Max. úhel otevření dvířek                                  | 162°               |
| Hladina akustického tlaku                                  | 50 dB(A) re 20 µPa |

## cs - Technické údaje

---

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Hladina akustického výkonu        | 62                |
| Průměrný odvod tepla do místnosti | 3,9 MJ/h          |
| Přípustný rozsah teploty okolí    | 2–40 °C           |
| Kmitočtové pásmo WiFi             | 2,4000–2,4835 GHz |
| Max. vysílaný výkon WiFi          | <100 mW           |

---

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Telepítési útmutató .....</b>              | <b>154</b> |
| Telepítési feltételek .....                   | 154        |
| Elektromos csatlakozás .....                  | 154        |
| Gáz.....                                      | 155        |
| Csatlakoztatási és átállítási utasítások..... | 155        |
| Táblázatok .....                              | 157        |
| A levegő bevezetése és elvezetése.....        | 159        |
| Szellőzés és légtelenítés.....                | 159        |
| Levegőelvezetés.....                          | 159        |
| A levegő elvezetés alapelvei.....             | 160        |
| Teljes csőhossz kiszámítása.....              | 160        |
| Elszívás bedugott csővel.....                 | 162        |
| Elszívás Alu-Flex tömlővel .....              | 163        |
| Gyűjtő-szellőzővezeték .....                  | 163        |
| Rögzítés a padlón .....                       | 164        |
| Opciók/utólag vásárolható tartozékok .....    | 164        |
| Kommunikációs box .....                       | 164        |
| Fizetőrendszer.....                           | 164        |
| XKM 3200 WL PLT .....                         | 164        |
| Lábazat .....                                 | 165        |
| <b>PDR 910 (gázfűtéses) .....</b>             | <b>166</b> |
| Készülék-csatlakozások .....                  | 166        |
| Készülék-csatlakozások lábazattal .....       | 167        |
| Telepítés.....                                | 168        |
| Beépítés lábazattal.....                      | 169        |
| Felállítás .....                              | 170        |
| Felállítás lábazattal .....                   | 171        |
| Rögzítés a padlón .....                       | 172        |
| Rögzítés a padlón lábazattal .....            | 172        |
| <b>Műszaki adatok .....</b>                   | <b>173</b> |
| Lehetséges feszültségváltozatok.....          | 173        |
| Bevezetett levegő .....                       | 173        |
| Elhasznált levegő/égéstermék-levegő .....     | 173        |
| Készülékkadatok .....                         | 173        |

# hu - Telepítési útmutató

## Telepítési feltételek

 Szakszerűtlen felállítás miatt bekövetkező személyi sérülések vagy anyagi károk.

A szárítógép szakszerűtlen felállítása személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

A szárítógépet csak a Miele Ügyfélszolgálat vagy egy engedéllyel rendelkező szakkereskedő állíthatja fel és helyezheti üzembe.

- A szárítógépet az érvényes szabályokkal és szabványokkal összhangban kell telepíteni.
- Csak kielégítően szellőztetett és fagyásveszélynek ki nem tett helyiségekben üzemeltesse a szárítógépet.
- Ne helyezze a szárítógépet zárható ajtó vagy tolóajtó mögé. Ügyeljen arra, hogy a szárító ajtajának maximális nyitási szögét ne korlátozzák tárgyak vagy ajtók. A szárítógép ajtaját mindenig teljesen és akadás nélkül ki kell tudni nyitni.

## Elektromos csatlakozás

Az elektromos csatlakoztatást elektrotechnikai szakembernek kell elvégeznie.

► A készüléket csak a nemzeti törvényeknek, rendeletnek és irányelveknak, valamint a helyi rendelkezéseknek és előírásoknak megfelelően kialakított elektromos berendezéshez szabad csatlakoztatni. Emellett figyelembe kell venni az energiaszolgáltatók és biztosítók előírásait, a balesetvédelmi előírásokat, valamint az elismert műszaki szabályokat.

► A szárítógép megbízható és biztonságos működése csak akkor szavatolt, ha a készülék a nyilvános villamos hálózatra van csatlakoztatva.

A szükséges hálózati feszültség, a teljesítményfelvétel és a biztosítékokra vonatkozó előírások a szárítógép típushálóraján találhatók. Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozási feszültség megegyezik az típushálón megadott feszültségértékekkel!

Eltérő feszültségértékek esetén fennáll a veszélye annak, hogy a szárítógép túl nagy csatlakozási feszültség esetén károsodik.

► Ha a típushálón több feszültségérték van megadva, akkor a szárítógép az adott bemeneti feszültségre csatlakoztatás céljából átszerelhető. Ezt az átszerelést csak engedéllyel rendelkező szakkereskedő vagy a Miele Ügyfélszolgálat végezheti el. Átszerelés esetén figyelembe kell venni a kapcsolási rajz áthuzalozási utasításait.

A szárítógépet vagy fix bekötéssel, vagy pedig az IEC 60309-1 szabvány szerinti dugós csatlakozóval lehet csatlakoztatni. Fix bekötéshez a felállítási helyen egy minden pólust megszakító hálózati megszakítónak kell rendelkezésre állnia.

Hálózati megszakítónak számítanak a több mint 3 mm-es érintkező nyitású kapcsolók. Ide tartoznak pl. a vezetékvédő kapcsolók, biztosítékok és mágneskapcsolók (IEC/EN 60947).

A hálózati megszakítót (beleértve a dugós csatlakozót is) védeni kell az akaratlan és jogosulatlan bekapcsolás ellen, ha az energiaellátás állandó megszakítása nem minden elérési helyről felügyelhető.

**Tanács:** A szárítógép csatlakoztatásánál részesítse előnyben a dugós csatlakozást, hogy a villamos biztonsági ellenőrzéseket egyszerűbben el lehessen végezni (pl. karbantartás vagy javítás során).

► Nem szabad a szárítógépet automatikusan lekapcsoló berendezéseket felszerelni (pl. kapcsolóórákat).

Amennyiben a helyi előírások szerint áram-védőkapcsolót (RCD) kell telepíteni, akkor kötelezően **B típusú** áram-védőkapcsolót (minden áramra érzékeny) kell használni.

## Gáz

### Csatlakoztatási és átállítási utasítások

A gázcsatlakozás elzáró szelepét és csatlakozó tömlőjét a helyszínen kell biztosítani. Az erre alkalmas csatlakozó tömlő a Mielénél utólag is megvásárolható.

#### Első csatlakoztatás

Az első csatlakoztatást az adott ország előírásainak megfelelően egy tanúsítvánnyal rendelkező, erre szakosodott vállalkozásnak kell elvégeznie.

 A szárítógépnek gyárilag olyan állapotban kell lennie, hogy a helyszínen rendelkezésre álló gázcsaládnak, gázcsoportnak és a csatlakozási nyomásnak megfelelően üzemeltethető legyen.

Ezt a szárítógépet gyárilag **földgázzal E (H), G 20** történő üzemeltetésre állítottuk be.

A gáz bemeneti nyomásáról és a megfelelő fúvkanyomásról a típustábla nyújt tájékoztatást. Vesse össze a típustábla információit a gázhálózat adataival.

A szükséges gázszelep-beállításokat a mellékelt beállítási és átalakítási útmutatóban olvashatja.

#### Átállítás másik gázfajtára

 A szakszerűtlen átállítás veszélyhelyzetet okozhat!

A szárítógép átállítási munkálatait csak engedélyvel rendelkező szakember végezheti el.

Ha a szárítógépet a típustáblán megadottól eltérő típusú gázra kell átállítani, kövesse a mellékelt beállítási és átalakítási útmutatót.

 A gázüzemű szárító szivárgása esetén robbanásveszély áll fenn.

A munka befejezése után fennáll a veszély, hogy a gázüzemű szárítógép szivárog, és a gáz a levegőbe kerül.

Minden típusú üzemebe helyezési, karbantartási, átépítési és javítási munkálat lezárása előtt ellenőrizni kell a szárítógép szivárgásmentességét. Különösen ügyelni kell a gázszelép mérőcsonkjaira. Az ellenőrzést bekapcsolt és kikapcsolt égőnél is el kell végezni.

#### Műveleti sorrend az üzemebe helyezés vagy az átállítás során



Ellenőrizze, hogy „A levegő bevezetése és elvezetése“ című fejezetben felsorolt pontokat betartották-e.

Az üzemebe helyezés vagy az átállítás során be kell tartani az alábbi műveleti sorrendet.

1. Az illetékes gázszolgáltatónál meg kell tudakolni az elérhető gázcsaládot, gázcsoportot és a hálózati nyomást. Azt össze kell hasonlítani a készüléken megadott értékekkel (lásd a típustáblát).
2. A „Beállítási értékek földgáznál“ vagy „Beállítási értékek csepplövös gáznál“ fejezetek alapján ellenőrizze a gyárilag beállított fúvkanyomást, és szükség esetén korrigálja azt.
3. Ha eltérést tapasztal a gázcsaládban, a gázcsoportban vagy a csatlakozási nyomásban, módosítsa azokat a bekötési és átalakítási utasítások szerint („Beállítási és átalakítási útmutató gázhoz“). Ezt követően cserélje le a típustáblát. A gázcsalád cseréje esetén a

## hu - Telepítési útmutató

---

mellékelt beállítási és átalakítási útmutató szerint járjon el. Ha nem áll rendelkezésre beállító és átalakító készlet, akkor kérje azt az ügyfélszolgálattól. Mindig adja meg az alábbi adatokat:

- modell
- szárítógépek száma
- gázcsalád
- gázcsoport
- gázcsatlakozási nyomás
- üzembe helyezés országa

Állítsa be a fúvókanyomást a készülék gázsabályozójának szelepén (lásd a Beállítási értékek földgáz/cseppfolyós gáz esetén című fejezetet, és a mellékelt beállítási és átalakítási útmutatót).

4. Kapcsoljon be minden elérhető gázfogyasztót, beleértve a telepített szárítógépeket is.
5. Mérje meg a hálózati nyomást. **A hálózati nyomásnak meg kell egyeznie a típushá-  
lán és a mellékelt beállítási és átalakítási útmutatóban szereplő adatokkal.**

## Táblázatok

### Szükséges átfolyási mennyiség

|                 | Névleges hőterhelés (Hi) | Átfolyási mennyiség     |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| Földgáz (E)     | 8 kW                     | 0,847 m <sup>3</sup> /h |
| Földgáz (LL)    | 8 kW                     | 0,985 m <sup>3</sup> /h |
| Cseppfolyós gáz | 7,5 kW                   | 0,571 kg/h              |

### Használati fűtőértékek

A csatlakozási értékekhez a következő használati fűtőértékeket vették alapul (Gáz referenciaértékek: hőmérséklet 15 °C; abszolút nyomás: 1013 mbar):

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Földgáz E (G 20)       | 34,02 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)                                                    |
| Földgáz LL (G 25)      | 29,25 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)                                                    |
| Cseppfolyós gáz (G 31) | 46,3 MJ/kg (Hi)<br>Sűrűségi arány: 1,55<br>Levegősűrűség: 1,2 kg/m <sup>3</sup> |

### Gázcsatlakozási nyomások

Ha a földgáznál a csatlakozási nyomás 15 mbar alá esik (pl. nyomáscsökkenés az ellátóhálózatban), akkor tájékoztatni kell a gázsolgáltatót.

| Ország | Gázkategória | Csatlakozási nyomás földgáz (mbar) |          |          | Csatlakozási nyomás PB-gáz (mbar) |          |          |
|--------|--------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
|        |              | n<br>p                             | min<br>p | max<br>p | n<br>p                            | min<br>p | max<br>p |
| AT     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 50                                | 42,5     | 57,5     |
| BE     | I2E(R)       | 20                                 | 17       | 25 (Es)  | -                                 | -        | -        |
|        |              | 25                                 | 20       | 30 (Ei)  | -                                 | -        | -        |
| BG     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| CH     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 50                                | 42,5     | 57,5     |
| CY     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| CZ     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| DE     | II2ELL3B/P   | 20                                 | 18       | 25       | 50                                | 42,5     | 57,5     |
| DK     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| EE     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| ES     | II2H3P       | 20                                 | 17       | 25       | 37                                | 25       | 45       |
| FI     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |

## hu - Telepítési útmutató

| Ország | Gázkategória | Csatlakozási nyomás földgáz (mbar) |          |          | Csatlakozási nyomás PB-gáz (mbar) |          |          |
|--------|--------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|
|        |              | n<br>p                             | min<br>p | max<br>p | n<br>p                            | min<br>p | max<br>p |
| FR     | II2H3P       | 20                                 | 17       | 25       | 37                                | 25       | 45       |
| GB     | II2H3P       | 20                                 | 17       | 25       | 37                                | 25       | 45       |
| GR     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| HR     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| HU     | II2H3B/P     | 25                                 | 18       | 33       | 50                                | 42,5     | 57,5     |
| IE     | II2H3P       | 20                                 | 17       | 25       | 37                                | 25       | 45       |
| IS     | II2H3P       | 20                                 | 17       | 25       | 30                                | 25       | 35       |
| IT     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 30                                | 25       | 35       |
| LT     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| LU     | II2E3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| LV     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| MT     | I3B/P        | -                                  | -        | -        | 29                                | 25       | 35       |
| NL     | II2EK3B/P    | 20 (E)                             | 17 (E)   | 25 (E)   | 29                                | 25       | 35       |
|        |              | 25 (K)                             | 20 (K)   | 30 (K)   |                                   |          |          |
|        | II2L3B/P     | 25                                 | 20       | 30       | 29                                | 25       | 35       |
| NO     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| PL     | II2E3P       | 20                                 | 17       | 25       | 37                                | 25       | 45       |
| PT     | II2H3P       | 20                                 | 17       | 25       | 37                                | 25       | 45       |
| RO     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| SE     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| SI     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| SK     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |
| TR     | II2H3B/P     | 20                                 | 17       | 25       | 29                                | 25       | 35       |

## Gázbeállítási értékek

| Modell             | Fűtési teljesítmény | Fúvóka átmérője | Fúvókanyomás (mbar)                                                                                                                                     |                    |              |                                                                                                                            |                                          |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                    |                     |                 | 2E/2H<br>(AT, BE, BG, CH,<br>CY, CZ, DE, DK,<br>EE, ES, FI, FR, GB,<br>GR, HR, HU, IE, IT,<br>IS, LT, LU, LV, NL,<br>NO, PL, PT, RO,<br>SE, SI, SK, TR) | 2LL/2L<br>(DE, NL) | 2K*<br>(NL)  | 3B/P<br>(AT, BG, CH,<br>CY, CZ, DE,<br>DK, EE, ES, FI,<br>GR, HR, HU,<br>LT, LU, LV, MT,<br>NL, NO, RO,<br>SE, SI, SK, TR) | 3P<br>(FR, GB,<br>IE, IS, IT,<br>PL, PT) |
| Földgáz<br>PDR 910 | 6,6/8,0 kW          | 2,6 mm          | 4,9/8,3                                                                                                                                                 | 7,1/12,0           | 7,1/12,<br>0 | -                                                                                                                          | -                                        |
| BP-gáz<br>PDR 910  | 6,0/7,5 kW          | 1,8 mm          | -                                                                                                                                                       | -                  | -            | 6,0/9,0                                                                                                                    | 8,0/12,0                                 |

\* Csak Hollandiában

## A levegő bevezetése és elvezetése

### Szellőzés és légtelenítés

A szárításhoz szükséges levegőt a készülék a helyiség levegőjéből nyeri.

Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről, pl. szereljen be nem zárható szellőzőnyílásokat a külső falba.

- minden szellőző- és légtelenítőnyílást úgy kell kialakítani, hogy ne legyenek lezáráthatók.
- A cseppfolyós gázzal üzemelő készülékek földfelszín alatti (pl. pincében történő) felállítása esetén be kell tartani a „Cseppfolyós gázra vonatkozó műszaki szabályokat“.
- A helyiség szellőzése csak akkor akadálytalan, ha nem keletkezik vákuum. A vákuum elkerülése érdekében szereljen be pl. nem zárható szellőzőnyílásokat a külső falba. Ezáltal biztosítható, hogy
  - a szárítógép levegő-elvezetése maradéktalan legyen.
  - a gáz égési paraméterei kifogástalanok legyenek.
- minden szárítógép esetén szellőzőnyílásonként legalább  $237 \text{ cm}^2$  keresztmetszetet kell biztosítani.

A szárítógép a hátoldalánál szívja be a levegőt. Éppen ezért gondoskodni kell a faltól mért megfelelő biztonsági távolságról.

Különben nem jut be elegendő levegő, ami korlátozhatja a szárítógép működőképességét. Ügyeljen a fal és a készülék közötti megfelelő távolságra.

A szárítógép alsó része és a padló közötti légrést nem szabad lecsökkenteni (pl. lábazati szegéllyel, hosszú szálú szőnyegpadlóval).

### Levegőelvezetés

A szárítógépet csak akkor szabad üzemeltetni, ha a szárítás során keletkező nedves elhasznált levegőt egy telepített elszívócsövön keresztül a szabadba vezetik.

A levegőelvezetést az adott ország építőipari előírásai szerinti esetleges kivételek figyelembe vételével kell kivitelezni. Tájékozódjon a területileg illetékes kéményseprő hivataltól.

- A szárítógépet le kell választani a hálózatról az elszívócső telepítésének időtartamára.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakozók teljesen tömítettek.
- minden esetben legalább  $80^\circ\text{C}$ -ig hőálló anyagokat használjon.

## hu - Telepítési útmutató

- A levegőelvezető rendszerben kondenzvíz keletkezik. Éppen ezért a levegőelvezető rendszer legmélyebb pontján kondenzvíz-elvezetést kell kialakítani.

Az elszívócső (pl. fali cső) nyílását úgy kell elhelyezni, hogy a nedves elhasznált levegő

- ne jusson vissza a helyiségbe.

- ne okozzon szerkezeti károsodást vagy indokolatlan kellemetlenséget.

A szárításhoz szükséges levegőt a készülék a felállítási hely levegőjéből nyeri. Ezért szárítás-kor gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről. Ellenkező esetben fennáll a fulladás veszélye a más műszaki rendszerekből vagy kandallókból visszaszívott füstgázok miatt, és a száradási idő sokkal hosszabb lesz.

Kerülje

- a hosszú elszívócsöveget.
- a számos és szűk kanyarulatot vagy hajlatot a csővezetékben.

Ezzel elkerülheti az alacsony szárítási teljesítményt és a nagy idő- és energiaigényt.

Használjon

- az elszívócsőhöz: elszívótömlőt\* vagy legalább 100 mm átmérőjű műanyag szennyvízcsövet (pl. HT csőrendszer).
- az elszívott levegő szabadba vezetéséhez: fali csövet\* vagy ablakcsatlakozót\*.

\*utólag megvásárolható tartozékok

Ennek a szárítógépnek a besorolása egy B22 típusú áramlásbiztonsági kialakítás nélküli gáztűzhely, a fűtőegység mögötti ventilátorral.

### A levegő elvezetés alapelvei

A gázüzemű szárítógépből távozó égéstermék-levegő keveréket elkülönítve, a tetőn keresztül kell kivezetni a szabadba.

Gyűjtővezeték esetén minden gázüzemű szárítónak visszacsapó szeleppel kell rendelkeznie.

A levegőelvezetést az adott ország építőipari előírásai szerinti esetleges kivételek figyelembe vételevel kell kivitelezni. Tájékozódjon a területileg illetékes kéményseprő hivataltól.

- A kivezető levegőcsatorna legyen a lehető legközelebb a gázkibocsátó készülékhez.
- Ha az elszívócsövet egy készülék elszívócsonkjára csatlakoztatják, ügyelni kell a megfelelő csatlakoztatásra és a légsűrűsségre.
- minden esetben legalább 80 °C-ig hőálló anyagot használjon.
- A levegőelvezető rendszerben kondenzvíz keletkezik. Éppen ezért a levegőelvezető rendszer legmélyebb pontján kondenzvíz-elvezetést kell kialakítani.

### Teljes csőhossz kiszámítása

Ha a levegő elvezető rendszerben ívek és különböző részegységek találhatók, azok súrlódási ellenállást okoznak az elvezetett levegővel szemben. Ezt a súrlódási ellenállást referencia csőhosszban fejezik ki. A **Referencia csőhossz** (l. táblázat) azt mutatja meg, hogy mennyivel nagyobb az ellenállása például egy kanyarulatnak egy 1 méteres egyenes műanyag szennyvízcsőhöz képest.

Ha összeadja az összes referencia csőhosszt, megkapja a **Teljes csőhossz** értékét. A teljes csőhossz a teljes elszívó rendszer légellenállását adja meg.

Mivel nagyobb **Csőátmérő** (II. táblázat) esetén kisebb a légellenállás, ezért nagyobb teljes csőhossz esetén nagyobb csőátmérő ajánlott.

#### Az eljárás menete


1. Mérje meg a kiépítendő elszívócső szükséges hosszát. Szorozza meg ezt az értéket a megfelelő referencia-csőhosszal az **I. táblázat** adatai alapján.
2. Határozza meg a szükséges kanyarulatok és részegységek számát. Számítsa össze ehhez a referencia-csőhosszt az **I. táblázat** segítségével.
3. Számítsa ki az így kapott összes referencia-csőhosszt: ez fogja megadni a teljes csőhossz értékét.
4. A teljes csőhosszhoz szükséges csőátmérő a **II. táblázatban** található.

| <b>I. táblázat</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Részegységek                                                                                                                                                                                                                                                      | Referencia-csőhossz |
| <b>Elszívótömlő (Alu-Flex)* / cső (hőállóság min. 80 °C)</b>                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 1 m egyenesen lehelyezve, vagy 1 m egyenes cső                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 45°-os kanyarulat (hajlítási sugár = 0,25 m)                                                                                                                                                                                                                      | 1,0 m               |
| 90°-os kanyarulat (hajlítási sugár = 0,25 m)                                                                                                                                                                                                                      | 0,6 m               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,8 m               |
| <b>Az elszívórendszer kialakításánál kivételt képez a fali cső vagy ablakcsatlakozó alkalmazása. A kialakítást a területileg illetékes építési hatóság szabályzatával összhangban kell elvégezni. Érdeklődjön a területileg illetékes kéményseprő hivatalnál.</b> |                     |
| <b>Fali cső* vagy ablakcsatlakozó*</b>                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| - rácsbetéttel                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,8 m               |
| - visszacsapószeleppel (lengőszelep)                                                                                                                                                                                                                              | 1,5 m               |
| <b>Visszacsapószelep</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 14,3 m              |
| * utólag megvásárolható tartozékok                                                                                                                                                                                                                                |                     |

| <b>II. táblázat</b>                     |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Maximálisan megengedett teljes csőhossz | szükséges átmérő |
| 20 m                                    | 100 mm           |
| 40 m                                    | 125 mm           |
| 80 m                                    | 150 mm           |

# hu - Telepítési útmutató

Számítási példa



|                 |                                                                 |         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A</b>        | <b>Fali cső rácsbetéttel</b><br>= 1 x 3,8 m referencia-csőhossz | = 3,8 m |
| <b>B/D</b>      | <b>2 ív, 90°</b><br>= 2 x 0,8 m referencia-csőhossz             | = 1,6 m |
| <b>C</b>        | <b>0,5 m cső</b><br>= 0,5 x 1 m referencia-csőhossz             | = 0,5 m |
| Teljes csőhossz |                                                                 | = 5,9 m |


**Eredmény:** a teljes csőhossz 20 méternél rövidebb (a II. táblázat szerint). Így elegendő a 100 mm-es csőátmérő.

## Elszívás bedugott csővel

Szüksége van

- csatlakozócsonkra (mellékelve).
- Csőre és közbenső idomra a kereskedésből.

Minden esetben legalább 80 °C-ig hőálló anyagokat használjon.




- Szerelje be a csatlakozócsonkot (1) és a csövet (2).

**⚠️** Tekerje körbe a csatlakozókat hőálló fémszalaggal.

### Elszívás Alu-Flex tömlővel

Szüksége van

- az adapterre (mellékkelve).
- Alu-Flex elvezetőtömlőre (utólag vásárolható tartozék).



- Szerelje fel az adaptert (1) és az Alu-Flex elvezetőtömlőt (2).

**⚠️**

Tekerje körbe a csatlakozókat hőálló fémszalaggal.

### Gyűjtő-szellőzővezeték

Gyűjtő-szellőzővezeték alkalmazása csak kivételes esetekben engedélyezett. A gyűjtő-szellőzővezetéket a területileg illetékes kéményseprőnek jóvá kell hagynia.


**⚠️**

Szárítógépenként egy visszacsapó szelepet kell alkalmazni.

Ellenkező esetben a visszafolyó kondenzvíz károsíthatja a szárítógépet, valamint befolyásolhatja a készülék elektronikus biztonságát is.

3–5 szárítógép csatlakoztatása esetén meg kell növelni a **D** csőátmérőt.

| Szárítógépek száma | Csőátmérő növelési tényezője a II. táblázat alapján |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 3                  | 1,25                                                |
| 4 - 5              | 1,5                                                 |



## Rögzítés a padlón

A szárítógép két első csavarozható lábát feltétlenül rögzítse a padlón a mellékelt rögzítőlemezek segítségével.

## Opciók/utólag vásárolható tartozékok

A tartozékokat csak akkor szabad fel- vagy beszerelni, ha azokat a Miele kifejezetten jóváhagyta.

Amennyiben más alkatrészek kerülnek fel- vagy beszerelésre, akkor a garanciára, jótállásra és/vagy termékfelelősségre vonatkozó igények érvényüket veszítik.

## Kommunikációs box

Az opcionális kommunikációs box segítségével a Miele Professional készülékre csatlakoztathatók a Miele és más gyártók külső hardverei. Külső hardver például az érmebedobó, a csúcsterhelés-szabályozó berendezés, a nyomásérzékelő vagy a külső szellőzőfedél.

A kommunikációs box számára a Miele Professional készülék biztosítja a hálózati feszültséget.

A külön kapható készlet tartalmazza a kommunikációs dobozt és a rögzítőanyagokat, amelyek a készülékre vagy falra való egyszerű rögzítéshez szükségesek.

## Fizetőrendszer

A szárítógép opcionálisan egy érmebedobó rendszerrel (utólag vásárolható Miele tartozék) is felszerelhető. Ehhez a Miele vevőszolgálatnak a szárító elektronikában programozni kell egy beállítást és csatlakoztatni kell az érmebedobó rendszert.

## XKM 3200 WL PLT

Az opcionálisan kapható Miele kommunikációs modullal Ethernet vagy Wi-Fi-szabvány szerint működő adatkapcsolat hozható létre a Miele Professional készülék és valamelyen adatfeldolgozó készülék között.

A kommunikációs modult a készülék szériatartozékoként rendelkezésre álló kommunikációs panelba kell betolni. A kommunikációs modul segítségével intelligens módon, egy appon keresztül lehet kommunikálni a külső rendszerekkel (pl. a központi érmekezelő terminállal vagy fizetési megoldásokkal). Továbbá részletes információk adhatók a készülék és a program általapotáról.

Ez a modul az alapja a vezetékes kommunikációnak a Miele MOVE alkalmazással.

A készülék nem integrálható a „Miele@Home“ appba háztartási célú használatra.

A kommunikációs modul kizárolag ipari használatra készült, és közvetlenül a Miele Professional készülék látja el hálózati feszültséggel. További hálózati csatlakoztatásra nincs szükség. A kommunikációs modulból kivezetett Ethernet-interfész megfelel az EN 60950 szereinti biztonsági törpefeszültségnek (SELV). A csatlakoztatott külső készülékeknek is meg kell felelniük a SELV-előírásoknak.

### Lábazat

A szárítógép opcionálisan lábazattal (utólag vásárolható Miele tartozékként nyitott, vagy zárt építési módban) is felállítható.

A szárítógép megemelt elhelyezése a be- és kirakodás során gondoskodik az ergonomikus munkavégzésről.

⚠ Ha a készülék nincs rögzítve, fennáll a sérülés vagy a károsodás veszélye.


Lábazatra felállítás esetén a szárítógép a rögzítés hiánya miatt elcsúszhat vagy leeshet a lábazatról.

Lábazatra felállítás esetén rögzíteni kell a szárítógépet elcsúszás ellen.

A lábazatot rögzíteni kell a padlához.

# hu - PDR 910 (gázfűtéses)


## Készülék-csatlakozások



Méretadatok milliméterben

- ① Elektromos csatlakozás
- ② Gázcsatlakozás (csak gáztüzeléses változatok esetén)
- ③ Elszívócsónk
- ④ Csatlakozás kommunikációs modulhoz  
Az opcionálisan elérhető kommunikációs modulon keresztül Ethernet vagy WLAN szabvány szerinti adatkapcsolat létesíthető.
- ⑤ Forgókapcsoló (csak a PDR 5xx modellnél)
- ⑥ Kommunikációs modul (opcionális)  
Külső rendszerekkel való kapcsolat létrehozásához
- ⑦ Csatlakozás kommunikációs modulhoz


## Készülék-csatlakozások lábazattal



Méretadatok milliméterben

- ① Elektromos csatlakozás
- ② Gázcsatlakozás (csak gáztüzeléses változatok esetén)
- ③ Elszívócsónk
- ④ Csatlakozás kommunikációs modulhoz  
Az opcionálisan elérhető kommunikációs modulon keresztül Ethernet vagy WLAN szabvány szerinti adatkapcsolat létesíthető.
- ⑤ Forgókapcsoló (csak a PDR 5xx modellnél)
- ⑥ Kommunikációs modul (opcionális)  
Külső rendszerekkel való kapcsolat létrehozásához
- ⑦ Csatlakozás kommunikációs modulhoz


## Telepítés



Méretadatok milliméterben

- ① Elektromos csatlakozás
- ② Gázcsatlakozás (csak gáztüzeléses változatok esetén)
- ③ Elszívócsónk
- ④ Csatlakozás kommunikációs modulhoz  
Az opcionálisan elérhető kommunikációs modulon keresztül Ethernet vagy WLAN szabvány szerinti adatkapcsolat létesíthető.
- ⑤ Forgókapcsoló (csak a PDR 5xx modellnél)
- ⑥ Kommunikációs modul (opcionális)  
Külső rendszerekkel való kapcsolat létrehozásához
- ⑦ Csatlakozás kommunikációs modulhoz

## Beépítés lábazattal







Méretadatok milliméterben

- ① Elektromos csatlakozás
- ② Gázcsatlakozás (csak gáztüzeléses változatok esetén)
- ③ Elszívócsónk
- ④ Csatlakozás kommunikációs modulhoz  
Az opcionálisan elérhető kommunikációs modulon keresztül Ethernet vagy WLAN szabvány szerinti adatkapcsolat létesíthető.
- ⑤ Forgókapcsoló (csak a PDR 5xx modellnél)
- ⑥ Kommunikációs modul (opcionális)  
Külső rendszerekkel való kapcsolat létrehozásához
- ⑦ Csatlakozás kommunikációs modulhoz

# hu - PDR 910 (gázfűtéses)



## Felállítás




Méretadatok milliméterben

F Csavaros láb

## Felállítás lábazattal



/ / / / / / / / / / / /




Méretadatok milliméterben

F Csavaros láb

## hu - PDR 910 (gázfűtéses)


### Rögzítés a padlón



Méretadatok milliméterben

B Rögzítési pont/furat

### Rögzítés a padlón lábazattal



Méretadatok milliméterben

B Rögzítési pont/furat

## Lehetséges feszültségváltozatok

### 1N AC 230 V, 50 Hz

|                                                      | Standard csatlakozás |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Csatlakozási feszültség                              | 1N AC 230 V          |
| Frekvencia                                           | 50 Hz                |
| Teljesítményfelvétel                                 | 0,32 kW              |
| Elektromos biztosíték (helyszínen kialakítandó)      | 1 × 10 A             |
| Vezetékvédő kismegszakító kioldási karakterisztikája | B típus              |
| A csatlakozókábel minimális keresztmetszete          | 1 mm <sup>2</sup>    |

## Bevezetett levegő

|                                                                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Javasolt szabad bevezetett levegő keresztmetszet a helyiségben:<br>(megfelel a készülék 3-szoros használt levegő keresztmetszetének). | 237 cm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

A helyiségebe az elhasznált levegő mennyiségének megfelelő bevezetett levegőt kell bevezetni.

## Elhasznált levegő/égéstermékek-levegő

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Maximális névleges térfogatáram                            | 310 m <sup>3</sup> /h |
| Maximális megengedett nyomásveszteség                      | 400 Pa                |
| Csatlakozócsónk a gép felőli oldalon (külső átmérő)        | 100 mm                |
| Csatlakozócső a beszerelés a helyszínen (belső átmérő)     | 100 mm                |
| Maximális elhasznált levegő-/égéstermék-levegő hőmérséklet | 80 °C                 |

A szárítógép egy áramlásbiztonsági kialakítás nélküli gáztúzhely a hőcserélő mögötti ventilátorral (B22 típus). Az égéstermék-levegő elvezető csönek nyomásállónak kell lennie. Az égéstermék-levegő csatlakozást a nemzeti és a helyi előírások szerint kell kivitelezni, és az a nemzeti előírásoktól függően engedély- vagy elfogadásköteles.

Mivel a relatív páratartalom a légelvezetésen belül akár 100% is lehet, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a viszszáramló kondenzátum ne juthasson vissza a készülékbe.

## Készülékkarakteristikák

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| A készülék teljes szélessége                          | 700 mm             |
| A készülék teljes magassága                           | 1020 mm            |
| A készülék teljes mélysége                            | 763 mm             |
| Fülkeszélesség                                        | 820 mm             |
| Faltól való javasolt távolság (a készülék első éléig) | 1300 mm            |
| Faltól való minimális távolság (a fedél hátsó éléig)  | 500 mm             |
| Csomagolási szélesség                                 | 760 mm             |
| Csomagolási magasság                                  | 1215 mm            |
| Csomagolási mélység                                   | 820 mm             |
| Maximális bruttó térfogat                             | 757,2 l            |
| Maximális bruttó tömeg                                | 83 kg              |
| Maximális nettó tömeg                                 | 75 kg              |
| Maximális padlóterhelés üzem közben                   | 883 N              |
| Elszívócsönk-átmérő                                   | 100 mm             |
| Dobátmérő                                             | 649 mm             |
| Dobnýilás átmérő                                      | 452 mm             |
| Dobmélység                                            | 550 mm             |
| Dobtérfogat                                           | 180 l              |
| Ajtónyitási átmérő                                    | 452 mm             |
| Maximális ajtónyitási szög                            | 162°               |
| Kibocsátási hangnyomásszint                           | 50 dB(A) re 20 µPa |

## hu - Műszaki adatok

---

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Hangteljesítményszint                        | 62                |
| Átlagos hőleadás a helyiségen                | 3,9 MJ/h          |
| Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány | 2–40 °C           |
| Wi-Fi frekvenciasáv                          | 2,4000–2,4835 GHz |
| Maximális Wi-Fi adóteljesítmény              | <100 mW           |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Wskazówki instalacyjne .....</b>           | <b>176</b> |
| Warunki instalacyjne .....                    | 176        |
| Podłączenie elektryczne .....                 | 176        |
| Gaz.....                                      | 177        |
| Wskazówki instalacyjne .....                  | 177        |
| Tabele .....                                  | 179        |
| Doprowadzenie i odprowadzenie powietrza ..... | 181        |
| Wentylacja .....                              | 181        |
| Wyprowadzenie wylotu .....                    | 181        |
| Wykonanie kanału wylotowego .....             | 182        |
| Obliczanie łącznej długości rur .....         | 182        |
| Wyprowadzenie wylotu z rurą wciskaną .....    | 184        |
| Wyprowadzenie wylotu z rurą Alu-Flex .....    | 185        |
| Zbiorczy przewód wylotowy.....                | 185        |
| Mocowanie do podłogi.....                     | 186        |
| Opcje/Wypożyczenie dodatkowe.....             | 186        |
| Skrzynka komunikacyjna .....                  | 186        |
| System inkasujący .....                       | 186        |
| XKM 3200 WL PLT .....                         | 186        |
| Cokół.....                                    | 187        |
| <b>PDR 910 (grzanie gazowe) .....</b>         | <b>188</b> |
| Przyłącza urządzenia .....                    | 188        |
| Przyłącza urządzenia z cokołem .....          | 189        |
| Instalacja.....                               | 190        |
| Instalacja z cokołem.....                     | 191        |
| Ustawianie.....                               | 192        |
| Ustawienie z cokołem.....                     | 193        |
| Mocowanie do podłogi .....                    | 194        |
| Mocowanie do podłoża z cokołem .....          | 194        |
| <b>Dane techniczne.....</b>                   | <b>195</b> |
| Możliwe warianty napięciowe .....             | 195        |
| Wlot powietrza .....                          | 195        |
| Wylot powietrza/Odprowadzenie spalin .....    | 195        |
| Dane urządzenia .....                         | 195        |

# pl - Wskazówki instalacyjne

## Warunki instalacyjne

 Szkody rzeczowe lub osobowe przez nieprawidłowe ustawienie.

Nieprawidłowe ustawienie suszarki może prowadzić do wystąpienia szkód rzeczowych lub osobowych.

Suszarka może zostać ustawiona i uruchomiona wyłącznie przez serwis Miele lub autoryzowanego przedstawiciela handlowego.

- Suszarka musi zostać zainstalowana zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami.
- Używać suszarki tylko w wystarczająco wentylowanych i niezagrożonych mrozem pomieszczeniach.
- Suszarka nie może być ustawiona za zamkniętymi lub przesuwanymi drzwiczkami. Maksymalny kąt otwarcia drzwiczek suszarki nie może być ograniczony przez żadne przedmioty lub drzwi. Drzwiczki załadunkowe muszą mieć w każdej chwili możliwość całkowitego i nieograniczonego otwarcia.

## Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne musi zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka.

► Podłączenie elektryczne może zostać dokonane wyłącznie do sieci elektrycznej wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto należy przestrzegać uregulowań lokalnego zakładu energetycznego i ubezpieczycieli, przepisów BHP oraz ogólnie obowiązujących zasad technicznych.

► Niezawodna i bezpieczna praca suszarki jest zagwarantowana tylko wtedy, gdy suszarka jest podłączona do publicznej sieci elektrycznej.

Wymagane napięcie przyłączeniowe, pobór mocy i dane dotyczące zabezpieczenia zewnętrznego są podane na tabliczce znamionowej suszarki. Proszę się upewnić przed wykonaniem podłączenia elektrycznego, że napięcie przyłączeniowe jest zgodne z wartościami napięcia na tabliczce znamionowej!

Przy odbiegającej wartości napięcia istnieje niebezpieczeństwo, że suszarka zostanie uszkodzona przez zbyt wysokie napięcie elektryczne.

► Jeśli na tabliczce znamionowej podane są różne wartości napięcia, suszarka może zostać przebrojona na różne wartości napięcia wejściowego. To przebrojenie może zostać przeprowadzone wyłącznie przez serwis Miele lub autoryzowanego specjalistę. Przy przebrojeniu należy przestrzegać instrukcji przełączenia przewodów na planie instalacyjnym.

Suszarka może zostać podłączona albo poprzez przyłącze stałe, albo przez urządzenie wtykowe zgodnie z IEC 60309-1. Dla podłączenia na stałe w miejscu ustawieniu musi się znajdować urządzenie rozłączające wszystkie bieguny.

Jako urządzenia rozłączające obowiązują przełączniki z odstępem styków większym niż 3 mm. Należą tutaj przełączniki instalacyjne, bezpieczniki i styczni (IEC/EN 60947).

Urządzenie rozłączające (włącznie z urządzeniem wtykowym) musi być zabezpieczone przed niezamierzonym i nieuprawnionym ponownym włączeniem, gdy nie można nadzorować permanentnego przerwania dostawy energii w każdym miejscu dostępu.

**Wskazówka:** Preferowane jest podłączenie suszarki poprzez urządzenie wtykowe, żeby można było łatwo przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego (np. podczas przeglądu lub konserwacji).

► Nie wolno instalować żadnych urządzeń, które automatycznie wyłączają suszarkę (np. wyłączników czasowych).

Jeśli według lokalnych wymogów konieczne jest zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD), obligatoryjnie musi zostać zastosowany wyłącznik różnicowoprądowy **typu B** (uniwersalny).

## Gaz

### Wskazówki instalacyjne

Urządzenie odcinające i wąż przyłączeniowy dla przyłącza gazowego muszą zostać zamontowane po stronie budowlanej.

Odpowiedni wąż przyłączeniowy jest dostępny w Miele jako wyposażenie dodatkowe.

#### Pierwsze przyłączenie

Pierwsze podłączenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami przez licencjonowany zakład instalacyjny.

 Suszarka musi być fabrycznie wyposażona w taki sposób, żeby mogła być używana przy istniejącej rodzinie gazu, grupie gazowej i ciśnieniu przyłączeniowym.

Ta suszarka jest fabrycznie przystosowana do pracy z **gazem ziemnym E (H), G 20**.

Informacje o ciśnieniu wejściowym gazu i odpowiednim ciśnieniu wstępny dysz są podane na tabliczce znamionowej. Porównać dane na tabliczce znamionowej z parametrami sieci gazowej.

Wymagane ustawienia gazowe są opisane w dołączonej instrukcji ustawiania i przebudowy.

#### Przetwarzanie na inny rodzaj gazu

 Zagrożenie przez nieprawidłowo przeprowadzone prace instalacyjne.

Prace instalacyjne przy suszarce mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego fachowca.

Jeśli suszarka ma zostać przetworzona na inny, odbiegający od tabliczki znamionowej rodzaj gazu, należy przestrzegać dołączonej instrukcji ustawiania i przebudowy.

 Zagrożenie wybuchowe przy użytkowaniu nieszczelnej suszarki gazowej.

Po zakończeniu prac istnieje ryzyko, że suszarka z grzaniem gazowym jest nieszczelna i ulatnia się gaz.

Sprawdzić suszarkę po zakończeniu prac przy uruchomieniu, konserwacji, przebudowie i naprawie pod kątem szczelności. Szczególną uwagę należy zwrócić na krótkie pomiarowe przy zaworze gazowym. Kontrolę przeprowadzić zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym palniku.

#### Kolejność postępowania przy pierwszym uruchamianiu lub przestawianiu



Sprawdzić, czy zostały uwzględnione punkty wymienione w rozdziale „Doprowadzenie dolotu i wyprowadzenie wylotu“.

Zachować poniższą kolejność przy pierwszym uruchamianiu lub przestawianiu.

1. Dowiedzieć się w lokalnym zakładzie gazowniczym o rodzinę gazu, grupę gazową i ciśnienie w przyłączu. Porównać uzyskane wartości z danymi podanymi na urządzeniu (patrz tabliczka znamionowa).

## pl - Wskazówki instalacyjne

---

2. Sprawdzić i skorygować fabrycznie ustawione ciśnienie dysz zgodnie z tabelami „Wartości ustawień dla gazu ziemnego” i „Wartości ustawień dla gazu płynnego”.
3. W przypadku różnicy przestawić rodzinę gazu, grupę gazową lub ciśnienie przyłączeniowe zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi przyłączania i przestawiania (“Instrukcja ustawiania i przestawiania gazu”). Następnie wymienić tabliczkę znamionową. Przy zmianie rodziny gazu należy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją ustawiania i przebudowy. Jeśli nie ma zestawu do ustawiania i przebudowy, można taki zamówić w serwisie. Należy wówczas podać następujące informacje:
  - model
  - numer suszarki
  - rodzina gazu
  - grupa gazowa
  - ciśnienie w przyłączu gazowym
  - kraj instalacji

Ustawić ciśnienie dysz na gazowym zaworze regulacyjnym urządzenia (patrz punkt Wartości ustawień dla gazu ziemnego/gazu płynnego i dołączona Instrukcja ustawiania i przebudowy).

4. Włączyć wszystkie istniejące odbiorniki gazu, włącznie z zainstalowaną suszarką.
5. Zmierzyć ciśnienie w przyłączu. **Ciśnienie przyłączeniowe musi być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej i dołączoną instrukcją ustawiania i przebudowy.**

**Tabele****Wymagana wielkość przepływu**

|                      | Znamionowe obciążenie cieplne Hi | Wielkość przepływu      |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Gaz ziemny E</b>  | 8 kW                             | 0,847 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Gaz ziemny Lw</b> | 8 kW                             | 0,985 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Gaz płynny</b>    | 7,5 kW                           | 0,571 kg/h              |

**Użytkowe wartości opałowe**

Dla wartości przyłączeniowej przyjęto jako podstawę następujące wartości opałowe (wartości odniesienia dla gazu: temperatura 15 °C; ciśnienie absolutne: 1013 mbar):

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gaz ziemny E (G20)</b>  | 34,02 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)                                                      |
| <b>Gaz ziemny Lw (G25)</b> | 29,25 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)                                                      |
| <b>Gaz płynny (G 31)</b>   | 46,3 MJ/kg (Hi)<br>zagęszczenie: 1,55<br>gęstość powietrza: 1,2 kg/m <sup>3</sup> |

**Ciśnienia w przewodzie gazowym**

Jeśli w przypadku gazu ziemnego ciśnienie przyłączeniowe spadnie poniżej 15 mbar (np. przez spadek ciśnienia w sieci gazowniczej), wówczas należy poinformować zakład gazowniczy.

| Kraj | Kategoria gazu          | Ciśnienie przyłączeniowe gazu ziemnego (mbar) |                  |                  | Ciśnienie przyłączeniowe gazu płynnego (mbar) |                  |                  |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
|      |                         | n <sub>p</sub>                                | min <sub>p</sub> | max <sub>p</sub> | n <sub>p</sub>                                | min <sub>p</sub> | max <sub>p</sub> |
| AT   | II <sub>2</sub> H3B/P   | 20                                            | 17               | 25               | 50                                            | 42,5             | 57,5             |
| BE   | I <sub>2</sub> E(R)     | 20                                            | 17               | 25 (Es)          | -                                             | -                | -                |
|      |                         | 25                                            | 20               | 30 (Ei)          | -                                             | -                | -                |
| BG   | II <sub>2</sub> H3B/P   | 20                                            | 17               | 25               | 29                                            | 25               | 35               |
| CH   | II <sub>2</sub> H3B/P   | 20                                            | 17               | 25               | 50                                            | 42,5             | 57,5             |
| CY   | II <sub>2</sub> H3B/P   | 20                                            | 17               | 25               | 29                                            | 25               | 35               |
| CZ   | II <sub>2</sub> H3B/P   | 20                                            | 17               | 25               | 29                                            | 25               | 35               |
| DE   | II <sub>2</sub> ELL3B/P | 20                                            | 18               | 25               | 50                                            | 42,5             | 57,5             |
| DK   | II <sub>2</sub> H3B/P   | 20                                            | 17               | 25               | 29                                            | 25               | 35               |
| EE   | II <sub>2</sub> H3B/P   | 20                                            | 17               | 25               | 29                                            | 25               | 35               |
| ES   | II <sub>2</sub> H3P     | 20                                            | 17               | 25               | 37                                            | 25               | 45               |
| FI   | II <sub>2</sub> H3B/P   | 20                                            | 17               | 25               | 29                                            | 25               | 35               |

## pl - Wskazówki instalacyjne

| Kraj | Kategoria gazu | Ciśnienie przyłączeniowe gazu ziemnego<br>(mbar) |          |          | Ciśnienie przyłączeniowe gazu płynnego (mbar) |          |          |
|------|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------|----------|----------|
|      |                | n<br>p                                           | min<br>p | max<br>p | n<br>p                                        | min<br>p | max<br>p |
| FR   | II2H3P         | 20                                               | 17       | 25       | 37                                            | 25       | 45       |
| GB   | II2H3P         | 20                                               | 17       | 25       | 37                                            | 25       | 45       |
| GR   | II2H3B/P       | 20                                               | 17       | 25       | 29                                            | 25       | 35       |
| HR   | II2H3B/P       | 20                                               | 17       | 25       | 29                                            | 25       | 35       |
| HU   | II2H3B/P       | 25                                               | 18       | 33       | 50                                            | 42,5     | 57,5     |
| IE   | II2H3P         | 20                                               | 17       | 25       | 37                                            | 25       | 45       |
| IS   | II2H3P         | 20                                               | 17       | 25       | 30                                            | 25       | 35       |
| IT   | II2H3B/P       | 20                                               | 17       | 25       | 30                                            | 25       | 35       |
| LT   | II2H3B/P       | 20                                               | 17       | 25       | 29                                            | 25       | 35       |
| LU   | II2E3B/P       | 20                                               | 17       | 25       | 29                                            | 25       | 35       |
| LV   | II2H3B/P       | 20                                               | 17       | 25       | 29                                            | 25       | 35       |
| MT   | I3B/P          | -                                                | -        | -        | 29                                            | 25       | 35       |
| NL   | II2EK3B/P      | 20 (E)                                           | 17 (E)   | 25 (E)   | 29                                            | 25       | 35       |
|      |                | 25 (K)                                           | 20 (K)   | 30 (K)   |                                               |          |          |
|      | II2L3B/P       | 25                                               | 20       | 30       | 29                                            | 25       | 35       |
| NO   | II2H3B/P       | 20                                               | 17       | 25       | 29                                            | 25       | 35       |
| PL   | II2E3P         | 20                                               | 17       | 25       | 37                                            | 25       | 45       |
| PT   | II2H3P         | 20                                               | 17       | 25       | 37                                            | 25       | 45       |
| RO   | II2H3B/P       | 20                                               | 17       | 25       | 29                                            | 25       | 35       |
| SE   | II2H3B/P       | 20                                               | 17       | 25       | 29                                            | 25       | 35       |
| SI   | II2H3B/P       | 20                                               | 17       | 25       | 29                                            | 25       | 35       |
| SK   | II2H3B/P       | 20                                               | 17       | 25       | 29                                            | 25       | 35       |
| TR   | II2H3B/P       | 20                                               | 17       | 25       | 29                                            | 25       | 35       |

## Wartości ustawcze gazu

| Model                 | Moc grzewcza | Średnica dysz | Ciśnienie w dyszach w mbar                                                                                                                              |                    |              |                                                                                                                            |                                          |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                       |              |               | 2E/2H<br>(AT, BE, BG, CH,<br>CY, CZ, DE, DK,<br>EE, ES, FI, FR, GB,<br>GR, HR, HU, IE, IT,<br>IS, LT, LU, LV, NL,<br>NO, PL, PT, RO,<br>SE, SI, SK, TR) | 2LL/2L<br>(DE, NL) | 2K*<br>(NL)  | 3B/P<br>(AT, BG, CH,<br>CY, CZ, DE,<br>DK, EE, ES, FI,<br>GR, HR, HU,<br>LT, LU, LV, MT,<br>NL, NO, RO,<br>SE, SI, SK, TR) | 3P<br>(FR, GB,<br>IE, IS, IT,<br>PL, PT) |
| Gaz ziemny<br>PDR 910 | 6,6/8,0 kW   | 2,6 mm        | 4,9/8,3                                                                                                                                                 | 7,1/12,0           | 7,1/12,<br>0 | -                                                                                                                          | -                                        |
| Gaz płynny<br>PDR 910 | 6,0/7,5 kW   | 1,8 mm        | -                                                                                                                                                       | -                  | -            | 6,0/9,0                                                                                                                    | 8,0/12,0                                 |

\* Tylko dla Holandii

## Doprowadzenie i odprowadzenie powietrza

### Wentylacja

Powietrze wymagane do suszenia jest pobierane z pomieszczenia suszarki.

Dlatego należy się zatroszczyć o wystarczające napowietrzenie pomieszczenia, np. przez niezamykalne otwory napowietrzające w ścianie zewnętrznej.

- Wszystkie otwory napowietrzające i odpowietrzające muszą być niezamykalne.
- W przypadku ustawienia urządzeń ogrzewanych gazem płynnym poniżej poziomu gruntu (np. w piwnicy) należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów.
- Napowietrzenie pomieszczenia jest tylko wtedy prawidłowe, gdy nie występuje podciśnienie. Zapobiec powstawaniu podciśnienia, np. przez otwory napowietrzające w ścianie zewnętrznej. Dzięki temu jest zagwarantowane, że:
  - spaliny są w pełni odprowadzane z suszarki.
  - gaz spala się prawidłowo.

- Dla każdej suszarki musi być przewidziany przekrój  $237 \text{ cm}^2$  na otwór napowietrzający.

Suszarka zasysa powietrze na swojej tylnej ściance. Dlatego musi być zagwarantowany odpowiednio duży odstęp od ściany.

W przeciwnym razie nie będzie zagwarantowane wystarczające doprowadzenie powietrza i funkcjonalność suszarki zostanie ograniczona.

Przestrzegać wymaganych odstępów od ściany.

Przestrzeń powietrzna pomiędzy spodem suszarki i podłogą nigdy nie może zostać zmniejszona (np. przez listwy cokołowe, dywanów o długim włosiu).

### Wyprowadzenie wylotu

Suszarka może być używana tylko wtedy, gdy wilgotne powietrze wylotowe powstające przy suszeniu jest odprowadzane na zewnątrz przez zainstalowany przewód wylotowy.

Wyjątki przy prowadzeniu przewodu wylotowego należy zrealizować zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. Zasięgnąć opinii zakładu kominiarskiego.

- Na czas instalacji przewodu wylotowego odłączyć suszarkę od sieci elektrycznej.
- Upewnić się, że miejsca połączenia są całkowicie uszczelnione.
- Stosować wyłącznie materiały o odporności termicznej przynajmniej  $80^\circ\text{C}$ .

## pl - Wskazówki instalacyjne

- W wyprowadzeniu spalin tworzy się kondensat. Dlatego w najniżej położonym miejscu wyprowadzenia spalin należy przewidzieć odprowadzenie kondensatu.

Gardziel przewodu wylotowego (np. przepust ścienny) należy umieścić w taki sposób, żeby wilgotne powietrze wylotowe

- nie dostawało się z powrotem do pomieszczenia suszarki.
- nie powodowało szkód budowlanych ani nadmiernej uciążliwości.

Powietrze wymagane do suszenia jest pobierane z pomieszczenia suszarki. Dlatego przy suszeniu należy się zatrzymać o wystarczającą wentylację pomieszczenia. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zatrucia gazem przez ewentualne zasysanie spalin z innych urządzeń technicznych lub palenisk, a czas suszenia bardzo się przedłuży.

Unikać

- długich przewodów wylotowych.
- wielu i ciasnych łuków lub kolan.

Pozwoli to na uniknięcie niskiej wydajności suszenia i wysokiego zapotrzebowania na czas i energię.

Proszę zastosować

- na przewód wylotowy: wąż wylotowy\* lub rurę kanalizacyjną z tworzywa sztucznego (np. system rur HT) o minimalnej średnicy 100 mm.
- do wyprowadzenia wylotu na zewnątrz: przepust ścienny\* lub przyłącze okienne\*.

\*wyposażenie dodatkowe

Ta suszarka jest paleniskiem gazowym bez przerywacza ciągu kategorii B22, z wentylatorem umieszczonym za wymiennikiem ciepła.

### Wykonanie kanału wylotowego

Mieszanina spalin i powietrza każdej suszarki ogrzewanej gazem musi być odprowadzana na zewnątrz oddziennie przez dach.

W przypadku przewodu zbiorczego każda suszarka gazowa musi posiadać klapę przeciw-zwrotną.

Wyjątki przy prowadzeniu przewodu wylotowego należy zrealizować zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. Zasięgnąć opinii zakładu kominiarskiego.

- Zasadniczo odprowadzenie spalin do instalacji spalinowej powinno być tak krótkie, jak to możliwe.
- Przy podłączaniu przewodu wylotowego do króćca wylotowego urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na dobrą jakość połączenia i szczelność.
- Stosować wyłącznie materiały o odporności termicznej przynajmniej 80 °C.
- W wyprowadzeniu spalin tworzy się kondensat. Dlatego w najniżej położonym miejscu wyprowadzenia spalin należy przewidzieć odprowadzenie kondensatu.

### Obliczanie łącznej długości rur

Przewód wylotowy z kolanami i różnymi elementami stanowi opór dla powietrza wylotowego. Ten opór jest uwzględniany w formie zastępczej długości rur. **Zastępca długość rur** mówi o tym, o ile większy jest opór np. kolana w porównaniu do 1 metra prostej rury kanalizacyjnej z tworzywa (tabela I).

Po zsumowaniu długości zastępczych wszystkich elementów uzyskuje się **łączną długość rur**. Łączna długość rur mówi o tym, jak duży jest opór całego systemu wylotowego.

Ponieważ większa **średnica rur** zmniejsza opór, większa łączna długość rur wymaga większej średnicy rur (tabela II).

#### Sposób postępowania


1. Zmierzyć długość wymaganą do prostoliniowego ułożenia przewodu wylotowego. Przemnożyć tę wartość przez odpowiednie długości zastępcze rur z **tabeli I**.
2. Ustalić ilość wymaganych kolan i elementów. Wyliczyć ich długości zastępcze za pomocą **tabeli I**.
3. Zsumować wszystkie ustalone w ten sposób długości zastępcze rur: otrzymuje się łączną długość rur.
4. Sprawdzić w **tabeli II**, jaka średnica rur jest wymagana dla ustalonej łącznej długości rur.

| <b>Tabela I</b>                                                                                                                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Element</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Długość zastępcza</b> |
| <b>Rura wylotowa (Alu-Flex)*/Rura sztywna (odporność temperaturowa min. 80 °C)</b>                                                                                                                                 |                          |
| – 1 m ułożony prosto lub 1 m rury prostej                                                                                                                                                                          | 1,0 m                    |
| – kolano 45° (promień gięcia = 0,25 m)                                                                                                                                                                             | 0,6 m                    |
| – kolano 90° (promień gięcia = 0,25 m)                                                                                                                                                                             | 0,8 m                    |
| <b>Zastosowanie przepustu ściennego lub przyłącza okiennego stanowi wyjątek przy wyprowadzaniu wyłotu. Należy to wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. Zasięgnąć opinii zakładu komiernarskiego.</b> |                          |
| <b>Przepust ścienny* lub przyłącze okienne*</b>                                                                                                                                                                    |                          |
| – z wkładem siatkowym                                                                                                                                                                                              | 3,8 m                    |
| – z klapą przeciwwrotną (klapą uchylną)                                                                                                                                                                            | 1,5 m                    |
| <b>Klapa przeciwwrotna*</b>                                                                                                                                                                                        | 14,3 m                   |
| * wyposażenie dodatkowe                                                                                                                                                                                            |                          |

| <b>Tabela II</b>                                  |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Maksymalna dopuszczalna łączna długość rur</b> | <b>wymagana średnica</b> |
| 20 m                                              | 100 mm                   |
| 40 m                                              | 125 mm                   |
| 80 m                                              | 150 mm                   |

## pl - Wskazówki instalacyjne

Przykładowe obliczenia



|                    |                                                                                 |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A</b>           | <b>Przepust ścienny, z wkładem siatkowym</b><br>= 1 x 3,8 m długości zastępczej | = 3,8 m |
| <b>B/D</b>         | <b>2 kolana, 90°</b><br>= 2 x 0,8 m długości zastępczej                         | = 1,6 m |
| <b>C</b>           | <b>Rura 0,5 m</b><br>= 0,5 x 1 m długości zastępczej                            | = 0,5 m |
| Łączna długość rur |                                                                                 | = 5,9 m |


**Rezultat:** Łączna długość rur wynosi mniej niż 20 m (zgodnie z tabelą II). Dlatego wystarczająca jest średnica rur 100 mm.

### Wyprowadzenie wylotu z rurą wciskaną

Potrzebne są

- króciec przyłączeniowy (dołączony).
- rury i złączki dostępne w handlu.

Stosować wyłącznie materiały o odporności termicznej przynajmniej 80 °C.




- Zainstalować króciec przyłączeniowy (1) i rurę (2).

 Owinąć miejsce połączenia odporną temperaturowo metaliczną taśmą klejącą.

### Wyprowadzenie wylotu z rurą Alu-Flex

Potrzebne są

- adapter (dołączony).
- rura wylotowa Alu-Flex (wyposażenie dodatkowe).



- Zainstalować adapter (1) i rurę wylotową Alu-Flex (2).



Owinąć miejsce połączenia odporną temperaturowo metaliczną taśmą klejącą.

### Zbiorczy przewód wylotowy

Zbiorczy przewód wylotowy jest dozwolony tylko w wyjątkowych przypadkach. Zbiorczy przewód wylotowy musi zostać odebrany przez zakład kominiarski.




Dla każdej suszarki należy zainstalować klapę przeciwwrotną.

W przeciwnym razie spływająca z powrotem woda kondensacyjna może uszkodzić suszarki i zagrozić ich bezpieczeństwu elektrycznemu.

Przy instalacji 3 do maksymalnie 5 suszarek średnica rury **D** musi zostać zwiększena.

| Ilość suszarek | Współczynnik zwiększenia dla średnicy rury z tabeli II |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 3              | 1,25                                                   |
| 4–5            | 1,5                                                    |



### Mocowanie do podłogi

Obie przednie wykręcane nóżki suszarki muszą bezwzględnie zostać zamocowane do podłoga za pomocą dostarczonych wraz z urządzeniem łapek zaciskowych.

### Opcje/Wyposażenie dodatkowe

Elementy wyposażenia mogą zostać dobudowane lub wbudowane tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez firmę Miele.

Jeśli zostanie dobudowane lub wbudowane inne wyposażenie, przepadają roszczenia wynikające z gwarancji, rękojmi i/lub odpowiedzialności za produkt.

### Skrzynka komunikacyjna

Opcjonalna skrzynka komunikacyjna umożliwia podłączenie zewnętrznego sprzętu Miele i innych dostawców do urządzenia Miele Professional. Sprzęt zewnętrzny to np. system inkasujący, moduł zarządzania energią, czujnik ciśnieniowy lub zewnętrzna klapa wylotowa.

Skrzynka komunikacyjna jest zasilana przez urządzenie Miele Professional.

Dostępny oddzielnie zestaw składa się ze skrzynki komunikacyjnej i odpowiednich materiałów mocujących do łatwego umieszczenia na urządzeniu lub też na ścianie.

### System inkasujący

Suszarka może opcjonalnie zostać wyposażona w system inkasujący (wyposażenie dodatkowe Miele). W tym celu serwis Miele musi zaprogramować odpowiednie ustawienia w elektronice suszarki i podłączyć system inkasujący.

### XKM 3200 WL PLT

Poprzez dostępny opcjonalnie moduł komunikacyjny Miele można skonfigurować wymianę danych pomiędzy urządzeniem Miele Professional i urządzeniem służącym do przetwarzania danych, w standardzie Ethernet lub WiFi.

Moduł komunikacyjny wsuwa się do przygotowanej fabrycznie wnęki komunikacyjnej urządzenia. Moduł komunikacyjny oferuje możliwość inteligentnej komunikacji z zewnętrznymi systemami (np. centralnym inteligentnym terminalem płatniczym lub rozwiązaniami płatniczymi) przez aplikację. Dodatkowo mogą zostać odczytane szczegółowe informacje o stanie urządzenia i statusie programu.

Ten moduł stanowi podstawę dla komunikacji kablowej z Miele MOVE.

Połączenie urządzenia z aplikacją „Miele@home“ dla urządzeń domowych jest niemożliwe.

Moduł komunikacyjny jest przewidziany wyłącznie do zastosowań profesjonalnych i jest zasilany bezpośrednio przez urządzenie Miele Professional. Dodatkowe podłączenie elektryczne nie jest wymagane. Wyprowadzone z modułu komunikacyjnego złącze Ethernet spełnia wymagania SELV (Safety Extra-Low Voltage) zgodnie z EN 60950. Podłączone urządzenia zewnętrzne również muszą odpowiadać SELV.

### Cokół

Suszarka może opcjonalnie zostać ustawiona z cokołem (jako wyposażenie dodatkowe Miele w formie otwartej lub zamkniętej).

Ustawienie suszarki na podwyższeniu zapewnia ergonomiczną pracę podczas załadunku i rozładunku.


 Niebezpieczeństwo zranień i uszkodzeń przez brak zamocowania.

Przy ustawieniu na cokole niezabezpieczona suszarka może się zsunąć i spaść z cokołu.

Przy ustawieniu na cokole budowlanym suszarka musi zostać zabezpieczona przed zsunięciem.

Cokół musi zostać zamocowany do podłogi.


## Przyłącza urządzenia



Wymiary w milimetrach

- ① Przyłącze elektryczne
- ② Przyłącze gazowe (tylko w przypadku wariantów z grzaniem gazowym)
- ③ Króciec wylotowy
- ④ Przyłącze dla modułu komunikacyjnego  
Poprzez dostępny opcjonalnie moduł komunikacyjny można utworzyć transmisję danych w standardzie Ethernet lub WiFi.
- ⑤ Pokrętło wyboru (tylko w przypadku PDR 5xx)
- ⑥ Skrzynka komunikacyjna (opcjonalnie)  
Do tworzenia połączeń z systemami zewnętrznymi
- ⑦ Przyłącze dla skrzynki komunikacyjnej


## Przyłącza urządzenia z cokołem



Wymiary w milimetrach

- ① Przyłącze elektryczne
- ② Przyłącze gazowe (tylko w przypadku wariantów z grzaniem gazowym)
- ③ Króciec wylotowy
- ④ Przyłącze dla modułu komunikacyjnego  
Poprzez dostępny opcjonalnie moduł komunikacyjny można utworzyć transmisję danych w standardzie Ethernet lub WiFi.
- ⑤ Pokrętło wyboru (tylko w przypadku PDR 5xx)
- ⑥ Skrzynka komunikacyjna (opcjonalnie)  
Do tworzenia połączeń z systemami zewnętrznymi
- ⑦ Przyłącze dla skrzynki komunikacyjnej


## Instalacja



Wymiary w milimetrach

- ① Przyłącze elektryczne
- ② Przyłącze gazowe (tylko w przypadku wariantów z grzaniem gazowym)
- ③ Króciec wylotowy
- ④ Przyłącze dla modułu komunikacyjnego  
Poprzez dostępny opcjonalnie moduł komunikacyjny można utworzyć transmisję danych w standardzie Ethernet lub WiFi.
- ⑤ Pokrętło wyboru (tylko w przypadku PDR 5xx)
- ⑥ Skrzynka komunikacyjna (opcjonalnie)  
Do tworzenia połączeń z systemami zewnętrznymi
- ⑦ Przyłącze dla skrzynki komunikacyjnej

## Instalacja z cokołem







Wymiary w milimetrach

- ① Przyłącze elektryczne
- ② Przyłącze gazowe (tylko w przypadku wariantów z grzaniem gazowym)
- ③ Króciec wylotowy
- ④ Przyłącze dla modułu komunikacyjnego  
Poprzez dostępny opcjonalnie moduł komunikacyjny można utworzyć transmisję danych w standardzie Ethernet lub WiFi.
- ⑤ Pokrętło wyboru (tylko w przypadku PDR 5xx)
- ⑥ Skrzynka komunikacyjna (opcjonalnie)  
Do tworzenia połączeń z systemami zewnętrznymi
- ⑦ Przyłącze dla skrzynki komunikacyjnej

# pl - PDR 910 (grzanie gazowe)




## Ustawianie



Wymiary w milimetrach

F Wykręcana nóżka

## Ustawienie z cokołem




Wymiary w milimetrach

F Wykręcana nóżka

## pl - PDR 910 (grzanie gazowe)


### Mocowanie do podłogi



Wymiary w milimetrach

B Punkt mocowania/Otwór do wywiercenia

### Mocowanie do podłoża z cokołem



Wymiary w milimetrach

B Punkt mocowania/Otwór do wywiercenia

## Możliwe warianty napięciowe

### 1N AC 230 V, 50 Hz

| Przyłącze standardowe                                      |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Napięcie przyłączeniowe                                    | 1N AC 230 V       |
| Częstotliwość                                              | 50 Hz             |
| Pobór mocy                                                 | 0,32 kW           |
| Zabezpieczenie elektryczne (instalacyjne)                  | 1 × 10 A          |
| Charakterystyka wyzwolenia wyłącznika nadmiarowo-prądowego | Typ B             |
| Minimalny przekrój kabla przyłączeniowego                  | 1 mm <sup>2</sup> |

## Wlot powietrza

|                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zalecany przekrój dolotowy do pomieszczenia:<br>(odpowiada 3-krotności przekroju wylotowego urządzenia). | 237 cm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Do pomieszczenia należy doprowadzić ilość powietrza odpowiadającą ilości powietrza odprowadzanego.

## Wylot powietrza/Odprowadzenie spalin

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Maksymalna znamionowa wielkość przepływu                            | 310 m <sup>3</sup> /h |
| Maksymalna dopuszczalna utrata ciśnienia                            | 400 Pa                |
| Króciec przyłączeniowy, po stronie urządzenia (średnica zewnętrzna) | 100 mm                |
| Rura przyłączeniowa, po stronie budowlanej (średnica wewnętrzna)    | 100 mm                |
| Maksymalna temperatura powietrza wylotowego/spalin                  | 80 °C                 |

Suszarka jest paleniskiem gazowym bez przerywacza ciągu z wentylatorem umieszczonym za wymiennikiem ciepła (kategoria: B22). Przewód spalinowy musi być szczelny. Przyłącze spalinowe musi zostać wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie lokalnym i krajowym i wymaga, w zależności od obowiązujących przepisów, dopuszczenia lub odbioru.

Ponieważ względna wilgotność powietrza w środku wyprowadzenia powietrza może wynosić nawet 100%, za pomocą odpowiednich środków należy wykluczyć możliwość ponownego dostania się kondensatu do urządzenia.

## Dane urządzenia

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Całkowita szerokość urządzenia                               | 700 mm  |
| Całkowita wysokość urządzenia                                | 1020 mm |
| Całkowita głębokość urządzenia                               | 763 mm  |
| Szerokość niszy                                              | 820 mm  |
| Zalecany odstęp od ściany (do przedniej krawędzi urządzenia) | 1300 mm |
| Minimalny odstęp od ściany (do tylnej krawędzi pokrywy)      | 500 mm  |
| Szerokość opakowania                                         | 760 mm  |
| Wysokość opakowania                                          | 1215 mm |
| Głębokość opakowania                                         | 820 mm  |
| Maksymalna objętość brutto                                   | 757,2 l |
| Maksymalny ciężar brutto                                     | 83 kg   |
| Maksymalny ciężar netto                                      | 75 kg   |
| Maksymalne obciążenie podłoża w czasie pracy                 | 883 N   |
| Średnica krócia wylotowego                                   | 100 mm  |
| Średnica bębna                                               | 649 mm  |
| Średnica otworu bębna                                        | 452 mm  |
| Głębokość bębna                                              | 550 mm  |
| Objętość bębna                                               | 180 l   |
| Średnica otworu drzwiczek                                    | 452 mm  |

## pl - Dane techniczne

---

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Maksymalny kąt otwarcia drzwiczek         | 162°               |
| Poziom emisyjny ciśnienia akustycznego    | 50 dB(A) re 20 µPa |
| Poziom mocy akustycznej                   | 62                 |
| Przeciętna emisja ciepła do pomieszczenia | 3,9 MJ/h           |
| Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia | 2–40 °C            |
| Zakres częstotliwości WiFi                | 2,4000–2,4835 GHz  |
| Maksymalna moc nadawania WiFi             | <100 mW            |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Indicações de instalação .....</b>                           | <b>198</b> |
| Pré-requisitos de instalação .....                              | 198        |
| Ligaçāo elétrica .....                                          | 198        |
| Gás .....                                                       | 199        |
| Instruções de ligação e conversão .....                         | 199        |
| Tabelas .....                                                   | 201        |
| Condução do ar de entrada e condução de ar de saída .....       | 203        |
| Ventilação e arejamento .....                                   | 203        |
| Condução de ar de saída .....                                   | 203        |
| Conceção da condução de ar de saída .....                       | 204        |
| Determinar o comprimento total do tubo .....                    | 205        |
| Condução de ar de saída com tubos ligados .....                 | 206        |
| Condução de ar de saída com Alu-Flex .....                      | 207        |
| Tubo coletor de ar de exaustão .....                            | 207        |
| Fixação ao solo .....                                           | 208        |
| Opções/acessórios que podem ser adquiridos posteriormente ..... | 208        |
| Caixa de comunicação .....                                      | 208        |
| Sistema de pagamento .....                                      | 208        |
| XKM 3200 WL PLT .....                                           | 209        |
| Sapata .....                                                    | 209        |
| <b>PDR 910 (com aquecimento a gás) .....</b>                    | <b>210</b> |
| Ligações do aparelho .....                                      | 210        |
| Ligações do aparelho com sapata .....                           | 211        |
| Instalação .....                                                | 212        |
| Instalação com sapata .....                                     | 213        |
| Colocação .....                                                 | 214        |
| Colocação com sapata .....                                      | 215        |
| Fixação ao solo .....                                           | 216        |
| Fixação ao solo com sapata .....                                | 216        |
| <b>Dados técnicos .....</b>                                     | <b>217</b> |
| Variantes de tensão possíveis .....                             | 217        |
| Entrada de ar .....                                             | 217        |
| Ar de saída/gás de saída .....                                  | 217        |
| Dados do aparelho .....                                         | 217        |

# pt - Indicações de instalação

## Pré-requisitos de instalação

 Ferimentos em pessoas ou danos materiais devido a uma instalação incorreta.

A instalação incorreta do secador pode causar ferimentos em pessoas ou danos materiais.

A instalação e a colocação em funcionamento do secador só podem ser executadas pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por um distribuidor autorizado.

- O secador deve ser instalado de acordo com as normas e regulamentos em vigor.
- Opere o secador somente em locais bem ventilados e sem risco de ocorrência de gelo.
- O secador não pode ser colocado atrás de uma porta com fecho ou de uma porta deslizante. O ângulo máximo de abertura da porta do secador não pode ser limitado por objetos ou portas. Tem de ser possível abrir completamente e sem restrições a porta do secador a qualquer momento.

## Ligaçāo elétrica

A ligação elétrica deve ser efetuada por um eletricista qualificado.

- A ligação elétrica deve ser efetuada apenas a uma instalação elétrica concebida de acordo com as leis, portarias e diretivas nacionais, assim como com as regras e regulamentos locais. Além disso, devem ser tidos em conta os regulamentos das empresas fornecedoras de eletricidade e seguradoras, os regulamentos de prevenção de acidentes e os regulamentos técnicos reconhecidos.

- O funcionamento fiável e seguro do secador está garantido apenas se o aparelho estiver ligado à rede pública de eletricidade.

A tensão de alimentação elétrica necessária, o consumo de energia e os requisitos para a proteção por disjuntor estão indicados na placa de características do secador. Certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de características, antes de efetuar a ligação elétrica!

Com valores de tensão diferentes, existe o perigo de o secador ficar danificado devido a uma tensão de alimentação elétrica muito elevada.

- Se na placa de características estiverem indicados vários valores de tensão, então o secador pode ser convertido para a ligação à respetiva tensão de entrada. Esta conversão só pode ser efetuada pelo serviço de assistência técnica da Miele ou por distribuidores autorizados. Para a conversão, devem ser observadas as indicações de colocação de novos fios no esquema elétrico.

O secador pode ser ligado através de uma ligação fixa ou através de um conector de acordo com a norma IEC 60309-1. Para uma ligação fixa, deve estar disponível no local de instalação um dispositivo de separação da rede de todos os polos.

Como dispositivo de separação da rede são válidos os interruptores que têm uma abertura de contacto com mais de 3 mm. Estes incluem, p. ex., disjuntores, fusíveis e contactores (IEC/EN 60947).

O dispositivo de separação da rede (incluindo conector) deve estar protegido contra ligação involuntária e não autorizada se uma interrupção permanente de eletricidade não poder ser controlada a partir de qualquer ponto de acesso.

**Dica:** De preferência, a ligação do secador à corrente deve ser feita através de conectores, para que as verificações de segurança elétrica possam ser realizadas facilmente (p. ex., durante uma manutenção ou reparação).

- Não é permitida a instalação de dispositivos que desliguem o secador automaticamente (p. ex., temporizadores).

Se, de acordo com os requisitos locais, for necessário instalar um disjuntor diferencial residual (RCD), tem de ser obrigatoriamente utilizado um disjuntor diferencial residual **tipo B** (universal).

### Gás

#### Instruções de ligação e conversão

O dispositivo de corte e a mangueira de ligação para a ligação de gás devem ser instalados no local.

Uma mangueira de ligação adequada está disponível para aquisição posterior como acessório.

#### Primeira ligação

A primeira ligação deve ser efetuada por uma empresa especializada autorizada, de acordo com as regras específicas do país.

 O secador deve estar equipado de fábrica para que o secador possa funcionar de acordo com a categoria de gás existente, grupo de gás e pressão de ligação.

Este secador está concebido de fábrica para o funcionamento com **gás natural E (H), G 20**.

A placa de características fornece informações sobre a pressão de entrada de gás e a pressão prévia do bocal correspondente. Compare os dados na placa de características com os dados do operador da rede de gás.

Os ajustes necessários das válvulas de gás estão descritos nas instruções de ajuste e de conversão em anexo.

#### Conversão para outro tipo de gás

 Perigo decorrente de trabalhos de conversão inadequados.

Os trabalhos de conversão no secador apenas podem ser realizados por técnicos autorizados.

Caso o secador deva ser convertido para outro tipo de gás diferente da placa de características, siga as instruções de ajuste e de conversão em anexo.

 Risco de explosão ao operar secadores a gás com fugas.

Após a conclusão dos trabalhos, existe o risco de que o secador aquecido a gás esteja com fugas e escape gás.

Verifique o secador após a conclusão dos trabalhos durante a colocação em funcionamento, manutenção, conversão e reparação quanto a estanquidade. Preste especial atenção ao bocal de medição na válvula de gás. Realize a verificação com o queimador ligado e com o queimador desligado.

#### Ordem durante a colocação em funcionamento ou conversão



Verifique se os pontos descritos no capítulo «Condução do ar de entrada e condução de ar de saída» foram levados em consideração.

Siga a seguinte ordem durante a colocação em funcionamento ou conversão.

## **pt - Indicações de instalação**

---

1. Verifique junto da empresa de fornecimento de gás responsável a categoria de gás, o grupo de gás e a pressão de ligação existentes. Compare os valores solicitados com os valores indicados no aparelho (consulte a placa de caraterísticas).
2. Verifique e corrija a pressão do bocal ajustada de fábrica de acordo com as tabelas «Valores de ajuste para o gás natural» e «Valores de ajuste para GLP».
3. Em caso de desvios na categoria de gás, no grupo de gás ou na pressão de ligação, converter de acordo com as indicações de ligação e conversão («Instruções de ajuste e de conversão para gás»). Em seguida, substitua a placa de caraterísticas. Ao mudar a categoria de gás, proceda de acordo com as instruções de ajuste e de conversão em anexo. Se não estiver disponível um conjunto de ajuste e de adaptação, este pode ser solicitado ao serviço de assistência técnica. Especifique então o seguinte:
  - o modelo;
  - o número do secador;
  - a categoria de gás;
  - o grupo de gás;
  - a pressão de ligação de gás;
  - o país de instalação.

Ajuste a pressão do bocal na válvula de regulação do gás da máquina (consulte a secção Valores de ajuste para o gás natural/GPL e as instruções de ajuste e de conversão em anexo).

4. Ligar todos os consumidores de gás existentes, incluindo o secador instalado.
5. Medir a pressão de ligação. **A pressão de ligação deve estar em conformidade com a especificação da placa de caraterísticas e com as instruções de ajuste e de conversão em anexo.**

## Tabelas

### Taxa de fluxo necessária

|                       | Carga térmica nominal Hi | Taxa de fluxo           |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Gás natural E</b>  | 8 kW                     | 0,847 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Gás natural LL</b> | 8 kW                     | 0,985 m <sup>3</sup> /h |
| <b>GPL</b>            | 7,5 kW                   | 0,571 kg/h              |

### Valores de aquecimento de consumo

Os seguintes valores de aquecimento de consumo são utilizados como base para a potência de ligação (valores de referência de gás: temperatura 15 °C; pressão absoluta: 1013 mbar):

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gás natural E (G 20)</b>  | 34,02 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)                                                          |
| <b>Gás natural LL (G 25)</b> | 29,25 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)                                                          |
| <b>GPL (G 31)</b>            | 46,3 MJ/kg (Hi)<br>Razão de densidade: 1,55<br>Densidade do ar: 1,2 kg/m <sup>3</sup> |

### Pressões de ligação do gás

Se não for atingida uma pressão de ligação do gás natural de 15 mbar (p. ex., devido a uma queda de pressão na rede de abastecimento), a empresa de fornecimento de gás deve ser informada.

| País | Categoria do gás | Pressão de ligação do gás natural (mbar) |                  |                  | Pressão de ligação do GPL (mbar) |                  |                  |
|------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
|      |                  | n <sub>p</sub>                           | min <sub>p</sub> | max <sub>p</sub> | n <sub>p</sub>                   | min <sub>p</sub> | max <sub>p</sub> |
| AT   | II2H3B/P         | 20                                       | 17               | 25               | 50                               | 42,5             | 57,5             |
| BE   | I2E(R)           | 20                                       | 17               | 25 (Es)          | -                                | -                | -                |
|      |                  | 25                                       | 20               | 30 (Ei)          | -                                | -                | -                |
| BG   | II2H3B/P         | 20                                       | 17               | 25               | 29                               | 25               | 35               |
| CH   | II2H3B/P         | 20                                       | 17               | 25               | 50                               | 42,5             | 57,5             |
| CY   | II2H3B/P         | 20                                       | 17               | 25               | 29                               | 25               | 35               |
| CZ   | II2H3B/P         | 20                                       | 17               | 25               | 29                               | 25               | 35               |
| DE   | II2ELL3B/P       | 20                                       | 18               | 25               | 50                               | 42,5             | 57,5             |
| DK   | II2H3B/P         | 20                                       | 17               | 25               | 29                               | 25               | 35               |
| EE   | II2H3B/P         | 20                                       | 17               | 25               | 29                               | 25               | 35               |
| ES   | II2H3P           | 20                                       | 17               | 25               | 37                               | 25               | 45               |

## pt - Indicações de instalação

| País | Categoria do gás | Pressão de ligação do gás natural (mbar) |          |          | Pressão de ligação do GPL (mbar) |          |          |
|------|------------------|------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|----------|
|      |                  | n<br>p                                   | min<br>p | max<br>p | n<br>p                           | min<br>p | max<br>p |
| FI   | II2H3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 29                               | 25       | 35       |
| FR   | II2H3P           | 20                                       | 17       | 25       | 37                               | 25       | 45       |
| GB   | II2H3P           | 20                                       | 17       | 25       | 37                               | 25       | 45       |
| GR   | II2H3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 29                               | 25       | 35       |
| HR   | II2H3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 29                               | 25       | 35       |
| HU   | II2H3B/P         | 25                                       | 18       | 33       | 50                               | 42,5     | 57,5     |
| IE   | II2H3P           | 20                                       | 17       | 25       | 37                               | 25       | 45       |
| IS   | II2H3P           | 20                                       | 17       | 25       | 30                               | 25       | 35       |
| IT   | II2H3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 30                               | 25       | 35       |
| LT   | II2H3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 29                               | 25       | 35       |
| LU   | II2E3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 29                               | 25       | 35       |
| LV   | II2H3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 29                               | 25       | 35       |
| MT   | I3B/P            | -                                        | -        | -        | 29                               | 25       | 35       |
| NL   | II2EK3B/P        | 20 (E)                                   | 17 (E)   | 25 (E)   | 29                               | 25       | 35       |
|      |                  | 25 (K)                                   | 20 (K)   | 30 (K)   |                                  |          |          |
|      | II2L3B/P         | 25                                       | 20       | 30       | 29                               | 25       | 35       |
| NO   | II2H3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 29                               | 25       | 35       |
| PL   | II2E3P           | 20                                       | 17       | 25       | 37                               | 25       | 45       |
| PT   | II2H3P           | 20                                       | 17       | 25       | 37                               | 25       | 45       |
| RO   | II2H3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 29                               | 25       | 35       |
| SE   | II2H3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 29                               | 25       | 35       |
| SI   | II2H3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 29                               | 25       | 35       |
| SK   | II2H3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 29                               | 25       | 35       |
| TR   | II2H3B/P         | 20                                       | 17       | 25       | 29                               | 25       | 35       |

## Valores de ajuste do gás

| Modelo                 | Potência de aquecimento | Diâmetro do injetor | Pressão do injetor em mbar                                                                                                                              |                    |              |                                                                                                                            |                                          |
|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                        |                         |                     | 2E/2H<br>(AT, BE, BG, CH,<br>CY, CZ, DE, DK,<br>EE, ES, FI, FR, GB,<br>GR, HR, HU, IE, IT,<br>IS, LT, LU, LV, NL,<br>NO, PL, PT, RO,<br>SE, SI, SK, TR) | 2LL/2L<br>(DE, NL) | 2K*<br>(NL)  | 3B/P<br>(AT, BG, CH,<br>CY, CZ, DE,<br>DK, EE, ES, FI,<br>GR, HR, HU,<br>LT, LU, LV, MT,<br>NL, NO, RO,<br>SE, SI, SK, TR) | 3P<br>(FR, GB,<br>IE, IS, IT,<br>PL, PT) |
| Gás natural<br>PDR 910 | 6,6/8,0 kW              | 2,6 mm              | 4,9/8,3                                                                                                                                                 | 7,1/12,0           | 7,1/12,<br>0 | -                                                                                                                          | -                                        |
| GPL<br>PDR 910         | 6,0/7,5 kW              | 1,8 mm              | -                                                                                                                                                       | -                  | -            | 6,0/9,0                                                                                                                    | 8,0/12,0                                 |

\* Apenas para Países Baixos

## Condução do ar de entrada e condução de ar de saída

### Ventilação e arejamento

O ar necessário para a secagem é retirado do local de instalação.

Garanta um arejamento suficiente do local, p. ex., através de orifícios de arejamento que não possam ser fechados na parede exterior.

- Todas as aberturas de arejamento e ventilação devem estar desobstruídas.
- Ao instalar máquinas com aquecimento a gás GLP abaixo do nível do solo (p. ex., na cave), observe as «Regras técnicas para GLP».
- O arejamento do local só é adequado se não ocorrer nenhuma pressão negativa. Evite pressão negativa, p. ex., através de orifícios de arejamento na parede exterior. Assim é assegurado que
  - é efetuada a evacuação total do ar de saída deste secador.
  - está proporcionada uma propriedade adequada de combustão do gás.
- Deve ser prevista uma secção transversal de 237 cm<sup>2</sup> por abertura de ventilação para cada secador.

O secador suga o ar na sua parte traseira. Por conseguinte, deve ser garantida uma distância suficientemente grande à parede.

Caso contrário, não é garantido um fornecimento de ar suficiente e o funcionamento do secador pode ser limitado.

Tenha em atenção as distâncias requeridas à parede.

O espaço de arejamento entre a base do secador e o solo não pode ser nunca reduzido (p. ex., um rodapé, tapetes de pelo alto).

### Condução de ar de saída

O secador apenas pode ser utilizado, quando o ar de saída húmido que surge ao secar é conduzido para o exterior através de um tubo de saída de ar instalado.

As exceções na conceção da conduta de ar de saída devem ser realizadas de acordo com os regulamentos de construção dos estados federais. Pergunte à autoridade local em limpeza de chaminés.

- Durante a instalação do tubo de saída de ar, o secador deve ser isolado da rede.
- Assegure-se de que os pontos de ligação estão completamente vedados.

## **pt - Indicações de instalação**

- Utilize apenas materiais resistentes ao calor com uma resistência à temperatura de 80 °C no mín.
- Forma-se condensado na condução de ar de saída. Portanto, insira uma saída para a água condensada no ponto mais baixo da condução de ar de saída.

A ponta final do tubo de saída de ar (p. ex. um tubo de parede) deve ser colocada de forma que o ar de saída húmido

- não retorne ao local de instalação.
- não ocorram quaisquer danos construtivos ou incômodos inaceitáveis.

O ar necessário para a secagem é retirado do local de instalação. Por esse motivo, assegure um bom arejamento do espaço durante a secagem. Caso contrário, existe o perigo de asfixia por eventual aspiração de gases de escape de outras instalações técnicas ou equipamentos de aquecimento e o tempo de secagem é muito mais prolongado.

Evite

- tubos de saída de ar longos.
- muitas curvas e cotovelos apertados.

Assim, contorna uma capacidade de secagem baixa e um tempo de secagem e necessidade de energia elevado.

Utilize

- para o tubo de saída de ar: mangueira de saída de ar (p. ex. sistemas de tubos) com um diâmetro mínimo de 100 mm.
- para a condução do tubo de saída de ar para o exterior: o tubo de parede\* ou a ligação para janela\*.

\* acessório adquirível posteriormente

Este secador é considerado um aparelho ligado a uma conduta de exaustão sem controlo de fluxo do tipo B22, com ventilador atrás do aquecimento.

### **Conceção da condução de ar de saída**

As misturas de ar/gás de combustão de secadores com aquecimento a gás devem ser encaminhadas individualmente para o exterior através do telhado.

No caso de tubos coletores, cada secador a gás deve ter uma válvula antirretorno.

As exceções na conceção da conduta de ar de saída devem ser realizadas de acordo com os regulamentos de construção dos estados federais. Pergunte à autoridade local em limpeza de chaminés.

- Ligue sempre as evacuações de ar de saída ao sistema de exaustão o mais curtas possível.
- No caso de ligação do tubo de saída de ar ao canhão de saída de ar de uma máquina, é necessário considerar uma ligação e estanqueidade do ar especialmente boas.
- Utilize apenas material resistente ao calor com uma resistência à temperatura de, pelo menos, 80 °C.
- Forma-se condensado na condução de ar de saída. Portanto, insira uma saída para a água condensada no ponto mais baixo da condução de ar de saída.

## Determinar o comprimento total do tubo

O tubo de saída de ar com curvas e diferentes componentes, estabelece uma resistência friccional ao ar de saída. Esta resistência friccional é expressa como o comprimento do tubo de comparação. O **comprimento do tubo de comparação** indica o quanto maior é a resistência de, por ex., um cotovelo em comparação com um tubo de plástico reto de 1 metro para águas residuais (Tabela I).

Se somar os comprimentos do tubo de comparação de todos os componentes, obtém o **comprimento total do tubo**. O comprimento total do tubo manifesta quanto grande é a resistência de todo sistema do ar de saída.

Dado que um **diâmetro de tubo** maior reduz a resistência, um comprimento total do tubo grande requer um diâmetro de tubo maior (Tabela II).

### Modo de procedimento


1. Meça o comprimento necessário para montar o tubo de saída de ar em linha reta. Multiplique este valor pelo comprimento do tubo de comparação correspondente da **tabela I**.
2. Determine a quantidade de curvas e outros componentes necessários. Some os seus comprimentos dos tubos de comparação com recurso à **tabela I**.
3. Some todos os comprimentos dos tubos de comparação que acabou de determinar: obterá o comprimento total do tubo.
4. Na **tabela II** pode ver o diâmetro de tubo necessário para o comprimento total do tubo.

| <b>Tabela I</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Componentes</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Comprimento do tubo de comparação</b> |
| <b>Mangueira de ar de saída (Alu-Flex)*/Tubo (resistência às temper. mín. 80 °C)</b>                                                                                                                                                                  |                                          |
| – 1 m de tubo instalado em linha reta ou 1 m de tubo reto                                                                                                                                                                                             | 1,0 m                                    |
| – curva de 45° (raio de curvatura = 0,25 m)                                                                                                                                                                                                           | 0,6 m                                    |
| – curva de 90° (raio de curvatura = 0,25 m)                                                                                                                                                                                                           | 0,8 m                                    |
| <b>O uso de tubo de parede ou ligação para janela é uma exceção na conceção da condução de ar de saída. Esta deve ser realizada em conformidade com os regulamentos de construção dos países. Pergunte à autoridade local em limpeza de chaminés.</b> |                                          |
| <b>Tubo de parede* ou ligação para janela*</b>                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| – com grelha                                                                                                                                                                                                                                          | 3,8 m                                    |
| – com válvula antirretorno (válvula oscilante)                                                                                                                                                                                                        | 1,5 m                                    |
| <b>Válvula antirretorno*</b>                                                                                                                                                                                                                          | 14,3 m                                   |
| *acessório adquirível posteriormente                                                                                                                                                                                                                  |                                          |

| <b>Tabela II</b>                           |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Comprimento total do tubo máximo permitido | diâmetro necessário |
| 20 m                                       | 100 mm              |
| 40 m                                       | 125 mm              |
| 80 m                                       | 150 mm              |

## pt - Indicações de instalação

Exemplo de cálculo



|            |                                                  |         |
|------------|--------------------------------------------------|---------|
| <b>A</b>   | <b>Tubo de parede, com grelha</b>                |         |
|            | = 1 x 3,8 m de comprimento do tubo de comparação | = 3,8 m |
| <b>B/D</b> | <b>2 curvas, 90°</b>                             |         |
|            | = 2 x 0,8 m de comprimento do tubo de comparação | = 1,6 m |
| <b>C</b>   | <b>Tubo 0,5 m</b>                                |         |
|            | = 0,5 x 1 m de comprimento do tubo de comparação | = 0,5 m |
|            | Comprimento total do tubo                        | = 5,9 m |


**Resultado:** o comprimento total do tubo é inferior a 20 m (de acordo com a tabela II). Portanto, um diâmetro do tubo de 100 mm é suficiente.

### Condução de ar de saída com tubos ligados

Precisa

- do canhão de ligação (anexo);
- de tubos e peças de transição do setor.

Utilize apenas materiais resistentes ao calor com uma resistência à temperatura de 80 °C no mín.




- Instale o canhão de ligação (1) e o tubo (2).

 Envolva fita adesiva metálica resistente ao calor em torno dos pontos de encaixe.

### Condução de ar de saída com Alu-Flex

Precisa

- do adaptador (anexo);
- da mangueira de ar de saída Alu-Flex (acessório opcional).



- Instale o adaptador (1) e a mangueira de ar de saída Alu-Flex (2).



Envolva fita adesiva metálica resistente ao calor em torno dos pontos de encaixe.

### Tubo coletor de ar de exaustão

Um tubo coletor de ar de exaustão só é permitido em casos excepcionais. O tubo coletor de ar de exaustão deve ser aprovado pela autoridade local em limpeza de chaminés.


Deve ser instalada uma válvula antirretorno por secador.

Caso contrário, os secadores podem ser danificados pelo retorno de água de condensação e a segurança elétrica pode ser afetada.

Em caso de instalação de 3 até 5 secadores no máx., deve ser aumentado o diâmetro do tubo D.

| Número de secadores | Fator de aumento para o diâmetro do tubo de acordo com a tabela II |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3                   | 1,25                                                               |
| 4–5                 | 1,5                                                                |

## pt - Indicações de instalação



### Fixação ao solo

É obrigatório que os dois pés roscados dianteiros do secador sejam fixados ao piso com as patilhas de fixação fornecidas.

### Opções/acessórios que podem ser adquiridos posteriormente

Só é possível instalar ou montar acessórios se forem expressamente recomendados pela Miele.

Se forem montadas ou ligadas outras peças, fica excluído o direito à garantia e/ou a responsabilidade pelo produto.

### Caixa de comunicação

A caixa de comunicação opcional permite que hardware externo da Miele e outros fornecedores seja ligado à máquina Miele Professional. Hardware externo são, p. ex., sistemas de pagamento, sistemas de gestão de picos de energia, sensores de pressão ou uma válvula externa de exaustão de ar.

A caixa de comunicação é alimentada com tensão de rede através da máquina Miele Professional.

O conjunto adquirido em separado consiste da caixa de comunicação e correspondentes materiais de fixação para uma fácil colocação na máquina ou mesmo numa parede.

### Sistema de pagamento

O secador pode ser opcionalmente equipado com um sistema de pagamento (acessório de aquisição posterior na Miele). Para tal, o serviço de assistência técnica da Miele tem de programar uma definição no sistema eletrónico do secador e ligar o sistema de pagamento.

### XKM 3200 WL PLT

Uma ligação de dados entre o equipamento profissional da Miele e um equipamento de processamento de dados pode ser estabelecida através do módulo de comunicação da Miele opcional, de acordo com o padrão Ethernet ou Wi-Fi.

O módulo de comunicação é inserido na entrada para comunicação de série das máquinas. O módulo de comunicação oferece a possibilidade de comunicar com sistemas externos (p. ex. terminais centrais de caixa inteligentes ou soluções de pagamento) por app de forma inteligente. Adicionalmente, podem ser emitidas informações detalhadas sobre o estado do aparelho e do programa.

Este módulo é a base para a comunicação por cabo com Miele MOVE.

Não é possível uma integração do aparelho no sistema «Miele@home» para o setor doméstico.

O módulo de comunicação destina-se apenas à utilização comercial e é fornecido com tensão de rede diretamente através do equipamento profissional da Miele. Não é necessária uma ligação à rede adicional. A interface Ethernet proveniente do módulo de comunicação está em conformidade com o SELV (sistema de extra baixa tensão) de acordo com a EN 60950. Os aparelhos externos ligados devem igualmente estar em conformidade com o SELV.

### Sapata

O secador pode ser instalado opcionalmente com uma sapata (disponível como acessório opcional Miele em versão fechada ou aberta).

A colocação elevada do secador permite uma forma de trabalhar mais ergonómica durante as operações de carga e descarga.

 Perigo de ferimentos e de danos materiais devido à fixação em falta.


Quando colocado sobre uma sapata, um secador não seguro pode escorregar e cair da sapata.

Se o secador for colocado numa sapata no local, deve ser fixado para não escorregar.

A sapata deve ser fixada ao chão.

## pt - PDR 910 (com aquecimento a gás)


### Ligações do aparelho



As dimensões estão indicadas em milímetros

- ① Ligação elétrica
- ② Ligação de gás (apenas para variantes com aquecimento a gás)
- ③ Canhão de saída de ar
- ④ Ligação para módulo de comunicação  
Através do módulo de comunicação de aquisição opcional é possível estabelecer uma ligação de dados de acordo com o padrão Ethernet ou Wi-Fi.
- ⑤ Botão seletor rotativo (apenas para PDR 5xx)
- ⑥ Caixa de comunicação (opcional)  
Para o estabelecimento de ligação com sistemas externos
- ⑦ Ligação para caixa de comunicação


## Ligações do aparelho com sapata



As dimensões estão indicadas em milímetros

- ① Ligação elétrica
- ② Ligação de gás (apenas para variantes com aquecimento a gás)
- ③ Canhão de saída de ar
- ④ Ligação para módulo de comunicação  
Através do módulo de comunicação de aquisição opcional é possível estabelecer uma ligação de dados de acordo com o padrão Ethernet ou Wi-Fi.
- ⑤ Botão seletor rotativo (apenas para PDR 5xx)
- ⑥ Caixa de comunicação (opcional)  
Para o estabelecimento de ligação com sistemas externos
- ⑦ Ligação para caixa de comunicação

## Instalação



As dimensões estão indicadas em milímetros

- ① Ligação elétrica
- ② Ligação de gás (apenas para variantes com aquecimento a gás)

③ Canhão de saída de ar

④ Ligação para módulo de comunicação

Através do módulo de comunicação de aquisição opcional é possível estabelecer uma ligação de dados de acordo com o padrão Ethernet ou Wi-Fi.


⑤ Botão seletor rotativo (apenas para PDR 5xx)

⑥ Caixa de comunicação (opcional)

Para o estabelecimento de ligação com sistemas externos

⑦ Ligação para caixa de comunicação

## Instalação com sapata







As dimensões estão indicadas em milímetros

- ① Ligação elétrica
- ② Ligação de gás (apenas para variantes com aquecimento a gás)
- ③ Canhão de saída de ar
- ④ Ligação para módulo de comunicação  
Através do módulo de comunicação de aquisição opcional é possível estabelecer uma ligação de dados de acordo com o padrão Ethernet ou Wi-Fi.
- ⑤ Botão seletor rotativo (apenas para PDR 5xx)
- ⑥ Caixa de comunicação (opcional)  
Para o estabelecimento de ligação com sistemas externos
- ⑦ Ligação para caixa de comunicação

# pt - PDR 910 (com aquecimento a gás)




## Colocação



As dimensões estão indicadas em milímetros

F Pé aparafusável

## Colocação com sapata




As dimensões estão indicadas em milímetros

F Pé aparafusável

## pt - PDR 910 (com aquecimento a gás)


### Fixação ao solo



As dimensões estão indicadas em milímetros

B Ponto de fixação/orifício

### Fixação ao solo com sapata



As dimensões estão indicadas em milímetros

B Ponto de fixação/orifício

## Variantes de tensão possíveis

### 1N AC 230 V, 50 Hz

|                                                  | <i>Ligaçāo padrāo</i> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Tensāo de ligaçāo                                | 1N AC 230 V           |
| Frequêncāa                                       | 50 Hz                 |
| Consumo de energia                               | 0,32 kW               |
| Fusível eléctrico (no local de instalaçāo)       | 1 × 10 A              |
| Caraterística de disparo do disjuntor            | Modelo B              |
| Secção transversal mínima para o cabo de ligaçāo | 1 mm <sup>2</sup>     |

## Entrada de ar

|                                                                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Secção transversal de entrada de ar livre recomendada:<br>(corresponde a 3 vezes a secção transversal de ar de entrada de um aparelho). | 237 cm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

O ar de entrada deve ser fornecido ao espaço de instalação de acordo com a quantidade de ar de saída.

## Ar de saída/gás de saída

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Caudal volumétrico nominal máximo                           | 310 m <sup>3</sup> /h |
| Perda de pressão máxima admissível                          | 400 Pa                |
| Canhāo de ligaçāo, no lado da máquina (diâmetro exterior)   | 100 mm                |
| Tubo de ligaçāo, no local de instalaçāo (diâmetro interior) | 100 mm                |
| Temperatura máxima de ar/gás de saída                       | 80 °C                 |

O secador é uma lareira a gás sem controlo de fluxo com ventilador atrás do permutador de calor (tipo construtivo B22). O tubo de saída de gás deve ser estanque à pressão. A ligação de saída de gás deve ser efetuada de acordo com as normas nacionais e locais e está sujeita, de acordo com as especificações nacionais, a uma aprovação ou aceitação.

Uma vez que a humidade relativa do ar dentro da condução de saída de ar pode atingir até 100 %, têm de ser tomadas medidas adequadas que excluam a possibilidade de o retorno de condensado entrar no aparelho.

## Dados do aparelho

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Largura total do aparelho                                         | 700 mm             |
| Altura total do aparelho                                          | 1020 mm            |
| Profundidade total do aparelho                                    | 763 mm             |
| Largura do nicho                                                  | 820 mm             |
| Distância recomendada à parede (até ao bordo frontal do aparelho) | 1300 mm            |
| Distância mínima à parede (até ao bordo traseiro da tampa)        | 500 mm             |
| Largura da embalagem                                              | 760 mm             |
| Altura da embalagem                                               | 1215 mm            |
| Profundidade da embalagem                                         | 820 mm             |
| Volume bruto máximo                                               | 757,2 l            |
| Peso bruto máximo                                                 | 83 kg              |
| Peso líquido máximo                                               | 75 kg              |
| Carga máximo no piso durante o funcionamento                      | 883 N              |
| Diâmetro canhāo de saída de ar                                    | 100 mm             |
| Diâmetro do tambor                                                | 649 mm             |
| Diâmetro da abertura do tambor                                    | 452 mm             |
| Profundidade do tambor                                            | 550 mm             |
| Volume do tambor                                                  | 180 l              |
| Diâmetro de abertura da porta                                     | 452 mm             |
| Ângulo máximo de abertura da porta                                | 162°               |
| Nível de emissão e pressão sonora                                 | 50 dB(A) re 20 µPa |

## pt - Dados técnicos

---

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Nível de potência sonora                    | 62                |
| Liberação média de calor para o espaço      | 3,9 MJ/h          |
| Intervalo de temperatura ambiente permitido | 2–40 °C           |
| Banda de frequência da Wi-Fi                | 2,4000–2,4835 GHz |
| Potência máxima de transmissão por Wi-Fi    | <100 mW           |

---

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kurulum bilgileri.....</b>                         | <b>220</b> |
| Kurulum şartları.....                                 | 220        |
| Elektrik bağlantısı.....                              | 220        |
| Gaz.....                                              | 221        |
| Bağlantı ve dönüştürme bilgileri .....                | 221        |
| Tablolar .....                                        | 223        |
| Hava girişi ve atık hava tahliyesi .....              | 225        |
| Havalandırma ve hava tahliyesi.....                   | 225        |
| Atık hava tahliyesi .....                             | 225        |
| Atık hava tahliyesi tasarımı .....                    | 226        |
| Toplam boru uzunluğunun hesaplanması .....            | 226        |
| Borular aracılığıyla atık hava tahliyesi.....         | 228        |
| Alu-Flex aracılığıyla atık hava tahliyesi .....       | 229        |
| Atık hava toplama kanalı .....                        | 229        |
| Zemine tespit .....                                   | 230        |
| Opsiyonlar/Sonradan satın alınabilen aksesuarlar..... | 230        |
| İletişim kutusu.....                                  | 230        |
| Ödeme sistemi.....                                    | 230        |
| XKM 3200 WL PLT .....                                 | 230        |
| Baza .....                                            | 231        |
| <b>PDR 910 (gaz ısıtmalı) .....</b>                   | <b>232</b> |
| Cihaz bağlantıları .....                              | 232        |
| Bazalı cihaz bağlantıları.....                        | 233        |
| Montaj.....                                           | 234        |
| Bazalı montaj.....                                    | 235        |
| Kurulum.....                                          | 236        |
| Bazalı kurulum.....                                   | 237        |
| Zemine tespit .....                                   | 238        |
| Baza ile zemine sabitleme.....                        | 238        |
| <b>Teknik Veriler.....</b>                            | <b>239</b> |
| Uygun gerilim seçenekleri .....                       | 239        |
| Hava girişi .....                                     | 239        |
| Atık hava/Atık gaz .....                              | 239        |
| Cihaz verileri .....                                  | 239        |

# tr - Kurulum bilgileri

## Kurulum şartları

 Yanlış kurulum sonucu bedensel yaralanma veya maddi hasar.

Kurutma makinesinin yanlış kurulumu bedensel yaralanmalara ve maddi hasarlara yol açabilir.

Kurutma makinesi, Miele yetkili servisi veya yetkili bayisi tarafından kurulmalı ve işletme alınmalıdır.

- ▶ Kurutma makinesi geçerli kurallar ve standartlara uygun olarak kurulmalıdır.
- ▶ Kurutma makinesini, sadece yeterli havalandırmaya sahip ve don tehlikesi olmayan mekanlarda çalıştırınız.
- ▶ Kurutma makinesi kilitlenebilir bir kapının veya sürgülü bir kapının arkasına yerleştirilmeliidir. Kurutma makinesi kapağının maksimum açılma açısı nesneler veya kapılar tarafından kısıtlanmamalıdır. Kurutma makinesi kapağı istenilen anda tamamen ve kısıtlama olmaksızın açılabilmelidir.

## Elektrik bağlantısı

Elektrik bağlantısı bir uzman elektrikçi tarafından gerçekleştirilmelidir.

- ▶ Elektrik bağlantısı sadece ülke yasalarına, yönetmeliklerine ve direktiflere ve ayrıca yerel şartlara ve gerekliliklere göre gerçekleştirilmiş bir elektrik tesisatına yapılmalıdır. Ayrıca elektrik tedarik firmasının ve sigorta şirketinin yönetmelikleri, kazalardan korunma yönetmelikleri ve genel kabul gören teknik standartlar da dikkate alınmalıdır.
- ▶ Kurutma makinesinin güvenilir ve güvenli işletimi sadece resmi elektrik şebekesine bağlanması halinde garanti edilir.

Gerekli elektrik gerilimi, güç tüketimi ve sigorta bilgileri kurutma makinesinin tip etiketinde verilmiştir. Elektrik bağlantısı gerçekleştirildeden önce, şebeke geriliminin tip etiketinde belirtilen gerilim değerleri ile uyuştuğundan emin olunuz!

Farklı gerilim değerlerinde kurutma makinesinin çok yüksek bir besleme gerilimi sonucu zarar görmesi tehlikesi mevcuttur.

- ▶ Tip etiketinde birden fazla gerilim değeri belirtilmişse, kurutma makinesi uygun giriş gerilimine bağlantı için dönüştürülebilir. Bu dönüştürme işlemi sadece yetkili bayi veya Miele yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Dönüştürme sırasında devre şemasındaki kablaj talimatları dikkate alınmalıdır.

Kurutma makinesi IEC 60309-1 standardına uygun bir fiş donanımı veya sabit bir bağlantı üzerinden bağlanabilir. Sabit bağlantı için kurulum yerinde tüm kutuplar için bir yalıtım tertibi mevcut olmalıdır.

Şebeke yalıtım tertibeti olarak en az 3 mm kontak açıklığına sahip anahtarlar kullanılabilir. Buna devre kesiciler, sigortalar ve kontaktörler dahildir (IEC/EN 60947).

Elektrik beslemesi yalıtımlı, erişilebilen her yerden ve her zaman gözetim altında olamıyorsa, şebeke yalıtılmış tertibeti (fiş donanımı dahil) yanlışlıkla ve yetkisiz açılmaya karşı emniyet altına alınmış olmalıdır.

**Faydalı bilgi:** Elektrik güvenliği kontrollerinin (örneğin bir bakım veya onarım sırasında) daha kolay gerçekleştirilebilmesi için kurutma makinesi fiş donanımı üzerinden bağlanmalıdır.

- ▶ Kurutma makinesini otomatik olarak kapatılan donanımlar tesis edilmemelidir (örneğin zamanlayıcılar).

Yerel yönetmelikler uyarınca bir kaçak akım devre kesici (RCD) tesis edilmesi gerekiyorsa, **mutlaka B tipi** bir kaçak akım devre kesici kullanılmalıdır.

## Gaz

### Bağlantı ve dönüştürme bilgileri

Gaz bağlantısı için kesme tertibatı ve bağlantı hortumu kurulum yerinde hazır bulundurulmalıdır.

Uygun bir bağlantı hortumu, Miele'den sonradan satın alınabilen aksesuar olarak edinilebilir.

### İlk bağlantı

İlk bağlantı, ülkeye özgü kurallara uyularak lisanslı bir yetkili firma tarafından yapılmalıdır.

 Kurutma makinesi, kurulum yerinde söz konusu gaz sınıfı, gaz grubu ve bağlantı basıncı uyarınca çalıştırılabilen şekilde donatılmış olmalıdır.

Bu kurutma makinesi, standart donanım olarak **Doğalgaz E (H), G 20** ile çalışmaya yönelik tasarlanmıştır.

Gaz giriş basıncı ve ilgili meme ön basıncı bilgileri tip etiketinde sunulmaktadır. Tip etiketindeki bilgileri gaz tedarik ve dağıtım kuruluşunun verileri ile karşılaştırınız.

Gerekli gaz valfi ayarları, birlikte verilen ayar ve dönüştürme talimatında açıklanmıştır.

### Başka bir gaz türüne dönüştürme

 Dönüştürme çalışmalarının usulüne uygun şekilde yapılmaması nedeniyle tehlike.

Kurutma makinesindeki dönüştürme çalışmaları, sadece bu konuda yetkili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kurutma makinesinde, tip etiketinde belirtilenden farklı bir gaz türüne geçileceği zaman, birlikte verilen ayar ve dönüştürme talimatını dikkate alınız.

 Gaz yakıtlı kurutma makinelerinde kaçak olması halinde patlama tehlikesi.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra, gazla ısıtılan kurutma makinesinde kaçak ve bu nedenle gaz sızıntısı olması tehlikesi vardır.

İşletmeye alma, bakım, dönüştürme ve onarım çalışmalarını tamamlandıktan sonra kurutma makinesinin sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Özellikle gaz valfindeki ölçüm uçlarına dikkat ediniz. Kontrol faaliyetini, brülör hem açık hem de kapalı durumdayken uygulayınız.

### İşletime alma veya dönüştürme faaliyetlerinde sıralama



“Hava girişi ve atık hava tahliyesi” bölümünde belirtilen hususların dikkate alınıp alınmadığını kontrol ediniz.

İşletmeye alma veya dönüştürme faaliyetlerinde aşağıda belirtilen sıralamaya uyunuz.

1. Mevcut gaz sınıfı, gaz grubu ve bağlantı basıncını yetkili gaz tedarik ve dağıtım kuruluşundan öğreniniz. Öğrendiğiniz değerleri makine üzerinde belirtilen değerler ile karşılaştırınız (bkz. Tip etiketi).
2. Fabrikada ayarlanmış olan meme basıncını “Doğalgaz ayar değerleri” veya “Sıvı gaz ayar değerleri” tablolarında öngörülenler uyarınca kontrol ediniz ve düzeltiniz.
3. Gaz sınıfı, gaz grubu veya bağlantı basıncının farklı olması halinde, bağlantı ve dönüştürme talimatları (“Gaz ayar ve dönüştürme talimi”) uyarınca dönüştürme işlemini uygulayınız. Ardından tip etiketini değiştiriniz.

## tr - Kurulum bilgileri

---

Gaz sınıfını değiştirme işlemlerini ayar ve dönüştürme talimatında öngörüldüğü gibi yapınız. Ayar ve dönüştürme seti mevcut değilse, bu set yetkili servisten talep edilebilir. Bu durumda şu bilgileri veriniz:

- Model
- Kurutma makinesinin numarası
- Gaz sınıfı
- Gaz grubu
- Gaz bağlantı basıncı
- Kurulum yapılan ülke

Makinenin gaz ayarlama valfinden meme basıncını ayarlayınız (bkz. "Doğalgaz/sıvı gaz ayar değerleri" bölümü ve birlikte verilen ayar ve dönüştürme talimi).

4. Kurulan kurutma makinesi dahil olmak üzere, mevcut tüm gaz tüketen cihazların gücünü açınız.
5. Bağlantı basıncını ölçünüz. **Bağlantı basıncı, tip etiketindeki verilere ve birlikte verilen ayar ve dönüştürme talimatında öngörülen verilere uygun olmalıdır.**

## Tablolar

### Gerekli debi

|                    | Anma ısı yükü Hi | Debi                      |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| <b>Doğalgaz E</b>  | 8 kW             | 0,847 m <sup>3</sup> /sa. |
| <b>Doğalgaz LL</b> | 8 kW             | 0,985 m <sup>3</sup> /sa. |
| <b>Sıvı gaz</b>    | 7,5 kW           | 0,571 kg/sa.              |

### Kullanım ısıtma değerleri

Bağlantı değeri için aşağıda belirtilen kullanım ısıtma değerleri esas alınmıştır (gaz referans değerleri: sıcaklık 15 °C, mutlak basınç: 1.013 mbar):

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doğalgaz E (G 20)</b>  | 34,02 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)                                                     |
| <b>Doğalgaz LL (G 25)</b> | 29,25 MJ/m <sup>3</sup> (Hi)                                                     |
| <b>Sıvı gaz (G 31)</b>    | 46,3 MJ/kg (Hi)<br>Yoğunluk oranı: 1,55<br>Hava yoğunluğu: 1,2 kg/m <sup>3</sup> |

### Gaz bağlantı basınçları

Doğalgazda bağlantı basıncı 15 mbar'ın altına düşerse (örneğin gaz besleme şebekesinde bir basınç düşüşü nedeniyle), gaz tedarik firması bilgilendirilmelidir.

| Ülke | Gaz kategorisi | Doğalgaz bağlantı basıncı (mbar) |                  |                  | Sıvılaştırılmış gaz bağlantı basıncı (mbar) |                  |                  |
|------|----------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
|      |                | n <sub>p</sub>                   | min <sub>p</sub> | max <sub>p</sub> | n <sub>p</sub>                              | min <sub>p</sub> | max <sub>p</sub> |
| AT   | II2H3B/P       | 20                               | 17               | 25               | 50                                          | 42,5             | 57,5             |
| BE   | I2E(R)         | 20                               | 17               | 25 (Es)          | -                                           | -                | -                |
|      |                | 25                               | 20               | 30 (Ei)          | -                                           | -                | -                |
| BG   | II2H3B/P       | 20                               | 17               | 25               | 29                                          | 25               | 35               |
| CH   | II2H3B/P       | 20                               | 17               | 25               | 50                                          | 42,5             | 57,5             |
| CY   | II2H3B/P       | 20                               | 17               | 25               | 29                                          | 25               | 35               |
| CZ   | II2H3B/P       | 20                               | 17               | 25               | 29                                          | 25               | 35               |
| DE   | II2ELL3B/P     | 20                               | 18               | 25               | 50                                          | 42,5             | 57,5             |
| DK   | II2H3B/P       | 20                               | 17               | 25               | 29                                          | 25               | 35               |
| EE   | II2H3B/P       | 20                               | 17               | 25               | 29                                          | 25               | 35               |
| ES   | II2H3P         | 20                               | 17               | 25               | 37                                          | 25               | 45               |
| FI   | II2H3B/P       | 20                               | 17               | 25               | 29                                          | 25               | 35               |

## tr - Kurulum bilgileri

| Ülke | Gaz kategorisi | Doğalgaz bağlantı basıncı (mbar) |          |          | Sıvılaştırılmış gaz bağlantı basıncı (mbar) |          |          |
|------|----------------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|----------|----------|
|      |                | n<br>p                           | min<br>p | max<br>p | n<br>p                                      | min<br>p | max<br>p |
| FR   | II2H3P         | 20                               | 17       | 25       | 37                                          | 25       | 45       |
| GB   | II2H3P         | 20                               | 17       | 25       | 37                                          | 25       | 45       |
| GR   | II2H3B/P       | 20                               | 17       | 25       | 29                                          | 25       | 35       |
| HR   | II2H3B/P       | 20                               | 17       | 25       | 29                                          | 25       | 35       |
| HU   | II2H3B/P       | 25                               | 18       | 33       | 50                                          | 42,5     | 57,5     |
| IE   | II2H3P         | 20                               | 17       | 25       | 37                                          | 25       | 45       |
| IS   | II2H3P         | 20                               | 17       | 25       | 30                                          | 25       | 35       |
| IT   | II2H3B/P       | 20                               | 17       | 25       | 30                                          | 25       | 35       |
| LT   | II2H3B/P       | 20                               | 17       | 25       | 29                                          | 25       | 35       |
| LU   | II2E3B/P       | 20                               | 17       | 25       | 29                                          | 25       | 35       |
| LV   | II2H3B/P       | 20                               | 17       | 25       | 29                                          | 25       | 35       |
| MT   | I3B/P          | -                                | -        | -        | 29                                          | 25       | 35       |
| NL   | II2EK3B/P      | 20 (E)                           | 17 (E)   | 25 (E)   | 29                                          | 25       | 35       |
|      |                | 25 (K)                           | 20 (K)   | 30 (K)   |                                             |          |          |
|      | II2L3B/P       | 25                               | 20       | 30       | 29                                          | 25       | 35       |
| NO   | II2H3B/P       | 20                               | 17       | 25       | 29                                          | 25       | 35       |
| PL   | II2E3P         | 20                               | 17       | 25       | 37                                          | 25       | 45       |
| PT   | II2H3P         | 20                               | 17       | 25       | 37                                          | 25       | 45       |
| RO   | II2H3B/P       | 20                               | 17       | 25       | 29                                          | 25       | 35       |
| SE   | II2H3B/P       | 20                               | 17       | 25       | 29                                          | 25       | 35       |
| SI   | II2H3B/P       | 20                               | 17       | 25       | 29                                          | 25       | 35       |
| SK   | II2H3B/P       | 20                               | 17       | 25       | 29                                          | 25       | 35       |
| TR   | II2H3B/P       | 20                               | 17       | 25       | 29                                          | 25       | 35       |

## Gaz ayar değerleri

| Model                          | Isıtma gücü | Uç çapı | Uç basıncı (mbar)                                                                                                                                       |                    |              |                                                                                                                            |                                          |
|--------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                |             |         | 2E/2H<br>(AT, BE, BG, CH,<br>CY, CZ, DE, DK,<br>EE, ES, FI, FR, GB,<br>GR, HR, HU, IE, IT,<br>IS, LT, LU, LV, NL,<br>NO, PL, PT, RO,<br>SE, SI, SK, TR) | 2LL/2L<br>(DE, NL) | 2K*<br>(NL)  | 3B/P<br>(AT, BG, CH,<br>CY, CZ, DE,<br>DK, EE, ES, FI,<br>GR, HR, HU,<br>LT, LU, LV, MT,<br>NL, NO, RO,<br>SE, SI, SK, TR) | 3P<br>(FR, GB,<br>IE, IS, IT,<br>PL, PT) |
| Doğalgaz<br>PDR 910            | 6,6/8,0 kW  | 2,6 mm  | 4,9/8,3                                                                                                                                                 | 7,1/12,0           | 7,1/12,<br>0 | -                                                                                                                          | -                                        |
| Sivilastırılmış gaz<br>PDR 910 | 6,0/7,5 kW  | 1,8 mm  | -                                                                                                                                                       | -                  | -            | 6,0/9,0                                                                                                                    | 8,0/12,0                                 |

\* Sadece Hollanda için

## Hava girişi ve atık hava tahliyesi

### Havalandırma ve hava tahliyesi

Kurutma için gerekli hava, makinanın kurulduğu odadan alınmaktadır.

Örneğin dış duvara kapatılamayan havalandırma menfezleri monte ederek oda havalandırmasının yeterli olmasını sağlayınız.

- Tüm hava giriş ve çıkış delikleri kapatılamaz olmalıdır.
- Zemin seviyesinden daha düşük seviyedeki (örneğin bodrum) sıvı gazla ısıtmalı makinelerin kurulumu sırasında “Sıvı gaza yönelik teknik kurallar” dikkate alınmalıdır.
- Oda havalandırması, ancak negatif basınç oluşmuyorsa kusursuzdur. Örneğin dış duvarda havalandırma menfezleri kullanarak negatif basınç oluşmasını önleyiniz. Bu şekilde,
  - kurutma makinesindeki atık havanın tamamen tahliye edilmesi sağlanır.
  - gazın kusursuz bir yanma özelliğine sahip olması sağlanır.
- Her bir kurutma makinesi için havalandırma menfezi başına  $237 \text{ cm}^2$  enine kesit öngörmeliidir.

Kurutma makinesi, oda havasını arka paneli üzerinden çeker. Bundan dolayı duvar ile arasında yeterli mesafe bırakılmış olmalıdır.

Aksi takdirde yeterli hava girişi sağlanamaz ve kurutma makinesinin işlevleri kısıtlanabilir. Gerekli duvar mesafelerini dikkate alınız.

Kurutma makinesinin alt tarafı ile zemin arasındaki hava boşluğu kesinlikle küçültülmeliidir (örneğin baza, yüksek killi halifleks nedeniyle).

### Atık hava tahliyesi

Kurutma makinesi, sadece kurutma sırasında oluşan nemli atık hava, tesis edilmiş olan bir hava tahliye borusu üzerinden dışarı atılıyorsa çalıştırılmalıdır.

Atık hava tahliyesinin tasarılanması ve uygulanması sırasında istisnaları, ülkenizde geçerli yapı yönetmeliğine uygun olarak uygulayınız. Yetkili baca temizleme kuruluşuna danışınız.

- Hava tahliye borusu kurulumu sırasında kurutma makinesi elektrik şebekesinden ayrılmış olmalıdır.
- Geçmeli bağlantı yerlerinin tamamen sızdırmaz olduğundan emin olunuz.
- Sadece en az  $80^\circ\text{C}$  sıcaklığı dayanıklı malzemeler kullanınız.

## tr - Kurulum bilgileri

- Atık hava tahliyesinde yoğunlaşma suyu oluşur. Bundan dolayı atık hava tahliyesinin en alçak noktasında bir yoğunlaşma suyu tahliyesi öngörünüz.

Hava tahliye borusunun ağzı (örneğin duvar borusu), atık hava,

- tekrar kurulum yerine geri dönmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.
- yapısal hasarlara veya öngörülememeyen zararlara yol açmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Kurutma için gerekli hava kurulum yerinden alınır. Bu nedenle kurutma sırasında ortam havalandırmasının yeterli olmasını sağlayınız. Aksi takdirde, diğer teknik sistemlerden veya yanaklı ısıtma sistemlerinden atık gazların geri çekilmesi olasılığı nedeniyle boğulma tehlikesi oluşur ve kurutma süresi normalden çok daha uzun sürer.

Şunlardan kaçınınız:

- Uzun hava tahliye boruları.
- Çok sayıda dirsek veya kavisler.

Bu şekilde düşük kurutma performansını ve yüksek bir zaman ve enerji gereksinimini bertaraf edersiniz.

Aşağıda belirtilenler kullanılmalıdır:

- Hava tahliye borusu için: Asgari 100 mm çaplı atık hava hortumu\* veya plastik atık su borusu (HT boru sistemleri).
- Bina dışına atık hava tahliyesi için: Duvar borusu\* veya pencere bağlantısı\*.

\*Sonradan satın alınabilecek aksesuar

Bu kurutma makinesi, ısıticinin arkasında bir fan bulunan akış korumasız bir gazlı cihazdır (model: B22).

### Atık hava tahliyesi tasarımları

Gaz ısıtmalı kurutma makinelerinin atık gaz/hava karışımı, birbirinden bağımsız olarak çatıdan geçirilerek dışarıya verilmelidir.

Toplama borularında her bir gazlı kurutma makinesi bir tek yönlü klapeye sahip olmalıdır.

Atık hava tahliyesinin tasarlanması ve uygulanması sırasında istisnaları, ülkenizde geçerli yapı yönetmeliğine uygun olarak uygulayınız. Yetkili baca temizleme kuruluşuna danışınız.

- Atık hava tahliye borularını, atık gaz sistemine mümkün olduğunda yakın bağlayınız.
- Atık hava borusunun bir makinelerin hava tahliye bağlantısı ucuna bağlanması durumunda bilhassa iyi bir bağlantı yapılmasına ve bağlantının hava sızdırmamasına dikkat edilmesi gereklidir.
- En az 80 °C sıcaklığı dayanıklı malzeme kullanınız.
- Atık hava tahliyesinde yoğunlaşma suyu oluşur. Bundan dolayı atık hava tahliyesinin en alçak noktasında bir yoğunlaşma suyu tahliyesi öngörünüz.

### Toplam boru uzunluğunun hesaplanması

Dirsekler ve çeşitli yapı parçaları içeren atık hava borusu, atık havayı bir sürtünme direncine maruz bırakır. Bu sürtünme direnci, referans boru uzunluğu olarak ifade edilir. **Referans boru uzunluğu** bir dirseğin direncinin örneğin 1 metrelük düz bir plastik atık su borusu ile karşılaştırıldığında ne kadar daha büyük olduğunu belirtir (Tablo I).

Tüm yapı parçalarının referans boru uzunlıklarını topladığınızda, **toplam boru uzunüğünü** elde edersiniz. Toplam boru uzunluğu, komple hava tahliye sisteminin direncinin ne kadar olduğunu ifade eder.

Daha büyük bir **boru çapı** direnci azaltlığından dolayı büyük bir toplam boru uzunluğu daha büyük bir boru çapı gerektirir (Tablo II).

#### İşlem şekli


1. Düz olarak döşenecek atık hava borusu için gerekli uzunluğu ölçün. Bu değeri **Tablo I**'de belirtilen ilgili referans boru uzunluğu ile çarpın.
2. Gerekli dirsek ve yapı parçası sayısını belirleyin. Referans boru uzunluklarını **Tablo I** yardımıyla toplayın.
3. Yeni belirlediğiniz referans boru uzunluklarını toplayın: Toplam boru uzunluğunu elde edersiniz.
4. **Tablo II**'den bu toplam boru uzunluğu için hangi boru çapının gerekli olduğunu belirleyin.

| <b>Tablo I</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Yapı parçaları                                                                                                                                                                                                                                           | Referans boru uzunluğu |
| <b>Hava tahliye hortumu (Alu-Flex)*/Boru (en az 80 °C sıcaklığa dayanıklı)</b>                                                                                                                                                                           |                        |
| – 1 m düz döşenmiş veya 1 m düz boru                                                                                                                                                                                                                     | 1,0 m                  |
| – 45°lik dirsek (dirsek yarıçapı = 0,25 m)                                                                                                                                                                                                               | 0,6 m                  |
| – 90°lik dirsek (dirsek yarıçapı = 0,25 m)                                                                                                                                                                                                               | 0,8 m                  |
| <b>Atık hava tahliyesinin tasarımları ve uygulanmasında duvar borusu veya pencere bağlantısı kullanımı bir istisnadır. Bu tür kullanım, ilgili ülkedeki yapı yönetmeliğinde öngörüldüğü gibi olmalıdır. Yetkili baca temizleme kuruluşuna danışınız.</b> |                        |
| <b>Duvar borusu* veya pencere bağlantısı*</b>                                                                                                                                                                                                            |                        |
| – Izgaralı                                                                                                                                                                                                                                               | 3,8 m                  |
| – Tek yönlü klapeli (hareketli klapa)                                                                                                                                                                                                                    | 1,5 m                  |
| <b>Tek yönlü klapa*</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 14,3 m                 |
| * Sonradan satın alınabilen aksesuar                                                                                                                                                                                                                     |                        |

| <b>Tablo II</b>                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| İzin verilen azami toplam boru uzunluğu | Gerekli çap |
| 20 m                                    | 100 mm      |
| 40 m                                    | 125 mm      |
| 80 m                                    | 150 mm      |

## tr - Kurulum bilgileri

Hesaplama örneği



|                      |                                                                     |         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A</b>             | <b>Duvar borusu, izgaralı</b><br>= 1 x 3,8 m referans boro uzunluğu | = 3,8 m |
| <b>B/D</b>           | <b>2 adet dirsek, 90°</b><br>= 2 x 0,8 m referans boro uzunluğu     | = 1,6 m |
| <b>C</b>             | <b>0,5 m boro</b><br>= 0,5 x 1 m referans boro uzunluğu             | = 0,5 m |
| Toplam boro uzunluğu |                                                                     | = 5,9 m |


**Sonuç:** Toplam boro uzunluğu 20 m'den kısadır (Tablo II uyarınca). Bu nedenle 100 mm boru çapı yeterlidir.

### Borular aracılığıyla atık hava tahliyesi

Aşağıda belirtilenlere ihtiyacınız var:

- Bağlantı ucu (birlikte verilmiştir).
- Piyasada satılan borular ve geçiş parçaları.

Sadece en az 80 °C sıcaklığı dayanıklı malzemeler kullanınız.




- Bağlantı ucunu (1) ve boruyu (2) monte ediniz.

**⚠️** Birleşme yerlerine ısiya dayanıklı metal yapıştırma bandı sarınız.

### Alu-Flex aracılığıyla atık hava tahliyesi

Aşağıda belirtilenlere ihtiyacınız var:

- Adaptör (cihazla birlikte verilir).
- Alu-Flex hava tahliye hortumu (sonradan satın alınabilen aksesuar).



- Adaptörü (1) ve Alu-Flex hava tahliye hortumunu (2) monte ediniz.

**⚠️**

Birleşme yerlerine ısiya dayanıklı metal yapıştırma bandı sarınız.

### Atık hava toplama kanalı

Bir atık hava toplama kanalının kullanılmasına sadece istisnai durumlarda izin verilir. Kullanılması halinde atık hava toplama kanalı, yetkili baca temizleme kuruluşu tarafından test edilip onaylanmalıdır.


**⚠️**

Her bir kurutma makinesi için bir adet tek yönlü klapa monte edilmelidir.

Aksi takdirde geri akan yoğunlaşma suyu nedeniyle kurutma makinesi zarar görebilir ve elektrik güvenliği olumsuz etkilenebilir.

3 ila en fazla 5 kurutma makinesinin kurulumunda boru çapı **D** büyütülmelidir.

| Kurutma makinesi sayısı | Tablo II'den elde edilen boru çapı büyütme katsayı |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 3                       | 1,25                                               |
| 4-5                     | 1,5                                                |



### Zemine tespit

Kurutma makinesinin öndeği iki vidalı ayağı, mutlaka makine ile birlikte verilen bağlama demirleri kullanılarak zemine sabitlenmelidir.

### Opsiyonlar/Sonradan satın alınabilen aksesuarlar

Sadece Miele tarafından açık bir şekilde onaylanmış aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takılabilir.

Başka aksesuarların monte edilmesi veya takılması halinde garanti, performans ve/veya ürün sorumluluğu talepleri geçersiz olur.

### İletişim kutusu

Opsiyonel olarak temin edilebilen iletişim kutusu ile Miele'nin ve diğer tedarikçilerin harici donanımları Miele Professional cihazına bağlanabilir. Harici donanımlar, örneğin ödeme sistemi, azami yük ünitesi, basınç sensörü veya harici hava tahliye klapesidir.

İletişim kutusunun elektrik beslemesi Miele Professional makinesi üzerinden gerçekleşir.

Ayrıca temin edilebilen set, iletişim kutusu ve makineye ya da duvara kolayca takılabilmesi için ilgili montaj malzemelerinden oluşur.

### Ödeme sistemi

Kurutma makinesi opsiyonel olarak bir ödeme ünitesi (sonradan satın alınabilen Miele aksesuarı) ile donatılabilir. Bunun için Miele yetkili servisinin kurutma makinesi elektronikinde bir ayar programlaması ve ödeme ünitesini bağlaması gereklidir.

### XKM 3200 WL PLT

Opsiyonel olarak temin edilebilen Miele iletişim modülü, Miele Professional makinesi ile veri işleme cihazı arasında Ethernet veya Wi-Fi standartlı tabanlı bir veri bağlantısı kurar.

İletişim modülü makinelerin standart iletişim modülü slotuna takılır. İletişim modülü, uygulama aracılığıyla harici sistemlerle (örneğin merkezi akıllı kasıyer terminaleri veya ödeme çözümleri) akıllı bir şekilde iletişim kurma imkanı sunar. Ayrıca, cihaz durumu ve program durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilebilir.

Bu modül, Miele MOVE ile kablolu iletişimin temelini oluşturur.

Evsel ortamda kullanım için cihazın “Miele@Home” uygulamasına eklenmesi mümkün değildir.

İletişim modülü, sadece endüstriyel kullanım için öngörülmüştür ve doğrudan Miele Professional makinesi üzerinden şebeke gerilimi ile beslenir. Ek bir şebeke bağlantısına gerek yoktur. İletişim modülünden çıkan Ethernet arayüzü, EN 60950 standarı uyarınca SELV'e (çok düşük güvenlik gerilimi) uygundur. Bağlı harici cihazlar da SELV'ye uygun olmalıdır.

### Baza

Kurutma makinesi, isteğe bağlı olarak (açık veya kapalı yapıda sonradan satın alınabilir Miele aksesuarı olarak) bir baza üzerine yerleştirilebilir.

Kurutma makinesinin yükseltilmiş olarak yerleştirilmesi, makinenin doldurulması ve boşaltılması sırasında ergonomik koşullar sunar.


 Kurutma makinesinin sabitlenmemiş olması halinde yaralanma ve hasar tehlikesi vardır.

Bir baza üzerine sabitlenmemiş olarak yerleştirilen kurutma makinesi kayabilir ve bazadan aşağı düşebilir.

Kurulum yerindeki bir bazanın üzerine yerleştirilen kurutma makinesi kaymaması için sabitlenmelidir.

Baza zemine sabitlenmelidir.


### Cihaz bağlantıları



Ölçüler mm olarak verilmiştir

- ① Elektrik bağlantısı
- ② Gaz bağlantısı (sadece gaz ısıtmalı modellerde)
- ③ Hava tahliye borusu bağlantı parçası
- ④ İletişim modülü için bağlantı yeri  
Opsiyonel olarak temin edilebilen iletişim modülü vasıtasyyla, Ethernet veya Wi-Fi standartı tabanlı bir veri bağlantısı kurulabilir.
- ⑤ Döner seçim düğmesi (sadece PDR 5xx modelinde)
- ⑥ İletişim kutusu (opsiyonel)  
Harici sistemlerle bağlantı kurmak için
- ⑦ İletişim kutusu için bağlantı yeri


## Bazalı cihaz bağlantıları



Ölçüler mm olarak verilmiştir

- ① Elektrik bağlantısı
- ② Gaz bağlantısı (sadece gaz ısıtmalı modellerde)
- ③ Hava tahliye borusu bağlantı parçası
- ④ İletişim modülü için bağlantı yeri  
Opsiyonel olarak temin edilebilen iletişim modülü vasıtasiyla, Ethernet veya Wi-Fi standartı tabanlı bir veri bağlantısı kurulabilir.
- ⑤ Döner seçim düğmesi (sadece PDR 5xx modelinde)
- ⑥ İletişim kutusu (opsiyonel)  
Harici sistemlerle bağlantı kurmak için
- ⑦ İletişim kutusu için bağlantı yeri


## Montaj



Ölçüler mm olarak verilmiştir

- ① Elektrik bağlantısı
- ② Gaz bağlantısı (sadece gaz ısıtmalı modellerde)
- ③ Hava tahliye borusu bağlantı parçası
- ④ İletişim modülü için bağlantı yeri  
Opsiyonel olarak temin edilebilen iletişim modülü vasıtasyyla, Ethernet veya Wi-Fi standartı tabanlı bir veri bağlantısı kurulabilir.
- ⑤ Döner seçim düğmesi (sadece PDR 5xx modelinde)
- ⑥ İletişim kutusu (opsiyonel)  
Harici sistemlerle bağlantı kurmak için
- ⑦ İletişim kutusu için bağlantı yeri

## Bazalı montaj







Ölçüler mm olarak verilmiştir

- ① Elektrik bağlantısı
- ② Gaz bağlantısı (sadece gaz ısıtmalı modellerde)
- ③ Hava tahliye borusu bağlantı parçası
- ④ İletişim modülü için bağlantı yeri  
Opsiyonel olarak temin edilebilen iletişim modülü vasıtayıyla, Ethernet veya Wi-Fi standartı tabanlı bir veri bağlantısı kurulabilir.
- ⑤ Döner seçim düğmesi (sadece PDR 5xx modelinde)
- ⑥ İletişim kutusu (opsiyonel)  
Harici sistemlerle bağlantı kurmak için
- ⑦ İletişim kutusu için bağlantı yeri



# tr - PDR 910 (gaz ısıtmalı)

## Kurulum




Ölçüler mm olarak verilmiştir

F Vidalı ayak

**Bazalı kurulum**

/ / / / / / / / / /




Ölçüler mm olarak verilmiştir

F Vidalı ayak

## tr - PDR 910 (gaz ısıtmalı)


### Zemine tespit



Ölçüler mm olarak verilmiştir

B Tespit noktası/delik

### Baza ile zemine sabitleme



Ölçüler mm olarak verilmiştir

B Tespit noktası/delik

## Uygun gerilim seçenekleri

### 1N AC 230 V, 50 Hz

|                                                 | <i>Standart bağlantı</i> |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Bağlantı gerilimi                               | 1N AC 230 V              |
| Frekans                                         | 50 Hz                    |
| Güç tüketimi                                    | 0,32 kW                  |
| Elektrik sigortası (kurulum yeri)               | 1 × 10 A                 |
| Minyatür devre kesicinin devreye girme özelliği | Tip B                    |
| Güç kablosu için asgari kesit                   | 1 mm <sup>2</sup>        |

## Hava girişi

|                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Odaya giden kullanılabilir hava girişi kesiti tavsiyesi:<br>(bir cihazın atık hava kesitinin 3 katına karşılık gelir). | 237 cm <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Kurulum yerine, atık hava miktarına uygun miktarda hava girişi sağlanmalıdır.

## Atık hava/Atık gaz

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Maksimum nominal hacimsel debi         | 310 m <sup>3</sup> /sa. |
| Müsaade edilen maksimum basınç kaybı   | 400 Pa                  |
| Bağlantı ucu, makine tarafı (dış çap)  | 100 mm                  |
| Bağlantı borusu, kurulum yeri (iç çap) | 100 mm                  |
| Maksimum atık hava/atık gaz sıcaklığı  | 80 °C                   |

Kurutma makinesi, ısı eşanjörünün arkasında bir fan bulunan akış korumasız bir gazlı cihazdır (model: B22). Atık gaz borusu basıncı karşılık dayanıklı olmalıdır. Atık gaz bağlantısı, ulusal ve yerel yönetmeliklerde öngördüğü gibi yapılmalıdır ve ulusal direktiflere bağlı olarak bir onay veya kabule tabidir.

Atık hava kanalı içerisinde bağıl nem %100'e kadar varabileceğinden, uygun tedbirler alınarak geri akan yoğuşma suyunun cihazın içine girmesi önlenmelidir.

## Cihaz verileri

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Toplam cihaz genişliği                                    | 700 mm             |
| Toplam cihaz yüksekliği                                   | 1020 mm            |
| Toplam cihaz derinliği                                    | 763 mm             |
| Niş genişliği                                             | 820 mm             |
| Tavsiye edilen duvar mesafesi (cihazın ön kenarına kadar) | 1300 mm            |
| Duvardan asgari mesafe (üst panelin arka kenarına kadar)  | 500 mm             |
| Ambalaj genişliği                                         | 760 mm             |
| Ambalaj yüksekliği                                        | 1215 mm            |
| Ambalaj derinliği                                         | 820 mm             |
| Maksimum brüt hacim                                       | 757,2 l            |
| Maksimum brüt ağırlık                                     | 83 kg              |
| Maksimum net ağırlık                                      | 75 kg              |
| İşletim sırasında azami zemin yükü                        | 883 N              |
| Atık hava bağlantı ucu çapı                               | 100 mm             |
| Kazan çapı                                                | 649 mm             |
| Kazan açılığı çapı                                        | 452 mm             |
| Kazan derinliği                                           | 550 mm             |
| Kazan hacmi                                               | 180 l              |
| Kapak açılığı çapı                                        | 452 mm             |
| Maksimum kapak açılma açısı                               | 162°               |
| Emisyon ses basınç seviyesi                               | 50 dB(A) re 20 µPa |

## tr - Teknik Veriler

---

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Ses gücü seviyesi                      | 62                |
| Kurulum yerine salınan ortalama ısı    | 3,9 MJ/sa.        |
| Müsaade edilen ortam sıcaklığı aralığı | 2–40 °C           |
| Wi-Fi frekans bandı                    | 2,4000–2,4835 GHz |
| Maksimum Wi-Fi iletim gücü             | <100 mW           |





**Miele**



Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germany  
Telefon: 05241 89-0  
Internet: [www.miele.com/professional](http://www.miele.com/professional)